INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES Lea antes de operar el equipo

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo solamente con un paño seco.
- 7. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, compuertas de tiro (registros) de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Evite pisar o apretar el cable de suministro eléctrico, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto en que salen del aparato.
- Sólo use aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- 11. Utilice sólo con un carro, soporte, trípode, repisa o mesa especificados por el fabricante o que se vendan junto con el aparato. Si usa el carro, tenga precaución cuando mueva la combinación carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos.
- 13. Deje que personal calificado realice todo el servicio. Es necesario que el aparato reciba servicio si se ha dañado en algún modo, como cuando se daña el cable o enchufe de suministro de corriente, se ha derramado líquido u objetos han caído dentro él, cuando el aparato ha estado expuesto a lluvia o humedad, no opera bien o se ha caído.
- 14. Es posible que este producto contenga plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales podría estar regulada debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información acerca de la eliminación o del reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: www.eiae.org.
- Daños que requieran servicio El aparato debe recibir servicio de personal de servicio calificado cuando:
 - A. Se ha danado el cable de alimentación o el enchufe; o
 B. Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro del aparato: o
 - C. El aparato ha quedado expuesto a la lluvia; o

- **D.** El aparato parece no funcionar normalmente o su rendimiento ha cambiado notoriamente; o
- E. Se ha dejado caer el aparato o se ha dañado la caja.
 16. Inclinación/estabilidad Todos los televisores deben cumplir
- con las normas de seguridad generales recomendadas internacionalmente en cuanto a las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su gabinete.

 No comprometa estas normas de diseño aplicando una fuerza de tracción excesiva a la parte delantera o superior del gabinete lo que finalmente puede hacer que el producto se vuelque.

 Además, no se ponga en peligro usted mismo o a sus niños colocando equipos electrónicos o juguetes sobre el gabinete. Dichos artículos pueden caer inesperadamente desde la parte superior del producto y dañar el producto y/o causar lesiones personales.

- Montaje en la pared o cielorasso El aparato se debe montar en una pared o cielorraso únicamente como lo recomienda el fabricante.
- Líneas de energía eléctrica Una antena exterior se debe ubicar lejos de las líneas de energía.
- 19. Conexión a tierra de la antena exterior Si se conecta una antena exterior o un sistema de cable al producto, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra para proporcionar cierta protección contra sobrevoltajes y acumulación de cargas electrostáticas.
- 20. Entrada de objetos y líquidos Se debe tener cuidado de que no caigan objetos dentro de los orificios de la caja ni se derramen líquidos a través de ellos. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de
- líquidos de como jarrones.
 21. Uso de las baterías PRECAUCIÓN Para evitar escapes de las baterías que pueden resultar en lesiones corporales, daño a la propiedad o a la unidad:

 \bullet Instale correctamente todas las baterías, con los polos + y - alineados como está marcado en la unidad.

- No mezcle las baterías (nuevas con antiguas o de carbone con alcalinas, etc.)
- Retire las baterías cuando no use la unidad por un largo tiempo.



la tierra de los cables se conectará al sistema de conexión a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada como sea posible.

2354.1 es 18-11-2004 11:36 Pagina 2

¢

¿Ayuda?

Si este manual de instrucciones no le facilita respuesta a su pregunta, o si los 'Consejos' no le solucionan su problema con el TV, puede llamar al Servicio de Atención al Consumidor de su país o al la central de Servicio. Búsquelos en el libro de 'World-wide guarantee' que le hemos entregado. Por favor, tenga a mano antes de llamar a la Línea de ayuda (0800-701-02-03), el Modelo del aparato y su Número de fabricación, ambos los encontrará en la tapa posterior del aparato o en el embalaje. Modelo: 30PF9946DI78; 42PF9936DI78 Producto No:

Cuidado de la pantalla

No la toque, oprima o raye la pantalla con ningún producto duro, esto podría rayar, marcar o dañar permanentemente la pantalla. Y por favor no la limpie con bayetas antipolvo que lleven productos químicos. No toque la superficie con manos sucias o paños grasientos (algunos cosméticos pueden actuar en detrimento de la pantalla). Desconecte el TV antes de limpiar la pantalla. Cuando la pantalla tenga polvo, por favor límpiela de manera suave con un paño de algodón absorbente o material suave.No use acetona, tolueno o alcohol porque puede causar un daño químico.No use líquidos o aerosoles limpiadores. En último extremo salpique con agua limpia lo antes posible. El contacto con esos productos durante mucho tiempo puede causar deformaciones de imagen y desvanecimiento de color.

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del TV.

Es característico de las Pantallas de Plasma (solo 42PF9936D) que cuando se muestra una imagen fija durante mucho tiempo se puede quedar la imagen marcada en la pantalla. Esto se llama quemado del fósforo. El uso normal de los TV supone reproducir imágenes que contienen constantes movimientos e imágenes cambiantes que rellenan la pantalla.

(Preparación)

Instrucciones de montaje en pared/ Soporte de mesa

Para saber como montar el soporte de pared y/o el soporte de mesa suministrado, mire la hoja de instrucciones que se suministra. Asegúrese de que el montaje en pared se fija lo suficientemente seguro para asegurar que se cumplen las normas de seguridad. El peso de la tele (exc. el embalaje) está alrededor de los 18 Kg (30PF9946D); 42 Kg (42PF9936D).

Nota: Soportes no incluidos son accesorios opcionales.Consulte a su distribuidor.

Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por las ranuras de ventilación.



Con el fin de evitar situaciones poco seguras, no se deben colocar fuego, como velas encendidas, junto al equipo. Evite calor y exposición directa a la luz solar, a la lluvia o al agua en general. El equipo no se debe exponer a objetos que goteen o que salpiquen.

- Inserte firmemente el enchufe de la antena macho en la toma ¬¬ que se encuentra en la parte inferior del TV. Usted puede mejorar la calidad de ésta utilizando el cable de reducción de interferencias suministrado.
- Introduzca el cable suministrado en la toma de red situado en la parte inferior del TV y en la toma de red de la pared. Mire en la parte trasera de su TV para comprobar la tensión de funcionamiento correcta. Consulte a su distribuidor si la tensión de alimentación es diferente. Para evitar daños al cable eléctrico (CA) que podrían causar un incendio o descarga eléctrica, no coloque el televisor sobre el cable.

Control remoto: Coloque las dos pilas (Tipo AA-1.5V) que se entregan junto con el aparato.



Las pilas incluidas con el control remoto de su televisor no contienen los metales pesados de mercurio y cadmio. Infórmese acerca de las regulaciones locales para el desecho de pilas descargadas.

③ Encendido del TV : Oprima el botón () situado en la parte derecha de su TV. Una lamparita se ilumina. Pulse los botones -P+ o el botón () del control remoto. Españo

Para usar los menús

- Presione el botón MENU del control remoto para ir al menú principal. Podrá salir del menú en cualquier momento pulsando otra vez el botón MENU.
- Use el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar el menú de Imagen, Sonido, Varios, Instalación o Modo.
- Use el cursor hacia la izquierda/derecha para seleccionar la opción del menú.
- Vuelva a usar el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar el control que desee seleccionar o ajustar.
- S Presione el botón OK desee activar.

Observación: Las opciones que temporalmente no están disponibles o no son relevantes son visualizadas de color gris claro y no podrán ser seleccionadas.

Menú de TV



Varios	
Timer 🕨	Reloj
Protec. Niños	Encender
Contraste+	Apagar
Reduc. Ruido	Canal
Closed Caption	Activar
PIG	Mostrar Relo
\backslash	

Menú Imagen:

- · Brillo: Actúa sobre la luminosidad de la imagen.
- Color: Actúa sobre la intensidad del color.
- Contraste: Mejora el detalle de las partes más claras de la imagen.
- Definición: Mejora el detalle en la imagen.
- Matiz: (sólo disponible con señales NTSC) Ajusta la imagen para obtener tonos de piel naturales.
- Tono De Color: Actúa sobre la calidad de los colores: Frío (más azul), Normal (equilibrado) o Cálido (más rojo).

Menú Sonido:

- Ecualizador: Para ajustar la tonalidad del sonido (de graves: 120 Hz a agudos: 10 kHz).
- Balance: Para equilibrar el sonido en los altavoces izquierdo y derecho.
- AVL (Automatic Volume Leveler): Control automático del volumen que permite limitar los aumentos de sonido, en particular durante los cambios de programas o publicidades.
- Dolby Virtual: Simula la sensación surround usando sólo 2 altavoces, y partiendo de una señal Dolby Pro Logic*, proporcionando al oyente la sensación de que está siendo rodeado por altavoces adicionales.
- SAP es una parte adicional del sistema de emisión estéreo. Enviado como un tercer canal de audio, un SAP se puede escuchar aparte del sonido del programa de TV que se ve en ese momento. Las estaciones de TV son libres de usar SAP para varios propósitos. (Si no hay una señal SAP presente con un programa seleccionado, no se puede seleccionar la opción SAP).
- Sonido: Lo permite alternar los ajustes de control en Estéreo o Mono (si estéreo es presente en un programa seleccionado)

Menú Varios:

- Timer, Protec. Niños, Closed Caption y PIG: Véase p. 11-12. • Contraste+: Ajuste automático del contraste de la imagen que
- Contraste : Ajuste automatico del contraste de la imagen que lleva en permanencia la parte más oscura de la imagen al negro.
 Reducir Ruido: Atenúa el ruido de la imagen (la nieve), en case de recepción difícil).

Como buscar canales de TV

Menú TV	
Imagen	Idioma
Sonido	Sistema Color
Varios	Banda
Instalación 🕨	Búsqueda Aut.
Modo	Sintonía Fina
N N	Selección
\backslash	

Si quiere reinstalar su TV proceda como sigue:

- Presione el botón MENU en el control remoto.
- 2 Use el cursor arriba/abajo para seleccionar Instalación.
- 3 Presione el cursor derecho para entrar el menú Instalación.

Seleccionar su Idioma del menú

- Use el cursor izquierdo/derecho.
- 2 Presione el cursor arriba/abajo para seleccionar su idioma.

Seleccione el sistema

- 1 Seleccione Sistema Color en el menú Instalación.
- **2** Presione el cursor derecho para seleccionar el sistema deseado.

Si selecciona **Auto**, se seleccionará automáticamente el sistema respectivo según el sistema de transmisión.

Nota: Si la recepción es pobre, seleccione otro sistema.

Seleccionar Banda

Le permite cambiar la entrada de señal de TV a cable, antena o modo auto. El ajuste de modo auto ayuda al TV a determinar el tipo de señal o los canales que están siendo recibidos cuando el autoprograma se activa.

• Seleccione **Banda** en el menú Instalación.

2 Presione el cursor derecho.

Nota: se recomienda elegir el método Automático para la autosintonización. Si hay dificultades para hacer la autosintonización con el método **Auto**, elija Antena o Cable, si antena o cable estuvieran disponibles.

Cuando se elige

- Auto, el televisor detecta automáticamente si la señal de cable está o no presente;
- Antena, el televisor detecta la presencia de señales de antena y realizará la búsqueda de todas las emisoras disponibles en su zona;
- **Cable**, el televisor detecta las señales de cable y busca todos los canales de cable disponibles en su zona.

Memorización de canales de TV

Autoprogramación



Seleccione Auto Programa en el menú Instalación.

Nota: Para la autoprogramación, todos los canales deben estar desbloqueados. Si se solicita, introduzca su clave para desbloquear todos los canales. (Véase menú TV, Varios, Protec. Niños, p. 11.)

- Presione el cursor derecho. Aparece el mensaje Start ?.
- B Presione el cursor derecho.
- **4** Se muestra el avance de la autoprogramación.

Sintonizar los canales manualmente



- Seleccione Manual en el menú Instalación.
- Presione el cursor derecho para entrar la lista de canales.
- Introduzca el número de canal deseado con los botones numéricos o con el cursor arriba/abajo.
- Seleccione Ajuste y presione el cursor izquierdo/derecho para ajustar.
- Presione el cursor abajo para seleccionar Memorizar e presione el cursor derecho. Aparecerá el mensaje Memorizado durante unos segundos.
- ③ Repita los pasos ③ hasta ⑤ para continuar sintonizando otros canales de televisión almacenados.

Editar canales



Esta característica le permite editar o saltar programas de la lista de programas que tienen mala o débil señal o canales que no se ven frecuentemente.

Nota: Una vez que se salta un programa, no se puede seleccionar con el botón **-P+**; sólo puede acceder al programa marcando los botones de dígitos.

- Seleccione Editar Canal en el menú Instalación.
- Presione el cursor derecho para entrar en la lista de canales.
- Seleccione el cana que quiere editar con el cursor izquierdo/derecho.
- Presione el cursor abajo.
 Seleccione Sí o No.
- Utilice el cursor arriba/abajo para seleccionar otro canal y repita
 4.
- Presione el botón MENU para volver al menú Instalación.

Nota: Para agregar canales a la lista, repita 🕦 - 🗿

Uso del control remoto RC4334

Observación: La mayoría de los botones se activarán pulsándolos una vez y se desactivarán pulsándolas una segunda vez. Advertencia: En modo VGA sólo algunos botones son válidos.

(

VCR DVD TV SAT AMP

SELECT

OK

(2

8

(0)

INFO

MENU

+

ш

CC

+

Р

3

6

9

-

(TIMER) (PIP

 \square

VCR DVD TV SAT AMP

Presione repetidamente el botón **SELECT** para seleccionar el modo que desee operar con este control remoto. Si no ha efectuado ninguna acción en 2 segundos, el control remoto vuelve al modo TV. Después de una acción en el modo escogido el control remoto permanecerá en este modo por 60 segundos y entonces volverá al modo TV.

INFO Información en pantalla

Para mostrar los números de programas, el nombre (si existe), la hora, el modo de sonido y el tiempo restante en el temporizador.

●Ⅲ◀◀■▶▶

Botones de equipos de Audio y de Vídeo.

TV / PC

Presione uno de estos botones para conmutar el televisor en modo TV o PC.

SURR Modo sonido

Incredible surround

Cuando se ha seleccionado Incredible Surround Encender en el modo sonido estéreo, parecerá que los altavoces se encuentran más distanciados uno del otro.

Virtual Dolby Surround *

Optimo resultado con señales Dolby Surround. Le permite experimentar el efecto del Dolby Surround Pro Logic, reproduciendo un efecto de sonido trasero. Véase Menú Sonido, Dolby Virtual, p. 2.

Observación: Podrá hacer la misma selección en el menú Sonido, Dolby Virtual, p. 2.

HD Presione este botón para usar el control remoto directamente en el modo HD para dispositivos HD (p.e. Set Top Box).
 Presione 1x para el modo HD-A, presione 2x para el modo HD-D.

* Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

'Dolby' 'Pro Logic' y el símbolo con una doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

desenchufe físicamente. OK Presione este botón para visualizar la lista de programas o para activar su elección o para confirmar cuando está

POWER (^I)

espera.

en los menús. MENU Menú principal Enc./Apag

Presione este botón para encender/

apagar el televisor en el modo de

El televisor nunca queda desconectado

de la corriente salvo cuando se le

Véase p. 2.

CC Closed Caption (Subtítulos) Encender, Apagar o Pantalla sin sonido.

Veja p. 12.

∠ Para ajustar el volumen.

Interrumpe el sonido o lo restablece.

P Selección de canales

Para explorar los canales y fuentes almacenados.

0/9 Botones numéricos

Para seleccionar un canal de TV. Para un número de programa de dos dígitos, introduzca el segundo dígito antes de que desaparezca el guión. Para cambiar inmediatamente hacia un canal de TV seleccionado a través de un solo dígito, mantenga el botón del dígito apretado durante unos momentos.

AV+ Para seleccionar equipos periféricos conectados. Véase p. 10.

Marque el punto para canales digitales.

SLEEP TIMER

Para elegir la cantidad de tiempo antes de que se apague el TV (de 15 hasta 240 minutos).

PIP Cuando en Modo VGA o HDMI, se pulsa el botón **PIP** aparecerá una segunda pantalla más pequeña sobre la pantalla principal, que le permite ver simultáneamente la imagen principal y el dispositivo conectado a **AV3**. Veja p. 12.



▲ Auto Sonido/Imagen

Para seleccionar preajustes del imagen y del sonido.

Personal se refiere a los ajustes personales de imagen y sonido seleccionados en el menú Imagen e Sonido

Observación: Este Flat de Philips ha sido ajustado en la fábrica para conseguir los mejores resultados en un ambiente de iluminación fluorescente. Como en su casa no suele haber el mismo tipo de iluminación de un almacen, le recomendamos que dé una pasada por los diferentes modos de controles inteligentes de imagen para elegir aquel que mejor se ajuste a sus condiciones de visualización.

Los botones de la parte superior de su televisor



Si se ha roto o extraviado el control remoto, siempre será posible modificar determinados ajustes con los botones de la parte superior de su televisor. Presione:

- el botón ⊿ o + para ajustar el volumen;
- los botones -**P/CH+** para seleccionar los canales de TV o fuentes.

Se podrá usar el botón **MENU/OK** para ver el menú principal sin el control remoto.

Use:

- el botón MENÚ/OK para quitar el menú.

Presione otra vez el botón **MENU/OK** para desactivar el menú.

🕻 Videocámara, juego, auriculares 🖉



Videocámara, juego

- Conecte la cámara, la videocámara, el juego tal como se muestra.
- Conecte el equipo a la entrada VIDEO (2) y AUDIO L
 (3) para equipos mono. Para equipos estéreo conecte también AUDIO R (3). Para obtener la máxima calidad de nuestra cámara S-VHS, conecte los cables S-VHS a la entrada S-VIDEO (1) y a las entradas de AUDIO (3). Atención: No conecte a la vez el cable (1) y (2). ¡Puede causar distorsión de imagen!

Auriculares (solo 30PF9946D)

- Introduzca el enchufe en el enchufe hembra ∩ del auricular tal como se muestra.
- Presione el botón K para desconectar los altavoces internos de su TV.

La toma para auriculares tiene una impedancia comprendida entre 8 y 4000 Ohm y sirve para los conectores de auriculares tipo 3,5 mm.

Conexiones posteriores

Hay una amplia gama de equipos de audio y vídeo que se pueden conectar a su televisor. Los siguientes diagramas de conexión le indican la forma de conectarlos.

Nota: **AV1** puede soportar la señales YPbPr y CVBS; **AV2** CVBS y Y/C; **AV3** HDMl y VGA; **VGA** VGA, SVGA (y si 30PF9946D también XGA) y 480p, 576p, 720p i 1080i.



7

Videograbador (VCR+DVD+RW)

Advertencia: No coloque su aparato de vídeo demasiado cerca de la pantalla ya que algunos vídeos pueden ser sensibles a radicaciones de la pantalla. Guarde una distancia mínimo de 50 cm de la pantalla.



Videograbador con otros periféricos AV



- Conecte la Antena RF o el cable de TV por Cable del enchufe hembra RF IN de los otros periféricos AV.
- Conecte el cable adaptador de mini-jack a enchufe hembra suministrado (2) a la conexión de entrada
 VIDEO/AUDIO de AV2.
- Conecte la salida RF del dispositivo de AV a la entrada de RF del videograbador (3).
- Conecte otro cable RF ④ de la salida OUT de su videograbador a la entrada de TL ANTENNA jack de TV.

Si su videograbador tiene un enchufe de vídeo S-VHS: Vea arriba.

El conector de **MON. OUT** se puede usar como unidad de una cadena o para grabar desde el programa TV. Sólo cuando se conecta un videograbador a la salida de **MON. OUT** se puede grabar un programa del televisor. Mire Grabación con su videograbador, p. 14.

Dispositivos con Salidas de Video por Componentes (YPbPr)



- Conecte los tres cables de componentes de video ① al dispositivo que tiene salida de componentes de video (YPbPr), así como reproductores de DVD, reproductores de Láser Disc, video juegos, receptores de satélite u otros equipos y a los jacks Y, Pb y Pr de AV1 en su TV.
- Conecte los cables del audio a las conexiones AUDIO L y R (2) de los dispositivos y a las conexiones L y R AUDIO YPbPr de AV1.
- Para la reproducción de CVI (Entrada de Video por Componentes) también conectar al jack CVBS de AV1. Mire las Instrucciones de manejo de su reproductor de DVD.

Nota: Las etiquetas para los conectores de vídeo pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de DVD o del dispositivo conectado. Incluso las abreviaturas pueden cambiar, las letras B y R suelen ir en azul y rojo, respectivamente, e Y indica la señal de luminancia. Acuda a las instrucciones del DVD para conocer más detalles sobre definiciones y conexiones. **Dispositivos con salida de escaneo progresivo** (e.a. a Set Top box digital, reproductor de DVD escaneo progresivo... (480p, 576p, 720p o 1080i)



Conecte el dispositivo con salida **2Fh YPbPr** al conector VGA (1) (con el cable adaptador de VGA a cinch suministrado) y a los conectores de L y R de **AUDIO** (2) de **AV3**.

Mire también el manual de su dispositivo de Alta Definición.

Nota: Este televisor ha sido diseñado para aceptar estándares de señales de alta definición 480p, 576p, 720p y 1080i tal y como especifica el "Electronic Industries Association standard EIA770.3. Dispositivos digitales de diferente fabricación pueden causar diferentes estándares de salida y esto puede causar problemas para que el televisor muestre las imágenes debidamente.

Advertencia: en caso de que advierta imágenes en desplazamiento, colores equivocados o falta de color, falta de imagen, o incluso combinaciones de éstos en su pantalla, compruebe que las conexiones estén hechas de manera correcta o mueva su dispositivo digital lejos de su TV.

Conecte su ordenador



Usted puede conectar su ordenador al conector VGA de AV3 o al conector HDMI (ve aún más).

- Conecte uno de los extremos del cable VGA ① a la tarjeta de video del ordenador y el otro extremo al conector VGA Y/Pb/Pr (2Fh) que está en la parte de abajo del TV. Fije los conectores firmemente con tornillos en la conexión.
- En caso de un ordenador Multimedia, conecte el cable de audio (2) a las salidas de audio de su ordenador Multimedia y las entradas AUDIO R (derecha) y L (izquierda) en el panel lateral.

El conector **VGA** permite los siguientes modo de visualización:

VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

Nota: Use el modo de video XGA 1024x768@60 Hz para conseguir la mejor calidad de imagen en su monitor LCD (30PF9946D).

Conector HDMI (High Definition Multimedia Interface)



- señales encriptadas y no encriptadas.

Conecte la salida digital HDMI de su equipo HD (p.e. reproductor de DVD , Set Top Box..) al conector de entrada de **HDMI** de su TV.

Notas:

- El funcionamiento correcto solo se garantiza para productos HDMI de Electrónica de Consumo.
- Los equipos digitales de diferentes marcas pueden ofrecer diferentes normas de salida, lo que puede provocar dificultades a la hora de velas en el TV.
- Si el equipo está frío, puede haber un ligero "parpadeo" cuando se enciende, en esta situación esto es normal, no hay nada incorrecto en su funcionamiento.

Seleccionar equipos periféricos conectados



- De acuerdo a como haya conectado sus equipos, presione
- AV+ seguido por dígito '1' para seleccionar AV1
- AV+ seguido por dígito '2' para seleccionar AV2
- AV+ seguido por dígito '3' para seleccionar REAR por un dispositivo conectado en la parte posterior o a la parte derecha (en función del tipo de su TV), véase p. 7
- AV+ seguido por dígito '4' para seleccionar HD-A por un dispositivo HD-A conectado a AV3, véase p. 9
- AV+ seguido por dígito '4' nuevamente para seleccionar HD-D por un dispositivo HD-D conectado a AV3, véase p. 10
- AV+ seguido por dígito '5' para seleccionar PC-A por un ordenador conectado a AV3, véase p. 9.

Note: Cuando en modo HD o PC, presione primero el botón TV para retornar al modo TV o para seleccionar nuevamente AV1, AV2 o REAR.

Grabación con su videograbador

Para grabar con calidad S-VHS, conecte un periférico S-VHS directamente al videograbador.

Grabación de un programa de TV

Usted puede grabar un programa de TV usando el sintonizador de su videograbador sin afectar a su televisor.

- Seleccione el número de canal en su videograbador.
- Ajuste su videograbador en grabar. Vea el manual de su videograbador.

¡El cambio de números de canal en su televisor no perturba la grabación!

Grabación un programa desde MONITOR OUT

Usted puede grabar un programa en su videograbador del sintonizador del televisor vía **MONITOR OUT**.

- 1 Encienda el equipo.
- Seleccione el canal correcto en su televisor y la entrada correcta en su videograbador.
- Ajuste su videograbador en grabar. Mediante el botón AV+ en el control remoto, usted graba el canal sintonizado del televisor, incluso modificándolo a una entrada AV.

No cambie de canal ni apague el televisor mientras esté grabando a través de **MONITOR OUT**.



8 Mostrar Reloj: Presione el cursor derecho para elegir Si o No en función de que se quiera ver la hora actual en la pantalla del TV o no.

Presione el botón (¹) del control remoto para poner en modo de espera el televisor. Se encenderá automáticamente en la hora programado. Si deja encendido el televisor, cambiará únicamente de programa en la hora indicada (y se pondrá en modo de espera en la Hora de Fin).

- O Utilice el cursor para seleccionar Varios,
- Presione el cursor derecho para entrar en el Atención: deberá volver a entrar el código cada vez que haya salido del menú Proteção Niños.

Importante: Ga olvidado su código ?

Seleccione el canal TV que desee bloquear. Presione el cursor derecho para bloquear el canal. Repita para cualquier canal que desee bloquear.

Bloquear HD

Permite bloquear los equipos periféricos a la entrada AV3.

Cambiar Código

Para alternar su clave de acceso. Entrar su clave de acceso o introduzca el clave predominante 0,7,1,1 e introduzca un nuevo clave personal. Se borra el clave anterior y se graba el nuevo clave.

• Permite Todos

Para borrar todos los programas bloqueados hasta que se apague el TV. Al encenderse nuevamente, todos los canales previamente bloqueados se volverán bloquear.

Bloquear Todos

Para bloquear todos los canales y programas de una vez.

Closed Caption

Varios	
Timer Protec. Niños Contraste+ Reduc. Ruido Closed Caption ▶ PIG	No CC-1 CC-2 CC-mudo
Timer Protec. Niños Contraste+ Reduc. Ruido Closed Caption ▶ PIG	No CC-1 CC-2 CC-mudo

Closed Caption le permite leer el contenido de voz de los programas de televisión en la pantalla del televisor, suponiendo que el servicio esté disponible en la transmisión. Diseñada para ayudar al público con problemas de audición, esta función usa 'cuadros de texto' en pantalla para mostrar diálogo y conversaciones mientras el programa de TV está en curso. Las leyendas aparecerán en la pantalla durante transmisiones subtituladas.

- Presione el botón MENU.
- Utilice el cursor para seleccionar Varios, seguidamente Closed Caption.
- Presione el cursor derecho.
- Seleccione No, CC-1, CC-2 o CC-mudo.

Cuando se selecciona **No**, el televisor no mostrará información sobre Subtítulos Encapsul;

Cuando se selecciona **CC-mudo**, el televisor mostrará automáticamente **CC-1** cuando esté activa la función sin sonido. Cuando la función sin sonido no esté activa, el televisor no mostrará información sobre Subtítulos Generalmente **CC-1** es el más usado. **CC-2** se puede usar para

idiomas alternativos, si se están transmitiendo. En la pantalla aparecen el diálogo (y descripciones) de la acción del programa de TV subtitulado.

Nota: Las leyendas no siempre usan una ortografía y gramática correctas. No todos los programas de TV y anuncios de productos están hechos para ser transmitidos con información sobre Subtítulos. Para conocer los canales de TV y programaciones con Subtítulos, consulte la programación de los canales de TV de su área. Los programas subtitulados normalmente se indican en los listados de TV con marcas de servicio como 'CC'.

Nota: Este receptor de televisión proporciona visualización de Subtítulos de televisión que cumple con la norma EIA-608 y las Secciones 15.119 de las normas de la FCC.

PIG (Picture in Graphics)

La característica de Imagen En Imagen (PIG) le permite activar una segunda pantalla más pequeña que le permite ver simultáneamente un programa de TV y el dispositivo digital conectado a **HDMI (AV3)** (dispositivo de Alta Definición Digital).

- Presione el botón MENU.
- 2 Con el cursor, seleccione Varios, y luego PIG.

 Presione el cursor a la derecha para seleccionar los tamaños de PIG disponibles: No, Pequeño, Mediano, Grande o de Lado a Lado. Cuando se elige un tamaño, y un dispositivo se conecta a **HDMI (AV3)** y se enciende, la ventana PIG aparece automáticamente. Pulse el botón **P+** o **P-** o el botón de número para seleccionar otros canales de TV o para mostrar el dispositivo **HDMI (AV3)** en la pantalla principal.

Seleccione Horizontal o Vertical para mover la pantalla a las diferentes esquinas de la pantalla principal.

PIG combinaciones

Modo:	тν	HD	PC
Pantalla principal	TV	HDMI	VGA
Pantalla PIG	HDMI	TV/HD-A/VGA	HDMI

Utilización en modo monitor PC

Este televisor se puede utilizar como un monitor de ordenador. Primero tendrá que efectuar las conexiones del ordenador y ajustar la resolución (consulte la p 8).

Selección del modo PC

Presione el botón **PC** del control remoto para conmutar el televisor a modo PC. Presione **TV** para volver al modo TV. En caso de ausencia de señal PC durante más de 5 segundos, el televisor pasa automáticamente a modo en espera.

Utilización de los menús de PC

(Menú TV	
S	Imagen TV Sonido PC Varios HD Instalación elec. Modo ►	
	Menú PC	
	Imagen ► Brillo Selección Audio Contraste Varios Horizontal Ajustes Fábrica Vertical Selec. Modo Tono de Color	
	Varios	
	Fase	
	Frecuencia	
	Formato	
	PIG	

Auto Ajuste

Presione el botón **MENU** para acceder a la configuración específica del modo monitor de PC. Utilice el cursor para ajustar (los ajustes se memorizan automáticamente).

Imagen

- Brillo/Contraste: Para ajustar la iluminación y el contraste.
- Horizontal/Vertical: Para ajustar el posicionamiento horizontal y vertical de la imagen.
- **Temp. de Color**: Para ajustar el tono de los colores (Frío, Normal o Cálido).

Selección Audio

Para seleccionar el sonido que se reproduce en el televisor (**PC/HD** o **TV**). Nota:

- 101.02
- Debe elegir el modo de TV antes de ir al modo TV/HD.
- Para oir el sonido de un dispositivo HD en modo PC, preste atención también a conectar los cables de audio del dispositivo HD.

Varios

- Fase/Frecuencia: Permite eliminar las líneas parásitas horizontales (Fase) y verticales (Frecuencia).
- **Formato**: Para seleccionar entre pantalla llena o el formato original de las pantallas de PC.
- **PIG**: Para cambiar el tamaño y la posición de la ventana PIG en la pantalla cuando se usa el botón **PIP**.
- Auto ajuste: Ajustará automáticamente el control según la señal que se reciba para entregar la mejor imagen posible.

Ajustes de fábrica

Para volver a los ajustes de fábrica.

Selec. Modo

Para volver al modo TV.

Antes de llamar al servicio		
Síntomas	Elementos que hay que revisar y las medidas aplicables	
"Fantasma" o imágenes dobles	 Esto se puede deber a la obstrucción de la antena debido a la presencia de edificios en altura o cerros. El uso de una antena altamente direccional puede mejorar la imagen. 	
No enciende	 Compruebe que el cable eléctrico CA del televisor esté enchufado en el toma de la red eléctrica. Desenchufe el televisor y espere 60 segundos. Luego, reinserte el enchufe en el tomacorriente y vuelva a encender el televisor. 	
No hay imagen	 Controle las conexiones de la antena en la parte inferior del televisor para ver si queda bien conectado con el televisor. Posibles dificultades en la estación emisora. Intente con otro canal. Ajuste la programación de contraste y brillo. Pruebe otra configuración del auto imagen. Revise el control de Subtítulos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. Coloque su fuente HDMI en una modalidad correcta. 	
Sin imagen y aparato conectado	 Su TV tiene un modo protector en caso de exceso de calor acumulado. Compruebe que las aperturas de ventilación del aparato estén despejadas para asegurarse que no haya paredes o armarios que pudieran limitar el flujo del aire. 	
No hay sonido	 Aumente el volumen. Averigüe que el televisor no está mudo, presione el botón 🕸 en el control remoto. Cuando no detecta ninguna señal, el televisor apagará automáticamente el sonido. Esto es una operación normal y no indica un mal funcionamiento del aparato. 	
Buen sonido, pero el color es deficiente o no hay imagen	 Ajuste la configuración de contraste, color, tono y brillo. Pruebe otra configuración del auto imagen. 	
Imagen deficiente	Controle la conexión de HDMI.	
Imagen nevada y ruido	Controle la conexión de la antena.	
El televisor no responde al controlo remoto	 Averigüe que las baterías están funcionando. Sustitúyalas si es necesario. Limpie el sensor del control remoto en el monitor. La distancia entre el televisor y el control remoto no debería superar los 6 m. Siempre puede utilizar los botones en la parte superior y al lado derecho del televisor. Si su TV no responde al control remoto, las pilas pueden estar agotadas, o se ha seleccionado el modo de funcionamiento incorrecto. 	
Control del equipo periférico	 Las señales infrarrojas de la pantalla pueden tener influencia en la sensibilidad de recepción de otros periféricos. Solución: sustituya las baterías del control remoto o cambie la posición del resto del equipo. Por ejemplo, no use unos cascos inalámbricos en un radio de 1 m. 	
Imagen VGA no estable o no sincronizada	Asegúrese que se ha seleccionado el modo VGA correcto en el ordenador.	
Espera	Su TV consume energía en el modo de espera. El consumo de energía contribuye a la contaminación del aire y del agua.Consumo de energía: 2 W.	
Varios puntos	 Temperatura ambiental: + 5~ + 40°C Corriente: 50/60 Hz Voltage Automática de 100 V a 250 V Consumo de potencia: aprox. 135 W Consumo en modalidad de espera: < 2 W Peso (excluye el embalaje): 30PF9946D: 18 Kg; 42PF9936D: 42 Kg Dimensiones (An x Al x Pr): 30PF9946D: 895x490x110; 42PF9936D: 1074x644x135 	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

¿No hay solución?

Apague una vez su televisor y vuelva a encenderlo.

Número de teléfono Philips Customer Care Centre 0800-701 02 03

Jamás trate de reparar Ud. mismo un TV defectuoso. Contacte con su distribuidor o bien llame a un

técnico autorizado.

Consejos

¿Cómo eliminar las baterías?

Las baterías suministradas no contienen los metales pesados cadmio y mercurio. No obstante, en muchas áreas no se pueden eliminar baterías junto con los desechos domésticos. Por favor, asegúrese de eliminar las baterías en conformidad con las regulaciones locales.

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del TV

Es característico de las Pantallas de Plasma que cuando se muestra una imagen fija durante mucho tiempo se puede quedar la imagen marcada en la pantalla. Esto se llama quemado del del fósforo. El uso normal de los TV supone reproducir imágenes que contienen constantes movimientos e imágenes cambiantes que rellenan la pantalla.

Algunos ejemplos de imágenes fijas son (no es una lista exclusiva, puede encontrar otros ejemplos en sus hábitos de visualización):

- Menús de TV;
- Las barras negras : Cuando aparecen las barras negras a la izquierda y a la derecha de la pantalla, es recomendable cambiar el formato de la imagen, así la imagen rellenará la pantalla completa.
- El logo de un canal de TV: Puede suponer un problema si es brillante y además se mantiene fijo. Gráficos en movimiento o con bajo contraste es menos probable que puedan producir un envejecimiento irregular de la pantalla.
- Indicaciones de cotizaciones en Bolsa que suelen aparecer en la parte inferior de la pantalla.
- Logotipos de las tiendas y precios de los productos mostrados en las pantallas: brillante y mostrado constantemente en el mismo punto de la pantalla.

Ejemplos de de imágenes fijas también incluyen logos, imágenes de ordenador, mostrar la hora, Teletexto e imágenes mostradas en formato 4:3, imágenes o caracteres estáticos, etc.

Notas:

- Reducir el contraste y el brillo en caso de que se reproduzcan imágenes de este tipo.
- Una vez quemado, este efecto nunca desaparece totalmente.