Register your product and get support at www.philips.com/welcome



- 19PFL3405H/12
- 22PFL3405H/12
- 26PFL3405H/12
- 19PFL3405H/05
- 22PFL3405H/05
- 26PFL3405H/05
- 22PFL3415H/12

PHILIPS



Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Innholdsfortegnelse

1	Merknad	2
2	Viktig	4
3	TVen	8
	Sidekontroller og indikatorer	8
	Fjernkontroll	8
4	Bruke TVen	10
	Slå TV-en av / på eller sette den i	
	standbymodus	10
	Bytte kanaler	10
	Vise tilkoblede enheter	11
	Justere TV-volum	11
	Bruke tekst-TV	11
5	Utnytt TVen til fulle	12
	Tilgang til TV-menyer	12
	Gi nytt navn til enheter fra hjemmemenyen	12
	Fjerne enheter fra hjemmemenyen	12
	Endre innstillinger for bilde og lyd	13
	Bruke den universelle tilgangsmenyen	16
	Bruke avanserte funksjoner for Tekst-TV	16
	Lage og bruke en liste over favorittkanaler Bruke den elektroniske programguiden	17
	(EPG)	18
	Bruke TV-klokken	19
	Bruke tidsinnstilling	20
	Bruke TV-låser	20
	Bruke teksting	22
	Vise bilder og spille av musikk fra en	
	USB-lagringsenhet	23
	Høre på digitale radiokanaler	24
	Oppdatere TV-software	25
	Endre valg for TV-en	26
	Gå til dekoderkanal	26
	Starte en TV-demo	27
	Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger	27

6	Installere kanaler	28
	Installere kanaler automatisk	28
	Installere kanaler manuelt	29
	Gi nytt navn til kanalene	30
	Omordne kanaler	30
	Teste digitale mottakerforhold	30
7	Koble til enhetene	31
	Kontakt på baksiden	31
	Sidekontakt	32
	Koble til en datamaskin	33
	Bruke en Conditional Access Module	
	(tilgangssystem)	34
	Bruke Philips EasyLink	35
	Bruke en Kensington-lås	36
8	Produktinformasjon	37
	Skjermoppløsninger som støttes	37
	Multimedia	37
	Tuner / mottak / sending	37
	Fjernkontroll	37
	Lysnettilkopling	37
	TV-montering som støttes	37
	Produktspesifikasjon	38
9	Feilsøking	39
	Generelle TV-problemer	39
	Problemer med TV-kanaler	39
	Problemer med bildet	39
	Problemer med lyden	40
	Problemer med HDMI-tilkobling	40
	Problemer med PC-tilkobling	40
	Kontakt oss	40
	•	

Norsk

1 Merknad

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Alle varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V eller deres respektive eiere. Philips forbeholder seg retten til å når som helst endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte. Innholdet i denne håndboken anses som tilstrekkelig for den tilsiktede bruken av systemet. Hvis produktet eller produktets deler eller prosedyrer brukes i andre sammenhenger enn det som er angitt her, må det innhentes bekreftelse på gyldigheten og egnetheten. Philips garanterer at materiellet i seg selv ikke krenker patenter i USA. Det gis ingen uttrykt eller underforstått garanti utover dette.

Garanti

- Fare for skade på person eller TV eller at garantien blir ugyldig! Ikke prøv å reparere TV-en selv.
- TV-en og tilbehøret skal kun bli brukt i tråd med det produsenten har oppgitt.
- Advarselssymbolet på baksiden på TV-en gjør oppmerksom på faren for elektriske støt. Fjerne aldri dekslet på TV-en. Kontakt alltid vår kundestøtte når du trenger service eller reparasjoner.



Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt i henhold til denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegenskaper

Dette LCD-produktet har et høyt antall fargepiksler. Selv om det har 99,999 % eller flere effektive piksler, kan det oppstå svarte prikker eller punkter med sterkt lys (rødt, grønt eller blått) som vises kontinuerlig på skjermen. Dette er en strukturell egenskap ved skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder) og er ikke en feil ved produktet.

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Nettspenningssikring (bare Storbritannia)

Denne TV-en har en godkjent helstøpt sikring. Hvis det blir nødvendig å bytte nettspenningssikringen, må den erstattes med en sikring som har den samme verdien som er angitt på sikringen (for eksempel 10 A).

1

Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.

2 Den nye sikringen må samsvare med standarden BS 1362 og ha godkjenningsmerket fra ASTA. Hvis du har mistet sikringen, må du kontakte forhandleren og få bekreftet den riktige sikringstypen.

3 Sett sikringsdekselet på plass igjen. For å være i overensstemmelse med EMCdirektivet skal ikke støpselet til dette produktet fjernes fra ledningen.

Opphavsrett

® Kensington og Micro Saver er amerikanskregistrerte varemerker for ACCO World Corporation, og det foreligger utstedte registreringer og søknader om registrering i andre land over hele verden.

DIGITAL PLUS

Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Merknad

• Tilgjengelig bare på utvalgte modeller.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. Alle andre registrerte eller uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

2 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du brukerTV-en. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Utsett aldri TV-en for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær TV-en. Hvis du søler væske på TV-en, må du øyeblikkelig koble TV-en fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å kontrollere TV-en før bruk.
- Ikke plasser TV, fjernkontroll eller batterier nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys. For å unngå brannfare må stearinlys og andre flammer holdes vekk fra TV, fjernkontroll og batterier til enhver tid.



- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i TV-en.
- Kontroller at strømledningen ikke belastes når TV-en snus. Strekk på strømledningen kan løsne kontakter og føre til lysbuedannelse.

Fare for kortslutning eller brann!

- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller TV!

- Det kreves to personer for å løfte og bære en TV som veier mer enn 25 kilo.
- Hvis TV-en monteres på stativ, må bare det medfølgende stativet brukes. Fest stativet ordentlig til TV-en. Plasser TV-en på et flatt og jevnt underlag som tåler vekten av TV-en og stativet.
- Hvis TV-en skal veggmonteres, må det brukes et veggfeste som tåler vekten av TV-en. Veggfestet må festes til en vegg som tåler vekten av TV-en og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.

Fare for skade på barn!

Følg disse forholdsreglene for å hindre at TVen velter og forårsaker skade på barn:

- Sett aldri TV-en på et underlag som er dekket av en duk eller annet materiale som kan trekkes vekk.
- Kontroller at ingen del av TV-en henger over kanten av underlaget.
- Sett aldri TV-en på høye møbler (slik som en bokhylle) uten å feste både møbelet og TV-en til veggen eller annen støtte.
- Fortell barna at de ikke må klatre på møbler for å nå TV-en.

Fare for overoppheting!

• TV-en må ikke installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av TV-en. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningen på TV-en.

Fare for skade på TV-en!

 Før du kobler TV-en til stikkontakten, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden av TV-en. Koble aldri TVen til stikkontakten hvis spenningen er forskjellig.

Fare for personskade, brann eller skade på ledningen!

- Plasser aldri TV-en eller andre gjenstander oppå strømledningen.
- For å enkelt kunne koble TV-ens strømledning fra stikkontakten, må du sikre deg at du til enhver tid har full tilgang til strømledningen.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
- Koble TV-en fra nettspenningen og antennen ved tordenvær. Rør aldri TV-en, strømledningen eller antenneledningen ved tordenvær.

Fare for hørselsskade!

• Unngå bruk av hodetelefoner med høy lyd eller over lengre tid.

Lave temperaturer

- Hvis TV-en har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke ut TV-en og vente til den når romtemperatur før den kobles til strøm.
- Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og / eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.

Vedlikehold av skjermen

- Unngå stillestående bilder så mye som mulig. Stillestående bilder er bilder som vises på skjermen i lengre perioder. Eksempel: menyer på skjermen, svarte kanter og tidsvisninger. Hvis du er nødt til å bruke stillestående bilder, bør du redusere skjermkontrasten og lysstyrken for å unngå skader på skjermen.
- Koble fra TV-en før rengjøring.
- Rens TV-en og rammen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre TV-en.
- Fare for skade på TV-skjermen! Du må aldri la gjenstander komme i kontakt med skjermen på noen måte.
- Tørk av vanndråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.

Deponering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig deponering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

ØKO-grønn



- Høy energieffektivitet
- Lavt strømforbruk i standbymodus

• Utformet for å kunne resirkuleres Philips setter hele tiden fokus på å redusere den miljømessige påvirkningen til de nyskapende forbrukerproduktene sine. Vi gjør en innsats for å være miljøvennlige under produksjonen, vi reduserer skadelige stoffer og satser på energieffektiv bruk, og vi gir instruksjoner for avhending og resirkulering av produktet.

Takket være miljøinnsatsen vår har denne TVen blitt tildelt det europeiske miljømerket – blomsten – www.ecolabel.eu Du finner mer informasjon om energiforbruket i standbymodus, retningslinjer for garanti, reservedeler og resirkulering av denne TVen på webområdet for Philips i ditt land på www.philips.com.

Denne TVen har funksjoner som bidrar til energieffektiv bruk. Denne TVen ble tildelt det europeiske miljømerket for de miljøvennlige kvalitetene sine.

Energieffektive funksjoner

Energibesparende

Innstillingen for energisparing på TVen kombinerer flere TV-innstillinger som til sammen sparer energi. Se de smarte innstillingene i oppsettmenyen.

• Lavt strømforbruk i standbymodus De svært avanserte strømkretsene er best i klassen og reduserer strømforbruket til TVen til et særdeles lavt nivå, uten at det går ut over den konstante standbyfunksjonaliteten.

Strømstyring (Tilgjengelig bare på utvalgte modeller)

Den avanserte strømstyringen i denne TVen sikrer den mest effektive bruken av energien. Du kan kontrollere hvordan dine TV-innstillinger, nivået på lysstyrken i de gjeldende bildene på skjermen samt lysforholdene i omgivelsene påvirker det relative strømforbruket.

Kassering

Se "Kassering av gamle produkter og batterier" i brukerhåndboken (se 'Deponering av gamle produkter og batterier' på side 6) om riktig kassering av TV og batterier.

3 TVen

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere TV-en din på www.philips.com/welcome.

Denne delen gir en oversikt over de mest brukte kontrollene og funksjonene til TV-en.

Sidekontroller og indikatorer



- (1) \checkmark +/-: Øker eller senker volumet.
- (2) A (Hjem): Viser eller lukker hjemmemenyen.
- (3) P/CH +/-: Bytter til neste eller forrige kanal.
- (4) (Lysnettilkopling): Slår produktet på eller av. Produktet slås ikke helt av med mindre støpselet trekkes ut av kontakten.
- 5 Fjernkontrollsensor.

Fjernkontroll



(1 🖞 (Standby-på)

- Setter produktet i standby-modus hvis det er på.
- Slår på produktet hvis det er i standby-modus.

2 A MENU

Slår hovedmenyen av eller på.

3 MHEG/TELETEXT

Viser eller lukker tekst-TV.

④ ⊕ SOURCE

Velger tilkoblede enheter.

5 Fargeknapper

Velger oppgaver eller alternativer.

 AD (Lydbeskrivelse) (Kun for RF digital-TV)

Gjelder kun Storbritannia: Aktiverer lydkommentar for synshemmede.

Åpner alternativer i forbindelse med gjeldende aktivitet eller valg.

8 OK

Bekrefter noe som er skrevet inn eller valgt og viser også kanaloversikten mens man ser TV.

(9) ▲▼◀► (Navigasjonsknapp)

Navigerer i menyer.

10 🖸 INFO

Viser programinformasjon hvis det er tilgjengelig. Hvis informasjonen går over flere sider, trykker du på **OPTIONS** for å gå til neste side.

(11) ⊮ (Demp)

Demper eller gjenoppretter volumet.

(12) P +/- (Program +/-)

Bytter til neste eller forrige kanal. Når TV-menyen er på, fungerer dette som side opp / side ned.

(13) 0-9 (Numeriske knapper)

Velger en kanal, side eller innstilling.

- (14) D PICTURE (Smart bilde)Starter bildemenyen.
- (15) ♪ SOUND (Smart lyd) Starter lydmenyen.
- (16) ∠ +/- (Volum +/-) Øker eller senker volumet.

- Går tilbake til forrige skjermbilde.
- Går tilbake til den forrige viste kanalen.

(18) IIII GUIDE

Veksler mellom kanaloversikten og programlisten.

- (19) SUBTITLE (Kun for RF digital-TV) Aktiverer eller deaktiverer teksting.
- 20 DEMO (Tilgjengelig bare på utvalgte modeller) Viser eller lukker

demonstrasjonsmenyen.

21 EB FORMAT

Velger et bildeformat.

22 X INCR. SURR

Aktiverer Incredible Surround for sterekilder. Aktiverer spatialmodus for monokilder.

Bruk av fjernkontrollen

Når du bruker fjernkontrollen, holder du den nær TVen og retter den mot fjernkontrollsensoren. Sørg for at det er fri sikt mellom fjernkontrollen og TVen, så signalet ikke blokkeres av møbler, vegger eller andre gjenstander.



4 Bruke TV-en

Denne delen hjelper deg med grunnleggende TV-funksjoner.

Slå TV-en av / på eller sette den i standbymodus





Slik slår du på

- Hvis standbyindikatoren er av, trykker du på の (Lysnettilkopling) på siden av TV-en.
- Hvis standbyindikatoren er rød, trykker du på の (Standby-på) på fjernkontrollen.

Slik går du til standby

- Trykk på O (Standby-på) på fjernkontrollen.
 - → Standbyindikatoren lyser rødt.

Slik slår du av

- Trykk på 也 (Lysnettilkopling) på siden av TV-en.
 - → Standbyindikatoren blir slått av.



• Selv om TV-en bruker svært lite strøm i standby, forbrukes fortsatt energi. Når TV-en ikke er i bruk over lang tid, kobler du TV-ens strømledning fra stikkontakten.



Merknad

 Hvis du ikke finner fjernkontrollen, og vil slå på TV-en når den er i standbymodus, trykker du på P/CH +/- på siden av TV-en.

Bytte kanaler

- Trykk på P +/- på fjernkontrollen eller på P/CH +/- på siden av TV-en.
- Angi et kanalnummer ved hjelp av **Numeriske knapper**.
- Trykk på **OK** for å bruke kanaloversikten.
- Trykk på → BACK P/P på fjernkontrollen for å gå tilbake til den forrige kanalen.



• Når du bruker en favorittliste, kan du bare velge mellom kanalene i listen (se 'Velge en favorittliste' på side 17).

Bytte kanaler med kanaloversikten

Kanaloversikten gir deg oversikt over alle tilgjengelige kanaler.



- 1 Trykk på OK.
 - → Kanaloversikten vises.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for bla i kanaloversikten.
- **3** Trykk på **OK** for å velge en kanal.

Vise tilkoblede enheter



Merknad

 Slå på enheten før du velger den som kilde på TV-en.

Bruk av SOURCE-knappen



- Trykk på ⊕ SOURCE.
 → Kildelisten blir vist.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en enhet.
- 3 Trykk på OK for å bekrefte valget.→ TV-en bytter til enheten som er valgt.

Justere TV-volum





Slik øker og senker du volumet

• Trykk på ⊿ +/-.

Slik slår du lyden av og på

- Trykk på ાর for å slå av lyden.
- Trykk på ≰ nok en gang for å slå lyden på igjen.

Bruke tekst-TV



- Trykk på MHEG/TELETEXT.
 → Hovedsiden vises.
- 2 Du velger en side på følgende måte:
 - Trykk på Numeriske knapper for å angi et sidetall.
 - Trykk på **P +/-** eller for å vise neste eller forrige side
 - Trykk på **Fargeknapper** for å velge et fargekodet element.
 - Trykk på → BACK for å gå til en side som er vist tidligere
- **3** Trykk på **MHEG/TELETEXT** for å avslutte tekst-TV.

5 Utnytt TVen til fulle

Tilgang til TV-menyer

Menyer hjelper deg med å installere kanaler, endre innstillinger for bilde og lyd samt å få tilgang til andre funksjoner.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
 - → Menyskjermen vises.



- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge og navigere gjennom en av følgende menyer.
 - [Se på TV]: Bytter tilbake til antennekilden hvis en annen kilde er valgt.
 - **[Legg t enh.]**: Legger til nye enheter på hjemmemenyen.
 - **[Oppsett]**: Viser menyer der du kan endre bildeinnstillinger, lydinnstillinger og andre innstillinger.
- **3** Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
- **4** Trykk på **▲ MENU** for å gå ut av menyen.

🔆 Tips

• Velg **[Legg t enh.]**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å velge riktig enhet og kontakt.

Gi nytt navn til enheter fra hjemmemenyen

Etter at du har lagt til en ny enhet på hjemmemenyen, kan du gi den et nytt navn.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge enheten du vil gi nytt navn.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge [Nytt enh.navn], og trykk deretter på OK.

↦ En tekstinnskrivningsboks blir åpnet.

5 Trykk på **▲▼**∢► for å velge tegn.

6 Trykk på **OK** for å bekrefte hvert tegn.

7 Velg **[Ferdig]**, og trykk deretter på **OK** når du er ferdig med å gi nytt navn til enheter.

Merknad

- Enhetsnavnet kan inneholde opptil 16 tegn.
- Trykk på **[Aa]** for å endre store bokstaver til små bokstaver og omvendt.

Fjerne enheter fra hjemmemenyen

Hvis enheten ikke lenger er tilkoblet TV-en, kan du fjerne den fra hjemmemenyen.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge enheten du vil fjerne.
- **3** Trykk på DPTIONS.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge **[Fjern enhet]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg [Fjern], og trykk deretter på OK.
 - → Den valgte enheten fjernes fra hjemmemenyen.

Endre innstillinger for bilde og lyd

Endre innstillinger for bilde og lyd etter dine ønsker. Du kan bruke forhåndsdefinerte innstillinger eller endre innstillinger manuelt.



Merknad

Trykk på DOPTIONS og velg deretter [Bilde og lyd] for å få rask tilgang til bilde- og lydinnstillinger når du ser på TV eller bruker eksterne enheter.

Bruke innstillingsassistent

Bruk innstillingsassistenten for å få hjelp med bilde- og lydinnstillingene.

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Bilde] > [Innst.veiv.].
- 3 Trykk på OK.
 - → Menyen [Innst.veiv.] vises. Følg instruksjonene på skjermen for å velge foretrukne bildeinnstillinger.

Bruke Smart bilde

Bruk Smart bilde for å anvende forhåndsdefinerte bildeinnstillinger.

- 1 Trykk på □ PICTURE.
 → Menyen [Smart bilde] vises.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en av følgende innstillinger.
 - [Personlig]: Aktiverer innstillingene du har angitt på menyen [Innst.veiv.].
 - [Livaktig]: Aktiverer rike og dynamiske innstillinger.
 - **[Standard]**: Justerer bildeinnstillinger slik at de passer for de fleste miljøer og videotyper.
 - **[Kino]**: Aktiverer innstillinger for filmvisning.
 - [Spill]: Aktiverer innstillinger for spill.

- **[Energisparing]**: Aktiverer innstillinger for energisparing.
- **[Naturlig]**: Aktiverer den beste bildekvaliteten.
- **[Egendefinert]**: Viser tilpassede bildeinnstillinger.
- **3** Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
 - → Smart bilde-innstillingen som er valgt, blir aktivert.

Justere bildeinnstillinger manuelt

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Bilde].
- 3 Trykk på ▲▼∢► for å velge de følgende innstillingene.
- [Smart bilde]: Åpner forhåndsdefinerte Smart bilde-innstillinger.
- [Videokontrast]: Justerer intensiteten til videoinnhold. Bakgrunnsbelysningen endres ikke.
- **[Kontrast]**: Justerer intensiteten til bakgrunnsbelysningsområdene. Videoinnhold endres ikke.
- **[Lysstyrke]**: Justerer intensitet og detaljer i mørke områder.
- [Farge]: Justerer fargemetningen.
- **[Fargetone]**: Kompenserer for fargevariasjoner.
- [Skarphet]: Justerer bildeskarpheten.
- [Støyreduksjon]: Filtrerer og reduserer støy i et bilde.
- **[Fargenyanse]**: Justerer fargebalansen i et bilde.
- [Tilp. fargetone]: Tilpasser fargenyanseinnstillingen. (Bare tilgjengelig hvis [Fargenyanse] > [Egendefinert] er valgt)

- **[Digital Crystal Clear]**: Finjusterer hver piksel slik at de passer til de omkringliggende pikslene. Dette gir et flott HD-bilde.
 - **[Dyn. kontrast]**: Forbedrer kontrasten. En **[Medium]**-innstilling anbefales.
 - **[Dyn. baklys.]**: Justerer lysstyrken til bakgrunnsbelysningen på TV-en i henhold til lysforholdene.
 - [Red.MPEG-art.]: Jevner ut overganger for digitale bilder. Du kan slå denne funksjonen av og på.
 - **[Fargeforst.]**: Gjør fargene livligere og forbedrer detaljene i områder med sterke farger. Du kan slå denne funksjonen av og på.
- **[PC-modus]**: Justerer bildet når en datamaskin er koblet til TV-en via HDMI eller DVI.
- [Bildeformat]: Endrer bildeformatet.
- **[Bildestørr.]**: Justerer visningsområdet. (Når maksimal innstilling er valgt, kan du se støy eller hakkete kanter på bilder.)
- [Horis. forsk.]: Justerer bildet horisontalt for PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.
- **[Verti. forsk.]**: Justerer bildet vertikalt for PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.

Endre bildeformat

- 2 Trykk ▲▼ for å velge et bildeformat.
 → Bildeformatet som er valgt, blir aktivert.
- **3** Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Oversikt over bildeformater

Følgende bildeinnstillinger kan konfigureres:



Merknad

• Avhengig av formatet på bildekilden, vil enkelte bildeinnstillinger ikke være tilgjengelige.



Bruke Smart lyd

Bruk Smart lyd for å gjøre bruk av forhåndsdefinerte lydinnstillinger.

- Trykk på ♪ SOUND.
 → Menyen [Smart lyd] vises.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge de følgende innstillingene.
 - **[Egendefinert]**: Aktiverer innstillingene som ble tilpasset i lydmenyen.
 - **[Standard]**: Justerer lydinnstillinger slik at de passer for de fleste miljøer og lydtyper.
 - **[Nyheter]**: Aktiverer innstillinger for tale, for eksempel nyheter.
 - [Film]: Aktiverer innstillinger for filmer.
- **3** Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
 - Smart lyd-innstillingen som er valgt, blir aktivert.

Justere lydinnstillinger manuelt

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼∢► for å velge [Oppsett] > [Lyd].
 - → Menyen [Lyd] vises.
- 3 Trykk på ▲▼◀► for å velge de følgende innstillingene.
- [Smart lyd]: Åpner forhåndsdefinerte Smart lyd-innstillinger.
- [Bass]: Justerer bassnivået.
- [Diskant]: Justerer diskantnivået.
- [Leppesynk for dig.lyd]: Aktiverer eller deaktiverer synkronisering av lyd. Når denne innstillingen er aktivert, synkroniserer TV-en lyden og bildet. Når innstillingen er deaktivert, må du justere synkroniseringen av lyden på den eksterne enheten som er koblet til TV-en. (Bare tilgjengelig med SPDIF-tilkobling.)
- [Volum]: Justerer volumet.

- [Volum synshemming]: Angir blandingen av lyd for synshemmede og normal lyd. Hvis lyd for synshemmede er tilgjengelig, inneholder den lydbeskrivelser av det som skjer på skjermen. Du kan også aktivere dette ved å trykke på AD (Lydbeskrivelse). (Gjelder bare Storbritannia og Nord-Irland.)
- **[Balanse]**: Justerer balansen mellom høyttalerne på høyre og venstre side.
- **[Lydspråk]**: Tilgjengelig for digitale kanaler, ved sending av flere språk. Viser en liste over tilgjengelige lydspråk.
- [Dobbel I–II]: Velger lydspråk hvis sendingen har dobbel lyd.
- [Mono/Stereo]: Velger mono eller stereo hvis sendingen er i stereo.
- **[TV-høyttalere]**: Slår TV-høyttalerne på eller av. (Bare tilgjengelig når du slår på Easylink).
- [Surround]: Aktiverer romlig lyd.
- [Hodetlf.volum]: Justerer lydstyrken i hodetelefonene.
- **[Automatisk volumjustering]**: Reduserer automatisk plutselige endringer i volum, f.eks. når du bytter kanal.
- **[Deltavolum]**: Utjevner forskjeller i lydstyrke mellom kanaler eller tilkoblede enheter. Bytt til enheten som er tilkoblet før du endrer deltavolumet.
- [SPDIF OUT]: Velger type digital lydutgang.
 - **[PCM]**: Konverterer ikke-PCM-lyd til PCM-lyd.
 - **[Flerkanals]**: Sender lyd til hjemmekinoanlegget.

Bruke den universelle tilgangsmenyen

Du kan aktivere den universelle tilgangsmenyen når du installerer for første gang. Når menyen er aktivert, får du rask tilgang til menyene med innstillinger for syns- og hørselshemmede når du ser på TV eller bruker eksterne enheter.

🔆 Tips

- Du kan også aktivere den universelle tilgangsmenyen ved å velge [Oppsett] > [Install.] > [Valg] > [Universal tilg.] > [På].
- 1 Når du ser på TV, trykker du på ■ OPTIONS.
 - → Menyen for TV-alternativer vises.
- 2 Velg [Universal tilg.], og trykk deretter på OK eller ► for å angi.
- 3 Trykk på ◀► for å velge et av de følgende alternativene, og trykk på OK for å angi.
 - **[Hørselshemming]**: Aktiverer eller deaktiverer teksting for hørselshemmede.
 - [Synshemming]: Velger høyttaler, hodetelefon eller begge deler for [Volum synshemming]-lyd. Velg [Av] for å deaktivere lydbeskrivelse. (Gjelder bare Storbritannia og Nord-Irland).
 - [Volum synshemming]: Justerer volumet for lyd for synshemmede.

🔆 Tips

Trykk på fargeknappene på fjernkontrollen for å angi alternativene.

Bruke avanserte funksjoner for Tekst-TV

Åpne menyen for tekst-TValternativer

Få tilgang til tekst-TV-funksjoner via menyen for tekst-TV-alternativer.

- Trykk på MHEG/TELETEXT.
 → Tekst-TV vises.
- 2 Trykk på 🗈 OPTIONS.
 - ➡ Menyen for tekst-TV-alternativer blir vist.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge et av følgende alternativer.
 - **[Avslør]**: Skjuler eller viser skjult informasjon på en side, f.eks. løsningene på gåter og kryssord.
 - **[Bla underside]**: Blar automatisk gjennom undersider når disse er tilgjengelige.
 - **[Språk]**: Bytter til en annen språkgruppe for å vise et språk på riktig måte når språket bruker et annet tegnsett.
 - [Frys side]: Fryser den aktuelle siden.
 - [Todelt skjerm] / [Full skjerm]: Aktiverer og deaktiverer tekst-TV på todelt skjerm.
- 4 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge, og trykk deretter på OK for å bekrefte.
- 5 Trykk på → BACK for å gå ut av menyen for tekst-TV-alternativer.

Velge undersider for tekst-TV

En tekst-TV-side kan ha flere undersider. Undersider vises på en linje ved siden av nummeret til hovedsiden.

- Trykk på MHEG/TELETEXT .
 → Tekst-TV-skjermbildet vises.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en tekst-TV-side.
- 3 Trykk på ◀► for å åpne en underside.

Velge sideoversikt for tekst-TVsendinger

Med sideoversikt (T.O.P.) for tekst-TV kan du hoppe fra et emne til et annet uten å bruke sidetall. T.O.P. tekst-TV sendes ikke på alle TV-kanaler.

- Trykk på MHEG/TELETEXT.
 → Tekst-TV-skjermbildet vises.
- 2 Trykk på ⊡ INFO. → T.O.P.-oversikten vises.
- **3** Trykk på $\blacktriangle \forall \blacklozenge \Rightarrow$ for å velge et emne.
- **4** Trykk på **OK** for å vise siden.

Lage og bruke en liste over favorittkanaler

Du kan lage en liste over favoritt-TV-kanalene dine, slik at du enkelt finner dem.

Velge en favorittliste

- **1** Når du ser TV, trykker du på **OK** for å vise kanaloversikten.
- 2 Trykk på OPTIONS.
 → Menyen for kanalalternativer blir vist.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Velg liste], og trykk deretter på OK for å angi.
 → Alternativene for kanallisten vises.
- 4 Velg [Favoritt], og trykk deretter på OK.
 → Kun kanalene i favorittlisten blir vist i kanaloversikten.

- Merknad

• Oversikten over favorittkanaler er tom før du legger til kanaler i favorittlistene.

Vise alle kanaler

Du kan gå ut av en favorittliste og vise alle kanalene som er installert.

- 1 Når du ser på TV, trykker du på OK.
 → Kanaloversikten vises.
- 2 Trykk på 🗉 OPTIONS.

→ Menyen for kanalalternativer blir vist.

- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Velg liste], og trykk deretter på OK eller ▶ for å angi.
- 4 Velg [Alle], og trykk deretter på OK.→ Alle kanalene vises i kanaloversikten.

Merknad

• Alle favorittkanalene er merket med en stjerne i kanaloversikten.

Tilføye en kanal i favorittlisten

🔆 Tips

- Vis alle kanaler før du tilføyer en kanal i favorittlisten.
- 1 Når du ser på TV, trykker du på OK.
 → Kanaloversikten vises.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge en kanal du vil legge til i en favorittliste.
- 4 Velg [Merk favoritt], og trykk deretter på OK.
 - ↦ Kanalen tilføyes i favorittlisten.



Merknad

• Alle favorittkanaler blir merket med en stjerne i kanaloversikten.

NO 17

Fjerne en kanal fra en favorittliste

- 1 Når du ser på TV, trykker du på OK.
 → Kanaloversikten vises.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge en kanal du vil fjerne.
- **3** Trykk på **OPTIONS**.
- 4 Velg **[Fjern favorittmerking]**, og trykk deretter på **OK**.
 - → Kanalen fjernes.

Bruke den elektroniske programguiden (EPG)

EPG er en programguide for digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Vise en liste over digitale programmer som sendes
- Vise kommende programmer
- Gruppere programmer etter genre
- Stille inn påminnelser for når programmer begynner
- Stille inn foretrukne EPG-kanaler

Slå på EPG

- 1 Når du ser på TV, trykker du på **© GUIDE**.
 - Planleggerskjermen i EPG kommer opp, og viser informasjon om de planlagte programmene.

Merknad

• EPG-data er bare tilgjengelig i utvalgte land, og kan ta tid å laste inn.

🔆 Tips

• Trykk på **III GUIDE** for å bytte mellom EPG og kanaloversikten.

Bruke EPG

- Når du ser på TV, trykker du på
 GUIDE.
 - ↦ EPG-skjermbildet vises.
- 3 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

Merknad

• Bare kanalene i **[Foretrukne EPG-kanaler]** listen vises på EPG-menyen.

Bruke menyen for EPG-alternativer

Bruk menyen for EPG-alternativer for å angi eller slette påminnelser, endre dag og få tilgang til andre nyttige EPG-alternativer.

- 1 Trykk på 🕮 GUIDE.
- 2 Trykk på OPTIONS.
 → EPG-menyen vises.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge et av følgende alternativer.
 - [Sett påminnelse] / [Fjern påminnelse]: Angir eller nullstiller programpåminnelser.
 - [Endre dag]: Stiller inn EPG-dagen.
 - [Vis info]: Viser programinformasjon.
 - **[Søk etter sjanger]**: Søker etter TVprogrammer etter sjanger.
 - **[Planlagte påminnelser]**: Viser en liste over programpåminnelser. Bare tilgjengelig for kommende programmer.
 - **[Foretrukne EPG-kanaler]**: Stiller inn foretrukne EPG-kanaler.
- **4** Trykk på **OK** for å angi eller aktivere alternativet.
- 5 Trykk på → BACK for å lukke EPGmenyen.

 Trykk på I GUIDE for å bytte mellom EPG og kanaloversikten.

Bruke TV-klokken

Du kan vise en klokke på TV-skjermen. Klokken viser gjeldende klokkeslett ved hjelp av tidsdata den mottar fra leverandøren av TV-tjenestene.

Stille inn TV-klokken manuelt

l enkelte land må du stille inn TV-klokken manuelt.

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Velg [Oppsett] > [Funksjoner] > [Klokke].
 - ➡ Menyen [Klokke] vises.
- **3** Trykk på **▲▼**∢► for å angi tidspunktet.
- 4 Velg [Ferdig] for å bekrefte.
- 5 Trykk på ₳ MENU for å gå ut av menyen.

Merknad

• Hvis det valgte landet støtter digitale sendinger, viser klokken tidsdataene fra leverandøren av TV-tjenester som første prioritet.

Vise TV-klokken

- 1 Når du ser på TV, trykker du på © OPTIONS.
 - → Menyen for TV-alternativer vises.
- 2 Velg [Klokke].
- **3** Trykk på **OK**.



• Gjenta fremgangsmåten over for å deaktivere klokken.

Endre klokkemodus

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett]
 > [Install.] > [Klokke] > [Auto clock mode].
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Automatisk] eller [Manuell].
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Endre tidssone

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Klokke] > [Tidssone].
- **3** Trykk på **▲▼** for å velge tidssone.
- **4** Trykk på **OK** for å bekrefte.

Merknad

• Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du velger **[Auto clock mode]** > **[Manuell]** (gjelder land med klokkeoverføringsdata).

Bruke sommertid

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼∢► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Klokke] > [Sommertid].
- 3 Trykk på OK eller ► for å åpne [Sommertid].
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge [Standardtid] eller [Sommertid].
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.

Merknad

• Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du velger **[Auto clock mode]** > **[Manuell]**.

Norsk

Bruke tidsinnstilling

Du kan spesifisere tidspunkter for når TV-en skal slå seg av eller gå over til standbymodus.



• Still TV-klokken før du bruker tidsinnstillinger.

Automatisk sette TV-en i standby (tidsinnstilt av)

Tidsinnstilt av setter TV-en i standby etter et forhåndsdefinert tidsrom.

🔆 Tips

- Under nedtellingen er det mulig å slå av TV-en tidligere eller tilbakestille nedtellingen.
- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [Tidsinnst. av].
 → Menyen [Tidsinnst. av] vises.
- 3 Trykk på ◀► for å velge en verdi mellom0 og 180 minutter.
 - Tidsinnstilt avslåing kan angis i trinn på fem minutter. Hvis null er valgt, er tidsinnstilt avslåing slått av.
- **4** Trykk på **OK** for å slå på tidsinnstilt avslåing.
 - ➡ TV-en settes i standby etter den angitte tiden.

Slå TV-en på automatisk (tidsinnstilt på)

Du kan slå på TV-en på en bestemt kanal på et angitt tidspunkt hvis TV-en er i standby eller er slått på.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [Tidsinnst. på].
- 3 Trykk på ► for å gå til menyen [Tidsinnst. på].
 - [Aktiver]: Velger hvor ofte TV-en slås på.
 - **[Klokkeslett]**: Angir når TV-en skal slås på.
 - [Programnr.]: Velger kanal eller tilkoblet enhet.
- **4** Trykk på **▲ MENU** for å gå ut av menyen.

🔆 Tips

 Velg [Tidsinnst. på] > [Aktiver] > [Av] for å deaktivere denne funksjonen.

Bruke TV-låser

Du kan hindre at barna dine ser visse programmer eller kanaler, ved å låse TVkontrollene.

Angi eller endre PIN-koden

- 1 Trykk på 🛧 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett]
 > [Funksjoner] > [Sett kode] / [Endre kode].
 - ➡ Menyen [Sett kode] / [Endre kode] vises.
- 3 Skriv inn koden ved å bruke Numeriske knapper.
 - → Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller endre PIN-koden.

🔆 Tips

• Hvis du glemmer koden, skriver du inn "8888" for å overstyre alle eksisterende koder.

Låse eller låse opp TV-en

Lås TV-en for å hindre tilgang til alle kanaler og tilkoblede enheter.

- 1 Trykk på 윰 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [TV-lås].
 → Du blir bedt om å angi PIN-koden.
- 3 Skriv inn koden ved å bruke Numeriske knapper.
 - → Menyen **[TV-lås]** vises.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge [Lås] eller [Lås opp].
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.
 - → Alle kanaler og tilkoblede enheter er låste eller ulåste.
- 6 Trykk på ♠ MENU for å gå ut av menyen.
 - Merknad
- Slå TV-en av og på igjen for at endringen skal tre i kraft.
- Hvis du velger **[Lås]**, må du angi koden hver eneste gang du slår på TV-en.

Låse eller låse opp en eller flere kanaler

- 1 Når du ser TV, trykker du på **OK** for å vise kanaloversikten.
- 2 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge en kanal du skal låse eller låse opp.
- 3 Trykk på 🗈 OPTIONS.
- Trykk på ▲▼ for å velge [Lås kanal] eller
 [Lås opp kanal].
- 5 I hvert valg trykker du på OK for å låse eller låse opp kanalen.
 - ➡ Første gangen du låser eller låser opp en kanal, blir du bedt om å angi PINkoden.
- 6 Skriv inn koden og trykk på OK.
 → Hvis kanalen er låst, vises det et låsikon.
- 7 Gjenta fremgangsmåten for å låse eller låse opp flere kanaler.



Merknad

- Slå TV-en av og på igjen for at endringen skal tre i kraft.
- Hvis du bruker P +/- på fjernkontrollen til å bytte mellom kanalene, blir de låste kanalene hoppet over.
- Hvis du prøver å få tilgang til de låste kanalene fra kanaloversikten, blir du bedt om å angi PIN-koden.

Stille inn foreldresensur

Noen digitale kringkastere har aldersgrense for programmene de sender. Du kan stille inn TV-en til å bare vise programmer med aldersgrenser som er høyere enn barnets alder.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [Foreldresens.].
 - → Du blir bedt om å skrive inn koden på skjermen.
- 3 Skriv inn koden ved å bruke Numeriske knapper.
 - \mapsto Menyen for foreldresensur vises.
- 4 Trykk på $\blacktriangle \nabla$ for å velge en aldersgrense.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.
- 6 Trykk på ♠ MENU for å gå ut av menyen.

Bruke teksting

Du kan aktivere teksting for hver enkelt TVkanal. Teksting sendes via tekst-TV eller digitale DVB-T-sendinger. Du kan velge tekstspråk for digitale sendinger.

Aktivere teksting på analoge TVkanaler

- 1 Velg en analog TV-kanal.
- 2 Trykk på MHEG/TELETEXT.
- **3** Skriv inn det tresifrede sidetallet til siden for teksting med **Numeriske knapper**.
- 4 Trykk på MHEG/TELETEXT for å skru av tekst-TV.
- 5 Trykk på SUBTITLE.
 → Menyen [Tekstmodus] vises.
- 6 Velg **[På]** for å alltid vise teksting eller **[På under demp]** for å vise teksting bare når lyden er slått av.
- 7 Trykk på **OK** for å aktivere teksting.
- **8** Gjenta denne fremgangsmåten for å aktivere teksting for hver enkelt analoge kanal.

🔆 Tips

 Velg [Tekstmodus] > [Av] for å deaktivere teksting.

Aktivere teksting på digitale TVkanaler

- 1 Trykk på **SUBTITLE** når du ser på en digital kanal.
 - ➡ Menyen [Tekstmodus] vises.
- 2 Velg **[På]** for å alltid vise teksting eller **[På under demp]** for å vise teksting bare når lyden er slått av.
- **3** Trykk på **OK** for å aktivere teksting.

Velge et tekstspråk for digitale TVkanaler

- Merknad

• Når du velger et tekstspråk for en digital TVkanal som beskrevet under, blir det foretrukne tekstspråket som ble angitt i menyen Installasjon, midlertidig overstyrt.

1 Trykk på 🕁 MENU.

- 2 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [Tekstspråk].
- 3 Trykk på OK eller ► for å åpne listen over tilgjengelige språk.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge et tekstspråk.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.

🔆 Tips

 Du kan også vise menyen [Tekstspråk] mens du ser på TV, ved å trykke på DPTIONS > [Tekstspråk].

Vise bilder og spille av musikk fra en USB-lagringsenhet

Forsiktig

• Philips skal ikke holdes ansvarlig hvis USBenheten ikke støttes, og er heller ikke ansvarlig for skade på eller tap av lagrede data på enheten.

Bruk USB-kontakten for å vise bilder eller spille av musikk som er lagret på en USBlagringsenhet.

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Koble USB-lagringsenheten til TV-en.→ Hjemmemenyen vises.

3 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Bla på USB].

- 4 Trykk på OK for å bekrefte.
 - → Filene på USB-enheten vises i miniatyrbildevisning.

🔆 Tips

• Trykk på **(III) GUIDE** for å bytte mellom miniatyrbildevisning og filvisning.

Vis bilder

- Trykk på ► i USB-leseren for å åpne mappen [Bilde].
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge et bilde eller et bildealbum.
- **3** Trykk på **OK** for å vise bildet i fullskjermmodus.
- 🔆 Tips
- Trykk på
 for å veksle mellom bilder i fullskjermmodus.

Vise bilder i lysbildefremvisning

- **1** Trykk på **OK** når et bilde vises i fullskjermmodus.
 - → En lysbildefremvisning starter fra og med det valgte bildet.
- 2 Trykk på de følgende knappene for å styre lysbildefremvisningen:
 - **OK** for å sette lysbildefremvisningen på pause.
 - ◀▶ for å gå tilbake eller gå videre til neste bilde.
 - SBACK for å stoppe lysbildefremvisningen.

Endre innstillinger for lysbildefremvisning

- - → Menyen for lysbildefremvisning vises.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge et av de følgende alternativene.
 - [Start fremvisning] / [Stopp fremvisning]: Starter eller stopper en lysbildefremvisning.
 - **[Lysbi.overg.]**: Angir overgangen fra ett bilde til det neste.
 - **[Lysbi.frekv.]**: Angir hvor lenge hvert bilde vises.
 - [Roter bilde]: Roterer et bilde.
 - **[Vis info]**: Viser navnet på, datoen for og størrelsen på bildet og viser det neste bildet i lysbildefremvisningen.
- **3** Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Merknad

• **[Roter bilde]** og **[Vis info]** vises bare når du trykker på **OK** for å sette lysbildefremvisningen på pause.

Norsk

Lytte til musikk

- I miniatyrbildevisningen for USB velger du [Musikk]. Trykk på ► for å åpne.
 - Trykk på I GUIDE for å bytte mellom miniatyrbildevisning og filvisning.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge et musikkspor eller album.
- **3** Trykk på **OK** for spille av den valgte musikken.

Knapp	Funksjon
ОК	Sett på pause, fortsett
	avspillingen eller stopp
	avspillingen.
◀ / ►	Gå til forrige eller neste
	musikkspor.

Musikkinnstillinger

Trykk på **OPTIONS** når du hører på musikk for å få tilgang til en av de følgende musikkinnstillingene.

- **[Start playback]** / **[Stopp playback]**: Starter eller stopper musikken.
- **[Gjenta]** / **[Spill én gang]**: Gjentar en sang. / Deaktiverer gjentatt avspilling og spiller av sanger eller album én gang.
- [Bland på] / [Bland av]: Aktiverer eller deaktiverer avspilling av sanger i vilkårlig rekkefølge.
- [Vis info]: Viser filnavnet.
- **[TV-høyttalere]** (Tilgjengelig bare når du aktiverer Easylink): Slår TV-høyttalerne på eller av.
- **[Lyd]**: Justerer lydinnstillingene.

Vise en lysbildefremvisning med musikk

Du kan vise lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk.

- **1** Velg et album med sanger.
- **2** Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på → BACK for å gå tilbake til USB-innholdsleseren.
- 4 Velg et album med bilder.
- 5 Trykk på OK.

Koble fra en USB-lagringsenhet

Forsiktig

- Følg denne fremgangsmåten for å unngå skade på USB-lagringsenheten.
- 1 Trykk på → BACK for å lukke USBleseren.
- 2 Vent fem sekunder, og koble deretter fra USB-lagringsenheten.

Høre på digitale radiokanaler

Hvis digitale sendinger er tilgjengelige, installeres de digitale radiokanalene automatisk under installasjonen.

- **1** Når du ser TV, trykker du på **OK** for å vise kanaloversikten.
- 2 Trykk på 🗉 OPTIONS.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Velg liste] > [Radio].
 - → Radiokanaloversikten vises.
- 4 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge en radiokanal og trykk på OK for å høre på den.

Merknad

• Velg **[Velg liste]** > **[Alle]** for å gå ut av en radiokanal og vise alle kanalene.

Oppdatere TV-software

Philips prøver fortløpende å forbedre produktene sine, og vi anbefaler at du oppdaterer programvaren til TV-en når det er tilgjengelige oppdateringer. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.philips.com/support.

Kontrollere den nåværende programvareversjonen

- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Prog.oppdat.] > [Nåværende programvar].
 - TV-en viser den nåværende programvareinformasjonen.

Laste ned programvaren

- 1 Gå til www.philips.com/support på PC-en.
- 2 Last ned den siste programvareoppgraderingsfilen til PC-en.
- **3** Pakk ut ZIP-filen.
- **4** Kopier filen autorun.upg til rotkatalogen på USB-enheten.

Oppdatere programvaren

Du kan oppdatere TV-programvaren via en USB-lagringsenhet eller OAD (Over the Air software Download).

Oppdatere ved hjelp av en USB-enhet

Koble USB-lagringsenheten til TV-en.

- Hvis skjermbildet for programvareoppdatering ikke vises automatisk, velger du [Oppsett] > [Prog. oppdat.] > [Lokale oppd.] > [USB].
- 2 Trykk på **OK** for å oppdatere TVprogramvaren manuelt.
- **3** Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.

Merknad

• TV-en starter på nytt etter at programvareoppdateringen er fullført.

Oppdatere via OAD

- Hvis du benytter digitale sendinger (DVB-T), mottar TV-en automatisk programvareoppdateringer. Hvis du får en melding på skjermen der du blir bedt om å oppdatere programvaren:
 - Velg **[Oppdater nå]** for å oppdatere programvaren med én gang.
 - Velg **[Påminn meg senere]** for å lukke oppdateringsskjermen og heller få en påminnelse senere.
 - Velg **[Avbryt]** for å hoppe over oppdateringen.
- 2 Hvis du velger [Avbryt], kan du åpne OAD-oppdateringen manuelt ved å velge [Oppsett] > [Prog.oppdat.] > [Lokale oppd.] > [OAD].
- **3** Velg den tilgjengelige OAD-versjonen og trykk på **OK**.
- **4** Følg instruksjonene på skjermen for å starte oppdateringen.

Merknad

• TV-en starter på nytt etter at programvareoppdateringen er fullført.

Endre valg for TV-en

Bruk valgmenyen for å tilpasse TVinnstillingene.

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Velg [Oppsett] > [Install.] > [Valg].
 - **[Plassering]**: Gjør TV-innstillingene ideelle for stedet du er hjemme eller i en butikk.
 - **[Volumlinje]**: Viser volumlinjen når du justerer volumet.
 - [Kanalinformasjon]: Viser informasjon om TV-kanalen hver gang du bytter kanal. Velg [Full] for å vise kanalinformasjon eller [Av] for å slå av kanalinformasjonen.
 - **[Universal tilg.]**: Aktiverer eller deaktiverer den universelle tilgangsmenyen.
 - **[EasyLink]**: Aktiverer avspilling og standby ved hjelp av en enkelt knapp mellom enheter som er EasyLinkkompatible.
 - [Pixel Plus Link]: Overstyrer innstillingene for tilkoblede enheter og bruker innstillingene på TV-en. (Tilgjengelig bare når du aktiverer Easylink).
 - **[E-merke]**: Gjelder kun butikkmodus. Stiller inn plasseringen til e-merket.
- 3 Trykk på ▲▼◀► for å velge det du ønsker.
 - Trykk på **OK**.
 - Trykk på 🛧 MENU for å gå ut av menyen.

Gå til dekoderkanal

Du kan tilordne kanalene fra en dekoder til TV-kanalene. På denne måten kan du velge kanalene ved å bruke fjernkontrollen til TV-en. Dekoderen eller omformeren må være tilkoblet EXT1 (SCART).

Angi dekoderkanal

Tilordne kanaler fra en dekoder eller omformer.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Velg [Oppsett] > [Install.] > [Dekoder].
- 3 Trykk på ► for å vise menyen [Dekoder].
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge **[Kanal]**, og trykk deretter på ► for å angi.
- 5 Velg en kanal du vil tilordne dekodereller omformerkanalen, og trykk på **OK** for å bekrefte.
- 6 Velg [Status], og trykk deretter på ► for å angi.
- 7 Velg [EXT 1]-kontakten (SCART) som brukes av dekoderen eller omformeren.
- 8 Trykk på OK.
- 9 Trykk på 🛧 MENU for å gå ut av menyen.

Merknad

• Velg **[Ingen]** hvis du ikke vil tilordne til dekoderkanalen.

4 5

Starte en TV-demo

Ved hjelp av demonstrasjonene kan du få en bedre forståelse av funksjonene til TV-en. Enkelte demonstrasjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. Tilgjengelige demonstrasjoner vises i menylisten.

- 1 Trykk på **DEMO** på fjernkontrollen.
- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en demo og trykk på OK for å vise den.
- **3** Trykk på **DEMO** for å gå ut av menyen.

Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette standardinnstillingene for bilde og lyd på TV-en. Innstillingene for kanalinstallasjon forblir uendret.

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Velg [Oppsett] > [Install.] > [Fabrikkinnst.].
- **3** Trykk på ► for å angi **[Fabrikkinnst.]**.
- 4 Velg **[Tilbakestill]** for å starte tilbakestillingen.
- 5 Trykk på OK.
- 6 Trykk på ♠ MENU for å gå ut av menyen.

6 Installere kanaler

Første gang du stiller inn TV-en, blir du bedt om å velge et menyspråk og å installere TV-kanaler og digitale radiokanaler (hvis tilgjengelig). Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du installerer kanaler på nytt og fininnstiller dem.

Installere kanaler automatisk

Denne delen beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk.

Trinn 1 Velg menyspråk

- 1 Trykk på 윰 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Språk] > [Menyspråk].
- 3 Trykk på OK eller ► for å åpne [Menyspråk].
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge et språk.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.
- 6 Trykk på ◀ for å returnere til menyen [Install.].

Trinn 2 Velg land

Velg landet der du installerer TV-en. Kanalene som er tilgjengelige i det landet, installeres på TV-en.

- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett]
 > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Automatisk kanalsøk].
- 3 Trykk på OK eller ► for å åpne menyen.
 → Menyen for valg av land vises.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge landet du bor i.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte valget.
 - Veiledningen for kanalinstallasjon vises på skjermen.

Trinn 3 Installere kanaler

Installerer de tilgjengelige analoge og digitale TV-kanalene og de digitale radiokanalene automatisk.

- **1** Velg **[Fullinstallasjon]** i skjermbildet for kanalinstallasjon.
- 2 Trykk på OK for å bekrefte.
 - → TV-en begynner å søke etter og lagre alle tilgjengelige kanaler.
- **3** Når installasjonen er fullført, trykker du på **OK** for å gå ut av installasjonsmenyen.

Oppdatere kanallisten

Du kan angi at kanalene skal oppdateres automatisk når TV-en er i standby. Kanalene som er lagret i TV-en, oppdateres hver morgen i henhold til kanalinformasjonen i sendingene.

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Standby-oppd.].
- 3 Velg **[På]** for å aktivere automatisk oppdatering, eller velg **[Av]** for å deaktivere den.

Installere kanaler manuelt

Denne delen beskriver hvordan du manuelt søker etter og lagrer analoge TV-kanaler.

Trinn 1 Velg system

Merknad

• Hopp over dette trinnet hvis systeminnstillingene er riktige.

- 1 Trykk på 🛧 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Analog: manuell inst.].
 - ➡ Menyen [Analog: manuell inst.] vises.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge **[System]**, og trykk deretter på ► for å angi.
- **4** Trykk på $\blacktriangle \nabla$ for å velge land eller region.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.
- 6 Trykk på ◀ for å returnere til menyen [Kanalinstallasjon].

Trinn 2 Søk etter og lagre nye TVkanaler

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Analog: manuell inst.].
 - → Menyen [Analog: manuell inst.] vises.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Søk], og trykk deretter på ► for å angi.
- 4 Trykk på ▲▼◀► for å angi den tresifrede frekvensen manuelt.
- **5** Trykk på **OK** for å starte søket.
 - → Hvis en kanal er utilgjengelig på valgt frekvens, trykker du på OK for å søke etter neste tilgjengelige kanal.
- 6 Trykk på → BACK når en ny kanal er funnet.

- 7 Trykk på ▲▼ for å velge [Lagre som ny kanal] for å lagre den nye kanalen på et nytt kanalnummer.
- 8 Trykk på OK for å angi [Lagre som ny kanal], og trykk deretter på OK.
- 9 Trykk på ◀ for å returnere til menyen [Kanalinstallasjon].

Trinn 3 Fininnstilling av analoge kanaler

- 1 Trykk på 🕇 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Analog: manuell inst.].
 - → Menyen [Analog: manuell inst.] vises.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Fininnstilling], og trykk deretter på ► for å angi.
- 4 Trykk på ▲▼ for å justere frekvensen.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte.
- 6 Trykk på ▲▼ for å velge **[Lagre gjeldende kanal]**, som lar deg lagre kanalnummeret.
- 7 Trykk på ► for å angi **[Lagre gjeldende kanal]**, og trykk deretter på **OK**.
- 8 Trykk på ◀ for å returnere til menyen [Kanalinstallasjon].

Gi nytt navn til kanalene

Du kan gi nytt navn til kanaler. Navnet vises når du velger kanalen.

- **1** Når du ser TV, trykker du på **OK** for å vise kanaloversikten.
- 2 Velg kanalen du vil gi nytt navn til.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge [Nytt kan.navn], og trykk deretter på OK.
 → En tekstinnskrivningsboks blir åpnet.
- 5 Trykk på **▲▼**∢► for å velge tegn.
- **6** Trykk på **OK** for å bekrefte hvert tegn.
- 7 Velg **[Ferdig]**, og trykk deretter på **OK** når du er ferdig med å gi nytt navn til kanaler.

🔆 Tips

• Trykk på **[Aa]** for å endre store bokstaver til små bokstaver og omvendt.

Omordne kanaler

Etter at du har installert kanaler, kan du bytte om på rekkefølgen deres.

- 1 Når du ser TV, trykker du på **OK** for å vise kanaloversikten.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge [Ny rekkefølge], og trykk deretter på OK.
- 4 Velg kanalen du vil endre rekkefølge for, og trykk deretter på OK.
 → Den valgte kanalen utheves.
- 5 Trykk på ▲▼◀► for å flytte den uthevede kanalen til ønsket plass, og trykk deretter på OK.

- 7 Trykk på OK for å bekrefte.
- 8 Trykk på → BACK for å gå ut av kanaloversikten.

Teste digitale mottakerforhold

Du kan kontrollere kvaliteten og signalstyrken for digitale kanaler. Dette gjør det mulig å endre antenneposisjonen og teste antennen eller parabolen.

- 1 Trykk på **▲ MENU**.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Kanalinstallasjon] > [Manuelt kanalsøk].
- 3 Trykk på ► for å vise menyen.
- 4 Trykk på ▲▼◀► for å angi frekvensen til kanalen du vil teste.
- 5 Trykk på OK for å bekrefte frekvensen. Trykk deretter på OK en gang til for å bekrefte **[Søk]**.
- 6 Når testen er fullført, velger du **[Lagre]** for å lagre frekvensen.

Merknad

- Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, kan du endre antenne- eller parabolposisjonen og teste på nytt.
- Hvis du fortsatt har problemer med mottaket av den digitale sendingen, kan du kontakte en faglært installatør.

7 Koble til enhetene

Denne delen beskriver hvordan du kobler til enheter med ulike kontakter. Eksempler finner du i hurtigveiledningen.



Merknad

• Du kan koble en enhet til TV-en ved hjelp av flere typer kontakter.

Kontakt på baksiden



1 HDMI 1

Digital lyd- og videoinngang fra digitale HD-enheter, f.eks. Blu-ray-spillere.



Tilkobling via DVI eller VGA krever en tilleggskabel (se 'Koble til en datamaskin' på side 33) for lyd. 2 EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R) Analog lyd- og videoinngang fra analoge eller digitale enheter, f.eks. DVD-spillere eller spillkonsoller.



3 TV ANTENNA

Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.



Norsk

(4) EXT 1 (CVBS og RGB)

Analog lyd- og videoinngang fra analoge eller digitale enheter, f.eks. DVD-spillere eller spillkonsoller.



5 SPDIF OUT

Digital lydutgang til hjemmekinoanlegg og andre digitale lydsystemer.



6 PC IN (VGA og AUDIO)

Lyd- og videoinngang fra en datamaskin.





Sidekontakt



() COMMON INTERFACE

Spor for CA-modul (CAM).

2 AUDIO L/R

Lydinngang fra analoge enheter som er koblet til **VIDEO**.

3 VIDEO

Komposittinngang fra analoge enheter, f.eks. videospillere.

(4) USB

Dataoverføring fra USB-lagringsenheter.

$(5) \cap (Hodetelefon)$

Stereolydutgang til hodetelefoner eller øreplugger.

6 HDMI (Bare tilgjengelig på 26-tommers TV)

Digital lyd- og videoinngang fra digitale HD-enheter, f.eks. Blu-ray-spillere.

Koble til en datamaskin

Før du kobler en datamaskin til TV-en

- Still inn oppdateringshastigheten på datamaskinen til 60 Hz.
- Velg en skjermoppløsning på datamaskinen som støttes.

Koble til datamaskinen med en av følgende kontakter:

Merknad

- Tilkobling via DVI eller VGA krever en tilleggskabel for lyd.
- HDMI-kabel

DVI-HDMI-kabel

• HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter

VGA-kabel

Bruke en Conditional Access Module (tilgangssystem)

CA-moduler leveres av digital-TV-leverandører for å dekode digitale TV-kanaler.

Merknad

• Se dokumentasjonen fra leverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn et tilgangskort i CA-modulen.

Sette inn og aktivere en CA-modul

Forsiktig

- Følg instruksjonene som er beskrevet nedenfor. Feil innsetting av en CA-modul kan skade både CA-modulen og TVen.
- 1 Slå av TV-en og koble den fra stikkontakten.
- 2 Følg instruksjonene som er trykt på CAmodulen, og sett CA-modulen forsiktig inn i COMMON INTERFACE på siden av TV-en.

- **3** Skyv CA-modulen så langt inn som mulig.
- 4 Koble TV-en til stikkontakten igjen.
- 5 Slå på TVen og vent på at CA-modulen skal aktiveres. Dette kan ta flere minutter. Ikke fjern CA-modulen fra sporet under bruk. Hvis du fjerner CA-modulen, deaktiverer du digitale tjenester.

Få tilgang til tjenester for CA-modul

- Etter at du har satt inn og aktivert CAmodulen, trykk på ▲ MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Funksjoner] > [Felles grensesnitt].
 - Programmer levert av leverandøren av digitale TV-tjenester vises på skjermen.

Merknad

• Dette menyvalget er bare tilgjengelig hvis CAmodulen er satt inn og aktivert på riktig måte.

Bruke Philips EasyLink

TV-en støtter Philips EasyLink, som bruker protokollen HDMI CEC (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI-kontakter, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

- Merknad

- Den EasyLink-kompatible enheten må være slått på og valgt som kilde.
- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

EasyLink-funksjoner

Ettrykksavspilling

Når du kobler TV-en til enheter som støtter ettrykksavspilling, kan du betjene TV-en og enhetene med én fjernkontroll.

Ettrykks-standby

Når du kobler TV-en til enheter som støtter standby, kan du bruke fjernkontrollen til TVen til å sette den og alle tilkoblede HDMIenheter i standby-modus.

Systemlydkontroll

Når du kobler TV-en til HDMI CECkompatible enheter, kan den automatisk bytte til å spille lyd fra den tilkoblede enheten. For å bruke ettrykkslyd, må du tilordne lydkilden fra den tilkoblede enheten til TV-en. Du kan justere volumet med fjernkontrollen til den tilkoblede enheten.

Aktivere eller deaktivere EasyLink

Merknad

- Ikke aktiver EasyLink med mindre du skal bruke dette.
- 1 Trykk på 🕁 MENU.
- 2 Trykk på ▲▼◀▶ for å velge [Oppsett] > [Install.] > [Valg] > [EasyLink].
- **3** Velg [På] eller [Av].

Bruke spill ved hjelp av én knapp

- 1 Når du har aktivert EasyLink, trykker du Spill av på enheten.
 - → TV-en bytter automatisk til riktig kilde.

Bruke standby ved hjelp av én knapp

- 1 Trykk på ひ (**Standby-på**) på TVens eller enhetens fjernkontroll.
 - → TV-en og alle tilkoblede HDMI-enheter bytter til standby.

Stille inn TV-høyttalerne i EasyLinkmodus

Når du spiller av innhold fra et EasyLinkkompatibelt hjemmekinosystem, dempes TV-høyttalerne automatisk.

- 1 Aktiver ettrykksavspilling og ettrykksstandby mellom de Easylink-kompatible enhetene ved å følge instruksjonene i forrige del (se 'Aktivere eller deaktivere EasyLink' på side 35).
- 2 Trykk på 🕇 MENU.
- 3 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Lyd] > [TV-høyttalere] > [Auto. EasyLink].
 - TV-høyttalerne slås av automatisk når innhold fra et Easylink-kompatibelt system gjenkjennes.
- 4 Trykk på ▲▼◀► for å velge [Oppsett] > [Lyd] > [TV-høyttalere] > [På] for å deaktivere systemlydkontrollen og aktivere TV-høyttalerne.

- Merknad

 Velg [TV-høyttalere] > [Av] for å dempe TVhøyttalerne.

Bruke en Kensington-lås

Det finnes et Kensington-sikkerhetsspor på baksiden av TV-en. Forhindre tyveri ved å feste en Kensington-lås mellom sporet og en fast gjenstand, f.eks. et tungt bord.

8 Produktinformasjon

Produktinformasjon kan endres uten forvarsel. Du finner flere opplysninger om produktet på www.philips.com/support.

Skjermoppløsninger som støttes

PC-formater

- Oppløsning oppdateringshastighet:
 - 640 x 480 60 Hz
 - 800 x 600 60 Hz
 - 1024 x 768 60 Hz
 - 1280 x 720 60 Hz
 - 1280 × 1024 60 Hz
 - 1360 x 768 60 Hz

Videoformater

- Oppløsning oppdateringshastighet:
 - 480i 60 Hz
 - 480p 60 Hz
 - 576i 50 Hz
 - 576p 50 Hz
 - 720p 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Støttede lagringsenheter: USB (Bare FAT eller FAT 32 USB-lagringsenheter støttes)
- Støttede multimediefilformater:
 - Bilder: JPEG
 - Lyd: MP3

Merknad

• Navn på multimediefiler kan ikke være lengre enn 128 tegn.

Tuner / mottak / sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- DVB: Digitalt bakkenett, DVB-T MPEG4
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM og PAL
- Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fjernkontroll

- Type: PF01E09B
- Batterier: 2 × AAA-størrelse (LR03-type)

Lysnettilkopling

- Nettspenning: 220-240 V, 50 Hz
- Standbystrøm: < 0,3 W
- Omgivelsestemperatur: 5 til 40 grader

TV-montering som støttes

Kjøp et Philips TV-stativ for å montere TV-en. For å unngå skader på kabler og kontakter må du la det være en klaring på minst 5,6 cm fra baksiden på TV-en.

Advarsel

• Følg alle instruksjonene som følger med TVstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke ansvar for uriktig TV-montering som fører til ulykker eller skader.

TV- skjermens størrelse	Påkrevd vinkel (mm)	Nødvendige monteringsbolter (≤ 10 mm)
(connier/		
cm)		
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

Produktspesifikasjon

Designet og spesifikasjonene kan endres uten varsel.

19PFL3405H

- Uten TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 455 x 303,7 x 56 (mm)
 - Vekt: 3,16 kg
- Med TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
 - Vekt: 3,32 kg

22PFL3405H / 22PFL3415H

- Uten TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm)
 - Vekt: 4,0 kg
- Med TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 526,02 × 369,5 × 148,96 (mm)
 - Vekt: 4,2 kg

26PFL3405H

- Uten TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 637,4 x 410,8 x 63 (mm)
 - Vekt: 5,21 kg
- Med TV-stativ
 - Størrelse (BxHxD): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
 - Vekt: 5,5 kg

9 Feilsøking

Denne delen beskriver vanlige problemer og løsningene på disse.

Generelle TV-problemer

TVen slås ikke på:

- Koble strømledningen fra stikkontakten.
 Vent ett minutt før du kobler den til på nytt.
- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.

Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig:

- Kontroller at batteriene i fjernkontrollen er satt inn riktig vei mot pluss og minus.
- Skift batteriene i fjernkontrollen hvis de er tomme eller dårlige.
- Rengjør fjernkontroll- og TV-sensorlinsen.

Standby-lyset på TVen blinker rødt:

• Koble strømledningen fra stikkontakten. Vent til TV-en er nedkjølt før du kobler til strømledningen på nytt. Hvis blinkingen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

Du har glemt koden for å låse opp TVlåsfunksjonen:

- Angi '8888'.
- TV-menyen er ikke på riktig språk.
- Endre TV-menyen til foretrukket språk. Når du slår TVen på / av / til standby, hører du en knirkelyd fra TV-rammen:
- Du behøver ikke å gjøre noe. Knirkelyden er normal utvidelse og sammentrekning i TVen når den kjøles ned og varmes opp. Dette har ingen innvirkning på ytelsen.

Problemer med TV-kanaler

Tidligere installerte kanaler vises ikke på kanallisten:

• Kontroller at riktig kanalliste vises. Ingen digitale kanaler ble funnet under installasjonen:

 Kontroller at TV-en støtter DVB-T, DVB-T Lite eller DVB-C i ditt land.

Enkelte kanaler installeres ikke automatisk på TV-en:

 Pass på at du velger landet der du installerer TV (se 'Trinn 2 Velg land' på side 28)-en, under installasjonen.

Problemer med bildet

Lyden er på, men det vises ikke noe bilde:

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en.
- Kontroller at riktig enhet er valgt som TV-kilde.

Det er lyd, men ikke noe bilde:

• Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.

Det er dårlig TV-mottak fra en antennekobling:

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en.
- Høyttalere, lydenheter uten jording, neonlys, høye bygninger og andre store objekter kan påvirke kvaliteten på mottaket. Hvis det er mulig, kan du prøve å forbedre mottakskvaliteten ved å endre antenneplasseringen eller ved å flytte enheter bort fra TV-en.
- Hvis mottaket kun er dårlig på én enkelt kanal, kan du fininnstille denne kanalen.

Det er dårlig bildekvalitet på tilkoblede enheter:

- Kontroller at enhetene er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.

TV-en har ikke lagret bildeinnstillingene:

 Kontroller at TV-plasseringen er innstilt på hjemmemodus. Denne modusen gir deg muligheten til å endre og lagre innstillinger.

Bildet passer ikke til skjermen – det er for stort eller for lite:

- Prøv å bruke et annet bildeformat. Bildeplasseringen er ikke riktig:
- Det er mulig at bildesignaler fra enkelte enheter ikke passer helt til skjermen. Sjekk signalutgangen på enheten.

Kan ikke fjerne e-merkebanneret som vises på TV-en.

- Velg hjemme som plassering for TV-en for å fjerne logoene og bildene.
- 1. Trykk på 🖨 MENU.
- 2. Velg [Oppsett] > [Install.] > [Valg] > [Plassering] .
- 3. Trykk på **[Hjem]** og trykk på **OK**.

Problemer med lyden

Det er bilde, men ingen lyd fra TVen:

- Hvis den ikke finner noe signal, vil TV-en automatisk slå av lydutgangen. Dette er ikke en indikasjon på feil.
- Kontroller at alle kabler er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at volumet ikke er satt til 0.
- Kontroller at lyden ikke er dempet.
- Det er bilde, men lydkvaliteten er dårlig:
- Kontroller at lydinnstillingene er riktige.
 Det er bilde, men det kommer bare lyd fra én
- høyttaler:Bekreft at lydbalansen er innstilt på
- Bekreft at lydbalansen er innstilt pa midten.

Problemer med HDMItilkobling

Det er problemer med HDMI-enheter:

- Vær oppmerksom på at HDCP-støtte (High-bandwidth Digital Content Protection) kan skape forsinkelser i tiden det tar for TVen å vise innhold fra en HDMI-enhet.
- Hvis TVen ikke kjenner igjen HDMIenheten, og det ikke vises noe bilde, kan du forsøke å bytte kilde fra en enhet til en annen og tilbake igjen.
- Ved uregelmessige lydforstyrrelser kontrollerer du at utgangsinnstillingene fra HDMI-enheten er riktige.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller en HDMI-til-DVI-kabel, må du kontrollere at en ekstra lydkabel er koblet til **AUDIO** (kun minijack).

Problemer med PC-tilkobling

Dataskjermen på TV-en er ustabil:

- Kontroller at PC-en bruker den støttede oppløsningen og oppdateringshastigheten.
- Velg uskalert bildeformat på TV-en.

Kontakt oss

Hvis du ikke klarer å løse problemet, går du inn på Vanlige spørsmål-siden for denne TVen på www.philips.com/support. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Philips kundestøtte der du bor slik det går frem av tillegget.

Advarsel

• Ikke forsøk å reparere TV-en selv. Dette kan føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade på TV-en eller at garantien blir ugyldig.

Merknad

• Noter TV-modell og serienummer før du kontakter Philips. Nummeret står på baksiden av TV-en og på emballasjen.

10 Stikkord

A

analog	
fininnstilling	29
antenne	31

В

Barnesikring	
foreldrelås	21
lås kanaler	21
lås tilkoblede enheter	21
PIN-kode	20
batterier	19, 37, 6
bildeinnstillinger	13
butikkmodus	26
bytte	
kanaler	10
kilde	11
på og av	10
Bildeformat	
endre	13
feilsøking	37

C

CAM	34
Conditional Access Module (CAM –	
tilgangssystem)	34

D

datamaskin	
koble til	40, 33
skjermoppløsning	37
dekoder	26
DEMO	27
dempe TV-høyttalerne	36
deponere	6
deponere produktet	6
digital kanal	
teksting	22
testmottak	30
digital radio	24, 28

digitale tjenester34CAM34tekst-TV11, 16

Ε

EasyLink	
aktiver	35
deaktiver	35
ettrykksavspilling	35
ettrykks-standby	35
systemlydkontroll	36
e-merke	26
endre kanalrekkefølge	30
enheter	11
enheter	
fjerne	12
gi nytt navn	12
koble til	31
legg til i hjemmemeny	12
se	11
ettrykksavspilling	35
ettrykks-standby	35

F

-	
Fabrikkinnstillinger	27
favorittliste	
lage liste	17
legge til i liste	17
vise liste	17
feilsøking	39
felles grensesnitt	34
fininnstille kanaler	29
Fjernkontroll	
batterier	37, 6
oversikt	8
tekniske spesifikasjoner	37
foreldrestyring	21

G

gi nytt navn til kanaler	30
gjenopprette standardinnstillingene	27

Н

40, 31, 32
26

I

innholdsstyring	21
Innstillingsassistent	13
Installere kanaler	
automatisk	28
manuell	29

Κ

kanaldekoder	26
kanaler	
bytte	10
favorittliste	17
feilsøking	39
fininnstilling	29
gi nytt navn	30
installere	
automatisk	28
manuell	29
låse	21, 20
liste	17
omordne / endre rekkefølge	30
oppdatering	17
oversikt	10
stille inn	29
testmottak (digitale kanaler)	30
kanaloversikt	10
Kensington-lås	36
klokke	
angi	19
skjerm	19
koble fra USB	24
koble til	
antenne	31
PC	40, 33
kontakter	
HDMI	40, 31
oversikt	31
USB	23

L land liste favorittliste lydinnstillinger lydinnstillinger bilde lyd 15, 13 lydstyrke automatisk utjevning delta 11, 36 demp

28

17

15

13

15

15

Juster 11 lysbildefremvisning 24 med musikk vise 23 lysnettilkopling 37

Μ

meny	
hovedmeny	12
språk	28
tekst-TV	16
universell tilgang	16
MHEG-tekst-TV	11
Miljøhensyn	6
mottak	30, 39
MPEG-artefakter, redusere	13
Multimedia	37
Musikk	
digital radio	24
med lysbildefremvisning	24
USB	24

Ο

OAD	25
omordne kanaler	30
oppløsning	37
overføring	37, 39
Oversikt over TV-en	8

Ρ

PC	
koble til	33, 40
oppløsning	37
PIN-kode	20
Pixel Plus-kobling	26
plassering	
hjemme eller i butikk	26
land	28
produktspesifikasjoner	37
programvare	
oppdatering	25
OTA-nedlasting	25
versjon	25

R

radio	24
registrere produktet	8
rengjøring	5
resirkulere	6

S

Sidetabell	17
sikkerhet	4
sikring	
foreldrelås	21
Kensington-lås	36
lås kanaler	21
lås tilkoblede enheter	21
PIN-kode	20
skjerm	
oppløsning	37
smart bilde	13
smart lyd	15
Smart-innstillinger	13, 15
smartkort	34
spesifikasjoner	37
språk	
feilsøking	39
meny	28
teksting	22
standardinnstillinger	27
standby	10
strømforbruk	37
svekket hørsel	16

Т	
tekniske spesifikasjoner	37
teksting	
på analog kanal	22
på digital kanal	22
språk	22
tekst-TV	
bruk	11
funksjoner	16
meny	16
Sidetabell	17
undersider	16
Tidsinnstilling	
standby	20
Tidsinnst. av	20
tidsinnstilling på	20
transport	4

U

undersider på tekst-TV universell tilgangsmeny USB	16 16
koble fra USB	24
lytte til musikk	24
oppdatere programvare	25
vis bilder	23

V

•	
valg	26
vedlikehold av skjermen	5
veggfeste	4
veggmonteringsbrakett	37
videoformat	
tekniske spesifikasjoner	37

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.