

Brilliance

BDM4350



www.philips.com/welcome

JA ユーザーマニュアル 1 カスタマサポートと保証 23 トラブルシューティング&FAO 27

目次

1.	重要1
	1.1 安全のための注意事項とメンテナ
	1.2 表記の説明
	1.3 製品と梱包材料の廃棄
2.	ディスプレイのセットアップ5
	2.1 取り付け 5
	2.2 ディスプレイの操作
	2.3 Multiview10 2.4 VESA取り付け用にベースアセンブ
	リの取りはずし12
	2.5 MHL (モバイルハイディフィニショ ンリンクの概要 13
	シリシリの風安
3.	画像の最適化14
	3.1 SmartImage14
	3.2 SmartContrast15
4.	技術仕様16
	11 昭像 使 レプロセット モード 10
	+.1 許隊反とノリビノドヒード
5.	電源管理
5.	電源管理
5. 6.	電源管理
5. 6.	電源管理
5. 6.	 電源管理
5. 6. 7	 電源管理
5. 6. 7.	 電源管理

1. 重要

この電子ユーザーズガイドは、Philips ディ スプレイを使用するユーザーを対象にし ています。ディスプレイを使用する前に、 本ユーザーマニュアルをよくお読みくだ さい。ディスプレイの操作に関する重要 な情報と注意が記載されています。

Philips 保証は、その操作指示に従い製品を 使用目的に沿って適切に取り扱い、購入 日、販売店名および製品のモデルと製造 番号が記載されたオリジナルインボイス または現金領収書を提示した場合に適用 されます。

1.1 安全のための注意事項とメンテ ナンス

▲ 警告

本書で指定していない制御、調整または手順を使用すると、感電、電気的障害、機械的 災害につながる可能性があります。

コンピュータのディスプレイを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

取り扱い

- ディスプレイを直射日光やきわめて明る い光に晒したりせず、他の熱源から離れ た位置に設置してください。これらの環 境に長時間晒されると、ディスプレイが 変色したり損傷する結果を招きます。
- 通気口に落下する可能性のある物体を 取り除き、ディスプレイの電子機器の適 切な冷却を妨げないようにしてくださ い。
- キャビネットの通気口を塞がないでく ださい。
- ディスプレイの位置を定めているとき、 電源プラグとコンセントに容易に手が届 くことを確認してください。
- 電源ケーブルやDC電源コードを取り外すことでディスプレイの電源をオフにする場合、6秒待ってから電源ケーブルや

DC電源コードを取り付けて通常操作を 行ってください。

- 必ず、本製品に同梱されている電源コードを使用してください。電源コードが入っていない場合、カスタマサポートにお問い合わせください。(重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。)
- 操作中、ディスプレイに強い振動を与えたり、衝撃を加えないでください。
- 操作または輸送中、ディスプレイを強く 打ったり落としたりしないでください。
- モニターの過度の使用は目の不快感を 引き起こす可能性があります。ワー クステーションにおいて、あまり頻繁 ではない長い休憩よりも短い休憩をと ることをお勧めします。例えば、50 ~60分の連続画面使用後の5~10分の 休憩は、2時間ごとの15分間の休憩よ りも効果が高い可能性があります。一 定時間画面を使用している間、以下を 行い、目の疲れから目を解放するよう にしてください:
 - 長時間画面を注視した後は、さまざ まな距離を見てみましょう。
 - 作業中に意識的に瞬きをしてみましょう。
 - ゆっくりと目を閉じ、目をキョロキョロさせて、目をリラックスさせてみましょう。
 - ・ 画面をあなたの座高にあわせて、 適切な高さと角度にしてみましょ
 う。
 - 明るさとコントラストを適切なレベルに調整してみましょう。
 - 環境照明を画面の明るさに似た明る さに調整し、蛍光灯やあまり光を 反射しない表面を避けましょう。
 - 症状がある場合は、かかりつけの医 師に相談してみましょう。

メンテナンス

 ディスプレイを損傷の可能性から保護 するために、LCDパネルに過剰な圧力を かけないでください。ディスプレイを動 かすときは、フレームをつかんで持ち上 げてください。またLCDパネルに手や指 を置いてディスプレイを持ち上げないで ください。

- 長時間使用しない場合は、ディスプレイのプラグを抜いてください。
- 清掃時にはディスプレイのプラグを抜き、汚れのふき取りには柔らかい布をご使用ください。落ちにくい場合は少量の水をしめらせた布でふき取ってください。ただし、アルコール、アンモニアベースの液体などの有機溶剤を使用してディスプレイを洗浄することは絶対におやめください。
- 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、ディスプレイを埃、雨、水、湿気の多い環境に晒さないでください。
- ディスプレイが濡れた場合は、できるだけ速やかに乾いた布で拭いてください。
- ディスプレイに異物や水が入ったら、直ちに電源をオフにし、電源コードを抜いてください。異物や水を取り除き、カスタマサポートにご連絡ください。
- 熱、直射日光、極端な低温に晒される場所でディスプレイを保管したり、使用したりしないでください。
- ディスプレイの最高のパフォーマンスを 維持し長く使用するために、次の温度お よび湿度範囲の環境でディスプレイを 使用してください。
 - 温度:0~40°C
 - 湿度:20~80% RH

焼き付き / ゴースト像に関する重要な情報

- ディスプレイの前を離れるときは、常に スクリーンセーバーをオンにしてください。静止コンテンツを表示している場合、ディスプレイで定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。長時間静止画像を表示すると、 画面に「後イメージ」または「ゴースト像」として知られる「焼き付き」が表示される原因となります。
- 「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴー スト像」はLCDパネル技術ではよく知ら

れた現象です。ほとんどの場合、電源を オフにすると「焼き付き」、「後イメージ」、 「ゴースト像」は時間とともに徐々に消 えます。

▲ 警告

スクリーンセーバーやスクリーンリフレッシ ュアプリケーションをアクティブにしないと、 「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症 状はひどくなり、消えることも修理することも できなくなります。これらに起因する故障は 保証には含まれません。

修理

- ケースカバーは専門の修理技術者以外 は絶対に開けないでください。
- マニュアルが必要な場合、最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。(「カスタマケアセンター」のページを参照してください)
- 輸送情報については、「技術仕様」を参照 してください。
- 直射日光下の車内/トランクにディスプレ イを放置しないでください。

🖨 注

ディスプレイが正常に作動しない場合、また は本書に記載された手順が分からない場合、 サービス技術者にお問い合わせください。

1.2 表記の説明

次のサブセクションでは、本書で使用す る表記法について説明します。

注、注意、警告

本書を通して、テキストのブロック k には アイコンが付き、太字またはイタリック 体で印刷されています。 これらのブロッ クには注、注意、警告が含まれます。 次 のように使用されます。

🖨 注

このアイコンは重要な情報とヒントを示し、 コンピュータシステムをもっと有効に活用す る助けとなるものです。

1 注意

このアイコンは、ハードウェアの損傷の可能 性またはデータの損失を避ける方法に関す る情報を示します。

このアイコンは負傷する可能性を示し、その 問題を避ける方法を示します。

警告には代わりの形式で表示され、アイコン が付かない場合もあります。このような場合、 警告を具体的に提示することが関連する規 制当局から義務づけられています。

€ 注

アース接続は必ず電源プラグを電源につな ぐ前に行ってください。

又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラ グを切り離してから行ってださい。

1.3 製品と梱包材料の廃棄

廃電気電子機器 – WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new Display contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old Display and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails

1.重要

participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/about/ sustainability/ourenvironmentalapproach/ productrecyclingservices/index.page

- 2. ディスプレイのセットアッ プ
- 2.1 取り付け
- 1 パッケージに含まれるもの



- 2 ベースの取り付け
- 1. 画面にひっかき傷が付いたり損傷したり しないように、平らな場所に柔らかい布 などを敷いてディスプレイ画面を下にし て置きます。



2. 土台をディスプレイの底に取り付け、ね じで留めます。



*地域によって異なります。

🖨 注

*DP

販売する国・地域により付属されるケーブル が異なることがございます。ケーブル付属は 別紙のケーブル付属リストをご参照ください。

Screw*4



3 PC に接続する



- Kensington ロック
- 2 イヤホンジャック
- 3 オーディオ入力
- 4 VGA 入力
- 5 DP 入力
- 6 MHL-HDMI 入力
- ⑦ USB アップストリーム
- 8 USB ダウンストリーム
- 9 USB 高速充電器
- 10 AC 電源入力

PC に接続する

- 電源コードをディスプレイ背面にしっか り接続します。
- 2. コンピュータの電源をオフにして、電源 ケーブルを抜きます。
- ディスプレイ信号ケーブルを、コンピュ ータ背面のビデオコネクターに接続し ます。
- コンピュータとディスプレイの電源コードをコンセントに差し込みます。
- 5. コンピュータとディスプレイの電源をオ ンにします。ディスプレイに画像が表示 されたら、インストールは完了です。

2.2 ディスプレイの操作

1 コントロールボタンの説明





0	0	電源のオン / オフを切り替え ます。
2	□→	OSD メニューにアクセスし ます。 OSD 調整を確認しま す。
3		ユーザーのお気に入りキー。 OSD から独自のお気に入り の機能をカスタマイズして、 「ユーザーキー」にします。
		OSDメニューを調整します。
4		PIP/PBP 2Win/PBP 3Win/PBP 4Win/ スワップ / オフ
		OSDメニューを調整します。
6	4 0	SmartImage ホットキー。 次 の7つのモードを選択でき ます:Office(オフィス)、 Photo(写真)、Movie(動 画)、Game(ゲーム)、 Economy(エコノミー)、 SmartUniformity(スマートユ ニフォーミティ)、Off(オフ)。 前のOSDレベルに戻ります。

2 独自の「USER(ユーザー)」キーをカスタ マイズする

「USER」(ユーザー)には、お気に入りの機能ボタンの設定が可能です。

1. OSDメニュー画面に入るには、右に動か します。

		Audio Source
		Volume
OSD Settings	Transparency	 Input
COD OCTININGS	OSD Time out	
Setun	User Key	•
Jetup		•
		•
*		

- 上または下に動かして、メインメニュー [OSD Settings] (OSD設定)を選択し、次 に右に動かして確定します。
- 3. 上または下に動かして、[User Key](ユー ザーキー)を選択し、次に右に動かして 確定します。
- 4. 上または下に動かして、希望の機能 [Audio Source] (オーディオソース)、 [Volume] (音量)、[Input] (入力)。
- 5. 右に動かして選択を確定します。

これで、背面カバーの下ボタン [User Key] (ユーザーキー)を直接動かすことがで きます。事前選択された機能のみがクイ ックアクセス用に表示されます。

例えば、機能として [Audio Source] (オーディオソース)を選択した場合、下に動かすと [Audio Source] (オーディオソース) メニュー が表示されます。



3 ビデオ入力に依存しない独立したオーディオ再生

Philips ディスプレイは、PIP/PBP モードで はビデオ入力に依存せずに、オーディオ ソースを独立して再生できます。例えば、 このディスプレイの [Audio In](オーディ オイン)ポートに接続されたオーディオソ ースから MP3 プレーヤーを再生しながら、 [HDMI]、[DisplayPort] から接続されたビデ オソースを視聴できます。

1. OSDメニュー画面に入るには、右に動か します。

		Audio In
	Stand-Alone	 MHL-HDMI1
		 MHL-HDMI2
	Audio Source	 DisplayPort1
		DisplayPort2
Р		•
1		
		•
•		
-		

- 上または下に動かして、メインメニュー [Audio](オーディオ)を選択し、次に右に 動かして確定します。
- 上または下に動かして、[Audio Source](オーディオソース)を選択し、次に右に動 かして確定します。
- 上または下に動かして、希望のオー ディオソース [Audio In](オーディオイ ン)、[MHL-HDMI1]、[MHL-HDMI2]、 [DisplayPort1]、[DisplayPort2]。
- 5. 右に動かして選択を確定します。

🖨 注

次にこのディスプレイをオンにすると、最後 に選択したオーディオソースがデフォルトで 選択されます。これを変更してデフォルトと してお気に入りのオーディオソースを新しく 選択するには、選択ステップを再び行う必要 があります。

4 オンスクリーンディスプレイの説明

オンスクリーンディスプレイ (OSD) とは?

オンスクリーンディスプレイ (OSD) はす べての Philips LCD ディスプレイに装備さ れています。 これにより、ユーザーはオ ンスクリーンの指示ウィンドウを通して 直接画面パフォーマンスを調整したりデ ィスプレイの機能を選択したりできます。 オンスクリーンディスプレイインターフ ェースは、以下のように表示されます。

د	VGA
input	MHL-HDMI1 •
Picture	MHL-HDMI2 •
	DisplayPort1 •
Р ГР/РБР	•
	•
	•
	•
Color	•

コントロールキーの基本および簡単な指示



Philips ディスプレイの OSD メニューにア クセスするには、ディスプレイベゼルの 背面にあるシングルトグルボタンを使用 するだけです。 シングルボタンはジョイ スティックのように操作します。 カーソ ルを移動するには、ボタンを四方向に動 かすだけです。 ボタンを押して、希望の オプションを選択します。

OSD メニュー

以下は、オンスクリーンディスプレイの メニュー一覧です。 後でさまざまな調整 を行いたいときに、こちらを参照してく ださい。

Main menu	Sub menu	
	VGA	
- Input	MHL-HDMIT	
	MHL-HDMI2	
	 DisplayPort I DisplayPort I 	
	DisplayPort2	
Dicture	Dicture Format	- Wide comen 42 1/1
Ficture	- Picture Format	- Wide Scieen, 4.5, 1.1
	Contract	
	Contrast	
	Sharpiness	0
	- smartnesponse	- Oli, Faster, Fastest
	- SmartContrast	- 01,01
	Gamma	
	 Pixel Orbiting 	- On, Off
	Over Scan	- On, Off
010 (000	0000004	
PIP/PDP	FIP/PBP Mode	- OII, PIP, PBP 2WIII, PBP 3WIII, PBP 4WIII
	- Sub wint input	 VGA, MHL-HDMIT, MHL-HDMIZ, DisplayPortT, DisplayPort.
	Sub Win2 Input	 VGA, MHL-HDMI1, MHL-HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort3
	 Sub Win3 Input 	 VGA, MHL-HDMI1, MHL-HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
	— PIP Size	Small, Middle, Large
	— PIP Position	 Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
	Swap	
Audio	- Volumo	0-100
Addio	- Stand-Alone	0n.0ff
	- Mute	- On Off
	Audio Source	 Audio In, MHL-HDMI1, MHL-HDMI2, DisplayPort1.
		DisplayPort2
- Color	Color Temperatur	e — 5000K, 6500K, 7500K,
	- sRGB	8200K, 9300K, 11500K
	 User Define 	Red: 0~100
		Green: 0~100
		Blue: 0~100
- Language	- English, Deutsch	h, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
	Polski Pycckuk	Svenska Suomi Türkce Čeština
	Українська, ті ф	:中文,繁體中文,日本語,한국어
- OSD Settings	Horizontal	0~100
	 Vertical 	0~100
	 Transparency 	Off, 1, 2, 3, 4
	— OSD Time Out	5, 10, 20, 30, 60
	User key	 Audio Source, Volume, Input
Satura	- Auto	
Betup	H Position	0-100
	N. P. Jul	- 0.100
	v. Position	- 0~100
	- Phase	
	- Clock	
	 Resolution Notific 	ation — On, Off
	DisplayPort	1.1, 1.2
	- MHL-HDMI1	1.4, 2.0
	MHL-HDMI2	1.4, 2.0
	Reset	- Yes, No

Reset

5 解像度通知

このディスプレイは、そのネイティブ解 像度 3840×2160@60 Hz で最適なパフォ ーマンスを発揮するように設計されてい ます。ディスプレイが異なる解像度で作 動しているとき、画面にアラートが表示 されます。3840×2160@60 Hzでの使用が、 最適な結果が得られます。

解像度アラートの表示は、OSD (オンスク リーンディスプレイ)メニューの Setup(セ ットアップ)からオフに切り替えることが できます。

2.3 MultiView



1 MultiViewとは?

Multiview により、アクティブな様々な種 類の接続が可能になり、デスクトップ PC やノート PC のような複数のデバイスを同 時に並べて使用できるようになるため、 複雑なマルチタスク作業がやりやすくな ります。

必要な理由は?

超高解像度 Philips MultiView ディスプレイ では、職場でも家庭でも便利な接続性を 享受できます。 このディスプレイを使用 することで、1つの画面で複数のコンテン ツソースを簡単にお楽しみになれます。 例:小さなウィンドウでオーディオをオ ンにしたままライブニュースビデオを見 ながら、最新のブログに取り組んだり、 ウルトラブックから Excel ファイルを編集 しながら、会社のイントラネットにログ インしてデスクトップからファイルにア クセスしたりする事が可能になります。

3 ホットキーで MultiView を有効にするに はどうすればいいのですか?

1. 背面カバーのボタンを上に動かします。



 MultiView 選択メニューが表示されます。 上または下に動かして選択します。

Multi View
PIP
PBP 2Win
PBP 3Win
PBP 4Win
Swap
Off

3. 右に動かして選択を確定します。

OSD メニューで MultiView を有効にする にはどうすればいいのですか?

MultiView 機能は、OSD メニューからも選 択できます。

1. OSDメニュー画面に入るには、右に動か します。

	PIP / PBP Mode	•	Off
	Sub Win1 Input		PIP
Picture	Sub Win2 Input	•	PBP 2Win
	Sub Win3 Input	•	PBP 3Win
DID/DDD		•	PBP 4Win
Р			
1	Swap	•	
		•	
		•	

- 上または下に動かして、メインメニュー [PIP / PBP]を選択し、次に右に動かして 確定します。
- 上または下に動かして、[PIP / PBP Mode] (PIP / PBPモード)を選択し、次に右に動 かします。
- 4. 上または下に動かして、[Off](オフ)、 [PIP]、[PBP 2Win]、[PBP 3Win]、または [PBP 4Win]を選択し、次に右に動かし ます。
- 5. 後方に動かして、[Off] (オフ)、[PIP]、[PBP 2Win]、[PBP 3Win]、または[PBP 4Win]を 設定できます。
- 6. 右に動かして選択を確定します。

2. ディスプレイのセットアップ

5 OSD メニューの MultiView

 PIP / PBP Mode (PIP / PBPモード): MultiViewには、次の5つのモードがあ ります:[Off] (オフ)、[PIP]、[PBP 2Win] 、[PBP 3Win]、[PBP 4Win]。

[PIP]:ピクチャインピクチャ

別の信号ソースのサブウ ィンドウを並べて開きま す。



サブソースが検出されな い場合:



[PBP 2Win]: ピクチャバイピクチャ

別の信号ソースのサブウ ィンドウを並べて開きま す。



サブソースが検出されな い場合。



[PBP 3Win]: ピクチャバイピクチャ

他のソースの 2 つのサブ ウィンドウを開きます。



サブソースが検出されな い場合。



[PBP 4Win]: ピクチャバイピクチャ

他の信号ソースの 3 つの サブウィンドウを開きま す。



サブソースが検出されな い場合。



€ 注

PBP モードに入っているとき、画面の上下に 黒いストライプが表示されると正しい縦横 比になっています。

PIP Size(PIP サイズ): PIP がアクティブに なっているとき、次の3つのサブウィン ドウサイズを選択できます。[Small](小)、 [Middle](中)、[Large](大)。



 PIP Position (PIP位置): PIPがアクティブに なっているとき、次の4つのサブウィンド ウ位置を選択できます。



 Swap(スワップ):ディスプレイでスワップ されたメインピクチャソースとサブピク チャソース。

[PIP] モードの A と B ソースのスワップ:



• Off(オフ): MultiView機能を停止します。

🖨 注

1.スワップ機能を実行すると、ビデオとその オーディオソースが同時にスワップされます。 (詳細についてはページの <7>「ビデオ入力 に依存しない独立したオーディオ再生」を参 照してください)。

2. i-timing(interlace timing/ インターレースタイ ミング) で Multiview を有効にすると、サブウ ィンドウがちらつくことがあります。

サブウィンドウの信号ソースを P-timing(progressive timing/プログレシブタイ ミング)に変更してください。

2.4 VESA取り付け用にベースアセン ブリの取りはずし

破損や負傷を防ぐため、ディスプレイベ ースの取り外しを始める前に下記の指示 に従ってください。

 ディスプレイ面を下にして、滑らかな面 に置きます。画面にひっかき傷が付い たり損傷したりしないように注意してく ださい。



2. 留めネジを緩め、次にディスプレイから 土台から取り外します。



🖨 注

このディスプレイは 200mm × 200mm VESA 準拠の取り付けインターフェースを受け入 れます。



2.5 MHL (モバイルハイディフィニシ ョンリンク)の概要

1 MHL とは ?

モバイルハイディフィニションリンク (MHL) は携帯電話やその他のポータブルデ バイスをハイディフィニションディスプ レイに直接接続するためのモバイルオー ディオ / ビデオインターフェースです。

オプションの MHL ケーブルにより、MHL 対応のモバイルデバイスをこの大型 Philips MHL ディスプレイに簡単に接続し、フル デジタルサウンドと共に HD ビデオを見 ることができます。 この大型画面でモバ イルゲーム、写真、動画、その他のアプ リを楽しむことができるだけでなく、同 時にモバイルデバイスを充電することも できるため途中で充電切れになることは ありません。

MHL 機能はどのように使用するのですか?

MHL 機能を使用するには、MHL 認定のモ バイルデバイスが必要です。 MHL 認定デ バイスのリストを見つけるには、公式 MHL Web サイト (http://www.mhlconsortium.org) にアクセスしてください

この機能を使用するには、オプションの MHL 認定の専用ケーブルも必要です。

3 これは、どのように作動するのですか?(どのように接続すればいいのですか?)

オプションの MHL ケーブルをモバイルデ バイス側マイクロ USB ポートに接続し、 [MHL-HDMI] とマークされたポートをディ スプレイ側に接続します。 これで大型の 画面ディスプレイに画像を表示して、モ バイルデバイスでインターネットサーフ ィン、ゲーム、写真閲覧などの、すべて の機能を操作できるようになりました。 ディスプレイにスピーカー機能が搭載さ れている場合、サウンドも聴くことがで きす。 MHL ケーブルが切断されたり、モ バイルデバイスがオフになったりすると、 MHL 機能は自動的に無効になります。



e 注

- [MHL-HDMI]とマークされたポート は、MHLケーブルが使用されているとき にMHL機能をサポートする唯一のディ スプレイにあるポートです。MHLケーブ ルは、標準のHDMIケーブルとは異なり ます。
- MHL認定のモバイルデバイスは、別途購入する必要があります
- 他のデバイスがすでに作動中で使用可能な入力に接続されている場合、ディスプレイをアクティブにするにはディスプレイをMHL-HDMIモードに手動で切り替える必要があります。
- ErPのスタンバイ/オフ省エネは、MHL充 電機能には対応していません
- このPhilipsディスプレイはMHL認定を受けています。ただし、MHLデバイスが正しく接続されていなかったり作動していない場合、MHLデバイスのFAQを確認するかメーカーに対応策をお問い合わせください。デバイスメーカーのポリシーでは、他社ブランドのMHLデバイスで作動させるために、そのブランド専用のMHLケーブルやアダプタを購入するように要求します。これは、Philipsディスプレイの責任ではありません。

3. 画像の最適化

3.1 SmartImage

1 SmartImage とは ?

SmartImage はさまざまな種類のコンテン ツ用のディスプレイを最適化するように プリセットされて、輝度、コントラスト、 色、シャープネスをリアルタイムでダイ ナミックに調整します。テキストアプリ ケーションで作業しているか、画像を表 示しているか、ビデオを見ているかに関 わらず、Philips SmartImage は最適化された 最高のディスプレイパフォーマンスを発 揮します。

必要な理由は?

あなたはお気に入りのタイプのコンテン ツをすべて最適化された状態で表示す るディスプレイを必要としています。 SmartImage ソフトウェアは輝度、コントラ スト、色、シャープネスをリアルタイム でダイナミックに調整し、あなたのディ スプレイの視聴体験を向上します。

3 これは、どのように作動するのですか?

SmartImage は画面に表示されたコンテンツ を分析する Philips 独自の最先端技術です。 選択したシナリオに基づき、SmartImage は 画像のコントラスト、彩度、シャープネ スをダイナミックに強化して表示される コンテンツを強化します。すべては1つ のボタンを押すだけでリアルタイムで行 われます。 4 SmartImage はどのようにして有効にする のですか?



- 左に動かし、画面ディスプレイで SmartImageを起動します。
- 上または下に動かし、Office (オフ イス)、photo (写真)、Movie(動画)、 Game(ゲーム)、Economy(エコノミー)、 SmartUniformity (スマートユニフォーミテ イ)、Off (オフ)を切り替えます。
- 画面ディスプレイのSmartImageが5秒間 画面に表示されます。または左に動かし て確認することもできます。

次の7つのモードを選択できます: Office(オフィス)、Photo(写真)、 Movie(動画)、Game(ゲーム)、Economy(エ コノミー)、SmartUniformity(スマートユ ニフォーミティ)、Off(オフ)。



3. 画像の最適化

- Office(オフィス):テキストを強化して輝度を抑えることで読みやすさを向上し、目の疲れを和らげます。スプレッドシート、PDFファイル、スキャンされた記事、その他の一般的オフィスアプリケーションで作業しているとき、このモードは読みやすさと生産性を大幅に向上します。
- Photo(写真):このプロファイルは彩度、ダイナミックコントラスト、シャープネス強化を組み合わせて、写真やその他の画像を躍動感にあふれる色でくっきりと表示します。アーティファクトが生じたり色がぼやけることはありません。
- Movie(動画):輝度を上げ、彩度、ダイナミックコントラスト、レーザーシャープネスを深め、ビデオの暗い領域を細部まで表示します。明るい領域の色落ちはなく、ダイナミックな自然値を維持して究極のビデオ表示を実現します。
- Game(ゲーム):駆動回路上でオンにする と画面で動く物体の応答時間が速くなり、ぎざぎざの縁が減少して、明るいスキ ームや暗いスキームのコントラスト比が 向上します。このプロファイルはゲーマ ーに最高のゲーム体験を提供します。
- Economy(エコノミー):このプロファイルの下で、輝度、コントラストが調整され、毎日のオフィスアプリケーションを適切に展示するためにバックライトを微調整して、消費電力を下げます。
- SmartUniformity(スマートユニフォーミティ):画面の異なる部分の輝度に違いがあるのは、LCDディスプレイでは一般的な現象です。典型的な均一性は約75-80%で測定されます。Philips SmartUniformity機能を有効にすることで、ディスプレイの均一性は95%以上に向上します。これは、より一貫性のある、真性な画像を生成します。
- Off(オフ): SmartImageで最適化はされ ません。

3.2 SmartContrast

I SmartContrast とは ?

表示されたコンテンツをダイナミックに 分析したり、ディスプレイのコントラス ト比を自動的に最適化して映像の明瞭さ を最大限に高めたり、バックライトを強 化することで、クリアでくっきりした、 明るい画像を実現したり、バックライト を薄暗くすることで暗い背景で画像をク リアに表示したりする独特な技術です。

必要な理由は?

SmartContrast はコントラストをダイナミ ックに制御しバックライトを調整してク リアで、くっきりした、見やすいゲーム とビデオ画像を実現したり、オフィス作 業にはクリアで、読みやすいテキストを 表示します。ディスプレイの消費電力を 抑えることで、エネルギーコストを節約 し、ディスプレイの寿命を延ばすことが できます。

3 これは、どのように作動するのですか?

SmartContrast をアクティブにするとき、 表示しているコンテンツをリアルタイム で分析して色を調整し、バックライト強 度を制御します。 この機能はビデオを表 示したりゲームをプレーしているとき、 コントラストをダイナミックに強化して 素晴らしいエンタテインメント体験を体 験できるようにします。

4. 技術仕様

画像 / ディスプレイ				
ディスプレイパネルタイプ	IPS 液晶			
バックライト	W-LED システム			
パネルサイズ	42.51"(108 cm)			
縦横比	16:9			
SmartContrast(標準)	50,000,000:1			
最適解像度	VGA: 1920 × 1080 @ 60Hz HDMI 2.0: 3840 × 2160 @ 60Hz HDMI 1.4: 3840 × 2160 @ 30Hz DisplayPort: 3840 × 2160 @ 60Hz、			
表示角度	178° (H) / 178° (V)	@ C/R > 20		
画像強調	SmartImage			
表示色	1.07G			
垂直リフレッシュレート	56-80Hz (VGA) 23-80Hz (HDMI/Disj	playPort)		
水平周波数	30-99KHz (VGA/HD 30-160KHz (DisplayF	MI) Port)		
sRGB	あり			
入出力				
信号入力コネクター	VGA(アナログ)、	Display Port 1.2 x2、N	1HL-HDMI(2.0) ×2	
USB	USB 3.0 × 4、高速	充電器×1含む		
入力信号	セパレート同期、	緑で同期		
オーディオイン / アウト	PC 音声入力、ヘッドフォン出力			
便宜				
内蔵スピーカー	7W×2			
MultiView	PIP(2×デバイス)	、PBP(4×デバイ	ス)	
OSD 言語	英語、ドイツ語、スペイン語、ギリシャ語、フランス語、 イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポルトガル語、 ブラジルポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウ ェーデン語、フィンランド語、トルコ語、チェコ語、ウ クライナ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓 国語			
その他	VESA マウント (200 × 200 mm)、Kensington ロック			
プラグアンドプレイ互換性	DDC/CI、sRGB、Windows 10/8.1/8/7、Mac OSX			
電源				
消費エネルギー	AC 入力電圧 100VAC、50Hz	AC 入力電圧 115VAC、60Hz	AC 入力電圧 230VAC、50Hz	
通常操作	124.9W(標準)	125W(標準)	125.1W(標準)	
スリープ(スタンバイ)	0.5 W (標準) 未満	0.5 ₩ (標準) 未満	0.5 W (標準) 未満	
オフ	0.4W (標準) 未満	0.4w(標準) 未満	0.4 W (標準) 未満	

C KYA	1 /138

熱放散 *	AC 入力電圧	AC 入力電圧	AC 入力電圧
		ADC OT UT	ADD DTLUE
通常操作	426.3 BTU/	426.6 BTU/	427.0 BTO/
スリープ(スタンバイ)	1.71 BTU/ 時 (標準) 未満	1.71 BTU/ 時 (標準) 未満	1.71 BTU/ 時 (標準)未満
オフ	1.36 BTU/ 時 (標準) 未満	1.36 BTU/ 時 (標準) 未満	1.36 BTU/ 時 (標準) 未満
オンモード(ECO モード)	50.7w(標準)		
電源 LED インジケータ	オン:白、スタン	バイ / スリープモー	ド:白(点滅)
電源	AC アダプタ、100-	-240VAC、50-60Hz	
寸法			
製品 (スタンド付き)	968 x 630 x 259 mm		
(幅×高さ×奥行き)	700 × 050 × 257 mm		
製品(スタンドなし)	968 x 562 x 82 mm		
(幅×高さ×奥行き)	,		
梱包サイズ(スタンド付き) (幅 x 高さ x 奥行き)	1070 × 680 × 160 mm	ו	
重量			
製品 (スタンド付き)	9.72 kg		
製品(スタンドなし)	9.42 kg		
製品(梱包付き)	14.287 kg		
環境条件			
温度(操作時)	0°C ∼ 40°C		
相対湿度(操作時)	20% ~ 80%		
気圧(操作時)	$700 \sim 1060$ hPa		
温度範囲(非操作時)	-20°C ~ 60°C		
相対湿度(非操作時)	10% ~ 90%		
気圧(非操作時)	500 \sim 1060hPa		
環境およびエネルギー			
ROHS	あり		
梱包	100%リサイクル可能		
特定物質	100% PVC BFRを含	まない筐体	
適合規格			
規制認可	CCC、CECP、WEEE、KCC、PSE、VCCI、J-MOSS、 BSMI、SEMKO、RCM、CE、FCC Doc、EAC、cULus、TUV ISO9241-307、PSB、KCC、E-standby、SASO、CB、China RoHS、UKRAINIAN、Kuwait KUCAS、ICES-003		
キャビネット			
色	ブラック		
仕上げ	光沢とテクスチャ		

🖨 注

1. このデータは事前の通知なしに変更することがあります。 パンフレットの最新バージョンをダウンロードするには、<u>www.philips.com/support</u> にアクセスしてください。

4. 技術仕様

4.1 解像度とプリセットモード

1 最大解像度

1920 × 1080 @ 60 Hz (アナログ入力) 3840 × 2160 @ 60 Hz (デジタル入力)

2 推奨解像度

3840×2160@60Hz(デジタル入力)

水平周波数 _(kHz)	解像度	垂直周波数 (Hz)
31.47	720 × 400	70.09
31.47	640 × 480	59.94
35.00	640 × 480	66.67
37.86	640 × 480	72.81
37.50	640 × 480	75.00
37.88	800 × 600	60.32
46.88	800 × 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 × 768	75.03
44.77	1280x 720	59.86
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 × 900	59.89
70.64	1440 × 900	74.98
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 × 1080	60.00
67.50	3840 × 2160	30.00
135.00	3840 × 2160	60.00
133.29	1920×2160 PBP mode	59.99

3 ビデオタイミング

解像度	垂直周波数 (Hz)
640 × 480p	60Hz 4:3
720x 480p	60Hz 4:3
720 × 480p	60Hz 16:9
1280x 720p	60Hz
1920× 1080i	60Hz
1920x 1080p	60Hz
720 x 576p	50Hz 4 : 3
720 x 576p	50Hz 16:9
1280x 720p	50Hz
1920 × 1080i	50Hz
1920 × 1080p	50Hz

€ 注

 ディスプレイは 3840 × 2160 @ 60Hz の 解像度で最高の画像を表示します。最 高の表示品質を得るには、この解像度 推奨に従ってください。 推奨解像度

VGA: 1920 × 1080 @ 60Hz HDMI 1.4: 3840 × 2160 @ 30Hz HDMI 2.0: 3840 × 2160 @ 60Hz DP v1.1: 3840 × 2160 @ 30Hz DP v1.2: 3840 × 2160 @ 60Hz MHL 2.0: 1920 × 1080 @ 60Hz

4.技術仕様

 工場出荷時のデフォルト設定では、 DisplayPort v1.1 は 3840 x 2160 @ 30Hz の解像度をサポートしています。

最適な解像度は 3840 × 2160 @ 60Hz です。OSD メニューに入り、設定を DisplayPort v1.2 に変更してください。 また、お使いのグラフィックカードが DisplayPort v1.2 をサポートしているこ とも確認してください。

設定パス:[OSD] / [Setup](設定) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2]。



 MHL-HDMI 1.4/2.0 設定:工場出荷時の 設定は MHL-HDMI 1.4 であり、市場に 出回っているほとんどの Blu-Ray/DVD プレーヤーに対応しています。お使い の Blu-Ray/DVD プレーヤーが対応して いない場合、設定を MHL-HDMI 2.0 に 変更できます。 設定パス: [OSD]/[設定]/[MHL-HDMI1/

MHL-HDMI2]/[1.4、2.0]



4. 技術仕様

4. ディスプレイのテキストが少し薄れている感じがする場合、次の手順でコンピューター / ノートパソコンのフォント設定を調整できます。

手順1:コントロールパネル/すべてのコントロールパネルアイテム/フォント

🔾 💭 - 🐺 🖡 Control Panel 🖡 A	Il Control Panel Items 🕨		- Contract	
File Edit View Tools Help				
Adjust your computer's setti	ngs			
P Action Center	C Administrative Tools	🜉 Adobe Gamma (32-bit)	ng AutoPlay	🚯 Backup and Restore
Real Drive Encryption	Color Management	🛼 Configuration Manager (32-bit)	Credential Manager	🔮 Date and Time
😵 Default Programs	Dell Audio	Dell Command Power Manager	Dell Command Update	Dell Touchpad
📑 Desktop Gadgets	Device Manager	Ba Devices and Printers	Magazina Display	Ease of Access Center
📕 Flash Player (32-bit)	Folder Options	K Fonts	Free Fall Data Protection	🔒 Getting Started
🜏 HomeGroup	A Indexing Options	Intel(R) HD Graphics	Tools Intel® PROSet/Wireless Tools	😥 Intel® Rapid Storage Technology
1 Internet Options	🚮 Java	E Keyboard	10 Location and Other Sensors	() Mail (32-bit)
I Mouse	Network and Sharing Center	🔜 Notification Area Icons	Performance Information and Tools	Personalization
Phone and Modem	Power Options	Program Download Monitor (32-bit)	R Programs and Features	QuickTime (32-bit)
P Recovery	🔗 Region and Language	👫 Remote Control (32-bit)	15 RemoteApp and Desktop Connections	🐻 Run Advertised Programs (32-bit)
4 Sound	Speech Recognition	Sync Center	👰 System	🛄 Taskbar and Start Menu
Troubleshooting	8 User Accounts	🗒 Windows CardSpace	Mil Windows Defender	P Windows Firewall
Windows Mobility Center	Windows Update			

手順2:クリアタイプテキストを調整する

Control Panel Home	Preview, dela	ets, or show and	hide the fonts is	stalled on your	omputer										
Fast settings fat more last information	Organiza +														£ •
onine Fideal Charloge left Trid a character Charge funt cor	Abg	яцч	ABG	5 ml		gm	0.000	221	Abg	Abg	Αβγ	Abg	한글	한글	Abg
	Agency 18	Alexen Beld	Algeles Tepán	Andeka Regulor	Angueno New	AngundiPC	Apengito	T Antho T Anthony Regular	Ard	And Rounded ME Bold	Arel Drivede ME Regular	Redeville Old Face Reputer	Solary Topiar	IntergOre Explor	Real-test 33 Regular
	Abg	Abg	Abg	itty	Mg	Mg	Abg	Abg		Abg	Abg	Abg	mg	neg	169
	BetMT	Endin Sanz FB	Benand MT Condemand	Bodaday FC Beguier	Bodava 147	Bodam MT Postar Compressed Light	Book Antique	Pootwan-Old Style	Bookshell Symbol 7 Faguer	Bradiey Hand IPC Regular	Intervic Bold	Broadway Regular	Encouling New	BravallaUPC	Bruth Scipt MT Belle
	Abg	Abg	Abg	Abg	Īrě	Abg	ABG	Abg	Abg	Abg	Abg	Ala	Abg	Abg	Abg
	Celler	Californian 78	Caluto MT	Cambrie	Cambra Math Repair	Candors	Contellor Regular	Contrar Regular	Century Centry	Century Trapiler	Contury Sub-authorsh	Online Reputer	Colorere MT Reputer	Comic Sero MS	Conselles
	Abg	Abg	ABG	Abg	040	mg	Abg	Abg	Abs	0.68	NIX	繁雜字		10	한글
	Contanto	CooperStack	Copposition Scitture	Carded	Condia New	Considered	Course New	Course Reputer	Cols MTReplet	Countraris Regular	David	Office-12 Require	Disease	DetChamps Reputar	Oxform Regular
	한글	aud	Abg	Mg	Abg	ABG	Abg	100	040	460	简体字	ABG	Abg	Abg	A69
	Botten Che Repáir	Oneye phonetic symbol Reputer	0.00	Education Scipt ITC Repair	Explore	Engin-os MI Expended Medium	596.070	Emangelo Likosa Regular	Scotto PC	Espheria Repute	Farglong Repute	Felo Titling Repolar	Foodq c Regular	Koottight MT	Forts Regular

手順 3:「クリアタイプ」の選択を解除する



5. 電源管理

PC に VESA DPM 準拠のディスプレイカー ドを取り付けているか、またはソフトウ ェアをインストールしている場合、モニ タは使用していないときにその消費電力 を自動的に抑えることができます。キー ボード、マウスまたはその他の入力デバ イスからの入力が検出されると、ディス プレイは自動的に「呼び起こされます」。 次の表には、この自動省電力機能の電力 消費と信号が示されています。

	Ē	電源管	理の	定義	
VESA モー ド	ビデオ	水平 同期	垂直 同期	使用電力	LED 色
アクティブ	オン	あり	あり	125w(標準) 170w(最大)	白
スリープ (スタンバ イ)	オフ	なし	なし	0.5 W(標準)	白(点滅)
オフ (AC スイッ チ)	オフ	-	-	0W(標準)	オフ

次のセットアップは、このディスプレイ の消費電力を測定するために使用されま す。

- ネーティブ解像度:3840 × 2160
- コントラスト:50%
- 輝度:80%
- Color temperature (色温度):6500k(完全 な白パターンの場合)

₿

このデータは事前の通知なしに変更することがあります。

6. カスタマサポートと保証

6.1 Philipsフラットパネルディスプレ イの画素欠陥ポリシー

Philips は最高品質の製品を提供するため に懸命に努力してます。当社は、業界で もっとも進んだ製造プロセスと可能な限 りもっとも厳しい品質管理を使用してい ます。しかしながら、フラットパネル ディスプレイで使用される TFT ディスプ レイパネルの画素またはサブ画素に欠陥 が生じるのはやむを得ない場合がありま す。すべてのパネルに画素欠陥がないこ とを保証できるメーカーはありませんが、 Philips では保証期間中であれば、許容でき ない数の欠陥があるディスプレイを修理 または交換する保証をしています。この 通知はさまざまな種類の画素欠陥を説明 し、それぞれの種類について受け入れら れる欠陥レベルを定義するものです。 保 証期間中の修理または交換の資格を取得 するには、TFT ディスプレイパネルの画素 欠陥数がこれらの受け入れられるレベル を超えている必要があります。例えば、 ディスプレイのサブ画素の 0.0004% 以下の 欠陥は許容されます。 さらに、Philips は 特定の種類または組み合わせの画素欠陥 については、他社より顕著に高い品質基 準を設けています。 このポリシーは全世 界で有効です。



画素とサブ画素

画素、または画像要素は赤、緑、青の原 色の3つのサブ画素で構成されています。 多くの画素が集まって画像を形成します。 画素のすべてのサブ画素が明るいと、3つ の色の付いたサブ画素が1つの白い画素 として一緒に表示されます。すべての画 素が暗くなると、3つの色の付いたサブ画 素は1つの黒い画素として集まって表示 されます。 点灯するサブ画素と暗いサブ 画素のその他の組み合わせは、他の色の1 つの画素として表示されます。

画素欠陥の種類

画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方 法で画面に表示されます。 画素欠陥には 2 つのカテゴリーがあり、各カテゴリーに はいくつかの種類のサブ画素欠陥があり ます。

明るいドット欠陥

明るいドット欠陥は、常時点灯または「オ ン」になっている画素またはサブ画素と して表されます。 つまり、明るいドット はディスプレイが暗いパターンを表示す るとき画面で目に付くサブ画素です。 以 下に、明るいドット欠陥の種類を紹介し ます。



1つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。



- 2つの隣接する点灯サブ画素:
- 赤+青=紫
- 赤+緑=黄
- 緑+青=青緑(ライトブルー)



3 つの隣接する点灯サブ画素 (1 つの白い 画素)。

e 注

緑の明るいドットが近接したドットより30パ ーセント以上明るい場合、赤または青の明る いドットは近接するドットより50パーセント 以上明るくなっている必要があります。

黒いドット欠陥

黒いドット欠陥は、常に暗いかまたは「オ フ」になっている画素またはサブ画素と して表されます。つまり、暗いドットは ディスプレイが明るいパターンを表示す るとき画面で目に付くサブ画素です。 以 下に、黒いドット欠陥の種類を紹介しま す。



画素欠陥の近接

互いに近くにある同じ種類の画素とサブ 画素欠陥はとても目立つため、Philips では 画素欠陥の近接の許容範囲についても指 定しています。



画素欠陥の許容範囲

保証期間中に画素欠陥による修理または 交換の資格を得るには、Philips フラットパ ネルディスプレイの TFT ディスプレイパ ネルに、次の表の一覧にある許容範囲を 超えた画素またはサブ画素の欠陥がある 必要があります。

明るいドット欠陥	受け入れられるレベル
1 つの明るいサブ画素	2
2 つの隣接する点灯サブ画素	0
3つの隣接する点灯サブ画素(1つの白い画素)	0
すべての種類の明るいドット欠陥の総数	10
黒いドット欠陥	受け入れられるレベル
1 つの暗いサブ画素	8 つ以下
2つの隣接する暗いサブ画素	2 つ以下
3つの隣接する暗いサブ画素	0
2 つの黒いドット欠陥の間の距離 *	>=20mm
すべての種類の黒いドット欠陥の総数	10 つ以下
ドット欠陥の総数	受け入れられるレベル
すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数	12 つ以下

6.2 カスタマサポートと保証

お客様の地域で有効な保証範囲の情報と追加サポート要件の詳細については、 www.philips.com/support Web サイトにアクセスしてください。以下に一覧した最寄り の Philips カスタマケアセンターの番号にお問い合わせになることもできます。

e 注

- 1. フィリップスのウェブサイトのサポートページに掲載されている地域サービスホットラ インの重要な情報マニュアルを参照してください。
- 2. スペア部品は、最初の購入日から最低3年間、または製造終了後1年間のどちらか長い方で、製品の修理に使用できます。



7.1 トラブルシューティング

このページでは、ユーザーにより修正で きる問題を扱っています。 これらのソリ ューションを試みても問題が解決されな い場合、Philips カスタマサポートにお問い 合わせください。

1 よくある問題

写真が表示されない (電源 LED が点灯しな い)

- 電源コードがコンセントとディスプレイ 背面に差し込まれていることを確認して ください。
- まず、ディスプレイ前面の電源ボタンが オフ位置にあることを確認してから、オ ン位置まで押します。

写真が表示されない (電源 LED が白くなっ ている)

- コンピュータの電源がオンになっている ことを確認してください。
- 信号ケーブルがコンピュータに適切に 接続されていることを確認してください。
- ディスプレイケーブルのコネクター側に 曲がったピンがないことを確認してくだ さい。曲がったピンがあれば、ケーブル を修理するか交換してください。
- 省エネ機能がアクティブになっている可能性があります。

画面に次のようなメッセージが表示される

Attention	
Check cable connection	

 ディスプレイケーブルがコンピュータに 適切に接続されていることを確認してく ださい。(また、クイックスタートガイドも 参照してください)。

- ディスプレイケーブルに曲がったピンが ないか確認してください。
- コンピュータの電源がオンになっている ことを確認してください。

AUTO(自動)ボタンが機能しない

 自動機能はVGA-Analog (VGAアナログ) モードでのみ適用可能です。結果が満足のゆくものでない場合、OSDメニューを通して手動調整を行うことができます。

🖨 注

Auto(自動)機能はDVI-Digital (DVIデジタル) 信号モードでは必要ないため適用されません。

煙やスパークの明らかな兆候がある

- いかなるトラブルシューティング手順の 行わないでください
- 安全のため、直ちに主電源からディスプレイを外してください
- 直ちに、Philipsカスタマサポートに連絡してください。

2 画像の問題

画像が中央に表示されない

- OSDメインコントロールで「Auto」(自動) 機能を使用して、画像位置を調整してく ださい。
- OSDメインコントロールでSetup(セット アップ)のPhase(フェーズ)/Clock(クロック) を使用して、画像位置を調整してください。これは、VGAモードでしか有効になりません。

画像が画面で揺れる

 信号ケーブルがグラフィックスボードや PCにしっかり、適切に接続されていることを確認してください。

垂直フリッカが表示される



 OSDメインコントロールで「Auto」(自動) 機能を使用して、画像を調整してください。

7. トラブルシューティング & FAQ

 OSDメインコントロールでSetup(セット アップ)のPhase(フェーズ)/Clock(クロック) を使用して、垂直バーを除去してくださ い。これは、VGAモードでしか有効にな りません。

水平フリッカーが表示される



- OSDメインコントロールで「Auto」(自動) 機能を使用して、画像を調整してください。
- OSDメインコントロールでSetup(セット アップ)のPhase(フェーズ)/Clock(クロック) を使用して、垂直バーを除去してください。これは、VGAモードでしか有効になりません。

画像がぼやけたり、不明瞭に、または暗く見え る

 オンスクリーンディスプレイでコントラス トと輝度を調整してください。

電源がオフになった後でも、「後イメージ」、「焼き付き」または「ゴースト像」が残る。

- 長時間静止画像を表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。 「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」はLCDパネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。
- ディスプレイの前を離れるときは、常に スクリーンセーバーをオンにしてください。
- LCDディスプレイで変化しない静止コン テンツを表示する場合には、常に定期的 にスクリーンリフレッシュアプリケーショ ンを起動してください。
- スクリーンセーバーやスクリーンリフレ ッシュアプリケーションをアクティブにし ないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴ ースト像」症状はひどくなり、消えること も修理することもできなくなります。こ

れらに起因する故障は保証には含まれ ません。

画像が歪んで表示される。テキストが不鮮明 である、またはぼやけて見える。

 PCのディスプレイ解像度をディスプレイ の推奨される画面のネイティブ解像度と 同じモードに設定してください。

緑、赤、青、暗い、白いドットが画面に表示される

 ドットが消えずに残るのは今日の技術 で使用される液晶の通常の特性です。詳 細については、画素ポリシーを参照して ください。

「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる

OSDのメインコントロールの電源LEDセットアップを使用して、「電源オン」ライトを調整できます。

更なる支援については、重要情報マニュ アルに記載されているサービス連絡先情 報を参照して、Philips カスタマーサービス 担当者に連絡してください。

7.2 一般FAQ

- Q1: ディスプレイを取り付けるとき、画面に 「Cannot display this video mode」(こ のビデオモードを表示できません)と いうメッセージが表示された場合、ど うすればいいのですか?
- 回答: このディスプレイの推奨される解像 度:3840 x 2160 @ 60 Hz
- すべてのケーブルを抜き、PCを以前使用 していたディスプレイに接続します。
- WindowsのStart(スタート)メニューで、Settings(設定)/Control Panel(コントロールパネル)を選択します。コントロールパネルウィンドウで、画面アイコンを選択します。Display(画面)のコントロールパネル内部で、"Settings"(「設定」)タブを選択します。設定タブの下の「Desktop Area」(デスクトップ領域)とラベルされたボックスで、スライダを3840 × 2160画素に動かします。

7. トラブルシューティング & FAQ

- 「Advanced Properties」(詳細プロパティ) を開き、Refresh Rate(リフレッシュレート) を60 Hzに設定し、OKをクリックします。
- コンピュータを再起動し、2と3の手順を 繰り返してPCが3840 × 2160 @ 60 Hzに 設定されていることを確認します。
- コンピュータを停止し、古いディスプレイを取り外し、Philips LCDディスプレイを 再接続します。
- ディスプレイの電源をオンにしてから、PCの電源をオンにします。
- Q2: LCD ディスプレイの推奨リフレッシュ レートは何ですか?
- 回答: LCD モニタの推奨されるリフレッシュレートは 60 Hz です。画面が乱れた場合、75 Hz まで設定して乱れが消えることを確認できます。
- Q3: CD-ROM の .inf と .icm ファイルは 何のためのものですか ? ドライバ (.inf と .icm) はどのようにインスト ールできますか ?
- A: これらは、モニタ用のドライバファイ ルです。ユーザーマニュアルの指示 に従って、ドライバをインストールし てください。モニタを初めてインスト ールするとき、モニタドライバ (.inf と.icm ファイル)またはドライバデ ィスクを求められます。指示に従って、 このパッケージに含まれる付属 CD-ROM を挿入してください。モニタド ライバ (.inf と.icm ファイル)は、自 動的にインストールされます。
- Q4: 解像度はどのように調整すればいい のですか?
- 回答: ビデオカード / グラフィックドライ バーとディスプレイは組み合わさっ て、使用可能な解像度を決定します。 Windows[®]のコントロールパネルの 「Display properties(画面のプロパテ ィ)」でお好みの解像度を選択するこ とができます。

- Q5: OSD を通してディスプレイを調整して いるときに忘れた場合、どうなります か?
- **答え:** OK ボタンを押し、次に「Reset(リセット)」を選択してすべての工場出荷時 設定に戻します。
- Q6: LCD 画面はきっかき傷への耐性があ りますか?
- 回答:一般に、パネル面に過度の衝撃を与えず、鋭いまたは先の尖た物体から保護するようにお勧めします。ディスプレイを取り扱っているとき、パネルの表面に圧力や力がかかっていないことを確認してください。保証条件に影響が及ぶ可能性があります。
- Q7: LCD 表面はどのようにして洗浄すれ ばいいのですか?
- 回答:通常洗浄の場合、きれいで、柔らかい 布を使用してください。洗浄する場合、 イソプロピルアルコールを使用して ください。エチルアルコール、エタノ ール、アセトン、ヘキサンなどの溶剤 を使用しないでください。
- Q8: ディスプレイの色設定を変更できま すか?
- 回答:はい、OSDコントロールを介して、次の手順で色設定を変更できます。
- 「OK」を押してOSD(オンスクリーンディ スプレイ)メニューを表示します
- 「下矢印」を押してオプション「Color(色)」を選択し、「OK」を押して色設定に 入ります。以下のように、3つの設定があ ります。
 - Color Temperature(色温度): 5000K、6500K、7500K、8200K、 9300K、11500Kの6つの設定があります。5000K範囲で設定されている場合、パネルには「温かい、赤-白色調で」と、また11500K温度範囲では、「冷たい青-白色調」というメッセージが表示されます。
 - 2. sRGB: これは、異なるデバイス(例 えば、デジタルカメラ、ディスプ

レイ、プリンター、スキャナーなど) 間で、正しい色の変換を確保する ための標準的な設定です。

 User Define(ユーザー定義):ユー ザーは赤、緑、青色を調整するこ とで、お気に入りの色設定を変更 できます。

🖨 注

加熱されている間、物体によって放射された 光の色の測定。この測定は、絶対温度目盛り (ケルビン度)によって表されます。2004K など低いケルビン温度は赤で、9300Kなどの 高い温度は青です。6504Kでの中間温度は、 白です。

- Q9: LCD ディスプレイを PC、ワークステー ション、Mac に接続できますか?
- 回答: はい、できます。すべての Philips LCD ディスプレイは、標準の PC、Mac、ワ ークステーションに完全に対応して います。Mac システムにディスプレイ を接続するには、ケーブルアダプタ が必要です。詳細については、Philips 販売店にお尋ねください。
- Q10: Philips LCD ディスプレイはプラグアン ドプレイ対応ですか?
- 答え: はい。ディスプレイは Windows 10/8.1/8/7 とプラグアンドプレイ互換 です。
- Q11: LCD パネルの画像固着、または画像 焼き付き、後イメージ、ゴースト像とは 何ですか?
- 回答:長時間静止画像を表示すると画面に 「後イメージ」または「ゴースト像」として知られる「焼き付き」が表示される原因となります。「焼き付き」、「後 イメージ」または「ゴースト像」は LCDパネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフ にすると「焼き付き」、「後イメージ」「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。

ディスプレイの前を離れるときは、常 にスクリーンセーバーをオンにして ください。

LCD ディスプレイで変化しない静止 コンテンツを表示する場合には、常 に定期的にスクリーンリフレッシュア プリケーションを起動してください。

① 警告

スクリーンセーバーやスクリーンリフレッシ ュアプリケーションをアクティブにしないと、 「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症 状はひどくなり、消えることも修理することも できなくなります。これらに起因する故障は 保証には含まれません。

- Q12: 私のディスプレイがシャープなテキス トを表示せず、ぎざぎざのある文字を 表示するのはなぜですか?
- 回答: お使いの LCD ディスプレイは 3840 × 2160 @ 60 Hz のネイティブ解像度 で最高の機能を発揮します。もっと も望ましい画像を表示するには、この解像度を使用してください。
- Q13: ホットキーをロック解除 / ロックする 方法は?
- 回答: 三/OK を 10 秒間押してホットキー をロック解除 / ロックします。これに より、モニターには「Attention (注意)」 のメッセージが現れ、下図のようにロ ック解除 / ロックのステータスを表示 します。



7.3 Multiview FAQ

- Q1: PIP サブウィンドウを拡大できますか?
- 回答: はい、できます。3つのサイズから選択できます。[Small](小)、[Middle](中)、
 [Large](大)。
 を押して OSD メニューに入ることができます。[PiP / PbP] メインメニューから優先する
 [PiP Size](PiP サイズ)オプションを選択してください。

Q2: ビデオから独立して、オーディオを聴 くにはどうすればいいのですか?

回答:通常、オーディオソースはメインのピ クチャソースにリンクされています。 オーディオソースの入力を変更した い場合(例:ビデオソース入力には 関わりなく独立して MP3 プレーヤー を聴く)、目を押して OSD メニュー に入ることができます。[Audio](オー ディオ)メインメニューからお気に入 りの [Audio Source](オーディオソー ス)オプションを選択してください。

> ディスプレイを次にオンにするとき、 ディスプレイはデフォルトで最後に 選択されたオーディオソースを選択 します。これを再び変更したい場合、 上のステップを行ってお気に入りの オーディオソースを新しく選択してデ フォルト」モードにする必要がありま す。

Audio Source
Audio In

- Q3: PIP/PBP を有効にすると、サブウィンド ウがちらつくのはなぜですか?
- 回答:サブウィンドウのビデオソースが i-timing(interlace timing/インターレー スタイミング)になっているためで す。サブウィンドウの信号ソースを P-timing(progressive timing/プログレシ ブタイミング)に変更してください。



2019©TOP Victory Investment Ltd。無断複写・転載を禁じます。

この製品は、Top Victory Investments Ltd.によって製造され、そ の責任下で販売されており、Top Victory Investments Ltd.は、この 製品に関する保証人です。PhilipsおよびPhilips Shield Emblem は、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使 用されています。

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

バージョン: BDM4350E1T