## Cloud monitor base SB4B1927VB



# www.philips.com/welcome

FI	Käyttöopas	1
	Asiakaspalvelu ja takuu	38
	Vianetsintä ja usein kysyttyä	41



# Sisällysluettelo

1.	Tärkeää1
	1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito1 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät2
	1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin
	hävittäminen3
r	Cloud monitor basein asstus
۷.	21 Asennus 4
	2.2 cloud monitor base-tuotteen käyttö .6
3	Cloud monitor base
•••	laiteohjelmisto7
	3.1 Määritelmä?7
	3.2 Virtanäppäintoiminto
	3.3 Cloud monitor base Kayttoliittyma8
4.	Tekniset tiedot34
5.	Säädöstietoja
6.	Asiakaspalvelu ja takuu38
	6.1 Asiakaspalvelu ja takuu
7.	Vianetsintä ja usein kysyttyä41
	7.1 Ongelmatilanteet

# 1. Tärkeää

Tämä sähköinen käyttöopas on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät Philips-tuotetta cloud monitor base.Varaa aikaa lukeaksesi tämän käyttöoppaan ennen kuin käytät cloud monitor base-tuotetta. Se sisältää tärkeitä näytön käyttöä koskevia tietoja ja huomautuksia.

Philipsin takuu on voimassa sillä ehdolla, että tuotetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja että takuuhuoltoa pyydettäessä esitetään alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä ja jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen malli ja valmistenumero.

# 1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito

#### 🚺 Varoituksia

Tässä oppaassa esitettyjen käyttö- ja säätöohjeiden sekä muiden toimintaohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuvaaraan tai muuhun sähköiseen ja/tai mekaaniseen vahingonvaaraan.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi cloud monitor base-tuotetta:

#### Käyttö

- Pidä cloud monitor base poissa suorasta auringonvalosta, hyvin voimakkaista kirkkaista valoista ja poissa kaikista muista lämmönlähteistä. Pitkäaikainen altistus tämän tyyppiselle ympäristölle voi johtaa cloud monitor base-tuotteen värinmuutokseen ja vaurioon.
- Poista esineet, jotka voivat pudota tuuletusaukkoihin tai estää cloud monitor base-tuotteen elektroniikan kunnollisen jäähdytyksen.
- Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
- Sijoita cloud monitor base siten, että pistorasia ja virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.

- Jos cloud monitor base on suljettu irrottamalla virtakaapeli tai -johto, on odotettava kuusi sekuntia ennen sen kytkemistä takaisin.
- Käytä aina Philipsin toimittamaa hyväksyttyä virtajohtoa. Jos virtajohto on hävinnyt, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso lisätiedot kohdasta Asiakaspalvelukeskus)
- Älä kohdista cloud monitor base-tuotteeseen rajuja tärinöitä tai iskuja käytön aikana.
- Älä kolhi tai pudota cloud monitor base-tuotetta käytön tai kuljetuksen aikana.

#### Kunnossapito

- Älä aseta liikaa kuormitusta nestekidenäytön päälle, jottei cloud monitor base-tuotteeseen tule vaurioita. Siirrä cloud monitor base tarttumalla sen reunukseen. Älä nosta cloud monitor base-tuotetta niin, että sormet tai käsi koskettaa nestekidenäyttöpaneelia.
- Kytke cloud monitor base irti, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
- Kytke cloud monitor base irti kun puhdistat sitä. Käytä puhdistamiseen kevyesti kostutettua liinaa. Näyttöruudun voi pyyhkiä kuivalla liinalla, kun virta ei ole päällä. Älä kuitenkaan koskaan käytä cloud monitor base-tuotteen puhdistamiseen alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä tai muita orgaanisia liuottimia.
- Sähköiskun ja näytön pysyvän vaurioitumisen estämiseksi älä altista cloud monitor base-tuotetta pölylle, sateelle, vedelle tai käytä sitä liian kosteissa paikoissa.
- Jos cloud monitor base kastuu, kuivaa se mahdollisimman nopeasti kuivalla liinalla.
- Jos jotain ulkopuolista ainetta tai vettä pääsee cloud monitor base-tuotteen sisään, kytke virta pois välittömästi ja irrota

#### 1.Tärkeää

virtajohto. Poista sen jälkeen vieras aine tai vesi ja lähetä näyttö huoltoon.

- Älä säilytä tai käytä cloud monitor base-tuotetta paikoissa, jotka ovat alttiina kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai äärimmäiselle kylmyydelle.
- Cloud monitor base toimii parhaiten ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä kun käytät cloud monitor base-tuotetta ainoastaan sellaisissa paikoissa, jotka ovat seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen mukaisia.
  - Lämpötila: 0-40°C 32-95°F
  - Kosteus: 20-80% RH

#### Huolto

- Näytön ulkokuoren saa avata ainoastaan siihen oikeutettu henkilö.
- Jos tarvitset näytön korjaamiseen tai kytkemiseen liittyviä ohjeita, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso lisätiedot kohdasta "Asiakaspalvelukeskus")
- Katso kuljetustietojen osalta "Tekniset tiedot".
- Älä jätä cloud monitor base-tuotetta suoraan auringonvaloon autoon tai sen tavaratilaan.

#### Huomautus

Ota yhteyttä huoltoon, jos cloud monitor base ei toimi normaalisti tai et ole varma miten jokin tässä käsikirjassa neuvottu toiminto suoritetaan.

# 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät

Seuraavassa esitetään tässä oppaassa käytetyt merkinnät.

#### Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät

Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu tai kursivoitu ja varustettu symbolilla. Nämä kohdat sisältävät ohjeita, huomautuksia ja varoituksia. Merkkejä on käytetty seuraavasti:

### Huomautus

Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat tietokonejärjestelmän käyttöä.

# Huomio

Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla käyttäjä voi estää laitteiston mahdollisen vahingoittumisen tai tietokoneessa olevien tietojen häviämisen.

# Varoitus

Tämä symboli viittaa mahdolliseen tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan, miten vaara vältetään.

Joissain tapauksissa varoitukset on merkitty toisella tavalla eikä niiden ohessa ole symbolia. Tällaiset varoitukset on esitetty viranomaisten määräyksien edellyttämässä muodossa.

# 1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new cloud monitor base contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old cloud monitor base and packing from your sales representative.

# Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/ about/sustainability/ourenvironment/ productrecyclingservices.page 2. Cloud monitor base:n asetus

# 2.1 Asennus

1 Pakkauksen sisältö









1. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta näyttöä.



2. Napsauta kiinni alustaan VESAkiinnitysalueelle.











LAN-kaapeli



USB-kaapeli

3. Kiristä neljä ruuvia ruuvitaltalla.



#### 3 Liittäminen näyttöön ja palvelimeen



- 1 12 Vdc, 3 A:n sovitintulo
- 2 DVI-OUT-isäntä
- 3 Kuulokeliitäntä
- 4 Mikrofonitulo
- **G** USB-portti 2.0
- 6 DVI-OUT-orja
- **7** Ethernet (10/100/1000 Mbps)

#### Liitä cloud monitor base-tuotteeseen

- 1. Yhdistä näytön signaalijohto cloud monitor base-tuotteen takana olevaan videoliitäntään.
- 2. Liitä RJ-45 LAN-kaapeli cloud monitor base-tuotteen takana olevaan LAN-porttiin.
- 3. Yhdistä cloud monitor base-tuotteen ja näytön virtajohdot lähellä olevaan pistorasiaan.
- 4. Kytke cloud monitor base ja näyttö päälle. Jos kuvaruudussa näkyy kuva, asennus on valmis.

# 2.2 cloud monitor base-tuotteen käyttö

# 1 Ohjauspainikkeiden kuvaus



0

Kytke virta Päälle ja Pois.

Paina virtanäppäintä kytkeäksesi sen päälle. Pidä virtanäppäintä painettuna 6 sekuntia kytkeäksesi sen pois päältä.

### Huomautus

ወ

Kun cloud monitor base on Tasavirta pois -tilassa, WOL (Wake on LAN) -toiminto on valmiina isäntäpalvelimen järjestelmänvalvojaa varten, kun taas WOL-toiminnon ollessa aktivoitu, virran LED-valo vilkkuu sekunnin ajan.

USB-portti ei tue 5 V:n valmiustilavirtaa, kun cloud monitor base on Tasavirta pois-tilassa.

# 2 Säätömahdollisuudet

#### Kallistus



Käännä



#### Korkeuden säätö



#### Kallistus



# 3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

# 3.1 Määritelmä?

Philips-cloud monitor base on nolla/ohutasiakasratkaisu, joka on suunniteltu Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ympäristölle. VDI tarjoaa IT-organisaatioille suuremman joustavuuden, hallittavuuden, turvallisuuden ja kustannusten vähentämisen.VDI:llä ITjärjestelmänvalvojat voivat helpommin sovittaa IT-tarpeet muuttuvassa organisaatiossa uusine järjestelmineen ja päivityksineen. VDI:n keskitetty luonne tarjoaa ITjärjestelmänvalvojille myös järjestelmän paremman hallittavuuden ja suojauksen. Lisäksi IT-organisaatiot pystyvät säästämään VDI:llä rahaa IT-käyttöönotossa pienemmillä infrastruktuuri- ja virrankäyttökustannuksilla. Philips-cloud monitor base tarjoaa joustavasti olemassa olevien 19" - 27" / 48.2 - 68.6 cm näyttöjen käyttöön oton VESAkiinnitysstandardilla.







# 3.2 Virtanäppäintoiminto

#### 1 Cloud Monitor Base-käyttö

- 1. Paina lyhyesti virtanäppäintä kytkeäksesi sen päälle.
- 2. Pidä virtanäppäintä painettuna 6 sekuntia kytkeäksesi sen pois päältä.
- 3. Kun virtapistoke liitetään pistorasiaan, virran LED-valo syttyy 1 sekunniksi ja sitten sammuu. Tämä toiminta asettaa WOL-toiminnon valmiiksi ja sammuttaa cloud monitor base-tuotteen.
- 4. USB-portit eivät tue 5 V:n valmiustilavirtaa cloud monitor base-tuotteen ollessa Tasavirta pois-tilassa.

# 3.3 Cloud monitor base Käyttöliittymä

#### 1 Käytettävä yhteys cloud monitor base

- 1. Liitä cloud monitor base reitittimeen LAN-kaapelilla.
- 2. Liitä cloud monitor base näppäimistöön ja hiireen.
- 3. Liitä cloud monitor base virtajohdolla pistorasiaan.
- 4. Paina virtanäppäintä kytkeäksesi cloud monitor base-toiminnon päälle.

#### 2 Kuvaruutunäyttö (OSD)

Kuvaruutunäytön (OSD) paikallinen graafinen käyttöliittymä tulee näkyviin asiakaslaitteeseen, kun laite on käynnistetty ja PCoIP-istunto on käynnissä. OSD-kuvaruutunäyttö antaa käyttäjän muodostaa yhteyden isäntälaitteeseen Connect (Yhdistä)-ikkunalla.

Connect (Yhdistä)-ikkuna antaa käyttää Options (Valinnat)-sivua, joka tarjoaa joitakin Hallinnan web-käyttöliittymä-toimintoja.

Käyttääksesi Options (Valinnat)-sivua, napsauta Options (Valinnat)-valikkoa Connect (Yhdistä)-ikkunassa.



#### 3 Connect (Yhdistä) ikkuna

Connect (Yhdistä)-ikkuna tulee näkyviin käynnistyksen yhteydessä, paitsi kun asiakaslaite on määritetty hallittuun käynnistykseen tai automaattisen uudelleenyhdistämiseen.

Voit muuttaa Connect (Yhdistä)-painikkeen yläpuolelle näkyviin tulevaa logoa siirtämällä korvaavan kuvan Hallinnan web-käyttöliittymä -siirto-valikolla.

Network (Verkko)-kuvake Connect (Yhdistä)-ikkunassa oikealla alhaalla näyttää verkkoyhteyden tilan.

Punainen X verkkokuvakkeen yläpuolella tarkoittaa, että joko verkkoa ei ole yhdistetty oikein tai yhteyttä vasta alustetaan (eli asiakaslaitteen käynnistyksen aikana).

X	Verkko ei valmis	Käyttäjien on odotettava, kunnes Verkko valmis-kuvake tulee näkyviin.
Ð	Verkko valmis	

#### 4 Connect (Yhdistä) Painike

Napsauta Connect (Yhdistä)-painiketta käynnistääksesi PCoIP-istunnon. Kun PCoIP-yhteys odottaa, paikallisessa graafisessa OSD-käyttöliittymässä näkyy "Connection Pending (Odottava yhteys)"-viesti. Kun yhteys on muodostettu, paikallinen graafinen OSD-käyttöliittymä katoaa ja istuntokuva tulee näkyviin.



SOSD Options (Valinnat)-valikko Valinnan valitseminen tuo näkyviin asetukset-ikkunan.



Configuration (Määritä)

Tämä valintaa antaa määrittää laitteen erilaisia asetuksia, kuten network settings (verkkoasetukset), session type (istuntotyyppi), language (kieli) ja muita asetuksia.

3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

- Diagnostics (Diagnostiikka) Tämä valinta auttaa laitteen vianetsinnässä.
- Information (Tiedot) Tällä valinnalla voi tarkastella laitteen tiettyjä tietoja.
- User Settings (Käyttäjäasetukset) Tämä valinta antaa käyttäjän määrittää sertifikaatin tarkistustilan, Mouse (Hiiri), Keyboard (Näppäimistö), Display Topology (Näytön topologia) sekä PCoIP-protokollan kuvanlaadun.

Configuration (Määritä)-ikkuna

Configuration (Määritä)-valinta Hallinnan web-käyttöliittymä-kohdassa ja OSD-valikossa antaa määrittää useita laitteen asetuksia.

Network (Verkko)-välilehti

•

Voit määrittää isäntä- ja asiakasverkkoasetukset Ensimmäinen asetus - tai Network (Verkko)-sivulla. Kun olet päivittänyt tällä sivulla parametrit, napsauta Apply (Ota käyttöön) tallentaaksesi muutokset.

Configura	ation												×
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Lan	gua≰e	OSD	Displa	y Rese	t			
Cha	nge th	e netw	ork settings	for the c	levic	e							
			Enable Di	HCP:	Z								
			IP Add	ress:	192	168	1	101					
			Subnet N	Aask:	255	255	255	0					
			Gate	way:	192	168	1	1					
		Prim	ary DNS Se	rver:	0	0	0	0					
	S	econd	ary DNS Se	erver:	0	0	0	0					
			Domain N	ame:									
			FC	QDN:									
			Ethernet N	lode:	Auto			•					
Unloc	(									OK	Cancel	Apply	

Enable DHCP (Ota DHCP käyttöön) Kun Enable DHCP (Ota DHCP käyttöön) on käytössä, laite ottaa yhteyden DHCP-palvelimeen IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän IP-osoitteen ja DNS-palvelimen määrittämiseksi. Kun pois käytöstä, laite vaatii parametrien manuaalisen asettamisen.

- IP Address (IP-osoite) Laitteen IP-osoite. Jos DHCP on pois käytöstä, sinun on asetettava tähän kenttään kelvollinen IP-osoite. Jos DHCP on käytössä, et voi muokata tätä kenttää.
- Subnet Mask (Aliverkon peite) Laitteen aliverkon peite. Jos DHCP on pois käytöstä, sinun on asetettava tähän kenttään kelvollinen aliverkon peite. Jos DHCP on käytössä, et voi muokata tätä kenttää.
- Gateway (Yhdyskäytävä) Laitteen yhdyskäytävän IP-osoite. Jos DHCP on käytössä, tämä kenttä on pakollinen. Jos DHCP on käytössä, et voi muokata tätä kenttää.
- Primary DNS Server (Ensisijainen DNS-palvelin) Laitteen ensisijainen DNS IP -osoite. Tämä kenttä on valinnainen. Jos DNS-palvelimen IP-osoite on määritetty Connection Manager -sovelluksella, osoite voidaan asettaa FQDN-osoitteeksi IP-osoitteen asemesta.
- Secondary DNS Server (Toissijainen DNS-palvelin) Laitteen toissijainen DNS IP -osoite. Tämä kenttä on valinnainen. Jos DNS-palvelimen IP-osoite on määritetty Connection Manager -sovelluksella, osoite voidaan asettaa FQDN-osoitteeksi IP-osoitteen asemesta.
- Domain Name (Toimialuenimi) Käytetty toimialuenimi (esim. "toimialue.paikallinen").Tämä kenttä on valinnainen.Tämä kenttä määrittää asiakaslaitteen isännän tai toimialueen.
- FQDN

lsännän tai asiakkaan täydellinen toimialuenimi. Oletusarvo on pooip-host-<MAC> tai pooipportal-<MAC>, jossa <MAC> on isännän tai asiakkaan MAC-osoite. Toimialueen nimi liitetään, jos se on käytössä (esim. pooip-isäntä-<MAC>.toimialue.paikallinen). Tämä kenttä on vain luku -muotoa tällä sivulla.

- Ethernet Mode (Ethernet-tila) Antaa määrittää isännän tai asiakkaan Ethernet-tilan tilaksi:
  - Auto (Automaattinen)
  - 100 Mbps Full-Duplex (100 Mbps täysi Duplex)
  - 10 Mbps Full-Duplex (10 Mbps täysi Duplex)

Kun valitset 10 Mbps Full-Duplex (10 Mbps täysi Duplex) tai 100 Mbps Full-Duplex (10 Mbps täysi Duplex) ja napsautat sitten Apply (Ota käyttöön), näkyviin tulee varoitusviesti. "Varoitus: Kun Automaattinen neuvottelu on käytössä PCoIP-laitteessa, se on myös otettava pois käytöstä kytkimellä. Lisäksi PCoIP-laite ja kytkin on määritettävä käyttämään samoja nopeus- ja duplexparametreja. Eri parametrit voivat johtaa verkkoyhteyden menettämiseen. Haluatko varmasti jatkaa?" Napsauta OK muuttaaksesi parametria.

# Huomautus

Sinun tulee aina asettaa Ethernet Mode (Ethernet-tila) arvoon Auto (Automaattinen) ja käyttää vain kohdetta 10 Mbps Full-Duplex (10 Mbps täysi Duplex) tai 100 Mbps Full-Duplex (10 Mbps täysi Duplex), kun toinen verkkolaite (eli kytkin) on myös määritetty toimimaan 10 Mbps full-duplex - tai 100 Mbps full-duplex -tilassa.Väärin määritetty Ethernet Mode (Ethernet-tila) voi saada verkon toimimaan half-duplex-tilassa, joka ei ole PCoIP-protokollan tukema. Istunnon laatu heikkenee pahoin ja lakkaa lopulta toimimasta.

#### IPv6-välilehti

IPv6-sivu antaa ottaa käyttöön IPv6:n PCoIP-laitteille, jotka on liitetty IPv6-verkkoosi.

Configuration						×
Network IPv6 Label Discovery Sessi	n Language	OSD	Display	Reset		
Change the IPv6 network settings	or the device					
Enable IPv6:						
Link Local Address:						
Gateway:						
Endble DHCPv6:	⊠ /64					w
Primary DNS:						
Secondary DNS:						
Domain Name:						
FQDN:						
Enable SLAAC:	164					-
Enable Manual Address:						
Manual Address:						
Unlock				OK	Cancel	Apply

- Enable IPv6 (Ota IPv6 käyttöön) Ota tämä kenttä käyttöön ottaaksesi IPv6:n käyttöön PCoIP-laitteissasi.
- Link Local Address (Linkin paikallinen osoite) Tämä kenttä täytetään automaattisesti.
- Gateway (Yhdyskäytävä) Anna yhdyskäytävän osoite.
- Enable DHCPv6 (Ota DHCPv6 käyttöön) Ota tämä kenttä käyttöön asettaaksesi Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6) -protokollan käyttöön laitteessasi.
- Primary DNS (Ensisijainen DNS) Laitteen ensisijainen DNS IP -osoite. Jos DHCPv6 on käytössä, DHCPv6-palvelin täyttää tämän kentän automaattisesti.
- Secondary DNS (Toissijainen DNS) Laitteen toissijainen DNS IP -osoite. Jos DHCPv6 on käytössä, DHCPv6-palvelin täyttää tämän kentän automaattisesti.
- Domain Name (Toimialuenimi) Käytetty toimialuenimi (esim. "toimialue.paikallinen") isännällä tai asiakkaalla. Jos DHCPv6 on käytössä, DHCPv6-palvelin täyttää tämän kentän automaattisesti.

• FQDN

Isännän tai asiakkaan täydellinen toimialuenimi. Jos DHCPv6 on käytössä, DHCPv6-palvelin täyttää tämän kentän automaattisesti

- Enable SLAAC (Ota SLAAC käyttöön) Ota tämä kenttä käyttöön asettaaksesi tilattoman osoitteen automaattisen määrityksen (SLAAC) laitteillesi.
- Enable Manual Address (Ota manuaalinen osoite käyttöön) Ota tämä kenttä käyttöön asettaaksesi Laitteelle manuaalisesti (staattisen) osoitteen.
- Manual Address (Manuaalinen osoite)
   Anna laitteen IP-osoite.

#### Label (Kohde)-välilehti

Label (Kohde)-sivu on käytettävissä isäntä- tai asiakaslaitteesta. Label (Kohde)-sivu antaa lisätä laitteen tiedot.

Myös Portal Label -parametrit voidaan määrittää Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksella.

Configura	tion												×
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset					
Con	figure	the dev	vice identifi	cation									
		PCol	P Device N	ame:	pcoip-portal	l-d066	7b8753b	a					
				l t	Nete: When the DHCP s	DHCF erver a	P is enab as the re	led the quested	PCoIP [ hostna	Devic me.	e Name	is sent t	o
	PC	oIP De	vice Descrip	otion:									
			Generic	Tag:									
Unlock								0	К		Cancel		Apply

- PCoIP Device Name (PCoIP-laitteen nimi) Jos PCoIP-laitenimi sallii järjetelmänvalvojan antaa isäntälaitteelle tai portaalille loogisen nimen. Oletusarvo on pcoip-host-MAC tai pcoip-portal-MAC, jossa MAC on isännän tai portaalin MACosoite.
- PCoIP Device Description (PCoIP-laitteen kuvaus) Kuvaus ja lisätiedot, kuten laitteen päätepisteen sijainti. Laiteohjelmisto ei käytä tätä kenttää. Se on vain järjestelmänvalvojan käytettävissä.
- Generic Tag (Yleinen tunniste) Laitteen yleiset tunnistetiedot. Laiteohjelmisto ei käytä tätä kenttää. Se on vain järjestelmänvalvojan käytettävissä.

#### Discovery (Etsintä)-välilehti

Käytä Etsintä määritys ikkunan asetuksia isäntien ja asiakkaiden etsintöjen poistamiseksi PCoIPjärjestelmästä ja pienennä merkittävästi määritys- ja kunnossapitotyötä monimutkaisissa järjestelmissä. Tämä etsintämekanismi on riippumaton DNS SRV -etsinnästä.

Jotta SLP-etsintä toimisi, reitittimet on määritettävä kohti monilähetysliikennettä aliverkkojen välillä. DNS-SRV-etsinnästä on suositeltava etsintämekanismi, koska useimmat käyttöönotot eivät salli tätä.

Co	onfigura	tion									×
Ν	letwork	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset		
	Auto	matic	ally disc	cover other	PCoIP d	evices					
			Er	nable Disco	very: 🖬	1					
	Unlock	;							ОК	Cancel	Apply

 Enable Discovery (Ota Etsintä käyttöön)
 Jos Enable Discovery (Ota Etsintä käyttöön)-valinta on käytössä, laite etsii dynaamisesti vertaislaitteita käyttämällä SLP-etsintä-sovellusta vaatimatta edeltäviä tietoja niiden sijainneista verkossa. Tämä voi pienentää merkittävästi määritys- ja kunnossapitotyötä monimutkaisissa järjestelmissä.

SLP-etsintä vaatii, että reitittimet on määritetty sallimaan monilähetys. DNS-SRV-etsinnästä on suositeltava menetelmä.

#### Session (Istunto)-välilehti

Session (Istunto)-sivulla voi määrittää, kuinka isäntä- tai asiakaslaite muodostaa yhteyden vertaislaitteisiin tai hyväksyy niistä yhteyksiä.

Myös Istunto-parametrit voidaan määrittää Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksella.

Configuration				×	:
Network IPv6 Label Discovery Session	n Language	OSD	Display	Reset	
Configure the connection to a peer	device				
Connection Type:	Direct to H	ost		•	
DNS Name or IP Address:	192.168.1.	100			
				Advanced	
Unlock				OK Cancel Apply	

Connection Type (Yhteystyyppi)

Kun valitset suoran istuntotyypin Session (Istunto)-sivulta, erityiset määritysvalinnat tulevat näkyviin.

Connection Type:	Direct to Host
DNS Name or IP Address:	Direct to Host
	Direct to Host + SLP Host Discovery
	View Connection Server
	View Connection Server + Auto-Logon
	View Connection Server + Klosk
	View Connection Server + Imprivata OneSign
	Connection Management Interface

- DNS Name or IP Address (DNS-nimi tai IP-osoite) Anna isännälle IP-osoite tai DNS-nimi. Tämä asetus on käytettävissä vain asiakaslaitteessa.
- Advanced (Lisäasetukset) Katso lisätietoja TERADICI-oppaasta osoitteessa www.teradici.com.

#### Language (Kieli)-välilehti

Language (Kieli)-sivulla voi muuttaa käyttöliittymän kielen.

Tämä asetus vaikuttaa paikalliseen OSD GUI -liittymään.Tämä on käytettävissä vain asiakaslaitteessa. Myös kieliparametrit voidaan määrittää Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksella.

Configura	ition									×
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset		
Sele	ect a la	inguage	e for the us	er interfa	се					
			Langu	lage:	English	•				
		к	eyboard La	yout:	USA ISO-8	859-1			-	
Unlock								ОК	Cancel	Apply

• Language (Kieli)

Määritä OSD-valikon kieli. Tämä asetus määrittää vain OSD-valikon kielen. Se ei vaikuta todellisten käyttäjäistuntojen kieliasetuksiin.

Tuetut kielet: English (enganti), French (ranska), German (saksa), Greek (kreikka), Spanish (espanja), Italian (italia), Portuguese (portugali), Korean (korea), Japanese (japani), Traditional Chinese (perinteinen kiina), Simplified Chinese (yksinkertaistettu kiina)

 Keyboard Layout (Näppäimistöasettelu) Muuta näppäimistöasettelua. Kun käyttäjä käynnistää istunnon, virtuaalinen kone ohjaa tätä asetusta. Jos Windowsin Group Policy Object (GPO) on asetettu sallimaan näppäimistöasetteluasetus, asetus on käytössä käyttäjän istunnon aikana. Jos Windowsin GPO:ta ei ole asetettu sallimaan asetusta, sitä ei oteta käyttöön.

#### OSD (Kuvaruutunäyttö)-välilehti

OSD (Kuvaruutunäyttö)-sivulla voi asettaa näytönsäästäjän käyttämällä kuvaruutunäyttöparametria.

Configura	tion										×
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset			
Cha	nge th	e settir	ngs of the C	n Screen	n Display						
		Screen	-Saver Tim	eout:	n s	econd	s (0 = dis	abled)			
Unlock	C							OK	C	ancel	pply

 Screen-Saver Timeout (Näytönsäästäjän aikakatkaisu) Määritä näytönsäästäjän aikakatkaisu ennen kuin asiakaslaitteen liitetyt näytöt asetetaan matalan virran tilaan. Aikakatkaisutila määritetään sekunneissa. Aikakatkaisun enimmäisarvo on 9999 sekuntia. 0-sekunnin asetus ottaa näytönsäästäjän pois käytöstä.

#### Display (Näyttö)-välilehti

Display (Näyttö)-sivulla voit ottaa käyttöön Extended Display Identification Data (EDID) -korvaustilan.

Tämä toiminto on käytettävissä vain OSD-valikolla.

Normaalikäytössä isäntätietokoneen grafiikkasuoritin suorittaa kyselyjä monitorista, joka on liitetty nollaasiakkaaseen määrittääkseen monitorin ominaisuudet. Joissakin tilanteissa monitori on voitu yhdistää asiakastietokoneeseen tavalla, joka estää asiakasta lukemasta EDID-tietoja, kuten yhdistettäessä tiettyjä KVM-laitteita. Tämän sivun valinnoilla määritetään asiakas ilmoittamaan oletus-EDID-tiedot GPU:lle.

Näytön ohituksen käyttöönotto pakottaa oletustietokoneen näyttämän käytettävät tiedot, jotka eivät ehkä ole yhteensopivia liitetyn monitorin kanssa, mikä johtaa tyhjään monitoriin. Ota näytön ohitus käyttöön vain, kun kelvollisia EDID-tietoja ei ole ja monitorin ominaisuudet tunnetaan.

Configura	tion							E
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset
Adve WAF	ertise ( NING	default : Only	EDID if no enable whe	monitor i en display	s detected / EDID not	availal	ble	
	E	nable	display ove	rride:	1			
WAF mon Enat	RNING itor ca	i: If the ble to r	monitor sc eset back t	reen stay o default rride: □	s black after resolution	er over	riding the	e native resolution, unplug and plug the
Defa	ault El	DID nat	tive resoluti	on 0:	Default	×		
Defa	ault El	DID nat	tive resoluti	on 1:	Default	*		
Unlock								OK Cancel Angly

Enable display override (Ota näytön ohitus käyttöön)

Tämä valinta on tarkoitettu vain vanhoille järjestelmille. Se määrittää asiakkaan lähettämään oletus-EDID-tiedot isännälle, kun monitoria ei tunnisteta, tai kun sitä ei ole liitetty asiakkaaseen. Kun Windows 7:ää vanhemmissa Windows-versioissa isäntätietokoneella ei ole EDID-tietoja, se olettaa, ettei monitoreja ole liitetty, eikä se tarkista niitä uudelleen. Tämä valinta varmistaa, että isäntätietokoneella on aina EDID-tiedot, kun asiakastietokoneessa on istunto. Seuraavat oletusresoluutiot ilmoitetaan, kun tämä valinta on otettu käyttöön:

- 800 × 600, 60 Hz
- 1 024 × 768, 60 Hz (natiiviresoluutio ilmoitettu)
- 1 280 × 800, 60 Hz
- 1 280 × 960, 60 Hz
- 1 280 × 1 024, 60 Hz
- 1 600 × 1 200, 60 Hz
- 1 680 × 1 050, 60 Hz
- 1 920 × 1 080, 60 Hz
- 1 920 × 1 200, 60 Hz

#### Reset (Nollaa)-välilehti

Nollaa parametrit - sivulla voi nollata määrityksen ja käyttöoikeudettehtaan oletusasetuksiin, jotka on tallennettu laitteen flash-muistiin.

Nollauksen voi aloittaa myös käyttämällä Hallinnan web-käyttöliittymä-toimintoa.

Parametrien nollaaminen tehtaan oletusarvoihin ei palauta laiteohjelmistoa tai tyhjennä mukautettua OSD-logoa.

Configura	tion							×
Network	IPv6	Label	Discovery	Session	Language	OSD	Display	Reset
Res	et all c	onfigur	ation and p	ermissio	ns settings	stored	on the d	device
		Re	set Parame	ters	Decet			
		110	oor r aranne		Neder			
Unlock								OK Cancel Apply

• Reset Parameters (Nollaa parametrit) Kun napsautat tätä painiketta, näkyviin tulee vahvistusta pyytävä viesti. Tämä estää tahattoman nollauksen.

#### Diagnostics (Diagnostiikka)-ikkuna

Diagnostics (Diagnostiikka)-valikko sisältää linkkejä sivuille, joilla on käytönaikaiset tiedot ja toiminnot, joista voi olla apua vianetsinnässä.

#### Event Log (Tapahtumaloki)-välilehti

Event Log (Tapahtumaloki)-sivulla voi näyttää ja tyhjentää tapahtumalokiviestejä isäntä- tai asiakastietokoneesta.

Hallinnan web-käyttöliittymä-sivulla voi muuttaa laitteen lokin suodatinasetuksia, jotka ohjaavat lokin viestien tietojen tasoa. Kun asetat suodattimen tilaan "suppea", laite kirjaa lyhyitä ja tiiviitä viestejä.

Event Log (Tapahtumaloki)-sivulla voit ottaa käyttöön ja määrittää järjestelmälokin ja raportoida tapahtumia, jotka vastaavat lokiohjelman viestien IETF-standardeja.

Event Log (Tapahtumaloki)-toiminnon voi aloittaa myös käyttämällä Hallinnan web-käyttöliittymä-toimintoa.

Dia	gnostics					×
E١	ent Log	Session Statistics	PCoIP Processor	Ping		
	View e	vent log messages	3			
	0d, 01:34: 00, 01:35: 00, 01:35: 00, 01:35: 00, 01:35:	52.906> Teradici Cor 52.906> Normal rebot 52.906> Firmware Ver 52.906> Firmware Ver 52.906> Primware Bui 52.906> Programma 53.931> Boot-up comp 53.531> Boot-up comp 53.531> Boot-up comp 53.531> Boot-up comp 53.545> Boot: HD Au 53.546> POST: HD Au 53.545> Requesting I 53.953> Requesting I 53.953> Requesting I 53.953> Resuber Long 62.765> Ready to cor	rporation (c)2007 ison: 0.18 ison: v102 id dire: Nov 22 200 soor TD: 0x1100, rew ter Intel(R) PR0/10 plate iffer: 00-15-87-9C- led Het PHY test PASSED reate: 100 Mbit/s, HCD lease VSCOMPY enfis: nect with host	7 23:00 1sion: 00 PL 1 83-64-0 duplex: 0.0.142,	1:02 0.0 Network Connection (Hicrosoft's client-2 : FULL , 00-15-87-9C-83-64)	•
			Re	fresh	Clear	
						Close

- View event log message (Näytä tapahtumalokiviesti) View event log messages (Näytä tapahtumalokiviestit)-kenttä näyttää lokiviestejä aikaleimatietojen kanssa. Käytettävissä on kaksi painiketta.
  - Refresh (Virkistä) Refresh (Virkistä)-painikkeen valitseminen virkistää näytetyt tapahtumalokiviestit.
  - Clear (Tyhjennä) Napauta poistaaksesi kaikki laitteeseen tallennetut tapahtumalokiviestit.

#### Session Statistics (Istuntotilastot)-välilehti

Session Statistics (Istuntotilastot)-sivulla voit katsoa nykyiset tilastot, kun istunto on aktiivinen. Jos istunto ei ole aktiivinen, voit katsoa viimeisen istunnon tilastot.

Session Statistics (Istuntotilastot)-tiedot voi katsoa myös käyttämällä

Hallinnan web-käyttöliittymä-toimintoa.

Diagnostics			×
Event Log Session Statistics	PCoIP Processor	Ping	
View statistics from the la	st session		
PCoIP Pa	ckets Sent: 0		
PCoIP Packets	Received: 0		
PCoIP Pa	ckets Lost: 0		
E	Bytes Sent: 0		
Bytes	Received: 0		
Round Tr	ip Latency: 0 m	s	
			Close

- PCoIP-pakettien tilastot
  - PCoIP Packets Sent (PCoIP-paketteja lähetetty) Nykyisessä/edellisessä istunnossa lähetettyjen PCoIP-pakettien kokonaismäärä.
  - PCoIP Packets Received (PCoIP-paketteja vastaanotettu) Nykyisessä/edellisessä istunnossa vastaanotettujen PCoIP-pakettien kokonaismäärä.
  - PCoIP Packets Lost (PCoIP-paketteja menetetty) Nykyisessä/edellisessä istunnossa menetettyjen PCoIP-pakettien kokonaismäärä.
- Tavu-tilastot
  - Bytes Sent (Lähetettyjä tavuja) Nykyisessä/edellisessä istunnossa lähetettyjen tavujen kokonaismäärä.
  - Bytes Received (Vastaanotettuja tavuja) Nykyisessä/edellisessä istunnossa vastaanotettujen tavujen kokonaismäärä.

#### 3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

 Round Trip Latency (Kierron latenssi) PCoIP-järjestelmän minimi, keskimääräinen ja maksimikierto (esim. isännästä asiakkaaseen ja takaisin isäntään) ma verkkolatenssi millisekunteina (+/- 1 ms).

#### PCoIP Processor (PCoIP-suoritin)-välilehti

PCoIP Processor (PCoIP-suoritin)-sivulla voi nollata isäntä- ja asiakastietokoneen ja katsoa asiakas-PCoIP-suorittimen käynnissä oloajan viimeisen käynnistyksen jälkeen.

PCoIP-suorittimen käynnissä oloajan voi katso myös kohdassa Hallinnan web-käyttöliittymä.

Diagnostics			×
Event Log Session Statistics	PCoIP Processor	Ping	
View the time since boot			
	Uptime: 0 Da	ays 8 Hours 15 Minutes 1 Seconds	
L			Close

#### Ping-välilehti

Ping-sivulla voi suorittaa laitteen ping-komennon, jos halutaan tarkistaa, onko laite tavoitettavissa IPverkon kautta. Tällä toiminnolla voi määrittää, onko isäntä tavoitettavissa. Laiteohjelmisto version 3.2.0 ja uudempien julkaisujen seurauksena "älä fragmentoi" lipun pakottamisella ping-komennossa voi märittää maksimi MTU-koon.

Diagnostics	×
Event Log Session Statistics PCoIP Proce	essor Ping
Determine if a host is reachable acros	as the network
Destination:	
Interval:	1 seconds
Packet Size:	32 bytes
Packets:	
Sent:	0
Received:	0
	Chard Char
	Start Stop
L	Close

- Ping-asetukset
  - Destination (Kohde)
     Ping-komennon IP-osoite tai FQDN
  - Interval (Aikaväli)
     Ping-pakettien aikaväli
  - Packet Size (Pakettikoko) Ping-pakettien koko
- Packets (Paketteja)
  - Sent (Lähetetty) Lähetettyjen ping-pakettien määrä
  - Received (Vastaanotettu)
     Vastaanotettujen ping-pakettien määrä

#### Information (Tiedot)-ikkuna

Information (Tiedot)-sivulla näkyvät laitteen tiedot. Hallinnan web-käyttöliittymä-sivulla näkyvät version, VPD:n ja liitetyn laitteen tiedot.Voit tarkastella laitteen versiotietoja OSD-valikolla.

Version (Versio)-sivulla voit tarkastella laitteen laitteiston ja laiteohjelmistoversion tietoja.

Information	×
Version	
View the bardware and firmware version information	
MAC Address	D0 66 70 97 52 D4
MAC Address.	DU-06-7B-07-03-BA
Unique Identifier:	pv
Serial Number:	014
Firmware Part Number:	FW023016
Hardware Version:	NB-NH Plus
Firmware Version:	0.0.0
Firmware Build ID:	dc_tera_r4_0@12568
Firmware Build Date:	May 8 2012 10:15:08
PCoIP Processor Revision:	0.0
Bootloader Version:	0.0.0
Bootloader Build ID:	
Bootloader Build Date:	
	Close

- VPD-tiedot
   Vital Product Data (VPD) on sarja tehtaan asettamia tietoja portaalin tai isännän yksilöimiseksi.
  - MAC Address (MAC-osoite)
     Isännän/asiakkaan yksilöllinen MAC-osoite
  - Unique Identifier (Yksilöllinen tunniste) Isännän/asiakkaan yksilöllinen tunniste
  - Serial Number (Sarjanumero) Isännän/asiakkaan yksilöllinen sarjanumero
  - Firmware Part Number (Laiteohjelmiston osanumero) Nykyisen laiteohjelmiston osanumero
  - Hardware Version (Laitteistoversio) Isännän/asiakkaan laitteistoversionumero
- Laiteohjelmistotiedot Laiteohjelmistotiedot heijastavat nykyisiä PCoIP-laiteohjelmistotietoja.

#### 3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

- Firmware Version (Laiteohjelmistoversio) Nykyisen laiteohjelmiston versio
- Firmware Build ID (Laiteohjelmiston muodostustunnus) Nykyisen laiteohjelmiston tarkistuskoodi
- Firmware Build Date (Laiteohjelmiston muodostuspäivämäärä) Nykyisen laiteohjelmiston muodostuspäivämäärä
- PCoIP Processor Revision (PCoIP-suorittimen tarkistus)
   PCoIP-suorittimen silikonitarkistus. 1.0:n ilmaisema silikonin B-tarkistus.
- Käynnistysohjelmatiedot Käynnistysohjelmatiedot heijastaa nykyisen PCoIP-käynnistysohjelman tietoja.
  - Bootloader Version (Käynnistysohjelmaversio) Nykyisen käynnistysohjelman versio
  - Bootloader Build ID (Käynnistysohjelman muodostustunnus) Nykyisen käynnistysohjelman tarkistuskoodi
  - Bootloader Build Date (Käynnistysohjelman muodostuspäivämäärä) Nykyisen käynnistysohjelman muodostamispäivämäärä

#### User Settings (Käyttäjäasetukset)-ikkuna

User Settings (Käyttäjäasetukset)-sivun välilehtiä voi käyttää sertifikaatin tarkistustilan, hiiri- ja näppäimistöasetusten, PCoIP-protokollakuvan laadun ja näytön topologian määrittämiseen.

#### VMware View (VMware-näkymä) Välilehti

VMware View (VMware-näkymä)-sivulla voi määrittää VMware View -yhteyspalvelimessa käytettävät asetukset.

Jos VCS Certificate Check Mode Lockout on otettu käyttöön kohteessa Hallinnan web-käyttöliittymä, käyttäjät eivät voi muokata asetuksia tällä sivulla.

Myös VMware View -parametrit voidaan määrittää Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksella.

User Settings
VMware View Mouse Keyboard Image Display Topology Touch Screen
<b>Vm</b> ware <sup>®</sup> View <sup>®</sup>
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that your connection to the server is secure. It is not recommended that you change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
<ul> <li>Reject the unverifiable connection (Secure)</li> <li>Requires a trusted, valid certificate.</li> </ul>
Warn if the connection may be insecure (Default) Warns when unsigned (View default) or expired certificates are encountered.
<ul> <li>Allow the unverifiable connection (Not Secure)</li> <li>Connects even if the connection may be compromised.</li> </ul>
OK Cancel Apply

- Reject the unverifiable connection (Hylkää vahvistamaton yhteys) Määritä asiakas kieltääksesi yhteyden, jos luotettua ja kelvollista sertifikaattia ei ole asennettu.
- Warn if the connection may be insecure (Varoita, jos yhteys voi olla suojaamaton) Määritä asiakastietokone näyttämään varoitus, jos esiintyy allekirjoittamaton tai vanhentunut sertifikaatti. Voit määrittää asiakastietokoneen näyttämään varoitusviestin, kun sertifikaattia ole allekirjoitettu itse ja nolla-asiakastietokoneen luottamussäilö on tyhjä.

#### 3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

• Allow the unverifiable connection (Salli vahvistamaton yhteys) Määritä asiakastietokone sallimaan kaikki yhteydet.

#### Mouse (Hiiri)-välilehti

Mouse (Hiiri)-sivulla voit muuttaa hiiren kohdistimen nopeusasetuksia OSD-istunnoissa. OSD-hiiren kohdistimen nopeusasetus ei vaikuta hiiren kohdistinasetuksiin, kun PCoIP-istunto on aktiivinen, jollei Paikallinen näppäimistö isäntäohjain -toimintoa käytetä. Tämä toiminto on käytettävissä vain OSD-valikolla. Sei ei ole käytettävissä Hallinnan web-käyttöliittymä-toiminnossa.

User Settings											×
VMware View	Mouse	Keyboard	Image	Display	/ Topolo	gy	Touch S	creen			
Adjust the	e mouse	cursor spe	ed								
			s	low						Fast	
	N	louse spee	d:				ļ.,		1	 ,	
						ОК		Car	ncel	Apply	

 Mouse Speed (Hiiren nopeus) Määritä hiiren kohdistimen nopeus. Voit määrittää hiiren nopeuden myös PCoIP-isäntätietokoneen ohjelmistolla.

#### Keyboard (Näppäimistö)-välilehti

Keyboard (Näppäimistö)-sivulla voit muuttaa näppäimistön toistoasetuksia OSD-istunnossa.

Näppäimistöasetukset eivät vaikuta näppäimistöasetuksiin, kun PCoIP-istunto on aktiivinen, jollei Paikallinen näppäimistö isäntäohjain -toiminto ole käytössä. Tämä asetus on käytettävissä vain OSDvalikolla. Sitä ei näy Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksessa.

Voit määrittää näppäimistön toistoasetukset myös PCoIP-isäntätietokoneen ohjelmistolla.

١	User Settings								×
	VMware View	Mouse	Keyboard	Image	Display Topology	Touch Screen			
	Adjust the	e keyboa	ard charact	er repea	at settings				
	Key	yboard R	epeat Dela	ly:	ong	1		Short	
	Ke	eyboard	Repeat Rat	e:	low		· · · ·	Fast	
	Rep	peat Sett	ing Test Bo	x:					
					OK	Can	cel	Apply	

- Keyboard Repeat Delay (Näytön toistoviive) Antaa käyttäjän määrittää asiakastietokoneen näppäimistön toiston viiveen.
- Keyboard Repeat Rate (Näytön toistonopeus) Antaa käyttäjän määrittää asiakastietokoneen näppäimistön toiston nopeuden.
- Repeat Settings Test Box (Toista asetusten testiruutu) Antaa käyttäjän testata valittuja näppäimistöasetuksia.

#### Image (Kuva)

Image (Kuva)-sivulla voit tehdä muutoksia PCoIP-istunnon kuvanlaatuun. Tätä sovelletaan istuntoihin PCoIP-nolla-asiakkaiden ja PCoIP-isäntäkorttien välillä etätyöasemassa.

Määrittääksesi kuvanlaatuasetukset virtuaaliselle VMware View -työpöydälle, säädä PCoIP-istunnon variaabeleita.

Myös kuvaparametrit voidaan määrittää Hallinnan web-käyttöliittymä-sovelluksella.

User Settings													
VMware View	Mouse	Keyboard	Image	Displa	y Topolo	gy To	ouch So	reen					
Adjust the smooth n	e Image notion du	Quality Pre uring a PCo	ference IP sess	slider ion wh	to favor en netw	imag ork ba	e shar andwic	pnes: ith is	s ve limit	ted.	s		
			Sm	oother N	Aotion	_			S	narp	er i	mag	e
Imag	e Quality	/ Preferenc	e: -						•				50
					0	Ж		Can	cel			A	pply

 Image Quality Preference (Kuvanlaadun ensisijaisuus) Säädä liukusäätimellä tasapaino kuvan terävyyden ja tasaisen liikkeen välillä PCoIP-istunnossa, kun kaistanleveys on rajoitettu. Tämä kenttä on myös isäntätietokoneen käytettävissä, jos PCoIP-isäntäohjelmisto on asennettu.

Liukusäädin sijaitsee isäntä-ohjelmiston Image (Kuva)-välilehdellä. Tämä asetus ei toimi PCoIPistunnoissa, joissa virtuaalinen VMware View -työpöytäversio on 5.0 tai vanhempi.

#### Display Topology (Näytön topologia)

Display Topology (Näytön topologia)-sivulla käyttäjä voi muuttaa näytön sijaintia, kiertoa ja resoluutiota PCoIP-istunnossa. Näytön topologia -ominaisuuden käyttämiseen PCoIP-istunnossa nolla-asiakkaan ja virtuaalisen koneen (VM) välillä vaaditaan VMware View 4.5 tai uudempi.

Käyttääksesi Display Topology (Näytön topologia)-ominaisuutta PCoIP-istunnossa nolla-asiakkaan ja PCoIPisännän välillä, PCoIP-isäntäohjelmisto on oltava asennettuna isäntätietokoneessa.

Display Topology (Näytön topologia)-välilehdellä ei oleva vastaavaa valikkoa kohteessa Hallinnan web-käyttöliittymä.

Muuta aina Display Topology (Näytön topologia)-asetuksia Display Topology (Näytön topologia)-välilehdellä nolla-asiakas OSD (Kuvaruutunäyttö)->Options (Valinnat)->User Settings (Käyttäjäasetukset) -liittymässä. Älä yritä muuttaa näitä asetuksia virtuaalisen koneen Windows-näyttöasetuksissa VMware View -sovellusta käytettäessä.



 Enable Configuration (Ota määritys käyttöön) Laitteessa voidaan määrittää näytön sijainti-, kierto- ja resoluutioasetukset, jos se on käytössä.

#### 3. Cloud monitor base laiteohjelmisto

Asetukset tallennetaan, kun napsautat Apply (Ota käyttöön) tai OK ja ne tulevat käyttöön, kun laite nollataan.

- Display Layout (Näytön asettelu) Valitse haluatko näytöille (A ja B) vaaka- vai pystyasettelun. Tämän asetuksen tulee heijastaa pöydälläsi olevien näyttöjen fyysistä asettelua.
  - Horizontal (Vaakasuora): Valitse A:n B:n vaakajärjestys niin, että A on B:n vasemmalla puolella.
  - Vertical (Pystysuora): Valitse A:n B:n pystyjärjestys niin, että A on B:n yläpuolella. Enintään kaksi näyttöä voi olla käytössä samanaikaisesti.
- Alignment (Kohdistus)

Valitse, kuinka haluat näyttöjen A ja B olevan kohdistettu, jos ne ovat eri kokoisia. Tämä asetus vaikuttaa käytettävään näyttöalueeseen, kun siirrät kohdistinta yhdestä näytöstä toiselle. Kohdistusvalinnat, jotka tulevat näkyviin avattavassa luettelossa, ovat valitsemasi vaaka- tai pystyasettelun mukaisia.

• Primary (Ensisijainen)

Määritä, minkä nolla-asiakkaan DVI-portin haluat olevan ensisijainen.

Näytöstä, joka on liitetty ensisijaiseen porttiin, tulee ensisijainen näyttö (eli näyttö, joka sisältää OSD-valikot ennen kuin aloitat PCoIP-istunnon ja näyttö, jota pyydetään Windowsin tehtäväpalkissa, kun aloitat istunnon).

- Port 1 (Portti 1): Valitse nolla-asiakkaan DVI-1-portin määrittäminen ensisijaiseksi portiksi.
- Port 2 (Portti 2): Valitse nolla-asiakkaan DVI-2-portin määrittäminen ensisijaiseksi portiksi.
- Position (Sijainti) Määritä, mikä näyttö yhdistetään fyysisestin Portti 1:een ja Portti 2:een.
- Rotation (Kierto)

Määritä näytön kierto Portti 1:ssä ja Portti 2:ssa:

- No rotation (Ei kiertoa)
- 90° clockwise (90° myötäpäivään)
- 180° rotation (180° kierto)
- 90° counter-clockwise (90° vastapäivään)
- Resolution (Tarkkuus)

Näytön resoluution voi määrittää PCoIP-istunnolle virtuaalisen koneen tai isännän ja nolla-asiakkaan välillä. Nolla-asiakas tunnistaa monitorin tuetut näyttöresoluutiot ja täyttää ne avattaviin valikkoihin. Natiiviresoluutio on käytössä oletuksena.

 Revert (Palauta) Nollaa tämän sivun määritykset viimeksi tallennettuihin asetuksiin.

# Touch Screen (Kosketusnäyttö)

Touch Screen (Kosketusnäyttö)-sivulla voit määrittää ja kalibroida tiettyjä liitetyn Elo TouchSystems -kosketusnäytön asetuksia.

Tämä Touch Screen (Kosketusnäyttö)-sivu on käytettävissä vain OSD-valikolla. Sei ei ole käytettävissä Hallinnan web-käyttöliittymä-toiminnossa.

User Settings	×
VMware View Mouse Keyboard Im	age Display Topology Touch Screen
Configure the touch screen sett	ngs
Enable right click on hold:	0
Right click delay:	Long Short
Touch screen calibration:	Start
	OK Cancel Apply

- Enable right click on hold (Ota oikea napsautus pidossa käyttöön)
   Valitse tämä valintaruutu salliaksesi käyttäjien emuloida hiiren oikeaa napsautusta, kun he koskettavat näyttöä ja pitävät sitä painettuna muutaman sekunnin. Otettuna pois käytöstä, oikea napsautus ei ole tuettu.
- Right click delay (Oikean napsautuksen viive)
   Liu'uta osoitin sijaintiin Long (Pitkän) ja Short (Lyhyen) välissä määrittääksesi, kuinka kauan käyttäjän
  on kosketettava ja pidettävä näyttöä painettuna oikean napsautuksen emuloimiseksi.
- Touch screen calibration (Kosketusnäytön kalibrointi) Kun liität kosketusnäytön ensimmäistä kertaa nolla-asiakkaaseen, kalibrointiohjelma käynnistyy. Kosketa kosketusnäytöllä kaikkia kolmea kohdetta sitä mukaan, kun ne tulevat näkyviin. Voit testata kalibroinnin siirtämällä sormeasi monitorilla ja varmistamalla, että kohdistin seuraa sitä. Jos kalibrointi epäonnistuu, kalibrointiohjelma käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun kalibrointi on valmis, koordinaatit tallennetaan flash-muistiin.

Voit käynnistää kalibrointiohjelman OSD Touch Screen (Kosketusnäyttö) -sivulta napsauttamalla Start (Käynnistä).Toimi näytön kehotteiden mukaisesti.

# 4. Tekniset tiedot

Käyttöympäristö	
Suoritin	Teradici TERA2321
ROM	2 Gigabitin DDR III
RAM	256 Mt:n NOR
Järjestelmä	PCoIP
Asiakasratkaisu	VMware
Kuva/Näyttö	
Pystyvirkistystaajuus	56–75 Hz
Vaakataajuus	30–83 kHz
Näytön maksimiresoluutio	1 920 × 1 200, 60 Hz
Tuettu resoluutio	800 × 600, 60 Hz 1 024 × 768, 60 Hz (natiiviresoluutio ilmoitettu) 1 280 × 800, 60 Hz 1 280 × 960, 60 Hz 1 280 × 1 024, 60 Hz 1 600 × 1 200, 60 Hz 1 680 × 1 050, 60 Hz 1 920 × 1 080, 60 Hz 1 920 × 1 200, 60 Hz
Ergonomia	
Kallistus	-5° / +20°
Käännä	-65° / +65°
Korkeuden säätö	120 mm +/-5 mm
Kallistuksen säätö	90°
Korkeuden säädön	Kvllä
lukitusjärjestelmä	
Näytön koko	Valmius 19–27" VESA-kiinnitys-yhteensopiville näytöille
Liitäntä	
Signaalitulo/-lähtö	DVI OUT -isäntä , DVI OUT
USB	USB 2.0 × 4
Kuulokeliitäntä	Kyllä
Mikrofonitulo	Kyllä
LAN-portti	Rj 45
Mukavuus	
Kaapelinhallinta	Kyllä
VESA-kiinnitys	100 x 100 mm ja 75 x 75 mm (mukana ruuvit)
Kaapelinhallinta	Kyllä
Virta	
Päällä-tila	8 W (tyyp.), 20 W (maks.)
Valmiustila (S3)	<2 W (ota käyttöön Wake On Lan tai Wake On USB ja Virran sammutus)

I. Tekniset tiedot

Pois-tila (S5)	< 0,5 W
Virran LED-merkkivalo	Päällä-tila: Valkoinen, Valmiustila: Keltainen
Virransyöttö	Sisäänrakennettu, 100-240 VAC, 50/60 Hz
Valmiustila tuettu	Wake on LAN (WOL)

Koko			
Jalusta (L×K×S)	310 x 463 x 261 mm		
Paino			
Jalusta	3,3 kg		
Tuotepakkauksen kanssa	5,1 kg		
Käyttöolosuhteet			
Lämpötila-alue (käyttö)	0°C - 40°C		
Lämpötila-alue (Säilytys)	-20°C - 60°C		
Suhteellinen kosteus	20% - 80%		
MTBF	30.000 h		
Ympäristö			
ROHS	KYLLÄ		
Pakkaus	100% kierrätettävä		
Erityiset aineet	100% PVC BFR -vapaa kotelo		
Säädöstenmukaisuus ja standardit			
Sääntömääräiset hyväksynnät	CB, CU, CE, EMF, ErP		
Кааррі			
Väri	Etupylväs: hopea, takapylväs: musta, alusta: musta		
Valmis	Pinta		

# Huomautus

- 1. USB-portin 5 V:n valmiustilavirta ei ole tuettu, kun cloud monitor base on Tasavirta pois -tilassa.
- 2. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Siirry sivulle <u>www.philips.com/support</u> ja lataa esitteen viimeisin versio.
- Cloud monitor base tukee resoluutioita, joissa leveys on ≥ 1 024 ja korkeus ≥ 720 ja enintään 1 920 × 1 200, 60 Hz (RB) molemmilla DVI-D-lähdöillä.
   "RB" tarkoittaa "Reduced Blanking mode". Resoluutioilla 1 920 × 1 200, 60 Hz ja 1 920 × 1 080, 60 Hz vain reduced blanking mode -tilat ovat tuettuja. Vakio blanking-tilat näille näille tiloille ovat cloud monitor base:n tuetun alueen ulkopuolella.
- 4. Cloud monitor base ei tue hot plug EDID -tunnistusta. Järjestelmä ottaa käyttöön vain vastaavat videolähdöt, jos käyttäjä liittää DVI-D-kaapelit ennen cloud monitor base:n käynnistämistä.

#### 5. Säädöstietoja

#### CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:20 10+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- . EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2013 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).

# EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na tvpovém štitku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022. spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranni pásmo 30m) podle EN 55022. platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinnen provést taková opatřgní, aby rušení odstranil.

#### Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

#### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilar z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów). W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

#### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jedzeonym przedużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidlowo połęczonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spad-kami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzaktórecniowego źródła zasalania.
- ٠ Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kabłach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powienie znajdować się z dala od grzejnik świ żródel ciepla. Ponadno, nie należy błokować otworów wentylacyjnych. Należy uniać kładzenia lużnych pajorów pod komputer oraz unieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwskie cyrkulacji powi-etrza wokół mego.

#### Säädöstietoja

#### North Europe (Nordic Countries) Information

#### Placering/Ventilation

#### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

#### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMTTILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

#### VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

#### Plassering/Ventilasjon

#### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

#### Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

- 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
- 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

# 6. Asiakaspalvelu ja takuu

# 6.1 Asiakaspalvelu ja takuu

Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi voimassaolevista vaatimuksista osoiteesta www.philips.com/support.Voit myös soittaa jäljempänä olevaan paikalliseen Philipsin asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroon.

Maa	CSP	Tukipuhelinnumero	Hinta	Aukioloajat
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0,07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0,06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0,08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

#### Länsi-Euroopan alueen yhteystiedot:

#### Yhteystiedot Kiinassa:

Maa	Puhelinneuvonta	Asiakaspalvelu
China	PCCW Limited	4008 800 008

#### Yhteystiedot POHJOIS-AMERIKASSA:

Maa	Puhelinneuvonta	Asiakaspalvelu
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

## Yhteystiedot KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN alueella:

Maa	Puhelinneuvonta	CSP	Asiakaspalvelu
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Тораz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

# Yhteystiedot LATINALAINEN AMERIKKA:

Maa	Puhelinneuvonta	Asiakaspalvelu	
Brazil		0800-7254101	
Argentina		0800 3330 856	

#### Yhteystiedot APMEA-alueella:

Maa	ASP	Asiakaspalvelu	Aukioloajat
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター・サ ポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

# Vianetsintä ja usein kysyttyä

# 7.1 Ongelmatilanteet

Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia, että käyttäjä voi itse korjata ne. Jos tämän sivun ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Philipsasiakaspalveluun.

# 1 Yleisiä ongelmia

#### Ei kuvaa (virran LED ei pala)

- Varmista, että virtajohto on liitetty sekä pistorasiaan että näytön taakse.
- Varmista ensin, että näytön etuosassa oleva näppäin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. Paina näppäin sen jälkeen PÄÄLLÄ -asentoon.

#### Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)

- Varmista, että cloud monitor base on kytketty päälle.
- Varmista, että signaalikaapeli on liitetty oikein cloud monitor base-laitteeseen.
- Varmista, että näytön kaapelin liittimet eivät ole vääntyneet. Jos liittimet ovat vääntyneet, vaihda kaapeli uuteen.
- Energiansäästötoiminto on ehkä aktivoitu

#### Näytöllä lukee



- Varmista, että monitorikaapeli on liitetty oikein cloud monitor base-laitteeseen. (Katso myös pikaopas).
- Tarkista, ovatko näytön kaapelin liittimet vääntyneet.
- Varmista, että cloud monitor base on kytketty päälle.

#### Näkyvää savua tai kipinöintiä

- Älä suorita mitään vianetsintävaihetta
- Irrota näyttö verkkovirrasta välittömästi turvallisuussyistä
- Ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun välittömästi.



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään Koninklijke Philips N.V:n lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Versio: M4SB4B1927VE1T