221TE5 241TE5



www.philips.com/welcome

TR	Duyuru ve önemli bilgi	2
	Kullanım kılavuzu	5
	Sorun giderme	35





Code	Telephone number	Tariff
+43	0810 000206	€ 0.07
+32	078 250851	€ 0.06
+45	3525 8761	Local call tariff
+358	09 2290 1908	Local call tariff
+33	082161 1658	€ 0.09
+49	01803 386 853	€ 0.09
+30	00800 3122 1223	Free of charge
+353	01 601 1161	Local call tariff
+39	840 320 041	€ 0.08
+352	26 84 30 00	Local call tariff
+31	0900 0400 063	€ 0.10
+47	2270 8250	Local call tariff
+48	0223491505	Local call tariff
+351	2 1359 1440	Local call tariff
+34	902 888 785	€ 0.10
+46	08 632 0016	Local call tariff
+41	02 2310 2116	Local call tariff
+44	0207 949 0069	Local call tariff
	Code +43 +32 +45 +358 +33 +49 +30 +353 +39 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44	CodeTelephone number+430810 000206+32078 250851+453525 8761+35809 2290 1908+33082161 1658+4901803 386 853+3000800 3122 1223+35301 601 1161+39840 320 041+35226 84 30 00+310900 0400 063+472270 8250+480223491505+3512 1359 1440+34902 888 785+4608 632 0016+4102 2310 2116+440207 949 0069

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için aşağıdaki adresi kullanın **www.philips.com/welcome**

Bu bilgi basın zamanında doğrudur. Güncel bilgi için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İçindekiler

1	Bildirim	2
2	Önemli	3
	En güncel çevrimiçi kullanıcı kılavuzu	4
3	Başlarken ve cihazlarınızı bağlama	5
	Arka konektör	5
	Yan konektör	6
	Koşullu Erişim Modülü kullan	/
	Philips EasyLink kullan	/
4	Kontroller	9
	Yan kontrol düğmeleri	9
	Uzaktan kumanda	10
5	Kullanmaya başlama	11
	Monitörünüzü açmanız/kapatmanız veya	
	bekletmeniz için	11
	Kanalları değiştirme	12
	Bağlı cihazları izleme	12
	Monitör ses seviyesini ayarlama	13
6	Ürün bilgisi	14
	Resim/Görüntü	14
	Desteklenen Görüntü Çözünürlüğü	14
	Ses	14
	Kolaylık	14
		14
	Radyo/Alma/Gonderme	15
		15
	Boyutlar	15
	Ağırlık	15
	Aksesuarlar	15
	Desteklenen monitör montai	15
	düzenekleri	15

_		
7	TV/Kanal kurulumu.	16
	Kanalları otomatik kurma	16
	Kanalları manüel kurma	17
	Kanalları yeniden adlandırma	17
	Kanalları yeniden düzenle	18
	Dijital alimi test etme	18
0	Averlar	10
0	TV monülorino origim	10
	Resim ve ses avarlaren değistir	10
	Evropsol origina monüsünü kullanma	71
	Colismis tolotovit özəlliklərini kullanma	21
		LL
	ravori kanaliar listesi oluşturma ve	าว
	Kulldriffid	23
		24
	Tv saatini goruntuleme	24
	Zamaniayicilari kullanma	20
	Oygun olmayan içerigi kilitleme	26
	Dili degiştirin	26
	TV yazılımını guncelleme	27
	TV tercinierini degiştirme	28
	I V demosu başlatma	29
	i v yi tadrika ayarlarina sifirlama	29
9	Multimedya	30
	USB depolama aygıtlarında fotoğraf,	
	müzik ve video yürütme	30
10	Piksel ilkesi	32
11	Sorun Giderme	35
	Genel monitör sorunları	35
	TV kanalı sorunları	35
	Resim sorunları	35
	Ses sorunları	36
	HDMI bağlantısı sorunları	36
	Bilgisayar bağlantısı sorunları	36
	Bize ulaşın	36

Türkçe

1 Bildirim

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin kayıtlı ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansı kapsamında kullanılır.

Özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Garanti belgesi

- Yaralanma riski, monitörün zarar görmesi veya garantinin geçersiz olması! Hiçbir zaman monitörü kendiniz onarmayı denemeyin.
- Monitörü ve aksesuarları sadece üreticinin tasarladığı amaçla kullanın.
- Bu kılavuzda açıkça yasaklanan her işlem, ayarlamalar ve önerilmeyen ya da yetkilendirilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.
- Garanti kapsamı monitörü satın aldığınız gün başlar. Bunu takip eden iki yıl süresince, garanti kapsamı altında herhangi bir kusur bulunması halinde, monitörünüz en azından eşdeğer bir monitörle değiştirilir.

Piksel özellikleri

Bu monitör ürününde çok sayıda renkli piksel mevcuttur. %99,999 veya daha fazla etkin piksele sahip olsa da, ekranda sürekli siyah noktalar ya da parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil ya da mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal bir özelliği olup (ortak endüstri standartları dahilinde) arıza değildir.

Detaylar için lütfen bu kılavuzdaki Piksel İlkesi bölümüne bakın.

Elektrik sigortası (sadece Birleşik Krallık)

Bu TV monitörü ile onaylı bir fiş verilir. Elektrik sigortasını değiştirmek gerekirse, fişte belirtilen değerle aynı değerde bir sigorta ile değiştirmelidir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Takılacak sigortanın BS 1362 ile uyumlu olması ve ASTA onay işaretine sahip olması gerekir. Sigorta kaybolduysa, doğru türü onaylatmak için satıcınıza başvurun.
- 3 Sigorta kapağını yerine takın. EMC yönergesine uyumluluğu sağlamak için bu üründeki elektrik fişinin elektrik kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Electronics Standards Association'ın ticari markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın sağlanmış kayıtları ve dünya genelindeki diğer ülkelerde bekleyen uygulamaları ile tescilli ABD ticari markalarıdır.

DOLBY: DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

2 Önemli

Monitörünüzü kullanmadan önce tüm yönergeleri okuyun ve anlayın. Yönergeleri uygulama hatasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Güvenlik

- Elektrik şoku veya yangın riski!
 - Monitörü hiçbir zaman yağmura veya suya maruz bırakmayın. Monitörün yanına hiçbir zaman vazo gibi sıvı içeren kapları koymayın. Monitörün üzerine veya içine sıvı dökülürse monitörü güç kaynağından hemen ayırın. Monitörü kullanmadan önce kontrol ettirmek için Philips Müşteri Merkeziyle irtibata geçin.
 - Monitörü, uzaktan kumandayı veya pilleri hiçbir zaman açıkta yanan mumların veya doğrudan güneş ışığı da dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.

Ateş sıçramasını önlemek amacıyla mumları veya diğer ateşleri monitörden, uzaktan kumandadan ve pillerden her zaman uzak tutun.



- Monitördeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara hiçbir zaman nesneler sokmayın.
- Monitör döndürüldüğünde güç kablosunda gerilme olmadığından emin olun. Güç kablosundaki gerilme bağlantıları gevşetebilir ve arka neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın riski!
 - Uzaktan kumandayı veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya hiçbir zaman maruz bırakmayın.
 - Prizi olabilecek baskıdan koruyun. Gevşek elektrik fişleri ark veya yangına neden olabilir.

- Yaralanma riski veya monitörün hasar görmesi!
 - 25 kg'den ağır bir monitörü kaldırıp taşımak için iki kişi gerekir.
 - Monitörü altlığa monte ederken sadece verilen altlığı kullanın. Altlığı monitöre sıkıca sabitleyin. Monitörü, monitörün ve altlığın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz, yatay bir düzleme yerleştirin.
 - Monitörü duvara monte ederken sadece monitörün ağırlığını taşıyabilecek bir duvar montajı kullanın. Duvara montajı monitörün ve duvara montaj düzeneğinin toplam ağırlığını taşıyabilecek bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza, yaralanma veya hasara neden olan uygun olmayan duvara montaj için herhangi bir sorumluluk taşımaz.
- Çocuklar için yaralanma riski! Monitörün devrilmesini ve çocukların yaralanmasına sebep olmasını önlemek için şu tedbirleri alın:
 - Monitörü hiçbir zaman çekilip çıkarılabilen bir örtü veya başka bir maddeyle kaplanmış bir yüzeye yerleştirmeyin.
 - Monitörün hiçbir yerinin yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
 - Monitörü hiçbir zaman yüksek mobilyaların (kitaplık gibi) üzerine hem mobilyayı hem de monitörü duvara veya uygun bir dayanağa sabitlemeden yerleştirmeyin.
 - Çocukları mobilyanın üzerine tırmanarak monitöre ulaşmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirin.
- Aşırı ısınma riski! Monitörü hiçbir zaman kapalı yerlerin içine monte etmeyin. Hava alması için monitörün etrafında en az 10 santimlik boşluk bırakın. Perde veya diğer nesnelerin monitörün havalandırma deliklerini örtmediğinden emin olun.
- Monitörün zarar görme riski! Monitörü prize takmadan önce güç voltajının monitörün arkasında yazan değerle uyuştuğundan emin olun. Monitörü hiçbir zaman voltajı faklı bir prize takmayın.

- Yaralanma, yangın veya güç kablosunun zarar görmesi riski! Güç kablosunun üzerine monitörü veya başka bir nesneyi yerleştirmeyin.
- Monitörün güç kablosunu prizden kolaylıkla çıkarmak için güç kablosuna her zaman tam erişiminizin olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu her zaman güç kablosundan tutarak değil fişinden çekin.
- Yıldırımlı fırtınalardan önce monitörü prizden ve antenden ayırın. Yıldırımlı fırtınalar sırasında hiçbir zaman monitörün, güç kablosunun veya anten kablosunun hiçbir yerine dokunmayın.
- Duyma hasarı riski! Kulaklıkları yüksek seste veya uzun süreyle kullanmaktan kaçının.
- Monitör 5°C'nin altında bir sıcaklıkta taşınmışsa monitörü kutusundan çıkarın ve prize takmadan önce oda sıcaklığıyla monitörün sıcaklığının eşitlenmesini bekleyin.

Ekran bakımı

- Sabit görüntülerden olabildiğince kaçınmaya çalışın. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler şunları içerir: ekrandaki menüler, siyah şeritler ve saat gösterimleri. Sabit görüntüler kullanmanız gerekirse, ekran kontrastını ve parlaklığını azaltarak ekranın zarar görmesinden kaçının.
- Temizlemeden önce monitörün fişini çıkarın.
- Monitörü ve çerçeveyi yumuşak, nemli bir bezle silin. Monitörde hiçbir zaman alkol, kimyasal maddeler veya temizlik malzemeleri gibi maddeler kullanmayın.
- Monitör ekranının zarar görme riski! Ekrana hiçbir zaman hiçbir nesneyle dokunmayın, sürtmeyin veya çizmeyin.
- Deformasyon ve renk solmasından korumak için su damlalarını en kısa sürede silin.

Geri dönüşüm



Ekranınız geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilen yüksek kaliteli malzemelerle ve bileşenlerle üretilmiştir.

Geri dönüşüm programımızla ilgili daha fazla bilgi için www.philips.com/about/sustainability/ recycling adresini ziyaret edin.

Bir üründe üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolünü gördüğünüzde bu o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Talimatı kapsamında olduğu anlamına gelir:



Ürününüzü hiçbir zaman diğer ev atıklarıyla birlikte atmayın. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkarılması çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz Avrupa Direktifi 2006/66/EC kapsamında bulunan, normal ev atıklarıyla beraber atılamayan piller içerir.

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin doğru şekilde elden çıkarılması çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

En güncel çevrimiçi kullanıcı kılavuzu

Kullanıcı kılavuzunun içindekiler değişebilir. En güncel kullanıcı kılavuzu bilgileri başvurusu için www.philips.com/support adresine başvurun.

3 Başlarken ve cihazlarınızı bağlama

Satın aldığınız ürün için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tamamen yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin.

Bu bölümde farklı konektörlerle ve eklerle birçok parçayı nasıl bağlayacağınızın Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda sağlanan örnekleri anlatılmaktadır.



 Monitörünüze bir aygıt bağlarken, uygunluğuna ve ihtiyaçlarınıza göre farklı konektör çeşitleri kullanılabilir.





1 TV ANTENİ

Antenden, kablodan veya uydudan sinyal girişi.



SPDIF ÇIKIŞI

Ev sinemalarına ve diğer dijital ses sistemlerine dijital ses çıkışı.



(3) PC GİRİŞİ (VGA ve SES GİRİŞİ) Bilgisayardan ses ve video girişi.



VGA ile bağlanmak için ek bir ses kablosu gereklidir.

(4) HDMI

Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital aygıtlardan dijital ses ve video girişi.



5 SERV. U

Sadece servis personelinin kullanımı içindir.

6 SKART (RGB / CVBS)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital aygıtlardan analog ses ve video girişi.



Yan konektör



1 ORTAK ARAYÜZ

Koşullu Erişim Modülü (CAM) için yuva.



2 USB

Müzik, fotoğraf ve video için.

3 KULAKLIK

Kulaklığınıza ses çıkışı.



Koşullu Erişim Modülü kullan

Koşullu Erişim Modülü (CAM) dijital TV servis operatörleri tarafından dijital TV kanallarını çözmesi için sağlanır.



 Koşullu Erişim Modülüne smart kartın nasıl yerleştirileceğine dair servis operatörünüzden aldığınız belgelere bakın.

CAM takma ve etkinleştirme



- Aşağıda açıklanan yönergeleri takip ettiğinizden emin olun. CAM'ın yanlış yerleştirilmesi hem CAM'ın hem de TV'nin zarar görmesine sebep olabilir.
- 1. TV'yi kapatın ve prizden çıkarın.
- CAM ile ilgili yönergeleri takip ederek, CAM'i TV'nin yanındaki ORTAK ARAYÜZ kısmına hafifçe takın.
- 3. CAM'i gittiği kadar ileri itin.
- 4. TV'yi tekrar prize takın.
- TV'yi açın ve CAM etkinleşene kadar bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. CAM'i kullanırken yuvasından çıkarmayın bu eylem dijital servisleri devre dışı bırakır.

CAM servislerine erişim

- 1. CAM'i takma ve etkinleştirme.
- 2. OPTIONS (SEÇENEKLER) düğmesine basın.
- 3. [Ortak arayüz]'ü seçin.
 - Dijital TV servis operatörünün sağladığı uygulamalar görüntülenir.

Not

Philips EasyLink kullan

HDMI -Tüketici Elektronik Cihaz Kontrollü (CEC) uyumlu cihazınızdan Philips EasyLink gelişmiş kontrol özellikleriyle en iyi şekilde yararlanın.

Philips EasyLink'i etkinleştirmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

- HDMI-CEC uyumlu cihazı HDMI yoluyla bağlama
- HDMI-CEC uyumlu cihazı uygun şekilde yapılandırın
- EasyLink'i açın

- Not

- EasyLink uyumlu cihaz açılmalı ve kaynak olarak seçilmelidir.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 uyumu garanti etmez.

EasyLink'i açma veya kapatma

HDMI-CEC uyumlu cihazı çalıştırdığınızda TV bekleme konumundan açık konuma geçerek doğru kaynağı açar.



- Philips EasyLink'i kullanmayacaksanız kapatın.
- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink] öğesini seçin.
- [Açık] veya [Kapalı]'yı seçin, OK düğmesine basın.

[•] Bu menü seçeneği yalnızca CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir.

TV hoparlörlerini EasyLink moduna ayarlayın

Hoparlörleri olan bir HDMI-CEC uyumlu cihazı bağlarsanız TV'yi TV hoparlörleri yerine o hoparlörlerden duymayı seçebilirsiniz. EasyLink uyumlu ev sinemasından bir içerik yürütürken TV hoparlörlerini otomatik olarak sessize almak istiyorsanız, EasyLink modunu açın.

- 1. HDMI-CEC uyumlu cihazını HDMI konektörüne bağlayın.
- SPDIF ÇIKIŞI konektöründen EasyLink uyumlu cihazın SES GİRİŞİ konektörüne bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'Arka konektör', sayfa 5).
- HDMI-CEC uyumlu cihazı uygun şekilde yapılandırın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 4. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink] öğesini seçin.
- 6. [Açık]'ı seçin, sonra OK'a basın.
- 7. **[TV hoparlörleri]**'ni seçin, sonra **OK**'a basın.
- 8. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra **OK'**a basın.
 - [Kapalı]: TV hoparlörlerini kapat.
 - [Açık]: TV hoparlörlerini aç.
 - **[EasyLink]:** TV sesini bağlı olan HDMI-CEC cihazından aktar. Ayarlama menüsünden TV sesini bağlı olan HDMI-CEC ses cihazına ayarlayın.



TV hoparlörlerini sessize almak için, **[TV** hoparlörleri] > **[Kapalı]**'yı seçin.

Ayarlama menüsüyle hoparlör çıkışı seçme

[EasyLink] seçiliyse, TV sesini seçmek için ayarlama menüsüne gidin.

- TV izlerken, **III ADJUST (AYARLA)** düğmesine basın.
- 2. [Hoparlör]'ü seçin, sonra OK'a basın.
- 3. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra **OK'**a basın:
 - [TV]: Varsayılan olarak açık. Bağlı olan cihaz sistem ses kontrolüne geçene kadar TV sesini TV'den ve bağlı olan HDMI-CEC ses cihazından aktarın. Sonra TV sesi bağlı olan cihazdan gelir.
 - [Amplifikatör]: Sesi bağlı olan HDMI-CEC cihazından aktar. Sistem sesi modu cihazda etkinleştirilmemişse, ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam eder.

4 Kontroller

Yan kontrol düğmeleri



- C GÜÇ: Monitörü açmak veya kapatmak içindir. Monitör, fiziksel olarak fişi çıkarılmadıkça tamamen kapanmaz.
- (2) CH +/-: Bir önceki veya sonraki kanalı seçin.

Bir giriş kaynağı seçin. Önceki ekrana dönün veya ekran menüsünden çıkın.

(4) IQ- / IQ+ : Ses seviyesini artırır veya azaltır.

(5) Güç göstergesi:

Kırmızı LED: RC bekleme modu. / PC bekleme modu.

Uzaktan kumanda



(1) (Bekleme-Açık)

- Monitör açıksa monitörü bekleme durumuna alın.
- Monitör bekleme durumundaysa monitörü açın.

2 Oynatma düğmeleri

Video veya müzik kontrolü.

- (3) SOURCE (KAYNAK) Bağlanmış cihazları seçin.
- (4) ♠ (Ev) Ana menüye erişin.
- 6 HI ADJUST (AYARLA)

Ayarları yapmak için menüye erişin.

- (7) **1** (Arka)
 - Önceki ekrana döner.
 - Son gösterilen kanala döner.
- (8) CH / CH + Kanalları değiştirin.
- (9) •¢ (Sessiz)
 Sesi Açmak veya Kapatmak içindir.
- +/- (Ses seviyesi)
 Ses seviyesini artırın veya azaltın.
- (1) Renk düğmeleri Görevleri veya seçenekleri seçin.
- (12) 0-9 (Sayısal düğmeler) Bir kanal seçin.
- (3) SUBTITLE (ALTYAZI) Alt yazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- (14) TEXT (METIN) Teletexti etkinlestirir

Teletexti etkinleştirir veya devre dışı bırakır

(15) OPTIONS (SEÇENEK) Geçerli eylem veya seçenek için

seçeneklere erişin.

- 16 OK
- Bir giriş veya seçimi onaylar. (17) ▲▼◀► (Gezinme tuşları)

Menüler arasında gezinme ve öğeler seçme.

- (B) INFO (BİLGİ)
 O anki etkinlik hakkında bilgi görüntüler.
- TV
 TV izlemek için kaynağı değiştirin.
- 20 EB FORMAT Resim formatını değiştirir.

5 Kullanmaya başlama

Bu bölüm temel monitör işleyişlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Monitörünüzü açmanız/ kapatmanız veya bekletmeniz için





Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, ön bezelin altındaki ひ GÜÇ düğmesine basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumandadaki の (Bekleme-Açık) tuşuna basın.

Bekleme moduna geçmek için

- Uzaktan kumandadaki O (Bekleme-Açık) tuşuna basın.
 - → Bekleme göstergesi kırmızıya döner.

Kapatmak için

- Ön bezelin altındaki O GÜÇ düğmesine basın.
 - → Bekleme göstergesi kapanır.

⊁ İpucu

 Monitörünüz bekleme durumundayken çok az enerji harcasa da enerji tüketimi devam eder. Monitörü uzun zaman kullanmayacağınız zaman monitörünüzün güç kablosunu prizden çekin.

Not

 Uzaktan kumandanızı bulamazsanız ve monitörün üzerinden bekleme konumundan açma konumuna geçmek isterseniz, ön bezeldeki
 Ö GÜÇ düğmesine basın.

Kanalları değiştirme





- CH +/- düğmesine basın veya uzaktan kumandadaki sayısal tuşları kullanarak bir kanal numarası girin.
- Monitörün ön tarafındaki CH +/düğmesine basın.

Bağlı cihazları izleme



• Monitörde kaynak olarak seçmeden önce bağlı olan cihazı açın.

KAYNAK düğmesinden seçmek için





Kaynak listesini görüntülemek için
 SOURCE düğmesine basın.

↦ Kaynak listesi görünür.

- Cihaz seçmek için SOURCE ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın.

Monitör ses seviyesini ayarlama





Ses seviyesini yükseltmek veya kısmak için

- Uzaktan kumandada +/- düğmesine basın.
- Monitörün ön tarafındaki ul- / uldüğmelerine basın

Sessize almak veya önceki sese dönmek için

- Sessize almak için ĸ düğmesine basın.
- Sesi yeniden açmak için ĸ tuşuna tekrar basın.

6 Ürün bilgisi

Ürün bilgisi önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Detaylı ürün bilgisi için www. philips.com/support adresini ziyaret edin.

Resim/Görüntü

- LCD panel türü: TFT-LCD
- Arka aydınlatma türü: W-LED sistemi
- Çapraz ekran boyutu:
 - 221TE5: 21,5 inç / 54,6 cm
 - 241TE5: 23,6 inç / 59,9 cm
- En-boy oranı: 16:9, Geniş ekran
- Panel çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Yanıt süresi (tipik): 5 ms
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Akıllı Kontrast: 2000000:1
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D),
 @ C/R > 10
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- Resim geliştirme: Aşamalı tarama
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran

Desteklenen Görüntü Çözünürlüğü

• Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
Optimum	60 Hz
1920 x 1080	

• Video formatları

Yenileme hızı
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
50, 60 Hz
50, 60 Hz
24, 50, 60 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 3W x 2
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Akıllı
 Ses
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo

Kolaylık

- Yükleme Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Otomatik Ayar Sistemi (ATS)
- Kullanım Kolaylığı: Ekran Görünümü, Program Listesi, Yan Kontrol
- Uzaktan kumanda türü: Philips Uzaktan kumanda
- Ekran Görünümü dilleri: Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Flamanca, İngilizce, Eston Dili, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Kazakça, Leton Dili, Litvanya Dili, Norveççe, Portekizce, Lehçe, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukrayna Dili
- Diğer kolaylıklar: VESA montajı (75x75 mm)
- Ekran Formatı Ayarlamaları: 4:3, Film gen 14:9, Film gen 16:9, Alt Yazı Yakınlaştır, Süper Yakınlaştır, Geniş Ekran, Otomatik (WSS)
- Akıllı Resim: Kişisel, Canlı, Doğal, Sinema, Oyun, Enrj tsrrfu, Standart, Fotoğraf, Özel
- Akıllı Ses: Kişisel, Standart, Haberler, Sinema, Oyun, Tiyatro, Spor
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin

Altlık

• Eğim: 0/+15 derece

Radyo/Alma/Gönderme

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Kayıttan Çalma: NTSC, PAL, SECAM
- Tuner Ekranı: PLL
- CI/CI+: evet (Sette CI+ yakma tuşu)
- Dijital TV: DVB-C, DVB-T
- MHEG-5 v1.06
- MPEG-2, MPEG-4 desteği
- Tuner bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Yanda ext: CI+, USB x 1 (Müzik/Fotoğraf/ Video), Kulaklık x 1
- Arkada ext: D-sub × 1, HDMI (1.4a) × 2, PC ses girişi × 1, Skart × 1, SPDIF çıkışı × 1 (RCA), Tuner × 1

Güç

- Açık modu:
 - 221TE5: 27 W (tip.) / 36W (maks)
 - 241TE5: 31 W (tip.) / 40W (maks)
- Kapalı modu: 0,3 W (tip.)
- Bekleme modu: 0,3 W (tip.)
- Ortam sıcaklığı: 5°C ila 40°C arası
- Ana şebeke gücü: 100-240 V, 50-60 Hz

Boyutlar

- mm cinsinden ambalaj (GxYxD):
 - 221TE5: 565 x 434 x 116 mm
 - 241TE5: 606 x 464 x 117 mm
- Standlı ürün (mm):
 - 221TE5: 510,78 × 367,69 × 174,46 mm
 - 241TE5: 559,9 × 395,38 × 174,46 mm
- Standsız ürün (mm):
 - 221TE5: 510,78 × 316,86 × 74,36 mm
 - 241TE5: 559,9 x 346,5 x 75,71 mm

Ağırlık

- Paketli ürün (kg):
 - 221TE5: 4,85 kg
 - 241TE5: 5,36 kg
- Altlıklı ürün (kg):
 - 221TE5: 3,58 kg
 - 241TE5: 3,91 kg
 - Altlıksız ürün (kg):
 - 221TE5: 3,35 kg
 241TE5: 2,57 kg
 - 241TE5: 3,57 kg

Aksesuarlar

 Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda (pilli), Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, VGA kablosu

Desteklenen monitör montaj düzenekleri

Monitörü monte etmek için bir Philips monitör montaj düzeneği veya VESA uyumlu bir monitör montaj düzeneği satın alın. Kabloların veya konektörlerin zarar görmesini önlemek için monitörün arkasından en az 5,5 cm boşluk bıraktığınızdan emin olun.



 Monitör montajıyla sağlanan tüm yönergeleri takip edin. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza, yaralanma veya hasarla sonuçlanan uygun olmayan montaj konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Monitör ekran boyutu (inç)	Gerekli aralık (mm)	Gerekli montaj işaretleri
21,5	75 × 75	4 × M4
23,6	75 × 75	4 × M4

7 TV/Kanal kurulumu.

TV'nizi ilk defa kurarken bir menü dili seçmeniz ve TV ve dijital radyo kanalları (varsa) yüklemeniz istenecektir. Sonra, kanalları yeniden yükleyip ince ayar yapabilirsiniz.

Kanalları otomatik kurma

Kanalları otomatik olarak arayabilir ve saklayabilirsiniz.

Adım 1: Menü dilinizi seçin



- 1. 🏫 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Menü dili]'ni seçin, OK'a basın.
- 3. Bir dil seçin, sonra OK'a basın.

Adım 2: Ülkenizi seçme

TV'yi yüklediğiniz ülkeyi seçin. Ülkede mevcut olan kanallar TV'ye yüklenir.

Tüm kanalları aramak ve kaydetmek irin Kanalları veniden kur'u secin	Kanalkarı güncelle
Geçerli listeyi güncellemek için kanalları güncellemeyi seçin.	Kanalları yeniden ayarla
İptal	

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ara]'ı seçin, sonra OK'a basın.
- [Kanalları yeniden ayarla]'yi seçin, sonra OK'a basın.
 - → Ülkeler menüsü görüntülenir.
- 4. Ülkenizi seçin, sonra OK'a basın.
 - ↦ Kanal kurulumu kılavuzu başlatılır.
- 5. **[Başlat]**'ı seçin, sonra **OK**'a basın.
 - ↦ Mevcut olan tüm kanallar saklandı.
- 6. Çıkmak için **OK**'a basın.

Kanal listesini güncelleme

TV'niz bekleme modundayken otomatik kanal güncellemesini etkinleştirebilirsiniz.TV'nizde saklanan kanallar her sabah yayındaki kanal bilgisine göre güncellenir.

- 1. 🏫 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu.] > [Otomatik kanal güncellemesi]'ni seçin.
- Otomatik güncellemeyi etkinleştirmek için [Açık], devre dışı bırakmak için [Kapalı]'yı seçin.
- 4. Geri dönmek için 🛥 düğmesine basın.

Kanalları manüel kurma

Bu bölümde analog TV kanallarının manüel olarak nasıl araştırılıp saklanacağı anlatılmaktadır.

Dil	Otomatik kanal güncellemesi
Kanal kurulumu.	Kanal güncelleme mesajı
Çocuk kilidi	Dijital:Alma testi
	Simge oranı modu
	Simge oranı
	Analog: Manüel anten takma
	Kurulum modu

Adım 1: Sisteminizi seçin



• Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu.] > [Analog: Manüel anten takma] > [Sistem]'i seçin, sonra OK'a basın.
- Ülkeniz ve bölgeniz için doğru sistemi seçin, sonra OK'a basın.

Adım 2:Yeni TV kanalları arayın ve saklayın

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu.] > [Analog: Manüel anten takma] > [Ara]'yı seçin, sonra OK'a basın.
 - Kanalın üç basamaklı frekansını biliyorsanız girin.
 - Arama yapmak için **[Ara]**'yı seçin, sonra Tamam'a basın.

- Kanal bulunduğunda [Bitti]'yı seçin, sonra OK'a basın.
 - Kanalı yeni bir numara olarak saklamak için [Yeni knl olrk sakla]'yı seçin, sonra OK'a basın.
 - Kanalı daha önce seçilmiş kanal olarak saklamak için [Geçerli kanalı sakla]'yı seçin, sonra OK'a basın.

Adım 3:Analog kanallara ince ayar yapma

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu.] > [Analog: Manüel anten takma] > [İnce ayar]'ı seçin, sonra OK'a basın.
- Kanala ince ayar yapmak için ▲ ▼ düğmesine basın.

Kanalları yeniden adlandırma

Kanalları yeniden adlandırabilirsiniz. Kanalı seçtiğinizde adı gözükür.

- 1. TV izlerken OK'a basın.
 - ↦ Kanal matris menüsü görüntülenir.
- 2. Yeniden adlandıracağınız kalanı seçin.
- 3. OPTIONS düğmesine basın.
 - ↦ Kanal seçenekleri menüsü görünür.
- 4. **[Kanalı yeniden adlandır]**'ı seçin, sonra **OK**'a basın.
 - ↦ Metin giriş kutusu görünür
- 5. Her karakteri seçmek için ▲ ▼ ◀ ► tuşlarına basın, sonra OK'a basın.
- 6. Ad tamamlandığında **[Bitti]**'yi seçin, sonra **OK**'a basın.

🔆 İpucu

• Büyük harfi küçük harfe çevirmek veya tam tersini yapmak için **[Aa]** tuşuna basın.

Kanalları yeniden düzenle

Kanalları kurduktan sonra görüntülendikleri sırayı yeniden düzenleyebilirsiniz.

- TV izlerken LIST veya OK öğesine basın.
 - ↦ Kanal matris menüsü görüntülenir.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
 - ↦ Kanal seçenekleri menüsü görünür.
- 3. [Tekrar Sırala]'yı seçin, sonra Tamam'a basın.
- 4. Yeniden düzenleyeceğiniz kanalı seçin, sonra **OK**'a basın.
 - → Seçili kanalın adı vurgulanır.
- 5. Vurgulanan kanalı yeni konumuna taşıyın, sonra **OK'**a basın.
- 6. OPTIONS düğmesine basın.
- 7. **[Yeniden sıralama tamamlandı]**'yı seçin, sonra **OK**'a basın.

Dijital alımı test etme

Dijital kanalların kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu anteninizi veya çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı sağlar.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu.] > [Dijital:Alım testi]'ni seçin, sonra OK'a basın.
- 3. Test edeceğiniz frekansı girin, sonra **OK'**a basın.
- 4. [Ara]'yı seçin, sonraOK'a basın.
- 5. Kanal bulunduğunda **[Sakla]**'yı seçin, sonra **OK**'a basın.



- Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa antenin veya uydunun yerini değiştirip tekrar test edin.
- Dijital yayınınızla ilğili sorunlarınız devam ederse uzman yükleyiciyle irtibata geçin.

8 Ayarlar

Bu bölümde ayarların nasıl değiştirileceği ve fonksiyonların nasıl özelleştirileceği anlatılmaktadır.

TV menülerine erisim

Menüler kanallar kurmanıza, resim ve ses ayarlarını değiştirmenize ve diğer özelliklere erişmenize yardımcı olur.

- 1. 🔒 öğesine basın.
 - → Menü ekranı görünür.



- 2. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra OK'a basın.
 - [TV izleme]: Antenden başka bir kaynak seçilmişse anten kaynağına geri dönün.
 - [Program kılavuzu]: Elektronik • program kılavuzuna erişim.
 - [USB'ye gözat]: Bir USB cihazı bağlıysa • icerik tarayıcısına erisin.
 - [Kurulum]: Görüntü, ses ve diğer • ayarları değiştirmek için menülere erisin.
- 3. Çıkmak için 🕈 düğmesine basın.

Resim ve ses ayarlarını değiştir

Resim ve ses ayarlarını tercihlerinize göre değistirin. Önceden belirlenmiş ayarları uygulayabilir veya manüel olarak ayarları değiştirebilirsiniz.



Not

 TV veya harici cihazları izlerken resim ve ses ayarlarına hızlı erişim için, **HI ADJUST** düğmesine basıp, [Akıllı resim] veya [Akıllı ses]'i seçin.

Görüntü ayarlarını manüel ayarlama

Resim Ses EasyLink Tercihler

- 1 f öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Resim]'yü seçin, sonra OK'a basın.
- 3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin, sonra OK'a basin.
 - [Akıllı resim]: Önceden tanımlanmış akıllı resim ayarlarına erişin.
 - [Sıfırla]: Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - [Kontrast]: Video içeriğini değiştirmeden arka ışık alanlarının yoğunluğunu ayarlayın.
 - [Parlaklık]: Koyu alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlayın.
 - [Renk]: Renk doygunluğunu ayarlayın.
 - [Keskinlik]: Resimdeki keskinliği ayarlayın.
 - [Gürültü azaltma]: Bir resimdeki gürültüyü filtreleyin ve azaltın.

- [Ton]: Bir resimdeki renk dengesini ayarlayın.
- [Özel ton kontrolü]: Tonu ayarlayın. • (Yalnızca **[Ton]** > **[Özel]** seçiliyse mümkündür)
- [SmartVideo]: Her piksele etrafindaki • piksellerle uyumlu olması için ince ayar yapın. Bu ayar parlak, yüksek tanımlı resim üretir.
 - [Gelişmş kesk]: Üstün görüntü keskinliği sağlar.
 - [SmartContrast]: Kontrasti artirin. [Orta] ayarı önerilir.
 - [Dinamik arka ışık]: TV arka ışığının parlaklığını ışık koşullarıyla eşleşecek şekilde ayarlama.
 - [MPEG parazit giderme]: Dijital görüntülerdeki geçişleri yumuşatın. Bu özelliği açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.
 - [Renk geliştirme]: Renkleri daha canlı hale getirin ve parlak renklerde detayları geliştirin.
 - [Gama]: Görüntüdeki orta ton yoğunluğunu ayarlayın. Siyah beyaz etkilenmez.
- [Bilg modu]: PC, TV'ye HDMI veya DVI yoluyla bağlıyken görüntüyü avarlama.
- [Resim formati]: Resim formatini değistirin.
- [Ekran kenarları]: Görünen alanı ayarlayın. (maksimuma ayarlandığında görüntünün sesini veya sert kenarını görebilirsiniz).
- [Grnt değiştirme]: Resmin konumunu [Auto zoom] ve [Geniş ekran] haricinde tüm formatlar için ayarlayın.

Resim formatını değiştirme

- HI ADJUST'ya basın. 1.
- [Resim formati]'nı seçin, sonra OK'a basın. 2.
- 3. Bir resim formatı seçin, sonra OK'a basın.

Resim formatlarının özeti

Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir.



Resim kaynağının formatına bağlı olarak bazı resim ayarları kullanılamayabilir.

[(
m
ek
ay

Dtomatik form]: Secilen odeller icindir. Görüntüyü krana doldurmak icin arlayın (alt yazılar görünür kalır). HD veya PC için değil, minimum ekran bozulması icin önerilir









[4:3]: Klasik 4:3 formatında gösterir.



[Ölçeksiz]: Sadece HD ve Bilg modu ve secili modeller içindir. Maksimum keskinlik sağlar. Yayınların sistemine göre biraz bozulma olabilir. En iyi sonuçlar için PC çözünürlüğünü geniş ekran moduna ayarlayın.

[Alt yazı yakınlaştır]: (HD ve PC modu için değildir.) Ekranın tam alanı üzerinden 4:3 resimleri altyazılarla görüntüler. Resmin üst bölümü kırpılır. [Film gen 14:9]: (HD ve Bilg modu için değildir.) 4:3 formatını 14:9 olarak ölçeklendirir. [Film gen 16:9]: (HD ve Bilg modu için değildir.)

4:3 formatını 16:9 olarak ölçeklendirir.

[Geniş ekran]: 4:3 formatını 16:9 olarak ölçeklendirir.

Ses ayarlarını manüel ayarlama

Resim	Akıllı ses
Ses	Sıfırla
EasyLink	Net ses
Tercihler	Bas
Fabrika ayar	Tiz
TV'nin yndn ayr.	Surround
	Kulaklık ses seviyesi
	Otom. ses dzy ayarlama

- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [TV ayarları] > [Ses]'i seçin, sonra Tamam'a basın.
 - ↦ [Ses] menüsü görüntülenir.
- 3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin, sonra **OK**'a basın.
 - [Akıllı ses]: Önceden tanımlanmış akıllı ses ayarlarına erişin.
 - [Sıfırla]: Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - [Net Ses]: Ses netliğini artırın.
 - **[Bas]:** Bas seviyesini ayarlayın.
 - [Tiz]: Tiz seviyesini ayarlayın.
 - [Surround]: Mekansal sesi açar.

- [Kulaklık ses seviyesi]: (Kulaklıklı modeller için) Kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- [Otom. ses dzy ayarlama]: Örneğin Kanal değiştirmedeki gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
- [Denge]: Sağ ve sol hoparlörlerin dengesini ayarlayın.
- [SPDIF çıkışı]: Dijital ses çıkış konektöründen dijital ses çıkışı türünü seçin.
 - **[PCM]:** PCM olmayan ses türünü PCM formatına çevirir.
 - [Çok kanal]: Ev sinemasına ses çıkışıdır.

Evrensel erişim menüsünü kullanma

Görsel engelli ve işitme engelli seçeneklerini gelişmiş artan görsel veya işitsel alanlar için açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1. TV izlerken 🕈 tuşuna basın.
- [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Diller]'i seçin.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin, sonra OK'a basın.
 - [Birincil ses dili]: Seçilen ses dili yayındaysa varsayılan dile ayarlanır.
 - [İkincil ses dili]: Birincil ses dili yayınlanmıyorsa ikincil ses görüntülenir.
 - [Birincil alt yazı dili]: Seçilen alt yazı yayınlanıyorsa, varsayılan olarak seçilir.
 - [İkincil alt yazı dili]: Birincil alt yazı yayınlanmıyorsa, ikincil alt yazı görüntülenir.
 - [Birincil Teletext]: Seçilen teletext yayınlanıyorsa, varsayılan olarak seçilir.
 - [İkincil Teletext]: Birincil teletext yayınlanmıyorsa, ikincil teletext görüntülenir.

- [İşitme engelli]: İşitme engelli alt yazıları etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- [Görsel engelli]: Bazı dijital TV kanalları görsel engelliler için özel ses uyarlamalı yayın yapar. Normal ses fazladan açıklamalarla birleştirilir. Bir seçenek belirleyin:
 - [Kapalı]: Görsel engelli sesi kapatın.
 - [Hoparlör]: Görsel engelli sesi sadece hoparlörlerden duyulur
 - [Kulaklık]: Görsel engelli sesi sadece kulaklıklardan duyulur.
 - **[Hoparlör + kulaklık]:** Görsel engelli sesi hem hoparlörlerden hem de kulaklıktan duyulur.
- [Görs engelli ses düzeyi]: Görsel engelli ses seviyesini ayarlayın.
- [Tercih edilen ses formatı]: Tercih edilen ses formatını ayarlayın.
- 4. Çıkmak için 🛥 tuşuna basın.

Gelişmiş teletext özelliklerini kullanma

Teletext seçenekleri menüsüne erişin

Teletext özelliklerine teletext seçenekleri menüsüyle erişin.

- 1. TEXT düğmesine basın.
 - → Teletext ekranı görüntülenir.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
 - ↦ Teletext seçenekleri menüsü görünür.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin, sonra OK'a basın.
 - [Sayfayı dondur] / [Sayfa dondurmayı kaldır]: Geçerli sayfayı dondur/Sayfa dondurmayı kaldır.
 - [Çift ekran] / [Tam ekran]: Tam ekran ve çift ekran teletext arasında gezinin.
 - **[Sayfa Tablosu'na genel bakış]:** Teletext yayınında Sayfa Tablosunda gezinin
 - [Genişlet] / [Normal görünüm]: Geniş ve normal görünümlü teletext sayfalarında gezinin.
 - [Göster]: Bir sayfada bilmece veya bulmacanın yanıtları gibi gizli bilgileri gizler veya gösterir.
 - [Alt sayfalar döngüsü]: Alt sayfalar varsa sırayla her alt sayfayı otomatik olarak gösterir.

Teletext alt sayfalarını seçme

Bir teletext sayfası birçok alt sayfa içerebilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanında görüntülenir.

- 1. TEXT düğmesine basın.
 - → Teletext ekranı görüntülenir.
- 2. Bir teletext sayfası seçmek için I◀ veya ►I tuşuna basın.
- 3. Bir alt sayfaya girmek için ◀ veya ► tuşuna basın.

T.O.P. teletext yayınlarını seçme

Sayfa Tablosuyla (T.O.P.) teletext yayınlarında sayfa numaralarını girmeden bir sayfadan diğerine geçin. T.O.P. teletext yayınları seçilen TV kanallarında kullanılabilir.

- 1. TEXT düğmesine basın.
 - → Teletext ekranı görüntülenir.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
- [Sayfa Tablosu'na genel bakış]'ı seçin, sonra OK'a basın.
 - ↦ Sayfa Tablosu'na genel bakış görünür.
- 4. Bir konu seçin.
- 5. Sayfayı görüntülemek için OK'a basın.

Favori kanallar listesi oluşturma ve kullanma

Kanalları kolay bulabilmek için tercih ettiğiniz TV kanallarının listesini oluşturabilirsiniz.

Sadece favori kanallar listesini görüntüleme

- TV izlerken ≡ LIST veya OK öğesine basın.
 - ↦ Kanal matris menüsü görüntülenir.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
- [Liste seç] > [Favori]'yi seçin, sonra OK'a basın.
 - Kanal kılavuzunda sadece favoriler listesi görünür.



 Favoriler listesine kanal eklenene kadar favoriler kanal kılavuzu boştur.

Tüm kanalları görüntüleme

Favoriler listesinden çıkın ve yüklü olan tüm kanalları görüntüleyebilirsiniz.

- TV izlerken ≡ LIST veya OK öğesine basın.
 - ↦ Kanal matris menüsü görüntülenir.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
- [Liste seç] > [Tümü]'nü seçin, sonra OK'a basın.
 - Kanal kılavuzunda tüm kanallar görüntülenir.

- Not

• Kanal kılavuzunu görüntülerken tüm favori kanallar yıldız ile işaretlenir.

Favoriler listesini yönetme

- TV izlerken ≡ LIST veya OK öğesine basın.
 - → Kanal matris menüsü görünür.
- 2. OPTIONS düğmesine basın.
- [Liste seç] > [Tümü]'nü seçin, sonra OK'a basın.
- 4. OPTIONS düğmesine basın.
- 5. **[Favori olarak işaretle]** veya **[Favori işaretini kaldır]**'ı seçin, sonra **OK**'a basın.
 - → Kanal, favori listesine eklenir veya kaldırılır.



 Kanal kılavuzunda tüm favori kanallar yıldız ile işaretlenir.

Elektronik Program Kılavuzu'nu kullanma

Program kılavuzu dijital kanallar için ekran rehberdir. Şunları yapmanızı sağlar:

- Yayınlanan dijital programlar listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Türe göre programları gruplama
- Programlar başladığında hatırlatıcıları ayarlama
- Tercih edilen program kılavuzu kanallarını kurma

EPG özelliğini açma

- 1. 🏦 öğesine basın.
- 2. **[Program kılavuzu]**'nu seçin, sonra**OK**'a basın.
 - Program kılavuzu planlanan programlar hakkında bilgiler görüntüler,
- Not
- Program kılavuzu verisi sadece seçilen ülkelerde mevcuttur ve yüklenmesi zaman alabilir.

Program kılavuzu seçeneklerini değiştirme

Program kılavuzu seçenekleri menüsünden hatırlatıcıları ayarlanabilir veya temizleyebilir, günü değiştirebilir ve diğer faydalı seçeneklere erişebilirsiniz

- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. **[Program kılavuzu]**'nu seçin, sonra**OK**'a basın.
- 3. OPTIONS düğmesine basın.
 - → Program kılavuzu menüsü görünür.
- 4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin, sonra **OK**'a basın.

- [Animsatici ayarlari] / [Animsaticiyi temizle]: Program animsaticilarini ayarlayin veya temizleyin.
- [Gün dğştrm]: Program kılavuzu gününü ayarlayın.
- [Daha fazla bilgi]: Program bilgisi görüntüler.
- **[Tarza göre ara]:** TV programlarını türe göre arayın.
- **[Takvim anımsatıcıları]:** Program anımsatıcılarını listeler. Sadece yaklaşan programlar için kullanılabilir.
- [Kılavuz verilerini güncelle]: En son program kılavuzu bilgilerini günceller.

TV saatini görüntüleme

TV ekranında bir saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, geçerli zamanı TV servis operatörünüzden aldığı zaman verisini kullanarak görüntüler.

TV saatini manüel olarak ayarlama

Bazı ülkelerde TV saatini manüel ayarlamanız gerekir.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat]'i seçin.
- 3. [Otomatik saat]'i seçin, sonra OK'a basın.
- 4. [Manuel]'i seçin, sonraOK'a basın.
- 5. [Saat] veya [Tarih]'i seçin, sonra OK'a basın.
- 6. Zaman veya tarihi ayarlamak için **Dolaşma tuşları**'na basın.
- 7. [Bitti]'yi seçin, sonra OK'a basın.
- 8. Çıkmak için 🕈 düğmesine basın.



 Seçilen ülkeniz dijital yayını destekliyorsa saat TV servis operatörünüzden zaman verisini öncelikli olarak gösterir.

TV saatini görüntüleme

- 1. TV izlerken **OPTIONS**'e basin.
 - → Secenekler menüsü görüntülenir.
- 2. [Saat]'i seçin.
- 3. OK'a basin.
- Not
- Saati devre dışı bırakmak için prosedürü yineleyin.

Saat modunu değiştirme

- 1. 🔒 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Otomatik saat]'i seçin.
- 3. [Otomatik] veya [Manuel]'i seçin, sonra OK'a basin

Saat dilimini ayarlayın



- Bu secenek yalnızca İspanya ve Portekiz'de kullanılabilir.
- 1. 🔒 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Otomatik saat] > [Manuel]'i secin, sonra OK'a basın.
- 3. [Saat dilimi]'ni seçin, sonra OK'a basın.
- 4. Saat diliminizi secin, sonra OK'a basın,

Gün ışığından yararlanmayı kullanma



- Bu seçenek sadece [Otomatik saat] > [Manuel]'i secerseniz mevcuttur.
- 1.

 fögesine basin.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Otomatik saat] > [Manuel]'i secin, sonra OK'a basın.

- 3. [Gün ışığındn yrlnm]'yı seçin, sonra OK'a basın.
- 4. [Standart] veya [Gün ışığından yararlanma]'yı seçin, sonra OK'a basın.

Zamanlayıcıları kullanma

TV'yi belirlenen bir zamanda bekleme durumuna getirmek için zamanlayıcıları avarlavabilirsiniz.



 Zamanlayıcıları kullanmadan önce TV saatini ayarlayın.

TV'yi otomatik olarak beklemeye al (uyku zamanlayıcı)

Uyku zamanlayıcı, TV'yi önceden belirlenen bir süreden sonra beklemeve alır.



İpucu

- TV'nizi önceden kapatabilir ya da geri sayma sırasında zamanı sıfirlayabilirsiniz.
- 1. 🔒 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [TV ayarlari] > [Tercihler] > [Uyku zamanlyc] öğesini seçin.
 - [Uyku zamanlyc] menüsü görünür.
- 3. Bir değer seçin.
 - → Sıfırı seçerseniz uyku zamanlayıcı kapanır.
- 4. Zamanlayıcıyı çalıştırmak için OK'a basın.
 - → Belirlenen zamandan sonra TV beklemeye geçer.

Uygun olmayan içeriği kilitleme

TV kontrollerini kilitleyerek çocuklarınızın belli programları veya kanalları izlemesini engelleyebilirsiniz.

Kodu ayarlama veya değiştirme

- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi]'ni seçin.
- 3. [Kodu ayarla] veya [Kodu değiştir]'i seçin.
 - → [Kodu ayarla] / [Kodu değiştir] menüsü görünür.
- 4. Kodunuzu **Sayısal düğmeler**'i kullanarak girin.
 - PIN kodunuzu oluşturmak veya değiştirmek için ekran yönergelerini takip edin.

🔆 İpucu

• Kodunuzu unutursanız varolan kodları geçersiz kılmak için '8888' girin.

Bir veya daha fazla kanalı kilitleme veya kilidini açma

- ↑ > [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi] > [Kanal kilidi]'ne basın.
 - ↦ Kanallar listesi görüntülenir.
- 2. Kilitlemek veya kilidini açmak istediğiniz kanalı seçin, sonra **OK'**a basın.
 - Bir kanalı ilk kez kilitlerken veya kilidini açarken PIN kodunuzu girmeniz gerekir.
- 3. Kodunuzu girin ve **OK**'a basın.
 - → Kanal kilitliyse bir kilit simgesi görüntülenir.
- 4. Daha fazla kanalı kilitlemek veya kilidini açmak için süreci yineleyin.

- 5. Kilitleri etkinleştirmek için TV'yi kapatıp açın.
 - ➡ Kanal kılavuzundan kilitli kanallara eriştiğinizde PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Ebeveyn kontrolünü ayarlama

Bazı dijital yayınlar programlarını yaşa göre derecelendirilir.TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşından küçük derecelerdeki programları göstermesi için ayarlayabilirsiniz.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi] > [Ebeveyn kontrolü]'nü seçin.
 - ↦ Kod kurulum ekranı görünür.
- 3. Kodunuzu **Sayısal düğmeler**'i kullanarak girin.
 - ↦ Derecelendirme menüsü görünür.
- 4. Bir yaş derecelendirmesi seçin, sonra **OK'**a basın.
- 5. Çıkmak için 🕈 düğmesine basın.

Dili değiştirin

Yayıncınıza bağlı olarak TV kanalınızın ses dilini, alt yazı dilini veya ikisini de değiştirebilirsiniz. Çoklu ses dilleri, alt yazılar veya ikisi de teletext veya DVB-T dijital yayınlarından yayınlanır. Çift sesli yayınlar: Dijital yayınlarla bir alt yazı dili seçebilirsiniz.

Menü dilini değiştirme

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Menü dili]'ni seçin, OK'a basın.
- 3. Bir dil seçin, sonra OK'a basın.

Ses dilini değiştirin

Yayıncınızda mevcutsa ses dilini seçebilirsiniz. Dijital kanallar için çoklu diller mevcut olabilir: Analog kanallar için iki dil mevcut olabilir.

- 1. TV izlerken 🗗 OPTIONS'e basın.
- 2. Dijital kanallar için, **[Ses dili]**'ni seçin, dili seçin, sonra **OK**'a basın.
- 3. Analog kanallar için, **[Ses I-II]**'yi seçin, iki dilden birini seçip, sonra **OK**'a basın.

Alt yazıyı gösterme veya gizleme

- 1. TV izlerken SUBTITLE'ya basın.
- 2. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra **OK'**a basın.
 - [Kapalı]: Alt yazıları hiçbir zaman göstermez.
 - [Açık]: Alt yazıları her zaman gösterir.
 - [Sessizken açık]: Sessizdeyken alt yazıları gösterir.

Not

- Her analog kanalda alt yazıyı etkinleştirmek için bu prosedürü yineleyin.
- [Altyazılar] > [Kapalı]'yı seçerek alt yazıları devre dışı bırakın.

Dijital kanallarda alt yazı dilini seçme

- Not

- Bir dijital TV kanalında aşağıda açıklandığı şekilde bir alt yazı dili seçtiğinizde tercih edilen alt yazı dili, geçici olarak kurulum menüsünde belirlenen dilin yerine kullanılır.
- 1. TV izlerken 🗗 OPTIONS'e basın.
- 2. [Alt yazı dili]'ni seçin, sonra OK'a basın.
- 3. Alt yazı dilini seçer.
- 4. Onaylamak için **OK'**a basın.

TV yazılımını güncelleme

Philips, ürünlerini sürekli geliştirmeye çalışır, güncellemeler mevcut olduğunda TV yazılımınızı güncellemenizi öneririz.

TV yazılımını güncelleme yolları

TV yazılımını aşağıdaki yollardan biriyle güncelleyebilirsiniz: A: USB depolama aygıtı ile veya B: dijital yayınlar istedikten sonra.

A: USB depolama aygıtı ile

USB depolama aygıtı ile güncellemek için gerekenler:

- Internet erişimi olan bir bilgisayar
- Bir USB depolama aygıtı.

Adım 1: Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Gçrli yaz bilg]'i seçin.
 - → Geçerli yazılım bilgisi görüntülenir.
- 3. Yazılım sürümü numarasını yazın.
- 4. Dönmek için **OK**'a basın.
- 5. Çıkmak için ᅿ tuşuna basın.

Adım 2: En son yazılım sürümünü indirme ve güncelleme

- 1. Bir USB depolama aygıtını bağlayın.
- 2. 🖈 öğesine basın.
- 3. [Kurulum] > [Yazılımı güncelle]'yi seçin.
- USB depolama aygıtınıza dosya yüklemek için yönergeleri takip edin.

- USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın, sonra dosyayı iki kere tıklayın.
 - ↦ Bir Web sayfası başlatılır.
- 6. Web sayfasındaki yönergeleri takip edin.
 - Geçerli yazılımın sürümü en son yazılım güncelleme dosyasıyla uyuşuyorsa, TV yazılımınızı güncellemenize gerek yoktur.
 - Geçerli yazılım sürümü en son yazılım güncelleme dosyasından küçükse, en son yazılım güncelleme dosyasını USB aygıtınızın kök dizinine indirin.
- 7. USB depolama aygıtını bilgisayarınızdan çıkarın.

B: Dijital yayınlardan güncellemeleri kontrol etme

Dijital yayınlardan mevcut olan güncellemelerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

- 1. 角 öğesine basın.
- [Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Önemli günc. kontrol et]'i seçin.
- 3. Güncelleme varsa, güncellemeyi başlatmak için ekran yönergelerini takip edin.
 - → Yazılım güncellemesi tamamlandığında TV yeniden başlatılır.

TV tercihlerini değiştirme

TV ayarlarınızı özelleştirmek için tercihler menüsünü kullanın.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- 2. [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler]'i seçin.
- 3. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra **OK'**a basın.
 - [Menü dili]: Menü dilinizi seçin.
 - [Uyku zamanlyc]: TV'yi önceden tanımlanan bir süreden sonra beklemeye alır.
 - **[Konum]:** TV ayarlarını konumunuza göre (ev veya mağaza) en iyi hale getirin.
 - [E-etiket]: Bu öğe TV'yi Mağaza moduna ayarlar. Ekrandaki diğer OSD'lerde E-Etiket görünmez.
 - [Ses seviyesi çubuğu]: Ses seviyesini ayarlarken ses seviyesi çubuğunu gösterir.
 - [Otomatik kapatma]: Enerji tasarrufu için TV'yi belli bir süre etkin olmadığında otomatik kapanmaya ayarlar.
 - [Kanal bilgileri boyutu]: Kanalları gezerken görüntülenen bilgi türünü değiştirir.
 - [Ses gecikmesi]: Bağlı olan Ev Sinemasından gelen sesle TV'deki görüntüyü senkronize eder.
 - [Ses çıkış ofset]: Ses çıkış ofsetini ayarlar.
 - **[Teletext 2.5]:** Teletext 2.5 ile normal metinden daha fazla renkli metin ve daha iyi grafikler izleyebilirsiniz.
 - **[Saat]:** TV'de saati görüntüler veya kaldırır ve saat seçeneklerini ayarlar.

TV demosu başlatma

TV'nizin özelliklerini daha iyi anlamak için demolar kullanabilirsiniz. Belli modellerde bazı demolar mevcut değildir. Menü listesinde mevcut olan demolar görüntülenir.

- 1. TV izlerken 希 tuşuna basın.
- 2. [Kurulum] > [Demo izle], OK'ı seçin.
- Bir demo seçin ve görüntülemek için OK'a basın.
- 4. Çıkmak için 🛥 tuşuna basın.

TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizdeki varsayılan resim ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Kanal kurulumu ayarları aynı kalır.

- 1. 🖈 öğesine basın.
- [Kurulum] > [TV ayarları] > [Fabrika ayar]'ı seçin, sonra OK'a basın.
- Bir kod girmeniz istenirse çocuk kilidi kodunu girin (bkz. 'Kodu ayarlama veya değiştirme', sayfa 26).
 - ↦ Bir onay mesajı görüntülenir.
- 4. Onaylamak için **OK**'a basın.

9 Multimedya

Bu bölümde multimedya özelliğinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

USB depolama aygıtlarında fotoğraf, müzik ve video yürütme

USB aygıtta desteklenen video formatları:

- Desteklenen depolama aygıtı: USB (yalnızca FAT veya FAT 32 USB depolama aygıtları desteklenir.)
 - Uyumlu multimedya dosya formatları:
 - Görüntü: JPEG (*.jpg), PNG
 - Ses: MPEG1 (*.mp3)
 - Video: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg

İçinde saklanan fotoğraf, müzik veya videoyu yürütmek için bir USB depolama aygıtı bağlayın.

- 1. TV'yi açın.
- 2. TV'nizin yan tarafındaki USB portundan USB aygıtını bağlayın.
- 3. 🖈 öğesine basın.
- 4. [USB'ye gözat]'ı seçin, sonra OK'a basın.
 - → USB tarayıcısı görünür.

İkaz

• USB depolama aygıtı desteklenmiyorsa veya aygıtın zarar görmesinden veya veri kaybından Philips sorumlu değildir.

Fotoğrafları görüntüle

- USB tarayıcısında, [Resim]'i seçin, sonra OK'a basın.
- Bir fotoğraf veya fotoğraf albümü seçerek TV ekranını dolduracak şekilde genişletilmiş halde görmek için OK'a basın.
 - Sonraki ve önceki fotoğrafi görüntülemek için
 tuşlarına basın.
- 3. Geri dönmek için 🛥 düğmesine basın.

Fotoğraflarınızın slayt gösterisini görüntüleyin

- Tam ekranda bir görüntü veya fotoğraf görüntülenirken OK'a basın.
 - Bir slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.
- Yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki düğmelere basın:
 - Yürütmek için ▶.
 - Duraklatmak için 🛚
 - Önceki veya sonraki fotoğrafi oynatmak için ◀ veya ►.
 - Durdurmak için 🔳
- 🔸 Geri dönmek için 🛥 düğmesine basın.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

- Bir slayt gösterisi izlerken
 OPTIONS'e basın.
 - TV slayt gösterisi seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2. Aşağıdakilerden birini seçin, sonra **OK'**a basın.
 - [Başlat/Slayt Göst Durdur]: Slayt gösterisini başlatır veya durdurur.
 - [Slyt gstr gşl]: Bir resimden sonrakine geçişi ayarlar.
 - [Sly gstr frk.]: Her fotoğrafın görüntüleneceği süreyi seçin.
 - [Yinele] / [Bir kez oynat]: Dosyadaki resimleri birer defa veya tekrar tekrar görüntüler.
 - [Karıştırma kapalı] / [Karıştırma açık]: Resimleri sırasıyla veya rastgele görüntüler.
 - [Görüntüyü döndür]: Fotoğrafi döndürür.
 - [Bilgi göster]: Resmin adını, tarihini, boyutunu ve slayt gösterisindeki bir sonraki resmi görüntüler.
- 3. Geri dönmek için 🛥 düğmesine basın.

- Not

 [Görüntüyü döndür] ve [Bilgi göster], sadece slayt gösterisi duraklatıldığında görünür.

Müzik dinleme

- USB tarayıcısında, [Müzik]'i seçin, sonra OK'a basın.
- 2. Müzik parçası veya albüm seçin, sonra oynatmak için **OK**'a basın.
- Yürütmeyi kontrol etmek için yürütme düğmelerine basın:
 - Yürütmek için ▶.
 - Duraklatmak için **II**.
 - Önceki veya sonraki parçayı yürütmek için ◀ veya ►.
 - İleri veya geri aramak için ◀◀ veya ▶►.
 - Durdurmak için 🔳.

Müzik ayarlarını değiştirme

- Müzik dinlerken OPTIONS'e basarak aşağıdaki ayarlardan birine erişin, sonra OK'a basın.
 - **[Oynatmayı durdur]:** Müzik çalmayı durdurur.
 - [Yinele]: Bir şarkıyı bir defa veya art arda çalar.
 - [Karıştırma açık] / [Karıştırma kapalı]: Şarkıları sırayla veya rastgele çalar.
 - [Bilgi göster]: Dosya adını görüntüler.

Müzikle slayt gösterisi görüntüleme

Arkada müzikle resim slayt gösterisi görüntüleyebilirsiniz.

- 1. Bir şarkı albümü seçin.
- 2. OK'a basın.
- USB içeriği tarayıcısına dönmek için suşuna basın.
- 4. Bir resim albümü seçin.
- 5. OK'a basın.
 - → Slayt gösterisi başlar.
- 6. Çıkmak için 🛥 tuşuna basın.

Video oynatma

- USB tarayıcısında, [Video]'yu seçin, sonra OK'a basın.
- 2. Bir video dosyası seçin, sonra oynatmak için **OK**'a basın.
- Yürütmeyi kontrol etmek için yürütme düğmelerine basın:
 - Yürütmek için ▶.
 - Duraklatmak için 🛚.
 - Önceki veya sonraki videoyu oynatmak için ◀ veya ►.
 - İleri veya geri aramak için ◀◀ veya ▶▶ .
 - Durdurmak için 🔳.

Video ayarlarını değiştirme

- Video oynatırken OPTIONS'e basarak aşağıdaki ayarlardan birine erişin, sonra OK'a basın.
 - [Oynatmayı durdur]: Video oynatmayı durdurur.
 - [Bilgi göster]: Dosya adını görüntüler.

USB depolama aygıtının bağlantısını kesme



- USB depolama aygıtınıza zarar gelmemesi için bu prosedürü takip edin.
- 1. USB tarayıcısından çıkmak için 🗢 tuşuna basın.
- 2. Beş saniye bekledikten sonra USB depolama aygıtınızın bağlantısını kesin.

Dijital radyo kanallarını dinleme

- 1. **ELIST** veya **OK** öğesine basın.
 - ↦ Kanal matris menüsü görüntülenir.
- OPTIONS'e basın, sonra [Liste seç] > [Radyo]'yu seçin.
 - → Radyo kanalı kılavuzu görünür.
- Bir radyo kanalı seçin ve dinlemek için OK'a basın.

10 Piksel ilkesi

Philips yüksek kaliteli ürünler satmaya çalışmaktadır. Endüstrinin en gelişmiş bazı üretim islemlerini kullanırız ve cok sıkı kalite kontrol işlemlerinden geçiririz. Ancak, düz monitör panelde piksel veya alt piksel kusurları bazen kaçınılmazdır. Hiçbir üretici bütün panellerinde piksel kusuru olmayacağını garanti edemez, ancak Philips kabul edilemeyecek sayıda kusura sahip monitörlerin garanti kapsamında onarılacağını ya da değiştirileceğini garanti eder. Bu bildiri farklı türlerdeki piksel kusurlarını açıklar ve her tür için kabul edilebilir kusur seviyesini belirler. Garanti kapsamında onarım ya da değiştirme hakkına sahip olmak için monitör panelindeki piksel kusuru sayısının bu kabul edilebilir seviyeleri aşması gerekir. Örneğin, monitördeki alt piksellerin %0,0004'ünden daha fazlasi kusurlu olamaz. Bunlarin yanında, bazı piksel hata tipleri veya kombinasyonlarının fark edilmesi diğerlerinden daha kolay olduğu için Philips bu tip hatalar için daha yüksek kalite standartları belirlemiştir. Bu ilke tüm dünyada geçerlidir.



Piksel ve Alt pikseller

Bir piksel veya resim elemanı, temel renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Bir pikselin tüm alt pikselleri yandığında üç renkteki alt pikseller birlikte tek bir beyaz piksel olarak görünür. Tümü söndüğünde üç renkteki alt pikseller birlikte tek bir siyah piksel olarak görünür. Açık ve koyu piksellerin diğer kombinasyonları diğer renkte tek bir piksel gibi görünür.

Piksel Kusuru Tipleri

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel kusurunun iki kategorisi vardır ve her bir kategori içinde çeşitli alt piksel kusurları bulunur.

Parlak Nokta Kusurları: Parlak nokta kusurları her zaman yanan veya 'açık' olan piksel veya alt piksel olarak görünür: Yani, parlak nokta, monitör koyu bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir.

Çeşitli tiplerdeki parlak nokta kusurlarından bazıları şunlardır:



Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel



İki bitişik açık alt piksel:

- Kırmızı + Mavi = Mor
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Cam Göbeği (Açık Mavi)



Üç bitişik açık alt piksel (bir beyaz piksel)



 Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta komşu noktaların parlaklığından yüzde 50 daha parlak olurken yeşil parlak nokta ise komşu noktalardan yüzde 30 daha parlak olmalıdır.

Siyah Nokta Kusurları: siyah nokta kusurları her zaman koyu veya 'kapalı' olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Koyu nokta, monitör açık bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir.

Aşağıda siyah nokta kusur tipleri gösterilmektedir:





Piksel Kusurlarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel kusurlarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel kusurlarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir.

Piksel Kusuru Toleransları

Garanti süresi sırasında piksel kusurları nedeniyle onanım ve değiştirme hakkını elde etmek için, Philips düz monitör panelinin aşağıdaki tablolarda listelenen kusur paylarını aşan sayıda piksel ya da alt piksel kusuruna sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	221TE5 / 241TE5
1 alt pikselin yanması	3
2 yakın alt pikselin yanması	1
3 yakın alt pikselin yanması (tek bir beyaz piksel)	0
İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*	>15 mm
Tüm türlerdeki toplam parlak nokta kusuru	3

SİYAH NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	221TE5 / 241TE5
1 sönük alt piksel	5 ya da daha az
2 yakın sönük alt piksel	2 ya da daha az
3 yakın sönük alt piksel	0
İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*	>15 mm
Tüm türlerdeki toplam siyah nokta kusuru	5 ya da daha az

TOPLAM NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	221TE5 / 241TE5
Tüm türlerdeki toplam parlak veya siyah nokta kusuru	5 ya da daha az

- Not
- 1 veya 2 komşu alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru

11 Sorun Giderme

Bu bölüm sık karşılaşılan sorunları ve önerilen çözümlerini açıklamaktadır.

Genel monitör sorunları

Monitör açılmıyor:

- Güç kablosunu prizden çıkarın. Bir dakika bekleyip tekrar takın.
- Güç kablosunun sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönünde doğru şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin,
- Uzaktan kumanda pilleri boş veya zayıfsa değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve monitör sensör lensini temizleyin.

Monitör menüsünün dili yanlış

 Monitör menüsünü tercih edilen dilinize değiştirin.

Monitörü açarken/kaparken/beklemeye alırken monitör kasasından cızırtılı ses çıkıyor:

 Eyleme gerek yoktur. Cızırdama sesi monitör soğurken ve ısınırken normal bir gelişme ve kaynaşmadır. Bu performansı etkilemez.

TV kanalı sorunları

Önceden yüklenen kanallar kanal listesinde gözükmüyor:

• Doğru kanal listesinin seçilip seçilmediğini kontrol edin.

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı:

 Monitörün ülkenizde DVB-T veya BVD-C'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin, Monitörün arka tarafında listelenen ülkelere bakın.

Resim sorunları

Monitör açık, ancak resim yok:

- Antenin monitöre doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Monitör kaynağı olarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini kontrol edin.

Ses var, ancak resim yok:

• Resim ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Anten bağlantısından zayıf monitör alımı var:

- Antenin monitöre doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar ve diğer geniş nesneler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse alım kalitesini antenin yönünü değiştirerek veya monitörün etrafından cihazları uzaklaştırarak yükseltmeye çalışır.
- Sadece bir kanalda alım zayıfsa bu kanala ince ayar yapın.

Bağlanan cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Resim ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Monitör görüntü ayarlarını kaydetmedi:

 Monitör konumunun ev ayarına getirilip getirilmediğini kontrol edin. Bu mod size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

Görüntü ekrana tam sığmıyor ya çok büyük ya da çok küçük:

• Başka bir resim formatı deneyin.

Remin konumu yanlış:

 Bazı cihazların belirli resim sinyalleri ekrana tam sığmaz. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

Monitörden görüntü var ancak ses yok:

Not

- Hiç ses sinyali algılanmamışsa monitör otomatik olarak ses çıkışını kapatır — bu arıza olduğunu göstermez.
- Tüm kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Sesin sessizde olup olmadığını kontrol edin.

Görüntü var, ancak ses kalitesi düşük:

• Ses ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Görüntü var, ancak ses sadece bir hoparlörden geliyor:

• Ses dengesinin merkeze ayarlı olduğunu doğrulayın.

HDMI bağlantısı sorunları

HDMI cihazlarıyla sorun var:

- HDCP desteğinin HDMI cihazından gelen içeriği monitörde görüntülemesinin zaman aldığını unutmayın.
- Monitör HDMI cihazını tanımaz ve hiç görüntü görüntülenmezse, bir kaynaktan diğerine geçmeyi ve tersini deneyin.
- Aralıklı ses bozuklukları varsa HDMI cihazının çıkış ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.
- HDMI'dan DVI'ya adaptör veya HDMI'dan DVI'ya kablo kullanılmışsa, ek ses kablosunun PC SES GİRİŞİ bölümüne bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (sadece küçük jak).

Bilgisayar bağlantısı sorunları

Monitördeki bilgisayar görüntüsü sabit değildir:

- Bilgisayarda desteklenen çözünürlüğün ve yenileme hızının seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Monitör resim formatını ölçeksize ayarlayın.

Bize ulaşın

Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/ support adresinden bu monitörle ilgili SSS'ye ulaşın.

Problem çözümsüz kalırsa, Kullanıcı Kılavuzu'nda ülkenizde listelenen Philips Müşteri Hizmetleri'ne ulaşın.



 Monitörü kendiniz onarmayı denemeyin. Bu ağır yaralanmaya, monitörünüzde tamir edilemez hasara veya garantinizin geçersiz olmasına sebep olabilir.

numaralar monitörün arka kısmında ve paketin



Philips'e ulaşmadan önce monitörünüzün modelini ve seri numarasını not edin. Bu

üzerinde yazılıdır.



Sürüm: M5241TEE1T © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.Tüm hakları Saklıdır. Özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir. Tüm hakları saklıdır. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin kayıtlı ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansı kapsamında kullanılır. www.philips.com