221TE5 , 241TE5 *



www.philips.com/welcome

SR	Napomene i važne informacije	2
	Uputstvo za korišćenje	5
	Rešavanje problema	35





Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0,07
Belgium	+32	078 250851	€ 0,06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0,09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0,09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0,08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0,10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0,10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Napomene	2
2	Važno	3
	Najnovije uputstvo za upotrebu na mreži	4
3	Prvi koraci i povezivanje uređaja Zadnji priključci	5
	Bočni priključci	6
	Korišćenje modula uslovnog pristupa	7
	Koriščenje funkcije Philips EasyLink	/
4	Kontrole	9
	Bočni kontrolni tasteri	9
	Daljinski upravljač	10
5	Početak korišćenja	11
	Ukljućivanje/iskljućivanje monitora i	11
	Menjanje kanala	11
	Gledanie sadržaja sa povezanih uređaja	12
	Podešavanje jačine zvuka monitora	13
6	Informacije o proizvodu	14
	Slika/Prikaz	14
	Podržana rezolucija ekrana	14
	Zvuk	14
	Ugodnost	14
	Stalak Podešivač/Prijem/Prenos	14
	Povezivanie	15
	Napajanje	15
	Dimenzije	15
	Težina	15
	Pribor:	15
	Podržani nosači monitora	15

7	Instaliranje TV kanala	16
	Automatsko instaliranje kanala	16
	Ručno instaliranje kanala	17
	Preimenovanje kanala	17
	Preuređivanje kanala	18
	Testiranje digitalnog prijema	18
8	Postavke	19
	Pristup menijima televizora	19
	Promena postavki slike i zvuka	19
	Korišćenje menija univerzalnog pristupa	21
	Korišćenje naprednih funkcija teleteksta Kreiranje i korišćenje listi omiljenih	22
	kanala	23
	Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)	24
	Prikaz časovnika televizora	24
	Korišćenie taimera	25
	Zakliučavanje neprikladnog sadržaja	26
	Promena jezika	26
	Ažuriranie softvera televizora	27
	Promena preferiranih postavki televizora Pokretanie demonstracije funkcija	28
	televizora	29
	Vraćanje fabričkih postavki televizora	29
9	Multimedija	30
	Reprodukovanje fotografija, muzike	
	i videa sa USB uređaja za skladištenje	
	podataka	30
10	Politika o pikselima	32
11	Rešavanje problema	35
	Opšti problemi sa monitorom	35
	Problemi sa TV kanalima	35
	Problemi sa slikom	35
	Problemi sa zvukom	36
	Problemi sa povezivanjem pomoću	
	HDMI priključka	36
	Problemi sa povezivanjem računara	36
	Obratite nam se	36

Srpski

1 Napomene

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovane trgovačke marke kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. i koriste se pod licencom Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja monitora ili poništenja garancije! Nikada ne pokušavajte da popravite monitor sami,
- Koristite monitor i dodatke isključivo u svrhe za koje ih je namenio proizviđač.
- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom uputstvu izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom uputstvu.
- Garancija važi od datuma kupovine monitora. Tokom dve godine od tada, u slučaju kvarova koje pokriva garancija, vaš monitor će biti zamenjen ekvivalentim ili naprednijim modelom.

Karakteristike piksela

Ovaj monitor ima veliki broj piksela u boji. lako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda. Pogledajte odeljak Politika o pikselima za detalje.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj monitor je opremljen odobrenom, izlivenom utičnicom. Ukoliko je potrebno da se promeni osigurač za struju, morate ga zameniti osiguračem koji je iste vrednosti kao što je naznačeno na priključku (na primer 10A).

1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.

- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite sa vašem prodavcu da biste potvrdili tačan tip.
- Ponovo postavite poklopac osigurača. U cilju održavanja usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorsko pravo



VESA, FDMI i logotip VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije Video Electronics Standards Association. (B) Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove kompanije ACCO World Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

DIGITAL PLUS

Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol duplo-D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.

2 Važno

Pročitajte i razumite sve instrukcije pre nego što počnete da koristite monitor. Ukoliko dođe do oštećenja usled lošeg praćenja instrukcija,

Bezbednost

- Rizik od električnog udara ili požara!
 - Nikad ne izlažite monitor kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte činije sa vodom, poput vaza, blizu monitora. Ukoliko se tečnost prospe na ili u monitor, odmah isključite monitor iz električne utičnice. Obratite se službi kompanije Philips za brigu o kupcima, kako bi proverili monitor pre ponovne upotrebe.
 - Nikada ne stavljajte monitor, daljinski upravljač ili baterije blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje požara, držite uvek sveće ili druge izvore plamena dalje od monitora, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada ne ubacujte predmete u proreze za ventilaciju ili druge otvore na monitoru.
- Kada je monitor okrenut na jednu stranu, vodite računa da kabl za napajanje ne bude zategnut. Zatezanje kabla može da oslabi veze i izazove varničenje.
- Rizik od kratkog spoja ili požara!
 - Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
 - İzbegavajte delovanje sile na kablove. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

- Rizik od povrede ili oštećenja monitora!
 - Potrebno je dvoje ljudi da podignu i prenesu monitor koji teži preko 25 kg.
 - Kada montirate monitor na postolje, koristite samo postolje koje je priloženo. Dobro pričvrstite postolje za monitor. Postavite monitor na ravnu površinu koja može da izdrži zajedničku težinu monitora i postolja.
 - Kada monitor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može da izdrži težinu monitora. Osigurajte zidni nosač na zidu koji može da izdrži zajedničku težinu monitora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V ne snosi odgovornost za nezgode, povrede, ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja monitora.
- Rizik od povrede dece! Pratite ove mere predostrožnosti da biste sprečili monitor da padne i povredi decu:
 - Nikad ne stavljajte monitor na površinu pokrivenu krpom ili drugim materijalom koji može da se izvuče.
 - Osigurajte da nijedan deo monitora ne visi preko ivice površine.
 - Nikad ne stavljajte monitor na visok nameštaj (kao što su police za knjige) bez da učvrstite i nameštaj i monitor za zid ili odgovarajuću podršku.
 - Edukujte decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi dohvatili monitor.
- Rizik od pregrevanja! Nikad ne instalirajte monitor u uzanom prostoru. Uvek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko monitora Osigurajte da zavese i drugi objekti nikad ne prekrivaju proreze za ventilaciju na monitoru.
- Rizik od oštećivanja monitora! Pre nego što povežete monitor sa električnom utičnicom, uverite se da napon odgovara vrednosti odštampanoj na poleđini monitora. Nikada ne povezujte monitor sa električnom utičnicom ukoliko je napon različit.

- Rizik od povrede, požara ili oštećivanja kabla za napajanje! Nikada ne stavljajte monitor ili bilo koje druge objekte na kabl za napajanje.
- Da biste lako izvukli kabl za napajanje monitora iz električne utičnice, osigurajte da uvek imate pun pristup kablu za napajanje.
- Kada izvlačite kabl za napajanje, uvek vucite za utikač, nikad za kabl.
- Isključite monitor iz električne utičnice i antene pre oluja sa grmljavinom. Za vreme oluja sa grmljavinom, nikad ne dirajte nijedan deo monitora, kabla za napajanje ili kabla za antenu.
- Rizik od oštećivanja sluha! Izbegavajte da slušate zvuk na bubicama ili slušalicama isuviše glasno ili na duže periode.
- Ako se monitor transportuje na temperaturama ispod 5°C, otpakujte monitor i sačekajte da se temperatura monitora poklopi sa temperaturom sobe pre nego što povežete monitor za električnu utičnicu.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: U primere spadaju: menije na ekranu, crne trake i prikaz tačnog vremena. Ukoliko morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenje ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite monitor pre čišćenja.
- Očistite monitor i okvir mekom, natopljenom krpom. Nikada ne koristite supstance kao što su alkohol, hemikalije ili kućna sredstva za čišćenje monitora.
- Rizik od oštećivanja ekrana monitora! Nikada ne dirajte, gurajte, trljajte i ne udarajte ekran bilo kojim predmetom.
- Da biste izbegli deformacije i bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Reciklaža



Vaš monitor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Da biste saznali više o našem programu reciklaže, posetite www.philips.com/about/ sustainability/recycling.

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:



Nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih baterija. Pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Najnovije uputstvo za upotrebu na mreži

Sadržaj uputstva za upotrebu podleže promenama. Posetite www.philips.com/support za najnovije informacije o uputstvu za upotrebu.

3 Prvi koraci i povezivanje uređaja

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja raznih uređaja sa različitim priključcima i predstavlja dopunu primerima navedenim u Vodiču za brzi početak.

Napomena

Zadnji priključci

 Različiti tipovi priključaka se mogu koristiti za povezivanje uređaja sa monitorom, u zavisnosti od dostupnosti i vaših potreba.



1 TV ANTENNA

Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.



2 SPDIF OUT

Digital audio izlaz za kućni bioskop i druge digitalne audio sisteme.



③ PC IN (VGA i AUDIO IN)

Audio i video ulaz za računar.



Povezivanje preko VGA kabla zahteva dodatni audio kabl.

(4) HDMI

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.



5 SERV. U

Namenjeno isključivo servisnom osoblju.

6 SCART (RGB / CVBS)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.



Bočni priključci



(1) Zajednički interfejs

Prorez za modul uslovnog pristupa (CAM).



(2) USB

Za muziku, fotografije i video.

(3) Slušalice

Audio izlaz za slušalice.



Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje TV kanala.



 Uputstvo za ubacivanje inteligentne kartice u modul uslovnog pristupa potražite u dokumentaciji koju ste dobili od operatera.

Ubacivanje i aktiviranje CAM modula

Oprez

- Postupajte po sledećim uputstvima. Nepravilno ubacivanje kartice može oštetiti CAM modul i televizor.
- 1. Isključite televizor i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice.
- Sledeći uputstva odštampana na CAM modulu, pažljivo ubacite modul u Zajednički interfejs na bočnoj strani televizora.
- 3. Gurnite CAM modul koliko god je moguće.
- Ponovo povežite televizor za električnu utičnicu.
- Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Nemojte da uklanjate CAM iz proreza dok je modul u upotrebi, u suprotnom ćete deaktivirati digitalne usluge.

Pristup CAM uslugama

- 1. Ubacite i aktivirajte CAM
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS (OPCIJA).
- 3. Izaberite [Zajednički interfejs].
 - Prikazaće se aplikacije čije je korišćenje omogućio operater usluge digitalne televizije.



Napomena

• Ova opcija menija je dostupna samo ako je CAM modul pravilno ubačen i aktiviran. Srpski

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Na najbolji mogući način iskoristite svoj uređaj koji podržava HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) uz Philips EasyLink funkcije poboljšane kontrole.

Da biste omogućili Philips EasyLink:

- Povežite uređaj koji podržava HDMI-CEC preko HDMI priključka
- Pravilno podesite uređaj uređaj koji podržava HDMI-CEC
- Uključite EasyLink

Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink mora biti uključen i izabran kao izvor.
- Philips ne garantuje 100% interoperabilnosti sa svim HDMI CEC uređajima.

Uključivanje ili isključivanje funkcije EasyLink

Kada sadržaj reprodukujete sa uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz režima pripravnosti i prebacuje se na odgovarajući izvor.

Napomena

- Isključite funkciju Philips EasyLink ako ne nameravate da je koristite.
- 1. Pritisnite 痡.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [EasyLink] > [EasyLink].
- 3. Izaberite [Uključeno] ili [Isključeno], zatim pritisnite OK.

Postavljanje TV zvučnika u režim EasyLink

Ako povežete uređaj sa zvučnicima koji podržava HDMI-CEC, možete izabrati da aktivirate te zvučnike umesto zvučnika Kada reprodukujete sadržaj sa kućnog bioskopa koji podržava EasyLink i želite da automatski isključite zvuk TV zvučnika, uključite režim EasyLink.

- Povežite uređaj koji podržava HDMI-CEC za HDMI priključak.
- Povežite audio kablom SPDIF OUT konektor i AUDIO IN konektor uređaja koji podržava EasyLink (pogledajte ,,Zadnji priključci'' na stranici 5).
- Pravilno konfigurišite uređaj koji podržava HDMI-CEC (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).
- 4. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [EasyLink] > [EasyLink].
- 6. Izaberite [Uključeno], zatim pritisnite OK.
- 7. Izaberite [TV zvučnici], zatim pritisnite OK.
- 8. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Isključeno]: Isključivanje TV zvučnika.
 - [Uključeno]: Uključivanje TV zvučnika.
 - **[EasyLink]:** Reprodukovanje zvuka sa televizora preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Prebacite zvuk sa televizora na povezani HDMI-CEC audio uređaj preko menija za podešavanje.

Napomena

 Da biste isključili zvuk TV zvučnika, izaberite [TV zvučnici] > [Isključeno].

Izbor izlaza zvučnika pomoću menija za podešavanje

Ako je izabrana opcija **[EasyLink]**, pristupite meniju za podešavanje da biste prebacili zvuk sa televizora.

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite III ADJUST (PODEŠAVANJE).
- 2. Izaberite [Zvučnik], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - **[TV]**: Podrazumevano uključeno. Reprodukovanje zvuka sa televizora preko televizora i povezanog HDMI-CEC audio uređaja dok se povezani uređaj ne prebaci na sistemsku kontrolu zvuka. Zvuk sa televizora se potom reprodukuje preko povezanog uređaja.
 - [Pojačavač]: Reprodukovanje zvuka preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako sistemski audio režim nije omogućen na uređaju, zvuk će nastaviti da se reprodukuje sa TV zvučnika.

4 Kontrole

Bočni kontrolni tasteri



- ① O NAPAJANJE: Uključivanje ili isključivanje monitora. Monitor nije potpuno isključen osim ukoliko nije fizički isključen iz utičnice.
- (2) CH +/-: Prebacivanje na sledeći ili prethodni kanal.

Izbor ulaznog izvora.

Povratak na prethodni ekran ili izlazak iz menija na ekranu.

(4) III - / III + : Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.

5 Indikator napajanja:

Crveni LED: Daljinski upravljač je u režimu pripravnosti. / Računar je u režimu pripravnosti.

Daljinski upravljač



(1) (Deripravnost-Uključeno)

- Prebacivanje monitora u režim pripravnosti ukoliko je monitor uključen.
- Uključivanje monitora ako je monitor u režimu pripravnosti.

2 Tasteri za reprodukciju

Kontrola video zapisa ili muzike.

- 3 SOURCE (IZVOR) Izbor povezanih uređaja.
- (4) A (Početak) Pristupanje početnom meniju.
- 6 **III ADJUST (PODEŠAVANJE)** Pristup meniju za podešavanje postavki.

(Pozadi)

- Povratak na prethodni ekran.
- Povratak na poslednji gledani kanal.
- 8 CH / CH +

Prebacivanje kanala.

- (9) K. (Isključivanje zvuka) Uključivanje ili uključivanje zvuka.
- +/- (Jačina zvuka) Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
- (1) Tasteri u boji Izbor zadataka ili opcija.
- (12) 0–9 (Numerički tasteri) Izbor kanala.
- (3) SUBTITLE (TITL) Uključivanje ili isključivanje titlova.
- TEXT (TEKST) Uključivanje ili isključivanje teleteksta.
- OPTIONS (OPCIJA) Pristup opcijama za trenutnu aktivnost ili izbor.
- (16) OK

Potvrda unosa ili izbora.

- ⑦ ▲▼◀► (Navigacioni tasteri) Kretanje kroz menije i izbor stavki.
- INFO (INFORMAC.)
 Prikaz informacija o trenutnoj aktivnosti.
- (19) TV Promena izvora radi gledanja televizije.
- 20 🖬 FORMAT

Promena formata slike.

5 Početak korišćenja

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija na monitoru.

Uključivanje/isključivanje monitora i prebacivanje u režim pripravnosti





Da biste uključili monitor

- Ako je indikator pripravnosti isključen, pritisnite O NAPAJANJE ispod prednjeg okvira.
- Ako indikator pripravnosti svetli crvenom bojom, pritisnite O (Režim pripravnosti-Uključeno) na daljinskom upravljaču.

Da biste prebacili monitor u režim pripravnosti

- Pritisnite の (**Režim pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
 - Indikator pripravnosti će početi da svetli crvenom bojom.

Da biste isključili monitor

- Pritisnite O NAPAJANJE ispod prednjeg okvira.
 - ↦ Indikator pripravnosti će se isključiti.

Savet

 lako monitor troši vrlo malo struje kada je u pripravnosti, električna energija nastavlja da se troši. Kada se ne koristi duže vreme, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

Napomena

 Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite monitor iz režima pripravnosti, pritisnite O NAPAJANJE ispod prednjeg okvira.

Menjanje kanala





- Pritisnite CH +/-, ili unesite broj kanala koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite taster CH +/- na prednjoj strani monitora.

Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja



Napomena

 Uključite povezani uređaj pre nego što ga izaberete kao izvor na monitoru.

Da biste izabrali sa tastera IZVOR





- 1. Pritisnite SOURCE da biste prikazali spisak izvora.
 - → Pojaviće se spisak izvora.
- 2. Pritisnite SOURCE, ▲ ili ▼ da biste izabrali uređaj.
- 3. Pritisnite OK da biste potvrdili izbor.

Podešavanje jačine zvuka monitora





Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka

- Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite tastere •**1** / •**1**+ na prednjoj strani monitora.

Da biste isključili ili uključili zvuk

- Pritisnite ĸ da biste isključili zvuk.
- Ponovo pritisnite ĸ da biste uključili zvuk.

6 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su promenama bez prethodne najave. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Slika/Prikaz

- Tip LCD panela: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Veličina ekrana po dijagonali:
 - 221TE5: 21,5 inča / 54,6 cm
 - 241TE5: 23,6 inča / 59,9 cm
- Razmera: 16:9, široki ekran
- Rezolucija panela: 1920 × 1080
- Vreme odziva (tipično): 5 ms
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- SmartContrast: 2000000:1
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V),
 @ C/R > 10
- Kontrast (tipično): 1000:1
- Poboljšanje slike: progresivno skeniranje
- Poboljšanje ekrana: ekran obložen slojem protiv odsjaja

Podržana rezolucija ekrana

Računarski formati

Rezolucija	Frekvencija osvežavanja
Optimalno	60 Hz
1920×1080	

• Video formati

Rezolucija	Frekvencija osvežavanja
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576р	50Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 50 Hz, 60Hz

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 3 W ×2
- Poboljšanje zvuka: Incredible Surround, Smart Sound
- Zvučni sistem: Mono, Stereo, Nicam Stereo

Ugodnost

- Lakoća instalacije: Plug & Play, Automatic Tuning System (ATS)
- Lakoća korišćenja: ekranski prikaz, lista programa, bočne kontrole
- Tip daljinskog upravljača: Philipsov daljinski upravljač
- Jezici ekranskog prikaza: bugarski, hrvatski, češki, danski, holandski, engleski, estonski, finski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, kazaški, letonski, litvanski, norveški, portugalski, poljski, rumunski, ruski, srpski, slovački, slovenački, španski, švedski, turski, ukrajinski
- Druge pogodnosti: VESA montiranje (75×75 mm)
- Podešavanja formata slike: 4:3, Proš. slike 14:9, Proš. slike 16:9, Zumiranje titlova, Super uvećanje, Široki ekran, Automatsko (WSS)
- SmartPicture: Lično, Živo, Prirodno, Bioskop, Igra, Štednja energije, Standardno, Fotografije, Prilagođeno
- SmartSound: Lično, Standardno, Vesti, Bioskop, Igra, Drama, Sport
- Teletekst: Smart Text od 1000 stranica

Stalak

• Nagib: 0/+15 stepeni

Podešivač/Prijem/Prenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video reprodukcija: NTSC, PAL, SECAM
- Prikaz podešavanja: PLL
- Cl/Cl+: da (Burn Cl+ ključ u kompletu)
- Digitalna televizija: DVB-C, DVB-T
- MHEG-5 v1.06
- Podrška za MPEG-2, MPEG-4
- Opsezi podešavača: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Povezivanje

- Bočna proširenja: CI+, USB ×1 (muzika/ fotografije/video), slušalice ×1
- Pozadinska proširenja: D-sub ×1, HDMI (1.4a) ×2, PC audio in ×1, Scart ×1, SPDIF out ×1 (RCA), Tuner ×1

Napajanje

- Režim je uključen:
 - 221TE5: 27W (tip.) / 36 W (maks.)
 - 241TE5: 31W (tip.) / 40 W (maks.)
- Režim isključenosti: 0,3 W (tip.)
- Režim pripravnosti: 0,3 W (tip.)
- Temperatura okruženja: Od 5 °C do 40 °C
- Mrežni napon: od 100 V do 240 V, od 50 Hz do 60Hz

Dimenzije

- Pakovanje u milimetrima (Š×V×D):
 - 221TE5: 565 x 434 x 116 mm
 - 241TE5: 606 × 464 × 117 mm
- Proizvod sa postoljem (mm):
 - 221TE5: 510,78 × 367,69 × 174,46 mm
 - 241TE5: 559,9 x 395,38 x 174,46 mm
- Proizvod bez postolja (mm):
 - 221TE5: 510,78 × 316,86 × 74,36 mm
 - 241TE5: 559,9 x 346,5 x 75,71 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg):
 - 221TE5: 4,85 kg
 - 241TE5: 5,36 kg
- Proizvod sa postoljem (kg):
 - 221TE5: 3,58 kg
 - 241TE5: 3,91 kg
 - Proizvod bez postolja (kg):
 - 221TE5: 3,35 kg
 - 241TE5: 3,57 kg

Pribor:

 Uključen pribor: Kabl za napajanje, daljinski upravljač (sa baterijom), vodič za brzi početak, korisnički priručnik, VGA kabl

Podržani nosači monitora

Da biste monitor postavili na nosač, kupite nosač monitora kompanije Philips ili nosač kompatibilan sa VESA standardom. Da biste izbegli oštećivanje kablova ili priključaka, obezbedite barem 5,5 cm slobodnog prostora iza zadnje strane monitora.

Upozorenje

• Pridržavajte se sbih uputstava priloženih uz nosač monitora. Koninklijke Philips Electronics N.V ne snosi odgovornost za nezgode, povrede, ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja monitora.

Veličina ekrana monitora (inči)	Potreban prostor (mm)	Potrebni montažni zavrtnji
21,5	75 × 75	4 × M4
23,6	75 × 75	4 × M4

7 Instaliranje TV kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Nakon toga, možete da ponovo instalirate kanale i izvršite njihovo fino podešavanje.

Automatsko instaliranje kanala

Možete da izvršite automatsku pretragu i memorisanje kanala.

Korak 1: Izbor jezik menija



- 1. Pritisnite **f**.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Jezik menija], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite jezik, zatim pritisnite OK.

Korak 2: Izbor zemlje

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite. Kanali dostupni za tu zemlju će biti instalirani na televizoru.

Izaberite "Ponovo instaliraj kanale" da bista pratražili i memoricali sua kanala	Ažuriranje kanala	
Izaberite "Ažuriraj kanale" da biste ažurirali trenutnu listu.	Ponovno inst. kanala	
Otkazivanje		Z

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Traži kanale], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite **[Ponovo inst. kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
 - → Pojaviće se meni za izbor zemlje.
- 4. Izaberite zemlju, zatim pritisnite OK.
 - ➡ Pokrenuće se instalacija kanala.
- 5. Izaberite [Start], zatim pritisnite OK.
 - → Memorisaće se svi dostupni kanali.
- 6. Da biste izašli, pritisnite **OK**.

Ažuriranje liste kanala.

Možete omogućiti automatsko ažuriranje kanala kada je televizor u režimu pripravnosti. Kanali memorisani u televizoru će se ažurirati svakog jutra u skladu sa emitovanim informacijama o kanalima.

- 1. Pritisnite 🖈.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instaliranje kanala] > [Automatsko ažuriranje kanala].
- Izaberite [Uključeno] da biste omogućili automatsko ažuriranje ili izaberite [Isključeno] da biste ga onemogućili.
- 4. Da biste se vratili, pritisnite 🛥.

Ručno instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu ručnog pretraživanja i memorisanja analognih televizijskih kanala.



Korak 1: Izbor sistema

Napomena

 Preskočite ovaj korak ako su postavke sistema pravilno podešene.

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instaliranje kanala] > [Analogno: Ručna instalacija antene] > [Sistem], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite odgovarajući sistem za svoju zemlju ili region, zatim pririsnite **OK**.

Korak 2: Pretraživanje i memorisanje novih televizijskih kanala

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instaliranje kanala] > [Analogno: Ručna instalacija antene] > [Pretraživanje], zatim pritisnite OK.
 - Ako vam je poznata trocifrena oznaka frekvencije kanala, unesite je.
 - Da biste započeli pretraživanje, izaberite [Pretraživanje], zatim pritisnite OK.

- 3. Kada pronađete kanal, izaberite **[Završeno]**, zatim pritisnite **OK**.
 - Da biste memorisali kanal pod novim brojem, izaberite [Memor. kao novi kan.], zatim pritisnite OK.
 - Da biste memorisali kanal na mesto prethodno izabranog kanala, izaberite [Zabeležiti trenutni kanal], zatim pritisnite OK.

Korak 3: Fino podešavanje analognih kanala

- 1. Pritisnite 痡.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instaliranje kanala] > [Analogno: Ručna instalacija antene] > [Fino podešavanje], a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ▲ ▼ da biste izvršili fino podešavanje kanala.

Preimenovanje kanala

Možete da preimenujete kanale. Naziv kanala će se pojaviti kada izaberete kanal.

- 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite **OK**.
 - ➡ Prikazaće se meni matrice kanala.
- 2. Izaberite kanal koji želite da preimenujete.
- 3. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
 - ↦ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 4. Izaberite [Preimenuj kanal], zatim pritisnite OK.
 - → Pojaviće se polje za unos teksta.
- 5. Pritisnite ▲ V ◀ ► da biste izabrali svaki od karaktera, zatim pritisnite OK.
- 6. Kada unesete ime kanala, izaberite [Završeno], zatim pritisnite OK.

* Savet

• Pritisnite **[Aa]** da biste promenili veliko slovo u malo i obrnuto.

Preuređivanje kanala

Nakon instaliranja kanala, možete da preuredite njihov redosled.

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite **E LIST** ili OK.
 - ↦ Prikazaće se meni matrice kanala.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
 - ↦ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3. Izaberite [Promeni redosled], zatim pritisnite OK.
- 4. Izaberite kanal koji želite da premestite, zatim pritisnite **OK**.
 - → Označiće se izabrani kanal.
- 5. Premestite označeni kanal na njegovu novu lokaciju, zatim pritisnite **OK**.
- 6. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- 7. Izaberite [Završ. prom. red], zatim pritisnite OK.

Testiranje digitalnog prijema

Možete da proverite kvalitet i jačinu signala digitalnih kanala. Ovo vam omogućuje da bolje pozicionirate i testirate antenu ili satelitski tanjir.

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala]
 > [Instaliranje kanala] > [Digitalno:Test prijema], zatim pritisnite OK.
- 3. Unesite frekvenciju koju želite da testirate, zatim pritisnite **OK**.
- 4. Izaberite **[Pretraživanje]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5. Kada pronađete kanal, izaberite [Memorisanje], zatim pritisnite OK.

Napomena

- Ako su kvalitet i jačina signala loši, promenite poziciju antene ili satelitskog tanjira i ponovite testiranje
- Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, kontaktirajte specijalizovanog instalatera.

8 Postavke

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu promene postavki i prilagođavanja funkcija.

Pristup menijima televizora

Meniji će vam pomoći u instaliranju kanala, promeni postavki slike i zvuka i pristupanju ostalim funkcijama.

- 1. Pritisnite 角.
 - → Pojaviće se ekran menija.

Ţ	V	*	\$
Gledanje TV prog.	Programski vodič	Pregled USB-a	Podešavanje

- 2. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Gledanje TV prog.]: Ako je izabran neki drugi izvor, a ne antena, izvršiće se prebacivanje nazad na antenski izvor.
 - [Programski vodič]: Pristupanje elektronskom programskom vodiču.
 - [Pregled USB-a]: Ako je povezan USB uređaj, pristupiće se pregledaču sadržaja.
 - [Podešavanje]: Pristupanje menijima za promenu postavki slike i zvuka i promenu drugih postavki.
- 3. Pritisnite 🕈 da biste izašli.

Promena postavki slike i zvuka

Promenite postavke slike i zvuka prema svom ukusu. Možete da primenite unapred zadate postavke ili da ih ručno promenite.



Napomena

 Tokom gledanja TV programa ili sadržaja sa spoljašnjih uređaja, pritisnite **III ADJUST**, zatim izaberite [Intelig. slika] ili [Intelig. zvuk] za brzi pristup postavkama slike i zvuka.

Ručno podešavanje postavki slike.

Silia Intelig. silka Zvuk Resetovanje EasyLink Kontrast Preference Osvetljaj Fabričke postavke Boja Pon. inst. TV-a Oitrina Smanjenje šuma Ton boje

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Slika], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite neku od ponuđenih postavki, zatim pritisnite **OK**.
 - [Intelig. slika]: Pristup unapred zadatim postavkama slike.
 - [Resetovanje]: Vraćanje na fabrički podrazumevane postavke.
 - **[Kontrast]:** Podešavanje intenziteta površina pod pozadinskim svetlom, bez promene video sadržaja.
 - **[Osvetljaj]:** Podešavanje intenziteta i stepena detalja tamnih delova.
 - [Boja]: Podešavanje zasićenosti boja.
 - [Oštrina]: Podešavanje oštrine slike.
 - [Smanjenje šuma]: Filtriranje i smanjivanje šuma na slici.

- **[Ton boje]:** Podešavanje balansa boja na slici.
- [Prilag. ton boje]: Prilagođavanje postavki tona boje. (Dostupno samo ako je izabrano [Ton boje] > [Prilagođeno])
- [SmartVideo]: Fino podešavanje svakog piksela radi njegovog prilagođavanja okolnim pikselima. Ova postavka daje sjajnu sliku visoke definicije.
 - [Napredna oštrina]: Omogućavanje vrhunske oštrine slike.
 - [SmartContrast]: Poboljšavanje kontrasta. Postavka [Srednje] se preporučuje.
 - [Dinam. poz. osv.]: Podešavanje osvetljaja pozadinskog osvetljenja televizora radi prilagođavanja svetlosnim uslovima.
 - [MPEG sm. smetnji]: Omogućavanje glatkih prelaza između digitalnih slika. Ovu funkciju možete da uključite ili isključite.
 - **[Optimizacija boja]:** Postizanje življih boja i poboljšavanje prikaza detalja svetlih boja.
 - [Gama]: Podešavanje intenziteta srednjih tonova boje na slici. Bez uticaja na crnu i belu boju.
- **[PC režim]:** Podešavanje slike kada je računar povezan preko HDMI ili DVI priključka.
- [Format slike]: Promena formata slike.
- [lvice ekrana]: Podešavanje prostora za prikaz (kada je postavljeno na maksimum, može doći do pojave šuma ili grubih ivica slike).
- [Pomeranje slike]: Podešavanje položaja slike za sve formate slike osim za [Auto zoom] i [Široki ekran].

Promena formata slike

- 1. Pritisnite III ADJUST.
- 2. Izaberite [Format slike], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite format slike, zatim pritisnite OK.

Pregled formata slike

Moguće je konfigurisati sledeće postavke slike.



• U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke nisu dostupne.



modele. Podešavanje slike tako da popuni ekran (titlovi ostaju vidljivi). Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili <u>PC režim.</u> [Automatsko zumiranje]: Za pojedine modele. Uvećavanje slike tako da popuni ekran. Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim. [Super zumiranje]: (Nije za HD i PC režim.) Uklanjanje crnih traka sa ivica prilikom prikazivanja u formatu 4:3. lavlja se minimalno izobličenje slike. [4:3]: Prikazivanje klasičnog 4:3 formata

[Auto zoom]: Za pojedine



[Bez skaliranja]: Samo za HD i PC režim, dostupno kod pojedinih modela. Omogućava maksimalnu oštrinu. Mogu se javiti izobličenja izazvana sistemom emitera. Postavite rezoluciju računara u režim širokog ekrana za najbolje rezultate.

[Zumiranje titla]: (Nije za HD i PC režim.) Prikazuje 4:3 sliku preko celog područja ekrana, sa vidljivim titlovima. Gornji deo slike ja odrečen
[Proš. slike 14:9]: (Nije za HD i PC režim.) Skaliranje formata 4:3 na 14:9.
[Proš. slike 16:9]: (Nije za HD i PC režim.) Skaliranje formata 4:3 na 16:9.
[Široki ekran]: Skaliranje formata 4:3 na 16:9.

Ručno podešavanje postavki zvuka.



- 1. Pritisnite 痡.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Zvuk], zatim pritisnite OK.
 - → Pojaviće se meni [Zvuk].
- 3. Izaberite neku od ponuđenih postavki, zatim pritisnite **OK**.
 - **[Intelig. zvuk]:** Pristup unapred zadatim postavkama zvuka.
 - [Resetovanje]: Vraćanje na fabrički podrazumevane postavke.
 - [Brisanje zvuka]: Poboljšavanje čistoće zvuka.
 - [Niski tonovi]: Podešavanje nivoa niskih tonova.
 - [Visoki tonovi]: Podešavanje nivoa visokih tonova.

- [Surround]: Uključivanje prostornog zvuka.
- [Jač. zv. u sluš.]: (za modele sa slušalicama) Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
- [Automatsko ujednač. jač. zvuka]: Automatsko ublažavanje iznenadnih promena jačine zvuka, npr. prilikom promene kanala.
- **[Balans]:** Podešavanje balansa desnih i levih zvučnika.
- [SPDIF izlaz]: Izbor tipa digitalnog audio izlaza preko priključka za digitalni audio izlaz.
 - **[PCM]:** Konverzija audio signala koji nije PCM tipa u PCM format.
 - [Višekanalno]: Reprodukovanje audio signala na kućnom bioskopu.

Korišćenje menija univerzalnog pristupa

Možete da uključite ili isključite opcije namenjene osobama oštećenog vida ili sluha za poboljšanje vizualnog ili audio signala.

- 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite **f**.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala]
 > [Jezici].
- 3. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Primarni audio jezik]: Ako se program emituje na izabranom audio jeziku, on će biti postavljen kao podrazumevani.
 - [Sekundarni audio jezik]: Ako se program ne emituje na izabranom jeziku, sekundarni audio jezik će biti reprodukovan.
 - [Primarni jezik titla]: Ako se program emituje sa izabranim titlom, on će podrazumevano biti izabran.
 - [Sekundarni jezik titla]: Ako se program ne emituje sa izabranim titlom, sekundarni titl će biti prikazan.

- [Primarni teletekst]: Ako se program emituje sa izabranim jezikom teletekstom, on će podrazumevano biti izabran.
- [Sekundarni jezik]: Ako se program ne emituje sa izabranim jezikom teleteksta, teletekst na sekundarnom jeziku će biti prikazan.
- **[Osobe oštećenog sluha]:** Uključivanje ili isključivanje titlova za osobe oštećenog vida.
- [Osobe oštećenog vida]: Neki digitalni TV kanali emituju poseban audio signal prilagođen osobama oštećenog sluha. Normalnom audio signalu se pridodaju dodatni komentari. Izaberite opciju:
 - [lsključeno]: lsključivanje audio signala za osobe oštećenog sluha.
 - [Zvučnici]: Reprodukovanje audio signala za osobe oštećenog sluha samo preko zvučnika.
 - [Slušalice]: Reprodukovanje audio signala za osobe oštećenog sluha samo preko slušalica.
 - [Zvučnik + slušalice]: Reprodukovanje audio signala za osobe oštećenog sluha preko zvučnika i slušalica.
- [Jač. zv. za osobe ošteć. vida]: Podešavanje jačine zvuka za osobe oštećenog sluha.
- [Preferirani audio format]: Podešavanje preferiranog audio formata.
- 4. Da biste izašli, pritisnite 五.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristup meniju sa opcijama teleteksta

Pristupite funkcijama teleteksta preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1. Pritisnite **TEXT**.
 - → Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
 - ↦ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.
- 3. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Zamrz. stranice] / [Odmrz. stranice]: Zamrzavanje/odmrzavanje trenutne stranice.
 - **[Podeljeni ekran]** / **[Pun ekran]:** Prebacivanje između prikaza teleteksta preko celog ekrana i prikaza na podeljenom ekranu.
 - [T.O.P. pregled]: Uključivanje tabele stranica teleteksta.
 - [Uvećaj] / [Normalni prikaz]: Prebacivanje između uvećanog i normalnog prikaza stranica teleteksta.
 - [Otkrivanje]: Skrivanje ili otkrivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki ili mozgalica.
 - [List. podstran.]: Ako su dostupne podstranice, automatski će se prikazati svaka stranica u nizu.

lzbor podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju pored broja glavne stranice.

- 1. Pritisnite **TEXT**.
 - ↦ Pojaviće se ekran teleteksta.
- Pritisnite I di ili I da biste izabrali stranicu teleteksta.
- 3. Pritisnite ◀ ili ► da biste otvorili podstranicu.

Izbor tabele stranica teleteksta

Skačite sa jedne teme na drugu, bez unošenja brojeva stranica, pomoću tabele stranica teleteksta (T.O.P.).

- 1. Pritisnite TEXT.
 - → Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- 3. Izaberite **[T.O.P. pregled]**, zatim pritisnite **OK**.
 - → Pojaviće se pregled stranica teleteksta.
- 4. Izaberite temu.
- 5. Pritisnite OK da biste prikazali stranicu.

Kreiranje i korišćenje listi omiljenih kanala

Možete da kreirate listu omiljenih TV kanala radi njihovog lakšeg pronalaženja.

Pregled samo liste omiljenih kanala

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite **E LIST** ili OK.
 - → Prikazaće se meni matrice kanala.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- Izaberite [Izaberite listu] > [Favorit], a zatim pritisnite OK.
 - U mreži kanala će se prikazati samo kanali sa liste favorita.

Napomena

• Mreža omiljenih kanala će biti prazna dok ne dodate kanale na listu favorita.

Pregled svih kanala

Možete da izađete iz liste favorita i pregledate sve instalirane kanale.

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite **E LIST** ili OK.
 - → Prikazaće se meni matrice kanala.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- Izaberite [Izaberite listu] > [Sve], zatim pritisnite OK.
 - → U mreži kanala će se prikazati svi kanali.

Napomena

• Prilikom pregleda mreže kanala svi omiljeni kanali će biti označeni zvezdicom.

Upravljanje listom favorita

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite **E LIST** ili OK.
 - → Pojaviće se meni sa matricom kanala.
- 2. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- Izaberite [Izaberite listu] > [Sve], zatim pritisnite OK.
- 4. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
- 5. Izaberite [Označi kao fav.] ili [Ukloni oznaku favorita], zatim pritisnite OK.
 - → Kanal će biti dodat na listu favorita ili uklonjen sa nje.

Napomena

U mreži kanala svi omiljeni kanali će biti označeni zvezdicom.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)

Programski vodič predstavlja vodič koji se prikazuje na ekranu, dostupan za digitalne kanale. Nudi sledeće funkcije:

- Pregled liste digitalnih kanala koji se emituju
- Pregled predstojećih programa
- Grupisanje programa po žanru
- Postavljanje podsetnika za početak programa
- Podešavanje preferiranih kanala
 programskog vodiča

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

- 1. Pritisnite 痡.
- 2. Izaberite [Programski vodič], zatim pritisnite OK.
 - Pojaviće se programski vodič sa prikazanim informacijama o rasporedu programa

Napomena

 Podaci iz programskog vodiča su dostupni samo u pojedinim zemljama i za njihovo učitavanje potrebno je određeno vreme.

Promena opcija programskog vodiča

Možete da postavite ili obrišete podsetnike, promenite dan i pristupite drugim korisnim opcijama u meniju sa opcijama programskog vodiča.

- 1. Pritisnite 痡
- 2. Izaberite [Programski vodič], zatim pritisnite OK.
- 3. Pritisnite 🗗 OPTIONS.
 - Pojaviće se meni sa opcijama programskog vodiča.
- 4. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Postav. podsetn.] / [Bris. podsetnika]: Postavljanje ili brisanje podsetnika o programima.

- [Promeni dan]: Postavljanje dana u programskom vodiču.
- [Više informacija]: Prikaz informacija o programu.
- [Pretraživanje po žanru]: Pretraživanje TV programa po žanru.
- [Planiranje podsetnika]: Prikaz podsetnika o programima. Dostupno je samo za poredstojeće programe.
- [Ažuriraj podatke u vodiču]: Ažuriranje informacija u programskom vodiču.

Prikaz časovnika televizora

Možete da prikažete časovnik na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od operatera televizijskih usluga.

Ručno podešavanje časovnika televizora

U nekim zemljama potrebno je ručno podesiti časovnik televizora.

- 1. Pritisnite 🔒.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Časovnik].
- 3. Izaberite [Autom. čas.], zatim pritisnite OK.
- 4. Izaberite [Manuelno], zatim pritisnite OK.
- 5. Izaberite [Vreme] ili [Datum], zatim pritisnite OK.
- 6. Pritisnite **navigacione tastere** da biste podesili vreme i datum.
- 7. Izaberite [Završeno], zatim pritisnite OK.
- 8. Pritisnite 🕈 da biste izašli.



Napomena

 Ako izabrana zemlja podržava digitalno emitovanje, podaci o tačnom vremenu dobijeni od operatera televizijskih usluga imaju prioritet prikaza na časovniku.

Prikaz časovnika televizora

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite
 OPTIONS.
 - → Prikazaće se meni sa opcijama.
- Izaberite [Časovnik].
- 3. Pritisnite OK.
 - Napomena
- Da biste isključili časovnik, ponovite postupak.

Promena režima časovnika

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Časovnik] > [Autom. čas.].
- 3. Izaberite [Automatski] ili [Manuelno], zatim pritisnite OK.

Podešavanje vremenske zone

Napomena

- Ova opcija je dostupna samo u Španiji i Portugaliji.
- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Časovnik] > [Autom. čas.] > [Manuelno], a zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite **[Vremenska zona]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4. Izaberite vašu vremensku zonu, a zatim pritisnite **OK**.

Korišćenje letnjeg/zimskog računanja vremena



- Ova opcija je dostupna samo ako izaberete [Autom. čas.] > [Manuelno].
- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Časovnik] > [Autom. čas.] > [Manuelno], a zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite **[Letnje/zimsko vreme]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4. lzaberite [Standardno] ili [Letnje/zimsko račun. vremena], a zatim pritisnite OK.

Korišćenje tajmera

Možete da podesite tajmere za prebacivanje televizora u režim pripravnosti u određeno vreme.

🔆 Savet

Podesite časovnik televizora pre korišćenja tajmera.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za režim usnulosti)

Tajmer za režim usnulosti prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka unapred zadatog vremenskog perioda.



- Televizor možete da isključite ranije, ili da resetujete tajmer tokom odbrojavanja.
- 1. Pritisnite 痡.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Autom. isključ.].
 - → Pojaviće se meni [Autom. isključ.].
- 3. Izaberite vrednost.
 - Ako izaberete nultu vrednost, tajmer će se isključiti.
- 4. Pritisnite OK da biste uključili tajmer.
 - Televizor će preći u režim pripravnosti posle naznačenog vremena.

Zaključavanje neprikladnog sadržaja

Zaključavanjem komandi televizora možete da onemogućite deci da gledaju određene programe ili kanale.

Postavljanje ili promena koda

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dečija brava].
- 3. Izaberite [Postavi kod] ili [Promena koda].
 - Pojaviće se meni [Postavi kod] / [Promena koda].
- 4. Unesite kod pomoću numeričkih tastera.
 - → Pratite uputstva na ekranu da biste kreirali ili promenili svoj PIN kod.

🔆 Savet

• Ako zaboravite kod, unesite '8888' da biste zaobišli sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje jednog ili više kanala

- Pritisnite A > [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dečija brava] > [Zaključ. kanala].
 - → Prikazaće se lista kanala.
- Izaberite kanal koji želite da zaključate ili otključate, zatim pritisnite OK.
 - Prilikom prvog zaključavanja ili otključavanja kanala, od vas će biti zatraženo da unesete PIN kod.
- 3. Unesite kod i pritisnite OK.
 - → Ako je kanal zaključan, prikazaće se ikonica u obliku brave.
- Ponovite postupak da biste zaključali ili otključali dodatne kanale.

- 5. Da biste aktivirali zaključavanja, isključite televizor i ponovo ga uključite.
 - Prilikom pristupanja zaključanim kanalima sa mreže kanala, od vas će biti zatraženo da unesete PIN kod.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

Neki emiteri digitalnog sadržaja rangiraju programe prema uzrastu. Možete da podesite televizor da prikazuje samo programe koji su rangirani kao prikladni za uzrast vašeg deteta.

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala]
 > [Dečija brava] > [Rod. kontrola].
 - → Pojaviće se ekran za postavljanje koda.
- 3. Unesite kod pomoću numeričkih tastera.
 - → Pojaviće se meni rangiranja.
- 4. Izaberite uzrast, zatim pritisnite OK.
- 5. Pritisnite 🏫 da biste izašli.

Promena jezika

U zavisnosti od emitera, za određeni TV kanal možete da promenite audio jezik, jezik titla, ili obe opcije.

Različite audio jezici i titlovi se emituju preko teleteksta ili DVB-T digitalnog prenosa. Dupli prenosi: Kod digitalnih prenosa ste u mogućnosti da izaberete jezik titla.

Promena jezika menija

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Jezik menija], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite jezik, zatim pritisnite OK.

Promena audio jezika

Možete da odaberete audio jezik ako ga je emiter učinio dostupnim. Za digitalne kanale, više jezika može da bude dostupno. Za analogne kanale, dva jezika mogu da budu dostupna.

- Tokom gledanja TV programa, pritisnite
 OPTIONS.
- 2. Za digitalne kanale, izaberite **[Audio jezik]**, izaberite jezik, zatim pritisnite **OK**.
- 3. Za analogne kanale, izaberite **[Dual I-II]**, izaberite jezik, zatim pritisnite **OK**.

Prikazivanje ili skrivanje titlova

- 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite **SUBTITLE**.
- 2. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Isključeno]: Titlovi se nikad neće prikazivati.
 - [Uključeno]: Titlovi će se uvek prikazivati.
 - [Uklj. pri isklj. zv.]: Titlovi će se prikazivati kada je zvuk isključen.

Napomena

- Ponovite postupak da biste omogućili prikazivanje titlova na svakom analognom kanalu.
- Izaberite [Titlovi] > [Isključeno] da biste onemogućili prikazivanje titlova.

Izbor jezika titla kod digitalnih kanala

Napomena

- Kada izaberete jezik titla kod digitalnog TV kanala na doleopisani način, željeni jezik za titlove koji je izabran u meniju instalacije privremeno će biti zanemaren.
- Tokom gledanja TV programa, pritisnite
 OPTIONS.
- 2. Izaberite [Jezik titlova], zatim pritisnite OK.
- 3. Izaberite jezik titla.
- 4. Pritisnite OK da biste potvrdili.

Ažuriranje softvera televizora

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, stoga vam preporučujemo da ažurirate softver televizora čim ažuriranja budu dostupna.

Načini za ažuriranje softvera televizora

Softver televizora možete da ažurirate na jedan od sledećih načina:

A: pomoću USB uređaja za skladištenje podataka ili B: nakon pojave poruke preko digitalnog prenosa.

A:Ažuriranje pomoću USB uređaja za skladištenje podataka

Da biste obavili ažuriranje pomoću USB uređaja za skladištenje podataka, potrebno vam je sledeće:

- Računar sa pristupom Internetu
- USB uređaj za skladištenje podataka

Korak 1: Provera trenutne verzije softvera

- 1. Pritisnite 🔒.
- Izaberite [Podešavanje] > [Podešavanja softvera] > [Inform. o tren. soft.].
 - → Prikazaće se informacije o trenutnom softveru.
- 3. Zapišite broj verzije softvera.
- 4. Da biste se vratili, pritisnite OK.
- 5. Da biste izašli, pritisnite 五.

Korak 2: Preuzimanje poslednje verzije softvera i ažuriranje

- Povežite USB uređaj za skladištenje podataka.
- 2. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Ažuriranje softvera].
- 4. Pratite uputstva da biste učitali datoteku na USB uređaj za skladištenje podataka.

- Povežite USB uređaj za skladištenje podataka sa računarom, zatim dvokliknite datoteku.
 - → Pokrenuće se web-stranica.
- 6. Pretite uputstva sa web-stranice.
 - Ako trenutna verzija softvera odgovara datoteci poslednjeg ažuriranja softvera, nije potrebno da ažurirate softver televizora.
 - Ako je trenutna verzija softvera starija od datoteke poslednje verzije softvera, preuzmite datoteku poslednjeg ažuriranja softvera i sačuvajte je u početni direktorijum USB uređaja.
- 7. Isključite USB uređaj za skladištenje podataka iz računara.

B: Provera ažuriranja preko digitalnog prenosa'

Možete da proverite da li su ažuriranja dostupna preko digitalnog prenosa.

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Podešavanja softvera] > [Proveri velika ažuriranja].
- 3. Ako je ažuriranje dostupno, pratite uputstva na ekranu da biste započeli ažuriranje.
 - Televizor će se restartovati po završetku ažuriranja softvera.

Promena preferiranih postavki televizora

Upotrebite meni preferenci da biste prilagodili postavke televizora.

- 1. Pritisnite 角.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference].
- 3. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Jezik menija]: Izbor jezika menija.
 - [Autom. isključ.]: Prebacivanje televizora u režim pripravnosti nakon isteka unapred zadatog vremenskog perioda.
 - [Lokacija]: Optimizacija postavki televizora u zavisnosti od lokacije dom ili prodavnica.
 - **[E-nalepnica]:** Postavljanje televizora u režim Prodavnica. Kada je neki drugi meni prikazan na ekranu, e-nalepnica se neće pojaviti.
 - [Linija jač. zv.]: Prikazivanje linije za jačinu zvuka prilikom podešavanja.
 - [Auto. isključivanje]: Da biste uštedeli energiju, podesite da se televizor automatski isključuje nakon određenog perioda neaktivnosti.
 - **[Informacije o veličini kanala]:** Promena tipa informacija koje se prikazuju prilikom prebacivanja kanala.
 - **[Kašnjenje audio izl.]:** Automatska sinhronizacija slike na ekranu televizoru sa audio signalom iz povezanog kućnog bioskopa.
 - **[Pomeranje audio izlaza]:** Podešavanje pomeranja audio izlaza.
 - **[Teletekst 2.5]:** Sa teletekstom 2.5 možete da gledate tekst bogatijih boja i bolje grafike nego kod normalnog teksta.
 - [Časovnik]: Prikazivanje ili uklanjanje podataka o tačnom vremenu sa ekrana televizora i podešavanje opcija časovnika.

Pokretanje demonstracije funkcija televizora

Možete da upotrebite demonstracije da biste bolje razumeli funkcije televizora. Neke demonstracije nisu dostupne kod određenih modela. Dostupne demonstracije prikazane su u listi menija.

- 1. Tokom gledanja TV programa, pritisnite 希.
- Izaberite [Podešavanje] > [Demonstracija], OK.
- Izaberite demonstraciju i pritisnite OK da biste je pogledali.
- 4. Da biste izašli, pritisnite 🛥.

Vraćanje fabričkih postavki televizora

Možete da vratite podrazumevane postavke slike i zvuka na televizoru. Postavke instaliranja kanala će ostati iste.

- 1. Pritisnite 痡.
- Izaberite [Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Fabričke postavke], zatim pritisnite OK.
- Ako se od vas zatraži da unesete kôd, unesite kôd dečje brave (pogledajte "Postavljanje ili promena koda" na stranici 26).
 - → Prikazaće se potvrdna poruka.
- 4. Pritisnite OK da biste potvrdili.

9 Multimedija

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu korišćenja multimedijalne funkcije.

Reprodukovanje fotografija, muzike i videa sa USB uređaja za skladištenje podataka

Podržani video formati na USB uređaju:

- Podržani uređaji za skladištenje: USB (samo FAT i FAT32 USB uređaji za skladištenje podataka su podržani)
- Kompatibilni formati multimedijalnih datoteka:
 - Slike: JPEG (*.jpg), PNG
 - Audio: MPEG1 (*.mp3)
 - Video: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg

Povežite USB uređaj za skladištenje podataka da biste reprodukovali fotografije, muziku ili video koji se nalazi na njemu.

- 1. Uključite televizor.
- 2. Povežite USB uređaj preko USB priključka na bočnoj strani televizora.
- 3. Pritisnite 希.
- 4. Izaberite [Pregled USB-a], zatim pritisnite OK.
 - → Pojaviće se USB pregledač.

Oprez

 Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećivanje ili gubitak podataka sa uređaja.

Pregled fotografija

- 1. U USB pregledaču izaberite **[Slika]**, zatim pritisnite **OK**.
- Izaberite fotografiju ili foto-album, zatim pritisnite OK da biste pregledali fotografiju, uvećanu tako da ispuni ekran televizora.
 - Da biste pregledali sledeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite <>.
- 3. Da biste se vratili, pritisnite 五.

Pregled slajd šoua fotografija

- 1. Kada je fotografija prikazana preko punog ekrana, pritisnite **OK**.
 - → Počeće reprodukcija slajd šoua, od izabrane fotografije.
- Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:
 - 🕨 da biste započeli reprodukciju.
 - II da biste pauzirali reprodukciju.
 - ◀ ili ▶ da biste reprodukovali prethodnu ili sledeću fotografiju.
 - 🗖 da biste zaustavili reprodukciju.
- Da biste se vratili, pritisnite **1**.

Promena postavki za slajd šou

- Tokom gledanja glajd šoua, pritisnite DOPTIONS.
 - Prikazaće se meni sa opcijama za slajd šou.
- 2. Izaberite neku od ponuđenih opcija, zatim pritisnite **OK**.
 - [Start/Zaust. slajd šou]: Pokretanje ili zaustavljanje slajd šoua.
 - [Prel. iz. slajd.]: Podešavanje prelaza sa jedne slike na drugu.
 - **[Brz. slajd šoua]:** Izbor vremena prikazivanja pojedinačne fotografije.
 - [Ponavljanje] / [Reprodukuj jednom]: Prikazivanje slika u fascikli samo jednom ili više puta.
 - [Nasumični redosled isključen] / [Nasumični redosled uključen]: Prikazivanje slika redom ili nasumično.
 - [Rotiranje slike]: Rotiranje fotografije.
 - [Prik. informac.]: Prikazivanje naziva slike, datuma, veličine i sledeće slike slajd šoua.
- 3. Da biste se vratili, pritisnite 五.

Napomena

• [Rotiranje slike] i [Prik. informac.] će biti prikazani samo ako je slajd šou pauziran.

Slušanje muzike

- 1. U USB pregledaču izaberite **[Muzika]**, zatim pritisnite **OK**.
- 2. Izaberite muzičku numeru ili album, zatim pritisnite **OK** da biste započeli reprodukciju.
- 3. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera za reprodukciju:
 - • da biste započeli reprodukciju.
 - II da biste pauzirali reprodukciju.
 - Ili ► da biste reprodukovali prethodnu ili sledeću numeru.
 - ◀ ili ► da biste obavili pretraživanje unapred ili unazad.
 - 🔳 da biste zaustavili reprodukciju.

Promena postavki za muziku

- Tokom reprodukcije muzike, pritisnite
 OPTIONS da biste pristupili nekoj od sledećih postavki, a zatim pritisnite OK.
 - **[Zaustavi reprodukciju]:** Zaustavljanje reprodukcije muzike.
 - [Ponavljanje]: Reprodukovanje numere jednom ili više puta.
 - [Nasumični redosled isključen] / [Nasumični redosled uključen]: Reprodukovanje numera redom ili nasumično.
 - [Prik. informac.]: Prikazivanje naziva datoteke.

Pregled slajd šoua uz muziku

Možete da gledate slajd šou uz pozadinsku muziku.

- 1. Izaberite album sa pesmama.
- 2. Pritisnite OK.
- Pritisnite S da biste se vratili u pregledač sadržaja na USB uređaju.
- 4. Izaberite album sa slikama.
- 5. Pritisnite OK.
 - → Počeće reprodukcija slajd šoua.
- 6. Da biste izašli, pritisnite 五.

Reprodukcija videa

- 1. U USB pregledaču izaberite **[Video]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2. Izaberite video datoteku, a zatim pritisnite **OK** da biste je reprodukovali.
- 3. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera za reprodukciju:
 - • da biste započeli reprodukciju.
 - II da biste pauzirali reprodukciju.
 - • Ili ► da biste reprodukovali prethodni ili sledeći video.
 - ◀ ili ➡ da biste obavili pretraživanje unapred ili unazad.
 - 🔳 da biste zaustavili reprodukciju.

Promena postavki za video

- Tokom reprodukcije videa, pritisnite **OPTIONS** da biste pristupili nekoj od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - [Zaustavi reprodukciju]: Zaustavljanje reprodukcije videa.
 - [Prik. informac.]: Prikazivanje naziva datoteke.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

Oprez

- Postupite po uputstvu da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.
- 1. Pritisnite 🛥 da biste izašli iz USB pregledača.
- Sačekajte pet sekundi, zatim izvucite USB uređaj za skladištenje podataka.

Slušanje digitalnih radio kanala

- 1. Pritisnite **E LIST** ili **OK**.
 - ➡ Prikazaće se meni matrice kanala.
- Pritisnite OPTIONS, zatim izaberite [Izaberite listu] > [Radio].
 - ➡ Pojaviće se mreža radio kanala.
- Izaberite radio kanal i pritisnite OK da biste ga slušali.

10 Politika o pikselima

Philips nastoji da isporuči proizvode najvećeg kvaliteta. Mi koristimo neke od najnaprednijih proizvođačkih procesa u industriji i sprovodimo strogu kontrolu kvaliteta. Međutim, defekti piksela ili potpiksela na monitorima sa ravnim ekranom ne mogu uvek da se izbegnu. Nijedan proizvođač ne garantuje da će svi paneli biti bez defekata, ali Philips garantuje da će svaki monitor sa neprihvatljivim brojem defekata biti popravljen ili zamenjen. Ovo obaveštenje objašnjava različite tipove defekata piksela i definiše prihvatljivi nivo defekata za svaki tip. Kako biste imali pravo na popravku ili zamenu na osnovu garancije, broj defekata piksela na panelu monitora mora da Na primer, najviše 0,0004% potpiksela na monitoru može Pored toga, Philips ima još veće standarde kvaliteta za određene vrste kombinacija defekata piksela koje se primećuju više od drugih. Ova polica važi širom sveta.



Pikseli i potpikseli

Piksel, ili element slike, sastoji se od tri potpiksela Veliki broj piksela zajedno kreiraju sliku. Kada su svi potpikseli piksela upaljeni, tri obojena potpiksela zajedno pojavljuju se kao jedan beli piksel. Kada su svi tamni, tri obojena potpiksela zajedno pojavljuju se kao jedan crni piksel. Druge kombinacije upaljenih i tamnih potpiksela pojavljuju se kao jedan piksel u drugim bojama.

Vrste defekata piksela

Defekti piksela i potpiksela pojavljuju se na ekranu na različite načine. Postoje dve kategorije defekata piksela i nekoliko tipova defekata

Defekti svetle tačke: Defekti svetle tačke: Defekti svetle tačke se pojavljuju kada su pikseli ili potpikseli uvek upaljeni ili "uključeni". To jest, svetla tačka je potpiksel koji se ističe na ekranu kada monitor pokazuje tamnu šemu. Vrste defekata svetle tačke:



Jedan potpiksel upaljen crveno, zeleno ili plavo



Dva susedna upaljena potpiksela:

- crveni + plavi = ljubičasto
- crveni + zeleni = žuto
- zeleni + plavi = cijan (azurno plavo)



Tri susedna upaljena potpiksela (jedan beli piksel)

Napomena

 Crvena ili plava svetla tačka mora da bude više od 50 procenata svetlija od susednih tačaka, dok je zelena svetla tačka 30 procenata svetlija od susednih tačaka.

Defekti svetle tačke: Defekti tamne tačke se pojavljuju kada su pikseli ili potpikseli uvek To jest, tamna tačka je potpiksel koji se ističe na ekranu kada monitor pokazuje svetlu šemu. Vrste defekata tamne tačke:





Blizina defekata piksela

Iz razloga što se defekti potpiksela koji su istog tipa i koji se nalaze međusobno bliže lakše primećuju, Philips takođe određuje tolerancije za blizinu defekata piksela.

Tolerancije za defekte piksela

Da bi imali pravo na popravku ili zamenu proizvoda usled defekta piksela u okviru garantnog perioda, Philips monitor sa

DEFEKTI SVETLE TAČKE	PRIHVATLJIVI NIVO
MODEL	221TE5 / 241TE5
1 upaljeni potpiksel	3
2 susedna upaljena potpiksela	1
3 susedna upaljena potpiksela (jedan beli piksel)	0
Udaljenost između dva defekta svetle tačke*	> 15 mm
Ukupan broj defekata svetle tačke svih tipova	3

DEFEKTI CRNE TAČKE	PRIHVATLJIVI NIVO
MODEL	221TE5 / 241TE5
1 taman potpiksel	5 ili manje
2 susedna tamna potpiksela	2 ili manje
3 susedna tamna potpiksela	0
Udaljenost između dva defekta crne tačke*	> 15 mm
Ukupan broj defekata crne tačke svih tipova	5 ili manje

UKUPNO DEFEKATA SA TAČKAMA	PRIHVATLJIVI NIVO
MODEL	221TE5 / 241TE5
Ukupan broj defekata svetle ili crne tačke svih tipova	5 ili manje



 Defekat 1 ili 2 susednih potpiksela = defekat 1 tačke

11 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa monitorom

Monitor se ne uključuje:

- Izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl za napajanje čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije daljinskog upravljača pravilno postavljene, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i staklo senzora monitora.

Meni monitora je na pogrešnom jeziku:

 Promenite meni monitora na željeni jezik.
 Čuje se škripa iz kućišta monitora prilikom uključivanja/isključivanja/prebacivanja u režim pripravnosti.

 Nije potrebno ništa da radite. Zvuk škripe je normalno širenje i skupljanje monitora kada se zagreva i hladi. Ovo ne utiče na rad.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno instalirani kanali se ne pojavljuju na listi kanala:

• Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:

 Proverite da li monitor podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte spisak država na poleđini monitora.

Problemi sa slikom

Monitor je uključen, ali slika se ne pojavljuje:

- Proverite da li je antena ispravno povezana sa monitorom.
- Proverite da li je odgovarajući uređaj izabran kao izvor monitora.

Zvuk je prisutan, ali slike se ne pojavljuje:

• Proverite da li su postavke slike pravilno podešene.

Slab prijem signala iz antene:

- Proverite da li je antena ispravno povezana sa monitorom.
- Glasni zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu da utiču na kvalitet prijema. Ukoliko je moguće, pokušajte da poboljšate prijem menjanjem smera antene ili pomeranjem uređaja dalje od monitora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa povezanih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilno podešene.

Monitor nije sačuvao postavke slike:

 Proverite da li je lokacija monitora podešena na "dom". Ovaj režim vam nudi fleksibilnost da promenite i sačuvate postavke.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

• Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

 Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Problemi sa zvukom

Slika je prisutna, ali nema zvuka iz monitora:

Napomena

- Ukoliko se ne detektuje audio signal, monitor automatski isključuje audio izlaz – ovo ne predstavlja kvar.
- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Uverite se da zvuk nije isključen.

Slika je prisutna, ali kvalitet zvuka je loš:

 Proverite da li su postavke zvuka pravilno podešene.

Slika je prisutna, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

 Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte na umu da HDCP podrška može da produži vreme koje je monitoru potrebno da prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko monitor ne prepozna HDMI uređaj i slika se ne prikaže, pokušajte da prebacite izvor sa jednog uređaja na drugi i da ga potom vratite.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilno podešene.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na PC AUDIO IN (samo mini priključak).

Problemi sa povezivanjem računara

Ekran računara na monitoru nije stabilan:

- Proverite da li je na računaru izabrana rezolucija i frekvencija osvežavanja koja je podržana.
- Isključite skaliranje slike na monitoru.

Obratite nam se

Ukoliko niste u stanju da rešite problem, pogledajte najčešća pitanja o ovom monitoru na adresi www.philips.com/support. Ako problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u ovom uputstvu za upotrebu.



Upozorenje

 Ne pokušavajte da sami popravite monitor. To može da dovede do ozbiljnih povreda, nepopravljivih oštećenja vašeg monitora ili da poništi vašu garanciju.

Napomena

 Zabeležite model i serijski broj svog monitora pre nego što se obratite kompaniji Philips. Ovi brojevi odštampani su na poleđini monitora i na pakovanju.



Verzija: M5241TEE1T © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava su zadržana. Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovane trgovačke marke kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. i koriste se pod licencom Koninklijke Philips Electronics N.V. www.philips.com