## Brilliance 298P4 298X4





# Indholdsfortegnelse

1.	Vig	tigt1
	1.1	Sikkerhedsforanstaltninger og
		vedligeholdelse1
	1.2	Notationsbeskrivelser2
	1.3	Bortskaffelse af produkt og emballage
2.	Ор	sætning af skærm4
	2.1	Installation
	2.2	Brug af skærm7
	2.3	MultiView10
	2.4	Fjern foden for at montere VESA-
		kortet
3.	Bill	edoptimering14
	3.1	SmartImage14
	3.2	SmartContrast15
	3.3	Philips SmartControl Premium15
	3.4	SmartDesktop vejledning22
4.	Tek	niske specifikationer27
	4.1	Opløsning og forudindstillede
		funktioner
	4.2	Crystalclear
5.	Str	ømstyring31
6.	Lov	mæssige oplysninger32
7.	Kur	ndeservice og garanti
	7.1	Philips' regler ved pixeldefekter på
	7.0	fladskærme
	1.2	Kundeservice og garanti41
8.	Fejl	finding og FAQ44
	8.1	Fejlfinding44
	8.2	FAQ for SmartControl Premium45
	8.3	Generelle FAQ
	8.4	Otte stillede spørgsmål om
	85	Offe stillede spørgsmål om MultiView
	0.0	

#### 1.Vigtigt

## 1. Vigtigt

Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philips-skærmen. Tag den tid du behøver for at læse vejledningen, inden du bruger skærmen. Den indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm.

Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens brugervejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet.

## 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

## Advarsler

Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker.

Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm:

#### Betjening:

- Hold skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftige lyskilder såvel som andre varmekilder Længerevarende udsættelse for denne slags forhold kan medføre misfarvning og beskadigelse af skærmen.
- Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet.
- Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten.
- Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening.
- Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit

strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje)

- Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse.
- Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport.

### Vedligeholdelse:

- Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på monitor-panelet. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på monitor-panelet.
- Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode.
- Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm.
- For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed.
- Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt.
- Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret.
- Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde.
  - Temperatur: 0-40 °C 32-104 °F
  - Fugtighed: 20-80 % RH

### 1.Vigtigt

### Vigtige oplysninger vedrørende fastbrændinger/spøgelsesbilleder på skærmen

- Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm.
- "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde vil "brandmærkerne" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" forsvinde gradvist, efter skærmen er blevet slukket.

### Advarsel

Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

### Service

- Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale.
- Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter: (Se kapitlet om "Kundeinformationscenter")
- For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer".
- Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys.

### Bemærk

Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt.

### 1.2 Notationsbeskrivelser

Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument.

### Bemærkninger, forholdssregler og advarsler

I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger:

### Bemærk

Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet.

### Forsigtig

Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data.

### **Advarsel**

Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås.

Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk.

#### 1.Vigtigt

## 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage

Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

# Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit: <u>http://www.philips.</u> <u>com/sites/philipsglobal/about/sustainability/</u> ourenvironment/productrecyclingservices.page.

# 2. Opsætning af skærm

#### 2.1 Installation

## 1 Emballagens indhold

## 298P4:









298X4:

and and







Dual-link DVI-k

## 2 Installation af stander

### 298P4:

1. Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen.



- 2. Hold foden med begge hænder.
  - (1) Fastgør forsigtigt foden til VESA monteringsområdet, indtil låsen låser den på plads.
  - (2) Sæt foden forsigtigt på stativet.
  - (3) Brug dine fingre til at fastspænde skruen under foden, og sørg for at foden er ordentlig fastspændt på søjlen.



## 298X4:

 Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen.



- 2. Hold foden med begge hænder.
  - (1) Sæt foden forsigtigt på stativet.
  - (2) Brug dine fingre til at fastspænde skruen under foden, og sørg for at foden er ordentlig fastspændt på søjlen.



## 3 Tilslutning til din computer

### 298P4:



- Lyd-indgang
- 8 Kensington anti-tyverisikring
- 9 Høretelefonstik
- 10 USB-hurtigoplader
- 1 USB-downstream
- 12 USB upstream

### 298X4:



- 2 AC strømindgang
- 3 DisplayPort indgang
- DVI indgang
- 5 HDMI1, HDMI2 indgang
- DisplayPort udgang
- Lyd-indgang
- 8 Kensington anti-tyverisikring
- 9 Høretelefonstik
- 4 Sammenkædning af skærme

# Denne funktion giver dig mulighed for at forbinde flere skærmen på én gang (Daisy-chain)

Denne Philips skærm er udstyret med en DisplayPort (v1.2), som giver mulighed for at kæde flere skærme sammen på én gang. Det er nu muligt at kæde flere skærme sammen og bruge dem via et enkelt kabel, som forbinder den ene skærm til den næste.



### Bemærk

- Hvis dit grafikkort er i stand til det, vil du kunne sammenkæde flere skærme, som hver har deres egen konfiguration. Konfigurationerne på skærmene er afhængig af egenskaberne på dit grafikkort. Du kan spørge din forhandler til råds om dette, og sørg også for at driveren til dit grafikkort altid er opdateret. I en sammenkædning af flere skærme anbefaler vi at du bruger et AMD HD6850 grafikkort eller højere, eller tilsvarende i andre mærker.
- For at opnå en bedre dataoverførsel, når du kæder flere skærme sammen, bedes du venligst bruge et DisplayPort 1.2 kabel.
- For at aktivere sammenkædningen, skal du stille "DisplayPort Daisychain" på "On (Til)" i skærmmenuen. (skærmen står som standard på "Off (Fra)").

m		Resolution Notification	•	Off
ш		DisplayPort Daisychain		Off
<b>.</b>	Language		•	No
		Information	•	
	OSD Settings Setup		٠	
Ľ			٠	
R.			٠	
			•	
			٠	
			٠	

Hvis dit grafikkort eller videoindgang ikke er certificeret til DisplayPort V1.2, vil du muligvis se en blank eller sort skærm. I dette tilfælde, bedes du venligt åbne skærmmenuen igen, og stil "**DisplayPort Daisychain**" på "**Off (Fra)**".

### **Advarsel**

For at undgå ukendt skade, skal du sørge for at forbinde indgangskilden i DisplayPort til [**DP IN**] (**DP IND**).

## 2.2 Brug af skærm

## 1 Beskrivelse af betjeningsknapperne



1	ወ	Tænder og slukker for skærmen.
2	■/OK	Sådan får du adgang til OSD- menuen. Bekræft justering i skærmmenuen.
8		Til justering i skærmmenuen.
4	USER	Brugerpræferencer-knap. Brugerdefiner funktionerne i skærmmenuen, hvorefter denne knap kan bruges om "brugerdefineret-knap".
5	MULTIVIEW	PiP/PbP/Fra/Byt om
6	•	Gå tilbage til det forrige OSD- niveau.
Ø	<b>I</b>	SmartImage genvejstast. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra).

### 2 Brugerdefiner din egen "USER" (BRUGER) knap

Denne genvejstast giver dig mulighed for at opsætte din egen favorit-knap.

 Tryk på laka knappen på frontpanelet, for at åbne skærmmenuen.

		Input
	Vertical	Audio Source
	Transparency	<ul> <li>Volume</li> </ul>
	OSD Time out	٠
OSD Settings	User	•
- OSD Settings		•
Satur		•
		•
		•
		•
•		

- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge [OSD Settings (skærmmenuindstillinger)] i hovedmenuen, og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge [User (bruger)], og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge den ønskede funktion: [Input (indgang)], [Audio Source (lydkilde)], [Volume (lydstyrke)].
- 5. Tryk på OK knappen for, at bekræfte dit valg.

Du kan nu trykke på genvejstasten **USER** direkte på frontpanelet. Det er kun din forudvalgte funktion, som vises til hurtigadgang.



Hvis du f.eks. valgte [Audio Source (lydkilde)] som genvejstast, skal du trykke på USER knappen på frontpanelet, hvorefter [Audio Source (lydkilde)] menuen åbner.



### Uafhængig lydafspilning, uanset videoindgangen.

Din Philips skærm er i stand til at afspille lydkilden uafhængigt, uanset tilslutningen til videoindgangen.

Du kan f.eks. afspille fra din MP3-afspiller fra lydkilden, der er forbundet til [**Audio In** (lydindgangen)] på denne skærm, og stadig se din videokilde, som er forbundet til [HDMI1], [HDMI2] eller [DisplayPort] stikket.

 Tryk på laket knappen på frontpanelet, for at abne skærmmenuen.

Toput		DisplayPort
	Stand-Alone	• HDMI1
Dicture	Mute	HDMI2
	Audio Source	Audio In
PiP/PhP		
Audio		
Color		
<b>•</b>		

- Brug ▲ og ▼ knappen til at vælge [Audio (lyd)] i hovedmenuen, og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge [Audio Source (lydkilde)], og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge den ønskede lydkilde: [DisplayPort], [HDMI1], [HDMI2] eller [Audio In (lydindgang)].
- Tryk på OK knappen for, at bekræfte dit valg.

### Bemærk

- Næste gang du tænder for skærmen, vælger den som standard lydkilden du tidligere har valgt.
- Hvis du ønsker at ændre dette, skal du igen vælge hvilken foretrukne lydkilde du ønsker som standard.
- 4 Beskrivelse af OSD-skærm

### Hvad er OSD (On-Screen Display)?

Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne, eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor:

Input	DVI • HDMI 11 •
Picture	HDMI 2 • DisplayPort •
Pip/Pbp	
Audio	
Color	•
•	

# Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne

l skærmmenuen ovenfor, kan du bruge igvee

▲ knapperne foran på skærmen til at flytte markøren med, og tryk på **OK** knappen, for at bekræfte dit valg eller ændring.

### OSD-menuen

Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer.



### 5 Meddelelse om opløsning

Denne skærm er fremstillet til optimal ydelse på dens native opløsning, som er 2560 × 1080 ved 60 Hz. Når skærmen bruger en anden opløsning, ses følgende advarsel på skærmen: Use 2560 × 1080 @ 60 Hz for best results (Brug 2560 × 1080 ved 60 Hz for at opnå det bedste resultat).

Advarslen vedrørende den naturlige opløsning kan deaktiveres under Installation i OSD (skærmmenuen).

6 Fysisk funktion

298P4: Vip



Drej



Højdejustering



Drejetap





Vip



## 2.3 MultiView



### 1 Hvad er dette?

Multiview giver mulighed for dobbelt tilslutning og visning, så du har mulighed for at arbejde med flere enheder side om side, såsom en pc og en notebook, hvilket gør det nemmere at multitaske.

### 2 Hvorfor behøver jeg det?

På Philips MultiView skærmen kan du, med dens meget høje skærmopløsning, opleve en verden af tilslutningsmuligheder på en behagelig måde, både i hjemmet og på kontoret. På denne skærm kan du nemt bruge flere indholdskilder på ét og samme sted. For eksempel: Du vil måske gerne holde øje med nyhederne på din live videofeed med lyd i det lille vindue, samtidig med du arbejder på din seneste blog, eller du vil måske redigere en Excel-fil på din Ultrabook, mens du samtidig er logget på et sikret intranet fra firmaet, så du kan hente et par filer fra dit skrivebord.

### 3 Sådan aktiverer du MultiView via genvejstasten.

1. Tryk på genvejstasten MULTIVIEW på frontpanelet.



 Herefter kommer MultiView-menuen frem. Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge med.



3. Tryk på **OK** knappen for at bekræfte dit valg, hvorefter vinduet automatisk lukker.

# 4 Sådan aktiverer du MultiView via skærmmenuen.

Udover at trykke på genvejstasten MULTIVIEW på frontpanelet, har du også mulighed for at vælge MultiView i skærmmenuen.

 Tryk på laket knappen på frontpanelet, for at abne skærmmenuen.

Toput	PiP/PbP Mode	Off
	PiP/PbP Input	• PiP
Dicture		• PbP
	PiP Position	•
	Swap	•
PIP/PDP		•
		•
		•
		•
		•
•		

- Brug ▲ og ▼ knappen til at vælge [PiP / PbP] i hovedmenuen, og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knapperne til at vælge [PiP / PbP Mode (PiP / PbP-tilstand)], og tryk herefter på OK knappen.
- Brug ▲ og ▼ knappen til at vælge mellem [PiP] og [PbP].
- Du kan nu gå tilbage og indstille[PiP / PbP Input (PiP/PbP-indgang)], [PiP Size (PiPstørrelse)], [PiP Position (PiP-placering)] eller [Swap (Byt om)].
- 6. Tryk på **OK** knappen for, at bekræfte dit valg.

## 5 MultiView i skærmmenuen

 PiP / PbP Mode (PiP / PbP-tilstand): MultiView har to funktioner: [PiP] og [PbP].

### [PiP]: Billede i billede



### [PbP]: Billede om billede

Åbn et undervindue side om side med en anden signalkilde.	A (hovede) B
Når underkilden ikke findes:	

### Bemærk

Den sorte stribe foroven og forneden på skærmen giver billedet det rigtige billedformat, når du bruger PbP-funktionen.

 PiP / PbP Input (PiP/PbP-indgang): Som kilde til underskærmen, kan du vælge mellem fire forskellige videoindgange. [DVI], [HDMI 1], [HDMI 2] og [DisplayPort].

På oversigten nedenfor kan du se hoved- og undervinduets kompatibilitet.

	MULIGHED FOR S UB-KILDE (×I)				
<b>Multi</b> View	Indgange	DP	DVI	HDMI 1	HDMI 2
	DP		•	•	•
Hovedkilde	DVI	•			
(×I)	HDMI 1	•			
	HDMI 2	•			

 PiP Size (PiP-størrelse): Når PIP-funktionen bruges, har du mulighed for at vælge mellem tre størrelser på undervinduet. [Small (Lille)], [Middle (Mellem)], [Large (Stor)].



• **PiP Position (PiP-placering)**: Når PIPfunktionen bruges, har du mulighed for at vælge mellem fire steder, hvor vinduet skal være.



• Swap (Byt om): Hoved- og underbilledet byttes om på skærmen.

Byt om på kilde A og B i [**PiP**]:



Byt om på kilde A og B i [**PbP**]:



• Off (Fra): Afbryd MultiView-funktionen.



## Bemærk

Hvis du ønsker at bruge Byt om-funktionen, byttes videoen og dens lydkilde også om. (se venligst siden 8 "**Uafhængig lydafspilning, uanset videoindgangen**" for yderligere oplysninger).

## 2.4 Fjern foden for at montere VESA-kortet

Inden du begynder at adskille skærmens fod, skal du følge vejledningerne nedenfor for at undgå mulig beskadigelse eller personskade.

### 298P4:

1. Udtræk standeren til dens maksimale højde.



2. Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Løft derefter skærmens stander.



3. Mens du trykker på udløsersknappen, skal du vippe bunden og skubbe den ud.



## 298X4:

 Læg skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Løft derefter skærmens stander.



2. Brug dine fingre til at løsne skruen under foden, og tag herefter foden af søjlen.



### Bemærk

Denne skærm accepterer et 100 × 100 mm VESA-kompatibelt monteringsinterface.



### 3.1 SmartImage

### 1 Hvad er dette?

Smartlmage er forudindstillede indstillinger, der optimerer skærmen i henhold til indholdet, og som indstiller den dynamiske lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Uanset om du arbejder med tekstprogrammer, ser billeder eller ser video, så giver Philips Smartlmage den optimale skærmydelse.

### 2 Hvorfor behøver jeg det?

Du ønsker en skærm, som giver det bedste billede for alle typer indhold. For at øge skærmoplevelsen, indstiller SmartImage-softwaret dynamisk lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid.

### 3 Hvordan virker det?

SmartImage er en eksklusiv, førende Philipsteknologi, som analyserer indholdet på skærmen. Ud fra det valgte scenarie forbedrer SmartImage dynamiske billeders og videoers kontrast, farvemæthed og skarphed for at forbedre det viste billede - alt i realtid og blot med et tryk på en knap.

### 4 Hvordan aktiveres SmartImage?



- 1. Tryk på 🗇 for at starte SmartImage på skærmen.
- Fortsæt med at trykke på 
   <sup>(1)</sup>
   for at skifte mellem Office (Kontor), Photo (Billede), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra).

- SmartImage ses på skærmen i fem sekunder, men du kan også trykke på OK for at bekræfte det.
- Når SmartImage er aktiveret, deaktiveres sRGB systemet automatisk. For at bruge sRGB skal du deaktivere SmartImage ved brug af 1 knappen på skærmens frontpanel.

Udover at bruge **⑦** til at rulle ned med, kan du også bruge **▼ ▲** til at vælge med, og tryk herefter på **OK** for at bekræfte dit valg og lukke Smart-billedskærnmenuen.

Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra).



- Office (Kontor): Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for, at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene.
   Denne funktion øger læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer.
- Photo (Billede): Denne funktion kombinerer farvemætheden, den dynamiske kontrast og skarphed for at vise billeder og lignende klart og i levende farver - alt uden synlige fejl på det skannet billede og blegnede farver.
- Movie (Film): Viser hver detalje i videoernes mørkere områder med øget luminans, dyb farvemæthed, dynamisk kontrast og ekstra skarphed, og uden farveudvaskning i de lysere områder hvilket giver dynamiske, naturlige værdier med henblik på den ultimative videovisning

- Game (Spil): Aktivér overdrive-kredsløbet for at få den bedste reaktionstid, reducere skæve kanter på genstande, der bevæger sig hurtigt på skærmen, forbedre kontrastforholdet mellem lyse og mørke områder. Denne funktion giver brugeren den bedste spilleoplevelse.
- Economy (Økonomi): Med denne funktion indstilles lysstyrken og kontrasten, ligesom baggrundslyset finjusteres for at opnå det rette billede til hverdagens kontorprogrammer. Med nedsat strømforbrug.
- Off (Fra): Ingen optimering med SmartImage

## 3.2 SmartContrast

### 1 Hvad er dette?

Unik teknologi, der dynamisk analyserer det viste indhold, og automatisk optimerer skærmens kontrastforhold til maksimal visuel klarhed. Den øger baggrundsbelysningen og giver et klarere, friskere og lysere billede eller dæmper baggrundsbelysningen med henblik på en tydelig visning af billeder på en mørk baggrund.

### 2 Hvorfor behøver jeg det?

Du ønsker den allerbedste visuelle klarhed og visning på enhvert indhold. SmartContrast styrer den dynamiske kontrast og indstiller baggrundslyset, så det giver klare, friske og lyse spil- og videobilleder, samt viser en tydelig, læsbar tekst ved kontorarbejde. Ved at nedsætte skærmens strømforbrug, sparer du energiomkostninger og forlænger skærmens levetid.

### 3 Hvordan virker det?

Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det viste indhold i realtid, og farver og baggrundslysets intensitet indstilles. Denne funktion forbedrer den dynamiske kontrast og giver således en bedre underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil.

### 3.3 Philips SmartControl Premium

Det nye SmartControl Premium-software fra Philips giver dig mulighed for at kontrollere skærmen via et nemt, grafisk interface. Komplicerede justeringer hører fortiden til. Dette brugervenlige software guider dig gennem finindstilling af opløsning, kalibrering af farve, justering af ur/fase, RGB-hvidpunkt osv.

Dette iøjefaldende, ikon-baseret software er udstyret med den seneste teknologi i algoritmer for hurtig behandling og reaktion, og er tilmed Windows 7 kompatibel, og klar til at forbedre din oplevelse med Philips-skærme!

### 1 Installation

- Følg instruktionen og fuldfør installationen.
- Du kan starte, når installationen er fuldført.
- Hvis du vil begynde senere, kan du klikke på genvejen på skrivebordet eller på værktøjslinjen.

PHILIPS	www.philips.com/webcome
Required steps > Sent Legage > Weather	Monitor driver and software installation
· Normer drives and subserve installants	Aption regorisments:
<ul> <li>Agenese</li> <li>Reduces a search</li> <li>Red (in these</li> <li>Red (in these</li> <li>Red (in these</li> </ul>	Compared Market J. Proc. 87, 98, 98     Compared Market J. Proc. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99

### Opstartsguide

- Efter installation af SmartControl Premium starter guiden automatisk, når du åbner programmet første gang.
- Guiden leder dig trin for trin gennem indstillingen af skærmen.
- Du kan også gå til Plug-in menuen, for at starte guiden på et senere tidspunkt.

• I Standard-vinduet kan du indstille flere funktioner uden brug af guiden.



### 2 Start med Standard-vinduet

### Adjust menu (Indstillingsmenu)

- Med Adjust (Indstillingsmenuen) kan du indstille Brightness (Lysstyrken), Contrast (Kontrast), Focus (Fokus), Position (Position) og Resolution (Opløsning).
- Udfør indstillingen ved at følge instruktionerne.
- Installationen kan annulleres med Annuller.

![](_page_17_Figure_8.jpeg)

![](_page_17_Picture_9.jpeg)

![](_page_17_Picture_10.jpeg)

![](_page_17_Picture_11.jpeg)

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

### Color menu (Farvemenu)

- Med Color (Farvemenuen) kan du indstille RGB, Black Level (Sortniveau), White Point (Hvidpunkt), Display Gamma, Color Calibration (Farvekalibrering) og SmartImage (se afsnittet SmartImage).
- Udfør indstillingen ved at følge instruktionerne.
- Se nedenstående oversigt med undermenupunkter baseret på din indtastning.
- Eksempel på Color Calibration
   (Farvekalibrering)

![](_page_18_Picture_7.jpeg)

![](_page_18_Picture_8.jpeg)

- "Show Me" (Vis Mig) starter vejledningen til farvekalibrering.
- 2. Start starter en 6-trins farvekalibreringssekvens.
- 3. Quick View (Hurtigvisning) indlæser før/ efter-billederne.
- 4. For at vende tilbage til Color (Farve) vinduet, skal du klikke på Cancel (Annuller).
- Enable color calibration (Aktiver farvekalibrering) - der som standard er aktiveret. Hvis markeringen er fjernet, kan du ikke udføre en farvekalibrering, ligesom Start- og Quick View (Hurtigvisning) knapperne er gråtonede.
- 6. Der skal være patentoplysninger på kalibreringsskærmen.

### Første Color Calibration (Farvekalibrering)skærm

![](_page_19_Picture_8.jpeg)

- Previous (Foregående) knappen er deaktiveret, indtil du går videre til den anden farveskærm.
- Next (Næste) går til efterfølgende mål (seks mål).
- Gå til sidst til File>Presets pane (Fil>Forudindstil-vindue).
- Cancel (Annuller) lukker UI og vender tilbage til Plug-in siden.

### SmartImage

Giver brugeren mulighed for at ændre indstillingerne, så der opnås en bedre skærmindstilling baseret på indholdet.

Når der indstilles på Entertainment (Underholdning), aktiveres SmartContrast og Smart-Svar.

![](_page_19_Picture_16.jpeg)

### Eco Power (Strømbesparingsmenuen)

![](_page_19_Picture_18.jpeg)

### Options menu (Indstillinger)

Options > Preferences (Funktioner > Indstillinger) - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i Options (Funktioner)-rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed.

![](_page_20_Picture_1.jpeg)

- Viser nuværende, foretrukne indstillinger.
- Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop.
- Enable Context Menu (Aktiver Indhold menuen) er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Enable Context Menu (Aktiver Indhold menuen) viser valgmulighederne i SmartControl Premium på Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil Display) i genvejmenuen ved at højreklikke på skrivebordet. Deaktiveret fjerner SmartControl Premium fra genvejsmenuen.
- Enable Task Tray (Aktiver Jobbakke) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Enable Context Menu (Aktiver Indhold menuen) gør, at systembakkens ikon til SmartControl Premium vises. Et højreklik på jobbakke-ikonen viser menufunktionerne for Help (Hjælp) og Technical Support (Teknisk Support). Check for Update (Tjek for opdateringer), About (Om) og Exit (Afslut). Når Enable Task Tray (Aktiver Jobbakke) menuen er deaktiveret, viser jobbakke-ikonen kun EXIT (AFSLUT).
- Run at Startup (Kør ved opstart) er som standard afmærket (Til). Når den er deaktiveret, starter SmartControl Premium ikke ved opstart og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Premium kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, som er indstillet

til at køre ved opstart, indlæses når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret).

 Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7,Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed.

**Options > Audio (Funktioner > Lyd)** - er kun aktiv, når Audio (Lyd) er valgt i Options (Funktioner) rullemenuen.

På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed.

![](_page_20_Picture_11.jpeg)

![](_page_20_Figure_12.jpeg)

![](_page_20_Picture_13.jpeg)

### Options > Input (Funktioner > Indgang)

- er kun aktiv, når Input (Indgang) er valgt i Options (Funktioner) rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Premium er ikke til rådighed.

![](_page_21_Picture_3.jpeg)

- Vis Source (Kilde) instruktionsvinduet og nuværende indgangskildeindstillinger.
- På enkeltindgangsskærme ses dette vindue ikke.

### Options > Theft Deterrence (Indstillinger

>Anti-tyveri) - Theft Deterrence (Anti-tyveri)vinduet er kun aktiv, når Theft Deterence (Antityveri) funktionen er valgt i Plug-in-rullemenuen.

![](_page_21_Figure_8.jpeg)

For at aktivere Theft Deterence (Anti-tyveri), skal du klikke på Enable Theft Deterrence (Aktiver Anti-tyveri), hvorefter følgende skærm vises:

- Der kan kun indtastes en PIN-kode på fire til ni cifre.
- Når PIN-koden er indtastet, leder Accept knappen brugeren til pop-op dialogboksen på følgende side.
- Minimum antal minutter er fem. Pilen står som standard på 5.
- Kræver ikke, at skærmen forbindes til en anden vært for at gå i Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen.

Når der er oprettet en PIN-kode, indikerer Theft Deterrence (Anti-tyveri) vinduet, at Theft Deterrence (Anti-tyveri) er aktiveret, hvorefter en PIN Options (PIN-kode funktionsknap) kan ses:

- Theft Deterrence (Anti-tyver) Aktiveret kan ses.
- Deaktiver Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen åbner i et vindue på næste side.
- PIN Options (PIN-kode funktionsknap) virker kun, når brugeren har oprettet en PIN-kode. Knappen åbnes i et sikkert PIN-kode websted.

### Help (Hjælp) menu

Help > User Manual (Hjælp > Brugervejledning) - er kun aktiv, når User Manual (Brugervejledning) er valgt i Help (Hjælp) rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed.

![](_page_21_Picture_20.jpeg)

Help > Version (Hjælp > Version) - er kun aktiv, når Version (Version) er valgt i Help (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed.

![](_page_22_Picture_2.jpeg)

# Context Sensitive menu (Indholdssensitiv menuen)

Context Sensitive menu (Indholdssensitiv menuen) er som standard aktiveret.

Hvis Enable Context Menu (Aktiver Indholdssensitiv menuen) er afmærket i Options > Preferences (Funktioner > Indstillinger) vinduet, ses menuen.

![](_page_22_Figure_6.jpeg)

Context (Indhold) menu har fire punkter

- SmartControl Premium når valgt, ses About (Om) skærmen.
- Select Preset (Vælg Forvalgt) herefter vises en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsning viser det nuværende valgte forvalg. Factory Preset (Fabriksforvalg) kan også hentes i rullemenuen.
- Tune Display (Indstil Skærm) åbner kontrolpanelet til SmartControl Premium.

 SmartImage - Kontrollér aktuelle indstillinger til Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra).

### Jobbakke menu aktiveret

Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Premium-ikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet.

![](_page_22_Picture_14.jpeg)

Jobbakken har fem punkter:

- Help (Hjælp) adgang til brugervejledningsfilen: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet.
- Technical Support (Teknisk Support) viser siden med teknisk support.
- Check for Update (Tjek for opdateringer)

   leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den nyeste version.
- About (Om) viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, udgivelsesinformation og produktnavn.
- Exit (Afslut) Luk SmartControl Premium.

Hvis du vil køre SmartControl Premium igen, skal du enten vælge SmartControl Premium i Program menuen, dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet.

PHI	LIPS
	SmartControl Premium
	SmartControl dhareside-13010-651133-18 Capyright (21933-3011 Portrait Displays, Inc. Patentis Pending

### Jobbakke menu deaktiveret

Når Jobbakke er deaktiveret i indstillingermappen, er kun EXIT (AFSLUT) valgmuligheden til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Premium fra systembakken, skal du deaktivere Run at Startup (Kør ved opstart) i Options > Preferences (Muligheder > Indstillinger).

### Bemærk

Alle billederne i dette afsnit er kun til referenece. SmartControl-softwareversionen kan ændres uden varsel. Kontroller venligst den officielle portræt-hjemmesiden <u>www.portrait.</u> <u>com/dtune/phl/enu/index</u>, for at downloade den seneste version af SmartControl softwaret.

## 3.4 SmartDesktop vejledning

### SmartDesktop

SmartDesktop er en del af SmartControl Premium. Installér SmartControl Premium og vælg SmartDesktop under Options (Indstillinger).

![](_page_23_Picture_8.jpeg)

- Afkrydsning af Align to partition (Tilpas til afsnit) vil aktivere automatisk tilpasning af vinduet når det trækkes til det definerede afsnit.
- Vælg det ønskede afsnit ved at klikke på ikonet. Afsnittet anvendes på skrivebordet og ikonet fremhæves.
- Identify (Identificer) giver mulighed for hurtigt at vises gitret.

000000	
900000	
A P P A D	
2 <u>2 2 2 3 11</u>	
0 0 0 0 1 1	
PHUU W#	
E P P P P P	
2 2 0 0 0 0 0 0 0	

### 2 Træk og slip vinduer

Når afsnittene er konfigurerede og du har valgt "Align to partition" (Tilpas til afsnit), kan du trække et vindue ind i området, hvorefter det tilpasses automatisk.

Når vinduet og musemarkøren er inden i området, fremhæves dette område.

## Bemærk

Hvis områdets yderkant ikke er synlig når du trækker vinduet, er indstillingen "Show window contents while dragging (Vis indhold i vindue, mens der trækkes)" deaktiveret. Sådan aktiveres indstillingen:

- 1. Klik på System i Control Panel (Kontrolpanelet).
- 2. Klik på Advanced system settings (Avancerede systemindstillinger) (iVista og Win7 findes denne indstilling i venstre sidelinje)
- 3. I afsnittet Performance (Ydelse), klik på Settings (Indstillinger).
- Afkryds Show window contents while dragging (Vis indhold i vindue, mens der trækkes), og klik på OK.

### Anden alternativ sti:

### Vista:

"Control Panel" (Kontrolpanelet) > "Personalization" (Personlige indstillinger) > "Window Color and Appearance" (Vinduesfarve og -udseende) > klik på "Open Classic appearance properties for more color options" (Åbn klassisk visning for at få flere farveindstillinger) > klik på knappen "Effects" (Effekter) > afkryds "Show window contents while dragging (Vis indhold i vindue, mens der trækkes)".

### XP:

"Display Properties" (Skærmegenskaber) > "Appearance" (Udseende) > "Effects..." (Effekter...) > Afkryds "Show window contents while dragging (Vis indhold i vindue, mens der trækkes)".

### Win 7:

Ingen anden alternativ sti er tilgængelig.

### 3 Valgmuligheder i titellinjen

Desktop Partition (Deling af skrivebordet) kan åbnes fra titellinjen i et aktivt vindue. Det giver en hurtig og nem måde at styre skrivebordet på, såvel som en metode til at sende et vindue til et afsnit på, uden brug af træk og slip. Flyt markøren over på det aktive vindues titellinje, for at få adgang til rullemenuen.

![](_page_24_Picture_18.jpeg)

### 4 Højreklik-menuen

Højreklik på ikonet til Desktop Partition (Deling af skrivebordet) for at vise rullemenuen.

![](_page_24_Picture_21.jpeg)

- Find Windows (Find vinduer) I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Windows (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og flytter det valgte vindue øverst.
- Desktop Partition (Deling af skrivebordet)

   Desktop Partition (Deling af skrivebordet) viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen.

![](_page_24_Figure_24.jpeg)

### Bemærk

Hvis der er tilsluttet mere end én skærm, kan du vælge målskærmen for at skifte afsnittet. Det fremhævede ikon repræsenterer det aktive afsnit.

3. Identify Partition (Identificer afsnit) – Viser gitret for det aktuelle afsnit.

- Align On/Align Off (Tilpas til/fra) Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip.
- Exit (Afslut) Lukker Desktop Partition (Deling af skrivebordet) og Display Tune (Indstil Display). Du kan genstarte Display Tune (Indstil Display) i Start menuen eller via genvejen på skrivebordet.

### 5 Venstreklik-menuen

Venstreklik på ikonet til Desktop Partition (Deling af skrivebordet) for hurtigt at sende det aktive vindue til et afsnit uden brug af træk og slip. Når du slipper med musen, sendes vinduet til det fremhævede afsnit.

![](_page_25_Figure_5.jpeg)

### 6 Højreklik i systembakken

Systembakkens ikon indeholder også de fleste funktioner, som er understøttet af titellinjen (med undtagelse af at sende et vindue til et afsnit).

![](_page_25_Picture_8.jpeg)

- Find Windows (Find vinduer) I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Windows (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og flytter det valgte vindue øverst.
- Desktop Partition (Deling af skrivebordet) – Desktop Partition (Deling af skrivebordet) viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen.
- Identify Partition (Identificer afsnit) Viser gitret for det aktuelle afsnit.
- Align On/Align Off (Tilpas til/fra) Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip.

## 7 Definitioner for SmartDesktop afsnit

Navn	Beskrivelse	Billede
Full Desktop (Hele skrivebordet)	Anvender alle indstillinger på hele skrivebordet.	
Vertical (Lodret)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, lodrette områder. For 90/270 bevares lodret konfiguration.	1 2
Horizontal (Horisontal)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, vandrette områder. For 90/270 bevares vandret konfiguration.	1 2
Vertical Triple (Lodret tredobbelt)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i tre lige store, lodrette områder:	
	På 90 afsnit, 1 vandret topafsnit, 2 vandrette midterafsnit, 3 vandrette bundafsnit.	1 2 3
	På 270 afsnit, 3 vandret topafsnit, 2 vandrette midterafsnit, 1 vandrette bundafsnit.	
Vertical Split Left (Lodret opdeling, venstre)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, venstre side er et enkelt område, højre side er opdelt i to lige store områder.	1 2
	På 90 afsnit, 1 på topafsnittet og 20g3 nederst. For 270 afsnit, 1 på bundafsnittet og 2 og 3 øverst.	
Vertical Split Right (Lodret opdeling, højre)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, højre side er et enkelt område, venstre side er opdelt i to lige store områder.	1 3
	På 90 afsnit, 1 og 2 på topafsnittet og 3 nederst.	
	På 270 afsnit, 3 på topafsnittet og 1 og 2 nederst.	
Horizontal Split Top (Vandret opdeling, top)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen vandret i to lige store områder.Topregionen er enkelt, og bundregionen er opdelt i to lige store områder	
	På 90 partition 1 i højre side, lodret partition 2 og 3 i venstre side, lodret.	2 3
	På 270 partition 1 i venstre side, lodret partition 2 og 3 i højre side, lodret.	

Navn	Beskrivelse	Billede
Horizontal Split Bottom (Vandret opdeling, bund)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen vandret i to lige store områder. Bundregionen er enkelt, og topregionen er opdelt i to lige store områder På 90 partition 1 og 2 i højre side, lodret partition 3 i venstre side, lodret. På 270 partition 1 og 2 i venstre side, lodret partition 3 i højre side, lodret.	1 2 3
Even Split (Lige opdeling)	Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i fire lige store områder:	1 3 2 4

# 4. Tekniske specifikationer

# 4. Tekniske specifikationer

Billede/Skærm	
Skærmpaneltype	AH-IPS
Baggrundslys	W-LED system
Panelstørrelse	29" W (73 cm)
Billedforhold	21:9
Pixel pitch	0,2628 × 0,2628 mm
Lysstyrke	300 cd/m <sup>2</sup>
SmartContrast	20.000.000:1
Kontrastforhold (typ.)	1.000:1
Reaktionstid (typ.)	14 ms (grå-til-grå)
SmartResponse	5 ms (grå-til-grå)
Optimal opløsning	2560 x 1080 ved 60 Hz
Synsvinkel	178° (H) / 178° (V) ved C/R > 10
Effektivt visningsområde	672,76 × 283,82 mm
Billedforbedring	SmartImage
Skærmfarver	16,7 M
Vertikal opdateringshastighed	56 Hz - 75 Hz
Horisontal frekvens	30 kHz - 90 kHz
sRGB	JA
Tilslutningsmuligheder	
Signalindgang/udgang	DVI-Dual Link, DisplayPort-indgang, DisplayPort-udgang, HDMI x2
USB	298P4: USB 3.0 × 4
Inputsignal	Separat synk., synk. på grøn
Audio In/Out	PC-lydindgang, høretelefon udgang
Behagelighed	
Indbyggede højttalere	2W x2
Brugerfunktioner	፼⊅/∢ MULTIVIEW/▼ USER/▲ ⊜/OK ◎ 🕛
OSD sprog	Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, russisk, simplificeret kinesisk og portugisisk, Tyrkisk, Koreansk
Andre funktioner	VESA montering (100 × 100 mm), Kensingtonlås
"Plug and Play" kompatibilitet	DDC/Cl, sRGB, Windows 7/8/Vista/XP, Mac OSX, Linux
Fod	
Vip	-5° / +20°
Drej	298P4: -65° / +65°
Højdejustering	298P4: 150 mm
Justering af drejning	298P4: 90°

4	(nic	10 0	CIT	1401		OF
	 KH S		SIII	Kau	101	

Strøm (298P4)					
Tændt-tilstand	46.3 W (typ.), 77.5 W (maks.) (med lyd og USB x 4)				
ECO	25.1W				
Energiforbrug	AC-indgangsspænding	AC-indgangsspænding	AC-indgangsspænding		
(energistjerne testmetode)	på 100V AC, 50 Hz	på 115V AC, 60 Hz	på 230V AC, 50 Hz		
Normal funktion (typ.)	39,1 W	38,7 W	38,5 W		
l dvale (Standby) (normal)	0,3 W	0,3 W	0,3 W		
Fra	0,3 W	0,3 W	0,3 W		
Slukket (AC-afbryder)	0W	0 W	0 W		
Varmetab*	AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz	AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz	AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz		
Normal drift	133,4 BTU/t	132,1 BTU/t	131,4 BTU/t		
l dvale (Standby)	1,024 BTU/t	1,024 BTU/t	1,024 BTU/t		
Fra	1,024 BTU/t	1,024 BTU/t	1,024 BTU/t		
Slukket (AC-afbryder)	0 BTU/t	0 BTU/t	0 BTU/t		
Strømlysdiode	Til-tilstand: Hvid, standby-/sove-tilstand: Hvid (blinker)				
	Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz				
Strømforsyning	Indbygget, 100-240 VA	C, 50-60 Hz			
Strømforsyning Strøm (298X4)	Indbygget, 100-240 VA	кС, 50-60 Hz			
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r	NC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB	x 4)		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode)	44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz	KC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode) Normal funktion (typ.)	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W	NC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode) Normal funktion (typ.) I dvale (Standby) (normal)	44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode) Normal funktion (typ.) I dvale (Standby) (normal) Fra	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W	x 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode) Normal funktion (typ.) I dvale (Standby) (normal) Fra Slukket (AC-afbryder)	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W		
StrømforsyningStrøm (298X4)Tændt-tilstandEnergiforbrug (energistjerne testmetode)Normal funktion (typ.)I dvale (Standby) (normal)FraSlukket (AC-afbryder)Varmetab*	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz		
Strømforsyning Strøm (298X4) Tændt-tilstand Energiforbrug (energistjerne testmetode) Normal funktion (typ.) I dvale (Standby) (normal) Fra Slukket (AC-afbryder) Varmetab* Normal drift	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 117,1 BTU/t	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 114 BTU/t	x 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 113,7 BTU/t		
Strømforsyning         Strøm (298X4)         Tændt-tilstand         Energiforbrug (energistjerne testmetode)         Normal funktion (typ.)         I dvale (Standby) (normal)         Fra         Slukket (AC-afbryder)         Varmetab*         Normal drift         I dvale (Standby)	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 117,1 BTU/t 1,024 BTU/t	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 114 BTU/t 1,024 BTU/t	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 113,7 BTU/t 1,024 BTU/t		
Strømforsyning         Strøm (298X4)         Tændt-tilstand         Energiforbrug (energistjerne testmetode)         Normal funktion (typ.)         I dvale (Standby) (normal)         Fra         Slukket (AC-afbryder)         Varmetab*         Normal drift         I dvale (Standby)	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 117,1 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 114 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 113,7 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t		
Strømforsyning         Strøm (298X4)         Tændt-tilstand         Energiforbrug (energistjerne testmetode)         Normal funktion (typ.)         I dvale (Standby) (normal)         Fra         Slukket (AC-afbryder)         Varmetab*         Normal drift         I dvale (Standby)         Fra         Slukket (AC-afbryder)	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 117,1 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 114 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t	x 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 113,7 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t		
Strømforsyning         Strøm (298X4)         Tændt-tilstand         Energiforbrug (energistjerne testmetode)         Normal funktion (typ.)         I dvale (Standby) (normal)         Fra         Slukket (AC-afbryder)         Varmetab*         Normal drift         I dvale (Standby)         Fra         Slukket (AC-afbryder)         Strømlysdiode	Indbygget, 100-240 VA 44.3 W (typ.), 56 W (r AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 34,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 100V AC, 50 Hz 117,1 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t Til-tilstand: Hvid, stand	AC, 50-60 Hz maks.) (med lyd og USB AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 33,4 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 115V AC, 60 Hz 114 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t 0 BTU/t by-/sove-tilstand: Hvid (	× 4) AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 33,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0 W AC-indgangsspænding på 230V AC, 50 Hz 113,7 BTU/t 1,024 BTU/t 1,024 BTU/t 0 BTU/t 0 BTU/t bblinker)		

Mål				
Produkt uden fod ( $B \times H \times D$ )	298P4: 700 x 538 x 273 mm 298X4: 700 x 426 x 197 mm			
Produkt uden fod ( $B \times H \times D$ )	700 x 330 x 59 mm			
Vægt				
Produkt med fod	298P4: 8,46 kg 298X4: 6,36 kg			
Produkt uden fod	298P4: 5,67 kg 298X4: 5,70 kg			
Produkt med emballage	298P4: 11,68 kg 298X4: 8,85 kg			
Driftsforhold				
Temperaturområde	Betjening: 0°C til 40°C Ikke drift: -20°C til 60°C			

## 4.Tekniske specifikationer

Relativ fugtighed	20% til 80%
MTBF	30.000 timer
Miljømæssige forhold	
ROHS	JA
EPEAT	Gold ( <u>www.epeat.net</u> )
Emballage	100% genbrugelig
Specifikt hovedindhold	100% PVC BFR-fri kabinet
Energistjerne	JA
Overholdelse og standarder	
Myndighedernes godkendelser	BSMI, CE-mærket, FCC klasse B, GOST, SEMKO, TCO-certificeret Edge (298P4), UL/cUL, TUV-GS (298P4), ISO 9241-307 (298X4), TUV-Ergo (298P4), TCO-certificeret
Kabinet	
Farve	Sort
Finish	Struktur

## Bemærk

- EPEAT Gold og Silver er kun gyldig, der hvor Philips registrere produktet. Besøg venligst <u>www.epeat.net</u> for registreringsstatus i dit land.
- 2. Disse data kan ændres uden varsel. Gå til <u>www.philips.com/support</u> for at hente den seneste version af brochuren.

#### 4. Tekniske specifikationer

## 4.1 Opløsning og forudindstillede funktioner

### Maksimal opløsning

2560 x 1080 ved 60 Hz (digital indgang)

### 2 Anbefalet opløsning

2560 × 1080 ved 60 Hz (digital indgang)

H. frekv. (kHz)	Opløsning	L frekv. (Hz)
31,47	720 × 400	70,09
31,47	640 × 480	59,94
35,00	640 × 480	66,67
37,86	640 × 480	72,81
37,5	640 × 480	75,00
37,88	$800 \times 600$	60,32
46,88	$800 \times 600$	75,00
48,36	1024 × 768	60,00
60,02	1024 × 768	75,03
44,77	1280 × 720	59,86
63,98	1280 x 1024	60,02
79,98	1280 x 1024	75,03
55,94	1440 × 900	59,89
70,64	1440 × 900	74,99
75,00	1600 x 1200	60,00
65,29	1680 × 1050	59,95
67,50	1920 × 1080	60,00
74,04	1920 × 1080	59,95
88,79	2560 × 1080	59,98

### Bemærk

- Bemærk venligst, at din skærm virker bedst med native opløsning på 2560 × 1080 ved 60 Hz. For at opnå den bedste skærmkvalitet, bedes du venligst bruge denne opløsning.
- Hvis du bruger DVI, skal du bruge et Duallink DVI-kabel for at opnå den maksimale opløsning på 2560 x 1080.
- Den højst understøttede skærmopløsning på HDMI er 2560 × 1080, men det afhænger altid af kapaciteten på dit grafikkort og på din BluRay/videoafspiller.

## 4.2 Crystalclear

Den seneste skærm fra Philips giver dig Crystalclear billeder i 2560 × 1080. Denne skærm giver dig livlige billeder og grafik, bl.a. ved brug af en kvalitetsskærm med en høj pixeltæthed, 178/178, en bred synsvinkel og kan modtage kilder såsom DisplayPort, HDMI og Dual link DVI, som alle kan klare en høj båndbredde. Uanset om du er en professionel, som kræver ekstremt detaljerede billeder til CAD-CAM-løsninger, om du bruger 3D-programmer, eller om du er en finansprofessor, som arbejder med kæmpe regneark, så vil denne skærm fra Philips altid give dig Crystalclear billeder.

## 5. Strømstyring

# 5. Strømstyring

Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc'en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden inputenhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering:

Energispare-definition (298P4)							
VESA tilstand	Video	V synk	L synk	Opbrugt strøm	LED Farve		
Aktiv	TIL	Ja	Ja	46.3 W (normal), 77.5 W (maks.) (med lyd og USB × 4)	Hvid		
l dvale (Standby)	FRA	Nej	Nej	0,3 W (norm.)	Hvid (blinker)		
Slukket (AC- afbryder)	FRA	-	-	0W	FRA		

Energispare-definition (298X4)							
VESA tilstand	Video	V synk	L synk	Opbrugt strøm	LED Farve		
Aktiv	TIL	Ja	Ja	44.3 W (normal), 56 W (maks.)	Hvid		
l dvale (Standby)	FRA	Nej	Nej	0,3 W (norm.)	Hvid (blinker)		
Slukket (AC- afbryder)	FRA	-	-	0 W	FRA		

Følgende opsætning bruges til at måle skærmens strømforbrug.

- Indbygget opløsning: 2560 × 1080
- Kontrast: 50%
- Lysstyrke: 300 nits
- Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster
- Lyd og USB deaktiveret (Fra)

### Bemærk

Disse data kan ændres uden varsel.

#### Lovmæssige oplysninger

## 6. Lovmæssige oplysninger

### Lead-free Product

![](_page_33_Picture_3.jpeg)

Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic

substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

### TCO Certified Edge (298P4)

![](_page_33_Picture_7.jpeg)

Congratulations, Your display is designed for both you and the planet!

The display you have just purchased carries the TCO Certified Edge label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment.

This display is awarded the TCO Certified cutting edge mark to signify it incorporates a new cutting edge innovation that delivers distinct benefits for the user and reduced impact on the environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory.TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

# Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:

 Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability

- Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Low acoustic noise emissions

# Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:

- The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001)
- Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact
- Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Vores mærkningssystem startede med skærme i 1992 og efterspørges nu af brugere og ITfabrikanter fra hele verden. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.

> For more information, please visit: www.tcodevelopment.com

#### Lovmæssige oplysninger

### TCO Certified

### Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT

TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products.TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

### Corporate Social Responsibility

Socially responsible production -working conditions and labor law in manufacturing country

### Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

### Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

#### Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and hazardous flame retardants

### Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

### Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

### Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

### Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

# Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

## Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit: **www.tcodevelopment.com** 

#### 6. Lovmæssige oplysninger

## EPEAT (www.epeat.net)

![](_page_35_Picture_2.jpeg)

The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

### Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

### CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:20 10+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).

- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption).

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO certified (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

### **Energy Star Declaration**

### (www.energystar.gov)

![](_page_35_Picture_27.jpeg)

As an ENERGY STAR<sup>®</sup> Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR<sup>®</sup> guidelines for energy efficiency.

### Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

#### Lovmæssige oplysninger

### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

### FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

## United States Only

![](_page_36_Picture_14.jpeg)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement . et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE **B** RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifi-cally stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to tele-communication or other devices.

Pokud není na typovém štitku počitače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022. spadá automatický do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranná pásmo 30m) podle EN 55022 platí ňasledující. Dojde II k rušení telekomunikačních nebo jírých zařízami je uživatel povinnen prověst taková opařgní, aby rušení odstranil.

### Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kokiem). Wopólymcujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła. z rego samogo zrouna. Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16.4 (amperów). proced maximum, in providencemia transformation (zaminos) in a without provide vitro to compare the velocity of the second se

#### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-zyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- prawnowo pragowany in przewodci w curonajni. System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spad-kami napiecja, używając elimiatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłoceniowego źródła zasilania. .
- .
- bezzaklóceniowego žvódla rasulania. Nalcžy upewnić si, odby nie inici lečažlo na kahlach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były unieszczone w miejscu, gdzie można byłboły na nie nadoptywać lub potykać się o nie. Nie nalcży rozbacka napojów mi inicych phytów na system komputerowego, gdyż może to gowodowej poział kapotyche przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to gowodowej poział lub porzeżenie prądem, poprzez zwarcie celennelów wewnętrznych. System komputerowy powiniem znajdować się z dala od grzejników i źródel ciepla. Pronadn, ne nalcży błokowi o storowi we wrytuczynych. Należy umake kładzenia latyrze papierów pod komputer oraz unieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cytkalucji powi-etrze wokól niego.

#### Lovmæssige oplysninger

### North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

### Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NET-LEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMTTILGÆNGELIGE.

### Paikka/Ilmankierto

VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IR-ROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTIL-FØRSEL ER LETTE Å NÅ.

### BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

### Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

- 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
- 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger:

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.

## 6. Lovmæssige oplysninger

# EU Energy Label

![](_page_39_Picture_2.jpeg)

The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is the lower the energy it consumes.

On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year.

### Solution Note

The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners.

## China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国 RoHS 法规标示要求)产品中有毒有害物 质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
液晶显示屏 / 灯管	×	0	0	0	0	0
电路板组件*	Х	0	0	0	0	0
电源适配线	Х	0	0	0	0	0
电源线 / 连接线	X	0	0	0	0	0

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、 连接器等。

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信 息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打 "X"的部件,符合欧盟 RoHS 法规要求(属于豁免的部分)。

![](_page_39_Picture_14.jpeg)

此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的 有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发 生外泄或突变,电子信息产品用户使用该电子信 息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财 产造成严重损害的期限。

### 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求:

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网:<u>http://www.energylabel.gov.cn/</u>

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性 说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此 产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电 子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具 有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处 理。

## 7.1 Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme

Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT-skærme dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT -skærm overskride disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixlerne på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden.

![](_page_40_Figure_4.jpeg)

### Pixler og sub-pixler

En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver.

### Forskellige typer pixeldefekter

Pixel- og sub-pixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder: Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer subpixeldefekter i hver kategori.

### Defekte lyse prikker

Defekte lyse prikker (Bright Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker.

![](_page_40_Figure_11.jpeg)

En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel.

![](_page_40_Figure_13.jpeg)

To sammenliggende tændte sub-pixler:

- Rød + Blå = Lilla
- Rød + Grøn = Gul
- Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå)

![](_page_40_Picture_18.jpeg)

Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel).

## Bemærk

En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker.

### Defekte mørke prikker

Defekte mørke prikker (Black Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster: Der er følgende typer defekte mørke prikker:

![](_page_41_Picture_5.jpeg)

### Tætsiddende pixeldefekter

Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter.

![](_page_41_Picture_8.jpeg)

### Pixeldefekttolerancer

For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT-skærm i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller.

BRIGHT DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
1 tændt sub-pixel	3
2 sammenliggende tændte sub-pixler	1
3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel)	0
Afstand mellem to bright dot-defekter*	>15mm
Samlede bright dot-defekter af alle typer	3
BLACK DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
1 mørk sub-pixel	5 eller færre
1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler	5 eller færre 2 eller færre
1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler	5 eller færre 2 eller færre 0
1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter*	5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm
1 mørk sub-pixel         2 sammenliggende mørke sub-pixler         3 sammenliggende mørke sub-pixler         Afstand mellem to black dot-defekter*         Samlede black dot-defekter af alle typer	5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre
1 mørk sub-pixel         2 sammenliggende mørke sub-pixler         3 sammenliggende mørke sub-pixler         Afstand mellem to black dot-defekter*         Samlede black dot-defekter af alle typer         SAMLEDE DOT-DEFEKTER	5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU

### Bemærk

- 1. 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt
- 2. This monitor is ISO9241-307 compliant, Class-I compliant.(ISO9241-307:Testmetoder for ergonimiske krav, analyse og overensstemmelse på elektroniske visuelle skærme)
- 3. ISO9241-307 is the successor of formerly known ISO13406 standard, which is withdrawn by the International Organisation for Standardisation (ISO) per: 2008-11-13.

# 7.2 Kundeservice og garanti

For oplysninger om garantidækning og gældende støttekrav i dit område, bedes du besøge <u>www.</u> <u>philips.com/support</u> websted for yderligere oplysninger. Du kan også kontakte dit lokale Philips kundeservicecenter via nummeret nedenfor:

Land	ASC	Kundeservice tlf:	Pris
Germany	Siemens I&S	+49 01803 386 853	€ 0,09
United Kingdom	Invec Scotland	+44 0207 949 0069	Local call tariff
Ireland	Invec Scotland	+353 01 601 1161	Local call tariff
Spain	Eatsa Spain	+34 902 888 785	€ 0,10
Finland	A-novo	+358 09 2290 1908	Local call tariff
France	A-novo	+33 082161 1658	€ 0,09
Greece	Allman Hellas	+30 00800 3122 1223	Free of charge
Italy	A-novo	+39 840 320 041	€ 0,08
Netherlands	E Care	+31 0900 0400 063	€ 0,10
Denmark	A-novo	+45 3525 8761	Local call tariff
Norway	A-novo	+47 2270 8250	Local call tariff
Sweden	A-novo	+46 08 632 0016	Local call tariff
Poland	Zolter	+48 0223491505	Local call tariff
Austria	Siemens I&S	+43 0810 000206	€ 0,07
Belgium	E Care	+32 078 250851	€ 0,06
Luxembourg	E Care	+352 26 84 30 00	Local call tariff
Portugal	Eatsa Spain	+351 2 1359 1440	Local call tariff
Switzerland	A-novo	+41 02 2310 2116	Local call tariff

### Kontaktoplysninger i Vesteuropa:

## Kontaktoplysninger til CENTRAL- OG ØSTEUROPA:

Land	Callcenter	ASC	Kundeservice tlf:	
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386	
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360	
Croatia	NA	Renoprom	+385 1 333 0974	
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900	
Latvia	NA	"ServiceNet LV" Ltd.	+371 7460399	
Lithuania	NA	UAB "Servicenet"	+370 7400088	
Romania	NA	Blue Ridge Intl.	+40 21 2101969	
Serbia & Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684	
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24	
Liliumino	NA	Comel	+380 562320045	
OKI AII IE	NA	Topaz-Service Company	+38 044 245 73 31	
Russia NA NA		CPS	+7 (495) 645 6746 (for repair)	
		CEEE Partners	+7 (495) 645 3010 (for sales)	
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155	
Turkey	NA	Techpro	+90 212 444 4 832	
Czech Rep.	NA	Asupport	800 100 697	
	NA	Serware	+36 1 2426331	
	NA	Profi Service	+36 1 814 8080	

## Kontaktoplysninger til LATINAMERIKA:

Land	Callcenter	Kundeservice tlf:
Brazil	Vorment	0800-7254101
Argentina	vermont	0800 3330 856

## Kontaktoplysninger til Kina:

Kina

Kundeservice tlf: 4008 800 008

## Kontaktoplysninger til NORDAMERIKA:

Land	Callcenter	ASC	Kundeservice tlf:
U.S.A.	EPI - e-center	Qwantech	(877) 835-1838
Canada	Supercom	Supercom	(800) 479-6696

## Kontaktoplysninger til APMEA:

Land	Callcenter	ASC	Kundeservice tlf:	
Australia	NA	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	
New Zealand	NA	Visual Group Ltd.	0800 657447	
Hong Kong / Macau	NA	Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	
India	NA	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	
Indonesia	NA	PT. Gadingsari elektronika Prima	Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530	
South Korea	NA	PCS One Korea Ltd.	080-600-6600	
Malaysia	NA	After Market Solutions (CE) Sdn Bhd	603 7953 3370	
Pakistan	NA	Philips Consumer Service	(9221) 2737411-16	
Singapore	NA	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3999	
Taiwan	PCCW Teleservices Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	
Thailand	NA	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	
South Africa	NA	Sylvara Technologies Pty Ltd	086 0000 888	
United Arab Emirates	NA	AL SHAHD COMPUTER L.L.C	00971 4 2276525	
Israel	NA	Eastronics LTD	1-800-567000	
Vietnam	NA	FPT Service Informatic Company Ltd.	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	
Philippines	NA	Glee Electronics, Inc.	(02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60	
Sri Lanka	NA	no distributor and/or service provider currently		
Bangladesh	NA	Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out)	880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52	
Nepal	NA	Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out) 977-1-4222395		
Cambodia	NA	Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)	855-023-999992	

# 8. Fejlfinding og FAQ

## 8.1 Fejlfinding

Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips' kundeservice.

### 1 Almindelige problemer

### Intet billede (strømdiode lyser ikke)

- Kontroller, at ledningen er sat i stikkontakten og bag på skærmen.
- Kontroller først, at strømkontakten foran på skærmen er i OFF (FRA), og stil den derefter på ON (TIL).

### Intet billede (strømdiode lyser hvid)

- Kontroller, at der er tændt for computeren.
- Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren.
- Kontroller, at der ikke er nogen bøjede stikben på signalkablets stik. Hvis der er det, skal du få kablet repareret eller udskiftet.
- Energisparefunktionen kan være aktiveret

### Skærm siger

![](_page_45_Picture_14.jpeg)

- Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. (Se også Quick Start Guiden).
- Tjek, om skærmkablets stikben er bøjede.
- Kontroller, at der er tændt for computeren.

### AUTO (AUTOMATISK) knappen virker ikke

 Den automatiske funktion fungerer kun i VGA-Analog (VGA analog)-tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan der foretages manuelle justeringer via OSDmenuen.

### Bemærk

### Den Auto (Automatisk) funktion er ikke nødvendig i DVI-Digital (DVI digital)-tilstand.

### Synlige tegn på røg eller gnister

- Forsøg ikke selv at fejlfinde
- Træk straks skærmens stik ud af stikkontakten
- Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling,

### 2 Billedproblemer

### Billedet er ikke centreret

- Justér billedets position med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne.
- Juster billedpositionen med Phase/Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGAtilstand.

### Billede vibrerer på skærmen

 Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet til grafikkortet eller pc'en.

### Lodret flimren

![](_page_45_Picture_33.jpeg)

- Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne.
- Eliminer de lodrette bjælker med Phase/ Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand.

### Vandret flimren

	N
the second se	

• Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne.

 Eliminer de lodrette bjælker med Phase/ Clock (Fase/Klokke) i Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand.

#### Billedet er sløret, uklart eller for mørkt

Indstil kontrasten og lysstyrken i OSD.

### Der forbliver et "fastbrænding", "indbrændingsbillede" eller "spøgelsesbillede", efter at der er slukket for strømmen.

- Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for skærmteknologien. I de fleste tilfælde vil "brandmærkerne" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" forsvinde gradvist, efter skærmen er blevet slukket.
- Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt.
- Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder.
- Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

# Billedet er forvrænget. Tekst er utydelig eller sløret.

 Indstil pc'ens skærmopløsning som skærmens anbefalede, native opløsning.

# Der ses røde, blå, mørke og hvide pletter på skærmen

 De resterende prikker er normale i den flydende krystal-teknik, der bruges i dag.
 Se politikken om pixels for yderligere oplysninger.

### "Tændt" lyset er for kraftigt, og det er forstyrrende

• Du kan justere "Tændt" lyset med Strømdiode i OSD-menuerne.

### 3 Lydproblem

### Ingen lyd

- Kontrollér, om lydkablet er korrekt sluttet til pc'en og skærmen.
- Kontrollér, at lyden ikke er slået fra. Tryk på OSD'ens "Menu", vælg "Audio" (Lyd) og derefter "Mute" (Lyd fra). Afkryds "Off" (Fra).
- Tryk på "Volume" (Lydstyrke) i OSDmenuen for at justere lydstyrken.

### 4 USB-problem

### USB-tilsluttet udstyr fungerer ikke

- Kontrollér, om USB upstream-kablet er tilsluttet korrekt.
- Sluk for skærmen, og tænd den igen. Det kan være nødvendigt at installere/ geninstallere USB-driverne på din pc og sikre, at hubben er aktiv.
- Gentilslut det USB-tilsluttede udstyr.

For yderligere hjælp, se venligst listen over Forbrugerinformationscentre og kontakt Philips's Kundeservice.

### 8.2 FAQ for SmartControl Premium

- Q1. Jeg har udskiftet skærmen på en pc til en anden skærm, og nu fungerer SmartControl Premium ikke længere. Hvad skal jeg gøre?
- Sv.: Genstart din pc og se, om SmartControl Premium fungerer nu. Eller skal du afinstallere og geninstallere SmartControl Premium for at sikre, at den korrekte driver er installeret.
- Q2. SmartControl Premium fungerede fint tidligere, men nu virker programmet ikke længere. Hvad skal jeg gøre?

- Sv.: Hvis nogle af de følgende handlinger har været udført, skal skærmdriveren måske geninstalleres.
- Videografikadapteren er blevet udskiftet med en anden
- Opdater videodriver
- Aktiviteter i OS som f.eks. servicepakke eller programrettelse
- Opdater Windows og opdater skærm- og/ eller videodriver
- Windows blev startet med strømmen til skærmen slået fra eller afbrudt. For at finde ud af dette, skal du klikke på My Computer (Denne Computer) og derefter på Properties (Egenskaber) -> Hardware -> Device Manager (Enhedshåndtering). Hvis du ser "Plug and Play Monitor" (Plug and Play skærm) under Monitor (Skærm), skal du geninstallere. Afinstallér SmartControl Premium og geninstallér det.
- Q3. Efter installation af SmartControl Premium sker der ingenting, selv om jeg klikker på fanen SmartControl Premium og venter, eller der vises en fejlmeddelelse. Hvorfor?
- Sv.: Det skyldes muligvis, at din grafiske adapter ikke er kompatibel med SmartControl Premium. Hvis grafikadapteren er en af ovennævnte mærker, skal du prøve at downloade den mest opdaterede grafikadapterdriver fra det pågældende firmas hjemmeside. Installer driveren. Afinstallér SmartControl Premium og geninstallér det igen. Hvis det stadig ikke virker, er vi bange

for, at grafikadapteren ikke understøttes. Gå til Philips hjemmeside og kontrollér, om der findes en nyere driver til SmartControl Premium.

Q4. Når jeg klikker på "Product Information" (Produktinformation), ses kun nogle af oplysningerne. Hvad er der sket? Sv.: Det kan være, at din grafikkortadapterdriver ikke er den mest opdaterede version, som fuldt ud understøtter DCC/Cl grænsefladen. Prøv at downloade den mest opdaterede grafikkortadapterdriver fra det pågældende firmas hjemmeside. Installer driveren. Afinstallér SmartControl Premium og geninstallér det igen.

![](_page_47_Picture_12.jpeg)

### Q5. Jeg har glemt min PIN-kode til Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen. Hvad gør jeg?

Sv.: Philips servicecenter forbeholder sig retten til at bede om legitimation og godkendelse, for at kunne etablere skærmens ejer.

> Bemærk venligst at anti-tyverifunktionen leveres som gratis ekstraudstyr: Det eneste ansvar for den individuelle bruger eller organisation, er at administrere PIN-koden.

> Hvis PIN-koden glemmes, kan Philips kundeservicecenter nulstille koden for at almindeligt gebyr, når brugeren har bekræftet ejerskab af udstyret. Bemærk venligst at denne handling ikke er dækket af standard garantien.

Q6. I en skærm med the SmartImagefunktion, virker funktionen sRGB farvetemperatursystemet i SmartControl Premium ikke, hvorfor?

Sv.: Når SmartImage er aktiveret, deaktiveres sRGB systemet automatisk. For at bruge sRGB skal du deaktivere SmartImage ved brug af ☑? knappen på skærmens frontpanel.

## 8.3 Generelle FAQ

- SP1: Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen under installationen viser "Cannot display this video mode (Kan ikke vise denne videotilstand)"?
- Sv.: Den anbefalede opløsning på denne skærm: 2560 × 1080 ved 60 Hz.
- Frakobl alle kabler og forbind derefter pc'en til skærmen, som du brugte før.
- I Windows Start menuen, vælg Settings/ Control Panel (Indstillinger/Kontrolpanel). I Kontrolpanel-vinduet vælg Display (Skærm)ikonet. I Display (Skærm) Kontrolpanel vinduet, skal du vælge "Settings" (Indstillinger) fanebladet. Under indstillinger-fanen, under feltet "Desktop Area" (Skrivebordsområde), skal du stille justeringsbjælken på 2560 x 1080 pixler:
- Åbn "Advanced Properties" (Avanceret egenskaber) og stil "Refresh Rate" (opdateringshastigheden) på 60 Hz og klik derefter på OK.
- Genstart computeren og gentag trinene 2 og 3 og bekræft, at pc'en er indstillet til 2560 × 1080 ved 60 Hz.
- Luk for computeren, frakobl den gamle skærm og genforbind Philips skærmen.
- Tænd for skærmen og derefter for pc'en.

### SP2: Hvad er den anbefalede opdateringshastighed på skærmen?

- Sv.: Den anbefalede opdateringshastighed på skærme er 60 Hz. I tilfælde af forstyrrelser på skærmen, skal du sætte den op til 75 Hz og se, om dette fjerner forstyrrelserne.
- SP3: Hvad er .inf og .icm filerne på cdrom'en? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?
- Sv.: Dette er skærmens driverfiler. Installer driverne i henhold til brugervejledningen. Computeren kan bede dig om skærmdrivere (.inf og .icm filer) eller om en driverdisk, når du installerer skærmen første gang.

Indsæt (medfølgende cd-rom) i pakken i henhold til vejledningerne. Skærmdrivere (.inf og .icm filer) installeres automatisk.

### SP4: Hvordan justerer jeg opløsningen?

Sv.: Skærmkortet/grafikdriveren og skærmen bestemmer sammen opløsningerne til rådighed. Du kan vælge den ønskede opløsning under "Display properties" (Egenskaber for Skærm) i Windows<sup>®</sup> Control Panel (Windows<sup>®</sup> kontrolpanelet).

# SP5: Hvad, hvis jeg "farer vild", mens jeg justerer skærmen?

Sv.: Tryk på knappen og vælg derefter [Reset] (Nulstil) for at nulstille til alle originale fabriksindstillinger.

# SP6: Er skærmen modstandsdygtig overfor ridser?

Sv.: Det anbefales generelt ikke at udsætte skærmens overflade for kraftige stød. Den er beskyttet mod skarpe og stumpe ting. Når du håndterer skærmen, så pas på ikke at trykke for kraftigt på skærmens overflade. Det kan påvirke garantibetingelserne.

### SP7: Hvordan rengør jeg skærmens overflade?

Sv.: Til normal rengøring skal du blot anvende en ren, blød klud. Til kraftigere rengøring skal du bruge isopropylalkohol. Brug ikke andre opløsningsmidler såsom ethylalkohol, ethanol, acetone, hexan osv.

# SP8: Kan jeg ændre skærmens farveindstilling?

- Sv.: Ja, du kan ændre farveindstillingen via skærmmenuen på følgende måde:
- Tryk på ▼ for at vælge indstillingen [Color] (Farve), og tryk derefter på OK for at åbne farveindstillingen. Der er tre indstillinger, som vist nedenfor.

- 1. Color Temperature (Farvetemperatur): de seks indstillinger er 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K og 11500K. Med indstillinger i 5000K området virker skærmen "varm" med en rød-hvid farvetone, mens en 11500K temperatur giver en "kold" blå-hvid farvetone.
- sRGB: dette er en standardindstilling, som sikrer korrekt udveksling af farver mellem forskellige enheder (f.eks. digitale kameraer, skærme printere, skannere osv).
- User Define (Brugerdefineret): Brugeren kan vælge sin foretrukne farveindstilling ved at indstille den røde, grønne og blå farve.

### Bemærk

En måling af farven på lys, der udstråles fra et objekt, mens det opvarmes. Denne måling udtrykkes på en absolut skala (kelvingrader). Lavere kelvingrader såsom 2004K er røde, højere temperaturer såsom 9300K er blå. Neutral temperatur, 6504K, er hvid.

# SP9: Kan jeg forbinde min skærm til enhver pc, arbejdsstation eller Mac?

Sv.: Ja. Alle Philips-skærme er fuldt kompatible med standard-pc'er, Mac og arbejdsstationer. En ledningsadapter kan være nødvendig for at kunne forbinde skærmen til dit Mac-system.Vi anbefaler, at du kontakter Philips salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.

### SP10: Er Philips-skærme "Plug & Play"?

- Sv.: Ja, skærmene er "Plug & Play" kompatible med Windows<sup>®</sup> 7, 98, 2000, XP,Vista og Linux.
- SP11: Hvad er "Billedklæbning" eller "Fastbrænding" og "Indbrændingsbillede" eller "Spøgelsesbillede" på skærme?
- Sv.: Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan

forårsage, at billedet "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for skærmteknologien. "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket.

Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt.

Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder.

### **Advarsel**

Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

### SP12: Hvorfor viser skærmen ikke skarp tekst? Hvorfor viser den forrevne tegn?

Sv.: Din skærm virker bedst på dens originale opløsning på 2560 × 1080 ved 60 Hz. Brug denne opløsning for at opnå det bedste billede.

# 8.4 Ofte stillede spørgsmål om sammenkædning af skærme

- SP1: Hvilke grafikkort understøtter sammenkædning af skærme?
- Sv.: I en sammenkædning af skærme skal du bruge et AMD grafikkort HD6850 eller højere. Med hensyn til grafikkort af andre mærker bedes du venligst spørge din forhandler vedrørende den seneste DisplayPort-driver til sammenkædning af skærme.

# SP2: Skal DP-kablet være v1.2 i stedet for v1.1?

Sv.: I en sammenkædning af skærme, skal du bruge en DisplayPort 1.2 kabel for at opnå en bedre dataoverførsel.

# SP3: Hvor mange skærme kan kædes sammen på én gang?

**Sv.:** Det er afhængig af dit grafikkort. Spørg venligst din forhandler.

## 8.5 Ofte stillede spørgsmål om MultiView

- SP1: Hvorfor kan jeg ikke åbne PiP eller PbP, når kilderne er DVI eller HDMI?
- Sv.: Du kan se hovedkilden og dens understøttede underkilde i tabellen nedenfor.

		MULIGHED FOR SUB-KILDE (XI)			
<b>Multi</b> View	Indgange	DP	DVI	HDMI 1	HDMI 2
	DP		•	•	•
Hovedkilde	DVI	•			
(×I)	HDMI 1	•			
	HDMI 2	•			

## SP2: Kan jeg forstørre PiP-undervinduet?

[PiP Size (PiP-størrelse)] i [PiP / PbP] hovedmenuen.

# SP3: Hvordan kan jeg lytte til lyden, uafhængig af videokilden?

> Bemærk venligst, at næste gang du tænder for skærmen, vælger den som standard lydkilden du tidligere har valgt. Hvis du ønsker at ændre den igen, skal du igen vælge den foretrukne lydkilde du ønsker som standard.

Audio Source
DisplayPort
HDMI1

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

 $\textcircled{\sc c}$  2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder for<br/>beholdes.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips Electronics N.V., og bruges under licens fra Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Version: M4298PXE1T