Register your product and get support at www.philips.com/support

55PFL5907 50PFL5907 46PFL5907 42PFL5907



- EN User Manual
- ES Manual del Usuario
- FR Manuel d'Utilisation

- EN: For further assistance, call the customer support service in your country.
- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center; In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S.Virgin Islands 1 866 309 0843 México D.F. and Área Metropolitana; 58 87 97 36 Interior de la Republica; 01 800 839 19 89
- ES: Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips; En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; 1 866 309 0843 México D.F. y Área Metropolitana; 58 87 97 36
- Interior de la Republica; 01 800 839 19 89
- FR: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au; Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines; **1 866 309 0843** México D.F. et Área Metropolitana; **58 87 97 36** Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**



Table des matières

5

40

43

1 Avis

Réseau

Permet de restaurer les paramètres par défaut

2	Important	7
	Positionnement du téléviseur	7
	Avis d'application de la réglementation	7
	Protection de l'environnement	7
3	Démarrage	8
	Fonctions	8
	Accessoires fournis	8
	Symboles utilisés dans ce manuel	8
	Fixation de la base	9
	Gestion des câbles	9
	Insertion des piles dans la télécommande	9
	Boutons de la télécommande	10
	Panneau de commande	11
	Ports Connexion de l'antenne eu du câble	11
	Branchez le cordon d'alimentation CA	12
	Configuration initiale	12
		15
4	Utilisation de votre téléviseur	15
	Allumer votre téléviseur et passer en mode veille	15
	Réglage du volume	15
	Changement de chaînes	15
	Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe	16
	Accès au menu Accueil	16
	Philips Wireless MediaConnect	17
	utilisant DLNA	en 17
	NetTV	19
	Pouvoir profiter de vTuner	20
	Fonctionnement de Pandora®	22
	Utilisation de Twitter	23
	Utilisation du mode auto	25
	Créez et utilisez des listes de chaînes préférées	25
	Minuterie de veille	25
	Modifier le format de l'image	26
	Information sur l'écran du téléviseur	26
	USB	27
5	Utilisation avancée de votre téléviseur	29
-	Image	30
	Son	32
	Options	33
	Réglage des soustitres	33
	Arrêt programmé	34
	Utilisation des fonctions de surveillance parentale	34
	Changez code	36
	Installation	36
	Langue	36
	Installation des chaînes	37
	Préférences	38
	Utilisation de Philips EasyLink	38

	Màj logiciel	43
	Vérification de la version actuelle de votre logiciel	43
	Préparation de la mise à niveau du logiciel	43
	Mise à niveau du logiciel	44
	Vérifier automatiquement les derniers logiciels	44
	Désactivation de Netflix	44
	Netflix ESN	44
	Désactivation de VUDU	44
	Désactivation de YouTube	44
	Désactivation de Hulu	44
6	Connexion des périphériques	45
	Sélection de la qualité de la connexion	45
	Raccordement de vos appareils	45
7	Conseils utiles	49
	FAQ	49
	Dépannage	49
8	Information	52
	Glossaire	52
	Entretien	52
9	Caractéristiques	53
10	Garantie	54
	License	Fin de l'ouvrage

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou visitez le site http://www.productrecords.com/philips/ le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible **ou visitez le site visit at www.philips.com/support** pour assurer :

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabriquant - de toutes défectuotés compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

Sachez reconnaître ces symboles de **Sécurité**



L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'usager de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

- AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.
- **ATTENTION:** Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS Visitez notre site sur le Web à www.philips.com/support

SÉCURITÉ DES ENFANTS:

L'endroit et la façon dont vous utilisez votre écran plat font une différence

Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau produit, veuillez vous rappeler de ces conseils de sécurité :

LE PROBLÈME

- L'attrait du cinéma maison est en croissance constante et les écrans plats géants sont des achats populaires. Cependant, les écrans plats ne sont pas toujours installés sur les supports appropriés ou selon les recommandations du fabricant.
- Les écrans plats installés de façon inappropriée sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et entraîner des blessures.

CE FABRICANT-CI S'EN SOUCIE!

• L'industrie des appareils électroniques pour les consommateurs est en-gagée à faire en sorte que le cinéma maison soit agréable et sûr.

FAITES ATTENTION À LA SÉCURITÉ

- Une seule grandeur ne convient pas à TOUS. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation sûres de votre écran plat.
- Lisez attentivement toutes les directives pour l'utilisation appropriée de ce produit et comprenez-les bien.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble sur lequel est placé ou monté le téléviseur, ni jouer avec ce meuble.
- Ne placez pas les écrans plats sur des meubles qui peuvent facilement se transformer en marches comme une commode avec tiroirs.
 Souvenez-vous que les enfants s'excitent souvent en visionnant un programme surtout sur un écran plat «plus grand que normal». Il faut faire
- attention d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou basculé.
 Il faut faire attention de placer les cordons et les câbles connectés à l'écran plat de façon à ce que des enfants curieux ne puissent pas les tirer ou les accrocher.

INSTALLATION MURALE : SI VOUS DÉCIDEZ D'ACCROCHER VOTRE ÉCRAN PLAT AU MUR, TOUJOURS :

- Utiliser un support recommandé par le fabricant de l'écran et/ou répertorié par un laboratoire indépendant (comme UL, CSA, ETL).
- Suivre toutes les directives fournies par les fabricants de l'écran et du support mural.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer l'écran plat en toute sécurité, communiquez avec votre détaillant au sujet d'une installation professionnelle.
- Assurez-vous que le mur où vous désirez installer l'écran convient. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être accrochés sur des murs avec colombage en acier ou sur une construction de bloc de ciment. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec un installateur professionnel.
- Il faut un minimum de deux personnes pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.







Consignes importantes de sécurité

- 1. Lire ces instructions.
- 2. Conserver ces instructions.
- 3. Tenir compte de tous les avertissements.
- 4. Suivre toutes les instructions.
- 5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
- 7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
- 8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une source de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
- 9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise de courant,consultez un électricien qui changera votre prise de courant obsolète.
- **10.** Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche,des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- 11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.



- **13.** Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
- 14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.

Remarque pour les installateurs de système de câble:

Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Exemple de mise à la terre d'une antenne suivant les recommandations du National Electrical Code (NEC)



Ensemble de support mural Margue: PHILIPS Modèle n° Taille de vis 55PFL5907 50PFL5907 M6 x 0,71 po (18mm) SQM6485/17 46PFL5907 avec rondelle d'espacement 42PFL5907 À utiliser seulement avec support de montage mural . homologué UL. L'ensemble de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.

- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au manuel d'instructions du support mural.
- P&F USA n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures qui pourraient vous être occasionnées ou causées à des tiers si vous choisissez d'installer le support mural de téléviseur ou de monter le téléviseur sur le support par vous-même.
- Le support mural doit être installé par des experts.

P&F USA n'est pas responsable des types d'accidents ou de blessures rapportés ci-dessous.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- En cas d'installation sur un plafond ou un mur incliné, le téléviseur et le support mural peuvent tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du téléviseur. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du téléviseur.
- Ne pas fixer les vis avec une force excessive. Cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé. Cela peut entraîner une électrocution.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.

11,8 pouces	(30cm)
5,9 pouces	(15cm)
3,9 pouces	(10cm)
	11,8 pouces 5,9 pouces 3,9 pouces

1 Avis

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

P&F USA se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas en conséquence contraint de modifier les offres précédentes.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur pertinence. P&F USA garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

P&F USA ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à P&F USA seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de P&F USA dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999% ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie

Avis de la Commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la Commission fédérale des communications. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Rien ne garantit toutefois que du brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause du brouillage préjudiciable pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ce brouillage en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour de l'aide.

Déclaration de conformité

Nom commercial:	PHILIPS
Partie responsable:	P&F USA, Inc.
Modèle:	55PFL5907/50PFL5907/46PFL5907/42PFL5907
Adresse:	PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248
	U.S.A.
Numéro de téléphone	: 1 866 309 0843

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI/EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Appareil de réception de télévision ordinaire, Canada BETS-7/NTMR-7.

Avertissement FCC : Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le parti responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration du code pays

Pour les produits disponibles sur le marché des États-Unis, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Pour respecter les exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC RF, utilisez uniquement des pinces de ceinture, étuis ou accessoires similaires ne contenant pas de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC RF, et doit par conséquent être évitée.

Déclaration d'exposition au rayonnement de la FCC

Cet équipement est conforme aux règles SAR pour les limites d'exposition du grand public/non contrôlée dans l'ANSI/IEEE C95.1-1999 et il a été testé conformément aux procédés et procédures de mesure spécifiés dans le Bulletin 65 de l'OET, Supplément C. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 2,5 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC indiquées pour un environnement non contrôlé et respecte les directives de la FCC en matière d'exposition à la radiofréquence (RF) en supplément C à OET65. Cet équipement a de très bas niveaux d'énergie RF qui est censée être conforme sans évaluation d'exposition permissive maximum (EPM). Cependant, il est souhaitable qu'il soit installé et utilisé en maintenant le radiateur à au moins 20 cm ou plus du corps d'une personne (excluant les extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Droit d'auteur

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.





Les termes HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des margues déposées de Dolby Laboratories.

sise est une marque commerciale de SRS Labs, Inc.

La technologie TruSurround HD est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc. SRS TruSurround HD™ crée un environnement sonore ambiophonique très profond et immersif grâce à deux enceintes et offrent une grande richesse de basses, une grande précision des fréquences et des dialogues très clairs.



SISÓ

TruSurround H

ENERGY STAR[®] est un programme commun à l'Agence américaine pour la protection de l'environnement et au ministère américain de l'Énergie, visant à économiser et à protéger l'environnement au moyen de produits et de pratiques écoénergétiques.

Avis pour les consommateurs:

Ce téléviseur a été configuré de manière à développer un rendement énergétique optimal dans le cadre d'une utilisation domestique, tout en affichant une image de la meilleure qualité possible.

La modification des paramètres d'origine ou l'activation de nouvelles fonctions sur ce téléviseur (ex. augmentation de l'intensité du rétroéclairage) risque d'augmenter ses besoins en énergie, et donc, de le faire dépasser la consommation d'énergie maximale prévue pour bénéficier de la norme ENERGY STAR®.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.



Netflix et le logo Netflix sont des marques de commerce ou des marques déposées de Netflix, Inc.

Film Fresh et le logo Film Fresh sont **FILM FRESH** des marques déposées de Film Fresh Vd VUDU, Inc. You Tube

VUDU[™] est une marque déposée de

YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce Google Inc.

CloudTV

PANDORA[®]







La technologie CloudTVTM (CloudTVTM par ActiveVideo®) est accordée avec l'autorisation d'ActiveVideo Networks, Inc. Application des brevets américains et étrangers. CloudTV™ et le logo "CloudTVTM" sont des marques de commerce brevetées d'ActiveVideo Networks, Inc.

PANDORA, le logo PANDORA et la présentation de Pandora sont des margues de commerce ou des marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisées avec permission.

Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc.

vTuner est une marque de commerce de Nothing Else Matters Software, Ltd.



Hulu, le logo hulu, www.hulu.com, les autres margues Hulu, les illustrations, les logos, les scripts et les sons des marques de commerce de Hulu. Aucune des marques de commerce Hulu ne peut être copiée, téléchargée ou exploitée de toute autre manière.

CinemaNow et le logo de CinemaNow sont des marques de commerce de BestBuy Stores L.P. et BestBuy Canada LTD.

Des parties de ce logiciel sont protégées par des droits d'auteur de © The FreeType Project (www.freetype.org).

L'Académie américaine de pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

2 Important

Positionnement du téléviseur

- Les téléviseurs à grand écran sont lourds. Il faut 2 personnes pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Veillez à tenir fermement les cadres supérieur et inférieur de l'appareil de la façon indiquée.



- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur.
- Si le téléviseur est placé trop près de vos périphériques externes, il est possible que ceux-ci provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les périphériques externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les connexions nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.
- Vérifiez que vous vous pouvez toujours accéder facilement au cordon d'alimentation ou à la prise pour débrancher le téléviseur.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles qui y sont reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs.
- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise murale avant de transporter l'appareil.

Avis d'application de la réglementation

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus.

La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée.

Laissez un espace de 4 pouces ou 10cm autour de cet appareil.

Appuyez sur ${}^{(\!\!\!\!)}$ pour allumer l'appareil et passer en mode veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.

Débranchez la prise CA pour fermer l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La prise CA doit demeurer rapidement utilisable.

Ne jamais utiliser un aérosol dépoussiéreur sur ce téléviseur. Le gaz renfermé dans cet aérosol peut provoquer une inflammation et une explosion.

- ATTENTION : Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une pile du même modèle ou d'un modèle équivalent.
 AVERTISSEMENT: Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, des flammes ou autre
- source similaire. **AVERTISSEMENT:** Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécuritaire au meuble ou au mur conformément aux instructions. Incliner, secouer ou balancer l'appareil peut entraîner

une blessure ou la mort.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé.

Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage.

Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com

Directives de fin de vie utile



Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au rebut avec les déchets ménagers.Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.



Fonctions

DTV/TV/CATV

Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.

Affichage de l'information

Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission sur l'écran du téléviseur.

Programmation auto

Cet appareil balaye automatiquement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.

Net TV

Cet appareil vous permet de profiter de services internet. Utilisez la télécommande pour parcourir les pages Net TV.Vous pouvez regarder des films et plus encore, tout cela à partir de l'écran de votre téléviseur.

Verrouillage

Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.

Décodeur de sous-titres

Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées. MTS/SAP syntoniseur

- L'audio peut être sélectionnée à l'aide de la télécommande.
- Veille automatique
 - Si aucun signal d'entrée n'est reçu et s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Minuterie de veille

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe en mode veille après une durée spécifiée.

- Choix de la langue à l'écran
- Sélectionnez votre langue à l'écran: Anglais, Espagnol ou Français.
- Fonction de son stéréo
- PLLSyntonisation à synthétiseur de fréquence
 Parmet de sélectionner librement et facilement les chaîtes et la

Permet de sélectionner librement et facilement les chaînes et vous permet de régler directement la fréquence d'une chaîne à l'aide des touches numérotées et de la touche « • » (point) de la télécommande.

• Divers réglages pour l'image et le son

Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.

EasyLink via liaison HDMI

EasyLink permet à vos autres appareils connectés via une liaison HDMI d'être contrôlés par le câble HDMI relié à votre téléviseur.

- Entrée HDMI
- Entrée HDMI-DVI

Si vous disposez d'un appareil vidéo équipé d'une prise de sortie DVI, utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour y raccorder l'appareil.

- Composantes des entrées vidéo
- Entrée PC
- Entrée AV
- Terminal USB

Les fichiers image (JPEG), musique (MP3) et vidéo stockés sur une clé USB peuvent être lus sur cet appareil.

- Sortie audio numérique
- Prise de sortie audio pour écouteurs
- Mouvement naturel HD (120Hz)

Use interpolación de marco para hacer que el vídeo parezca ininterrumpido lo que causa un retraso de vídeo de aproximadamente 200 milisegundos.

Accessoires fournis

Manuel de l'utilisateur Guide de démarrage Carte d'enregistrement

Quick Start





Naſ

(0)

ÊΡ



IMPORTANT



Attache de gestion des câbles





Remarque

- Si vous perdez les vis, veuillez acheter les vis cruciformes Phillips mentionnées ci-dessus chez votre détaillant local.
- Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le nom ou le numéro de la pièce indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.

Utilisation d'une télécommande universelle pour commander cet appareil.

- Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque. Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information supplémentaire.
- Nous ne garantissons pas une interopérabilité à 100% avec toutes les télécommandes universelles.

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous. La description concerne :

L'utilisation d'un téléviseur numérique

L'utilisation d'un télévision câble/analogique

• Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.

Fixation de la base

1

2

Remarque

base soit vers le bas.

celui-ci.

.

Pour pouvoir poser le téléviseur sur une surface plane, vous devez le fixer sur sa base.

Assurez-vous que la base est bien orientée dans la bonne direction. Pour les téléviseurs à grand écran, au moins 2 personnes sont requises pour cette étape.

Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que

Quand vous fixez la base, veillez à ce que « FRONT » et « arrow » écrits en bas de la

· Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement.

Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil risque de tomber, ce qui peut

Pour retirer la base de cet appareil, dévissez les vis cruciformes Phillips à l'étape 2.

Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.

provoquer des blessures et endommager l'appareil.

Attention de ne pas faire tomber le support en le retirant.

Gestion des câbles

Passez votre câble d'antenne et tous les autres câbles par l'attache de gestion des câbles à l'arrière du téléviseur. Cela maintiendra vos câbles bien rangés et faciles à gérer.

1 Fixez l'attache de gestion des câbles tel qu'illustré ci-dessous.



2 Passez les câbles à travers l'attache de gestion des câbles pour éviter qu'ils s'emmêlent.



Insertion des piles dans la télécommande



- 1 Faites glisser le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande.
- 2 Insérez les 2 piles fournies (AAA, 1,5 V). Veillez à ce que les extrémités + et - des piles s'alignent avec les marques à l'intérieur du boîtier.
- **3** Remettez le couvercle en place.

Remarque

• Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande durant une longue période.

Boutons de la télécommande



① (MARCHE/VEILLE)

Appuyez pour allumer l'appareil et passer en mode veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.

2 VUDU

- Accéder directement à VUDU.
- (3) Boutons EasyLink(HDMI CEC) Fonction utile pour EasyLink(HDMI CEC), le service internet et DLNA.

✓</>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

- Appuyez sur ce bouton pour démarrer, faire une pause ou reprendre la lecture.
 - Permet d'arrêter la lecture d'un disque.

④ ➡ FORMAT

Pour sélectionner un format d'image.

5 角 (MENU)

Allume ou éteint le menu Accueil.

6 INFO I

Pour afficher de l'information sur la chaîne de télévision ou le périphérique.

⑦ OK

Appuyez sur bouton pour valider la commande de configuration lorsque le menu Accueil s'affiche.

- (8) ▲ ▼ ◄► (Boutons de NAVIGATION) Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans les options.
- OPTIONS Affiche une liste d'options applicables à l'élément ou l'écran sélectionné.
- 10 ≤ (PRÉC CH)

Appuyez sur revenir à la chaîne précédente.

11 CH+/-

Appuyez sur sélectionner les chaînes.

- (2) +/- (VOLUME) Appuyez sur bouton pour régler le volume.
- (3) Boutons de Apps (App1/App2/App3/App4) Fonctionne comme un accès direct aux applications internet indiquées des utilisateurs.
- (14) 0-9 (Boutons NOMBRES)

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les chaînes.

• (POINT) Appuyez sur ce bouton pour passer d'une chaîne principale à une chaîne secondaire.

(15) SLEEP

Appuyez sur ce bouton pour activer la minuterie de veille.

(16 [™] (SOURDINE)

Appuyez ce bouton pour activer ou désactiver le son.

17 BACK

- Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent. (18) NET TV
 - Affiche le menu Net TV.

(19) ⊕ SOURCE

Allumez et sélectionnez les appareils raccordés.

20 NETFLIX

Accéder directement à NETFLIX.

Panneau de commande



Ports



① (MARCHE / MODE VEILLE)

Appuyez sur & pour allumer l'appareil et passer en mode veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.

CH+/-

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (+)/bas (-) dans les options du menu.

3 SOURCE

Appuyez pour sélectionnez les appareils raccordés ou pour déterminer les réglages dans les options du menu principal. Presione para decidir el comando de ajuste cuando seleccione los elementos del menú.

④ VOLUME -/+

Appuyez sur pour ajuster le volume moins fort (-) / plus (+) ou vous déplacer vers la gauche (-) / droite (+) dans les éléments de menu principaux.

5 Capteur de lumière ambiante

Modifie automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en détectant le niveau d'éclairage de la pièce. Ne placez aucun objet devant le capteur de lumière afin de ne pas en empêcher le fonctionnement.

6 Voyant d'alimentation

S'allume en blanc quand l'appareil est en marche et clignote lorsque l'appareil est sous tension.

7 Capteur infrarouge

Reçoit les signaux du capteur infrarouge de la télécommande.

(8) Prise de sortie optique audio numérique

Salida Óptica de Audio Digital para teatros en casa y otros sistemas de Audio Digital.

- (9) prise de sortie Audio Numérique Sortie audio numérique (S/PDIF) vers le cinéma maison et les autres systèmes audio numériques.
- (10) Port Ethernet Utilisez un câble Ethernet et un connecteur RJ-45 pour vous connecter sur internet.
- (1) Prise d'Entrée à Composantes Audio Signal des prises de composantes audio analogiques (G/D)
- 12 Prise d'Entrée Vidéo à Composantes

(13) prise d'entrée PC

Señal de conector de audio análogo de PC con cable de Audio de conector de 3.5mm Estéreo en PC.

14 Permet de raccorder un câble VGA pour PC

(15) connexion câble 75 ohm / Antenne

Entrée de signaux provenant de l'antenne, du câble ou du satellite.

(16) terminal USB

Entrée de données provenant de la clé USB uniquement. Ne branchez aucun appareil (appareil photo numérique, clavier, souris, etc.) sur ce port.

(17) Vidéo composite (VIDÉO) et prises d'entrée audio pour VIDÉO Signal des prises de composites vidéo / audio analogiques (G/D).

(18) Prise(s) d'entrée HDMI

Entrée audio et vidéo numérique des périphériques numériques haute définition tels que les lecteurs de disques Blu-ray, les décodeurs de câble ou de satellite.

Pour HDMI 1 seulement En plus de la fonctionnalité HDMI et HDMI-DVI normale, envoie l'audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI-ARC, tel

qu'un système de cinéma maison. (19) prise de sortie Audio des écouteurs

Prise stéréo 3,5 mm des écouteurs pour écoute personnelle.

Connexion de l'antenne ou du câble

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.

Connexion à une antenne à travers le câble RF

Tout programme de DTV diffusé dans votre région peut être capté gratuitement au moyen d'une antenne.



Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée RF

Si le téléviseur est raccordé à un boîtier de réception de câble ou à un décodeur de signaux satellite au moyen d'un câble coaxial, réglez le téléviseur à la chaîne 3 ou 4 ou à la chaîne indiquée par le fournisseur de services.



Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée HDMI

Si le téléviseur est raccordé à un décodeur du câble ou satellite via une liaison HDMI, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source à l'aide de la touche - SOURCE.



Connexion à un décodeur au moyen d'un composant de l'entrée vidéo

Si le téléviseur est connecté à un décodeur du câble ou satellite via un composant de l'entrée vidée, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source à l'aide de la touche Đ SOURCE.



Connexion d'un décodeur, d'un enregistreur Blu-ray/DVD via les connecteurs composite et l'entrée audio analogique

Ne placez pas votre enregistreur trop près de l'écran; certains enregistreurs sont en effet sensibles aux signaux.



Remarque

- Visitez le site www.antennaweb.org pour toute question concernant l'antenne de télévision numérique (DTV).
- Selon votre système d'antenne, vous aurez peut-être différents types de multiplexeurs (mélangeurs) ou séparateurs (diviseurs) pour le signal HDTV. La bande passante RF minimum sur ces appareils est de 2 000MHz ou 2GHz.
- Par mesure de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, déconnectez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne avant de déplacer l'appareil.
- Si vous utilisez une antenne pour capter la télévision analogique, cette antenne devrait également fonctionner pour capter la télévision numérique (DTV). Les antennes installées à l'extérieur ou au grenier sont plus efficaces que les antennes posées sur le téléviseur.
- Pour changer facilement la source entre l'antenne et le câble, installez un sélecteur d'antenne.
- Si vous ne recevez aucun signal de votre service de télévision par câble, contactez votre fournisseur de câble.
- Le son est retransmis par le haut-parleur de gauche, mais pas par celui de droite. Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non fourni) pour que la reproduction du son provienne de tous les haut-parleurs internes.

Branchez le cordon d'alimentation CA

Ne branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale qu'après avoir effectué tous les branchements nécessaires.

Mise en garde

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation CA à une alimentation supérieure à la tension indiquée de l'appareil (CA 120V~240V).
- Brancher le cordon d'alimentation CA à une alimentation supérieure à ce niveau peut provoguer un feu ou des chocs électriques.

Remarque

À chaque fois que vous branchez le cordon d'alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ces opérations sont accessibles par la télécommande. Certaines peuvent aussi être accessibles par les commandes de l'appareil principal lui-même.

Configuration initiale

Cette section vous guide à travers les étapes de la configuration initiale de l'appareil, qui comprennent la sélection de la langue, le pays, la région pour le menu à l'écran et le balayage automatique des chaînes qui balaye et mémorise automatiquement des chaînes captées.Vous pouvez également configurer la connexion réseau dans ce réglage.

Avant de commencer :

Assurez-vous que l'appareil est connecté à une antenne ou au câble.

- 1 Une fois les connexions nécessaires effectuées,appuyez sur **b** pour allumer l'appareil.
 - La première mise sous tension de l'appareil peut demander quelques instants.
 - Le menu configuration initiale apparaît automatiquement lorsque l'appareil est mis sous tension.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la langue, la pays et la région à droite de l'écran puis appuyez sur OK.
 - Vous devez régler **Maison** dans le réglage de la région. Autrement, les réglages pour l'**Image** et le **Son** que vous avez effectués ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil passe en mode veille.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le type de signal.
 - Si le téléviseur est branché sur un décodeur de câble ou de satellite, sélectionnez le deuxième et sautez l'étape 5.

Pour régler un signal TV depuis une prise murale de câblodistr ou d'une antenne de TV normale.	Sélectionnez
Pour régler un signal TV à partir d'un boîtier de réception de câble ou d'un TV réception directe par satellite.	

4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner les émissions de télévision provenant de l' Antenne or celles provenant du Câble, appuyez sur OK.

Veillez à bien avoir fixé votre antenne ou le câble de signaux dans la prise à l'arrière de votre TV portant l'étiquette "ANTENNA IN".	Antenne Câble
Maintenant, sélectionnez Antenne ou Câble avec le curseur up/down de la télécommande. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur la touche OK pour continuer.	Saut

- Lorsque vous sélectionnez Antenne, le téléviseur détecte les signaux de l'antenne. Il recherche les chaînes DTV et analogiques disponibles dans votre région.
- Lorsque vous sélectionnez Câble, le téléviseur détecte les signaux provenant du câble. Il recherche les chaînes DTV, analogiques et du Câble disponibles dans votre région.
 - La Programmation auto commencera.



5 Une fois l'installation des chaînes complétée, l'écran de configuration du Réseau apparaît. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Sans fil ou Cable, puis appuyez sur OK.

Ce téléviseur peut se connecter à votre réseau domestique. Sélectionnez votre type de connexion.	Sans fil Cable
	ur sans fil sélectionnez

Sans fil	Si vous avez un routeur sans fil, sélectionnez Sans fil pour vous connecter sur Internet.
Cable	Si vous avez un câble Ethernet, sélectionnez Cable pour vous connecter sur Internet.

- Si vous avez un routeur avec fonction VVPS, sélectionnez Sans fil et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Easy Connect, puis appuyez sur OK.
- 6 Suivez les directives à l'écran pour terminer l'installation.
 - Lorsque vous sélectionnez Marche dans l'écran de sélection de jour automatique des logiciels. Un message apparaît si la dernière version du logiciel est disponible sur le serveur de réseau.
- 7 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Lancer, puis appuyez sur OK pour démarrer Assistant configuration.



8 Appuyez sur ◀ ou ► 5 fois pour sélectionner le côté des images qui vous convient le mieux, puis appuyez OK.



9 Appuyez sur OK pour terminer Assistant configuration.



- MAJ du Réseau apparaît après que le Test de Connexion soit effectué avec succès. Utilisez ◄► pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
- Une fois les réglages initiaux effectués, la chaîne mémorisée dotée du plus petit numéro ainsi qu'un message vous demandant de confirmer le message apparaît sur l'écran du téléviseur.

Remarque

- Si vous ne recevez aucun signal de votre service de télévision par câble, contactez votre fournisseur.
- Si vous appuyez sur \bigoplus pendant le balayage automatique des chaînes, ce paramétrage des chaînes de télévision sera annulé.
- La fonction de balayage automatique initiale des chaînes ne peut être exécutée qu'une seule fois, pour Antenne ou Câble. Lorsque vous modifiez la connexion (Antenne/Câble), réglez de nouveau le paramètre Programmation auto. IIII p.37

Une fois la configuration initiale terminée...

• Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche automatique des chaînes.

Programmation auto	ш ь р.37
• Vous pouvez ajouter les chaînes analogiques et câblées d	e votre choix
non mémorisées par la fonction de recherche auto des c	haînes.
Installation chaîne faible	ш ь р.37
 Si vous souhaitez modifier la langue. 	
Langue	💵 р.36
 Si vous souhaitez modifier le pays. 	
Pays	⊪ ⊪ p.19
 Si vous souhaitez modifier la région. 	
Région	⊪ ⊪ p.38
 Si vous souhaitez modifier le réseau. 	
Réseau	⊪ ⊪ p.40
 Si vous souhaitez restaurer le réglage de l'image. 	
Assistant configuration	💵 р.30

4 Utilisation de votre téléviseur

Allumer votre téléviseur et passer en mode veille



Pour allumer ou pour passer en mode veille

Appuyez sur 也 sur le panneau latéral ou sur la télécommande.

Remarque

 La consommation d'énergie contribue à la pollution de l'eau et de l'air. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, votre téléviseur consomme de l'énergie. Votre téléviseur a une consommation très faible d'énergie en mode veille.

Réglage du volume





Pour augmenter ou réduire le volume

- Appuyez sur (bas)/+(haut) (VOLUME) sur le panneau latéral ou appuyez sur +/– (VOLUME) sur la télécommande.
- Pour activer ou désactiver la sourdine
- Appuyez sur i (SOURDINE) sur la télécommande pour éteindre le son.
- Appuyez de nouveau sur ^K (SOURDINE) ou utilisez +/-(VOLUME) pour rétablir le niveau de volume initial.



Pour sélectionner les chaînes à l'aide de CH+/-

 Appuyez sur +(haut)/-(bas) CH sur le panneau latéral ou appuyez sur la télécommande.

Pour sélectionner les chaînes à l'aide des les touches NUMÉRIQUES

L'utilisation d'un téléviseur numérique

- Pour les chaînes numériques, appuyez sur un nombre suivi du point « • » et le nombre correspondant de la chaîne secondaire.
- Lorsque vous sélectionnez la chaîne numérique 11.1
 Assurez-vous d'appuyer sur le avant d'entrer la chaîne



L'utilisation d'un télévision câble/analogique

- Lorsque vous sélectionnez la chaîne câblée ou analogique 11



Appuyez 🛥 (PRÉC CH) pour revenir à la chaîne précédente.

Remarque

- Pour sélectionner des chaînes non mémorisées, utilisez les touches NUMÉRIQUES.
- Chaîne non disponible ou Absence de signal apparaît sur l'écran du téléviseur une fois la diffusion de la chaîne secondaire terminée.
- Le message Audio seulement apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal audio.

Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe

Changer chaque mode d'entrée permet de passer facilement du téléviseur (DTV ou analogique) aux autres périphériques externes à l'aide de la télécommande lorsque ces périphériques sont connectés à l'appareil.

- 1 Allumez le décodeur ou le périphérique branché.
 - L'image provenant de votre décodeur ou le périphérique branché peut apparaître automatiquement à l'écran.
 - Si l'image ne s'affiche pas



Appuyez plusieurs fois sur 🔁 SOURCE pour sélectionner le décodeur ou le périphérique branché et attendez quelques secondes pour afficher l'image.



Accès au menu Accueil

1 Appuyez sur 🛖 (MENU).



Guide du menu Accueil



Remarque

Après avoir sélectionné **Ajouter nv périph**, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le bon périphérique et le bon connecteur.

Verrouiller ou déverrouiller votre périphérique à partir du menu Accueil

Cette section décrit la façon de verrouiller ou déverrouiller un périphérique spécifique.

- 1 Appuyez sur 🛖 (MENU) sur la télécommande.
- 2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner un périphérique à verrouiller ou déverrouiller.
- 3 Appuyez sur 🗗 OPTIONS sur la télécommande.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Verrouillage de l'appareil ou Déverrouillage de l'appareil, puis appuyez sur OK.
 - Si le périphérique est déverrouillé, Verrouillage de l'appareil s'affiche. Si le périphérique est verrouillé, Déverrouillage de l'appareil s'affiche ainsi que den haut à droite des icônes des périphériques.
- 5 Saisissez votre NIP. Changez code im p.36
 - Une fois que vous avez établi votre NIP, le menu d'entrée du NIP n'apparaît plus lorsque vous allumez l'appareil.

Activer ou désactiver la transmission de la touche RC à partir du menu Accueil

Cette section décrit la façon d'activer ou de désactiver la transmission de la touche RC pour un périphérique particulier.

- 1 Appuyez sur 🛖 (MENU) sur la télécommande.
- 2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner un périphérique à activer ou à désactiver la transmission de la touche RC.
- 3 Appuyez sur 🗗 OPTIONS sur la télécommande.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Valider la transmission de la touche RC ou Invalider la transmission de la touche RC, puis appuyez sur OK.
 - Si la transmission de la touche RC est désactivée, Valider la transmission de la touche RC s'affiche. Si la transmission de la touche RC est activée, Invalider la transmission de la touche RC s'affiche ainsi que en haut à droite des icônes des périphériques.

Remarque

Cette fonction est seulement disponible lorsque vos périphériques sont connectés à cet appareil par des câbles HDMI et attribués à un port HDMI (HDMI 1 à HDMI 4) avec **Ajouter nv périph** dans le menu Accueil.

Philips Wireless MediaConnect

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur d'ordinateur sans fil en utilisant votre réseau domestique. Veillez à télécharger le logiciel Philips Wireless MediaConnect et à l'installer sur votre ordinateur avant de réaliser les étapes qui suivent.

Installer Philips Wireless MediaConnect

- 1 Affichez Configuration à l'aide du menu Accueil et utilisez **A V** pour sélectionner Màj logiciel, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez **A V** pour sélectionner **Code de MediaConnect**, puis appuyez sur OK.
 - Écrivez le code à 12 chiffres affichés à l'écran. Il vous faudra télécharger le logiciel MediaConnect.
- 3 Démarrez votre navigateur Internet de votre ordinateur et ouvrez la page de téléchargement de Philips Wireless MediaConnect à www.wifimediaconnect.philips.com/

Sur le site Web, vous pouvez vérifier la configuration nécessaire pour l'ordinateur.

- 4 Saisissez le code à 12 chiffres que vous avez noté à l'étape 2.
- 5 Cliquez sur le bouton «Télécharger maintenant » pour télécharger le logiciel libre Philips Wireless MediaConnect.
- 6 Une fois téléchargé, démarrez le fichier « Philips Wireless MediaConnect_setup.exe ». Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

Utilisation de Philips Wireless MediaConnect

- Lancez Philips Wireless MediaConnect sur votre ordinateur d'abord.
 - Sélectionnez « Start projecting » par un clic droit sur le dans la zone de notification.
 - L'écran de démarrage de Philips Wireless MediaConnects'affiche et l'appareil recherche un ordinateur disponible utilisant le logiciel Philips Wireless MediaConnect.

Une fois connecté, le logiciel Philips Wireless MediaConnect va encoder et transmettre en continu l'écran de votre ordinateur comme un vidéo avec audio

En fonction de votre ordinateur et de la configuration du réseau, il y aura un délai entre l'écran de votre ordinateur et le téléviseur, mais l'audio et le vidéo seront toujours synchronisés.

Aide de Philips Wireless MediaConnect

Pour consulter l'aide Philips Wireless MediaConnect, cliquez à droite sur l'icône du programme dans la boîte de notification de l'ordinateur et sélectionnez Aide.

Spécifications

Vous pouvez projeter des vidéos haute définition (HD) ou de définition standard (SD), selon la puissance de traitement de votre ordinateur. Pour une lecture fluide des vidéos HD, veuillez utiliser un lecteur vidéo accéléré par un dispositif sur votre ordinateur. Un lecteur vidéo accéléré par un dispositif utilise l'adaptateur graphique de votre PC pour rendre une vidéo HD, plutôt que le processeur. Cela permet de libérer le processeur pour l'encodage vidéo du Philips Wireless MediaConnect. La protection du contenu sur la plupart des disques Blu-ray ou DVD peut limiter l'affichage du film sur le téléviseur quand le disque est lu sur un ordinateur. Le téléviseur présente les fichiers média PC avec un léger retard. Philips Wireless MediaConnect est seulement disponible pour ordinateur.

Configuration d'ordinateur requise

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6 ou supérieur (ordinateur seulement)

Configuration minimale de l'ordinateur

- Intel[®] Core[™] 2 Duo 1,8GHz
- RAM 512Mo
- IEEE 802.11n

Configuration recommandée de l'ordinateur

- Intel[®] Core[™] 2 Duo 2,1GHz
- RAM 1Go

Voir des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos en utilisant DLNA

Sur votre téléviseur, vous pouvez lire de la vidéo, de la musique et des fichiers photo stockés sur des serveurs média domestiques certifiés DLNA connectés à votre réseau domestique. Afin d'utiliser cette fonction, vous devez connecter cet appareil à Internet.

Il est recommandé d'enregistrer les fichiers qui seront lus sur cet appareil en respectant les spécifications suivantes:

<MP3>

- Fréquence d'échantillonnage : 32kHz ou 44,1kHz ou 48kHz
 - Débit binaire constant : 32kbps - 320kbps

<|PEG>

<MPEG>

- Limite supérieure
- : MPEG2 Codec jouable Taille maximale d'un vidéo
- :1920×1080 Type d'audio

:16Mpixel

: AC3, MPEG1 audio layer 3 (MP3), MPEG1 audio layer 2, LPCM

Remarque

- Au total, 1 023 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus.
- Un maximum de 16 serveurs peuvent s'afficher dans la liste des serveurs domestiques. La 10^e hiérarchie et au-delà ne peuvent pas être affichées.
- Les fichiers non lisibles sur le serveur domestique ne seront pas affichés dans la liste des fichiers.
- · Pour certains fichiers, la lecture n'est pas disponible, même s'ils sont affichés dans la liste des fichiers.
- · Afin de lire les programmes dans les serveurs domestiques, le lecteur et les serveurs doivent être connectés au même point d'accès.
- · La compatibilité et la fonction de lecture disponible peuvent différer en fonction du serveur domestique.
- Les fichiers vidéo avec un format audio non supporté seront sautés.
- La qualité de la lecture des photos ou du son diffère en fonction de l'état de votre réseau

Avant d'utiliser DLNA

Suivez la procédure ci-dessous avant d'utiliser DLNA.

1 Connectez cet appareil à Internet.

> Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet im p.46 or Connexion du téléviseur à l'internet en utilisant un LAN sans fil 🗰 p.47

- Une connexion internet à bande large de 8Mbps ou plus rapide est requise.
- Réglez les différents paramètres de connexion au réseau nécessaires. Réseau 🗰 p.40

Utilisation de DLNA

- 1 Démarrez les serveurs média domestiques DLNA dans votre réseau domestique.
 - Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le manuel de l'utilisateur compris avec l'appareil homologué DLNA.
- Appuyez sur **A** (MENU) sur la télécommande.
- Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner Parcourir PC.
- Cet appareil commence à télécharger la liste des serveurs domestiques.
- 4 Après le chargement, la liste des serveurs domestiques apparaît. Sélectionnez un serveur domestique auquel vous voulez accéder, puis appuyez sur OK.



- (2) Dossier/icône multimédia
- (3) Groupe (dossier)/liste de fichiers
- (4) Image
- (5) Informations sur le fichier actuel

Visualisez vos images à l'aide de DLNA

- 1 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur OK ou ►II pour démarrer un diaporama de fichiers.
 - Appuyez sur **OK** ou sur **▶II** pour mettre le diaporama en pause. L'icône 🚺 apparaît.
 - Appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour passer d'une image à l'autre.
 - Appuyez sur **BACK** ou sur **D** pour mettre fin au diaporama. • Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour accéder au menu des options,
 - puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

	Court	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 5 secondes.
Tempo défil. *1	Médium	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 10 secondes.
	Long	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 15 secondes.
	Aucune	Aucun effet lors du changement d'image.
	Fermé en fondu	L'image suivante s'affiche en se superposant à l'image actuelle.
	Effacer:droite	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la gauche.
	Effacer:gauche	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la droite.
Transitions *1	Effacer:haut	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le bas.
	Effacer:bas	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le haut.
	Boîte ouverture	L'image suivante s'affiche de l'extérieur vers le centre de l'écran.
	Boîte fermeture	L'image suivante s'affiche du centre vers l'extérieur de l'écran.
	0	Permet d'afficher une image en respectant son orientation d'origine.
T *?	90	Permet de faire pivoter une image de 90° vers la droite.
Tourner	180	Permet de faire pivoter une image de 180° vers la droite.
	270	Permet de faire pivoter une image de 270° vers la droite.
	1x	Permet d'afficher une image en respectant sa taille d'origine.
Zoom *2	2x	Permet de doubler la taille de l'image affichée.
	4x	Permet de quadrupler la taille de l'image affichée.

*1 Vous pouvez régler Tempo défil. et Transitions lorsque les images sont en diaporama.

*2 Vous pouvez régler Tourner et Zoom lorsque les images sont en mode pause.

Écoutez de la musique en utilisant DLNA

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur OK ou sur ►II pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OK ou sur ►II pour mettre la lecture en pause; appuyez de nouveau sur OK ou sur ▶∎ pour la reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour passer au fichier suivant.
 - Appuyez sur << pour passer au fichier précédent.
 - Appuyez sur 🔳 pour arrêter la lecture.
 - Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour afficher le menu des options, puis utilisez $\blacktriangle \nabla$ pour sélectionner l'élément de votre choix.

	Arrêt	Permet de désactiver la fonction de répétition de la lecture.
Répéter	Marche	Permet de paramétrer la fonction de répétition de la lecture de tous les fichiers MP3 présents dans le dossier sélectionné.
	Arrêt	Permet de désactiver la fonction de lecture aléatoire.
Lecture aléat.	Marche	Permet de paramétrer la fonction de la lecture aléatoire de tous les fichiers MP3 présents dans le dossier sélectionné.
	Arrêt	Le son ne sera pas restitué par les haut-parleurs de l'appareil.
Haut-parleurs	Marche	Le son sera restitué par les haut-parleurs de l'appareil.
du téléviseur	Haut-parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos appareils compatibles EasyLink connectés à l'aide de +/ – (VOLUME) de la télécommande du téléviseur:

Remarque

EasyLink principal doit être activé dans le menu Préférences de rendre le menu Haut-parleurs du téléviseur disponible lorsque vous sélectionner Marche ou Haut-parleurs EasyLink

Regardez des vidéos en utilisant DLNA

- 1 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2 Appuyez sur **OK** ou sur **▶II** pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OK ou sur ►II pour mettre la lecture en pause; appuyez de nouveau sur OK ou sur ▶II pour la reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour faire une recherche rapide vers l'avant.
 - Appuyez sur **44** pour faire une recherche rapide vers l'arrière. Appuyez sur pour arrêter la lecture. Appuyez sur **II** afin de reprendre à l'endroit où la lecture a été
 - arrêtée. Appuyez sur OK afin de commencer la lecture au début du fichier
 - Appuyez sur CH + pour lire le fichier suivant.
 - Appuyez sur CH pour relire le fichier en cours du début. Appuyez deux fois sur CH - en 5 secondes pour lire le fichier précédent.
 - Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour accéder au menu des options, puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

	Arrêt	Le son ne sera pas reproduit par les haut- parleurs de l'appareil.
Haut-parleurs	Marche	Le son sera reproduit par les haut-parleurs de l'appareil.
du téléviseur	Haut-parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos appareils compatibles EasyLink connectés à l'aide de +/- (VOLUME) de la télécommande du téléviseur:

Remarque

- Même s'il est éteint, l'appareil gardera en mémoire les informations de reprise automatique de lecture.
- Si vous lisez un autre fichier pendant que le fichier précédemment lu reprend, les informations de reprise du fichier précédemment lu sont effacées.

Net TV

Net TV offre des services Internet pour votre téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour naviguer dans les pages Net TV. Vous pouvez regarder des films et plus encore, tout cela à partir de l'écran de votre téléviseur.

- Étant donné que Net TV est un système en ligne, il peut être modifié au fil du temps pour mieux répondre à son objectif.
- Certains services Net TV peuvent être ajoutés, modifiés ou arrêtés après quelque temps.
- Vous ne pouvez pas télécharger et sauvegarder des fichiers ou installer des modules d'extension.

Avant d'ouvrir une session sur Net TV

Suivez la procédure ci-dessous avant d'ouvrir une session sur Net TV.

- 1 Connectez cet appareil à Internet.
- 2 Réglez les différents paramètres de connexion au réseau nécessaires. Réseau m p.40

Ouvrir une session sur Net TV

1 Appuyez sur **NET TV**.

- La page de Net TV apparaît, puis utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner l'icône de service.
- Pour la première fois seulement, la page Philips Conditions d'Utilisation Produit à Accès Internet apparaît. Après avoir confirmé le contenu, utilisez ◀▶ pour sélectionner Accepter, puis appuyez sur OK.

Guide de la page Net TV



Fonctions de My Apps

Supprimer app.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'App de votre choix, puis appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Supprimer app.**, puis appuyez sur OK
 - L'App sélectionnée sera retirée de la liste My Apps.

Déplacer app.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner App de votre choix, puis appuyez sur 🗗 OPTIONS.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Déplacer app.**, puis appuyez sur OK.
- L'icône de l'App sélectionnée sera plus petite.
- 3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner l'option que vous désirez placer, puis appuyez sur OK.



Menu Catégorie (1)

(3)

- : Liste du menu Catégorie.
- : Affiche une liste d'icônes de services (2) Liste des icônes internet non enregistrés dans la liste My Apps. Guide des pages
 - : Affiche l'ordre des pages. La page en cours est mise en évidence.
- Appuyez sur **NET TV**, puis utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner Bibliothèque des applications.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'App de votre choix dans la liste My Apps, puis appuyez sur OK.
 - Vous pouvez choisir également à partir du menu Catégorie. Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner All, puis utilisez ▲ ▼ OK pour sélectionner la catégorie de votre choix.
 - Si vous sélectionnez Ajouter, l'icône de l'App sélectionnée sera placée à la fin de la liste My Apps.
 - Si vous sélectionnez Ajouter et déplacer, l'icône de l'App sélectionnée sera plus petite et utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour jusqu'à l'élément que vous souhaitez placé, puis appuyez sur OK. Même si vous appuyez sur **BACK** pour annuler cette fonction, l'icône de l'App sélectionnée sera placée à la fin de la liste My Apps.

Information sur les services de réseau

Pour des informations détaillées sur les services Internet tiers, veuillez visiter le site internet du fournisseur d'accès :

Netflix	: http://www.netflix.com/HowItWorks
Film Fresh	: http://filmfresh.roxionow.com/
VUDU	: http://www.vudu.com/product_overview.html
Cloud TV	: http://www.activevideo.com
Hulu Plus	: http://www.hulu.com
CinemaNow	: http://www.cinemanow.com

Guide du Bibliothèque des applications

Pouvoir profiter de vTuner

Grâce à cet appareil, vous pouvez profiter du vidéo et de la radio Internet avec vTuner accessible par le Web. Pour regarder des vidéos et écouter la radio, veuillez connecter cet appareil à Internet.

Lecture de vidéos

Après avoir paramétré la connexion réseau, suivez la procédure suivante afin de regarder le vidéo.

Guide de l'écran du lecteur



1	Catégorie	: Liste des menus Catégorie
	Recommendations	: Liste des stations recommandées
	Favorites	: Liste de vos vidéos préférés
	Genre	: Liste des stations classées par genre
	Most Popular Podcasts	: Liste de balados populaires
2	Liste des stations	: Affiche la liste des stations.
3	Manuel d'utilisation	: Affiche le manuel d'utilisation de Bouton de Apps (rouge/vert/jaune/bleu).

- 1 Appuyez sur NET TV sur la télécommande, puis utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner vTuner Video.
- 2 Utilisez ◀► pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis appuyez sur OK.
- 3 Dans l'écran du lecteur, utilisez ▲ V ◀ ► pour sélectionner la station ou le genre de votre choix, puis appuyez sur OK.

Guide de l'écran de lecture



- Icône de la station
- 2 Nom de la station
- (3) Informations sur la station
- (4) Liste des épisodes
- (5) Manuel d'utilisation de Bouton de Apps (rouge/vert/jaune/bleu)
- 6 Informations sur l'épisode en cours

- Dans l'écran du lecteur, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'épisode de votre choix, puis appuyez sur OK.
 - À la fin du téléchargement, la lecture de la station sélectionnée démarre.
 - Appuyez sur 🔳 pour arrêter la lecture.
 - La liste des épisodes peut en afficher jusqu'à 5 épisodes à la fois. Afin d'afficher les épisodes précédents ou suivants, appuyez sur Bouton de Apps (rouge/vert).
 - Pour agrandir l'écran de lecture, appuyez sur Boutons de Apps (bleu).

Remarque

- Une connexion Internet à bande étroite (ex. modem 56k) ne vous permet pas de profiter pleinement du service vidéo. Lorsque vous regardez un vidéo, utilisez une connexion Internet à bande large. (Pour plus d'informations à ce propos, veuillez contacter votre fournisseur internet.)
- Le chargement d'une station peut prendre plusieurs minutes ou la lecture peut être impossible en fonction du débit binaire d'une station ou de votre environnement réseau.
- La lecture peut être interrompue si le serveur vTuner est occupé.
- Certaines stations peuvent ne pas être affichées dans la liste en fonction de votre environnement réseau.
- Si le temps de chargement est supérieur à 3 minutes, le chargement sera annulé.
- L'ordre des stations ou des épisodes dans la liste dépend des informations du serveur vTuner et peut être modifié sans préavis.

Ajouter aux Favorites

Vous pouvez ajouter vos stations préférées aux **Favorites** dans l'onglet Catégorie. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- Suivez les étapes 1 à 2 dans la lecture de vidéos. Imp.20
- 2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner la station que vous désirez ajouter aux Favorites, puis appuyez sur Boutons de Apps (jaune).
 - La station sélectionnée est ajoutée à la liste des stations dans **Favorites**.
 - Un message de confirmation apparaît.
 - Appuyez sur le Boutons de Apps (jaune) afin d'ajouter votre station préférée dans Favorites lorsque l'épisode de votre choix est sélectionné dans la liste des épisodes ou lorsque l'épisode est en cours.
- Appuyez sur OK.

Supprimer des Favorites

- 1 Suivez l'étape 1 dans la lecture de vidéos. I p.20
- 2 Utilisez **→** pour sélectionner **Favorites** dans l'ongle Catégorie de votre choix, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner la station que vous désirez supprimer des Favorites, puis appuyez sur Boutons de Apps(jaune).
 Un message de confirmation apparaît.
- 4 Utilisez **◄** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
 - La station sélectionnée est supprimée du dossier Favorites.

Écouter la radio internet

Après avoir configuré la connexion réseau, suivez la procédure suivante pour écouter la radio internet.

Guide de l'écran de lecture



- 1 Hiérarchie actuelle (nombre total d'articles)
- Informations sur la station
 (Les informations changent lorsque vous appuyez INFO I)
- (3) Manuel d'utilisation de Bouton de Apps (rouge/vert/jaune/bleu).
- (4) Liste des stations
- (5) Icône de la station
- 6 État de la lecture
- Appuyez sur NET TV sur la télécommande, puis utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner vTuner Radio.
- La liste des catégories apparaît.
- 2 Dans la liste de catégories, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'épisode de votre choix, puis appuyez sur OK.
 - La liste de fichiers/dossiers de la catégorie sélectionnée apparaît.
 - Pour la Pays et le Genres, utilisez ▲▼ pour sélectionner de la région ou du genre de votre choix après avoir sélectionné la catégorie, puis appuyez OK.

Récemment lues	Liste des stations récemment exécutées
Favorites	Liste de vos stations de radio préférées
Stations ajoutées	La liste des stations ajoutées sur le site Web vTuner (Cette catégorie apparaîtra après avoir ajouté des stations sur le site Web vTuner.)
Pays	Liste des stations classées par région
Genres	Liste des stations classées par genre
Nouvelles stations	Liste des dernières stations qui ont été récemment ajoutées automatiquement.
Stations populaires	Liste des stations auxquelles les auditeurs ont eu le plus souvent accès.

- 3 Dans la liste de stations ou de dossiers, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station de votre choix, puis appuyez sur OK.
 - À la fin du téléchargement, la lecture de la station sélectionnée démarre.
 - Si vous sélectionnez un dossier, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station de votre choix dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur OK.
 - Appuyez sur 🔳 pour arrêter la lecture.
 - Pour retourner à la hiérarchie précédente ou pour accéder à la suivante, appuyez sur

Remarque

- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture de stations avec un format audio autre que MP3 et WMA.
- Les services de radio internet peuvent ne pas être accessibles dans leur totalité avec les connexions à bande étroite (p. ex. modem 56k). Pour pouvoir écouter la radio internet, utilisez une connexion internet à bande large. (Pour plus d'informations à ce propos, veuillez contacter votre fournisseur internet.)
- Le chargement d'une station peut prendre plusieurs minutes ou la lecture peut être impossible en fonction du débit binaire d'une station ou de votre environnement réseau.
- La lecture peut être interrompue si le serveur vTuner est occupé.
- Certaines stations peuvent ne pas être affichées dans la liste en fonction de votre environnement réseau.
- Si le temps de chargement est supérieur à 3 minutes, le chargement sera annulé.
- L'ordre des stations ou des dossiers dans la liste dépend des informations du serveur vTuner et peut être modifié sans préavis.

Ajouter à la liste des favoris

Vous pouvez ajouter vos stations préférées aux **Favorites** dans le liste de catégories. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 dans la lecture la radio internet. I p.21
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station que vous désirez ajouter aux Favorites, puis appuyez sur Boutons de Apps (jaune).
 - La station sélectionnée est ajoutée au dossier Favorites.
 - Un message de confirmation apparaît.
 - Si vous sélectionnez un dossier, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station de votre choix dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur Boutons de Apps (jaune).
- **3** Appuyez sur **OK**.

Remarque

 Vous pouvez également ajouter vos stations préférées aux Favorites sur votre ordinateur, Pour ajouter vos stations préférées sur votre ordinateur, visitez le http://go2service.vtuner.com/pe/ et créez un compte vTuner avec le code d'accès que vous pouvez vérifier dans la liste des catégories. Écouter la radio internet IIII p.21

- Vous avez également la possibilité de modifier le nom des fichiers ou encore l'ordre des listes de votre page vTuner sur Internet.
- Le dossier Mes favoris apparaît dès que vous ajoutez une station à Favorites sur cet appareil. (Votre station préférée sera également ajoutée au dossier Mes favoris.)

Supprimer de la liste des favoris

- 1 Suivez l'étape 1 dans Écouter la radio internet. Imp.21
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Favorites**, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station que vous désirez supprimer des Favorites, puis appuyez sur Boutons de Apps (jaune).
 Un message de confirmation apparaît.
- 4 Utilisez **◄** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
 - La station sélectionnée est supprimée du dossier Favorites.

Ajouter des stations sur le site Web vTuner

Vous pouvez ajouter des stations qui ne sont pas dans la liste des stations vTuner.

- 1 Suivez l'étape 1 dans Écouter la radio internet. 🗰 p.21
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Obtenir le code d'accès, puis appuyez sur OK.
 - La dernière adresse internet vTuner et le dernier code d'accès pour cet appareil seront affichés. Veuillez noter le code d'accès. (Ce code d'accès sera requis lors de la création d'un compte vTuner.)
- 3 Sur votre ordinateur, visitez le site Internet et créez votre compte vTuner.
 - Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran du de l'ordinateur pour ajouter les stations.
 - Les stations sont ajoutés à Stations ajoutées.

Réinitialise la liste des stations

Vous pouvez supprimer toutes les stations ou tous les dossiers dans **Récemment lues, Favorites** et **Stations ajoutées**.

- 1 Suivez l'étape 1 dans Écouter la radio internet. I p.21
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Réinitialisation, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez **◄** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- Toutes les stations ou tous les dossiers dans Récemment lues, Favorites et Stations ajoutées ont été supprimés.

Fonctionnement de Pandora®

Avec cet appareil, vous pouvez écouter instantanément des stations de radio personnalisées en continu sur Internet à partir de Pandora. Pour en savoir plus sur Pandora, visitez le site **www.bandora.com**

Activation de Pandora

Pour écouter la radio internet en continu à partir de Pandora via Internet, vous devez créer un compte Pandora et activer cet appareil.

- Appuyez sur NET TV, puis utilisez ▲ ▼ <> pour sélectionner PANDORA.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Créez un nouveau compte, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Non, je suis nouveau sur Pandora., puis appuyez sur OK.
- 4 Notez le code d'activation et l'adresse du site Web affichée sur l'écran du téléviseur.
- 5 Sur votre ordinateur, visitez le site Web noté à l'étape 4.
- 6 Suivez les instructions sur le site Web pour créer votre compte.
- 7 Sur cet appareil, sélectionnez **Continuer** et appuyez sur **OK** pour terminer l'activation.

Ajouter des comptes utilisateur Pandora

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes d'utilisateurs Pandora sur cet appareil.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans Activation de Pandora. I p.22
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Yes, I have a Pandora account, puis appuyez sur OK.
- 3 Entrez votre adresse courriel, puis appuyez sur OK pendant que OK est sélectionné.
- 4 Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur OK pendant que OK est sélectionné.
- 5 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Ouvrez une session, puis appuyez sur OK.
 - Votre compte est ajouté à la liste des utilisateurs et l'écran du lecteur apparaît sur l'écran du téléviseur.



- Pandora est uniquement disponible aux États-Unis.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 comptes. Après avoir créé 5 comptes, Créez un nouveau compte n'est plus affiché.

Créer une nouvelle station

En entrant vos artistes ou chansons préférés, Pandora sélectionne la musique et crée une nouvelle station pour vous selon les informations saisies.

- Sur l'écran du lecteur, appuyez sur Boutons de Apps (jaune) pour lancer le Menu Outils.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Créer une nouvelle station, puis appuyez sur OK.
- 3 Entrez le nom de votre artiste préféré ou d'une chanson, puis appuyez sur OK pendant que OK est sélectionné.
 - Le résultat de la recherche apparaît sur le côté droit de l'écran du téléviseur.
 - Si l'écran de sélection du type de résultat apparaît, utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le type désiré, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la station désirée, puis appuyez sur OK pour démarrer la lecture.

► 11	Reprise de la lecture/pause de la lecture.
	Arrêtez la lecture et la liste des stations apparaît.
••	Passe à la chanson suivante.
Remarque	

• Sur le **Menu Outils**, vous pouvez supprimer ou renommer la station actuellement sélectionnée.

Guide de l'écran du lecteur

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez définir différentes options pour la chanson en cours de lecture.



Utilisation de Twitter

Vous pouvez visualiser vos fils Twitter et davantage en utilisant l'application Twitter sur cet appareil.

 Pour plus d'informations à propos de Twitter, veuillez visiter www.twitter.com

Ouverture de session sur Twitter

Après avoir configuré la connexion réseau, vous devez ouvrir une session avec votre compte Twitter:

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en service réseau ou en mode Parcourir la clé USB.

- 1 Appuyez sur NETTV sur la télécommande, puis utilisez ▲ ▼ ◀► pour sélectionner Twitter.
 - L'écran d'ouverture de session apparaît.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Nom de l'utilisateur, puis appuyez sur OK.
 - · Le clavier du logiciel apparaît.

Caractères	Sélectionne chacun des caractères de la liste.
Clear	Efface le dernier caractère dans le champ de saisie.
All clear	Efface tous les caractères dans le champ de saisie.
a/A/@	Changement de casse et de symboles.
Annuler	Annule la saisie.
ОК	Détermine le Nom de l'utilisateur et/ou le Mot de passe saisi.

3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour saisir votre Nom de l'utilisateur et votre Mot de passe dans les champs de saisie. Sélectionnez OK après avoir rempli tous les éléments nécessaires dans le champ de saisie, puis appuyez sur OK.

- L'étape du mot de passe peut être dorénavant passée une fois que vous avez sélectionné **Se rappeler de moi** quand vous enregistrez le nom d'utilisateur.
- Le clavier du logiciel disparaît.
- 4 Utilisez $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ pour sélectionner Lancer, puis appuyez sur OK.
 - L'appareil établit maintenant une connexion avec le serveur Twitter et effectue l'authentification.
- 5 Quand l'appareil a une session ouverte avec succès, le menu Domicile de Twitter apparaît à gauche et la ligne de temps apparaît en bas de l'écran de télévision.

Remarque

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
- Le nom d'utilisateur n'accepte pas votre compte e-mail. Utilisez seulement votre nom d'utilisateur enregistré sur le serveur Twitter.
- Si vous sélectionnez Lancer sans nom d'utilisateur, l'appareil ouvre la session sous forme « Publique ». Dans ce cas, vous pouvez afficher seulement « Ligne de temps publique » et « Tendances ».
- Pour des questions concernant Twitter, veuillez visiter www.twitter.com

Guide de l'écran d'accueil Twitter

L'écran d'accueil Twitter regroupe un survol des gazouillis et quelques menus fonctionnels pour Twitter.

Pour lancer l'écran, appuyez sur **NET TV** sur la télécommande, puis utilisez $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ pour sélectionner **Twitter**.

Affichage simple



- : Liste des menus fonctionnels.
- (2) Affichage de la chaîne : Affiche la chaîne actuellement visualisée.
- (3) Ligne de temps :
- (4) Manuel d'utilisation

(1) Menu

 Affiche le gazouillis actuel sur Twitter.
 Affiche le manuel d'utilisation de Bouton de Apps (rouge/vert/jaune/bleu).

Affichage complet

L'affichage simple passe en affichage complet quand vous sélectionnez la ligne de temps, puis appuyez sur **OK**.

	Phily and Maggy moins de 1 minute
	Correct. Avec le sens de l'humour
Domicile	
	Perseverance prevails. moins de 1 minute
★	J'y serai, manuel en main!
Favori	
~	Tinner Loberto moins de 1 minute
@	Salutations, je recherche un petit poêle pour chauffer une fois par jour.
Mentions	
	Propatanga moins de 1 minute
	Voulez-vous les raisons simples pour lesquelles les gens y croient?
Liste	
_	
Q	Peter's rock star moins de 1 minute
Tendances	Ce n'est pas un pays aussi riche que le vôtre.
Terrounces	

Visualisation des gazouillis sur le téléviseur

Après avoir ouvert une session dans Twitter, votre téléviseur télécharge les 20 derniers gazouillis à afficher.

- Appuyez sur NET TV sur la télécommande, puis utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner Twitter.
- 2 Utilisez ▲ V ◀ ► pour sélectionner le nom d'utilisateur de votre choix, puis appuyez sur OK.
 - Si vous n'avez pas enregistré de mot de passe, côté du nom d'utilisateur.
- 3 Quand l'appareil a une session ouverte avec succès, le menu Domicile de Twitter apparaît à gauche et la ligne de temps apparaît en bas de l'écran de télévision.

Remarque

• 4 noms d'utilisateurs (comptes) peuvent être enregistrés dans cet appareil.

Visualisation des Favoris dans Twitter

Votre téléviseur affiche les favoris de l'utilisateur qui a ouvert une session dans Twitter.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans Visualisation des gazouillis sur le téléviseur. Imp p.23
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Favori, puis appuyez sur OK.
 - S'il n'y a aucun favori, Le téléviseur n'a pas pu acquérir le tweet. apparaît.

Affichage des mentions sur Twitter

Votre téléviseur affiche les réponses pour l'utilisateur qui a ouvert une session.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans Visualisation des gazouillis sur le téléviseur. IIII p.23
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Mentions, puis appuyez sur OK.
 S'il n'y a aucune réponse,

Le téléviseur n'a pas pu acquérir le tweet. apparaît.

Visualisation des listes dans Twitter

La liste présente les catégories chronologiques, telles que amis, famille, collègues ou équipes de sports que vous avez créées sur votre compte.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans Visualisation des gazouillis sur le téléviseur. Imp p.23
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Liste, puis appuyez sur OK.
 S'il n'y a aucune liste,
 - Impossible d'obtenir les informations de la liste. apparaît.
- **3** Quand vous appuyez sur **Boutons de Apps (jaune)** dans l'affichage de 1 ou 5 listes, la ligne de temps est séparée en haut et en bas. Le côté supérieur affiche 3 lignes de temps et le côté inférieur présente 2 lignes de temps.

Affichage de 2 listes



4 Quand vous appuyez sur **Boutons de Apps (bleu)** dans l'affichage de 1 ou 2 listes, la ligne de temps augmente de 5 lignes.

Affichage de 5 listes



Visualisation des tendances sur Twitter

Les tendances présentent la tendance des sujets dans votre région.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans Visualisation des gazouillis sur le téléviseur. Imp p.23
- 2 Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Tendances**, puis appuyez sur OK.
 - Appuyez sur Boutons de Apps (vert) pour passer de Quartier à Tendances.
 - Si vous affichez **Quartier**, le côté supérieur présente certains pays t le côté inférieur présente certaines villes.

Utilisation du mode auto

1 Presione ☐ OPTIONS y seleccione Image automatique o Bruit automatique para ajustar suTV en una configuración de imagen y sonido predefinida.



2 Utilisez \blacktriangle \checkmark pour sélectionner un des paramètres suivants:

lmage automatique	Bruit automatique	Description
Préfér	rentiel	Paramètres personnalisés que vous avez définis à l'aide du menu Image et Son
Image	vivante	Contraste, netteté de l'image et son améliorés pour la visualisation dans une pièce bien éclairée.
Spo	ort	Paramètres d'images brillantes et de son clair pour de l'action intense
Stan	dard	Pour regarder la télévision normale
Fil	m	Paramètres d'image intense et de son puissant pour une expérience cinématographique
Jeu	-	Optimisé pour ordinateur et consoles de jeux
Vidéo d'Internet	-	Optimisé pour vidéo internet à faible débit binaire
Éparne d'énergie	-	Paramètres de télévision écologique pour une faible consommation d'énergie
-	Musique	Optimisé pour l'écoute de la musique
-	Nouvelle	Règle la voix du présentateur à un volume confortable

Créez et utilisez des listes de chaînes préférées

Vous pouvez créer des listes de vos chaînes préférées afin de pouvoir facilement les retrouver.

Sélectionner une liste de chaînes préférées

Presione 🗗 OPTIONS y seleccione Favoris.



- Vos listes de chaînes préférées sont affichées.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la liste de votre choix, puis appuyez sur OK.

Créer ou modifier une liste de chaînes préférées

- 1 Presione 🗗 OPTIONS y seleccione Favoris.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la liste de votre choix, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour entrer en mode Modifier.
 - Une liste de chaînes est affichée.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis appuyez sur OK pour l'ajouter ou la supprimer de la liste de chaînes préférées.
 - 🛛 indique que la chaîne a été ajoutée.
 - 🗌 indique que la chaîne a été rétirée.
- 5 Appuyez sur 🚖 (MENU) pour quitter.

Passer à une des chaînes de la liste

- 1 Appuyez sur **OK** pour afficher la dernière liste que vous avez sélectionnée.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur OK.
 Le téléviseur passe à cette chaîne.

Remarque

 Appuyez sur CH+/- pour sélectionner des chaînes dans une liste ou appuyez sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner des chaînes qui ne sont pas sur cette liste..

Minuterie de veille

La minuterie de veille peut être réglée pour que l'appareil passe en mode veille après une certaine période.



Appuyez sur **SLEEP** de façon répétée pour modifier la durée (augmente la durée de 5 à 180 minutes).

- À chaque fois que vous appuyez sur , cela réduit la durée de 5 minutes.
- Appuyez une fois sur INFO 🗈 pour afficher la durée restante sur l'écran.
- Pour annuler le minuterie de veille, appuyez sur SLEEP ou ◀► de façon répétée jusqu'à ce que « 0 » s'affiche.

Modifier le format de l'image

Les modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque la station de diffusion envoie un signal vidéo 16:9 ou 4:3.

Trois types de modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsqu'un signal d'entrée provenant d'un PC est reçu.

Appuyez plusieurs fois sur 🔁 FORMAT pour changer le format de l'image du téléviseur.



Pour un signal vidéo 16:9



(100	sol/p sedientent)
Automatique	À part pour les périphériques DTV et HDMI connectés, agrandissez l'image pour mieux l'ajuster à l'écran. Les périphériques DTV et HDMI affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.
4:3	Affiche une image 16:9 au format 4:3; l'image est raccourcie horizontalement. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Plein écran 16:9	Affiche une image 16:9 qui s'étire horizontalement et verticalement.
Plein écran (1080i/p seulement)	Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Pour un signal vidéo 4:3

i our un signar		5		
	•		•	
Automatique		Super zoom		4:3
	•		•	
Plein écran		Ext. image 16:9		Ext. image 14:9
Automatique	À part p agrandiss Les périp d'origine	our les périphériques D sez l'image pour mieux l phériques DTV et HDM	TV et 'ajuste II affic	: HDMI connectés, er à l'écran. hent l'image à sa taille eurer visibles

		d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.
	Super zoom	Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image s'étire horizontalement et verticalement et les côtés gauche et droit sont agrandis. Le haut et le bas de l'image sont rognés.
	4:3	Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Ext. image 14:9 Affiche une image 4:3 au format 14:9; l'image est horizontalement et verticalement. Le haut et le bas de l'image sont rognés. Des bar apparaissent des deux côtés de l'écran.		Affiche une image 4:3 au format 14:9; l'image est raccourcie horizontalement et verticalement. Le haut et le bas de l'image sont rognés. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
	Ext. image 16:9	Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image est raccourcie horizontalement et verticalement. Le haut et le bas de l'image sont rognés.
	Plein écran	Affiche une image étirée horizontalement disproportionnée afin de remplir l'écran.

Pour un signal d'entrée PC



Cet appareil peut également être connecté à votre PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette connexionVidéo qui nécessite également un câble de conversion de la mini prise stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.
Reportez-vous au signal vidéo 16:9 sur cette page si le PC a une prise de sortie HDMI.

4:3	Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Plein écran	Affiche une image étirée horizontalement disproportionnée afin de remplir l'écran.
Non mis á l'échelle	Affiche une image à sa taille originale.

Information sur l'écran du téléviseur

Vous pouvez afficher sur l'écran du téléviseur la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations, telles que le mode audio.

Dans le mode numérique, les informations détaillées de diffusion pour le chaîne actuelle hors antenne telles que le titre de l'émission et les guides des émissions sont affichées.





Remarque

2

Lorsque le guide des émissions est affiché, la fonction de sous-titres est interrompue.
L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

USB

Votre téléviseur est doté d'un port USB qui vous permet de visualiser des photos, d'écouter de la musique ou de regarder les fichiers vidéo stockés sur une clé USB.

- 1 Branchez la clé USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
- 2 Appuyez sur ♠ (MENU) et utiliser ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner USB, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner votre port USB désiré, puis appuyez sur OK.

Image	avi
	🖿 jpg
Musique	🖿 mp3
	Image1.jpg
Vidáo	Image2.jpg
VIGEO	Image3.jpg
	Image4.jpg
	Image5.jpg

- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Image, Musique ou Vidéo, puis appuyez sur OK.
 - Les fichiers enregistrés conformément aux caractéristiques suivantes sont requis.
 - Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour afficher le menu optionnel, puis appuyez sur OK pour passer de Liste à Miniatures.

Image (JPEG) Limite supérieure 16Mpixel Musique (MP3) Fréquence 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz d'échantillonnage Taux binaire 32 kbps - 320 kbps constant Vidéo Taille maximale d'un 1920 × 1080 vidéo .mpg Extension .vob .mp4 wmv .avi .mpeg Codec vidéo MPEG1. MPEG4 SP H.264, WMV9 MPEG2 MPEG2 MPEG4 ASP MPEG4 (WVC1) Codec audio AC3 OUI OUI OUI NON NON MPEG1 audio layer3 OUI NON OUI NON NON (MP3) NON NON NON MPEG1 audio layer2 OUI OUI LPCM OUI NON NON NON NON AAC-LC OUI NON NON NON NON WMA NON NON NON NON OUI

Remarque

- Une capacité jusqu'à 2Go (FAT16) ou 8Go (FAT32) peut être prise en charge.
- Jusqu'à 10 000 fichiers ou 1 000 dossiers avec 19 hiérarchies peuvent être reconnus.
- Jusqu'à 255 caractères anglais peuvent être reconnus.
- Cet appareil ne prend pas en charge le MTP (Protocole de transfert de contenu multimédia).
- Cet appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 ou FAT32.
- Si le fichier n'est pas pris en charge, un message d'erreur apparaît.
- Quand la clé USB n'est pas reconnue, essayez de la reconnecter.
- Nous ne pouvons être tenu responsable si votre clé USB n'est pas prise en charge et nous n'accepterons aucune responsabilité quant à tout dommage causé à vos données sauvegardées ou à la perte de celles-ci.
- Les noms de fichiers excédant 128 caractères ou comportant un point ne sont pas pris en charge sur cette télévision.
- Les fichiers JPEG progressifs ne sont pas pris en charge.

Image (JPEG)

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

Î⊒ avi	Image4.jpg	
🖿 jpg	Image5.jpg	
ī⊐ mp3	Image6.jpg	
lmage1.jpg	Image7.jpg	Contra Manager
lmage2.jpg	lmage8.jpg	Image4.jpg
Image3.jpg		11/11/2011 11:11 AM 800×600 pixels

- 2 Appuyez sur OK ou ►II pour démarrer un diaporama de fichiers.
 - Appuyez sur OK,ou ►II pour mettre le diaporama en pause. L'icône II apparaît.
 - Appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour passer d'une image à l'autre.
 - Appuyez sur BACK ou sur pour mettre fin au diaporama.
 Appuyez sur OPTIONS pour accéder au menu des options,
 - Appuyez sur L OF HONS pour acceder au menu des options, puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

	Court	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 5 secondes.	
Tempo défil. *1	Médium	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 10 secondes.	
	Long	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 15 secondes.	
	Aucune	Aucun effet lors du changement d'image.	
	Fermé en fondu	L'image suivante s'affiche en se superposant à l'image actuelle.	
	Effacer:droite	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la gauche.	
	Effacer:gauche	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la droite.	
Transitions *1	Effacer:haut	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le bas.	
	Effacer:bas	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le haut.	
	Boîte ouverture	L'image suivante s'affiche de l'extérieur vers le centre de l'écran.	
	Boîte fermeture	L'image suivante s'affiche du centre vers l'extérieur de l'écran.	
lmage automatique	Sélectionnez préférences. (Image vivant et Éparne d'é	le mode d'image en fonction de vos æ, Sport, Standard, Film, Jeu, Vidéo d'Internet mergie)	
	0	Permet d'afficher une image en respectant son orientation d'origine.	
T auman *2	90	Permet de faire pivoter une image de 90° vers la droite.	
Tourner	180	Permet de faire pivoter une image de 180° vers la droite.	
	270	Permet de faire pivoter une image de 270° vers la droite.	
	1x	Permet d'afficher une image en respectant sa taille d'origine.	
Zoom *2	2x	Permet de doubler la taille de l'image affichée.	
	4x	Permet de quadrupler la taille de l'image affichée.	

*1 Vous pouvez régler Tempo défil. et Transitions lorsque les images sont en diaporama.

*2 Vous pouvez régler Tourner et Zoom lorsque les images sont en mode pause.

Musique (MP3)

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Piste4.mp3 🗖 avi 🗖 jpg Piste5.mp3 Piste6.mp3 🖿 mp3 Piste7.mp3 Titre : Piste8.mp3 Artiste : Album : Durée : 00:05:28 Année :

- 2 Appuyez sur **OK** ou sur **▶II** pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OKou ►II pour faire une pause, puis appuyez à nouveau sur OKou ►II pour reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour passer au fichier suivant.
 - Appuyez sur < pour revenir au début du fichier en cours.

 - Appuyez sur pour arrêter la lecture.
 Appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu des options, puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

	Arrêt	Permet de désactiver la fonction de répétition de la lecture.		
Répéter	Marche	Permet d'activer la fonction de répétition de la lecture de tous les fichiers MP3 présents dans le dossier sélectionné.		
Arrêt		Permet de désactiver la fonction de lecture aléatoire.		
Lecture aléat.	Marche Permet de paramétrer la fonction de la lectur aléatoire de tous les fichiers MP3 présents da le dossier sélectionné.			
	Arrêt	Arrêt Le son ne sera pas reproduit par les haut- parleurs de l'appareil.		
Haut-parleurs	Marche	Le son sera reproduit par les haut-parleurs de l'appareil.		
du téléviseur	Haut-parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos appareils compatibles EasyLink connectés à l'aide de +/- (VOLUME) de la télécommande du téléviseur.		
Bruit automatique	Sélectionnez le mode son en fonction de vos préférences. (Standard, Image vivante, Sport, Film, Musique et Nouvelle)			
Remarqu	e			

Haut-parleurs du téléviseur est affiché seulement lorsque EasyLink principal est réglé à Marche EasyLink I p.39

Vidéo

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

🗖 avi	Film4.avi	
🗖 jpg	Film5.avi	
t⊐ mp3	Film6.avi	
Film1.avi	Film7.avi	
Film2.avi	Film8.avi	Titre : Regiss ·
		Date : Durée : Durée :

- 2 Appuyez sur OK ou sur ▶∎ pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OKou ►II pour faire une pause, puis appuyez à nouveau sur OKou ▶II pour reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour faire une recherche rapide vers l'avant.
 - Appuyez sur **I** pour faire une recherche rapide vers l'arrière.
 - Appuyez sur 🔳 pour arrêter la lecture. Appuyez sur 📲 afin de reprendre à l'endroit où la lecture a été arrêtée. Appuyez sur **OK** pour lire à partir du début du fichier.
 - Appuyez sur 🗗 OPTIONS pour afficher le menu des options, puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

Sous-titres	Non disponible	Affiche si aucun sous-titre est disponible.		
	Sous-titres désactivés	Règle les sous-titres sur Arrêt.		
	Sous-titres 1-8	Sélectionnez le sous-titre si le fichier vidéo les contient.		
Langua audia	Non S'affiche sur l'appareil si aucune lang n'est disponible.			
Langue audio	Langue audio 1-8	Sélectionnez la langue audio si le fichier vidéo les contient.		
Haut-parleurs du téléviseur	Arrêt	Le son ne sera pas reproduit par les haut- parleurs de l'appareil.		
	Marche	Le son sera reproduit par les haut-parleurs de l'appareil.		
	Haut-parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos appareils compatibles EasyLink connectés à l'aide de +/ – (VOLUME) de la télécommande du téléviseur.		
Image automatique	Sélectionnez le mode d'image en fonction de vos préférences. (Image vivante, Sport, Standard, Film, Jeu, Vidéo d'Internet et Éparne d'énergie)			
Bruit automatique	Sélectionnez le mode son en fonction de vos préférences. (Standard, Image vivante, Sport, Film, Musique et Nouvelle)			

Remarque

- Même s'il est éteint, l'appareil gardera en mémoire les informations de reprise automatique de lecture.
- Si vous lisez un autre fichier pendant que le fichier précédemment lu reprend, les informations de reprise du fichier précédemment lu sont effacées.
- Le fichier ou dossier en mode arrêt/reprise sera grisé dans Liste ou Miniatures.
- Haut-parleurs du téléviseur est affiché seulement lorsque EasyLink principal est réglé à Marche. EasyLink III p.39

5 Utilisation avancée de votre téléviseur

Cette section décrit un aperçu du menu Configuration menu affiché lorsque vous appuyez sur ♠ (MENU) et utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner Configuration.

Le menu **Configuration** comprend les options de configuration des fonctions ci-dessous.

Appuyez sur A (MENU) pour afficher le menu Accueil.



2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.



3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le menu et un élément, puis appuyez sur OK ou ▲▼ <> utilisez pour déterminer les réglages.

Image	Assistant configuration	Démarrer	
Son	Image automatique	Préférentiel	
Options	Rétroéclairage		
Installation	Contraste		
Màj logiciel	Lumière	<u> </u>	
	Couleur	<u> </u>	
	Teinte		
	Définition		

Image

IIII p.30

Réglage du mode de l'image ou personnalisation de la qualité de l'image selon vos préférences.

Son

■ p.32

Réglage du mode sonore, de l'égaliseur et de certaines autres fonctions sonores.

Options

```
.⊪⊫ p.33
```

Réglage des sous-titres codés, du guide parental et d'autres fonctions utiles.

Installation



Vous pouvez choisir la langue, balayer les chaînes disponibles dans votre région ou effectuer les réglages du réseau.

Màj logiciel

```
.⊪⇒ p.43
```

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel, le mettre à jour ou désactiver le réglage de Netflix et VUDU.

4 Une fois le réglage terminée, appuyez sur ♠ (MENU) ou BACK pour quitter.

Image

Avant de commencer :

Vous devez régler Maison dans Région. Imp.38

Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

- 1 Appuyez sur ♠ (MENU) et utiliser ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur OK.

Image	Assistant configuration	Démarrer
Son	Image automatique	Préférentiel
Options	Rétroéclairage	
Installation	Contraste	
Màj logiciel	Lumière	
	Couleur	
	Teinte	
	Définition	

- 3 Utilisez ▲ ▼ ◀► pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur OK.
 - Les images suivantes peuvent être configurées : Selon le format de la source de l'image, certains paramètres d'images ne sont pas disponibles.

Assistant configuration	pour vous guider à travers le réglage de la meilleure image		
Image automatique	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Préférentiel, Image vivante, Sport, Standard, Film, Jeu Vidéo d'Internet et Éparne d'énergie) Lorsque vous ajustez les réglages suivants, Préférentiel est réglé automatiquement.		
	Curseur Curseur		
Rétroéclairage	pour diminue la consommation d'énergie	pour augmenter la luminosité du rétroéclairage	
Contraste	pour réduire le contraste pour augmenter le contraste		
Lumière	pour réduire la luminosité pour augmenter la luminosité		
Couleur	pour atténuer la couleur pour accentuer la couleur		
Teinte	pour accentuer le vert pour accentuer le rouge		
Définition	pour adoucir pour rendre plus net		

* l'image avancée	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Alineación color, Réduction du bruit, Capteur de lumière, Extensión de noir, Contraste dynam., Gamma, Réduction artefact MPEG, Rétroéclairage dynamique, Couleurs renforcées, Gestion des couleurs personnalisées et Mode film)		
	Automatique		
	Super zoom		
	4:3		
Format d'image	Ext. image 14:9	Modifier le format de l'image p.26	
	Ext. image 16:9		
	Plein écran		
	Non mis á l'échelle		
Mode sélection	PC	pour désactiver les fonctions d'amélioration de l'image ce qui permet au téléviseur de fonctionner strictement comme un moniteur.	
	HDTV pour activer les fonctions d'amélioration de l'image afin d'améliorer sa qualité		
Ajustement auto	pour ajuster la position horizontale ou verticale, l'horloge et la phase de l'écran de l'ordinateur se règlent automatiquement.		

	Curseur Curseur		
Horloge	pour diminuer la valeur de	pour augmenter la valeur	
Phase	réglage	de réglage	
Modification Horizontale	pour déplacer l'écran du POur déplacer l'écran d PC vers la gauche PC vers la droite		
Modification Verticale	pour déplacer l'écran du PC vers le bas	pour déplacer l'écran du PC vers le haut	

Image automatique	Alineación color	Mode
Rétroéclairage	Réduction du bruit	Automatique
Contraste	Capteur de lumière	Marche
Lumière	Extensión de noir	Médium
Couleur	Contraste dynam.	Maximum
Teinte	Gamma	
Définition	Mouvement naturel HD	Arrêt
l'image avancée	Rétroéclairage dynamique	Maximum

	Mode	pour régler la température de la couleur à Préférentiel, Froid, Normal et Chaud Lorsque vous ajustez les paramètres suivants, Préférentiel est réglé automatiquement.	
		Curseur <	Curseur ►
	Gain Rouge	pour réduire le rouge dans le contraste	pour augmenter le rouge dans le contraste
Alineación	Gain Vert	pour réduire le vert dans le contraste	pour augmenter le vert dans le contraste
color	Gain bleu	pour réduire le bleu dans le contraste	pour augmenter le bleu dans le contraste
	Rouge compensée	pour réduire le rouge dans la luminosité	pour augmenter le rouge dans la luminosité
	Vert compensée	pour réduire le vert dans la luminosité	pour augmenter le vert dans la luminosité
	Bleu compensée	pour réduire le bleu dans la luminosité	pour augmenter le bleu dans la luminosité
Réduction du bruit	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Arrêt, Minimum, Médium, Maximum et Automatique)		
	Arrêt	pour mettre le Capteur de lumière à Arrêt	
Capteur de lumière	Marche pour ajuster le rétroéclairage dynamique, en modifiant l'intensité de la lumière selon l'éclairage de la pièce, pour une meilleure qualité de l'image		
Extensión de noir	pour sélectionne sur OK (Arrêt, Minimum	r le réglage de votre n, Médium et Maxim	choix, puis appuyez um)
Contraste dynam.	pour sélectionne sur OK (Arrêt, Minimum	r le réglage de votre n, Médium et Maxim i	choix, puis appuyez um)
<u> </u>	Curseur	•	Curseur ►
Gamma	pour ajuster l'end	codage gamma des i	mages
Mouvement naturel HD	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Arrêt, Minimum, Médium et Maximum)		
Rétroéclairage dynamique	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Arrêt, Minimum, Médium et Maximum)		
Réduction artefact MPEG	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Arrêt, Minimum, Médium et Maximum)		
Couleurs	Arrêt	pour mettre le cou Arrêt	leurs renforcées à
renforcées	Marche	pour rendre les cou plus claires	lleurs plus vives et

	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Rouge, Jaune, Vert, Cyan, Bleu et Magenta)		
		Curseur <	Curseur 🕨
Gestion des	Teinte	pour faire tourner la teinte de la couleur sélectionnée vers la droite	pour faire tourner la teinte de la couleur sélectionnée vers la gauche
couleurs personnalisées	La saturation	pour atténuer la couleur avec seulement la couleur sélectionnée	pour accentuer la couleur avec seulement la couleur sélectionnée
	Lumière	pour atténuer la luminosité avec seulement la couleur sélectionnée	pour accentuer la luminosité avec seulement la couleur sélectionnée
	Arrêt	pour mettre le mode film à Arrêt	
Mode film	Automatique	pour optimiser l'image enregistrée par film à l'origine	

Remarque

- Mode sélection est disponible seulement si

 les modes d'entrée externes sélectionnés sont HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4.
- le périphérique connecté HDMI émet un signal vidéo.
- Ajuste le rétroéclairage pour obtenir la meilleure qualité d'image en ajustant dynamiquement l'intensité du rétroéclairage selon une condition d'éclairage dans la pièce quand Capteur de lumière est réglé sur Marche. Veuillez vous assurer que l'éclairage de la pièce est stable et que le capteur de lumière n'est pas bloqué.
- Mouvement naturel HD Si la vidéo contient des trames vidéo adjacentes avec un flou de mouvement inhérent capturé par la caméra vidéo, Mouvement naturel HD interpole le flou et entraîne des artefacts de filage horizontal dans les scènes à mouvement élevé. Si le contenu que vous regardez entraîne beaucoup d'Amplification de Flou Induite par l'Interpolation, il vaut mieux éteindre temporairement Mouvement naturel HD.
- Mouvement naturel HD utilise l'interpolation de trame pour faire apparaître la vidéo fluide, ce qui entraîne un retard vidéo d'environ 200 millisecondes. Si vous utilisez le téléviseur pour jouer ou comme un écran de PC, DNM introduit un retard. Si votre système de jeu dispose d'un dispositif de réglage de retard pour votre contrôleur de jeu, utilisez-le pour refuser le retard ou éteignez le DNM pour une quelconque application pour laquelle le retard pose problème. Si vous préférez utiliser le DNM pendant que vous regardez des films sur votre PC Home Theater (HTPC) et utilisez un Récepteur Audio externe pour la soncrie sonore, réglez un retard de 200 millisecondes sur votre sortie audio pour la synchronisation AV/.Vous n'aurez pas de problèmes de synchronisation AVV autrement que pour le jeu ou les application AVV.

Son

Avant de commencer :

Vous devez régler Maison dans Région. I p.38

Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

 Appuyez sur ♠ (MENU) et utiliser ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur OK.

Image	Bruit automatique	Préférentiel
Son	Egaliseur	Démarrer
Options	Balance	
Installation	Langue son numérique	English
Màj logiciel	SRS TruSurround HD	Marche
	AVL	Arrêt
	Haut-parleurs du télévis	Marche
	Format de sortie numérique	Multicanal

3 Utilisez ▲ V ◀ ► pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur OK.

Les paramètres de son suivants peuvent être configurés : Selon le format de la diffusion, certains paramètres de son ne sont pas disponibles.

Bruit automatique Bruit automatique Bruit automatique Bruit automatique Bruit automatique Bruit automatique SRS TruSurround HD et AVL), Préfér automatiquement.
--

Ajustez la qualité sonore pour chaque fréquence.

	Curseur <	Curseur 🕨
Egaliseur	pour ajuster chaque niveau d Appuyez sur BACK pour rev	e qualité sonore enir au menu précédent.

Ajustez les haut-parleurs selon vos préférences d'écoute.

	Curseur <	Curseur 🕨
Balance	pour ajuster la balance des ha	aut-parleurs droit et gauche

L'utilisation d'un téléviseur numérique

Vous pouvez sélectionner la langue audio pendant que votre téléviseur reçoit la radiodiffusion numérique.

Langue son	pour sélectionner la langue selon votre préférence.
numérique	(Elle varie selon l'émission.)

L'utilisation d'un télévision câble/analogique

Vous pouvez sélectionner **Principal** ou **SAP** pendant reçoit la radiodiffusion analogique dotée d'une SPA (seconde piste audio). (Elle varie selon l'émission.)

Changen audia	Principal	pour émettre en audio principal
Changer audio	SAP	pour émettre en seconde piste audio

L'utilisation d'un télévision câble/analogique

Lorsque vous réglez à **Principal** dans **Changer audio** ci-dessus, vous pouvez sélectionner **Mono** ou **Stéréo** si la radiodiffusion analogique envoie la MTS (transmission multivoie de signaux sonores en télévision).

Mana/Stáráa	Mono	pour émettre en audio mono
Mono/Stereo	Stéréo	pour émettre en audio stéréo

Ceci sélectionne les modes son pour plus de reproduction du son spatial ou ambiophonique.

SRS TruSurround	Arrêt	pour mettre le SRS TruSurround HD™ à Arrêt
HD	Marche	pour mettre le SRS TruSurround HD™ à Marche

Cette fonction maintient un volume sonore constant en compensant les différences de volume sonore constatées entre les publicités et les programmes.

	Arrêt	pour désactiver la mise à niveau automatique du volume
AVL	Marche	pour réduire les différences de volume entre les publicités et les programmes de télévision

Vous pouvez sélectionner la sortie audio des haut-parleurs de l'appareil ou non. Si votre amplificateur est compatible HDMI et connecté à cet appareil au moyen d'un câble HDMI, certains réglages sonores (augmentation du volume, par exemple) peuvent être effectués à l'aide de la télécommande de cet appareil. Assurez-vous que **EasyLink principal** est réglé à **Marche. me p.39**

Haut-parleurs du téléviseur	Arrêt	le son ne sera pas émis par les haut-parleurs de l'appareil
	Marche	le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil
	Haut-parleurs EasyLink	pour contrôler la sortie audio de vos périphériques compatibles EasyLink connectés à l'aide de +/- (VOLUME) de la télécommande du téléviseur.

Puede ajustar el formato de salida digital a partir de SPDIF/ARC.

	PCM	pour émettre en PCM
Format de sortie numérique	Multicanal	pour émettre en Multicanal (Cuando el audio del contenido es PCM, se emitirá en PCM incluso si se selecciona «Multicanal».)

Si une chaîne ou un périphérique d'entrée est trop fort ou trop faible, accédez à cette chaîne ou ce périphérique d'entrée.

	Calibeat 4	
Delta volume	pour régler un niveau négatif de volume delta selon vos préférences personnelles	pour régler un niveau positif de volume delta selon vos préférences personnelles

Remarque

 Changer audio et Mono/Stéréo ne sont pas disponibles lorsque vous regarder des émissions de télévision avec un décodeur de câble ou de satellite par un câble HDMI ou des composantes/composite de câbles vidéo.

Options

Appuyez sur ♠ (MENU) et utiliser ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur **OK**.

Image	Réglage des soustitres	Sous-titres codés
Son	Arrêt programmé	
Options	Verrouillage	Verrouillage de chaîne
Installation	Changez code	Démarrer
Màj logiciel		

3 Réglez les éléments suivants.

Réglage des soustitres

Les sous-titres affichent la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

1	Utilisez A V pour sélectionner Réglage des soustitres , puis
	appuyez sur OK .

Réglage des soustitres	Sous-titres codés	Arrêt
Arrêt programmé	Service sous-titres	CC-1
Verrouillage	Service sous-titres numé	CS-1
Changez code	Options sous-titres num	Rétablit val. par défaut

	Arrêt	pour ne pas afficher des sous-titres
Sous-titres codés	Marche	pour afficher des sous-titres
	Actif sans son	pour afficher des sous-titres lorsque vous mettez en sourdine

L'utilisation d'un téléviseur numérique

Outre les sous-titres codés de base, DTV possède ses propres soustitres codés appelés service de sous-titres numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de sous-titres numériques.

Service sous-titres numériques	CS-1 à CS-6	Sélectionne un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu Réglage des soustitres . En temps normal, choisissez CS-1 .
-----------------------------------	-------------------	--

Vous pouvez définir la taille, la police, la couleur, l'arrière-plan ainsi que d'autres caractéristiques du texte en sous-titrage.

	Rétablit val. par défaut	Vous pouvez réinitialiser le statut des options des sous-titres numériques.
Options sous titros	Vous pouvez mod couleur et la trans (Taille, Style, Coule	ifier la taille de la police, le style, la parence des sous-titres. eur du texte et Opacité du texte)
numériques	Vous pouvez modifier la couleur et la transparence de l'arrière-plan des sous-titres affichés. (Couleur de fond et Opacité de fond)	
	Vous pouvez mod des sous-titres affic (Type de bord et o	ifier la couleur et le type de bordure chés. c ouleur du bord)

Affichage de l'image



 Consultez les réglages que vous avez effectués dans la page suivante en vous reportant au coin supérieur gauche de la fenêtre des paramètres affichée (toutes les sélections n'indiquent pas les différences sélectionnées).

L'utilisation d'un télévision câble/analogique

Roll-up

	CC-1 et T-1	Les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur).
Service sous-titres	CC-3 et T-3	Servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.
	CC-2, CC-4, T-2 et T-4	Rarement disponible. Les diffuseurs ne l'utilisent que dans des cas spéciaux, lorsque CC-1 et CC-3 ou T-1 et T-3 ne sont pas disponibles, par exemple.
• 3 modes d'affichage	e sont di	sponibles selon le type d'émission :
Paint-on	Affiche i l'écran d	mmédiatement les caractères saisis sur lu téléviseur:
Pop-on	Affiche t	tous les caractères en même temps après

leur mise en mémoire.

défilement (max. 4 lignes).

Affiche les caractères de manière continue, par

Remarque

- Les **Service sous-titres numériques** disponibles varient suivant les spécifications de diffusion.
- Il est possible que le sous-titrage ne soit pas proposé par le menu options de cet appareil lorsque vous regardez la télévision par décodeur du câble ou satellite. Dans ce cas de figure, vous devez utiliser le menu options du décodeur externe pour gérer les sous-titres.
- · Les sous-titres n'emploient pas toujours une grammaire et une orthographe correctes.
- Ce ne sont pas toutes les émissions de télévision et tous les commerciaux publicitaires qui incluent les informations de sous-titres codés. Consultez le guide de programmation de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des émissions sous-titrées codées. Les émissions sous-titrées sont généralement indiquées dans l'horaire de télévision accompagnés de marques de service telles que CC.
- Les services de sous-titrage ne sont pas tous utilisés par une chaîne de télévision pendant la présentation d'une émission sous-titrée codée.
- Le sous-titrage codé ne s'affichera pas si vous utilisez une connexion HDMI ou Composante (sauf 480i).
- Pour que les sous-titres s'affichent sur l'écran du téléviseur, il faut que le signal diffusé contienne des données de sous-titres.
- Les émissions de télévision et les annonces télévisées ne sont pas toutes sous-titrées ou ne possèdent pas tous les types de sous-titres.
- Il se peut que les sous-titres et les textes ne correspondent pas exactement à la voix émise par le téléviseur.
- Les changements de chaîne peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- Le réglage du volume ou la coupure du son peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- Il se peut que des abréviations, des symboles ou d'autres formes grammaticales abrégées soient utilisées pour que le texte n'accuse pas de retard par rapport à l'action qui se déroule sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les caractères des sous-titres ou du texte ne s'affichent pas pendant l'affichage du menu Accueil ou des fonctions.
- Si une case noire apparaît sur l'écran du appareil, cela signifie que les sous-titres sont réglés en mode texte. Pour effacer cette case, sélectionnez CC-1, CC-2, CC-3 ou CC-4.
- Si l'appareil reçoit des signaux de mauvaise qualité, il se peut que les sous-titres contiennent des erreurs ou qu'aucun sous-titre ne soit disponible. Les causes possibles de mauvaise qualité des signaux sont :
- Le brouillage causé par le démarrage d'un véhicule automobile
- Le brouillage d'un moteur électrique
- La faiblesse du signal capté
- La réception d'un signal multiplex (image fantôme ou scintillement de l'écran)
- Perte de données et pixélisation (DTV seulement)
- En cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire les réglages de sous-titres que vous avez choisis.
- Lorsque l'appareil reçoit un signal de lecture d'effets spéciaux (ex.: recherche, ralenti et arrêt sur image) depuis la chaîne de sortie vidéo du magnétoscope (ch3 ou ch4), il se peut qu'il n'affiche pas les bons sous-titres ou le bon texte.

Arrêt programmé

La minuterie de veille peut être réglée pour que l'appareil passe en mode veille après une certaine période.

- Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Arrêt programmé, puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▶ plusieurs fois pour modifier la durée
 - (augmente la durée de 5 à 180 minutes).
 - À chaque fois que vous appuyez sur , cela réduit la durée de 5 minutes.
 - Appuyez une fois sur INFO D pour afficher la durée restante sur l'écran.
 - Pour annuler la minuterie, appuyez plusieurs fois sur ▶ jusqu'à ce que « 0 » apparaisse.

Remarque

Vous pouvez également appuyer directement sur SLEEP pour passer au réglage désiré. **p.25**

Utilisation des fonctions de surveillance parentale

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en verrouillant les contrôles du téléviseur et en utilisant les classements.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Verrouillage, puis appuyez sur OK.

Image		Sous-titres codés
Son	Arrêt programmé	
Options	Verrouillage	Verrouillage de chaîne
Installation	Changez code	Démarrer
Màj logiciel		

- 2 Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir votre code NIP à quatre chiffres.
 - Si vous n'avez pas encore défini votre code NIP, saisissez 0, 0, 0, 0.
 - Lorsque le code NIP est correct, le menu Verrouillage s'affiche.
 - Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

	Verrouillage de chaîne	Sélectionnez
Arrêt programmé	Verrou qualifications TV	Sélectionnez
Verrouillage	Verrou qualification Ciné	Sélectionnez
Changez code	Verrou cotes anglais CA	Sélectionnez
	Verrou cotes français CA	Sélectionnez
	Verrous régionaux	Sélectionnez

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez un classement plus élevé et le réglez sur X, les classements moins élevés sont automatiquement bloqués.
- Si vous réglez All sur 🗆, tous les classements sont automatiquement réglés sur 🗔.
- Verrous régionaux sont disponibles lorsque l'appareil reçoit un signal de diffusion numérique utilisant le nouveau système de classement.
- Pour bloquer toute émission inappropriée, établissez vos limites dans
- Verrou qualifications TV, Verrou qualification Ciné et Verrous régionaux.
- Aux États-Unis, l'appareil peut télécharger le tableau de verrouillage de classements de région, si nécessaire.
- Les systèmes d'évaluation canadiens de cet appareil sont basés sur la norme CEA-766-A et sur la politique du CRTC.

Verrouillage de chaîne

Certaines chaînes ou certains modes d'entrée externes spécifiques peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Verrouillage de chaîne, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner des chaînes particulières ou une entrée externe, puis appuyez sur OK à plusieurs reprises pour passer de l'affichage au blocage.
 - 🛛 indique que la chaîne ou la source d'entrée est verrouillée.
 - Indique que la chaîne ou la source d'entrée n'est pas verrouillée.

	Verrouillage de chaîne	40,1	DTV
Arrêt programmé	Verrou qualifications TV	⊠ 40,2	DTV
Verrouillage	Verrou qualification Ciné	⊠ 40,3	DTV
Changez code	Verrou cotes anglais CA	HDMI 1	
	Verrou cotes français CA	🗌 HDMI 2	
		🗌 HDMI 3	
		HDMI 4	
		Componen	t

Réglage du classement des émissions de télévision et des films

Verrou qualification Ciné est le système de classement créé par MPAA. Verrou qualifications TV est un accès contrôlé des émissions des personnes fondé sur le classement de leur âge et du contenu.

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Verrou qualifications TV ou Verrou qualification Ciné, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le classement de votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur OK pour passer de l'affichage au blocage.
 - 🛛 indique que le classement est verrouillé.
 - 🛛 indique que le classement secondaire est verrouillé.
 - 🗌 indique que le classement n'est pas verrouillé.

Verrou qualifications TV

Verrouillage de chaîne	
Verrou qualifications TV	Aucune
Verrou qualification Ciné	□ TV-Y
Verrou cotes anglais CA	🗌 ТV-Ү7
Verrou cotes français CA	TV-G
Verrous régionaux	TV-PG
	□ TV-14
	TV-MA

Verrou qualification Ciné

Verrouillage de chaîne	
Verrou qualifications TV	
Verrou qualification Ciné	G
Verrou cotes anglais CA	🗌 PG
Verrou cotes français CA	D PG-13
	🗌 R
	🗌 NC-17
	□ x
	Verrouillage de chaîne Verrou qualifications TV Verrou qualification Ciné Verrou cotes anglais CA Verrou cotes français CA Verrous régionaux

Classements de films américains	Classements des émissions de télévision américains	Description
A	JI	Verrouillage de tous les classements incluant aucun classement
NR	Aucune	Aucun classement
-	TV-Y	Convient à tous les enfants
-	TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus
G	TV-G	Général
PG	TV-PG	Surveillance parentale recommandée
PG-13	-	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
-	TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
R	_	Restreint pour les moins de 17 ans qui doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte
NC-17	_	Aucune personne de moins de 17 ans admise
Х	TV-MA	Public adulte seulement

Pour régler les classements secondaires

Pour le Verrou qualifications TV, vous pouvez aussi spécifier des cotes secondaires pour bloquer l'accès à des éléments spécifiques des émissions. Pour régler les classements secondaires, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez $\blacktriangle \lor \blacklozenge$ pour sélectionner le classement désiré, puis appuyez plusieurs fois sur OK pour passer de $\boxtimes \grave{a} \square$.

Verrouillage de chaîne		🛛 Fantaisie Violence
Verrou qualifications TV	Aucune	
Verrou qualification Ciné	□ TV-Y	
Verrou cotes anglais CA	☑ TV-Y7	
Verrou cotes français CA	TV-G	
Verrous régionaux	TV-PG	
	TV-14	
	TV-MA	

Classements des émissions de télévision américaines	Classement secondaire	
TV-Y7	Fantaisie Violence	
TV-PG	Dialogue Langue	
TV-14	Contenu sexuel Violence	
TV-MA	Langue Contenu sexuel Violence	

Remarque

 Les classements secondaires bloqués apparaissent à côté de la catégorie de classement principal dans le menu Verrou qualifications TV.

- Il n'est pas possible de barrer un classement secondaire si le classement principal est réglé sur

 .
- Le changement d'une catégorie sur ⊠ ou □ règle automatiquement tous ses classements secondaires sur la même valeur

(🛛 ou 🗆).

Classement EN-CA ou Classement FR-CA

Vous pouvez sélectionner le classement pour la diffusion anglais CA ou français CA.

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Verrou cotes anglais CA ou Verrou cotes français CA, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le classement de votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur OK pour passer de l'affichage au blocage.
 - 🛛 indique que le classement est verrouillé.
 - 🗌 indique que le classement n'est pas verrouillé.

Verrou cotes anglais CA	Verrou cotes français CA	Description
A		Verrouillage de tous les classements
I	E	Émissions exemptées
С	-	Pour tous les enfants
C8+	-	Pour les enfants âgés de 8 ans et plus
(3	Général
-	8ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
PG	-	Surveillance parentale recommandée
-	13ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
14+	-	Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans
-	- 16ans+ Déconseillé aux enfants de moins de 16 ar	
18+	18ans+	Réservé aux adultes

Remarque

La puce antiviolence permet de bloquer les programmes non classés conformément à « CEA-608-E sec. L.3 ». Si l'option pour bloquer les émissions NR, Aucune ou E est utilisée dans Verrou qualification Ciné, Verrou qualifications TV, Verrou cotes anglais CA ou Verrou cotes français CA, en conséquence, « des résultats inhabituels peuvent se produire et l'appareil peut ne par recevoir les bulletins d'urgence ou autres type de programmation: » Bulletins d'urgence (messages EAS, alertes météo et autres) / Émissions locales / Actualités / Politique / Annonces de service public / Religion / Sports / Météo.

Changez code

Le code code NIP par défaut de l'appareil est 0000, mais vous pouvez définir votre propre code NIP.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Changez code, puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur les touches NUMÉRIQUES pour saisir le nouveau code NIP à 4 chiffres.
 - Saisissez à nouveau votre code NIP pour confirmer.

Changez code

Veuillez introduire votre code actuel.

Remarque

Assurez-vous que le nouveau code NIP et le code NIP de confirmation sont identiques.
 S'ils sont différents, l'espace de saisie devient vide pour permettre de le saisir à nouveau.
 Si vous avez oublié votre code NIP, saisissez 0711 pour réinitialiser le code NIP.

Installation

- Appuyez sur ↑ (MENU) et utiliser ▲ ▼ <> pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Installation, puis appuyez sur OK.

Image	Langue	Anglais
Son	Chaînes	Programmation auto
Options	Préférences	Région
Installation	Réseau	Assistant de paramétrag
Màj logiciel	Rétablit réglages AV	Démarrer

3 Réglez les éléments suivants.

Langue

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Langue, puis appuyez sur OK.

Image	Langue	English
Son	Chaînes	Français
Options	Préférences	Español
Installation	Réseau	
Màj logiciel	Rétablit réglages AV	

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner English, Español ou Français, puis appuyez sur OK.

Remarque

Si vous avez besoin du menu Français au lieu des menus English ou Español, appuyez sur ↑ (MENU).
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Setup ou Configuración, puis appuyez sur OK.
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Installation ou Instalación, puis appuyez sur OK.
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Français, puis appuyez sur OK.
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Français, puis appuyez sur OK.
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Français, puis appuyez sur OK.
 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Français, puis appuyez sur OK.

Installation des chaînes

Veillez à ce que le câble RF soit correctement connecté à l'appareil et à ce que vous soyez enregistré auprès de votre fournisseur de télévision par câble lorsque vous installez les chaînes du câble.

Programmation auto

Si vous changez de mode de connexion au réseau (ex. vous remplacez le câble d'antenne par la télévision par câble), ou si installez l'appareil dans une autre région après avoir procédé à la configuration initiale, ou bien si vous restaurez les chaînes du réseau numérique que vous avez effacées, il est recommandé d'utiliser la fonction Recherche automatique afin d'effectuer une nouvelle recherche des chaînes.

Vous devez sélectionner le type de signal dans **Mode installation** avant d'exécuter la programmation automatique.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Programmation auto**, puis appuyez sur OK.
 - Si vous exécutez **Programmation auto** alors que vous avez bloqué des chaînes, un message vous demandant d'entrer votre code NIP apparaît. Entrez votre code code NIP pour terminer l'installation. Vous devez verrouiller à nouveau la chaîne après l'installation.

3 Appuyez sur OK pour sélectionner Démarrer.

- Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.
- 4 Suivez les directives à l'écran pour terminer l'installation.

Recherche en cours.Veuillez patiente	\sim
Chaînes numériques trouvées:0	()
Chaînes analog. trouvées: 0	\sim
L'programmation auto peut s'effectuer en plus de 20 minutes.	
Arrêt	
Remarque	

Après avoir réglé Programmation auto, utiliser CH+/- vous permet d'ignorer des émissions par disposibles automatignement

- émissions non disponibles automatiquement.Si vous ne recevez aucun signal de votre service de télévision par câble, contactez votre fournisseur de câble.
- Si vous appuyez sur do pendant le balayage automatique des chaînes, ce paramétrage des chaînes de télévision sera annulé.
- Même si Programmation auto est terminée, le réglage des chaînes est perdu si le cordon d'alimentation est débranché avant que l'appareil passe en mode veille en appuyant sur d.
- Le code NIP sera nécessaire une fois que vous aurez défini un code NIP dans Utilisation des fonctions de surveillance parentale. Imp.34
- Pour modifier votre code NIP, suivez les instructions fournies dans la section Changez code. Imp p.36

Installation chaîne faible

Cette fonction vous permet d'ajouter des chaînes qui n'ont pas été ajoutées par la programmation automatique à cause des conditions de réception au moment du paramétrage initial.

Elle est seulement disponible lorsque vous sélectionnez Antenne dans **Mode installation**.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Installation chaîne faible, puis appuyez sur OK.
 - Le code NIP est requis si vous avez bloqué des chaînes.
- 3 Utilisez ◄► pour sélectionner la fenêtre de saisie d'une chaîne, puis utilisez ▲▼ pour sélectionner une chaîne que vous souhaitez mémoriser.
- 4 Utilisez **◄** pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 L'affichage est modifié de Mémoriser à Recherche lorsque la chaîne est trouvée, then press OK.

Remarque

 Dans la plupart des cas, les chaînes numériques ne sont pas diffusées sur la chaîne RF sur laquelle elles apparaissent sur votre téléviseur. Pour ajouter des chaînes numériques, vous devez connaître la chaîne RF sur laquelle la chaîne numérique est diffusée. (ex. s'il y a une chaîne numérique 9.1 qui est diffusée à la chaîne RF 25, vous devez entre 25 en effectuant une installation de chaînes de mauvaise qualité.) Pour trouver une chaîne RF sur laquelle une numérique particulière est diffusée, veuillez contacter fournisseur de service local.

L'installation des chaînes numériques à l'aide de **Installation chaîne faible** peut ne pas fonctionner pour les connexions de câble directes et si le signal numérique est trop faible que le téléviseur fonctionne.

Mode installation

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Mode installation, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Antenne ou Câble, puis appuyez sur OK.
 - Lorsque vous sélectionnez **Antenne**, le téléviseur détecte les signaux de l'antenne. Il recherche les chaînes DTV et analogiques disponibles dans votre région.
 - Lorsque vous sélectionnez Câble, le téléviseur détecte les signaux provenant du câble. Il recherche les chaînes DTV, analogiques et du Câble disponibles dans votre région.

Désinstaller chaînes

Les chaînes sélectionnées ici peuvent être ignorées lors de la sélection de la chaîne via la touche CH +/-.

Ces chaînes restent accessibles à l'aide les touches NUMÉRIQUES.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Désinstaller chaînes, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne que vous désirez supprimer, puis appuyez sur OK.
 - Les chaînes supprimées ne sont pas affichées dans la liste de vos chaînes préférées.
 - Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez $\blacktriangle \nabla$ et appuyez sur $\mathsf{OK}.$

Préférences

Vous pouvez régler l'appareil pour réduire la consommation d'énergie ou ajuster la luminosité du rétroéclairage dans le paramètre **Région**. **EasyLink** vous permet d'utiliser votre périphérique EasyLink connecté.

Réglage de votre emplacement à Maison

Choisir **Maison** vous donne la possibilité de modifier comme vous le désirez les réglages image et son prédéfinis.

- 1 Utilisez $\blacktriangle \lor$ pour sélectionner **Préférences**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Région, puis appuyez sur OK.

Langue	Région	Magasin
Chaînes	EasyLink	Maison
Préférences		
Réseau		
Rétablit réglages AV		

3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Maison, puis appuyez sur OK.

Magasin	L'appareil sera configuré avec un réglage prédéfini pour l'affichage en magasin. Dans ce réglage, la consommation d'énergie peut possiblement excéder les limites de la norme ENERGY STAR®.
Maison	Ce réglage est certifié ENERGY STAR [®] . Le rendement énergétique de l'appareil est optimisé pour une utilisation à domicile et vous pouvez régler la qualité de l'image et du son en fonction de vos préférences.

Remarque

Vous devez régler Maison. Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.
Si vous sélectionnez Maison, Etiquette E n'est pas affichée.

Etiquette E

Lorsque vous réglez **Région** à **Magasin**, Étiquette E (étiquette électronique) s'affiche. Vous pouvez désactiver Étiquette E à l'aide de la procédure suivante.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Préférences**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Etiquette E, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Arrêt, puis appuyez sur OK.

Utilisation de Philips EasyLink

Votre téléviseur prend en charge l'application Philips EasyLink, qui permet la lecture et la mise en veille des périphériques compatibles EasyLink à l'aide d'une seule touche. Les périphériques compatibles doivent être connectés à l'aide d'un connecteur HDMI.

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur à des appareils prenant en charge la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez contrôler votre téléviseur et ces appareils à l'aide d'une seule télécommande. Par exemple, lorsque vous appuyez sur ▶ (lecture) sur la télécommande de votre lecteur DVD, votre téléviseur passe automatiquement à la chaîne permettant d'afficher le contenu du DVD.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur à des périphériques prenant en charge la mise en veille, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour mettre celui-ci ainsi que tous les périphériques HDMI qui y sont raccordés en mode veille. Vous pouvez procéder à la mise en veille à l'aide d'une seule touche en utilisant la télécommande de n'importe quel périphérique HDMI connecté.

Contrôle audio du système

Lorsque des appareils compatibles HDMI CEC sont connectés à votre téléviseur, ce dernier peut s'allumer automatiquement pour lire les fichiers audio contenus dans le périphérique connecté. Pour pouvoir utiliser l'audio d'une seule touche, vous devez mapper l'entrée audio depuis le périphérique à votre téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande du périphérique connecté.

Transmission de la touche (RC) de la télécommande

La transmission de la touche RC vous permet de contrôler des périphériques compatibles EasyLink à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Chaîne de retour audio (ARC) (HDMI 1 seulement)

HDMI-ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour envoyer directement l'audio du téléviseur à un périphérique audio connecté, sans qu'un câble audio supplémentaire ne soit nécessaire. Assurez-vous que l'appareil soit compatible HDMI CEC et ARC, et que le téléviseur soit connecté à l'appareil en utilisant un câble HDMI branché aux connecteurs HDMI-ARC.

Remarque

- Philips ne garantit pas l'interopérabilité à 100% avec tous les périphériques HDMI CEC.
- Le périphérique compatible EasyLink doit être allumé et sélectionné comme la source.

EasyLink

Cette fonction vous permet de faire fonctionner des périphériques de notre marque dotés de la fonction EasyLink lorsqu'ils sont connectés à cet appareil au moyen d'un câble HDMI.Vous devez branchez cet appareil aux périphériques de notre marque EasyLink et veillez à ce que leurs réglages EasyLink soient aussi réglés à Marche.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Préférences**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner EasyLink, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur OK.

Région	EasyLink principal	Marche
EasyLink	Marche automatique tél	Marche
	Tche envoi télécomm.	Sélectionnez
	HDMI-ARC	Arrêt
	Liste des dispositifs	Sélectionnez

Réglez **EasyLink principal** à **Marche** ou **Arrêt**. Les réglages suivants seront grisés quand vous les mettrez sur **Arrêt**.

	Arrêt	Désactive toutes les fonctions EasyLink.
EasyLink principal	Marche	Sélectionnez ce réglage si vous avez connecté un périphérique externe compatible avec la fonction EasyLink.

Cet appareil s'allume lorsqu'il détecte un signal de mise sous tension envoyé par l'un des périphériques EasyLink connectés.

Marche automatique téléviseur	Arrêt	Cet appareil reste en mode veille même si vous allumez votre périphérique EasyLink connecté.
	Marche	Cet appareil s'allume automatiquement lorsque vous mettez l'un des périphériques EasyLink connectés sous tension.

Certaines fonctions telles que la lecture d'un disque ou l'entrée dans un menu d'un périphérique connecté peuvent être contrôlées à partir de la télécommande.

Vous pouvez régler chaque entrée HDMI pour activer

Tche envoi télécomm. Chaque fois que vous appuyez sur OK, cela règle Tche envoi télécomm. à Marche ou Arrêt.

- 🛛 indique que **Tche envoi télécomm.** est réglé à **Marche**.
- 🔲 indique que **Tche envoi télécomm.** est réglé à **Arrêt**.

Tche envoi télécomm.	HDMI 1	PLAY, PAUSE ► III / STOP ■ / FWD ►► / REV ◀◀ / ট OPTIONS /
	HDMI 2	▲ ▼ ◀ ► / OK/BACK/ les touches NUMÉRIQUES peuvent
	HDMI 3	EasyLink périphériques à partir de la télécommande de ce téléviseur.
	HDMI 4	

HDMI-ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour envoyer directement l'audio du téléviseur à un périphérique audio connecté, sans qu'un câble audio supplémentaire ne soit nécessaire.

	Arrêt	Désactiver HDMI-ARC.
HDMI-ARC (HDMI 1 seulement)	Marche	Vous pouvez envoyer l'audio du téléviseur seulement par le câble HDMI, à condition que le téléviseur et le périphérique soient compatibles avec HDMI-ARC.

Liste des dispositifs

Cette fonction vous permet de voir le nom des périphériques connectés.

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le périphérique EasyLink de votre choix énuméré sur l'écran du téléviseur, puis appuyez sur **OK**. Votre périphérique EasyLink connecté sera allumé s'il est en mode veille.

Liste des dispositifs	HDMI 1: Enregistreur DVD HDMI 2: lecteur de disque Blu-ray HDMI 3: Système de cinéma maison
Rafraîchissement	
Retour	

Réseau

Définissez les réglages de connexion réseau permettant d'utiliser NetTV ou la fonction mise à jour du réseau.

Af W SS L'écr SSID	AP : Point d'accès LAN sans fil WPS : Paramétrage Wi-Fi protégé SSID : Nom du réseau sans fil L'écran de saisie de la clé apparaît lorsque vous sélectionnez SSID WEP/WPA/WPA2 ou une adresse du mandataire								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
а	b	с	d	e	f	g	h	i	j
k	I	m	n	o	Ρ	q	r	s	t
u	v	w	×	у	z				ш
C	Clear	All	clear	a/ <i>i</i>	∿@	Ca	ncel	C	Ж
Saisis puis	Saisissez la clé du réseau sans fil sélectionné à l'aide de ▲▼◀▶ puis appuyez sur OK.								
CI	ear I clear	: P : P	ermet ermet aisis	d'effa d'effa	cer le o cer tou	chiffre us les c	ou le 1 hiffres	not sa ou les	isi. 5 mot
a//	٩/@	: P	ermet	de pa	sser de	e abc,/	ABC à	@!?.	

Cancel : Permet d'afficher l'annulation. OK : Permet de valider le chiffre ou le mot saisi.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.

Image		
Son	Chaînes	Programmation auto
Options	Préférences	Région
Installation	Réseau	Assistant de paramétrag
Màj logiciel	Rétablit réglages AV	Démarrer

Assistant de paramétrage réseau

Avant de passer à **Test de Connexion** ou d'autres réglages dans la section **Réseau**, déterminez cette sélection selon votre préférence.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Assistant de paramétrage réseau, puis appuyez sur OK.

Langue	Assistant de paramétrage réseau	Démarrer
Chaînes	Paramétrages réseau ma	Selection reseau
Préférences		Démarrer
Réseau	Réglage de l'état	Informations
Rétablit réglages AV	Réinitialiser les réglages	Démarrer

Paramétrage sans fil

Sélectionnez l'utilisation d'un LAN sans fil pour vous connecter à internet par une connexion sans fil.

4 Utilisez \blacktriangle \lor pour sélectionner Sans fil, puis appuyez sur OK.

Ce téléviseur peut se connecter au réseau dans votre maison. Sélectionnez votre type de connexion.	Sans fil Cable
Annuler	

5 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK.

Easy Connect	Sélectionnez ce réglage si votre routeur a un bouton WPS. Commencez le balayage des réseaux sans fil sur le téléviseur après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur. Si le test de connexion échoue, essayez Easy Connect à nouveau.*1 Si cela ne fonctionne pas, consultez alors le manuel du routeur pour plus amples renseignements.	
Balayage	Recherchez automatiquement les réseaux sans fil et sélectionnez le SSID dans la liste. Paramètres reseau sans fil III p.41	
Saisie manuelle	Configurez la connexion au AP (ex. routeur sans fil) manuellement en entrant le SSID.	

*1 WPS (Easy Connect) ne peut être utilisé lorsque le protocole de sécurité est réglé à WEP. Changez le mode de sécurité du point d'accès de WEP à WPA ou WPA2 (recommandé).

Paramétrage Cable

Utilisez un câble Ethernet pour vous connecter sur Internet par une connexion câblée. Veuillez acheter des câbles Ethernet blindés auprès de votre revendeur local afin de les utiliser pour brancher des équipements réseau.

4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Cable, puis appuyez sur OK.
Le Test de Connexion débutera automatiquement. → p.42

Paramétrages réseau manuels

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Paramétrages réseau manuels**, puis appuyez sur **OK**.

Assistant de paramétrage réseau	Selection reseau	Sans fil
Paramétrages réseau manuels	Paramètres reseau sans fil	Automatique
Test de Connexion	Configuration IP	Mode de réglage IP
Réglage de l'état		Paramètres Proxy
Réinitialiser les réglages réseau.		

Selection reseau

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Selection reseau, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK.

Cable	Si vous avez un câble Ethernet, sélectionnez Cable pour vous connecter sur Internet.
Sans fil	Si vous avez un routeur avec fonction WPS, sélectionnez Sans fil pour vous connecter sur Internet.

Paramètres reseau sans fil

Ce menu est affiché seulement lorsque vous réglez Sans fil dans Selection reseau. Afin d'utiliser un réseau sans fil, vous devez établir une connexion à un AP (ex. routeur sans fil).

3 Utilisez **A V** pour sélectionner **Paramètres reseau sans fil**, puis appuyez sur OK.

Automatique

Recherchez automatiquement les réseaux sans fil et sélectionnez le SSID dans la liste.

- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Automatique, puis appuyez sur OK.
- 5 La liste des réseaux sans fils va s'afficher.

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le nom du réseau SSID approprié, puis appuyez sur OK.

Automatique	Routeur 1	8II	Entrez la clé
Saisir votre SSID	Routeur 2	B	Sélectionnez
	Routeur 3	B	Entrez la clé
		8	Sélectionnez

• Si vous sélectionnez un SSID avec 🗟, l'écran de saisie de la clé WEP*2/WPA/WPA2 apparaît.

Saisissez la clé WEP*2/WPA/WPA2 du réseau sans fil sélectionné à l'aide de $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$, puis appuyez sur OK.

 Si vous sélectionnez que le SSID a un WPS, l'écran de configuration WPS apparaît.

Utilisez **A V I** pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur OK.

Easy Connect	Sélectionnez ce réglage si votre routeur a un bouton WPS. Commencez le balayage des réseaux sans fil sur le téléviseur après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur; Si le test de connexion échoue, essayez Easy Connect à nouveau.* ¹ Si cela ne fonctionne pas, consultez alors le manuel du routeur pour plus amples renseignements.
Code WPS	Sélectionnez ce paramétrage si votre routeur comporte un WPS, mais n'est pas doté du bouton WPS. Saisissez le code NIP de WPS à 8 chiffres affiché sur votre téléviseur dans le menu de paramétrage du routeur par le PC avant de sélectionner Connexion .
Manuel	Si votre réseau sans fil comporte un paramètre d'authentification (WEP* ² , WPA-PSK ou WPA2-PSK), l'écran de saisie de la clé WEP* ² /WPA/WPA2 apparaît. Saisissez la clé WEP* ² /WPA/WPA2 du réseau sans fil sélectionné à l'aide de ▲▼◀▶, puis appuyez sur OK .

*1 WPS (Easy Connect) ne peut être utilisé lorsque le protocole de sécurité est réglé à WEP. Changez le mode de sécurité du point d'accès de WEP à WPA ou WPA2 (recommandé).

*2 Il n'est recommandé d'utiliser WEP en raison de ses importants défauts de sécurité. Changez le protocole de sécurité sur le routeur sans fil en mode WPA ou WPA2 (recommandé).

Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK pour terminer le paramétrage.



Remarque

• Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, une icône clé apparaît à la droite du SSID

- · L'icône de signal indique l'intensité du signal.
- La clé WEP*²/WPA s'affiche sous forme d'astérisques sur l'écran de confirmation.
- Le LAN sans fil prend en charge les caractéristiques suivantes.
 Normes sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
- Spectre de fréquences : 2,4 GHz
 Protocole de sécurité :WEP*2/WPA/WPA2

Saisir votre SSID

Configurez la connexion au AP (ex. routeur sans fil) manuellement en entrant le SSID.

- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Saisir votre SSID, puis appuyez sur OK.
 - L'écran d'entréeSSID du AP (ex. routeur sans fil) apparaît. Saisissez le SSID à l'aide de $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$, puis appuyez sur OK.
- 5 Utilisez **A V** pour sélectionner les paramètres d'authentification du réseau sans fil sélectionné.
 - · Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, sélectionnez les paramètres d'authentification selon le type de sécurité du réseau sans fil.

Sélectionnez le type de sécurité « Routeur 1 »	Aucune		
	WEP		
	WPA-PSK		
	WPA2-PSK		
Retour			

Aucune	Réglez les paramètres d'authentification sur Aucune.
WEP*2	Réglez les paramètres d'authentification sur WEP *2.
WPA-PSK	Réglez les paramètres d'authentification sur WPA-PSK .
WPA2-PSK	Réglez les paramètres d'authentification sur WPA2-PSK .

- Pour un réseau sans fil sans paramètres d'authentification, sélectionnez Aucune.
- Si vous sélectionnez un WEP,*2 WPA-PSK ou WPA2-PSK, l'écran de saisie de la clé WEP*2/WPA/WPA2 apparaît. Saisissez la clé WEP*2/WPA/WPA2 du réseau sans fil sélectionné à l'aide de $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$, puis appuyez sur OK.
- Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez Oui pour terminer le paramétrage.
- *2 Il n'est recommandé d'utiliser WEP en raison de ses importants défauts de sécurité. Changez le protocole de sécurité sur le routeur sans fil en mode WPA ou WPA2 (recommandé).

Configuration IP

Dans les cas suivants, sélectionnez **Configuration IP** pour configurer chaque paramètre selon les besoins.

- Si la connexion d'essai échoue avec le paramètre Test de Connexion.
- Si votre fournisseur de services internet vous indique de procéder à des réglages spécifiques conformes à votre environnement réseau.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Configuration IP, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur OK.

Selection reseau	Mode de réglage IP	Manuel
Paramètres reseau sans fil	Adresse IP	192.168.11.3
Configuration IP	Masque de Sous-réseau	255.255.255.0
Configuration du Proxy	Passerelle par Défaut	192.168.11.1
	DNS Primaire	192.168.11.1
	DNS Secondaire	0.0.0.0
	Adresse MAC	00:12:0E:10:09:15

Mode de	Automatique	Permet de paramétrer automatiquement l'adresse IP.			
réglage IP	Manuel	Permet de paramétrer manuellement l'adresse IP.			
Adresse	IP * ^{1,3}	Suite de chiffres attribuée aux périphériques intégrés à un réseau informatique.			
Masque de Sous-réseau *1,3		Masque utilisé pour déterminer le sous-réseau auquel appartient une adresse IP.			
Passerelle par Défaut* ^{1, 3}		L'accès à Internet est fourni par l'adresse IP du périphérique réseau (tel que le routeur).			
Mode de	Automatique	Règle automatiquement le paramètre DNS.			
réglage DNS	Manuel	Règle manuellement le paramètre DNS.			
DNS Primaire *2, 3 DNS Secondaire *2, 3 Adresse MAC		Serveur qui gère le nom et l'adresse IP sur Internet.			
		Serveur qui gère le nom et l'adresse IP sur Internet.			
		Adresse qui permet de reconnaître les périphériques qui se connectent au réseau. Également appelée adresse matérielle.			

- *1 Options pouvant être sélectionnées seulement lorsque **Mode de réglage IP** est réglé à **Manuel**.
- *2 Options pouvant être sélectionnées seulement lorsque Mode de réglage DNS est réglé à Manuel.
- *3 Utilisez ▲ ▼ ou les touches NUMÉRIQUES pour saisir des chiffres. Lorsque vous appuyez sur ▲ ▼ pour saisir des chiffres, appuyez sur OK ou saisissez les triples chiffres en utilisant les touches NUMÉRIQUES; le curseur se déplace alors sur la zone de saisie suivante. Lorsque vous utilisez les touches ▲ ▼ pour saisir des chiffres, appuyez sur OK ou saisissez les triples chiffres en utilisant les touches NUMÉRIQUES; le curseur se déplace alors sur la zone de saisie suivante. Lorsque vous utilisez les touches ▲ ▼ pour saisir des chiffres, appuyez sur OK ou saisissez les triples chiffres en utilisant les touches NUMÉRIQUES à l'extrême droite de la zone de saisie; les chiffres seront mémorisés et vous reviendrez au menu précédent.

Remarque

- Les chiffres d'entrée sont compris entre 0 et 255.
- Si vous entrez un numéro supérieur à 255, il sera automatiquement identifié comme 255.
- Le numéro entré manuellement sera sauvegardé même si vous changez le réglage à Automatique.
- Si vous voulez entrer un numéro de 1 ou 2 chiffres dans une cellule, appuyez sur OK pour passer à la cellule suivante.
- Si le numéro saisi de l'adresse IP ou de la passerelle par défaut ou du DNS principal est le même que celui par défaut, l'adresse IP sera réglée à Automatique. (Le numéro entré manuellement sera sauvegardé).
- Lorsque le réglage d'une adresse IP est réglé à Manuel, le réglage du paramètre DNS sera automatiquement Manuel et lorsque le réglage d'une adresse IP est réglé à Automatique, vous pouvez régler soit Automatique, soit Manuel pour le paramètre DNS.

Configuration du Proxy

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Configuration du Proxy, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur OK.

	Paramètres Proxy	Ne pas Utiliser
Paramètres reseau sans fil		
Configuration IP		
Configuration du Proxy		

- Ne pas Utiliser est sélectionnée par défaut.
- Si vous devez modifier les paramètres mandataires comme indiqué par votre fournisseur de services internet pour configurer l'adresse et le port de mandataire désignés, sélectionné Utiliser.

Paramètres	Ne pas Utiliser	N'utilise pas le serveur mandataire.		
Proxy	Utiliser	Utilise le serveur mandataire.		
Adresse Proxy* Port Proxy*		Sélectionnez le chiffre ou le mot à l'aide de ▲▼ ◀▶, puis appuyez sur OK .		
		Utilisez ▲ ▼ ou les touches NUMÉRIQUES pour saisir des chiffres.		

* Options pouvant être sélectionnées seulement lorsque Paramètres Proxy est réglé à Utiliser.

Ε	Remarque
•	Les chiffres d'entrée sont compris entre 0 et 65 535. Si vous entrez un numéro supérieur à 65 535, il sera automatiquement identifié comme 65 535.
•	Pour le port du mandataire, les ports sélectionnés pourraient être bloqués et inutilisables en fonction de votre environnement réseau.
•	Si l'adresse du mandataire est saisie avec des blancs seulement, la configuration du serveur mandataire sera réglée à Ne pas Utiliser .

Test de Connexion

Suivez les étapes suivantes pour tester votre connexion internet après le branchement du câble Ethernet ou les réglages manuels du réseau tels que la saisie de l'adresse IP, les réglages DNS, etc.

- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Test de Connexion, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur OK pour sélectionner Démarrer.
 - Le test de connexion démarre automatiquement et le résultat apparaît dès que le test se termine.

Test en Cour	Le test est en cours.
Test Réussi	Le test de connexion est effectué avec succès.
Echec du Test	Le test de connexion a échoué. Vérifiez les paramètres de connexion.
4	

4 Appuyez sur **OK** pour aller à la liste de l'écran de confirmation de l'état de réseau.

Remarque

- Si le test de connexion réussit, vous êtes prêt à utiliser Net TV ou la fonction d'actualisation du réseau en utilisant l'Internet sans effectuer de paramétrage supplémentaire.
- Si le test de connexion échoue, vérifiez si le câble Ethernet est correctement branché à ce téléviseur ou si vous avez correctement saisi toutes les informations nécessaires pour la connexion LAN sans fil.

Réglage de l'état

Vous pouvez vérifier l'état des configurations réseau.

- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Réglage de l'état, puis appuyez sur OK.
 - · Liste des configurations réseau seront affichées.
 - L'adresse MAC de cet appareil sera affichée dans la liste.

Réinitialiser les réglages réseau.

Vous pouvez réinitialiser le statut des paramètres réseau.

- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Réinitialiser les réglages réseau., puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur OK pour sélectionner Démarrer.

Permet de restaurer les paramètres par défaut

Lorsque vous restaurez les paramètres d'image et de son par défaut, cela n'a pas d'incidence sur les paramètres d'installation des chaînes.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Rétablit réglages AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur OK pour sélectionner Démarrer.

Màj logiciel

Philips tente constamment d'améliorer ses produits et nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur lorsque des mises à niveau sont disponibles.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé depuis notre site internet **www.philips.com/support** à l'aide du numéro de référence de votre téléviseur pour affiner votre recherche.

- Appuyez sur ♠ (MENU) et utiliser ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Màj logiciel, puis appuyez sur OK.

Info logiciel actuel	Sélectionnez
Mises à jour	USB
Vérification automatique de	Arrêt
Désactivation de Netflix	
Netflix ESN	
Désactivation de VUDU	
Désactivation de YouTube	
Désactivation de Hulu Plus	
	Info logiciel actuel Mises à jour Vérification automatique de Désactivation de Netflix Netflix ESN Désactivation de VUDU Désactivation de YouTube Désactivation de Hulu Plus

Remarque

Digital rights mgmt

Ce produit comporte une technologie assujettie à ces certain droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence(s) appropriée(s) de Microsoft.

Vérification de la version actuelle de votre logiciel

- Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Info logiciel actuel, puis appuyez sur OK.
 - La version et la description du logiciel actuel s'affichent.

Image	Info logiciel actuel	PHL-XXXX_XXX_X
Son	Mises à jour	
Options	Vérification automatique de	
Installation	Désactivation de Netflix	
Màj logiciel	Netflix ESN	
	Désactivation de VUDU	
	Désactivation de YouTube	
	Désactivation de Hulu Plus	

Préparation de la mise à niveau du logiciel

Vous devrez disposer de l'équipement suivant:

- Un PC doté des fonctions de navigation Web.
- Un utilitaire d'archivage qui prend en charge le format ZIP (ex.WinZip pour Windows ou Stufflt pour Mac OS)
- Une clé USB formatée et vierge

Remarque

- Seule la mémoire portable formatée FAT/DOS est prise en charge
- N'utilisez que les mises à niveau de logiciel disponibles sur le site Web de Philips.

Avertissement

- N'appuyez sur aucun bouton lorsque la mise à niveau du logiciel est en cours.
- Ne retirez pas la clé USB pendant la mise à niveau du logiciel
- Si une erreur se produit durant la mise à niveau, réessayez la procédure ou veuillez contact le centre d'appels pour de l'aide supplémentaires.

Téléchargement du logiciel

Recherchez l'information et le logiciel associés à votre téléviseur, puis téléchargez sur votre ordinateur le fichier contenant la dernière mise à niveau PC du logiciel.

- 1 Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web sur votre, puis allez au www.philips.com/support.
- 2 Entrez ensuite le numéro de modèle dans le champ « Saisissez le numéro du modèle... ».
- 3 Cliquez ensuite sur le logiciel que vous souhaitez télécharger.
 - Décompressez le fichier ZIP.
- 4 Copiez le fichier mis à niveau dans le répertoire racine de la clé USB.

Mise à niveau du logiciel

Mise à niveau USB

Vous pouvez mettre le logiciel à niveau au moyen d'une clé USB.

1 Branchez votre clé USB contenant le fichier mis à niveau dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.



ר										
Z	Utilisez .	pour	sélectionne	er Mises	à	jour,	puis	appuyez	sur	OK

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner USB, puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner votre port USB désiré, puis appuyez sur OK.
- 5 Utilisez $\blacktriangle \lor$ pour sélectionner le fichier de mise à jour de votre choix.
- 6 Utilisez ◀▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
- 7 Lisez les directives à l'écran, puis confirmez que vous voulez poursuivre l'installation.



- 8 Lorsque la mise à niveau du logiciel est complétée, appuyez sur **b** pour mettre l'appareil en mode Veille, retirez la clé USB.
- 9 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.

10 Appuyez à nouveau sur 🕁 pour allumer l'appareil.

• Le téléviseur s'allume et contient le nouveau logiciel. Pour une aide supplémentaire, veuillez contact le centre d'appels.

Mise à niveau du réseau

Vous pouvez mettre le logiciel à niveau en connectant l'appareil à Internet.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Mises à jour, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez **◄►** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
 - L'appareil recherchera alors la dernière version disponible du micrologiciel.
- 4 Un message de confirmation apparaît.

Utilisez **I** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

- L'appareil commence à télécharger la dernière version disponible du micrologiciel.
- L'appareil commence la mise à niveau du micrologiciel.
- La mise à jour peut prendre un certain temps.
- 5 Lorsque la mise à jour du logiciel est terminée, appuyez sur 🕁 pour veiller à ce que l'appareil passe en mode Veille.
- 6 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.
- 7 Appuyez à nouveau sur 🕁 pour allumer l'appareil.
 - Le téléviseur s'allume et contient le nouveau logiciel. Pour une aide supplémentaire, veuillez contact le centre d'appels.



Pour mettre à jour le logiciel par Internet, il faut connecter l'appareil à Internet et définir les réglages nécessaires. Assistant de paramétrage réseau - p.40 Réseau - p.40

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation CA ou le câble Ethernet pendant la Mise à jour du réseau.
- Les paramètres ne sont pas modifiés, même lorsque vous mettez le logiciel à niveau.
- Serivce internet sera également mis à jour si une nouvelle version de service internet est disponible lors de la mise à jour du micrologiciel.

Vérifier automatiquement les derniers logiciels

Cette fonction vous permet de savoir si le dernier logiciel est disponible alors que l'appareil est connecté sur Internet.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Vérifier automatiquement les derniers logiciels, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur OK.

Arrêt	Désactive la vérification automatique du dernier logiciel.
Marche	Un message apparaît si la dernière version du logiciel est disponible sur le serveur de réseau.

Désactivation de Netflix

Affiche le paramètre de désactivation de Netflix.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Désactivation de Netflix, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur OK.

Oui	Permet de désactiver la connexion à Netflix.
Non	Permet d'activer la connexion à Netflix.

Netflix ESN

Affiche l'information du ESN.

- 1 Utilisez $\blacktriangle \lor$ pour sélectionner **Netflix ESN**, puis appuyez sur **OK**.
 - Affiche le ESN (Numéro de série électronique) pour obtenir des services de Netflix.

Désactivation de VUDU

Affiche le paramètre de désactivation de VUDU.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Désactivation de VUDU, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur OK.

Oui	Permet de désactiver la connexion à VUDU.
Non	Permet d'activer la connexion à VUDU.

Désactivation de YouTube

Affiche le paramètre de désactivation de YouTube.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Désactivation de YouTube, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur OK.

Oui	Permet de désactiver la connexion à YouTube.
Non	Permet d'activer la connexion à YouTube.

Désactivation de Hulu Plus

Affiche le paramètre de désactivation de Hulu Plus.

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Désactivation de Hulu Plus, puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur OK.

Oui	Permet de désactiver la connexion à Hulu Plus.
Non	Permet d'activer la connexion à Hulu Plus.

6 Connexion des périphériques

Aucun des câbles fournis n'est utilisé avec ces connexions .

Avant de brancher le cordon d'alimentation:

Veillez à ce que les autres périphériques soient correctement connectés avant de brancher le cordon d'alimentation.

Sélection de la qualité de la connexion

HDMI - Meilleure qualité



Prend en charge les signaux haute définition numériques et offre le niveau le plus élevé de qualité d'image et de qualité sonore. Les signaux audio et vidéo sont combinés dans un seul câble. Vous devez utiliser le câble HDMI pour le vidéo en haute définition et activer Philips EasyLink.

Remarque

- Philips HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) (technologie de protection contre la copie). HDCP régit en quelque sorte les droits numériques servant à protéger le contenu en haute définition des disques DVD ou Blu-ray.
- Le connecteur HDMI-ARC sur le téléviseur a une fonctionnalité HDMI-ARC. Elle permet d'envoyer l'audio du téléviseur vers un appareil compatible HDMI-ARC.

Composante (Y Pb Pr) - Meilleure qualité



Prend en charge les signaux analogiques de haute définition, mais la qualité de l'image est inférieure à celle offerte par la norme HDMI. Les câbles vidéo de composantes (Y/Pb/Pr) combinent les câble vidéo rouge, vert, bleu avec les câbles Audio (G/D) rouge, blanc. Faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Composite - Qualité de base



Pour les connexions analogiques. Les câbles composites combinent généralement un câble vidéo jaune et un câbles Audio (G/D) rouge, blanc. Avec cet appareil, le câble jaune doit être connecté au Y (vert) des prises d'entrée de composantes vidéo.

Raccordement de vos appareils

Connexion numérique HDMI

La connexion HDMI offre la meilleure qualité d'image. HDMI(interface multimédia haute définition) achemine la vidéo numérique haute définition et l'audio numérique à chaînes multiples par un seul câble.



Connexion HDMI-DVI

Cet appareil peut être connecté à un périphérique doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour établir cette connexion. Vous aurez également besoin d'un câble audio pour la transmission du signal audio analogique.



Remarque

 Utilisez un câble HDMI ayant le logo HDMI (un câble certifié HDMI) Le câble HDMI haute vitesse est recommandé pour une meilleure compatibilité.

Pour la connexion HDMI

- L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p 24/30/60Hz et les signaux audio de 32kHz, 44,1kHz et 48kHz.
- Cet appareil accepte seulement 2 canaux de signal audio (LPCM).
- Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes ElA861. Pour la connexion HDMI-DVI
- L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p.
- La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio séparés et les signaux audio sont convertis d'analogiques (G/D) à numériques pour cette connexion.
- Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.

Connexion HDMI-ARC

HDMI-ARC vous permet d'utiliser EasyLink pour envoyer directement l'audio du téléviseur à un périphérique audio connecté, sans qu'un câble audio supplémentaire ne soit nécessaire.



- Le connecteur HDMI 1 est compatible avec la chaîne de retour audio (ARC) HDMI. Utilisez-le pour envoyer un signal audio numérique à votre système de cinéma maison HDMI.
- Assurez-vous que l'appareil soit compatible HDMI CEC et ARC, et que le téléviseur soit connecté au périphérique en utilisant un câble HDMI branché aux connecteurs HDMI-ARC.

Connexion par composant vidéo analogique

La connexion par composant vidéo analogique offre une meilleure qualité d'image avec des périphériques vidéo connectés à cet appareil. Si vous connectez l'appareil aux prises d'entrée de composants vidéo (Y/Pb/Pr) de l'appareil, connectez les câbles audio analogiques aux prises d'entrée audio analogiques (G/D).



Remarque

• L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p et 1080i/p pour cette connexion.

Connexion composite vidéo analogique

La connexion composite vidéo analogique offre une qualité d'image standard pour les périphériques vidéo connectés à l'appareil. Si vous connectez sur la prise d'entrée composite vidéo (Y/VIDEO) de l'appareil, connectez les câbles audio aux prises d'entrée audio (G/D). Quand l'audio est monophonique, connectez seulement à la prise d'entrée audio G.



- Avec cet appareil, le câble jaune doit être connecté au Y (vert) des prises d'entrée de composantes vidéo.
- À chaque fois que vous connectez à la prise d'entrée composite vidéo (Y/VIDEO), vous devez déconnecter les prises d'entrée composant vidéo (Pb et Pr). Si vous laissez ces prises connectées, cela peut provoquer une image instable.
- Le son est retransmis par le haut-parleur de gauche, mais pas par celui de droite. Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non fourni) pour que la reproduction du son provienne de tous les haut-parleurs internes.

Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet



Remarque

- Veuillez acheter des câbles Ethernet blindés auprès de votre revendeur local afin de les utiliser pour brancher des équipements réseau.
- Après avoir branché un câble Ethernet, configurez les paramètres réseau nécessaires. Réseau IIII p.40
- Ne pas insérer un câble autre que le câble Ethernet dans le port Ethernet afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Si votre équipement de télécommunication (modem, etc.) ne possède pas de fonction de routeur à large bande, connectez un routeur à large bande.
- Si votre équipement de télécommunication (modem, etc.) possède une fonction de routeur à large bande, mais qu'aucun port n'est disponible, utilisez un concentrateur.
- Utilisez un routeur à large bande prenant en charge le protocole 10BASE-T/100BASE-TX.
- Ne pas connecter votre ordinateur directement sur le port Ethernet de l'appareil.

Connexion du téléviseur à l'internet en utilisant un LAN sans fil



Remarque

- Après avoir effectué la connexion sans fil, configurez les paramètres réseau nécessaires. Réseau mp p.40
- Utilisez un point d'accès LAN sans fil (AP) (ex. routeur sans fil) qui prend en charge IEEE 802.11 b/g/n. (n est recommandé est un fonctionnement stable du réseau sans fil.)
 Cet appareil n'accepte pas le mode Ad-hoc.
- D'autres appareils radio ou des obstacles peuvent provoquer des interférences avec la connexion au réseau sans fil.

Connexion de Sortie Audio Numérique

Si vous connectez cette appareil à un périphérique audio numérique externe, vous pouvez profiter d'un audio à chaines multiples comme le son de la diffusion numérique 5,1 ch.

Utilisez un câble coaxial Audio Numérique ou câble optique audio numérique pour connecter l'appareil aux périphériques audio numériques externes.



Connexion PC

Connexion HDMI

Cet appareil peut être connecté à votre ordinateur doté d'un port HDMI. Utilisez un câble HDMI pour cette connexion numérique.



Connexion HDMI-DVI

Cet appareil peut être connecté à votre ordinateur doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette connexion vidéo numérique qui nécessite également un câble audio à petite fiche stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.



Connexion VGA

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée PC. Si vous connectez cet appareil à votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser comme un moniteur de PC.

Utilisez un câble de conversion VGA pour cette connexion vidéo qui nécessite également un câble audio à petite fiche stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.



Les signaux suivants peuvent être affichés :

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 × 480	
720 × 480	
800 × 600	
1024 × 768	
1280 × 768	
1280 × 1024	60Hz
1360 × 768	
1400 × 1050	
1440 × 900	
1680 × 1050	
1920 × 1080	

Les autres formats ou les signaux non-standards ne sont pas affichés correctement.

Remarque

- · Veuillez acheter un câble VGA ou HDMI-DVI doté d'une tore magnétique.
- Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.
 Placez un tore magnétique sur le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.
 Utilisez un câble HDMI ayant le logo HDMI (un câble certifié HDMI). Le câble HDMI
- haute vitesse est recommandé pour une meilleure compatibilité.
- L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p.
- La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio séparés et les
- signaux audio sont convertis d'analogiques (G/D) à numériques pour cette connexion.
- Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.

Clé USB

Cet appareil permet une lecture facile des fichiers image (JPEG), musique (MP3) et vidéo.

Insérez la clé USB dans le port USB indiqué ci-dessous. USB III p.27



Remarque

- L'appareil reconnaît seulement une clé USB.
- N'utilisez pas de concentrateur USB ou de câble de rallonge pour connecter un lecteur de disque dur externe à l'appareil (Non pris en charge).
- Une clé USB est toujours insérée directement dans cet appareil.
- Une clé USB n'est pas fournie avec cet appareil.
- Nous ne garantissons pas que toutes clés USB puissent être prises en charge par cet appareil.
- Veillez à conserver une copie de sauvegarde des fichiers présents sur la clé USB avant de les lire sur cet appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou la dégradation de données stockées sur votre clé USB.
- Pour empêcher les fichiers de votre clé USB d'être effacés, placez la languette coulissante de protection contre l'écriture dans la position de protection.
- Quand vous êtes prêt à retirer une clé USB, éteignez d'abord l'appareil afin qu'il passe en mode veille pour éviter tout dommage pour vos données et pour l'appareil.
- Une clé USB nécessitant son propre pilote ou un appareil avec un système spécial tel qu'un système à reconnaissance d'empreinte digitale n'est pas prise en charge.
- Cet appareil ne peut pas utiliser une clé USB nécessitant une alimentation électrique externe (500mA ou plus).

7 Conseils utiles

FAQ

Question	Réponse
Ma télécommande ne fonctionne pas. Que dois-je faire?	 Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. Vérifiez les piles de la télécommande. Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. Testez l'utilisation de la sortie du signal Vérification du signal infrarouge. P.52 Si elle est correcte, il est possible que le capteur infrarouge ait un problème. Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/-) dans le sens indiqué. Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande du appareil. Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de cet appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
Pourquoi le menu configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil?	Veillez à terminer la configuration initiale avant que l'appareil ne passe en mode veille.
Pourquoi ne puis-je pas regarder certains émissions de télévision à signal RF?	 Programmation auto doit être effectuée lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. Assurez-vous que Programmation auto est terminée. Imp.37 Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. Quand Programmation auto est interrompue et pas terminée, certaines chaînes ne peuvent pas être reçues. Veillez à terminer la Programmation auto. Imp.37 La chaîne sélectionnée est bloquée par le paramètre Utilisation des fonctions de surveillance parentale. Imp.34 L'appareil nécessite l'utilisation d'une antenne. Une antenne interne (numérique ou VHF / UHF), une antenne externe (numérique VHF / UHF) ou un câble coaxial RF connecté à votre décodeur câble / satellite doit être branché(e) sur l'appareil.
Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas?	 Vérifiez si le mode d'entrée correct est sélectionné en appuyant D SOURCE. Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe p.16 Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. Lors de l'utilisation d'un câble de connexion vidéo composite, assurez-vous que les connecteurs vert (Y), bleu (Pb/Cb) et rouge (Pr/Cr) sont connectés sur les prises colorées correspondantes de l'appareil.
Quand je saisis un numéro de chaîne, il change automatiquement.	 De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les chiffres par ceux de la chaîne de télévision. Ces chiffres de base étaient utilisés pour les précédentes diffusions analogiques. (ex. entrée de la chaine n° 30 change automatiquement à la chaine n° 6,1)
Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue?	• Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.
Comment puis-je régler l'horloge?	Il n'y a pas de fonction horloge sur cet appareil.
Je ne peux pas modifier le réglage Verrouillage, car mon code NIP ne fonctionne plus.	 Bien que le code NIP (0000) par défaut soit fourni avec l'appareil, le code NIP sera requis une fois que vous aurez défini un code NIP dans Utilisation des fonctions de surveillance parentale. P.34 Lorsque vous oubliez votre code NIP, saisissez 0711 dans Changez code pour réinitialiser le code NIP. P.36

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé selon les instructions de ce manuel, <u>vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler le service d'assistance.</u>

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché. Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte; branchez un autre appareil électrique dans la prise murale afin de vous assurer que cette dernière fonctionne correctement. En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas.	 Appuyez sur une seule touche à la fois. NE PAS appuyer sur plusieurs touches à la fois. Assurez-vous qu'aucun des boutons de la télécommande n'est coincé en position enfoncée et que tous les boutons peuvent bouger librement.
L'appareil est allumé, mais aucune image n'est visible à l'écran.	 Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux bonnes prises de sortie d'un périphérique tel qu'un graveur Blu-ray/DVD. Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.



Symptôme	Solution
Pas d'image ou de son	Assurez-vous que l'appareil est allumé.
<u> </u>	• Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux bonnes prises de sortie d'un périphérique tel qu'un graveur Blu-ray/DVD.
	 Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal.
	Débranchez le cordon d'alimentation et attendez environ 1 minute, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'appareil.
	Vérifiez du ele mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée
	 Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuvez sur
	n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.
	• Vérifiez que le son n'est pas réglé sur la sourdine. Appuyez sur 🉀 (SOURDINE) pour afficher à l'écran la barre de volume et vérifier
	le reglage. • Várifiez que le volume n'est PAS réglé sur 0 ou ti¥ Si c'est le cas utilisez VOL +/− pour régler au volume souhaité
	 Assurez-vous que le casque d'écoute n'est PAS branché au connecteur de sortie audio du casque d'écoute
	 Assurez-vous que le Haut-parleurs du téléviseur n'est PAS réglé à Arrêt.
Aucune couleur	Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal.
	• Régler Couleur dans les paramètres Image 🗰 p.30
On entend aucun son, un son	• Veillez à ce que les signaux audio analogiques provenant des périphériques HDMI-DVI soient connectés aux prises d'entrée audio
distordu ou le son est incorrect	analogiques (G/D).
HDMI-DVI,	Lors d'utilisation du vidéo composant analogique, du vidéo composite analogique ou du vidéo VGA PC, assurez-vous que les connectours audio analogiques (C/D) colort installée dans les prices d'antrés audio (C/D)
ou Son ne sont pas appliqués	• Vous devez regier Maison dans Region, mp p.38 Autrement, les réglages que vous avez effectués ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil passe en mode veille.
à chaque fois que l'appareil est	······································
allume.	
Son correct mais image médiocre	L'interférence électrique provenant d'appareils à proximité peut affecter la qualité de l'image lorsque vous regardez un signal de radiodiffusion analogique NTSC de faible quissance hors des ondes
	 Réglez Contraste et Lumière dans les paramètres Image, Imp p.30
	• Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal.
	Pour une qualité d'image optimale, regardez les émissions haute définition conçues pour écrans larges.
	Si vous n'avez pas acces a des programmes HD, regardez plutot des programmes de definition standard.
Image correcte, mais son médiocre	Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal. Accuraz vous que la câble audie est branché correctoment
	Assurez-vous que le cable audio est branche correctement.
Limage est deformee ou vous entendez un son inhabituel.	 Vous aurez peut-etre de l'interference provenant d'appareils electriques, d'automobiles, de motos ou de lumiere fluorescente lorsque yous regardez un signal de radiodiffusion analogique NTSC de faible puissance hors des ondes
chichdez dh'son mhabitael,	 Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.
Image fantôme, lignes ou bandes	L'interférence électrique provenant d'appareils à proximité peut affecter la qualité de l'image lorsque vous regardez un signal de
sur l'image	radiodiffusion analogique NTSC de faible puissance hors des ondes.
	Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal.
L'écran affiche du brouillage ou	• Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités
des parasites.	de l'appareil. Cela peut causer le bruit ou les parasites. L'orsque vous regardez un signal de radiodiffusion analogique NTSC de faible puissance hors des ondes cela peut causer du bruit ou
	des parasites à l'écran.
Marques de couleurs différentes	Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à une pixélisation.
sur l'écran du téléviseur	
Vous changez de source d'entrée	L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume.
et le volume change.	 Si le volume sonore de l'autre périphérique est règlé plus bas ou plus haut, le volume sonore sera modifié. Accurat yous que AVI, est réglé à Marcha une p 22
vous changez de source d'entree et la taille de l'écran change.	• Cet appareil garde en memoire le dernier mode d'affichage utilise lors de la derniere utilisation de la source consideree.
l'image affichée ne couvre pas la	Si yous utilisez l'appareil comme un moniteur PC assurez-yous que les paramètres Modification Horizontale et
totalité de l'écran.	Modification Verticale du menu Image sont correctement réglés. Imp.30
	• Si vous regardez la télévision ou si vous utilisez l'entrée vidéo composite, vidéo composantes ou HDMI avec une résolution de 480i,
	appuyez plusieurs tois sur 🖽 FORMAT pour faire defiler les differents modes d'affichage.
Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche Les sous-	 Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les sous-titres incomplets si vous regardez un téléviseur avec signaux analogiques (NTSC)
titres ne s'affichent pas même s'il	 Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité.
s'agit d'une émission sous-titrée.	• Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies.
Une case noire s'affiche sur l'écran	• Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Pour des sous-titres, sélectionnez CC-1, CC-2, CC-3 ou CC-4.
du téléviseur.	
Impossible de se connecter au	Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement branché. Allumez le modem ou le routeur à large bande.
reseau.	Vérifiez les paramétres réseau. Accuraction de la recitaux à large hande et/eu la madem est correctement himsels
Parfois, la qualité du vidéo est faible lors de l'utilisation de LAN	 La qualite de la connexion du reseau sans fil varie selon la distance ou les obstacles (ex. mur, sous-sol, 2^e etage) entre l'adaptateur LAN sans fil du téléviseur et le routeur sans fil (point d'accès) à partir d'autres réseaux sans fil ainsi que la marque et le type de
sans fil.	routeur sans fil (point d'accès). Lorsque vous utilisez le LAN sans fil du téléviseur, il est recommandé de placer le routeur sans fil le
	plus près possible du téléviseur.
La connexion LAN sans fil échoue	• Vérifiez l'endroit où le téléviseur et le routeur sans fil (point d'accès) sont installés. La qualité du signal peut être affectée pour les
ou la connexion sans fil est faible.	raisons suivantes. — L'interférence d'autres périphériques sans fil, les micro-ondes, les lumières fluorescentes qui sont placés tout près.
	 Il y a des planchers ou des murs entre le routeur sans fil et le téléviseur.
	 Si ces problèmes persistent même après avoir vérifié ce qui précède, essayez d'établir une connexion LAN câblée.

Symptôme	Solution
Impossible d'utiliser la connexion sans fil.	 Contrôlez si le point d'accès LAN sans fil (AP) (ex. routeur sans fil) est orienté correctement ou s'il n'est pas placé trop près entre eux. Après avoir activé la connexion sans fil, veuillez attendre 30 secondes pour que la connexion sans fil soit établie après avoir allumé l'appareil, avant d'essayer d'accéder aux fonctions de Net TV.
Ne peut pas utiliser la fonction Netflix,	 Netflix est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada. Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée. Visitez http://www.netflix.com/HowltWorks sur votre ordinateur et devenez membre de Netflix.
Ne peut pas utiliser la fonction Hulu Plus.	 Hulu Plus est uniquement disponible aux États-Unis. Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée.
Ne peut pas ajouter de films ou de séries TV à l'Instant Queue.	Visitez www.netflix.com sur votre ordinateur.
Même si la vitesse de votre connexion internet s'améliore au cours de la lecture, la qualité d'image du film Netflix en continu n'en sera toutefois pas meilleure.	 La qualité d'image ne change pas en cours de lecture. Elle varie en fonction du débit de votre connexion internet au moment du chargement.
Ne peut pas utiliser la fonction VUDU.	VUDU est uniquement disponible aux États-Unis, Canada et le Mexique.Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée.
Impossible de louer ou d'acheter des films ou des émissions de télévision surVUDU.	 Vous devez activer le compte VUDU. Pour plus d'informations, veuillez visitez le site internet des fournisseurs de service http://www.vudu.com/product_overview.html Ouvrez une session dans votre compte à l'adresse http://my.vudu.com et vérifiez vos informations de paiement.
La qualité d'image du film en continu (Netflix, Hulu Plus, Film Fresh ou VUDU) est faible.	 Vérifiez le débit de votre connexion internet. Vous avez besoin de débits d'au moins 8 Mbps sur ce lecteur pour une lecture de grande qualité sans interruption.
Le film en continu (Netflix, Hulu Plus, Film Fresh or VUDU) s'arrête souvent ou commence la mise en tampon pendant la lecture.	 Contactez votre fournisseur d'accès internet pour résoudre les pannes de votre connexion internet en ce qui concerne le débit et la qualité de la ligne. La qualité et le débit réguliers de la ligne sont des facteurs très importants pour la lecture de vidéos sur Internet.
Impossible de se connecter au réseau alors que l'ordinateur est connecté au réseau.	Vérifiez le contenu de votre contrat de service internet afin de vérifier si votre fournisseur d'accès Internet autorise les connexions multiples.
Ne peut pas utiliser Easy Connect (WPS) pour connecter au point d'accès.	 Connectez l'appareil au point d'accès à l'aide du mode d'entrée Balayage ou Manuel. Si le mode de sécurité du point d'accès est réglé à WEP*, changez le réglage à WPA ou WPA2 (recommandé), puis essayez Easy Connect (WPS) à nouveau. (Pour la configuration du point d'accès, veuillez consulter le manuel d'utilisateur ou le fabricant.) * Il n'est recommandé d'utiliser WEP en raison de ses importants défauts de sécurité. Changez le protocole de sécurité sur le routeur sans fil en mode WPA ou WPA2 (recommandé).
Les dossiers ou fichiers stockés sur le serveur multimédia domestique DLNA ne sont pas affichés dans la liste des fichiers ou ne peuvent être lus.	 Vérifiez le réglage de votre serveur multimédia domestique. (Référez-vous au manuel de l'utilisateur du serveur multimédia domestique.) Vérifiez les configurations et connexion réseau.
Ne peut pas utiliser la fonction Film Fresh.	 Film Fresh est uniquement disponible aux États-Unis. Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée. Visitez <i>http://filmfresh.roxionow.com/</i> (Film Fresh) sur votre ordinateur et créez un compte.
Ne peut pas utiliser la fonction Pandora.	 Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée. Pandora est uniquement disponible aux États-Unis. Vous devez créer un compte Pandora et activer cet appareil. Activation de Pandora me p.22
La lecture de la station radio via internet a été interrompue.	• Le serveur vTuner, la station ou la connexion internet est occupé(e). Le débit binaire de la station est élevé.
Impossible d'écouter une radio par internet.	 Vérifiez si la connexion réseau est correctement effectuée. Vérifiez les paramètres du pare-feu du modem ou du routeur. Certaines stations ne sont pas prises en charge par cet appareil.
La qualité du son de la radio internet est mauvaise ou des parasites se font entendre pendant l'écoute de la station internet.	Le débit binaire de la station est faible.
Accès à l'écran du PC impossible même si Philips Wireless MediaConnect est lancé.	 Assurez-vous que la connexion réseau est correctement connectée. Vérifiez si votre ordinateur exécute Philips Wireless MediaConnect. Assurez-vous que votre téléviseur et votre PC sont connectés sur le même réseau.
Je possède une unité centrale de 1,8 GHz, mais MediaConnect ne fonctionne pas sur mon ordinateur.	 Pour une bonne opération de votre ordinateur alors que Philips Wireless MediaConnect fonctionne, vous devez avoir un processeur bicoeur de série Intel® ou AMD. Intel® : Core™ 2 Duo ou Core™ i3/5/7 @ 1,8GHz ou supérieur. AMD : Athlon™ II X2,Turion™ II bicoeur or Phenom™ X2 @ 2GHz ou supérieur.

Remarque

 L'écran à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).

• Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.

Glossaire

ARC (Retour audio de la chaîne, de l'anglais) (HDMI 1 seulement)

HDMI-ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour émettre le son du téléviseur directement par un appareil audio connecté, sans avoir besoin de câble audio numérique supplémentaire.

Veillez à ce que l'appareil soit conforme aux normes HDMI CEC et ARC, et que le téléviseur soit connecté à l'appareil à l'aide d'un câble HDMI fixé aux deux connecteurs HDMI-ARC.

CEC (Consumer Electronics Control)

Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions. Nous ne pouvons garantir une interopérabilité de 100% avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.

Code NIP

Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

Dolby Digital

Il s'agit du système développé par Dolby Laboratories pour la compression du son numérique. Il permet d'obtenir un son stéréo (2 canaux) ou l'audio à canaux multiples.

DTV (ATSC)

Il s'agit d'un acronyme de l'anglais « Advanced Television Systems Committee » et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

Étiquette E

Étiquette E présente les caractéristiques, les informations techniques, etc., sur ce téléviseur, affichées sur l'écran du téléviseur principalement utilisée par les détaillants. Précédemment, les informations se trouvaient sur une étiquette imprimée placée sur l'écran.

Format de l'image

La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

HDMI (Interface multimédia haute définition)

De l'anglais « High-Definition Multimedia Interface », cette nterface prend en charge, sur un seul câble, tous les formats audio/vidéo numériques non comprimés, y compris ceux d'un décodeur, d'un graveur Blu-ray/DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)

Il s'agit du format numérique ultime qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

SAP (Seconde piste audio)

De l'anglais « Secondary Audio Program », il s'agit d'une seconde piste audio diffusée séparément de la piste audio principale. Cette piste audio sert de piste optionnelle dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)

De l'anglais « Standard Definition TV », il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

SRS TruSurround HD™

Crée un environnement sonore ambiophonique très profond et immersif grâce à deux enceintes et offrent une grande richesse de basses, une grande précision des fréquences et des dialogues très clairs.

Télévision analogique (NTSC)

Il s'agit d'un acronyme de l'anglais « National Television Systems Committee » et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique. Les signaux NTSC hertziens ne sont plus utilisés par la plupart des grandes chaînes aux États-Unis.

Vidéo en composante

Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y/Pb/Pr et Y/Cb/Cr.

Entretien

Nettoyage du boîtier

- Essuyez le panneau avant et autres surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du panneau

Essuyez le panneau de l'appareil avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Réparation

Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vousmême. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.

Vérification du signal infrarouge

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou un cellulaire doté d'une fonction appareil photo) pour voir si le signal infrarouge qu'il envoie est bien reçu par l'appareil.



À l'aide d'un appareil photo numérique (incluant les cellulaires dotés d'une fonction appareil photo):

Pointez l'appareil photo numérique vers la diode infrarouge de la télécommande à l'avant de celleci. Appuyez sur n'importe quelle touche de la

télécommande et regardez l'écran de l'appareil photo. Si la lumière clignotante infrarouge apparaît, ceci signifie que la télécommande envoie bien un signal infrarouge.

9 Caractéristiques

Modèle n°	55PFL5907 50PFL5907 46PFL5907 42PFL5907	
Amélioration de l'image		
Туре	FHD (1920 x 1080 pixels 120Hz)	
Format de l'image	16:9	
Angles de visionnement	55PFL5907, 46PFL5907, 42PFL5907 : 178° (V) par 178° (H) 50PFL5907 : 176° (V) par 176° (H)	
Syntoniseur numérique intégré	ATSC / NTSC	
Amélioration du son		
Mono / Stéréo	Mono, Stéréo, SRS TruSurround HD™	
Puissance de sortie (Watts RMS)	8 W x 2 + 10 W haut-parleur de graves	
Égaliseur	5 bandes	
Convivialité		
Format de l'image	SD (4:3 Source): Automatique / Super zoom / 4:3 / Ext. image 14:9 / Ext. image 16:9 / Plein écranHD (16:9 Source): Automatique / 4:3 / Plein écran 16:9 / Non mis á l'échelle (1080i/p seulement)HDMI AV (4:3 Source): Automatique / 4:3 / Plein écran 16:9 / Non mis á l'échelle (1080i/p seulement)HDMI AV (16:9 Source): Automatique / 4:3 / Plein écran 16:9 / Non mis á l'échelle (1080i/p seulement)Source d'ordinateur: Automatique / 4:3 / Plein écran 16:9 / Non mis á l'échelle (1080i/p seulement): 4:3 / Plein écran / Non mis á l'échelle(Référez-vous à HDMI AV (Source 16:9) si vous avez un ordinateur qui a une sortie HDMI.)	
Diaporama	Fichiers JPEG uniquement	
Lecture MP3	Fichiers MP3 uniquement	
Lecture vidéo	MPEG1 (.mpg/.mpeg), MPEG2 (.mpg/.mpeg/.vob), H.264 (.mp4), MPEG4 SP/ ASP(.avi), MPEG4 (.mp4), WVC1 (.wmv)	
Connexions		
Composante des entrées vidéo (Y/Pb/Pr)	1 prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i/p 60Hz	
Composante des entrée audio G/D	1	
Composite des entrees video/audio		
Entrée HDMI	prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i, 24Hz-60Hz HDMI-ARC (HDMI 1 seulement) PC - signal d'entrée jusqu'à FHD (1920 × 1080)	
Entrée PC	parVGA, HDMI et HDMI-DVI + Audio pour l'ordinateur	
USB	2	
LAN sans fil	Supportant les normes sans fil : IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)	
Port Ethernet	1	
Sortie audio numérique	2 prenant en charge Dolby Digital	
Sortie des écouteurs	1 1/8 pouces (3,5mm)	
Alimentation		
Alimentation	120V~240V AC +/- 10%, 50/60Hz +/- 0,5%	
Température		
Température de fonctionnement	41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)	

• Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et idenifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMI-TATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un

accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu «TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu «TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

• les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.

- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle: 1 866 309 0843

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTIC-ULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

License

This product uses some open source software:

 GPL software:linux, gcc, sysfsutils, Realtek WiFi driver, binutils, busybox, dhcpcd

LGPL software: directfb, glibc, Qt

MIT: Expat, c-ares, libxml2, lua, lua-xmlreader, lua-slncrypto, giflib

MIT/X: cURL

gSOAP Public License: gSOAP

BSD: WPA Supplicant

zlib/libpng License: zlib, libpng

XML-RPC FOR C/C++ license: xmlrpc

Free Type, LibJPEG, OpenSSL, MINIX 3, unicode, ADPCM, OpenGL

GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modifythe software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
- 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you

could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERSAND/OR OTHER PARTIES PROVIDETHE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE

OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty;and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor; Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

If you are interested in obtaining GPL source code used in this product, please contact

Open Source Team, P&F USA, Inc.,PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248.

LGPL

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library

subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY AS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OFTERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker:

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

If you are interested in obtaining GPL source code used in this product, please contact Open Source Team, P&F USA, Inc.,PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248.

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

c-ares

Copyright 1998, 2009 by the Massachusetts Institute of Technology.

Copyright (C) 2007-2009 by Daniel Stenberg

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

libxml2

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

lua

Copyright (c) 1994-2010 Lua.org, PUC-Rio

lua-xmlreader

Copyright (c) 2008 A.S. Bradbury

lua-slncrypto

Copyright (c) 2005 Malete Partner, Berlin, partner@malete.org

giflib

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/ or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MIT/X

cURL

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2012, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

gSOAP

Part of the software embedded in this product is gSOAP software.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD

Copyright (c) 2003-2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, ORTORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

zlib/libpng License

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

xmlrpc

XML-RPC For C/C++ License

Copyright (C) 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2001 by Eric Kidd. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Free Type

Portions of this software are copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

LibJPEG

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

OpenSSL

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSLToolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@ cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, ORTORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence

[including the GNU Public Licence.]

MINIX 3

Copyright (c) 1987,1997, 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam,

The Netherlands All rights reserved.

Redistribution and use of the MINIX 3 operating system in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Vrije Universiteit nor the names of the software authors or contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Any deviations from these conditions require written permission from the copyright holder in advance

unicode

Unicode Copyright.

- 1. Copyright c 1991-2011 Unicode, Inc. All rights reserved.
- Certain documents and files on this website contain a legend indicating that "Modification is permitted." Any person is hereby authorized, without fee, to modify such documents and files to create derivative works conforming to the UnicodeR Standard, subject to Terms and Conditions herein.
- Any person is hereby authorized, without fee, to view, use, reproduce, and distribute all documents and files solely for informational purposes in the creation of products supporting the Unicode Standard, subject to the Terms and Conditions herein.
- 4. Further specifications of rights and restrictions pertaining to the use of the particular set of data files known as the Unicode Character Database can be found in Exhibit 1.
- 5. Each version of the Unicode Standard has further specifications of rights and restrictions of use. For the book editions (Unicode 5.0 and earlier), these are found on the back of the title page. The online code charts carry specific restrictions. All other files, including online documentation of the core specification for Unicode 6.0 and later, are covered under these general Terms of Use.
- 6. No license is granted to "mirror" the Unicode website where a fee is charged for access to the "mirror" site.

7. Modification is not permitted with respect to this document. All copies of this document must be verbatim.

EXHIBIT 1

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE

Unicode Data Files include all data files under the directories

http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/. Unicode Data Files do not include PDF online code charts under the directory

http://www.unicode.org/Public/. Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories

http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/.

NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2011 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the Data Files) or Unicode software and any associated documentation (the Software) to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED INTHIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

ADPCM

Copyright 1992 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that

both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

OpenGL

Notice

License Applicability. Except to the extent portions of this file are made subject to an alternative license as permitted in the SGI Free Software License B,Version 1.0 (the "License"), the contents of this file are subject only to the provisions of the License. You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Silicon Graphics, Inc., attn: Legal Services, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043-1351, or at: http://oss.sgi.com/projects/FreeB

Note that, as provided in the License, the Software is distributed on an "AS IS" basis, with ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

Original Code. The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.

Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved.

Additional Notice Provisions: The application programming interfaces established by SGI in conjunction with the Original Code are The OpenGL(R) Graphics System: A Specification (Version 1.2.1), released April 1, 1999; The OpenGL(R) Graphics System Utility Library (Version 1.3), released November 4, 1998; and OpenGL(R) Graphics with the X Window System(R) (Version 1.3), released October 19, 1998. This software was created using the OpenGL(R) version 1.2.1 Sample Implementation published by SGI, but has not been independently verified as being compliant with the OpenGL(R) version 1.2.1 Specification. SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 1.1 [02/22/2000])

- 1. Definitions.
- 1.1. "Additional Notice Provisions" means such additional provisions as appear in the Notice in Original Code under the heading "Additional Notice Provisions."
- 1.2. "Covered Code" means the Original Code or Modifications, or any combination thereof.
- "Hardware" means any physical device that accepts input, processes input, stores the results of processing, and/or provides output.
- "Larger Work" means a work that combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.5. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.
- 1.6. "License" means this document.

- 1.7. "Licensed Patents" means patent claims Licensable by SGI that are infringed by the use or sale of Original Code or any Modifications provided by SGI, or any combination thereof.
- 1.8. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:
 - A. Any addition to the contents of a file containing Original Code and/or addition to or deletion from the contents of a file containing previous Modifications.
 - B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.
- 1.9. "Notice" means any notice in Original Code or Covered Code, as required by and in compliance with this License.
- 1.10. "Original Code" means source code of computer software code that is described in the source code Notice required by Exhibit A as Original Code, and updates and error corrections specifically thereto.
- 1.11. "Recipient" means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 8. For legal entities, "Recipient" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with Recipient. For purposes of this definition, "control" of an entity means (a) the power, direct or indirect, to direct or manage such entity, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
- 1.12. "Recipient Patents" means patent claims Licensable by a Recipient that are infringed by the use or sale of Original Code or any Modifications provided by SGI, or any combination thereof.
- 1.13."SGI" means Silicon Graphics, Inc.
- 1.14. "SGI Patents" means patent claims Licensable by SGI other than the Licensed Patents.
- 2. License Grant and Restrictions.
- 2.1. SGI License Grant, Subject to the terms of this License and any third party intellectual property claims, for the duration of intellectual property protections inherent in the Original Code, SGI hereby grants Recipient a worldwide, royalty-free, non-exclusive license, to do the following: (i) under copyrights Licensable by SGI, to reproduce, distribute, create derivative works from, and, to the extent applicable, display and perform the Original Code and/or any Modifications provided by SGI alone and/or as part of a Larger Work; and (ii) under any Licensable Patents, to make, have made, use, sell, offer for sale, import and/ or otherwise transfer the Original Code and/or any Modifications provided by SGI. Recipient accepts the terms and conditions of this License by undertaking any of the aforementioned actions. The patent license shall apply to the Covered Code if, at the time any related Modification is added, such addition of the Modification causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license in Section 2.1(ii) shall not apply to any other combinations that include the Modification. No patent license is provided under SGI Patents for infringements of SGI Patents by Modifications not provided by SGI or combinations of Original Code and Modifications not provided by SGI. 2.2. Recipient License Grant. Subject to the terms of this License and any third party intellectual property claims, Recipient hereby grants SGI and any other Recipients a worldwide, royalty-free, non-exclusive license, under any Recipient Patents, to make, have made, use, sell, offer for sale, import and/or otherwise transfer the Original Code and/or any Modifications provided by SGI.
- 2.3. No License For Hardware Implementations. The licenses granted in Section 2.1 and 2.2 are not applicable to implementation in

Hardware of the algorithms embodied in the Original Code or any Modifications provided by $\ensuremath{\mathsf{SGI}}$.

- 3. Redistributions.
- 3.1. Retention of Notice/Copy of License. The Notice set forth in Exhibit A, below, must be conspicuously retained or included in any and all redistributions of Covered Code. For distributions of the Covered Code in source code form, the Notice must appear in every file that can include a text comments field; in executable form, the Notice and a copy of this License must appear in related documentation or collateral where the Recipient's rights relating to Covered Code are described. Any Additional Notice Provisions which actually appears in the Original Code must also be retained or included in any and all redistributions of Covered Code.
- 3.2. Alternative License. Provided that Recipient is in compliance with the terms of this License, Recipient may so long as without derogation of any of SGI's rights in and to the Original Code, distribute the source code and/or executable version(s) of Covered Code under (1) this License; (2) a license identical to this License but for only such changes as are necessary in order to clarify Recipient's role as licensor of Modifications; and/or (3) a license of Recipient's choosing, containing terms different from this License, provided that the license terms include this Section 3 and Sections 4, 6, 7, 10, 12, and 13, which terms may not be modified or superseded by any other terms of such license. If Recipient elects to use any license other than this License, Recipient must make it absolutely clear that any of its terms which differ from this License are offered by Recipient alone, and not by SGI. It is emphasized that this License is a limited license, and, regardless of the license form employed by Recipient in accordance with this Section 3.2, Recipient may relicense only such rights, in Original Code and Modifications by SGI, as it has actually been granted by SGI in this License.
- 3.3. Indemnity. Recipient hereby agrees to indemnify SGI for any liability incurred by SGI as a result of any such alternative license terms Recipient offers.
- 4. Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if Recipient breaches any term herein and fails to cure such breach within 30 days thereof. Any sublicense to the Covered Code that is properly granted shall survive any termination of this License, absent termination by the terms of such sublicense. Provisions that, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License, shall survive.
- 5. No Trademark Or Other Rights. This License does not grant any rights to: (i) any software apart from the Covered Code, nor shall any other rights or licenses not expressly granted hereunder arise by implication, estoppel or otherwise with respect to the Covered Code; (ii) any trade name, trademark or service mark whatsoever; including without limitation any related right for purposes of endorsement or promotion of products derived from the Covered Code, without prior written permission of SGI; or (iii) any title to or ownership of the Original Code, which shall at all times remains with SGI. All rights in the Original Code not expressly granted under this License are reserved.
- 6. Compliance with Laws; Non-Infringement. There are various worldwide laws, regulations, and executive orders applicable to dispositions of Covered Code, including without limitation export, re-export, and import control laws, regulations, and executive orders, of the U.S. government and other countries, and Recipient is reminded it is obliged to obey such laws, regulations, and executive orders. Recipient may not distribute Covered Code that (i) in any way infringes (directly or contributorily) any intellectual property rights of any kind of any other person or entity or (ii) breaches any representation or warranty, express,

implied or statutory, to which, under any applicable law, it might be deemed to have been subject.

- 7. Claims of Infringement. If Recipient learns of any third party claim that any disposition of Covered Code and/or functionality wholly or partially infringes the third party's intellectual property rights, Recipient will promptly notify SGI of such claim.
- 8. Versions of the License. SGI may publish revised and/or new versions of the License from time to time, each with a distinguishing version number. Once Covered Code has been published under a particular version of the License, Recipient may, for the duration of the license, continue to use it under the terms of that version, or choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version published by SGI. Subject to the provisions of Sections 3 and 4 of this License, only SGI may modify the terms applicable to Covered Code created under this License.
- 9. DISCLAIMER OF WARRANTY, COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS." ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT, SGI ASSUMES NO RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, SGI ASSUMES NO COST OR LIABILITY FOR SERVICING, REPAIR OR CORRECTION, THIS DISCLAIMER OF WARRANTY IS AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE, NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT SUBJECT TO THIS DISCLAIMER.
- LIMITATION OF LIABILITY, UNDER NO CIRCUMSTANCES 10 NOR LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL SGI OR ANY SGI LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, LOSS OF DATA, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SGI's NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION, SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THAT EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO RECIPIENT.
- 11. Indemnity. Recipient shall be solely responsible for damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License. Recipient will defend, indemnify and hold harmless Silicon Graphics, Inc. from and against any loss, liability, damages, costs or expenses (including the payment of reasonable attorneys fees) arising out of Recipient's use, modification, reproduction and distribution of the Covered Code or out of any representation or warranty made by Recipient.
- 12. U.S. Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" consisting of "commercial computer software" as such terms are defined in title 48 of the Code of Federal Regulations and all U.S. Government End Users acquire only the rights set forth in this License and are subject to the terms of this License.
- 13. Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the its subject matter. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed so as to achieve as nearly as possible the same legal and economic

effect as the original provision and the remainder of this License will remain in effect. This License shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of California as applied to agreements entered into and to be performed entirely within California between California residents. Any litigation relating to this License shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California (or, absent subject matter jurisdiction in such courts, the courts of the State of California), with venue lying exclusively in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation that provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

Exhibit A

License Applicability. Except to the extent portions of this file are made subject to an alternative license as permitted in the SGI Free Software License B, Version 1.1 (the "License"), the contents of this file are subject only to the provisions of the License. You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Silicon Graphics, Inc., attn: Legal Services, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, or at: http://oss.sgi.com/projects/FreeB

Note that, as provided in the License, the Software is distributed on an "AS IS" basis, with ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

Original Code. The Original Code is: [name of software, version number, and release date], developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) [dates of first publication, as appearing in the Notice in the Original Code] Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved.

Additional Notice Provisions: [such additional provisions, if any, as appear in the Notice in the Original Code under the heading "Additional Notice Provisions"]



P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787