# **PHILIPS**

Reproductor de Blu-ray 4K Ultra HD

BDP7301



Registre su producto y obtenga soporte en

# www.philips.com/welcome

# Manual de Usuario

# Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

Para obtener asistencia, pongase en contacto con el CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE,

Mexico D.F. y Area Metropolitana; **58 87 97 36** Interior de la Republica; **01 800 839 19 89** 

# 1. INTRODUCCIÓN

# 1.1. Instrucciones de seguridad

# Registrese en línea en www.philips.com/welcome hoy para aprovechar al máximo su compra.

Registrar su modelo con Philips lo hace elegible para todos los valiosos beneficios indicados a continuación, no se los pierda. Regístrese en línea en **www.philips.com/welcome** para asegurar:

# \* Notificaciones de seguridad del producto

Al registrar su producto, recibirá notificaciones - directamente del fabricante en el raro caso de una llamada a revisión o defecto de seguridad del producto.

# Conozca estos

# símbolos de **seguridad**



PRECAUCION: RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR

# PRECAUCION PARA REPRODUCTOR DE DISCOS

BLU-RAY DISC<sup>™</sup> UHD Y ADAPTADOR CA/CD: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO REMUEVA LA TAPA (O PARTE TRASERA). NO HAY REFACCIONES EN EL INTERIOR, CONSULTE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. PRECAUCION PARA ADAPTADOR CA/CD:

SÓLO PARA USO EN INTERIORES. SÓLO PARA USO EN UBICACIONES SECAS. USE SÓLO CON EL CABLE DE ENERGÍA CA ESPECIFICADO. PUEDE CALENTARSE DURANTE EL USO. ÉSTA NO ES UNA FALLA. NO USE O CONECTE CON OTROS DISPOSITIVOS. \* Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios que merece, incluyendo ofertas de ahorro de dinero especiales.



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro de la caja del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo para las personas en caso de que éstas recibiesen una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento (servicio) en el material impreso que acompaña al aparato.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. EL APARATO NO SE DEBE EXPONER A GOTEO O SALPICADURAS Y NO SE DEBERÁN COLOCAR OBJETOS LLENOS CON LÍQUIDO, TALES COMO FLOREROS, SOBRE EL APARATO.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e inserte completamente.

	_	Т
וו	п	
"	-	

Símbolo para Clase II (Doble aislamiento)

La nota importante y clasificación están ubicadas en la parte trasera o inferior del gabinete.

Para uso del cliente Por favor escriba el modelo y número de serie de su unidad (ubicados sobre el gabinete) en el espacio siguiente para referencia futura.			
Modelo No.: NO: de Serie.:			

**PHILIPS** Visite nuestra página en Internet en <u>www.philips.com/support</u>

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Apéguese a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca de agua.
- 6. Limpie sólo con una tela seca.
- 7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale cerca de ninguna fuente de calor tal como radiadores, registradores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No retire la característica de seguridad del enchufe polarizado o de tipo de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una más ancha que la otra. Un enchufe tipo de conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera para conexión a tierra. La clavija más ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no entra a su tomacorrientes, consulte a un electricista para el reemplazo de un tomacorrientes obsoleto.
- 10. Proteja el cable de energía para que no caminen sobre él o sea perforado, particularmente en enchufes, receptáculos de conveniencia, y el punto donde salen del aparato.
- 11. Sólo use conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Sólo use con el carro, soporte, tripie, ménsula o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se use un carro, tenga precaución cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por volcadura.



evitar lesiones por volcadura. 13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use nor periodos prolongados de

o cuando no se use por periodos prolongados de tiempo. 14. Deje todas las reparaciones al personal de servicio

14. Deje todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Se requiere dar servicio cuando el aparato se ha dañado en cualquier manera, tal como cable o enchufe de suministro de energía dañado, se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, el aparato se expuso a luvia o humedad, no opera normalmente, o se ha tirado. Desconecte el enchufe de la red eléctrica (CA) para apagar la unidad cuando se encuentre un problema o cuando no esté en uso. El enchufe de la red eléctrica (CA) debe permanecer disponible. Para apagar completamente la unidad, debe desconectar el cable de la red eléctrica (CA).

PRECAUCIÓN:	Peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la batería. Reemplace la batería con el mismo tipo o equivalente.
ADVERTENCIA:	Las baterías (paquete de baterías o pilas instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

### SEGURIDAD LÁSER

Este aparato ha sido clasificado como un PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1. Este aparato emplea un láser. Para evitar posibles lesiones oculares, solamente una persona de servicio calificada debe retirar la tapa o intentar reparar este aparato.

**PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los aquí especificados puede provocar la exposición a radiaciones peligrosas.

> CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUCT CON LASER CLASE 1

### INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR IMPORTANTE

La copia, la radiodifusión, la reproducción pública y el préstamo de discos no autorizados están prohibidos.

Este producto incorpora tecnología de protección contra copia que está protegida por patentes de los EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual de Rovi Corporation. La inversión de la ingeniería o el desmontaje del aparato están prohibidos.

No coloque la unidad sobre un mueble que se pueda volcar si algún niño o adulto lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caída de la unidad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Este aparato no se debe colocar en una instalación integrada tal como un librero o bastidor a menos que se proporcione la ventilación adecuada. Asegúrese de dejar un espacio de 5.9 pulgadas (15cm) o más alrededor de este aparato.

Nunca use un desempolvador a gas en esta unidad. El gas atrapado dentro de esta unidad puede causar ignición y explosión.

# Para evitar peligros de descargas eléctricas e incendios

- No maneje el cable de alimentación CA con las manos mojadas.
- No tire del cable de alimentación CA cuando lo desconecte de una toma de CA. Sujételo por el enchufe.
- No meta sus dedos ni otros objetos en la unidad.

# Ubicación y manejo

- Evite instalar la unidad a la luz del sol directa, próxima a fuertes campos magnéticos o en un sitio propenso al polvo o a vibraciones fuertes.
- Evite sitios donde se generen cambios drásticos en la temperatura.
- Instale el equipo en una posición horizontal y estable. No coloque nada encima o debajo del equipo. Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se generen ruidos o distorsiones en la imagen y/o el sonido si se coloca el equipo próximo a los dispositivos. En este caso, cerciórese de dejar un espacio suficiente entre los dispositivos externos y el equipo.
- Dependiendo del entorno, quizás la temperatura de la unidad se incremente levemente. Ésta no es una falla.
- Asegúrese de retirar el disco y desconectar el cable de energía CA del tomacorriente antes de transportar la unidad.

# Advertencia por condensación de rocío

- Es posible que se forme condensación de rocío dentro de la unidad en las situaciones que figuran a continuación. Si éste es el caso, no utilice el equipo al menos durante pocas horas hasta que se seque por dentro.
  - Se traslada la unidad desde un sitio frío a uno cálido.
  - Cuando hay humedad alta.
  - Luego de calentar una habitación fría.

## Aviso para la salida de lectura progresiva

 Los consumidores deben tener en cuenta que no todos los aparatos de televisión de alta definición son plenamente compatibles con este producto y que pueden aparecer artefactos en la imagen. Si tiene problemas de imagen relacionados con la salida de lectura progresiva 525(480), se sugiere que el usuario cambie la conexión por la de salida de 'definición estándar'. Si tiene dudas respecto de la compatibilidad de su equipo de televisión con este reproductor de Discos Blu-ray™/DVD 525p(480p), póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

# 1.2. Mantenimiento

# Servicio

- Por favor consulte los temas correspondientes en "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS" en la página 51 antes de devolver el producto.
- Si necesita llamar a un representante de servicio al cliente, tenga a mano antes de llamar el número de modelo y el número de serie de su equipo. Esta información está exhibida en la parte de atrás del producto. Asimismo, tómese un instante para identificar el problema que está teniendo, y dispóngase a explicárselo al representante. Si usted considera que el representante necesitará ayudarle a efectuar las operaciones, manténgase cerca del equipo. Nuestros representantes tendrán sumo gusto en asistirlo. Para referencia en línea, visite nuestro sitio web en

# www.philips.com/support

# Limpieza del gabinete

- Limpie el tablero frontal y otras superficies exteriores de la unidad con una tela suave.
- Nunca use solvente, adelgazador, benceno o alcohol para limpiar la unidad. No rocíe insecticida cerca de la unidad. Tales químicos pueden decolorar la superficie o dañar la unidad.

# Limpieza de discos

- Cuando se ensucie un disco, límpielo con una tela de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera. No limpie en un movimiento circular.
- No utilice solventes tales como benceno, adelgazador, limpiadores comerciales, detergentes, agentes de limpieza abrasivos ni aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

# Limpieza de la lente de disco

 Si este aparato siguiera sin funcionar adecuadamente aunque usted haya consultado las secciones correspondientes y el capítulo sobre "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS" de este manual del usuario, puede estar sucio el equipo de captura por láser óptico. Consulte con el distribuidor o con un Centro de Servicio Autorizado para la inspección y limpieza de la unidad óptica del láser.

## Manejo de los discos

- Manipule los discos de manera que no se adhieran huellas digitales o polvo a las superficies de los discos.
- Almacene siempre el disco en su estuche protector cuando no lo utilice.
- Observe que discos con formas especiales (discos en forma de corazón, discos octagonales, etc.) no se pueden reproducir en esta unidad. No intente reproducir estos discos, ya que pueden dañar la unidad.

# Prueba del Control Remoto

 Si el control remoto no funciona adecuadamente, puede utilizar una cámara digital (incluso un teléfono celular con cámara integrada) para comprobar si el mismo está enviando señal infrarroja.

# ¿Cómo realizar la prueba?



- Apunte el transmisor de RI del mando a distancia hacia la lente de la cámara digital (o cámara del teléfono celular).
- 2. Encienda la cámara digital y observe el transmisor de RI del control remoto a través del visor LCD de la cámara digital.
- 3. Mientras mira el LCD, presione los botones en el control remoto que desea probar.
  - a. Si el control remoto funciona adecuadamente, el transmisor de RI del mando a distancia creará un flash visible en el LCD de la cámara digital.
  - b. Si no crea el flash, reemplace las pilas del control remoto con pilas nuevas e inténtelo nuevamente. Si aún así no crea el flash, es posible que el control remoto presente algún daño o desperfecto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para opciones de reemplazo.

# 1.3. Aviso

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. P&F MEXICANA se reserva el derecho de cambiar los productos en cualquier momento sin estar obligado a ajustar los suministros anteriores de manera acorde. Se cree que el material de este manual es adecuado para el uso pretendido del sistema. Si el producto, o sus módulos o procedimientos individuales, se usan para propósitos diferentes a los especificados en el presente, se debe obtener confirmación de su validez y adecuación. P&F MEXICANA garantiza que el material no viola ninguna patente de los Estados Unidos. No existe ninguna garantía expresa o implícita adicional. P&F MEXICANA no será responsable de ningún error en el contenido de este documento ni de los problemas que pudieran surgir como resultado del contenido de este documento. Los errores reportados a P&F MEXICANA se adaptarán y publicarán en la página de Internet de soporte de P&F MEXICANA tan pronto como sea posible.

# Garantía

El usuario no puede dar servicio a ningún componente. No abra o retire las cubiertas del interior del producto. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por Centros de Servicio y talleres de reparación oficiales. La falla en hacerlo anulará cualquier garantía, expresa o implícita. Cualquier operación prohibida expresamente en este manual, o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no autorizado en este manual anulará la garantía.

# 1.4. Importante

Registrar su modelo con Philips lo hace elegible para todos los valiosos beneficios indicados a continuación, así que no los pierda. Llene y envíe la tarjeta de registro de su producto de inmediato, o regístrelo en línea en www.philips.com/support para asegurar:

### Notificaciones de seguridad del producto

Al registrar su producto recibirá notificaciones - directamente del fabricante - en el raro caso de un retiro del producto o defecto de seguridad.

### Beneficios adicionales de propiedad del producto

Registrar su producto garantiza que reciba todos los privilegios para los que está autorizado, incluyendo ofertas especiales para ahorrar dinero.

### Para asistencia adicional

Para asistencia adicional, llame a servicio de soporte al cliente en su pais.

 Para obtener asistencia en los EUA, Canada, Puerto Rico, o las Islas Virgenes de EUA, pongase en contacto con el Centro de Atencion al Cliente Philips al 01-800-839-1989

01 800 839 19 89 del Interior de la Republica y al 58 87 97 36 para el DF y Area Metropolitana

# Cuidado ambiental



El empaque de este producto está diseñado para reciclarse. Póngase en contacto con sus autoridades locales respecto a información sobre cómo reciclar el empaque.

Para información de reciclaje del Producto, visite **www.recycle.philips.com** 

### Directivas para el término de la vida útil



Philips está muy atento a fabricar productos que no dañen el medio ambiente en las áreas principales de preocupación para ecologistas. Su nuevo Reproductor de Discos Blu-ray<sup>™</sup> contiene materiales que se pueden reciclar y volver a usar. Al final de su vida útil, empresas especializadas pueden desmantelar el Reproductor de Discos Blu-ray<sup>™</sup> desechado para concentrar los materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de los que se eliminarán. Asegúrese de desechar su Reproductor de Discos Blu-ray<sup>™</sup> antiguo según las normativas locales.

### Desecho de baterías usadas

Las baterías suministradas no contienen los metales pesados mercurio y cadmio. Sin embargo, en muchas áreas las baterías pueden no desecharse con sus desperdicios domésticos. Por favor asegúrese de desechar las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.

# 1.5. Accesorios incluidos

- · Guía de Inicio Rápido
- Control remoto (NC280UH)
- Baterías (AAA, 1.5V x 2)
- ・ cable HDMI
- Adaptador CA/CD (N1071MH)

# 1.6. Información de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas, y DTSHD Master Audio | Essential es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Los términos HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



"x.v.Color" y el logotipo "x.v.Color" son marcas registradas de la empresa Sony Corporation.



Java y todas las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales.



"AVCHD" y el logotipo "AVCHD" son marcas registradas de las empresas Panasonic Corporation y Sony Corporation.

# BONUS *VIEW*™

"BONUSVIEW™" y el logotipo "BONUSVIEW™" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.



"BD-Live™" y el logotipo "BD-Live™" son marcas registradas de la Asociacion Blu-ray Disc Association.

# NETFLIX

Netflix y el logotipo Netflix son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Netflix, Inc.



YouTube y el logotipo YouTube son marcas comerciales de Google Inc.



"Ultra HD Blu-ray Disc™" y el logotipo "Ultra HD Blu-ray Disc™" son marcas registradas de la Asociacion Blu-ray Disc Association.



"Blu-ray 3D™" y el logotipo "Blu-ray 3D™" son marcas registradas de la Asociacion Blu-ray Disc Association.



"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" y el logotipo "Blu-ray Disc™" son marcas registradas de la Asociacion Blu-ray Disc Association.

es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation. ESTE PRODUCTO SE OTORGA BAJO LICENCIA BAJO LA LICENCIA DEL PORTAFOLIO DE PATENTE AVC PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA AVC ("AVC VIDEO") Y/O (ii) CODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR INVOLUCRADO EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/U OBTENIDA A PARTIR DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO PARA PROPORCIONAR VÍDEO AVC. NO SE OTORGA O SE DEBE IMPLICAR UNA LICENCIA PARA NINGÚN OTRO USO. SE PUEDE CONSEGUIR INFORMACIÓN ADICIONAL A PARTIR DE MPEG LA, L. C. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ESTE PRODUCTO SE OTORGA BAJO LICENCIA BAJO LA LICENCIA DEL PORTAFOLIO DE PATENTE VC-1 PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VIDEO EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA VC-1 ("VC-1 VIDEO") Y/O (ii) CODIFICAR VIDEO VC-1 CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR INVOLUCRADO EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/U OBTENIDA A PARTIR DE UN PROVEEDOR DE VIDEO PARA PROPORCIONAR VIDEO VC-1. NO SE OTORGA O SE DEBE IMPLICAR UNA LICENCIA PARA NINGUN OTRO USO. SE PUEDE CONSEGUIR INFORMACION ADICIONAL A PARTIR DE MPEG LA, L. C. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
Instrucciones de seguridad	2
Mantenimiento	4
Aviso	5
Importante	5
Accesorios incluidos	6
Información de marca comercial	6
CARACTERÍSTICAS	9
Características	9
Información de versión de Firmware	10
Símbolos usados en este manual de usuari	o10
PRESENTACIÓN FUNCIONAL	11
Tablero superior y frontal	11
Tablero trasero	11
Control Remoto	12
Guía de visualización en pantalla	13
Conexiones	14
Conexión de Vídeo/Audio HDMI	14
Conexión a un Sistema de Audio	16
Conexión a la Red	17
ANTES DE EMPEZAR	19
Cómo encontrar el canal de visualización /	
, fuente en su TV	19
Configuración Inicial	19
	20
	20
Informacion sobre Reproduccion	
Guia sobre la lista de archivos	
Como insertar un disco	
REPRODUCCIÓN BÁSICA	25
Reproducción de un disco	25
Reproducción de disco Ultra HD Blu-ray™	
Reproducción de disco Blu-ray 3D™	27
Reproducción de contenido en un dispositi	vo
de almacenamiento USB	
Uso de Título / Disco / Menú Emergente	
Reproducción desde la lista de archivos	
REPRODUCCIÓN ESPECIAL	30
Avance rápido / Retroceso rápido	
Reproducción de avance lento	
Reproducción de reversa lenta	
Reproducción de reversa tenta	
Reproducción Cuadro a Cuadro	
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro	
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción	
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas	30 30 31 31
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas Configuración PiP (BONUSVIEW™)	30 30 31 31 32
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas Configuración PiP (BONUSVIEW™) Disfrutar discos BD-Live™ utilizando Intern	30 30 31 31 32 et32
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas Configuración PiP (BONUSVIEW™) Disfrutar discos BD-Live™ utilizando Intern Búsqueda de título / capítulo	30 30 31 31 32 et32 33
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas Configuración PiP (BONUSVIEW™) Disfrutar discos BD-Live™ utilizando Intern Búsqueda de título / capítulo Búsqueda de Pista	30 30 31 31 32 et32 et33 33
Reproducción Cuadro a Cuadro Reproducción de retorno de Cuadro Repetir Reproducción Visualizar diapositivas Configuración PiP (BONUSVIEW™) Disfrutar discos BD-Live™ utilizando Intern Búsqueda de título / capítulo Búsqueda de Pista Cambio de subtítulos	

Cambio de banda sonora	34
Cambio de ángulos de la cámara	34
Estado de JPEG	35
Rotación de JPEG	35
Ventana de información de reproducción	35
Recepción	36
Subtítulos	36
Luminicencia/Ajuste de Color	37
Progresivo	37
Restablecer a Configuración predeterminada	1
de imagen	37
Mejorador de Diálogo	37
SERVICIOS DE RED	
Antes de usar los Servicios de Red	38
Información sobre Servicios de Red	
LISTA DE PARAMETROS	39
CONFIGURACIONES	42
Vídeo HDMI	
Salida de rango dinámico alto	42
Instalación de red	43
Configuración de EasyLink	47
Clasificaciones de vídeo BD	48
Clasificaciones de vídeo DVD	48
Actualización de Software	49
Restaurar valores predeterminados	50
Licencia y Administración	
de derechos digitales	50
OTRAS FUNCIONES	50
Modo especial	50
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51
Descarga de Copia Electrónica	53
Póngase en Contacto con Nosotros	53
	<b></b>
GLOSARIO	54
LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA	56
ESPECIFICACIONES	57
INFORMACIÓN IMPORTANTE	
SOBRE SALUD Y SEGURIDAD PARA	
TELEVISIONES 3D	58
·	
GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO	59

# 2. CARACTERÍSTICAS

# 2.1. Características

# ULTRA HD Blu-ray™

En comparación con el Disco Blu-ray<sup>™</sup> existente, ULTRA HD Blu-ray<sup>™</sup> tiene mucho mejor resolución, gama de color, y luminiscencia. ULTRA HD Blu-ray<sup>™</sup> también soporta discos de hasta tres capas - 50 GB (doble capa), 66 GB (doble capa), y 100 GB (triple capa).

# Blu-ray Disc™

Puede disfrutar Blu-ray Disc™ que es capaz de almacenar cinco veces más datos que un DVD convencional. La mejora incrementará la resolución de un Disco Blu-ray a 4K Ultra HD a través de una conexión HDMI cuando se conecta a una TV 4K Ultra HD.

# Reproducción de discos Blu-ray 3D™

Esta unidad puede reproducir discos Blu-ray 3D<sup>™</sup> que contengan vídeos estereoscópicos en 3D. Para disfrutar vídeos en 3D, conecte esta unidad a un televisor que reproduzca 3D utilizando un cable HDMI compatible con 3D.

# BD-J

Con algunos Discos Blu-ray™ que contienen aplicaciones Java, usted puede disfrutar de funciones interactivas como juegos o menús interactivos.

# Mejora de DVD para calidad de imagen mejorada

Su DVD actual se verá mucho mejor que antes gracias a la mejora de vídeo. La mejora incrementará la resolución del DVD de definición estándar hasta 4K por medio de una conexión HDMI. La imagen será menos dentada y más realista para una experiencia casi de alta definición.

# Disfrute su contenido en diferentes tipos de medios

Una compatibilidad total histórica con los DVD, CD y dispositivo de almacenamiento USB le asegura que pueda continuar disfrutando de su colección actual de audio-vídeo. Adicionalmente, puede disfrutar archivos AVCHD / MP3 / AAC / WAV /FLAC/ MP4 / JPEG.

# Escuche sonido envolvente multi-canal enriquecido

El sonido envolvente multi-canal, emite sonido casi real y lo hace sentirse como si estuviera ahí.

# Interfaz intuitiva de usuario y control remoto

La interfaz lógica de usuario de Philips le permite navegar fácilmente por su contenido y configuración, de tal manera que puede encontrar rápidamente lo que está buscando.

# Conexión fácil y sencilla a su HDTV por HDMI

Conecte esta unidad a su HDTV con un cable HDMI (Interfaz Multimedia de alta definición). Philips recomienda el cable de alta velocidad HDMI para una mejor compatibilidad. La señal de salida de vídeo de alta definición se transferirá a su HDTV sin conversión a señales análogas, de forma que obtendrá excelente calidad de imagen y sonido, completamente libre de ruido. Gracias a otras salidas múltiples, también puede conectar fácilmente a su sistema de teatro en casa o amplificador.

- Para visualización de contenido 4K/HDR:
  - La TV conectada debe ser compatible con 4K/HDR.
  - Se requiere un cable HDMI de alta velocidad de 18 Gbps para conectar esta unidad y la TV.

# Sobre EasyLink (HDMI CEC) (Control de componentes electrónicos de consumidor)

EasyLink le permite operar las funciones enlazadas de este reproductor en televisores marca Philips con la función EasyLink.

Philips no garantiza el 100 % de interoperabilidad con otras marcas de dispositivos que cumplan con CEC de HDMI.

# PiP (BONUSVIEW<sup>™</sup>)

Algunos vídeos BD tienen la función PiP que permite mostrar la imagen secundaria en la imagen primaria. Puede recuperar el vídeo secundario seleccionando [OPTIONS □] → "Video Secundario" siempre que la escena lo contenga.

# BD-Live™

BD-Live<sup>™</sup> (BD-ROM ver. 2, Perfil 2.0) que permite el uso de funciones interactivas cuando esta unidad está conectada a Internet, además de la función BONUSVIEW<sup>™</sup>. Las diversas funciones varían según el disco.

# Menú emergente

Algunos vídeos BD tienen un menú emergente que es un menú de navegación que se puede sacar en pantalla del televisor y ser manejado en la pantalla sin interrumpir la reproducción. Puede recuperar el Menú emergente presionando **[TOP MENU]**. El contenido del menú emergente varía según el disco.

# Color profundo HDMI

El Color profundo reduce el efecto de posterización (banda de color) de la imagen de reproducción. Consulte el elemento de ajuste "Salida de color de profundidad" en la página 39

# Salida 4K con Blu-ray ULTRA HD

La salida 24p o 60p en resolución 4K está disponible. Consulte "Conexión de Vídeo/Audio HDMI" en la página 14.

# Reproducción de contenidos en un dispositivo de almacenamiento USB

Puede reproducir archivos MP3 / AAC / MP4 / FLAC / WAV / MPEG-2 / JPEG guardados en un dispositivo de almacenamiento USB. Los discos BD-ROM Perfil 2.0 (BD-Live™) y Perfil 1.1 a veces guardan comentarios de la imagen en imagen, subtítulos u otros elementos adicionales en el dispositivo de almacenamiento USB para utilizarlos durante la reproducción de vídeos BD.

# Reproducción de archivos AVCHD

Esta unidad soporta la reproducción de archivos con formato AVCHD (éste es un nuevo formato diseñado para cámaras de vídeo de alta definición) grabados en disco. Podrá reproducir su archivo personal de alta definición con calidad HD.

# x.v.Color

Esta unidad soporta la reproducción de contenido de vídeo en discos grabados con tecnología "x.v.Color". Para ver este contenido de vídeo con el espacio "x.v.Color", se requieren una TV o dispositivo de pantalla que soporte tanto reproducción de imagen de vídeo que use la norma "x.v.Color" y capacidad de cambio manual de su ajuste de espacio de color. Por favor consulte el manual del usuario de su dispositivo de pantalla respecto a mayor información.

# Disfrute el contenido guardado en servidores de medios caseros certificados por DLNA

Esta unidad es un reproductor de medios certificado por DLNA que puede reproducir archivos de vídeo, música y fotografía guardados en servidores de medios caseros certificados por DLNA conectados a su red doméstica. (no se garantiza para ambiente inalámbrico)

# Netflix

Con esta unidad, se pueden ver películas y episodios de TV reproducidos directamente desde Netflix a través de Internet. Para utilizar esta función, debe visitar <u>www.netflix.com/</u> en su PC y volverse un miembro Netflix.

(Sólo está disponible en los Estados Unidos.)

# YouTube™

Esta unidad le permite acceso a YouTube™. En su pantalla de TV, puede disfrutar una amplia cantidad de vídeos transmitidos a través de YouTube™.

# Administración de derechos digitales

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Está prohibido el uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las licencias apropiadas a partir de Microsoft.

# HDR (Rango Dinámico Alto)

HDR es una tecnología que procesa los colores de imagen de forma que los colores sean lo más cercanos a la vista natural a simple vista, controlando la diferencia entre entre los colores más claros y más oscuros.

# 2.2. Información de versión de Firmware

La pantalla "Información de Versión de Firmware" proporciona información sobre la versión del software de la unidad.

La versión actual del software en su unidad se puede ver en la pantalla "Información de Versión de Firmware".

Para acceder a "Información de Versión de Firmware", siga el procedimiento a continuación.

- 1. Presione [ **f** (home)].
- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Sistema", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Información de Sistema", después presione [OK].
- Use [▲/▼] to select "Información de Versión de Firmware", then press [OK].

# 2.3. Símbolos usados en este manual de usuario

Para especificar a qué tipo de medios se puede aplicar cada función, colocamos los siguientes símbolos al comienzo de cada elemento a utilizar.

Símbolo	Descripción
UHD	La descripción se refiere a Ultra HD Blu-ray
BD	La descripción se refiere a vídeo de BD
	La descripción se refiere a vídeo de DVD
Ø DVD VR	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, con modo VR
ØGD	La descripción se refiere a audio CD / DTS-CD
AVCHD	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, DVD+RW/+R con archivos AVCHD
	La descripción se refiere a BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos JPEG
<b>Э</b> МРЗ	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos MP3
MPEG2	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos MPEG-2
D MP4	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos MP4
AAC	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos AAC
J WAV	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos WAV
FLAC	La descripción se refiere a DVD-RW/-R, CD-RW/-R y dispositivo de almacenamiento USB con archivos FLAC
	La descripción se refiere a archivos de vídeo en el Servidor de Medios DLNA
	La descripción se refiere a archivos de música en el Servidor de Medios DLNA
PHOTO	La descripción se refiere a archivos de fotografía en el Servidor de Medios DLNA

# 3. PRESENTACIÓN FUNCIONAL

# 3.1. Tablero superior y frontal



## 1. Botón (abrir/cerrar)

• Presione para abrir o cerrar la charola del disco.

## 2. 🖞 Botón (espera/encendido) / LED

- Pulse el botón para encender la unidad, o para pasar la unidad al modo de espera. (Para apagar completamente la unidad, debe desconectar el adaptador CA/CD.)
- El (b) (espera/encendido) LED se enciende cuando la unidad está encendida, y se apaga cuando la unidad está apagada.

### 3. Charola de disco

Coloque un disco luego de abrir la bandeja para discos.

### 4. Ventana de sensor infrarrojo

• Recibe las señales de su control remoto para que pueda controlar la unidad desde la distancia.

# 3.2. Tablero trasero



## 1. Conector de entrada CD

- Se conecta al adaptador CA/CD incluido para suministrar energía a esta unidad.
- Desconecte el cable de energía CA del tomacorriente CA para apagar la unidad por completo.

### 2. Puerto LAN

• Se utiliza para conectar a equipo de abastecimiento de red, tal como un router o un módem, por medio de cable LAN.

### 3. Puerto SALIDA HDMI (AUDIO)

- Se utiliza para conectar a un receptor/amplificador AV que tenga un puerto HDMI compatible, con un cable HDMI.
- Sólo salida de audio.

## 4. Puerto SALIDA HDMI

 Se utiliza para conectar a una pantalla que tenga un puerto HDMI compatible, con un cable HDMI.
 Este puerto HDMI sólo emite imágenes ciando el puerto HDMI OUT (AUDIO) está en uso.

### 5. Puerto de entrada USB

• Conecte un dispositivo de almacenamiento USB o un lector de tarjeta USB.

# Precaución

- No conecte ningún dispositivo que no sea un dispositivo de almacenamiento USB o un lector de tarjeta USB a la entrada USB. (por ejemplo: PC, unidad de disco duro externo, reproductor de MP3, cámara digital, teclado, ratón, etc.)
- No utilice un cable de extensión o un hub USB para conectar dispositivos a esta unidad. Siempre conecte un solo dispositivo de almacenamiento USB o lector de tarjeta USB en la entrada USB en forma directa.

# 3.3. Control Remoto



\* La unidad también se puede encender presionando estos botones.

# 1. Botón $\odot$ (espera/encendido)

 Pulse el botón para encender la unidad, o para pasar la unidad al modo de espera. (Para apagar completamente la unidad, debe desconectar el cable de energía CA.)

# 2. Botón NETFLIX\*

· Presiónelo para iniciar Netflix.

### 3. Botón 🕈 (inicio)

Púlselo para mostrar el menú de inicio.

### 4. Botón TOP MENU\*

### ULTRA HD Blu-ray<sup>™</sup>, Disco Blu-ray<sup>™</sup>:

 Presione para mostrar el menú principal o el menú emergente.

## DVD:

 Presione para mostrar el menú de título o menú de disco.

### 5. Botón OK

 Presione para confirmar o seleccionar elementos de menú.

# 6. Botones ▲/▼/◀/►

- Presione para seleccionar elementos o ajustes.
- Cuando la reproducción esté en modo de pausa, presione [>] para adelantar la reproducción cuadro por cuadro.
- Cuando la reproducción esté en modo de pausa, presione [<] para retrasar la reproducción cuadro por cuadro.

## 7. Botón OPTIONS (Opciones) 🗗

 Durante la reproducción, pulse para ver el menú de reproducción.

## 8. Botones Rojo / Verde / Amarillo / Azul

 Presione para activar las teclas de atajo en algunas funciones de vídeo BD.

# 9. Botón 🖊 (anterior)

- Durante la reproducción, presiónelo una vez para volver al comienzo del título, capítulo, pista o archivo actual.
- Durante la reproducción, presione dos veces sobre la tecla para volver al título, capítulo, pista o archivo anterior.
- Durante la reproducción de archivos JPEG, presiónelo para volver al archivo anterior.

# Botón 🔳 (paro)

· Presiónelo para detener la reproducción.

### Botón II (pausa)

· Presiónelo para pausar la reproducción.

## Botón 🍽 (siguiente)

• Durante la reproducción, presione para saltar al siguiente capítulo, pista o archivo.

### Botón < (reversa)

 Durante la reproducción, presiónelo para rebobinar rápido la reproducción.

# Botón ► (reproducción)\*

• Presione para comenzar la reproducción o reanudar la reproducción.

### Botón►► (avance)

- Durante la reproducción, presiónelo para avanzar rápido la reproducción.
- Cuando la reproducción esté en pausa, presiónelo para avanzar lentamente la reproducción.

# 10. -Botón 10s

Presiónelo para retrasar la reproducción 10 segundos.

# 11. Botón +60s

Presiónelo para adelantar la reproducción 60 segundos.

### 12. Botones de número

- Presiónelos para seleccionar un capítulo durante la reproducción.
- Presiónelos para introducir números y letras en el campo de entrada.

# 13. Botón ▲(abrir/cerrar)\*

• Presione para abrir o cerrar la charola del disco.

### 14. Botón BACK 🛥

• Presiónelo para volver a la pantalla de funciones o menú mostrado anteriormente.

### 15. Botón INFO i

• Presiónelo para mostrar la pantalla de información.

# 16. Botón YouTube\*

Presiónelo para iniciar YouTube™.

# Instalación de Baterías en el Control Remoto

Instale 2 baterías AAA (1.5V) con la polaridad indicada dentro del compartimiento de baterías del control remoto.



# Precaución

El uso incorrecto de las baterías puede resultar en peligros tales como fuga o explosión. Por favor observe lo siguiente:

- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).
- · No mezcle baterías nuevas y viejas.
- No use diferentes tipos de baterías. Aunque pueden parecer similares, las baterías diferentes pueden tener diferentes voltajes.
- Compruebe que los extremos + y de cada pila coincidan con las indicaciones del compartimiento de las baterías.
- Retire las baterías del compartimiento de baterías si no va a utilizar el control remoto durante un mes o más.
- Cuando deseche las baterías usadas, cumpla con la normativa del gobierno o las normas medioambientales que se apliquen en su país o en su zona.
- No recargue, ponga en corto circuito, caliente, queme o desensamble las baterías.

# Uso del control remoto

Directrices de uso del control remoto:

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la ventana del sensor infrarrojo de la unidad.
- El funcionamiento del control remoto puede no ser confiable si hay sol fuerte o luz fluorescente incidiendo sobre la ventana del sensor infrarrojo de la unidad.
- Los controles remotos de distintos dispositivos pueden interferir entre sí. Evite utilizar un control remoto de otros aparatos situados cerca de la unidad.
- Cuando advierta una disminución en el alcance operativo del control remoto, cambie las baterías.
- Los alcances operativos máximos desde la unidad son los siguientes.
  - Línea de visión: aprox. 23 pies (7 m)
  - Cualquier lado del centro: aprox. 16 pies (5 m) dentro de 30°
  - Arriba: aprox. 16 pies (5 m) dentro de 15°
  - Abajo:

aprox. 10 pies (3 m) dentro de 30°



# 3.4. Guía de visualización en pantalla

### Menú de inicio

Cuando encienda la unidad, el Menú de inicio aparecerá automáticamente. De otra manera, presione [ **†** (inicio)].



Vídeos: Accede al menú de Vídeo

Música: Accede al menú de Música

Fotografía: Accede al menú de Fotografía Red doméstica: Accede al menú del Servidor DLNA Navegar TV en red: Accede al menú de Servicios de Red

Configuración: Accede al menú de Configuración

# Menú de configuración



1. Categoría

# 2. Menús / Opciones :

Muestra las opciones del elemento resaltado en la izquierda cuando se encuentren disponibles.

# Menú de reproducción

Durante la reproducción, presione [**OPTIONS**] para mostrar el menú de reproducción.

por ej.) Blu-ray Disc™

	Menú de Operaciones	
<b>⊡</b> ®	Pista de audio Ajustes de subtítulos	1ENG DTS-HD MSTR Multi
	Ángulo	
- <b>N</b>	Repetir reproducción	Desactivado
	Video Secundario	
	Reprod. Vent. Información	
	Menú Superior	
	Menú Emergente	
	Subtitulo	

16 feet (5 m) 23 feet (7 m) 16 feet (5 m)

# 4. Conexiones

- · Cuando cambie las conexiones, se deben apagar todos los dispositivos.
- Al realizar conexiones con dispositivos externos, consulte sus manuales para el usuario para obtener ayuda adicional sobre la configuración.

# 4.1. Conexión de Vídeo/Audio HDMI

(Soporta hasta 1080i, 1080p, 1080p/24, 4K de resolución.)

No requiere conexión de audio análogo.

# Conexión con el puerto HDMI OUT únicamente



- · Con esta conexión, el puerto HDMI OUT transmite tanto vídeo como audio.
- Para que la reproducción de vídeo Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup> funcione con esta conexión, se requieren un receptor/ amplificador AV compatible con 4K/HDR y cables HMDI de alta velocidad de 18 Gbps.
- Para que la reproducción de vídeo Blu-ray 3D™ funcione con esta conexión, se requieren un receptor/amplificador AV compatible con 3D y cables HMDI compatibles con 3D.

# Conexión con los puertos HDMI OUT y HDMI OUT (AUDIO)



- Con esta conexión, el puerto HDMI OUT sólo transmite vídeo, y el puerto HDMI OUT (AUDIO) sólo transmite audio.
- La función EasyLink sólo está disponible para el puerto HDMI OUT.
- Para que la reproducción de contenido Ultra HD Blu-ray™ funcione con esta unidad, se deben conectar un dispositivo de pantalla compatible con 4K/HDR y un receptor/amplificador AV a esta unidad. De otra manera, no se transmitirá el Audio.
- Para que la reproducción de contenido 3D funcione con esta unidad, se deben conectar un dispositivo de pantalla compatible con 3D y un receptor/amplificador AV a esta unidad. De otra manera, no se transmitirá el Audio.

Para reproducir contenido 4K/HDR, esta unidad se debe conectar a un dispositivo que cumpla con 4K/60p/4:4:4 y Ultra HD Blu-ray HDR.

• Para 4K/60p/4:4:4, se requiere un cable HDMI de alta velocidad de 18Gbps.

			Configuración recomendada				Señales de vídeo desde la unidad	
Especificaciones de TV requerida	es Contenido de a reproducción		Resolución HDMI	Salida 4K60p	Salida 24p	Salida de rango dinámico alto	Resolución de salida	Velocidad de cuadros / Espacio de color
	Vídeo BD	24p						24p/4:4:4
Hasta		24p			Auto	Auto	ЛК	24p/4:4:4
4K	Ollia HD Blu-lay	60p	Auto	Auto 4K/60p				60p/4:2:2
60p	Vídeo BD	24p	(4:4:4)		Auto	41	60p/4:4:4	
4:4:4	Ultra HD Blu-ray	24p			Apagado			60p/4:2:2
		60p						60p/4:2:2
Hasta	Vídeo BD	24p	Auto 4K/60p (4:2:0)		Auto			24p/4:4:4
	I Iltra HD Blu-rav	24p						24p/4:2:2
4K	Ottra HD Blu-lay	60p			Auto	лк	60p/4:2:0	
60p	Vídeo BD	24p		(4:2:0)	2:0) Apagado	Auto	41	60p/4:2:0
4:2:0		24p						60p/4:2:0
	Ollia HD Blu-lay	60p						60p/4:2:0
	Vídeo BD	24p		Apagado	Auto	Auto	4K	24p/4:4:4
Hasta 4K 24p/30p		24p						24p/4:2:2
	Ollia HD Blu-lay	60p	Auto				2K	60p/4:4:4
	Vídeo BD	24p			Apagado		2К	60p/4:4:4
	Ultra HD Blu-ray	24p						60p/4:4:4
		60p						60p/4:4:4

• El contenido Ultra HD Blu-ray es creado en resolución 4K.

• Las TV que soporten 4K60p son compatibles con HDCP 2.2.

- No incline el conector HDMI cuando lo inserte en el puerto HDMI, y asegúrese que las formas del puerto HDMI y el conector HDMI concuerden.
- Si esta unidad se conecta con un dispositivo de pantalla no compatible con HDCP, el vídeo no se mostrará adecuadamente.
- Use un cable HDMI certificado (un cable HDMI con el logotipo HDMI) para esta conexión. Se recomienda cable HDMI de alta velocidad (también conocido como cable HDMI categoría 2) para mejor compatibilidad.
- Parar reproducción de vídeo Ultra HD Blu-ray™, conecte esta unidad a un dispositivo de pantalla compatible con 4K/HDR por medio de un cable HDMI de alta velocidad de 18 Gbps.
- Para reproducción de vídeo Blu-ray 3D™, conecte esta unidad a un dispositivo de pantalla compatible con 3D con un cable HDMI compatible con 3D.

# 4.2. Conexión a un Sistema de Audio

# Conexión de Audio HDMI

### Receptor / amplificador de AV con conector de entrada HDMI



## Salida de audio desde conector HDMI OUT

	Ajuste "DD/DD+/DTHD" ⇒ Ajuste "DTS/DTS-HD" ⇒	"Bitstream"		"LPCM"	
	Ajuste "BD-Video Secondary Output" 🜩	Apagado	Encendido	Des.	Encendido
Medios	Fuente de Audio	El formato de aud	io que se puede e del dispositiv	emitir depende de l /o conectado.	a compatibilidad
Ultra HD Blu-ray	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM	
Blu-ray	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Multi LPCM*1	Multi LPCM*2
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Multi LPCM*3	Multi LPCM*4
	DTS	DTS		Multi LPCM	
	DTS-HD	DTS-HD	DTS	Multi LPCM*1	Multi LPCM*5
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM	
Vídeo DVD	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM	
	DTS	DTS		Multi LPCM	
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM	
DTS-CD	DTS	DTS		Multi LPCM	
AVCHD	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM	
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM	
CD de audio	LPCM	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	
MP3	MP3	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	
AAC	AAC	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	
FLAC	FLAC	2 canales/Multi LP	СМ	LPCM 2 canales	
WAV	WAV	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	
MPEG2(TS/PS)	Dolby Digital	Dolby Digital		Multi LPCM	
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus Dolby Digital		Multi LPCM*1	Multi LPCM*2
	LPCM	Multi LPCM		Multi LPCM	
Netflix	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus		Multi LPCM*1	
	HE-AAC	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	
YouTube™	HE-AAC	LPCM 2 canales		LPCM 2 canales	

\*1 Completamente decodificado.

- \*2 Sólo se decodifica la subsecuencia independiente.
- \*3 Se decodifica la secuencia Dolby TrueHD.
- \*4 Sólo se decodifica la subsecuencia Dolby Digital.
- \*5 Sólo se decodifica la subsecuencia principal.

# 🖨 Nota

- Si el dispositivo conectado no es compatible con HDMI BITSTREAM, el audio se emitirá como multi LPCM o LPCM mezclado de 2 canales dependiendo de la capacidad del dispositivo conectado incluso si selecciona "Bitstream" en el ajuste "HDMI Audio".
- Al reproducir vídeos BD que contengan sólo el audio principal, la salida de audio será la misma que en el caso de "Apagado" incluso si "Audio Sec. para BD-Video" está ajustado en "Encendido".

 Los discos que contienen audio DTS con señales envolventes superiores a 5.1 canales en una velocidad de muestreo de 192kHz pueden no reproducirse correctamente en esta unidad. Cuando reproduzca tales discos mientras esta unidad está conectada a un Sistema de Audio (superior a 5.1 canales) tal como un amplificador A/V, receptor HDMI, etc., seleccione "Bitstream" en "DTS/DTS-HD" en "Salida Audio Digital" del ajuste "Audio" de esta unidad. (Si se selecciona "PCM", el audio con señales envolventes superiores a 5.1 canales puede no transmitirse correctamente.)

# 4.3. Conexión a la Red

Si conecta esta unidad a Internet, puede actualizar el software a través de Internet o acceder a los servicios BD-Live™, Netflix, y YouTube™.

- Para una conexión estable, se recomienda conexión cableada cuando utilice las siguientes características. (Utilizar las siguientes características con conexión de LAN inalámbrica puede afectar a los otros dispositivos que usan frecuencias de radio.)
  - Servicios de transmisión de vídeo (Netflix / YouTube™)
  - Actualización de red

# Conexión Alámbrica



Router de banda ancha o hub



# Precaución

- No introduzca ningún cable que no sea el cable LAN a la terminal LAN para evitar daños en la unidad.
- No conecte su PC directamente a la terminal LAN de esta unidad.

- Después de haber realizado la conexión cableada, realice los ajustes de red necesarios. (Para ajuste de red de la conexión alámbrica, consulte "Alámbrico" en la página 44.)
- · Si su módem no cuenta con funciones de router, conecte un router alámbrico.
- Si su módem cuenta con funciones de router pero no tiene puertos vacantes, agregue un hub.
- Para un router alámbrico, use un router que soporte la norma 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T ETHERNET.
- · Adquiera cables LAN blindados en su establecimiento habitual y utilícelos para conectarse a los equipos en red.



- Después de realizar la conexión LAN inalámbrica, realice los ajustes de red necesarios.
   (Para el ajuste de red de la conexión LAN inalámbrica, consulte "Inalámbrico" en la página 46.)
- En caso de un router LAN inalámbrico, utilice un router compatible con IEEE 802.11 b/g/n/ac. (Se recomienda el tipo "n" para operación estable de la red LAN inalámbrica.)
- · Ajuste el router LAN inalámbrico en modo de infraestructura. Esta unidad no soporta el modo Ad-hoc.
- Es posible que otros dispositivos de radio u obstáculos provoquen interferencias en la conexión de red LAN inalámbrica.
- Con un router inalámbrico de 2.4GHz (punto de acceso), con un dispositivo compatible con USB3.0 con esta unidad puede causar inestabilidad de la conexión inalámbrica. Coloque el router inalámbrico tan lejos como sea posible de esta unidad.
- Cuando use un router inalámbrico compatible con 5GHz (punto de acceso), se recomienda usar un ancho de banda de 5GHz.

# 5. ANTES DE EMPEZAR

# 5.1. Cómo encontrar el canal de visualización / fuente en su TV

Después de que haya completado todas las conexiones, deberá encontrar el canal de visualización (fuente de entrada externa) en su TV.

- Después de haber realizado todas las conexiones necesarias, presione [<sup>(1)</sup> (espera/encendido)] para encender la unidad.
- 2. Encienda su TV.
- Presione el botón del control remoto del televisor que da acceso al canal de entrada externa. Puede estar etiquetado como "SOURCE", "AV", "AUX" o "SELECT" (consulte el manual de usuario de su TV). O presione "2" en el control remoto de la TV, después presione el botón abajo del canal.



Este es el canal de visualización correcto (fuente de entrada externa).

- Si la TV está conectada mediante un cable HDMI, es posible que la pantalla de apertura de Philips demore en aparecer.
- Si ha transcurrido determinada cantidad de tiempo desde que usted encendió la unidad, la pantalla de bienvenida aparecerá la primera vez que encienda la unidad.

# 5.2. Configuración Inicial

Por favor, siga las instrucciones indicadas más abajo para completar la configuración inicial.

 Mientras se muestra la pantalla "Idioma de mensaje en pantalla", use [▲/▼] para seleccionar su idioma, después presione [OK].

On-screen Language	
Français	
Español	
Select the On-Screen Language. Sélectionnez la langue d'affichage. Seleccione un Idooma para el menú en pantalla que desee desplegar.	

- Cuando esta unidad esté conectada a una TV compatible con 4K, aparecerá la pantalla "Salida 4K60p". De otra manera, continúe al paso 3.
- Siga las instrucciones en pantalla, y si se muestra la pantalla "¿ Se muestra este mensaje ?", seleccione "Sí", y presione [OK].
  - Si aparece una pantalla de confirmación\*, seleccione "Sí", y presione **[OK]**.
    - \* Toma un poco de tiempo hasta que aparece la pantalla de confirmación.
- Aparecerá la pantalla "Accionamiento rápido". Use [▲/▼] para seleccionar "Activado" u "Desactivado", y presione [OK].
  - "Activado": Para que la unidad encienda más rápido, entonces ajuste en "Activado". Si lo hace, eto incrementará el Consumo de energía durante el modo de Espera.
  - "Desactivado": "Desactivado" reducirá el Consumo de energía durante el modo de Espera a diferencia de "Activado".
- 4. Presione [OK].
  - Se completó "Configuración Fácil" (Configuración fácil).
- Aparecerá la pantalla "Ajuste Fácil de Red" (Configuración de red fácil). Use [▲/▼] para seleccionar el modo deseado, después presione [OK].
  - Si selecciona "Cableado" (alámbrico), consulte "Con conexión de cable" en la página 43 para la operación adicional.
  - Si selecciona "Inalámbrico" (inalámbrico), consulte "Inalámbrico" en la página 45 para la operación adicional.
- 6. Aparecerá el menú de Inicio.

# 6. INFORMACIÓN SOBRE LA REPRODUCCIÓN

# 6.1. Información sobre Reproducción

Antes que comience a reproducir un disco, lea la siguiente información.

# Discos y Archivos Reproducibles

Discos reproducibles	Logotipo
Blu-ray Disc™	
<ul> <li>Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup></li> </ul>	Blu-ray
– Vídeo BD	6
<ul> <li>Disco Blu-ray 3D<sup>™</sup></li> </ul>	Blu-ray Disc
<ul> <li>Sólo disco Blu-ray 3D<sup>™</sup></li> </ul>	<b>6</b> (
<ul> <li>BD-RE* (ver. 2.1/3.0) (Grabado en formato BDMV)</li> </ul>	<b>3D</b> <sub>M</sub>
<ul> <li>BD-R* (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3/2.0) (Grabado en formato BDMV) (Un disco sin finalizar puede no poderse reproducir.)</li> </ul>	Blu-ray <b>3D</b> 3D ONLY
Vídeo DVD	VIDEO
DVD-RW	DVD
(sólo discos de modo VR finalizados)	RW
DVD-R (sólo discos de modo VR finalizados)	
CD-DA (CD de audio)	
CD-RW	DIGITAL AUDIO ReWritaDie
	COMPACT GEWritable
CD-R	
DTS-CD	

\* Debido al avance intencional del formato Blu-ray Disc™ por su autoridad de configuración estándar, la sociedad no puede garantizar ni asegurarle que se puedan reproducir otras extensiones del formato Blu-ray Disc™ con este producto.

Archivos reproducibles	Medios		
AVCHD	DVD-RW/-R, DVD+RW/+R		
MP3			
FLAC	DVD-R, CD-RW/-R,		
WAV	almacenamiento USB		
AAC	-		
JPEG	BD-RE/-R, DVD-R, CD-RW/-R, dispositivo de almacenamiento USB		
Dispositivos legibles	Medios		
Dispositivos de almacenamiento USB que soporten	MP4, MPEG2, MP3, FLAC, WAV, AAC, JPEG, Comentarios de		

imagen en imagen, subtítulos

u otro materal adicional para BD-ROM ver. 2 (Perfil 2.0 /

Perfil 1.1)

# Especificaciones recomendadas

# AVCHD

Esta unidad no puede reproducir archivos AVCHD independientes (\*.m2ts, \*.mts o \*.m2t) grabados en un DVD. Los DVD que incluyan archivos AVCHD deberán contar con una estructura de archivos y carpetas que cumpla con las especificaciones del formato AVCHD. Por favor, utilice un dispositivo / software compatible con AVCHD para grabar o copiar los archivos AVCHD en un DVD. (Véanse los manuales de usuario del dispositivo / software para más información al respecto).

### MP3

- Frecuencia máxima de muestreo: 48kHz
- · Velocidad de bits constante máxima: 320kbps
- Extensión de archivo: .mp3

## JPEG

Resolución

Límite superior:	4.096 x 4.096 puntos (sub muestreo: 4:4:4)
	8.192 x 8.192 puntos
	8.192 x 8.192 puntos (sub muestreo: hasta 4:2:0)
Límite inferior:	34 x 34 puntos (sub muestreo: 4:4:4) 34 x 34 puntos (sub muestreo: 4:2:2) 34 x 34 puntos (sub muestreo: hasta 4:2:0)

Extensión de archivo: .jpg

### FLAC

- Frecuencia máxima de muestreo: 192 kHz
- Corresponde a frecuencia de muestreo: máxima 192 kHz
- · Velocidad de bits de cuantificación máxima: 24 bits
- Extensión de archivo: .flac

### AAC

- · Frecuencia máxima de muestreo: 48 kHz
- · Corresponde a frecuencia de muestreo: máxima 48 kHz
- · Velocidad de bits constante máxima: 320 kbps
- Extensión de archivo: .m4a

### WAV

- Frecuencia máxima de muestreo: 192 kHz
- · Corresponde a frecuencia de muestreo: máxima 192 kHz
- · Velocidad de bits de cuantificación máxima: 24 bits
- Extensión de archivo: .wav

### MP4

Extensión de archivo: .mp4, .mov

### MPEG2(TS/PS)

• Extensión de archivo: .mpg, .mpeg, .m2ts, .mts, .ts

# DLNA - PCM

- Frecuencia máxima de muestreo: 44.1, 48 kHz
- · Corresponde a frecuencia de muestreo: máxima 48 kHz

USB2.0 / USB3.0

# Límites del número de archivos / carpetas

Se puede mostrar un total de 10,000 carpetas/archivos de cualquier tipo de medio.

## Precaución / Nota para dispositivos de almacenamiento USB

# Precaución

- · Philips no es responsable si el dispositivo de almacenamiento USB no es soportado, y tampoco es responsable por daños o pérdida de datos del dispositivo.
- No intente abrir ni modificar el dispositivo de almacenamiento USB.
- No toque la superficie de terminal con los dedos ni con ningún metal.

# 🖨 Nota

- Esta unidad soporta dispositivos de almacenamiento USB con sistema de archivo FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT.
- Cuando no los utilice, mantenga los dispositivos de almacenamiento USB dentro de sus estuches.
- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no funcionen con esta unidad.
- Esta unidad puede leer tarjetas SD utilizando un lector de tarjetas USB (no incluido). Tarjetas que pueden leerse:

Tarjeta de memoria SD (8 MB - 2 GB) Tarjeta miniSD (16 MB - 2 GB) Tarjeta microSD (256 MB - 2 GB) Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) Tarjeta miniSDHC (4 GB - 8 GB) Tarjeta microSDHC (4 GB - 16 GB) Tarjeta de memoria SDXC (64 GB - 2 TB)

# Discos y Archivos No Reproducibles

Los siguientes discos no se pueden reproducir en esta unidad.

- · CD-ROM
- CD-I (disco compacto-interactivo) VSD (disco sencillo de vídeo)
- · DVD-RAM
- DVD-audio CD de vídeo
- HD DVD · SVCD
- disco sin finalizar
- BD-RE (ver.1.0)
- BD-RE (ver.2.1 / 3.0) (Grabado en formato BDAV)
- BD-R (ver.1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.0) (Grabado en formato BDAV)
- Disco Blu-ray<sup>™</sup> que contiene archivos AVCHD
- Disco Blu-ray<sup>™</sup> / DVD / CD / dispositivo de almacenamiento USB / tarjeta SD que contenga archivos DivX®
- Blu-ray Disc<sup>™</sup> / Disco híbrido DVD (reproducido como BD-viíeo únicamente)
- DVD-RW/-R grabado en un formato de grabación no compatible
- Super audio CD Sólo se puede escuchar el sonido en la capa de CD. El sonido en la capa de CD de Super Audio de alta densidad no se puede escuchar.
- No se garantiza que se puedan reproducir discos dobles
- Esta unidad no puede reproducir contenidos de disco protegidos por Windows Media™ Digital Rights Management (DRM).

# Códigos regionales

Esta unidad ha sido diseñada para reproducir vídeo BD con la región "A", vídeo DVD con región "TODAS" o "1". No puede reproducir vídeo BD o vídeo DVD que esté etiquetado para otras regiones. Busque los símbolos en el lado derecho de su vídeo BD o vídeo DVD.

Si estos símbolos de región no aparecen en su vídeo BD o vídeo DVD, no podrá reproducir el disco en esta unidad. La letra o el número dentro del globo terráqueo hace referencia a la región del mundo.

Un vídeo BD o vídeo DVD etiquetado para

una región específica solamente puede reproducirse en una unidad con el mismo

Vídeo BD

DVD

Vídeo DVD

# 🖨 Nota

código de región.

 Los discos Ultra HD Blu-ray™ no tienen códigos de región.





# Consejo para reproducción de disco

El contenido del disco se divide generalmente en secciones o carpetas (grupos de títulos / archivos) según se muestra a continuación.

I	video BD, video DVD, AVCHD
título 1	← título 2 →
capitulo 1 capitulo 2	capitulo 1 capitulo 2 capitulo 3
FE R	

		CD de audio	)	
pista 1	pista 2	pista 3	pista 4	pista 5
<b>F</b>			<b></b>	



# Descripción de iconos

- 🔄 : icono de grupo (carpeta)
- 🞵 : icono de archivo de música
- 📰 : icono de archivo de vídeo
- 🗊 : icono de archivo de fotografía
- "Carpetas" se refiere a los grupos de archivos.
- "Pistas" se refiere al contenido grabado en un CD de audio.
- "Archivos" se refiere al contenido en un disco que se grabe en formato de archivo AVCHD, MP3, FLAC, AAC, WAV, MP4, MPEG2, JPEG.

# 🖨 Nota

• Si hay una letra no reconocible en un nombre de archivo, la siguiente letra reconocible se mueve al lugar para la letra no reconocible.

# 6.2. Guía sobre la lista de archivos

Lista de archivo de vídeo



- 1 Tipo de medios
- 2 Ruta completa al directorio objetivo
- 3 Lista de carpeta/archivo
- 4 Fecha y hora en la que se creó este archivo
- 5 Icono de carpeta/archivo
- 6 Guía de operación



- 1 Tipo de medios
- 2 Lista de carpeta/archivo
- 3 Fecha y hora en la que se creó este archivo
- 4 Icono de carpeta / Miniatura

Lista de archivos de música



- 1 Tipo de medios
- 2 Lista de carpeta/archivo
- 3 Icono de carpeta/archivo

Lista de música (CD-DA)

- 1 Número de pista actual
- 2 Estado de reproducción
- 3 tiempo transcurrido de la pista actual
- 4 Opciones de reproducción (Modo de repetición/ Aleatorio)
- 5 Tiempo de reproducción total de la pista actual
- 6 Barra de avance de reproducción
- 7 Número total de pistas/tiempo de reproducción total del disco
- 8 Lista de música

# Lista de archivos de fotografía

# Lista de título/reproducción/capítulo (VR)

## Lista de título (VR)



1 Tipo de medios

Lista de reproducción (VR)

- 2 Lista de título
- 3 Hora de inicio de grabación/Longitud de grabación de título seleccionado

Lista Reproduction by Dispersive b

### 4 Miniatura

### 5 Información de título

Lista de capítulo (VR)

Cuando se inserta un disco que contiene una lista de reproducción, y se muestra el menú de Inicio, seleccione "Videos" ➡ "Disc" para mostrar la pantalla de selección de Título/Lista de reproducción, después seleccione "Playlist".

Vida capítulo © DUD-RW (78) FC Play Testi FC Play Testi Pelse OK para iniciar reproducción dei capítulo selecionado Presione BACK para i al menú anterior 0.005 Elemandia dei capítulo dei capí

6 Miniatura de capítulo

### Cómo Navegar por la Lista de Pistas / Archivos

- Use [▲/▼] para mover el elemento resaltado arriba o abajo en la lista.
- Para acceder a los archivos en un grupo (carpeta), seleccione el grupo deseado (carpeta), después presione [OK].
- Presione [BACK 1] para regresar a la jerarquía anterior.
- Presione [I (previous)] o [I (next)] para cambiar la página de la lista.
- Presione [A (home)] para regresar al menú de inicio.

# 6.3. Cómo insertar un disco

- Presione [A (open/close)] para abrir la bandeja del disco.
- 2. Coloque el disco en la bandeja para discos con la etiqueta hacia arriba.



Alinee el disco con la guía de la bandeja de disco.

- Presione [▲ (open/close)] para cerrar la bandeja de discos.
  - Es posible que el disco tarde un poco en cargarse.

# 7. REPRODUCCIÓN BÁSICA

# 7.1. Reproducción de un disco

- 1. Inserte un disco (consulte "Cómo insertar un disco" en la página 24).
  - Para disco Blu-ray<sup>™</sup> / DVD o un disco que contenga sólo un tipo de archivo, la reproducción comenzará automáticamente. De lo contrario, presione [▶ (play)].
  - · Para CD de audio, aparecerá la lista CD-DA.
  - Ciertos discos pueden mostrar un menú de título o disco. En este caso, consulte "Uso de Título / Disco / Menú Emergente" en la página 28.
  - · Aparecerá la pantalla de filtro de medios.
- 2. Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir, después presione [OK].

DVD-RW
Reproducir Video
Ver Imágenes
Reproducir Música
Seleccione una función y pulse OK.

3. Seleccione el elemento deseado.

### Para "Reproducir Video", se mostrará la lista de archivos.

 Consulte "Lista de archivos de fotografía" en la página 23 y "Cómo Navegar por la Lista de Pistas / Archivos" en la página 24.

### Para "Ver Imágenes", aparecerá la pantalla de miniaturas.

 Consulte "Lista de archivos de fotografía" en la página 23 y "Cómo Navegar por la Lista de Pistas / Archivos" en la página 24.

Para "Reproducir Música", se mostrará la lista de pistas / archivos. Seleccione un grupo (carpeta) o pista / archivo que desee reproducir y después presione [> (play)] o [OK] para comenzar la reproducción.

 Consulte "Lista de archivos de música" en la página 23 y "Cómo Navegar por la Lista de Pistas / Archivos" en la página 24.

### Para saltar al próximo archivo / pista: Presione [► (siguiente)].

Para saltar al archivo / pista anterior: Presione [I< (anterior)].

Para pausar la reproducción: Presione [II (pausa)].

Para volver a la reproducción normal: Presione [► (reproducir)].

## Para detener la reproducción: Presione [■ (detener)].

La Reproducción estará en modo de reanudación desde alto.

## Modo de Reanudación desde paro Disco Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup> / Disco Blu-ray<sup>™</sup> / DVD / AVCHD / DVD-VR / MP4 / MPEG2:

Cuando presione [**> (play)]** la siguiente vez, la reproducción comenzará desde el punto en el que se detuvo.

# CD de audio / JPEG / AAC / WAV / FLAC / MP3

La reproducción comenzará desde el inicio de la pista/archivo actual la siguiente vez que presione **[ (play)]** o **[OK]**.

# 🖨 Nota

- La reproducción también se detendrá y aparecerá el menú de inicio cuando presione [f (home)]
- Para la aplicación BD-J, la Reanudación desde paro puede no estar disponible.
- El modo Reanudar desde paro sigue en efecto, incluso después de que se apague la alimentación, pero se cancela una vez que el disco se expulsa.
- Con respecto a los discos BD-RE/-R regrabables, no se reconocen las secciones grabadas adicionalmente.
- Con respecto a los discos DVD-RW/-R regrabables, no se reconocen las secciones grabadas adicionalmente.

# Tips para ver JPEG

- Algunas carpetas o archivos no reproducibles pueden aparecer en la lista debido al estado de grabación.
- Los archivos JPEG de alta resolución pueden tomar más tiempo para mostrarse.
- Los archivos JPEG progresivos (archivos JPEG guardados en formato progresivo) no están soportados.

# 7.2. Reproducción de disco Ultra HD Blu-ray™

# O UHD

Esta unidad puede reproducir discos Ultra HD Blu-ray ™. Para ver vídeos Ultra HD Blu-ray ™, necesita tener lo siguiente:

- 4K/60p (espacio de color 4:4:4) y dispositivo compatible con HDCP 2.2.
- Dispositivo compatible con HDR
- Cable HDMI de alta velocidad de 18 Gbps
- Disco Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup>
- Conecte esta unidad a una TV compatible con 4K/60p (4:4:4) por medio de un cable HDMI de alta velocidad de 18 Gbps.
  - Consulte "Conexión de Vídeo/Audio HDMI" en la página 14
- 2. Inserte un disco Ultra HD Blu-ray ™.
  - Consulte "Cómo insertar un disco" en la página 24.
- La reproducción puede comenzar automáticamente. De lo contrario, presione [▶ (play)].
  - Ciertos discos pueden mostrar un menú de título o disco. En este caso, consulte "Uso de Título / Disco / Menú Emergente" en la página 28.

## Para poner pausa a la reproducción: Presione [II (pause)].

Para volver a la reproducción normal: Presione [► (play)].

Para detener la reproducción: Presione [■ (stop)].

La reproducción está en modo Reanudar desde paro y aparecerá el pantalla de fondo.

# Modo Reanudar desde paro

Cuando presione **[▶ (play)]** la siguiente vez, la reproducción comenzará desde el punto en el que se detuvo.

- Si esta unidad está conectada a un dispositivo no compatible con HDCP 2.2, las señales HDR se convertirán dinámicamente y transmitirán en resolución 2K. Algunos discos pueden no reproducirse correctamente.
- Si esta unidad está conectada a un dispositivo no compatible con 4K/60p (espacio de color 4:2:0), y se reproduce un vídeo 60p, las señales HDR se convertirán dinámicamente y se transmitirán.
- Si esta unidad está conectada a un dispositivo no compatible con 4K/60p, las señales HDR se convertirán dinámicamente y transmitirán en resolución 2K.
- Si esta unidad está conectada a un dispositivo no compatible con HDR, las señales HDR se convertirán dinámicamente y transmitirán. Algunos discos pueden transmitir imágenes en resolución 2K o pueden no reproducirse correctamente.

# 7.3. Reproducción de disco Blu-ray 3D™

# 

Esta unidad puede reproducir discos Blu-ray 3D™ que contengan vídeos estereoscópicos en 3D. Para ver vídeos Blu-ray 3D™, necesita lo siguiente:

- TV con capacidad de 3D
- Cable HDMI compatible con 3D
- Anteojos 3D
- Un disco Blu-ray 3D<sup>™</sup> o Disco sólo Blu-ray 3D<sup>™</sup>
- 1. Conecte esta unidad a una TV compatible con 3D utilizando un cable HDMI compatible con 3D.
  - Consulte "Conexión de Vídeo/Audio HDMI" en la página 14.
- Inserte un disco Blu-ray 3D<sup>™</sup> o un Disco sólo Bluray 3D<sup>™</sup>.
  - Consulte "Cómo insertar un disco" en la página 24.
- La reproducción puede comenzar automáticamente. De lo contrario, presione [▶ (play)].
  - Ciertos discos pueden mostrar un menú de título o disco. En este caso, consulte "Uso de Título / Disco / Menú Emergente" en la página 28.

### Para poner pausa a la reproducción: Presione [II (pause)].

Para volver a la reproducción normal: Presione [► (play)].

# Para detener la reproducción:

Presione [**I** (stop)].

La reproducción está en modo Reanudar desde paro y aparecerá el pantalla de fondo.

# Modo Reanudar desde paro

Cuando presione **[▶ (play)]** la siguiente vez, la reproducción comenzará desde el punto en el que se detuvo.

# Precaución

- Ver vídeos en 3D puede causar jaquecas, mareos y cansancio. Para evitar esto, no mire vídeos en 3D durante un tiempo prolongado.
- Mirar vídeos en 3D no es recomendable para las siguientes personas:
  - Personas sensibles al mareo por movimiento
  - Niños que comienzan a caminar y hasta los siete años de edad
  - Mujeres embarazadas

Para obtener más información, consulte "INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD PARA TELEVISIONES 3D" en la página 58.

- Para obtener más información, consulte el manual de la TV 3D.
- Cuando "Reproducción de BD-Video 3D" está ajustado en "Reproducción 3D" y su TV no tiene capacidad para 3D, la reproducción de discos Blu-ray 3D™ se revertirá a 2D dependiendo del disco.
- Para algunos discos sólo Blu-ray 3D<sup>™</sup>, la reproducción en modo 2D no es posible.
- Puede comprobar el modo de salida actual (2D o 3D) presionando [INFO ] durante la reproducción.

# 7.4. Reproducción de contenido en un dispositivo de almacenamiento USB

<b>Э</b> МРЗ	D MP4	MPEG2	JAAC	🗊 WAV
FLAC				

Puede reproducir archivos MP3 / JPEG / MP4 / MPEG2 / AAC / WAV / FLAC desde un dispositivo de almacenamiento USB. Además puede disfrutar de las siguientes funciones con el dispositivo de almacenamiento USB.

- Contenidos adicionales especiales para Perfil 1 ver.1.1 de BD-ROM. (Para obtener más información sobre el contenido adicional especial, consulte el manual de instrucciones que acompaña al disco.)
- Función BD-Live™ (BD-ROM ver. 2 Perfil 2.0). (Para mayor información sobre BD-Live™, consulte la página 32.)



- 1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a la entrada USB.
- Use [▲/▼] para seleccionar "Reproducir Video", "Ver Imágenes" o "Reproducir Música" después presione [OK].
- 3. Siga los pasos 3 en "Reproducción de un disco" en la página 25.

**Para retirar el dispositivo de almacenamiento USB:** En modo de paro, retírelo lentamente.

# Precaución

- No retire el dispositivo de almacenamiento USB ni cambie la unidad a modo de espera mientras se están reproduciendo el contenido del dispositivo. Esto puede ocasionar el mal funcionamiento o la pérdida de datos del dispositivo.
- Philips no puede ser responsable si su dispositivo de almacenamiento USB no es soportado, y Philips tampoco aceptará responsabilidad alguna por daños o pérdida de datos almacenados.
- Si se conecta un lector de tarjeta USB, se visualizarán los archivos de una tarjeta SD conectada antes en la ranura del lector.

# 🖨 Nota

- · La información de reanudación se borrará cuando:
  - se retira el dispositivo de almacenamiento USB.
  - la unidad se cambia a modo de espera.
- No elimine las carpetas o archivos del dispositivo de almacenamiento USB con su computadora. Esta unidad puede no leer dispositivos de almacenamiento USB que se hayan formateado en una computadora.
- Esta unidad puede leer los archivos MP3 / JPEG / MP4 / MPEG2 / AAC / WAV / FLAC en una tarjeta SD utilizando el lector de tarjeta USB (no incluido).

# 7.5. Uso de Título / Disco / Menú Emergente

# 

Algunos discos pueden incluir un menú de título que describe el contenido del disco, o un menú de disco que le orienta a través de todas las funciones disponibles en el disco.

Con tales discos, un menú de título o menú de disco puede aparecer automáticamente cuando inserte el disco. De otra manera, presione **[TOP MENU]** para recuperar el menú. Véase el manual del disco para saber cómo navegar por el menú.

- Los menús varían entre discos. Consulte la información que acompaña al disco para obtener información detallada.
- **[TOP MENU]** puede no funcionar con algunos discos.
- También puede recuperar el Menú de Título/Disco/ Emergente del menú de reproducción. El menú de reproducción se puede recuperar presionando [OPTIONS ].
  - Ultra HD Blu-ray/Vídeo BD/DVD-V/AVCHD: [OPTIONS ] ⇒ "Menú de operación" ⇒ "Menú Superior"
  - Ultra HD Blu-ray/Vídeo BD:
     [OPTIONS □] ⇒ "Menú de Operación" ⇒ "Menú emergente"
  - Vídeo DVD: [OPTIONS ] ➡ "Menú de operación" ➡ "Menú"

# 7.6. Reproducción desde la lista de archivos

Si se presiona [**▶** (play)] u [OK] mientras se muestra la lista de Archivos, esta unidad operará como sigue:

OCD ☐ MP3 ☐ FLAG ☐ AAG ☐ WAV

# En modo de paro:

## [► (play)] / [OK]:

Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/ Archivo que está resaltado.

Mientras resalta la Pista/Archivo que se reproduce: [▶ (play)] / [OK]: N/A

# Mientras resalta cualquier Pista/Archivo que no se reproduce:

# [► (play)] / [OK]:

Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/ Archivo que está resaltado.

# Mientras resalta la Pista/Archivo que que está en pausa:

- [► (play)]: Reanuda la reproducción desde donde se puso pausa.
- [**OK**]: N/A

# Mientras resalta cualquier Pista/Archivo que no está en pausa:

- [► (play)]: Reanuda la reproducción desde donde se puso pausa.
- [OK]: Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/Archivo que está resaltado.

### Mientras resalta la Pista/Archivo que que está en FF/ FR:

[▶ (play)]: Cancela FF/FR y reanuda la reproducción.[OK]: N/A

# Mientras resalta cualquier Pista/Archivo que no está en FF/FR:

 [> (play)]: Cancela FF/FR y reanuda la reproducción.
 [OK]: Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/Archivo que está resaltado.

### En modo de paro:

- (play): Comienza la Presentación de diapositivas desde el archivo que está resaltado. (También se mostrarán los archivos en el directorio raíz.)
- [OK]: Despliega el archivo que está resaltado. (Si se presiona [► (play)] aquí, comenzará la Presentación de diapositivas.)

# D MP4

# En modo de paro, mientras cualquier Archivo está resaltado:

### [► (play)] / [OK]:

Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/ Archivo que está resaltado.

# Mientras se resalta la Pista que está en modo de Reanudación desde alto:

## [► (play)] / [OK]:

Reanuda la reproducción desde donde se detuvo.

### En modo de paro:

### [▶ (play)] / [OK]:

Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/ Archivo que está resaltado.

# Mientras resalta la Pista/Archivo que se reproduce:

[▶ (play)]: N/A
 [OK]: Pone pausa a la reproducción.
 [◄] o [◄ (anterior)]: Salta hacia atrás al inicio de la Pista/Archivo.
 [▶] o [▶ (siguiente)]: Salta a la siguiente Pista/Archivo.

# Mientras resalta la Pista/Archivo que que está en pausa:

### [► (play)] / [OK]:

Reanuda la reproducción desde donde se puso pausa.

#### **DLNA** PHOTO

# En modo de paro, mientras cualquier Archivo está resaltado:

[▶ (play)] / [OK]:

Muestra el archivo resaltado.

# En modo de paro, mientras cualquier Carpeta está resaltada:

- [► (play)]: Comienza la Presentación de diapositivas con los archivos de la Carpeta que está resaltada\*.
- [OK]: Se mueve dentro de la Carpeta que está resaltada.
- \* Si no hay un Archivo de fotografía en la carpeta resaltada, no comenzará la navegación de fotografías.

# 

# En modo de paro, mientras cualquier Archivo está resaltado:

### [► (play)] / [OK]:

Comienza a reproducir desde el inicio de la Pista/ Archivo que está resaltado.

# Mientras se resalta la Pista que está en modo de Reanudación desde alto:

### [► (play)] / [OK]:

Reanuda la reproducción desde donde se detuvo.

# 8. REPRODUCCIÓN ESPECIAL

# 8.1. Avance rápido / Retroceso rápido

<b>UHD</b>	<b>BD</b> VIDEO		OVD VR	AVCHD	D MP3
AAC	D MP4	FLAC	J WAV	0 GD	

1. Durante la reproducción, presione [►► (forward)] repetidamente para avanzar rápidamente.

Durante la reproducción, presione **[44 (reverse)]** repetidamente para retroceder rápidamente.

Cada vez que presione [▶▶ (forward)] o [◀◀ (reverse)], cambiará la velocidad de reproducción.

 Presione [► (play)] para regresar a la reproducción normal.

# 🖨 Nota

- Para disco Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup>, Disco Blu-ray<sup>™</sup>, DVD, DVD-VR, AVCHD, MP4 y MPEG2, la velocidad cambia en 5 niveles diferentes.
- Para CD de audio, MP3, AAC, FLAC y WAV, la velocidad se incrementa 1 nivel.
- Para CD de audio, la búsqueda de avance rápido / rebobinado rápido entre diferentes pistas no se encuentra disponible durante la reproducción aleatoria.
- Para MP3, AAC, FLAC y WAV, la búsqueda de avance rápido / rebobinado rápido entre distintos archivos no está disponible.

Cuando la búsqueda alcance el principio/final de la pista, regresará a la reproducción normal.

# 8.2. Reproducción de avance lento

#### 

 Durante la reproducción, presione [III (pause)], y después presione
 [▶▶ (forward)].

Cada vez que presione [**>>** (forward)], la velocidad de reproducción cambia en 5 niveles diferentes.

 Presione [▶ (play)] para regresar a la reproducción normal.

# 🖨 Nota

FS

 Para disco Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup>, disco Blu-ray<sup>™</sup>, AVCHD, sólo el avance lento está disponible.

# 8.3. Reproducción de reversa lenta

# 

 Durante la reproducción, presione [II (pause)], y después presione [<< (reverse)].</li> Cada vez que presione [**44 (reverse)**], la velocidad de reproducción cambia en 5 niveles diferentes.

 Presione [► (play)] para regresar a la reproducción normal.

# 8.4. Reproducción Cuadro a Cuadro

# AVCHD

- En modo de pausa, presione [▶] repetidamente.
   Cada vez que presione [▶], la reproducción avanzará un paso a la vez.
- Presione [► (play)] o [II (pause)] para regresar a la reproducción normal.

# 🖨 Nota

• Para disco Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup>, disco Blu-ray<sup>™</sup>, AVCHD, sólo el cuadro a cuadro está disponible.

# 8.5. Reproducción de retorno de Cuadro

#### 

 Durante la reproducción, presione [II (pause)], y presione
 ].

Cada vez que presione [◀], la reproducción

regresará 1 cuadro.

 Presione [▶ (play)] o [II (pause)] para regresar a la reproducción normal.

# 8.6. Repetir Reproducción

La función de repetición disponible varía dependiendo del disco.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Repetir reproducción", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar el modo de repetición deseado.

MODO DE REPETICIÓN	MEDIOS DISPONIBLES
<b>Repetición de capítulo</b> El capítulo actual se reproducirá repetidamente.	
<b>Repetición de título</b> El título actual se reproducirá repetidamente.	WHD     WDE     DVD       DVD     AVCHD     MP4       MPEG2
<b>Repetir una pista</b> El archivo o pista actual se reproducirá repetidamente.	CD MP3 FLAC
<b>Repetir todo</b> Todas las Pistas del medio se reproducirán repetidamente.	CD FLAC MP3
Repetir lista de	
reproducción	VR
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente.	
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente. Repetir carpeta	
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente. Repetir carpeta El grupo (carpeta) actual se reproducirá repetidamente.	MP4 MPEC2
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente. Repetir carpeta El grupo (carpeta) actual se reproducirá repetidamente. Repetir aleatorio (CD de Audio)	MP4 MPEG2
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente. Repetir carpeta El grupo (carpeta) actual se reproducirá repetidamente. Repetir aleatorio (CD de Audio) Repite la reproducción aleatoria.	MP4 MPEG2
reproducción La lista de reproducción del medio se reproducirá repetidamente. Repetir carpeta El grupo (carpeta) actual se reproducirá repetidamente. Repetir aleatorio (CD de Audio) Repite la reproducción aleatoria. Repetir aleatorio (MP3 / FLAC / AAC)	CD MP3 PLAC AAC

5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 🖨 Nota

• El ajuste de repetición se cancelará cuando detenga la repetición.

- Cuando la configuración de repetición está seleccionada para una pista de CD de audio, la configuración de repetición se cancelará si selecciona otra pista para que se reproduzca.
- Cuando la configuración de repetición está seleccionada para una carpeta (archivo) MP3, FLAC, AAC o WAV, la configuración de repetición se cancelará si selecciona otra carpeta (archivo) MP3, FLAC, AAC o WAV para que se reproduzca.

# 8.7. Visualizar diapositivas

# **DPEG**

- 1. Siga los pasos 1 a 2 en "Reproducción de un disco" en la página 25.
- 2. Abra la carpeta que contiene los archivos JPEG deseados.
- Use [▲/▼/◀/▶] para seleccionar un archivo que desee que se reproduzca, después presione [▶ (play)].
  - Se reproducirá una imagen del archivo seleccionado y se pasará a la siguiente en orden cada 10 segundos.
  - Si presiona [OK] en lugar de [▶ (play)], sólo los archivos seleccionados se mostrarán repetidamente.
     Si se presiona [▶ (play)] u [OPTIONS □] ➡ "Menú de Operaciones" ➡ se selecciona "Iniciar diapositiva", la Presentacion de diapositivas comenzará.

# 🖨 Nota

 Los archivos JPEG de gran tamaño tardarán varios segundos en mostrarse.

# 8.8. Configuración PiP (BONUSVIEW™)

# 

Algunos vídeos BD tienen la función PiP que permite mostrar la imagen secundaria en la imagen primaria.



- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Video Secundario", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Video", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar el vídeo secundario que desee mostrar.
  - El vídeo secundario se mostrará con el audio secundario.
- 6. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.
  - Sobre cómo transmitir audio secundario, consulte "Cambio de banda sonora" en la página 34 y "BD-Audio secundario de vídeo" en la página 39.

# 8.9. Disfrutar discos BD-Live™ utilizando Internet

# 

Puede disfrutar de BD-Live™ que le permite utilizar características interactivas cuando la unidad está conectada a Internet.

Ejemplos de características de BD-Live™:

- Acceso en línea a contenido adicional como avances de películas, subtítulos, aplicaciones BD-J, etc.
- Mientras se realiza la descarga se pueden reproducir datos especiales del vídeo.
  - Los servicios y funciones varían según el disco.
     Cuando utilice la función BD-Live<sup>™</sup> siga las instrucciones provistas con el disco.
  - Inserte un dispositivo de almacenamiento USB de por lo menos 1 GB de capacidad antes de utilizar funciones de BD-Live™ en un disco Blu-ray™.
  - No retire el dispositivo de almacenamiento USB mientras utiliza la función BD-Live™.

# 🖨 Nota

- Debe conectar la unidad a Internet y establecer las configuraciones necesarias para utilizar BD-Live™.
- Para la conexión de la red, consulte "Conexión a la Red" en la página 17.
- Para configurar la red, consulte "Instalación de red" en la página 43.
- Según el entorno de su conexión, puede llevarle tiempo conectar a la Internet; asegúrese de que tenga acceso a la Red.
- Cuando se utilizan las funciones BD-Live™ y el aparato está conectado a Internet, se le realizará un cargo por esta comunicación.
- Algunos discos con la función BD-Live™ requieren memoria al reproducir el contenido. Si no puede reproducir un disco con la función BD-Live™, introduzca un dispositivo de almacenamiento USB (1 GB o mayor) formateado en esta unidad.

# 🖨 Nota para AACS en línea

- El reproductor o las identificaciones de los discos pueden enviarse al proveedor de contenido cuando se reproduzca un disco con la función BD-Live™.
- Si guarda el historial de visualizaciones en el servidor utilizando estas identificaciones, se le presentarán otras películas similares.

# 8.10. Búsqueda de título / capítulo

# 

# ■ Uso de [I (previous)] / [I (next)]

- Durante la reproducción, presione [►I (next)] para saltar el título o capítulo actual o moverse al siguiente.
  - El título o capítulo avanzará uno a la vez.
  - Si no hay ningún capítulo en un título, puede que se saltee el título actual.

Para regresar al inicio del título o capítulo actual, presione [I (previous)].

Presione [I (previous)] repetidamente para ir al título o capítulo anterior. El título o capítulo puede retroceder uno a la vez.

## Uso de [botones de número] (Búsqueda directa)

## Búsqueda de Capítulo

- 1. Durante la reproducción de un título, ingrese el número de capítulo que desea buscar usando [los botones de número].
- 2. Presione [OK].

## Búsqueda de título

- 1. Mientras se muestra la pantalla de fondo, ingrese el número de título a buscar usando [los botones de número].
- 2. Presione [OK].

# 🖨 Nota

- La reproducción del título/capítulo comenzará en unos pocos segundos.
- En lo que respecta al vídeo BD, su funcionamiento estará determinado en gran medida por el disco, y es posible que no funcione como se describe aquí.
- Si se especifica un capítulo no existente, salta al último capítulo.

# 8.11. Búsqueda de Pista



 Durante la reproducción, presione [▶ (next)] para saltar a la pista o archivo actual y moverse al siguiente.

El archivo / pista avanzará uno a la vez. Para regresar al inicio de la pista / archivo actual, presione [**| (previous)**].

Presiónelo repetidamente para volver al archivo / pista anterior. La pista / archivo retrocederá uno a la vez.

# 8.12. Cambio de subtítulos

Algunos materiales de vídeo pueden tener subtítulos en uno o más idiomas. Para los discos comercialmente disponibles, los idiomas aceptados pueden encontrarse en el propio disco. Siga los pasos a continuación para cambiar el idioma del subtítulo durante la reproducción.

# 

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes de subtítulos", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Subtítulo" o "Modo Subtítulos", y presione [OK].

 "Subtítulo": Ajusta el subtítulo para el vídeo primario/secundario.
 "Estilo de Subtítulo": Configura el estilo de subtítulo.

- Use [▲/▼] para seleccionar el subtítulo o estilo deseado.
- 6. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", después presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes de subtítulos", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Subtítulo", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar su subtputulo deseado.
- 6. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 🖨 Nota

 Algunos discos solamente permitirán modificar los subtítulos desde el menú del disco o el menú emergente.

Presione **[TOP MENU]** para mostrar el menú de disco o el menú emergente.

- Si el disco no posee idiomas de subtítulo, se mostrará "Desactivad" en la pantalla de la TV.
- Si el disco no tiene estilo de subtítulo, se mostrará "Ninguno" en la pantalla de la TV.

# 8.13. Cambio de banda sonora

Cuando esté reproduciendo material de vídeo grabado con dos o más bandas sonoras (con frecuencia éstas están en diferentes idiomas o formatos de audio), puede cambiarlas durante la reproducción. Para discos Blu-ray™, el audio disponible varía dependiendo de la configuración "BD-Audio secundario de vídeo". Consulte la página 39 para mayor información.

#### 

# Ajuste primario

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Pista de audio", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar su canal de transmisión de audio deseado.
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.
- Ajuste secundario
- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccoinar "Video Secundario", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Pista de audio", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar su canal de transmisión de audio deseado.
- 6. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Pista de audio", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar su canal de transmisión de audio deseado.
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# OVD MP4 MPEG2

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Canal de audio", y presione [OK].

 Use [▲/▼] para seleccionar su canal de audio deseado.

"LR":Tanto el canal derecho como el izquierdo están activos (estéreo).

"L": Solamente está activo el canal izquierdo. "R": Solamente está activo el canal derecho.

5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 🖨 Nota

- El audio secundario no se transmitirá cuando el vídeo secundario no se muestre o cuando "Audio Sec. para BD-Video" esté ajustado en "Desactivado". (Para algunos discos Blu-ray™, el audio secundario se transmitirá aun cuando el vídeo secundario esté apagado.)
- El modo de sonido no se puede cambiar durante la reproducción de discos que no se hayan grabado en sonido múltiple.
- Algunos discos permiten modificar la configurción de idioma de audio en el menú del disco. (La operación varía en función de los discos. Consulte el manual que acompaña al disco.)
- Si el disco no tiene idiomas de audio, se mostrará "Desactivado" en la pantalla de la TV.

# 8.14. Cambio de ángulos de la cámara

# 

Algunos vídeos BD y vídeos DVD contienen escenas que se filmaron simultáneamente desde distintos ángulos. Es posible cambiar el ángulo de cámara.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ángulo", y presione [OK].
- 4. Use  $[\blacktriangle/ \forall]$  para seleccionar su ángulo deseado.
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.15. Estado de JPEG

# **PEG**

Puede confirmar el estado del archivo JPEG que se está mostrando.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Estado", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar su ajuste deseado.
   "Desactivado":No se mostrarán la fecha e información detallada.
  - "Fecha": La fecha y hora en la que se creó el archivo de imagen
  - "Details": Información detallada sobre el archivo de imagen
    - Fecha:
    - La fecha y hora en la que se tomó esta imagen
    - Tamaño: El tamaño de esta imagen (ancho x altura)
    - Fabricante:
       El nombre del fabricante del dispositivo usado para tomar esta imagen
    - Equipo: El nombre de modelo dek dispositivo usado para tomar esta imagen
    - Número de pista:
       El número de pista del archivo de imagen que se está mostrando
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.16. Rotación de JPEG

# **DPEG**

Puede girar la imagen JPEG 90 grados a la Izquierda/ Derecha.

- 1. Mientras la observa, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Girar a izquierda" o "Girar a derecha", y presione [OK].

"Girar a izquierda" (Girar a la izquierda): Gira la imagen 90 a la izquierda.

"Girar a derecha" (Girar a la derecha):

derecha.

Gira la imagen 90 a la

# 🖨 Nota

• El ajuste de rotación se eliminará cuando se detenga la visualización.

# 8.17. Ventana de información de reproducción

# 

Puede confirmar la información en el vídeo que se reproduce.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS ].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Reprod. Vent. Información", y presione [OK].
- Ventana de información de reproducción



- 1 Icono de audio
- 2 Icono de vídeo
- 3 Resolución de vídeo / Velocidad de cuadro de vídeo
- 4 Tipo de transmisión
- 5 Información de rango dinámico / Gama de color
- 6 Muestreo de croma / Bits por Color Primario
- 7 Número de canales de audio
- 8 Códec de vídeo
- 9 Velocidad de bits de audio
- 10 Velocidad de bits de vídeo



- 1 Información de vídeo desde el puerto HDMI OUT
- 2 Información de audio desde el puerto HDMI OUT (AUDIO)
- 3 Icono de vídeo HDMI
- 4 Icono de audio HDMI
- 5 Resolución de vídeo HDMI / Velocidad de cuadro de vídeo HDMI
- 6 Información de rango dinámico/Gama de color
- 7 Muestreo de croma / Bits por Color Primario
- 8 Códec de Audio
- 9 Número de canales de audio
- 10 Frecuencia de muestreo de audio

# 8.18. Recepción

# 

Puede confirmar el estado de red inalámbrica.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Recepción", y presione [OK].
  - No está disponible para conexión alámbrica.
- 4. Presione [BACK 五] para salir.

# 8.19. Subtítulos

Esta unidad soporta Subtítulos. Los medios disposibles son los siguientes:

BD	BD-RE (BDMV)
	BD-R (BDMV)
	Ultra HD Blu-ray, Blu-ray
DVD	DVD-R (Formato de vídeo/VR/ AVCHD)
	DVD-RW (Formato de vídeo/VR/ AVCHD)
	+R (AVCHD)
	+RW (AVCHD)
	Vídeo DVD
Dispositivo de almacenamiento USB	MP4/MPEG2 (TS/PS)
DLNA	MP4/MPEG2 (TS/PS)
Servicio de red	Netflix/YouTube™

Los subtítulos se mostrarán cuando:

- "Mostrar Subtítulo" esté ajustado en "Activado"
- El vídeo que se está reproduciendo tenga Subtítulos
- Se reproduce en velocidad normal

# Despliegue de Subtítulos

Activa/Desactiva los Subtítulos.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Mostrar Subtítulo" y presione [OK].
- 4. Use [▲/▼] para seleccionar "Activado" u "Desactivado", y presione [OK].
  "Activado": Activa los Subtítulos.
  "Desactivado": Desactiva los Subtítulos.
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# Tipo de subtítulo

Configura el Tipo de subtítulo.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Tipo de Subtítulo", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Analógico CC" o "CC Digital", y presione [OK].

"Analógico CC" : Activa los subtítulos análogos. Es efectivo para reproducción de disco, USB, DLNA.

- "CC Digital": Activa los subtítulos digitales. Es efectivo para reproducción de contenido en los servicios de red, disco, USB, DLNA.
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# Subtítulo análogo

Configura los ajustes de Subtítulos análogos.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Analógico CC", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "CC1"-"CC4", y presione [OK].
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# Subtítulo digital

Configura los ajustes de Subtítulos digitales.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS
   ].
- 2. Use [▲/▼] para seleccionar "Menú de Operaciones", y presione [OK].
- 3. Use [▲/▼] para seleccionar "CC Digital", y presione [OK].
- 4. Use [▲/▼] para seleccionar "CC1"-"CC6", y presione [OK].
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.20. Luminicencia/Ajuste de Color

#### 

Ajusta la calidad de la imagen.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración de Video", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajuste de color / luminosidad", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar
   "Contrast", "Brillo", "Saturación de color" o "Matiz", y presione [OK].
- 5. Use [◀/▶] para cambiar el valor.
- Después de terminar el cambio del valor, presione [BACK ≤].
- 7. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.21. Progresivo

# SBD OVD OVY AVCHD MP4 MPEG2

Configura el método de transmisión de imagen óptimo para vídeos progresivos.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración de Video", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Progresiva", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Automático" o "Video", y presione [OK].

"Automático": Ajusta automáticamente la imagen. "Video": Se usa si la imagen parpadea o está borrosa con "Automático".

5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.22. Restablecer a Configuración predeterminada de imagen



Restablece la configuración de calidad de imagen a sus valores predeterminados.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼]para seleccionar "Configuración de Video", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Reset to Default Picture Settings", y presione [OK].
- Use [◄/▶] para seleccionar "Sí" o "No", y presione [OK].

**"Sí":** Restablece la configuración de imagen. **"No":** No restablece la configuración de imagen.

5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 8.23. Mejorador de Diálogo

### 

Mejora las voces en las películas.

- 1. Durante la reproducción, presione [OPTIONS 🗗].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración de Audio", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Dialogue Enhancer", y presione [OK].
- 4. Use [▲/▼] para seleccionar "Activado" u "Desactivado", y presione [OK].
  "Activado": Activa "Dialogue Enhancer".
  "Desactivado": Desactiva "Dialogue Enhancer"
- 5. Presione [OPTIONS 🗗] para salir.

# 9. SERVICIOS DE RED

# 9.1. Antes de usar los Servicios de Red

Siga las siguientes instrucciones antes de utilizar las funciones de red.

- 1. Conecte esta unidad a Internet.
  - Consulte "Conexión a la Red" en la página 17.
- 2. Realice los ajustes de conexión de red necesarios.
  - · Consulte "Instalación de red" en la página 43.

# 3. Presione [NETFLIX] o [YouTube].

- Aparecerá la pantalla de Net TV.
- Los Servicios de red también se pueden accesar por [↑ (home)] → "Browse Net TV". Cuando inicie Net TV desde "Browse Net TV" en el menú de Inicio por primera vez, aparecerá la pantalla del mensaje de Términos de Uso.
- 4. Presione [ f (home)] para salir.

# Guía de la pantalla de menús de Net TV



- 1 Iconos del servicio de red:
  - Muestra los iconos de servicio

# 9.2. Información sobre Servicios de Red

Para obtener información detallada sobre servicios de Internet de terceros, visite el sitio web de los proveedores del servicio:

Netflix: http://www.netflix.com/HowItWorks

YouTube: http://www.youtube.com

# 10. LISTA DE PARÁMETROS

En el menú de configuración, usted puede personalizar distintos tipos de ajustes como prefiera. Consulte las siguientes instrucciones para navegar por los menú de configuración.

- 1. Presione [ f (home)] para acceder al menú de inicio.
- 2. Use  $[\land/\lor/\checkmark/\lor]$  para seleccionar "Configuración", y presione [OK].
- 3. Use  $[\blacktriangle/ \forall]$  para seleccionar el ajuste deseado, y presione [OK].
- 4. Use [▲/▼] para mover el elemento resaltado arriba o abajo en la lista.
- 5. Para realizar una selección o acceder a las opciones de un elemento, seleccione el elemento deseado y presione [OK].
  - Para regresar a la pantalla anterior, presione [BACK 숙].
- 6. Presione [ **†** (home)] para salir.

Véase el siguiente cuadro para ver los tipos de parámetros que podrá personalizar. El elemento con el **est** gris es el ajuste predeterminado.

Categoría	Me	nús / Opciones
HDMI		
	Resolución	Auto / 480p / 1080i / 1080p / 4K
	Salida 4k/60p	4K/60p(4:4:4) / 4K/60p(4:2:0) / Off
	Salida 24p	Auto / Off
	Ajustes avanzados	
	Salida de color de profundidad	Auto / Off
	Salida de rango dinámico alto	Auto / Off
	Bandera de tipo de contenido	Auto / Off
	Reformateo de audio de 7.1 canales	Auto / Off
Vídeo		
	Modo de instantánea (vídeo en pausa)	Auto / Field / Frame
Audio		
	Compresión de rango dinámico	On / Off / Auto
	Salida de Audio Digital	
	DD/DD+/DTHD	Bitstream / PCM
	DTS/DTS-HD	Bitstream / PCM
	BD-Audio secundario de vídeo	On / Off
	Mezclador	Estéreo / Envolvente codificado
	Demora de audio	0 - 250ms (por 10ms)
3D		
	Reproducción de vídeo BD 3D	Auto / Set before play

Categoría			Men	ús / Opciones		
Idioma						
	Idioma de /	Audio		English (Inglés) / French (Francés) / Spanish (Español) / Original / Other (Otro)		
	Idioma de s	subtítulo		Auto / English (Inglés) / French (Francés) / Spanish (Español) // Other (Otro)		
	Idioma de I	Menú		English (Inglés) / French (Francés) / Spanish (Español) / Otro		
	Idioma en j	pantalla		English (Inglés) / French (Francés) / Spanish (Español)		
	Subtítulos					
		Despliegue	e de Subtítulos	On / Off		
		Tipo de su	btítulo	Analog CC / Digital CC		
		Subtítulo a	inálogo	CC1 - CC4		
		Subtítulo c	ligital	CC1 - CC6		
		Ajuste mar	านลไ			
			Color de fuente	Auto / Blanca / Negra / Roja / Verde / Azul / Amarilla / Magenta / Cyan		
			Tamaño de fuente	Auto / Normal / Pequeña / Grande		
			Estilo de fuente	Auto / Espacio sencillo con serifs / Espacio proporcional con serifs / Espacio sencillo sin serifs / Espacio proporcional sin serifs / Tipo de fuente casual / Tipo de fuente cursiva / Mayúsculas pequeñas		
			Opacidad de fuente	Auto / Sólido / Translúcido / Transparente		
			Borde de fuente	Auto / Ninguno / Elevado / Hundido / Uniforme / Sombra a la izquierda / Sombra a la derecha		
			Color de borde de fuente	Auto / Blanco / Negro / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Magenta / Cyan		
			Color BG	Auto / Blanco / Negro / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Magenta / Cyan		
			Opacidad BG	Auto / Sólido / Translúcido / Transparente		
			Color de ventana <sup>(*)</sup>	Auto / Blanco / Negro / Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Magenta / Cyan		
			Opacidad de ventana (*)	Auto / Sólido / Translúcido / Transparente		
		Restablece	er CC			
Red						
	Ajuste de r	ed facil				
	Ajustes de	Rea				
		Configurac		Aldmond / Indiamond		
		Dirocción				
		Direccion				
			Configuración automática de dirección IP	On / Off		
			Dirección IP	Muestra la pantalla de ingreso.		
			Máscara de Subred	Muestra la pantalla de ingreso.		
			Gateway predeterminado	Muestra la pantalla de ingreso.		
			Configuración automática de DNS	On / Off		
			DNS Primario	Muestra la pantalla de ingreso.		
			DNS secundario	Muestra la pantalla de ingreso.		
		Configurad	ión de servidor Proxy			
			Restablecer a valores predeterminados de fábrica	Sí / No		
			Dirección Proxy			
			Número de puerto Proxy	Muestra la pantalla de ingreso.		
			Prueba de Conexión			
		Configurad	ión de servicio de red			
			Configuración de nombre de u	nidad		
			Control de ganancia automátic de audio	On / Off		
			Términos de Uso			
		Acceso a li	nternet BD-Live	Permitir (TODOS) / Permitir (Limitado) / Prohibir		

(\*) Estos ajustes no están disponibles para los subtítulos análogos.

Categoría		Men	ús / Opciones		
Clasificacione	S				
	Clasificacio	nes de vídeo DVD	8 Sin límite / 7 / 6 / 5 /4 /3 /2 /1 / 0 Bloquear todos		
	Clasificacio	nes de vídeo BD	Sin límite / 0-21 año(s) / Ingresar año(s)		
Sistema					
	Ajuste fácil		Sí / No		
	Ajuste de p	antalla			
		Mensaje de estado	Auto / Off		
		EasyLink	On / Off		
	Guía de Inio	cio Rápido	On / Off		
	Actualizacio	ón de Firmware			
		Verificación de actualización automática	On / Off		
		Actualizar ahora			
	Informaciór	n del sistema			
		Licencia y Administración de derechos dig	itales		
		Información de versión de Firmware	Versión principal:		
			Módulo LAN inalámbrico:		
			ESN:		
	Restaurar v	alores predeterminados	Sí / No		

# 11. CONFIGURACIONES

# 11.1. Vídeo HDMI

Ajusta la resolución de la señal de vídeo que se está emitiendo desde el conector HDMI OUT.

Puede seleccionar el "HDMI Video" deseado entre los ajustes indicados a continuación:

### "Automático", "480p", "1080i", "1080p", "4K"

### Resolución de salida real:

Ajuste en "HDMI Video"	"HDMI Video"						
	720 x 480 (30i)	1280 x 720 (60p)	1920 x 1080 (30i)	1920 x 1080 (24p)	1920 x 1080 (60p)	3840 x 2160 (24p)	3840 x 2160 (60p)
480p	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480
	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)
1080i	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	(60i)	(60i)	(60i)	(24p)	(60i)	(24p)	(60i)
1080p	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	(60p)	(60p)	(60p)	(24p)	(60p)	(24p)	(60p)
4K	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	(60p)	(60p)	(60p)	(24p)	(60p)	(24p)	(60p)
Auto	La resolución más alta que admite su dispositivo de visualización entrará en funcionamiento automáticamente.						

- La resolución indicada en la tabla anterior se activará en esta unidad cuando "Salida 4K60p" se ajuste en "4K/60p(4:4:4)", y "Salida 24p" se ajuste en "Automático".
- Para AVCHD, emitir el vídeo en 24 cuadros por segundo (1080p/24) no está disponible.

# 🖨 Nota

- La resolución seleccionada también deberá ser soportada por su dispositivo de pantalla.
- Incluso si "Resolución HDMI" está ajustado en "4K", el vídeo de un disco Blu-ray™ no compatible con 4K se transmitirá en la resolución de vídeo que está especificada por el Disco y soportada por el dispositivo de pantalla.
- · Consulte también el manual de su TV.
- Cuando se conecte a un dispositivo de pantalla incompatible con HDCP, la imagen no se mostrará adecuadamente.
- Las señales de audio del conector HDMI OUT (incluidas la frecuencia de muestreo, el número de canales y la longitud de bits) pueden estar limitadas por el dispositivo conectado.
- Entre los dispositivos de pantalla que soportan HDMI, algunos no soportan salida de Audio (por ejemplo, proyectores). Mientras esté conectado un dispositivo como un proyector, no se emitirá audio desde el conector HDMI OUT.
- Cuando el conector HDMI OUT de esta unidad esté conectado a un dispositivo de visualización compatible con DVI-D (compatible con HDCP) con un cable convertidor HDMI-DVI, las señales se emiten en RGB digital.
- Cuando se reproduce un disco 3D de secuencia de fotogramas, la resolución de vídeo de la imagen de salida dependerá del contenido del disco. (La configuración "HDMI Video" no es efectiva para discos 3D de secuencia de fotogramas.)

### Sistema de protección de copyright

Para reproducir las imágenes de vídeo digital de un v+ideo BD o vídeo DVD a través de una conexión HDMI, es necesario que tanto el reproductor como el dispositivo de visualización (o un receptor / amplificador de AV) sean compatibles con un sistema de protección de derechos de autor llamado HDCP (sistema de protección de contenido digital de alto ancho de banda). HDCP es una tecnología de protección contra copia que comprende el cifrado y la autentificación de los datos del dispositivo AV conectado. Esta unidad soporta HDCP. Lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo de visualización (o receptor / amplificador de AV) para obtener más información al respecto.

Observe que ver contenido 4K requiere una TV y cables compatibles con HDCP 2.2.

# 11.2. Salida de rango dinámico alto

the former and the formation and the formation

Este ajuste sólo está disponible durante reproducción de Ultra HD Blu-ray.

"Automático":	transmite un vídeo mejorado con
	HDR de acuerdo con el vídeo y las
	especificaciones de los dispositivos
	conectados. Observe que el
	dispositivo de pantalla también debe
	ser compatible con HDR.
"Deepetivede"	Transmite un vídeo en calidad 21/

Desactivado": Transmite un vídeo en calidad 2K.

# 🖨 Nota

• Si un vídeo no se muestra correctamente, seleccione "Desactivado".

# 11.3. Instalación de red

★ (home) → "Configuración" → "Configuración del Reproductor" → "Red" → "Ajustes de Red"

Configure los ajustes de conexión de red para usar la función BD-Live™, Netflix / YouTube™ o de actualización de red.

# Prueba de Conexión

Después de activar la conexión de red o cambiar los ajustes de red, siempre realice la prueba de conexión para revisar si la conexión se realizó correctamente.

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Dirección IP/ Configuración DNS" o "Configuración de Servidor Proxy", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Prueba de Conexión", y presione [OK].
  - La prueba de conexión comenzará automáticamente y el resultado de la prueba aparecerá después que termine la prueba de conexión.
    - "Testing...": La prueba está en progreso.
    - "Completado": La prueba de conexión se completó con éxito.
    - "Failed": Falló la prueba de conexión. Revise los ajustes de conexión.
- Presione [OK] para regresar al menú de configuración, o presione [ (home)] para salir.

# 🖨 Nota

- Si pasa la prueba de conexión, está listo para usar BD-Live™, Netflix / YouTube™ y la función de actualización de red, por medio de Internet sin realizar ningún ajuste adicional.
- Si falla la prueba de conexión, puede necesitar revisar sus ajustes de router y asegúrese que la conexión física esté segura. Si necesita la dirección MAC de esta unidad para completar los ajustes de su router, puede verla en la pantalla "Ajustes de Red".
- Cuando conecte esta unidad directamente a un módem por primera vez o la conecte a un módem que se haya conectado previamente a cualquier otro dispositivo de red (por ej. un router, PC, etc.), puede tener que cambiar la energía del módem para restablecer los ajustes en el módem.

# Con conexión de cable

## Ajuste de red fácil

Seleccione "Ajuste Fácil de Red" para configurar el ajuste de red en forma automática.

- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajuste Fácil de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Cableado", y presione [OK].
  - La unidad comenzará la prueba de conexión automáticamente y el resultado de la prueba aparecerá después que termine la prueba de conexión.
- 4. Presione [OK].

# Ajustes de Red

En los siguientes casos, seleccione "Ajustes de Red" para configurar cada ajuste conforme sea necesario.

- Cuando falle la prueba de conexión con el ajuste "Ajuste Fácil de Red".
- Cuando se lo indique su proveedor de servicio de Internet para realizar ajustes específicos de acuerdo con su ambiente de red.
- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Fácil de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Cableado", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Dirección IP/ Configuración DNS" → "Auto configuración de dirección IP" → "Desactivado", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Dirección IP", y presione [OK].
- 6. Aparecerá la pantalla de ajuste de "Dirección IP". Ingrese la dirección de IP con los botones del cursor y los botones numéricos.

	Dirección IP											
				Port	faw	or int	rodu	26	a dire	cck	bn I	
		1	9 2			68		x	x	٢.	x	

- Ingrese la dirección IP luego de verificar las especificaciones de su router.
- Si se desconoce la dirección IP, verifique la dirección IP de otros dispositivos. (por ejemplo, una computadora conectada a través de un cable LAN) y asigne un número diferente de aquellos de los demás dispositivos.

- Después de terminar el ingreso del valor, presione [OK].
- 8. Aparecerá una pantalla de confirmación. Seleccione "Sí", y presione [OK].
- Seleccione "Máscara de Subred", "Puerta de enlace por defecto", "Auto configuración DNS", "DNS Primario" y "DNS Secundario" a su vez, e ingrese cada número de dirección con los botones de cursor y los botones numéricos, y presione [OK].
  - Ingrese las direcciones DNS provistas por su proveedor de Internet.
  - Si se desconoce el DNS, compruebe la dirección DNS de otros dispositivos (por ejemplo, una PC conectada a través de un cable LAN) y asigne la misma.

	Dirección IP/Configuración DNS	
	Prueba de Conexión	
	Auto configuración de dirección IP	Desactivado
	Dirección IP	192.168.XXX.XXX
	Máscara de Subred	255.255.255.0
	Puerta de enlace por defecto	192.168.XXX.XXX
	Auto configuración DNS	Desactivado
	DNS Primario	192.168.XXX.XXX
Red Red	DNS Secundario	

**10.** Después de completar esta serie de ajustes, realice la "Prueba de conexión".

# Si su conexión de Internet requiere ajustes del Servidor Proxy, realice lo siguiente:

- Seleccione "Red" → "Ajustes de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración de Servidor Proxy", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Dirección Proxy", y presione [OK].
- 4. Aparecerá la pantalla de ajuste de "Dirección Proxy". Ingrese una dirección proxy con los botones del cursor, los botones numéricos y la tecla de color.



- [▲/▼/◀/▶]: Mueva el elemento resaltado.
  - [OK] : Ingrese el número / las letras resaltados.
  - \*[**Rojo**] : Cambia el teclado de Software al modo de marca de Símbolo.
  - [Verde] : Cambia el teclado de Software a modo Alfanumérico.

\*[Azul] : Cambia el teclado de Software al modo de caracteres externos.

- \* Se pueden utilizar los botones en otros ajustes de red.
- 5. Después de terminar el ingreso de la dirección, seleccione "Finalizar", y presione [OK].
- Si es necesario, seleccione "Número de Puerto Proxy" con [▲/▼], y presione [OK]
- Aparecerá la pantalla de ajuste de "Número de Puerto Proxy". Ingrese un número con [▲/▼/◀/▶].

Número de Puerto Proxy
Ingrese el Número de Puerto del Servidor Proxy.
0 0 0 0 0
in .

- Después de terminar el ingreso del valor, presione [OK].
- 9. Aparecerá una pantalla de confirmación. Seleccione "Sí", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Prueba de Conexión", y presione [OK].
- Presione [OK] para regresar al menú de configuración, o presione [ (home)] para salir.

### Nota para "Dirección IP", "Máscara de Subred", "Puerta de enlace por defecto", "DNS Primario" y "DNS Secundario"

- · El rango de número de ingresos es entre 0 y 255.
- Si ingresa un número superior a 255, el número se restablecerá automáticamente en 255.

# Nota para "Dirección Proxy" y "Puerto Proxy"

- El rango de números de ingreso para el número de puerto es entre 0 y 65535. (Si ingresa un número superior a 65535, se considerará como 65535.
- Para el puerto proxy, ciertos puertos podrían estar cerrados, bloqueados o no ser útiles dependiendo de su ambiente de red.
- Elija una velocidad de conexión de acuerdo con su ambiente de red.
- Cuando se cambien las configuraciones, es posible que la conexión de red se deshabilite, dependiendo del dispositivo.

# Inalámbrico

Tome nota del nombre de su red LAN inalámbrica (SSID) y de la clave WEP / TKIP+AES antes de proceder con la configuración.

# Ajuste de red fácil

Busque redes LAN inalámbricas automáticamente y seleccione el nombre de la red LAN inalámbrica (SSID) de la lista.

- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajuste Fácil de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Inalámbrico", y presione [OK].
  - Esta unidad comenzará a buscar redes LAN inalámbricas automáticamente.
- 4. Aparecerá el resultado de la búsqueda de redes LAN inalámbricas.

Use [▲/▼] para seleccionar el nombre de red LAN inalámbrica (SSID), y presione [OK].

• Si selecciona una SSID sin " 🚹 ", continúe con el paso 7.

Ajustes Inalámbricos Seleccione una red inalámbrica para conectar. Presione el botón verde para conectarse via Easy Connect (Método Presionar Botón).	
Nombre de red (SSID)	
xxxxxxxxx	- Itte
xxxxxxxxxxxxx	1111
XXXXXXXXXXXX	atti
xxxxxx	att
XXXXXXX	arti
Buscar de nuevo Easy Connect (Presionar Botón	) 🗕 🗕

- Aparecerá la pantalla "Clave de Cifrado". Introduzca la clave de encriptación de la red LAN inalámbrica seleccionada utilizando los botones de cursor, los números y la tecla de color.
  - Si no conoce la clave de encriptación para su red LAN inalámbrica, consulte con su ISP o con la persona que configuró su red LAN inalámbrica.



- Use [▲/▼/◀/▶] para seleccionar "Finalizar", y presione [OK].
- 7. Aparecerá la pantalla de confirmación. Presione [OK].
  - La configuración de red comenzará automáticamente.
- 8. Aparecerá la pantalla de resultado de conexión. Presione [OK].

- El LAN interno inalámbrico soporta las siguientes especificaciones.
  - Normas de LAN inalámbrico: IEEE 802.11 b / g / n / ac
  - Espectro de frecuencia: 2.4 / 5 GHz
  - Protocolo de seguridad: WEP / TKIP+AES (Fuerte) / TKIP+AES (Débil)
- Con un router inalámbrico de 2.4GHz (punto de acceso), con un dispositivo compatible con USB3.0 con esta unidad puede causar inestabilidad de la conexión inalámbrica. Coloque el router inalámbrico tan lejos como sea posible de esta unidad.
- Cuando use un router inalámbrico compatible con 5GHz (punto de acceso), se recomienda usar un ancho de banda de 5GHz.

# Ajustes de Red

Ajuste la conexión a la red LAN inalámbrica manualmente introduciendo el nombre de la red LAN inalámbrica (SSID).

- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Inalámbrico", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes Inalámbricos", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajuste manual", y presione [OK].
- Aparecerá la pantalla "SSID". Introduzca el SSID utilizando los cursores, los números y la tecla de color.
- Use [▲/▼/◀/▶] para seleccionar "Finalizar", y presione [OK].
- 8. Aparecerá la pantalla de selección de tipo de encriptación. Seleccione el tipo de encriptación de la SSID ingresada, y presione [OK].
  - Si selecciona "Sin cifrado", por favor continúe al paso .
  - Si selecciona "AES", seleccione "TKIP+AES (Fuerte)" o "TKIP+AES (Débil)", y presione [OK].

Ajustes Inalámbricos Seleccione tipo de cifrado.
WEP
Sin cifrado

- Aparecerá la pantalla "Clave de Cifrado". Introduzca la clave de encriptación de la red LAN inalámbrica utilizando los botones de cursor, los números y la tecla de color.
  - Si no conoce la clave de encriptación para su red LAN inalámbrica, consulte con su ISP o con la persona que configuró su red LAN inalámbrica.
- Use [▲/▼/◀/▶] para seleccionar "Finalizar", y presione [OK].
- 11. Aparecerá la pantalla de resultado de conexión. Presione [OK].

# Conexión fácil

Puede configurar la conexión LAN inalámbrica rápidamente. (Conexión Fácil sólo está disponible cuando su router lo soporta. Para detalles, por favor consulte el manual de usuario de su router LAN inalámbrico.

# Método de botón

Confirme que su router LAN inalámbrico tenga un botón PBC.

- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajuste Fácil de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Inalámbrico", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar el nombre de red LAN inalámbrica (SSID) apropiado, y presione [VERDE].

Ajustes Inalámbricos Seleccione una red inalámbrica para conectar. Presione el botón verde para conectarse via Easy Connect (Método Presionar Botón).	
Nombre de red (SSID) XXXXXXXXXX	Recepción
XXXXXXXX	
<ul> <li>Buscar de nuevo</li> <li>Easy Connect (Presionar Bo</li> </ul>	itón) 🗕 🕳

- 5. Oprima el PBC (Configuración de botón) en su router LAN inalámbrico.
- 6. Seleccione "Iniciar", y presione [OK].
  - La unidad comenzará la prueba de conexión automáticamente y el resultado de la prueba aparecerá después que termine la prueba de conexión.
- 7. Aparecerá la pantalla de resultado de conexión. Presione [OK].

# Método de código NIP

- Presione [♠ (home)] y seleccione "Configuración"
   \* "Configuración del Reproductor" ⇒ "Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes de Red", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Inalámbrico", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Ajustes Inalámbricos", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Easy Connect (Método Código PIN)", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar el router apropiado, y presione [OK].
- 7. Configure su router LAN inalámbrico con el código NIP que aparece en la pantalla de la TV.
  - Para obtener detalles sobre el método de configuración de su router LAN inalámbrico, consulte el manual para usuarios del router.
- 8. Seleccione "Iniciar", y presione [OK].
- 9. La unidad comenzará la prueba de conexión automáticamente y el resultado de la prueba aparecerá después que termine la prueba de conexión.
- **10.** Aparecerá la pantalla de resultado de conexión. Presione **[OK]**.

# Netflix ESN

Puede ver el número ESN (número de serie) que Netflix utiliza para identificar esta unidad. Es posible que el servicio de atención al cliente de Netflix le pida este número durante la solución de problemas.

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Sistema", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Información de Sistema", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Información de Versión de Firmware", y presione [OK].
- 6. Presione [ **†** (home)] para salir.

# 11.4. Configuración de EasyLink

♠(home) ⇒ "Configuración" ⇒ "Configuración del Reproductor" ⇒ "Sistema" ⇒ "Configuración de la imagen" ⇒ "Easy Link"

Esta unidad admite la función EasyLink de Philips, que le permite a su TV (solamente TV EasyLink marca Philips) actuar conjuntamente con esta unidad, o viceversa. Se debe conectar una TV que cumpla con este requisito al conector HDMI OUT.

Cuando el ajuste "EasyLink" esté en "Activado", las funciones indicadas a continuación estarán disponibles.

## Reproducción con un toque

Cuando se llevan a cabo operaciones con los siguientes botones del control remoto, la TV se encenderá automáticamente y cambiará al canal de entrada adecuado. ("One Touch Play" se puede apagar ajustándolo en "Desactivado".)

## Botones para reproducción con un toque:

- [► (play)]
- [TOP MENU]
- (cuando se ha introducido un disco en la unidad)

# Información del sistema

## Idioma del menú Get & Set

La unidad reconoce el idioma de OSD configurado de la TV y configura automáticamente el mismo idioma como idioma de menú del reproductor (idioma de menú OSD) para esta unidad.

• Esta función sólo está disponible cuando esta unidad soporta el idioma configurado en la TV.

# 11.5. Clasificaciones de vídeo BD

★ (home) ⇒ "Configuración" + "Configuración del Reproductor" + "Clasificación" + "Clasificación de BD-Video"

Algunos vídeos BD soportan el bloqueo paterno que evita que los niños vean vídeos inadecuados. Si la clasificación del vídeo excede el nivel de bloqueo paterno que estableció, la reproducción se detendrá automáticamente. Para continuar la reproducción, ingrese su contraseña para desbloquear la función.

### Sólo la primera vez:

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación de BD-Video ", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Sin límite", "1 Año"-"21 Año(s)", "Enter Limit", y presione [OK].
- 6. Ajusta cualquier nivel.
- 7. Use [botones numéricos] para ingresar cualquier número de 4 dígitos para su contraseña.

### Una vez que se determina una contraseña:

- 1. Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación de BD-Video", y presione [OK].
- Aparecerá la pantalla de ingreso de contraseña. Ingrese una contraseña con [los botones numéricos].
- Use [▲/▼] para selecccionar "Sin límite", "1 Año" "21 Año(s)", "Enter Limit", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Desbloquear Reproductor", "Cambiar la contraseña", "Elija el nivel de acceso" o "Desbloqueo Temporal", y presione [OK].

"Desbloquear Reproductor": Ajusta el nivel de protección paterna en "Sin límite".

"Cambiar la contraseña": Cambia la contraseña actual. "Elija el nivel de acceso": Cambia el nivel de protección paterna.

"Desbloqueo Temporal": Cambia temporalmente el nivel de protección paterna a "Sin límite". (Apagar esta unidad la restablece al nivel establecido anteriormente.)

 Use [▲/▼] para seleccionar cualquier nivel, y presione [OK].

# 11.6. Clasificaciones de vídeo DVD

### Sólo la primera vez:

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación de DVD-Video", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "8 Sin límite" "0 Todos prohibido", y presione [OK].
- 6. Si se selecciona una opción diferente a "8 Sin límite", aparecerá la pantalla de ingreso de contraseña. Use [botones numéricos] para ingresar cualquier número de 4 dígitos para su contraseña.

## Una vez que se determina una contraseña:

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Clasificación de DVD-Video", y presione [OK].
- Aparecerá la pantalla de ingreso de contraseña. Ingrese una contraseña con [los botones numéricos].
- Use [▲/▼] para seleccionar "8 Sin límite" "0 Todos prohibidos", y presione [OK].
  - Si se selecciona una opción con un número menor al ajuste actual, aparecerá la pantalla de ingreso de contraseña. Ingrese una contraseña con [los botones numéricos].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Desbloquear Reproductor", "Cambiar la contraseña", "Elija el nivel de acceso" o "Desbloqueo Temporal", y presione [OK].

"Desbloquear Reproductor": Ajusta el nivel de protección paterna en "Sin límite".

"Cambiar la contraseña": Cambia la contraseña actual. "Elija el nivel de acceso": Cambia el nivel de protección paterna.

"Desbloqueo Temporal": Cambia temporalmente el nivel de protección paterna a "Sin límite". (Apagar esta unidad la restablece al nivel establecido anteriormente.)

 Use [▲/▼] para seleccionar cualquier nivel, y presione [OK].

	EXPLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
8 Sin límite	El control de bloqueo paterno se encuentra
	inactivo; se pueden reproducir todos los discos.
7	Pueden reproducirse software de DVD de
	cualquier clasificación (adultos / general / niños).
6	Ningún menor de 17 años
5	Restringido; menores de 17 años
4	Se recomienda la orientación paterna.
3	Inadecuado para niños menores de 13 años
2	Se sugiere supervisión de los padres
1	Audiencia general
0 Bloquear todos	Adecuado para niños

### Para cancelar el bloqueo paterno de manera temporal:

Algunos discos le permiten cancelar el control parental temporalmente. Con esos discos, el mensaje que verá a continuación aparecerá cuando intente reproducirlos.

"Ingrese la nueva contraseña."

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la TV para cancelar el control parental. Después de ingresar la contraseña, aparece "Parental Control". Seleccione el nivel de bloqueo parental deseado, y presione **[OK]**.

# 11.7. Actualización de Software

(home) ⇒ "Configuración" ⇒ "Configuración del Reproductor" ⇒ "Sistema" ⇒ Firmware Update

Philips busca permanentemente mejorar sus productos; por eso le recomendamos enfáticamente que actualice la versión del software cuando haya actualizaciones disponibles.

## Actualización de red

Puede mejorar el software conectando la unidad a Internet.

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Sistema", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Actualización del Firmware", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Actualizar Ahora", y presione [OK].
- 6. Use [◀/▶] para seleccionar "Sí", y presione [OK].
  - Esta unidad comenzará a verificar si existe alguna versión nueva del software.
- 7. Aparecerá el mensaje de confirmación. Seleccione "Sí", y presione [OK].
  - Esta unidad descargará la última versión del software.
  - Cuando se complete la descarga, la unidad comenzará a actualizar la versión de software.
  - Puede que tarde un poco en completar la actualización.
- 8. Después que la actualización finalice, la unidad se reiniciará automáticamente.

### Precaución

• No desconecte el cable de alimentación CA o el cable LAN al ejecutar la actualización de red.

- Para actualizar el software a través de Internet, se debe conectar la unidad a Internet y realizar los ajustes necesarios.
- Para la conexión de la red, consulte "Conexión a la Red" en la página 17.
- Para configurar la red, consulte "Instalación de red" en la página 43.
- Todos los ajustes se mantendrán iguales aún actualizando la versión del software.
- La versión de Netflix/YouTube™ también se actualizará si existe una versión superior de Netflix/YouTube™ en el momento de actualizar el software.

# 11.8. Restaurar valores predeterminados

♠ (home) ➡ "Configuración" ➡ "Configuración del Reproductor" ➡ "Sistema" ➡ "Default Settings"

Esta unidad se puede restablecer en su estado predeterminado de fábrica.

- Use [◄/▶] para seleccionar "Configuración" en el menú de inicio, y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Configuración del Reproductor", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Sistema", y presione [OK].
- Use [▲/▼] para seleccionar "Default Settings", y presione [OK].
- 5. Use [◀/▶] para seleccionar "Sí", y presione [OK].
  - Aparecerá el mensaje de confirmación. Presione [OK] para completar el ajuste.
- 6. Presione [ **†** (home)] para salir.

# 11.9. Licencia y Administración de derechos digitales

uración 🔶 "Sistema") productor"	"Información 📦 de Sistema"	"Licencia y Administración de derechos digitales"
	uración 🖕 "Sistema" Productor	uración 🔹 "Sistema" 🕈 "Información 🖕 roductor" de Sistema"

Este producto incluye software de fuente abierta que está sujeto a Licencia al Público General (GPL) GNU, Licencia al Público General Menor (LGPL) GNU y/o licencias, renuncias y avisos de derechos reservados. Puede confirmar la información adicional sobre estos en la sección "Licencia y Administración de derechos digitales" en "Ajustes" de este producto. Si está interesado en obtener el código de fuente GPL en este producto, por favor póngase en contacto con Equipo de Fuente Abierta P&F USA, Inc., PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248 USA

P&F USA Inc. no garantiza el acceso al Portal o a cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. P&F USA Inc. puede, a su exclusiva discreción, agregar o eliminar el acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específico en cualquier momento. Aunque P&F USA Inc. hará lo posible por proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Funai Corporation, Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, y contenido o software específico.

# 12. OTRAS FUNCIONES

# 12.1. Modo especial

En el modo Especial, se pueden inicializar las Clasificaciones de vídeo BD/DVD (Ajustes de bloqueo parental), Ajustes progresivos, y la configuración de salida 4K60p.

- Si no hay un disco insertado en la unidad, presione [► (next)] ⇒ [1] ⇒ [2] ⇒ [3] en el Control remoto.
  - Esta unidad entrará en modo Especial y
     (standby/on) El LED en la unidad comenzará a parpadear.
- 2. Presione [2], [3], o [4] en el Control remoto.
  - [2]: Inicia el ajuste de Bloqueo Parental.
  - [3]: Inicia el ajuste Progresivo.
  - [4]: Inicia el ajuste de salida 4K60p.
  - Después de iniciar cualquiera de los anteriores, o si se presiona [1], esta unidad saldrá del modo Especial.

- Esta unidad saldrá automáticamente del modo Especial cuando:
  - no hay operación de un botón durante 2 minutos.
  - se presiona un botón no válido en la unidad o en el Control remoto.

# 13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Consejo
No hay reacción al control remoto.	Conecte el producto al tomacorriente.
	Apunte el control remoto en dirección al producto.
	Inserte las pilas con la polaridad adecuada.
	Introduzca pilas nuevas en el control remoto.
No hay ninguna señal de vídeo en	Encienda la TV.
el dispositivo de pantalla.	Configure la TV a la entrada externa correcta.
	Asegúrese que NO se use HDMI OUT (AUDIO) para conectar a la TV. El puerto HDMI OUT (AUDIO) transmite sólo Audio.
No hay ninguna señal de audio / vídeo en el dispositivo de pantalla	Si la unidad está conectada a un dispositivo de pantalla no autorizado con un cable HDMI, puede no transmitirse la señal de audio / vídeo.
a través del cable HDMI.	Realice una conexión en caliente (hot plug) del cable HDMI, en la que se desconecta el cable HDMI de la TV y de esta unidad y luego lo vuelve a conectar a ambos dispositivos mientras están encendidos.
	Asegúrese de que su cable HDMI esté certificado.
No se emite la señal de vídeo de alta definición en la pantalla de la	¿El disco incluye vídeo de alta definición? El vídeo de alta definición no está disponible cuando el disco no lo contiene.
TV.	¿La TV acepta el vídeo de alta definición? El vídeo de alta definición no está disponible cuando el disco no lo soporta.
No hay vídeo Ultra HD en la	Revise si su TV puede reproducir 4K/HDR.
pantalla de TV.	Utilice un cable HDMI de alta velocidad de 18Gbps para conectar la TV que puede reproducir 4K/HDR.
	Ajuste "Salida 4K60p" en "4K/60p(4:4:4)". (Consulte la página 39.)
	Dependiendo del contenido, puede tomar un tiempo para que el ajuste de
	la salida 4K/60p sea efectivo. Si la imagen no se transmite correctamente
	después de cambiar este ajuste, detenga la reproducción y vuelva a iniciarla.
	Consulte el manual de usuario de su TV 4K/HDR para obtener más información.
No hay video en 3D en la pantalla	Verifique si su TV puede reproducir imágenes en 3D.
de la TV.	Use un cable HDMI compatible con 3D para conectar la TV que puede reproducir 3D.
	Ajuste "Reproducción de BD-Video 3D" en "Automático". (Consulte la página 39.)
	Use anteojos 3D y asegúrese que estén encendidos y sincronizados con su TV.
	Revise los niveles de batería de sus anteojos.
	Consulte el manual de usuario de su TV 3D para obtener más información.
No hay ninguna señal de audio	Asigne la entrada de audio de la TV a la entrada de vídeo correspondiente.
desde los altavoces de la pantalla	Asegúrese que los altavoces de la TV están encendidos en el menú de la TV.
	Asegúrese que los altavoces de la TV no están silenciados.
No hay ninguna señal de audio	Encienda el sistema de audio.
desde los altavoces del sistema de	Configure el sistema de audio a la entrada externa correcta de audio.
	Suba el nivel de volumen del sistema de audio.
No se puede reproducir un disco.	Asegúrese que el producto soporta el disco.
	Revise el código de región del disco. Esta unidad soporta los siguientes
	Disco Blu-rav™: "A"
	– DVD: "TODOS" o "1"
	Para DVD-RW/-R, asegúrese que el disco esté finalizado.
	Limpie el disco.
No se puede leer el dispositivo de almacenamiento USB.	El formato del dispositivo no es aceptado por esta unidad, o bien el dispositivo no es compatible.
No se pueden reproducir los archivos JPEG desde un disco.	Compruebe que el disco se grabó en el formato UDF, ISO9660 o JOLIET.
No se pueden reproducir archivos	Compruebe que el disco se grabó en el formato ISO9660 o JOLIET.
MP3/WAV/AAC/FLAC desde un disco.	Consulte "Especificaciones recomendadas" en la página 20

Problema	Consejo
No se pudo encontrar un archivo JPEG.	Compruebe que el grupo seleccionado (carpeta) no incluye más de 10,001 archivos para disco Blu-ray™, DVD, CD y dispositivo de almacenamiento USB.
	Asegúrese que la extensión del archivo sea .jpg.
No se puede encontrar un archivo de audio MP3 y WAV, AAC, y FLAC.	Compruebe que el grupo seleccionado (carpeta) no incluye más de 10,001 archivos para DVD-R, CD-RW/R y dispositivo de almacenamiento USB.
	Asegúrese que la extensión del archivo sea .mp3 para MP3, y .wav para WAV, y .m4a para AAC, y .flac para FLAC.
No puede reproducirse el archivo AVCHD.	Esta unidad no puede reproducir archivos AVCHD independientes (*.m2ts, *.mts o *.m2t) grabados en un DVD. Los DVD que incluyan archivos AVCHD deberán contar con una estructura de archivos y carpetas que cumpla con las especificaciones del formato AVCHD. Por favor, utilice un dispositivo / software compatible con AVCHD para grabar
	o copiar los archivos AVCHD en un DVD. (Véanse los manuales de usuario del dispositivo / software para más información al respecto).
No se puede encontrar un archivo de vídeo mp4 y MPEG2.	Compruebe que el grupo seleccionado (carpeta) no incluye más de 10,001 archivos para el dispositivo de almacenamiento USB.
	Asegúrese que la extensión de archivo sea .mp4 / .mov para MP4, y .mpg / .mpeg / .m2ts / .mts / .ts para MPEG2.
No puede conectarse a la red.	Compruebe que la conexión en red sea correcta.
	Encienda el módem o el router.
	Compruebe las configuraciones de red.
	Compruebe que el router o módem esté conectado correctamente.
	Revise el ajuste BD-Live™ en "Acceso a Internet BD-Live" en la página 40.
	Al conectarse directamente a un módem por medio de un cable LAN, podría necesitar apagar y volver a encender el módem para reiniciar su configuración.
	Apague esta unidad y el módem/router (si tiene un botón de encendido), después desconecte sus cables de energía CA. Después de 30 segundos, conéctelos de nuevo y encienda los dispositivos. Si tiene un módem de teléfono / Internet con su servicio de cable entonces puede tener que usar su botón de restablecimiento o retirar la batería de respaldo para restablecer este tipo de módem. Ahora espere que las luces muestren actividad y intente volver a conectar.
No se puede usar la conexión LAN inalámbrica.	Una vez que haya activado la conexión LAN inalámbrica espere 30 segundos a que se establezca la conexión después de encender la unidad, antes de intentar acceder a características de red tales como BD-Live™, Netflix, YouTube™.
Con Netflix, no se muestran los títulos 4K, o las imágenes 4K no se transmiten correctamente durante la reproducción.	Las imágenes no se pueden transmitir correctamente después de cambiar el ajuste de salida 4K60p. En este caso, apague la unidad, después vuelva a encenderla.
No puede conectarse a la red mientras mi computadora está conectada a la red.	Compruebe el contenido del contrato de servicios de Internet para ver si su proveedor de servicios de Internet evita que se conecten varias terminales al mismo tiempo.
La capacidad del dispositivo de almacenamiento USB disminuyó.	Los datos pueden escribirse en el dispositivo de almacenamiento USB cuando un vídeo BD que soporta el paquete virtual está en uso y un dispositivo de almacenamiento USB está conectado.
Los contenidos del dispositivo de almacenamiento USB no se pueden	El dispositivo de almacenamiento USB no es compatible, o bien es posible que los contenidos del dispositivo de almacenamiento USB estén dañados.
leer.	Apague la unidad y vuelva a encenderla.
No se puede utilizar la función BD- Live™ o la descarga de datos no se	Introduzca un dispositivo de almacenamiento USB con suficiente capacidad (1GB o más).
puede realizar correctamente.	Verifique que el dispositivo de almacenamiento USB esté insertado en forma correcta.
No se puede reproducir vídeo BD (BDROM Perfil 2.0).	Introduzca un dispositivo de almacenamiento USB (1GB o más) formateado en esta unidad. Algunos discos con la función BD-Live™ requieren memoria al reproducir el contenido.
	No retire el dispositivo de almacenamiento USB durante la reproducción.

# 13.1. Descarga de Copia Electrónica

Para obtener una copia electrónica de este manual:

## 1. Coloque en su navegador www.philips.com/support

- 2. Elija su país de residencia.
- 3. Ingrese el número de modelo o la palabra clave en el campo "Find your product". Alternativamente, puede buscar en el catálogo.
- 4. Haga clic en la descripción o modelo.
- 5. Bajo soporte de Producto, dé clic en "User manuals".

# 13.2. Póngase en Contacto con Nosotros

 Si no puede resolver su problema, consulte las Preguntas frecuentes para este reproductor de disco Blu-ray™ Player en www.philips.com/support
 Si al problema sinversitava presenta de Cartera de

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de Soporte al Cliente en su país.

# 🖨 Nota

- No intente reparar el reproductor Blu-ray Disc<sup>™</sup> usted mismo. Esto podrá provocar daños graves, daños irreparables en su reproductor de disco Blu-ray<sup>™</sup> o anular la garantía.
- Por favor, tenga disponible el modelo y el número de serie de su reproductor de disco Blu-ray™ antes de ponerse en contacto con nosotros.

Estos números se encuentran en el gabinete, así como en el paquete.

# 14. GLOSARIO

# Relación de Aspecto

El ancho de una pantalla de TV relativa a su altura. Las TVs convencionales son 4:3 (en otras palabras, la pantalla es casi cuadrada); los modelos de pantalla ancha son 16:9 (la pantalla de TV es casi el doble de ancho que su altura).

## AVCHD

AVCHD es un nuevo formato para vídeograbadoras de alta definición que pueden grabar y reproducir imágenes HD de alta resolución.

### BD-Live™

BD-Live™ es un vídeo BD (BD-ROM versión 2 Perfil 2.0) que contiene nuevas funciones (por ejemplo, conexión a Internet), además de la función BONUSVIEW™.

## Blu-ray Disc™

Blu-ray Disc<sup>™</sup> es un disco de vídeo óptico de siguiente generación que es capaz de almacenar mucha más información que un DVD convencional. La gran capacidad hace posible beneficiarse a partir de características como vídeos de alta definición, sonido envolvente multi-canal, menús interactivos y mucho más.

## Capítulo

Así como un libro está dividido en varios capítulos, un título de vídeo BD o vídeo DVD está habitualmente dividido en capítulos. También vea "Título".

## Cinavia™

Notificación Cinavia

Este producto utiliza la tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos comercialmente así como sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso prohibido de una copia no autorizada, se desplegará un mensaje y se interrumpirá la reproducción o copiado. Podrá encontrar más información sobre la tecnología Cinavia en el Centro de información al consumidor en linea de Cinavia en http://www.cinavia.com.

Para solicitar más información sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta postal con su dirección de correo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Este producto incluye tecnología confidencial bajo la licencia de Verance Corporation y está protegida por la Patente de EUA 7,369,677 y otras patentes de EUA e internacionales emitidas o pendientes así como derechos reservados y protección de secretos comerciales para ciertos aspectos de tal tecnología. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Derechos reservados 2004-2016 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. Se prohíbe la ingeniería inversa o desensamble.

## Servidor DNS

Un servidor que traduce los nombres de dominio de Internet en direcciones IP.

### Dolby Audio - Dolby Digital

Un sistema para comprimir el sonido digital desarrollado por Dolby Laboratories. Le ofrece sonido de audio estéreo (2 canales) o multicanal.

# Dolby Audio - Dolby Digital Plus

Dolby Audio - Dolby Digital Plus es la tecnología de compresión de audio digital de siguiente generación desarrollada como una extensión para Dolby Audio -Dolby Digital. Blu-ray Disc™ soporta salida de sonido envolvente de 7.1 multi-canales.

# Dolby Audio - Dolby TrueHD

Dolby Audio - Dolby TrueHD es una tecnología de codificación sin pérdidas desarrollada para los discos ópticos de siguiente generación. Blu-ray Disc™ soporta salida de sonido envolvente de 7.1 multi-canales.

## DTS<sup>®</sup> (Digital Theater System)

DTS<sup>®</sup> es un sistema de sonido envolvente de multicanal. Puede disfrutar el sonido dinámico y realista de las películas como en el cine. Las tecnologías de sonido envolvente DTS fueron desarrolladas por DTS, Inc.

## DTS-HD®

DTS-HD® es una tecnología de codificación sin pérdida desarrollada como una extensión del formato Acústico Coherente DTS original. Blu-ray Disc™ soporta salida de sonido envolvente de 7.1 multi-canales.

### Gateway

Dirección IP de los dispositivos electrónicos (tales como un router) que proporciona acceso a Internet.

### HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición)

Una interfaz digital entre la fuente de audio y vídeo. Puede transmitir señal de vídeo, audio y control de componente con una conexión de cable.

### HDR (Rango Dinámico Alto)

HDR es una tecnología de mejora de color que expande el rango de la luminicencia de color de la imagen.

### Hub

Dispositivo usado para conectar varios dispositivos a la red.

### Dirección IP

Un juego de números que se asignan a los dispositivos en una red computacional.

### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG es un método para comprimir archivos de imágenes fijas. Puede copiar archivos JPEG a discos BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R o a un dispositivo de almacenamiento USB desde una computadora y reproducirlos en esta unidad.

### LAN (Red de Área Local)

Representa un grupo de redes de computadoras que se encuentran en un área pequeña como en una empresa, colegio u hogar.

### Almacenamiento Local

Un área de almacenamiento de contenido secundario para reproducir paquetes virtuales en vídeo BD.

### MP3 (MPEG 3 capas de audio)

MP3 es un método para comprimir archivos. Puede copiar archivos MP3 a discos DVD-R, CD-RW/-R o a un dispositivo de almacenamiento USB desde una computadora y reproducirlos en esta unidad.

### Netflix

Netflix es un servicio de alquiler de películas en línea, que ofrece descarga continua (streaming) a clientes en los Estados Unidos.

### PCM (Pulse Code Modulation)

El sistema más común de codificación de audio digital, que se encuentra en CD y DAT. Excelente calidad, pero requiere muchos datos comparados con los formatos tales como Dolby Digital y audio MPEG. Para lograr compatibilidad con reproductores de audio digital (CD, MD y DAT) y amplificadores AV con entradas digitales, este dispositivo puede convertir audio Dolby Digital, DTS y MPEG en PCM.

## Servidor Proxy

El servidor Proxy es un servidor que actúa como un intermediario entre un usuario de estación de trabajo e Internet para garantizar la seguridad.

### Código de región

Las regiones asocian discos y reproductores con áreas particulares del mundo. Esta unidad sólo reproducirá discos que tengan códigos de región compatibles. Puede encontrar el código de región de su unidad buscando en el tablero trasero. Algunos discos son compatibles con más de una región (o todas las regiones).

### Router

Un dispositivo de trabajo de red que distingue la dirección IP asignada a cada dispositivo y enruta y dirige la información en la red de computadoras.

### Frecuencia de Muestreo

La velocidad en la que se mide el sonido por un intervalo específico para convertir en datos de audio digital. La cantidad de sampleo en un segundo se define como la frecuencia de muestreo. Mientras mayor sea la velocidad, mejor será la calidad de sonido.

# Máscara de Subred

Es una máscara que se usa para determinar a qué subred pertenece una dirección IP.

### Título

Una colección de capítulos en el vídeo BD o vídeo DVD. También vea "Capítulo".

# Pista

El CD de audio usa pistas para dividir el contenido de un disco. El equivalente de vídeo BD o vídeo DVD se llama capítulo. También vea "Capítulo".

## UHD (Ultra High Definition)

En comparación con Full HD, 4K UHD tiene cuatro veces la cantidad de pixeles Full HD.

### **Paquete Virtual**

Es la función que copia datos a otros medios (almacenamiento local) desde Internet y reproduce el vídeo secundario, audio secundario y subtítulos al mismo tiempo. El método de reproducción varía dependiendo de los discos.

### x.v.Color

"x.v.Color" es un nombre de promoción dado a los productos que tienen la capacidad de realizar un espacio de color amplio en base a las especificaciones xvYCC y es una marca comercial de Sony Corporation.

# 15. LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA

Para cambiar el Idioma, seleccione **↑** (home) → "Configuración" → "Configuración del Reproductor" → "Idioma", y después seleccione "Otro" from "Idioma de audio" / "Idioma subtítulos" / "Idioma menús". Use [▲/▼] para seleccionar un número y usar [◀/▶] para seleccionar un dígito para el Código de idioma.

Idioma: Código		Idioma: Cóc	ligo	Idioma: Códi	go	Idioma: Códi	go
Abkhazian:	6566	Finlandés:	7073	Macedonio:	7775	Esloveno:	8376
Afar:	6565	Francés:	7082	Malgache:	7771	Somalí:	8379
Afrikaans:	6570	Frisio:	7089	Malayo:	7783	Español:	6983
Albano:	8381	Gallego:	7176	Malabar:	7776	Sundanés:	8385
Amharic:	6577	Georgiano:	7565	Maltés:	7784	Swahili:	8387
Árabe:	6577	Alemán:	6869	Maori:	7773	Sueco:	8386
Armenio:	7289	Griego:	6976	Maratí:	7782	Tagalo:	8476
Asamés:	6583	Groenlandés:	7576	Moldavio:	7779	Tajiko:	8471
Aimará:	6589	Guaraní:	7178	Mongol:	7778	Tamil:	8465
Azerbaiyano:	6590	Gujarati:	7185	Nauru:	7865	Tatar:	8484
Baskir:	6665	Hausa:	7265	Nepalí:	7869	Telugu:	8469
Vasco:	6985	Hebreo:	7387	Noruego:	7879	Tailandés:	8472
Bengalí; Bangla:	6678	Hindi:	7273	Oriya:	7982	Tibetano:	6679
Bhutani:	6890	Hungaro:	7285	Pashto; Pushto:	8083	Tigriña:	8473
Bihari:	6672	Islándico:	7383	Persa:	7065	Tonga:	8479
Bretón:	6682	Indonesio:	7378	Polaco:	8076	Turco:	8482
Búlgaro:	6671	Interlingua:	7365	Portugués:	8084	Turkmeno:	8475
Birmano:	7789	Irlandés:	7165	Punjabi:	8065	Twi:	8487
Bieloruso:	6669	Italiano:	7384	Quechua:	8185	Ucraniano:	8575
Camboyano:	7577	Japonés:	7465	Rhaeto-	8277	Urdú:	8582
Catalán:	6765	Javanés:	7487	Romance:	0770	Uzbeko:	8590
Chino:	9072	Kannada:	7578	Rumano:	0279	Vietnamita:	8673
Corso:	6779	Cachemir:	7583	Ruso:	0200	Volapük:	8679
Croata:	7282	Kazajo:	7575	Samoano:	03/7	Galés:	6789
Checo:	6783	Kirghiz:	7589	Sanscrito:	8365	Wólof:	8779
Danés:	6865	Coreano:	7579	Gaelico Escoces:	/100	Xhosa:	8872
Holandés:	7876	Curdo:	7585	Serbio:	8382	Yiddish:	7473
Inglés:	6978	Letonio:	7679	Serbo-croata:	8372	Yoruba:	8979
Esperanto:	6979	Latín:	7665	Shoha:	83/8	Zulu:	9085
Estonio:	6984	Latvio; Letón:	7686		8368		
Faroes:	7079	Lingala:	7678	Cirigales:	83/3		
Fiii	7074	Lituano	7684	ESIOVACO:	83/5		

# 16. ESPECIFICACIONES

General				
Sistema de señal	Color NTSC			
Requerimientos de energía	120 V CA, 60 Hz			
Consumo de energía	26 W (espera: 0.2 W) cuando se usa el adaptador CA/CD incluido (N1071MH)			
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	220 x 59.5 x 220mm (8.7 x 2.4 x 8.7 pulgadas)			
Peso	3.53 lbs. (1.6 kg)			
Temperatura de operación	41°F (5°C) a 95°F (35°C)			
Humedad de operación	Menos de 80 % (sin condensación)			

Terminales				
<b>Entrada USB</b> TIPO A	USB 3.0 Corriente de energía de Bus: HDD 900mA			
Puerto SALIDA HDMI Conector HDMI	Vídeo: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24, 4K/Audio			
Puerto HDMI OUT (Audio) Conector HDMI	Audio			
Terminal LAN	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T			
LAN Inalámbrica (Interna)	IEEE 802.11 b/g/n/ac			

# 🖨 Nota

· Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

# 17. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD PARA TELEVISIONES 3D

Lea la siguiente información antes de ver imágenes de televisión en 3D.

# AVISO DE PRECAUCIÓN:

- 1. La iluminación ambiental fluorescente puede causar un efecto de parpadeo y la luz solar directa puede afectar adversamente la operación de sus anteojos 3D.
- NO coloque su televisión cerca de pozos de escalera abiertos, balcones u otros objetos ya que ver imágenes en 3D puede causar desorientación en algunos espectadores que resulte en caídas, tropiezos o golpearse con objetos.
- Si experimenta (1) visión alterada; (2) aturdimiento; (3) mareo; (4) movimientos involuntarios tales como tics de los ojos o músculos; (5) confusión; (6) nausea; (7) pérdida de conocimiento; (8) convulsiones; (9) calambres; y/o (10) desorientación, deje de ver de inmediato las imágenes 3D y consulte a su médico.
- 4. Los padres deben monitorear regularmente a sus hijos respecto a los síntomas anteriores ya que los niños y adolescentes tienen mayor probabilidad de experimentar estos síntomas que los adultos. No se recomienda ver televisión en 3D para niños menores a 6 años ya que su sistema visual no está desarrollado completamente.
- 5. Ver imágenes en 3D de forma prolongada podría causar incomodidad, mareo, esfuerzo en los ojos, dolores de cabeza o desorientación.

# AVISO DE ADVERTENCIA:

- Algunos espectadores pueden experimentar un ataque epiléptico o apoplejía cuando son expuestos a ciertas imágenes o luces parpadeantes contenidas en ciertas imágenes de televisión o vídeo juegos. Si usted o alguien en su familia tiene historial de epilepsia o apoplejía, por favor consulte a su médico antes de ver imágenes en 3D.
- 2. NO vea televisión en 3D si está embarazada, es mayor de edad, padece insomnio, sufre de condiciones médicas serias, tiene mala condición física o está bajo la influencia de alcohol.
- 3. Sentarse demasiado cerca a la pantalla por un periodo prolongado de tiempo puede dañar su vista. La distancia ideal debe ser por lo menos tres veces la altura de la pantalla de la TV y estar al nivel de los ojos del espectador.
- 4. Usar anteojos 3D para cualquier razón diferente a ver televisión en 3D (como espectáculos generales, lentes de sol, gafas protectoras, etc.) lo puede dañar físicamente o debilitar su vista.
- 5. Si experimenta cualquier incomodidad mientras ve imágenes en 3D, deténgase y no se involucre de inmediato en actividades peligrosas como conducir un vehículo hasta que hayan desaparecido sus síntomas. Si sus síntomas persisten, no vuelva a ver imágenes en 3D sin consultar a su médico.

#### ESTA PÓLIZA ES GRATUITA

uidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los s establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos Esta polizá incurye la replación lo reposition gradua de cualquier parto de composition misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país. Si tu aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantia, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE** INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA sin costo en toda la republica al 01 800 839 19 89 en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizac o más cercano a su dom a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la de la order io de ra de nuesti

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la factura de c

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

o el aparato sea utilizado en condic ntas a las r

Ĵuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por P&F MEXICANA S.A.de C.V

#### PERIODOS DE GARANTÍA

Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital BLU-RAY, grabadores reproductores de discos de video digital DVD, sistemas de cine en casa, radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, video proyector (excepto la lámpara), mini sistemas de audio, equipos modulares, antenas de recepción de satélite, teléfonos, teléfonos inalámbricos, auto estéreos, tabletas electrónicas, Base para iPod y bocinas inalámbricas (Bluetooth). 6 meses. – Radio relojes, radios A.M./F.M., bateria recargables y reproductores de audio digital MP3 (internet). 90 días. – Accesorios, controles remotos, bocinas, micrófonos, audifonos y aparatos reconstruidos de LCD TV, DVD, Blu-ray, Barras de audio y Sistemas de Teatro en casa

#### MC -719 - ARCO - 2

### P&F MEXICANA, S.A. de C.V.

### Producto Importado y Comercializado por:

P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av.La Palma No.6, Col.San Fernando La Herradura Huixquilucan, Edo.de. México. C.P.52787 Tel: 52 (55)52 69 90 00 Centro de información al Cliente México D.F. y Área Metropolitana: 58 87 9. Interior de la República: 01 800 839 19 89 a: 58 87 97 36 Horario: Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 pm e-mail: serviciophilips@pnfmex.com

PHILIPS -



MODELO	No. DE SERIE			
La presente garantía contará a partir de:	DÍA	MES	AÑO	

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de información al Cliente, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a :

 Servicio de sus aparatos Philips Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips

• Información de productos y Talleres Autorizados Philips Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra. CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com
PLAYA DEL CARMEN, Q ROO	984	2 67 27 27 • 745 0678	servicioee@prodigy.net.mx
CD. JUÁREZ, CHIH	656	618-21-28 · 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx
CD.VICTORIA,TAMPS	834	315-66-03 • 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 • 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com
LOS MOCHIS, SIN	668	8173099	electronica_morelos@hotmail.com
CHIHUAHUA,CHIH	614	415-04-43	elecmirador@yahoo.com.mx
CHILPANCINGO,GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 · 36-16-83-27	leecoml@hotmail.com
HERMOSILLO,SON	662	210-54-95 · 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx
MAZATLÁN,SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com
MÉRIDA,YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx
PACHUCA,HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA ARAGÓN	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA NORTE	55	5371 1250	matriz@tecdata.com.mx
MÉXICO, D.F.ZONA ORIENTE	55	55 44 16 00	cselectromex@hotmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	serviciotv@prodigy.net.mx
MONTERREY, N.L	818	375-16-17 • 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx
MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com
OAXACA,OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx
ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com
POZA RICA,VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx
QUERETARO,QRO	442	216-10-09	zenersaulphilips@yahoo.com.mx
SALTILLO,COAH	844	439 39 64	electronicadigital_07@hotmail.com
SAN LUIS POTOSI,S.L.P	444	815-34-07	centro_servicioslp@prodigy.net.mx
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 · 561-98-18	bajaelectronics@aol.com
TIJUANA,B.C.N	664	621-22-15	egi_tij@yahoo.com
TOLUCA, EDO.MEX	722	384 1920	radioytv@hotmail.com
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	615 0872	ssshop_25@hotmail.com
URUAPAN,MICH	452	524-08-38 · 524-37-78	rosaliaq@michl.telmex.net.mx

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse Ciudad de México y Área Metropolitana llamar 58 87 97 36 y lada sin costo del interior de la República Mexicana 01 800 839 19 89. Este listado puede sufrir actualizaciones o modificaciones sin previo aviso, para mayor información favor de comunicarse a nuestro Centro de Información al Cliente en la Ciudad de México y Área Metropolitana llamar 158 87 97 36 y lada sin costo del interior de la República Mexicana 01 800 839 19 89 en dónde con gusto le indicaremos el centro de servicio más cercano a su domicilio.



P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787

P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248 U.S.A.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F Mexicana, S.A. de C.V., and P&F Mexicana, S.A. de C.V. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.