PHILIPS

LECTEUR BLU-RAY ULTRA HD 4K

BDP7501



Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide au **www.philips.com/welcome**

Manuel d'utilisation

Pour de l'aide supplémentaire, appelez le service de soutien à la clientèle de votre pays.

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au; In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands; **1-866-202-5960**

1. INTRODUCTION

1.1. Consignes de sécurité

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité a tous les bénéfice mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à **www.philips.com/welcome** pour assurer :

* Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit,vous serez avisé – directement par le fabriquant – de toutes défectuotés compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

Sachez reconnaître ces symboles de **Sécurité**



AVERTISSEMENT POUR LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY™ UHD ET LE BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE:

AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (ARRIERE) DU BOITIER DE CET APPAREIL - IL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISTEUR. CONFIER LA REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

AVERTISSEMENT POUR LE BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE:

POUR UTILISATION INTERIEURE SEULEMENT. UTILISATION DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT. UTILISER SEULEMENT AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION CA INDIQUE. PEUT DEVENIR CHAUD EN COURS D'UTILISATION. CECI N'EST PAS UN DEFAUT DE FONCTIONNEMENT. NE PAS UTILISER OU CONNECTER AVEC D'AUTRES APPAREILS.

Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.



Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle signale la présence de "tension dangereuse" non isolé à l'intérieur de l'appareil qui peut présenter un risque de choc électrique.



Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle signale la présence d'instructions importantes au sujet de l'utilisation et de l'entretien à l'intérieur de la documentation qui accompagne l'appareil

MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. L'APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À DES ÉCLABOUSSURES OU DES PROJECTIONS D'EAU ET AUCUN RÉCIPIENT REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU'UN VASE NE DEVRAIT ÊTRE POSÉ SUR L'APPAREIL.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Symbole de la classe II (double isolation)

La remarque importante et le niveau de classification sont situés à l'arrière ou à la base du boîtier.

À l'intention des clients

Veuillez noter que le numéro de modèle et de série de votre appareil (situés sur le boîtier) dans l'espace ci-dessous pour référence ultérieure. No du modèle

No de série

PHILIPS Pour du soutien plus rapide, visitez-nous en ligne au <u>www.philips.com/support</u> pour clavarder et des solutions libre-service.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Gardez ces instructions.
- 3. Suivez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chauffage, des cuisinières ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. Le lame large ou la troisième broche assure votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10. Éviter que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou pincé particulièrement près des fiches, des prises de courant et des points de sortie de l'appareil.
- 11. Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant.
- 12. Utilisez seulement le chariot, le support, le trépied ou la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant le chariot et l'appareil afin d'éviter une chute et des blessures.



- 13. Débranchez l'appareil durant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 14. Confiez tout l'entretien au personnel d'entretien qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme des dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche, un liquide a été répandu ou des objets sont tombés sur l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à la moisissure, ne fonctionne pas normalement ou été échappé.

Avis de la Federal Communications Commission

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont prévues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut entraîner un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que ce brouillage se produira dans une installation particulière. Si cet équipement

cause du brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est incité à corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien ayant de l'expérience en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Cet équipement peut générer ou utiliser l'énergie de fréquence radio. Les changements ou les modifications de cet équipement peuvent entraîner interférences nuisibles à moins que les modifications soient expressément approuvés dans ce guide. L'utilisateur pourrait perdre l'autorisation d'utiliser cet équipement si un changement ou une modification non autorisé est effectué.

Avis pour le CANADA : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Débranchez la fiche (CA) du réseau électrique pour fermer l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La fiche (CA) du réseau doit demeurer facilement disponible. Débranchez le cordon d'alimentation (CA) du réseau électrique pour éteindre complètement l'appareil.

CAUTION:	Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas placée correctement. Remplacez seulement par une batterie identique ou par un type de batterie équivalent.
AVERTISSEMENT:	Batteries (Battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

SÉCURITÉ CONCERNANT LE LASER

Cet appareil est classé comme un PRODUIT LASER DE CLASSE 1. Cet appareil utilise un laser. Seul un technicien qualifié est autorisé à retirer le couvercle ou à tenter de réparer cet appareil, en raison du risque de blessures oculaires.

CAUTION: L'utilisation de commandes, d'ajustements ou de performances de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent document peuvent entraîner un danger d'exposition aux radiations.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES DROITS D'AUTEUR

La copie sans autorisation, la diffusion, la présentation publique et le prêt de disques sont interdits.

Cet article inclut technologie de protection contre la copie qui protégée par des droits de brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et et le désassemblage sont interdits.

Ne pas placer cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Cet appareil ne doit être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou une étagère sauf si celle-ci dispose d'une ventilation adéquate. Assurezvous de laisser un espace d'au moins 5,9 pouces (15 cm) autour de l'appareil.

Ne jamais utiliser un produit d'époussetage formé de gaz sur cet appareil. Les gaz emprisonnés à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner une inflammation et une explosion.

Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie

- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation CA avec les mains mouillées.
- Ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation CA pour le débrancher de la prise de courant. Saisissez-le par la fiche.
- Ne pas insérer vos doigts ou des objets à l'intérieur de l'appareil.

Emplacement et manipulation

- Ne pas installer l'appareil sous les rayons solaires directs, à proximité de champs magnétiques puissants ou dans un endroit exposé à la poussière ou à de fortes vibrations.
- Évitez un endroit exposé à des changements brusques de température.
- Installez l'appareil en position horizontale et stable. Ne placez rien directement au-dessus ou en dessous de l'appareil. Vos dispositifs externes peuvent causer du bruit ou des perturbations dans l'image et/ou du son si l'appareil est placé trop près d'eux. Dans ce cas, veuillez assurer suffisamment d'espace entre les dispositifs externes et l'appareil.
- Selon l'environnement, la température de cet appareil peut augmenter légèrement. Ce n'est pas un défaut de fonctionnement.
- Veillez à retirer le disque et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de transporter l'appareil.

Avertissement de condensation de vapeur

- Une condensation de vapeur peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les circonstances suivantes. If so, do not use this unit at least for a few hours until its inside gets dry.
 - L'appareil a été déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud.
 - En conditions d'humidité élevée.
 - Après avoir réchauffé une pièce fraîche.

Remarque sur la sortie à balayage progressif

 Les consommateurs devraient noter que ce n'est pas tous les téléviseurs à haute définition qui sont entièrement compatibles avec ce produit, ce qui peut causer l'affichage d'artefacts dans l'image. En cas de problèmes d'image avec la sortie de balayage progressif 525 (480), il est recommandé à l'utilisateur de changer la connexion à la sortie de « définition standard ». Si vous avez des questions portant sur la compatibilité de votre téléviseur avec ce lecteur de disque Blu-ray™/DVD 525p(480p), veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

1.2. Entretien

Entretien courant

- Veuillez consulter les rubriques pertinentes dans « DÉPANNAGE » à la page 51 avant de retourner le produit.
- Si vous devez appeler un préposé au service à la clientèle, sachez le numéro du modèle et le numéro de série de votre produit avant d'appeler. Ces renseignements sont affichés à l'arrière du produit. De plus, veuillez prendre le temps de déterminer le problème que vous avez et soyez prêt à l'expliquer au préposé. Si vous croyez que le préposé devra vous aider durant le processus, veuillez demeurer près du produit. Nos préposés seront heureux de vous aider. Pour une référence en ligne, visitez notre site Web au *www.philips.com/support*

Nettoyage du boîtier

- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne jamais utiliser de solvant, diluant, benzène ou alcool pour nettoyer l'appareil. Ne pulvérisez pas d'insecticide liquide à proximité de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent décolorer la surface de l'appareil.

Nettoyage des disques

- Si un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur. Ne l'essuyez pas selon un mouvement circulaire.
- N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, les diluants, les décapants du commerce, les détergents, les produits de nettoyage abrasifs ou les aérosols antistatiques destinés aux disques analogiques.

Nettoyage de lentilles du disque

 Si cet appareil ne fonctionne toujours pas correctement une fois que vous avez consulté les sections appropriées et le « DÉPANNAGE » du présent manuel d'utilisation, l'unité de lecture optique laser peut être sale. Consultez votre revendeur ou un centre de service agréé pour une inspection et un nettoyage de la tête de lecture optique laser.

Manipulation des disques

- Manipulez les disques en veillant à ce que les empreintes digitales et la poussière n'adhérent pas à leurs surfaces.
- Rangez toujours le disque dans son boîtier protecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Notez que les disques ayant des formes spéciales (disques en formes de cœur, disques octogonaux, etc. ne peuvent être lus sur cet appareil. Ne pas tenter de lire de tels disques puisqu'ils peuvent endommager l'appareil.

Test de la télécommande

 Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (y compris un téléphone cellulaire avec appareil photo intégré) pour voir si elle envoie un signal infrarouge.

Comment effectuer le test

*	

- Dirigez l'émetteur IR de la télécommande vers la lentille de l'appareil photo numérique (ou appareil photo de téléphone cellulaire).
- 2. Allumez l'appareil photo numérique et regardez le transmetteur IR de la télécommande via l'écran ACL de l'appareil photo numérique.
- 3. Tout en regardant l'écran ACL, appuyez sur les touches de votre télécommande que vous souhaitez tester.
 - a. Si votre télécommande fonctionne correctement, l'émetteur IR de la télécommande permettra de créer un clignotement visible sur l'écran ACL de l'appareil photo numérique.
 - B. S'il ne clignote pas, remplacez les piles de votre télécommande par des piles neuves et essayez à nouveau. S'il ne clignote toujours pas, votre télécommande peut être endommagée ou défectueuse. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour les options de remplacement.

1.3. Avis

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les margues de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. P&F USA se réserve le droit de modifier les produits en tout temps sans être obligé d'ajuster les fournitures antérieures en conséquence. On estime que le contenu de ce guide est adéquat pour l'utilisation prévue du système. Si le produit et ses modules individuels ou les procédures sont utilisés à des fins autres que celles indiquées aux présentes, la confirmation de leur validité et de leur pertinence doivent être obtenue. P&F USA garantit que le matériel en luimême n'enfreint aucun brevet américain. Il n'y a aucune garantie supplémentaire expresse ou implicite. P&F USA ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs signalées à P&F USA seront adaptées et publiées sur le site Web du soutien de P&F USA dès que possible.

Garantie

Aucune composante ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas ouvrir ou retirer les couvercles de l'intérieur du produit. Les réparations peuvent seulement être effectuées des centres de services et des ateliers de réparation officiels. Le non-respect de cette procédure annulera toute garantie, énoncée ou implicite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie.

1.4. Important

L'enregistrement de votre modèle chez Philips vous rend admissible à tous les précieux avantages énumérés cidessous, alors ne ratez pas cette occasion. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit immédiatement ou enregistrez-vous en ligne au www. philips.com/support pour vous assurer des points suivants :

Avis de sécurité du produit

En enregistrant votre produit, vous recevrez une notification,

directement du fabricant, dans le rare cas d'un rappel de produits ou d'un défaut lié à la sécurité.

Avantages supplémentaires de la propriété du produit

L'enregistrement de votre produit garantit que vous receviez

tous les privilèges auxquels vous avez droit, notamment les

offres spéciales économiques.

Pour de l'aide supplémentaire

Pour de l'aide supplémentaire, appelez le service de soutien à la clientèle de votre pays.

 Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico ou dans les Îles Vierges des États-Unis, contactez le centre de service à la clientèle Philips au 1-866-202-5960.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Contactez vos autorités locales pour des renseignements sur la façon de recycler l'emballage.

Pour des renseignements sur le recyclage du produit, veuillez visiter : www.recycle.philips.com

Directives sur la fin de vie utile



Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les principales zones vertes. Votre nouveau lecteur de disque Blu-ray[™] contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le lecteur de disque Blu-ray[™] peut être démonté par des entreprises spécialisées pour concentrer les matériaux réutilisables et minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien lecteur de disque Blu-ray[™] au rebut selon la réglementation locale.

Élimination des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Cependant, ces piles ne peuvent pas être jetées avec vos déchets domestiques dans de nombreuses régions. Veuillez vous assurer que vous éliminez les piles selon la réglementation locale.

1.5. Accessoires fournis

- Guide de démarrage rapide
- Télécommande (NC280UH)
- Piles (AAA, 1,5V x 2)
- Câble HDMI
- Bloc d'alimentation externe (N1070UH)

1.6. Renseignements sur les marques de commerce



Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, son logo, & DTS et son logo réunis sont des marque déposées, et DTSHD Master Audio | Essential est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI ou HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



« x.v.Color » et le logo « x.v.Color » sont des marques de commerce de Sony Corporation.



Java et toutes les marques de commerce et logos sont des marques de commerce déposées ou des marques déposées pour Oracle et/ou ses entreprises affiliées.



« AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques de commerce Panasonic Corporation et Sony Corporation.

BONUS VIEW™

« BONUSVIEW[™] » et le logo « BONUSVIEW[™] » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.



« BD-Live[™] » et le logo « BD-Live[™] » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.



Netflix et le logo Netflix sont des margues de commerce ou des margues de commerce déposées de Netflix, Inc.



YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce de Google Inc.



« Ultra HD Blu-ray™ » et le logo « Ultra HD Blu-ray™ » sont des margues de commerce de Blu-ray Disc Association.



« Blu-ray 3D[™] » et le logo « Blu-ray 3D[™] » sont des margues de commerce de Blu-ray Disc Association.



« Blu-ray Disc™ », « Blu-ray » et le logo « Blu-ray Disc[™] » sont des margues de commerce de Blu-ray Disc Association.



est une marque de commerce de DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

CE PRODUIT EST AUTORISÉ EN VERTU D'UN PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) CODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO AVC QUI ÉTAIT CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR IMPLIQUÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/ OU QUI PROVIENT D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR UN VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU NE DOIT ÊTRE IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. POUR **OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES** CHEZ MPEG LA, L. L. C., CONSULTEZ HTTP://WWW. MPEGLA.COM

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION
Consignes de sécurité2
Entretien4
Avis5
Important5
Accessoires fournis6
Renseignements sur les marques de commerce 6
CARACTÉRISTIQUES9
Caractéristiques9
Renseignements sur la version du micrologiciel10
Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation 10
APERÇU DES FONCTIONS 11
Dessus et panneau avant11
Panneau arrière11
Télécommande12
Guide d'affichage à l'écran13
Connexions
Connexion audio/vidéo HDMI14
Connexion à un système audio16
Connexion à un réseau17
AVANT DE COMMENCER 19
Trouver la chaîne/source de visualisation sur votre téléviseur 19
Configuration initiale19
RENSEIGNEMENT SUR LA LECTURE
Renseignement sur la lecture
Guide pour liste de titres23
Comment insérer un disque24
LECTURE DE BASE25
Lecture d'un disque25
Lire un disque Blu-ray™ Ultra HD
Lecture de disque Blu-ray 3D™
Lecture du contenu sur un dispositif de stockage USB 28
Utilisation du Menu Titre / Disque / contextuel . 28
Lecture à partir d'une liste de fichiers

Avance ranide / recul ranide	
Avance rapide / recurrapide	30
Lecture en avance lente	30
Lecture en recul lent	30
Lecture image par image	30
Lecture recul d'images	30
Répétition de la lecture	31
Diaporama	31
Réglage de l'inscrustation (BONUSVIEW™)	32
Profiter des disques BD-Live [™] à l'aide d'Interne	t 32
Recherche de titre, de chapitre	33
Recherche de piste	33
Changement des sous-titres	33
Changer la piste sonore	34
Changement des angles de camera	34
Elal du JPEG	35
Rolation de JPEG	39 25
Fenetre de renseignements sur la lecture	35
Reception	סכ סכ
Sous-litrage code	טכ דכ
Ajustement de la couleur/bhilance	/כ דכ
Piogressii Pátablir los ráglagos do l'imago par dáfaut	/ כ דר
Amplificateur de dialogues	יכ דר
SERVICES DE RESEAU	38
Avant d'utiliser les services de réseau	38
Renseignements sur des services de réseau	38
LISTE DES RÉGLAGES	39
CONFIGURATIONS	42
CONFIGURATIONS	42 42
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu	42 42
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau	42 42 e 42 43
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'Fasyl ink	42 42 e 42 43 43
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo	42 42 e 42 43 47
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo	42 e 42 e 42 43 47 48 48
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel	42 e 42 e 43 43 43 48 48 48
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut	42 e 42 e 43 43 43 48 48 49 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences	42 e 42 e 43 43 48 48 49 50 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences	42 e42 e43 43 43 43 48 48 49 50 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences	42 e42 e43 43 43 43 48 49 50 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial	42 e42 e43 43 43 48 48 49 50 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial	42 e42 e43 43 43 43 48 49 50 50 50 50
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE	42 e42 e43 43 43 43 48 49 50 50 50 50 51 53
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique	42 42 e. 42 43 47 48 48 49 50 50 50 50 51 53 53
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences MODE Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous GLOSSAIRE LISTE DE CODES DE LANGUE	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences MODE Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous GLOSSAIRE LISTE DE CODES DE LANGUE CARACTÉRISTIQUES	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences MODE Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous GLOSSAIRE LISTE DE CODES DE LANGUE CARACTÉRISTIQUES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LES	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences MODE Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous GLOSSAIRE LISTE DE CODES DE LANGUE CARACTÉRISTIQUES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LES	
CONFIGURATIONS Vidéo HDMI Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamiqu Installation du réseau Configuration d'EasyLink Classements du disque Blu-ray vidéo Classements du DVD vidéo Mise à jour du logiciel Rétablir les réglages par défaut Gestion des droits numériques et licences AUTRE FONCTION Mode Spécial DÉPANNAGE Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous GLOSSAIRE LISTE DE CODES DE LANGUE CARACTÉRISTIQUES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LES TÉLÉVISEURS 3D	

2. CARACTÉRISTIQUES

2.1. Caractéristiques

Ultra HD Blu-ray™

Comparativement au disque Blu-ray[™] actuel, le disque Blu-ray ULTRA HD a une bien meilleure résolution, une bien meilleure gamme de couleurs et une bien meilleure brillance. Le disque Blu-ray[™] ULTRA HD prend aussi en charge les disques à triple couche : 50 Go (double couche), 66 Go (double couche) et 100 Go (triple couche).

Disque Blu-ray™

Vous pouvez profiter d'un disque Blu-ray™ pouvant stocker cinq fois plus de données qu'un DVD classique. La conversion ascendante augmentera la résolution d'un disque Blu-ray™ à Ultra HD 4K par une connexion HDMI lorsque connecté à un téléviseur Ultra HD 4K.

Lecture d'un disque Blu-ray 3D™

Cet appareil peut lire des disques Blu-ray 3D[™] qui contiennent une vidéo stéréoscopique en 3D. Afin de profiter de vidéos en 3D, connectez cet appareil au téléviseur compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI compatible 3D.

Disque Blu-ray-J

Certains disques Blu-ray comportent des applications Java, vous pouvez profiter des fonctions interactives telles que des jeux ou des menus interactifs.

Augmentation de la résolution du DVD pour une qualité d'image améliorée

Votre DVD actuel sera meilleur que jamais grâce à l'augmentation de la résolution vidéo. L'augmentation de la résolution augmentera la résolution d'un DVD d'une définition standard à une haute définition allant jusqu'à 4K par une connexion HDMI. L'image sera moins irrégulière et plus réaliste pour une expérience s'approchant de la haute définition.

Profitez de votre contenu sur différentes sortes de supports

Une compatibilité complète pour retour sur DVD, CD et dispositifs de stockage USB vous permettra de continuer à profiter de votre collection audio vidéo actuelle. De plus, vous pouvez profiter des fichiers AVCHD / MP3 / AAC / WAV /FLAC/ MP4 / JPEG.

Écoutez un son ambiophonique à canaux multiples

Le son ambiophonique à canaux multiples qui produit un son fidèle à la réalité et qui vous fait sentir que vous êtes réellement sur place.

Interface utilisateur intuitive et télécommande

L'interface utilisateur logique de Philips vous permet de naviguer aisément dans vos contenus et vos réglages afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous recherchez.

Connexion facile et simple de votre téléviseur HD via HDMI

Connectez cet appareil à votre TVHD avec un seul câble HDMI (interface multimédia haute définition). Philips recommande le câble HDMI haute vitesse pour une meilleure compatibilité. Le signal de sortie vidéo haute définition sera transféré à votre téléviseur HD sans conversion en signaux analogiques, vous obtiendrez ainsi une excellente qualité de son et d'image, complètement exempte de bruit. Grâce à d'autres sorties multiples, vous pouvez également vous connecter facilement à votre chaîne de cinéma maison ou à votre amplificateur.

- Pour regarder du contenu 4K/HDR :
 - Le téléviseur connecté doit compatible au 4K/HDR.
 - Un câble haute vitesse 18 Gbit/s est requis pour connecter cet appareil et le téléviseur.

À propos d'EasyLink (HDMI CEC) (Consumer Electronics Control)

EasyLink vous permet d'utiliser les fonctions-liens de ce lecteur avec les téléviseurs de la marque Philips munis de la fonction EasyLink.

Philips ne garantit pas une interopérabilité complète avec d'autres marques d'appareils conformes au HDMI CEC.

PiP (BONUSVIEW[™])

Certains disques vidéo Blu-ray disposent de la fonction PiP (incrustation d'image) vous permettant d'afficher une vidéo secondaire dans la vidéo principale. Vous pouvez lancer une vidéo secondaire en sélectionnant **[OPTIONS** □] → « Vidéo secondaire » chaque fois que la scène en contient une.

BD-Live™

Le BD-Live™ (BD-ROM version 2 profil 2.0) qui permet des fonctions interactives à utiliser lorsque l'appareil est connecté à Internet en plus de la fonction BONUSVIEW™. Les différentes fonctions peuvent varier selon le disque.

Menu contextuel

Certains disques Blu-ray vidéo ont un menu contextuel qui est un menu de navigation pouvant être appelé et utilisé à l'écran du téléviseur sans interrompre la lecture. Vous pouvez appeler le menu contextuel en appuyant sur **[MENU SUPÉRIEUR]**. Le contenu du menu contextuel varie selon le disque.

Couleur foncée HDMI

La couleur foncée réduit l'effet de postérisation (bandes couleur) sur l'image lue. Consultez l'option de réglage « Sortie des couleurs foncées » à la page 39

Sortie 4K avec disque Blu-ray ULTRA HD

La sortie 24p ou 26p en résolution 4K est disponible. Consultez « Connexion audio/vidéo HDMI » à la page 14.

Lecture du contenu sur un dispositif de stockage USB

Vous pouvez lire des fichiers MP3 / AAC / MP4 / FLAC / WAV / MPEG-2 / JPEG stockés sur un dispositif de stockage USB. Les disques BD-ROM Profile 2.0 (BD-Live™) et Profile 1.1 stockent parfois des commentaires en mode incrustation d'image, sous-titres ou autres extras dans le dispositif de stockage USB à utiliser pendant la lecture du disque vidéo Blu-ray.

Lecture de fichiers AVCHD

Cet appareil prend en charge la lecture des fichiers en format AVCHD (nouveau format pour caméscopes haute définition) enregistrés sur un disque. Vos archives personnelles en haute définition sont lisibles en qualité HD.

x.v.Color

Cet appareil prend en charge lecture de contenu vidéo sur disques enregistrés avec la technologie « x.v.Color ». Pour regarder ce contenu vidéo avec l'espace « x.v.Color », un téléviseur ou autre dispositif d'affichage prenant en charge les deux reproductions d'images vidéo à l'aide de « x.v.Color » standard et la capacité de changement manuel du réglage de son espace couleur est requise. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil d'affichage pour plus de renseignements.

Profitez du contenu stocké sur des serveurs multimédias domestiques certifiés DLNA

Cet appareil est un lecteur multimédia certifié DLNA qui peut lire des fichiers vidéo, de musique et photo stockés sur des serveurs multimédias domestiques certifiés DLNA connectés à votre réseau domestique. (non garanti pour un environnement sans fil)

Netflix

Avec cet appareil, vous pouvez profiter de films et d'émissions de télévision diffusées instantanément à partir de Netflix via Internet. Afin d'utiliser cette fonction, vous devez visiter

 $\frac{www.netflix.com/}{de \ Netflix.} sur \ votre \ ordinateur \ et \ devenir \ membre$

(Cette fonction est uniquement disponible aux États-Unis.)

YouTube™

Cet appareil vous permet d'accéder à YouTube™. Sur votre écran de téléviseur, vous pouvez profiter d'un grand nombre de vidéoclips diffusés sur YouTube™.

Gestion des droits numériques

Ce produit comporte une technologie assujettie à certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence(s) appropriée(s) de Microsoft.

HDR (Imagerie à grande gamme dynamique)

Le HDR est la technologie qui traite les couleurs de l'image afin que les couleurs se rapprochent de l'aspect naturel à l'œil nu en contrôlant la différence entre les couleurs les plus pâles et les couleurs les plus foncées.

2.2. Renseignements sur la version du micrologiciel

L'écran « Renseignements sur la version du micrologiciel » donne des renseignements sur la version du logiciel de cet appareil.

La version actuelle du logiciel sur votre appareil peut être vue à l'écran « Renseignements sur la version du micrologiciel ».

Pour accéder aux « Renseignements sur la version du micrologiciel », suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Press [f(Accueil)].
- Utilisez [◄/▶] pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Système », puis appuyez sur [OK].
- 5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Renseignements sur le système », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Renseignements sur la version du micrologiciel », puis appuyez sur [OK].

2.3. Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation

Afin d'indiquer à quel type de média chaque fonction est applicable, nous avons mis les symboles suivants devant chaque élément à utiliser.

Symbole	Description
UHD	La description se rapporte aux disques Blu-ray Ultra HD
BD	La description se rapporte aux disques vidéo Blu-ray
	La description se rapporte aux DVD vidéo
Ø DVD VR	La description se rapporte aux DVD-RW/-R avec mode VR
@ GD	La description se rapporte aux CD audio / CD DTS
AVCHD	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, DVD+RW/+R avec fichiers AVCHD
PEG	La description se rapporte aux BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD- RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers JPEG
D MP3	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers MP3
MPEG2	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers MPEG-2
D MP4	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers MP4
AAG	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers AAC
J WAV	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers WAV
FLAC	La description se rapporte aux DVD-RW/-R, CD-RW/-R et au dispositif de stockage USB avec fichiers FLAC
	La description se rapporte aux fichiers vidéo dans le serveur multimédia DLNA
	La description se rapporte aux fichiers de musique dans le serveur multimédia DLNA
DLNA РНОТО	La description se rapporte aux fichiers photo dans le serveur multimédia DI NA

3. APERÇU DES FONCTIONS

3.1. Dessus et panneau avant



1. Touche (Ouvrir/Fermer)

• Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer le tiroir du disque.

2. () Touche (Veille/Marche) / Voyant DEL

- Appuyez sur la touche pour allumer l'appareil ou pour le mettre en mode Veille. (Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez le bloc d'alimentation externe.)
- Le voyant DEL O (Veille/Marche) s'allume lorsque l'appareil est en marche et s'éteint lorsque l'appareil est éteint.

3. Tiroir du disque

Placez un disque après l'ouverture du plateau de disque.

4. Fenêtre du capteur infrarouge

 Reçoit les signaux de votre télécommande afin que vous puissiez contrôler l'appareil à distance.

3.2. Panneau arrière



1. Prise de l'entrée CC

- Branchez le bloc d'alimentation externe inclus pour alimenter l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pour éteindre complètement l'appareil.

2. Port du réseau local

 Utilisé pour connecter à l'équipement de dimensionnement de réseau tel qu'un routeur ou un modem, à l'aide d'un câble de réseau local.

3. Port de la sortie HDMI (AUDIO)

- Utilisé pour connecter à un récepteur/amplificateur AV ayant un port compatible au HDMI, à l'aide d'un câble HDMI.
- · Sortie audio seulement.

4. Port de la sortie HDMI

 Utilisé pour connecter à un dispositif d'affichage ayant un port compatible avec HDMI, à l'aide d'un câble HDMI. Ce port HDMI émettra seulement des images lorsque le port SORTIE HDMI (AUDIO) est utilisé.

5. Port de l'entrée USB

• Connectez un dispositif de stockage USB ou un lecteur de carte USB.

Q Caution

- Ne connectez pas un autre dispositif qu'un dispositif de stockage USB ou un lecteur de carte USB dans une entrée USB. (P.ex. ordinateur, lecteur de disque dur externe, lecteur MP3, appareil photo numérique, clavier, souris, etc.)
- Ne pas utiliser une rallonge ou un concentrateur USB pour connecter les dispositifs à cet appareil. Connectez toujours un seul dispositif de stockage USB ou un seul lecteur de carte USB directement dans l'entrée USB.



* L'appareil peut également être mis sous tension en appuyant ces touches.

1. (Veille/Marche)

• Appuyez sur la touche pour allumer l'appareil ou pour le mettre en mode Veille. (Débranchez le cordon d'alimentation CA pour éteindre totalement l'appareil.)

2. Touche NETFLIX*

- Appuyez sur cette touche pour lancer Netflix.
- 3. Touche 🕇 (Accueil)
 - · Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Accueil.

4. Touche MENU SUPÉRIEUR*

- Ultra HD Blu-ray™, Disque Blu-ray™ :
- Appuyez sur cette touche pour afficher le menu supérieur ou le menu contextuel.

DVD :

• Appuyez sur cette touche pour afficher le menu du titre ou le menu du disque.

5. Touche OK

 Appuyez sur cette touche pour confirmer ou sélectionner des éléments de menu.

Touches ▲/▼/◀/▶

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner des éléments ou des réglages.
- Lorsque la lecture est en mode Pause, appuyez sur
 [>] pour faire avancer la lecture image par image.
- Lorsque la lecture est en mode Pause, appuyez sur
 [4] pour faire reculer la lecture image par image.

7. 🖯 Touche OPTIONS

• Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Lecture.

8. Touches rouge / vert / jaune / bleu

 Appuyez sur ces touches pour activer les touches de raccourci de certaines fonctions du disque vidéo Blu-ray.

9. Touche 🗲 (Précédent)

- Pendant la lecture, appuyez une fois sur cette touche pour revenir au début du titre, du chapitre, de la piste ou du fichier en cours.
- Pendant la lecture, appuyez deux fois cette touche pour revenir au titre, au chapitre, à la piste ou au fichier précédents.
- Lors de la lecture des fichiers JPEG, appuyez sur cette touche pour revenir au fichier précédent.

Touche 🔳 (Arrêt)

- Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
 Touche II (Pause)
- Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.

Touche 🍽 (Suivant)

• Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour passer au chapitre, piste ou fichier suivant.

Touche < (Reculer)

• Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour un recul rapide de la lecture.

Touche ► (Lecture) *

• Appuyez sur cette touche pour démarrer ou reprendre la lecture.

Touche ►► (Avancer)

- Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour une avance rapide de la lecture.
- Lorsque la lecture est en pause, appuyez sur cette touche pour une avance lente de la lecture.

10. Touche -10s

• Appuyez sur cette touche pour reculer la lecture de 10 secondes.

11. Touche +60s

• Appuyez sur cette touche pour avancer la lecture de 60 secondes.

12. Touches des nombres

- Appuyez sur ces touches pour sélectionner un chapitre en cours de lecture.
- Appuyez sur ces touches pour saisir des nombres et des lettres dans le champ de saisie.

13. Touche ▲ (Ouvrir/Fermer)*

• Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer le tiroir du disque.

14. Touche 🛥 RETOUR

- Appuyez sur cette touche pour revenir au menu affiché précédemment ou à l'écran de fonction.
- 15. Touche i INFO
 - Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'information.

16. Touche YouTube*

Appuyez sur cette touche pour lancer YouTube™.

12

Installation des piles dans la télécommande

Installez 2 piles AAA (1,5 V) en faisant correspondre la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment de la télécommande.



Caution

Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner des dangers tels qu'une fuite ou un éclatement. Veuillez suivre ce qui suit :

- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).
- Ne pas mélanger de nouvelles et de vieilles piles.
- Ne pas utiliser différentes sortes de piles ensemble. Bien qu'elles semblent similaires, différentes piles peuvent avoir différentes tensions.
- Veillez à ce que les extrémités + et de chaque pile correspondent aux indications du compartiment.
- Retirez les piles de leur compartiment lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.
- Lorsque vous procédez à l'élimination des piles, veuillez vous conformer aux lois gouvernementales ou aux règlements qui s'appliquent à votre pays ou votre région.
- Ne pas recharger, court-circuiter, chauffer, brûler ou désassembler les piles.

Utilisation de la télécommande

Directives d'utilisation de la télécommande :

- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut devenir aléatoire si la fenêtre du capteur infrarouge de l'appareil reçoit une forte lumière solaire ou un éclairage fluorescent.
- Les télécommandes de différents appareils peuvent interférer entre elles. Évitez d'utiliser une télécommande d'un autre appareil qui est situé près de cet appareil.
- Remplacez les piles quand vous remarquez une diminution de la portée de la télécommande.
- Les portées opérationnelles maximales mesurées à partir de l'appareil sont les suivantes.
 - Visibilité directe : environ 7 m (23 pieds)
 - Chaque côté du centre : environ 5 m (16 pieds) à l'intérieur de 30°
 - Au-dessus : environ 5 m (16 pieds) à l'intérieur de 15°
 - En-dessous : environ 3 m (10 pieds) à l'intérieur de 30°



3.4. Guide d'affichage à l'écran

Menu Accueil

Lorsque vous mettez l'appareil en marche, le menu Accueil apparaîtra automatiquement. Sinon, appuyez sur [**†**(Accueil)].



Vidéos :accède au menu Vidéo

Musique :accède au menu Musique

Photos : accède au menu Photo

Réseau domestique : accède au menu du serveur DLNA Parcourir Net TV : accède au menu des

Parcourir Net TV : accède au menu de services de réseau

Configuration : accède au menu Configuration

Menu Configuration



1. Catégorie

2. Menus / Options :

Affiche les options pour l'élément mis en évidence à gauche lorsqu'elles sont disponibles

Menu Lecture

Durant la lecture, appuyez sur **[OPTIONS**] pour afficher le menu Lecture.

Par ex.) Disque Blu-ray™

	Menu de fonctionnement	
	Piste son	1ENG DTS-HD MSTR Multi
-=(0)	Réglages des sous-titres	
	Angle	
U	Lecture en reprise	Non
	Vidéo secondaire	
	Fenêtre d'infos sur la lecture	
	Menu principal	
	Menu instantané	
	Sous-titres codés	

16 feet (5 m) 23 feet (7 m) 16 feet (5 m)

4. Connexions

- · Lorsque vous changez les connexions, tous les dispositifs doivent être éteints.
- Lors des connexions avec des dispositifs externes, veuillez consulter leurs manuels d'utilisation pour de l'aide supplémentaire sur la configuration.

4.1. Connexion audio/vidéo HDMI

(Prend en charge des résolutions jusqu'à 1080i, 1080p, 1080p/24, 4K.)

Pas besoin de connexion audio analogique.

Connecter avec le port SORTIE HDMI seulement



- · Avec cette connexion, le port SORTIE HDMI émet à la fois la vidéo et l'audio.
- Afin que la lecture vidéo d'un disque Blu-ray™ ULTRA HD fonctionne avec cette connexion, un récepteur/ amplificateur AV compatible 4K/HDR et des câbles HDMI haute vitesse 18 Gbit/s sont requis.
- Afin que lecture vidéo d'un disque Blu-ray™ ULTRA HD fonctionne avec cette connexion, un récepteur/ amplificateur AV compatible 3D et des câbles HDMI compatibles 3D sont requis.

Connecter avec les ports SORTIE HDMI et SORTIE HDMI (AUDIO)



- Avec cette connexion, le port SORTIE HDMI émet seulement la vidéo et le port SORTIE HDMI (AUDIO) émet seulement l'audio.
- La fonction EasyLink est seulement disponible pour le port SORTIE HDMI.
- Afin que lecture du contenu d'un disque Blu-ray[™] Ultra HD fonctionne sur cet appareil, un dispositif d'affichage compatible 4K/HDR et un récepteur/amplificateur AV doivent être connectés à cet appareil. Sinon, l'audio ne sera pas émis.
- Afin que lecture du contenu 3D fonctionne sur cet appareil, un dispositif d'affichage compatible 3D et un récepteur/ amplificateur AV doivent être connectés à cet appareil. Sinon, l'audio ne sera pas émis.

Afin de lire le contenu 4K/HDR, cet appareil doit être connecté conforme au HDR Blu-ray Ultra HD et 4K/60p/4:4:4. • Pour le 4K/60p/4:4:4, un câble HDMI haute vitesse 18 Gbit/s est requis.

Correctóriotiques	aractéristiques du téléviseur requises		Réglages recommandés			Signaux vidéo provenant de l'appareil		
du téléviseur requises			Résolution HDMI	Sortie 4K60p	Sortie 24p	Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamique	Résolution de la sortie	Fréquence d'images / Espace couleur
	Disque vidéo Blu-ray	24p			A			24p/4:4:4
Jusqu'à	Disque Blu-ray	24p			Auto			24p/4:4:4
4K	Ultra HD	60p	Auto	4K/60p		Auto	дк	60p/4:2:2
60p 4:4:4	Disque vidéo Blu-ray	24p	Auto	Auto (4:4:4)	Fermé	Auto	-11	60p/4:4:4
	Disque Blu-ray Ultra HD	24p						60p/4:2:2
		60p	Op					60p/4:2:2
	Disque vidéo Blu-ray	24p		4K/60p (4:2:0)	A		4К	24p/4:4:4
Jusqu'à	Disque Blu-rav	24p			Auto			24p/4:2:2
4K	Ultra HD	60p						60p/4:2:0
60p 4:2:0	Disque vidéo Blu-ray	24p	Auto		Fermé	Auto		60p/4:2:0
	Disque Blu-ray	24p						60p/4:2:0
	Ultra HD	60p						60p/4:2:0
Jusqu'à 4K 24p/30p	Disque vidéo Blu-ray	24p			• •		4K	24p/4:4:4
	Disque Blu-ray 24p			Auto			24p/4:2:2	
	Ultra HD	60p	Auto	Fermé		Auto	2K	60p/4:4:4
	Disque vidéo Blu-ray	24p			_ /		2К	60p/4:4:4
	Disque Blu-ray	24p			⊢erme			60p/4:4:4
	Ultra HD 60	60p				60p/4:4:4		

• Le contenu Blu-ray Ultra HD est créé en résolution 4K

• Les téléviseurs prenant en charge le 4K60p sont compatibles avec le HDCP 2.2.

- Ne pas incliner le connecteur HDMI lorsque vous l'insérez dans le port HDMI et assurez-vous que la forme du port HDMI et celle du connecteur du câble correspondent.
- Lorsque cet appareil est connecté à un dispositif d'affichage non compatible au HDCP, la vidéo n'est pas affichée correctement.
- Utilisez un câble HDMI certifié (un câble HDMI avec le logo HDMI) pour cette connexion. Le câble HDMI haute vitesse (ou câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.
- Pour effectuer la lecture vidéo d'un disque Blu-ray™ ULTRA HD, connectez cet appareil avec dispositif d'affichage 4K/HDR avec un câble HDMI haute vitesse 18 Gbit/s.
- Pour effectuer la lecture vidéo d'un disque Blu-ray 3D[™], connectez cet appareil avec dispositif d'affichage compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI compatible 3D.

4.2. Connexion à un système audio

Connexion audio HDMI

Récepteur/amplificateur AV avec prise d'entrée HDMI



Sortie audio de la prise SORTIE HDMI

	Réglage « DD/DD+/DTHD » ♥ Réglage « DTS/DTS-HD » ♥	« Train b	oinaire »	« MI	CL »	
	Réglage « Sortie secondaire du disque vidéo Blu-ray » ⇒	Fermé	Marche	Fermé	Marche	
Support	Source audio	Lequel des forma	ts audio peut être dispositif	émis dépend de la connecté.	a compatibilité du	
Disque Blu-ray	Dolby numérique	Dolby numérique		MICL multiple		
Ultra HD Disque Blu-ray	Dolby numérique plus	Dolby numérique plus	Dolby numérique	MICL multiple*1	MICL multiple*2	
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	Dolby numérique	MICL multiple*3	MICL multiple*4	
	DTS	DTS		MICL multiple		
	DTS-HD	DTS-HD	DTS	MICL multiple*1	MICL multiple*5	
	MICL	MICL multiple	•	MICL multiple		
DVD-vidéo	Dolby numérique	Dolby numérique		MICL multiple		
	DTS	DTS		MICL multiple	MICL multiple	
	MICL	MICL multiple		MICL multiple		
CD DTS	DTS	DTS		MICL multiple		
AVCHD	Dolby numérique	Dolby numérique		MICL multiple		
	MICL	MICL multiple		MICL multiple		
CD audio	MICL	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		
MP3	MP3	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		
AAC	AAC	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		
FLAC	FLAC	MICL multiple		MICL à 2 canaux		
WAV	WAV	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		
MPEG2(TS/PS)	Dolby numérique	Dolby numérique		MICL multiple		
	Dolby numérique plus	Dolby numérique plus	Dolby numérique	MICL multiple*1	MICL multiple*2	
	MICL	MICL multiple	•	MICL multiple		
Netflix	Dolby numérique plus	Dolby numérique plus		MICL multiple*1		
	HE-AAC	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		
YouTube™	HE-AAC	MICL à 2 canaux		MICL à 2 canaux		

*1 Entièrement décodé.

- *2 Seulement le sous-flux binaire indépendant est décodé.
- *3 Le flux Dolby TrueHD est décodé.
- *4 Seulement le sous-flux Dolby numérique est décodé.
- *5 Seulement le sous-flux binaire principal est décodé.

🖨 Note

- Si l'appareil connecté n'est pas compatible au TRAIN BINAIRE HDMI, l'audio sera émis en tant que MICL multiple ou MICL à mixage réduit de 2 canaux selon la capacité de l'appareil connecté même si vous sélectionnez le réglage « Train binaire » dans « Audio HDMI ».
- Lors de la lecture d'un disque vidéo Blu-ray qui contient uniquement l'audio primaire, la sortie audio sera la même que pour « Fermé », même si l'« Audio de la sortie secondaire du disque vidéo Blu-ray » est réglé sur « Marche ».
- Les disques contenant un audio DTS avec des signaux d'ambiance supérieurs à 5.1 ch à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz ne peuvent être lus correctement sur cet appareil.
 Lors de la lecture de ces disques pendant que l'appareil est connecté à un système audio (supérieur à 5.1 ch) tel qu'un amplificateur AV, HDMI, un récepteur, etc., sélectionnez « Train binaire » sous « DTS/DTS-HD » dans « Sor

qu'un amplificateur AV, HDMI, un récepteur, etc., sélectionnez « Train binaire » sous « DTS/DTS-HD » dans « Sortie audio numérique » du réglage « Audio » de cet appareil. (Si « MIC » est sélectionné, l'audio ayant des signaux d'ambiance supérieurs à 5.1 peut ne pas être émis correctement.)

4.3. Connexion à un réseau

En connectant cet appareil à Internet, vous pouvez mettre le logiciel à jour via Internet ou accéder aux services BD-Live™, Netflix et YouTube™.

- Pour une connexion stable, une connexion câblée est recommandée lorsque vous utilisez les fonctions suivantes. (L'utilisation des fonctions suivantes avec une connexion de réseau local sans fil peut être affectée par d'autres appareils ayant recours aux fréquences radio.)
 - Services de diffusion vidéo en continu (Netflix / YouTube™)
 - Mise à jour du réseau

Connexion filée

Équipement de réseautage (modem, etc.) Route

Routeur ou concentrateur à large bande



Caution

- Ne pas insérer tout câble autre qu'un câble de réseau local au terminal du réseau local pour éviter d'endommager l'appareil.
- · Ne pas connecter votre ordinateur directement au terminal du réseau local de cet appareil.

- Après avoir effectué une connexion câblée, configurez les réglages du réseau nécessaires. (Pour le réglage du réseau une connexion câblée, consultez « Câblée » à la page 44.)
- · Si votre modem n'a pas de fonction de routeur, connectez un routeur avec fil.
- Si votre modem a des fonctions de routeur, mais qu'il n'y a pas de port disponible, ajoutez un concentrateur.
- Pour un routeur avec fil, utilisez un routeur qui prend en charge la norme ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T.
- Veuillez acheter des câbles blindés de RL chez votre détaillant et utilisez-les pour connecter l'équipement du réseau.



- Après avoir effectué la connexion du réseau local sans fil, configurez les réglages du réseau nécessaires. (Pour le réglage du réseau d'une connexion de réseau local sans fil, consultez « Sans fil » à la page 46.)
- Pour un routeur de réseau local sans fil, utilisez un routeur qui prend en charge la norme IEEE 802.11 b/g/n/ac. (Le type « n » est recommandé pour un fonctionnement stable du réseau local sans fil.)
- Réglez le routeur du réseau local sans fil en mode Infrastructure. L'appareil ne prend pas en charge le mode Ad hoc.
- D'autres dispositifs radios ou des obstacles peuvent entraîner une interférence avec la connexion du réseau local sans fil.
- Avec un routeur sans fil (point d'accès) 2,4 GHz, utiliser un dispositif compatible 3.0 USB avec cet appareil peut entraîner une instabilité de la connexion sans fil. Placez le routeur sans fil aussi loin que possible de cet appareil.
- Lorsque vous utilisez un routeur sans fil (point d'accès) compatible 5 GHz, l'utilisation d'une bande passante 5 GHz est recommandée.

5. AVANT DE COMMENCER

5.1. Trouver la chaîne/source de visualisation sur votre téléviseur

Après avoir terminé toutes les connexions, vous devez trouver la chaîne de visualisation (source d'entrée externe) sur votre téléviseur.

- Après avoir fait toutes les connexions nécessaires, appuyez sur [O (Veille/Marche)] pour allumer l'appareil.
- 2. Allumez votre téléviseur.
- 3. Appuyez sur la touche de la télécommande du téléviseur qui permet d'accéder à la chaîne d'entrée externe. Elle peut être appelée « SOURCE », « AV », « AUX » ou « SÉLECTIONNER » (voir le manuel d'utilisation de votre téléviseur). Ou appuyez sur « 2 » sur la télécommande de votre téléviseur, puis appuyez sur touche pour descendre d'une chaîne.

Veuillez patienter.		
	Veuillez patienter.	

Il s'agit de la bonne chaîne de visualisation (source d'entrée externe).

- Si le téléviseur est connecté par un câble HDMI, il peut falloir patienter un certain temps pour que l'écran fugitif Philips apparaisse.
- Si un certain laps de temps s'est écoulé depuis que vous avez activé l'appareil, l'écran de bienvenue s'affiche la première fois que vous allumez l'appareil.

5.2. Configuration initiale

Veuillez suivre les instructions suivantes pour effectuer la configuration initiale.

 Pendant que l'écran « Langue à l'écran » s'affiche, utilisez [▲/▼] pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur [OK].

On-screen Language
English
Français
Español
Select the On-Screen Language. Sélectionnez la langue d'affichage. Seleccione un Idooma para el menú en pantalla que desee desplegar.

- Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur compatible 4K, l'écran « Sortie 4K/60p » apparaît. Sinon, passez à l'étape 3.
- Suivez les instructions à l'écran et si l'écran « Le message est-il affiché? » s'affiche, sélectionnez « Oui », puis appuyez sur [OK].
 - Si un écran de confirmation* apparaît, sélectionnez « Oui », puis appuyez sur [OK].
 - * Il faut un certain temps avant que l'écran de confirmation apparaisse.
- L'écran « Démarrage rapide » apparaîtra. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Marche » ou « Fermé », puis appuyez sur [OK].
 - **« Marche » :** Afin de faire démarrer l'appareil plus rapidement, réglez à « Marche ». Si cela est fait, cela augmentera la consommation d'énergie pendant le mode Veille.
 - **« Fermé » :** « Fermé » réduira davantage la consommation d'énergie en mode Veille que « Marche ».
- 4. Appuyez sur [OK].
 - Les « Réglages faciles » sont terminés.
- L'écran « Réglage facile du réseau » apparaîtra. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous sélectionnez « Câblée », consultez « Câblé » à la page 43 pour une utilisation ultérieure.
 - Si vous sélectionnez « Sans fil », consultez « Sans fil » à la page 45 pour une utilisation ultérieure.
- 6. Le menu Accueil apparaîtra.

6 **RENSEIGNEMENT SUR LA LECTURE**

6.1. Renseignement sur la lecture

Avant de commencer la lecture d'un disgue, lisez les informations suivantes.

Disgues et fichiers lisibles

	Disques lisibles	Logo
Disqu	e Blu-ray™	
-	Disque Blu-ray™ Ultra HD	Blu-ray
-	Disque vidéo Blu-ray	6
-	Disque Blu-ray 3D™	Blu-ray Disc
-	Disque Blu-ray 3D™ seulement	Bluesau
-	Disque Blu-ray-RE* (ver. 2.1/3.0) (Enregistré en format BDMV)	30 _M
-	Disque Blu-ray-R* (ver. 1.1 / 1.2 / 1.3/2.0) (Enregistré en format BDMV) (Un disque non finalisé ne peut être lu.)	Blu-ray 3D 3D ONLY
DVD-v	<i>v</i> idéo	
DVD-l (disqu	RW es en mode VR finalisés seulement)	
DVD-l (disqu	२ es en mode VR finalisés seulement)	R
CD-D/	A (CD audio)	
CD-R	Ν	
CD-R		DIGITAL AUDIO Recordable
DTS-C	D	-

(*) En raison de la progression intentionnelle du format disque Blu-ray™ par son autorité d'établir des normes, l'entreprise ne peut garantir la lisibilité des futures

Fichiers lisibles	Support
AVCHD	DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
MP3	
FLAC	- DVD-R, CD-RW/-R,
WAV	dispositif de stockage USB
AAC	-
JPEG	Disque Blu-ray-RE/-R, DVD-R, CD-RW/-R, dispositif de stockage USB

extensions du format disque Blu-ray™ avec ce produit.

Dispositifs lisibles	Support
Les dispositifs de stockage USB	MP4, MPEG2, MP3, FLAC, WAV,
prenant en charge	AAC, JPEG, commentaires en
USB 2.0 / USB 3.0	mode incrustation d'image,
	sous-titres ou autres extras pour
	disques BD-ROM ver. 2 (profil
	2.0 / profil 1.1)

Caractéristiques recommandées

AVCHD

Cet appareil ne peut lire des fichiers AVCHD autonomes (*.m2ts, *.mts ou *.m2t) inscrits sur un DVD. Le DVD comportant des fichiers AVCHD doit avoir une structure de dossiers ou de fichiers respectant les caractéristiques du format AVCHD. Veuillez utiliser un appareil/logiciel conforme au AVCHD pour graver ou copier des fichiers AVCHD sur un DVD. (Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil / le logiciel pour plus de renseignements.)

MP3

- Fréquence d'échantillonnage maximum 48kHz
- Débit binaire constant maximum 320 kbit/s
- Extension de fichier .mp3

JPEG

Résolution

	Limite supérieure : 4 096 x 4 096 points (Sous-échantillonnage : 4:4:4) 8 192 x 8 192 points (Sous-échantillonnage : 4:2:2) 8 192 x 8 192 points (Sous-échantillonnage : jusqu'à 4:2:0)
	Limite inférieure : 34 x 34 points (Sous-échantillonnage : 4:4:4) 34 x 34 points (Sous-échantillonnage : 4:2:2) 34 x 34 points (Sous-échantillonnage : jusqu'à 4:2:0)
•	Extension de fichier .jpg

- FLAC
- Fréquence d'échantillonnage maximum 192 kHz
- Fréquence d'échantillonnage correspondante maximum 192 kHz
- Débit binaire à guantification maximum 24 bits
- Extension de fichier .flac

AAC

- Fréquence d'échantillonnage maximum 48 kHz
- Fréquence d'échantillonnage correspondante maximum 48 kHz
- Débit binaire constant maximum 320 kbit/s
- · Extension de fichier .m4a

WAV

- Fréquence d'échantillonnage maximum 192 kHz
- Fréquence d'échantillonnage correspondante maximum 192 kHz
- Débit binaire à guantification maximum 24 bits
- · Extension de fichier .wav

MP4

• Extension de fichier .mp4, .mov

MPEG2(TS/PS)

· Extension de fichier .mpg, .mpeg, .m2ts, .mts, .ts

DLNA - MIC

- Fréquence d'échantillonnage maximum 44,1, 48 kHz
- Fréquence d'échantillonnage correspondante maximum 48 kHz

Limites du nombre de fichiers/dossiers

Une total de 10 000 dossiers/fichiers sur tout type de support peut être lu.

Attention / Remarque pour les dispositifs de stockage USB

Caution

- Philips n'est pas responsable si le dispositif de stockage USB n'est pas pris en charge ni n'est pas responsable des dommages ou de perte de données de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier le dispositif de stockage USB.
- Ne pas toucher à la surface du terminal avec vos doigts ou tout métal.

🖨 Note

- Cet appareil prend en charge des dispositifs de stockage USB avec un système de fichier FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT.
- Veuillez garder les dispositifs de stockage USB dans leur étui, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Certains dispositifs de stockage USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Cet appareil peut lire des cartes mémoire SD à l'aide d'un lecteur de carte USB (non fourni). Cartes lisibles :

Carte mémoire SD (8 Mo - 2 Go) Carte miniSD (16 Mo - 2 Go) Carte microSD (256 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) Carte miniSDHC (4 Go - 8 Go) Carte microSDHC (4 Go - 16 Go) Carte mémoire SDXC (64 Go - 2 To)

Disques et fichiers illisibles

Les disques suivants ne peuvent être lus sur cet appareil.

- ・CD-ROM
- CD-I (CD interactif)
- · DVD-RAM
- VSD (Disque simple vidéo)
 CD vidéo

SVCD

- DVD audio
- DVD HD
- Disque non finaliséDisque Blu-ray-RE (ver.1.0)
- Disque Blu-ray-RE (ver.2.1 / 3.0) (enregistré en format
- BDAV)
 Disque Blu-ray-R (ver.1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.0) (enregistré en format BDAV)
- Disque Blu-ray[™] qui contient des fichiers AVCHD
- Disque Blu-ray [™] / DVD / CD / dispositif de stockage USB / carte mémoire SD comportant des fichiers DivX[®]
- Disque Blu-ray ™ / disque hybride DVD (lu comme disque vidéo Blu-ray seulement)
- DVD-RW/-R enregistré dans un format d'enregistrement incompatible
- CD super audio Seulement le son du lecteur de CD peut être entendu. Le son enregistré sur la couche du CD super audio haute densité n'est pas lu.
- La lisibilité des disques doubles n'est pas garantie.
- Cet appareil ne peut lire le contenu de disques protégés par gestion des droits numériques (GDN) de Windows Media[™].

Codes régionaux

Cet appareil a été conçu pour lire un disque vidéo Blu-ray de la région « A » et le DVD vidéo de la région « TOUTES » ou « 1 ». Vous ne pouvez pas lire un disque vidéo Blu-ray ou DVD vidéo étiqueté pour d'autres régions. Cherchez les symboles à droite sur votre disque vidéo Blu-ray ou DVD vidéo.

à une région du monde. Les disques vidéo Blu-ray ou DVD vidéo étiquetés pour une région donnée ne peuvent être lus que par un appareil ayant le même code de région.

Dans ces régions, les symboles

Blu-ray

Disque vidéo

DVD-vidéo



🖨 Note

• Les disques Blu-ray™ Ultra HD n'ont aucun code de région.

n'apparaissent pas sur votre disque vidéo Blu-ray ou DVD vidéo, vous ne pouvez pas lire ce disque sur cet appareil. La lettre ou le numéro à l'intérieur du globe correspond

Conseil pour la lecture de disques

Le contenu d'un disque est généralement divisé en sections ou en dossiers (groupe de titres/fichiers) comme illustrés ci-dessous.

Disque I	Blu-ray Ultra HD,	disques Blu-ray	ridéo, DVD vidéo,	AVCHD
← titr chapitre 1	e 1	chapitre 1	— titre 2 — chapitre 2	chapitre 3
	-	- Shand	×	
£-£	JAR 1	Le. March Korthy		





Description des icônes

- 📃 : icône groupe (dossier)
- 🗾 : icône de fichier de musique
- : icône de fichier vidéo
- [🔄] : icône de fichier photo
- « Dossiers » fait référence au groupe de fichiers.
- « Pistes » fait référence au contenu enregistré sur le CD audio.
- « Fichiers » fait référence au contenu d'un disque qui a été enregistré en format de fichiers AVCHD, MP3, FLAC, AAC, WAV, MP4, MPEG2, JPEG.

🖨 Note

• S'il y a un caractère non reconnaissable dans le nom du fichier, le(s) caractère(s) reconnaissable(s) suivant(s) remplacera(ont) le caractère non reconnaissable.

6.2. Guide pour liste de titres

Liste de fichiers vidéo



- 1 Type de support
- 2 Chemin complet vers le répertoire cible
- 3 Liste de fichiers/dossiers
- 4 Date et heure auxquelles ce fichier a été créé
- 5 Icône de fichier/dossier
- 6 Manuel d'utilisation

Liste de fichiers de musique



- 1 Type de support
- 2 Liste de fichiers/dossiers
- 3 Icône de fichier/dossier

Liste de musique (CD-DA)



- 1 Type de support
- 2 Liste de fichiers/dossiers
- 3 Date et heure auxquelles ce fichier a été créé
- 4 Icône/Vignette de dossier

Meru musque Liste de charson CD Plaget Vir Jingers / Durée totale: 71.26 Vir Trackit 02 1 03 04 1 05 05 05 06 07 1 09 1 09 1

- 1 Numéro de la piste en cours
- 2 État de lecture
- 3 Temps écoulé de la piste en cours
- 4 Options de lecture (Mode Répéter/Aléatoire)
- 5 Durée totale de la lecture de la piste en cours
- 6 Barre de progression de la lecture
- 7 Nombre total des pistes / Durée totale de la lecture du disque
- 8 Liste de musique

Liste de fichiers de photos

■ Liste de titres/lectures/chapitres (VR)

Liste des titres (VR)



- 1 Type de support
- 2 Liste de titres
- 3 Heure de démarrage de l'enregistrement / Durée de l'enregistrement du titre sélectionné

Liste de lecture (VR)

4 Vignette

5 Renseignements sur le titre

Lorsqu'un disque comportant une liste de lecture est inséré et que le menu Accueil s'affiche, sélectionnez « Vidéos » ➡ « Disque » pour afficher l'écran de sélection Titre/Liste de lecture, puis sélectionnez « Liste de lecture ».

Liste des chapitres (VR)

6 Vignette de chapitre

Comment parcourir la liste de pistes/fichiers

- Utilisez [▲/▼] pour déplacer la surbrillance vers le haut ou vers le bas dans la liste.
- Pour accéder aux fichiers dans un groupe (dossier), sélectionnez le groupe (dossier) de votre choix, puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [RETOUR¹] pour revenir à la hiérarchie précédente.
- Appuyez sir [I (Précédent)] ou [I (Suivant)] pour changer de page de la liste.
- Appuyez sur [Accueil)] pour revenir au menu Accueil.

6.3. Comment insérer un disque

- Appuyez sur [▲ (Ouvrir/Fermer)] pour ouvrir le tiroir du disque.
- 2. Placez le disque sur le tiroir à disque, l'étiquette tournée vers le haut.



Alignez le disque avec le guide du tiroir du disque.

- Appuyez sur [▲ (Ouvrir/Fermer)] pour fermer le tiroir du disque.
 - Le chargement du disque peut prendre quelques instants.

7. LECTURE DE BASE

7.1. Lecture d'un disque

- 1. Insérez un disque (consultez « Comment insérer un disque » à la page 24).
 - Pour un disque Blu-ray [™] / DVD ou un disque comportant seulement un type de fichiers, la lecture démarrera automatiquement. Sinon, appuyez sur [► (Lecture)].
 - Pour le CD audio, la liste CD-DA apparaîtra.
 - Certains disques peuvent afficher un titre ou un menu de disque. Dans ce cas, consultez « Utilisation du Menu Titre / Disque / contextuel » à la page 28.
 - · L'écran de filtrage de support s'affiche.
- 2. Sélectionnez le type du fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur [OK].

	DVD-RW
	Lecture de vidéo
	Visualiser les Images
	Lecture de musique
Veuillez	z sélectionner une fonction et appuyer sur OK.

3. Sélectionnez l'option souhaitée.

Pour « Lire une vidéo », la liste des fichiers s'affichera.

• Consultez « Liste de fichiers de photos » à la page 23 et « Comment parcourir la liste de pistes/ fichiers » à la page 24.

Pour « Regarder des photos », un écran de vignettes apparaîtra.

• Consultez « Liste de fichiers de photos » à la page 23 et « Comment parcourir la liste de pistes/ fichiers » à la page 24.

Pour « Lire de la musique », la liste des fichiers/pistes s'affichera. Sélectionnez un groupe (dossier) ou une piste / un fichier que vous voulez lire, puis appuyez sur [▶ (Lecture)] ou [OK] pour démarrer la lecture.

 Consultez « Liste de fichiers de musique » à la page 23 et « Comment parcourir la liste de pistes/fichiers » à la page 24.

Pour passer à la piste ou au fichier suivant(e) : Appuyez sur [►I (Suivant)].

Pour revenir à la piste ou au fichier précédent(e) : Appuyez sur [I (Précédent)].

Pour mettre la lecture en pause : Appuyez sur [II (Pause)].

FR

Pour reprendre la lecture normale : Appuyez sur [► (Lecture)].

Pour arrêter la lecture : Appuyez sur [■ (Arrêt)]. La lecture sera en mode Reprendre à l'arrêt.

Mode Reprendre à l'arrêt

Disque Blu-ray™ Ultra HD / disque Blu-ray™ / DVD / AVCHD / DVD-VR / MP4 / MPEG2 :

Lorsque vous appuierez sur [► (Lecture)] la prochaine fois, la lecture commencera au point où elle avait été arrêtée.

CD audio / JPEG / AAC / WAV / FLAC / MP3

La lecture démarrera à partir du début du fichier / de la piste en cours la prochaine fois que vous appuierez sur [► (Lecture)] ou [OK].

🖨 Note

- La lecture s'arrêtera aussi et le menu Accueil apparaîtra lorsque vous appuierez sur [^A(Accueil)]
- Pour l'application du disque Blu-ray-J, la reprise à l'arrêt peut ne pas être disponible.
- Le mode Reprendre à l'arrêt demeure en vigueur même après avoir éteint l'appareil, mais sera annulé lors de l'éjection du disque.
- Concernant le disque Blu-ray-RE/-R à bordures multiples, les sections supplémentaires enregistrées ne peuvent être reconnues.
- Concernant le DVD-RW/-R à bordures multiples, les sections supplémentaires enregistrées peuvent ne pas être reconnues.

😵 Tips pour regarder des JPEG

- Certains dossiers ou fichiers illisibles peuvent être listés en raison de l'état d'enregistrement.
- L'affichage des fichiers JPEG haute résolution est plus long.
- Les fichiers JPEG progressifs (fichiers JPEG enregistrés en format progressif) ne sont pas pris en charge.

7.2. Lire un disque Blu-ray™ Ultra HD

UHD

Cet appareil peut lire des disques Blu-ray™ Ultra HD Afin de regarder des vidéos Blu-ray™ Ultra HD, il vous faut procéder comme suit :

- Dispositif compatible HDCP 2.2 et 4K/60p (espace couleur 4:4:4)
- Dispositif compatible HDR
- Câble HDMI haute vitesse 18 Gbit/s
- Disque Blu-ray[™] Ultra HD
- Connectez cet appareil à un téléviseur compatible 4K/60p (4:4:4) à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse 18 Gbit/s.
 - Consultez « Connexion audio/vidéo HDMI » à la page 14.
- 2. Insérez un disque Blu-ray™ Ultra HD
 - Consultez « Comment insérer un disque » à la page 24.
- 3. La lecture pourrait automatiquement démarrer. Sinon, appuyez sur [► (Lecture)].
 - Certains disques peuvent afficher un titre ou un menu de disque. Dans ce cas, consultez « Utilisation du Menu Titre / Disque / contextuel » à la page 28.

Pour mettre la lecture en pause : Appuyez sur [II (Pause)].

Pour reprendre la lecture normale : Appuyez sur [► (Lecture)].

Pour arrêter la lecture : Appuyez sur[**(Arrêt)**].

La lecture sera en mode Reprendre à l'arrêt et le l'écran d'arrière-plan s'affichera.

Mode Reprendre à l'arrêt

Lorsque vous appuierez sur [**>** (Lecture)] la prochaine fois, la lecture commencera au point où elle avait été arrêtée.

- Si cet appareil est connecté à un dispositif compatible
 2.2 non HDCP, les signaux HDR seront convertis de manière dynamique et émis en résolution 2K. Certains disques peuvent ne pas être lus correctement.
- Si cet appareil est connecté à dispositif compatible non 4K/60p (espace couleur 4:2:0) et qu'une vidéo 60p est lue, les signaux HDR seront convertis et émis de manière dynamique.
- Si cet appareil est connecté à un dispositif compatible non 4K/60p, les signaux HDR seront convertis de manière dynamique et émis en résolution 2K.
- Si cet appareil est connecté à un dispositif compatible non HDR, les signaux HDR seront convertis et émis de manière dynamique. Certains disques peuvent émettre des images en résolution 2K ou ne pas être lus correctement.

7.3. Lecture de disque Blu-ray 3D™

BD VIDEO

Cet appareil peut lire des disques Blu-ray 3D[™] qui contiennent une vidéo stéréoscopique en 3D. Afin de regarder des vidéos Blu-ray 3D[™], il vous faut procéder comme suit :

- Téléviseur compatible 3D
- Câble HDMI compatible 3D
- Lunettes 3D
- Disque Blu-ray 3D[™] ou disque Blu-ray 3D[™] seulement
- Connectez cet appareil à un téléviseur compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI compatible 3D.
 - Consultez « Connexion audio/vidéo HDMI » à la page 14.
- Insérez un disque Blu-ray 3D[™] ou un disque Bluray 3D[™] seulement.
 - Consultez « Comment insérer un disque » à la page 24.
- 3. La lecture pourrait automatiquement démarrer. Sinon, appuyez sur [► (Lecture)].
 - Certains disques peuvent afficher un titre ou un menu de disque. Dans ce cas, consultez « Utilisation du Menu Titre / Disque / contextuel » à la page 28.

Pour mettre la lecture en pause : Appuyez sur [II (Pause)].

Pour reprendre la lecture normale : Appuyez sur [► (Lecture)].

Pour arrêter la lecture : Appuyez sur[(Arrêt)].

La lecture sera en mode Reprendre à l'arrêt et le l'écran d'arrière-plan s'affichera.

Mode Reprendre à l'arrêt

Lorsque vous appuierez sur [**>** (Lecture)] la prochaine fois, la lecture commencera au point où elle avait été arrêtée.

Caution

- Regarder des vidéos en 3D peut causer des maux de tête, des étourdissements ou de la fatigue. Pour éviter de telles conséquences, ne pas regarder des vidéos en 3D pendant longtemps.
- Regarder des vidéos en 3D n'est pas recommandé aux personnes suivantes :
 - Les personnes souffrant du mal de transports
 - Les enfants âgés d'un à sept ans
 - Les femmes enceintes

Pour de plus amples renseignements, consultez « INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LES TÉLÉVISEURS 3D » à la page 58.

- Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre téléviseur en 3D.
- Lorsque la « Lecture de disque Blu-ray vidéo 3D » est réglé « Lecture 3D » et que votre téléviseur n'est pas compatible 3D, la lecture de disques Blu-ray 3D™ passera en 2D en fonction du disque.
- Pour certains disques Blu-ray 3D[™] seulement, le mode de lecture en 2D n'est pas possible.
- Vous pouvez vérifier le mode de sortie actuel (2D ou 3D) en appuyant sur **[INFO**] durant la lecture.

7.4. Lecture du contenu sur un dispositif de stockage USB



Vous pouvez lire des fichiers MP3 / JPEG / MP4 / MPEG2 / AAC / WAV / FLAC sur un dispositif de stockage USB. Avec le dispositif de stockage USB, vous pouvez aussi profiter des fonctions suivantes.

- Contenu supplémentaire spécial pour BD-ROM profil 1 ver.1.1. (Pour plus de renseignements sur le contenu supplémentaire particulier, consultez le livret d'instructions qui vient avec le disque.)
- Fonction BD-Live[™] (BD-ROM ver. 2 profil 2.0). (Pour en savoir plus sur BD-Live[™], consultez la 32.)



- 1. Connectez un dispositif de stockage USB à l'entrée USB.
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Lecture de vidéo », « Visualiser les Images » ou « Lecture de musique » puis appuyez sur [OK].
- 3. Suivez les étapes 3 dans « Lecture d'un disque » à la page 25.

Pour enlever le dispositif de stockage USB : En mode Arrêt, retirez-le lentement.

Caution

- Ne pas retirer le dispositif de stockage USB et ne pas mettre l'appareil en mode Veille pendant que vous accédez au contenu du dispositif. Cela peut causer un dysfonctionnement ou une perte de données du dispositif.
- Philips ne peut être tenu responsable si votre dispositif de stockage USB n'est pas pris en charge; Philips décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte de données stockées.
- Si un lecteur de carte USB est connecté, les fichiers dans une carte SD qui est connectée en premier à la fente du lecteur seront affichés.

🖨 Note

- Les informations sur la reprise seront supprimées si :
 - le dispositif de stockage USB est retiré.
 - l'appareil est passé en mode Veille.
- Ne pas supprimer les dossiers ou les fichiers sur le dispositif de stockage USB avec votre ordinateur. Cet appareil pourrait ne pas lire les dispositifs de stockage USB formatés sur un ordinateur.
- Cet appareil peut lire les fichiers MP3 / JPEG / MP4 / MPEG2 / AAC / WAV / FLAC dans une carte SD à l'aide d'un lecteur de carte USB (non fourni).

7.5. Utilisation du Menu Titre / Disque / contextuel

WHD BO BD OVER AVCHD

Certains disque peuvent contenir un menu Titre, qui décrit le contenu du disque ou un menu Disque qui vous guide dans les fonctions disponibles sur celui-ci.

Avec de tels disques, un menu Titre ou un menu Disque peut apparaître automatiquement lorsque vous insérez le disque. Sinon, appuyez sur **[MENU SUPÉRIEUR]** pour appeler le menu. Consultez le manuel du disque pour savoir comment parcourir le menu.

- Les menus varient selon les disques. Consultez les informations accompagnant le disque pour plus de détails.
- [MENU SUPÉRIEUR] peut ne pas fonctionner avec certains disques.
- Vous pouvez aussi appeler le menu Titre/Disque/ contextuel à partir du menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en appuyant sur **[OPTIONS []**.
 - Disque Blu-ray Ultra HD / disques Blu-ray vidéo / DVD-V / AVCHD : [OPTIONS □] ⇒ « Menu Utilisation » ⇒ « Menu supérieur »
 - Disque Blu-ray Ultra HD / disques Blu-ray vidéo :
 [OPTIONS □] ⇒ « Menu Utilisation » ⇒ « Menu contextuel »
 - DVD vidéo : [OPTIONS] → « Menu Utilisation » → « Menu »

Lecture à partir d'une liste de fichiers 7.6.

Si vous appuyez sur [> (Lecture)] ou [OK] pendant que la liste de fichiers est affichée, cet appareil fonctionnera comme suit :

OCD IMP3 IFLAG IAAC (I) WAV

En mode Arrêt :

[► (Lecture)] / [OK] :

Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste / le fichier en surbrillance est lu : [> (Lecture)] / [OK] : S/O

Pendant qu'une piste / qu'un fichier en surbrillance n'est pas lu :

[► (Lecture)] / [OK] :

Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste / le fichier en surbrillance est mis(e) en pause :

[► (Lecture)] : Reprend la lecture à partir de l'endroit où elle a été mise en pause. [OK] : S/O

Pendant qu'une piste / qu'un fichier en surbrillance n'est pas mis(e) en pause :

- [► (Lecture)] : Reprend la lecture à partir de l'endroit où elle a été mise en pause.
- [OK]: Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste / le fichier en surbrillance avance ou recule rapidement :

[► (Lecture)] : Annule l'avance ou le recul rapide et reprend la lecture. S/0

[OK] :

Pendant qu'une piste / qu'un fichier en surbrillance n'avance pas ou ne recule pas rapidement :

- [► (Lecture)] : Annule l'avance ou le recul rapide et reprend la lecture.
- [OK] : Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

JPEG

En mode Arrêt :

[► (Lecture)] : Démarre le diaporama du fichier en surbrillance. (Les fichiers dans le répertoire racine s'afficheront également.) [OK] : Affiche le fichier en surbrillance. (Si vous appuyez sur [► (Lecture)] ici, le diaporama démarrera.)

h MP4

En mode Arrêt, pendant qu'un fichier est en surbrillance :

[► (Lecture)] / [OK]:

Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste en surbrillance est en mode Reprendre à l'arrêt :

[► (Lecture)] / [OK]:

Reprend la lecture à partir de l'endroit où elle a été arrêtée.

En mode Arrêt :

[► (Lecture)] / [OK] :

Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste / le fichier en surbrillance est lu :

- [> (Lecture)] : S/O
- [OK] : Met la lecture en pause.
- [4] ou [4 (Précédent)] : Revient au début de la piste / du fichier.
- [▶] ou [▶| (Suivant)] : Passe à la piste ou au fichier suivant(e).

Pendant que la piste / le fichier en surbrillance est mis(e) en pause :

[► (Lecture)] / [OK] :

Reprend la lecture à partir de l'endroit où elle a été mise en pause.

DLNA

En mode Arrêt, pendant qu'un fichier est en surbrillance : [► (Lecture)] / [OK] :

Affiche le fichier en surbrillance.

En mode Arrêt, pendant qu'un dossier est en surbrillance :

[► (Lecture)] :	: Démarre le diaporama avec
	des fichiers dans le dossier en
	surbrillance*.
[OK] :	Se déplace dans le dossier en
	surbrillance.

S'il n'y a aucun fichier photo dans le dossier en surbrillance, la navigation des photos ne démarrera pas.

DLNA

En mode Arrêt, pendant qu'un fichier est en surbrillance : [► (Lecture)] / [OK]:

Démarre la lecture à partir du début de la piste / du fichier en surbrillance.

Pendant que la piste en surbrillance est en mode Reprendre à l'arrêt :

[► (Lecture)] / [OK]:

Reprend la lecture à partir de l'endroit où elle a été arrêtée.

8. LECTURE PARTICULIÈRE

8.1. Avance rapide / recul rapide

UHD				AVCHD	D MP3
AAC	MP4	FILAC	() WAV	OCD	

 Durant la lecture, appuyez sur [►► (Avancer)] de façon répétée pour avancer rapidement.

Durant la lecture, appuyez sur [**44 (Reculer)**] de façon répétée pour reculer rapidement.

Chaque fois que vous appuyez sur [▶▶ (Avancer)] ou [◀◀ (Reculer)], la vitesse de la lecture changera.

2. Appuyez sur [> (Lecture)] pour revenir à lecture normale.

🖨 Note

- Pour le disque Blu-ray[™] Ultra HD, disque Blu-ray[™], DVD, DVD-VR, AVCHD, MP4 et MPEG2, la vitesse change de 5 niveaux différents.
- Pour le CD audio, MP3, AAC, FLAC et WAV, la vitesse augmente de 1 niveau.
- Pour les CD audio, l'avance / le recul rapide entre les différentes pistes n'est pas disponible pendant la lecture aléatoire.
- Pour le MP3, AAC, FLAC et WAV, la recherche avance rapide / recul rapide entre différents fichiers n'est pas disponible.
 Lorsque la recherche atteint le début / la fin de la piste, elle revient à la lecture normale.

8.2. Lecture en avance lente

 Durant la lecture, appuyez sur [II (Pause)], puis appuyez sur

[>> (Avancer)].

Chaque fois que vous appuyez sur [▶▶ (Avancer)], la vitesse de la lecture change de 5 niveaux différents.

2. Appuyez sur [> (Lecture)] pour revenir à lecture normale.

🖨 Note

 Pour le disque Blu-ray™ Ultra HD, disque Blu-ray™, AVCHD, seulement l'avance lente est disponible.

8.3. Lecture en recul lent



 Durant la lecture, appuyez sur [II (Pause)], puis appuyez sur [◄◄ (Reculer)].

Chaque fois que vous appuyez sur [**44** (**Reculer**)], la vitesse de la lecture change de 5 niveaux différents.

2. Appuyez sur [► (Lecture)] pour revenir à lecture normale.

8.4. Lecture image par image

 En mode pause, appuyez sur [▶] de façon répétée.

Chaque que vous appuyez sur [▶], la lecture avance d'un pas à la fois.

2. Appuyez sur [► (Lecture)] ou [II (Pause)] pour revenir à lecture normale.

🖨 Note

 Pour le disque Blu-ray[™] Ultra HD, disque Blu-ray[™], AVCHD, seulement image par image est disponible.

8.5. Lecture recul d'images

1. Durant la lecture, appuyez sur [II (Pause)], puis appuyez sur

[◀].

Chaque fois que vous appuyez sur [], la lecture recule d'une image.

 Appuyez sur [► (Lecture)] ou [II (Pause)] pour revenir à lecture normale.

8.6. Répétition de la lecture

La fonction de répétition disponible peut varier selon le disque.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Répéter la lecture », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le mode de répétition désiré.

MODE RÉPÉTER	SUPPORTS DISPONIBLES
Répétition du chapitre Répétition du chapitre en cours de lecture.	OVDE OVDE
Répétition du titre	WHD BD DVD
Répétition du titre en cours de lecture.	
Répétition d'une piste	OCD AMP3 AFLAC
Répétition de la piste en cours de lecture.	PAAG PWAV
Tout répéter	
La lecture de toutes les pistes sur le support sera répétée.	
Répétition de la liste de lecture	DVD VR
La lecture de la liste de	
répétée.	
Répétition du dossier	A MP4 MPEG2
La lecture du groupe (dossier) sera répétée.	
Répétition aléatoire (CD	
audio)	
Répète la lecture de façon	
aléatoire.	
Répétition aléatoire (MP3 / FLAC / AAC)	MP3 FLAG AAC
Répète la lecture de façon aléatoire dans un dossier.	(J) WAV

5. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.

🖨 Note

- Le réglage de répétition sera annulé lorsque vous arrêtez la lecture.
- Lorsque le réglage de répétition est activé pour une piste d'un CD audio, il sera annulé si vous sélectionnez une autre piste pour la lecture.
- Lorsque le réglage de répétition est activé pour un dossier (fichier) MP3, FLAC, AAC ou WAV, l sera annulé si vous sélectionnez un autre dossier (fichier) MP3, FLAC, AAC ou WAV pour la lecture.

8.7. Diaporama

- 1. Suivez les étapes 1 à 2 dans « Lecture d'un disque » à la page 25.
- 2. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers JPEG désirés.
- Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner le fichier désiré pour la lecture, puis appuyez sur [▶ (Lecture)].
 - Une image sera lue à partir du fichier sélectionné et passera ensuite à la suivante chaque 10 secondes.
 - Si vous appuyez sur [OK] au lieu de [► (Lecture)], seulement les fichiers sélectionnés seront affichés de façon répétée.
 Si vous appuyez sur [► (Lecture)] ou [OPTIONS
] ➡ « Menu Utilisation » ➡ « Démarrer le diaporama » est sélectionné, le diaporama démarrera.

🖨 Note

• Les gros fichiers JPEG prennent quelques instants pour s'afficher.

8.8. Réglage de l'inscrustation (BONUSVIEW™)

Certains disques vidéo Blu-ray disposent de la fonction PiP (incrustation d'image) vous permettant d'afficher une vidéo secondaire dans la vidéo principale.



- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Vidéo secondaire », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner la vidéo secondaire que vous souhaitez présenter.
 - La vidéo secondaire sera affichée avec l'audio secondaire.
- 6. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.
 - Pour savoir comment émettre l'audio secondaire, consultez « Changer la piste sonore » à la page 34 et « Audio secondaire du disque vidéo Bluray » à la page 39.

8.9. Profiter des disques BD-Live™ à l'aide d'Internet

BD

Vous pouvez profiter de BD-Live™ qui vous permet d'utiliser des fonctions interactives lorsque l'appareil est connecté à Internet.

Exemples de fonctions de BD-Live™ :

- Accès en ligne à du contenu supplémentaire comme des bandes-annonces de films, des sous-titres, des applications BD-J, etc.
- Lors du téléchargement, des données vidéos spéciales peuvent être lues.
 - Les fonctions et les services varient selon le disque. Suivez les instructions données par le disque lorsque vous utilisez la fonction BD-Live[™].
 - Insérez un dispositif de stockage USB d'une capacité de 1 Go au moins avant d'utiliser les fonctions BD-Live™ sur un disque Blu-ray™.
 - Ne retirez pas le dispositif de stockage USB lorsque vous utilisez les fonctions BD-Live[™].

🖨 Note

- Vous devez connecter l'appareil à Internet et effectuer les réglages nécessaires afin d'utiliser BD-Live™.
- Pour la connexion du réseau, consultez « Connexion à un réseau » à la page 17.
- Pour les réglages du réseau, consultez « Installation du réseau » à la page 43.
- Selon votre environnement de connexion, il est possible que la connexion à l'Internet prenne du temps ou que l'Internet ne soit pas connecté.
- Lorsque les fonctions de BD-Live™ sont utilisées et que l'appareil est connecté à l'Internet, il se peut que cette communication vous soit facturée.
- Certains disques ayant la fonction BD-Live[™] nécessitent de la mémoire lors de la lecture du contenu. Si vous ne pouvez pas lire un disque avec la fonction BD-Live[™], insérez un dispositif de stockage USB (1 Go ou plus) qui est formaté sur l'appareil.

Note pour AACS en ligne

- Les identifiants du lecteur ou du disque peuvent être envoyés au fournisseur de contenu lors de la lecture d'un disque avec la fonction BD-Live[™].
- Si vous enregistrez votre historique de visionnement sur le serveur à l'aide de ces identifiants, d'autres films semblables vous seront présentés.

8.10. Recherche de titre, de chapitre

■ Utiliser [I (Précédent)] / [I (Suivant)]

 Pendant la lecture, appuyez sur [►I (Suivant)] pour ignorer le titre ou le chapitre en cours et passer au suivant.

Le titre ou le chapitre passera au suivant un à la fois.

• Si un titre ne contient aucun chapitre, le titre en cours peut être ignoré.

Pour revenir au début du titre ou du chapitre en cours, appuyez sur [I (Précédent)].

Appuyez plusieurs fois sur [I (Précédent)] pour revenir au titre ou au chapitre précédent. Vous pouvez reculer d'un titre ou d'un chapitre à la fois.

Utiliser [les touches numériques] (recherche directe)

Recherche de chapitre

- 1. Pendant la lecture d'un titre, saisissez le numéro correspondant au chapitre que vous souhaitez rechercher avec **[les touches numériques]**.
- 2. Appuyez sur [OK].

Recherche de titre

- 1. Pendant que l'écran d'arrière-plan est affiché, saisissez le numéro d'un titre pour chercher à l'aide [des touches numériques].
- 2. Appuyez sur [OK].

🖨 Note

- La lecture du titre/chapitre commencera quelques secondes après.
- Quant au disque vidéo Blu-ray, la manière dont il fonctionne sera fortement déterminée par le disque et peut ne pas fonctionner tel que décrit.
- Si un chapitre non existant est indiqué, la lecture passe au dernier chapitre.

8.11. Recherche de piste

OCD Ø MP3 Ø AAG Ø MP4 ØFLAG Ø WAV ↓ JPEG

1. Pendant la lecture, appuyez sur [► (Suivant)] pour ignorer la piste ou le fichier en cours et passer au suivant.

La piste / le fichier avancera un à la fois. Pour revenir au début du titre ou du chapitre en cours, appuyez sur [**H** (Précédent)].

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour revenir à la piste ou au fichier précédent. La piste / le fichier reculera un à la fois.

8.12. Changement des sous-titres

Certains matériels vidéos peuvent avoir des sous-titres en une ou plusieurs langues. Pour les disques disponibles en magasin, les langues prises en charge sont indiquées sur le boîtier du disque. Suivez les étapes ci-dessous pour passer d'une langue de sous-titrage à une autre en cours de lecture.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages des sous-titres », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Sous-titre » ou « Style de sous-titres », puis appuyez sur [OK].

« Sous-titre » : Règle le sous-titrage pour la vidéo principale.

« Style de sous-titres » : Règle le style du sous-titrage.

- 5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le sous-titre ou le style de votre choix.
- 6. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

ODVD AVCHD

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages des sous-titres », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼]pour sélectionner « Sous-titre », puis appuyez sur [OK].
- 5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le sous-titre de votre choix.
- 6. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

- Certains disques ne permettent de changer les sous-titres qu'à partir du menu Disque ou du menu contextuel.
 Appuyez sur [MENU SUPÉRIEUR] pour afficher le menu Disque ou le menu contextuel.
- Si le disque n'a pas de langue pour les sous-titres, « Fermé » s'affichera à l'écran du téléviseur.
- Si le disque n'a pas de style de sous-titres, « Aucun » s'affichera à l'écran du téléviseur.

8.13. Changer la piste sonore

Si vous lisez du matériel vidéo enregistré avec au moins deux pistes sonores (elles sont souvent de langues différentes ou de formats audio différents), vous pouvez les changer durant la lecture. Pour les disque Blu-ray™, l'audio disponible varie selon les réglages « Audio secondaire du disque vidéo Bluray ». Consultez la page 39 pour en savoir plus.

Réglage principal

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Piste sonore », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le canal du flux audio de votre choix.
- 5. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.

Réglage secondaire

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Vidéo secondaire », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Piste sonore », puis appuyez sur [OK].
- 5. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le canal du flux audio de votre choix.
- 6. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

ODVD AVCHD

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Piste sonore », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le canal du flux audio de votre choix.
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Canal audio », puis appuyez sur [OK].
- 4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le canal audio de votre choix.
 «GD» :Les deux canaux gauche et droit sont actifs (stéréo).
 «G» :Seulement le canal gauche est actif.
 «D» :Seulement le canal droit actif.
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

🖨 Note

- L'audio secondaire ne sera pas émis lorsque la vidéo secondaire n'est pas affichée ou lorsque « Audio secondaire du disque vidéo Blu-ray » est réglé à « Fermé ». (Pour certains disques Blu-ray™, l'audio secondaire sera émis même si la vidéo secondaire est arrêtée.)
- Le mode Son ne peut pas être modifié pendant la lecture de disques non enregistrés en mode Audio multiple.
- Certains disques permettent le changement de réglage de la langue audio dans le menu Disque. (Le fonctionnement varie selon les disques. Consultez le manuel accompagnant le disque.)
- Si le disque n'a pas de langue audio, « Fermé » s'affichera à l'écran du téléviseur.

8.14. Changement des angles de caméra

Certains disques vidéo Blu-ray et DVD-vidéos comportent des scènes qui ont été filmées simultanément de différents angles. Vous pouvez modifier l'angle de caméra.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Angle », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner l'ange de votre choix.
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

8.15. État du JPEG

Vous pouvez confirmer l'état du fichier JPEG affiché.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « État », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le réglage de votre choix.
 - **« Fermé » :** La date et les renseignements détaillés ne seront pas affichés
 « Date » : Date et heure auxquelles ce fichier a
 - été créé
 - « Détails » : Renseignements détaillés sur le fichier de photos
 - Date: Date et heure auxquelles cette photo a été prise
 - Format : Format de cette photo (largeur x hauteur)
 - Fabricant : Nom du fabricant de l'appareil utilisé pour prendre cette photo
 - Équipement : Nom du modèle de l'appareil utilisé pour prendre cette photo
 - Numéro de piste : Numéro de piste du fichier de photos affiché
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

8.16. Rotation de JPEG

DPEG

Vous pouvez faire pivoter une photo JPEG de 90 degrés ver la gauche/droite.

- Pendant le visionnement, appuyez sur [OPTIONS
].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Pivoter vers la gauche » ou « Pivoter vers la droite », puis appuyez sur [OK].

« Pivoter vers la gauche » : Tourne la photo de 90 degrés vers la gauche.

« Pivoter vers la droite » : Tourne la photo de 90 degrés vers la droite.

🖨 Note

Le réglage de rotation sera supprimé lorsque le visionnement s'arrêtera.

8.17. Fenêtre de renseignements sur la lecture

Vous pouvez vérifier les renseignements sur la vidéo lue.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Fenêtre de renseignements sur la lecture », puis appuyez sur [OK].
- Fenêtre de renseignements sur la lecture



- 1 Icône de l'audio
- 2 Icône de la vidéo
- 3 Résolution de la vidéo / Fréquence d'images de la vidéo
- 4 Type de flux
- 5 Renseignements sur la gamme dynamique / Gamme de couleurs
- 6 Échantillonnage de la chroma / Bits par couleur primaire
- 7 Numéro de canaux audio
- 8 Codec vidéo
- 9 Débit binaire audio
- 10 Débit binaire vidéo



- 1 Renseignements sur la vidéo provenant du port SORTIE HDMI
- 2 Renseignements sur l'audio provenant du port SORTIE HDMI (AUDIO)
- 3 Icône de la vidéo HDMI
- 4 Icône de l'audio HDMI
- 5 Résolution de la vidéo HDMI / Fréquence d'images de la vidéo HDMI
- 6 Renseignements sur la gamme dynamique / Gamme de couleurs
- 7 Échantillonnage de la chroma / Bits par couleur primaire
- 8 Codec audio
- 9 Numéro de canaux audio
- 10 Fréquence d'échantillonnage audio

8.18. Réception

Vous pouvez vérifier l'état du réseau sans fil.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS].
- 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réception », puis appuyez sur [OK].
 - Ce n'est pas disponible pour la connexion câblée.
- 4. Appuyez sur [RETOUR ≤] pour quitter.

8.19. Sous-titrage codé

Cet appareil prend en charge le sous-titrage codé. Les supports disponibles sont les suivants :

Disque Blu-ray	Disque Blu-ray-RE (BDMV)
	Disque Blu-ray-R (BDMV)
	Disque Blu-ray Ultra HD, disque
	Blu-ray
DVD	DVD-R (Format vidéo/VR/AVCHD)
	DVD-RW (Format vidéo/VR/AVCHD)
	+R (AVCHD)
	+RW (AVCHD)
	DVD vidéo
Dispositif de	MP4/MPEG2 (TS/PS)
stockage USB	
DLNA	MP4/MPEG2 (TS/PS)
Service de réseau	Netflix/YouTube™

Le sous-titrage codé sera affiché lorsque :

- « Affichage du sous-titrage codé » est réglé « Marche »
- La vidéo affichée a du sous-titrage codé
- Lire à la vitesse normale

Affichage du sous-titrage codé

Active/désactive le sous-titrage codé

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS].
- 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Affichage du sous-titrage codé », puis appuyez sur [OK].
- 4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Marche » ou « Fermé », puis appuyez sur [OK]. « Marche » : Active le sous-titrage codé

« Fermé » : Désactive le sous-titrage codé

5. Appuvez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

Type de sous-titrage codé

Configure le type de sous-titrage codé.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS].
- 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Type du soustitrage codé », puis appuyez sur [OK].
- 4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « SC analogique » ou « SC numérique », puis appuyez sur [OK].

« SC analogique » :	Active le sous-titrage codé analogique. Il est efficace pour la lecture de disque, USB, DLNA.
« SC numérique » :	Active le sous-titrage codé numérique. Il est efficace pour la lecture sur les services de réseau, disque, USB, DLNA.
Appuvez sur [OPTION	IS 🗗 1 pour quitter.

5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

SC analogique

Configure les réglages du sous-titrage codé analogique.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS].
- 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « SC analogique », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « SC1 »-« SC4», puis appuyez sur [OK].
- 5. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.

SC numérique

Configure les réglages du sous-titrage codé numérique.

- 1. 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS].
- 2. 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Menu Utilisation », puis appuyez sur [OK].
- 3. 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « SC numérique », puis appuyez sur [OK].
- 4. 4. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « SC1 »-« SC6», puis appuyez sur [OK].
- 5. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.

8.20. Ajustement de la couleur/brillance

Ajuste la qualité de l'image

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Ajustement de la couleur/brillance », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Contraste », « Clarté », « Saturation des couleurs » ou « Teinte », puis appuyez sur [OK].
- 5. Utilisez [◀/▶] pour modifier la valeur.
- Après avoir modifié la valeur, appuyez sur [RETOUR≤].
- 7. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

8.21. Progressif

Configure la méthode de sortie de l'image optimale pour les vidéos progressifs.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Progressif », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Auto » ou « Vidéo », puis appuyez sur [OK].

« Auto » : Ajuste automatiquement l'image.

- **« Vidéo » :** Utilisé si l'image oscille ou si elle est floue avec « Auto ».
- 5. Appuyez sur [OPTIONS] pour quitter.

8.22. Rétablir les réglages de l'image par défaut

Rétablit les réglages de qualité de l'image aux réglages par défaut.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Rétablir les réglages de l'image par défaut », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [◄/▶] pour sélectionner « Oui » ou « Non », puis appuyez sur [OK].

« Oui » : Rétablit les réglages de l'image.

- « Non » : Ne rétablit pas les réglages de l'image.
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

8.23. Amplificateur de dialogues

Améliore les voix dans les films.

- 1. Pendant la lecture, appuyez sur [OPTIONS 🗗].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages audio », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Amplificateur de dialogues », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Marche » ou « Fermé », puis appuyez sur [OK].
 - « Marche » : Active « Amplificateur de dialogues ».
 - « Fermé » : Désactive « Amplificateur de dialogues ».
- 5. Appuyez sur [OPTIONS 🗗] pour quitter.

9. SERVICES DE RÉSEAU

9.1. Avant d'utiliser les services de réseau

Veuillez suivre les instructions suivantes avant d'utiliser les fonctions de réseau.

1. Connectez cette appareil à Internet.

- Consultez « Connexion à un réseau » à la page 17.
- 2. Effectuez les différents réglages de connexion réseau nécessaires.
 - Consultez « Installation du réseau » à la page 43.

3. Appuyez sur [NETFLIX] ou [YouTube].

- L'écran Net TV apparaîtra.
- Vous pouvez également accéder aux services de réseau par [Accueil]
 « Parcourir Net TV ». Lorsque Net TV est lancé à partir de « Parcourir Net TV » dans le menu Accueil pour la première fois, l'écran du message Conditions d'utilisation apparaîtra.
- 4. Appuyez sur [**†** (Accueil)] pour quitter.

Guide pour l'écran de menu Net TV



- 1 Icônes Service de réseau :
 - · Affiche les icônes de service

9.2. Renseignements sur des services de réseau

Pour de l'information détaillée sur les services Internet de tiers partis, veuillez visiter le site web des fournisseurs de service :

Netflix : http://www.netflix.com/HowItWorks

YouTube :http://www.youtube.com

10. LISTE DES RÉGLAGES

Dans le menu Configuration, vous pouvez personnaliser différents types de réglages selon vos préférences. Consultez les instructions suivantes pour parcourir le menu Configuration.

- 1. Appuyez sur [**†** (Accueil)] pour accéder au menu Accueil.
- 2. Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez $[\blacktriangle/ \forall]$ pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur [OK].
- 4. Utilisez [▲/▼] pour déplacer la surbrillance vers le haut ou vers le bas dans la liste.
- 5. Pour faire une sélection ou pour accéder aux options d'un élément, sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur [OK].
 - Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur [RETOUR ≤].
- 6. Appuyez sur [**†** (Accueil)] pour quitter.

Consultez le tableau suivant pour les types de réglages que vous pouvez personnaliser. L'élément mis en surbrillance grise indique le réglage par défaut.

Catégorie		Menus / Opti	ons
номі			
	Résolution		Auto / 480p / 1080i / 1080p / 4K
	Sortie 4k/60p)	4K/60p(4:4:4) / 4K/60p(4:2:0) / Fermé
	Sortie 24p		Auto / Fermé
	Réglages avar	ncés	· ·
		Sortie des couleurs foncées	Auto / Fermé
		Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamique	Auto / Fermé
		Signaler le type de contenu	Auto / Fermé
		Reformatage audio 7.1 ch	Auto / Fermé
Vidéo			
	Mode Fixe (vidéo en pause)		Auto / Champ / Image
Audio			
	Compression	de la gamme dynamique	Marche / Fermé / Auto
	Sortie audio n	numérique	
		DD/DD+/DTHD	Train binaire / MIC
		DTS/DTS-HD	Train binaire / MIC
		Audio secondaire du disque vidéo Blu-ray	Marche / Fermé
	Mixage réducteur		Stéréo / Son ambiophonique codé
	Délai audio		0 - 250 ms (par 10 ms)
3D			
	Lecture de di	sque Blu-ray vidéo 3D	Auto / Réglé avant la lecture

Catégorie			Menus / Opti	ions	
Langue					
	Langue audio			Anglais / Français / Espagnol / Originale / Autre	
	Langue des so	us-titres		Auto / Anglais / Français / Espagnol / Autre	
	Langue du menu Langue à l'écran			Anglais / Français / Espagnol / Autre	
				Anglais / Français / Espagnol	
	Sous-titrage co	odé			
		Affichage du s	ous-titrage codé	Marche / Fermé	
		Type de sous-	titrage codé	SC analogique / SC numérique	
	SC analogique		2	SC1 - SC4	
		SC numérique		SC1 - SC6	
		Réglage manu			
			Couleur de la police	Auto / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan	
			Taille de la police	Auto / Normale / Petite / Grande	
			Style de la police	Auto / Espacement constant avec empattements / Espacement proportionnel avec empattements / Espacement constant sans empattement / Espacement proportionnel sans empattement / Type de police ordinaire / Type de police cursive / Petites majuscules	
			Opacité de la police	Auto / Solide / Translucide / Transparente	
			Contour de la police	Auto / Aucun / Relief / Enfoncé / Uniforme / Ombre portée gauche / Ombre portée droite	
			Couleur du contour de la police	Auto / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan	
			Couleur de l'arrière-plan	Auto / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan	
			Opacité de l'arrière-plan	Auto / Solide / Translucide / Transparente	
			Couleur de la fenêtre ^(*)	Auto / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan	
			Opacité de la fenêtre ^(*)	Auto / Solide / Translucide / Transparente	
		Réinitialiser S			
Reseau Réglage facile du réseau					
	Réglage facile	du réseau			
	Réglages du ré	seau			
		Mode de conr	nexion du réseau local	Câblée / Sans fil	
	Reglages sans fil				
	Réglages adresse IP/DNS				
			Test de connexion		
			Configuration auto de l'adresse IP	Marche / Ferme	
			Adresse IP	Affiche l'ecran de saisie.	
			Masque de sous-reseau	Affiche l'écran de saisie.	
			Passerelle par defaut	Affiche l'ecran de saisle.	
			Configuration auto du DNS	Marche / Ferme	
			DNS principal		
			DNS secondaire	Affiche l'écran de saisie.	
		Reglages du s	Péinitialises les réglages par		
			défaut		
			Auresse de mandataire	Affiche l'égran de saisie	
			Tost de connexion		
		Réglages du s			
Regiages ou service de l'estadu					
			Contrôle du gain auto de l'audio	Marche / Fermé	
			Conditions d'utilisation		
		Accès Internet	de BD-Live	Autoriser (TOLIS) / Autoriser (Limitá) / Interdire	
		process internet			
	Classements d	u DVD vidéo		8 Aucune limite / 7 / 6 / 5 /4 /3 /2 /1 / 0 Tout verrouiller	
	Classements du disque Blu-ray vidéo			Aucune limite / 0-21 an(s) / Saisir l'âge	

(*) Ces réglages ne sont pas disponibles pour le sous-titrage codé analogique.

Catégorie	Menus / Options				
Système					
	Réglage facile		Oui / Non		
	Réglages de l'a	affichage			
		Message d'état	Auto / Fermé		
		EasyLink	Marche / Fermé		
	Démarrage rap	bide	Marche / Fermé		
	Mise à jour du	micrologiciel			
		Vérification de la mise à jour automatique	Marche / Fermé		
	Mettre à jour maintenant				
	Renseignemer	nts sur le système			
		Gestion des droits numériques et licences			
	Renseignements sur la version du micrologiciel		Version principale :		
			Module de réseau local sans fil :		
			NSE :		
	Rétablir les pa	ramètres par défaut	Oui / Non		

11. CONFIGURATIONS

11.1. Vidéo HDMI

Accueil) ⇒ « Configuration » ⇒ « Réglages du lecteur » ⇒ « HDMI » ⇒ « Résolution »

Réglez la résolution du signal vidéo qui est émis par la prise de sortie HDMI.

Vous pouvez sélectionner la « Vidéo HDMI » de votre choix parmi les réglages énumérés ci-dessous :

« Auto », « 480p », « 1080i », « 1080p », « 4K »

Résolution de sortie actuelle :

Réglage dans				Source			
la « Vidéo	720 x 480	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
HDMI »	(30i)	(60p)	(30i)	(24p)	(60p)	(24p)	(60p)
480p	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480	720x480
	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)	(60p)
1080i	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	(60i)	(60i)	(60i)	(24p)	(60i)	(24p)	(60i)
1080p	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	(60p)	(60p)	(60p)	(24p)	(60p)	(24p)	(60p)
4K	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	(60p)	(60p)	(60p)	(24p)	(60p)	(24p)	(60p)
Auto	La plus haute résolution prise en charge par votre dispositif d'affichage est activée automatiquement.						

- La résolution énumérée dans le tableau ci-dessus sera activée sur cet appareil lorsque « Sortie 4k/60p » est réglé à « 4K/60p(4:4:4) » et que « Sortie 24p » est réglé à « Auto ».
- Pour les AVCHD, émettre la vidéo en 24 images par seconde (1080p/24) n'est pas disponible.

🖨 Note

- La résolution sélectionnée doit aussi être prise en charge par votre dispositif d'affichage.
- Même si « Résolution HDMI » est réglé à « 4K », la vidéo d'un disque Blu-ray™ non compatible 4K sera émise dans la résolution qui est indiquée par le disque et prise en charge par le dispositif d'affichage.
- · Consultez aussi le manuel de votre téléviseur.
- Lorsqu'il est connecté à un dispositif d'affichage non compatible au HDCP, l'image n'est pas affichée correctement.
- Les signaux audio provenant de la prise SORTIE HDMI (incluant la fréquence d'échantillonnage, le nombre de canaux et la longueur du débit binaire) peuvent être limités par le dispositif connecté.
- Parmi le(s) dispositif d'affichage qui prend (prennent) en charge le HDMI, certains ne prennent pas en charge la sortie audio (par exemple, les projecteurs). Lorsque connecté à un dispositif comme un projecteur, l'audio ne sera pas émis à partir de la prise audio HDMI.
- Lorsque la prise audio HDMI de cet appareil est connectée à un dispositif d'affichage DVI-D compatible (HDCP compatible) avec un câble convertisseur HDMI-DVI, les signaux sont émis en RVB numérique.
- Lors de la lecture d'un disque 3D à images séquentielles, la résolution vidéo de l'image de sortie dépendra du contenu sur le disque. (Le réglage de « Vidéo HDMI » n'est pas applicable aux disques 3D à images séquentielles.)

Système de protection des droits d'auteur

Pour lire les images vidéo numériques d'un disque Blu-ray vidéo ou d'un DVD vidéo par l'intermédiaire d'une connexion HDMI, il faut que tant le lecteur que le dispositif d'affichage (ou un amplificateur / récepteur AV) prennent en charge le système de protection des droits d'auteur appelé HDCP (système de protection du contenu numérique sur larges bandes supérieures). Le HDCP est une technologie de protection de la copie qui comporte un chiffrement des données et l'authentification de l'appareil AV connecté. Cet appareil prend en charge le HDCP.Lisez les consignes d'utilisation de votre appareil de visualisation (ou un récepteur / amplificateur AV) pour plus d'informations. Notez que le visionnement de contenu 4K nécessite un téléviseur et des câbles compatibles HDCP 2.2.

11.2. Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamique

★ (Accueil) * « Configuration » * « Réglages du lecteur »
* « HDMI » * « Réglages avancés »
* « Sortie de l'imagerie à grande gamme dynamique »

Ce réglage est seulement disponible durant la lecture d'un disque Blu-ray Ultra HD.

« Auto » :	Émets une vidéo améliorée HDR
	selon les caractéristiques de la vidéo
	et des dispositifs connectés. Notez
	que le dispositif d'affichage doit aussi
	être compatible HDR.
	4

« Fermé » : Émet une vidéo en qualité 2K.

🖨 Note

• Si une vidéo ne s'affiche pas correctement, sélectionnez « Fermé ».

11.3. Installation du réseau

★ (Accueil) → « Configuration » → « Réglages du lecteur » → « Réseau » → « Réglages du réseau »

Configure les réglages de connexion du réseau pour utiliser BD-Live™, Netflix / YouTube™ou la fonction de mise à jour du réseau.

Test de connexion

Après avoir effectué une connexion au réseau ou changé les réglages du réseau, effectuez toujours un test de connexion pour vérifier si la connexion est bien effectuée.

- Utilisez [◄/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼]pour sélectionner « Réglages adresse IP/DNS » ou « Réglages du serveur du mandataire », puis appuyez sur [OK].
- 6. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Test de connexion », puis appuyez sur [OK].
 - Le test de connexion démarrera automatiquement et le résultat apparaîtra dès que le test se terminera.
 - « Test en cours... » Le test est en cours.
 - « Test réussi » : Le test de connexion a été effectué avec succès.
 - « A échoué » : Le test de connexion a échoué. Vérifiez les réglages de connexion.
- Appuyez sur [OK] pour revenir au menu Configuration ou appuyez sur [A (Accueil)] pour quitter.

🖨 Note

- Si le test de connexion est effectué avec succès, vous êtes prêt à utiliser BD-Live™, Netflix / YouTube™ et la fonction de mise à jour du réseau à l'aide d'Internet sans avoir à effectuer des réglages supplémentaires.
- Si le test de connexion échoue, vous devriez vérifier vos réglages du routeur et vous assurer que la connexion physique est sécuritaire. Si vous avez besoin de l'adresse MAC de cet appareil pour terminer les réglages du routeur, vous pouvez la voir à l'écran « Réglages du réseau ».
- Lorsque vous connectez pour la première fois cet appareil directement à un modem ou si vous le connectez à un modem qui était auparavant connecté à un autre dispositif de réseau (par ex. un routeur, ordinateur, etc.), il vous faudra éventuellement redémarrer le modem pour reconfigurer les réglages du modem.

Câblé

Réglage facile du réseau

Sélectionnez « Réglage facile du réseau » pour effectuer le réglage du réseau automatiquement.

- Appuyez sur [♠ (Accueil)] et sélectionnez
 « Configuration » → « Réglages du lecteur » →
 « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglage facile du réseau », puis appuyez sur [OK].
- 3. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Câblé »[OK].
 - L'appareil va commencer le test de connexion automatiquement et le résultat du test apparaîtra à droite après le test de connexion se termine.
- 4. Appuyez sur [OK].

Réglages du réseau

Dans les cas suivants, sélectionnez « Réglages du réseau » pour configurer chaque réglage s'il y a lieu.

- Lorsque la connexion a échoué avec le réglage « Réglage facile du réseau ».
- Lorsque votre fournisseur de service Internet vous demande d'effectuer des réglages spécifiques conformément à l'environnement de votre réseau.
- Appuyez sur [♠ (Accueil)] et sélectionnez « Configuration » → « Réglages du lecteur » → « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglage du réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Câblé », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionnez Réglages adresse IP/DNS » ⇒ « Configuration auto de l'adresse IP » ⇒ « Fermé », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Adresse IP », puis appuyez sur [OK].
- L'écran de réglage « Adresse IP » apparaîtra. Saisissez l'adresse IP avec les touches curseurs et les touches numériques.

	Adresse IP							
				Entre	22 Ad	fresse IP.		
		1 9	9 2	168	з.	ххх	x :	ĸх

- Saisissez l'adresse IP après avoir vérifié les caractéristiques de votre routeur.
- Si l'adresse IP est inconnue, vérifiez celle des autres dispositifs (par ex., ordinateur connecté par câble de réseau local) et attribuez un numéro différent de celui des autres dispositifs.

- 7. Après avoir modifié la valeur de la saisie, appuyez sur [OK].
- 8. Un écran de confirmation apparaîtra. Sélectionnez « Oui », puis appuyez sur [OK].
- 9. Sélectionnez ensuite « Masque de sous-réseau », « Passerelle par défaut », « Configuration auto DNS », « DNS principal » et « DNS secondaire », et saisissez chaque nombre de l'adresse avec les touches de curseurs et de nombres, puis appuyez sur [OK].
 - Saisissez les adresses DNS fournies par votre fournisseur Internet.
 - Si l'adresse DNS est inconnue, vérifiez si l'adresse DNS des autres appareils (par ex., un ordinateur connecté via un câble de réseau local) et attribuez la même adresse DNS.

	Adresse IP/Réglages DNS	
💬 номі	Essai de connexion	
🗘 Vidéo	Configuration auto adresse IP	Non
Audio	Adresse IP	192.168.XXX.XXX
261 10010	Masque de sous-réseau	255.255.255.0
4 30	Passerelle par défaut	192.168.XXX.XXX
	Configuration automatique DNS	Non
	DNS primaire	192.168.XXX.XXX
Réseau	DNS secondaire	
Restrictions		
the contract		
Mer Systeme		

10. Une fois cette série de réglages complétée, effectuez le « Test de connexion ».

Si votre connexion Internet nécessite des réglages du serveur du mandataire, effectuez ce qui suit :

- Sélectionnez « Réseau » → « Réglages du réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du serveur du mandataire », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Adresse du mandataire », puis appuyez sur [OK].
- L'écran de réglage « Adresse du mandataire » apparaîtra. Saisissez l'adresse du mandataire avec les touches des curseurs, des nombres et des couleurs.



[▲/▼/◀/▶]: Déplacez la surbrillance.

- [OK] : Saisissez le nombre / la lettre surligné(e).
- *[Rouge] : Met le clavier du logiciel en mode Symboles.
 - [Vert] : Met le clavier du logiciel en mode Alphabet/Nombres.
 - *[**Bleu**] : Met le clavier du logiciel en mode Caractères externes.

* Ces touches peuvent être utilisées pour d'autres réglages du réseau.

- 5. Après avoir terminé la saisie de l'adresse, sélectionnez « Terminer », puis appuyez sur [OK].
- Au besoin, sélectionnez « Numéro de port du mandataire » à l'aide de [▲/▼], puis appuyez sur [OK]
- L'écran de réglage « Numéro de port du mandataire » apparaîtra. Saisissez un numéro à l'aide de [▲/▼/◀/▶].

DMI		
dèo		
udio	Entrez le numéro de port du serveur mandataire.	
)		
angue	0 0 0 0 0	
éseau		
estrictions		
/stème		

- 8. Après avoir modifié la valeur de la saisie, appuyez sur [OK].
- 9. Un écran de confirmation apparaîtra. Sélectionnez « Oui », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Test de connexion », puis appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [OK] pour revenir au menu Configuration ou appuyez sur [(Accueil)] pour quitter.

Note pour « Adresse IP », « Masque de sousréseau », « Passerelle par défaut », « DNS principal » et « DNS secondaire »

- · Les nombres pouvant être saisis vont de 0 à 255.
- Si vous entrez un numéro supérieur à 255, il sera automatiquement réinitialisé à 255.

Note pour « Adresse du mandataire » et « Port du mandataire »

- Les nombres pouvant être saisis pour le numéro du port vont de 0 à 65 535. (Si vous saisissez un numéro supérieur à 65 535, il sera considéré comme étant 65 535.)
- Pour le port du mandataire, certains ports peuvent être fermés, bloqués ou inutilisables selon l'environnement de votre réseau.
- Choisissez une vitesse de connexion en fonction de votre environnement réseau.
- Lorsque les réglages sont modifiés, la connexion du réseau peut être désactivée selon le dispositif.

Sans fil

Veuillez noter le nom du réseau local sans fil (SSID) et sa clé WEP / TKIP+AES avant d'effectuer le réglage.

Réglage facile du réseau

Recherchez automatiquement les réseaux locaux sans fil et sélectionnez le nom du réseau local sans fil (SSID) dans la liste.

- Appuyez sur [♠(Accueil)] et sélectionnez
 « Configuration » → « Réglages du lecteur » →
 « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglage facile du réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Sans fil », puis appuyez sur [OK].
 - Cet appareil va démarrer automatiquement la recherche de réseaux locaux sans fil.
- 4. Le résultat de la recherche des réseaux locaux sans fil va s'afficher.

Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le bon nom de réseau local sans fil (SSID), puis appuyez sur [OK].

• Si vous sélectionnez un SSID sans « 🚹 », veuillez passer à l'étape 7.

Paramétrages de la liaison sans fil Sélectionnez un réseau sans fil pour la connexion. Appuyez sur la touche verte pour se connecter via Easy Connect (méthode à bouton-poussoir).	
Nom du réseau (SSID)	
XXXXXXXXXX	- 11ı - O
xxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxx	-11
XXXXXX	1
XXXXXXXX	anti
Rechercher à nouveau Easy Connect (bouton-pou	ussoir) 🗕 🕳

- L'écran « Clé de chiffrement » apparaîtra. Saisissez la clé de chiffrement du réseau local sans fil à l'aide des touches des curseurs, des nombres et des couleurs.
 - Si vous ne connaissez pas la clé de chiffrement de votre réseau local sans fil, demandez à votre FAI ou à la personne qui a configuré votre réseau local sans fil.



- Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner « Terminer », puis appuyez sur [OK].
- Un écran de confirmation apparaîtra. Appuyez sur [OK].
 - La configuration du réseau démarrera automatiquement.
- 8. L'écran Résultat de la connexion apparaîtra. Appuyez sur [OK].

- Le réseau local sans fil interne prend en charge les caractéristiques suivantes
 - Normes du réseau local sans fil : IEEE 802.11 b / g / n / ac
 - Spectre de fréquence : 2,4 / 5 GHz
 - Protocole de sécurité :WEP / TKIP+AES (Fort) / TKIP+AES (Faible)
- Avec un routeur sans fil (point d'accès) 2,4 GHz, utiliser un dispositif compatible 3.0 USB avec cet appareil peut entraîner une instabilité de la connexion sans fil. Placez le routeur sans fil aussi loin que possible de cet appareil.
- Lorsque vous utilisez un routeur sans fil (point d'accès) compatible 5 GHz, l'utilisation d'une bande passante 5 GHz est recommandée.

Réglages du réseau

Configurez manuellement le réseau local sans fil en saisissant le nom du réseau local sans fil (SSID).

- Appuyez sur [♠ (Accueil)] et sélectionnez

 « Configuration » ➡ « Réglages du lecteur » ➡
 « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Sans fil », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du sans fil », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglage manuel », puis appuyez sur [OK].
- L'écran « SSID » apparaîtra. Saisissez le SSID à l'aide des touches des curseurs, des nombres et des couleurs.
- Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner « Terminer », puis appuyez sur [OK].
- 8. L'écran Sélection du type de chiffrement apparaîtra. Sélectionnez le type de chiffrement du SSID saisi, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous sélectionnez « Aucun chiffrement », veuillez passer à l'étape .
 - Si vous sélectionnez « AES », sélectionnez « TKIP+AES (Fort) » ou « TKIP+AES (Faible) », puis appuyez sur [OK].



- 9. L'écran « Clé de chiffrement » apparaîtra. Saisissez la clé de chiffrement du réseau local sans fil à l'aide des touches des curseurs, des nombres et des couleurs.
 - Si vous ne connaissez pas la clé de chiffrement de votre réseau local sans fil, demandez à votre FAI ou à la personne qui a configuré votre réseau local sans fil.
- 10. Utilisez [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner « Terminer », puis appuyez sur [OK].
- 11. L'écran Résultat de la connexion apparaîtra. Appuyez sur [OK].

Easy Connect

Vous pouvez configurer une connexion de réseau local sans fil rapidement. (Easy Connect est seulement disponible si votre routeur la prend en charge. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre routeur de réseau local sans fil.)

Méthode Bouton-poussoir

Veuillez vérifier si votre routeur de réseau local sans fil dispose d'un bouton CBP.

- Appuyez sur [♠ (Accueil)] et sélectionnez

 « Configuration » ➡ « Réglages du lecteur » ➡
 « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglage facile du réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Sans fil », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le bon nom de réseau local sans fil (SSID), puis appuyez sur [VERT].

Paramétrages de la liaison sans fil Sélectionnez un réseau sans fil pour la connexion. Appuyez sur la touche verte pour se connecter via Easy Connect (méthode à bouton-poussoir).	
Nom du réseau (SSID)	
XXXXXXXXX	🔒 ltn. 🙃
XXXXXXXXXXXXXX	11n~ 0
XXXXXXXXXXXX	1116
XXXXXX	1 11 0
XXXXXXXX	anti
🛑 Rechercher à nouveau 👘 Easy Connect (bouton-pou	ssoir) 🗕 🕳

- 5. Et appuyez sur CBP (configuration du boutonpoussoir) sur votre routeur du réseau local sans fil.
- 6. Sélectionnez « Démarrer », puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil va commencer le test de connexion automatiquement et le résultat du test apparaîtra à droite après le test de connexion se termine.
- 7. L'écran Résultat de la connexion apparaîtra. Appuyez sur [OK].

Méthode Code NIP

- Appuyez sur [♠ (Accueil)] et sélectionnez

 « Configuration » → « Réglages du lecteur » →
 « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réseau », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Sans fil », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du sans fil », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Easy Connect (méthode Code NIP », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner le bon routeur, puis appuyez sur [OK].
- 7. Configurez votre routeur de réseau local sans fil avec le code NIP affiché sur l'écran du téléviseur.
 - Pour plus de détails sur la méthode de configuration de votre routeur de réseau local sans fil, veuillez consulter le manuel d'utilisation du routeur.
- 8. Sélectionnez « Démarrer », puis appuyez sur [OK].
- 9. L'appareil va commencer le test de connexion automatiquement et le résultat du test apparaîtra à droite après le test de connexion se termine.
- **10.** L'écran Résultat de la connexion apparaîtra. Appuyez sur **[OK]**.

Netflix ESN

Vous pouvez voir le numéro NSE qui est le numéro de série utilisé par Netflix pour identifier cet appareil. Le service à la clientèle de Netflix pourrait vous demander ce numéro durant un dépannage.

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- 2. Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Système », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼]pour sélectionner
 « Renseignements sur le système », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Renseignements sur la version du micrologiciel », puis appuyez sur [OK].
- 6. Appuyez sur [**†** (Accueil)] pour quitter.

11.4. Configuration d'EasyLink

★(Accueil) ★ « Configuration » ★ « Réglages du lecteur » ★ « Système » ★ « Configuration de l'affichage » ★ « Easy Link »

Cet appareil est compatible avec EasyLink de Philips, ce qui permet à votre téléviseur (téléviseur EasyLink marque Philips exclusivement) de fonctionner en association avec cet appareil. Le téléviseur compatible doit être connecté à la prise SORTIE HDMI.

Lorsque « EasyLink » est réglé à « Marche », les fonctions énumérées ci-dessous seront disponibles.

Lecture immédiate

Lorsque les opérations avec les touches suivantes de la télécommande de cet appareil sont effectuées, le téléviseur s'allume automatiquement et bascule sur la chaîne d'entrée appropriée. (« Lecture immédiate » peut être éteint en le réglant à « Fermé ».)

Touches pour la lecture immédiate :

- [► (Lecture)]
- [MENU SUPÉRIEUR] (quand un disque est inséré dans l'appareil)

Renseignements sur le système

Obtenir et régler le menu Langue

L'appareil reconnaît la langue d'affichage à l'écran telle que réglée sur le téléviseur et définit automatiquement cette même langue comme la langue du menu du lecteur (langue du menu d'affichage à l'écran) pour cet appareil.

 Cette fonction est seulement disponible lorsque l'appareil prend en charge la langue réglée sur le téléviseur.

11.5. Classements du disque Blu-ray vidéo

★ (Accueil) → « Configuration » → « Réglages du lecteur » → « Classements » → « Classements du disque Blu-ray vidéo »

Certains disques Blu-ray vidéo prend en charge le verrouillage parental qui empêche vos enfants de voir des vidéos inappropriées. Si le classement de la vidéo excède le niveau de verrouillage parent que vous avez réglé sur votre appareil, la lecture s'arrêtera automatiquement. Afin de continuer la lecture, saisissez votre mot de passe pour déverrouiller la fonction.

La première fois seulement :

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements du disque Blu-ray vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Aucune limite », « 1 an » - « 21 ans », « Saisir la limite », puis appuyez sur [OK].
- 6. Réglez un niveau.
- 7. Utilisez [les touches numériques] pour saisir le numéro à 4 chiffres de votre mot de passe.

Une fois que le mot de passe est réglé :

- Utilisez [◄/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements du disque Blu-ray vidéo », puis appuyez sur [OK].
- 5. L'écran de saisie du mot de passe apparaîtra. Saisissez un mot de passe à l'aide [des touches numériques].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Aucune limite », « 1 an » - « 21 ans », « Saisir la limite », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Déverrouiller le lecteur », « Modifier le mot de passe », « Modifier le niveau » ou « Déverrouiller temporairement », puis appuyez sur [OK].
 - « Déverrouiller le lecteur » : Règle le niveau parental à « Aucune limite ». « Modifier le mot de passe » : Modifie le mot de
 - passe actuel.
 - « Modifier le niveau » : Modifie le niveau parental.
 - « Déverrouiller temporairement » : Modifie
 - temporairement le niveau parental à « Aucune limite ». (Éteindre l'appareil réinitialise le niveau réglé précédemment.)
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner un niveau, puis appuyez sur [OK].

11.6. Classements du DVD vidéo

La première fois seulement :

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements du disque Blu-ray vidéo », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « 8 aucune limite » - « 0 Tout verrouiller », puis appuyez sur [OK].
- 6. Si un autre option que « 8 aucune limite » est sélectionnée, l'écran de saisie du mot de passe apparaîtra. Utilisez [les touches numériques] pour saisir le numéro à 4 chiffres de votre mot de passe.

Une fois que le mot de passe est réglé :

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Use [▲/▼] pour sélectionner « Classements », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Classements du disque Blu-ray vidéo », puis appuyez sur [OK].
- L'écran de saisie du mot de passe apparaîtra. Saisissez un mot de passe à l'aide [des touches numériques].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « 8 aucune limite » - « 0 Tout verrouiller », puis appuyez sur [OK].
 - Si une option ayant un chiffre plus bas que le réglage en cours est sélectionnée, l'écran de saisie du mot de passe apparaîtra. Saisissez un mot de passe à l'aide [des touches numériques].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Déverrouiller le lecteur », « Modifier le mot de passe », « Modifier le niveau » ou « Déverrouiller temporairement », puis appuyez sur [OK].

« Déverrouiller le lecteur » : Règle le niveau parental à « Aucune limite ».
 « Modifier le mot de passe » : Modifie le mot de passe actuel.

- **« Modifier le niveau » :** Modifie le niveau parental. **« Déverrouiller temporairement » :** Modifie
 - temporairement le niveau parental à « Aucune limite ». (Éteindre l'appareil réinitialise le niveau réglé précédemment.)
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner un niveau, puis appuyez sur [OK].

	EXPLICATIONS SUR LE CLASSEMENT
8 Aucune limite	Le contrôle parental est inactif; tous les disques peuvent être lus.
7	Les logiciels DVD de toutes catégories (adulte/ général/enfants) peuvent être lus.
6	Aucune personne de moins de 17 ans n'est autorisée
5	Limité; accompagnement parental ou adulte requis pour les moins de 17 ans.
4	Surveillance parentale recommandée
3	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
2	Surveillance parentale suggérée
1	Général
0 Tout verrouiller	Convient aux enfants

Pour annuler provisoirement le verrouillage parental :

Certains disques vous permettent d'annuler temporairement le contrôle parental. Avec ces disques, le message ci-dessous s'affichera lorsque vous essaierez de les lire.

« Saisir le mot de passe actuel. »

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran télévisé pour annuler le contrôle parental. Après avoir saisi le mot de passe, « Contrôle parental » apparaît. Sélectionnez le niveau de verrouillage parental de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.

11.7. Mise à jour du logiciel

♠ (Accueil) ⇒ « Configuration » ⇒ « Réglages du lecteur » ⇒ « Système » ⇒ Mettre le micrologiciel à jour

Philips s'efforce d'améliorer continuellement ses produits et nous vous recommandons mettre le logiciel à jour lorsque les mises à jour sont disponibles.

Mise à jour du réseau

Vous pouvez mettre à jour le logiciel en connectant l'appareil à l'Internet.

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Système », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Mettre le micrologiciel à jour », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Mettre à jour maintenant », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil commence alors la vérification pour la dernière version du logiciel.
- Un message de confirmation apparaîtra. Sélectionnez « Oui », puis appuyez sur [OK].
 - L'appareil commencera le téléchargement de la dernière version du logiciel.
 - Lorsque le téléchargement sera terminé, l'appareil démarrera la mise à jour de la version du logiciel.
 - Le mise à jour peut prendre quelques instants.
- 8. Une fois que la mise à jour sera terminée, l'appareil redémarrera automatiquement.

Caution

• Veuillez ne pas débrancher le cordon d'alimentation ou le câble du réseau local pendant la mise à jour du réseau.

- Afin de mettre le logiciel à jour par Internet, vous devez connecter l'appareil à Internet et effectuer les réglages nécessaires.
- Pour la connexion du réseau, consultez « Connexion à un réseau » à la page 17.
- Pour les réglages du réseau, consultez « Installation du réseau » à la page 43.
- Tous les réglages gardent leur valeur, même si vous mettez le logiciel à jour.
- La version de Netflix/YouTube[™] sera également mise à jour si une version plus récente de Netflix/YouTube[™] est disponible lors de la mise à jour du logiciel.

11.8. Rétablir les réglages par défaut

Accueil) ⇒ « Configuration » ⇒ « Réglages du lecteur » ⇒ « Système » ⇒ « Réglages par défaut »

Cet appareil peut être réinitialisé aux réglages par défaut.

- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Configuration » dans le menu Accueil, puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages du lecteur », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Système », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [▲/▼] pour sélectionner « Réglages par défaut », puis appuyez sur [OK].
- Utilisez [◀/▶] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [OK].
 - Un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur **[OK]** pour terminer le réglage.
- 6. Appuyez sur [**†** (Accueil)] pour quitter.

11.9. Gestion des droits numériques et licences

★ (Accueil) ★ « Configuration » ★ « Kéglages du lecteur » ★ « Système » ★ « Informations système » ★ « Gestion des droits numériques et licences »

Ce produit comprend certains logiciels ouverts qui sont assujettis à la Licence publique générale GNU, à la Licence publique générale limitée GNU et/ou aux licences, renonciations et avis de droit d'auteur. Vous pouvez consulter plus d'information sur ceux-ci dans la section « Gestion des droits numériques et licences » dans « Configuration » de ce produit. Si vous souhaitez obtenir le code de la source de la Licence publique générale GNU utilisé dans ce produit, veuillez contacter : Équipe de logiciels ouverts

P&F USA, Inc., PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248 États-Unis

P&F USA Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou à un des services, contenus, logiciels et publicité. P&F USA Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si P&F USA Inc. s'efforcera de fournir une bonne sélection de services, contenus ou logiciels, P&F USA Inc. ne garantit pas un accès continu à ces services, contenus ou logiciels spécifiques.

12. AUTRE FONCTION

12.1. Mode Spécial

En mode Spécial, les classements des disques Blu-ray vidéo/DVD vidéo (réglages de verrouillage parental), les réglages progressifs et les réglages de sortie 4K60p peuvent être initialisés.

- Sans disque inséré dans l'appareil, appuyez sur [► (Suivant)] → [1] → [2] → [3] sur la télécommande.
 - Cet appareil passera en mode Spécial et le voyant DEL () (Veille/Marche) commencera à clignoter.
- Appuyez sur [2], [3], ou [4] sur la télécommande.
 [2] :Initialise le réglage du verrouillage parental.
 - [2] :Initialise le réglage du verrouitage pare [3] :Initialise le réglage progressif.
 - [4] :Initialise le réglage de sortie 4K60p
 - Après avoir initialisé ce qui précède ou si vous appuyez sur [1], cet appareil quittera le mode Spécial.

- Cet appareil quittera automatiquement le mode Spécial si :
 - il n'y a aucune touche utilisée pendant 2 minutes.
 - vous appuyez sur une touche invalide sur l'appareil ou la télécommande.

13. DÉPANNAGE

Problème	Conseils					
Aucune réaction de la	Connectez le produit à la prise de courant.					
télécommande.	Dirigez la télécommande vers l'appareil.					
	Insérez les piles en respectant la polarité.					
	Insérez des nouvelles piles dans la télécommande.					
Il n'y a pas de signal vidéo sur le	Allumez le téléviseur.					
dispositif d'affichage.	Réglez le téléviseur à la bonne entrée externe.					
	Assurez-vous que la SORTIE HDMI (AUDIO) n'est PAS utilisée pour connecter au téléviseur. Le port de la SORTIE HDMI (AUDIO) émet seulement l'audio.					
Pas de signal audio / vidéo sur le dispositif d'affichage par le câble	Si l'appareil est connecté à un dispositif d'affichage non autorisé au moyen d'un câble HDMI, le signal audio / vidéo pourrait ne pas être produit.					
HDMI.	Effectuez une connexion à chaud du câble HDMI, là où vous déconnectez le câble HDMI du téléviseur et de cet appareil, puis rebranchez-le aux deux dispositifs lorsqu'ils sont sous tension.					
	Assurez-vous que votre câble HDMI est certifié.					
Aucun signal haute définition à l'écran du téléviseur.	Est-ce que le disque contient une vidéo haute définition? La vidéo haute définition n'est pas disponible si le disque ne la contient pas.					
	Est-ce que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition? La vidéo haute définition n'est pas disponible si le téléviseur ne la prend pas en charge.					
Aucune vidéo Ultra HD à l'écran du	Vérifiez si votre téléviseur est compatible 4K/HDR.					
téléviseur.	Utilisez un câble HDMI haute vitesse 18 Gbit/s pour brancher le téléviseur compatible 4K/HDR.					
	Réglez « Sortie 4k/60p » à « 4K/60p(4:4:4) ». (Consultez la page 39.)					
	Selon le contenu, le réglage de la sortie 4K/60p peut prendre un certain temps avant d'être efficace. Si l'image n'est pas émise correctement après avoir modifié ce réglage, arrêtez la lecture, puis redémarrez-la.					
	Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur 4K/HDR pour plus de renseignements.					
Aucune vidéo 3D à l'écran du	Vérifiez si votre téléviseur est compatible 3D.					
téléviseur.	Utilisez un câble HDMI compatible 3D pour connecter le téléviseur compatible 3D.					
	Réglez « Lecture de disque Blu-ray vidéo 3D » à « Auto » (Consultez la page 39.)					
	Portez des lunettes 3D et assurez-vous qu'elles sont en marche et synchronisées avec votre téléviseur.					
	Vérifiez les niveaux des piles de vos lunettes.					
	Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur 3D pour plus de renseignements.					
Aucun signal audio provenant	Attribuez l'entrée audio du téléviseur à l'entrée vidéo correspondante.					
des haut-parleurs de l'écran du téléviseur.	Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur soient en marche dans le menu Téléviseur.					
	Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur ne soient pas mis en sourdine.					
Aucun signal audio provenant des	Allumez le système audio.					
haut-parleurs du système audio.	Réglez le système audio dans la bonne entrée audio externe.					
	Augmentez le volume du système audio.					
Impossible de lire un disque.	Assurez-vous que ce produit prend ce disque en charge.					
	Vérifiez le code régional du disque. Cet appareil prend en charge les codes régionaux suivants. – Disque Blu-ray [™] : « A » – DVD : « Tous » ou « 1 »					
	Pour les DVD-PW/-R assurez-vous que le disque est finalicé					
	Nettovez le disque					
1						

Problème	Conseils			
Le dispositif de stockage USB ne peut être lu.	Le format du dispositif n'est pas accepté par cet appareil ou le dispositif n'est pas compatible.			
Impossible de lire un fichier JPEG provenant d'un disque.	Assurez-vous que le disque a été enregistré en format UDF, ISO9660 ou JOLIET.			
Impossible de lire un fichier MP3/WAV/	Assurez-vous que le disque a été enregistré en format ISO9660 ou JOLIET.			
AAC/FLAC provenant d'un disque.	Consultez « Caractéristiques recommandées » à la page 20.			
Impossible de trouver un fichier JPEG.	Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 10 001 fichiers pour le disque Blu-ray ™, DVD, CD et le dispositif de stockage USB.			
	Assurez-vous que l'extension du fichier est .jpg.			
Impossible de trouver fichier audio MP3 et WAV, AAC et FLAC.	Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 10 001 fichiers pour le DVD-R, CD-RW/-R et le dispositif de stockage USB.			
	Assurez-vous que l'extension du fichier est .mp3 pour MP3, .wav pour WAV, .m4a pour AAC et .flac pour FLAC.			
Lecture de fichiers AVCHD impossible	Cet appareil ne peut lire des fichiers AVCHD autonomes (*.m2ts, *.mts ou *.m2t) inscrits sur un DVD. Le DVD comportant des fichiers AVCHD doit avoir une structure de dossiers ou de fichiers respectant les caractéristiques du format AVCHD. Veuillez utiliser un appareil/logiciel conforme au AVCHD pour graver ou copier des fichiers AVCHD sur un			
	DVD. (Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil / le logiciel pour plus de renseignements.)			
Impossible de trouver un fichier vidéo mp4 et MPEG2.	Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 10 001 fichiers pour le dispositif de stockage USB.			
	Assurez-vous que l'extension du fichier est mp4 / .mov pour MP4 et .mpg / .mpeg / .m2ts / .mts / .ts pour MPEG2.			
Impossible de se connecter au	Vérifiez si la connexion du réseau est correctement établie.			
réseau.	Allumez le modem ou le routeur.			
	Vérifiez les réglages du réseau.			
	Vérifiez si le routeur et/ou le modem est correctement connecté.			
	Vérifiez le réglage de BD-Live™ dans « Accès Internet de BD-Live » à la page 40.			
	Lorsque la connexion est effectuée directement à un modem via un câble de réseau local, il vous faudra éventuellement redémarrer le modem pour réinitialiser ses réglages.			
	Éteignez cet appareil et le modem/routeur (s'il a une touche Alimentation), puis débranchez leur cordon d'alimentation. Après 30 secondes, rebranchez-les et rallumez les appareils. Si vous avez un modem téléphonique ou par Internet ayant un service de câble, vous devriez alors utiliser son bouton Réinitialiser ou retirer la batterie de secours pour réinitialiser ce type de modem. Attendez maintenant que les lumières indiquent une activité et essayez de rebrancher.			
Impossible d'utiliser la connexion du réseau local sans fil.	Après avoir activé la connexion du réseau local sans fil, veuillez attendre 30 secondes pour que la connexion soit établie après avoir allumé l'appareil, avant d'essayer d'accéder aux fonctions du réseau comme BD-Live™, Netflix et YouTube™.			
Avec Netflix, les titres 4K ne s'affichent pas ou les images 4K ne sont pas émises correctement durant la lecture.	Les images peuvent ne pas être émises correctement après avoir modifié le réglage de sortie 4K60p. Dans ce cas, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.			
Impossible de se connecter au réseau lorsque mon ordinateur est connecté au réseau.	Vérifiez le contenu du contrat de vos services Internet pour voir si votre fournisseur de services Internet empêche la connexion de terminaux multiples au même moment.			
La capacité du dispositif de stockage USB a diminué.	Les données pourraient être écrites sur le dispositif de stockage USB lorsque le disque Blu-ray vidéo qui prend en charge le paquet virtuel est utilisé et que le dispositif de stockage USB est connecté.			
Le contenu du dispositif de stockage USB ne peut pas être lu.	Le dispositif de stockage USB n'est pas compatible ou le contenu du dispositif de stockage USB peut être endommagé.			
	Éteignez puis rallumez l'appareil.			
Impossible d'utiliser la fonction BD-	Insérez un dispositif de stockage USB avec suffisamment de capacité (1 Go ou plus).			
ne s'effectue pas correctement.	Vérifiez si un dispositif de stockage USB est correctement inséré.			
Impossible de lire un disque Blu-ray vidéo (Profil BD-ROM 2.0).	Inserez un dispositit de stockage USB (1 Go ou plus) qui est formaté sur cet appareil. Certains disques ayant la fonction BD-Live™ nécessitent de la mémoire lors de la lecture du contenu.			
	Ne pas retirer le dispositif de stockage USB pendant la lecture.			

13.1. Téléchargement d'une version électronique

Pour obtenir une version électronique de ce manuel :

- 1. Pointez votre navigateur vers www.philips.com/support
- 2. Choisissez votre pays.
- **3.** Saisissez le numéro du modèle ou un mot clé dans le champ « Trouver votre produit ». Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
- 4. Cliquez sur le modèle ou la description.
- 5. Dans Soutien du produit, cliquez sur « Manuels d'utilisation ».

13.2. Contactez-nous

 Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, consultez la FAQ pour ce lecteur de disque Blu-ray™ au <u>www.</u> philips.com/support

Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle de votre pays.

🖨 Note

- Ne pas tenter de réparer le lecteur de disque Blu-ray™ vous-même. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables à votre lecteur de disque Blu-ray™ ou entraîner l'annulation de votre garantie.
- Veuillez avoir en main le numéro de série et de modèle de votre lecteur de disque Blu-ray™ avant de nous contacter.

Ces numéros sont disponibles sur le boîtier ainsi que sur l'emballage.

14. GLOSSAIRE

Format de l'image

La largeur de l'écran du téléviseur relativement à sa hauteur. Les téléviseurs traditionnels sont 4:3 (autrement dit, l'écran est presque carré; les modèles grand écran sont 16:9 (l'écran est presque deux fois plus large que sa hauteur).

AVCHD

AVCHD est un nouveau format pour caméscopes à vidéo haute définition qui peut enregistrer et lire des images HD haute résolution.

BD-Live[™]

BD-Live[™] est disque vidéo Blu-ray (BD-ROM version 2 profil 2.0) qui comporte de nouvelles fonctions (par ex., une connexion Internet), en plus de la fonction BONUSVIEW[™].

Disque Blu-ray™

Le disque Blu-ray[™] est la prochaine génération de disques vidéo optiques pouvant stocker plus de données qu'un DVD classique. La grande capacité permet de profiter de fonctions telles que les vidéos haute définition, les sons ambiophoniques à canaux multiples, les menus interactifs et bien plus.

Chapitre

Tout comme un livre est divisé en plusieurs chapitres, un titre sur un disque Blu-ray vidé ou un DVD vidéo est habituellement divisé en chapitres aussi. Voir aussi « Titre ».

Cinavia™

Remarque sur Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux et leurs pistes sonores. Lorsqu'une utilisation interdite de copies non autorisées est détectée, un message s'affichera et la lecture ou la copie sera interrompue. De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site http://www.cinavia.com.

Pour demander des renseignements supplémentaires sur Cinavia par courrier, envoyez une carte postale avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit intègre une technologie brevetée autorisée par Verance Corporation et est protégé par le brevet américain 7,369,677et d'autres brevets américains et mondiaux émis et en instance ainsi que la protection des droits d'auteur des secrets industriels pour certains aspects d'une telle technologie.

Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2016 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'ingénierie inverse ou le désassemblage est interdit.

Serveur DNS

Un serveur qui traduit les noms de domaines Internet en adresses IP.

Dolby audio - Dolby numérique

Le système pour compresser le son numérique par Dolby Laboratories. Il offre un son stéréo (2 canaux) ou un audio à multiples canaux.

Dolby audio - Dolby numérique plus

Le Dolby audio - Dolby numérique plus est la prochaine génération de technologie de compression audio numérique développée comme une extension Dolby audio - Dolby numérique. Le disque Blu-ray™ prend en charge l'émission du son ambiophonique à canaux multiples 7.1.

Dolby audio - Dolby TrueHD

Le Dolby audio – Dolby TrueHD est une technologie de codage sans perte développée pour la prochaine génération de disques optiques. Le disque Blu-ray™ prend en charge l'émission du son ambiophonique à canaux multiples 7.1.

DTS® (de l'anglais Digital Theater System)

DTS[®] est un système de son ambiophonique à canaux multiples. Vous pouvez profiter d'un film ayant un son dynamique et réaliste comme au cinéma. Les technologies de son ambiophonique DTS ont été développées par DTS, Inc.

DTS-HD®

Le DTS-HD® est une technologie de codage sans perte développée comme une extension du format acoustique cohérent DTS original. Le disque Blu-ray™ prend en charge l'émission du son ambiophonique à canaux multiples 7.1.

Passerelle

Adresse IP de dispositifs électroniques (comme un routeur) qui offre un accès Internet.

Interface multimédia haute définition (HDMI)

Une interface numérique entre la source vidéo et la source audio. Elle peut transmettre des éléments audio et vidéo et contrôle le signal avec une connexion du câble.

HDR (Imagerie à grande gamme dynamique)

HDR est une technologie d'amélioration des couleurs qui augmente la gamme de brillance des couleurs de l'image.

Concentrateur

Un dispositif utilisé pour connecter des dispositifs multiples au réseau.

Adresse IP

Une série de nombres qui sont attribués aux appareils participant à un réseau d'ordinateurs.

JPEG (Groupe mixte d'experts en photographie)

Le JPEG est une méthode de compression de fichiers d'images fixes. Vous pouvez copier des fichiers JPEG sur disque Blu-ray-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou le dispositif de stockage USB depuis un ordinateur et lire les fichiers sur cet appareil.

RL (Réseau local)

Un groupe de réseaux d'ordinateurs couvrant une petite zone comme une entreprise, une école ou une école.

Stockage local

Une zone de stockage des sous-contenus pour la lecture de progiciels virtuels sur disque vidéo Blu-ray.

MP3 (MPEG couche audio 3)

Le MP3 est une méthode de compression de fichiers. Vous pouvez copier des fichiers MP3 sur DVD-R, CD-RW/-R ou le dispositif de stockage USB depuis un ordinateur et lire les fichiers sur cet appareil.

Netflix

Netflix est un service de location de film en ligne, offrant une diffusion en ligne pour les clients aux États-Unis.

MIC (modulation par impulsions et codage)

Le système le plus commun d'encodage audio numérique, trouvé sur CD et DAT. La qualité est excellente, mais il nécessite beaucoup de données en comparaison avec des formats tels que le Dolby numérique et le MPEG audio. Pour la compatibilité avec les enregistreurs audio numériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs AV à entrées numériques, cet appareil peut convertir du Dolby numérique, du DTS et du MPEG audio en MIC.

Serveur du mandataire

Le serveur du mandataire est un serveur qui agit comme un intermédiaire entre l'utilisateur d'un poste de travail et Internet afin d'assurer la sécurité.

Codes régionaux

Les régions associent les disques et les lecteurs avec des régions particulières à travers le monde. Cet appareil lira seulement les disques qui ont des codes régionaux compatibles. Vous pouvez trouver le code régional de votre appareil en cherchant sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plus d'une région (ou toutes les régions).

Routeur

Un dispositif de réseautage qui distingue l'adresse IP attribuée à chaque dispositif ainsi que les renseignements sur l'acheminement et la transmission dans le réseau d'ordinateurs.

Fréquence d'échantillonnage

La taux auquel le son est mesuré par une intervalle spécifique afin de devenir une donnée audio numérique. Le nombre d'échantillons en une seconde définit la fréquence d'échantillonnage. Plus ce taux est élevé, meilleure sera la qualité.

Masque de sous-réseau

Un masque est qui est utilisé pour déterminer quel est le sous-masque auquel une adresse IP appartient.

Titre

Un ensemble de chapitres sur disque vidéo Blu-ray ou DVD-vidéo. Voir aussi « Chapitre ».

Piste

Le CD audio utilise des pistes pour diviser le contenu d'un disque. L'équivalent sur le disque vidéo Blu-ray ou DVD vidéo est appelé un chapitre. Voir aussi « Chapitre ».

UHD (Ultra haute définition)

Comparée à la HD, la UHD 4K a quatre fois le nombre de pixels de la HD.

Progiciel virtuel

La fonction qui copie des données sur d'autres supports (stockage local) à partir d'Internet et lit la vidéo secondaire, l'audio secondaire et les sous-titres en même temps. La méthode de lecture peut varier selon les disques.

x.v.Color

« x.v.Color » est le nom d'une promotion donné aux produits pouvant réaliser un large espace couleur basé sur les caractéristiques xvYCC et est une marque de commerce de Sony Corporation.

15. LISTE DE CODES DE LANGUE

Afin de modifier la langue, sélectionnez \bigstar (Accueil) \Rightarrow « Configuration » \Rightarrow « Réglages du lecteur » \Rightarrow « Langue », puis sélectionnez « Autre » dans « Langue audio » / « Langues de sous-titres » / « Menu Langue ». Utilisez [\blacktriangle/ \lor] pour sélectionner un numéro et utilisez [\checkmark/ \lor] pour sélectionner un chiffre du code de la langue.

Langue Code	9	Langue Code	9	Langue Code	9	Langue Code	1
Abkhaz :	6566	Finlandais :	7073	Macédonien :	7775	Slovène :	8376
Afar :	6565	Français :	7082	Malgache :	7771	Somali :	8379
Afrikaans :	6570	Frison :	7089	Malais :	7783	Espagnol :	6983
Albanais :	8381	Galicien :	7176	Malayalam :	7776	Soudanais :	8385
Amarigna :	6577	Géorgien :	7565	Maltais :	7784	Swahili :	8387
Arabe :	6577	Allemand :	6869	Maori :	7773	Suédois :	8386
Arménien :	7289	Grec :	6976	Marathi :	7782	Tagalog :	8476
Assamais :	6583	Groenlandais :	7576	Moldave :	7779	Tadjik :	8471
Aïmara :	6589	Guarani :	7178	Mongole :	7778	Tamoul :	8465
Azerbaïdjanais :	6590	Gujarati :	7185	Nauru :	7865	Tatar :	8484
Bachkir :	6665	Hausa :	7265	Népalais :	7869	Telugu :	8469
Basque :	6985	Hébreu :	7387	Norvégien :	7879	Thai :	8472
Bengali :	6678	Hindi :	7273	Oriya :	7982	Tibétain :	6679
Bhutani :	6890	Hongrois :	7285	Afghan, pachto :	8083	Tigrigna :	8473
Bihari :	6672	Islandais :	7383	Persan :	7065	Tonga :	8479
Breton :	6682	Indonésien :	7378	Polonais :	8076	Turc :	8482
Bulgare :	6671	Interlangue :	7365	Portugais :	8084	Türkmène :	8475
Birman :	7789	Irlandais :	7165	Punjabi :	8065	Twi :	8487
Biélorusse :	6669	Italien :	7384	Quechua :	8185	Ukrainien :	8575
Cambodgien :	7577	Japonais :	7465	Rhéto-roman :	8277	Urdu :	8582
Catalan :	6765	Javanais :	7487	Roumain :	8279	Uzbek :	8590
Chinois :	9072	Canara :	7578	Russe :	8285	Vietnamien :	8673
Corse :	6779	Kachméré :	7583	Samoan :	8377	Volapük :	8679
Croate :	7282	Kazakh :	7575	Sanskrit :	8365	Gallois :	6789
Tchèque :	6783	Kirghiz :	7589	Gaélique	7168	Wolof :	8779
Danois :	6865	Coréen :	7579	d'Ecosse :	0202	Xhosa :	8872
Hollandais :	7876	Kurde :	7585	Serbe Croate	2020	Yiddish :	7473
Anglais :	6978	Laotien :	7679	Serbo-Croale :	0372	Yoruba :	8979
Espéranto :	6979	Latin :	7665	Shoha :	03/0	Zoulou :	9085
Estonien :	6984	Lette, letton :	7686		8000		
Féringien :	7079	Lingala :	7678	Singhalais :	0375		
Fiji :	7074	Lituanien :	7684	Siovaque	6150		

16. CARACTÉRISTIQUES

	Général
Système de signaux	NTSC Couleur
Alimentation requise	CA 120 V / 60 Hz*
Consommation	26 W (en mode Veille : 0,2 W) lorsque vous utilisez le bloc d'alimentation externe inclus (N1070UH)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	220 x 59,5 x 220 mm (8,7 x 2,4 x 8,7 pouces)
Poids	3,53 livres 1,6 kg
Température de fonctionnement	5℃ (41°F) à 35℃ (95°F)
Humidité d'exploitation	Moins de 80 % (sans condensation)

Terminaux	
Entrée USB TYPE A	USB 3.0 Alimentation du bus actuel : MAX. 900mA
Port de la sortie HDMI Prise HDMI	Vidéo : 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24, 4K/Audio
Port de la sortie HDMI (Audio) Prise HDMI	Audio
Terminal du réseau local	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Réseau local sans fil (Interne)	IEEE 802.11 b/g/n/ac

🖨 Note

• Les caractéristiques et la conception de ce produit sont assujetties à des changements sans préavis.

17. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ POUR LES TÉLÉVISEURS 3D

Veuillez lire l'information suivante avant de regarder des images sur un téléviseur en 3D.

AVERTISSEMENT :

- 1. Les lumières fluorescentes ambiantes peuvent causer un effet de scintillement et la lumière directe du soleil peut nuire à l'utilisation de vos lunettes 3D.
- 2. NE PAS placer votre téléviseur près de cages d'escalier, balcons ou autres objets puisque regarder des images 3D peut entraîner une désorientation pour certains téléspectateurs entraînant des chutes, des pertes d'équilibre ou de rentrer dans des objets.
- Si vous ressentez (1) des troubles de la vision, (2) une faiblesse, (3) des étourdissements, (4) des mouvements involontaires comme un spasme d'un œil ou d'un muscle, (5) de la confusion, (6) de la nausée, (7) une perte de conscience, (8) des convulsions, (9) des crampes et/ou (10) une désorientation, cessez immédiatement de regarder des images 3D et consultez votre médecin.
- 4. Les parents doivent surveiller leurs enfants en ce concerne les symptômes précédents puisque les enfants et les adolescents peuvent être susceptibles de ressentir ces symptômes plus souvent que les adultes. Regarder la télévision 3D n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans puisque leur système visuel n'est pas encore entièrement développé.
- 5. Un visionnement prolongé d'images 3D peut causer un inconfort, des étourdissements, une fatigue oculaire, des maux de tête ou une désorientation.

AVERTISSEMENT :

- Certains téléspectateurs peuvent subir une crise d'épilepsie ou un AVC s'ils sont exposés à certaines images ou lumières clignotantes contenues dans certains de images de télévision ou de jeux vidéos. Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou d'AVC, veuillez consulter votre médecin avant de regarder des images 3D.
- 2. NE PAS regarder la télévision 3D si vous êtes enceinte, âgé, en manque de sommeil, souffrez de troubles médicaux graves, êtes en faible condition physique ou avez consommé de l'alcool.
- 3. S'assoir trop près de l'écran pendant une période prolongée peut endommager votre vue. La distance idéale doit être d'au moins trois fois la hauteur de l'écran du téléviseur et au niveau des yeux du téléspectateur.
- 4. Portez des lunettes 3D pour une autre raison que de regarder la télévision 3D (pour des spectacles, comme lunettes de soleil, lunettes de protection, etc.) peut vous blesser ou affaiblir votre vue.
- 5. Si vous ressentez un inconfort pendant que vous regardez des images 3D, cessez de regarder et ne faites pas immédiatement toute activité potentiellement dangereuse comme la conduite d'une automobile jusqu'à ce que les symptômes aient disparu. Si vos symptômes persistent, ne recommencez pas à regarder des images 3D sans avoir consulté votre médecin.

18. GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

COUVERTURE DE LA GARANTIE :

L'obligation de la garantie est limitée aux conditions selon ce qui suit.

QUI EST COUVERT :

Ce produit est garanti pour l'acheteur original ou la personne recevant le produit comme un cadeau contre les défauts de matériaux et de fabrication selon la date originale de l'achat (« Période de la garantie ») chez un détaillant autorisé. Le reçu d'achat original présentant le nom du produit et la date de l'achat chez un détaillant autorisé est considéré comme une preuve.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT :

Cette garantie couvre les nouveaux produits si un défaut de matériel ou de fabrication se produit et qu'une réclamation valide est reçue durant la Période de la garantie. À sa discrétion, l'entreprise (1) réparera le produit sans frais, à l'aide de pièces de remplacement remises à neuf, ou (2) échangera le produit par un nouveau produit ou qui a été fabriqué à partir de nouvelles pièces des pièces usagées en bon état et est au moins l'équivalent ou le plus comparable au produit original dans l'inventaire actuel, ou (3) remboursera le prix d'achat original du

L'Entreprise garantie les produits ou les pièces de remplacement fournis selon cette garantie les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de remplacement ou de réparation pendant quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit original, celui offrant la plus longue couverture pour vous. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de l'entreprise. Lorsqu'un remboursement est offert, votre produit devient la propriété de l'entreprise.

Remarque : Tout produit vendu et identifié comme remis à neuf ou renouvelé a une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le produit de remplacement peut seulement être envoyé si toutes les exigences relatives à la garantie sont respectées. Ne pas suivre toutes les exigences peut entraîner un délai.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITES :

Cette garantie limite s'applique seulement aux nouveaux produits pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom de marque de commerce ou le logo auquel il est apposé. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout produit matériel ou tout logiciel non Philips, même s'il est emballé ou vendu avec ce produit. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non Philips peuvent offrir une garantie séparée pour leurs propres produits emballés avec le produit associé.

L'Entreprise n'est pas responsable de tout dommage ou toute perte de tout programme, données ou autres renseignements stockés sur tout support contenu dans ce produit ou tout produit ou pièce non Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou la réinstallation des programmes, données ou autres renseignements est non couverte selon cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages résultant d'un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une application incorrecte ou un produit non Philips, (b) aux dommages résultant d'un entretien effectué par toute personne autre que le personnel d'un centre de service autorisé, (c) au produit ou à une pièce qui a été modifié sans autorisation écrite, ou (d) si tout numéro de série a été retiré ou altéré, ou (e) un produit, des accessoires ou des produits consommables vendus « TEL QUEL » sans garantie de quelque nature que ce soit en incluant les produits Philips remis à neuf vendus « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- · Les frais d'expédition pour retourner le produit défectueux.
- Les coûts de la main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, l'ajustement des contrôles de clients sur le produit, et l'installation ou la réparation de l'antenne / les systèmes de sources de signaux en dehors du produit.
- La réparation du produit et/ou le remplacement de pièce en raison d'une installation ou un entretien inadéquat, de connexions à une tension d'alimentation inadéquates, de surtension de lignes d'alimentation, de dommages causés par un orage, d'images conservées ou des marques à l'écran résultant d'un visionnement de contenu stationnaire fixe pendant de longues périodes, l'aspect cosmétique du produit en raison d'une usure normale, une réparation non autorisée ou une autre cause non indépendante de la volonté de l'entreprise.
- Les dommages ou les réclamations pour les produits n'étant pas disponibles pour l'utilisation, ou pour la perte de données ou de logiciels.
- Des dommages causés par expéditions manipulées d'une mauvaise façon ou par des accidents durant le transport lors du retour du produit.
- Un produit demandant une modification ou une adaptation pour l'activer et l'utiliser dans tout autre pays que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications.
- Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (incluant, mais sans s'y limiter, des fins de location).
- La perte d'un produit durant l'expédition et un reçu de vérification sans signature peut être fourni.
- Ne pas utiliser le manuel d'utilisation.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PORTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS...

Contactez le centre de service à la clientèle au : 1-866-202-5960

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE EST L'UNIQUE RECOURS POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE DANS LA DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou la limite de dommages accidentels ou consécutifs, ou n'autorisent pas la limite sur la durée de la garantie implicite, donc la limite ou les exclusions qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous avez peut-être d'autres droits qui varient de province en province.

P&F USA, Inc. Case postale 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

59



P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248 U.S.A.

P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura. Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F Mexicana, S.A. de C.V., and P&F Mexicana, S.A. de C.V. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

★★★★★ EGA20UH