

A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.



- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- **2** Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos I m da TV.
- 3 Posicione as caixas de acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na altura normal dos ouvidos para audição.

B Conecte as antenas de rádio

Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.



- no slot.
- 3 Empurre as guias e insira os fios nos soquetes AM/MW.

C Conecte as caixas acústicas ao subwoofer AV

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas aos soquetes com a mesma cor na parte traseira do subwoofer AV



Conecte o subwoofer AV ao D sistema de DVD

Use o cabo de interconexão fornecido para conectar o soquete TO AV SUBWOOFER ao soquete TO DVD SYSTEM. Aperte os parafusos laterais para que a conexão fique bem firme.







DVD HOME THEATRE SYSTEM



Iniciar a reprodução do disco

1 Pressione **OPEN CLOSE** para abrir a bandeja de disco. Coloque um disco e feche a bandeja.



- 3 Se o menu de disco aparecer, use as teclas ▼▲ para selecionar uma opção no menu e pressione PLAY ▶ para iniciar a reprodução.
- ④ Pressione STOP para parar a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão PLAY novamente, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione o botão STOP duas vezes para cancelar o modo de retomada e, em seguida, pressione o botão PLAY.

Ouvir rádio

1 Pressione **TUNER**.

- O display exibirá "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA – PRESSIONE PLAY).
- 2 Pressione PLAY ► até aparecer "START ..." no display.

Todas as estações de rádio disponíveis com sinal forte de recepção serão armazenadas automaticamente.

Nota Este recurso está disponível apenas na primeira configuração. Se desejar reinstalar todas as estações de rádio, mantenha pressionado o botão PROGRAM no controle remoto.

Após a conclusão, use as teclas I I para selecionar uma estação de rádio memorizada.

4 Para excluir uma estação de rádio memorizada, mantenha pressionado STOP ■ até aparecer "FM/ MW X DELETED" (X FM/MW EXCLUÍDA).

Experimente o som Surround

- 1 Pressione **SURR** para alternar entre estéreo e multicanal.
- Pressione SOUND para selecionar um dos efeitos sonoros digitais predefinidos CONCERT (SHOWS), DRAMA, ACTION (AÇÃO) ou SCI-FI (FICÇÃO CIENTÍFICA).

Guia de início rápido



Conteúdo da caixa

Sistema de DVD

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Nenhuma imagem é exibida.

- Pressione o botão DISC no controle remoto.
- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

SURR.

Nenhum som é emitido.

- Verifique as conexões e ajustes das caixas acústicas.
- Verifique as conexões de áudio e pressione o botão SOURCE para selecionar a origem de entrada correta.

SOUND

• As caixas acústicas central e traseiras só operam no modo Surround multicanal. Pressione o botão SURR para selecionar a saída surround multicanal.

O sistema de DVD não funciona.

 Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação e tente novamente.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Online Ir para www.philips.com/support





2005 © Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. 12 NC 3139 246 19651 www.philips.com



Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer







2 cabos de alimentação



Antena de fio FM



Antena de quadro AM/MW



Cabo de vídeo composto



Cabo de interconexão



Manual do Usuário

