DC350 Schnellstartanleitung



Verpackungsinhalt? Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

Fernbedienung

1 x MP3 Link-Kabel



1 x Mini-USB-Kabel





Schritt A Anschließen

Verbinden Sie das Netzteil mit dem DC350 und der Steckdose.



Schritt B Einrichten



Schritt C Verwenden

Wiedergabe von iPod/iPhone

Setzen Sie den iPod oder das iPhone so in die Ladestation ein, dass die beiden Anschlüsse Kontakt miteinander haben.

2

Passen Sie den Neigungswinkel des iPod oder iPhone an. → Wenn das DC350 an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone

aufgeladen.

3

Drücken Sie die Taste **iPod/iPhone**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.

Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

Radiosender empfangen

Drücken Sie die Taste TUNER, um FM (UKW) auszuwählen.

Halten Sie die Taste 🛹 🛏 mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Es wird automatisch ein Radiosender ausgewählt, der über ausreichende Signalstärke verfügt.

Halten Sie die Taste **PROG** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus zu aktivieren. → "PR01" blinkt auf der Anzeige.

4

Drücken Sie **PRESET +/-** um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 40 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.

5

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.

Drücken Sie PRESET +/- um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

Schritt C Verwenden

Bluetooth-Geräte verwenden

Hinweis:

Die Reichweite zwischen dem DC350 und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

Ein Gerät zum ersten Mal verbinden

Drücken Sie die Taste **BLUETOOTH**, um die Bluetooth-Quelle auszuwählen. → Auf dem Display wird [BT] (Bluetooth) angezeigt.

 Halten Sie die Taste PAIRING (mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Auf dem Display wird [PAIRING] (Koppelung) angezeigt, und die Bluetooth-Anzeige blinkt.

3

Richten Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät ein:

- Aktivieren Sie die Suche nach anderen Bluetooth-Geräten. (Informationen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch.)
- Sobald "PHILIPS DC350" erkannt und angezeigt wird, können Sié diesen Eintrag auswählen, um eine Verbindung herzustellen.
- → Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, geben Sie "0000" ein.

4

Warten Sie, bis das DC350 ein zweifaches Tonsignal ausgibt.

→ Die Verbindung ist hergestellt. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet.

Anruf annehmen

Hinweis:

Mit diesem DC350 können Sie in Verbindung mit Geräten, die das HFP- oder HSP-Profil unterstützen, Anrufe annehmen.

Schritt C Verwenden

2

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie ein entsprechendes Rufsignal. Drücken Sie **PAIRING** (, um den Anruf anzunehmen.

→ Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste 🦡

3

Sprechen Sie in das mit **MIC** beschriftete Mikrofon auf der Vorderseite des Geräts.

→ Drücken Sie die Taste **PAIRING** (, um die Audioausgabe zwischen dem Gerät und dem DC350 zu wechseln.

4

Drücken Sie die Taste –, um das Gespräch zu beenden.

Musik wiedergeben

Hinweis:

Sie können mit diesem DC350 Audiomaterial von Geräten mit A2DP- oder AVRC-Unterstützung wiedergeben.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät her.

Starten Sie auf dem Bluetooth-Gerät die Wiedergabe. → Die Musik wird über das DC350 wiedergegeben.

Tipp: Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.





© Royal Philips Electronics N.V. 2008 All rights reserved.

http://www.philips.com

