Wireless Music Center + Station

WACS5

Csatlakoztatás a számítógéphez

Mit lehet tenni a számítógépes telepítő CD-vel?

- Csatlakoztassa a WAC5 központot a számítógépre vagy az otthoni hálózatra közvetlenül, routeren vagy vezeték nélküli hozzáférési ponton keresztül
- A zenei gyűjteményét a Digital Media Manager (DMM) programmal kezelheti, többek között:
- Lejátszási listákat/zeneszámokat hozhat létre és nevezhet át, szerkesztheti a zeneszámok információit, és zenei fájlokat továbbíthat a számítógép és a WAC5 Központ között.
- Útvonalak a Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás legújabb lemezinformációkkal való aktualizálásához
- Útvonalak és támogatási kapcsolat a DMM szoftver és a WACS5 firmware frissítéseihez
- Termékregisztráció a frissítésekhez

A számítógépes rendszer követelményei

- Windows 2000/XP (Home vagy Professional)
- Pentium III 300 MHz vagy gyorsabb processzor
- Ethernet hálózati adapter
- CD-ROM meghaitó
- Szabad merevlemez-hely: 100 MB a szoftver számára

Mi másra van még szükség?





Mellékelt Ethernet kábel (egyenes vezeték)







A WAC5-on:

Ellenőrizze, hogy létrehozta-e a WAC5 Központ és a WAS5 Állomás közötti Wi-Fi kapcsolatot. (Lásd az Gyors útmutató az induláshoz A. lépését)

Ellenőrizze, hogy a **WAC5 Központ** be van-e kapcsolva

A számítógépen vagy a meglévő számítógépes hálózaton:

Kapcsolja be a számítógépet adminisztrátori jogosultságokkal

- Zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen
- Helyezze be telepítő CD-t a számítógépbe, és válassza ki a kívánt nyelvet
- Ha elfogadja a használati feltételeket, nyomja meg az Elfogadom gombot
- A Software Installation (Szoftvertelepítés) oldalra lépéshez az Üdvözlőoldalon nyomja meg a Tovább gombot

Válassza az Expressz telepítés vagy a Egyedi telepítés lehetőséget

- Az els beállítás esetén válassza az Express Installation (Expressz telepítés)lehetőséget. A számítógépes kapcsolat és a **DMM** fel lesznek telepítve.
- A telepítési opciók módosításához, vagy a DMM újratelepítéshez válassza a Custom Installation (Egyedi telepítés)lehetőséget.

Welcome

PHILIPS

PHILIPS Software Installation Software Express Installatio Custom Installation





Expressz telepítés

Az általános felhasználók esetében az Expressz telepítés biztosítja a **WAC5** normál számítógépes csatlakozását. Válassza ki a telepítési opciókat a meglévő hálózatának megfelelően. A gyorsabb és egyszerűbb telepítéshez válassza a 1. opció lehetőséget.



Közvetlen kapcsolat

Amennyiben nem rendelkezik helvi (vezetékes vagy vezeték nélküli) hálózattal, válassza ezt az opciót

- A Software Installation (Szoftvertelepítés) oldalon kattintson a Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Music Center kapcsolódása önálló számítógéphez LAN/vezeték nélküli hálózat nélkül) elemre **ETHERNET**
- Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép ETHERNET portjaihoz.
- 3 A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - → A képernyőn megjelenik: "The connection to your Music Center has been established" (A Music Centerrel való kapcsolat létrejött)
 - A **DMM** telepítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
 - → A DMM telepítésének befejezésekor a 👫 ikon jelenik meg a képernyő asztalán.

Tippek:

– A 1. opcióban: Ha számítógépe XDSL modernen keresztül is kapcsolatban áll az internettel, az internet elérésének indítása előtt lépjen ki a DMM lehetőségből.

PHILIPS

Software Installation

AP PA

Központ

PHILIPS

B 88

The network settings on your PC have been set to fixed IP

The connection to your Music Center has been established

Click Next to continue





Megjegyzések:

– A 2. és 3. opció a vezeték nélküli eszközök beállításában tapasztalt felhasználók számára ajánlott.

2. opció: ==--[]]

Vezeték nélküli kapcsolat

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a Music Centert vezeték nélküli routeren / vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy meglévő vezeték nélküli hálózaton kívánja csatlakoztatni

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router / hozzáférési pont megfelelően működik-e. Írja le annak SSID-jét, valamint WEP vagy WPA kulcsát, ha engedélyezve van **ETHERNET** a vezeték nélküli routeren / hozzáférési ponton

A Software Installation oldalon kattintson a Music Center connect to Wireless Network elemre

Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép ETHERNET portiaihoz.

Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő,

a. Írja be a fenti 1. lépésben lejegyzett SSID-t b. WLAN üzemmódban kattintson az Infrastruktúra üzemmód elemre

c. Írja be a fenti 1. lépésben lejegyzett WEP vagy WPA kulcsot

A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

→ A képernyőn megjelenik: "The WiFi settings of Music Center have been changed..."

Tippek:

3

– A jobb hálózati teljesítmény és biztonság érdekében ajánlatos WEP kulcs titkosítást használni.

– Infrastruktúra üzemmódban a router / hozzáférési pont automatikusan hozzárendeli a

– A Channel (Csatornát) módosításához, lépésben lejegyzett SSID-t és válassza az Ad-hoc mode ra a 4. Lébés a., b. részében

DHILIDS Software Installation din. Központ

	Channet 11 Show current settings
AN Mode	IP Address
(access points, routers)	C Assign IP address manually (6 consecutive addresses necessary)
AN security settings	First IP address: 0 . 0 . 0 . 1
No security C Use WEP key 64bits 10 digits for each key	Last IP address: 0 . 0 . 0 . 1
Use WPA key C Use WEP key 128bits 26 digits fo	Subnet mask: 0 . 0 . 0
P Keys Activate the Transmit key: @ 1 @ 2 @ 3 @	4
P Keys Activate the Transmit key: @ 1 @ 2 @ 3 @ Key 1: Key 2	4 Key 3 Key 4
econ key Keys Activate the Transmit key @ 1 @ 2 @ 3 @ Key 1 For Key 1 to Key 4, the valid characters are "0.9" a	4 Key 3 Key 4 md "A-F".)
Key 1 Key 2 For Key 1 For Key 1 For Key 1 For Key 1 Key 2 For Key 1 Key 2	4 Key 3 Key 4 d'%F")
P Kays Activate the Transmit kay: 0 <t< td=""><td>4 Kaya (Kaya (d'AP)</td></t<>	4 Kaya (Kaya (d'AP)
Exemption Exemption PKeys Activate the Transmatkey @ 1 @ 2 @ 3 @ Key 1. For Key 1 to Key 4, the valid characters are "D3" a For Key 1 to Key 4, the valid characters are "D3" a Key (WPA Key only above 7%3 characters) [WPA Key only above 7%3 characters]	4 Key 3 Key 4 d'3A*1

PHILIPS

- The WiFi settings of Music Center have been changed.
- To apply the new settings on the Music Center and the Station(s), do the following to let the Center and the Station(s) enter Installation mode
- a) In Music Center's HD mode, press MENU and select 'Station Mgnt' >> 'Add New Station'.

b) In Music Station, press MENU and select Installation Mode'.





Am

5

Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép **ETHERNET** portjaihoz.

Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, válassza ki az "**Obtain an IP address automatically**" (IP cím automatikus kérése) elemet.

A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

→ A képernyőn megjelenik: "The connection to your Music Center has been established" (A Music Centerrel való kapcsolat létrejött)

Az új beállítások érvényesítéséhez ki kell kapcsolnia a WAC5 Központot, majd újból be kell kapcsolnia azt.

A **DMM** telepítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

→ A DMM telepítésének befejezésekor a bili ikon jelenik meg a képernyő asztalán.

Válassza le a mellékelt Ethernet kábelt a számítógépről és a Központról, majd csatlakoztassa a számítógépet és a Központot a vezetékes routerre.



PHILIPS

You can have Music Center's IP settings assigned automatically or manually.

 Obtain an IP address automatically 	у
C Assign IP address manually	
IP address:	192 . 168 . 107 .
Subnet mask:	255 . 265 . 265 .
humana Tanta Matian	

PHILIPS

The settings of Music Center have been changed.

C Philips Software Installation

More than one network adapter on your PC have been found.

To apply the new settings on the set, please restart the Music Center. After Music Center in restarted, disconnect the Ethernet cable between your PC and Music Center, then connect both the PC and Music Center to the Wired Router.

Megjegyzések:

- Ha vezeték nélküli útválasztót használ, tartsa azt a WAC5 központtól legalább 0.5 méter távolságra..
- Windows 2000 használata esetén ellenőrizze, hogy telepítve van-e a 2. szervizcsomag.

– Ha a számítógépben egynél több hálózati adapter van,

válassza ki, hogy a számítógép mely hálózati adaptere csatlakoztassa a Központot a mellékelt Ethernet kábellel.

– Ha a számítógéphez hálózati adaptert ad hozzá, vagy onnan eltávolít,a számítógépes kapcsolatot újra kell Tease select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.

 Number
 Name
 Adapter

 1
 Local Area Connection
 3Com 30'20' Integrated Fast Ethernet Controller (3C9

 2
 Local Area Connection
 VM Com patable Fast Ethernet Adapter

telepíteni. Kövesse a **Custom Installation** (Egyedi telepítés): **Change Network Settings** (A hálózati beállítások megváltoztatása) alatt található lépéseket

– A 3. opcióban: Vezetékes kapcsolat, kerülje az ilyen IP cím manuális hozzárendelését: IP cím: 169.254.xxx. yyy; Alhálózati maszk: 255.255.0.0. Az ilyen IP cím ütközést okoz a WACS5 központ és állomások WiFi hálózatával, ami a központ Ethernet portjának leállását eredményezi. A leállt Ethernet port helyreállításához állítsa vissza a WAC5 központot (lásd a Felhasználói útmutatók Visszaállítás című részét)

Az új beállítások **WACS5**-on való érvényesítéséhez mind a Központnak, mind az Állomásnak Telepítési üzemmódban kell lennie

A Központon:

a. Válassza ki a HD elemet

b. Tartsa lenyomva a STOP • MENU gombot
c. A ▲ vagy ▼ és ▶ navigációs gombok segítségével
lépjen be a Station Mgnt (Állomáskezelés) menübe
d. A Station Mgnt menüben a ▲ vagy ▼ és ▶ navigációs gombok segítségével lépjen az Add New Station
(Új állomás hozzáadása) elemre

Az állomáson:

- a. Húzza ki az Állomás dugóját a konnektorból, majd újra dugja bele vissza
 - → "Connecting to Center" (Kapcsolódás a Centerhez) megjelenik
- b. Nyomja még a STOP gombot, az Installation Mode kiválasztó menüjébe való belépéshez és a Select Server (válassza ki a szervert)
- c. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az Installation Mode kiválasztásához

A Központon:

Amikor a Központ megtalálta az összes állomást, nyomja le a **STOP** gombot a Telepítési üzemmódból való kilépéshez

- A DMM telepítéséhez kattintson a Next gombra.
 → A DMM telepítésének befejezésekor a storik meg a képernyő asztalán.
- Válassza le a mellékelt Ethernet kábelt a számítógépről és a Központról, majd csatlakoztassa a számítógépet a vezeték nélküli routerre / hozzáférési pon-

tra. 3. opció: ===→==→.

Vezetékes kapcsolat

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a vezetékes routerrel rendelkező vezetékes hálózatra szeretné csatlakoztatni a Music Centert

- Ellenőrizze, hogy a vezetékes router megfelelően működik-e, és kapcsolja be annak DHCP-jét
- A Software Installation oldalon kattintson a Music Center connect to Wired Network elemre





Digital Media Manager (DMM)

A **Digital Media Manager (DMM)** lehetővé teszi, hogy számítógépe együttműködjön a WAC5 központ.

A DMM elindításához kattintson kétszer az asztalon lévő sikonra.



Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Ha többet szeretne megtudni a DMM-ről, kattintson a Súgó → Digital Media Manager Súgója elemre

FONTOS!

 Ha 15 percen belül azután, hogy zenét töltött le számítógépéről a központba, áramszünet következik be, az összes átvitt zene elvész.

Egyedi telepítés

A telepítési opciók módosításához, vagy a DMM

újratelepítéshez válassza a **Custom Installation** (Egyedi telepítés)lehetőséget.

Change Network Settings (A hálózati beállítások megváltoztatása)

- Állítsa vissza a WAC5 központ gyári beállításait (lásd a Felhasználói útmutatók Visszaállítás című részét)
- Válassza ki az új telepítési opciót
- Kövesse az alábbi helyeken található instrukciókat: 1. opció, 2. opció vagy 3. opció





Szójegyzék

Hozzáférési pont: a vezeték nélküli eszközök és a vezetékes LAN közötti kapcsolat kommunikációs csomópontja.

Eseti üzemmód: olyan hálózati keret, amelyben az eszközök közvetlenül, hozzáférési pont nélkül kommunikálnak egymással.

DHCP: a Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus gazdakonfigurációs protokoll) rövidítése. a hálózaton lévő eszközök számára dinamikus IP címek kiosztására szolgáló protokoll.

Infrastruktúra üzemmód: olyan hálózati keret, amelyben az eszközök hozzáférési pont segítségével kommunikálnak egymással.

IP cím: a számítógép vagy eszköz azonosítója a TCP/IP hálózaton

SSID: a Service Set IDentifier (szolgáltatáskészlet azonosítója) rövidítése. Ugyanazt a SSIDet kell használni minden egyes hozzáférési pont és az összes eszköz esetében, ha azokat egy meghatározott WLAN-ra szeretné csatlakoztatni.

Alhálózati maszk: Annak eldöntésére szolgál, hogy milyen alhálózati IP cím tartozik egy

WEP: hez (amely a Wired Equivalent Privacy - vezetékes egyenértékű titkosság rövidítése) Ez a vezeték nélküli helyi hálózat egyik biztonsági protokollja.

WLAN: A Wireless Local Area Network (vezeték nélküli helyi hálózat) rövidítése. Az ilyen hálózatban a kommunikáció nagyfrekvenciájú rádióhullámok útján történik

WPA: A Wi-Fi Protected Access (Wi-Fi védett elérés) rövidítése. E Wi-Fi szabvány célja a WEP biztonsági funkcióinak javítása. Meglévő WEP-re alkalmas Wi-Fi termékekkel működik együtt.

A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyezett védjegye. A Gracenote logó és betűtípus, valamint a "Powered by Gracenote" logó a Gracenote védjegye.



Segítségre van szüksége?

Online Prejdite na adresu www.philips.com/support



2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved. 3141 075 21041 www.philips.com

