Liitäntä televisioon

1 Sulje televisio.

2 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan DVD-videon takapaneelin liitäntään ANTENNA IN.

3 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUT ja toinen pää television antennituloliitäntään.

4 Yhdistä liitäntä EXT1 TO TV-I/O tai liitännät S-VIDEO OUT (Y/C), VIDEO OUT (CVBS), AUDIO OUT L/R televisiovastaanottimen vastaaviin tuloliitäntöihin.

Televisioni tukee toimintoja Easy Link, Cinema Link, NexTView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic...

Yhdistä erityinen Scart-kaapeli (täysin varattu) tallentavan DVD-videon takaseinässä olevaan Scart-liitäntään EXT1 TO TV-I/O ja tiedonsiirtoon tarkoitettuun television Scart-liitäntään (katso television käyttöohje).



Verkkoliitäntä

Tarkista, että alueesi verkkovirta vastaa tyyppikilven tietoa. Jos näin ei ole, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai huoltopisteestä.



2 Kytke laitteen mukana toimitetun verkkojohdon toinen pää tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan verkkoliitäntään \sim MAINS ja toinen pää pistorasiaan.



Käyttöönottoasennus



Valitse tarvittaessa televisiosta tuloliitännän ohjelmapaikka. Kuvaruutuun ilmestyy käyttöönottovalikko.

DVD	Ensiasetukset
Valikoiden kieli	
English	\$
Español	
Français	
Italiano	
Deutsch	
Jatka painamalla	OK



- 3 Valitse haluamasi asetus painikkeella ▼ tai ▲ . Vahvista valinta painikkeella OK .
 - Toimi samoin myös muiden valikoiden kanssa: 'Toiston ääni', 'Tekstitys', 'TV-kuvasuhde', 'Maa'.
 - → Kun olet vahvistanut ilmoituksen '*Jos olet yhdistänyt* antennin - paina OK Paina OK' painikkeella OK, automaattinen haku käynnistyy.
 - Kun haku on suoritettu, näkyviin tulee valikko ajan/päivämäärän asettamista varten. Tarkista tiedot ja korjaa ne tarvittaessa.

5 Jatka painamalla painiketta OK .

Tallentaminen

- Paina painiketta MONITOR nähdäksesi valitun tulosignaalin kuvaruudulla.
- Valitse painikkeella CHANNEL + tai 2 CHANNEL - ohjelmapaikka, josta tallennus tehdään.

Tallentaminen ulkoisten liitäntöjen kautta

Valitse painikkeella CHANNEL + tai CHANNEL - joko etupaneelin liitäntä ('ERM 1', 'ERM2') tai takaosan liitäntä ('**EXT1**', 'EXT2'), josta tallennus tehdään.

Tallennustavan (laatu) valinta

Painikkeella REC MODE voit valita toimintojen 'M1' (videokameratallennus / 1 tunti), 'M2' (2 tuntia), 'M2x' (2,5 tuntia), 'M3' (3 tuntia), 'M4' (4 tuntia) , 'M6' (6 tuntia) tai 'M8' (8 tuntia) välillä.

SAFE RECORD

Tallennus aloitetaan yleensä kohdasta, johon nykyinen tallennus on päättynyt. Tällöin kaikki tätä seuraavat tallennukset poistuvat. Jos tallennus halutaan liittää kaikkien tallennusten jälkeen, pidä painiketta **REC/OTR** • painettuna, kunnes näyttöön tulee ilmoitus 'SAFE REC'.

3 Käynnistä tallennus painamalla painiketta RECORD tai REC/OTR •

- * Näyttöön tulee ilmoitus 'NO 516NRL' (ei signaalia)
- ✓ Tarkista, että kaapelien liittimet ovat kunnolla kiinni.
- ✓ Jos tallennus tehdään videonauhurilla, on ensin muutettava videonauhurin 'Tracking'-asetusta.
- ✓ Jos videotulosignaalit ovat huonoja, tallentava DVD-video ei ehkä tunnista signaalia.

Tallennusten ohjelmointi

- 1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka.
- 2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER 🕘 .

Timer Ajastimer	n ohjeli	mointi	VPS PDC	Loppu 1 21:30	Tall Tapa M1
Päivä 01	Ohj. YLE1	Alku 20:15			
Ma-Pe/Joka vk Paina SELECT			Muistiin Paina OK		





- 4 Valitse syöttökenttä painikkeella ◀ tai ► .
- 5 Syötä haluamasi tiedot painikkeella ▼ , ▲ tai numeropainikkeilla 0..9.
- 6 Vahvista valinta painikkeella **OK** . Tiedot tallennetaan yhteen ajastinlohkoon (Timer-Block).
- **7** Paina lopuksi painiketta **TIMER** Θ .
- 8 Sammuta tallentava DVD-video painikkeella STANDBY ひ.

Ohjelmoitu tallennus onnistuu vain silloin, kun tallentava DVD-video on sammutettu painikkeella STANDBY 🖒 .



Digital Photo Manager avulla voit katsella ja muokata muistikortilla, kuva-CD:llä, DVD-levyllä tai CD-romilla olevia JPEG-kuvia (*.JPG). Voit myös järjestää kuvat haluamaasi järjestykseen niin sanottuun albumiin, jolloin kuvien järjestyy säilyy muistivälineellä muuttumattomana.

Lisäksi voit katsella kuvia jatkuvana diaesityksenä valituin aikavälein. Tallenna kuvat DVD+RW/+R-levylle, jotta voit toistaa niitä DVD-videolla.

<u>Mikä on käsitteiden 'Rulla' ja 'Albumit' välinen ero?</u> 'Rulla'

JPEG-kuvien hakemisto. Rullaa voidaan verrata valokuvakameran tavalliseen 35 mm:n filmirullaan. Digitaalikamerat luovat rullat automaattisesti.

'Albumit'

Binaarinen tiedosto, joka sisältää viitteitä rullien sisältämiin kuviin. Albumia voidaan verrata tavalliseen valokuva-albumiin, jossa on valokuvia eri filmirullilta.

Albumi voidaan poistaa hävittämättä kuitenkaan rullien sisältämiä kuvia.

PC (PCMCIA) -kortti

Tässä laitteessa voit käyttää sovittimen kanssa seuraavia muistikortteja: SD-muistikortti, Multimediakortti, CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick/Memory Stick pro, Micro Drive, xD Picture Card.

Huom.!

Asenna/poista PC-kortti vain silloin, kun muistikortti ei ole käytössä. Muutoin muistikortti voi vaurioitua.

Muistiväline on käytössä, kun:

•) Kuvaruudun vasempaan yläkulmaan tulee liikkuva levysymboli

Ellet ole varma, paina Digital Photo Managerin painiketta PHOTO . Pääset tällöin '*Tietovälinevalikko*'-kuvaruutuun. Voit sammuttaa tallentavan DVD-videon myös painikkeella STANDBY 🖞 .

Aseta käyttämäsi muistiväline (CD- tai DVD+RW/R-levy, muistikortti) laitteeseen.
Paina kauko-ohjaimen painiketta PHOTO. Ilmoitus '*Tietovälinevalikko*' tulee näyttöön.
Valitse painikkeella ▼ tai ▲ muistiväline (levy tai muistikortti), jota haluat muokata. Ellei valitsemaasi muistivälinettä (levyä tai muistikorttia) ole asetettu laitteeseen, vasemmassa reunassa olevan symbolin päälle tulee kieltomerkki.
Vahvista valinta painikkeella ► .
Valitse painikkeella ▼ tai ▲ rivi '*Rulla*' ja vahvista painikkeella ► .
Ruudulla olevassa tiivistelmässä näet kunkin kuvia sisältävän rullan ensimmäisen kuvan. Näyttökuva ja rullan kuvaus riippuu kamerasta tai tietokoneohjelmasta, jolla kyseinen rulla on luotu.
Valitse haluamasi rulla painikkeella ▼ tai ▲ ja vahvista painikkeella OK .

Yhden rullan JPEG-kuvien näyttö

- 8 Tiedot luetaan, ja lopuksi näet tiivistelmän tallennetuista kuvista.
- 9 Painikkeilla ◀ , ► , ▼ , ▲ voit valita yhden kuvan katsottavaksi tai muokattavaksi.

Kuvien selaaminen nopeasti

Painikkeella ▶▶ tai I voit selata sisältöä näytössä sivu kerrallaan. Kauko-ohjaimen numeropainikkeilla **0..9** voit valita haluamasi kuvan myös suoraan.



11 Näet kuvan nyt koko ruudun kokoisena.

'DVD-yhteensopivan' diaesityksen luominen

Tämän toiminnon avulla voit toistaa rullasta tai albumista luotua diaesitystä myös DVD-videolla.

Diaesitys tallennetaan DVD+RW/+R-levylle videonimikkeenä. Jos haluat tallentaa DVD+RW-levylle videonimikkeen lisäksi myös JPEG-kuvia, on DVD+RW-levy valmisteltava siten, että sille voidaan tallentaa valokuvia ja videoita. Katso kohta 'DVD+RW-levyn valmistelu'.

DVD+R-levylle voidaan tallentaa vain valokuvia tai vain videoita. Valokuvien ja videoiden yhdistelmä ei ole mahdollinen DVD+R-levyllä.

Rullan diaesityksen luominen

Kukin rulla tallennetaan omana videonimikkeenään DVD+RW/+R-levylle.

Jos haluat luoda videonimikkeen eri rullista, sinun on luotava ensin albumi ja tallennettava se sitten videonimikkeenä DVD+RW/+R-levylle.



2 Valitse rivi '*Rullat*' ja vahvista painikkeella ▶ .



3 Valitse painikkeilla ▼ tai ▲ rulla, jonka haluat tallentaa videonimikkeenä.

4 Painamalla painiketta ► valikko '*Rullan asetukset*' tulee näkyviin.

5 Valitse painikkeilla ▼, ▲ rivi '*Luo videonimike*' ja vahvista painikkeella **OK**.

Näyttöön tulee ilmoitus '5#/ 1/15'. Kuvaruudulla näkyy valmisteluun kuluva aika.

Uusi rulla tallennetaan videonimikkeenä DVD+RW/+R-levylle. Se näkyy indeksikuvatiivistelmässä omana nimikkeenään.

Videonimike luodaan aina viimeisen tallenteen perään. Olemassa olevien nimikkeiden päälle ei tallenneta. Varmista, että muistitilaa on riittävästi.