Register your product and get support at www.philips.com/welcome



- CS Příručka pro uživatele
- HU Felhasználói kézikönyv
- PL Instrukcja obsługi
- RO Manual de utilizare
- SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Péče o výrobek	2
	Likvidace starého výrobku a baterií	3
	3D	3
2	Vaše domácí kino	4
	Hlavní jednotka	4
	Dálkový ovladač	4
3	Připojení domácího kina	7
	Konektory	7
	Připojení k televizoru	8
	Připojení zvuku z televizoru nebo jiných	
	zařízení	9
	Připojení k počítačové síti a Internetu	10
	Připojení Wi-Fi USB adaptéru	11
	Připojení bezdrátového modulu	11
4	Použití domácího kina	11
	Dříve než začnete	11
	Přístup do hlavní nabídky	11
	Zvolte zvuk	12
	Přehrávání disku	13
	Použití funkce Bonus View na discích	
	Blu-ray	14
	Přístup ke službě BD-Live na discích	
	Blu-ray	14
	Přehrávání videa 3D	14
	Přehrávání z paměťového zařízení USB Další funkce pro přehrávání z disku nebo	15
	paměťového zařízení USB	15
	Přehrávání z počítače (DLNA)	16
	Procházení portálu Net TV	17
	Přehrávání rádia	18
	Prenravani zvuku z televizoru nebo jiných	40
	zarizení	19
	Přehrávání z přehrávače MP3	19
	Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone	19
	Použití funkce Philips Easylink	- 19

5	Změna postavoní	20
5	Přístup do pabídky pastavení	20
	Změna pastavení videa	20
	Změna nastavení zvuku	20
	Nastavení sítě	21
	Nastavení funkce Fasyl ink	22
	Změna nastavení preferencí	22
	Změna pokročilých nastavení	23
6	Aktualizace softwaru	24
	Ověření verze softwaru	24
	Aktualizace softwaru ze sítě	24
	Aktualizace softwaru pomocí rozhraní	
	USB Alturalizada alaltudaialiáh a uživotalaliáh a	24
	manuálu	24
7	Specifikace výrobku	25
8	Řešení problémů	27
	Hlavní jednotka	27
	Obraz	27
	Zvuk	27
	Přehrávání	28
	Síť	28
9	Rejstřík	29

Čeština

1 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

 Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

 Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k sťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

Nebezpečí přehřátí!

 Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.

Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

2 Vaše domácí kino

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www. philips.com/welcome.

Hlavní jednotka



(1) $\square +/- (Hlasitost)$

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Výběr zdroje zvuku/obrazu pro domácí kino.

- (3) O (Pohotovostní režim zapnuto) Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- (4) ►II (Přehrát/Pozastavit) Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
- (5) I (Stop) Zastavení přehrávání.
- (6) ▲ (Otevřít/Zavřít) Otevírá/uzavírá podavač disku
- 7 Panel displeje
- 8 Podavač disku

Dálkový ovladač



Poznámka

 Domácí kino je dodáváno s jedním z následujících dálkových ovladačů.

Dálkový ovladač – A



Čeština

() ပံ (Pohotovostní režim – zapnuto)

- Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

Přístup do hlavní nabídky.

③ HISOUND SETTINGS

Otevření nebo zavření různých nastavení zvuku.

- (4) Navigační tlačítka
 - Slouží k procházení nabídek.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.
- 5 ок
 - Potvrdí zadání nebo výběr.
- ⑥ ≡OPTIONS
 - Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.
- 7 +/- (Hlasitost)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

- (8) ► (Přehrávání) Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
- 9 II (Pozastavit) Pozastavení přehrávání.
- (10) ◀◀ / ➡ (Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed)

Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.

(1) Alfanumerická tlačítka

Slouží k zadávání čísel nebo písmen (podobně jako při psaní zpráv SMS).

- SUBTITLE Výběr jazyka titulků pro video.
- (13) TOP MENU

Přístup k hlavní nabídce video disku.

(14) I (Předchozí/Následující)

- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
- V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.
- (15) (Stop) / ≜ (Vysunout / Otevřít/Zavřít)
 - Zastavení přehrávání.
 - Stisknutím a podržením vysunete disk nebo otevřete podavač disku.
 - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.

(16) ♦ (Ztlumit)

Ztlumí nebo obnoví hlasitost.

- ⑦ → BACK Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
- (18) POP-UP MENU/DISC MENU Otevírá nebo zavírá nabídku disku.

(19) Tlačítka zdroje

- Barevná tlačítka (u disků Blu-ray): Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- DISC: Přepíná na zdroj disku.
- **RADIO**: Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
- DOCK for iPod: Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod/iPhone.
- JSOURCE: Vybírá zdroj vstupu zvuku.



(1) (Pohotovostní režim – zapnuto)

- Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

(2) **1** (Domů)

Přístup do hlavní nabídky.

(3) III (Nabídka disku)

Otevírá nebo zavírá nabídku disku.

- (4) Navigační tlačítka
 - Slouží k procházení nabídek.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.

(5) I / ►I (Předchozí/Následující)

- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
- V režimu radiopřijímače vybere předvolbu rádiové stanice.

6 ок

Potvrdí zadání nebo výběr.

(7) 💷 (Nastavení zvuku)

Otevření nebo zavření různých nastavení zvuku.

- (8) 🖻 (Options)
 - Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače slouží k naprogramování rádiových stanic.

(9) ► (Přehrávání)

Spuštění nebo pokračování v přehrávání.

(10) +/- (Hlasitost)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

(1) II (Pozastavit)

Pozastavení přehrávání.

(12) Tlačítka zdroje / Barevná tlačítka

- Disky Blu-ray: Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- AUDIO SOURCE: Vybírá zdroj vstupu zvuku.
- DOCK for iPod: Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod/iPhone.
- RADIO: Přepne do režimu radiopřijímače VKV.
- DISC: Přepíná na zdroj disku.

(13) Alfanumerická tlačítka

Slouží k zadávání čísel nebo písmen (podobně jako při psaní zpráv SMS).

(14) TOP MENU

Přístup k hlavní nabídce video disku.

(15) SUBTITLE

Výběr jazyka titulků pro video.

- (16) (Stop)
 - Zastavení přehrávání.
 - Stisknutím a podržením vysunete disk nebo otevřete podavač disku.
 - V režimu rádia smaže aktuální přednastavenou rádiovou stanici.
- (17) ◀◀ / ➡ (Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed)

Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.

(18) 🗅 (Zpět)

Návrat na předchozí obrazovku nabídky.

3 Připojení domácího kina

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením. Základní připojení domácího kina s příslušenstvím je popsáno ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips. com.

Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Konektory

Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.

Konektory vpředu



(1) •<₽ (USB)

Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.

(2) MP3 LINK

Vstup zvuku z přehrávače MP3.

Konektory vzadu



AC MAINS~
 Připojení k napájení.

2 AUDIO IN-AUX 1/AUX 2

Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.

3 Wi-Fi®

Připojuje se k Wi-Fi USB adaptéru.(Model: Philips WUB1110, prodávaný samostatně.)

(4) SUBWOOFER

Připojení k dodávanému subwooferu.

(5) LAN

Připojení ke vstupu LAN na širokopásmovém modemu nebo směrovači.

(6) HDMI OUT (ARC)

Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.

VIDEO OUT Připojení ke vstupu videa na televizoru.

(8) ANTENNA FM 75 Ω

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

(9) DIGITAL IN-OPTICAL

Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

10 DIGITAL IN-COAXIAL

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

1 DOCK for iPod

Připojení k docku Philips pro zařízení iPod/ iPhone.(Model: Philips DCK3060)

(12) Wireless Rear Audio

Připojení k bezdrátovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS9500, prodává se samostatně.)

(13) SPEAKERS

Připojení k dodávaným reproduktorům.

Připojení k televizoru

Připojte domácí kino přímo k televizoru pomocí jednoho z následujících konektorů (postupně od nejvyšší po základní kvalitu obrazu):

- 1 HDMI
- Komponentní video
- (3) Kompozitní video

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI

Poznámka

- Konektor HDMI televizoru může být označen HDMI IN nebo HDMI ARC.
- Jestliže televizor podporuje standard ARC (Audio Return Channel), lze jej využít pro výstup digitálního audia do domácího kina.
- Jé-li televizor s vysokým rozlišením (HDTV) vybaven konektorem DVI, připojte jej prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/DVI.
- Pokud televizor podporuje funkci rozhraní EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino a televizor ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače (viz 'Použití funkce Philips Easylink' na straně 19).



Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí konektorů YPbPr (komponentní video)



Poznámka

 Kabel komponentního videa může být označen Y Cb Cr nebo YUV. (Kabel není součástí dodávky)



Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa (CVBS)

Poznámka

VIDEO OUT

 Kabel nebo konektor kompozitního videa může být označen AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

VIDEO IN

тν

(Kabel není součástí dodávky)



Domácí kino můžete používat k přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například kabelového přijímače.



 Opakovaným stisknutím tlačítka JSOURCE / AUDIO SOURCE vyberte výstup zvuku pro příslušné připojení.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

(Kabel není součástí dodávky)





Možnost 2: Připojení zvuku pomocí koaxiálního kabelu

Poznámka

 Digitální koaxiální kabel nebo konektor může být označen COAXIAL/DIGITAL OUT nebo SPDIF OUT.

(Kabel není součástí dodávky)



Možnost 3: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu



Poznámka

 Digitální optický kabel nebo konektor může být označen SPDIF OUT nebo OPTICAL OUT.

(Kabel není součástí dodávky)



Připojení k počítačové síti a Internetu

Připojte domácí kino k počítačové síti a užijte si zábavu:

- Multimediální obsah z počítače: prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videosouborů z počítače (viz 'Přehrávání z počítače (DLNA)' na straně 16).
- Net TV:procházení služeb Net TV (viz 'Procházení portálu Net TV' na straně 17).
- Aktualizace softwaru: aktualizace softwaru domácího kina prostřednictvím sítě (viz 'Aktualizace softwaru ze sítě' na straně 24).

Co je potřeba:

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen).
- Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
- Počítač s nainstalovaným (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 17) softwarem serveru médií.
- Aby bylo možné využívat služby portálu Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se, že síťový směrovač má neomezený přístup k Internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).



Poznámka

(Kabel není součástí dodávky)

 Funkce Net TV není k dispozici v Číně a Latinské Americe

Nastavení sítě

- Připojte domácí kino k síťovému směrovači prostřednictvím pevného (kabelového) nebo bezdrátového připojení k síti (viz 'Připojení Wi-Fi USB adaptéru' na straně 11).
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů).
- 4 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- 5 Stiskněte možnosti [Síť] > [Síťová instalace] a poté tlačítko OK.
 - U pevné sítě vyberte možnost [Kabelové (Ethernet)] a stiskněte tlačítko OK.
 - U bezdrátové sítě vyberte možnost [Bezdrátové (Wi-Fi)] a stiskněte tlačítko OK.
- 6 Nastavení dokončete podle pokynů na televizoru.
 - Domácí kino se připojí k internetu. Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost [Zkusit znovu] a poté stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko [Provedení] a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka OK.

Čeština

. Výstraha

 Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové síti, seznamte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si pročtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Připojení Wi-Fi USB adaptéru

Zakupte si Wi-Fi USB adaptér (model: PHILIPS WUB1110) a vytvořte bezdrátovou síť (viz 'Nastavení sítě' na straně 10).



Připojení bezdrátového modulu

Poznámka

 Po připojení a zapnutí bezdrátového modulu jsou konektory zadních reproduktorů domácího kina ztlumené, k výstupu zadního prostorového zvuku slouží konektory na bezdrátovém přijímači.

(Bezdrátový modul není součástí dodávky – Philips RWSS9500)



4 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

Zkontrolujte, zda je splněno následující:

- Provedli jste potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a Uživatelském manuálu.
- Dokončili jste nastavení při prvním zapnutí. Nastavení při prvním zapnutí se zobrazí, když domácí kino poprvé zapnete. Pokud toto nastavení nedokončíte, budete vyzváni k jeho provedení při každém zapnutí domácího kina.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení zvuku a obrazu a k dalším funkcím.

- 1 Stiskněte tlačítko ₳ (Domů).
 - → Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK můžete vybrat následující možnosti:
 - [přehrát disk] : Spuštění přehrávání disku.
 - [Procházení USB] : Přístup k prohlížeči obsahu připojeného paměťového zařízení USB.
 - [Procházet iPod] : Přístup k prohlížeči obsahu připojeného zařízení iPod nebo iPhone.
 - [Procházet PC] : Přístup k prohlížeči obsahu připojené počítačové sítě.
 - [Procházet Net TV] : Slouží k přístupu ke službě Net TV.
 - [Nastavení] : Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
 - [Uživatelský manuál] : Slouží k otevření elektronického uživatelského manuálu.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **HISOUND SETTINGS** / DID (Nastavení zvuku).
- 2 Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka (doleva/doprava) získáte přístup k nastavení zvuku.

Zvukový zážitek	Popis
AUTO VOLUME	Nastavení konstantní hodnoty výstupního signálu na výstupu reproduktorů. Tato možnost je nejvhodnější pro vstup zvuku z televizoru, kdy úroveň signálu u reklam je obvykle vyšší než u ostatního obsahu.
sound	Výběr režimu zvuku.
SURROUND	Výběr prostorového zvuku nebo stereofonního zvuku.
TREBLE	Nastavení výstupu vyšších frekvencí.
MID	Nastavení výstupu středních frekvencí.
BASS	Nastavení výstupu nízkých frekvencí.
AUDIO SYNC	Nastavení zpoždění zvuku tak, aby odpovídal obrazu.

- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka → BACK nastavení ukončíte.

Pokud během pěti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení zobrazení nabídky.

Změna automatické hlasitosti

Vyberte úroveň hlasitosti, která bude na výstupu z televizoru nebo jiných zařízení připojených k domácímu kinu.

- Stiskněte tlačítko HISOUND SETTINGS / DIO (Nastavení zvuku).
- 2 Vyberte možnost AUTO VOLUME a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů) vyberte možnost ON nebo VYP.

4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Změna režimu zvuku

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Stiskněte tlačítko HISOUND SETTINGS / DIO (Nastavení zvuku).
- 2 Vyberte možnost SOUND a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
 - ACTION/ROCK : Zvýšení úrovně nízkých a vysokých frekvencí. Ideální pro akční filmy, rockovou a populární hudbu.
 - DRAMA/JAZZ : Zřetelná reprodukce středních a vysokých frekvencí. Ideální pro inscenace a jazzovou hudbu.
 - GAMING/PARTY : Střední úroveň nízkých frekvencí a vysoká úroveň středních frekvencí. Ideální pro videohry a večírky.
 - CONCERT/CLASSIC : Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
 - SPORTS : Střední úroveň středních frekvencí a prostorových efektů zajišťujících srozumitelnost hlasů a zprostředkování atmosféry sportovního přenosu.
 - NEWS : Zvýšení úrovně středních frekvencí zajišťující srozumitelnost hlasů a řeči.
- 4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Změna režimu prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1 Stiskněte tlačítko **HISOUND SETTINGS** / **DIO (Nastavení zvuku**).
- 2 Vyberte možnost SURROUND a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka (nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
 - 360SOUND : Režim 9.1kanálového prostorového zvuku, který zajišťuje nejdokonalejší filmový zážitek.

Čeština

- **360SOUND STEREO** : Zdokonalený stereofonní režim se 4.1 kanály.
- STEREO : Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- MULTI-CH : Tradiční 5.1kanálový zvuk poskytující uvolněnější filmový zážitek.
- 4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Změna výšek, středních frekvencí a basů

Změnou nastavení vysokých frekvencí (výšky), středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí (basy) domácího kina můžete upravit nastavení tak, aby bylo vhodné pro daný typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **HISOUND SETTINGS** / DID (Nastavení zvuku).
- 2 Vyberte možnost TREBLE, MID nebo BASS a poté stiskněte tlačítko OK.
- **3** Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) upravte nastavení frekvencí:
- 4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Synchronizace zvuku a obrazu

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, můžete nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- Stiskněte tlačítko HISOUND SETTINGS / DIO (Nastavení zvuku).
- 2 Vyberte možnost AUDIO SYNC a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
- 4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Přehrávání disku

Domácí kino umožňuje přehrávat široké spektrum disků, včetně videodisků, zvukových disků a smíšených médií (například disk CD-R obsahující obrázky ve formátu JPEG a hudbu ve formátu MP3).

1 Vložte disk do domácího kina.

- 2 Stiskněte tlačítko DISC nebo vyberte v hlavní nabídce možnost [přehrát disk] a stiskněte tlačítko OK.
 - Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí hlavní nabídka disku.
- **3** Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami.
OK	Potvrdí zadání nebo výběr.
► (Přehrávání)	Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
11	Pozastavení přehrávání.
	Zastavení přehrávání.
I ⊲ / ►I	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů)	Otočení obrázku proti směru nebo po směru hodinových ručiček.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro video.
POP-UP MENU/DISC MENU / C (Nabídka disku)	Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
E (Options)	Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.

U videoformátů typu DivX a WMV:

- Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.
- Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko
 (Přehrávání).
- Chcete-li přehrát video od začátku, stiskněte tlačítko OK.



 Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z disku nebo paměťového zařízení USB, připojte domácí kino přímo k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

Použití funkce Bonus View na discích Blu-ray

Disky Blu-ray podporující funkci Bonus View (označovanou také jako obraz v obraze) umožňují zobrazovat speciální obsah, například komentář režiséra, při sledování hlavního obsahu.

- V případě potřeby funkci BonusView (neboli obraz v obraze) aktivujte v nabídce disku Blu-ray.
- 2 V průběhu přehrávání hlavního obsahu stiskněte tlačítko ≔OPTIONS / ⊕ (Options).

→ Zobrazí se nabídka možností.

- 3 Stiskněte možnosti [Volba funkce PIP] > [PIP] a poté tlačítko OK.
 - ➡ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.
 - V malém okně se zobrazí video zprostředkované pomocí funkce obraz v obraze.
- 4 Vyberte možnost [2. jazyk audia] nebo
 [2. jazyk titulků] a poté stiskněte tlačítko
 OK.
- 5 Vyberte jazyk k přehrávání a stiskněte tlačítko OK.

- Poznámka

 Chcete-li funkci Bonus View (obraz v obraze) vypnout, stiskněte tlačítko = OPTIONS / (Options), vyberte možnost [Volba funkce PIP] > [Vyp], a poté stiskněte tlačítko OK.

Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray

Disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live poskytují přístup k exkluzivním službám, například filmům a dalším bonusům online.

- Připravte připojení k síti Internet a nastavte síť (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
- 3 Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce disku a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k Internetu.
- 4 Jednotlivé položky služby BD-Live lze procházet stisknutím **Navigační tlačítka**.
- 5 Stisknutím tlačítka OK položku vyberte.

Poznámka

- Rozsah položek služeb BD-Live závisí na daném disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v domácím kině.
- K ukládání souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.
- Pokud není ke stažení obsahu služby BD-Live k dispozici dostatek paměti, uvolněte místo v paměti.

Přehrávání videa 3D

Vaše domácí kino může přehrávat videozáznamy 3D na televizorech 3D.

Před začátkem nejprve zkontrolujte:

- zda máte televizor 3D a zda je připojen k domácímu kinu kabelem HDMI
- zda je váš disk Blu-ray 3D a
- zda máte brýle 3D, které jsou kompatibilní s vaším televizorem 3D.
- 1 Vložte disk Blu-ray 3D do domácího kina.
 - Televizor se přepne na správný zdroj HDMI a disk se přehraje automaticky.
- 2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC** nebo zvolte

možnost **[přehrát disk]** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání. Při vyhledávání vpřed nebo vzad a v některých jiných režimech přehrávání se video zobrazí ve 2D. Do režimu 3D se vrátí, pokud jej zase přehráváte normálně.
- 4 Pro vychutnání efektů 3D si nasaďte brýle 3D.

Přehrávání disků 3D ve 2D

- 1 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů).
- 2 Vyberte položky [Nastavení] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Vyp].
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
- 4 Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
 - → Video 3D se zobrazí ve 2D.

Přehrávání z paměťového zařízení USB

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.

- Připojte paměťové zařízení USB k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů).
 → Zobrazí se hlavní nabídka.
- **3** Vyberte možnost [Procházení USB] a stiskněte tlačítko OK.
 - → Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 13) můžete ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.



Poznámka

- Pokud nelze paměťové zařízení USB do konektoru zasunout, použijte prodlužovací kabel USB.
- Domácí kino nepodporuje digitální fotoaparáty, které potřebují k zobrazení fotografií počítačový program.
- Paměťové zařízení USB musí být naformátováno systémem souborů NTFS, FAT nebo DOS a kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení.

Další funkce pro přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB

Pro přehrávání obrazu a zvuku z disků nebo paměťových zařízení USB je k dispozici několik pokročilých funkcí.

Použití nastavení videa

Při sledování videa máte přístup k několika užitečným funkcím.

Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.
- Stiskněte tlačítko ≡OPTIONS / (Možnosti).
 - → Zobrazí se nabídka nastavení videa.
- 2 Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK proveďte výběr a úpravy těchto položek:
 - [Jazyk zvuku] : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - [Jazyk titulků] : Výběr jazyka titulků pro video.
 - **[Posun titulků]** : Nastavení polohy titulků na obrazovce.
 - **[Info]** : Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
 - [Znaková sada] : Výběr znakové sady podporující titulky DivX.
 - [Vyhledávání podle času] : Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.

- [2. jazyk audia] : Výběr druhého jazyka zvuku pro přehrávání.
- [2. jazyk titulků] : Výběr druhého jazyka titulků pro přehrávání.
- [Tituly] : Výběr konkrétního titulu.
- [Kapitoly] : Výběr konkrétní kapitoly.
- [Seznam úhlů] : Výběr jiného úhlu záběru kamery.
- [Nabídky] : Zobrazení nabídky disku.
- [Volba funkce PIP] : Zobrazení okna obrazu v obraze.
- [Zvětšení] : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím Navigační tlačítka (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
- [Funkce Opakovat] : Opakování kapitoly nebo titulu.
- [Opakovat A-B] : Slouží k označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo režim opakování vypne.
- [Nastavení obrazu] : Výběr předdefinovaného nastavení barev.

Použití možností obrázku

Při prohlížení obrázků máte přístup k několika užitečným funkcím.

- Stiskněte tlačítko :=OPTIONS / □ (Možnosti).
 - Zobrazí se nabídka možností nastavení obrázků,
- 2 Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK proveďte výběr a úpravy těchto položek:
 - [Otočit o +90 stupňů] : Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
 - [Otočit o -90 stupňů] : Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
 - [Zvětšení] : Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím Navigační tlačítka (doleva/doprava) vyberte faktor zvětšení.
 - [Info] : Zobrazení informací o obrázku.
 - [Doba trvání na snímek]: Nastavení doby trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci.

- [Animace snímků] : Výběr animace pro prezentaci.
- [Nastavení obrazu] : Výběr předdefinovaného nastavení barev.
- [Funkce Opakovat] : Opakování vybrané složky.

Použití nastavení zvuku

Při přehrávání zvuku máte přístup k několika užitečným funkcím.

Opakovaným stisknutím tlačítka III OPTIONS / □ (Možnosti) můžete cyklicky procházet následující funkce:

- REPEAT TRACK : Opakování aktuální stopy.
- **REPEAT DISC** : Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
- REPEAT RANDOM : Slouží k náhodnému přehrávání zvukových stop.
- **REPEAT OFF** : Vypnutí režimu opakování.

Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace.

- Vyberte složku s hudbou a stiskněte tlačítko OK.
- **3** Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spusť te prezentaci.
- **4** Stisknutím tlačítka prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka zastavte přehrávání hudby.

Přehrávání z počítače (DLNA)

Po připojení domácího kina k domácí síti je možné přehrávat hudbu, fotografie a video z počítače nebo jiného serveru médií v síti.

Co je potřeba:

 Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť, připojenou k Universal Plug and Play (uPnP) směrovači.

- Bezdrátový adaptér USB Philips nebo kabel LAN, umožňující připojení domácího kina k domácí síti.
- Server médií, například:
 - PC s programem Windows Media Player 11 nebo novějším; nebo
 - Mac s programem Twonky Media Server.

Nápovědu k jiným serverům médií, např. TVersity naleznete na webové stránce příslušného serveru médií.

Nastavení softwaru serveru médií

Dříve než začnete:

- Připojte domácí kino k domácí síti (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- Ke stejné domácí síti připojte počítač.
- Ujistěte se, že firewall počítače umožňuje spuštění programu Windows Media Player.

V přehrávači Microsoft Windows Media Player 11

- Připojte domácí kino k síťovému směrovači (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- Zapněte počítač a směrovač.
- 3 Spusťte v počítači program Windows Media Player.
- 4 Vyberte položky Knihovna > Sdílení médií a vyberte příslušná nastavení pro sdílení médií.
- 5 Vyberte položku Knihovna > Přidat do knihovny a poté vyberte nastavení pro sdílení složky obsahující příslušná média.
- 6 Vyberte položku **Upřesnit možnosti**, poté přidejte složky, které chcete sdílet.
- 7 Vyberte položku Knihovna > Použít změny v informacích o médiích a aktivujte tak změny.

V aplikaci Twonky Media (v4.4.2) operačního systému Macintosh OS X

- Připojte domácí kino k síťovému směrovači (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Zapněte počítač Macintosh a směrovač.
- 3 Navštivte stránky www.twonkymedia.com, kde lze pro počítač Macintosh zakoupit

software, nebo stáhnout jeho 30denní zkušební verzi.

- 4 Spusťte v počítači Macintosh aplikaci Open Twonky Media.
 - Nastavení sdílení médií je ve výchozím nastavení zapnuto, takže můžete přímo přidávat složky ke sdílení médií.
- 5 Vyberte položky Basic Setup (Základní nastavení)> Sharing (Sdílení), poté vyberte nastavení pro přidání umístění složky nebo přidejte více složek.
- 6 Výběrem možnosti Save Changes (Uložit změny) aktivujte změny.

Přehrávání multimediálního obsahu

Poznámka

- Před přehráváním multimediálního obsahu z počítače zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k počítačové síti a je správně nastaven software serveru médií.
- 1 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů).
 - → Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Vyberte možnost [Procházet PC] a stiskněte tlačítko OK.
 - Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- **3** Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- Přehrávání (viz 'Přehrávání disku' na straně 13) lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání.

Procházení portálu Net TV

Pokud je domácí kino připojeno k Internetu, můžete používat portál NetTV k zobrazení videí, obrázků, hudby, informací, her a dalších služeb online.



Poznámka

 Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.

(Funkce Net TV není k dispozici v Číně a Latinské Americe)

Zobrazení portálu Net TV

- Připravte připojení k síti Internet a nastavte síť (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Stiskněte tlačítko (Domů).
 → Zobrazí se hlavní nabídka.
- **3** Vyberte možnost [Procházet Net TV] a stiskněte tlačítko OK.
 - → Zobrazí se domovská stránka NetTV.
- 4 Stisknutím Navigační tlačítka můžete procházet webové stránky a služby portálu Net TV.
- 5 Stisknutím tlačítka OK můžete jednotlivé položky zobrazit nebo vybrat.
- 6 Stisknutím tlačítka → BACK se vrátíte na předchozí stránku, stisknutím tlačítka (Domů) nabídku ukončíte.

Odstranění historie procházení

Odstraněním historie procházení odstraníte z domácího kina hesla, soubory cookie a data týkající se procházení.

- 1 Stiskněte tlačítko ₳ (Domů).
- 2 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stiskněte možnosti [Síť] > [Smazat paměť funkce Net TV] a poté tlačítko OK.

Přehrávání rádia

Domácí kino může uložit až 40 rádiových stanic.

- Zkontrolujte, zda je připojena anténa VKV.
- 2 Stiskněte tlačítko RADIO.
 - → Pokud jste dosud nenainstalovali žádné rádiové stanice, zobrazí se na panelu displeje zpráva ,AUTO INSTALL...PRESS PLAY'. Stiskněte ▶(Přehrávání).
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Akce
◀ / ▶	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Vyhledání rádiové stanice.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Jemné doladění rádiové frekvence.
•	Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete. Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic.
OPTIONS / 🖻 (Options)	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po pět sekund, dojde k přeinstalaci rádiových stanic.
RADIO	Přepínání mezi stereofonním a monofonním zvukem.

Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chceté-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Změna kroku ladění

V některých zemích lze přepínat krok ladění v pásmu VKV mezi 50 kHz a 100 kHz. Změnou kroku ladění dojde k vymazání všech přednastavených rádiových stanic.

- 1 Stiskněte tlačítko RADIO.
- 2 Stiskněte tlačítko (Stop).
 - Stisknutím a přidržením tlačítka ► (**Přehráván**í) přepněte mezi frekvencí 100 kHz a 50 kHz.

Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných zařízení

Opakovaným stisknutím tlačítka **JSOURCE** / AUDIO SOURCE vyberte výstup zvuku pro připojené zařízení.

Přehrávání z přehrávače MP3

Můžete připojit přehrávač MP3 nebo jiná externí audiozařízení a přehrávat zvukové soubory, které jsou v nich uloženy.

- Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko JSOURCE / AUDIO SOURCE dokud se na panelu displeje nezobrazí ,MP3 LINK'.
- Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory a spusťte jejich přehrávání.

Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení a instalaci docku Philips pro zařízení iPod/iPhone můžete domácí kino používat k přehrávání hudby, filmů a fotografií ze zařízení iPod nebo iPhone.



Poznámka

- Dock Philips pro zařízení iPod/iPhone se prodává samostatně.
- Pomocí docku, je-li domácí kino v režimu iPod, můžete zařízení iPod/iPhone nabíjet.

Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku

- Připojte dock k domácímu kinu a připojte žlutý kabel kompozitního signálu z docku k televizoru. Další informace naleznete ve stručném návodu k rychlému použití docku.
- 2 Zapněte zařízení iPod nebo iPhone a umístěte je do docku.

Poslech hudby

- Vložte zařízení iPod nebo iPhone (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 19) do docku.
- 2 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko DOCK for iPod.
 - ↦ Seznamy stop se zobrazí na televizoru.
- 3 Stisknutím Navigační tlačítka a tlačítka OK můžete jednotlivé stopy vybrat a přehrávat.

Sledování videa nebo zobrazení prezentací

Poznámka

- Na zařízení iPod aktivujte nastavení TV ON.
- Na zařízení iPhone vyberte možnost TV Out.
- Vložte zařízení iPod nebo iPhone (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 19) do docku.
- Přepněte televizor na zdroj AV/VIDEO (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
 - → Televizní obrazovka bude prázdná.
- 3 Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo iPhone a vyberte požadovaná videa nebo fotografie.
- 4 Stisknutím tlačítka ► (**Přehrávání**) spustíte přehrávání videa a fotografií.
 - → Obraz se zobrazí na televizoru.

Použití funkce Philips Easylink

Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.
- Zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru nebo ostatním zařízením.
- Stiskněte tlačítko A (Domů).
- 3 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stiskněte možnosti [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] > [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] a poté tlačítko OK.
- 5 Vyberte možnost [Zap] a stiskněte tlačítko OK.
- 6 Nyní si můžete vychutnat následující ovládací prvky funkce Philips EasyLink.

Jednodotykové přehrávání

Při přehrávání disku se televizor automaticky přepne na správný kanál.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Při stisknutí a podržení tlačítka (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém ovladači se domácí kino a všechna zařízení připojená prostřednictvím rozhraní HDMI CEC (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka) současně přepnou do pohotovostního režimu.

Systémové ovládání audia

Při přehrávání ze zařízení, která má výstup zvuku přesměrován do domácího kina, se domácí kino automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku.

Chcete-li používat funkci přehrávání zvuku stisknutím jednoho tlačítka, povolte tuto funkci a podle pokynů na televizoru správně namapujte zařízení připojená ke konektorům vstupu zvuku na domácím kinu.

Mapování audio vstupu

Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

5 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.

Výstraha

 Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li ke změně nastavení konkrétní důvod, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty.

Přístup do nabídky nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů).
- 2 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
 - ↦ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 3 Vyberte nabídku nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Informace o změnách nastavení domácího kina naleznete v následujících částech.

4 Stisknutím tlačítka → BÁCK se vrátíte k předchozí nabídce, stisknutím tlačítka ↑ nabídku ukončíte.

Poznámka

 Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.

Změna nastavení videa

- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [Video] a stiskněte tlačítko OK.

4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:

- [Televizní obrazovka]: Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
- [HDMI Video]: Výběr rozlišení videa HDMI,

- [Technologie HDMI Deep Color]: Pokud je obrazový obsah zaznamenán pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.
- [Komponentní video]: Výběr rozlišení komponentního videa. Disky DVD s ochranou proti kopírování poskytují rozlišení zobrazení pouze v hodnotách 480p/576p nebo 480i/576i.
- [Blu-ray 3D video]: Slouží k výběru 3rozměrného výstupu videa, jestliže prostřednictvím domácího kina sledujete video 3D. Domácí kino musí být připojeno k televizoru 3D kabelem HDMI.
- [Nastavení obrazu]: Výběr předdefinovaného nastavení barev.
- 5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Chcete-lí upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- V případě úprav nastavení souvisejících s progresivním nebo komponentním videosignálem musí být televizor připojen prostřednictvím rozhraní komponentního videa.

Změna nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko 🛧 (Domů).
- 2 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- **3** Vyberte možnost **[Audio]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - [Noční režim]: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků, například řeči.

- [HDMI Audio] : Výběr formátu zvuku
 HDMI nebo vypnutí výstupu zvuku
 HDMI pro televizor.
- [Nastavení 360Sound] : Základní nastavení zvuku 360°. Slouží k provedení nastavení akustiky a umístění zadních reproduktorů, které je potřebné jako minimum pro zvuk v systému 360°.
- [Nast. repr.] : Nastavení úrovně hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů k dosažení nejlepšího prostorového zvuku při daném uspořádání místnosti.
- 5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je k dispozici pro disky DVD a Blu-ray (pro modely podporující přehrávání disků Blu-ray) kódované systémem Dolby.

Nastavení sítě

- 2 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost [Síť] a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - [Síťová instalace] : Spustí instalaci pevné (Ethernet) nebo bezdrátové sítě. Připojení k síti nastavte podle pokynů.
 - **[Zobrazit nastavení sítě]** : Zobrazení aktuálních nastavení sítě.
 - [Zobrazit bezdrátové nastavení] : Zobrazení aktuálních nastavení připojení Wi-Fi.
 - [Umístění uživatele funkce Net TV]: Výběr umístění pro přístup k obsahu a službám funkce Net TV.
 - [Smazat paměť funkce Net TV] : Smazání paměti funkce Net TV a odstranění dočasně stažených souborů (např. souborů cookie) z prohlížeče Net TV.

Nastavení funkce EasyLink

- 1 Stiskněte tlačítko 🖨 (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] : Aktivace či deaktivace funkce EasyLink.
 - [Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka] : Aktivace či deaktivace funkce přehrávání stisknutím jednoho tlačítka.

Je-li aktivováno, můžete použít dálkový ovladač ke spuštění přehrávání disku v domácím kině a televizor se automaticky přepne na správný kanál.

 [Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka] : Aktivace či deaktivace funkce pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka.

Je-li tato funkce aktivována, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu dálkovým ovladačem televizoru nebo jiného zařízení připojeného prostřednictvím rozhraní HDMI CEC.

 [Systémové ovládání audia] : Aktivace či deaktivace systémového ovládání zvuku.

> Pokud je aktivováno, postupujte podle pokynů na televizoru a namapujte připojená zařízení správně na audio konektory domácího kina. Domácí kino se automaticky přepne na vstup zvuku z připojeného zařízení.

 [Mapování audio vstupu] : Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě připojení nových zařízení.

5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Poznámka

 Zařízení musí být připojena prostřednictvím rozhraní HDMI a zapnutá.

Změna nastavení preferencí

- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- **3** Vyberte možnost **[Preference]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - **[Nabídka jazyka]** : Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
 - [Audio] : Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - [Titulky] : Výběr jazyka titulků pro video.
 - [Nabídka Disc Menu] : Výběr jazyka nabídky pro video disk.
 - [Rodičovský zámek] : Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň ,8'.
 - [Spořič obrazovky] : Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
 - [Automatický posun titulků]: Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce.
 - [Změnit heslo] : Nastavení nebo změna kódu PIN umožňujícího přehrávání disku s omezením. Pokud kód PIN nemáte nebo jste jej zapomněli, zadejte ,0000'.
 - [Panel displeje] : Změna jasu displeje.
 - [Automatický pohotovostní režim] : Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, přepne se domácí kino do pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
 - [VCD PBC] : Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

Čeština

- [Časovač] : Nastavení časovače pro přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.
- 5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

– Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, můžete v seznamu vybrat nabídku [Další] a zadat čtyřciferný kód jazyka, který lze nalézt na zadní straně tohoto manuálu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Změna pokročilých nastavení

- Stiskněte tlačítko 🛧 (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [Pokroč.] a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
 - [Zabezpečení BD-Live] : Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live.
 - [Vylepšené audio] : Aktivace či deaktivace poprodukčního zpracování zvuku na výstupu reproduktorů.
 - [Aktualizace softwaru] : Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.
 - [Vymazat paměť]: Vymazání místní paměti, odstranění stažených souborů BD-Live. Při použití paměťového zařízení USB je místní složka úložiště ,BUDA'.
 - [Kód DivX® VOD] : Zobrazení registračního kódu DivX pro domácí kino.
 - [Informace o verzi] : Zobrazení verze softwaru domácího kina.
 - [Obnovení výchozích nastavení]
 : Obnovení výchozích nastavení domácího kina naprogramovaných ve výrobě.
- 5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.



Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k Internetu.
- Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www. divx.com pomocí kódu DivX VOD.
- Nelze resetovat nastavení funkce Rodičovský zámek na výchozí hodnotu.

6 Aktualizace softwaru

Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací, srovnejte aktuální verzi softwaru domácího kina s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webové stránce společnosti Philips.

Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko 🛧 (Domů).
- 2 Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stiskněte možnosti [Pokroč.] > [Informace o verzi] a poté tlačítko OK.
 - → Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru ze sítě

- Připravte internetové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10).
- 2 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů) a vyberte možnost [Nastavení].
- 3 Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [Síť].
 - Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení aktualizace.
- 4 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
 - Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
 - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.
 - Poznámka

Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB

- 1 Zkontrolujte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost ,software a ovladače'.
- 2 Vytvořte v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB složku ,UPG'.
- 3 Stáhněte software do složky ,\UPG' paměťového zařízení USB.
- 4 Rozbalte software ve složce ,\UPG'.
- 5 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 6 Stiskněte tlačítko ♠ (Domů) a vyberte možnost [Nastavení].
- 7 Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [USB].
- 8 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
 - ➡ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.
 - Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

Výstraha

 Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste domácí kino poškodit.

Aktualizace elektronického uživatelského manuálu

- Zkontrolujte aktuální verzi elektronického uživatelského manuálu nainstalovaného v domácím kině (viz 'Ověření verze softwaru' na straně 24).
- 2 Vložte paměťové zařízení USB do počítače.
 3 Ve webovém problížeči přeiděte pa
 - Ve webovém prohlížeči přejděte na webovou stránku www.philips.com/support a vyhledejte svůj výrobek.

- 4 Klikněte na možnost "Software a ovladače" v levém panelu a poté vyhledejte "Elektronický manuál". Elektronický uživatelský manuál je komprimován v archivu *.zip.
- 5 Je-li verze souboru *.zip na webové stránce podpory společnosti Philips novější než verze souboru v domácím kině, stáhněte soubor do kořenového adresáře v paměťovém zařízení USB.
- 6 Rozbalte stažený soubor v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB.
 - → Soubor s názvem ,HTSxxxxeDFU. zip' je rozbalen do složky ,\UPG' na paměťovém zařízení USB, ,xxxx' označuje číslo modelu domácího kina.
- 7 Odpojte paměťové zařízení USB od počítače a připojte je k domácímu kinu.
- 8 Stiskněte tlačítko 🛧 (Domů).
 - Ujistěte se, že se v podavači disku domácího kina nenachází disk a že je podavač uzavřen.
- 9 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka [3],
 [3], [8].
 - Bude zahájena aktualizace softwaru. Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne.

10 Po dokončení odpojte paměťové zařízení USB od domácího kina.

Výstraha

- Po dobu aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení USB.
- Pokúd během aktualizace dojde k přerušení dodávky proudu, neodpojujte flash disk USB od domácího kina. Domácí kino bude pokračovat v aktualizaci po obnovení napájení.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

7 Specifikace výrobku

Poznámka

 Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kód oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina

Země	DVD	BD
Evropa, Velká Británie		
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea		
Latinská Amerika		
Austrálie, Nový Zéland		
Rusko, Indie		\bigcirc
Čína		0

Média pro přehrávání

 AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R
 DL, CD-R/CD-RW, zvukový disk CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, paměťové zařízení USB

Formáty souborů

- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 800 W RMS
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup komponentního videa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 112 kB/s 320 kB/s
 - WMA: 48–192 kB/s

Rádio

- Rozsah ladění:
 - Evropa/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asijskopacifická oblast/Rusko/Latinská Amerika/Indie: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 55 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 60 Hz– 12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
- Systém souborů: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB.

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Evropa/Čína: 220-240 V, ~50 Hz;
 - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–127 V/220–240 V, ~50-60 Hz;
 - Rusko/Indie: 220–240V, ~50 Hz
- Spotřeba energie: 125 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,22 W
- Rozměry (Š × V × H): 437 × 75 × 342 (mm)
- Hmotnost: 4,5 kg

Subwoofer

- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 165mm (6,5'') basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V x H): 196 x 397 x 342 (mm)
- Hmotnost: 6,4 kg
- Délka kabelu: 3 m

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů: 4 ohmy (střední), 6 ohmů (přední/zadní)
- Vinutí reproduktorů:
 - Střední: 2 x 2,5'' basový reproduktor + 1'' kuželový výškový reproduktor
 - Přední/zadní: 2 × 2,5" širokopásmové reproduktory + 2,5" basový reproduktor + 1" kuželový výškový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V x H):
 - Střední: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Přední/zadní: 99 x 247 x 117 (mm)
- Hmotnost:
 - Střední: 1,67 kg
 - Přední/zadní: 1,17 kg/kus
- Délka kabelu:
 - Střední: 2 m
 - Přední: 3 m
 - Zadní: 10 m

Technické údaje laseru

- Typ laseru (dioda): InGaN/AIGaN (BD), AIGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 405 +5 nm/-5nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Výstupní výkon (Max. hodnota): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Řešení problémů

Varování

 Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____ Serial No. (sériové číslo) _____

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

 Na několik minut odpojte domácí kino ze síťové zásuvky a poté je znovu zapojte.

Obraz

Žádný obraz.

 Žkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Změňte nastavení videa HDMI nebo počkejte 15 sekund na automatické obnovení.
- Zkontrolujte, zda kabel rozhraní HDMI není poškozený. Vyměňte kabel HDMI za nový.

Žádný obraz při použití komponentního (Y Pb Pr) připojení.

 Je-li nastavení videa HDMI [Auto] nebo [1080p/24 Hz], není na výstup komponentního připojení přiváděn žádný signál. Změňte nastavení videa HDMI nebo odpojte připojení HDMI.

Na televizoru není videosignál s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

Zvuk

Žádný zvuk.

 Zkontrolujte, zda jsou připojeny audio kabely a vyberte správný zdroj vstupu (například JSOURCE / AUDIO SOURCE) for the device you want to play.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo pokud je kompatibilní pouze s rozhraním DVI. Použijte analogové nebo digitální připojení zvuku.
- Zkontrolujte, zda možnost [HDMI Audio] je aktivována.

Při sledování televizního programu není slyšet zvuk.

 Připojte audio kabel ze vstupu zvuku na domácím kině k výstupu zvuku na televizoru a opakovaným stisknutím tlačítka JSOURCE / AUDIO SOURCE vyberte správný zdroj zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

 Pokud přehráváte zvuk prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumen nebo nastaven na minimum.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

 1) Stiskněte tlačítko #ISOUND SETTINGS / DD (Nastavení zvuku) . 2) Opakovaným stisknutím Navigační tlačítka (doleva/ doprava) zobrazte možnost AUDIO SYNC a poté stiskněte tlačítko OK. 3) Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný disk (viz 'Specifikace výrobku' na straně 25) podporuje.
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrávat soubory DivX video

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu ,Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu.
- Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte tlačítko = OPTIONS / = (Options). 2) Vyberte položku [Znaková sada]. 3) Vyberte podporovanou znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko OK.

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem (viz 'Specifikace výrobku' na straně 25).
- Ujistěte se, že je paměťové zařízení USB naformátováno na systém souborů, která je podporován domácím kinem.

Na televizoru se zobrazuje "No entry" (Chybí záznam) nebo znak "x".

Nélze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

 Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je funkce EasyLink zapnutá.

Nechci, aby se domácí kino zapínalo při zapnutí televizoru.

 Toto chování je při použití funkce Philips EasyLink (HDMI-CEC) správné. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

Nemám přístup k funkcím služby BD-Live.

 Zkontrolujte síťové připojení (viz 'Připojení k počítačové síti a Internetu' na straně 10) nebo ověřte, zda byla nastavena síť. (viz 'Nastavení sítě' na straně 10).

- Vymažte paměťové úložiště. (viz 'Změna pokročilých nastavení' na straně 23)
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray podporuje službu BD-Live.

Video (filmy, fotografie, videoklipy apod.) ze zařízení iPod/iPhone se nezobrazuje na televizoru.

 Procházení videozáznamů a fotografií není podporováno. Obsah tvořený videem a fotografiemi lze procházet pouze na samotném zařízení iPod/iPhone.

Obrázky ze zařízení iPod/iPhone se na televizoru nezobrazují.

- Připojte žlutý kabel kompozitního signálu z docku k televizoru.
- Přepněte televizor na zdroj AV/VIDEO (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
- Stisknutím tlačítka **PLAY** na zařízení iPod nebo iPhone spusťte prezentaci.

Přehrávám-li hudbu z mého zařízení iPod nebo iPhone v dokovací stanici, dochází k přerušování audia.

 Ujistěte se, že máte ve svém zařízení iPod nebo iPhone nainstalován nejnovější firmware. Další informace naleznete na stránkách podpory svého výrobku iPod nebo iPhone.

Video 3D se přehrává v režimu 2D.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je váš disk Blu-ray 3D.
- Ověřte, zda je nastavení [Blu-ray 3D video]zapnuto (viz 'Změna nastavení videa' na straně 20).

Na televizní obrazovce vidím černý obraz.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.

Síť

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.

- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Pokud bezdrátová síť nefunguje správně (viz 'Nastavení sítě' na straně 999), zkuste instalaci pevné sítě.

9 Rejstřík

Ú údržba

В

-	
BD-Live	
nastavení	10
přístup	14
bezdrátové	
bezdrátový modul	11
bezpečnost	2
Bonus View	14

D

dálkový ovladač disk	4
podporované disky přehrávání	25 13
DivX znaková sada DLNA	15 16

Ε

EasyLink	
nastavení	19, 22

F	
formáty souborů	25

Η	
HDMI CEC (viz Easylink)	19
heslo (kód PÌN)	22

I

24
14
10
19
19

J

2

jazyk	
nabídka disku	22
nabídka na obrazovce	22
titulek	15, 22
zvuk	15, 22
jednodotykové přehrávání	19, 22

V

N	
kapitola	15
kód oblasti	25
konektory	7
kontakt	27

L

likvidace výrobku	3

Μ

mapování vstupů zvuku	19, 22
přehrávání	19

Ν

nastavení	
EasyLink	22
předvolby	22
rodičovský zámek	22
síť	21
Net TV	17

0

obraz	
možnosti	16
odstraňování problémů	27
otáčení	16
prezentace	16
obraz v obraze	
druhý jazyk titulků	14
druhý jazyk zvuku	14
povolení	14
odstraňování problémů	27
opakování	15, 13
otáčení snímků	16
ovládání zvuku systému	19

Čeština

Р	
péče o výrobek	2
posun titulků	15, 22
přehled	
dálkový ovladač	4
hlavní jednotka	4
konektory	7
přehrávání	
disk	13
možnosti	13
multimediální obsah	16
odstraňování problémů	28
paměťové zařízení USB	15
přehrávač MP3	19
rádio	18
video 2D	15
video 3D	14
z PC	16
přepnutí do pohotovostního režimu	
stiskem jediného tlačítka	19, 22
prezentace	
animace	16
doba trvání	16
přehrávání prezentace s hudbou	16
přehrávání videa ze zařízení iPod nebo	
iPhone	19
připojit	
bezdrátový modul	11
jina zarizeni	9
průvodce	/
sit	10
lelevize	8
ZVUK Z I V Dracházaní	9, 19
Frochazeni	17
	17
ροιιαί	1/

R

rádio	
ladění	18
přehrávání	18
program	18
recyklovat	3

S

síť'	
aktualizace softwaru	24
nastavení	10
připojit	10
software	
aktualizace	24
verze	24
software serveru médií	
nastavení	17
specifikace výrobku	25

Ţ

Televize	
připojit	8
zvuk z TV	9, 19
titul	15
titulek	
jazyk	15, 22
Jac/13	13, 22

U

24
15

۷

videí	
možnosti	15
synchronizace se zvukem	13
video 3D	14
vyhledání času videa	15

Ζ

_	
zesilovač	25
změna nastavení	20
zvuk	
jazyk	22
připojení	9
synchronizace s obrazem	13
zvuk	
automatická hlasitost	12
odstraňování problémů	27
prostorový zvuk	12
, režim	12
výšky a basy	13

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani Balaasi Malaasi	6590
Banasa Melayu Baahluin	//83
Dasnkir	0005
Belarusian	6669
Bibari	6672
Bislama	6673
Bokmål Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanj	a 7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha Evolist	6890
English	67/0
Esperanto	6924
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
LIVIIVIKA	0770
Faroese	7079
Faroese Français	7079 7082
Faroese Français Frysk	7079 7082 7089
Faroese Français Frysk Fijian	7079 7082 7089 7074
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic	7079 7082 7089 7074 7168
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan	7079 7082 7089 7074 7168 7176
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178
Faroese Français Frysk Fijlan Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7178 7185 7265 7290
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7178 7185 7265 7290 7273
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779
Faroese Français Frysk Fijlan Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379
Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa	7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365
Faroese Français Frysk Fijlan Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hirvatski Ido Interlingua (Internationa Interlingue	7079 7082 7089 7074 7168 7166 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365 7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
lvrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada Kashasini	7578
Kazakh	7575
Kazakii	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Magyar	7705
Malayalam	7205
Maltasa	7794
Many	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
	7868
Occitan: Provoncal	7967
Old Bulgarian: Old Shyopic	6785
Oriva	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
latar	8484
lelugu	8469
Thai	84/2
l ibetan	6679
Tigrinya	84/3
Tonga (Tonga Islands)	84/9
T songa	8483 0470
Timbre	84/8
Turkçe	0402
Turkinen	0/07
Llichur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. sgptt_1139/12EE_v6