Philips Streamium Wireless Music Center + Station WACS7500 WAS7500

Gids voor een snelle start



Voorbereiding







Inhoud van de doos



Wireless Music Center WAC7500 (enkel bij WACS7500)





batterijen

2-weg afstandsbediening (voor het Center) 4 x AAA batterijen (enkel bij WACS7500)



2 x netsnoer



1-weg afstandsbediening

(Voor Station) 2 x AAA

2 x draadantenne



Wireless Music Station WAS7500



Gids voor een snelle start



Gebruiksaanwijzing



Ethernet kabel



PC Suite CD



Montageset voor Station

Alvorens de afstandsbediening in gebruik te nemen:

Plaats de batterijen zoals weergegeven.



2-weg afstandsbediening (Enkel bij WACS7500)

1-weg afstandsbediening

Hoe gebruikt u deze gids

lk wil	Pagina(s):
Verbinding maken:	
het Center met mijn thuisnetwerk / PC	4 A / B
een Station op het netwerk van het Center	toevoegen 5C
een aangesloten Center of Station verplaats	en 50
het Center en Station zonder een netwerk i	instellen 5D
Opnemen / rippen / kopiëren:	
een HD-bibliotheek (Cd's rippen) op het Ce muziek van uw PC naar het Center	enter aanmaken 8€
overzetten	4 A / B + 10 G /11
muziek op een USB-apparaat opnemen	15 🕥
Afspelen:	
HD (Harddisk) -muziek vanaf het Cent	ter afspelen 6A
Cd's op het Center afspelen	70
Radio beluisteren	9 F
Internetradio beluisteren*	4 A / B + 13 1
muziek vanaf een PC streamen	12日
muziek naar alle aangesloten Stations uitzen	den 14)
De muziek me naar een andere locatie later	ı volgen 14K
draagbare USB-apparaten afspelen	15
U komt meer te weten op:	
FAQ - Veel gestelde vragen	16/17
nagaan wat er compatibel is met het produc	t 17

Voordelen

Geniet van al uw muziek in elke kamer

Volop genieten van muziek in alle vrijheid

Al uw muziek op één draadloos systeem

- Draadloze streaming tussen Music Center, Station(s) en PC
- 80GB HD om tot 1500 Cd's op te slaan
- Rechtstreeks afspelen van CD en USB
- · Geniet van radio via het Internet
- Dockingstation voor iPod (optioneel)

Gemakkelijke navigatie en bediening

- Bekijk de albumhoes in kleur
- My Room, My Music: luister in elke kamer naar verschillende muziek
- Music Broadcast: luister naar dezelfde muziek op alle stations
- Music Follows Me: neem uw muziek mee van kamer naar kamer

Kwaliteit van geluidsprestatie

• 80W RMS/Center, 30W RMS/Station met Super Sound Paneel

Uitbreidbaar

• Breid uw systeem uit door tot 5 Wi-Fi Stations toe te voegen

Voorbereiding

A Bedieningstoetsen op het Center / Station



- 1 Antenne
- 2 •← USB-aansluiting
- 3 Disc-sleuf (lader) Breng de schijf met de afbeeldingen naar u in
- 4 A Werpt een CD uit de CD-sleuf uit
- 5 LCD-display
- **6 MUSIC FOLLOWS ME**
- 7 DBB (Dynamic Bass Boost)
- 8 SMART EQ
- 9 VOLUME +
- 10 VOLUME -
- 11 Stop
- 12 >> Snel voorwaarts
- 13 OK / 州
- **14** ◀ / ► / ▲ / ▼ Navigatietoetsen (links, rechts, hoger, lager)
- 15 < Snel achterwaards
- **16 MENU**
- **17 HOME**
- 18 () AAN / STAND-BY / ECONOMISCHE STAND-BY
 - Druk kortstondig om te schakelen tussen Stand-by en AAN.
 - Hou ingedrukt om te schakelen tussen AAN en Eco Stand-by (Energie besparende modus).
- 19 RECORD
- 20 INCR.SURR. Incr. Surround-geluid
- 21 MUSIC BROADCAST of SMART EQ

Opmerking De verlichting van één hoek van het omhulsel is een designonderdeel.

B Bedieningstoetsen op de afstandsbedieningen

Belangrijk!

U moet altijd de **1-weg afstandsbediening** gebruiken voor de volgende taken:

- Registratie van de internetradio
- Configuratie van het netwerk
- Trackinformatie bewerken

2-weg afstandsbediening



(Enkel bij de WACS7500 bijgeleverd Center + Station set)

- 1 () Aan / Stand-by/ EcoStand-by
- 2 HOME
- 3 HD (Hard Disk)
- 4 </br>

 ↓ ↓ ↓ ▲ / ▼ Navigatietoetsen
- 5 OK, ▶/II
- 6 VOL +, -
- 7 MENU
- 8 MUTE
- 9 🗖 Stop
- 10 Del voorwaarts
- 11 SHUFFLE (3 def)
- 12 REPEAT (2 abc)
- 13 INCR.SURR. (6 mno) Incr. Surround-geluid
- 14 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 15 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 16 SAME GENRE (8 tuv)
- **17 SEARCH** (익)
- 18 MARK/UNMARK (0 _)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- **20 MUSIC BROADCAST**
- 21 Reserve
- 22 DIM (display)
- 23 VIEW (Bekijken)
- 24 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 25 SMART EQ (4 ghi)
- 26 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 27 < Snel achterwaards
- 28 REC •
- 29 SCROLL ▲, ▼
- 30 CD/MP3-CD
- **31 REFRESH**



- 1 U Aan / Stand-by/ EcoStand-by
- 2 FMTUNER (Radio)
- **3 HOME**
- 4 SEARCH
- 5 VIEW
- 6 MENU
- 7 </br>

 ✓ / ► / ▲ / ▼ Navigatietoetsen
- 8 OK, ►/II
- 9 Not Solid Solid
- 10 🗖 Stop
- 11 VOL +, -
- **12 MUTE**
- 13 SHUFFLE (3 def)
- 14 REPEAT (2 abc)
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Incr. Surround-geluid
- 16 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 17 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 18 SAME GENRE (8 tuv)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- 20 (0 _)
- **21 MUSIC BROADCAST**
- 22 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 23 SMART EQ (4 ghi)
- 24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 25 SCROLL ▲, ▼
- 26 K Snel achterwaards
- 27 REC •
- 28 MARK/UNMARK (0 _)
- 29 AUX
- 30 CD/MP3-CD
- 31 HD (Hard Disk)



A Het Center op het elektriciteitsnet aansluiten



B Het Center met uw thuisnetwerk / PC verbinden

Dit gedeelte beschrijft de eenvoudigste manier om een draadloze verbinding tussen het Center en uw thuisnetwerk / PC in te stellen. U kunt tot 5 Stations toevoegen. Zie het gedeelte Sluit aan op PC in de gebruikshandleiding voor meer geavanceerde instellingen.

Bij het aansluiten van het Center (en Station) op uw netwerk

- · Kunt u de functie Internetradio gebruiken
- · Kunt u met het internet verbinding maken om de firmware bij te werken
- Het product kan de online Gracenote DB opvragen voor de laatste Cd- en songinformatie.
- U kunt muziek van de harddisk van uw PC naar het product overzetten
- U kunt muziek streamen door gebruik van UPNP

Voorbeeldaansluiting:



Dit is de meest gebruikte set-up voor thuisnetwerk. Het is mogelijk dat uw thuisnetwerk beveiligd is, hou het wachtwoord van het netwerk of de code bij de hand.

- 1 Zorg ervoor dat het Center ingeschakeld is.
- 2 Druk op MENU
- 3 Selecteer Instellingen > Netwerk >
 - Draadloos (indien uw router een 802.11b/g draadloze functie heeft)
 - **Bedraad** (Indien u een Ethernetkabel gebruikt om uw PC of netwerkapparaat met uw thuisnetwerk aan te sluiten)
 - > Center geeft een lijst weer van netwerken die binnen het bereik zijn.
- 4 Druk op ▲ of ▼, vervolgens op ▶ om uw thuisnetwerk te selecteren.
- 5 Gebruik de alfanumerieke toetsen om de encryptiecode in te voeren (wanneer het u gevraagd wordt dit te doen), vervolgens druk op >.
- 6 Selecteer
- Automatisch, indien uw router in staat is om Ip-adressen en netwerkinstellingen te bedienen (DHCP ingeschakeld).
- **Statisch**, indien u lp-adressen moet invoeren om nieuwe apparaten aan uw thuisnetwerk toe te voegen.
 - > Instellingen toepassen?
- 7 Selecteer Ja.
- 8 Druk op ▶ om de configuratie te voltooien. Ga door met het volgende gedeelte om een Station toe te voegen: Een Station op het netwerk van het Center aansluiten.

z

C Een Station op het netwerk van het Center aansluiten: Op het Center:

- 1 Druk op HOME.
- 2 Druk op ▲ of ▼, vervolgens ▶ om HD (Harddisk) -modus te selecteren.
- **3** Druk op MENU om het menuscherm te openen.
- 4 Druk op \blacktriangle of \checkmark , vervolgens op \triangleright om **Zenderbeheer** (Mgnt) te selecteren.
- 5 Druk \blacktriangle of \checkmark en \triangleright om **Voeg station toe** te selecteren.
- > Het Center zoekt naar het nieuwe Station.

Op het Station:

1 Sluit het Station op het elektriciteitsnet aan.



2 Schakel het Station in.

- Als u uw Station voor de eerste maal inschakelt, moet u op ▲ of ▼, en vervolgens op ► drukken om de taal te selecteren.
- Indien u al het Station met een Center gebruikt, druk dan op MENU, gevolgd door ▲ of ▼, en vervolgens ▶ om de Installation Mode (Installatiemodus) te selecteren.
- > De display toont: Center found (Center gevonden) De display toont: Connecting to Center... (Verbinding maken met Center...)

Op het Center:

- 1 Wanneer alle Stations gevonden zijn, druk op STOP , om de zoekopdracht naar Station te stoppen.
 - > Het Center gaat terug naar de HD-modus:

Raadpleeg het gedeelte **Een apparaat verplaatsen**, om een apparaat te verplaatsen.

D Als u geen Internetverbinding/ PC heeft...

Het Center en Station zonder een netwerk instellen

U kunt het Center en Station gebruiken zonder netwerkverbinding. Volgende stappen geven weer hoe u het Center en Station voor de eerste maal moet instellen.

- 1 Plaats het Center en Station zij aan zij op een vlak oppervlak dat voldoende stevig is om de apparaten te ondersteunen.
- 2 Verbind eerst het Center en pas dan het Station met de stroomvoorziening door gebruik van de bijgeleverde voedingskabels.
- 3 Selecteer de taal op het Center en Station.
 - > De installatieprocedure start.

Het Center zoekt naar Stations binnen bereik.

- 4 Wanneer het Center alle Stations binnen bereik heeft gedetecteerd, drukt u op het Center op
 - STOP
 om de zoekopdracht te stoppen.
 - Het registratieproces van het Station start. Na de registratie geven de displays van het Center en alle aangesloten Station HD-muziek weer.

E Een aangesloten apparaat verplaatsen

- 1 Druk en hou y ingedrukt om het toestel naar Eco Stand-by te schakelen.
- 2 Verwijder de stekker uit het stopcontact
- 3 Sluit het toestel terug op het stopcontact aan op de nieuwe locatie.
 - > De Wi-Fi-verbinding tussen de toestellen herstelt zich automatisch.

Tip Verstel de Wi-Fi-antenne of verplaats het Center en Station om Wi-Fi-ontvangst te verbeteren.

3 Geniet

A HD (Harddisk) -muziek vanaf het Center afspelen

- 1 Verzeker u ervan dat het toestel ingeschakeld is.
- 2 Druk op HOME.
- 3 Druk op HD op de afstandsbediening.
- 4 Druk op ▲ ▼ ◀ ▶ om uw weergaveopties te selecteren. Demotracks worden onder All tracks (Alle tracks) opgeslagen.
- 5 Druk op OK / >II om het afspelen te starten .
- **6** Druk op **STOP o**m het afspelen te stoppen.

B Uw afspeelopties wijzigen:



- 1 Druk nogmaals op < tijdens het afspelen om de vorige keuzelijsten op te roepen.
- 2 Druk op 🔺 🔻 < 🕨 om te selecteren, vervolgens op OK / 🕅.

C Uw afstandsbediening veranderen:

Standaard werkt de 2-weg afstandsbediening enkel met het Center. Als u de 2-weg afstandsbediening voor het Station wenst te gebruiken:

- 1 Druk en hou REFRESH ingedrukt, tot de display van de afstandsbediening Select Device (Selecteer apparaat).
- 2 Druk om ▲ of ▼ vervolgens ► om het Station aanvinkvakje te selecteren.
- 3 Druk op OK.

Voor meer informatie zie, **Gebruikershandleiding**, Voorbereiding: De afstandsbediening gebruiken.

D Cd's op het Center afspelen

Belangrijk! Door de kopieerbeveiliging van Cd's is er tijdens het afspelen van Cd's geen ondersteuning van de functies Music Broadcast en Music Follows Me .

Wat kunt u afspelen

- · alle vooraf opgenomen audio Cd's
- · alle gefinaliseerde audio CDR- en CDRW -schijven
- MP3/WMA/m4a-Cd's (CD-R/CD-RW met MP3/WMA/m4a -bestanden)



- 1 Verzeker u ervan dat het toestel ingeschakeld is.
- 2 Voer een CD in het Center in (zie **Bedieningstoetsen op het Center**) met de gedrukte zijde naar het voorpaneel.
 - > De display geeft de lijst van Cd-tracks weer.

Voor CD opgenomen met MP3/WMA/m4a -muziekbestanden:

- 1 Druk ▶ op een gemarkeerde map om een tracklijst te openen.
- 2 Druk op OK / 🔰 om het afspelen te starten.
- **3** Druk op STOP **o**m het afspelen te stoppen.
- 4 Druk op EJECT ▲ om de CD te verwijderen.

Voor Cd's opgenomen met alle andere audiobestanden:

- 1 Druk op ▲ ▼ ◀ ▶ om een track of album te selecteren.
- 2 Druk op OK / 🔰 om het afspelen te starten .
- **3** Druk op **STOP –** om het afspelen te stoppen.
- 4 Druk om de CD te verwijderen op EJECT ▲.

E Een HD-bibliotheek op het Center aanmaken (Cd's rippen):

Maak uw muziekbibliotheek op de hard disk in het Center aan door muziek van Cd's te rippen, MP3/WMA/m4a –bestanden van PC te importeren, of van radio of externe bronnen op te nemen.

Belangrijk! Het neemt enige tijd in beslag om Cd-muziek te rippen en de geripte muziek naar MP3-bestanden om te zetten.

Van Cd's rippen

- 1 Voer een CD in het Center in (zie **Bedieningstoetsen op het Center**) met de gedrukte zijde naar het voorpaneel.
 - > De display geeft de lijst van Cd-tracks weer.

Voor CD opgenomen met MP3/WMA/m4a -muziekbestanden:

- 1 Druk ▶ op een gemarkeerde map om een tracklijst te openen.
- 2 In het scherm tracklijst, druk op RECORD.
- > De display geeft een tracklijst met aanvinkvakjes weer 🔲.

Als u de volledige Cd wilt rippen:

1 Druk RECORD.

nd Music	Yal
Lovely Da	
The one	
•	1/2

Om enkel een deel van de Cd te rippen:

- 1 Druk op MARK/UNMARK op de afstandsbediening om tracks te selecteren/deselecteren.
- 2 Druk RECORD.
 - > De display geeft de albumnaam van de huidige track weer. Wanneer het rippen voltooid is, keert het Center terug naar CD-modus.

Tips:

- Om een CD te rippen tijdens het afspelen (enkel voor audio-CD), raadpleeg Gebruikshandleiding, HD: Een muziekbibliotheek aanmaken op het Center.
- Om van de radio of een externe bron op te nemen, zie **Gebruikshandleiding, HD: Een** muziekbibliotheek op het Center aanmaken.
- Om de trackinformatie te wijzigen en MP3/WMA/m4a -bestanden van een PC te importeren door gebruik van de bijgeleverde Wireless Audio Device Manager (WADM), zie het gedeelte Geniet.

🕞 Radio beluisteren:

- 1 Verzeker u ervan dat het toestel ingeschakeld is.
- **2** Druk op HOME.
- 3 Druk op FM TUNER op de afstandsbediening.
- 4 Druk op MENU.
- 5 Druk op ▲ of ▼, vervolgens op ▶ om Autostore radio (Auto opslaan radio) te selecteren. > Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, zal de eerste voorkeurzender automatisch afspelen. U kunt maximaal 60 voorkeurzenders in het geheugen opslaan (inclusief een maximum van 10

RDS-stations).



Om van een voorkeurzender naar een andere te schakelen terwijl de radio speelt:

1 Druk op < of ▶.

Om een zender uit de lijst van voorkeurszender te selecteren wanneer de radio speelt:

- 1 Druk ►.
- **2** Druk op \blacktriangle of \checkmark , vervolgens op \triangleright om te selecteren.

Tip Wanneer de radio speelt kunt u ook van de radio opnemen door op **REC** \bullet in te drukken.

G Muziek van mijn PC naar het Center overzetten

Belangrijk!

- Alvorens u verder gaat, voltooi eerst de stappen in het deel ' Het toestel met uw thuisnetwerk / PC aansluiten'.
- Zorg ervoor dat u de bijgeleverde PC-software installeerde alvorens u pogingen onderneemt om muziek van een PC over te zetten.

Minimale PC vereisten:

- Windows XP SP2 of Vista
- Pentium III 500MHz processor of recenter
- 256MB RAM
- Cd-romstation
- Ethernet adapter, ingeschakeld (voor aangesloten verbinding) of Draadloze Netwerk adapter 802.11 b/g (voor draadloze verbinding)
- 500MB beschikbare ruimte

PC-Software installeren

- 1 Plaats de CD PC Suite in de PC.
- 2 Volg de instructies op de PC om **WADM** te installeren.
- 3 Wanneer het waarschuwingsbericht (Microsoft Windows Firewall) wordt weergegeven, selecteert u **Unblock** om de WADM-toepassing op de PC uit te kunnen voeren.
 - > De Microsoft Windows Firewall blijft effectief en staat alleen toe dat de WADM wordt uitgevoerd.

Tip U kunt ook de gebruikershandleiding van de Microsoft Windows Firewall raadplegen en de WADM-toepassing handmatig toevoegen aan de lijst met programma's die veilig kunnen worden uitgevoerd.

4 Volg de instructies op het scherm.



WADM Starten Onder Windows XP of Vista opstarten:

- 1 Dubbelklik het WADM-pictogram op het Bureaublad.
- **2** Selecteer in de lijst uw Center.
- 3 Klik op Connect now (Nu Verbinden).

Muziek van uw PC naar het Center overzetten

1 Klik op Content Management (Beheer Inhoud).

		WAC7500		
My Computer		Name	Size	Type
Local Driver	• 4	Can You Feel 2: srp3	1306 KB	MP3 audio Me (mp)
Documents and Settings		Deeper & Deeper .mp3	4528.88	MP3 audio file (np
Downloads		Dreaming Of You mp3	4952.88	MP3 audio file (mp
· forès		Enotion.mp3	3702 KB	MP3 audio file (mp
gatook		FROM NOW ON/np3	3872 88	MPS audio file (np)
III - 36M		Hear Me Cry.mp3	3594 88	MP3 audio file (mp)
pro-engineer	Ψ	I'm Gorne Be Around mo3	4096.63	MP3 audio file (mai
đ		1		46 Ti
WAC7508		Title	Artist	Aban
All songs		Snow	DANDARI	Dennary Valley
a A6da		Song of the Angels	Bandari	Denny Valley
II Albune		Indian Unmer	EANDARI	Exectly Volley
a Genres		Mars and Venus	Bandari	Execzy Valley
 Revists 		Evenning in the recordight	Bandari	Execcy Valley
PlayIst_001		love of my life	BANDARI	Evenzy Valley
PlayIst_002		surget valley	Bandari	Ereazy Valley
Playlist_003		krve me tonight	BANDARI	Dennary Valley
Playfist_004		if love again	Dandari	Denny Valley
Playlist_005		beaven on earth	Bandari	Exectly Valley
Play6st_006		Green leaves of spring	Bandari	Execzy Valley
Playling_007		good menning sunshing	Bandari	Execzy Valley
Haylin_008		the way of the wind	BANDARI	Execcy Valley
10- 0-0 000		for over heart only	BANKINGT.	Passa Value

- 2 Op het paneel My Computer (Deze Computer), klik om een gewenste bestand/map te markeren
- 3 Sleep selectie naar WACS7500-paneel
- 4 Tijdens het overzetten kan u meer bestanden/map(pen) aan de wachtrij om over te zetten toevoegen

H Muziek van een PC streamen

U kunt muziek streamen zonder audiobestanden over te zetten. Als u UPnP (Universal Plug & Play) gebruikt, kunt u muziek streamen van een PC of een andere inhoud leverende server naar het Center / Station.

Voor Windows XP

- 1 Zorg ervoor dat u inlogt als administrator.
- 2 Voer de PC Suite CD in uw PC in.
- 3 Klik op Installeer Windows Media Player 11 om de installatie van Windows Media Player te starten.

Op de PC:

- 1 Klik op Start > Programma's > Windows Media Player.
- 2 In de interface van Windows Media Player, klik op het Library (Bibliotheek) uitklapmenu en selecteer Meer Opties....
- 3 In de interface van de bibliotheek, selecteer Delen Configureren.
- 4 In het pop-up-venster van Media Delen, vink Share my media (Deel mijn media) aan en klik vervolgens op **OK**.
 - > Wanneer de WAC7500 verbonden is met uw thuisnetwerk verschijnt in het venster een 🔼.
- 5 Klik op het pictogram van WAC7500.
- 6 Klik op Allow (Toelaten), vervolgens op OK.

Op het Center of Station:

- 1 Druk op HOME.
- **2** Druk op \blacktriangle of \checkmark , vervolgens op \triangleright om de UPnP-modus te activeren.
- > De display toont: Searching for UPnP Servers (Zoeken naar UPnP Servers), gevolgd door de lijst van mediaservers.
- **3** Druk op \blacktriangle of \checkmark , vervolgens op \triangleright om uw PC te selecteren.
- 4 Druk ▶.

Tip Om Microsoft Windows Media Player 11 te downloaden, gebruik volgende URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

🚺 Internetradio

U moet uw product door gebruik van een geldig e-mailadres registreren wanneer u de internetfunctie voor de eerste maal gebruikt:

- 1 Zorg ervoor dat het Center / Station ingeschakeld is.
- 2 Zorg ervoor dat het Center / Station met het Internet is aangesloten.
- 3 Zorg ervoor dat u een geldig e-mailadres heeft.
- 4 Zorg ervoor dat u voor de registratie de 1-weg afstandsbediening van het Station gebruikt.
- 5 Druk HOME op het Center / Station.
- 6 Selecteer RADIO > INTERNETRADIO.
 - > De display registratie van de Internetradio wordt weergegeven.
- 7 Druk op de **ALFANUMERIEKE TOETSEN** op de 1-weg afstandsbediening om een geldig emailadres in te voeren.
- 8 Druk op ▶.
 - > De display bevestigt dat er een automatische e-mail naar uw e-mailadres werd verzonden.
- 9 Controleer uw postvak in op een bericht van ConsumerCare@Philips.com met als onderwerp Your Streamium Registration... (Uw streamium registratie...).
- **10**Volg de instructies die in de e-mail gegeven worden om uw registratieproces op de Philips website te voltooien.
 - > De display van het Center / Station gaat terug naar het menu Radio.. Het e-mailadres wordt in het geheugen opgeslagen.

Om terug te keren naar het menu Home, druk op HOME.

Internetradio beluisteren

- 1 Zorg ervoor dat het Center / Station ingeschakeld is.
- 2 Zorg ervoor dat het Center / Station met het Internet is aangesloten.
- 3 Druk op HOME.
- 4 Selecteer RADIO > INTERNETRADIO > GEBRUIKER > DIENSTEN. > De dienstenlijst wordt weergegeven.
- 5 Druk op A/V om uit de lijst te selecteren Voorbeelden: RADIOIO, LIVE365
- 6 Druk op ▶.
- 7 Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren, druk vervolgens op ►. Om terug te keren naar het menu Home, druk op HOME.

] Broadcast music

Wanneer het Center en Station(s) ingeschakeld zijn, en het Center is in HD-afspeelmodus, kunt u muziek van het Center naar alle verbonden Stations uitzenden.

- 1 Wanneer in HD-afspelen op het Center, druk op MUSIC BROADCAST.
 - > De display toont het pictogram en de HD-muziek wordt naar alle aangesloten Stations uitgezonden.
- 2 Om music broadcast te stoppen, druk STOP
 op het Center.



Om music broadcast op een Station te verlaten:

1 Druk STOP ■ op het Station.

Om de uitzending van muziek naar het Station te hervatten:

- **1** Druk **STOP** op het Center.
- 2 Start HD-afspelen op het Center.
- 3 Druk op MUSIC BROADCAST op het Center. Om de functie te inactiveren, druk nogmaals op MUSIC BROADCAST op het Center.

Tips Music broadcast stopt wanneer het geselecteerde album of afspeellijst afgelopen is.

K De muziek me naar een andere locatie laten volgen

Laat de muziek u volgen terwijl u zich door het huis verplaatst van Center naar Station of tussen Station .

Op de geluidsbron (Center of Station) waar muziek wordt weergegeven:

- 1 Druk tijdens het afspelen op MUSIC FOLLOWS ME om deze functie te activeren.
 - > De display toont het pictogram

Op het bestemmingstoestel waar u naar muziek wilt luisteren:

- 2 Verzeker u ervan dat het toestel ingeschakeld is.
- 3 Druk op MUSIC FOLLOWS ME.

> Het afspelen stopt op het brontoestel en gaat verder op het bestemmingstoestel.

Tips

- Music Follows Me wordt opnieuw uitgeschakeld als u niet binnen de vijf minuten op MUSIC FOLLOWS ME op het bestemmingstoestel drukt.
- De geselecteerde afspeelmodi worden op het bestemmingstoestel onthouden (zie het gedeelte **Afspeelmodi HERHAAL, SHUFFLE**)

📘 Draagbare USB-apparaten afspelen

U kunt USB flash-geheugenapparaten afspelen (USB 2.0 of USB 1.1) en USB flash players (USB 2.0 of USB 1.1) met het Center of Station gebruiken.

- 1 Sluit de USB-aansluiting van het USB-apparaat aan op de ingang 🚓 van het Center / Station.
- 2 Zorg ervoor dat het Center /Station en het USB-apparaat ingeschakeld zijn.
- 3 Druk HOME op het Center / Station.
- 4 Selecteer Portable (Draagbaar) > USB.
- 5 Druk op OK / 📔 om het afspelen te starten.

Muziek op USB-apparaat opnemen

- 1 Zorg ervoor dat het USB-apparaat op de juiste manier op het Center is aangesloten
- 2 Zorg ervoor dat het Center /Station en het USB-apparaat ingeschakeld zijn.
- 3 Druk op HD op de afstandsbediening.
- 4 Druk op ▲ of ▼, vervolgens op ► om uw optie te selecteren. Open, indien nodig, de tracklijst.
- 5 Druk op REC .
- 6 Druk op MARK/UNMARK op de afstandsbediening om de tracks die u wenst op te nemen te selecteren/deselecteren..

Om alle tracks te selecteren/deselecteren, MARK/UNMARK op de afstandsbediening indrukken en ingedrukt houden.

- 7 Druk op REC om de opname te starten.
 - > Het display geeft transferring... (overzetten...) weer. Het aantal tracks dat overgezet wordt / moet overgezet worden verschijnt.

Tip Alle overgezette tracks worden opgeslagen onder MUSIC (MUZIEK) in het USB-apparaat.

FAQ – Veel gestelde vragen

Betreffende de omgeving

O: Is er een maximale	A: la De maximale afstand van Wi-Fi-uitzending is 250m gemeten in
	A. ja. De maximale aistand van vvi-n-ditzending is 250m, gemeten in
transmissieafstand tussen Philips	open ruimtes. Echter, in een thuisomgeving, waar er massieve
Wireless Music Center en Stations	belemmeringen zijn zoals muren en deuren, wordt de werkzame
voor effectieve streaming?	uitzendafstand aanmerkelijk verminderd tot 50 – 100m. Probeer de
	toestellen te herplaatsen als u uitzendproblemen ervaart.
Q : Heb ik een computer of	A: Neen. Philips Wireless Music Center en Station zijn zo
thuisnetwerk nodig om Philips	ontworpen dat ze onafhankelijk van een computer kunnen werken.
Wireless Music Center en Station	U kan muziek van Cd's op de muziekbibliotheek van het Center
te gebruiken?	(Harddisk) opnemen, en muziek van de Stations streamen zonder
	een computer- of netwerkstructuur.
Q : ls het mogelijk dat mijn buren	A: Neen. Elke Philips Wireless Music Station heeft een unieke
toegang hebben tot de muziek die	encryptie code die enkel door het Philips Wireless Music Center
ik op mijn Philips Wireless Music	tijdens het installatieproces zal herkend worden.
Center heb opgeslagen als ze ook	
in het bezit zijn van een Philips	
Wireless Music Station?	

Betreffende Opname van CD's/ Trackinformatie

Q :Wat betekent "Rippen van	A: "Rippen van CD's" is het process waarbij een CD-track wordt
CD's" en welke functie's kan ik	omgezet in het veel kleinere MP3-formaat, en wordt dan toegevoegd
gebruiken wanneer de opname aan	aan de muziekbibliotheek van het Wireless Music Center (hard disk).
de gang is?	Op het Wireless Music Center vereist het "Rippen van CD's" twee
	stappen: Eerst leest het de CD-inhoud en slaat het tijdelijk op de
	Harddisk op. Dan zet het deze tijdelijke CD-inhoud in MP3-formaat
	om, een proces dat "Achtergrond codering" genoemd wordt. Het
	neem 1 uur in beslag om 1 uur Cd-muziek om te zetten. Tijdens
	deze fase kan u geen muziek op het Center streamen of uitzenden, u
	kan wel muziek van de Stations streamen. Schakel het toestel altijd
	naar Eco Stand-by (Energie besparende modus) alvorens het
	netsnoer te verwijderen.
Q : Moet ik onmiddellijk het	A: Neen. Er is al een immense CD-track database, dat de meeste
Gracenote	CD's die de laatse zes maanden werden uitgegeven bevat, opgeslagen
muziekherkenningservice, dat	op het Philips Wireless Music Center.
opgeslagen is in Philips Wireless	
Music Center, updaten wanneer ik	
thuis kom met het toestel?	
Q: Levert Philips updates voor de	A: a. Elk kwartaal leveren we updates voor de Gracenote
database van Gracenote	muziekherkenningsservice via de website
muziekherkenningservice?	http://www.club.philips.com. Download het bestand naar uw PV en
	update de ingebouwde Gracenote muziekherkenningsdatabase vanaf
	de PC door gebruik van WADM in de bijgeleverde PC suite. Of u
	kan het downloadbare bestand op een CD branden en de CD in de
	CD-lader van het Center brengen om zo te updaten.

Q :Wat is Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?	A:WADM dient voornamelijk om de muziekbibliotheek van uw PC naar het Wireless Music Center. Bovendien, levert het alles-in-één oplossing om u te helpen met het beheer van de muziekbibliotheek op de muziekbibliotheek van het Center, zoals track bewerken, afspeellijsten aanmaken/hernoemen, Back-up/herstellen van muziekbibliotheek in het Center, netwerkinstellingen, Gracenote update van muziekherkenning, Firmware upgrade. Voor verdere details, zie de gebruikshandleiding Verbinden met uw PC en WADM hulpbestand.
Q : Hoe zet ik de MP3/WMA –bestanden over van mijn muziekbibliotheek van mijn PC naar het Philips Wireless Music Center ?	A:Van zodra u de Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) heeft geïnstalleerd en uw PC met het Philips Wireless Music Center heeft verbonden door gebruik van de bijgeleverde Ethernetkabel, kan u deze software gebruiken om bestanden van uw PC naar het "apparaatvenster" van WADM te slepen en te verplaatsen. Overzetten van tracks zal automatisch starten en de gemiddelde tijd om één track te verplaatsen is 4-15 seconden. Druk en hou de 🕛 ingedrukt om het toestel naar Eco Stand-by te schakelen (Energie besparende modus) alvorens het netsnoer te verwijderen.
Q : Is het mogelijk om het Philips Wireless Music Center en Station te upgraden?	A: Ja, De software van Philips Wireless Music Center en Station kunnen geüpgrade worden, dit betekent dat ze klaar zijn voor toekomstige functionele upgrades indien deze beschikbaar zijn. Kijk regelmatig onze website na voor het laatste nieuws over functies en verbeteringen op http://www.philips.com/support

Compatibiliteit

Philips Streamium Wireless Music	De Philips Wireless Music Centers (WAC700/7000/7500,	
Producten	WAC3500D) zijn compatibel met elk Philips Wireless Music Stations	
	(WAS700/7000/7500)	
Flash-speler	Philips	
	i iiiips	HDD120) SA16X (SA160 / SA164 / SA165 / SA167 /
		SA149) SA170 SA175 SA177 SA179 SA159 SA167 /
		(SA)(1), SA(1), SA(1), SA(1), SA(1), SA(1), SA(2), SA(2)
		(JA201), F3A01X / F3A012, HDD1004, HDD100A
		HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02,
		SA1115/02, SA12XX, SA13XX (SA1300/02), SA2000,
		SA40XX, SA5000, PMC/230, SA9XXX (SA9200, Flat I),
		SA21XX, SA31XX, SA41XX, SA51XX
	Apple	iPod Shuffle, Shuffle Gen 2, Mini, Nano Gen 1/2, Photo,
		Video Gen 1/2
	Creative	Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N200, MuVo
		VIDZ, Zen Music.Photo Vision:M, DMPFX200
	Sony	NW-HD3, NW-E105,NW-E307
	iRiver	U10CT (0081) OR 103, H10,T10
	JNC	SSF-F302
	Samsung	YP-T7V
	SanDisk	Sansa m260
Flashstation	SanDisk	Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash drive
	Sony	Mirco Vault Elite
	Toshiba	Flashgeheugen U3
	PQI	PQI

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding die meegeleverd werd met uw speler.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome

Hergebruik van uw oude product



/ Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.

Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com



Printed in China wk8144