Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support



SPF4608 SPF4628



Käyttöopas



Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2	8
	Turvallisuus	2	
	Huomautus	2	
	Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus	3	
2	PhotoFrame-kehys	4	
	Johdanto	4	
	Toimituksen sisältö	4	
	PhotoFrame-kehys	5	
3	Aloitus	7	
	Telineen asentaminen	7	
	Virran kytkeminen	7	
	Kytke virta PhotoFrame-kehykseen.	7	
	Mediatiedostojen siirtäminen	8	9
	Pikavalikko	9	
	Painikekuvakkeet	9	
4	Toistaminen	10	10
	Kuvien katseleminen	10	11
5	Selaustila	12	10
	Albumien ja valokuvien selaaminen	12	12
	Albumien ja mediatiedostojen hallinta	12	
6	Kello	16	
	Kellon näyttäminen	16	
	Kellovalikko	16	
7	Teksti	17	
	Viestin luominen	17	
	Viestin muokkaaminen	18	
	Luodun viestin näyttäminen	20	

Asetukset	21
Näyttökielen valitseminen.	21
Kirkkauden säätäminen	21
Kellonajan/päiväyksen asettaminen	21
SmartPwer-ajastimen asettaminen	22
PhotoFrame-kehyksen lepotila	22
Automaattisen suunnanvalinnan	
asettaminen	23
Painikkeen äänen käyttöön ottaminen	
tai käytöstä poistaminen	23
Diaesitysasetus	24
PhotoFrame-kehyksen tietojen	
näyttäminen	25
Tehdasasetusten palauttaminen	26
PhotoFrame-kehyksen	
päivittäminen	27
•	
Tuotetiedot	28
Usein kysytyt kysymykset	29
Sanastossa	30
	Asetukset Näyttökielen valitseminen. Kirkkauden säätäminen Kellonajan/päiväyksen asettaminen SmartPwer-ajastimen asettaminen PhotoFrame-kehyksen lepotila Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen Painikkeen äänen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen Diaesitysasetus PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen Tehdasasetusten palauttaminen PhotoFrame-kehyksen päivittäminen Tuotetiedot Usein kysytyt kysymykset Sanastossa

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.

Huomautus

CE

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Be responsible Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

- Tuotteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Alan liikkeet voivat lisätä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää jätteen määrää kierrättämällä tuotteesi.
- Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista vanhan näyttösi hävittämistä varten paikalliselta jälleenmyyjältä.
- (Yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille asiakkaille) Hävitä vanha tuote osavaltion ja liittovaltion paikallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Kierrätystietoa asiakkaille

Philips optimoi organisaation tuotteiden, palveluiden ja toimintojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset luomalla teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita. Suunnittelu-, muotoilu- ja tuotantovaiheesta lähtien Philips korostaa helposti kierrätettävien tuotteiden tärkeyttä. Philipsillä tuotteen elinkaaren lopun hallintaan kuuluu osallistuminen kansallisiin tuotteiden vastaanottohankkeisiin ja kierrätysohjelmiin aina kun se on mahdollista ja mieluiten yhteistyössä kilpailijoiden kanssa. Parhaillaan kierrätysjärjestelmä on käynnissä Euroopan maissa kuten Alankomaissa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhdysvalloissa Philips Consumer Electronics North America on lahjoittanut varoja Electronic Industries Alliance -järjestön (EIA) elektroniikan kierrätysprojektiin ja osavaltioiden kodin elektroniikan kierrätyshankkeisiin. Lisäksi Northeast Recycling Council (NERC) useassa osavaltiossa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy

tukemaan kierrätysmarkkinoiden kehittymistä suunnittelee kierrätysohjelman toteuttamista. Tyynenmeren puoleisessa Aasiassa, Taiwanissa, tuotteita ottaa vastaan Environment Protection Administration (EPA). Jos haluat seurata tietotekniikkatuotteiden kierrätystä, lisätietoja saat osoitteesta www.epa.gov.tw.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus

Tämä tuote on RoHS-standardien mukainen.

2 PhotoFramekehys

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/ welcome.

Johdanto

Philips Digital PhotoFrame -kehyksellä voit

- näyttää JPEG-valokuvia
- luoda lahjatekstejä.

Toimituksen sisältö



• Philips Digital PhotoFrame -kehys



• Teline



• Verkkolaite



• Käyttöopas

PhotoFrame-kehys



1 OMODE / POWER

- Käynnistä PhotoFrame painamalla painiketta.
- Sammuta PhotoFrame painamalla pitkään painiketta.
- Tilan vaihtaminen painamalla painiketta: diaesitys/kello/kalenteri.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla painiketta.
- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä painiketta painettuna.

3 OK (Sauvaohjain)

- Tällä painikkeella voit vahvistaa valinnan.
- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla painiketta.
- Siirrä ylös/alas/vasemmalle/oikealle, kun haluat valita ylemmän/alemman/oikean/ vasemman kohteen.
- (4) MENU
 - Avaa/sulje valikko painamalla painiketta.

- (5) 🗠
 - Paikka tietokoneeseen liitettävää USBkaapelia varten
- 6 SD/MMC/MS
 - SD/MMC/MS -muistikorttipaikka
- (7) Aukko telinettä varten
- 8 DC IN
 - Liitäntä verkkolaitteelle
- (10) Kaiutin
- (1) Aukko telinettä varten

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, sinulta kysytään laitteen malli- ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän: Mallinro_____

Sarjanro_

Telineen asentaminen

- 1 Aseta PhotoFrame-kehys tasaiselle alustalle.
- 2 Kiinnitä mukana toimitettu teline PhotoFrame-kehyksen telineaukkoon.





Virran kytkeminen



Huomautus

 Kun asetat PhotoFrame-kehyksen paikalleen, varmista, että virtajohtoon ja pistorasiaan on helppo päästä käsiksi.



Liitä mukana toimitettu verkkolaite Photo Framen

- DC IN-liitäntään
- pistorasiaan
 - → PhotoFrame käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Kytke virta PhotoFramekehykseen.



Huomautus

• Kun liität PhotoFrame-kehyksen virtalähteeseen, PhotoFrame käynnistyy automaattisesti.

Kun PhotoFramen virta on katkaistu, mutta kehys on liitettynä virtalähteeseen, siihen voi kytkeä virran pitämällä alhaalla O-painiketta. Kun käynnistät PhotoFramen ensimmäisen kerran:

 Näyttöön tulee kehote valita kieli. Valitse kieli ja paina OK-painiketta.



Näyttöön tulee kehote asettaa aika ja päiväys. Aseta aika ja päivämäärä liikuttamalla sauvaohjainta ja paina sitten OK-painiketta.

ſ	Time and Date	1)
	Set Time	08:00 AM	
	Set Date	20 January 2010	



 Jos PhotoFrame irrotetaan virtalähteestä pitkäksi ajaksi, aika ja päiväys on asetettava uudelleen, kun PhotoFrame taas käynnistetään.

PhotoFrame-kehyksen sammuttaminen



Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoFrame-kehyksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoFrame-kehys painamalla O -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Mediatiedostojen siirtäminen

Valokuvien siirtäminen tallennusvälineestä



Varoitus

• Älä irrota muistilaitetta PhotoFramesta mediatiedostojen siirron aikana.

PhotoFrame tukee seuraavien muistilaitteiden useimpia tyyppejä:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti
- Memory Stick (MS) -muistikortti
- 1 Aseta muistilaite PhotoFrame-kehykseen. → Asetusvalikko tulee näyttöön.

	Choose	
	Play Photos	
	Browse	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Copy to PhotoFrame	3
		Message

[Play Photos]: mediatiedostojen toistaminen tallennuslaitteesta. [Browse]: mediatiedostojen toistaminen tallennuslaitteesta.

[Copy to PhotoFrame]: siirron aloittaminen.

- 2 Valitse [Copy to PhotoFrame] ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - → Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



- 3 Valitse [Yes] ja paina sitten OK-painiketta.
 - Muistilaite irrotetaan vetämällä se irti PhotoFrame-kehyksestä.

Valokuvien siirtäminen tietokoneesta

Varoitus

- Älä irrota PhotoFrame-kehystä tietokoneesta median siirron aikana.
- 1 Liitä sopiva USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen.
 - Varmista, että USB-kaapeli tukee tiedonsiirtoa.
 - Varmista, että USB-kaapeli sopii tämän tuotteen USB-paikkaan (Mini USB
 tai Micro USB =).



- → Voit vetää ja pudottaa mediatiedostot tietokoneelta PhotoFramen albumiin.
- 2 Kun siirto on valmis, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja PhotoFramesta.

🔆 Vihje

 Voit siirtää mediaa PhotoFramesta tietokoneeseen.
 Siirtonopeus vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

Pikavalikko

Paina aloitusnäytössä MENU-painiketta.
 → Pikavalikko tulee näyttöön.



- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina OKpainiketta.
- 3 Säädä PhotoFrame-kehyksen kirkkautta tai näytä sen tila näytön ohjeiden mukaisesti.
- Sulje pikavalikko painamalla MENUpainiketta toistuvasti.

Painikekuvakkeet

•	Syöttö englanniksi
े	Syöttö tuetuilla eurooppalaisilla kielillä
拼音	Syöttö yksinkertaistetuksi kiinaksi
Русский	Syöttö venäjäksi
\$#* /	Symbolien, välimerkkien, aakkosten ja
ABC	numeroiden välillä vaihtaminen
aA	lsojen ja pienten kirjainten välillä
	vaihtaminen
	Tekee välilyönnin
	Tekee rivinvaihdon

4 Toistaminen

Kuvien katseleminen

Huomautus

 PhotoFrame-kehyksellä voit katsella JPEG-valokuvia diaesitystilassa.



Valitse **[Play]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

- → Valokuvat näytetään diaesitystilassa.
- Valitse edellinen/seuraava valokuva liikuttamalla sauvaohjainta vasemmalle/ oikealle.
- Keskeytä diaesitys painamalla OKpainiketta..
- Jatka diaesitystä painamalla uudelleen OK-painiketta.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesitystilassa tai diaesityksen asetuksia seuraavilla tavoilla:

Paina MENU-painiketta.
 → Asetusvalikko tulee näyttöön.



- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina OKpainiketta.
- [View Mode]: näkymätilan valitseminen.
- [Add to Favorites]: kuvan lisääminen PhotoFramen [Favorites]-albumiin.
- [Slideshow settings]
 - **[Interval]**: peräkkäisten valokuvien välisen ajan määrittäminen.
 - [Shuffle]: kuvien mahdollinen satunnaistoisto.
 - [Color Tone]: valokuvan värin valitseminen.
 - **[Transition Effect]**: siirtymistehosteen valitseminen.
 - [Background Color]: taustavärin valitseminen.
- [Rotate]: valokuvan kiertosuunnan valitseminen.
- [Copy]: valokuvan kopioiminen toiseen albumiin.
- [Delete]: valokuvan poistaminen.
- [Zoom]: kuvan lähentäminen ja rajaaminen.
- [Brightness]: näytön kirkkauden säätäminen liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas.

Kuvan lähentäminen ja rajaaminen

Kun näkymätilassa valitaan yksi valokuva, voit lähentää valokuvaa, rajata sen ja tallentaa sen uutena valokuvana seuraavasti:

- 1 Paina diaesitystilassa MENU-painiketta.
 - ↦ Asetusvalikko tulee näyttöön.

2 Valitse [Zoom] liikuttamalla sauvaohjainta alaspäin toistuvasti.



- 3 Lähennä kuvaan (tai poistu zoomaustilasta) painamalla toistuvasti OK-painiketta.
- 4 Panoroi kuvaa liikuttamalla sauvaohjainta.
- 5 Paina MENU-painiketta.
- 6 Valitse [Crop and Save] ja paina sitten OK-painiketta.



- → Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 7 Valitse **[Yes]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla [No] ja painamalla OK-painiketta.
- 8 Valitse albumi tai tallennusväline, johon uusi valokuva tallennetaan, ja paina OKpainiketta.
 - → Kun valokuva on tallennettu, PhotoFrame palaa diaesitystilaan.

5 Selaustila

Albumien ja valokuvien selaaminen

Voit selata ja hallita albumeja ja mediaa aalto- tai albumitilassa.

Aaltotila:



Albumitila:



- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Browse]** ja paina OK-painiketta.
 - → Albumit näytetään aaltotilassa.
- 2 Vaihda aaltotilan ja albumitilan välillä painamalla Φ-painiketta.

- **3** Katso kuvia.
 - Paina **OK**-painiketta kerran: valokuva näytetään keskeytystilassa.
 - Paina OK-painiketta kaksi kertaa: diaesitys alkaa.

Albumien ja mediatiedostojen hallinta

PhotoFrame

- 1 Valitse [PhotoFrame].
- 2 Paina MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.

Browse	Press 🖱 to Wave Mode
	Options
	Add to Favorites
Auorites PhotoFrame A1 SD/MMC Card	Create New Album Copy Move Delete Multiple-select

- 3 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla OKpainiketta.
 - [Add to Favorites]: kaikkien kuvien kopioiminen [PhotoFrame]-albumista [Favorites]-albumiin
 - [Create New Album]: albumin luominen
 - [Copy]: kaikkien kuvien kopioiminen [PhotoFrame]-albumista toiseen albumiin
 - [Move]: kaikkien kuvien siirtäminen [PhotoFrame]-albumista toiseen albumiin
 - [Delete]: kaikkien valokuvien poistaminen [PhotoFrame]-albumista
 - [Multiple-select]: useiden hallittavien valokuvien valitseminen

SD/MMC-kortti

- 1 Valitse [SD/MMC-kortti].
- 2 Paina MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.
- 3 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla OKpainiketta.
 - [Add to Favorites]: kaikkien valokuvien kopioiminen kortista [Favorites]- albumiin
 - [Copy]: kaikkien valokuvien kopioiminen kortista toiseen albumiin
 - [Move]: kaikkien valokuvien siirtäminen kortista toiseen albumiin
 - [Delete]: kaikkien valokuvien poistaminen kortista

Albumi

- 1 Valitse albumi kohdasta [PhotoFrame].
- 2 Paina MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.

Browse	Press 🖒 to Wave Mode
Favorites	Options
- Dhate France	Add to Favorites
■ Protorranne	Create New Album Copy Move Delete Rename Multiple-select

- 3 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla OKpainiketta.
 - [Add to Favorites]: kaikkien kuvien kopioiminen albumista [Favorites]- albumiin
 - [Create New Album]: albumin luominen
 - [Copy]: kaikkien kuvien kopioiminen albumista toiseen albumiin
 - [Move]: kaikkien kuvien siirtäminen albumista toiseen albumiin
 - [Delete]: kaikkien valokuvien poistaminen albumista

- [Rename]: Albumin nimeäminen uudelleen
- [Multiple-select]: useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Pienoiskuva

- 1 Valitse albumitilassa pikkukuva.
- 2 Paina MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.

Browse	Press () to Wave Mode	
	Options	
Favorites	Add to Favorites	
PhotoFrame A1	Сору	
■ SD/MMC Card	Move 🔿 👘 🖓 👘 🖓 👘 👘	
- SDAMING Card	Delete	
	Rotate	
	Color Tone	
	Multiple-select	

- 3 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla OKpainiketta.
 - [Add to Favorites]: valokuvan kopioiminen [Favorites]-albumiin
 - [Copy]: valokuvan kopioiminen toiseen albumiin
 - [Move]: valokuvan siirtäminen toiseen albumiin tai korttiin
 - [Delete]: valokuvan poistaminen albumista
 - [Rotate]: albumin valokuvan kiertäminen.
 - [Color Tone]: valokuvan värin valitseminen
 - [Multiple-select]: useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Suosikit

- 1 Valitse [Favorites].
- 2 Paina MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.



- 3 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla OKpainiketta.
 - [Copy]: kaikkien kuvien kopioiminen albumista toiseen albumiin
 - [Delete]: kaikkien albumin valokuvien poistaminen

Lisää media suosikkialbumiin.

Albumin jonkin valokuvan tai kaikkien valokuvien lisääminen [Favorites]-albumiin: Valitse [Add to Favorites] ja paina sitten OKpainiketta.

Albumin luominen

- 1 Valitse [Create New Album] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina OK-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeistaaA. Vahvista OKpainikkeella.
- 3 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina OK-painiketta.
- 4 Aloita tallennus painamalla OK-painiketta.

Median kopioiminen

- 1 Valitse [Copy] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita kopiointi OKpainikkeella.

Median siirtäminen

- 1 Valitse [Move] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita siirto OKpainikkeella.

Poista media

- Valitse [Delete] ja paina sitten OK-painiketta.
 → Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 2 Valitse [Yes] ja aloita poisto OK-painikkeella.
 - Voit peruuttaa toiminnon pitämällä → / ★ BACK / HOME -painiketta painettuna.

Albumin nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse [Rename] ja vahvista painamalla OK-painiketta.
 - → Numeropainikkeet näkyvät.
- 2 Siirry painikkeisiin liikuttamalla ohjaussauvaa kaksi kertaa.
- 3 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina OK-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeistaaA. Vahvista OKpainikkeella.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina OK-painiketta.

Useiden hallittavien mediatiedostojen valitseminen

- 1 Valitse [Multiple-select] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse media.
 - Jos haluat valita albumin kaikki mediat, paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat valita osan medioista, liikuta ohjaussauvaa ja valitse media painamalla OK-painiketta. Valitse muita toistamalla tämä vaihe.

- Jos haluat poistaa median valinnan, valitse se ja paina OK-painiketta uudestaan.
- 3 Kun valinta on valmis, jatka painamalla MENU-painiketta.
 - → Asetusvalikko tulee näyttöön.
- 4 Jatka valitsemalla jokin vaihtoehto.
 - [Add to Favorites]: valittujen kuvien lisääminen [Favorites]-albumiin
 - [Copy]: valittujen kuvien kopioiminen toiseen albumiin
 - [Move]: valittujen kuvien siirtäminen toiseen albumiin
 - [Delete]: valittujen kuvien poistaminen
 - [Rotate]: valittujen kuvien kiertäminen
 - **[Play slideshow]**: valittujen kuvien toistaminen diaesitystilassa

Kuvien kiertäminen

- 1 Valitse [Rotate] ja paina sitten OKpainiketta.
- 2 Valitse kierrettävä kulma ja paina OKpainiketta.

6 Kello

Kellon näyttäminen

Valitse aloitusnäytössä **[Clock]** ja paina **OK**-painiketta.

↦ Kello/kalenteri näytetään.

	Clock	
Browse	Piay	Message
	Settings	

Kellovalikko

Kun kello/kalenteri näkyy näytössä, siirry kellovalikkoon painamalla **MENU**-painiketta.

~~~~~	
Uptions	
Select Clock	⊳
Time and Date	

• [Select Clock]: valitse näyttöön toinen kello tai kalenteri liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle.

 [Time and Date]: määritä aika/päiväys tai valitse ajan/päiväyksen muoto liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Lisätietoja on kohdassa Asetukset > Aika ja päivämäärä.

### Kellon/kalenterin tyylin valinta

- 1 Valitse **[Select Clock]** kellovalikossa ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kello- tai kalenterimalli liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle ja paina OK-painiketta..
  - Palaa aloitusnäyttöön pitämällä ⇒ / ↑
     BACK / HOME -painiketta painettuna.

## 7 Teksti

## Viestin luominen

1 Valitse aloitusnäytössä [Message] ja paina OK-painiketta.



2 Valitse [Add a message to your photo] ja paina sitten OK-painiketta.



## 4 Valitse [Done].



→ Näyttöön tulee kehote viestin ajastamisesta.





3 Valitse viestimalli liikuttamalla sauvaohjainta oikealle tai vasemmalle paina sitten OKpainiketta.

## 5 Ajoita ilmoitus.

- [Message Name]: kirjoita viestin nimi.
   Lisätietoja on kohdassa Kirjoita viestin nimi.
- [Repeat]: Toistovälin valitseminen
- [Set Date]: Päiväyksen tai päivän asettaminen
- [Set Time]: Ajan asettaminen
- 6 Kun viesti on valmis, valitse [Done] ja paina OK-painiketta.



- Näytä saatavilla olevat viestit valitsemalla [View Message].
- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä ⇒ / A BACK / HOME -painiketta painettuna.

### Tekstin nimen kirjoittaminen

- 1 Valitse [Message Name] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Siirry numeropainikkeisiin liikuttamalla ohjaussauvaa kaksi kertaa.
- 3 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
  - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeistaaA. Vahvista OKpainikkeella.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina OK-painiketta.

## Viestin muokkaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Message] ja paina OK-painiketta.Valitse jokin viestin muokkausvaihtoehdoista liikuttamalla sauvaohjainta.
- 2 Valitse [Add a message to your photo] ja paina sitten OK-painiketta.
- Valitse viestimalli liikuttamalla sauvaohjainta oikealle tai vasemmalle paina sitten OKpainiketta.



- [Change Image]: viestin valokuvan vaihtaminen.
- [Edit Text]: viestin tekstin muokkaaminen.

#### Viestin kuvan vaihtaminen:

- Valitse [Change Image] ja paina sitten OKpainiketta.
- 2 Valitse kuva PhotoFrame-kehyksestä ja paina OK-painiketta.

#### Viestitekstin muokkaaminen:

1 Valitse [Edit Text] ja paina sitten OKpainiketta.



- Valitse esimääritetty malli ja paina OKpainiketta.
  - → Numeronäppäimistö näytetään.
- 3 Siirry numeronäppäimistöön liikuttamalla sauvaohjainta alaspäin kahdesti.
- 4 Kirjoita teksti valitsemalla kirjain tai numero ja paina **OK**-painiketta.
  - Valitse tekstinsyöttö. Katso kohtaa Numeropainikekuvakkeet.
  - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeista aA. Vahvista OKpainikkeella.
- 5 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse ✔ ja paina OK-painiketta.



6 Sijoita teksti paikalleen liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten OK.

7 Valitse tekstin väri tai kirjasin liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten OK.



8 Siirry ✔ -kohtaan ja paina OK-painiketta.



9 Valitse [Done] ja paina sitten OKpainiketta.

## Luodun viestin näyttäminen

1 Valitse aloitusnäytössä [Message] ja paina OK-painiketta.



2 Valitse [View Message] ja paina sitten OKpainiketta.



3 Valitse viestimalli ja paina OK-painiketta.
 → Näkyviin tulee viestimalli.



 Voit ajastaa viestin uudelleen tai poistaa sen painamalla MENU-painiketta ja jatkaa valitsemalla jonkin vaihtoehdon.



 Palaa viestinselausnäyttöön valitsemalla [Done] ja paina sitten OK-painiketta.

## 8 Asetukset

## Näyttökielen valitseminen.

1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.



2 Valitse [Language] ja paina sitten OKpainiketta.

Language	English	
Brightness	Français	
Time and Date	Deutsch	
SmartPower	Español	
Hibernate	Italiano	
Auto-orientate	Dansk	
Set Beep	Nederlands	
Slideshow	Português	
Info	Русский	

**3** Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.

## Kirkkauden säätäminen

Voit säätää PhotoFrame-kehyksen kirkkautta, jotta kuvanäkymä olisi paras mahdollinen. Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**painiketta. 1 Valitse [Brightness] ja paina sitten OKpainiketta.

Language Brightness Time and Date SmarPower Hibernate	<u>*</u> 5≻ - - -
Brighness Time and Date SmartPower Hibernate	
Time and Date SmanPower Hibernate	
SmartPower Hibernate	
Hibernate	
Auto-orientate	
Set Beep	
Slideshow	
Info	

2 Säädä kirkkautta liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas ja paina sitten OK-painiketta.

# Kellonajan/päiväyksen asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse **[Time and Date]** ja paina sitten OK-painiketta.

Settings		
Language Brightness		
SmartPower	Set Time	
Hibernate	Set Date	
Auto-orientate	Select Time Format	
Set Beep	Select Date Format	
Slideshow		
Info	-	

- 3 Valitse [Set Time] / [Set Date] ja paina OK-painiketta.
- 4 Säädä minuutit/tunnit/päivä/kuukausi/vuosi liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas/oikealle/ vasemmalle ja paina sitten OK-painiketta.

## Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse [Time and Date] ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Valitse [Select Time Format] / [Select Date Format] ja paina OK-painiketta.
- 4 Valitse muoto ja paina sitten **OK**-painiketta.



## SmartPwer-ajastimen asettaminen

SmartPower-ajastimella voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoFrame-kehyksen näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Kun näyttö sammuu automaattisesti, PhotoFrame-kehys siirtyy valmiustilaan (lepotila).



- Varmista, että PhotoFrame-kehyksen aika on asetettu oikein.
- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [SmartPower] ja paina sitten OKpainiketta.

- 3 Valitse [Set On-Time] / [Set Off-Time] ja paina OK-painiketta.
  - → Voit poistaa SmartPower-toiminnon käytöstä valitsemalla [Off] ja painamalla sitten OK-painiketta.

Settings		
Language Brightness Time and Date		
SmartPower	Off	
Hibernate	Set On-Time	
Auto-orientate	Set Off-Time	
Set Beep		
Slideshow		
Info		
-		

4 Aseta aika liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/ alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten OK-painiketta.



### /ihie

 Kun PhotoFrame on valmiustilassa (lepotila), voit herättää PhotoFrame-kehyksen 🛈 -painikkeella.

## PhotoFrame-kehyksen lepotila

- 1 Valitse aloitusnäytössä [Settings] ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse [Hibernate] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina OKpainiketta.

Settings		
Language	Never	
Brightness	15 Minutes	
Time and Date	20 Minutes	
SmartPower	25 Minutes	
Hibernate	30 Minutes	
Auto-orientate	45 Minutes	
Set Beep	1 Hour	
Slideshow	2 Hours	
Info	3 Hours	

- → Valitun ajanjakson kuluttua PhotoFrame siirtyy lepotilaan.
- Voit poistaa lepotilan käytöstä valitsemalla [Never] ja painamalla OK-painiketta.

Settings		
Language	Never	
Brightness	15 Minutes	
Time and Date	20 Minutes	
SmartPower	25 Minutes	
Hibernate	30 Minutes	
Auto-orientate	45 Minutes	
Set Beep	1 Hour	
Slideshow	2 Hours	
Info	3 Hours	
	-	-

• Herätä PhotoFrame-kehys ひ -painikkeella.

## Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen

Automaattisella suunnanvalinnalla voit katsella valokuvia oikein päin sen mukaan, onko PhotoFrame-kehys vaaka- vai pystysuorassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Auto-orientate] ja paina sitten OK-painiketta.
- **3** Valitse **[On]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Language		
Brightness		
Time and Date		
SmartPower	On	
Hibernate	Off	
Auto-orientate		
Set Beep		
Slideshow		
Info		

 Voit poistaa automaattisen suunnanvalinnan valitsemalla [Off] ja painamalla OK-painiketta.

## Painikkeen äänen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Set Beep] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Ota painikeääni käyttöön valitsemalla [On] ja paina sitten OK-painiketta.



 Poista painikeääni käytöstä valitsemalla [Off] ja paina sitten OK-painiketta.

## Diaesitysasetus

## Diaesityksen kuvien vaihtonopeuden valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Slideshow] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse [Interval] ja paina sitten OKpainiketta.



4 Valitse diaesityksen kuvien vaihtonopeus ja paina sitten **OK**-painiketta.

## Diaesityksen kuvien järjestyksen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Slideshow] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse [Shuffle] ja paina sitten OKpainiketta.
- 4 Jos haluat katsella diaesityksen kuvia sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse [On] ja paina sitten OK-painiketta.
  - Jos haluat katsella diaesityksen kuvia järjestyksessä, valitse [Off] ja paina sitten OK-painiketta.

### Diaesityksen näyttötilan valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Slideshow] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse [View Mode] ja paina sitten OKpainiketta.
- 4 Valitse katselutila diaesitystä varten ja paina sitten OK-painiketta.

### Siirtymätehosteen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Slideshow] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse [Transition Effect] ja paina sitten OK-painiketta.



4 Valitse siirtymätehoste ja paina sitten OKpainiketta.

## Taustavärin valitseminen

Voit valita taustakehyksen värin niille kuville, jotka ovat pienempiä kuin PhotoFrame-kehyksen näyttö.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Slideshow] ja paina sitten OKpainiketta.
- 3 Valitse [Background Color] ja paina sitten OK-painiketta.

4 Valitse [RadiantColor] / a background color/ [Auto-fit] ja paina OK-painiketta.

Interval	RadiantColor
Shuffle	RadiantColor 2
Transition Effect	Original Black
Background Color	Original Grey
	Original White
•	Auto-fit
	Interval Shuffle Transition Effect Background Color

→ Jos valitset [RadiantColor], PhotoFrame laajentaa ruutua pienemmän kuvan reunojen värit niin, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvassa ei ole mustia palkkeja eikä kuva ole vääristynyt.



→ Jos valitset taustavärin, PhotoFramekehys näyttää kuvan ja taustavärin.



➡ Jos valitset [Auto-fit], PhotoFramekehys laajentaa kuvan niin, että kuva täyttää koko kuvaruudun ja vääristyy.



# PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen

PhotoFrame-kehyksestä löydät mallin nimen, laiteohjelmistoversion, PhotoFramen muistin ja muiden saatavilla olevien muistilaitteiden tilan.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Info].
  - PhotoFrame-kehyksen tiedot näkyvät näytöllä.

Settings	
Language	PhotoFrame SPF4608/SPF4628
Brightness	Software version:1.04H
Time and Date	Туре:
SmartPower	Internal memory
Hibernate	SD/MMC Card
Auto-orientate	1770.50MB,1882.30MB
Set Beep	Used:
Slideshow	12.39MB,141.37MB
Info	Free space:
	1758.10MB,1740.92MB

# Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse [Default Settings] ja paina sitten OK-painiketta.

Settings			
Brightness			
Time and Date			
SmartPower			
Hibernate	No		
Auto-orientate	Yes		
Set Beep			
Slideshow			
Info			
Default Settings			

3 Valitse [Yes] ja paina sitten OK-painiketta.
 → Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

Jeungs		
Brightness Time and Date SmartPower Hibernate	Return to default settings?	
Auto-orientate	Yes	
Slideshow	No	
Default Settings		

- 4 Valitse [Yes] ja paina sitten OK-painiketta.
   → Kaikki PhotoFramen asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla kehotustekstistä [No] ja painamalla sitten OK-painiketta.

## 9 PhotoFramekehyksen päivittäminen

#### Varoitus

• Älä katkaise virtaa PhotoFrame-kehyksestä ohjelmistopäivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoFrame-kehyksen.Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoFrame ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoFrame-kehykseen.
- 5 Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen → Näkyviin tulee vahvistus.

6 Valitse [Yes] ja vahvista OK-painikkeella.

→ Kun päivitys on valmis, PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

## 10 Tuotetiedot

#### Huomautus

• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

#### Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R > 10, 140° (vaaka)/120° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 4:3
- Paneelin erottelukyky: 800 x 600
- Kirkkaus (tyypillinen): 160 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1
- Valokuvamuotojen tuki:
  - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä)
  - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 x 768 kuvapistettä)

#### Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin kapasiteetti: 2 Mt
- Muistikorttityypit:
  - Secure Digital (SD) -muistikortti
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
  - Memory Stick (MS) -muistikortti

#### Liitännät

USB: USB 2.0 Slave

#### Mitat ja paino

- Laitteen mitat ilman jalustaa (L × K × S) : 211,6 × 171,3 × 21,4 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L  $\times$  K  $\times$  S) : 211,6  $\times$  171,3  $\times$  58 mm
- Paino jalustan kanssa: 0,418 kg

#### Käyttölämpötila

- Käyttö: 0 40 °C
- Säilytys: -20 70 °C

#### Virta

- Tuettu virtalähde: verkkovirta
- Tehokkuustaso:V
- Keskikulutus (virta kytkettynä): 4 W

- Verkkolaite:
  - Mallinumero: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
  - Tulo: AC 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
  - Lähtö: DC 5V == 1 A

Sovitin	Alue
ASUC12E-050100	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
ASUC12B-050100	Iso-Britannia ja Hongkong
ASUC12C-050100	Australia ja Uusi-Seelanti
ASUC12I-050100	Kiina

#### Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Käyttöopas

## 11 Usein kysytyt kysymykset

#### Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Käytä PhotoFrame-kehystä laitteen taustapuolella olevien painikkeiden avulla.

#### Voinko poistaa valokuvia muistikortilta PhotoFrame-kehyksen avulla?

Kyllä. Laite tukee kuvien poistamista ulkoisista laitteista kuten muistikorteista. Varmista, että otat käyttöön poistotoiminnon PhotoFramekehyksen muistikortissa.

#### Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä joitain kuvia?

- PhotoFrame toistaa ainoastaan JPEGvalokuvia (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä) ja Progressive JPEG -valokuvia (enintään 1024 x 768 pikseliä).
- Varmista, että valokuvat eivät ole vioittuneita.

#### Miksi PhotoFrame-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika sekä automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoFrame-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

## Voiko PhotoFrame-kehykseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoFrame-kehyksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa.Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoFrame-kehyksessä eri muistilaitteita.

## 12 Sanastossa

#### J IPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunniste on .jpg tai .jpeg.

## K

#### Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/ tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

#### Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasudetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

## Μ

#### Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

### MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palmkämmentietokoneisiin.

#### Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) on sellaisten multimediatiedostomuotojen epävirallinen nimitys, joissa kukin videoruutu tai digitaalisen videojakson lomitettu kenttä on erikseen pakattu JPEG-kuvana. Sitä käytetään usein digitaalikameroissa ja muissa mobiililaitteissa.

## Ρ

#### Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

## S

#### SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 × 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.



