



- Quick start guide
- Guide de démarrage rapide
- 🕒 Guía de inicio rápido







PHILIPS

arizonix_QSG_01eng.qxd 2006-04-25 20:06 Page ii

Need help? Look up our Support Centre website www.philips.com/support or Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

www.philips.com/support

ou

Appelez le centre client de votre pays

arizonix_QSG_01eng.qxd 2006-04-25 (20:06) Page iii

¿Necesita ayuda? Consulte nuestro sitio Web de Soporte técnico, www.philips.com/support o Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/support

oder

wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst Ihres jeweiligen Landes

Pays	Assistance	Tarification / mn	Soyez prêt			
Europe						
Austria Belgium	0820 901115 070 253 010	€0.20 €0.17	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer La date d'achat la référence et le numéro de série du produit			
Einland	3525 8/61	Lokal tarif Paikallinen hinta	Indkøbsdato, type-, model- og serlenummer			
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit			
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer			
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας			
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number			
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie			
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit			
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer			
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret			
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série			
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie			
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer			
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer			
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number			
North Amer	ica					
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number			
USA	1-000-/44-34//	rree	Date of Furchase, Model number and Serial number			
South America						
Argentina Brazil	11 4544 2047 0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Tarifa local Grátis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie A data de compra, número do modelo e número de série			
		Preço local				
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie			
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie			
Asia						
China Hong Kong Korea	4008 800 008 2619 9663 02 709 1200	本地费率 本地費率 관세	购买日期、型号及序号 購買日期、型號及序號 구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호			

Contenu du paquet



Lecture audio numérique



Écouteurs (fournis avec 3 tailles de manchon protecteur)



Pour les États-Unis: "Easy Start" CD 1 et 2 avec le Lecteur Windows Media, le logiciel Philips Device Manager, le logiciel Philips Device Plug-in, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.



Câble mixe USB /

chargeur

Housse de protection



Guide de démarrage rapide

De quoi d'autre aurez-vous



Prise secteur



Ordinateur

Ordinateur avec:

Windows® XP (SP2 ou supérieur) un processeur de classe Pentium 300 MHz ou supérieur 128 Mo de RAM 500 Mo d'espace libre sur le disque dur un port USB une connexion Internet Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur Phoenix_QSG_US_French.fm Page 9 Friday, August 12, 2005 12:44 AM



Connexion



 Branchez le câble de l'adapteur/chargeur multivoltage fourni au connecteur DC-In situé au bas de votre GoGear et insérez l'adaptateur/chargeur dans une prise de courant standard.

- Vous devez laisser l'adaptateur ainsi branché pendant 4 heures lorsque vous chargez la batterie pour la première fois. Pour un chargement rapide (à 70%) I heure suffit.
- Le GoGear est complètement chargé lorsque l'animation de chargement s'arrête et que l'icône cidessus apparaît.



- 1. Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le répertoire du CD depuis l'Explorateur Windows et cliquez deux fois sur le nom de fichier portant l'extension .exe pour exécuter le programme associé.
- Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer le Lecteur Windows Media (y compris les modules additionnels nécessaires) et le logiciel Philips Device Manager. Vous aurez peut-être à redémarrer votre PC l'après l'installation du logiciel.
- 4. Une question pourra vous demander de redémarrer votre PC une fois les logiciels installés.

9

P&A QSG FRA/17 18/1/06 17:49

Transfert

Vérifiez que vous avez installé Philips Device Plug-in depuis le CD qui vous a été fourni. Sans l'installation de ce programme Philips Device Plug-in, vous ne pourrez transférer aucune image sur votre lecteur.

- I. Connectez le GoGear à votre ordinateur.
- 2. Démarrez le Lecteur Windows Media.
- Si vous apercevez cet écran, sélectionnez Manuelle. (Vous pouvez également procéder à une synchronisation automatique. Reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD pour les instructions).
- 4. Sélectionnez l.onglet Synchroniser. Dans le menu déroulant du panneau droit, sélectionnez Philips ou Philips GoGear comme destination. Si aucune de ces entrées n'apparaît dans la liste, cliquez sur F5 pour rafraîchir et essayez de nouveau.



Pade 2



10

P&A_QSG_FRA/17 18/1/06 17:49

5. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque pour accéder à la bibliothèque. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter > synchroniser.

- 6.Vous pouvez galement glisser et tirer le titre/la photo dans la liste de synchronisation du panneau droit. Cliquez sur le bouton Démarrer la synchronisation en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation. Le déroulement est indiqué.
- 7. Une fois que le transfert est terminé, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

Pour plus informations et de conseils sur le transfert de musique et de photos via le Lecteur Windows Media, reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD.

Page 3



Nov Play

Attraction Text of a local state o		Ritter Ma Bitane	and to an a		R. Annalas a	
a di Alta di	AllAsk	The	Atig	Altern		
a d All hit de Color Barcolor de Color de C	10 2 41 March	Worry A Lot	The Like Young	So Serious		
 Bill Aller Aller	(a) C ALTY	Sher Cloud	The Cells	We Can Replace You		
 Other methy By Char By Cha	a divideo	Jackie Bang	Drapes	Swollen		
 By Kan Proto The Proto By Kan Proto The Proto The	a D Other Made	Silver Eye	Thirdmension	Permanent Holiday		
 Bernhauer Bernhauer	CO Mar Mar Tar	Try Me feat, Goapele & Capitol	3 Doogle's Dubtronic Science	3 Boogie's Dubtronic Science		
a Do Andreadon De Nacional de Carlos de Car	m EB why read	Life 1s Still Sweet	White Hassle	Life 1s Still Sweet		



Additional Disease

Open Containi Jump to Artis Junp to Album

||

FR

Πησενιξ_ΘΣΓ_ΥΣ_Φρενχη.φμ Παγε 12 Φριδαψ, Αυγυστ 12, 2005 9:39 ΑΜ

3 Prise en main

Mise en marche et lecture

- Pour mettre en marche, appuyez sur le bouton O POWER, maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes; jusqu'à ce que le GoGear reprenne à l'état où il s'était arrêté ou que l'écran PHILIPS apparaisse.
- Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE pour naviguer dans le menu principal.
- Vous sélectionnez Musique, Photos, Radio, Enregistrements ou Réglages en appuyant sur >>.
- Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE et les boutons I< et ► pour naviguer.
- Dès que vous avez trouvé un titre ou un enregistrement que vous désirez écouter, appuyez sur ►1.
- Dès que vous avez trouvé un titre ou un enregistrement que vous désirez écouter, appuyez sur ►II.



Utilisation de la BANDE TACTILE VERTICALE

Votre GoGear est équipé d'une zone de contrôle tactile réagissant au toucher de votre doigt. La BANDE TACTILE VERTICALE (voir l'illustration) vous permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt suivants:



12

		FK			
	Balayage	Balayage Tapez au milieu			
	Parcourt une liste Parcour	t rapidement la liste (survol) puis ralentit progressivement			
	Pour	Procédez ainsi			
Général	Mettre en route/éteindre	Poussez et maintenez le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position ON/OFF pendant 3 secondes.			
	Parcourir une liste	Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE			
	Sélectionner	Appuyez sur 🕨			
	Revenir en arrière	Appuyez sur <			
	Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU			
	Revenir à la bibliothèque pour la parcourir	Appuyez sur <			
Musique	Lire ou interrompre la lecture d'un titre	Appuyez sur 📲			
	Passer au titre suivant	Appuyez sur 🍽			
	Revenir au titre précédent	Appuyez sur <			
	Ajouter un titre à la playlist mobile	Sélectionnez ou lisez un titre, appuyez sur MENU et sélectionnez Ajouter à Playlist mobile			
	Supprimer des titres	Supprimer des titres de votre lecteur depuis Lecteur Windows Media. Connectez votre lecteur à votre ordinateur. Sélectionnez le titre que vous voulez supprimer de votre lecteur dans le panneau des fichiers présents sur votre appareil. Appuyez sur la touche Suppr du clavier de votre ordinateur.			
Photos	Démarrer un diaporama	Appuyez sur MENU, sélectionnez Démarrer diaporama et appuyez sur >			
	Arrêter un diaporama	Appuyez sur <			
Radio	Rechercher automatiquement des stations	Appuyez sur MENU, sélectionnez Régl.Auto et appuyez sur >			
	Rechercher manuellement des stations	Tapez en bas ou en haut de la BANDE TACTILE VERTICALE. pour régler par incrément			
	Rechercher la station présélectionnée disponible précédente/suivante	Appuyez en bas ou en haut de la BANDETACTILEVERTICALE et maintenez le doigt dans cette position			
	Passer à la station présélectionnée précédente/suivante	Appuyez sur I≪ ou ►			



Dépannage

Comment puis-je réinitialiser mon GoGear?

Il est très improbable que votre **GoGear** se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Appuyez simplement sur les boutons ^O POWER et VOLUME + en même temps et gardez-les appuyés jusqu'à la fermeture complète du **GoGear**.

Comment puis-je réparer mon GoGear ?

En cas d'erreur, connectez votre **GoGear** à l'ordinateur et utilisez le logiciel **Philips Device Manager** pour réparer votre GoGear.

- 1. Démarrez le logiciel Philips Device Manager en sélectionnant Démarrer > Programmes > Philips Device Manager
- 2. Sélectionnez votre appareil.
- 3. Cliquez sur l'onglet Réparation.
- 4. Cliquez sur Réparation.
- 5. Une fois que le processus de réparation est terminé, cliquez sur OK et déconnectez votre GoGear.
- 6. Le message Mise à niveau du microprogramme apparaît..
- 7. Vous pouvez utiliser de nouveau votre GoGear après redémarrage.

Vous avez besoin d'aide ?

Manuel d'utilisateur

Reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD.

Aide en ligne

www.philips.com/support

Service d'assistance Philips

Country	Helpdesk	Tariff/min	Keep ready
USA	I-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Españal	902 888 784	€ 0.15	Feche de compra e número del modelo e número de serie
France	08 9165 0005	€ 0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit

Enregistrement de votre produit

Nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre produit afin de pouvoir bénéficier des mises à niveau gratuites. Pour cela, ouvrez la page Web www.philips.com/register et conformez-vous aux instructions affichées. Nous vous informerons des nouvelles mises à niveau des qu'elles seront disponibles.