Perистрирайте продукта си и получете помощ на www.philips.com/welcome

Фото рамка

SPF4608 SPF4628



Инструкция за експлоатация



Съдържание

1	Важно Безопасност	2
	Бележки	2
	Декларация за забранени вещества	3
2	Вашата фото рамка	4
	Въведение	4
	What's in the box	4
	Преглед на фото рамката	Э
3	Начало	7
	Монтиране на поставката	7
	Свързване на захранването	7
	Включване на фото рамката	7
	Прехвърляне на мултимедия	8
	Бързо меню	9
	Запомнете тези икони на клавиатурата	10
4	Възпроизвеждане	11
	Пускане на снимки	11
5	Търсене	13
	Търсене в албуми и снимки	13
	Управление на албуми и мултимедия	13
6	Часовник	17
	Показване на часовника	17
	Меню на часовника	17
7	Съобщения	18
	- Създаване на съобщение	18
	Промяна на съобщение	19
	Преглед на създадено съобшение	21

8	Настройки	22
	Избор на език	22
	Нагласяне на яркостта на дисплея	22
	Настройване на час/дата	22
	Настройване на SmartPower таймера	23
	Хибернация на фото рамката	24
	Настройване на автоматично ориентиране	24
	Включване/изключване на звука на бутоните	24
	Настройки на презентацията	25
	Преглед на информацията за фото рамката	27
	Възстановяване на фабричните	27
	настройки	
9	Обновяване на фото	28
	рамката	
10)Информация за продукта	29
11	Често задавани въпроси	30

Имате нужда от помощ?

Моля, посетете www.philips.com/welcome, където имате достъп до цялостен набор от материали за поддръжка като инструкция, обновления за софтуеъра и отговори на често задаваните въпроси.

1 Важно

Безопасност

Мерки за безопасност и поддръжка

- Никога не пипайте, натискайте, търкайте или удряйте екрана с твърди предмети, тъй като това може трайно да го повреди.
- Ако няма да използвате продукта дълго време, изключете го.
- Преди да почиствате екрана, изключете продукта и издърпайте захранващия кабел.
 Почиствайте само с мека, навлажнена кърпа. Не използвайте вещества като алкохол, химикали или почистващи препарати, за да почиствате продукта.
- Не поставяйте продукта близо до открит огън или други източници на топлина, включително и директна слънчева светлина.
- Не излагайте продукта на дъжд или вода.
 Не поставяйте предмети с вода, като вази, близо до продукта.
- Не изпускайте продукта. Ако го изпуснете, той ще се повреди.
- Уверете се, че инсталирате и използвате услуги или софтуер, от сигурни източници, които нямат вируси или некачествен софтуер.
- Този продукт е предназначен за използване само на закрито.
- Използвайте само осигурения адаптор за продукта.

Бележки

CE

Този продукт отговаря на основните изисквания и други такива заложени в директива 2006/95/ЕС (нисък волтаж), 2004/108/ЕС (ЕМС).

Be responsible Respect copyrights

Създаването на незаконни копия на защитен от копиране материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушават авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Изхвърляне при изтощаване

- Вашият нов продукт съдържа материали, които могат да се рециклират и използват отново. Специализирани фирми могат да рециклират продукта, за да увеличат количеството на материалите, които могат да се използват отново и да намалят до минимум тези, които се изхвърлят.
- Моля, запознайте се с местните изисквания за изхвърляне на стари монитори от вашия доставчик на Philips.
 За допълнителна информация относно рециклирането се свържете на www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Потребителска информация относно рециклирането

Philips си поставя технически и икономически значими цели, за да се оптимизира влиянието върху околната среда на продуктите на фирмата, услугите и дейностите й. От планирането, дизайна и стадиите на производство, Philips оценява необходимостта от създаването на продукти, които да се рециклират лесно. Във Philips, управлението при изтичане на живота на продуктите е насочено основно към инициативи свързани с това в държавите, и където е възможно с програми за рециклиране, за предпочитане заедно с конкуренцията. В дадения момент има система за рециклиране в Европейски държави като Холандия, Белгия, Норвегия, Швеция и Дания.

В САШ, Philips Consumer Lifestyle North America има принос във фондове на Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project и поема инициативи за рециклиране в отделните щати при изтичане на живота на електрони продукти от домакинствата. Освен това, Northeast Recycling Council (NERC) – неправителствена организация в много щати фокусирана върху развитието на рециклирането – планира да въведе програма за рециклиране.

В Азия, Тайван, продуктите могат да се изтеглят от Environment Protection Administration (EPA), за да бъдат въведени в процеса за управление на рециклиране на IT продукти, като подробности могат да се открият на www.epa.gov.tw.

Рециклиране



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и съставни части, които могат да се рециклират и използват отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC:



Никога не изхвърляте продукта с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Декларация за вредни вещества

Този продукт съответства на RoHs изискванията.

2 Вашата фото рамка



Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С цифровата фото рамка Philips, можете:

- да пускате JPEG снимки;
- да създавате поздравителни съобщения.

Какво има в кутията



• Цифрова фото рамка Philips Digital



• Поставка



АС-DС захранващ адаптор



• USB кабел

• Инструкция за експлоатация

Преглед на фото рамката



1 OMODE / POWER

- Натиснете, за да включите фото рамката.
- Натиснете и задръжте, за да изключите фото рамката.
- Натиснете, за да превключите режима: презентация/часовник/календар.

② → /A BACK / HOME

- Натиснете, за да се върнете на предишната стъпка.
- Натиснете и задръжте, за да се върнете на главния екран.

Э ОК (джойстик)

- Натиснете, за да потвърдите избор.
- Натиснете, за да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането.
- Преместете нагоре/надолу/наляво/ надясно, за да изберете горната/ долната/лявата/дясната възможност.

(4) MENU

- Натиснете, за да влезете/излезете от менюто.
- 5 🗠
 - Слот за USB кабел към компютър.

6 SD/MMC/MS/MS Pro Duo

- Слот за SD/MMC/MS/MS Pro Duo карта
- ⑦ Дупка за поставката
- 8 DC IN
 - Гнездо за АС-DС захранващия адаптор
- 🧐 🗄 Kensington ключалка
- 🕦 Тонколона
- 🕦 Дупка за поставката

3 Начало

Внимание

 Използвайте бутоните само както е посочено в инструкцията.

Винаги следвайте последователно инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолен да кажете модела и серийният номер. Те се намират отзад на продукта.

Запишете тези номера тук:

Модел No. _____

Сериен No. ____

Монтиране на

поставката

- Поставете фото рамката на плоска повърхност.
- Поставете осигурената поставка в дупката за поставката на фото рамката.





Свързване на захранването



 Когато разполагате фото рамката, уверете се, че захранващия кабел и контакта са лесно достъпни.



Свържете захранващия адаптор към:

- гнездото DC IN на фото рамката.
- контакта.
 - Рамката се включва автоматично след няколко секунди.

Включване на фото рамката

🚽 Бележка

 Когато свържете фото рамката към захранването, тя се включва автоматично.

Когато рамката е изключена и свързана към захранването, натиснете и задръжте с), за да включите фото рамката. Когато включите рамката за пръв път:

 На екрана се появява съобщение за потвърждаване на език. Изберете език и натиснете **ОК**.



 На екрана се появява съобщение за потвърждаване на часа и датата.
 Местете джойстика, за да нагласите часа и датата и натиснете **ОК**.

Time and Date	
Set Time	M 10 M
Set Culto	20 tenuery 2010



 Ако рамката бъде изключена от захранването за продължително време, ще се наложи отново да настройвате часа и датата, след като включите.

Изключване на фото рамката



Бележка

- Можете да изключите фото рамката след като всички действия по копиране и запаметяване са приключили.
- За да изключите фото рамката, натиснете и задръжте Ф за 2 секунди.

Прехвърляне на мултимедия

Прехвърляне на снимки от устройство за запаметяване

Внимание

 Не изключвайте устройството от фото рамката докато файловете се прехвърлят от или на него.

Фото рамката поддържа повече типове от тези устройства за запаметяване:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)
- Включете устройството за запаметяване във фото рамката.
 - Появява се меню с възможности.



[Play Photos]: Изберете, за да пуснете мултимедия от устройство за запаметяване.

[Browse]: Изберете, за да търсите мултимедия на устройството за запаметяване. [Copy to PhotoFrame]: Изберете, за да започне прехвърлянето.

2 Изберете [Copy to PhotoFrame] и натиснете ОК.

> Появява се съобщение за потвърждение.



3 Изберете [Yes] и натиснете **ОК**.

За да изключите устройството за запаметяване, издърпайте го от фото рамката.

Прехвърляне на снимки от компютър

Внимание

- Не изключвайте фото рамката от компютъра, докато се прехвърлят файлове.
- Свържете USB кабела към фото рамката и компютъра.



- Можете да издърпате и пуснете мултимедията от компютъра в албум на фото рамката.
- 2 След като приключи прехвърлянето, изключете USB кабела от компютъра и от фото рамката.

Съвет

- Можете да прехвърляте мултимедии от фото рамката на компютър.
- Скоростта на прехвърляне зависи от операционната система и софтуерните настройки на компютъра.

Бързо меню

На главния екран, натиснете **MENU**. → Появява се бързото меню.



Изберете възможност и натиснете ОК.

Следвайте инструкциите на екрана, за да нагласите яркостта или за да прегледате състоянието на фото рамката.

За да излезете от бързото меню, натиснете неколкократно **MENU.**

Запомнете тези икона

на клавиатурата

•	Въвеждане на английски
े	Въвеждане на поддър-
	жани европейски езици
拼音	Въвеждане на опростен китайски
Русский	Въвеждане на руски
\$#* / ABC	Превключване за избор
	на символи, пунктуация,
	букви или цифри
αA	Превключване между
	главни и малки букви
	Въвеждане на празно място
← ┛	Въвеждане на нов ред

4 Възпроизвеждане

Показване на снимки

Бележка

 Можете да пускате JPEG снимки в режим на презентация на фото рамката.



Изберете [Play] и натиснете ОК.

- → Снимките се показват като презентация.
- За да изберете предишната/следващата снимка, преместете джойстика наляво/ надясно.
- За да спрете в пауза презентацията, натиснете **ОК**.
- За да продължи презентацията, натиснете отново **ОК**.

Управление на снимки и презентация

Можете да направите следното, за да управлявате снимките в презентацията или да промените настройките на презентацията:

- Натиснете **МЕПU**.
 - → Появява се менюто с възможности.

	(pliona	
Ų	Nev Mode	P
A	idd to Feveriles	
3	Idestrow Settinits	
	latate	
	iope:	
	Note	
	laim	
	il phoness	

- 2 Изберете възможност и натиснете ОК.
- [View Mode]: Избор на режим на изглед.
- [Add to Favorites]: Добавяне на снимката към албума [Favorites] на фото рамката.
- [Slideshow Settings]
 - [Interval]: Задаване на времеви интервал между снимките.
 - [Shuffle]: Пускане на снимките разбъркано или не.
 - [Color Tone]: Избор на настройки на цветовете за снимката.
 - [Transition Effect]: Избор на ефект на показване.
 - [Background Color]: Избор на цвят за фона.
- [Rotate]: Избор на посока на завъртане на снимката.
- [Сору]: Копиране на снимката в друг албум.
- [Delete]: Изтриване на снимката.
- [Zoom]: Увеличение и изрязване на снимката.
- [Brightness]: Преместете джойстика нагоре/надолу, за да нагласите яркостта на дисплея.

Увеличение и изрязване на снимка

Когато е избран режим за показване на единични снимки, можете да увеличите снимка, да я изрежете, да я запишете като нова снимка по следния начин:

- В режим на презентация, натиснете **MENU**.
 → Появява се меню с възможности.
- 2 Преместете джойстика неколкократно надолу, за да изберете [Zoom].



- З Натиснете ОК неколкократно, за да увеличите снимка (или за да излезете от режима за увеличение).
- **4** Местете джойстика, за да панорамирате в снимката.
- **5** Натиснете **MENU**.
- 6 Изберете [Crop and Save] и натиснете ОК.



→ Появява се съобщение за потвърждаване.

7 Изберете [Yes] и натиснете OK.



- За да отмените действието, изберете [No] и натиснете OK.
- 8 Изберете албум или устройство за запаметяване, за да запишете новата снимка и натиснете **OK**.
 - След като снимката е записана, фото рамката се връща в режим на презентация.

5 Търсене

Търсене на албуми и снимки

Можете да търсите в и да управлявате албуми и мултимедия в режим на вълна или режим на албум.

• Режим на вълна:



• Режим на албум:



- На главния екран, изберете [Browse] и натиснете OK.
 - → Албумите се показват в режим на вълна.
- 2 Натиснете ம, за да сменяте между двата режима.
- 3 Разглеждайте снимки.
 - Натиснете **ОК** веднъж: снимката се показва в режим на пауза.
 - Натиснете **ОК** два пъти: започва презентация.

Управление на албуми и мултимедия

Фото рамка

- **1** Изберете [PhotoFrame].
- **2** Натиснете **MENU**.
 - 🛏 Появява се меню с възможности.



- 3 Изберете възможност и натиснете ОК, за да продължите.
 - [Add to Favorites]: копиране на всички снимки от албума [Photo-Frame] в албума [Favorites].
 - [Create New Album]: създаване на албум.
 - [Copy]: копиране на всички снимки от албума [PhotoFrame] в друг албум.
 - [Move]: Преместване на всички снимки от албума [PhotoFrame] в друг албум.
 - [Delete]: Изтриване на всички снимки от албума [PhotoFrame].
 - [Multiple-select]: избор на няколко снимки.

SD/MMC карта

- Изберете [SD/MMC Card].
- **2** Натиснете **MENU**.
 - 🛏 Появява се меню с възможности.

3 Изберете възможност и натиснете **ОК**, за да продължите.

- [Add to Favorites]: копиране на всички снимки от картата в албума [Favorites].
- [Сору]: копиране на всички снимки от картата в друг албум.

- [Move]: преместване на всички снимки от картата в друг албум.
- [Delete]: изтриване на всички снимки от картата

Албум

1 Изберете албум от [PhotoFrame].

- **2** Натиснете **MENU**.
 - → Появява се меню с възможности.



3 Изберете възможност и натиснете ОК, за да продължите.

- [Add to Favorites]: копиране на всички снимки от албума в албума [Favorites].
- [Create New Album]: създаване на албум.
- [Сору]: копиране на всички снимки от албума в друг албум.
- [Move]: преместване на всички снимки от албума в друг албум.
- [Delete]: изтриване на всички снимки от албума в друг албум.
- [Rename]: преименуване на албума.
- [Multiple-select]: избор на няколко снимки.

Умалени изображения

- Изберете умалено изображение
 в режим за албуми.
- **2** Натиснете **MENU**.
 - → Появява се меню с възможности.



3

Изберете възможност и натиснете **ОК**, за да продължите.

- [Add to Favorites]: копиране на снимката в албума [Favorites].
- [Сору]: копиране на снимката в друг албум.
- [Move]: преместване на снимката в друг албум или карта.
- [Delete]: изтриване на снимката от албума.
- [Rotate]: завъртане на снимката в албума.
- [Color Tone]: избор на настройки за цветовете за снимката.
- [Multiple-select]: избор на няколко снимки.

Любими

- Изберете [Favorites].
- **2** Натиснете **MENU**.
 - 🛏 Появява се меню с възможности.



- 3 Изберете възможност и натиснете ОК, за да продължите.
 - [**Сору**]: копиране на всички снимки от албума в друг албум.
 - [Delete]: Изтриване на всички снимки от албума.

Добавяне на мултимедия в любимия албум

За да добавите снимка или всички снимки от албума в албума [Favorites]: Изберете [Add to Favorites] и натиснете ОК.

Създаване на албум

- Изберете [Create New Album] и натиснете ОК.
- 2 За да въведете името (около 24 символа), изберете буква/номер и натиснете ОК.
 - За да сменяте между главни и малки букви, изберете **аА** на показаната клавиатура и натиснете **ОК**.
- 3 Когато името е въведено, изберете ✓ и натиснете OK.
- **4** Натиснете **ОК**, за да започне записването.

Копиране на мултимедия

- **1** Изберете [Сору] и натиснете ОК.
- 2 Изберете албум и натиснете ОК, за да започне копирането.

Преместване на мултимедия

- Изберете [Move] и натиснете ОК.
- 2 Изберете албум и натиснете **ОК**, за да започне преместването.

Изтриване на мултимедия

- Изберете [Delete] и натиснете OK. → Появява се съобщение
 - за потвърждение.

- **2** Изберете [Yes] и натиснете **OK**, за да започне изтриването.
 - За да отмените действието, задръжте ∽ /Ѧ/ВАСК / НОМЕ.

Преименуване на албума

- Изберете [Rename] и натиснете OK, за да потвърдите.
 - 🛏 Появява се клавиатура.
- 2 Преместете джойстика надолу два пъти, за да влезете в клавиатурата.
- За да въведете името (около 24 символа), изберете буква/номер и натиснете ОК.
 - За да сменяте между главни и малки букви, изберете аА на показаната клавиатура и натиснете ОК.
- 4 Когато името е въведено, изберете ✓ и натиснете OK.

Избор на няколко мултимедийни файла

- Изберете [Multiple-select] и натиснете ОК.
- 2 Изберете мултимедия.
 - За да изберете цялата мултимедия от албума, натиснете **ОК**.
 - За да изберете няколко мултимедийни файла: преместете джойстика и натиснете **ОК**, за да изберете медия. След това повторете това, за да изберете други файлове.
 - За да изберете премахнете избрана медия, изберете я и натиснете отново **ОК**.
- 3 След като сте направили избор, натиснете **MENU**, за да продължите.
 - 🛏 Появява се меню с възможности.
- 4 Изберете възможност, за да продължите.
 - [Add to Favorites]: добавяне на избраните снимки към албума [Favorites].
 - [**Сору**]: копиране на избраните снимки в друг албум.
 - [Move]: преместване на избраните снимки в друг албум.

- [Delete]: изтриване на избраните снимки.
 [Rotate]: завъртане на избраните снимки.
 [Play Slideshow]: пускане на избраните снимки като презентация.

Завъртане на снимки

- 1 Изберете [Rotate] и натиснете ОК.
- 2 Изберете ъгъла на завъртане и натиснете **ОК**.

6 Часовник

Показване на часовника

В главния екран, изберете [Clock] и натиснете **ОК**.

→ Появява се часовника/календара.



Меню на часовника

Когато са показани часовник/календар, натиснете **MENU**, за да влезете в менюто за часовника.



 [Select Clock]: преместете джойстика наляво/надясно, за да изберете друг часовник или календар. [Time and Date]: преместете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно, за да настроите часа/датата или да изберете формат за часа/датата. За подробности, погледнете
 "Настройки" > "Настройване на часа и датата".

Избор на стил за часовника/ календара

- В менюто на часовника, изберете [Select Clock] и натиснете ОК.
- 2 Преместете джойстика наляво/надясно, за да изберете модел на часовник или календар и натиснете **ОК**.

7 Съобщения

- 3 Преместете джойстика надясно или наляво и изберете модел за съобщение и натиснете OK.
- Създаване на съобщение
- В главния екран, изберете [Message] и натиснете OK.



2 Изберете [Add a message to your photo] и натиснете OK.





4 Изберете [Done].



 На екрана се появява потвърждение за даване на график на съобщението.



5 Задайте му график.

- [Message Name]: въведете името на съобщението. За подробности, погледнете "Въвеждане на име на съобщение".
- [Repeat]: избор на честота на повторение.
- [Set Date]: задаване на дата или ден.
- [Set Time]: задаване на час.

6 След като завършите съобщението, изберете [Done] и натиснете ОК.



- За да видите достъпните съобщения, изберете [View Message].
- За да се върнете в главния екран, задръжте → /♠ ВАСК / НОМЕ.

Въвеждане на име на съобщение

- Изберете [Message Name] и натиснете OK.
- 2 Преместете джойстика надолу два пъти, за да влезете в клавиатурата.
- За да въведете името (около 24 символа), изберете буква/номер и натиснете OK.
 - За да сменяте между главни и малки букви, изберете **аА** на показаната клавиатура и натиснете **ОК**.
- 4 Когато името е въведено, изберете ✓ и натиснете ОК.

Променяне на съобщение

- В главния екран, изберете [Message] и натиснете OK. Преместете джойстика, за да изберете една от следните възможности за промяна на съобщение.
- 2 Изберете [Add a message to your photo] и натиснете OK.
- 3 Преместете джойстика надясно или наляво, за да изберете модел за съобщението и натиснете OK.



- [Change Image]: смяна на снимката на съобщението.
- [Edit Text]: промяна на текста на съобщението.

За да промените снимката на съобщение:

- **1** Изберете [Change Image] и натиснете **OK**.
- 2 Изберете снимка от фото рамката и натиснете **ОК**.

За да промените текста: на съобщение: Ј Изберете [Edit Text] и натиснете ОК.



- 2 Изберете модел и натиснете ОК.
 - 🛏 Появява се клавиатурата.
- 3 Преместете джойстика надолу два пъти, за да влезете в клавиатурата.
- **4** За да въведете текста, изберете буква/ цифра и натиснете **ОК**.
 - Изберете метод за въвеждане, погледнете "Запомнете тези икони на клавиатурата".
 - За да сменяте между главни и малки букви, изберете **аА** на клавиатурата и натиснете **ОК**.
- 5 След като въведете текста, изберете ✓ и натиснете ОК.



6 Преместете джойстика нагоре/надолу/ надясно/наляво, за да разположите текста и натиснете ОК. 7 Преместете джойстика нагоре/надолу/ надясно/наляво, за да изберете цвета или шрифта на текста и натиснете OK.



8 Преместете на 🗸 и натиснете OK.



9 Изберете [Done] и натиснете OK.

Преглед на създадено съобщение

В главния екран, изберете [Message] и натиснете OK.



2 Изберете [View Message] и натиснете ОК.



- 3 Изберете модел и натиснете ОК.
 - → Появява се модел.



 За да смените заданието или да изтриете съобщението, натиснете **MENU** и след това изберете възможност, за да продължите.



 За да се върнете в менюто за съобщения, изберете [Done] и натиснете OK.

8 Настройки

Избор на език

В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.



2 Изберете [Language] и натиснете **OK**.



3 Изберете език и натиснете **ОК**.

Нагласяне на яркостта

Можете да нагласяте яркостта на фото рамката, да имате най-добрия изглед. В главния екран, изберете **[Setup]** и натиснете **ОК**.

Изберете [Brightness] и натиснете ОК.



 Преместете джойстика нагоре/надолу, за да нагласите яркостта и натиснете ОК.

Настройване на часа и датата

В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.

2 Изберете [Time and Date] и натиснете ОК.

Seansa		
Gentuade Bristows		
Time and Date		
SmartPasser		
Horman	Set Dain	
Auto-orientate	Select Time Format	
Set Even Sildeshow	Select Date Permit	
-		

- 3 Изберете [Set Time] / [Set Date] и натиснете ОК.
- 4 Преместете джойстика нагоре/надолу/ наляво/надясно, за да нагласите минутите/часовете/деня/месеца/ годината и натиснете OK.

Задаване на формат за часа/ датата

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Time and Date] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Select Time Format] / [Select Date Format] и натиснете ОК.
- 4 Изберете формат и натиснете OK.



- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [SmartPower] и натиснете OK.

3 Изберете [Set-On Time] / [Set-Off Time] и натиснете ОК.

→ За да изключите функцията SmartPower, изберете [Off] и натиснете OK.



4 Пр на

Преместете джойстика нагоре/ надолу/наляво/надясно, за да нагласите часа и натиснете **ОК**.

 Къвет

 Когато фото рамката е в стендбай режим, можете да натиснете (), за да включите фото рамката.

Настройване на SmartPower таймера

С този таймер можете да настроите час, в които дисплея на фото рамката, да се изключва и включва автоматично. Когато дисплея автоматично се изключи, фото рамката преминава в стендбай режим.

Бележка

 Уверете се, че настоящия час на фото рамката е настроен точно.

Хибернация на фото рамката

В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.

Изберете [Hibernate] и натиснете ОК.

Изберете възможност и натиснете ОК.

Seansia		
Language -	November 100	
Britikhens	13 Minutes	
Time and Date	20 Minutes	
STATESTA	21 Mestes	
Hibernate	33 Minutes	
Autoroniwrtate	43 Minutes	
Setting	1Hor	
Sloven	218045	
	THurs	
	2 N 2	

 След избрания период, фото рамката преминава в хибернация.

 За да изключите функцията за хибернация, изберете [Never] и натиснете OK.

Setings	
Lamburde	(Never al and a second s
Brithers	15 Minutes
Time and Date	20 Minutes
SmarPower	21 Mestes
Hornas	30 Minutes
Autoroliverate	43 Mittubes
Settlenst	1 Hour
Siloration	276049
	3 Hours

• За да събудите фото рамката, натиснете 🕁.

Настройване на автоматично ориентиране

С функцията за автоматично ориентиране, можете да пускате снимки с правилна ориентация взависимост от това дали фото рамката е разположена хоризонтално или вертикално.

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Auto-orientate] и натиснете ОК.

3 Изберете [On], и натиснете OK.



 За да изключите тази функция, изберете [Off] и натиснете OK.

Включване/изключване на звука на бутоните

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- **2** Изберете [Set Beep] и натиснете ОК.

3 Изберете [**On**], за да включите звука на бутоните и натиснете **OK**.

Seanga	
Lamtuada Britshwaa Tens and Dow SmartPower Hobernae Auto-sevenae	Cr Cl
Sidenton Sidenton Infi	

• За да изключите звука, изберете [Off] и натиснете OK.

Настройки на презентацията

Избор на интервал на презентацията

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Slideshow] и натиснете ОК.
- **3** Изберете [Interval] и натиснете **ОК**.



 Изберете интервал на презентацията и натиснете **ОК**.

Избор на последователност на презентацията

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Slideshow] и натиснете ОК.

3 Изберете [Shuffle] и натиснете **ОК**.

- **4** За да се показва разбъркано презентацията, изберете **[On]** и натиснете **OK**.
 - За да се показва последователно презентацията, изберете [Off] и натиснете OK.

Избор на режим на изглед на презентацията

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- **2** Изберете [Slideshow] и натиснете ОК.
- **3** Изберете [View Mode] и натиснете OK.
- 4 Изберете режим на изглед на презентацията и натиснете **ОК**.

Избор на ефект на появяване на слайдовете

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Slideshow] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Transition Effect] и натиснете ОК.



4 Изберете ефект на появяване и натиснете **ОК**.

Избор на фон

Можете да изберете цвета на фоновата рамка за снимките, които са по-малки от дисплея на фото рамката.

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Slideshow] и натиснете ОК.
- 3 Изберете [Background color] и натиснете ОК.
- 4 Изберете [Radiant Color]/цвят на фона/[Auto-fit] и натиснете ОК.

Lenturde Brohkwas Time and Date		
Smithser	manual	RadiareColur
Horman	Stuffe	RedientCulor 2
Auto-selentate	Transister Divis	Coginal Breck
Set Resp.		Original Rev
Sideatrow		Dogmat White
		Address

→ Ако изберете [RadiantColor], фото рамката разпъва цветовете по ръба на снимката, ако тя е по-малка от екрана, за да се изпълни снимката без черни ленти или смущения при това съотношение.



 Ако изберете цвят за фона, фото рамката показва снимка с цветен фон.



Ако изберете [Auto Fit], фото рамката разпростира снимката, за да се изпълни екрана с нарушаване на снимката.



Преглед на информацията за фото рамката

Можете да видите модела, версията на firmware на фото рамката, състоянието на паметта на фото рамката и на другите устройства за запаметяване достъпни на фото рамката.

1

В главния екран, изберете **[Settings]** и натиснете **ОК**.

2 Изберете [Info].

 На екрана се появява информацията за фото рамката.

Settings	
Earthoute Restrictions Tons and Date Strandhow Homain Ruov domain Set Beet Sidestow	Produktame SPE450859F4528 Software vention 1.1444 Type: Internal memory SOAR4C Card 1775-5048_1882.3048 Used 12.2948(1.41.3748)
We 🗸	1758.1048.2740.9248

Възстановяване на фабричните настройки

- В главния екран, изберете [Settings] и натиснете OK.
- 2 Изберете [Default Settings] и натиснете OK.



З Изберете [Yes], и натиснете ОК. → Появява се съобщение за потвърждение.

Broldness Time and Date SmotPower Hitternate	D Return to default settings?
rebenan Auto-allertate Set Beet Sildesthow arts	tio
Default Settings	

4 Изберете [Yes], и натиснете OK.

- Всички настройки на фото рамката са възстановени към фабричните им стойности.
- За да отмените действието, изберете [No] в съобщението и натиснете OK.

9 Обновяване на фото рамката

Внимание

 Не изключвайте захранването на фото рамката докато трае обновяването.

Ако има обновление на софтуера, можете да го свалите от www.philips.com/support, за да обновите фото рамката. По-ранна версия на софтуера не е достъпна онлайн.

1

Посетете www.philips.com/support.

- 2 Търсете вашата фото рамка и преминете в раздела за софтуер.
- **3** Свалете последния софтуер в директория на SD карта.
- **4** Поставете SD картата във фото рамката.
- 5 Включете фото рамката.
 - → Появява се съобщение за потвърждение.
- **6** Изберете [Yes] и натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Когато обновяването е готово, фото рамката се рестартира.

10 Информация за продукта

Бележка

 Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Картина/дисплей

- Ъгъл на гледане: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Живот на рамката, до 50% яркост: 20000 часа
- съотношение: 4:3
- разделителна способност: 800 x 600
- Яркост (стандартна): 160 cd/m²
- Съотношение на контраста (стандартно): 400:1
- Поддържан формат на снимките:
 - JPEG снимки (максимална разделителна способност 8000 x 8000)
 - Прогресивни JPEG снимки (до 1024 x 768 пиксела)

Мултимедия за съхраняване на информация

- Вградена памет: 2 GB
- Типове карти с памет:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Мултимедийни карти (ММС)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)

Места за свързване

USB: USB 2.0 Slave

Размери и тегло

- Размери без поставката (Ш х В х Д): 211.6 х 171.3 х 21.4 мм
- Размери с поставката (Ш х В х Д): 211.6 х 171.3 х 58 мм
- Тегло с поставката: 0.418 кг

Температурни граници

- При работа: 0°С 40°С
- При съхранение: -20°С 70°С

Захранване

- Поддържано захранване: АС захранване
- Ниво на ефективност: V
- Средна консумация: (включена система): 4 W
 - Захранващ адаптор:
 - Модел: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Входящо: АС 100-240 V ~ 50-60Hz 0.3А
 - Изходящо: DC 5V --- 1A

Адаптор	Регион
ASUC12E-050100	Европа, Русия и Сингапур
ASUC12B-050100	Англия и Хон Конг
ASUC12C-050100	Австралия и Нова Зеландия
ASUC12I-050100	Китай

Аксесоари

- АС-DС захранващ адаптор
- USB кабел
- Инструкция за експлоатация

11 Често задавани въпроси

LCD екрана има ли тъч контрол?

LCD няма тъч контрол. Използвайте бутоните отзад, за да управлявате фото рамката.

Мога ли да използвам фото рамката, за да изтривам снимки от карта с памет?

Да, тя поддържа действия за изтриване на снимки от външни устройства, като карти с памет. Уверете се, че сте включили функцията за изтриване на картата с памет, която е достъпна на фото рамката

Защо фото рамката не показва някои от снимките ми?

- Фото рамката поддържа само JPEG снимки (максимум 8000 x 8000 разделителна способност на пикселите) и прогресивни JPEG снимки (до 1024 x 768 пиксела).
- Уверете се, че тези снимки не са повредени.

Защото фото рамката не преминава в автоматично изключване, след като съм го настроил?

Уверете се, че сте настроили часа, времето за автоматично изключване и времето за автоматично включване правилно.

Фото рамката автоматично изключва дисплея си в зададеното време. Ако часа е преминал за деня, то ще бъде активно за следващия ден.

Мога ли да увелича размера на паметта, за да записвам повече снимки на фото рамката?

Не. Вградената памет на фото рамката е фиксирана и не може да се увеличи. Въпреки това, можете да превключвате между различни снимки като използвате различни устройства за съхранение на информация на фото рамката.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон: 00 800 11 544 24 безплатен телефонен номер

email: чрез страницата за поддръжка на адрес www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Всички права са запазени.

