Aansluiten op uw PC

Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

• Het openen avan muziekbestanden die op uw PC zijn opgeslagen vanaf het Philips Music Station de UPnP-bron



• Het upgraden van firmware voor het Philips Music Station.

oor de aansluiting op het Philips Music Station gelden de minimale systeemvereisten:

- Windows 2000/XP (Home of Professional)
- Pentium III 500MHz-processor of hoger
- 256 MB RAM
- CD-ROM-station

- Ethernet-adapter (voor vaste verbinding) / draadloze netwerkadapter 802.11 b/g (voor draadloze verbinding)
- 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Windows Media Player® 9.0 of later





Sluit het Station rechtstreeks aan op de PC met de meegeleverde Ethernet-kabel (oranje).



OF

Sluit het Station rechtstreeks aan op het toegangspunt met de meegeleverde Ethernet-kabel (oranje).



Tips:

• Controleer of de Ethernet-poort is ingeschakeld om de WADM-verbinding tot stand te brengen.



Beschikt u over een draadloos toegangspunt?





Station

Op het Station:

- Druk op de knop MENU.
- Selecteer Settings> Network > Wireless > (selecteer het gewenste netwerk) > (Voer de encryptiesleutel in met de I-weg afstandsbediening) > Automatic (Automatisch) > Apply Settings (Instellingen toepassen) > Yes (Ja).

NEE



- **a.** Op het Station :
 - Druk op **SOURCE** om de UPnP-modus te openen
 - Druk op **MENU**, selecteer Information (Informatie) >Wireless (Draadloos) > SSID > (schrijf de SSID-code op)
 - Druk op **MENU**, selecteer Information (Informatie) >Wireless (Draadloos)> WEB Key (WEB-sleutel) > (schrijf de WEB-sleutel op)
- b. Via PC:
 - Selecteer Start > Control Panel > Network Connections > Enable Wireless Network Connections > Beschikbaredraadloze netwerken weergeven > Selecteer het netwerk dat overeenkomt met de SSID van het Station. > WEP-sleutel van het Station invoeren.

Tips:

- Controleer of de draadloze netwerkadapter van de PC functioneert.
- Plaats het Station dichter bij het draadloos toegangspunt.
- Controleer of DHCP is ingeschakeld op uw draadloos toegangspunt. Als DHCP niet beschikbaar is, kiest u Static (Statisch) en de sleutel in de **IP-configuratie**.

B1 WADM installeren en starten

- Plaats de CD PC Suite.
- 2 Selecteer de gewenste taal en accepteer de licentievoorwaarden.
- 3 Selecteer WADM en selecteer vervolgens Next (Volgende) om de installatie te starten.
 Philips Vireless Audio Device Vanager
- 4 Om WADM te starten, dubbelklikt u op het bureaubladpictogram
- 5 Selecteer het gewenste Station en klik vervolgens op Connect now (Nu verbinding maken).

WAC7000(172.	31.107.1)	
WAS7000(172.	31.249.54)	
WAC7000(172.	31.100.110)	

Tips:

- Meld u aan op uw PC. De beheerdersrechten dienen te zijn ingeschakeld.
- Als de IP-configuratie van het Station niet in het standaard bereik staat (subnetmasker: 255.255.0.0; IP-adres: 172.31.x.x). selecteert u Connection Wizard (Aangepaste modus) > Custom Mode (Aangepaste modus). Voer de huidige IP-configuratie van het Station in waar u om wordt gevraagd. Druk op de knop MENU en selecteer Information (Informatie) > Ethernet om de IP-configuratie te controleren..
- Gebruikers van Windows(r) XP SP2 dienen te controleren of Windows Firewall is uitgeschakeld door te klikken op: Start > Configuratiescherm > Beveiligingscentrum
 > Windows Firewall > Uit (ga naar www.microsoft.com voor meer informatie).
- Als bepaalde WADM-functies niet kunnen worden gebruikt, kan het zijn dat de antivirussoftware deze heeft geblokkeerd. Wij raden u aan uw antivirussoftware tijdelijk uit te schakelen.
- Als WADM wordt uitgevoerd, is toegang tot internet mogelijk uitgeschakeld. Sluit WADM als u de toegang wilt herstellen..
- Als u Windows Vista gebruikt als besturingssysteem op uw computer, klikt u met de rechtermuisknop op WADM. Selecteer vervolgens Properties (Eigenschappen) > Compatibility (Compatibiliteit) en zorg dat het selectievakje onder "Compatibility mode" (Compatibiliteitsmodus) en "Privilege level" (Machtigingsniveau) is ingeschakeld. Klik ten slotte op OK. Als u deze stappen niet uitvoert, kan uw WADM mogelijk niet worden gestart.

B2 WADM installeren en starten

Selecteer het volgende als het gewenste Station niet wordt gevonden:

- vaste verbinding: Selecteer Connection Wizard > Express mode> Next om een nieuwe verbinding tot stand te brengen
 - **Opmerking:** als u **Connection Wizard** (Wizard Verbindingen) > **Custom mode** (Aangepaste modus) hebt geselecteerd, wordt automatisch de draadloze netwerkadapter geselecteerd als de PC zowel een vaste als een draadloze netwerkadapter heeft. Selecteer handmatig de vaste netwerkadapter.
- Draadloze verbinding: Controleer of het draadloos toegangspunt het draadloze voorkeursnetwerk SSID uitzendt en ervoor te zorgen dat de draadloze netwerkadapter van de PC functioneert.



Wireless Audio Device Manager Verbonden apparaat: Wireless Music Station WAS700	• PHILIPS
Content Management	Apparaatconfiguratie
Back-up maken van inhoud	Inhoud herstellen

Configuration (Apparaatconfiguratie) kunt u systeeminformatie bekijken, de netwerkinstellingen beheren, firmware upgraden, en de apparaatverbinding met het externe netwerk weergeven.



- Controleer of u Philips Media Manager (PMM) op de PC hebt geïnstalleerd.
- 2 Om PMM te starten, dubbelklikt u op het bureaubladpictogram (als dit is gemaakt)



3 De eerste keer dat u PMM start, klikt u op Add Music (Muziek toevoegen) > Add Files or Folders (Bestanden of mappen toevoegen) om muziekmappen op uw PC te specificeren.

4 Station:

Druk op **SOURCE** (BRON) en selecteer vervolgens de gewenste muziekserver.



Tips:

- Het UPnP-apparaat hoeft niet noodzakelijkerwijs een PC te zijn, maar kan elk apparaat zijn dat inhoud op een server heeft staan.
- Als het UPnP-apparaat niet na 5 minuten wordt gedetecteerd, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer in. Mogelijk komt de verbinding zo sneller tot stand.

Hulp nodig?

www.philips.com/support of bel onze helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€ 0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. © Royal Philips Electronics N.V. 2006 All rights reserved.

www.philips.com

