Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support



Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság Megjegyzés	2 3
2	Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi	
	hangszórója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	Amire Onnek szüksége van	4
	A foegyseg attekintese	5
3	Előkészítés	6
	Töltse le a Philips AirStudio+ Lite	
	alkalmazást okostelefonjára vagy	
	táblagépére	6
	A hangszóró kábeleinek csatlakoztatása	7
	Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás	8
4	Csatlakoztassa a(z) AW9000	
	készüléket otthoni Wi-Fi hálózatáho	z. 9
	1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat	
	létrehozása a nem VVPS útválasztóval	40
	IUS eszkozon keresztul	10
	2. leneloseg: vezelek neikuli kapcsolal	
	ituálasztó és Android készülék között	12
	3 lehetőség vezeték nélküli kancsolat	ΙZ
	létrehozása WPS útválasztóval	14
	4. lehetőség: vezetékes kapcsolat	
	létrehozása Ethernet kábel segítségével	16
5	Loiátszás	17
5	Internetes rádióállomások hallgatása	17
	a(z) AW9000 készüléken	17
	Lejátszás külső eszközről	20
_		
6	Firmware frissítése	22

7	Termékadatok Termékjellemzők	24 24
8	Hibakeresés	25

9 Melléklet: a LED színeinek jelentése 27

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa) Biztonsági jelzések ismertetése





A "felkiáltójel" olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A "villám" jelzés arra utal, hogy a készülékben szigeteletlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- (1) Gondosan olvassa el az utasításokat.
- 2 Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- (4) Kövesse az utasításokat.
- 5 Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el.A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- 8 Ne távolítsa el a termék borítását.
- Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas párától.
- 10 Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- (1) Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- 12 Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- (13) Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- (14) Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés

€€0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy használatához a Google engedélye szükséges.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



1 108/08/203

A típustábla a készülék alján található.

2 Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi hangszórója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www. Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám

Gyári szám ___

Bevezetés

A vezeték nélkül Hi-Fi hangszórórendszerrel a következőkre nyílik lehetősége:

- DLNA/UPnP-kompatibilis alkalmazásról küldött zene hallgatása.
- internetes rádióállomások és online zeneszolgáltatások anyagát hallgathatja.
- zenét játszhat le egyéb audioeszközökről a(z) MP3-LINK, OPTICAL, COAXIAL vagy AUX IN (L/R) aljzatokon keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Vezeték nélküli Hi-Fi
 hangszórórendszer beépített Wi-Fivel
- 2 db váltakozó áramú hálózati kábel
- 1 db hangszórókábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

Amire Önnek szüksége van

Audio-adatfolyamok AW9000 eszközön vezeték nélkül történő lejátszásához az alábbiakra van szükség:

- tanúsítvánnyal rendelkező Wi-Fi útválasztó
- iOS vagy Android eszköz, például iPod touch/iPhone/iPad vagy Android telefon vagy táblaszámítógép
- a Philips AirStudio+ Lite alkalmazás, ami (iOS eszközökhöz) az Apple App Store-ból vagy (Android eszközökhöz) a Google Play Store-ból tölthető le

A Wi-Fi útválasztón keresztül a(z) AW9000 készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, amelyhez az iOS/Android eszköz csatlakozik.

A főegység áttekintése



- 1 +/-
 - Hangerő beállítása.

Számbillentyűk (1-től 5-ig)

- Internetes rádióállomás kiválasztása.
- 3 AUX 1 gomb
 - Válasszon ki egy, a(z) OPTICAL vagy COAXIAL aljzatba csatlakoztatott kiegészítő bemeneti forrást.

(4) AUX 2 gomb

 Válasszon ki egy, a(z) AUX IN L/R aljzatba csatlakoztatott kiegészítő bemeneti forrást.

5 MP3-LINK gomb

 Válassza ki az MP3-csatlakozóaljzatforrást.

6 Tápellátás jelző/gomb 🖱

- Mutatja a készülék aktuális állapotát.
- Bekapcsolható vele a készülék, vagy átkapcsolható normál/környezetbarát üzemmódra.

(7) AUX IN L/R aljzatok

 Külső audiolejátszó csatlakoztatása RCA audiokábelekkel (piros/fehér, nem tartozék).



(8) MP3-LINK aljzat

 Csatlakoztasson egy külső hanglejátszót 3,5 mm-es hangkábellel (nem tartozék).

9 WI-FI SETUP gomb

 Csatlakoztassa az eszközt a Wi-Fi hálózatra.

(10) ETHERNET aljzat

(Opcionális) Csatlakozás vezeték nélküli útválasztóhoz Ethernet kábellel (nem tartozék).

(1) AC IN ~ aljzat

• Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

(12) OPTICAL aljzat

 Csatlakoztasson egy külső eszközt optikai kábellel (nem tartozék).

(13) COAXIAL aljzat

• Csatlakoztasson egy külső audioeszközt koaxiális kábellel (nem tartozék).

(14) Hangszóró-csatlakozók

 Csatlakoztassa egymáshoz a két hangszórót a mellékelt hangszórókábelek segítségével.

3 Előkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Töltse le a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére

 (iPod touch/iPhone/iPad felhasználóknak) Telepítse a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást az Apple App Store-ból, majd futtassa.



(Android okostelefon vagy táblagép felhasználóknak) Telepítse a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást a Google **Play Store**-ból, majd futtassa.



2 Húzza el jobbra az ujját a bemutatkozó oldalak megtekintéséhez, majd a kezdő Beállítás oldal megnyitásához, vagy érintse meg a Bevezető átugrása elemet a kezdő Beállítás oldal közvetlen eléréséhez.

Play your content wirelessly on your Philips connected device				
Play your content wirelessly on your Philips connected device		ÔÔ		
Play your content wirelessly on your Philips connected device				
Play your content wirelessly on your Philips connected device		7		
●●● Skip Intro	Play your conte	ent wirelessly o onnected device	n your Philips e	
Skip Intro		•••		
		Skip Intro		

3 A kezdő Beállítás oldalon érintse meg az Új hangsugárzó beállítása elemet.

ÔÔ		
To connect your speaker for the first time		
Setup a new speaker Speaker already setup		

4 Olvassa el a telepítés általános lépéseit, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

=Setup 1
Setup is done in three steps
1 Prepare speaker
 Connect to speaker,
3 Connect speaker to your network.
Next

A hangszóró kábeleinek csatlakoztatása



- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a
- hangszóróvezeték lecsupaszított szakaszát.
 Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez
- Az optimais nangzas erdekeben csak a keszülekne. mellékelt hangszórókat használja!



- 1 Csavarozza ki a hangszóró-csatlakozókat
- 2 Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös jelzéssel ellátott végét a bal oldali vörös (+) csatlakozóba.
- 3 Csavarozza be a bal oldali vörös (+) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 4 Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös jelzéssel nem ellátott végét a bal oldali fekete (+) csatlakozóba.
- 5 Csavarozza be a bal oldali vörös (-) csatlakozót, és ezzel rögzítse a kábelt.
- 6 Ismételje meg a 2–5. pontot, és helyezze be a másik hangszórókábelt a megfelelő csatlakozókba.

Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábelt mindig csak az összes többi csatlakoztatás kialakítása után csatlakoztassa.

1 Olvassa el az alkalmazás tápellátás csatlakoztatásával kapcsolatos utasításait.



- 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 - a hangszóró hátulján található AC IN
 ~ aljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.
 - → A készülék automatikusan bekapcsol.
 - → A tápellátás/állapotjelző bekapcsolódás közben borostyánsárgán villog.
 - Kis idő elteltével a tápellátás/ állapotjelző borostyánsárga fénye folyamatossá válik, jelezve az első beállítás folyamatát.



3 A továbblépéshez érintse meg az alkalmazás képernyőjén a Tovább gombot.

Átkapcsolás normál és Eco környezetbarát készenlét üzemmód között

- A készülék normál készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg röviden a Φ feletti tápellátás gombot/jelzőt.
 - → A tápellátás/állapotjelző fény zöldre vált.
- A készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg hosszan a & feletti tápellátás gombot/jelzőt, és 3 másodpercen belül engedje fel.
 - A tápellátás/állapotjelző színe rövid időre borostyánsárgára vált, majd kialszik.
- A készülék normál vagy Eco környezetbarát készenléti üzemmódból való bekapcsolásához nyomja meg röviden újra a & feletti tápellátás gombot/jelzőt.

	Üzemeltetés	A LED állapota
Világít -> Nor- mál készenlét	Nyomja meg röviden a & feletti tápellátás gombot/jelzőt.	Borostyánsárga/ fehér -> Zöld s
Be/Normál ké- szenlét -> Eco környezetbarát készenlét	Nyomja meg hosszan a o feletti tápellátás gombot/jelzőt, és 3 másod- percen belül engedje fel.	Borostyánsárga/ fehér vagy zöld ;-> Ki
Normál készenlét/ Környezetba- rát készenlét -> Be	Nyomja meg röviden a & feletti tápellá- tás gombot/ jelzőt.	Zöld/Ki -> Borostyánsárga/ fehér

4 Csatlakoztassa a(z) AVV9000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatához.

A AW9000 készüléknek meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az otthoni Wi-Fi hálózat beállításait a AW9000 készüléken is be kell állítani.

A legjobb beállítási módszert az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Mobil- készü- léke plat- formja	Wi-Fi útvá- lasz- tója típu- sa	Egyéb köve- telmé- nyek	Beállítási mód- szer
iOS	Nem WPS	Nem	Válassza az 1. le- hetőséget (lásd '1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül', 10. oldal).
Android	Nem WPS	Nem	Válassza a 2. lehe- tőséget (lásd '2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útvá- lasztó és Android készülék között', 12. oldal).

iOS vagy Android	WPS	Nem	Válassza a 3. lehe- tőséget (lásd '3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval', 14. oldal).
iOS vagy Android	Nem WPS vagy WPS	Ön Ether- net ká- bellel ren- delke- zik	Válassza a 4. lehetőséget (lásd '4. lehetőség: vezetékes kap- csolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal)

Mielőtt csatlakoztatná a(z) AW9000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatához, győződjön meg róla, hogy:

- a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva, és megfelelően működjön.
- (2) a(z) AW9000 készülék be legyen kapcsolva, és sikeresen el legyen indítva (lásd 'Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás', 8. oldal).
- (3) feljegyezte Wi-Fi jelszavát.

Ha sikerült a csatlakozás, a AW9000 készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának beállításait. Ezután az AW9000 készüléket bekapcsolva az automatikusan fellép az otthoni Wi-Fi hálózatra, és a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazással játszhat le zenét vagy hallgathatja az internetes rádiót.

1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül

- A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy iOS készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.
- 2 Válassza ki a Normál TELEPÍTÉS elemet, és érintse meg a Következő gombot.



3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.



- 4 Az utasításnak megfelelően röviden nyomja meg a WI-FI SETUP gombot a fő hangszóró hátoldalán.
 - A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.
 - Megjelenik az AW9000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a Philips_ Install hálózati nevével (SSID).



5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot, és olvassa el a hálózat beállítás folytatásának módját.

<	Setup
	•
	 Press Home button to exit this App.
	Stillings
	- 5MC-Vois = 13345 97% -
	Arplane Mode
	WI-FI My home WI-FI >
	② Go to Settings, then select Wi-Fi.
	Inclusion INA PER Service The Reservice Inclusion Service The Reservice Inclusion
	(3) When "Philips, Install" appears select it. Wait for the 'tickmark' to appear.

6 Az utasítás alapján lépjen ki az alkalmazásból, majd válassza ki az elérhető Wi-Fi hálózatok listájából a Philips_Install nevűt.

Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ GB_PUB		€ ≑ ()
CHOOSE A NETWORK		
Buffalo-A-53		ê 🕈 (Ì)
Buffalo-8-2.48		£ ╤ (Ì)
00V8_88		e 🗢 🚺
GR_PRI		€ ╤ ()
GB_TRA		€ 奈 ()
My home Wi-Fi		∎ হ 🕕
Philips_Install		∻ (j)
WLAN-PHI		₽ 奈 ()
WLAN-PUB		€ ╤ ()
Other		

- 7 Kapcsolódjon iOS készülékével a Philips_ Install hálózathoz, majd térjen vissza a Philips AirStudio+ Lite alkalmazáshoz.
- 8 Várjon, amíg megjelenik a jelszó beviteli mező.



9 Gépelje be az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát, a bevitel befejezéséhez érintse meg a **Kész**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.



* Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:/;/', akkor ezt a jelszót módosítania kell. 10 Nevezze el hangsugárzóját kedve szerint, majd érintse meg az OK gombot, hogy AW9000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatára csatlakozzon.



- 11 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AW9000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
 - Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
 - ➡ A AW9000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.





 A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható Rock n' Roll feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a "Lejátszás" című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útválasztó és Android készülék között

- A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy Android készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.
- 2 Válassza ki a Normál TELEPÍTÉS elemet, és érintse meg a Következő gombot.



3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.



- 4 Az utasításnak megfelelően röviden nyomja meg a WI-FI SETUP gombot a fő hangszóró hátoldalán.
 - A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.
 - Megjelenik az AW9000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a Philips_ Install hálózati nevével (SSID).



- 5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot.
 - Android készüléke automatikusan megkezdi a felkapcsolódást az AW9000 által létrehozott új Wi-Fi hálózatra.



6 Várja meg, amíg az Android készülék megtalálja a hangsugárzót.



7 Adja meg otthoni Wi-Fi hálózatának jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.



* Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:/;/', akkor ezt a jelszót módosítania kell.

8 Nevezze el hangsugárzóját kedve szerint, majd érintse meg az OK gombot, hogy AW9000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatára csatlakozzon.



- 9 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AVV9000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
 - → A AW9000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

Megjegyzés

 A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható Rock n' Roll feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a "Lejátszás" című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval

 Válassza ki a Wi-FiVÉDETT TELEPÍTÉS elemet, és érintse meg a Következő gombot.



2 Olvassa el a WPS beállításra vonatkozó utasításokat.



- 3 Az utasításnak megfelelően nyomja meg és tartsa lenyomva a WI-FI SETUP gombot a fő hangszóró hátoldalán.
 - A tápellátás/állapotjelző váltakozva borostyánsárga és zöld fénnyel villogni kezd.



4 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útválasztójának WPS gombját.



- 5 Várja meg, amíg az AW9000 tápellátás/ állapotjelzőjének fénye folyamatos fehérre vált, majd érintse meg a **Tovább** gombot az alkalmazás képernyőjén.
 - Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
 - → A AW9000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.



🔆 Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható Rock n' Roll feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a "Lejátszás" című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével



Megjegyzés

- Vezetékes hálózat használata esetén mindössze a Hangsugárzó beállítva elemet kell kiválasztania a kezdő Beállítás oldalon (lásd 'Töltse le a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére', 6. oldal).
- 1 Ha a vezetékes kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzón visszaállítást kell végeznie (lásd 'Hibakeresés', 28. oldal).

- 2 Csatlakoztasson egy Ethernet kábelt (nem tartozék):
 - a készülék hátulján található ETHERNET csatlakozóaljzathoz
 - otthoni Wi-Fi útválasztója egyik Ethernet portjához



- 3 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző folyamatos fehér fényre váltson.
 - → A AW9000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

5 Lejátszás

Megjegyzés

 A DLNA UPnP funkciót támogató okostelefonjáról vagy PC/Mac számítógépéről kedvenc alkalmazását használva streamelheti a zenét a hangszóróra DLNA UPnP-kapcsolaton keresztül.

Internetes rádióállomások hallgatása a(z) AVV9000 készüléken

1 Futtassa a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást iOS vagy Android.



2 Keressen internetes rádióállomást a neve, helye vagy nyelve stb. alapján.



3 Ha be szeretne hangolni egy internetes rádióállomást, válassza ki, és érintse meg a nevét az eredménylistában.



Tárolt internetes rádióállomások

- 1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást, majd érintse meg a ĭ gombot.
 - Megjelenik a tárolt rádióállomások listája.



- 2 Érintsen meg egy sort a listában, ahova menteni kívánja a rádióállomást. Például, ha az állomáshoz a 2-es memóriagombot szeretné rendelni, érintse meg a második sort.
 - Megjelenik egy felugró üzenet, benne az állomás nevével és a memóriahely sorszámával.



- 3 Érintse meg az üzenetmezőn belül az OK gombot a jóváhagyáshoz.
 - → Az állomást ezzel felvette a tároltak közé.



- Az AVV9000 **számgombjai (1-5)** segítségével közvetlenül behangolhatja az
- Másik megoldásként az alkalmazás képernyőjén nyissa meg a Programhelyek menüt, és a lejátszásához érintse meg a kívánt tárolt állomást.

További állomások tárolásához ismételje

Tárolt rádióállomás közvetlen törlésére nincs lehetőség,

3-as helyen levő rádióállomást törölni kívánja, hangoljon be egy másik rádióállomást, érintse meg a 🖬 elemet, majd a 3. sort megérintve cserélje le az ottani állomást.

de egy másik állomással lecserélheti azt. Például, ha a

meg a fenti eljárást.

Mentett rádióállomás behangolása

első öt mentett rádióállomást.

Tanács

Kedvencek listájának létrehozása

4

1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást.



2 Az állomást közvetlenül felveheti a kedvencek közé a ♥ elem megérintésével.



3 További kedvenc állomások felvételéhez ismételje meg a fenti eljárást.

Kedvenc rádióállomás behangolása.

 Nyissa meg az alkalmazás képernyőjén a Kedvenc állomások menüt, és a lejátszásához érintse meg a kívánt kedvenc állomást.

Kedvenc rádióállomás törlése

- Hangoljon be egy rádióállomást, majd érintse meg a ♥ gombot.
 - A rádióállomást ezzel eltávolította a kedvencek listájáról.



Lejátszás külső eszközről

A készülék segítségével külső audioeszközről is hallgathat zenét.

Csatlakozás a(z) MP3-LINKaljzaton keresztül:

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék hátulján található **MP3-LINK** csatlakozóaljzathoz.
 - külső audiolejátszó fejhallgatócsatlakozójához.



- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
 - → A zene a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóból hallható.
- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audiolejátszójának vezérlőelemeit.

Csatlakozás a(z) OPTICAL vagy COAXIAL aljzatba:

- 1 Csatlakoztasson egy optikai vagy koaxiális kábelt (nem tartozék) a következőre:
 - az AW9000 készülék hátoldalán levő OPTICAL vagy COAXIAL csatlakozóaljzathoz.
 - külső audioeszköz megfelelő digitális kimeneti csatlakozójához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
 - → A zene a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóból hallható.
- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audiolejátszójának vezérlőelemeit.

Csatlakozás a(z) AUX IN L/R aljzatokba:

- Csatlakoztasson egy pár RCA audiokábelt (piros/fehér; nem tartozék) a következőre:
 - a AW9000 hátoldalán lévő AUX IN L/R aljzatokba.
 - egy külső audioeszköz hangkimenetének aljzataiba.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
 - → A zene a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóból hallható.
- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audiolejátszójának vezérlőelemeit.

Manuális átkapcsolás a külső audioforrásra:

- Futtassa a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.
- 2 Érintse meg a Szolgáltatások -> MP3 link elemet az MP3 link forrásának kiválasztásához.



Tanács

 Az AW9000 forrás gombjának megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatja a megfelelő audioforrást.

6 Firmware frissítése

A AW9000 készülék teljesítményének növelése érdekében a Philips új firmware-t ajánlhat a AW9000 készülék frissítéséhez.

Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a AW9000 készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a AW9000 készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a(z) AW9000 készülék be van kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, mint az okostelefon vagy a táblagép.
- 2 Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata az internethez csatlakozik.
- 3 Futtassa a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.
- 4 Érintse meg a Szolgáltatások -> Eszköz beállítások elemet.



- 5 Érintse meg az Online ellenőrzés elemet.
 - ➡ Ha új firmware érhető el, automatikusan megjelenik az értesítés a firmware frissítésre.



- 6 A firmware frissítés elindításához érintse meg az OK elemet az üzenetben.
 - Az AW9000 tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villog, amíg tart a folyamat.



7 Várja meg a firmware frissítés befejeződését, majd a készülék újraindításához nyomja meg az **OK** elemet az értesítő üzenetben.

7 Termékadatok

- Megjegyzés

 A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő	2 X 50 W RMS @ 10%
teljesítmény	THD
Válaszfrekvencia	80 Hz - 18 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 86 dB
MP3 csatlakoztatás	900 mV RMS 20 kOhm

Hangsugárzók

Hangszóró-	8 ohm
impedancia	
Hangszórómeghajtó	2 x kúpos
	magassugárzó, 4 x 3,5''-
	es mélynyomó
Érzékenység	>82 dB/m/W

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WEP, 10 vagy 26 hexadecimális karakter WPA (TKIP) vagy WPA2 (TKIP / AES) és 8–40 nyomtatható ASCII karakterből álló jelszó

Frekvenciatartomány	2412 - 2462 MHz
	(CH1-CH11) (a
	következőkhöz: /79, /37,
	/55, /97)
	2412 - 2472 MHz
	(CH1-CH13) (a
	következőkhöz: /12, /10,
	/05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános információk

Tápfeszültség	Bemenet: 100 ~ 240 V,
	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Energiafogyasztás	<0,5 W
készenléti módban	
Méretek	
- Főegység	511 x 268 x 434 mm
(Sz × Ma × Mé)	
Tömeg	
- Csomagolással	13 kg
- Főegység	10 kg

8 Hibakeresés

Figyelem

• A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódban (lásd 'Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás', 8. oldal).

Nincs hang

- Ellenőrizze, nincs-e lenémítva a készülék. A tápellátás/állapotjelző a készülék némított állapotában fehér fénnyel villog. Állítsa be a hangerőt a Philips AirStudio+ Lite alkalmazásban vagy közvetlenül a(z) AW9000 készüléken.
- Amennyiben vezetékes kapcsolatot létesített, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően és biztosan csatlakoztatva van-e (lásd '4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal).
- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat csatlakozását. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Csatlakoztassa a(z) AW9000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatához.', 9. oldal).

 Ha a lejátszás forrása egy külső audiolejátszó, állítsa be a hangerőt közvetlenül az audiolejátszón.

A készülék nem reagál

- Indítsa újra a(z) AW9000 készüléket, majd állítsa be újra a(z) AW9000 Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Csatlakoztassa a(z) AW9000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatához.', 9. oldal).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szóköz vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül. A hálózati jelszó nem tartalmazhat #/:/;/' karaktereket.
- Ha az AW9000 készüléket manuálisan átnevezi a Philips AirStudio+ Lite alkalmazásban, ne használjon speciális karaktereket és szimbólumokat.
- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levédje hálózatát.

Nem működik a vezetékes kapcsolat

- Ha a vezetékes kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzón visszaállítást kell végeznie. A készülék visszaállításához kövesse az alábbi leiárást:
- 1 Húzza ki a tápkábelt.
- 2
 - Csatlakoztassa újra a tápkábelt, miközben nyomva tartja az 1-es gombot.
 - → A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villogni kezd, ezután folyamatos (borostyánsárga) fényre vált, végül újra (borostyánsárgán) villog.
- 3 Engedje el az 1-es számgombot.

Megjegyzés

 Addig ne engedje el az 1-es számgombot, amíg a tápellátás/állapotjelző újra borostyánsárgán villogni nem kezd.

Az adatfolyamként lejátszott zene időnként megszakad

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a AW9000 készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a AW9000 készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik. az befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni útválasztóra csatlakoztatott többi eszközt.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

A tápellátás/állapotjelző továbbra is piros fénnyel világít. Mit tegyek?

- Helyre kell állítania a berendezést egy Ethernet kábellel.
- 1 Ellenőrizze, hogy útválasztója csatlakozik az internethez.
- 2 Csatlakoztassa a berendezést az útválasztóhoz az Ethernet kábellel (lásd '4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével', 16. oldal).
- 3 Várja meg, hogy a készülék elvégezze az automatikus helyreállítást, ami akár 10 percig is eltarthat.

9 Melléklet: a LED színeinek jelentése

LED színe	Jelentés
Villogó	A AW9000 bekapcsolódik
borostyánsárga	vagy firmware-frissítés zajlik.
Folyamatos	Az AW9000 nem
borostyánsárga	csatlakozik hálózathoz.
Borostyánsárgán	Az AW9000 vezeték nélküli
és fehéren	beállítás üzemmódban van,
váltakozva villog	amit az AirStudio alkalmazás
	segít. Kövesse az alkalmazás
	utasításait a beállításhoz.
Zölden és	Vezeték nélküli kapcsolat
borostyánsárgán	felépítése indult el vagy zajlik
váltakozva villog	WPS módszerrel.
Folyamatos	Az AW9000 Wi-Fi
fehér	hálózathoz csatlakozik és
	készen áll a vezeték nélküli
	lejátszásra adatfolyam
	átvitelen keresztül.
Villogó fehér	AW9000 le van némítva.
Folyamatos zöld	AW9000 normál készenléti
	üzemmódban van (lásd
	'Tápellátás csatlakoztatása és
	bekapcsolás', 8. oldal).
Folyamatos	AVV9000 meghibásodott.
piros	Helyreállítást igényel (lásd
	'Hibakeresés', 28. oldal).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Specifitateionsnaretsubjectatochangbiswitcholuctholtides and the ©12013. Kedninktijker Phalips & geteroditsa Ne.Marks of Koninklijke Philipghts V.eserved. used under license.

AVV9000_10_UM_V3.0

