Philips Streamium Wireless Music Center + Station WACS7500 WAS7500

# Guide de démarrage rapide





## 3 Profitez



## Contenu de la boîte



Wireless Music Center WAC7500 (seulement avec l'ensemble WACS7500)





Télécommande bidirectionnelle (pour le Center) et 4 piles AAA (seulement avec l'ensemble WACS7500)

Télécommande unidirectionnelle et 2 piles AAA

2 antennes filaires



Wireless Music Station WAS7500



Guide de démarrage rapide

Câble Ethernet



Manuel d'utilisation



2 câbles d'alimentation



Kit de montage pour la Station

#### Avant d'utiliser la télécommande :

Insérez les piles comme montré sur la figure.



Télécommande bidirectionnelle (uniquement pour le WACS7500)



CD PC suite



Télécommande unidirectionnelle

## Comment utiliser ce guide

Je voudrais Voir page	(s) :
Connecter : connecter le Center à un réseau domestique / PC 4A	/ <b>B</b>
ajouter une Station au réseau du Center	50
déplacer un Conter ou une Station connectés	56
configurer le Center et la Station sans réseau	50
Enregistrer / extraire / copier :	
constituer une audiothèque (extraire des CD) sur le HD du Center	80
transférer la musique d'un PC sur le Center	/11
enregistrer de la musique sur un périphérique USB 1	5M
Ecouter :	
écouter la musique du HD (disque dur) du Center	6 <mark>(</mark> )
écouter des CD sur le Center	7 <b>D</b>
écouter la radio FM	9 <b>F</b>
écouter la radio sur Internet* 40/B + 1	3
écouter en continu la musique d'un PC 12	2🕒
diffuser la musique vers toutes les Stations connectées 14	4
laisser la musique me suivre dans un autre endroit 14	4K
écouter la musique de périphériques USB portables 1	5
En savoir plus :	
FAQ - Foire Aux Questions 16	5/17
vérifier ce qui est compatible avec le produit	17

\* Toutes les fonctions Internet exigent une connexion Internet à haut débit.

### Avantages

## Profitez de toute votre musique dans toutes les pièces

## Plaisir d'écoute et liberté complets

#### Toute votre musique sur un unique système sans fil

- Écoute en continu sans fil entre Music Center, Station(s) et PC
- Disque dur de 80 GO pour stocker jusqu'à 1500 CD
- Lecture CD et USB Direct
- Profitez de la radio sur Internet
- Station d'accueil pour iPod (en option)

#### Navigation et commande aisées

- Affichage en couleur de la pochette de l'album
- My Room (Ma pièce), My Music (Ma musique) : écoutez un morceau différent dans chaque pièce
- Music Broadcast (Diffusion musicale) : écoutez le même morceau sur toutes les Stations
- Music Follows Me (La musique me suit) : laissez votre musique vous accompagner d'une pièce à l'autre

#### Son de qualité remarquable

• Center : 80 W RMS, Station : 30 W RMS, avec Super Sound Panel (Super Panneau Sonore)

#### Extensible

• Ajoutez jusqu'à 5 Stations Wi-Fi à votre système

## Préparez

#### A Commandes sur le Center et la Station



- 1 Antenne
- 2 A Prise USB
- 3 Compartiment du CD (chargeur) Insérez les CD la face illustrée vers vous
- 4 🔺 Éjecter le CD du chargeur
- 5 LCD
- **6 MUSIC FOLLOWS ME**
- 7 DBB (Amplificateur dynamique de basses)
- 8 SMART EQ
- 9 VOLUME +
- 10 VOLUME -
- **11 STOP**
- 12 Marce rapide
- 13 OK / 州
- **14** ◀ / ► / ▲ / ▼ Touches de navigation (gauche, droite, haut, bas)
- 15 **<** Retour rapide
- **16 MENU**
- **17 HOME**

#### 18 O ALLUMÉ / VEILLE / VEILLE ÉCO

- Appuyez brièvement pour passer de Standby (Veille) à ALLUMÉ.
- Appuyez longuement pour passer de ALLUMÉ à Eco Standby (Veille Éco) (mode d'économie d'énergie)
- 19 RECORD
- 20 INCR.SURR. Incroyable effet 3D
- 21 MUSIC BROADCAST SMART EQ

Note L'illumination d'un angle du boîtier est un élément de design.

#### B Touches des télécommandes

#### Important !

Vous devez toujours utiliser la télécommande unidirectionnelle pour les opérations suivantes :

- Enregistrement de la radio sur Internet
- Configuration du réseau
- Modification des informations sur les plages



(Fournie uniquement avec l'ensemble Center + Station WACS7500)

- () Allumé, Veille, Veille Éco
- **2 HOME**

1

- **3 HD** (disque dur)
- 4 </ >

   4
   / ► / ▲ / ▼ Touches de navigation
- 5 OK, ►/II
- 6 VOL +, -
- 7 MENU
- 8 MUTE
- **9 STOP**
- 10 🕨 Avance rapide
- 11 SHUFFLE (3 def)
- 12 REPEAT (2 abc)
- 13 INCR.SURR. (6 mno) Incroyable effet 3D
- 14 DBB (Amplificateur dynamique de basses) (5 jkl)
- 15 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 16 SAME GENRE (8 tuv)
- **17 SEARCH** ⊂
- 18 MARK/UNMARK (0 \_)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- **20 MUSIC BROADCAST**
- 21 Libre
- 22 DIM (affichage)
- 23 **VIEW**
- 24 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 25 SMART EQ (4 ghi)
- 26 SLEEP (1 .,?!'@-\_:;/)
- 27 **<** Retour rapide
- 28 REC •
- 29 SCROLL ▲, ▼
- 30 CD/ MP3-CD
- **31 REFRESH**

#### Télécommande unidirectionnelle



- 1 () Allumé, Veille, Veille Éco
- 2 FMTUNER (Radio)
- **3 HOME**
- **4 SEARCH**
- 5 VIEW
- 6 MENU
- 7 </ >

   7 
   / ► / ▲ / ▼ Touches de navigation
- 8 OK, ►/II
- 9 🕨 Avance rapide
- **10 STOP**
- 11 VOL +, -
- **12 MUTE**
- 13 SHUFFLE (3 def)
- 14 REPEAT (2 abc)
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Incroyable effet 3D
- 16 DBB (Amplificateur dynamique de basses) (5 jkl)
- 17 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 18 SAME GENRE (8 tuv)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- 20 (0 \_)
- **21 MUSIC BROADCAST**
- 22 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 23 SMART EQ (4 ghi)
- 24 SLEEP (1 .,?!'@-\_:;/)
- 25 SCROLL ▲, ▼
- 26 < Retour rapide
- 27 REC •
- 28 MARK/UNMARK (0 \_)
- 29 AUX
- 30 CD/MP3-CD
- 31 HD (disque dur)



#### Connectez le Center au secteur



#### B Connectez le Center à votre réseau domestique / PC

Cette section décrit la manière la plus simple d'établir une liaison sans fil entre le Center et votre réseau domestique ou PC. Vous pouvez connecter jusqu'à 5 Stations. Pour une configuration plus avancée, voir Connexion au PC dans le manuel d'utilisation.

#### Quand vous connectez votre Center (et votre Station) à votre réseau domestique

- · Vous pouvez utiliser la fonction radio sur Internet
- · Vous pouvez vous connecter à l'Internet pour des mises à niveau du microprogramme
- Le produit peut interroger la base de données Gracenote en ligne pour les plus récentes informations sur les CD et les plages, ainsi que pour le téléchargement des pochettes des albums
- Vous pouvez transférer la musique du disque dur de votre PC sur l'appareil
- · Vous pouvez écouter la musique en continu grâce à l'UPnP

#### Exemple de connexion :



Ceci est la configuration du réseau domestique la plus courante. Votre réseau domestique est peut-être protégé : préparez le mot de passe ou la clé de chiffrement de votre réseau.

- 1 Vérifiez que le Center est allumé.
- 2 Appuyez sur MENU
- 3 Sélectionnez Settings (Réglages) > Network (Réseau) >
  - Wireless (Sans fil) (si votre routeur est du type 802.11b/g sans fil)
  - Wired (Câblé) (si vous utilisez un câble Ethernet pour connecter votre PC ou votre périphérique de réseau à votre réseau domestique)
- > Le Center affiche une liste des réseaux accessibles.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis sur ▶ pour sélectionner votre réseau domestique.
- 5 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir la clé de chiffrement (si cela vous est demandé), puis appuyez sur ►.
- 6 Sélectionnez
  - Automatic (Automatique) si votre routeur peut générer des adresses IP et des configurations de réseau (DHCP activé).
  - Static (Statique) si vous devez entrer manuellement une adresse IP pour ajouter de nouveaux périphériques à votre réseau domestique.
- > L'écran affiche : Apply Settings? (Appliquer les réglages?)
- 7 Sélectionnez Yes (Oui).
- 8 Appuyez sur ▶ pour terminer la procédure de configuration. Pour ajouter une Station, allez à la section suivante : Ajouter une Station au réseau du Center.

#### C Ajouter une Station au réseau du Center :

#### Sur le Center :

- 1 Appuyez sur HOME.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ▶ pour sélectionner le mode HD (disque dur).
- 3 Appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis sur ▶ pour sélectionner Station Management (Gestion Stations).
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis sur ▶ pour sélectionner Add New Station (Ajouter Station).
- > Le Center cherche la nouvelle Station.

#### Sur la Station :

1 Connectez la Station à l'alimentation électrique.



- 2 Allumez la Station.
  - Si vous allumez la Station pour la première fois, appuyez sur ▲ ou ▼ puis sur ▶ pour sélectionner la langue.
  - Si vous avez déjà utilisé la Station avec un Center, appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Installation Mode (Mode Installation).
- > L'écran affiche : Center found (Center trouvé) L'écran affiche : Connecting to Center... (Connexion au Center...)

#### Sur le Center :

- 1 Quand toutes les Stations ont été trouvées, appuyez sur STOP 
  pour arrêter la recherche.
- > Le Center revient au mode HD.

Pour déplacer un appareil, voyez la section **Déplacer un appareil** dans ce guide. Si vous n'avez pas de connexion Internet / PC...

#### **D** Configurer le Center et la Station sans réseau

Vous pouvez utiliser le Center et la Station sans les connecter à un réseau. Les étapes suivantes vous montrent comment réaliser la première configuration du Center et de la Station de manière autonome.

- 1 Posez le Center et la Station côte à côte, sur une surface horizontale suffisamment solide.
- 2 Branchez d'abord le Center puis la Station au secteur à l'aide des câbles électriques fournis.
- 3 Sélectionnez la langue sur le Center et sur la Station.
- > La procédure d'installation démarre.
   Le Center cherche les Stations accessibles.
- 4 Lorsque le Center a détecté toutes les Stations, appuyez sur STOP sur le Center pour arrêter la recherche.
- > La procédure de souscription des Stations démarre. Lorsque la souscription est terminée, le Center et toutes les Stations connectées affichent Musique HD.

#### E Déplacer un appareil connecté

- 1 Appuyez longuement sur 🕛 pour mettre l'appareil en mode Eco Stanby (Veille Éco).
- 2 Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil.
- 3 Rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique de son nouvel emplacement.
- > La connexion Wi-Fi entre les appareils est automatiquement rétablie.

**Astuce** : Pour une meilleure réception Wi-Fi, changez la position de l'antenne Wi-Fi ou celle du Center et de la Station.

## 3 Profitez

#### A Écouter la musique du HD (Disque dur) du Center

- 1 Vérifiez que l'appareil est allumé.
- 2 Appuyez sur HOME.
- 3 Appuyez sur HD sur la télécommande.
- 4 Appuyez sur ▲ ▼ < ▶ pour sélectionner vos options d'écoute. (Les plages de démonstration sont enregistrées sous All tracks (Toutes les plages).
- 5 Appuyez sur OK / 🔰 pour démarrer la lecture.
- 6 Appuyez sur STOP / pour arrêter la lecture.

#### **B** Modifier vos options de lecture :



- 1 Pendant la lecture, appuyez une ou plusieurs fois sur < pour les listes d'options précédentes.
- 2 Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner, puis sur OK / ▶II.

#### C Changer votre télécommande :

Par défaut, la télécommande bidirectionnelle ne fonctionne qu'avec le Center. Si vous voulez utiliser la télécommande bidirectionnelle pour la Station :

- 1 Appuyez longuement sur REFRESH jusqu'à ce que l'écran de la télécommande affiche : Select Device (Sélectionnez un appareil).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis sur ▶ pour cocher la case Station.

3 Appuyez sur OK.

Pour plus d'informations, voir le manuel d'utilisation, Préparation : Utilisation de la télécommande.

#### **D** Écouter des CD sur le Center

**Important !** Les fonctions Music Broadcast (Diffusion musicale) et Music Follows Me (La musique me suit) ne sont pas disponibles pour la lecture des CD, du fait de la réglementation sur la protection de la propriété intellectuelle (copyright).

#### Vous pouvez écouter

- tous les CD audio
- tous les CD-R et CD-RW audio finalisés
- tous les CD-R / CD-RW contenant des fichiers MP3/WMA/m4a



- 1 Vérifiez que l'appareil est allumé.
- 2 Insérez un CD dans le Center (voir **Commandes sur le Center**), la face imprimée tournée vers le panneau avant.
- > L'écran affiche la liste des plages du CD.

Pour les CD contenant des fichiers audio MP3/WMA/m4a :

- 1 Appuyez sur > sur un dossier en surbrillance pour ouvrir la liste des plages.
- 2 Appuyez sur OK / M pour démarrer la lecture.
- **3** Appuyez sur STOP **=** pour arrêter la lecture.
- 4 Appuyez sur EJECT ▲ pour sortir le CD.

Pour les CD contenant d'autres fichiers audio :

- 1 Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une plage ou un album.
- 2 Appuyez sur OK / NI pour démarrer la lecture.
- 3 Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture.
- 4 Appuyez sur EJECT ▲ pour sortir le CD.

#### E Constituer une audiothèque sur le HD du Center (extraction de CD) :

Extrayez des plages de CD, importez des fichiers MP3/WMA/m4a d'un PC ou enregistrez la radio ou d'autres sources externes pour constituer votre audiothèque sur le disque dur du Center.

**Important !** L'extraction et la conversion en fichiers MP3 de la musique des CD demande un certain temps.

#### Extraction de CD

- 1 Insérez un CD dans le Center (voir **Commandes sur le Center**), la face imprimée tournée vers le panneau avant.
- > L'écran affiche la liste des plages du CD.

Pour les CD contenant des fichiers audio MP3/WMA/m4a :

- 1 Appuyez sur ▶ sur un dossier en surbrillance pour ouvrir la liste des plages.
- 2 Dans la liste des plages, appuyez sur RECORD.
- > Une liste des plages accompagnées de cases à cocher 🔳 s'affiche.

Pour extraire tout le CD :

1 Appuyez sur RECORD.

ID MUSIC	%il
Lovely Da Paul Robison The one DBB 3 M Pop	
•	1/2

Pour n'extraire qu'une partie du CD :

1 Appuyez sur MARK/UNMARK sur la télécommande pour sélectionner / désélectionner des plages..

- 2 Appuyez sur RECORD.
- > Le nom de l'album correspondant à la plage en cours s'affiche. Lorsque l'extraction est terminée, le Center revient au mode CD.

#### **Astuces :**

- Pour extraire un CD pendant la lecture (CD audio seulement), voir le Manuel d'utilisation, HD : Constituer une audiothèque sur le Center.
- Pour enregistrer la radio ou une source externe, voir le Manuel d'utilisation, HD : Constituer une audiothèque sur le Center.
- Pour modifier les informations sur les plages et importer des fichiers MP3/WMA/m4a du PC avec le Wireless Audio Device Manager (WADM) fourni, voir la section Profitez.

#### 🕞 Écouter la radio FM

- 1 Vérifiez que l'appareil est allumé.
- 2 Appuyez sur HOME.
- 3 Appuyez sur FM TUNER sur la télécommande
- 4 Appuyez sur MENU.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ▶ pour sélectionner Autostore radio (Mémo Auto Station).
- > Quand toutes les stations disponibles sont stockées, la première station présélectionnée est automatiquement jouée.

La mémoire vous permet de stocker jusqu'à 60 stations, y compris un maximum de 10 stations RDS.



Lorsque vous écoutez la radio, pour passer directement d'une station présélectionnée à une autre :

1 Appuyez sur < ou 🍽.

Lorsque vous écoutez la radio, pour choisir une station présélectionnée dans la liste :

- 1 Appuyez sur ►.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ► pour sélectionner.

Astuce Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez aussi l'enregistrer en appuyant sur **REC** •.

#### G Transférer la musique de mon PC sur le Center

#### Important !

- Avant de continuer, suivez les étapes de la section 'Connecter l'appareil à votre réseau domestique / PC'.
- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel fourni sur votre PC avant d'essayer de transférer la musique de votre PC.

#### Caractéristiques minimum du PC :

- Windows XP SP2 ou Vista
- · Processeur Pentium III 500 MHz ou plus puissant
- Mémoire RAM de 256 MO
- Lecteur de CD-ROM
- Adaptateur Ethernet, activé (pour connexion câblée) ou Adaptateur de réseau sans fil 802.11b/g (pour connexion sans fil)
- 500 MO d'espace libre sur le disque dur

#### Installation du logiciel sur le PC

- 1 Insérez le CD PC Suite dans l'ordinateur.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer WADM.
- 3 Quand le message d'alerte de sécurité (Pare-feu Microsoft Windows) s'affiche, cliquez sur
   Débloquer pour permettre l'exécution de l'application WADM sur l'ordinateur.
   > Le pare-feu Microsoft Windows reste activé et permet uniquement l'exécution de WADM.

**Conseil** Vous pouvez également consulter le manuel d'utilisation du pare-feu Microsoft Windows pour ajouter manuellement l'application WADM à la liste de programmes dont l'exécution est autorisée.

#### 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.



#### Lancez le WADM

#### Lancement sous Windows XP ou Vista :

- 1 Sur le Bureau, double-cliquez sur l'icône WADM .
- 2 Sélectionnez votre Center dans la liste.
- 3 Cliquez sur Connect now (Connecter maintenant).

#### Transférez de la musique de votre PC sur le Center

1 Cliquez sur Content management (Gestion du contenu)

My Compatter		Name	Size	Type
Local Driver		Can You Feel 2: sp3	1306 KB	MP3 audio file (mp3
Documents and Settings		Deeper & Deeper .mp3	4529 88	MP3 audio Me (np3
Downloads		Dreaming Of Youunp3	4902 KB	MP3 audio file (mp3
forits		Enotion.np3	3702 KB	MP3 audio file (mp3
ii gatoola		FROM NOW ONJap3	3872 KB	MP3 audio file (np3
2224		Hear Me Cryump3	3594 KB	MP3 audio file (np3
pro-engineer	Ψ	In Goma Be Around no3	4096 KB	MP3 audio file (mp3
៨		1		46 Tr.
WAC7500		Title	Artist	Aban
All songs		Snow	BANDARI	Execcy Valley
a wors		Song of the Angels	Bandari	Execzy Valley
a Aburo		Indian Univer	BANDARI	Execzy Valley
0 Gerres		Mars and Venus	Bandari	<b>Ereczy Valley</b>
# Playlists		Creaning in the reconlight	Bandari	Dreezy Valley
Playfat_001		lave of my life	EANDARI	Deexy Valley
Playlist_002		suncet valley	Eandari	Denary Valley
Playlist_000		krve me tonight	DANDARI	Densy Valley
PlayEst_004		if love again	Bandari	Exectly Valley
Playlist_005		heaven on earth	Bandari	Exectly Valley
Playlist_006		Green leaves of spring	Bandari	Execzy Valley
Playlin_007		good menning surretring	Bandari	Execcy Valley
Playlist 008		the way of the wind	BANDARI	Execcy Valley

- 2 Dans le panneau My Computer (Mon Ordinateur), cliquez sur le fichier/dossier désiré
- 3 Faites glisser la sélection vers le panneau du WACS7500
- 4 Pendant le transfert, vous pouvez ajouter plus de fichiers / dossiers à la file de transfert

#### H Écouter en continu la musique d'un PC

Vous pouvez écouter la musique sans transférer les fichiers audio. Si vous disposez de l'UPnP (Universal Plug and Play), vous pouvez écouter la musique de votre PC ou de tout autre serveur de contenu en continu sur le Center / la Station.

#### Windows XP :

- 1 Connectez-vous sur votre PC comme administrateur.
- 2 Insérez le CD PC suite dans le PC.
- 3 Cliquez sur Install Windows Media Player 11 (Installation du Lecteur Windows Media 11) pour démarrer son installation.

#### Sur le PC :

- 1 Cliquez sur Start (Démarrer) > Programs (Programmes) > Lecteur Windows Media.
- 2 Dans la fenêtre du Lecteur Windows Media, cliquez sur le menu déroulant Library (Bibliothèque) et sélectionnez More Options... (Supplémentaires...)
- 3 Dans l'interface Bibliothèque, sélectionnez Configure Sharing (Configurer le partage).
- 4 Dans la fenêtre de Partage des fichiers multimédia, cochez la case Share my media (Partager mes fichiers multimédia) et cliquez sur **OK** pour confirmer.
- > Quand le WAC7500 est connecté à votre réseau domestique, la fenêtre affiche le symbole A.
- 5 Cliquez sur l'icône du WAC7500.
- 6 Cliquez sur Allow (Autoriser), puis sur OK.

#### Sur le Center ou la Station :

- 1 Appuyez sur HOME.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ► pour accéder au mode UPnP.
- > L'écran affiche : Searching for UPnP Servers (Recherche de serveurs UPnP), suivi d'une liste des serveurs multimédia.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ► pour sélectionner votre PC.
- 4 Appuyez sur ▶.

Astuce Téléchargez le Lecteur Windows Media 11 par l'URL suivant : http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

#### 🕕 Radio sur Internet

Lorsque vous utilisez la fonction radio sur Internet pour la première fois, vous devez enregistrer votre produit :

- 1 Vérifiez que le Center / la Station sont allumés.
- 2 Vérifiez que le Center / la Station sont connectés à l'Internet.
- 3 Vérifiez que vous disposez d'une adresse de courriel valide.
- 4 Vous devez utiliser la télécommande unidirectionnelle de la Station pour l'enregistrement :
- 5 Appuyez sur HOME sur le Center ou la Station.
- 6 Sélectionnez RADIO > INTERNET RADIO (RADIO INTERNET).
- > L'écran d'enregistrement pour la radio sur Internet s'affiche.
- 7 Utilisez les **TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES** de la télécommande unidirectionnelle pour entrer une adresse de courriel valide.
- 8 Appuyez sur ▶.
- > L'écran confirme l'envoi automatique d'un courriel à votre boîte de réception.
- 9 Sur le PC, vérifiez si un message de ConsumerCare@Philips.com avec comme sujet Your Streamium Registration... (Votre enregistrement Streamium...) se trouve dans votre boîte de réception.
- **10**Suivez les instructions de ce courriel pour terminer le processus d'enregistrement sur le site Web de Philips.
- > L'écran du Center / de la Station reviennent au menu Radio. L'adresse de courriel est stockée en mémoire.
   Appuyez sur HOME pour revenir au menu principal.

#### Écouter la radio sur Internet

- 1 Vérifiez que le Center / la Station sont allumés.
- 2 Vérifiez que le Center / la Station sont connectés à l'Internet.
- 3 Appuyez sur HOME.
- 4 Sélectionnez RADIO > INTERNET RADIO (RADIO INTERNET) > USER (UTILISATEUR) > SERVICES.
- > La liste des services s'affiche.
- 5 Appuyez ▲/▼ pour effectuer une sélection dans la liste. Exemples : RADIOIO, LIVE365
- 6 Appuyez sur ▶.
- 7 Appuyez sur A/V pour sélectionner une station, puis appuyez sur Appuyez sur HOME pour revenir au menu principal.

#### Diffusion musicale

Quand le Center et la (les) Station(s) sont allumés et que le Center est en mode HD, vous pouvez diffuser la musique du Center sur toutes les Stations connectées.

- 1 Le Center étant en mode HD, appuyez sur MUSIC BROADCAST.
- > L'icône S'affiche sur l'écran et la musique du HD est diffusée sur toutes les Stations connectées.
- 2 Pour arrêter la diffusion musicale, appuyez sur STOP = sur le Center.



Pour arrêter la diffusion musicale sur une Station :

**1** Appuyez sur STOP **Sur la Station**.

Pour reprendre la diffusion sur la Station :

- 1 Appuyez sur STOP sur le Center.
- 2 Démarrez la lecture HD sur le Center :
- 3 Appuyez sur MUSIC BROADCAST sur le Center.

Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur MUSIC BROADCAST sur le Center.

Astuce La diffusion musicale s'arrête à la fin de l'album ou de la playlist sélectionnés.

#### K Laisser la musique me suivre en un autre endroit

Laissez la musique se déplacer avec vous entre le Center et la Station ou entre les Stations lorsque vous vous déplacez dans la maison.

Sur l'unité source d'où provient la musique (Center ou Station) :

1 Appuyez sur MUSIC FOLLOWS ME pendant la lecture pour activer la fonction.

> L'icône s'affiche sur l'écran.

Sur l'unité de destination sur laquelle vous voulez écouter la musique :

- 2 Vérifiez que l'appareil est allumé.
- 3 Appuyez sur MUSIC FOLLOWS ME.
- > La lecture s'arrête sur l'unité source et se poursuit sur l'unité de destination.

#### Astuces

- Music Follows Me (La Musique me Suit) sera automatiquement désactivé si vous n'appuyez pas sur MUSIC FOLLOWS ME sur l'unité de destination dans un délai de 5 minutes.
- Les modes de lecture sont conservés sur l'unité de destination (voir le Manuel d'utilisation Options de lecture REPEAT (RÉPÉTER), SHUFFLE (ALÉATOIRE)).

#### Écouter la musique de périphériques USB

Vous pouvez écouter le contenu de mémoires et de lecteurs flash USB 2.0 ou 1.1 avec le Center ou la Station.

- 1 Branchez le connecteur USB du périphérique dans la prise USB 🎝 du Center ou de la Station.
- 2 Vérifiez que le Center, la Station et le périphérique USB sont allumés.
- 3 Appuyez sur HOME sur le Center ou la Station.
- 4 Sélectionnez Portable > USB.
- 5 Appuyez sur OK / M pour démarrer la lecture.

#### M Enregistrer de la musique sur des périphériques USB

- 1 Vérifiez que le périphérique USB est bien connecté au Center.
- 2 Vérifiez que le Center, la Station et le périphérique USB sont allumés.
- 3 Appuyez sur HD sur la télécommande.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ► pour sélectionner votre option. Si nécessaire, ouvrez la liste des plages.
- 5 Appuyez sur REC . Appuyez sur MARK/UNMARK sur la télécommande pour sélectionner ou désélectionner des plages.
- 6 Appuyez longuement sur MARK/UNMARK sur la télécommande pour sélectionner ou désélectionner toutes les plages.
- 7 Appuyez sur REC o pour démarrer l'enregistrement.
- > L'écran affiche transferring... (transfert...) et le nombre de plages transférées et restant à transférer.

Astuce Les plages transférées sont sauvegardées sous MUSIC (MUSIQUE) sur le périphérique USB.

## FAQ – Foire Aux Questions

#### À propos de l'environnement

<b>Q</b> : Y a-t-il une distance maximum	<b>R</b> : Oui. La distance maximale pour les transmissions Wi-Fi est de
pour une transmission efficace	250 m, sans obstacles. Néanmoins, dans un environnement
entre le Wireless Music Center Philips et les Stations ?	domestique avec des obstacles solides tels que murs et portes, la distance effective de transmission se réduit à environ 50 – 100 m. Si vous avez des problèmes de transmission, essayez de positionner différemment les appareils.
<b>Q</b> : Ai-je besoin d'un ordinateur ou d'un réseau domestique pour utiliser le Wireless Music Center et Station Philips ?	<b>R</b> : Non. Le Wireless Music Center et Station Philips sont conçus pour fonctionner indépendamment d'un ordinateur. Vous pouvez extraire la musique des CD sur l'audiothèque du Center (disque dur) et diffuser de la musique vers les Stations sans ordinateur ou réseau.
<b>Q</b> : Mes voisins peuvent-ils accéder à la musique de mon Wireless Music Center Philips s'ils ont aussi une Wireless Music Station Philips ?	<b>R</b> : Non. Chaque Wireless Music Station Philips dispose d'un code de chiffrement unique qui ne sera reconnu que par le Wireless Music Center Philips au cours de l'installation.

À propos de l'extraction des CD et des informations sur les plages

<b>Q</b> : Que signifie "Extraction de CD" et quelles fonctions puis-je utiliser en cours d'enregistrement ?	<b>R</b> : "Extraction de CD" est le processus par lequel une plage du CD est convertie en fichier MP3 beaucoup plus compact, puis ajoutée à l'audiothèque du Wireless Music Center (disque dur). Sur le Wireless Music Center, "Extraction d'un CD" se fait en deux étapes : le contenu du CD est tout d'abord lu et stocké temporairement sur le disque dur. Puis ce contenu temporaire est converti au format MP3, un processus appelé "codage en arrière-plan". Il faut une heure pour convertir un CD audio d'une heure. Durant cette étape, vous ne pouvez pas transférer ou diffuser de musique sur le Center mais vous pouvez toujours transférer de la musique depuis les Stations. Mettez toujours l'appareil en mode Eco Standby (Veille éco) (mode d'économie d'énergie) avant de débrancher la prise de courant.
<b>Q</b> : Dois-je mettre à jour la base de donnée Gracenote du Philips Wireless Music Center immédiatement après l'avoir installé ?	<b>R</b> : Non. Une importante base de données de plages de CD est déjà présente sur le Philips Wireless Music Center, et elle devrait correspondre à la plupart des CD commercialisés au cours des six derniers mois.
<b>Q</b> : Philips fournit-il des mises à jour de la base de données Gracenote ?	<b>R</b> : Oui. Nous fournissons des mises à jour trimestrielles de la base de données Gracenote sur notre site : http://www.club.philips.com. Téléchargez le fichier sur votre PC et mettez à jour la bas de données Gracenote incluse, depuis le PC, en utilisant le WADM du CD Suite PC fourni. Vous pouvez aussi graver le fichier téléchargé sur un CD et insérer ce dernier dans le chargeur du Center pour effectuer la mise à jour.

À propos de la gestion de la musique

<b>Q</b> : Qu'est-ce que le Philips Wireless Audio Device Manager (WADM : Gestionnaire de Périphérique Audio Sans Fil)?	<b>R</b> : Le WADM sert principalement à transférer l'audiothèque de votre PC sur votre Wireless Music Center. De plus, il fournit une solution simple vous permettant de gérer l'audiothèque de votre Center, par exemple modification des informations sur les plages, création / modification des playlists, sauvegarde / restauration de l'audiothèque du Center et configuration du réseau, mise à niveau du microprogramme de la base de données d'identification musicale Gracenote. Pour plus de détails, voir le chapitre <b>Connexion à</b> <b>votre PC</b> dans le manuel, ainsi que le fichier d'aide du WADM.
<b>Q</b> : Comment transférer les fichiers MP3/WMA de l'audiothèque de mon PC sur le Philips Wireless Music Center?	<b>R</b> :Après avoir installé le Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) et connecté votre PC au Philips Wireless Music Center à l'aide du câble Ethernet fourni, utilisez ce programme pour faire glisser et déposer les fichiers audio de votre PC dans la "fenêtre du périphérique" du WADM. Le transfert des plages commencera alors automatiquement, la durée moyenne de transfert d'une plage étant d'environ 4 à 15 secondes. Mettez toujours l'appareil en mode Eco Standby (Veille Éco) (mode d'économie d'énergie) en appuyant longuement sur ( <sup>1</sup> ) avant de débrancher la prise de courant.
<b>Q</b> : Le Philips Wireless Music Center et Station peuvent-ils être mis à niveau ?	<b>R</b> : Oui. Les logiciels du Philips Wireless Music Center et Station peuvent être mis à niveau, ce qui signifie qu'ils seront prêts à accueillir de nouvelles fonctions lorsque celles-ci seront disponibles. Visitez régulièrement notre site Web http://www.philips.com/support pour les nouvelles fonctions et améliorations du produit.

## Compatibilité

Produits Philips Streamium	Les Philips	Wireless Music Centers (WAC700/7000/7500,	
Wireless Music	WAC3500D) sont compatible avec toutes les Wireless Music		
	Stations Ph	ilips (WAS700/7000/7500)	
Lecteurs flash	Philips	KEY007, KEY010, KEY013, HDD1XX (HDD100 /	
	_	HDD120), SA16X (SA160 / SA164 / SA165 / SA167 /	
		SA169), SA170, SA175, SA177, SA179, SA159, SA26X	
		(SA261), PSA61X / PSA612, HDD084, HDD1XXX	
		(HDD1830 / HDD1420 / HDD1620 / HDD1630 /	
		HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02,	
		SA1115/02, SA12XX, KEY007 (KEY010), KEY013,	
		HDD1XX, HDD100, HDD120, SA16X (SA160, Flat I),	
		SA164, SA165, SA167, SA169	
	Apple	iPod Shuffle, Shuffle Gen 2, Mini, Nano Gen 1/2, Photo,	
		Video Gen 1/2	
	Creative	Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N200, MuVo	
		VIDZ, Zen Music.Photo Vision:M, DMPFX200	
	Sony	NW-HD3, NW-E105,NW-E307	
	iRiver	U10CT (0081) OR 103, H10,T10	
	JNC	SSF-F302	
	Samsung	YP-T7V	
	SanDisk	Sansa m260	
Mémoires flash	SanDisk	Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash drive	
	Sony	Mirco Vault Elite	
	Toshiba	Flash memory U3	
	PQI	PQI	

## Besoin d'aide ?

#### Manuel d'utilisation

Voyez le manuel d'utilisation livré avec votre lecteur.

#### En ligne

Visitez le site www.philips.com/welcome

## Élimination de votre ancien produit



/ Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Quand le symbole d'une poubelle roulante barrée d'une croix apparaît sur un produit, cela signifie que ce produit est concerné par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous conformer à la règlementation locale et ne pas éliminer vos anciens produits avec vos déchets domestiques.

L'élimination correcte de vos anciens produits aidera à prévenir d'éventuelles conséquences nuisibles à l'environnement et à la santé humaine. Les piles contiennent des produits chimiques susceptibles de polluer l'environnement. Elles devraient donc être remises à un point de collecte désigné.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com



Printed in China wk8084