
۲

Probleem Ik zie de gebruikerinterface van de PhotoViewer niet op de televisie.	 Tip Stel de televisie in op het juiste programmanummer (bijvoorbeeld EXT, 0, AV). Zie de bij uw televisie geleverde documentatie.
Er komt geen geluidssignaal van de televisie of het audiosysteem.	 Controleer of de audiokabels op de juiste manier zijn aangesloten. Controleer of het volume van uw televisie of audiosysteem is ingeschakeld. Controleer of de bestandformat van uw audiobestanden MP3 is en dat de bestanden niet beschermd zijn tegen kopiëren.
De PhotoViewer reageert niet als ik op een toets op de afstandsbediening druk.	 Richt als u op een toets op de afstandsbediening drukt de afstandsbediening op de aan/uit-toets van de PhotoViewer. Vervang de batterij van de afstandsbediening.
De afbeelding lijkt te zijn vervormd.	 Wijzig de resolutie met de resolutie-toets op de afstandsbediening. Wijzig de instellingen van de aangesloten televisie. Zie de bij uw televisie geleverde documentatie.
De aangesloten printer reageert niet.	 Controleer of de printer is ingeschakeld. Controleer of de printer op de USB-poort aan de achterzijde van de PhotoViewer is aangesloten. Wijzig de instellingen van de aangesloten printer. Zie de bij uw printer geleverde documentatie. Controleer of de printer het ESC/P-R-protocol ondersteunt.

Zie voor meer vragen en antwoorden de website www.philips.com/support.

Welkom bij Philips!

Registreer uw product en verkrijg ondersteuning bij www.philips.com/welcome



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of de betreffende eigenaars.

PhotoViewer Wat zit er in de doos?

SPV3000



Korte handleiding











Standaard

Voedingsadapter

Component videokabel Geluid & samengestelde videokabel







Productsticker (1x)

Stickers voor de standaard (2x)

Korte handleiding Gebruikershandleiding

Wat u verder nog nodig hebt



PHILIPS



Televisie (LCD of anders)



Afstandsbediening

 \bigcirc

1 Aansluiten



• Controleer de aansluitingen op uw televisie om te bepalen of u de samengestelde videokabel (gele connector) nodig hebt of de component videokabel (rode, groene en blauwe connectors).

• Sluit de juiste bijgeleverde videokabel aan.



Sluit de juiste bijgeleverde audiokabel op de audio-uitgang.



Sluit de voedingsadapter van de PhotoViewer op een stopcontact aan.

Installeren 2



Verwijder de beschermfolie van de onderzijde van de afstandsbediening.



• (ok) •

• Plak de twee rubberen standaard-

- stickers aan de binnenzijde van de standaard
- Plak de rubberen productsticker rondom het label aan de onderzijde van de PhotoViewer
- Op de PhotoViewer: Druk op de aan/uit-toets.
- Op de afstandsbediening: Druk op de stand-by knop.
- Schakel de TV aan.
- Stel de televisie in op het juiste externe ingang (bijvoorbeeld EXT, 0, AV).

D stalleren

PHILIPS



- Druk op de omhoog/omlaag-
- toetsen om Taal te selecteren.
- Druk op de rechts-toets om naar de lijst van beschikbare talen te gaan.
- Druk op de omhoog/omlaagtoetsen om de taal van uw voorkeur te selecteren en druk op OK.





____ _____

 (\bullet)

Genieten 3

U heeft een adapter nodig om de volgende geheugenkaarten in te steken: MS Duo, MMC, RS-MMC, Mini SD.

Een fotopresentatie afspelen

A Een fotopresentatie starten

- Sluit de USB-disc op de USB-poort aan OF steek de geheugenkaart in de betreffende kaartsleuf.
- De fotopresentatie start automatisch.

Een fotopresentatie met muziek afspelen



• Sluit de USB-disc op de USB-poort aan OF steek de geheugenkaart in de betreffende kaartsleuf. • De fotopresentatie start automatisch.

B Muziek



- Druk op de Option-toets.
- Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om Muziekselectie te selecteren.
- Selecteer de muziekbestanden die u wilt afspelen.
- Druk op de afspelen/pauze-toets.

Een afbeelding bekijken



- Sluit de USB-disc op de USB-poort aan OF steek de geheugenkaart in de betreffende kaartsleuf.
- De fotopresentatie start automatisch.





- Druk op de menu-toets.
- Druk op de omhoog/omlaag-toetsen om de USB-disc of de geheugenkaart die de afbeeldingen bevat te selecteren.
- Druk op de OK toets.
- Druk op de toetsen omhoog/omlaag/ links/rechts om de afbeelding die u wilt bekijken te selecteren.
- Druk op de OK toets.







۲

||___