

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



- EN

Short User Manual
- CS

Krátká uživatelská příručka
- DA

Kort brugervejledning
- DE

Kurzanleitung
- EL

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- ES

Manual de usuario corto
- FI

Lyhyt käyttöopas
- FR

Bref mode d'emploi
- HU

Rövid használati útmutató
- IT

Manuale dell'utente breve
- NL

Korte gebruikershandleiding
- PL

Krótka instrukcja obsługi
- PT

Manual do utilizador resumido
- RU

Краткое руководство пользователя
- SK

Stručný návod na používanie
- SV

Kortfattad användarhandbok
- TR

Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM2170_12_Short User Manual_V3.0



1

CLOCK

3 sec.

2

◀▶

3

CLOCK

Repeat steps 2-3 to set hour and minute.

Specifications	
Maximum Output Power	70 W
Tuning Range	87.5-108 MHz
Tuning grid	50 KHz
USB Direct Version	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤500 mA
Disc Diameter	12 cm/8 cm
Support Disc	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power	100-240 V~, 47-53 Hz
Operation Power Consumption	30 W
Eco Standby Power Consumption	<0.5 W
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	180 x 177 x 239 mm
- Speaker Box (W x H x D)	140 x 260 x 185 mm
Weight	
- Main Unit	1.5 kg
- Speaker Box	2 x 2.1 kg

1

2

3

Before using your product, read all accompanying safety information.

Control play

▲/▼

Select a folder.

◀▶

Select an audio file.

⏸

Pause or resume play.

■

Stop play.

MENU

Access iPod/iPhone menu.

OK

Confirm a selection.

REPEAT

Play a track or all tracks repeatedly.

SHUFFLE

Play tracks randomly.

VOL +/-

Increase or decrease the volume.

MUTE

Mute or restore sound.

SOUND

Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.

DISPLAY

Adjust display brightness.

1

TIMER SLEEP

3 sec.

2

◀▶

3

TIMER SLEEP

Repeat steps 2-3 to set minute, select a source (CD, FM, USB, or iPod/iPhone), and adjust volume.

Compatible USB devices:

- USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
- USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
- memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)

Supported formats:

- USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Number of albums/ folders: maximum 99
- Number of tracks/titles: maximum 999
- File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)

Supported MP3 disc formats

- ISO9660, joliet
- Maximum title number: 128 (depending on file name length)
- Maximum album number: 99
- Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Supported Bit-rates: 32-256 (kbps), variable bit rates

8

Power

Switch to standby mode

Switch to ECO standby mode

FM

Tune to FM radio stations

2 A

◀▶

2 sec.

97.1

101.5

⋮

2 B

◀▶

101.5

101.6

⋮

CS

Před použitím výrobku si přečtěte přiložené bezpečnostní informace.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.

Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.

Přehrávání

▲/▼

Vyberte složku.

◀▶

Vyberte zvukový soubor

⏸

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

■

Zastavení přehrávání.

OK (OK)

Potvrzení výběru.

REPEAT (opakování)

Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.

SHUFFLE (náhodné přehrávání)

Náhodné přehrávní skládání.

VOL +/-

Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

MUTE (tlumení)

Ztlumení nebo obnovení zvuku.

SOUND (zvuk)

Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, kladný a výrazný.

DISPLAY (displej)

Nastavení jasu displeje.

Ladění ráiových stanic VKV

Automatické uložení ráiových stanic VKV

Ruční uložení ráiových stanic VKV

Opakováním kroků 2 až 3 nastavíte hodiny a minuty.

Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minuty, výběr zdroje (CD, FM, USB nebo iPod/iPhone) a úpravu hlasitosti.

Specifikace

Maximální výstupní výkon	70 W
Rozsah ladění	87.5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V	≤500 mA
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Napájení střídavým proudem	100-240 V~, 47-53 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	30 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0.5 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	180 x 177 x 239 mm
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)	140 x 260 x 185 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	1,5 kg
- Reproduktorová skříň	2 x 2,1 kg

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná příslušná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kbit/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hluboká adresa/lož maximum 99
- Počet alb/složek maximum 99
- Počet skladeb/titlů maximum 999
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-256 (kbps), proměnlivé přenosové rychlosti

2

1

iPhone 5

iPod touch 5th generation

iPod nano 7th generation

1

DOCK

Store FM radio stations automatically

1

FM

2

PROG

2 sec.

3

▲/▼

Store FM radio stations manually

1

FM

2

PROG

101.50

3

▲/▼

P01

4

PROG

P02

DA

Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.

Skift til standbytilstand.

Skift til Eco-standbytilstand.

Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.

Afspilningsstyring

▲/▼

Vælg en mappe.

◀▶

Vælg en lydfil.

⏸

Sæt afspilning på pause, eller genoptag afspilningen.

■

Stop afspilningen.

MENU (menu)

Gå til iPod/iPhone-meneren.

OK (OK)

Bekræft et valg.

REPEAT (gentag)

Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.

SHUFFLE (bland)

Afspil numre i tilfældig rækkefølge.

MUTE (lydløs)

Slå lyd fra eller til.

SOUND (lyd)

Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm og lys.

DISPLAY (display)

Juster lysstyrken for displayet.

Find FM-radiostationer

Gem FM-radiostationer automatisk

Gem FM-stationer manuelt

Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.

Gentag trin 2 og 3 for at indstille minutalt, vælg en kilde (CD, FM, eller USB eller iPod/iPhone), og juster lydstyrken.

Specifikationer

Maksimal udgangseffekt	70 W
Indstillingsområde	87.5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm	≤ 500 mA
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm	100-240 V~, 47-53 Hz
Netztension	30 W
Betriebs-Stromverbrauch	30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0.5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	180 x 177 x 239 mm
- Højttalerkabiner (B x H x D)	140 x 260 x 185 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,5 kg
- Højttalerkabiner	2 x 2,1 kg

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-Flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bit-hastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bit-hastighed
- Mapper har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnens længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32-256 (kbps), variabel bit-hastighed

1

CD

2

4

1

FM

2

PROG

101.50

3

▲/▼

P01

4

PROG

P02

DE

Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.

Wechseln in den Standby-Modus.

Wechseln in den Eco Power Standby-Modus.

Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/support.

Steuern der Wiedergabe

▲/▼

Wählen Sie einen Ordner aus.

◀▶

Wählen Sie eine Audiodatei aus.

⏸

Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe

■

Stoppen der Wiedergabe

MENU (Menü)

Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs

OK (OK)

Bestätigen einer Auswahl

REPEAT (Wiederholen)

Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln

SHUFFLE (zufällige Wiedergabe)

Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge

VOL +/-

Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke

MUTE (Stummschaltung)

Wiederschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe

SOUND (Sound)

Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell, kräftig, warm und klar

DISPLAY (Anzeigefeld)

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.

Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen (CD, UKW, USB oder iPod/iPhone/iPod) und die Lautstärke einzustellen.

Technische Daten

Maximale Ausgangsleistung	70 W
Empfangsbereich	87.5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
USB Direct-Version	Full-Speed USB 2.0
USB 5 V Strom	≤ 500 mA
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netztension	100 bis 240 V~ - 47 bis 53 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0.5 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	180 x 177 x 239 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	140 x 260 x 185 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,5 kg
- Lautsprecher	2 x 2,1 kg

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 - 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel maximal 999
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)

Unterstützte MP3-Formate

- ISO9660, joliet
- Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 99
- Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s, variable Bitraten

2

1

USB

AUDIO IN

1

2

AUDIO IN

AUDIO IN

2

1

To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

EL

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.

Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

▲/▼

Επιλέξτε ένα φάκελο.

◀▶

Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.

⏸

Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

■

Διακοπή αναπαραγωγής.

MENU (Μενού)

Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.

OK (OK)

Επιβεβαίωση επιλογής.

REPEAT (Επανάληψη)

Επανάληψη ανάκληση αναπαραγωγής ενός ή όλων των κομματιών.

SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή)

Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.

VOL +/-

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

MUTE (Σίγαση)

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

SOUND (Ηχος)

Εμπλουτισμός του ήφ ήχου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.

DISPLAY (Οθόνη)

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Μη αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Επισυνάψτε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.

Επισυνάψτε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM, USB ή iPod/iPhone) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Προδιαγραφές

Μέγιστη ισχύς εξόδου	70 W
Εύρος συντονισμού	87.5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
USB Direct έκδοση	2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power	≤500 mA
Διάμετρος δίσκου	12 cm/8 εκ.
Υποστηρίξιμος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ρεύμα AC	100-240 V~, 47-53 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	30 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0.5 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	180 x 177 x 239 χιλ.
- Ήξελio (π x υ x β)	140 x 260 x 185 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,5 κιλά
- Ήξελio	2 x 2,1 κιλά

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ενόσιου καταλόγου είναι: 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φάκελων μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

 	Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta. Cambio a modo de espera. Cambio al modo de espera de bajo consumo. Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
 	Control de reproducción ▲▼ Seleccione una carpeta. ◀▶ Seleccione un archivo de audio. ▶▶ Detiene o reinicia la reproducción. ■ Detiene la reproducción. MENU (Menu) Accede al menú del iPod/iPhone. OK (Aceptar) Confirmar una selección. REPEAT (Repetir) Reproduce una pista o todas las pistas varias veces. SHUFFLE (Aleatorio) Reproduce las pistas aleatoriamente. VOL +/- Aumenta o reduce el volumen. MUTE (Silenciar) Para silenciar o activar el sonido. SOUND (Sonido) Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, caliente, y brillante. DISPLAY (Pantalla) Ajusta el brillo de la pantalla.

 	Sintonización de emisoras de radio FM Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM Repita los pasos 2 y 3 para confi gurar la hora y los minutos. Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM, USB o iPod/iPhone) y ajustar el volumen.
 	Especificaciones Potencia de salida máxima 70 W Rango de sintonización 87.5 - 108 MHz Intervalo de sintonización 50 kHz Versión de USB directo 2.0 de alta velocidad

USB con potencia de 5 V

≤500 mA

Diámetro del disco

12 cm/8 cm

Discos compatibles

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Alimentación de CA

100-240 V~, 47-53 Hz

Consumo de energía en funcionamiento

30 W

Consumo en modo de espera de bajo consumo

< 0,5 W

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo)

180 × 177 × 239 mm

- Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)

140 × 260 × 185 mm

Peso

- Unidad principal

1,5 kg

- Caja de altavoz

2 × 2,1 kg

 	Dispositivos USB compatibles: Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).
--	---

 	Características técnicas Potencia de sortie maximale 70 W Virtyalue 87.5-108 MHz Virtyakaavo 50 kHz USB Direct versio 2.0, nopea
--	---

USB 5 V Power

≤500 mA

Levyn halkaisija

12 cm / 8 cm

Tuetut levyt

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Virta

100-240 V~, 47-53 Hz

Virrankulutus käytössä

30 W

Virrankulutus Eco Power -valmistilassa

<0,5 W

Mitat

- Päälate (L x K x S)

180 × 177 × 239 mm

- Kauutrikotelo (L x K x S)

140 × 260 × 185 mm

Paino

- Päälate

1,5 kg

- Kauutrikotelo

2 × 2,1 kg

 	Yhteensopivat USB-laitteet: USB-muistikku (USB 2.0 tai USB 1.1) USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1) muistikortit (tarvitaan täysin laittien kanssa yhteensopiva kortinlukija)
--	---

 	Peripherals USB compatibles : Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
--	---

 	Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przełączanie w tryb gotowości. Przełączanie w tryb gotowości ECO. Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
 	Sterowanie odtwarzaniem ▲▼ Wybór folderu. ◀▶ Wybór pliku dźwiękowego. ▶▶ Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. ■ Zatrzymanie odtwarzania. MENU (menu) Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone. OK (OK) Zatwierdzenie wyboru. REPEAT (powtarzanie) Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów. SHUFFLE (losowo) Odtwarzanie losowe utworów. VOL +/- Zwiększanie lub zmniejszanie głośności. MUTE (wyciszenie) Wyciszanie lub włączanie dźwięku. SOUND (dźwięk) Wzbogacanie efektu dźwiękowego za pomocą cyfrowej korekty dźwięku (DSC): zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jęsy. DISPLAY (wyświetlanie) Regulacja jasności wyświetlacza.

 	Wyszukiwanie stacji radiowych FM Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM Powtórz czynność 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.
 	Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM, USB lub iPod/iPhone) i dostosuj głośność.

 	Dane techniczne Maksymalna moc wyjściowa 70 W Zakres strojenia 87.5–108 MHz Satka strojenia 50 kHz Wersja USB Direct 2.0 full speed
--	--

Moc USB 5 V

≤ 500 mA

Średnica płyty

12 cm / 8 cm

Obsługiwane płyty

CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3

Zasilanie prądem przemiennym

100–240 V~, 47–53 Hz

Pobór mocy podczas pracy

30 W

Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power

< 0,5 W

Wymiary

- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)

180 × 177 × 239 mm

- głośnik (szer. x wys. x głęb.)

140 × 260 × 185 mm

Waga

- jednostka centralna

1,5 kg

- głośnik

2 × 2,1 kg

 	Zgodne urządzenia USB: Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1) Odtwarzacze audio o pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1) karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).
--	--

 	Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Sirtyminen valmistilaan. ECO-valmistilaan siirtyminen. Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
 	Toiston hallinta ▲▼ Valitse kansio. ◀▶ Valitse äänitiedosto. ▶▶ Keskeytä tai jatka toistoa. ■ Lopeta toisto. MENU (valikko) iPod-/iPhone-valikon käyttäminen. OK (OK) Valinnan vahvistaminen. [REPEAT] (asuinta) Yhden raitian tai kaikkien raitojen toistuva toisto. SHUFFLE (satunnaisisto) Raitojen satunnaisisto. VOL +/- Äänenvoimakouden lisääminen tai vähentäminen. MUTE (mykisty) Äänen mykistämisen tai palauttamisen. SOUND (ään) Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas. DISPLAY (näyttö) Näytön kirkkauden säätäminen.

 	FM-radioasemien virtittäminen FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti Määritä tunnit ja minuutit toistamala vaiheet 2 ja 3.
 	Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM, USB tai iPod/iPhone) ja säädä äänenvoimakkuutta toistamala vaihetta 2 ja 3.

 	Teknisiä tietoja Enimmäisähtititeho 70 W Virityalue 87.5-108 MHz Virityskaavo 50 kHz USB Direct versio 2.0, nopea
--	--

USB 5 V Power

≤500 mA

Levyn halkaisija

12 cm / 8 cm

Tuetut levyt

CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Virta

100-240 V~, 47-53 Hz

Virrankulutus käytössä

30 W

Virrankulutus Eco Power -valmistilassa

<0,5 W

Mitat

- Päälate (L x K x S)

180 × 177 × 239 mm

- Kauutrikotelo (L x K x S)

140 × 260 × 185 mm

Paino

- Päälate

1,5 kg

- Kauutrikotelo

2 × 2,1 kg

 	Yhteensopivat USB-laitteet: USB-muistikku (USB 2.0 tai USB 1.1) USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1) muistikortit (tarvitaan täysin laittien kanssa yhteensopiva kortinlukija)
--	---

 	Peripherals USB compatibles : Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
--	---

PT

Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

Mudar para o modo de espera.

Mudar para o modo de poupança de energia.

Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.

<

Controlar a reprodução





Selecione uma pasta.





Selecione um ficheiro de áudio.





Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



MENU (menu)



OK (OK)



REPEAT (repetir)



SHUFFLE (aleatório)



VOL +/.



MUTE (cortar som)



SOUND (som)



DISPLAY (visor)



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.



Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.



Ajustar o brilho do visor.



Selecione uma pasta.



Selecione um ficheiro de áudio.



Interromper ou retomar a reprodução.



Parar a reprodução.



Aceder ao menu do iPod/iPhone.



Confirmar uma seleção.



Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.



Reproduz as faixas aleatoriamente.



Aumentar ou diminuir o volume.



Cortar ou restaurar o som.