Brukerhåndbok



PHILIPS

Innhold

Hva esken inneholder	5
Produktet ditt	6
Trådløs multimedieadapter	6
	-
Før du begynner	7
Brukerhåndbok	7
Bredbåndsinternett	7
Trådløst hjemmenettverk	7
Sikkerhetsregler	7
Europeiske bestemmelser	8
Trenger du hjelp?	9
Feilretting	9
Onlinehjelp	9
Club Philips	9
Philips Media Manager	9
Hjelpetelefon	9
Oversikt	10
Trådløs multimedieadapter	
Fjernkontroll	
Transformator	12
Installere	13
Installere programvaren	13
Installere TV-tilkoplingen	13
Installere den digitale audioforbindelsen (tillegg)	
Installere nettverkstilkoplingen	
Installere strømtilkoplingen	15
Installere batteriene	15
Kople til	15
Stille inn riktig TV-kanal	15
Start konfigurasjonsveiviseren	15
Gled deg	16
Kompresjonsformater	16
Digital Rights Management (DRM)	16
Slå produktet på	16
Starte Philips Media Manager	
Dele en filmfil	17
Spille av en filmfil	17
Dele en musikkfil	
Spille av en musikkfil	
Dele en bildefil	
Spille av en lysbildevisning	
Spille av en lysbildevisning med musikk	
Sett på standby	

Konfigurere	21
Årna manvan Sattinga (Innatillingan)	21
Aprie menyen Securitys (missuninger)	
Oversikt	
Endre sprak	
Starte nottvorkevoivisoron	
Gionopprotto fabrillystandardvordiono	25 24
Endre lyshildeintervallet	27 24
Endre hildeforbold	27 24
Endre TV-system	
Endre hildekvaliteten	25
Abtivere skiermspareren	20
Vise enhetsnavnet	27
Vise IP-information	
Vise tilkoplingsmetode	
Vise trådløs informasion	
Endre enhetsnavn	29
Endre IP-tildeling	30
Endre tilkoplingsmetode	31
Registrere seg for Internett-tienester	
Oppgradere programvare	32
Stille inn båndbredde for internettmediefiler	32
Vise produktinformasion	33
Feilretting	34
	JT
Problemer og tips	24
Tekniske data	
Tekniske data	
Tekniske data	
Tekniske data Videoavspilling	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav Mål	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav Mål Strøm	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav Mål Strøm	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav	
Tekniske data Videoavspilling Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav Mål Internettjenester	
Tekniske data	
Tekniske data. Videoavspilling. Audioavspilling Stillbildevisning Tilkoplingsmuligheter Programvare Systemkrav Mål Strøm Internettjenester Informasjon Respekter opphavsretten Ansvarsfraskrivning Varemerker Trådløs overføring Helse og sikkerhet Vedlikehold og service Resyklering og kastl Garanti	
Tekniske data. Videoavspilling. Audioavspilling Stillbildevisning. Tilkoplingsmuligheter Programvare. Systemkrav. Mål Strøm Internettjenester Informasjon Respekter opphavsretten Ansvarsfraskrivning. Varemerker Trådløs overføring. Helse og sikkerhet. Vedlikehold og service. Resyklering og kastl Garanti.	
Tekniske data	
Tekniske data	

Hva esken inneholder



Trådløs multimedieadapter

Se nedlastede filmer

Last ned og lagre filmer på PC-en din, og se dem så på TV-en fra sofaen i stuen. Ingen grunn til å brenne filmer fra harddisken på CD eller DVD når du har trådløs tilgang med noen få tastetrykk.

Du kan spille av sikre WMV-filmer (DRM) fra online-filmtilbydere eller spille av filmene rett fra Internett. Den trådløse multimedieadapteren støtter videoformatene MPEGI, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX og Xvid.

Nyte PC-musikk hvor som helst i hjemmet

Spill av musikkfilene fra PC-en og hør på dem i høy kvalitet i et hvilket som helst rom eller på lydanlegget ditt. Oppbevar musikksamlingen din på harddisken på PC-en. Bruk fjernkontrollen din til å velge sanger etter artist, album eller genre. Du kan spille av sikre WMA-sanger (DRM) fra online-musikktilbydere, og til og med lytte til internettradio uten PC. Den trådløse multimedieadapteren støtter musikkformatene WMA, WMA-DRM, MP3 og AAC-MPEG4, så dermed har du tilgang til alle de nedlastede sangene dine. Og du kan legge til flere radiostasjoner i ditt nåværende

underholdningssystem ved å kople til online-radiostasjoner.

Del de digitale fotografiene dine

Slapp av på sofaen og se på feriebildene dine sammen med hele familien eller vennene dine. Bare oppbevar fotosamlingen sentralt på PC-en og gled deg over dem på TV-en når som helst. Hvis du har en inngang for high-definition-TV på en LCD- eller plasma-TV, vekkes de digitale fotografiene dine til live!

Smart og enkelt

Den trådløse multimedieadapteren er enkel å installere, takket være en brukervennlig, trinnvis tilnærmingsmåte. Alle trinnene du trenger for å installere den, vises på TV-skjermen.

Du kan legge til ny eller oppdatert funksjonalitet bare ved å oppgradere programvaren fra nettet. Via en bredbåndstilkopling til Internett sjekker den trådløse medieadapteren om det foreligger nye programvareversjoner.

Praktisk og trådløs

Du kan få tilgang til multimedieinnhold fra andre PC-er i huset. Mediebehandleren (Media Manager) fungerer på de fleste PC-er, også eldre typer. Så med bare én trådløs medieadapter kan du få tilgang til innhold på flere PC-er, og det er ingen grunn til å kopiere filer fra PC til PC. Den trådløse forbindelsen på 2.4 GHz mellom multimedieadapteren og PC-en betyr at du ikke må legge ledninger eller bore hull i veggene.

Club Philips: club.philips.com

Sjekk hva du kan gjøre med det nyeste Philips-produktet ditt! Club Philips er din portal til en massevis av innhold, tjenester og produktinformasjon. Kom her og se etter innhold som kan gjøre Philips-produktet ditt enda bedre!

Brukerhåndbok

- Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i brukerhåndboken.
- Oppbevar installasjons-CDen for fremtidig bruk.

Tips Dokumentene som beskriver de tilkoplede apparatene kan inneholde ytterligere informasjon. For eksempel brukerhåndboken til TV-en din.

Bredbåndsinternett

 Forviss deg om at du har bredbåndstilgang til Internett (> 256 kbps), så du kan bruke produktets internettfunksjoner.

Internett-tjenesteleverandøren vil kanskje ta seg ekstra betalt om du overfører mer enn en viss datamengde.

Trådløst hjemmenettverk

• Hastigheten i et trådløst hjemmenettverk avhenger av plasseringen av de trådløse nettverksapparatene og bygningskonstruksjonen.

Sikkerhetsregler

- Ikke bruk produktet utendørs.
- Produktet kan forårsake interferens mellom produktet og andre apparater. Pass på at interferensen ikke påvirker apparater som er installert i nærheten av produktet.
- Ikke kople til eller kople fra apparater når produktet er koplet til et strømuttak.
- Før du begynner å bruke produktet, må du passe på at spenningen på produktets typeskilt er den samme som spenningen fra den tilkoplede strømforsyningen. Hvis spenningene ikke er identiske, må du rådføre deg med forhandleren din.
- Ikke utsett produktet for fuktighet eller vann. Ikke sett gjenstander som inneholder væsker på produktet (for eksempel vaser).
- Ikke utsett produktet for varmekilder (for eksempel oppvarmingsutstyr eller direkte sollys).
- Ikke utsett produktet for sand.
- Sørg for at det er nok ledig plass til ventilasjon rundt produktet.
- Ikke åpne produktet. Hvis du skulle få tekniske problemer, må du ta kontakt med forhandleren din.

NC

Europeiske bestemmelser Produktet er konstruert, testet og produsert i samsvar med EUs R&TTE-direktiv 1999/5/EF. I henhold til dette direktivet kan produktet tas i bruk i følgende land:

SLM5	500/00								
В	\checkmark	DK	✓	E	✓	GR		F	✓
IRL		Ι	✓	L	✓	NL	✓	А	√
Р	\checkmark	SU	\checkmark	S	\checkmark	UK		Ν	\checkmark
D	\checkmark	CH	√						
SLM5	500/05								
В		DK		Е		GR		F	
IRL	\checkmark	I		L		NL		А	
Р		SU		S		UK	\checkmark	Ν	
D		CH							

Trenger du hjelp?

Feilretting

Se side 34.

Onlinehjelp

Gå til www.philips.com/support for:

- Interaktiv hjelp
- Vanlige spørsmål

Club Philips

Gå til club.philips.com for:

- Interaktiv hjelp
- Internettjenester

Du vil kanskje måtte registrere deg.

Philips Media Manager

Se den innebygde hjelpen i Philips Media Manager-programvaren.

Hjelpetelefon

Land	Telefonnumre	Minuttpris
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	0 60 6	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 359 440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Vær klar til å opplyse om følgende:

- En beskrivelse av problemet og når det oppstår
- Typenummeret på etiketten til produktet
- Kjøpsdato

NO

Oversikt

Trådløs multimedieadapter





I På/Av-lampe

- Viser produktets på/av-status.
- Av Ikke tilkoplet en strømforsyning
- Rød Standbymodus
- Blå På

2 På/Av-knapp

Slår produktet på og av.

- 3 Lampe for high-definition-TV
 - Viser videosignaltype.
 - Av Videosignal med standard oppløsning
 - Blå Videosignal med høy oppløsning
- 4 Link-lampe
 - Viser status for nettverksforbindelsen
 - Av Ingen nettverksforbindelse
 - Blinker Kopler til nettverket, eller
 - Blinker Leter etter en mediefilserver, eller
 - På Tilkoplet et nettverk og mediefilserver funnet
- 5 Infrarød mottaker
 - Mottar de infrarøde signalene fra fjernkontrollen.

6 Trådløs nettverksantenne

- Mottar signaler fra og sender signaler til det trådløse nettverket.
- 7 Ethernet-port

Kopler en nettverkskabel (UTP5e Ethernet) til et ledningsbasert nettverk.

8 SCART-port

Kopler en SCART-kabel til alle typer TV-apparater.

- 9 Videoutgangsbryter
 - Venstre SCART-porten brukes
 - Høyre Komponentvideoporten brukes
- 10 Komponentvideoport
 - Kopler en videokabel til en high-definition-TV.
- II Digital audioport

Kopler en koaksial audiokabel til et digitalt audiosystem.

12 Strømkontakt

Kopler strømkabelen til en strømforsyning.

Fjernkontroll

- I Standby-knapp
 - Slår produktet på og av.
- 2 Talltaster
- Skriv inn tall og tekst.
- 3 Tilbake-knapp
 - Tekst- eller tall-innlegging Slette bakover
 Navigasjon Tilbake
- 4 Hjem-knapp
 - Navigasjon Åpner hjemmemenyen
- 5 Opp-, ned-, venstre- og høyreknapp
 - Navigasjon Gå i angitt retning
- 6 Forrige-/tilbakespolingsknapp
 - Filmer Spole tilbake (langt trykk)
- Filmer, musikk, bilder Forrige (kort trykk)
- 7 Stopp-knapp
 - Filmer, musikk, bilder Stopper mediefilen
- 8 Fargeknapper
 - Knappenes funksjoner vises på TV-en.
- **9 Følg meg-knapp** For fremtidig bruk.
- 10 Favoritter-knapp
- For fremtidig bruk.
- II Hoppe tilbake
 - For fremtidig bruk.
- 12 Hopp til-knapp
- For fremtidig bruk.
- 13 Hoppe forover

For fremtidig bruk.

- 14 Side ned-knapp
 - Navigasjon Gå I side ned
- 15 Blandeknapp

Blander spillelisten.

- 16 Side opp-knapp
 - Navigasjon Gå I side opp
- 17 Avspillingsknapp
 - Filmer, musikk, bilder Starter mediefilen
- 18 Pauseknapp
 - Filmer, musikk, bilder Setter mediefilen på pause
- 19 Neste-/foroverknapp
 - Filmer Fremover (langt trykk)
 - Filmer, musikk, bilder Neste (kort trykk)
- 20 OK-knapp
 - Velger og bekrefter det aktuelle alternativet.
 - Filmer, musikk, bilder Starter mediefilen



21 Innstillingsknapp

Navigasjon - Åpner og lukker Settings-menyen

22 Infoknapp

• Filmer, musikk, bilder - Viser og skjuler ekstra informasjon om mediefilen

Innlegging av tekst og tall

Handling	Knapp	
Velg de tilgjengelige tegnene		
Velg neste eller forrige tegn		
Bekrefte et valg	OK	
Velg tegn. @ 0	0	
Velg tegn <space> I</space>	1	
Velg tegn a b c A B C 2	2	
Velg tegn d e f D E F 3	3	
Velg tegn g h i G H I 4	4	
Velg tegn k l m K L M 5	5	
Velg tegn m n o M N O 6	6	
Velg tegn p q r s P Q R S 7	7	
Velg tegn t u v T U V 8	8	
Velg tegn w x y z W X Y Z 9	9	

Tips For å velge tegn må du trykke flere ganger på knappen i rask rekkefølge.

Transformator L

Transformator

Kopler til strømforsyningen.

- 2 Strømkabelplugg
 - Kopler til produktets strømkontakt.



Installere



Installere programvaren

- L Legg installasjons-CDen inn i datamaskinens CD- eller DVD-stasjon.
- 2 Klikk på ditt foretrukne språk.
- 3 Klikk på Installere.
- 4 Klikk på Philips Media Manager.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Du vil bli bedt om å velge de mappene du har lagret filmer, musikk og bilder i. Sørg for å velge de riktige mappene. Filmene, musikken og bildene i de valgte mappene er tilgjengelige for produktet.

Installere TV-tilkoplingen Alternativ I, SCART-tilkopling for alle TV-apparater

- L Ta SCART-kabelen.
- 2 Sett videoutgangsbryteren på produktet i venstre stilling.
- 3 Sett én plugg inn i SCART-porten på produktet.
- 4 Sett den andre pluggen inn i SCART-porten på TVen.
- Nødvendig med å starte på nytt manuelt. 5



Alternativ 2, komponentvideo-tilkopling for high-definition-TV

Kun til bruk med TVer som støtter YpbPr-forbindelse (vanligvis tilgjengelig på LCD- eller plasma-TVer). YPbPr-tilkoplingen er også kjent som YUV, 3x RCA (blå, grønn, rød).

- Ta en digital videokabel (3x RCA, ikke inkludert). L
- 2 Sett videoutgangsbryteren på produktet i høyre stilling.
- Sett inn de tre pluggene i komponentvideoporten på produktet. 3
- Sett inn de andre tre pluggene i komponentvideoporten på TV-apparatet. 4

Når du kopler YPbPr-signalet til en Philips-TV, kan det være påkrevet med en YPbPr-adapter. En YPBPr-adapter leveres med enkelte Philips-TV-apparater.







- 5 Ta en SCART-til-3x-RCA-utgangsadapter (ikke inkludert).
- 6 Ta en stereo-audiokabel (2x RCA, ikke inkludert).
- 7 Sett SCART-til-3x-RCA-utgangsadapteren inn i SCART-porten på produktet.
- 8 Plugg inn stereo-audiokabelen i SCART-til-3x-RCA-utgangsadapteren.
- 9 Plugg den andre enden inn i stereo-inngangen på TVen.
- 10 Nødvendig med å starte på nytt manuelt.



Installere den digitale audioforbindelsen (tillegg)

- Ta en koaksialaudiokabel (ikke inkludert).
- 2 Sett én plugg inn i den digitale audioporten.
- 3 Plugg den andre enden inn i den digitale audioporten på lydanlegget.





2↑₽

Alternativ 2 - Kabel

Alternativ I - Trådløs

I Ta en nettverkskabel (UTP5e Ethernet, ikke inkludert).

Installere nettverkstilkoplingen

I Pass på at de trådløse nettverksenhetene er slått på.

- 2 Sett én plugg inn i Ethernet-porten.
- 3 Sett én plugg inn i nettverket (for eksempel basestasjonen eller ruteren).



Installere strømtilkoplingen

- I Ta strømkabelen.
- 2 Sett pluggen på strømkabelen inn i strømkontakten på produktet.
- 3 Plugg inn transformatoren i strømuttaket.
 - > På/Av-lampen foran på produktet tennes og lyser rødt.

Installere batteriene

- I Åpne batterirommet i fjernkontrollen.
- 2 Legg inn batteriene riktig vei.
- 3 Lukk batterirommet.



Kople til



Stille inn riktig TV-kanal

- I Slå på TVen.
- 2 Still inn TVen på riktig ekstern inngang. Slå opp i brukerhåndboken for TVen hvis du trenger nærmere detaljer.

Start konfigurasjonsveiviseren

- I Ta fjernkontrollen.
- 2 Pek med fjernkontrollen på produktet.
- 3 Trykk på standby-knappen.
 - > På/Av-lampen foran på produktet tennes og lyser blått.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Navigering

Handling	Knapp	
Gå opp eller ned i en liste		
Bekrefte et valg	OK	۲
Velge forrige side	۲	
Vise hjelpeinformasjon (når tilgjengelig)	\bigcirc	



JO

Gled deg

Kompresjonsformater

Før du begynner å dele en mediefil med andre, eller å spille den av, må du forvisse deg om at produktet støtter kompresjonsformatet til mediefilen (se side 35).

Digital Rights Management (DRM)

DRM beskytter mediefilens integritet, slik at de immaterielle rettighetene, inklusive opphavsretten, i en slik mediefil ikke kan misbrukes. Før du begynner å dele en mediefil med DRM med andre, eller å spille den av, må du forvisse deg om at produktet støtter kompresjonsformatet til mediefilen med DRM (se side 35).

Enten – En fremtidig versjon av Philips Media Manager vil kanskje ha mulighet for streaming av WMA-DRM beskyttet musikk.

Eller – Windows Media Connect kan benyttes til streaming av WMA-DRM pbeskyttet musikk. Philips SLM5500 må legges til den safe-listen på Windows Media Connect..

Slå produktet på

- Still inn riktig TV-kanal.
- 2 Trykk på standby-knappen på den medfølgende fjernkontrollen. > *Hjemmemenyen vises.*

Handling	Knapp	
Velg de tilgjengelige menypunktene		
Velg neste eller forrige meny		
Bekrefte et valg	OK	

Starte Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- I Klikk på Start.
- 2 Klikk på Alle programmer.
- 3 Klikk på Philips Media Manager.
- 4 Klikk på Philips Media Manager.
 - > Philips Media Manager starter.





Dele en filmfil

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klikk på Movies.
- 3 Klikk på Add Movies.
- 4 Klikk på Add Files or Folders.
- 5 Legg til filmfilen.
 - > Egenskapene til filmfilen vises.

Spille av en filmfil

- Del en filmfil.
- 2 Slå på produktet.
 - > Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg den mediefilserveren som deler filmfilen og trykk på OK.
 - > Mediefilmenyen vises.



	PMM (My PC)	Movies
	Music	All Movies
	Pictures	
С	Movies	

- 4 Velg Movies og trykk på OK.
 - > Movies-menyen vises.
- 5 Velg filmfilen.



6 Spill av filmfilen med den medfølgende fjernkontrollen.

Handling	Knapp	
Starte filmfilen	ightarrow	OK
Gå forover i filmfilen		(langt)
Gå til neste filmfil		(kort)
Gå bakover i filmfilen	•	(langt)
Gå til forrige filmfil		(kort)
Sette filmfilen på pause	Ш	
Stoppe filmfilen		

Dele en musikkfil

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klikk på Music.
- 3 Klikk på Add Music.
- 4 Klikk på Add Files or Folders.
- 5 Legg til musikkfilen.
 - > Egenskapene til musikkfilen vises.





PMM (My PC)	Music
Music	All Music
Pictures	Artists
Movies	Artists/Album
	Albums
	Genres

Spille av en musikkfil

- Del musikkfilen.
- 2 Slå på produktet.
 - > Hjemmemenyen vises.
- Velg den mediefilserveren som deler musikkfilen og trykk på OK.
 Mediefilmenyen vises.
- 4 Velg Music og trykk på OK.
 - > Music-menyen vises.
- 5 Velg musikkfilen.
- Image: state of the state o
- 6 Spill av musikkfilen med den medfølgende fjernkontrollen.

Handling	Knapp	
Starte musikkfilen	\triangleright	0K
Velge neste musikkfil		
Velge forrige musikkfil	(44)	
Sette musikkfilen på pause	Ш	
Stoppe musikkfilen		



Dele en bildefil

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klikk på **Pictures**.
- 3 Klikk på Add Pictures.
- 4 Klikk på Add Files or Folders.
- 5 Legg til bildefilen.
 - > Egenskapene til bildefilen vises.

Spille av en lysbildevisning

- Del bildefilene.
- 2 Slå på produktet.
 - > Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg den mediefilserveren som deler bildefilene og trykk på OK.
 - > Mediefilmenyen vises.
- PMM (My PC) Pictures Music All Pictures Pictures Movies

PMM (My PC)

(0 items)

Home Network

Interne

- 4 Velg Pictures og trykk på OK.
 - > Pictures-menyen vises.

Tips For å gå til miniatyrvisningen må du trykke på den blå knappen på den medfølgende fjernkontrollen.

5 Velg den første bildefilen.

6 Spill av lysbildevisningen med den medfølgende fjernkontrollen.

Handling	Knapp		
Starte lysbildevisningen	\bullet	OK	
Gå til neste bilde	••		
Gå til forrige bilde	(**		
Sette lysbildevisningen på pause	Ш		
Stoppe lysbildevisningen			

Tips For å endre innstillingene for lysbildevisningen må du bruke Settings-menyen.

Spille av en lysbildevisning med musikk

- Spill av musikkfilen.
- 2 Trykk på hjem-knappen på den medfølgende fjernkontrollen.
- 3 Spill av lysbildevisningen.



3

 $\Theta \bigcirc \Theta \bigcirc$

***●**) (II)

Sett på standby

I Trykk på standby-knappen på den medfølgende fjernkontrollen.

> På/Av-lampen foran på produktet tennes og lyser rødt.

Når produktet er stilt inn på standby, bruker det fortsatt strøm. For å slå av produktet må du fjerne transformatoren fra strømuttaket.

Konfigurere

Åpne menyen Settings (Innstillinger)

Med Settings-menyen kan du endre innstillingene for produktet.

- I Ta den medfølgende fjernkontrollen.
- 2 Slå på produktet.
- 3 Trykk på innstillingsknappen.
 - > Settings-menyen vises.

Oversikt

Settings	Language	
	Configuration wiza	rd
	Network wizard	
	Factory defaults	
Preferences	Slide show interval	
	TV settings	TV Shape
		TV System
		Image quality
	Screen saver	
Network settings	View	Device name
		IP details
		Connection method
		Wireless details
	Change	Device name
		IP Assignment
		Connection method
Internet services	Register	
	Software upgrade	
	Bandwidth	
Product info		

Endre språk I Åpne Settings-menyen.

- 2 Velg Setup og trykk på OK.
 - > Setup-menyen vises.

	Setun	
٢	Language	English
	Configuration wizard	Français
	Network wizard	Español
	Factory defaults	Deutsch
		Nederlands
		Italiano

Language

Configuration wizard

Network wizard

Factory defaults

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services

Product info

- 3 Velg Language og trykk på OK.
 - > Language-menyen vises.
- 4 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Alternativ	Beskrivelse	
English	Engelsk	
Français	Fransk	
Español	Spansk	
Deutsch	Tysk	
Nederlands	Nederlandsk	
Italiano	Italiensk	

Starte konfigurasjonsveiviseren

Konfigurasjonsveiviseren starter en automatisk prosess som setter deg i stand til å konfigurere innstillingene for produktet igjen.

Bruk nettverksveiviseren til å konfigurere nettverksinnstillingene for produktet igjen.

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Setup og trykk på OK.
 - > Setup-menyen vises.
- 3 Velg Configuration wizard og trykk på OK.
 - > Konfigurasjonsveiviseren starter.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Starte nettverksveiviseren

Nettverksveiviseren starter en automatisk prosess som setter deg i stand til å konfigurere nettverksinnstillingene for produktet igjen.

Bruk konfigurasjonsveiviseren til å konfigurere de andre innstillingene for produktet igjen.

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Setup og trykk på OK.
 - > Setup-menyen vises.



Language

Configuration wizard Network wizard

Factory defaults

- 3 Velg Network wizard og trykk på OK.
 - > Nettverksveiviseren starter.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.



Language

Configuration wizard

Settings

Settings

Preferences

Network settings

Internet services Product info

Setup

Preferences

Setup

	Setup	
	Language	Start
l	Configuration wizard	
	Network wizard	
	Factory defaults	

Settings	
Setup	Language
Preferences	Configuration wizard
Network settings	Network wizard
Internet services	Factory defaults
Product info	

Setup	
Language Configuration wizard Network wizard	Resets all preferences and network settings to their initial values. Press OK to start clearing all settings.
Factory defaults	

Gjenopprette fabrikkstandardverdiene

I Åpne Settings-menyen.

- 2 Velg Setup og trykk på OK.
 - > Setup-menyen vises.

3 Velg Factory defaults.

Neste trinn sletter nettverksinnstillingene, konfigurasjonsinnstillingene, personlige preferanser og internettregistreringen. For å gå tilbake til **Settings**-menyen må du trykke på **BACK**.

4 Trykk på OK.

> Alle innstillingene er slettet.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Endre lysbildeintervallet

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Preferences og trykk på OK.
 - > Preferences-menyen vises.
- Settings
 Setup
 Side show interval
 Preferences
 TV settings
 Network settings
 Internet services
 Product info

Preferences	
Slide show interval	Off
TV settings	3 seconds
Screen saver	5 seconds
	10 seconds

- 3 Velg Slide show interval og trykk på OK.
 - > Slide show interval -menyen vises.
- 4 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Beskrivelse	
Hver bilde vises til du trykker på	
neste-/foroverknappen.	
Hvert bilde vises i 3 sekunder.	
Hvert bilde vises i 5 sekunder.	
Hvert bilde vises i 10 sekunder.	

Endre bildeforhold

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Preferences og trykk på OK.
 - > Preferences-menyen vises.

Settings	
Setup	Slide show interval
Preferences	TV settings
Network settings	Screen saver
Internet services	
Product info	

Preferences	
Slide show interval	TV Shape
TV settings	TV System
Screen saver	Image quality

TV settings	
TV Shape	Widescreen (16:9)
TV System	Standard (4:3, Cut sides)
Image quality	Standard (4:3, Black bars)

A

B

G

3 Velg TV settings og trykk på OK.

> TV settings-menyen vises.

- 4 Velg TV Shape og trykk på OK. > TV shape-menyen vises.
- 5 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Alternativ	Beskrivelse	
Widescreen	Bildeforholdet er 16:9 (widescreen). Se A.	
(16:9)		
Standard	Bildeforholdet er 4:3. Venstre og høyre del av	
(4:3, Cut sides)	widescreen-bilder vises ikke. Se B.	
Standard	Bildeforholdet er 4:3. Øvre og nedre del av	
(4:3, Black bars)	widescreen-bilder vises med svarte felter. Se C.	

	Settings	
	Setup	Slide show interval
С	Preferences	TV settings
	Network settings	Screen saver
	Internet services	
	Product info	

Endre TV-system

- 2 Velg Preferences og trykk på OK. > Preferences-menyen vises.

	Preferences	
	Slide show interval	TV Shape
C	TV settings	TV System
	Screen saver	Image quality

- 3 Velg TV settings og trykk på OK.
 - > TV settings-menyen vises.

	TV settings	
	TV shape	PAL
	TV system	NTSC
	Image quality	

4 Velg TV System og trykk på OK.

> TV system-menyen vises.

5 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Alternativ	Beskrivelse
PAL	Stiller inn produktets TV-system på PAL
	(europeisk standard).
NTSC	Stiller inn produktets TV-system på NTSC
	(amerikansk standard).

Endre bildekvaliteten

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Preferences og trykk på OK.
 - > Preferences-menyen vises.

Preferences	TV settings
Network settings	Screen saver
Internet services	
Product info	

Slide show interva

Settings

Setup

	Preferences	
	Slide show interval	TV Shape
С	TV settings	TV System
	Screen saver	Image quality

TV settings	
TV shape	Standard-definition (576i)
TV system	Enhanced-definition (576p)
Image quality	High-definition (720p)
	High-definition (1080i)

- Velg TV settings og trykk på OK.
 TV settings-menyen vises.
- 4 Velg Image quality og trykk på OK. > Image quality-menyen vises.
- 5 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

PAL, TV tilkoplet SCART-port

Alternativ	Beskrivelse
Standard-definition	Standardoppløsning
(576i)	(576 linjer, flettet v/ 50 Hz)
Enhanced-definition	lkke tilgjengelig
(576р)	
High-definition	lkke tilgjengelig
(720p)	
High-definition	lkke tilgjengelig
(1080i)	

PAL, TV tilkoplet komponentvideoport

Alternativ	Beskrivelse
Standard-definition	Standardoppløsning
(576i)	(576 linjer, flettet v/ 50 Hz)
Enhanced-definition	Utvidet oppløsning
(576р)	(576 linjer, progressiv skanning v/ 50 Hz)
High-definition	Høy oppløsning
(720p)	(720 linjer, progressiv skanning v/ 50 Hz)
High-definition	Høy oppløsning
(1080i)	(1080 linjer, flettet v/ 50 Hz)

NTSC, TV tilkoplet SCART-port

Alternativ	Beskrivelse	
Standard-definition	Standardoppløsning	
(576i)	(480 linjer, flettet v/ 60 Hz)	
Enhanced-definition	lkke tilgjengelig	
(576р)		
High-definition	lkke tilgjengelig	
(720p)		
High-definition	lkke tilgjengelig	
(1080i)		

NTSC, TV tilkoplet komponentvideoport

Alternativ	Beskrivelse
Standard-definition	Standardoppløsning
(576i)	(480 linjer, flettet v/ 60 Hz)
Enhanced-definition	Utvidet oppløsning
(576р)	(480 linjer, progressiv skanning v/ 60 Hz)
High-definition	Høy oppløsning
(720p)	(720 linjer, progressiv skanning v/ 60 Hz)
High-definition	Høy oppløsning
(1080i)	(1080 linjer, flettet v/ 60 Hz)

Aktivere skjermspareren

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Preferences og trykk på OK.
 - > Preferences-menyen vises.

Preferences
Slide show interval
Off
TV settings
Screen saver
20 minutes

Slide show interval

TV settings

Screen saver

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services Product info

- 3 Velg Screen saver og trykk på OK.
 - > Screen saver-menyen vises.
- 4 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Alternativ	Beskrivelse
Off	Skjermspareren starter aldri.
5 minutes	Skjermspareren starter etter 5 minutter.
10 minutes	Skjermspareren starter etter 10 minutter.
20 minutes	Skjermspareren starter etter 20 minutter.

Vise enhetsnavnet

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
С	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device na
Change	IP details
	Connecti
	Wireless

n method

letails

3 Velg View og trykk på OK.

> View menyen vises.

Velg Device name og trykk på OK.
 Enhetsnavnet vises.

Vise IP-informasjon

- I Åpne Settings-menyen.
- Velg Network settings og trykk på OK.
 Network settings-menyen vises.

	Settings	
	Setup	View
_	Preferences	Change
С	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

	Network settings	
С	View	Device name
	Change	IP details
		Connection method
		Wireless details

- 3 Velg View og trykk på OK. > View menyen vises.
- 4 Velg IP details og trykk på OK. > IP-informasjonen vises.

Alternativ	Beskrivelse
Assignment	DHCP eller Static IP
IP Address	IP-adresse
NetMask	Nettverksmaske
Gateway	Gateway
Primary DNS	Primær domenenavneserver
Secondary DNS	Sekundær domenenavneserver

Vise tilkoplingsmetode

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.

Settings	
Setup	View
Preferences	Change
Network settings	
Internet services	
Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

3 Velg View og trykk på OK.

> View menyen vises.

- 4 Velg Connection method og trykk på OK.
 - > Tilkoplingsmetoden vises.

Alternativ	Beskrivelse	
Connection method	Wired eller Wireless	
MAC address wired	MAC-adressen til nettverksforbindelsen i det	
	ledningsbundne nettverket	
MAC address wireless	MAC-adressen til nettverksforbindelsen i det	
	trådløse nettverket	

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
C	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

I Åpne Settings-menyen.

- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.
- 3 Velg View og trykk på OK.
 - > View menyen vises.
- 4 Velg Wireless details og trykk på OK.
 - > Trådløs informasjon vises.

Alternativ	Beskrivelse
Connection status	Status for den trådløse nettverksforbindelsen
Signal strength	Signalstyrke (%)
Network name	Nettverksnavn
Wireless mode	Infrastructure eller Ad-hoc
Channel	Kanalnummer
Encryption type	Av, WEP eller WPA

Endre enhetsnavn

Tips Du kan bruke enhetsnavnet til å skille mellom to eller flere produkter i samme nettverk.

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.

- 3 Velg Change og trykk på OK.
 - > Change -menyen vises.

- Network settings
 Device name
 IP assignment
 Connection method
- Velg Device name og trykk på OK.
 Enhetsnavnet vises.

Standardnavnet er Philips SLM5500.

5 Endre enhetsnavnet og trykk på OK.



Settings	
Setup	View
Preferences	Change
Network settings	
Internet services	
Product info	

Natural antipas	
Network settings	
View	Device name
Change	IP Assignment
	Connection method

Network settings	
Device name	DHCP
IP Assignment	Static IP
Connection method	

Endre IP-tildeling

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.

- 3 Velg Change og trykk på OK.
 - > Change -menyen vises.
- 4 Velg IP Assignment og trykk på OK.
 - > IP Assignment-menyen vises.
- 5 Velg det foretrukne alternativet og trykk på **OK**.
 - > En veiviser startes.

Alternativ	Beskrivelse
DHCP	Basestasjonen eller ruteren gir produktet en
	IP-adresse.
Static IP	Du gir produktet en statisk IP-adresse. (Kun for
	avanserte brukere.)

6 Pass på at du har riktige data.

Static IP

Data	Fra
IP-adresse	Gyldig utvalg av IP-adresser
Nettverksmaske	Basestasjon eller ruter
Gateway	Basestasjon eller ruter
DNS primary	Internettjenesteleverandør

7 Følg instruksjonene på skjermen.

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
С	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP Assignment
	Connection method

Network settings	
Device name	Wired (Ethernet)
IP Assignment	Wireless, wizard
Connection method	Wireless, manual

Endre tilkoplingsmetode

I Åpne Settings-menyen.

- 2 Velg Network settings og trykk på OK.
 - > Network settings-menyen vises.
- 3 Velg Change og trykk på OK.
 - > Change -menyen vises.
- 4 Velg Connection method og trykk på OK. > Connection method-menyen vises.
- 5 Velg det foretrukne alternativet og trykk på **OK**.

Alternativ	Beskrivelse	
Wired (Ethernet)	Tilkopling til et Ethernet-nettverk	
Wireless, wizard	Automatisk tilkopling til et trådløst nettverk via	
	en veiviser	
Wireless, manual	Manuell tilkopling til et trådløst nettverk (kun for	
	avanserte brukere)	

6 Pass på at du har riktige data.

Wireless, wizard

Data	Fra
Network name (SSID)	Basestasjon eller ruter
Encryption type	Basestasjon eller ruter

Wireless, manual

Data	Fra
Network name (SSID)	Basestasjon eller ruter
Infrastructure	Trådløst nettverk
Encryption type	Basestasjon eller ruter

7 Følg instruksjonene på skjermen.

Settings	
Setup	Register
Preferences	Software upgrade
Network settings	Bandwidth
Internet services	
Product info	

Internet services	
Register	Register
SW upgrade	
Bandwidth	

Registrere seg for Internett-tjenester

Åpne **Settings**-menyen.

- 2 Velg Internet services og trykk på OK.
 - > Internet services-menyen vises.

- 3 Velg Register og trykk på OK.
 - > En veiviser startes.
- 4 Skriv inn e-postadressen din, så Club Philips kan sende en registrerings-e-post til datamaskinen din.
- 5 Følg anvisningene i e-posten.

Oppgradere programvare

FORSIKTIG Ikke slå av produktet under oppgradering av programvaren.

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Internet services og trykk på OK.
 - > Internet services-menyen vises.

Internet services	
Register	There are no software
Software upgrade	upgrades available. Your software is up to date.
Bandwidth	V4.2.107D41.SD5.1.

Register Software upgrade

Bandwidth

Settings

Setup

Preferences Network settings

Internet services Product info

- 3 Velg Software upgrade og trykk på OK.
 - > En veiviser startes.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Stille inn båndbredde for internettmediefiler

Produktet kan automatisk velge en spesifikk Internett-mediefil når en Internett-mediefil er tilgjengelig i flere størrelser. Hvis du for eksempel har en internettforbindelse med stor båndbredde, kan produktet automatisk velge filmer med høy oppløsning.

Enkelte Internett-tjenesteleverandører tar seg ekstra betalt om du overfører mer enn en viss datamengde.

I Åpne Settings-menyen.

2 Velg Internet services og trykk på OK.

> Internet services-menyen vises.

- 3 Velg Bandwidth og trykk på OK.
- 4 Velg det foretrukne alternativet og trykk på OK.

Tips Hvis du ikke kan spille av Internett-mediefiler, må du velge en mindre båndbredde.

Alternativ	Beskrivelse	
High	Stor båndbredde	
Medium	Middels båndbredde	
Low	Liten båndbredde	

Vise produktinformasjon

- I Åpne Settings-menyen.
- 2 Velg Product info og trykk på OK.
 - > Produktinformasjonen vises.

	Settings	
	Setup	Software Version:
	Preferences	V4.2.107D41.SD5.1 Hardware Version: R0A
	Network settings	
	Internet services	
C	Product info	



Settings

	Internet services	
	Register	High
	SW upgrade	Medium
C	Bandwidth	Low

Feilretting

Problemer	og	tips
-----------	----	------

Problem	Tips
Ingen respons på den medfølgende fiernkontrollen	Kople transformatoren til strømuttaket.
	Pek med fjernkontrollen på produktet
	l egg inn batteriene riktig vei
	Legg inn pye batterier i fiernkontrollen
Intet videosignal på TV-skiermen	
	Still inn TVen på riktig ekstern inngang
	Sett To TV-bryteren på baksiden av produktet i riktig stilling og start
	produktet på nytt
	Pass på at TVen støtter videosignalet til produktet. Trykk på den
	grønne knappen på den medfølgende fiernkontrollen i 3 sekunder for
	å tilbakestille videosignalet til standard fabrikkverdjer.
Intet lydsignal fra høyttalerne i lydanlegget.	Slå på lydanlegget.
, , , ,	Still inn lydanlegget på riktig ekstern inngang.
	Øk volumet på lydanlegget.
Kan ikke finne kabelnettverket	Slå på de andre kabeltilkoplede nettverksenhetene.
	Bruk en direkte nettverkskabel (Ethernet, UTP 5e) til å opprette en
	forbindelse fra produktet til kabelnettverket.
Kan ikke finne det trådløse nettverket	Slå på de andre trådløse nettverksenhetene.
	Reduser avstanden mellom basestasionen eller ruteren og produktet.
	Du må enten - forvisse deg om at sendernavnet til det trådløse
	nettverket (SSID Broadcast) er aktivert på basestasjonen eller
	ruteren,
	eller - skrive inn nettverksnavnet (SSID) manuelt. Kopier
	nettverksnavnet fra basestasjonen eller ruteren.
Kan ikke kople til det trådløse nettverket	Skriv inn riktig sikkerhetskode (WEP eller WPA). Kopier
	sikkerhetskoden (WEP eller WPA) fra basestasjonen eller ruteren.
	Pass på at brannmurene i det trådløse nettverket gir produktet
	tilgang til det trådløse nettverket. Opphev blokkeringen av eller tillat
	MAC-adressen til produktet på nettverket.
	Sørg for at det trådløse nettverket bruker den første
	sikkerhetskoden til basestasjonen eller ruteren.
Ingen tilgang til mediefiler (filmer, musikk eller bilder)	Start Philips Media Manager.
	Forviss deg om at Philips Media Manager deler mediefiler med
	produktet.
	Kople produktet til det riktige nettverket.
	Pass på at brannmurene i datamaskinen og basestasjonen eller
	ruteren gir Philips Media Manager tilgang til nettverket. Du kan for
	eksempel oppheve blokkeringen av eller tillate Philips Media
	Manager.
Kan ikke spille av en mediefil	Forviss deg om at produktet støtter filformatet (se side 35).
	Forviss deg om at Philips Media Manager deler mediefilen med
	INar du spiller av en beskyttet medietil (VVMA-DKM, VVMV-DRM) for
Kan ilder en ille en hetermetten ille Cl	Ivrste gang, ma produktet na en forbindelse til internett.
Kan ikke spille av internett-medlefiler	rrøv igjen senere. Internett-tjenesten kan ha forbigaende problemer.
	Forviss deg om at produktet støtter internett-formatet.
	Pass pa at brannmurene i nettverket gir Internett-tjenesten tilgang til
	nettverket.

Videoavspilling

Kompresjonsformater	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1,
	MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
	HD-MPEG2 (i kabelnettverk)

Audioavspilling

Kompresjonsformater	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
ID3-tag-støtte	

Stillbildevisning

Bildekompresjonsformat	JPEG
Bildeforbedring	Lysbildevisning med audioavspilling,
	high-definition-oppløsning
Miniatyrvisning	

Tilkoplingsmuligheter

Kryptering/sikkerhet	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN kabel	Ethernet (på RJ 45) I x
Videoutgang - Analog	Audio L + R (på SCART),
	Komponent-RGB (på SCART),
	Kompositt-CVBS (på SCART),
	Komponent-Y Pb Pr (på cinch)
Trådløse forbindelser	Trådløs LAN (802.11b/g)
Audioutgang - Digital	Koaksial SP/DIF (på cinch)

Programvare

Philips Media Manager UPnP multimedieinnholdsserver	

Systemkrav

CD-ROM-stasjon	
Harddiskplass	100 MB
PC OS	Windows® 98SE, Windows® 2000,
	Windows® ME, Windows® XP
Prosessor	Pentium II eller bedre
RAM-minne	64 MB
PC-nettverk påkrevet	Trådløst eller ledningsbundet PC-nettverk
Internett-forbindelse	Bredbåndsinternett (> 256 kbps)
Club Philips	Internett-tilgang og e-post

NO

Mål

Produktmål (BxDxH)	207 x 152 x 40 mm
Produktvekt	0,84 kg

Strøm

Nettspenning	AC 100-240 V 50-60 Hz
På/Av-bryter	
Strømforbruk	15 W (2.5 W standby)
Strømlampe	Blå, rød

Internettjenester

I Club Philips finner du den nyeste listen over Internett-tjenester.

Audiotjenester	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin,
	Playhouse radio, og mer
Videotjenester	Yahoo! Filmer, lansering, iFILM
Fototjenester	Yahoo! Fotografier
Mine media	Legg til dine egne nettsteder

Informasjon



Respekter opphavsretten

Fremstilling av uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkastingssendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrett og utgjøre et lovbrudd. Dette utstyret må ikke brukes til slike formål.

Ansvarsfraskrivning

Dette produktet er beskyttet av bestemte intellektuelle opphavsrettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor selve produktet er forbudt dersom lisens ikke er gitt fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.

Innholdsleverandører bruker Windows Media-teknologi for administrasjon av digitale rettigheter ("WM-DRM") for å ivareta innholdets integritet ("Beskyttet innhold"), slik at deres intellektuelle eiendom, inkludert opphavsretten, i innholdet ikke misbrukes. Dette produktet benytter programvaren WM-DRM for å spille av beskyttet innhold ("WM-DRM-programvare"). Dersom integriteten til WM-DRM-programvaren i dette produktet ikke er tilfredsstillende, kan Microsoft (enten på eget initiativ eller på forespørsel fra eiere av beskyttet innhold ("Eiere av beskyttet innhold")) tilbakekalle WM-DRM-programvarens rettigheter til å innhente nye lisenser for å kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Tilbakekalling kan også medføre at produktet ikke overfører, lagrer, kopierer, viser og/eller spiller av beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet. Tilbakekalling påvirker ikke WM-DRM-programvarens evne til å spille av ubeskyttet innhold. En liste over tilbakekalt WM-DRM-programvare sendes til produktet hver gang du laster ned en lisens for beskyttet innhold fra Internett eller fra en PC. Microsoft kan også, i sammenheng med en slik lisensiering, laste ned tilbakekallingslister til produktet på vegne av eiere av beskyttet innhold, noe som kan deaktivere produktets evne til å kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Ved tilbakekalling skal Philips forsøke å skaffe til veie tilgjengelige

programvareoppdateringer for å gjenopprette deler av eller hele produktets evne til å overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Det er likevel ikke bare Philips ansvar at slike oppdateringer skaffes til veie, så Philips kan ikke garantere at programvareoppdateringer vil være tilgjengelige etter tilbakekalling. Dersom slike oppdateringer ikke er tilgjengelige, kommer produktet ikke til å kunne overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold - det gjelder også beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet.

Legg også merke til at selv om slike programvareoppdateringer blir gjort tilgjengelige, kan det hende at produktet likevel ikke vil kunne overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold som du allerede har lagret på produktet. I noen tilfeller vil du kunne overføre innholdet fra PC-en, men i andre tilfeller kan det hende du må kjøpe det beskyttede innholdet på nytt.

Til slutt en oppsummering: Microsoft, eierne av det beskyttede innholdet og distributørene av det beskyttede innholdet har rett til å nekte deg tilgang til, eller begrense tilgangen til, beskyttet innhold. De har også rett til å deaktivere produktets evne til å overføre, lagre, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold, også dersom du allerede har betalt og fått tilgang til innholdet. De trenger verken samtykke fra deg eller Philips for å nekte, holde tilbake eller på annen måte begrense tilgangen til beskyttet innhold, eller til å deaktivere produktets evne til å overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold. Philips garanterer ikke at du kommer til å kunne overføre, lagre, få tilgang til, kopiere, vise og/eller spille av beskyttet innhold.

Varemerker

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

€ 0682 ①

Trådløs overføring

Produktet sender og mottar radiobølger når det er slått på. Produktet oppfyller kravene til de standarder som er definert for det. Bildekvaliteten kan bli påvirket av mikrobølgeovner. Andre trådløse systemer (Bluetooth, trådløse nettverk, osv) kan også ha innflytelse på bildekvaliteten.

Helse og sikkerhet

Philips Royal Electronics produserer og selger mange produkter rettet mot forbrukere som, i likhet med andre elektroniske apparater, generelt er i stand til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler. Et av Philips ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler mht. til helse og sikkerhet når det gjelder produktene våre, å oppfylle alle relevante lovmessige krav og å holde oss godt innenfor de EMF-standardene som gjelder på produksjonstidspunktet. Philips ser det som sin plikt å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører negative helsemessige virkninger. Philips bekrefter at hvis dets produkter håndteres i overensstemmelse med sine bruksformål, er de sikre å bruke, i henhold til det vitenskapen vet i dag. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, noe som setter Philips i stand til å forutse den fremtidige utviklingen innen standardiseringsarbeidet, så vi kan integrere dette i våre produkter.

Vedlikehold og service

Dersom produktet ditt er defekt og behøver reparasjon, men garantiperioden er utløpt, kan du konsultere våre spesialister (se side 9).

Resyklering og kastl



All overflødig innpakningsmateriale er unngått. Apparatet består av materialer som kan resykleres hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Vennligst følg lokale regler for kast av innpakningsmaterialer, batterier og gammet utstyr. Ditt produkt er designet og laget av høykvalitets materialer og komponenter som kan resykleres og brukes på nytt. Når dette symbolet (container på hjul med kryss over) er festet på produktet betyr det at produktet kommer inn under Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Vennligst skaff deg informasjoner om det lokale systemet for innsamling av elektriske- og elektroniske produkter. Vennligst følg lokale regler, og ikke kast dine gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig fjerning av ditt gamle produkt vil hjelpe til med å hindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.

Garanti

Installasjons-CDen inneholder en garantibrosjyre.

Ordliste

Begreper og definisjoner

Ad-hoc-nettverk	En direkte forbindelse mellom to enheter. For eksempel en forbindelse mellom en datamaskin og produktet.
Brannmur	Et program eller en datanettverksenhet som sikrer datanettverket.
Codec	Coder-decoder. Et program som kan gjøre om et signal til musikk eller film (for eksempel MP3 eller DivX).
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP tildeler datamaskinnettverksenheter IP-adresser.
DNS	Domain Name Server. En server som endrer navn på domener (for eksempel www.philips.com) til IP-adresser.
DRM	Digital Rights Management. DRM beskytter mediefilens integritet, slik at de immaterielle rettighetene, inklusive opphavsretten, i en slik mediefil ikke kan misbrukes.
Gateway	En IP-adresse et datanettverk bruker til å få tilgang til et annet datanettverk. For eksempel den IP-adressen et LAN bruker til å få tilgang til Internett.
Infrastrukturnettverk	Et datanettverk som består av to eller flere enheter som er koplet sammen via en sentral vert (for eksempel en basestasjon eller en ruter).
IP-adresse	En unik kombinasjon av fire numre (0 - 255) som identifiserer en enhet i et datanettverk. En IP-adresse kan være statisk eller dynamisk (tildelt av en DHCP).
Komponent-video	En type analog videoinformasjon.
MAC-adresse	En unik kombinasjon av 6 heksadesimaltall (00 - FF) som identifiserer (en del av) en fysisk enhet.
Nettverksmaske	En kombinasjon av fire numre (0 - 255) som identifiserer det maksimale antallet IP-adresser i et datanettverk. Hvis for eksempel nettverksmasken er 255.255.255.0, er det første, andre og tredje nummeret i alle IP-adresser i datanettverket like.
NTSC	National Television System Committee. En type analogt TV-system. NTSC brukes for det meste i Nord- og Sør-Amerika.
PAL	Phase-alternating line. En type analogt TV-system.
Philips Media Manager	Det programmet som kan dele mediefilene på datamaskinen med produktet.
SSID	Service Set Identifier. Navnet på det trådløse datanettverket.
Streamium	Philips' serie av Internett-klargjorte produkter.
UPnP	Universal plug-and-play. En metode for deling av mediefiler i et hjemmenettverk.
WEP	Wired Equivalent Privacy. En sikkerhetstype for trådløse datanettverk.
WPA	WiFi-protected Access. En sikkerhetstype for trådløse datanettverk.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere. 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett.

www.philips.com

3122 337 03481