Philips Streamium Trådløst Musikksenter + Stasjon WACS7500 WAS7500

Hurtigstartsveiledning







Hva er in boksen



Trådløst Musikksenter WAC7500 (kun inkludert i WACS7500-settet)





2-veis fjernkontroll (for Senter) 4 x AAA batterier (kun inkludert i WACS7500-settet)

Fjernkontroll, 1-veis, inkl. 2x AAA batterier



Trådløs Musikkstasjon WAS7500



Hurtigstartsveiledning



Brukermanual



Strømkabel, 2x



FM antenne, 2x



Ethernet kabel, 1x



PC Suite CD, 1x



Monteringskit, 1x (for Stasjon)

Før fjernkontrollen brukes:

Legg i batteriene som vist.





g

2-veis fjernkontroll

1-veis fjernkontroll

Hvordan brukes denne veiledningen

Jeg vil...

Se side(r):

Koble:

koble center til et hjemmenettverk / PC	4 A / B
tilføy en station til center nettverk	50
gjennfinn et tilkoblet center eller station	5 🕒
oppsett center og station uten nettverk	5 D
Ta opp / rip / kopier:	
opprette en HD bibliotek (rip CD-er) på center	86
overføre musikk fra en PC til center 4	/B + 10G/11
ta opp musikk på en USB enhet	15 🕥
Avspille:	
avspille HD (Harddisk) musikk fra center	6 🔿
avspille CD-er på center	70
lytte til FM radio	9 F
lytte til internett radio*	4 A / B + 13 1
streame musikk fra en PC	12日
kringkast musikk til alle tilkoblete station	14
la musikken følge deg til en annen plass	14
avspille bærbare USB enheter	15
Finn ut mer:	
OSS – Ofte Stilte Spørsmål	16/17
sjekk hva som er kompatibel med ditt produkt	17

Fordeler

Nyt din musikk i alle rom

Total musikknytelse og frihet

All din musikk på ett trådløst system

- Trådløs streaming mellom Musikksenter, Stasjon(er) og PC
- 80GB hard disk til å lagre opp til 1500 CDer
- CD og USB Direkte avspilling
- Hør på internett radio
- Dokkingstasjon for iPod (valgfritt)

Enkel navigasjon og kontroll

- Vis album kunst i fulle farger
- Mitt Rom, Min Musikk: Hør på forskjellig musikk i hvert rom
- Musikkringkasting: Hør på same musikk på alle statsjoner
- Musikken Følger Meg: Ta med din musikk fra rom til rom

Kvalitets lydytelse

• 80W RMS/Senter, 30W RMS/Stasjon med Super Lydpanel

Kan utvides

• Utvid ditt system ved å legge til opp til 5 Wi-Fi Stasjoner

Klargjøre

A Kontroller i Senter og Stasjon



- 1 Antenne
- 2 ↔ USB jakk
- 3 CD-sprekk (laster) Legg inn CDer med grafikken mot deg
- 4 🔺 Sender en CD ut av CD-sprekken
- 5 LCD
- **6 MUSIC FOLLOWS ME**
- 7 DBB (Dynamic Bass Boost)
- 8 SMART EQ
- 9 VOLUME +
- 10 VOLUME -
- 11 Stoper
- 12 >>> Spol forover
- 13 OK / 州
- 14 < / ► / ▲ / ▼ Navigasjonskontroller (venstre, rett opp, ned)
- 15 < Rask tilbakespoling
- **16 MENU**
- **17 HOME**
- 18 () ON / STANDBY / ECO STANDBY
 - Trykk raskt for å veksle mellom modusene Standby og PÅ.
 - Trykk og hold for å veksle strømmodusene mellom PÅ og Øko Standby (strømsparende modus).
- 19 RECORD
- 20 INCR.SURR. Incredible Surround lyd
- 21 MUSIC BROADCAST SMART EQ

Merk Belysningen av et innfatningshjørne er et design element.

B Kontroller på fjernkontrollene

Viktig!

De følgende egenskapene krever bruk av 1-veis fjernkontroll:

- Internettradio registrering
- Nettverkskonfigurasjon
- Endre spor informasjon

2-veis fjernkontroll



Kun levert med WACS7500 Center + Station-sett.

- 1 🕛 På, Standby, Øko Standby
- 2 HOME
- 3 HD (Hard Disk)
- 4
- 5 OK, ▶/II
- 6 VOL +, -
- 7 MENU
- 8 MUTE
- 9 Stoper
- 10 >>> Spol forover
- 11 SHUFFLE (3 def)
- 12 REPEAT (2 abc)
- 13 INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround lyd
- 14 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 15 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 16 SAME GENRE (8 tuv)
- **17 SEARCH** (Q)
- 18 MARK/UNMARK (0 _)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- **20 MUSIC BROADCAST**
- 21 Ekstra
- 22 DIM (display)
- 23 **VIEW**
- 24 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 25 SMART EQ (4 ghi)
- 26 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 27 < Rask tilbakespoling
- 28 REC •
- 29 SCROLL ▲, ▼
- 30 CD/MP3-CD
- **31 REFRESH**

1-veis fjernkontroll



- 1 🕛 På, Standby, Øko Standby
- 2 FMTUNER (radio)
- **3 HOME**
- **4 SEARCH**
- 5 VIEW
- 6 MENU
- 7 </ >

 7

 / ▼
 Navigasjonskontroller
- 8 OK, ▶/II
- 9 >> Spol forover
- 10 Stoper
- 11 VOL +, -
- **12 MUTE**
- 13 SHUFFLE (3 def)
- 14 REPEAT (2 abc)
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround lyd
- 16 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 17 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 18 SAME GENRE (8 tuv)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- 20 (0 _)
- **21 MUSIC BROADCAST**
- 22 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 23 SMART EQ (4 ghi)
- 24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 25 SCROLL ▲, ▼
- 26 Kask tilbakespoling
- 27 REC •
- 28 MARK/UNMARK (0 _)
- 29 AUX
- 30 CD/MP3-CD
- 31 HD (Hard Disk)



A Kople Center til strømforsyningen



B Kople Center til ditt hjemmenettverk / PC

Dette avsnittet beskriver den enkleste måten å sette opp en trådløs forbindelse mellom Center og ditt hjemmenettverk / PC. Du kan legge opptil 5 Station(s) til forbindelsen. For mer avanserte oppsett, se avsnittet Kople til PC i brukermanualen.

Når du kopler Center (og Station) til ditt nettverk

- · Kan du bruke funksjonen internettradio
- · Kan du kople til Internett for oppdatering av fastvare
- Kan produktet spørre online Gracenote DB for siste informasjon om CD og sanger (inkludert innhenting av albumsgrafikk)
- · Kan du overføre musikk fra din PC-harddisk til produktet
- · Kan du streame musikk med bruk av UPNP

Eksempel på tilkopling:



Dette er det vanligste oppsettet for hjemmenettverk. Ditt hjemmenettverk kan være beskyttet, så ha nettverkspassordet klart, eller krypteringsnøkkelen.

- 1 Påse at Center er slått på.
- 2 Trykk på MENU
- 3 Velg Settings (Innstillinger) > Network (Nettverk) >
 - Wireless (Trådløs) (hvis din ruter har 802.11b/g trådløs funksjon)
 - Wired (Kablet) (hvis du bruker en Ethernet-kabel til å kople din PC eller nettverksenhet til ditt hjemmenettverk)
 - > Center viser en liste over nettverk innefor rekkevidde.
- 4 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge ditt hjemmenettverk.

5 Trykk alfanumeriske knapper for å angi krypteringsnøkkelen (hvis du blir bedt om det), deretter .
6 Velg

- Automatic (Automatisk), hvis din ruter er i stand til å forsyne IP-adresser og nettverksinnstillinger (DHCP-aktivert).
- Static (Statisk), hvis du må angi IP-adresser for å introdusere nye enheter i ditt hjemmenettverk.
- > Displayet viser: Apply Settings? (Bruke innstillingene?)
- 7 Velg Yes (Ja).
- 8 Trykk ► for å fullføre konfigureringen. For å legge til en Station, fortsett med neste avsnitt: Legge til en Station i Center nettverk.

C Legge til en Station i Center nettverk: På Center:

- 1 Trykk på HOME.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼, deretter på ► for å velge HD (Harddisk) modus.
- **3** Trykk MENU for å gå til menyvisning.
- 4 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge Station Management (Stasjonsadministrasjon) (Mgnt).
- 5 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge Add New Station (Legg til Ny Stasjon).
 - > Senteret søker etter den nye Station.

På Station:

1 Kople Station til strømforsyningen:



2 Slå Station på.

Hvis du slår Station på for første gang, trykk \blacktriangle eller \checkmark , deretter \triangleright for å velge språk. Hvis du allerede har brukt Station med et Center, trykk MENU, fulgt av \blacktriangle eller \checkmark , og deretter \triangleright for å velge **Installation Mode** (Installasjonsmodus).

> Displayet viser: Center found (Senter funnet) Displayet viser: Connecting to Center... (Kopler til Senter...)

På Center:

1 Når alle Stations er funnet, trykk STOP ■, for å stoppe søket etter Stations. > Center returnerer til HD-modus.

For å flytte en enhet, se avsnittet Flytte en enhet i denne veiledningen.

Hvis du ikke har en Internettforbindelse / PC... Sette opp Center og Station uten nettverk

Du kan bruke Center og Station uten noen nettverkstilkopling. Følgende trinn viser hvordan du setter opp Center og Station for seg selv for første gang.

- 1 Plasser Center og Station ved siden av hverandre på et jevnt underlag som er solid nok til å holde enhetene.
- 2 Bruk de medfølgende strømledningene til å kople først Center, deretter Station, til strømforsyningen.
- 3 Velg språk på Senter og på Station.
 - > Installasjonen startes.

Center søker etter Stations innenfor rekkevidde.

- 4 Når Center har detektert alle Stations innenfor rekkevidde, trykk STOP på Center for å stoppe søket.
 - > Prosessen med å registrere Stations starter. Etter vellykket registrering viser displayene på Center og alle tilknyttede Stations HD Music (HD-musikk).

🕒 Flytte en tilkoplet enhet

- 1 Trykk og hold 🕛 for å slå enheten over til Øko Standby.
- 2 Kople enheten fra strømforsyningen.
- 3 Kople enheten til strømforsyningen igjen på det nye stedet.
 > Wi-Fi-forbindelsen mellom enhetene gjenopprettes automatisk.

Tips For å få bedre Wi-Fi-mottak, roter Wi-Fi-antennen eller flytt på Center og Station.



A Spille musikk på HD (Harddisk) fra Center

- 1 Påse at enheten er slått på.
- 2 Trykk HOME.
- 3 Trykk HD på fjernkontrollen
- 4 Trykk ▲ ▼ < ► for å gjøre dine avspillingsvalg. Demosporene er lagret under All tracks (Alle spor).
- 5 Trykk OK / 🔰 for å starte avspillingen.
- 6 Trykk STOP for å stoppe avspillingen.

B Endre dine avspillingsalternativer:



1 Under avspilling, trykk på < én eller flere ganger for å gå inn på forrige valglister.

2 Trykk ▲ ▼ ◀ ▶ for å velge, og deretter OK / ▶II.

C Endre din fjernkontroll:

Som standard virker 2-veis fjernkontroll kun med Center. Hvis du vil bruke 2-veis fjernkontroll med Station:

1 Trykk og hold REFRESH til displayet for fjernkontroll viser: Select Device (Velg enhet)

- 2 Trykk \blacktriangle eller \bigtriangledown , deretter \triangleright for å krysse av i avkrysningsruten Station.
- 3 Trykk OK.

For mer informasjon, se Brukerveiledningen, Klargjøre: Bruke fjernkontrollen.

Spille CD-er på Center

Viktig! Av hensyn til CD copyright-beskyttelse støttes funksjonene Music Broadcast (Musikkkringkasting) og Music Follow Me (Musikken følger meg) ved avspilling av CD-er.

Du kan spille av

- alle ferdiginnspilte lyd-CD-er
- alle avsluttede lyd-CD-R og CD-RW-plater
- MP3/WMA/m4a-CD-er (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/m4a-filer)



- 1 Påse at enheten er slått på.
- 2 Sett en CD inn i Center (se Kontroller på Center) med den trykte siden vendt mot frontpanelet.
- 3 Displayet viser listen med CD-spor.

For CD med MP3/WMA/m4a lydfiler:

- 1 For å angi en sporliste, trykk ▶ på en uthevet mappe.
- 2 Trykk OK / 🔰 for å starte avspillingen.
- 3 Trykk STOP
 for å stoppe avspillingen.
- 4 For å fjerne CD-en, trykk EJECT ▲.

For CD-er med alle andre lydfiler:

- 1 Trykk 🔺 🔻 📥 for å velge et spor eller album.
- 2 Trykk OK / 🔰 for å starte avspillingen.
- 3 Trykk STOP for å stoppe avspillingen.
- 4 For å fjerne CD-en, trykk EJECT ▲.

E Bygge opp et HD-bibliotek (kopiere CD-er) på Center:

Du kan bygge opp et musikkbibliotek på harddisken i Center ved å kopiere musikk fra CD-er, importere MP3/WMA/m4a-filer fra en PC, eller ved å ta opp lyd fra radio eller eksterne kilder.

Viktig! Det tar litt tid å kopiere CD-musikk og konvertere den kopierte musikken til MP3 filformat.

Kopiere fra CD-er

- 1 Sett en CD inn i Center (se Kontroller på Center) med den trykte siden vendt mot frontpanelet.
 - > Displayet viser listen med CD-spor.

For CD med MP3/WMA/m4a lydfiler:

- 1 For å angi en sporliste, trykk > på en uthevet mappe.
- 2 | sporlisten, trykk RECORD
- > Displayet viser en liste med spor med avkrysningsruter . Hvis du vil kopiere hele CD-en:
- 1 Trykk RECORD.

🞜 HD MUSIC	"iil
Lovely Da Paul Robison The one DBB 3 M Pop	
•	1/2

Hvis du vil kopiere bare deler av CD-en:

- 1 Trykk MARK/UNMARK på fjernkontrollen for å sette/fjern merke på sporene.
- 2 Trykk RECORD.

> Displayet viser albumets navn for aktuelt spor. Når kopieringen er fullført returnerer Center til CD-modus.

Tips

- For å kopiere en CD under avspilling (kun lyd-CD), se Brukerveiledning, HD: Bygge opp et musikkbibliotek på Center
- For å ta opp fra radio eller en ekstern kilde, se Brukerveiledning, HD: Bygge opp et musikkbibliotek på Center
- For a redigere sporinformasjon og importere MP3/WMA/m4a-filer fra PC med bruk av medfølgende **Wireless Audio Device Manager** (WADM), se avsnittet **Nye**.

F Lytte til FM-radio

- 1 Påse at enheten er slått på.
- **2** Trykk HOME.
- 3 Trykk FM TUNER på fjernkontrollen.
- 4 Trykk på MENU.
- 5 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge Autostore radio (Automatisk lagre radio).

> Når alle tilgjengelige radiostasjoner er lagret, vil den først lagrede, forhåndsinnstilte stasjonen spilles. Du kan lagre opp til 60 forhåndsinnstilte stasjoner i minnet (inkludert maks 10 RDS-stasjoner).



For å gå direkte fra en forhåndsinnstilt stasjon til en annen når radioen spiller: 1 Trykk ⊯ eller ≫I.

Slik velges en stasjon fra listen med forhåndsinnstilte stasjoner når radioen spiller:

- 1 Trykk ►.
- 2 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge.

Tips Når radioen spiller kan du også ta opp fra radioen ved å trykke REC .

G Overføre musikk fra min PC til Center

Viktig!

- Før du fortsetter må du først fullføre trinnene i avsnittet Kople Senteret til ditt hjemmenettverk / PC.
- Påse at du installerer den medfølgende PC-programvaren før du forsøker å overføre musikk fra en PC.

Minimumskrav til PC-en:

- Windows XP SP2 eller Vista
- Pentium III 500 MHz prosessor eller høyere
- 256 MB RAM
- CD-ROM-stasjon
- Ethernet-adapter, aktiver (for kablet forbindelse) eller
- Trådløs nettverksadapter 802.11 b/g (for trådløs forbindelse)
- 500 MB plass på harddisken

Installere PC-programvare

- 1 Sett inn CDen for PC Suite i PCen.
- 2 Følg instruksjonene på PCen for å installere WADM.
- **3** Når sikkerhetsvarselet (Microsoft Windows-brannmur) vises, klikker du på **Fjern blokkering** for å la WADM-programmet kjøre på PCen.

> Microsoft Windows-brannmur er fremdeles aktiv og lar bare WADM kjøre.

Tips Du kan også se i brukerhåndboken til Microsoft Windows-brannmur og manuelt legge til WADM-programmet i listen over programmer som er sikre å kjøre.

4 Følg instruksjonene på PC-skjermen.



WADM - Wireless Audio Device Manager

Starte WADM

- 1 Dobbeltklikk WADM-ikonet på skrivebordet.
- 2 Velg ditt Senter fra listen.
- 3 Klikk Connect now (Kople til nå).

Overføre musikk fra din PC til Center

1 Starte WADM.

Device connected: Wireless Music G	6 Indexecto Help Mineless Audio Device Managen beike connected: Wields Mais Center W/C760			
My Compalier		Name	Size	Type
Local Driver		Can You Feel 2: srp3	1006 KB	MPD audio file (mpD
Documents and Settings		Deeper & Deeper .np3	4528.88	MP3 audio file (np)
Downloads		Dreaming Of You.mp3	4952.88	MP3 audio file (np)
forits		Enotion.np3	3702 KB	MP3 audio file (np3
gatook		FROM NOW OK/np3	3872 88	MP3 audio file (np3
II 3641		Hear Me Cry.mp3	3554 83	NP3 audio file (np3
pro-engineer	Ψ	I'm Gorna Be Around mo3	1056 13	MP3 audio file (me3
6		1		46 Tr
WAC7508		Title	Artist	Aban
Al songs		Snow	DANDARI	Dreezy Valley
a Article		Song of the Angels	Bandari	Denny Valley
u Abure		Indian Unmer	BANDARI	Exectly Valley
a Genres		Mars and Venus	Bandari	Exectly Valley
Revists		Evenning in the moonlight	Bandari	Execzy Valley
Mayhst_001		love of my life	BANDARI	Execzy Valley
Playlist_002		sunset valley	Bandari	Ereczy Valley
Playlat_003		krve me tonight	BANDARI	Deenzy Valley
Playlist_004		if love again	Dandari	Dreezy Valley
Playlist_005		heaven on earth	Bandari	Exectly Valley
Play68_006		Green leaves of spring	Bandari	Exectly Valley
Piter 007		good merning sunshing	Bandari	Execzy Kalley
Haylin_008		the way of the wind	BANDARI	Execcy Valley
Having (07)		for your heart only	BANDARI	Evency Valey

- 2 På My Computer (Min Datamaskin)-panelet, klikk for å fremheve ønsket fil/mappe
- **3** Dra valget til panelet WACS7500
- 4 Mens du overfører kan du legge flere filer/mapper til overføringskøen.

Η Streame musikk fra en PC

Du kan streame musikk uten å overføre lydfiler. Når du bruker UPnP (Universal Plug and Play), kan du streame musikk fra en PC eller annen innholdsserver til Center / Station.

For Windows XP:

- 1 Påse at dine administratorrettigheter er aktivert på PC-en.
- 2 Sett CD med PC Suite inn i PC-en.
- 3 Klikk Install Windows Media Player 11 (Installer Windows Media Player 11) for å starte installasjonen av Windows Media Player.

På PC-en:

- 1 Klikk Start > Programs (Programmer) > Windows Media Player.
- 2 I grensesnittet til Windows Media Player interface, klikk på rullegardinmenyen Library (Kartotek) og velg **More Options...** (Flere alternativer...).
- 3 I grensesnittet Library (Kartotek), velg Configure Sharing (Konfigurer deling).
- 4 I hurtigvinduet **Media Sharing** (Mediedeling), merk av **Share my media** (Del mine medier), og klikk **OK**.
 - > Når WAC7500 er koplet til ditt hjemmenettverk, viser vinduet en 🔼.
- 5 Klikk WAC7500-ikonet.
- 6 Klikk Allow (Tillat), deretter OK.

På Center eller Station:

- 1 Trykk HOME.
- 2 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å gå til UpnP-modus.
 - Displayet viser: Searching for UPnP Servers (Søker etter UpnP-servere), deretter listen over medieservere.
- 3 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge din PC.
- 4 Trykk ►.

Tips For å laste ned Microsoft Windows Media Player 11 kan du bruke følgende URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

🚺 Internett radio

Du må registrere ditt produkt med en gyldig e-post adresse når du bruker internett egenskapen for første gang:

- 1 Påse at centeret / station er slått på.
- 2 Påse at centeret / station er oppkoblet til internettet.
- 3 Påse at du bruker en gyldig e-post adresse.
- 4 Påse at du bruker en 1-veis fjernstyring for stasjonen for registreringsprosessen.
- 5 På centeret / station, trykk på HOME.
- 6 Velg RADIO > INTERNET RADIO (INTERNETT RADIO). > Display for internett radio registrering kommer opp.
- 7 Trykk på de **ALFANUMERISKE KNAPPER** på 1-veis fjernstyringen for å taste inn gyldig epost adresse.
- 8 Trykk på >.

> Displayet bekrefter automatisk e-post forsending til din postboks.

9 På PC-en, sjekk innboksen for meldinger fra ConsumerCare@Philips.com vedrørende Your Streamium Registration... (Din strømmende registrering...).

10Følg instruksjonene i e-posten for å fullføre din registrering på Philips nettside.

> Centeret / station display returnerer til Radio menyen.

E-post adressen lagres i minne.

For å returnere til Hjemme meny, trykk på HOME.

Lytte til internett radio

- 1 Påse at center / station er slått på.
- 2 Påse at center / station er oppkoblet til internett.
- 3 Trykk på HOME.
- 4 Velg RADIO > INTERNET RADIO (INTERNETT RADIO) > USER (BRUKER) > SERVICES (TJENESTER).
 - > Servicelisten kommer opp.
- 5 Trykk på ▲/▼ for å velge fra listen. Eksempler: RADIOIO, LIVE365
- 6 Trykk på ▶.
- 7 Trykk på ▲/▼ for å velge stasjonen, deretter trykk på ►. For å returnere til hjemme menyen, trykk på HOME.

丿 Kringkaste musikk

Når Center og Station(s) er slått på og Center er i HD-spillemodus, kan du kringkaste musikken fra Center til alle tilkoplede Stations.

- 1 Når du er i HD-spillemodus på Center, trykk MUSIC BROADCAST.
- > Displayet viser ikonet 🛛 og HD-musikk kringkastes til alle tilkoplede Stations.
- 2 For å stoppe musikk-kringkasting, trykk STOP
 på Center.



For å avslutte musikk-kringkasting på en Station:

1 Trykk STOP **D** på Station.

For å kringkaste musikk til Station igjen:

- 1 Trykk STOP
 på Center.
- **2** Start HD-spillemodus på Center.
- 3 Trykk MUSIC BROADCAST på Center.

For å deaktivere funksjonen, trykk MUSIC BROADCAST igjen på Center.

Tips Musikk-kringkasting stopper når valgt album eller spilleliste har nådd slutten.

K La musikken følge meg til et annet sted

Når du beveger deg rundt i hjemmet kan du la musikken følge deg mellom Center og Station eller mellom Stations.

På kildeenheten (Center eller Station) der musikken spiller:

- 1 Under avspilling, trykk MUSIC FOLLOWS ME for a aktivere funksjonen.
 - > Displayet viser ikonet .

På destinasjonsenheten der du vil fortsette å lytte til musikken:

- 1 Påse at enheten er slått på.
- 2 Trykk MUSIC FOLLOWS ME.
 - > Avspilling stopper på kildeenheten og fortsetter på destinasjonsenheten.

Tips

- Musikken følger meg deaktiveres igjen hvis du ikke trykker MUSIC FOLLOWS ME på destinasjonsenheten innen 5 minutter.
- Valgte spillemoduser ivaretas på destinasjonsenheten (se **Brukerveiledningen, avsnittet Spillemoduser REPETERT, BLANDET**).

Spille bærbare USB-enheter

Du kan spille av USB flashminneenheter (USB 2.0 eller USB 1.1) og USB flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1) med både Senter og Stasjon.

- 1 Sett USB-pluggen på USB-enheten inn i kontakten 🚓 på Center / Station.
- 2 Påse at Center / Station og USB-enheten er slått på.
- **3** På Center / Station, trykk HOME.
- 4 Velg Portable (Bærbar) > USB.
- 5 Trykk OK / 🔰 for å starte avspillingen.

M Ta opp musikk på USB-enheter

- 1 Kontroller at USB-enheten er korrekt koplet til Center.
- 2 Påse at Center og USB-enheten er slått på.
- 3 Trykk HD på fjernkontrollen
- 4 Trykk ▲ eller ▼, deretter ▶ for å velge ditt alternativ. Angi listen med spor om nødvendig.
- 5 Trykk REC .
- 6 Trykk MARK/UNMARK på fjernkontrollen for å sette / fjerne merker på sporene du vil ta opp. For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold MARK/UNMARK på fjernkontrollen.
- 7 Trykk REC for å starte opptaket.
 - > Displayet viser transferring... (overfører...). Antall spor overført / som skal overføres vises.

Tips Overførte spor lagres under MUSIC på USB-enheten.

Hyppig Stilte Spørsmål (FAQ)

Om Omgivelsene

Q : Er det en maksimum distanse	A: Ja. Maksimum distansen for Wi-Fi kontakt er 250m målt i åpne
for kontakt mellom Philips Trådløst	områder. Men, i et hjem med solide hinder som vegger og dører, blir
Musikksenter og Stasjoner for	den reelle kontaktdistansen betraktelig redusert til ca. 50 - 100m.
effektiv streaming?	Prøv å flytt på settene hvis du opplever kontaktproblemer.
Q :Trenger jeg en datamaskin eller	A: Nei. Philips Trådløst Musikksenter og Stasjon er designet til å
et hjemmenettverk for å bruke	fungere uavhengig av datamaskinen. Du kan kopiere musikk fra CDer
Philips Trådlæst Musikksenter og	til musikkbiblioteket i Senter (Hard Disk), og streame musikk til
Stasjon?	Stasjoner uten en datamaskin eller et hjemmenettverk.
Q : Kan mine naboer få tilgang til	A: Nei. Hver Philips Trådløs Musikkstasjon har en unik
musikken jeg lagret på Philips	krypteringskode som kun gjenkjennes av Philips Trådløst
Trådløst Musikksenter hvis de også	Musikksenter under installeringsprosessen.
har en Philips Trådløs	
Musikkstasjon?	

Om Kopiering fra CDer/ Sporinformasjon

Q : Hva betyr 'Rippe fra CDer' og	A: 'Rippe fra CDer' er en prosess der et CD spor konverteres til et
hvilke funksjoner kan jeg bruke	mye mindre MP3 format, og så legges til det Trådløst
mens kopieringen pågår?	Musikksenterets musikkbibliotek (Hard Disk). I Trådløst
	Musikksenter, krever 'Rippe fra CDer' to steg: først leser det CDens
	innhold og lagrer det midlertidig på Hard Disken. Så konverteres det
	midlertidige CD innholdet til MP3 format - en prosess som kalles
	'bakgrunnskoding'. Det tar 1 time å konvertere 1 times CD musikk.
	Under denne prosessen kan du ikke streame eller kringkaste musikk
	i Senter, selv om du kan fortsatte streame musikk fra Stasjoner. Sett
	det alltid til Øko Standby (strømsparingsmodus) før du fjerner
	strømpluggen.
Q : Må jeg oppdatere Gracenote	A: Nei. Det er allerede en gedigen CD-spor database forhåndslagret
musikkgjenkjennings databasen	i Philips Trådløst Musikksenter, som skulle matche de fleste CDer
lagret i Philips Trådløst	utgitt de siste seks månedene.
Musikksenter med en gang jeg	
kommer hjem?	
Q :Tilbyr Philips Gracenote	A: Ja.Vi tilbyr oppdateringer av Gracenote musikkgjenkjennings
musikkgjenkjennings	database hvert kvartal gjennom websiden
databaseoppdateringer?	http://www.club.philips.com. Last ned filen til din PC og oppdater
	den innebygde Gracenote musikkgjenkjennings databasen fra PCen
	ved å bruke WADM i PC suiten. Eller du kan brenneden nedlastede
	filen på en CD og laste CDen i CD sprekken i Senter for å
	oppdatere.
L	

Om Musikkadministrasjon

Q : Hva er Philips Trådløst	A:WADM er hovedsakelig til å kopiere musikk fra din PCs musikkbibliotek
Audio Enhet Manager	til Trådløst Musikksenter. I tillegg gir det en ett-trinns løsning for å hjelpe
(WADM)?	deg å administrere musikkbiblioteket i Senterets musikkbibliotek, som for
	eksempel å redigere spor informasjon, bygge/endre navn på spillelister,
	backup/gjenopprette musikkbibliotek i Senter, så vel som
	nettverksinnstillinger, Gracenote musikkgjenkjennings oppdatering,
	Firmavare oppdatering. For detaljer, se manualen Koble til din PC og
	WADM hjelpefilen.
Q : Hvordan kopierer jeg	A: Når du har installert Philips Trådløst Audio Enhet Manager (WADM) og
MP3/WMA filene fra min	koblet din PC til Philips Trådløst Musikksenter med den leverte Ethernet
PCs musikkbibliotek til	kabelen, kan du bruke denne programvaren til å dra og slippe musikk filer
Philips Trådløst	fra din PC til 'enhetsvinduet' i WADM. Kopiering av spor startes
Musikksenter?	automatisk og gjennomsnittstiden for å kopiere et spor er 4-15 sekunder.
	Trykk og hold alltid 🕛 for å sette settet til Øko Standby (strømsparingsmodus) før du kobler fra strømkabelen.
O: Er det mulig å oppgradere	A: la. Philips Trådløst Musikksenter og Stasions programvare kan
Philips Trådløst Musikksenter	oppgraderes, noe som betyr at de er klare for fremtidige
og Stasjon?	funksjonsoppgraderinger hvis tilgjengelig. Sjekk vår webside med jevne
	mellomrom for de siste nyhetene om funksjoner og forbedringer
	http://www.philips.com/support

Yhteensopivuus

Philips Streamium Wireless	Philips Wireless Music Centerit (WAC700/7000/7500,WAC3500D) ovat	
Music Products	yhteensopivia kaikkien Philips Wireless Music Stationeiden kanssa	
	(WAS700/7000/7500)	
Flash-soitin	Philips	KEY007, KEY010, KEY013, HDD1XX (HDD100 / HDD120),
		SA16X (SA160 / SA164 / SA165 / SA167 / SA169), SA170,
		SA175, SA177, SA179, SA159, SA26X (SA261), PSA61X /
		PSA612, HDD084, HDD1XXX (HDD1830 / HDD1420 /
		HDD1620 / HDD1630 / HDD1835), HDD6XXX
		(HDD6320/00), SA1100/02, SA1115/02, SA12XX, SA13XX
		(SA1300/02), SA2000, SA40XX, SA5000, PMC7230, SA9XXX
		(SA9200, Flat I), SA21XX, SA31XX, SA41XX, SA51XX
	Apple	iPod Shuffle, Shuffle Gen 2, Mini, Nano Gen 1/2, Photo,
		Video Gen 1/2
	Creative	Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N200, MuVo VIDZ,
		Zen Music.Photo Vision:M, DMPFX200
	Sony	NW-HD3, NW-E105,NW-E307
	iRiver	U10CT (0081) OR 103, H10,T10
	JNC	SSF-F302
	Samsung	YP-T7V
	SanDisk	Sansa m260
Flash-asema	SanDisk	Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash drive
	Sony	Mirco Vault Elite
	Toshiba	Flash memory U3
	PQI	PQI

Trenger du hjelp?

Brukermanual

Se Brukermanualen som kom med ditt produkt.

Online

Gå til www.philips.com/welcome

Bli kvitt ditt gamle produkt



Ditt produkt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når dette kryssede søppelbøtte symbolet er klistret på et produkt, betyr det at produktet er dekket av det europeisk direktivet 2002/96/EC

Vennligst gjør deg kjent med det lokale avleveringssystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Vennligst følg dine lokal regler og kast ikke ditt gamle produkt i husholdningsavfallet.

Riktig avlevering av ditt gamle produkt vil bidra til å unngå potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Batteri inneholder kjemiske substanser som kan forurense miljøet. De bør avhendes til offisielt anvist innsamlingsted.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com



Printed in China wk8134