

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD177 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nädelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX Certified products: "DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

English ----- 6

Français ----- 40

Español ----- 75

Deutsch ----- 110

Nederlands ----- 148

Italiano ----- 183

Svenska ----- 218

Dansk ----- 252

- English
- Français
- Español
- Deutsch
- Nederlands
- Italiano
- Svenska
- Dansk

Allgemeine Informationen

Übersicht über die Funktionen	112
Mitgeliefertes Zubehör	112
Hinweise zu Umweltschutz und Entsorgung	112
Hinweise zur Aufstellung des Geräts .	112~113
Pflege von Gerät und Discs	113
Gehörschutz	113

Anschließen des Geräts

1. Aufstellen der Lautsprecher	114
2. Anschluss der Lautsprecher	114
3. Anschließen an das Fernsehgerät	115~116
Verwenden der Buchse Video In (CVBS)	
Verwenden der Kopfhörerbuchse	
Verwenden der SCART-Buchse	
Verwenden der Buchse S-Video	
Benutzung eines zusätzlichen HF- Modulators	
4. Anschließen der UKW-Antenne	117
5. Anschließen des Netzkabels	117
6. Anschließen eines Videorecorders oder einer Kabel-/Satellitenbox	117
7. Anschließen digitaler Audiogeräte	118
8. Anschließen eines tragbaren Audio-Players	118

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

Tasten am Gerät	119
Fernbedienung	120~121

Erste Schritte

1. Fernbedienung	122
2. Einstellen des Fernsehgeräts	122~123
Auswählen des zu Ihrem Fernsehgerät passenden Farbsystems	
Komponenten	
3. Spracheinstellungen	124
Einstellen der angezeigten Sprache	
Einstellen der Audio-, Untertitel- und Disc-Menü-Sprache	

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Systems	125
Automatisches Umschalten in den Standby- Modus	125
Lautstärkesteuerung	125
Klangsteuerung und -einstellungen	126
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
LOUDNESS	

Wiedergabe

Unterstützte Discs und Format	127
Regionalcodes	127
Abspielen von Discs	128
Disc-Menü(s)	128
Fortsetzen der Wiedergabe	128
Auswählen und suchen	128~129
Hoppa till en annan titel (spår)/kapitel	
Schneller Vorlauf/Rücklauf	
Langsamer Vorlauf/Rücklauf	
Die verschiedenen Wiedergabemodi: REPEAT, SHUFFLE und REPEAT A-B	129~130
REPEAT	
Wiederholung A-B	
Programmieren von bevorzugten Kapiteln/ Titeln	130
Anzeigeinformationen	130
Übergang zu einem anderen Titel/ Kapitel .	131
Ändern des Blickwinkels	131
ZOOM	131
AUDIO	131
SUBTITLE (nur DVD)	131
Abspielen von MP3/JPEG Picture-Discs	131~132
Gleichzeitige Wiedergabe von MP3-Musik- und JPEG-Bilddateien	132~133
Abspielen von Divx-Discs	133

DVD-Menüfunktionen

Grundfunktionen	134
General Setup Page (Allgemeines Setup-Menü)	134
OSD LANG (OSD-Sprache)	
SCREEN SAVER (Bildschirmschoner)	
DIVX VOD (DivX VOD)	
Audio Setup Page (Audio-Setup-Menü) 134~135	
Night Mode (Nacht-Modus)	
Digital Output (Digitalausgang)	
Dolby Digital Setup (Dolby Digital-Einstellungen).	
Video Setup Page (Video-Setup-Menü) 135~136	
TV Display (TV-Display)	
Component (Komponenten)	
TV Type (TV-Typ)	
Preference Page (Vorzugseinstellungen)	136~138
Audio	
Subtitle (Untertitel)	
Disc Menu (Disc-Menü)	
Parental (Kindersicherung)	
Password (Passwort)	
Divx Subtitle (Divx-Untertitel)	
Default (Standard)	

Radioempfang

Einstellen auf Radiosender	139
Programmieren von Radiosendern	139
Automatisches Programmieren	
Manuelles Programmieren	
Einstellen auf Vorwahltender	139

USB-Verbindung

Verwenden des USB-Anschlusses	140~141
-------------------------------------	---------

Uhr/Timer

Uhrzeitanzeige	142
Uhrzeiteinstellung	142
Einstellen des Weck-Timers	142
Sleep-Timer-einstellung	142

Technische Daten

143

Fehlersuche und -beseitigung

..... 144~146

Glossar

147

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Übersicht über die Funktionen

Zusätzliche Anschlüsse

Zum Anschluss anderer Audio- und Audio-/Videogeräte und Komponenten an das DVD-Mikrosystem.

Kindersicherung (Einstufung)

Zur Einstellung einer bestimmten Einstufung, so dass sich Ihre Kinder keine DVDs mit einer höheren als der von Ihnen vorgenommenen Einstufung ansehen können.

Sleep/Weck-Timer

Zum automatischen Ein-/Ausschalten der Anlage zu bzw. nach einer zuvor eingestellten Zeit.

Mitgeliefertes Zubehör

- Fernbedienung mit einer CR2025-Batterie
- 2 Lautsprecherboxen
- 1 zertifizierter 24V AC/DC-Adapter (Markenname: PHILIPS, Modell: OH-1065B2402700U-EU, Wechselspannung: 100-240V ~50/60Hz, 1,5 A Max., Ausgang: 24.0V === 2.7A)
- A/V-Kabel (gelb/rot/weiß)
- FM (UKW)-Drahtantenne
- Bedienungs- und Kurzbedienungsanleitung

Sollte ein Zubehör fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Einzelhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Hinweise zu Umweltschutz und Entsorgung

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Um Sie bei der Entsorgung zu unterstützen, lässt sich die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilen: Pappe (Karton), Styropor (Puffermaterial) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoffolie).

Ihre Anlage besteht aus Komponenten und Material, das von darauf spezialisierten Betrieben recycelt und wieder verwendet werden kann. Bitte halten Sie sich auch beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, alten Batterien und Altgeräten an die jeweiligen örtlichen Bestimmungen.

Entsorgung Ihres Altgeräts

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Material und Komponenten hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, so wird das jeweilige Produkt von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst.

Bitte informieren Sie sich über die jeweils örtlichen Sammelstellen für Elektro- und elektronische Altgeräte.

Bitte beachten und befolgen Sie die jeweils örtlich geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll! Die richtige Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zur Aufstellung des Geräts

- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Anlage sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung (oder die Spannungsangabe neben den Spannungswahlschalter) der Anlage mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich an den Händler.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Stellen Sie die Anlage auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf.
- Setzen Sie die Anlage weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- Installieren Sie das System in der Nähe einer Wandsteckdose und so, dass der Netzstecker gut erreichbar ist.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.



- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Tüchern, Vorhängen oder dergleichen abgedeckt sind.
 - Setzen Sie die Anlage weder übermäßigen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf die Anlage.
 - Vermeiden Sie offenes Feuer in direkter Nähe des Geräts! Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
 - Wenn die Anlage direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Optik der Disk-Abtasteinheit im Inneren der Anlage bilden. In einem solchen Fall wird der CD-Spieler nicht normal funktionieren. Lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde ohne eingelegte CD eingeschaltet stehen, bis eine normale Wiedergabe wieder möglich ist.
 - Die mechanischen Bauteile des Geräts sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
 - Batterien (Batteriesatz oder Batterien eingelegt) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches ausgesetzt werden.
 - **Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**
- Die Linse kann gegebenenfalls beschlagen, wenn der Player plötzlich von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, wodurch das Abspielen von Discs unmöglich ist. In einem solchen Fall lassen Sie den Player einfach in der warmen Umgebung, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Mit der Zeit passt sich die als angenehm empfundene Lautstärke der tatsächlichen Lautstärke an. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich Ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:


- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zum Gehörverlust führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.


Pflege von Gerät und Discs

- Reinigen Sie verschmutzte Discs mit einem entsprechend dafür vorgesehenen Reinigungstuch. Wischen Sie die jeweilige Disc immer von der Mitte nach außen hin geradlinig ab.
- Setzen Sie weder den Player noch Batterien oder Discs Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Wärme, die von Heizanlagen und dergleichen ausgeht, aus! Setzen Sie Player, Batterien und Discs auch nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus! Halten Sie die Disc-Schublade stets geschlossen, um Staub auf der Linse zu vermeiden!
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray (für so genannte - analoge - „Colour-Discs“).



Anschließen des Geräts

1. Aufstellen der Lautsprecher



- Stellen Sie die Lautsprecher (vorne links, vorne rechts) in gleichem Abstand zu Ihrem Fernsehgerät auf. Die Lautsprecher sollten zudem in einem Winkel von ungefähr 45 Grad zu Ihnen aufgestellt werden.

Hinweise:

- Stellen Sie die vorderen Lautsprecher nicht zu nah an Ihr Fernsehgerät heran, um magnetische Störungen auszuschließen.
- Stellen Sie außerdem eine ausreichend gegebene Belüftung der DVD-Anlage sicher.


WICHTIG!

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

Zum Schutz vor Überhitzung wurde ein Sicherheitsschaltkreis eingebaut. Deshalb kann die Anlage unter extremen Bedingungen automatisch auf Standby-Betrieb schalten. Lassen Sie die Anlage in einem solchen Fall abkühlen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen (dies trifft nicht auf alle Ausführungen zu).

2. Anschluss der Lautsprecher

- Die Lautsprecherdrähte an die Klemmen **SPEAKERS** anschließen, rechter Lautsprecher an "R" und linker Lautsprecher an "L", farbiger (markierter) Draht an "+" und schwarzer (nicht markierter) Draht an "-". Den abisolierten Teil des Lautsprecherdrahts lt. Darstellung ganz in die Klemme einführen.



Hinweise:


- Für Ihr intensives und ausgezeichnetes Sounderlebnis verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecher.
- Bitte schließen Sie nicht mehr als einen Lautsprecher an ein Paar Lautsprecherbuchsen (+/-) an.
- Schließen Sie bitte keine Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz als die der mitgelieferten Lautsprecher an. Sehen Sie für Informationen hierzu auch im Abschnitt „TECHNISCHE DATEN“ dieser Bedienungsanleitung nach.

3. Anschließen an das Fernsehgerät

WICHTIG!


- Aus nachstehenden Anschlussmöglichkeiten müssen Sie, je nach Ihrem TV-System, nur eine auswählen.
- Eine **S-Video-Verbindung** bietet höhere Bildqualität. Diese Option muss bei Ihrem Fernsehgerät verfügbar sein.
- Schließen Sie Ihr DVD-System direkt an Ihr Fernsehgerät an.

Verwenden der Buchse Video In (CVBS)




- Das Composite-Videokabel zum Anschluss der **COMPOSITE VIDEO** Buchse des Systems an den Videoeingang (oder als A/V In, Video In, Composite oder Baseband bezeichnet) am Fernsehgerät benutzen.
- Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verwenden Sie die mitgelieferten Audiokabel (weiß/rot), um die **LINE OUT (L/R)**-Buchsen des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

Verwenden der Kopfhörerbuchse



- Um den Ton des Fernsehgeräts über dieses System zu hören, verwenden Sie ein Cinch-Kabel (nicht mitgeliefert), um die **AUX IN**-Buchse (3,5 mm) mit der **HEADPHONE**-Buchse am Fernsehgerät zu verbinden (3,5-mm-Stereobuchse).

Oder verwenden Sie ein Cinch-Kabel (nicht mitgeliefert), um die **AUX IN**-Buchse (3,5 mm) mit den Audio-Ausgangsbuchsen am Fernsehgerät zu verbinden.




Drücken Sie vor Aufnahme des Betriebs auf der Fernbedienung die Taste **AUX**, um den Modus **AUX** auszuwählen und die Eingangsquelle zu aktivieren.


Anschließen des Geräts

Verwenden der SCART-Buchse

- Verwenden Sie das (schwarze) SCART-Kabel, um die **SCART**-Buchse des DVD-Players („SCART“) an der entsprechenden Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts anzuschließen.



Verwenden der Buchse S-Video




- Verwenden Sie ein nicht mitgeliefertes S-Videokabel, um die entsprechende Buchse „**S-VIDEO**“ des DVD-Systems mit der entsprechenden Anschlussbuchse „S-Video“ (auch als „Y/C“ oder „S-VHS“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verwenden Sie die mitgelieferten Audiokabel (weiß/rot), um die **LINE OUT (L/R)**-Buchsen des DVD-Players mit den entsprechenden AUDIO IN-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

Benutzung eines zusätzlichen HF-Modulators

WICHTIG!

– Wenn Ihr Fernsehgerät nur über einen Antenneneingang „Antenna In“ (auch als „75 ohm“ oder „RF In“ gekennzeichnet) verfügt, benötigen Sie einen **HF-Modulator**, um die DVD-Wiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät sehen zu können. Wenden Sie sich an Ihren Elektro- bzw. Elektronikfachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt für Informationen zu Verfügbarkeit sowie Funktionsweise und Betrieb eines HF-Modulators.



- Verwenden Sie das (gelbe) Composite-Videokabel, um den Videoausgang „**COMPOSITE VIDEO**“ des DVD-Systems und den Videoeingang des HF-Modulators zu verbinden.
- Um den Sound dieses DVD-Spielers durch Ihr Fernsehgerät zu hören, benutzen Sie die Audiokabel (weiß/ rot) für den Anschluss der LINE OUT (L/R) Buchsen des DVD-Spielers an die entsprechenden Audioeingänge AUDIO IN am Fernsehgerät (*Kabel nicht mitgeliefert*).


4. Anschließen der UKW-Antenne

- Schließen Sie die mitgelieferte FM (UKW)-Antenne an die Buchse „FM“ (75 Ω) an. Ziehen Sie nun die FM (UKW)-Antenne aus und fixieren Sie das Ende der Antenne an der Wand.

5. Anschließen des Netzkabels

WICHTIG!


– Stellen Sie auch niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen her oder ändern Sie dann Anschlüsse.



- Haben Sie alle Anschlüsse richtig und ordnungsgemäß vorgenommen, stecken Sie das Wechselstromnetzkabel an der Steckdose ein.

6. Anschließen eines Videorecorders oder einer Kabel-/Satellitenbox

Verwenden eines Videorecorders für die Aufnahme von DVDs




Einige DVDs sind kopiergeschützt. Kopiergeschützte Discs können Sie mit dem Videorecorder weder beschreiben noch kopieren.

- 1 Verbinden Sie die **COMPOSITE VIDEO**-Buchse des Systems mit den VIDEO IN-Buchsen des Videorecorders.
- 2 Verbinden Sie die **LINE OUT (R/L)**-Buchsen am System mit den AUDIO IN-Buchsen am Videorecorder. Auf diese Weise können Sie analoge Stereoaufzeichnungen durchführen (Zweikanal, rechts und links).

Anschließen des Geräts

7. Anschließen digitaler Audiogeräte




Aufzeichnung (digital)

Schließen Sie die **COAXIAL OUT** Buchse des DVD-Mikrosystems an den Digitaleingang **DIGITAL IN** an einem digitalen Aufzeichnungsgerät an (z.B. mit dem DTS [Digital Theater System] kompatibel, mit einem Dolby Digital Decoder).

Vor Betriebsbeginn, stellen Sie den **DIGITALAUSGANG** dem Audioanschluss gemäß an.


8. Anschließen eines tragbaren Audio-Players



Tragbarer Audio-Player (MP3)

Verbinden Sie die Buchse **AUX** des Systems mit der **HEADPHONE**-Buchse (3,5 mm Durchmesser) eines tragbaren Audio-Players.

Drücken Sie vor Aufnahme des Betriebs auf der Fernbedienung die Taste **AUX**, um den Modus "AUX" auszuwählen und die Eingangsquelle zu aktivieren. Die Musik wird über die Lautsprecher wiedergegeben.



Tasten am Gerät

① **STANDBY ON (⏻)**

- Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

② **SOURCE**

- Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabequelle: DISC/USB/FM/AUX.
- Einschalten des Geräts
 - ▶▶ Start und Pause der Wiedergabe.
 - Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.



- Disc Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/Filmtitels/ Musiktitels.
- Radio Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Radiofrequenz.
- Uhr/Timer Anpassen der Minuten der Uhr/ des Timers

③ **TUNING ◀◀ / ▶▶**

- Radio Einstellen von Radiosendern
- Disc Durchsuchen der Disc vorwärts bzw. rückwärts bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
- Uhr/Timer Anpassen der Stunden der Uhr/ des Timers

④ **DSC** (Digital Sound Control)

- Auswählen verschiedener voreingestellter Equalizer-Einstellungen.

⑤ **DBB** (Dynamic Bass Boost)

- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bassverstärkung

⑥ **MODE**

- zum Auswählen verschiedener Wiederholungsmodi oder des Shuffle-Wiedergabemodus für eine Disc. (bei VCDs mit PBC-Funktion muss PBC deaktiviert sein)

⑦ **VOLUME**

- Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke.

⑧ **DISPLAY/CLOCK**

- Disc Anzeigen des aktuellen Status und/oder von Informationen zur Disc.
- Uhr Einstellen der Uhrzeit.

⑨ **OPEN/CLOSE ▴**

- öffnet/ schließt die CD-Lade.


⑩ **USB-Anschluss**

- zur Verbindung mit einem externen USB-Massenspeichergerät

⑪ **IR SENSOR**

- Richten Sie die Fernbedienung immer auf diesen Sensor.

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente



Fernbedienung

- ① **Power**
 - Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.
- ② **Quellentasten**
 - Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabequelle: DISC/USB/FM/AUX.
 - Einschalten des Geräts
- ③ **MODE**
 - zum Auswählen verschiedener Wiederholungsmodi oder des Shuffle-Wiedergabemodus für eine Disc. (bei VCDs mit PBC-Funktion muss PBC deaktiviert sein)
- ④ **SYSTEM MENU (nur im Disc-Modus verfügbar)**
 - Aufrufen bzw. Beenden des Systemmenüs.

- ⑤ **REPEAT A-B**
 - Wiederholen der Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts innerhalb eines Kapitels oder Titels
- ⑥ **OK**
 - Bestätigen einer Auswahl.
▼ / ▲ / ◀ / ▶
 - Auswählen in Menüs.
 - Bewegen eines vergrößerten Bildes abwärts/ aufwärts/nach rechts bzw. nach links.
◀◀ / ▶▶

Radio Einstellen von Radiosendern
Disc Durchsuchen der Disc vorwärts bzw. rückwärts bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Uhr/Timer Anpassen der Stunden der Uhr/ des Timers
- ⑦ **DSC (Digital Sound Control)**
 - Auswählen verschiedener voreingestellter Equalizer-Einstellungen.
- ⑧ **▶▶**
 - Start und Pause der Wiedergabe.
- ⑨ **◀ / ▶**
 - Disc Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/Filmtitels/ Musiktitels.
 - Radio Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Radiofrequenz.
 - Uhr/Timer Anpassen der Minuten der Uhr/ des Timers
- ⑩ **■**
 - Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.
- ⑪ **Numerisches Tastenfeld (0-9)**
 - Eingabe einer Musiktitel-/Filmtitel-/ Kapitelnummer von Discs.
- ⑫ **ANGLE/PROG**
 - Picture CD Wahl eines anderen Diaschau- Modus beim Abspielen einer Picture CD.
 - DVD Zum Wählen der DVD-Kameraperspektive.
 - Radio Programmieren der Lieblingssender.
 - Radio Starten der automatischen Programmplatzprogrammierung bei gedrückt gehaltener Taste
 - Disc/USB Programmieren der bevorzugten Titel

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

⑬ SLEEP/TIMER

- Aktivieren/Deaktivieren oder Auswählen des Sleep-Timers
- Aktivieren/Deaktivieren oder Festlegen des Weck-Timers

⑭ DISPLAY/CLOCK

Disc Anzeigen des aktuellen Status und/oder von Informationen zur Disc.

Uhr Einstellen der Uhrzeit.

⑮ DISC MENU

- DVD: Aufrufen bzw. Beenden des CD-Inhaltsmenüs.
- Für VCD/SVCD: Umschalten zwischen PBC ON (PBC Ein) und PBC OFF (PBC Aus).

⑯ LOUD/DBB

- aktiviert bzw. deaktiviert automatische Loudnesseinstellung.
- optimiert die Tiefen (Baß)

⑰ VOL +/-

- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.

⑱ MUTE

- Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung.

⑲ AUDIO

VCD

- Einstellen der Tonmodi: STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT bzw. MIX MONO

DVD

- Auswählen von jeweils verfügbaren Audiosprachen.

⑳ ZOOM

- Vergrößern oder Verkleinern des Bildes

㉑ SUBTITLE

- Auswählen von jeweils verfügbaren Untertitelsprachen.

㉒ GOTO

- Disc: zum schnellen Durchsuchen einer Disk durch Eingabe einer Zeit, eines Filmtitels, eines Kapitels oder eines Musiktitels.


Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶, ◀, ▶/ usw.).

1. Fernbedienung

WICHTIG!


- Entfernen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung die Kunststoffverpackung wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
- Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. der Einsatzbereich zu klein ist, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie (CR2025).



- 1 Drücken Sie das Batteriefach zum Öffnen nach innen.
- 2 Tauschen Sie die Batterie aus. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die korrekte Polarität.
- 3 Schieben Sie das Batteriefach zurück in die Fernbedienung.

Fernbedienung des Systems

- 1 Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den entsprechenden Infrarotsensor (IR) vorne am Gerät.
- 2 Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der Quellen-Wähltasten auf der Fernbedienung.
- 1 Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ► II, ◀ oder ►).



ACHTUNG!

- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

2. Einstellen des Fernsehgeräts WICHTIG!

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Anschlüsse richtig vorgenommen haben (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).

- 1 Schalten Sie nun das DVD-System ein und wählen Sie als Quelle „DISC“ aus (siehe dazu auch „Ein-/Ausschalten des Systems“).
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

→ In der Regel finden Sie die entsprechenden Kanäle, die auch als „FRONT“, „AV IN“ oder „VIDEO“ bezeichnet sind, zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät.


→ Sie können aber auch auf Ihrem Fernsehgerät Kanal 1 einschalten und dann die Programmwahltaste „Abwärts“ gegebenenfalls wiederholt drücken, bis Sie den Videoeingangskanal gefunden haben.

→ Gegebenenfalls verfügt zudem aber auch die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts über eine Taste, über die verschiedene Videomodi ausgewählt werden können.

Verwenden Sie einen HF-Modulator; können Sie auch Kanal 3 bzw. 4 auf Ihrem Fernsehgerät einschalten.

Auswählen des zu Ihrem Fernsehgerät passenden Farbsystems

Dieser DVD-Player ist sowohl mit NTSC als auch mit PAL kompatibel. Die Farbsysteme von DVD, Fernsehgerät und DVD-Player müssen übereinstimmen, damit die DVD auf diesem DVD-Player wiedergegeben werden kann.



- 1 Drücken Sie im Disc-Modus auf **SYSTEM MENU**.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ auf der Fernbedienung durch das Menü.
→ Gehen Sie zu "Video Setup Page" und drücken Sie auf ▼.
→ Gehen Sie zu "TV TYPE" und drücken Sie auf ▶▶.

PAL

– Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein PAL-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das Video-Signal einer NTSC-DVD für die Ausgabe in das PAL-Format umgewandelt.

NTSC

– Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein NTSC-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das Video-Signal einer PAL-Disc für die Ausgabe in das NTSC-Format umgewandelt.

MULTI

– Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät mit den beiden Farbsystemen NTSC und PAL kompatibel ist (Multisystem). Das Ausgabeformat entspricht dann dem Videosignal der DVD.

- 3 Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **OK**.
→ Möglicherweise werden Bildschirmmeldungen zur weiteren Bestätigung der Einstellung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellung zu bestätigen oder zu verwerfen.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie **SYSTEM MENU**.

Komponenten

In diesem Menü stellen Sie den Videoausgang Ihrem jeweiligen Videoanschluss entsprechend ein. Sie müssen diese Einstellung nicht vornehmen bzw.

- 1 Drücken Sie im Disc-Modus auf **SYSTEM MENU**.
- 2 Navigieren Sie mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ auf der Fernbedienung durch das Menü.
→ Gehen Sie zu "Video Setup Page" und drücken Sie auf ▼.
→ Gehen Sie zu "Component" und drücken Sie auf ▶▶.

S-VIDEO

– Wählen Sie S-VIDEO, wenn Sie den S-VIDEO-Ausgang mit der S-VIDEO-Buchse des Fernsehgeräts verbunden haben.

SCART

– Wählen Sie SCART, wenn Sie den SCART-Ausgang mit der SCART-Buchse des Fernsehgeräts verbunden haben.

- 3 Välj ett alternativ och tryck på **OK**.
Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:
- Drücken Sie **SYSTEM MENU**.


3. Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellungen Ihren Wünschen anpassen und entsprechend vornehmen. Das DVD-System stellt automatisch die jeweils von Ihnen ausgewählte Sprache bei Einlegen einer Disc ein. Sollte die von Ihnen ausgewählte Spracheinstellung gegebenenfalls auf der Disc nicht zur Verfügung stehen, wechselt die Anlage zur Standardspracheinstellung. Die angezeigte Menüsprache der Anlage kann jedoch nach dem Auswählen einer bestimmten Spracheinstellung nicht mehr geändert werden!

Einstellen der angezeigten Sprache

- 1 Drücken Sie im Disc-Modus auf **SYSTEM MENU**
- 2 Navigieren Sie mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ auf der Fernbedienung durch das Menü.
→ Gehen Sie zu "General Setup Page" und drücken Sie auf ▼.
→ Gehen Sie zu "OSD Lang" und drücken Sie auf ▶▶.
- 3 Drücken Sie auf ▼ / ▲, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:
- Drücken Sie **SYSTEM MENU**.

Einstellen der Audio-, Untertitel- und Disc-Menü-Sprache



- 1 Beenden Sie im Disc-Modus die Wiedergabe, und drücken Sie auf **SYSTEM MENU**
- 2 Navigieren Sie mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ auf der Fernbedienung durch das Menü.
→ Gehen Sie zu "Preference Page" und drücken Sie auf ▼.
→ Gehen Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie auf ▶▶.
– „AUDIO“ (Disc-Soundtrack)
– „SUBTITLE“ (Untertitel)
– „DISC MENU“ (Disc-Menü)
- 3 Drücken Sie auf ◀◀ / ▶▶, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **OK**.


Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie **SYSTEM MENU**.



WICHTIG!

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle erforderlichen Verbindungen her.
- Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.




Ein-/Ausschalten des Systems

- Drücken Sie im Standby-/Eco Power-Standby-Modus auf dem Gerät die Taste **STANDBY-ON**  oder **SOURCE** bzw. auf der Fernbedienung die Taste **DISC, USB, FM** oder **AUX**, um das Gerät einzuschalten.
→ Das Gerät wechselt zur ausgewählten bzw. zur zuletzt ausgewählten Quelle.


So schalten Sie das System in den Standby-Modus:

- Drücken Sie im eingeschalteten Modus kurz die Taste **STANDBY-ON**  ( auf der Fernbedienung).
→ Die Uhrzeit wird angezeigt. Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wird „--:--“ angezeigt.

Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus

- Halten Sie im eingeschalteten Modus die Taste **STANDBY-ON**  gedrückt ( auf der Fernbedienung).
→ „ECO POWER“ visus holt kort.
→ Die Eco Power-Anzeige  an der Vorderseite des Geräts leuchtet auf.
→ Im LCD-Display wird nichts mehr angezeigt.

Hinweise:

- Durch Drücken und Halten der Taste  auf der Fernbedienung bzw. am Gerät können Sie zwischen Eco Power-Standby- und normalem Standby-Modus wechseln.

Automatisches Umschalten in den Standby-Modus

Ein weiteres energiesparendes Leistungsmerkmal Ihrer neuen Anlage ist das automatische Wechseln des Geräts in den Standby-Modus, wenn eine Disc das Ende erreicht hat und kein Bedienelement betätigt bzw. keine Taste für 15 Minuten gedrückt wurde.

Lautstärkesteuerung

Um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, drehen Sie **VOLUME** dementsprechend entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn oder drücken Sie hierfür einfach die Taste(n) (**VOL +/-** auf der Fernbedienung).
→ Auf dem Display wird kurz **L** und ein Lautstärkewert zwischen **1** und **31** angezeigt (wenn die Lautstärke auf den niedrigsten oder höchsten Pegel eingestellt wurde, wird **MIN** bzw. **MAX** angezeigt).

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten.
→ Die Wiedergabe wird mit stummgeschaltetem Ton fortgesetzt und die Angabe **MUTE** erscheint im Display.
- Zum Deaktivieren der Stummschaltung können Sie entweder
 - die Taste **MUTE** einfach erneut drücken,
 - die Lautstärke anpassen oder auch
 - die Quelle wechseln.

Klangsteuerung und - einstellungen

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB optimiert das Bassverhalten.

- Drücken Sie **LOUD/DBB** auf der Fernbedienung, um die DBB-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
→ Bei aktiviertem DBB wird "DBB" gezeigt.

Observera:

– Bei Discs, die in hoher Modulation aufgenommen sind, kann es bei hoher Lautstärke zu Verzerrungen kommen, wenn Sie DBB aktiviert haben. In einem solchen Fall deaktivieren Sie DBB oder verringern Sie die Lautstärke.


DSC (Digital Sound Control)

DSC bietet verschiedenartige vorgewählte Sound Equaliser-Einstellungen.

- Drücken Sie **DSC** wiederholt, um: CLASSIC (default), ROCK, JAZZ, POP.

LOUDNESS

Mit der LOUDNESS-Funktion können Sie den Höhen- und Bassklangeffekt bei niedriger Lautstärke automatisch verstärken (je größer die Lautstärke, desto geringer die Höhen- und Bassverstärkung)

- Halten Sie die Taste **LOUD/DBB** auf der Fernbedienung gedrückt, um die Funktion LOUDNESS zu aktivieren/deaktivieren.
→ Das Symbol  erscheint/wird ausgeblendet, nachdem diese Funktion aktiviert/deaktiviert wurde.

WICHTIG!

- Je nach der jeweiligen DVD oder auch VIDEO-CD, die Sie abspielen wollen, sind gegebenenfalls manche Funktionen bzw. Optionen nicht verfügbar oder nur bedingt verfügbar.
- Drücken Sie bitte nicht auf das Disc-Fach oder geben Sie andere Gegenstände als Discs in das Disc-Fach! Dies hat Fehlfunktionen des Players zur Folge.
- Wird beim Drücken einer Taste das Speersymbol auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet, ist die jeweils ausgewählte Funktion bei der eingelegten Disc oder auch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verfügbar.

Unterstützte Discs und Format

Folgende Discs bzw. Formate werden von Ihrem DVD-Player unterstützt:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video-CDs (VCDs)
- SuperVideo CDs (SVCDs)
- Finalisierte beschreibbare DVDs (DVD+R)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- MP3-Disk, Picture-Dateien (Kodak, JPEG) auf CD-R(W)
- UDF/ISO 9660 Format
- Unterstützte JPEG-Auflösung bis 3073 x 2048
- Unterstützte Abtastfrequenzen für MP3-Discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Unterstützte Bitraten: 32~256 (Kbit/s), variable Bitraten (durchschnittlich 128 Kbit/s)
- DivX-Dateien auf CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3/4/5



Regionalcodes

DVDs müssen für alle Regionen (**ALL**) oder für **Region 2** markiert sein, um auf diesem DVD-Mikrosystems abgespielt zu werden. Discs, die für andere Regionen markiert sind, können nicht abgespielt werden.



Hinweis:

- Können Sie eine bestimmte Disc nicht abspielen, entnehmen Sie die jeweilige Disc aus der Anlage und versuchen Sie eine andere Disc abzuspielen. Fehlerhaft formatierte Discs werden von Ihrem DVD-Player nicht abgespielt.

Abspielen von Discs

- 1 Stellen Sie bei DVDs und VCDs sicher, dass das System ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen wurde, dass das Fernsehgerät eingeschaltet und der Video-Eingangskanal eingestellt wurde.
- 2 Drücken Sie am Gerät einmal oder mehrmals auf **SOURCE** um den DVD-Modus auszuwählen (oder drücken Sie (oder **DISC** auf der Fernbedienung).
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.
- 3 Drücken Sie oben auf dem Gerät auf **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 5 Die Wiedergabe beginnt, auch abhängig vom jeweils eingelegten Disc-Typ, automatisch.
→ Für Informationen bei Anzeige eines Disc-Menü auf dem Fernsehgerät sehen Sie auch unter „Disc-Menü(s)“ nach.
→ Wenn die Disc durch eine Kindersicherung gesperrt ist, müssen Sie Ihr sechstelliges Passwort eingeben.

Unterbrechung der Wiedergabe

- Drücken Sie ► **II**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird „PAUSE“ angezeigt.
- Zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken Sie erneut ► **II**.

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie ■.

Disc-Menü(s)

- 1 Drücken Sie **DISC MENU** auf der Fernbedienung.
→ Wenn der aktuelle Titel ein Menü hat, erscheint das Menü auf dem Bildschirm. Ansonsten wird das CD-Menü angezeigt.
- 2 Benutzen Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲, um Titel oder Kapitel nach Wunsch zu wählen, gefolgt von ► **II** oder **OK**.
→ Die Wiedergabe beginnt beim ausgewählten Titel oder Kapitel.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC MENU**, um das Disc-Menü der CD anzuzeigen.

Hinweise:

– Wenn kein Titelménú oder Hauptménú auf der DVD gespeichert ist, wird beim Drücken dieser Taste die Wiedergabe beginnend mit dem ersten Titel gestartet.

Wiedergaberegulierung (PBC) (nur bei VCD)

PBC-Wiedergabe erlaubt Ihnen das interaktive Abspielen von Video-CDs, wobei dem Menü im Display gefolgt wird.

- Drücken Sie auf **DISC MENU**, um zwischen PBC ON (PBC Ein) und PBC OFF (PBC Aus) zu wechseln.

Beim Abspielen einer CD mit PBC-Funktion

- Bei „PBC OFF“, beginnt das System automatisch mit der Wiedergabe.
- Bei „PBC ON“, erscheint das PBC-Menü (falls verfügbar) zur Auswahl auf dem Fernsehgerät-Bildschirm. Benutzen Sie die **numerische Tastatur (0-9)** zur Eingabe Ihrer Wahl.

Hinweise:

– Diese Funktion ist nicht für DVD/CD/MP3/DivX-Discs verfügbar.

Fortsetzen der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe einmal auf ■, um die Wiedergabe im Fortsetzungsmodus anzuhalten, und drücken Sie dann auf ► **II**, um die Wiedergabe von dieser Stelle aus fortzusetzen.

So brechen Sie den Fortsetzungsmodus ab:

- Drücken Sie in der Stopp-Position erneut auf ■, um die Wiedergabe ganz anzuhalten. Alternativ können Sie auch das Disc-Fach öffnen oder das System in den Standby-Modus schalten.

Auswählen und suchen

Hoppa till en annan titel (spår)/kapitel

DVD/VCD/CD/MP3:

- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste ◀ / ▶, um den vorherigen/nächsten Titel oder das vorherige/nächste Kapitel auszuwählen.
Oder
geben Sie die Titelnúmer direkt über die **Zifferntasten (0-9)** auf der Fernbedienung ein.
→ Die Wiedergabe beginnt anschließend am Anfang des ausgewählten Titels.

Hinweise:

- Einige VCDs verfügen nur über einen einzelnen Titel, d. h. die Auswahl von Titeln bzw. die Eingabe einer ungültigen Titelnummer hat bei der aktuellen CD keine Auswirkung.
- Wenn am Player die Wiederholung von Kapiteln (Titeln) aktiviert wurde, wird beim Drücken dieser Taste dasselbe Kapitel (derselbe Titel) wieder von Anfang an wiedergegeben.

Schneller Vorlauf/Rücklauf

DVD/VCD/DivX/WMA/MP3:

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Tasten ◀◀ / ▶▶, um den Schnellvorlauf bzw. -rücklauf auszuwählen.
 - 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie auf ▶ II.
- Sie können auch wiederholt auf ◀◀ / ▶▶ drücken, bis auf dem Fernsehbildschirm "▶" angezeigt wird.

Hinweise:

- Eine schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche ist nur innerhalb desselben Titels möglich.

Langsamer Vorlauf/Rücklauf

DVD/VCD:

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Tasten ▲ / ▼, um den langsamen Vorlauf bzw. Rücklauf der Wiedergabe auszuwählen.
 - 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie auf ▶ II.
- Sie können auch wiederholt auf ▲ / ▼ drücken, bis auf dem Fernsehbildschirm "PLAY" angezeigt wird.

Hinweise:

- Bei VCD/DivX ist ein langsamer Rücklauf nicht möglich.

Die verschiedenen Wiedergabemodi: REPEAT, SHUFFLE und REPEAT A-B

REPEAT

DVDs/VCD/CD/MP3

- Drücken Sie während der Wiedergabe am Gerät wiederholt auf **MODE**, um den gewünschten Wiederhol-Modus auszuwählen.
- Bei VCDc mit PBC-Funktion muss zunächst PBC deaktiviert werden.

VDs

CHAPTER REPEAT: Wiederholen des aktuellen Kapitels

TITLE REPEAT: Wiederholen des aktuellen Titels

REPEAT ALL: Wiederholte Wiedergabe des gesamten Inhalts

SHUFFLE: Zufallswiedergabe

REPEAT OFF: Deaktivieren des Wiedergabemodus

VCDs/SVCDs/CDs

REPEAT TRACK: Wiederholen des aktuellen Titels

REPEAT ALL: Wiederholte Wiedergabe des gesamten Inhalts

SHUFFLE: Zufallswiedergabe

REPEAT OFF: Deaktivieren des Wiedergabemodus

MP3/WMA/JPEG/DivX

REPEAT ONE: Wiederholen des aktuellen Titels

REPEAT ALL: Wiederholte Wiedergabe des gesamten Inhalts

SHUFFLE: Zufallswiedergabe

REPEAT OFF: Deaktivieren des Wiedergabemodus

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis die verschiedenen Wiedergabemodi nicht mehr angezeigt werden.

Im Shuffle-Modus:

- Drücken Sie die Taste ▶, um einen anderen Titel in einer zufälligen Reihenfolge auszuwählen.
- Drücken Sie auf ■, um den Shuffle-Modus zu beenden.

So beenden Sie den Shuffle-Modus:

- Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um den Wiederhol-Modus zu deaktivieren und den Shuffle-Modus zu beenden.

Wiedergabe

Hinweise:

- Im Tuner- oder AUX-Modus funktioniert diese Taste nicht.
- Wenn das Disc-Fach geöffnet wird, wird die Funktion SHUFFLE/REPEAT automatisch deaktiviert.

Wiederholung A-B

Sie können einen spezifischen Abschnitt in einem Kapitel/ Titel wiederholt abspielen.

- 1 Drücken Sie **REPEAT A-B** an Ihrem gewählten Ausgangspunkt.
- 2 Drücken Sie **REPEAT A-B** erneut an Ihrem gewählten Endpunkt.
→ Die Passage wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 3 Zur Fortsetzung des normalen Abspielens drücken Sie **REPEAT A-B** erneut.

Hinweise:


- Die Abschnitte A und B können nur innerhalb desselben Kapitels/ Titels festgelegt werden.

Programmieren von bevorzugten Kapiteln/ Titeln

Sie können den Inhalt einer CD in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

DVD/VCD/SVCD/CD/CDG

- 1 Drücken Sie **PROG** auf der Fernbedienung.



- 2 Geben Sie mithilfe der Zifferntasten (0-9) die Titel-/Kapitelnummern in der gewünschten Reihenfolge ein. (Es müssen zwei Ziffern eingegeben werden, z. B. 06.)
→ Wenn Sie mehr als zehn Titel programmieren möchten, wählen Sie auf dem Bildschirm die Option {NEXT} (Weiter), und drücken Sie auf **OK** (oder **▶** auf der Fernbedienung), um zur nächsten Programmierseite zu gelangen.
→ Um den Titel oder das Kapitel aus dem Programmierungsmenü zu entfernen, wählen Sie den Titel bzw. das Kapitel aus, und drücken Sie auf **OK**.

- 3 Wählen Sie {Start}, um die programmierten Titel wiederzugeben.
- 4 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe einmal die Taste **■**.
- 5 Um den Programm-Modus zu verlassen, drücken Sie zweimal auf **■**.

MP3/WMA/JPEG


- 1 Drücken Sie auf **▼ / ▲**, um im Disc-Menü einen Titel/ein Bild auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf **PROG**, um den Titel/das Bild der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
→ Im Disc-Menü wird {Add To Playlist} (Zur Wiedergabeliste hinzufügen) angezeigt.
- 2 Drücken Sie dreimal auf **DISC MENU**, um das Menü zum Programmieren der Wiedergabeliste anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie zum Auswählen eines Titels/Bildes auf **▼ / ▲** und drücken Sie anschließend auf **OK**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
→ Um einen Titel/ein Bild aus der programmierten Wiedergabeliste zu entfernen, drücken Sie **PROG**.
- 4 Drücken Sie zum Beenden der Programmwiedergabe auf **STOP**.
- 5 Drücken Sie auf **DISC MENU**, um zum Disc-Menü zurückzukehren.

Hinweise:

- Bei DVD/VCD/SVCD/CD/CDG können höchstens 20 Titel gespeichert werden.
- Bei MP3/WMA/JPEG können höchstens 100 Titel gespeichert werden.

Anzeigeeinformationen

Drücken Sie im Disc-Modus wiederholt auf **DISPLAY/CLOCK**, um folgende Anzeigeeinformationen auszuwählen:



Übergang zu einem anderen Titel/ Kapitel

Einige CDs können mehr als einen Titel oder mehr als ein Kapitel enthalten. Wenn auf der CD ein Titel- oder Kapitelmenü aufgezeichnet ist, können Sie die Wiedergabe ab dem gewählten Objekt beginnen.

- 1 Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK**, um Informationen zu Titel und Kapitel anzuzeigen.
- 2 Markieren Sie ein Element mit den Tasten **▼ / ▲**, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie einen gewünschten Titel bzw. ein gewünschtes Kapitel mithilfe der Zifferntasten (0-9) aus.
- 4 Drücken Sie auf **DISPLAY/CLOCK**, um das Disc-Menü zu verlassen.

Hinweise:

– Auswahl eines Titels oder Kapitels könnte auf bestimmten CDs nicht möglich sein.

Ändern des Blickwinkels

Wenn die wiedergegebene DVD mit verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurde, können Sie das Bild aus verschiedenen Winkeln betrachten. Die Wahl des Winkels hängt vom Disc-Format ab.

- 1 Drücken Sie auf **DISPLAY/CLOCK**, um das Disc-Menü zu verlassen.
- 2 Drücken Sie auf **▼ / ▲**, um die Option „Angle“ (Winkel) zu markieren, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Winkel mithilfe der Zifferntasten (0-9) aus.
- Alternativ können Sie sofort die Taste **ANGLE** drücken, um die Ansicht aus verschiedenen Winkeln zu ändern.

ZOOM

Mit der Zoomfunktion können Sie ein Video/ JPEG-Bild während der Wiedergabe vergrößern.

DVDs/VCDs

- Drücken Sie wiederholt auf **ZOOM**, um die Zoomstufe auszuwählen.
2X --> 3X --> 4X --> 1/2X --> 1/3X --> 1/4X

JPEG

- Drücken Sie wiederholt auf **ZOOM**, um die Zoomstufe auszuwählen.
100% --> 125% --> 150% --> 200% --> 75% --> 50%

- Mit den Tasten **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** können Sie das vergrößerte Bild verschieben.
- Drücken Sie wiederholt auf **ZOOM**, um den Zoom-Modus zu verlassen.

AUDIO

DVDs

- Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf **AUDIO** um die gewünschte Sprache für den Soundtrack auszuwählen.
→ Diese Funktion hängt von der Disc ab.

VCDs

- Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO**, um einen auf dem Bildschirm angezeigten Audiokanal für die Tonausgabe auszuwählen.

LEFT VOCAL, RIGHT VOCAL, MONO LEFT, MONO RIGHT och **STEREO**

SUBTITLE (nur DVD)

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt zum Auswählen von bzw. zwischen den verschiedenen, jeweils verfügbaren Untertitelsprachen.
→ Diese Funktion hängt von der Disc ab.

Abspielen von MP3/JPEG Picture-Discs

WICHTIG!

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fernsehgerät eingeschaltet und den richtigen Videoeingangskanal eingestellt haben.

MP3-Musik-/JPEG-Bild-Disc

- 1 Legen Sie eine Disc mit MP3-/JPEG-Dateien ein.
→ Aufgrund der komplexen Verzeichnis- und Dateikonfiguration kann es länger als 30 Sekunden dauern, bis die Disc eingelesen wird.
→ Das Disc-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie im Menü einen Titel aus, und drücken Sie **OK**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Wiedergabe

- Bei MP3/WMA wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

(MP3-Disc-Menü)



- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **▲ / ▼** oder verwenden Sie die Zifferntasten (0-9), um im Disc-Menü eine gewünschte Bilddatei auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf **OK**.
→ Enthält das Disc-Menü mehrere Ordner, können Sie über die Tasten **▲ / ▼** den gewünschten Ordner auswählen und diesen durch Drücken der Taste **OK** öffnen.
- Drücken Sie **◀ / ▶**, um den nächsten/vorherigen Titel auszuwählen.
- Zum Beenden der gleichzeitigen Wiedergabe drücken Sie zunächst die Taste **DISC MENU** und anschließend auf **STOP**.

Wenn das MP3-Menü deaktiviert ist

- Drücken Sie während der Wiedergabe auf **◀** oder **▶**, um den nächsten/vorherigen Titel auszuwählen.

Hinweise:

– Wenn das Menü deaktiviert ist, steht die Albumsuchfunktion nicht zur Verfügung.

- Drücken Sie während der Wiedergabe einer JPEG-Bild-Disc oder einer Kodak Picture CD wiederholt auf **PROG**, um einen anderen Scan-Effekt auszuwählen. Es stehen 16 verschiedene Scan-Effekte zur Auswahl. Der ausgewählte Scan-Effekt wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Gleichzeitige Wiedergabe von MP3-Musik- und JPEG-Bilddateien

Sie können eine Diashow mit Musik unterlegen, wenn die Disc sowohl MP3-Musikdateien als auch JPEG-Bilddateien enthält.


- Legen Sie eine MP3-/WMA-Disc ein, die Musik- und Bilddateien enthält.

- Wählen Sie im Menü einen Titel aus, und drücken Sie **OK**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Wählen Sie während der Musikwiedergabe mithilfe der Tasten **▼ / ▲** im Disc-Menü eine gewünschte Bilddatei aus, und drücken Sie auf **OK**.
→ Die Bilddateien werden bis zum Ende des Ordners wiedergegeben.
→ Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt und wiederholt, wenn das Ende des ausgewählten Albums, der Wiedergabeliste oder des Titels erreicht ist.
- Zum Beenden der gleichzeitigen Wiedergabe drücken Sie zunächst die Taste **DISC MENU** und anschließend auf **STOP**.

Kodak Picture CD

- Legen Sie eine Kodak Picture CD ein.
→ Aufgrund der komplexen Verzeichnis- und Dateikonfiguration kann es länger als 30 Sekunden dauern, bis die Disc eingelesen wird.
- Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe **STOP**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm werden 12 Miniaturansichten angezeigt.

(Beispiel für das Menü einer Bild-Disc)



- Drücken Sie **◀ / ▶** Wollen Sie sich die anderen Bilder auf den jeweils nächsten/vorherigen Seiten anzeigen lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:..
- Verwenden Sie nun die Tasten **◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲** zum Auswählen eines Bildes oder zum Auswählen. Drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **PROG** für die Anzeige des jeweils ausgewählten Bildes oder zum Starten der Diashow.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- Drücken Sie ◀ / ▶, um eine andere Datei im jeweiligen Ordner auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ auf der Fernbedienung, um Bilddateien zu drehen bzw. zu spiegeln.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **ZOOM**, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- ▶|| zur Unterbrechung/Fortsetzung der Wiedergabe benutzen.

Hinweise:

- Aufgrund des Aufnahmeverhaltens von Digital Audio MP3s (DAM) wird nur digitale Audiomusik abgespielt.
- Es ist normal, dass es zu einem gelegentlichen „Sprung“ kommt, wenn Sie Ihren MP3-Disks zuhören.
- Bei Multisession-Discs mit unterschiedlichen Formaten kann nur die erste Sitzung gelesen und wiedergegeben werden.

Abspielen von Divx-Discs

Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie von einem PC auf eine beschreibbare Disc kopieren können. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „DVD Menu Operations“ (Verwenden des DVD-Menüs) – Divx(R)VOD Code.

- 1 Legen Sie eine Divx-Disc ein.
- 2 Navigieren Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ zum gewünschten Titel.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe:

- Wenn die Divx-Disc mehrsprachige Untertitel enthält, können Sie mit der Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung die Untertitelsprache ändern.
- Wenn die Divx-Disc verschiedene Audio-Tracks enthält, können Sie mit der Taste AUDIO auf der Fernbedienung den Audio-Stream ändern.
- Mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ auf der Fernbedienung können Sie einen Schnellrücklauf bzw. -vorlauf durchführen.
- Drücken Sie wiederholt auf **DISPLAY/CLOCK**, bis das Menü für die Zeitsuche angezeigt wird. Geben Sie die Zeit ein, zu der die Wiedergabe starten soll.
→ Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Hinweise:

- Untertiteldateien mit den Endungen *.srt, *.smi, *.sub, *.ssa und *.ass werden von Ihrem DVD-Player unterstützt, werden aber nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Der Name der Untertiteldatei muss zudem dem Dateinamen des Films entsprechen.
- Untertitel können bis zu einer Länge von 45 Zeichen angezeigt werden.

DVD-Menüfunktionen

Grundfunktionen

- 1 Drücken Sie **SYSTEM MENU** um ins Setup-Menü (Grundeinstellungsmenü) zu gelangen.
- 2 Drücken Sie **◀◀/▶▶** um eine Seite zum Einstellen zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲/▼** um eine Option hervorzuheben.
- 4 Das Untermenü durch Drücken der Taste **▶▶** oder **OK**.
- 5 Bewegen Sie den Cursor, indem Sie **▲/▼** drücken, um den ausgewählten Menüpunkt zu markieren.
→ Zum Einstellen der Werte drücken Sie **▲/▼** um die Werte zu verändern.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Zur Rückkehr zum vorigen Menü

- Drücken Sie **◀◀**.

Zum Entfernen des Menüs


- Drücken Sie **SYSTEM MENU**.
→ Die Einstellungen werden im Speicher des Players gespeichert, auch wenn der Player abgeschaltet wird.

Hinweis:

– Einige Besonderheiten in den Systemmenüoptionen werden in "Erste Schritte" beschrieben.

General Setup Page (Allgemeines Setup-Menü)

Unter "General Setup Page" (Allgemeines Setup-Menü) stehen folgende Optionen zur Verfügung: {OSD LANG} (OSD-Sprache), {SCREEN SAVER} (Bildschirmschoner) und {DIVX VOD}.



OSD Lang (OSD-Sprache)

Vgl. "Erste Schritte-Schritt 3: Spracheinstellungen".

Screen Saver (Bildschirmschoner)

Diese Funktion dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirmschoners.


DIVX VOD

Mit Ihrer neuen Anlage hat Ihnen Philips außerdem einen Divx® VOD (Video On Demand)-Registrierungscode zur Verfügung gestellt, mit dem Sie Videos über den Divx® VOD-Service ausleihen oder auch erwerben können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.divx.com/vod. Alle von Divx® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

Drücken Sie die Taste **▶▶** oder **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie anschließend wieder **OK**, um den Registrierungscode anzuzeigen.

Audio Setup Page (Audio-Setup-Menü)

Unter {Audio Setup Page} (Audio-Setup-Menü) stehen folgende Optionen zur Verfügung: {Night Mode} (Nacht-Modus), {Digital Output} (Digitalausgang) und {Dolby Digital Setup} (Dolby Digital-Einstellungen).



Night Mode (Nacht-Modus)


→ **OFF**: Wählen Sie dies, wenn Sie den Surround Sound mit seinem vollen Dynamikbereich genießen wollen.
→ **ON**: Wählen Sie dies zum Ausbalancieren der Lautstärke. Ausgänge mit hoher Lautstärke werden gedämpft, und Ausgänge mit niedriger Lautstärke werden auf einen hörbaren Pegel angehoben. Diese Funktion ist nur bei Movies mit Dolby Digital-Modus verfügbar.

Digital Output (Digitalausgang)

- **Digital off**: Deaktiviert die digitale Ausgabe.
- **Digital / Raw**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Digitalausgang „DIGITAL OUT“ („COAXIAL“ oder auch „OPTICAL“) an einen Mehrkanal-Decoder/-Receiver angeschlossen haben.
- **SPDIF / PCM**: Nur wenn Ihr Empfänger nicht imstande ist, Mehrkanal-Audio zu decodieren.


Dolby Digital Setup (Dolby Digital-Einstellungen)

Unter {Dolby Digital Setup Page} (Dolby Digital-Einstellungsmenü) stehen folgende Optionen zur Verfügung: {Dynamic} (Dynamisch).



{Dynamic} (Dynamisch)

Optimiert das dynamische Klangbild. Laute Töne werden abgeschwächt, so dass Sie Ihren Lieblingsfilm sehen können, ohne andere zu stören.




- Die Ebenen für die dynamische Auswahl: {FULL} (Voll), 3/4, 1/2, 1/4 und {OFF} (Aus).

Hinweis:

- DTS-Surround-Klang ist auf diesem DVD-Player nicht verfügbar.

Video Setup Page (Video-Setup-Menü)

Unter {Video Setup Page} (Video-Setup-Menü) stehen folgende Optionen zur Verfügung: {TV Display} (TV-Display), {Component} (Komponenten) und {TV Type} (TV-Typ).



TV Display (TV-Display)

Damit können Sie den sog. „Aspect-Ratio“, also das Bildseitenverhältnis entsprechend dem jeweils angeschlossenen Fernsehgerät einstellen.

- **Normal/PS** (panscan): Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben und wollen, dass beide Seiten des angezeigten Bildes Ihrem Fernsehgerät entsprechend zugeschnitten und angepasst angezeigt werden.



- **Normal/LB** (letterbox): Wählen Sie diese Option für das sog. "Wide-Screen"- bzw. Breitbildformat, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben. Dann wird Ihnen ein Breitbild mit schwarzen Streifen im oberen und unteren Bildschirmbereich angezeigt.



- **Wide**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben.



DVD-Menüfunktionen

Component(Komponenten)

In diesem Menü stellen Sie den Videoausgang Ihrem Videoanschluss entsprechend ein. Sie müssen diese Einstellung nicht vornehmen bzw. auch nichts an ihr ändern, wenn Sie den Videoausgang „**COMPOSITE VIDEO**“ zum Anschluss des DVD-Systems an Ihr Fernsehgerät benutzen.

→ **S-VIDEO**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr DVD-System über die S-Video-Buchse an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.


→ **SCART**: Wählen Sie diese Option für den SCART-Anschluss.

TV Type (TV-Typ)

Vgl. "Erste Schritte-Schritt 2: Einstellen des Fernsehgeräts".

Preference Page (Vorzugseinstellungen)

Unter {Preference Page} (Vorzugseinstellungen) stehen folgende Optionen zur Verfügung: {Audio} (Audio), {Subtitle} (Untertitel), {Disc Menu} (Disc-Menü), {Parental} (Kindersicherung), {Password} (Passwort), {Divx Subtitle} (Divx-Untertitel) und {Default} (Standard).



Audio

Vgl. "Erste Schritte-Schritt 3: Spracheinstellungen".

Subtitle (Untertitel)


Vgl. "Erste Schritte-Schritt 3: Spracheinstellungen".

Disc Menu (Disc-Menü)

Vgl. "Erste Schritte-Schritt 3: Spracheinstellungen".

Parental (Kindersicherung)

Einige Szenen von DVDs oder auch die komplette Disc können mit einer entsprechenden Einstufung zur Kindersicherung versehen sein. Im Menü "Parental" können Sie auch eine gewünschte Einstufung vornehmen. Die verfügbaren Einstufungen reichen von 1 bis 8 und sind landesspezifisch. Dadurch verhindern Sie, dass sich Ihre Kinder für sie nicht geeignete Filme ansehen können. Sie können das Abspielen von Discs sperren oder auch bestimmte Discs mit alternativen Szenen abspielen lassen.



- Da VCDs, SVCDs sowie CDs nicht mit einer Wertung versehen sind, ist die Funktion der Kindersicherung bei solchen Discs nicht verfügbar: Dies trifft auch auf die meisten illegalen DVD-Discs zu.
- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um „PARENTAL“ auszuwählen.
- 2 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ►►.
- 3 Verwenden Sie dann erneut die Tasten ▲ ▼, um die gewünschte Einstufung für die eingelegte Disc auszuwählen.
→ DVDs, deren Altersfreigabe über der von Ihnen ausgewählten Einstufung liegt, können nur abgespielt werden, wenn Sie das vierstellige Passwort eingeben und eine dementsprechend höhere Einstufung der Altersfreigabe auswählen.

Hinweis:

– Einige DVDs sind nicht mit einer Einstufung versehen, auch wenn die Filmeinstufung auf der Hülle angegeben ist. Dementsprechend ist für solche Discs die Einstufung nicht verfügbar.

„1 KID SAF“

- Für Kinder bzw. Fernsehzuschauer aller Altersstufen besonders empfohlen.

„2 G“

- „General Audiences“: für alle Altersstufen zugelassen.

„3 PG“

- „Parental Guidance“: elterliche Kontrolle empfehlenswert.

„4 PG 13“

- „Parents Strongly Cautioned“: für Jugendliche unter 13 Jahren nicht geeignet bzw. elterliche Kontrolle bei Kindern unter 13 Jahren notwendig.

„5-6 PGR, R“

- „Parental Guidance - Restricted“: für Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet bzw. nur unter Aufsicht eines volljährigen Erwachsenen.

„7 NC-17“


- „No one 17 and under admitted“: für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet - auch nicht unter Aufsicht.

„8 Adult“

- „Anstößiges“ Material: aufgrund des sexuellen Inhalts, Gewaltszenen und/oder der Sprache nur für Erwachsene geeignet.

Password (Passwort)

Sie können Ihr eigenes 4-stelliges Passwort eingeben, um die Einstufungskontrolle zu aktivieren oder zu deaktivieren.



So ändern Sie das Passwort

- 1 Gehen Sie zu {Password} (Passwort), und drücken Sie die Taste **►►** oder **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um in das unten angezeigte Menü zu gelangen.



- 3 Geben Sie mit den **Zifferntasten (0-9)** den 4-stelligen Code ein.
→ Das Standardpasswort lautet 1234.
- 4 Geben Sie Ihr neues 4-stelliges Passwort über die **Zifferntasten (0-9)** ein.
- 5 Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**, und Ihr neues Passwort ist gültig.

Hinweis:

- Das Standard-Passwort 1234 ist auch gültig, wenn das Passwort geändert wurde.


Divx Subtitle (Divx-Untertitel)

Auswählen der Schriftart, die der aufgenommene Divx-Untertitel unterstützt.

- **Standard**: Anzeigen einer Standardliste mit den im Gerät verfügbaren Roman-Untertitelschriftarten
- **Central EU**: (Zentraleuropa): Anzeigen zentraleuropäischer Schriftarten.
- **Cyrillic**: (Kyrillisch): Anzeigen kyrillischer Schriftarten.

Default (Standard)


Beim Auswählen von „Default“ werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Optionen wieder auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden dabei gelöscht.



- 1 Drücken Sie die Taste ▲/▼, um die Option {DEFAULT} (Standard) zu markieren.
- 2 Drücken Sie ►►., um {Reset} (Zurücksetzen) zu markieren.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl **OK**.

Achtung!

– Wählen Sie „Default“ aus, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt!



Einstellen auf Radiosender

- 1 Taste **SOURCE** am Gerät oder taste **FM** auf der Fernbedienung drücken einmal oder mehrmals drücken, um Ihren Wellenbereich zu wählen.
- 2 Auf **TUNING** **◀/▶** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung) drücken und Taste loslassen.
→ Das Radio wird automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang eingestellt. Display-Anzeige bei automatischem Suchlauf: SEARCH.
- 3 Schritt 2 ggf. wiederholen, bis Sie den gewünschten Sender finden.
- Zum Einstellen auf einen schwachen Sender **TUNING** **◀/▶** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung) kurz und wiederholt drücken, bis sich optimaler Empfang ergeben hat.

Programmieren von Radiosendern

Sie können bis zu 20 UKW-Radiosender speichern.

Automatisches Programmieren

Automatisches Programmieren beginnt mit einer gewählten Vorwahlnummer. Von dieser Vorwahlnummer aufwärts werden frühere programmierte Radiosender überschrieben. Das Gerät programmiert nur Sender, die sich nicht bereits im Speicher befinden.

- 1 **◀/▶** drücken, um die Vorwahlnummer zu wählen, wo die Programmierung beginnen sollte.

Hinweis:

– Wenn keine Vorwahlnummer gewählt wird, ist Vorwahl (1) der Vorgabewert, und all Ihre Vorwahlen werden überschrieben.

- 2 **PROG** für mehr als 2 Sekunden drücken, um die Programmierung zu aktivieren.
→ **RADIO** wird angezeigt, und verfügbare Sender werden in der Reihenfolge der Wellenbereichs-Empfangsstärke programmiert. Die letzte, automatisch gespeicherte, Vorwahl wird dann abgespielt.

Manuelles Programmieren

- 1 Auf Ihren gewünschten Sender einstellen (siehe "Einstellen auf Radiosender").
- 2 **PROG** drücken, um die Programmierung zu aktivieren.
→ **PROG** blinkt in der Anzeige.
- 3 **◀/▶** drücken, um diesem Sender eine Nummer von 1 bis 20 zuzuordnen.
- 4 **PROG** erneut drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
→ **PROG** verschwindet, die Vorwahlnummer und die Frequenz des Vorwahlsenders werden gezeigt.
- 5 Die vier o.g. Schritte wiederholen, um weitere Sender abzuspeichern.
- Sie können einen Vorwahlsender durch Speichern einer anderen Frequenz an seiner Stelle überschreiben.

Einstellen auf Vorwahlsender

- **◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Verwenden des USB-Anschlusses

- Das MCD177 weist auf der Vorderseite einen Plug-and-Play-fähigen USB-Anschluss auf, über den Sie mit dem MCD177 digitale Musik- und Sprachdaten von einem USB Massenspeichergerät wiedergeben können.
- Wenn Sie ein USB-Massenspeichergerät verwenden, können Sie außerdem alle Funktionen des MCD177 verwenden, die für die CD-Wiedergabe erläutert werden.

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem MCD177 können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Geräte, für die Treiber installiert werden müssen, werden nicht unterstützt (Windows XP).

Hinweis:

– Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem MCD177) wiedergegeben werden.




Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengröße: 512 - 4096 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordnern: maximal 99
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 800
- ID3-Tag v2.0 oder höher
- Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM, NTFS
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless Format

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr MCD177 eingeschaltet ist.
- 2 Schließen Sie am USB-Anschluss des MCD177 mit der Markierung  ein kompatibles USB-Massenspeichergerät an. Falls erforderlich ein geeignetes USB-Kabel für die Verbindung des Geräts mit dem USB-Anschluss des MCD177 verwenden.
→ Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.
- Schaltet sich das Gerät nicht ein, schalten Sie es manuell ein und schließen Sie es dann erneut an.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste '**SOURCE**' ('**USB**' auf der Fernbedienung), um USB als Quelle auszuwählen.
→  **NO TRACK** wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird.
- 4 Starten der Wiedergabe  am MCD177 drücken.
- Informationen über andere Wiedergabefunktionen finden Sie im Abschnitt CD/MP3-Betrieb.

Nützliche Tipps:

- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum CD-Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.
- Für die Wiedergabe von einem USB-Gerät: wenn auf dem Display "OL" angezeigt wird, ist das USB-Gerät elektrisch überladen MCD177. Sie müssen das USB-Gerät ändern.

INFORMATIONEN ZU USB DIRECT:

1. Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Geräts:

- i) *Dieses Produkt unterstützt die meisten USB-Massenspeichergeräte, die den Standards für USB-Massenspeichergeräte entsprechen.*
- ii) *1 Bei den meisten Massenspeichergeräten handelt es sich um Flash-Laufwerke, Memory Sticks usw.
Wird das Fenster "Wechseldatenträger" angezeigt, nachdem Sie ein Massenspeichergerät an Ihren Computer angeschlossen haben, entspricht das Gerät wahrscheinlich den Standards für Massenspeichergeräte und ist somit mit Ihrem Mikrosystem kompatibel.*
- iii) *Wenn Ihr Massenspeichergerät eine Batterie/einen Akku bzw. eine Stromquelle benötigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine neue Batterie/einen neuen Akku eingelegt bzw. das USB-Gerät zuvor geladen haben, und schließen Sie es dann erneut an das Produkt an.*

2. Unterstützte Musikdateien:

- i) *Dieses Gerät unterstützt nur ungeschützte Musik mit den folgenden Dateierweiterungen: .mp3.wma*
- ii) *Musikdateien, die Sie online gekauft haben, werden nicht unterstützt, da diese mit Digital Rights Management (DRM) urheberrechtlich geschützt sind.*
- iii) *Die folgenden Dateierweiterungen werden nicht unterstützt: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac und andere.*

3. Zwischen dem USB-Anschluss Ihres Computers und dem Produkt kann auch dann keine direkte Verbindung hergestellt werden, wenn sich MP3- und/oder WMA-Dateien auf Ihrem Computer befinden.

Anzeigen der Uhr

- Die Uhr (wenn eingestellt) wird im normalen Standby-Modus angezeigt.

Die Uhr in jeder Audioquelle anzeigen (z. B. CD oder UKW)

- Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** (oder **CLOCK** auf der Fernbedienung).

Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt.
→ Auf dem Display blinken nun die Ziffern der Uhranzeige auf.
→ Wenn die Uhr noch nicht eingestellt wurde, blinkt „00: 00“.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNING ◀◀ / ▶▶** (oder **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **"PROG"**, um zwischen dem 12- bzw. 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 5 Taste **DISPLAY/CLOCK** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.
→ Die Wiedergabe der Uhrzeit wird gestartet.

Hinweise:

- Die eingestellte Uhrzeit wird gelöscht, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird.
- Das System bricht den Modus zum Einstellen der Uhr ab, wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Um den Vorgang zu beenden, ohne die Uhrzeiteinstellungen zu speichern, drücken Sie auf dem Gerät die Taste **STOP**.

Einstellen des Weck-Timers

Die Anlage kann zu einer voreingestellten Zeit automatisch die Wiedergabe von **DISC**, **TUNER** oder **USB** einschalten und somit zum Wecken benutzt werden.

Wichtig!

- Vor der Einstellung des Timers sicherstellen, dass die Uhrzeit richtig eingestellt wurde.
- Um einen neuen Timer festzulegen, müssen Sie den zuvor eingestellten Timer deaktivieren.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung länger als zwei Sekunden gedrückt, um in den Modus zur Timereinstellung zu gelangen.

→ Die Quelle und die Timer-Ziffern leuchten auf dem Display auf.


→ Wenn kein Weck-Timer eingestellt ist, wird kurz 00: 00 angezeigt.

- 2 Taste **DISC**, **USB** oder **TUNER** drücken, um die gewünschte Quelle zu wählen.
- Stellen Sie sicher, dass die Signalquelle vorbereitet wurde.
CD – die CD(s) einlegen. Wenn Sie mit einem bestimmten Titel starten möchten, erstellen Sie ein Programm (Siehe "CD-Wiedergabe - Programmierung von CD-Titeln").
TUNER – den gewünschten Radiosender einstellen.
USB – Schließen Sie ein USB-Gerät an.
- 3 Drücken Sie die Taste **TUNING ◀◀ / ▶▶** (oder **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie zum Speichern der Uhrzeit die Taste **SLEEP/TIMER**.
- Zur vorher eingestellten Zeit startet die Wiedergabe der gewählten Klangquelle.

Zum Ausschalten des Sleep-Timers

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **SLEEP/TIMER**, bis {TIMER OFF} (Timer aus) auf dem Display angezeigt wird.

Hinweise:


- Das System bricht den Modus zur Timereinstellung ab, wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Wenn der Timer aktiviert ist, wird auf dem Display  angezeigt. Wird der Timer deaktiviert, wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

Sleep-Timer-einstellung

Mit der Funktion Sleep Timer ist es möglich, die Anlage zu einer voreingestellten Zeit automatisch auf Standby zu schalten.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung, um die Einschlafoption auszuwählen.
→ Die zu wählenden Einstellungen lauten wie folgt (Zeit in Minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF
- 2 Drücken Sie **SLEEP/TIMER**, bis der gewünschte Zeitraum angezeigt wird.

Zum Ausschalten des Sleep-Timers

- Taste **SLEEP/TIMER** mehrmals drücken, bis "OFF" angezeigt wird, oder Taste **STANDBY ON**  drücken.

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	
Lautsprecher (L/R)	20 W /channel RMS
Speaker channel	
Frequenzgang	200 Hz - 18 kHz / ± 3 dB
Rauschabstand	> 60dB (A-weighted)
Eingangsempfindlichkeit	
AUX In	500 mV
Ausgangsempfindlichkeit	
Line Out-Buchse (1KHZ 0dB)	2 + 0.2V

TUNER

Empfangsbereich	FM 87.5 – 108 MHz
Rauschabstand	FM ≥ 50 dB

DVD

Lasertyp	Halbleiter
CD-Durchmesser	12cm / 8cm
Video-Decodierung	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	12 Bits
Signalsystem	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Kombinierter Videoausgang	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video-Ausgang	Y - 700Vp-p, 75 Ω
	C - 300Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz

USB-Spieler

USB	12Mb/s, V1.1
	Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden MP3-/WMA-Dateien
Anzahl von Alben/Ordern	maximal 99
Anzahl von Stücken/Titeln	maximal 800

HAUPTGERÄT

Stromversorgung	100 -240V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	
Aktiv	30 W
Eco Power-Standby	<1 W
Abmessungen (B x H x T)	232 x 85 x 275 (mm)
Gewicht	1.24kg
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	550 x 314 x 330 (mm)
Bruttogewicht	7.6 kg

HÖGTALARE

System	1-Weg-Bassreflex
Impedanz	4 Ω
Lautsprechertreiber	3" fullrange
Frequenzgang	80 Hz – 20 kHz
Abmessungen (B x H x T)	160 x 250 x 180 (mm)
Gewicht	1.8 kg each


Technische Änderungen vorbehalten.

Fehlersuche und -beseitigung

ACHTUNG!

Versuchen Sie niemals das System selbst zu reparieren, da dadurch auch die Garantie erlischt! Öffnen Sie das Gerät nicht! Sie setzen sich damit der Gefahr eines Stromschlags aus.

Bei Fehler oder Störungen überprüfen Sie bitte zuerst die nachstehenden Punkte, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich ein Fehler bzw. eine Störung trotzdem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Fehler/Störung	Lösungsvorschlag
Keine Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen Sie, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist. ✓ Drücken Sie ECO POWER/STANDBY-ON  um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist. ✓ Überprüfen Sie den Videoanschluss. ✓ Drücken Sie SOURCE am DVD-Player wiederholt, um „DVD“ auszuwählen oder drücken Sie die Taste DISC auf der Fernbedienung. ✓ Stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal („Video In“) auf Ihrem Fernsehgerät ein. Dieser Kanal bzw. die Videokanäle befinden sich in der Regel in der Nähe von Kanal „00“. Gegebenenfalls befindet sich auf der Fernbedienung auch eine Taste für Auswahl und Einstellen von „Auxiliary“ bzw. „AV IN“. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät. Sie können aber auch die Kanäle Ihres Fernsehgeräts durchgehen, bis Sie den DVD-Hintergrundbildschirm auf Ihrem Fernsehgerät sehen.
Verzerrtes Bild bzw. schlechte Bildqualität.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gegebenenfalls kann manchmal ein leicht verzerrtes Bild angezeigt werden. Dies ist allerdings keine Fehlfunktion! ✓ Reinigen Sie die entsprechende Disc.
Völlig verzerrtes Bild bzw. Schwarzweißbild.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fernsehgeräte verfügen über einen Farbsystemstandard. Wenn das Farbsystem der Disc bzw. der DVD-Anlage nicht dem Farbsystem des jeweiligen Fernsehgeräts entspricht, wird Ihnen dann gegebenenfalls ein verzerrtes Bild oder auch Schwarzweißbild angezeigt.

Das Bildseitenverhältnis kann nicht geändert werden, obwohl Sie das richtige Bildschirmformat eingestellt haben.

- ✓ Das Bildseitenverhältnis der jeweiligen DVD ist fest vorgegeben und kann dementsprechend nicht geändert werden.
- ✓ Je nach dem jeweils angeschlossenen Fernsehgerät kann es sein, dass das Seitenverhältnis eventuell nicht geändert werden kann.

Kein Ton bzw. verzerrter Sound.

- ✓ Passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Tauschen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel aus.
- ✓ Trennen Sie die Kopfhörer.
- ✓ Steht das System auf Pause, ist die Zeitlupen-Funktion („Slow Motion“) oder auch die schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche aktiviert, so drücken Sie dann ► **II**, um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen.

Der DVD-Player startet die Wiedergabe nicht.

- ✓ Legen Sie eine Disc ein, die vom DVD-Player gelesen werden kann. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- ✓ Überprüfen Sie Disc-Typ, Farbsystem und Regionalcode! Überprüfen Sie außerdem, ob die Disc eventuell Kratzer aufweist und/oder verschmutzt ist.
- ✓ Drücken Sie SYSTEM, um den Bildschirm Setup-Menü zur Einrichtung des System zu beenden.
- ✓ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Funktion Kindersicherung oder ändern Sie die Einstellung der Altersfreigabe.
- ✓ Bei Kondensfeuchtigkeit im System gehen Sie folgendermaßen vor: Entnehmen Sie die jeweilige Disc aus der Anlage, lassen Sie aber das System für ungefähr eine halbe Stunde eingeschaltet.

Die DVD-Anlage reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- ✓ Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn daraufhin wieder ein.

Einige Funktionen und Optionen wie z. B. Kamerawinkel, Untertitel oder auch die mehrsprachige Audioauswahl lassen sich nicht aufrufen bzw. aktivieren.

- ✓ Mehrsprachige Ausgabe bzw. Untertitel ist auf der jeweiligen DVD nicht verfügbar.
- ✓ Ändern der Sprache für Sound bzw. Untertitel ist für die jeweilige DVD nicht zulässig.
- ✓ Eine oder auch mehrere dieser Optionen bzw. Funktionen sind auf der bzw. für die jeweilige Disc nicht verfügbar.

Fehlersuche und -beseitigung

Der Timer funktioniert nicht.

- ✓ Uhrzeit richtig einstellen.

Die Uhrzeit-/Timereinstellung wurde gelöscht.

- ✓ Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde vom Netz getrennt. Zeitanzeige/Timer zurücksetzen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- ✓ Wählen Sie die entsprechende, richtige Quelle aus (z. B. DISC oder AUX), bevor Sie die jeweilige Taste drücken.
- ✓ Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Infrarotsensor am Gerät.
- ✓ Bewegen Sie sich auf den Player zu.
- ✓ Beseitigen Sie gegebenenfalls alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Anlage.
- ✓ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien gemäß der Polarität richtig eingelegt haben.

Tiefer Summton.

- ✓ Stellen Sie Ihr DVD-Mikrosystem möglichst weit von jeglichen anderen elektrischen Geräten und eventuellen Interferenzquellen auf.

Geräuscharme Basswiedergabe.

- ✓ Überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Lautsprecher der Polarität entsprechend richtig angeschlossen haben.

Analog: Nicht entsprechend umgewandelter Sound. Analogsound hat im Gegensatz zu Digitalsound keine bestimmten Zahlenwerte. Die Anschlüsse dieses Systems übertragen die Audioausgabe über zwei Kanäle (links und rechts).

Aspect-Ratio (Bildseitenverhältnis): Das vertikale und horizontale Seitenverhältnis eines angezeigten Bildes. Das Bildseitenverhältnis (horizontal/vertikal) von gewöhnlichen Fernsehgeräten ist 4:3 und das Breitbildformat beträgt 16:9.

Audioausgangsbuchsen (AUDIO OUT): Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, welche die Audiosignale an ein anderes System bzw. Gerät, wie z. B. Fernsehgerät, Stereo, usw. über tragen.

Bitrate: 1. Die zur Aufnahme einer bestimmten Musiklänge benutzte Datenmenge, die in Kilobit pro Sekunde (abgekürzt als „kbits“ bzw. „Kbit/s“) angegeben wird. 2. Die verwendete Aufnahmegeschwindigkeit. Im Allgemeinen gilt: je höher die Bitrate, desto besser die Klangqualität. Höhere Bitraten nehmen aber auch mehr Platz auf einer Disc in Anspruch.

Kapitel: Auf einer DVD werden mit Kapitel die Aus- bzw. Abschnitte eines Bildes oder eines Musikstückes bezeichnet, die kleiner als Titel sind. Ein Titel wiederum setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. Jedem Kapitel wird eine entsprechende Kapitelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell das Kapitel zu finden, das Sie jeweils suchen.

Component Video-Ausgangsbuchsen: Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die hochqualitative Videosignale an ein Fernsehgerät überträgt. Voraussetzung ist, dass ein Fernsehgerät über entsprechende Component Video In-Eingangsbuchsen („R/G/B“, „Y/Pb/Pr“, usw.) verfügt.

Disc-Menü(s): Das Bildschirmdisplay zur Auswahl von auf einer DVD vorhandenen bzw. verfügbaren Bildern, Sound, Untertiteln, Kamerawinkeln, usw.

Digital: Sound, der entsprechend in Zahlenwerte konvertiert wurde. Digitalsound steht Ihnen immer bei Verwenden der Buchsen „DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL/OPTICAL“ zur Verfügung. Im Gegensatz zu Analogsound übertragen diese Buchsen die Audiosignale nicht über 2, sondern über mehrere Kanäle.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System, das bis zu 6 Digital Audio-Kanäle aufweist (vorne links/vorne rechts/Surround links/Surround rechts/Surround Mitte).

DTs ("Digital Theater Systems"): „Digital Theater Systems“. Auch „Digital Theater Sound“ ist ein Surround Sound-System. Es unterscheidet sich aber insofern von „Dolby Digital“, als dass die Formate von verschiedenen Unternehmen entwickelt wurden.

JPEG (Joint Photographic Expert Group): Ein Standard für die Komprimierung und Codierung von Einzelbildern der „Joint Photographic Expert Group“. Bilddateien im JPEG-Format bieten trotz hoher Kompressionsrate eine ziemlich hohe Bildqualität.

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3): „MP3“ ist ein Dateiformat bzw. ein Verfahren der Datenkompression für Audiodateien. „MPE“ steht für „Motion Picture Experts Group 1“ (= „MPEG-1“) Audio Layer 3. Durch Verwendung des MP3-Formats werden Audiodateien auf etwa ein Zehntel Ihrer ursprünglichen Größe reduziert. Dadurch lässt sich

auch Platz auf einer CD-R bzw. CD-RW sparen.

Mehr-/Vielkanalig: Alle Tonspuren (auf) einer DVD befinden sich in einem Schallfeld. Mehr- oder auch vielkanalig bezeichnet in diesem Sinne eine Struktur von Ton- oder auch Audiospuren von 3 oder mehr Kanälen.

Kindersicherung: Eine gegebenenfalls verfügbare Funktion einer DVD, womit sich das Abspielen der jeweiligen Disc gemäß der jeweils landesspezifischen Altersfreigabe einschränken lässt bzw. eingeschränkt ist. Die Freigabe ist auch von Disc zu Disc unterschiedlich; ist die Funktion Kindersicherung aktiviert, so kann eine Disc gegebenenfalls nicht abgespielt werden, wenn eine entsprechende Benutzereinstellung der Freigabe vorgenommen wurde.

PCM ("Pulse Code Modulation",

Pulscode modulation): Ein Verfahren zur Konvertierung analoger Soundsignale in Digitalsignale zur späteren Verarbeitung ohne Datenkomprimierung.

Playback control („PBC“,

Wiedergabesteuerung): Wiedergabesteuerung bezieht sich auf das zur Wiedergabekontrolle auf CDs oder auch SVCDs aufgezeichnete Signal. Durch Verwendung von auf einer Video-CD oder auch SVCD aufgezeichneten, PCB-unterstützten Bildschirmmenüs kommen Sie in den Genuss, interaktive Software oder auch Software, die über eine Suchfunktion verfügt, zu benutzen.

Regionalcode: Ein System bzw. Verfahren, über welches das Abspielen von Discs nur in bestimmten Regionen möglich ist. Dieses Gerät spielt nur Discs ab, die über entsprechend kompatible Regionalcodes verfügen. Den Regionalcode Ihres Geräts finden Sie auf dem Gerät angegeben. Einige Discs sind mit mehr als einer Region (oder auch ALLEN Regionen) kompatibel.

S-Video: „S-Video“ erzeugt ein klares und deutliches Bild durch Übertragung separater Signale für Leuchtdichte und Farbe. Dafür ist allerdings eine entsprechende S-Video-Eingangsbuchse („S-Video IN“) Ihres Fernsehgeräts erforderlich.

Abtastfrequenz: Datenabtastrate bzw. -frequenz beim Umwandeln von analogen in digitale Daten. Die Abtastfrequenz ist in der Hinsicht die numerische Darstellung der Anzahl der Abtastung des ursprünglichen analogen Signals pro Sekunde.

Surround: Ein „Verfahren“ zur Schaffung absolut wirklichkeitsgetreuer, dreidimensionaler Klang- und Schallfelder durch Anordnung mehrerer Lautsprecher um den bzw. die jeweiligen Zuhörer.

Titel: Der größte bzw. längste Aus-/Abschnitt einer Bild- oder auch Musikfunktion von DVDs, Musik, usw. bei Video- bzw. ein ganzes Album bei Audiosoftware. Jedem Titel wird eine entsprechende Titelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell den Titel zu finden, den Sie jeweils suchen.

Videoausgangsbuchse (VIDEO OUT): Die Buchse an der Rückseite des DVD-Systems, welche die Videosignale an das Fernsehgerät überträgt.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. Eine Spezifikation der HDMI Working Group, die Mehrkanal-Audio und High Definition-Video kombiniert und Signale zu einer einzigen digitalen Schnittstelle steuert, die für DVD-Player, digitales Fernsehen und andere audiovisuelle Geräte verwendet wird.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk



MCD177

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-ZYL-0906