# Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HTS7200



RU Руководство пользователя



# Содержание

1	<b>Важная информация!</b> Важные сведения о безопасности	2 2
	Сведения о товарных знаках Уход	
2	Ваш продукт	5
	Основные характеристики Обзор изделия	5 6
2		9
5		9
	Полключение вилеокабелей	9
	Подключение кабелей динамиков	11
	Полключение линамиков и сабвуфера	11
	Полключение ралиоантенны	12
	Подключение аудиокабелей/других	
	устройств	12
	, Подключение к локальной сети	
	(LAN)	15
	Подключение шнура питания	15
4	Начало работы	16
	Установка батареек в пульт ДУ	16
	Определение соответствующего	
	канала просмотра	16
	Использование основного меню	17
	Выбор языка экранного меню	17
	Настройка сети	17
	Использование Philips Easylink	18
5	Воспроизведение	20
	Воспроизведение диска	20
	Воспроизведение видео	21
	Воспроизведение музыки	25
	Воспроизведение фотографий	26
	Воспроизведение с устройства USB	28
	Воспроизведение с портативного	
	медиаплеера	28
	I Ірослушивание радио	29

6	Настройка звука	31
	Управление громкостью	31
	Изменение настроек высоких и	
	низких частот	31
	Выбор объемного звука	31
	Выбор предустановленного режима	
	звука	32
7	Настройка параметров	33
	Настройка видео	33
	Настройка звука	35
	Дополнительные настройки	35
	Настройка EasyLink	37
	Дополнительные настройки	38
8	Обновление программного	
	обеспечения	40
	Обновление ПО через Интернет	40
	Обновление ПО с помощью	
	устройства USB	40
9	Характеристики	41
10	Устранение неисправностей	43
11	Глоссарий	45
12	Гарантийный талон	47

Русский

# 1 Важная информация!

# Важные сведения о безопасности

#### Предупреждение

- Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.
- Никогда не размещайте устройство, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Расположите устройство на достаточном расстоянии от воды, влаги и сосудов с водой.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.
- Во время грозы находитесь на достаточном расстоянии от устройства.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.

# (6

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ ЕС (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/ЕС (Директивы по ЕМС).

#### Авторские права

Be responsible Respect copyrights

Незаконное создание копий защищенных материалов, включая копирование программ, файлов, теле- и радиопередач и аудиозаписей, может являться нарушением авторских прав и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в подобных целях.

# Информация об авторских правах корпорации Macrovision

Данное изделие оснащено технологией защиты авторских прав, которая защищена патентными формулами некоторых патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и другим правообладателям. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дает разрешения на другое ее использование. Разборка или реконструирование изделия запрещены.

#### Утилизация отработавшего изделия и старых батарей



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы EC 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

# Сведения о товарных знаках

#### 

HDMI, и логотип HDMI, а так же High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI licensing.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Логотипы USB-IF являются торговыми марками Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



DivX, DivX Ultra Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc и используются по лицензии.

Официальная продукция DivX® Ultra Certified.

Воспроизведение всех версий видео DivX® (включая DivX® 6) с улучшенным воспроизведением медиафайлов DivX® и медиаданных формата DivX®.

Воспроизведение видео DivX® с меню, субтитрами и аудиодорожками.



DVD является товарным знаком корпорации DVD FLLC (DVD Format and Logo Corporation).



Blu-ray Disc и логотип Blu-ray являются товарными знаками.

<b>DOLBY</b>	
TRUE	DIGITAL
PRO LOGIC II	VIRTUAL SPEAKER

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются торговыми марками компании Dolby Laboratories.



Изготовлено по лицензии согласно патентам №№: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и другим патентам, зарегистрированным или оформляемым в настоящий момент в США и других странах. DTS является зарегистрированным товарным знаком, логотипы и символ DTS, DTS-HD и DTS-HD Advanced Digital Out являются товарными знаками компании DTS, Inc. © DTS, Inc., 1996-2008. Все права защищены.



Java и другие товарные знаки и логотипы Java являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в США и/или других странах.



BONUSVIEW™

BD LIVE и BONUSVIEW являются товарными знаками группы компаний Bluray Disc Association.

#### 

Логотипы AVCHD и AVCHD являются товарными знаками компаний Matsushita Electric Industrial Co., Ltd и Sony Corporation.

#### x.v.Colour

x.v.Colour является товарным знаком компании Sony Corporation.



ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.



#### Уход

#### Внимание

• Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреиантистатики для дисков.

#### Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микроволокна и протирайте диск от цента к краям прямыми движениями.

# 2 Ваш продукт

Благодарим вас за выбор продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

#### Основные характеристики

#### Philips Easylink

Данное изделие поддерживает функцию Philips EasyLink, использующую протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.



#### Примечание

• Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

#### Развлечения в формате высокой четкости

Смотрите видео высокой четкости в формате HDTV (телевидение высокой четкости). Подключите устройство с помощью высокоскоростного кабеля HDMI (1.3 или категории 2). Отличное качество изображения с разрешением до 1080р и частотой смены кадров 24 кадра в секунду с прогрессивной разверткой.

#### BONUSVIEW/PIP ("картинка-в-картинке")

Это новая функция для дисков BD, используемая для одновременного воспроизведения основного и дополнительного видеопотоков. Проигрыватели Blu-ray с поддержкой профилей Final Standard Profile и Profile 1.1 позволяют использовать возможности Bonus View.

#### **BD-Live**

Через порт LAN подключите устройство к веб-сайту киностудии, чтобы получить доступ к последним материалам (например, свежие анонсы и эксклюзивные функции). Также доступны такие функции, как загрузка рингтонов или фоновых рисунков, использование возможностей одноранговых сетей, просмотр видео в реальном времени и игры.

#### Коды регионов

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими региональными кодами.

Код региона		Страна
DVD	BD	
		Европа, Великобритания
		Азиатско- тихоокеанский регион, Тайвань, Корея
		Латинская Америка
		Австралия, Новая Зеландия,
		Россия, Индия
		Китай

#### Обзор изделия

#### Основное устройство



#### 1 🕐 (Режима ожидания включен)

Включение домашнего кинотеатра или переключение в режим ожидания.

#### 2 SOURCE

Выбор источника воспроизведения или прослушивание аудио с подключенного устройства.

#### (3) VOL +/-

Увеличение или уменьшение громкости.

#### 4 ■ (Стоп)

- Остановка воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы удалить предустановленную радиостанцию.

#### (5) ►ІІ (Воспроизведение / Пауза)

- Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- Автоматическая настройка радиостанций в режиме радио во время первоначальной установки.

#### 6 ▲ (Открыть/Закрыть)

Открытие и закрытие отделения для диска.

#### 7 Дисплей

#### 🛞 ИК-датчик

Определение сигналов пульта ДУ. Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик.

#### Отделение для диска

#### 10 MP3 LINK разъем

Подключение портативного аудиоплеера.

#### (11) •< USB разъем</p>

Подключение поддерживаемого устройства USB.

#### Пульт дистанционного управления



#### 1 🙂 (Режима ожидания включен)

- Включение домашнего кинотеатра или переключение его в режим ожидания.
- При включенной функции
   EasyLink нажмите и удерживайте данную кнопку не менее трех секунд, чтобы переключить все устройства, совместимые с HDMI CEC, в режим ожидания.

#### ② ≜ OPEN/CLOSE

Открытие и закрытие отделения для диска.

- 3 Кнопки Source
  - DISC / POP-UP MENU:
     Переключение на воспроизведение диска.
     Доступ к меню диска во время воспроизведения.
  - **RADIO**: Переключение на прослушивание FM-радио.
  - USB: Переключение на подключенное устройство USB.
  - AUDIO SOURCE: Выбор аудиовхода.

дисплей	Устройство подключено к
AUX1	AUDIO IN-AUX1
AUX2	AUDIO IN-AUX2
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL
Функция МРЗ	Функция MP3 LINK
LINK	

#### ④ Цветные кнопки

Только диски Blu-ray: выбор задачи или параметра.

(основное меню)

Доступ к основному меню.

#### 

Доступ к параметрам текущего действия или выбора.

- ⑦ ▲▼◀► (Кнопки перемещения) Перемещение по меню.
- 8 OK

Подтверждение ввода или выбора.

#### 9 🗓 INFO

Отображение информации о воспроизводимых материалах.

#### (10) ▶(Воспроизведение)

Запуск или возобновление воспроизведения.

- (11) ІІ (Пауза)
  - Приостановка воспроизведения.
  - Перемещение приостановленного изображения на один уровень вперед.

#### 12 ■ (Стоп)

- Остановка воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы удалить предустановленную радиостанцию.
- 13 🤻 (Без звука)

Отключение и включение звука.

#### (14) TREBLE / BASS

Выбор высоких или низких частот. Используется с ⊿ +/-.

#### (15) SOUND MODE

Выбор режима звука.

#### (16) Цифровые кнопки

Выбор элемента или настройки.

17) SUBTITLE

Выбор языка субтитров для видео.

#### (18) REPEAT / PROGRAM

- Переключение между различными режимами повтора или воспроизведения в случайном порядке.
- В режиме радио: используется для перехода к настройке радиостанций вручную; нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы начать автоматическую настройку радиостанций.

#### 19 HDMI

Выбор видеоразрешения выхода HDMI от домашнего кинотеатра.

#### 20 BONUS VIEW

Только для дисков Blu-ray. Включение/ выключение функции Bonus View ("картинка в картинке").

#### (21) AUDIO SYNC

Синхронизация видеоряда с аудиопотоком. Используется с 🛥 +/-.

#### 22 AUDIO

- Переключение между языками аудио в режиме просмотра видео.
- Переключение между стерео- и монорежимом звука в режиме радио.

#### 2 ⊿ +/- (Громкость +/-)

Увеличение или уменьшение громкости.

#### 24) SURR. SOUND

- Переключение аудиовыхода
   в режим многоканального
   объемного звука или режим
   стерео.
- Только для модели HTS7200: Переключение аудиовыхода в режим DVS (DOLBY Virtual Speaker) или режим стерео.

#### 5) І / ►І (Предыдущий/Следующий)

- В режиме видео: переход к предыдущей или следующей записи, разделу или дорожке.
- В режиме радио: выбор сохраненной радиостанции.
- (Быстрая перемотка назад / Быстрая перемотка вперед)
   Быстрый переход назад или вперед. Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска.

#### 27) 👈 BACK

Возврат к предыдущему экрану меню.

#### 28 TOP MENU

Вход в главное меню видеодиска.

# 3 Подключение:

Для использования домашнего кинотеатра выполните следующие подключения. Интерактивное руководство см. на веб-сайте www.connectivityguide.philips.com.

#### Основные подключения

- Видео
- Динамики и сабвуфер
- Питание

#### Дополнительные подключения.

- Радиоантенна
- Аудио
  - Звуковой сигнал от телевизора
  - Звуковой сигнал от кабельной приставки/устройства записи/ игровой приставки
- Другие устройства
  - Портативный медиаплеер
  - устройство USB
- LAN (локальная сеть)

#### Примечание

- Идентификационные данные и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.

#### Установка устройства

- Установите устройство так, чтобы его нельзя было уронить, столкнуть или перевернуть. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Убедитесь в наличии доступа к сетевому шнуру, чтобы иметь возможность быстро отключить устройство от сети электропитания.



- **1** Установите домашний кинотеатр рядом с телевизором.
- 2 Установите динамики на уровне прослушивания, параллельно области прослушивания.
- **3** Установите сабвуфер в углу комнаты или на расстоянии не менее 1 метра от телевизора.

#### 🗧 Совет

• Во избежание возникновения помех и шумов установите домашний кинотеатр вдали от электромагнитных устройств.

#### Подключение видеокабелей

Подключите систему домашнего кинотеатра к телевизору для воспроизведения дисков. Выберите оптимальное подключение видео, поддерживаемое телевизором.

- Вариант 1. Подключение к разъему HDMI (для телевизоров, совместимых со стандартами HDMI, DVI или HDCP).
- Вариант 2. Подключение к компонентным видеоразъемам (для стандартных телевизоров или телевизоров с прогрессивной разверткой).
- Вариант 3. Подключение к видеоразъему CVBS (для стандартных телевизоров).



#### Примечание

 Систему домашнего кинотеатра необходимо подключить напрямую к телевизору.

# Вариант 1. Подключение к разъему HDMI.



1 Подключите кабель HDMI к разъему HDMI OUT на домашнем кинотеатре и к входному разъему HDMI на телевизоре.

#### К Совет

- Если телевизор оснащен только разъемом DVI, выполните подключение при помощи адаптера HDMI/DVI. Подключите аудиокабель для передачи аудиопотока.
- Видеопоток можно оптимизировать. Последовательно нажимайте **HDMI** для выбора наилучшего разрешения, поддерживаемого телевизором.
- Для воспроизведения цифровых видеоизображений с дисков BD или DVD при подключении HDMI необходимо, чтобы домашний кинотеатр и устройство отображения поддерживали систему защиты от копирования HDCP (система защиты широкополосных цифровых данных).
- Это подключение обеспечивает наилучшее качество изображения.

# Вариант 2. Подключение к компонентным видеоразъемам.



1 Подключите компонентные видеокабели (не входят в комплект) к разъемам Y Pb Pr на системе домашнего кинотеатра и к входным разъемам COMPONENT VIDEO на телевизоре.

#### Примечание

- Компонентный видеовход на телевизоре может быть обозначен как Y Pb Pr, Y Cb Cr или YUV.
- Это подключение обеспечивает хорошее качество изображения.

Русский

Вариант 3. Подключение к видеоразъему CVBS.



- Подключите композитный видеокабель (не входит в комплект поставки) к разъему VIDEO на домашнем кинотеатре и к входному видеоразъему на телевизоре.
  - Примечание
- Входной видеоразъем на телевизоре может быть обозначен как A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
- Это подключение обеспечивает стандартное качество изображения.

#### Подключение кабелей динамиков



- Цвет кабеля должен соответствовать цвету штекера.
- 2 Нажмите на язычок штекера и вставьте конец кабеля в разъем, а затем отпустите язычок.

# Подключение динамиков и сабвуфера



1 Подключите динамики и сабвуфер к соответствующим разъемам на системе домашнего кинотеатра.



#### Примечание

• Убедитесь, что цвета маркировки гнезд и штекеров совпадают.

# Подключение радиоантенны



- 1 Подключите антенну FM к разъему FM75Ω на системе домашнего кинотеатра (у некоторых моделей этот кабель уже подключен).
- 2 Раздвиньте антенну FM и прикрепите ее концы к стене.
  - К Совет
- Для лучшего приема стереосигнала FM подключите внешнюю антенну FM.

#### Подключение аудиокабелей/других устройств

Направьте аудиосигнал с других устройств в систему домашнего кинотеатра и наслаждайтесь воспроизведением с помощью функций многоканального звучания.

#### Подключение аудио с телевизора

(также используется для режима управления EasyLink)



1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX1 системы домашнего кинотеатра и входным разъемам AUDIO телевизора.

#### Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение нажимайте AUDIO SOURCE, пока на индикаторной панели не отобразится "AUX1".

#### Подключение к коаксиальному разъему

#### Подключение аудио от кабельной приставки, устройства записи или игровой приставки

В зависимости от возможностей устройства можно выбрать подключение к аналоговому или цифровому разъему.



#### Подключение к аналоговым разъемам

1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX2 системы домашнего кинотеатра и входным разъемам AUDIO устройства.



#### Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте AUDIO SOURCE до отображения "AUX2" на индикаторной панели.



Подключите коаксиальный кабель (не входит в комплект) к разъему DIGITAL-IN-COAXIAL СИСТЕМЫ домашнего кинотеатра и к разъему COAXIAL/DIGITAL устройства.



#### Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте AUDIO SOURCE, пока на индикаторной панели не отобразится "COAX IN".

#### Подключение к оптическому разъему



1 Подключите оптический кабель (не входит в комплект) к разъему DIGITAL-IN-OPTICAL системы домашнего кинотеатра и к разъему OPTICAL/SPDIF устройства.

#### Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте кнопку **AUDIO SOURCE**, пока на индикаторной панели не отобразится "OPTI IN".

# Подключение портативного медиаплеера



Подключите стерео аудиокабель
 3,5 мм (не входит в комплект)
 к разъему MP3 LINK системы
 домашнего кинотеатра и к разъему для
 наушников портативного медиаплеера
 (например, MP3-плеера).

#### Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте кнопку **AUDIO SOURCE**, пока на индикаторной панели не отобразится "MP3 LINK".

#### Подключение устройства USB



1 Подключение устройства USB к разъему ← USB системы домашнего кинотеатра.

#### Примечание

- Эта система домашнего кинотеатра позволяет воспроизводить/отображать только файлы формата MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG, хранящиеся на подобных устройствах.
- Нажмите USB для доступа к содержимому и воспроизведения файлов.

# Подключение к локальной сети (LAN)

Подключите домашний кинотеатр к сети, чтобы получить доступ к обновлениям ПО и приложениям BD-Live.



1 Подключите сетевой кабель (не входит в комплект) к разъему LAN на домашнем кинотеатре и к сетевому разъему LAN широкополосного модема или маршрутизатора.

#### Примечание

- Используйте прямой кабель RJ45. Не используйте переходной кабель.
- Доступ к веб-сайту Philips для получения обновлений ПО может быть недоступен из-за особенностей конфигурации маршрутизатора или политики интернет-провайдера. Для получения дополнительной информации обратитесь к интернет-провайдеру.

# Подключение шнура питания

#### Предупреждение

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Подключите шнур питания к розетке электросети после выполнения всех необходимых подключений.
  - Теперь данный продукт можно настроить для дальнейшего использования.

# 4 Начало работы

#### Установка батареек в пульт ДУ



- 1 Откройте отсек для батареек на задней панели пульта ДУ.
- 2 Вставьте 2 входящие в комплект батареи (ААА). Соблюдайте полярность установки батареек (значки (+) и (-) внутри отсека).
- **3** Закройте отсек для батареек.

#### Примечание

- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа (старую и новую или угольную и щелочную и т. п.).
- При разрядке батарей или при отсутствии использования пульта ДУ в течение длительного времени батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

#### Перемещение по меню

- Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления и выберите необходимую функцию.
- 2 Используйте следующие кнопки на пульте ДУ для перемещения по меню.

Кнопка	Действие
<b>▲</b> ▼	Перемещение вверх или
	ВНИЗ
<b>◆</b>	Перемещение влево или
	вправо
ОК	Подтверждение выбора
1     2     3       4     5     6       7     8     9       0     0	Ввод цифр
•	Доступ к основному меню.

#### Определение соответствующего канала просмотра

- 1 Нажмите Ф (**Режим ожидания**), чтобы включить устройство.
- 2 Нажмите DISC для перехода в режим диска.
- **3** Включите телевизор и настройте его на соответствующий канал видео одним из следующих способов.
  - Включите последний канал телевизора, затем нажимайте кнопку переключения каналов вниз, пока не отобразится экран PHILIPS или основное меню.
  - Последовательно нажимайте кнопку SOURCE на пульте ДУ телевизора.

• Канал видео расположен между первым и последним каналами и может быть назван "FRONT", "A/V IN", "VIDEO", "HDMI" и т. д. Для выбора правильного входного сигнала см. руководство пользователя телевизора.

# Использование основного меню



#### Нажмите 🕇 (основное меню).

- Выберите **[Воспр-е]**, чтобы начать воспроизведение с диска.
- Выберите **[USB]**, чтобы просмотреть содержимое на подключенном устройстве USB.
- Выберите [Настройки], чтобы войти в меню настройки.

# Выбор языка экранного меню



#### Примечание

- Можно пропустить эту установку, если устройство подключено к телевизору с поддержкой HDMI CEC. Произойдет автоматическое переключение на язык экранного меню, установленный для телевизора.
- 1 В основном меню выберите [Настройки] и нажмите OK.
- 2 Выберите [Настройка предпочтений], затем нажмите ►.
- 3 Выберите [Язык меню], затем нажмите ОК.

Язык меню	English
Огр-ние просм.	Русский
Экран. заст-ка	
Смена PIN-кода	
Дисплей панели	
Автомат. откл.	
УПРАВ.ВОСПР.	
Таймер отключ.	▼

- В зависимости от страны или региона на диске могут быть доступны разные языки. Они могут не соответствовать приведенной здесь иллюстрации.
- 4 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать язык, а затем нажмите OK.

#### Совет

 Для воспроизведения диска DVD можно установить язык по умолчанию, см. ("Настройка параметров" > 'Настройка видео' > [Меню диска]).

#### Настройка сети

Чтобы настроить сетевое подключение для получения обновлений ПО и приложений BD-Live, выполните следующие действия.

- Подключите домашний кинотеатр к широкополосному модему или маршрутизатору.
- 2 Включите телевизор и настройте его на соответствующий источник для домашнего кинотеатра.
- 3 Нажмите ♠, выберите [Настройки], а затем нажмите ОК.
- **4** Выберите **[Доп. настр-ки]** > **[Сеть]** > **[Далее]**.

#### 5 Нажмите ОК.

- → Домашний кинотеатр выполнит подключение к Интернету. Если не удалось установить соединение, выберите [Повт.], затем нажмите ОК.
- 6 Выберите [Заверш.], затем нажмите ОК, чтобы выйти.

#### Примечание

- Используйте прямой кабель RJ45. Не используйте переходной кабель.

#### Примечание

 Загрузка содержимого BD-Live через Интернет может занять некоторое время в зависимости от размера файла и скорости подключения к сети.

#### Использование Philips Easylink

Данное изделие поддерживает функцию Philips EasyLink, использующую протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.

#### Примечание

- Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.
- Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно использовать функции управления EasyLink.

#### EasyLink

Включение или выключение всех функций EasyLink.

### Запуск воспроизведения одним нажатием

При нажатии на пульте ДУ кнопки **PLAY** включается телевизор (при поддержке функции запуска воспроизведения одним нажатием) и домашний кинотеатр. Если в домашний кинотеатр установлен диск, телевизор автоматически переключится на необходимый канал для отображения содержимого диска, начнется воспроизведение.

## Включение режима ожидания одним нажатием

При нажатии и удержании на пульте ДУ кнопки Ф (Режим ожидания) домашний кинотеатр и все подключенные устройства HDMI CEC (при поддержке функции включения режима ожидания одним нажатием) одновременно переключатся в режим ожидания.

#### Управление звуком

При передаче аудио с устройства на домашний кинотеатр домашний кинотеатр автоматически переключится на соответствующий источник. Чтобы использовать функцию определения источника аудио, установите соответствие подключенных устройств и аудиовходов на домашнем кинотеатре.

#### Установка соответствия аудиовходов

После того как соответствие между устройствами и аудиовходами на домашнем кинотеатре будет установлено, можно использовать функцию управления звуком (функцию определения источника аудиопотока).

# Установка соответствия аудиовходов устройств

#### Примечание

 Перед началом работы убедитесь, что аудиовыходы телевизора HDMI и других устройств HDMI подключены к разъемам аудиовхода системы домашнего кинотеатра.

Уст. видео	EasyLink	• Вкл.
Уст. аудио	Воспр-е одн. наж.	• Вкл.
Настройка предпочтений	Ожидание одн. наж.	• Вкл.
Уст-ка EasyLink	Упр. аудиосистемой	• Выкл
Доп. настр-ки	Отобр. аудиовх.	•

- Нажмите ♠, выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 2 Выберите [Уст-ка EasyLink], затем нажмите ►.
  - Функции [Воспр-е одн. наж.] и
     [Ожидание одн. наж.] включены по умолчанию.
- 3 Выберите [Вкл.] > [Упр. аудиосистемой].
- 4 Ознакомьтесь с инструкциями на экране и нажмите ОК, чтобы выбрать [Продолжить].
  - Будет выполнен поиск и отображение всех найденных устройств.
- 5 Нажмите ОК, чтобы выбрать [Продолжить].

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	Coaxial
	Optical

- 6 Выберите подключенное устройство из списка справа, затем нажмите ►.
- 7 Выберите используемый для устройства разъем, затем нажмите ОК.
  - Повторите шаги 6–7 для установки соответствия с другими устройствами.
- 8 Нажмите кнопку ▲ для выхода из меню.

#### Обновление преобразования аудио с подключенных устройств

Если преобразование аудио с подключенных устройств уже выполнено, можно использовать данную процедуру для обновления преобразования.

- Нажмите ♠, выберите [Настройки], затем нажмите OK.
- 2 Выберите [Уст-ка EasyLink] > [Отобр. аудиовх.], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите подключенное устройство, затем нажмите ►.
- 4 Выберите используемый для устройства разъем, затем нажмите ОК.
- 5 Повторите шаги 4–5 для установки соответствия с другими подключенными устройствами.

# 5 Воспроизведение

#### Воспроизведение диска

#### Внимание

- Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме дисков.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения диска.
- Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска.
- **2** Установите диск этикеткой вверх.
  - Для двусторонних дисков установите стороной для воспроизведения вверх.
- 3 Нажмите ▲, чтобы закрыть отделение для диска и начать воспроизведение.
  - Для просмотра диска включите телевизор и выберите канал, соответствующий системе домашнего кинотеатра.
  - Для остановки воспроизведения нажмите ■.

#### Примечание

- Проверьте поддерживаемые форматы дисков (см. "Характеристики" > "Поддерживаемые медианосители").
- При отображении меню ввода пароля для воспроизведения заблокированных дисков или дисков с ограничением необходимо ввести пароль (см. "Настройка параметров"
   "Дополнительные настройки" > [Огр-ние просм.]).
- При остановке диска или приостановке воспроизведения более чем на 10 минут, включится экранная заставка. Для отключения экранной заставки нажмите любую кнопку.
- После остановки или приостановки воспроизведения диска устройство автоматически переключится в режим ожидания, если в течение 30 минут не будет нажата ни одна кнопка.

#### Информация о содержимом диска

Содержимое обычно разделено по разделам или папкам (группы записей/ файлов), как указано ниже.



- Термин "папки" относится к группам файлов.
- Термин "дорожки" относится к файлам, записанным на аудиодисках.
- Термин "файлы" относится к записям на диске в формате MP3, аудио/видео Windows Media™ или изображениям в формате JPEG.

#### Воспроизведение видео

#### Управление воспроизведением видео

- 1 Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
н	Приостановка воспроиз-
	ведения.
•	Приостановка или воз-
(Воспрои-	обновление воспроизве-
зведение)	дения.
	Остановка воспроизведе-
	ния.
	• Отображение основ-
	ного меню.
	Переход к следующему
	разделу или эпизоду.
	Переход к началу текуще-
	го раздела или эпизода.
	Нажмите дважды для
	перехода к предыдущему
	разделу или эпизоду.
<b>◀◀</b> / ▶▶	Быстрый переход вперед
	(вправо) или назад (влево).
	Нажимайте несколько раз
	для изменения скорости
	поиска.
	• В режиме паузы —
	медленная перемотка
	назад/вперед.

- Воспроизведение диска всегда возобновляется с момента последней остановки. Чтобы начать воспроизведение с начала, нажмите **ОК** во время отображения сообщения.
- Для диска BD с приложением Java функция возобновления воспроизведения недоступна.

# Изменение параметров воспроизведения видео

- 1 Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для изменения параметров воспроизведения видео.

Кнопка	Лействие	
AUDIO		
	аудиосопровождения или	
	KaHa∧a.	
SORILITE	Выбор языка субтитров для	
	видео.	
REPEAT	Выбор или отключение	
	режима произвольного	
	воспроизведения.	
	• Варианты повтора	
	воспроизведения	
	различаются в	
	зависимости от типа	
	диска.	
	• Для дисков VCD повтор	
	воспроизведения	
	возможен только при	
	выключенном режиме	
	PBC.	
INFO	Отображение текущего	
	состояния или информации	
	диска.	
	Доступ к параметрам	
OPTIONS	текущего действия или	
	выбранного элемента.	
	• Изменение параметров	
	воспроизведения	
	без прерывания	
	воспроизведения диска.	
	Например, ''Увел.'', ''Поиск	
	по врем."	
BONUS	Включение/выключение	
VIEW	дополнительного видео в	
	небольшом окне во время	
	воспроизведения (применимо	
	только к видео формата	
	ВD с поддержкой функции	
	BONUSVIEW или "картинка-в-	
	картинке'').	



#### Примечание

 Некоторые действия могут быть недоступны на определенных дисках. Для получения подробных сведений см. информацию на диске.

#### Экранное меню



#### Диск BD:

- ТОР MENU остановка воспроизведения видео и отображение меню диска. Функция доступна в зависимости от типа диска.
- **POP-UP MENU** доступ к меню диска BD без прерывания воспроизведения диска.

#### Диск DVD:

- DISC MENU отображение информации о диске и сведений о доступных функциях.
- **TOP MENU** отображение содержимого диска.

#### Диск VCD/SVCD:

- DISC MENU отображение содержимого диска.
- 🔆 Совет
- Если параметр РВС (управление воспроизведением) отключен, VCD/ SVCD пропускает меню и начинает воспроизведение с первой записи. Для отображения меню перед началом воспроизведения включите функцию управления воспроизведением (PBC) (см. "Настройка параметров" > "Дополнительные настройки" > [УПРАВ. ВОСПР.]).

#### Выбор записи/раздела

- Во время воспроизведения нажмите
   OPTIONS.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- Выберите в меню [Разделы] или [Эпизоды], затем нажмите OK.
- **3** Выберите номер записи или раздела, затем нажмите **ОК**.

#### Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени

- 1 Во время воспроизведения нажмите © OPTIONS.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- 2 Выберите в меню [Поиск по врем.], затем нажмите ОК.
- 3 Нажмите Цифровые кнопки, чтобы изменить время, к которому необходимо перейти, затем нажмите OK.

# Увеличение и уменьшение изображения

- 1 Во время воспроизведения нажмите © OPTIONS.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- 2 Выберите в меню [Увел], затем нажмите ОК.
- 3 Нажмите Кнопки перемещения (◄►), чтобы выбрать коэффициент масштабирования, затем нажмите OK.
- **4** Нажмите **Кнопки перемещения** для перемещения по увеличенному изображению.
  - Чтобы выйти из режима масштабирования и отобразить шкалу масштабирования, нажмите
     ⇒ BACK, затем нажимайте ◄, пока не будет выбран коэффициент масштабирования [X1].

# Повторное воспроизведение определенного эпизода

- Во время воспроизведения нажмите
   OPTIONS.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- 2 Выберите [Повтор. А-В] в меню, затем нажмите ОК, чтобы установить начальную точку повтора.
- 3 Выполнив перемотку вперед, нажмите ОК, чтобы установить конечную точку повтора.
  - Начнется повторное воспроизведение.
  - Чтобы отменить режим повторного воспроизведения, нажмите (ОРТІОNS, выберите (Повтор. А-В) и нажмите ОК.
- 🚍 Пр

#### Примечание

• Отметить раздел для повторного воспроизведения можно только в пределах дорожки/записи.

# Просмотр видео с различных углов обзора

- Во время воспроизведения нажмите
   OPTIONS.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- 2 Выберите в меню [Список углов просм.], затем нажмите OK.
- 3 Выберите угол просмотра, затем нажмите OK.
  - Начнется воспроизведение с выбранного угла.



#### Примечание

Доступно только для дисков с эпизодами, снятыми с разных углов обзора.

# Синхронизация аудиопотока с воспроизведением видео

Если воспроизведение видео медленнее аудиопотока (звук не соответствует изображению), можно установить задержку звука для соответствия видеоряду.



- 1 Нажмите AUDIO SYNC.
  - ► Появится сообщение "AUDIO SYNC" ("СИНХР. АУДИО").
- 2 Нажимайте ∠ +/- в течение пяти секунд, чтобы установить время задержки звука.

#### Примечание

• Если регулятор громкости не используется в течение пяти секунд, он снова выполняет стандартную функцию регулировки громкости.

#### Воспроизведение с диска BD

Видеодиск Blu-ray представляет собой диск повышенной емкости, который поддерживает такие функции, как видео высокой четкости, многоканальное объемное звучание, интерактивные меню и т. п.

- 1 Вставьте диск BD.
- 2 Нажмите ♠, выберите [Воспр-е] и нажмите ОК.
- 3 Воспроизведение начнется автоматически, в противном случае выберите в меню функцию воспроизведения и нажмите OK.
  - Нажмите **ТОР МЕNU** во время воспроизведения для отображения на экране дополнительной информации, функций или содержимого диска.
  - Во время воспроизведения нажмите **POP-UP MENU** для отображения меню диска без прерывания воспроизведения диска.

#### Функция BONUSVIEW

Диски Blu-ray с поддержкой функции Bonus View (также называемой ''картинка в картинке'') позволяют во время воспроизведения, помимо основного видеоряда, также просматривать дополнительное видео, например комментарий режиссера.





- 1 Нажмите BONUS VIEW, чтобы открыть окно дополнительного видео.
- **2** Нажмите **© OPTIONS**.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- Выберите в меню [2-й язык аудио] или
   [2-й язык субтитров], затем нажмите
   ▶.
- **4** Выберите язык воспроизведения, затем нажмите **ОК**.

#### **BD-Live**

(доступно только для видео формата BD с поддержкой BD Live)

Дополнительный контент, например трейлеры к фильмам, субтитры и прочее, можно загрузить на внешнее запоминающее устройство (USB) домашнего кинотеатра. Во время загрузки доступно воспроизведение определенных видеоданных.

Во время воспроизведения диска с поддержкой функции BD-Live идентификатор домашнего кинотеатра или диска может быть отправлен поставщику контента по сети Интернет. Предоставляемые услуги или функции различаются в зависимости от диска.

#### Примечание

- Для хранения загруженных файлов
- Для хранения загруженных фаилов используйте устройство USB с объемом свободной памяти не менее 1 ГБ.

# Воспроизведение видео в формате DivX®

DivX — это цифровой медиаформат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Наслаждайтесь просмотром видео DivX с помощью сертифицированного проигрывателя.

- 1 Установите диск или устройство USB, содержащие видео в формате DivX.
- 2 Нажмите ♠, выберите [Воспр-е] или [USB], затем нажмите ОК.
   → Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите запись для воспроизведения, а затем нажмите ► (Воспроизведение).
- **4** Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением записи.

Кнопка	Действие	
AUDIO	Выбор языка	
	аудиосопровождения или	
	канала.	
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для	
	видео.	
•	Остановка воспроизведения.	
	• Для видео DivX Ultra	
	нажмите эту кнопку еще	
	раз для отображения	
	меню содержимого.	

#### Примечание

- Можно воспроизводить только видеофайлы DivX, которые были взяты на прокат или приобретены с использованием регистрационного кода DivX данного устройства (см. "Настройка параметров" > "Дополнительные настройки" > [Код DivX® VOD]).
- Можно воспроизводить видеофайлы DivX размером до 4 ГБ.

#### Воспроизведение музыки

#### Управление дорожками

- **1** Включите воспроизведение дорожки.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления дорожкой.

Кнопка'Н	Действие
Ш	Приостановка
	воспроизведения.
•	Приостановка или
(Воспроизведение)	возобновление
	воспроизведения.
•	Остановка
	воспроизведения.
	Переход к
	следующей дорожке.
	Переход к началу
	воспроизводимой
	дорожки. Нажмите
	дважды, чтобы
	перейти к
	следующей дорожке.
	Выбор объекта для
4 5 6	воспроизведения.
7 8 9	
0	
<b>◄</b> ◀ / ▶▶	Быстрый переход
	вперед (вправо)
	или назад (влево).
	Нажимайте
	несколько раз для
	изменения скорости
	поиска.
REPEAT	Выбор или
	отключение режима
	произвольного
	воспроизведения.

#### Примечание

 Для некоторых рекламных аудиодисков воспроизведение возобновляется с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с первой дорожки нажмите OK.

#### Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA — это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением ".mp3" или ".wma").

- 1 Вставьте диск или устройство USB, содержащие музыку в формате MP3/ WMA.
- 2 Нажмите ♠, выберите [Воспр-е] или [USB], затем нажмите ОК.
  - → Отобразится меню содержимого.
- **3** Выберите папку, затем нажмите **ОК**.
- Выберите дорожку для воспроизведения, затем нажмите ► (Воспроизведение).
  - Для возврата в основное меню нажмите → ВАСК.

#### Примечание

- Для дисков с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Данное устройство не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате МРЗ (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются.
- При записи некоторых файлов WMA используются средства защиты DRM (управление правами на цифровые данные). Подобные файлы не могут быть воспроизведены на этом устройстве.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

# Воспроизведение фотографий

# Воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу

Данный проигрыватель позволяет просматривать фотографии формата JPEG (файлы с расширениями .jpeg или .jpg).

- **1** Установите диск или устройство USB, содержащие фото в формате JPEG.
- 2 Нажмите ♠, выберите [Воспр-е] или [USB], затем нажмите ОК.
  - → Отобразится меню содержимого.
- **3** Выберите папку/альбом для воспроизведения.
  - Чтобы выбрать фотографию, нажмите **Кнопки перемещения**.
  - Для просмотра выбранных фотографий и запуска слайд-шоу нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите кнопку ►(Воспроизведение) для запуска слайд-шоу.

#### Примечание

- Если на диске/устройстве USB содержится большое количество музыкальных записей/ фотографий, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Данное устройство позволяет просматривать цифровые фотографии только в форматах JPEG-EXIF, которые используются почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение Motion JPEG и изображений в форматах, отличных от JPEG, невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики, связанные с изображениями.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, они не будут отображаться и воспроизводиться на устройстве.

#### Управление воспроизведением фотографий

- Начните воспроизведение фотографий в виде слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления фотографиями.

<ul> <li>Поворот фотографии прот часовой стрелки.</li> <li>Поворот фотографии по часовой стрелке.</li> <li>Переворот фотографии на</li> </ul>	
<ul> <li>часовой стрелки.</li> <li>Поворот фотографии по часовой стрелке.</li> <li>▲ Переворот фотографии на</li> </ul>	ИВ
<ul> <li>Поворот фотографии по часовой стрелке.</li> <li>Переворот фотографии на</li> </ul>	
часовой стрелке. ▲ Переворот фотографии на	
<ul> <li>Переворот фотографии на</li> </ul>	
180 °.	
<ul> <li>Переворот фотографии</li> </ul>	
слева направо (зеркальное	
отображение).	
Остановка воспроизведен	ия.
Доступ к параметрам	
OPTIONS текущего действия или	
выбранного элемента.	
Например, масштабирован	ие.

Примечание

• Некоторые действия могут быть недоступны для определенных дисков или файлов.

# Настройка интервала слайд-шоу и анимации

- 1 Во время воспроизведения нажмите **© OPTIONS**.
  - Отобразится меню параметров воспроизведения.
- 2 Выберите в меню [Время показа слайда], затем нажмите ОК.
- **3** Выберите время отображения фото, затем нажмите **ОК**.
- **4** Выберите в меню [Аним. скольж.], затем нажмите ОК.
- 5 Выберите тип анимации, который необходимо применить, затем нажмите **OK**.

# Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Можно воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу. Файлы в формате MP3/WMA и JPEG должны быть сохранены на одном диске или устройстве USB.

- **1** Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Нажмите → ВАСК для возврата в основное меню.
- 3 Перейдите к папке/альбому с фотографиями и нажмите OK для запуска воспроизведения слайд-шоу.
  - Воспроизведение слайд-шоу продолжается до конца папки или альбома с фотографиям.
  - Музыка продолжает играть до конца диска.
  - Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите ■.
  - Для остановки воспроизведения музыки нажмите ■ еще раз.

#### Воспроизведение с устройства USB

Воспроизведение или просмотр файлов MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) или JPEG со следующих устройств USB:

- флэш-накопитель
- устройства считывания карт памяти
- жесткий диск (необходим внешний источник питания)
- цифровая фотокамера.



- Подключите устройство USB к разъему •< USB.</li>
- - → Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ►(Воспроизведение).
  - Начнется воспроизведение (для получения подробной информации см. "Воспроизведение музыки", "Воспроизведение фотографий", "Воспроизведение видео").
  - Для остановки воспроизведения нажмите ■ или извлеките устройство USB.



#### Примечание

- Если устройство не подходит к порту USB, подключите его через удлинительный кабель USB.
- Поддерживаются не все цифровые фотокамеры. Не поддерживаются цифровые фотокамеры, для которых требуется установка дополнительного программного обеспечения на ПК.
- Не поддерживается формат данных NTFS (New Technology File System).

# Воспроизведение с портативного медиаплеера

Просто подключите портативный медиаплеер (например, MP3-плеер) к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь превосходным качеством звучания музыкальных файлов из ваших коллекций.



- Подключите стерео аудиокабель
   3,5 мм (не входит в комплект)
   к разъему MP3 LINK системы
   домашнего кинотеатра и к разъему для
   наушников портативного медиаплеера.
- 2 Последовательно нажимайте AUDIO SOURCE до отображения "MP3 LINK".
- **3** Запустите воспроизведение на портативном медиаплеере.

• Для остановки воспроизведения нажмите **STOP** на портативном медиаплеере.

#### Примечание

- Управление воспроизведением возможно только на портативном медиаплеере.
- Остановите воспроизведение на портативном медиаплеере перед переключением на воспроизведение с другого носителя/источника.

#### Прослушивание радио

Проверьте подключение антенны FM к системе домашнего кинотеатра. Если она не подключена, подключите антенну FM (входит в комплект) к разъему **FM75** Ω и прикрепите ее концы к стене.



#### К Совет

- Для улучшения качества приема расположите антенну на расстоянии от телевизора или других источников излучения.
- Для наилучшего качества приема стереосигнала в FM-диапазоне подключите внешнюю антенну FM (не входит в комплект).

#### Первая настройка

При первом использовании режима радио выполните следующие действия, чтобы настроить радиостанции.

- **1** Нажмите **RADIO**.
  - → Отобразится сообщение "AUTO INSTALL … PRESS PLAY".
- 2 Нажмите ► (Воспроизведение).
  - Все обнаруженные радиостанции будут сохранены.
  - После завершения поиска включится первая настроенная радиостанция.
  - Для остановки автоматической настройки нажмите ■.

#### Примечание

- В памяти системы домашнего кинотеатра может быть сохранено до 40 радиостанций.
- Если параметр автоматической установки отключен или сохранено менее 5 радиостанций, отобразится сообщение с запросом на повторную установку радиостанций.

#### Прослушивание радио

- **1** Нажмите **RADIO**.
- **2** Используйте пульт ДУ для управления радио.

Кнопка	Действие
<b> </b> ◀▶	Выбор предустановленной
	радиостанции.
▲▼	Настройка на большую/меньшую
	радиочастоту.
	Нажмите и удерживайте
	данную кнопку, чтобы удалить
	текущую радиостанцию из
	списка предустановленных
	радиостанций.
	• Предустановленные номера
	других радиостанций

остаются неизменными.



#### Примечание

• Если радиостанция FM передает данные RDS (Radio Data System), отобразится имя радиостанции.

#### Переустановка всех радиостанций

#### **1** Нажмите **RADIO**.

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM** более 5 секунд.
  - Все предустановленные радиостанции будут заменены.
- При

#### Примечание

 Если радиосигнал не обнаружен или обнаружено менее 5 радиостанций во время настройки радио, проверьте, подключена ли радиоантенна.

#### Поиск и сохранение отдельных

#### радиочастот

- **1** Нажмите **RADIO**.
- 2 Нажмите ◀ / ▶.
  - Будет выполнен поиск радиостанции.
- **3** Повторяйте шаг 2, пока не будет найдена радиостанция, которую необходимо сохранить.
  - Чтобы точно настроить частоту радиостанции, нажмите ▲ / ▼.
- 4 Нажмите **PROGRAM**.
  - Номер предустановленной станции мигает.
  - Если в течение 20 секунд после этого не выполняется никаких действий, устройство выходит из режима сохранения радиостанций.

- 5 Нажмите </br>

  Нажмите 

  кнопки), чтобы выбрать номер,

  под которым будет сохранена

  радиостанция.
- 6 Нажмите **PROGRAM** для подтверждения.

# 6 Настройка звука

#### Управление громкостью

- Нажимайте ∠ +/- для увеличения или уменьшения громкости.
  - Для отключения звука нажмите 🕸.
  - Чтобы снова включить звук, нажмите к или ∠ +.

#### Изменение настроек высоких и низких частот

Изменение настроек высоких (ВЧ) или низких частот (НЧ) домашнего кинотеатра в соответствии с жанром музыки или видео.



- 1 Нажмите TREBLE или BASS.
- 2 Нажимайте ∠ +/- в течение 5 секунд, чтобы увеличить или уменьшить уровень ВЧ или НЧ.

#### Выбор объемного звука

Различные режимы объемного звука обеспечивают ощущение полного погружения.



1 Последовательно нажимайте SURR. SOUND, чтобы выбрать звук Dolby Virtual или стереозвук.

Действие	Описание
DOLBY VS	Объемный звук Dolby
	Virtual
CTEPEO	Стереозвук через два
	фронтальных динамика.

#### Примечание

• Данное устройство также поддерживает декодирование 5.1 DTS-Digital Surround.

# Выбор предустановленного режима звука

Выберите предустановленные режимы звука в соответствии с типом видео или музыки.



1 Последовательно нажимайте SOUND MODE для перемещения по доступным режимам звука.

Режим звука	Описание
ACTION /	Расширенный диапазон
ROCK	высоких и низких частот.
	Идеально подходит для
	просмотра остросюжетных
	фильмов и прослушивания
	рок- или поп-музыки.
DRAMA /	Четкие средние и высокие
JAZZ	частоты. Идеально
	подходит для просмотра
	художественных фильмов
	и прослушивания джазовой
	музыки.
CONCERT/	Нейтральное звучание.
CLASSIC	Идеально подходит
	для просмотра записей
	концертов и прослушивания
	классической музыки.
SPORTS	Настраивайте режим
	средних частот и эффект
	объемного звучания для
	четкой передачи голоса
	и атмосферы спортивных
	состязаний.

# Русский

# 7 Настройка параметров

Можно настроить различные параметры по своему усмотрению. Ознакомьтесь со следующими инструкциями для перемещения по меню параметров.



Примечание

Изменение настроек, отображаемых в сером цвете, недоступно.

#### Настройка видео

- 1 Нажмите 🗗.
- 2 Выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Уст. видео], затем нажмите▶.

VCT BUILDO	Аудио	<ul> <li>English</li> </ul>
уст. видео	Субтит.	• Выкл
Уст. аудио	Меню диска	• English
Настройка предпочтений	Дисплей ТВ	• 16:9 Широкоэкр
Уст-ка EasyLink	Видео HDMI	• Авто
	HDMI Deep Color	• Авто
доп. настр-ки	Компонент. видео	• 480i/576i
	Настр. изобр.	• Стандартный

- **4** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите **ЭВАСК**.
  - Для выхода из меню нажмите 🛧.

#### Примечание

См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

#### [Аудио]

Установка языка аудиосопровождения по умолчанию для воспроизведения с диска.

#### [Субтит.]

Установка языка субтитров по умолчанию для воспроизведения с диска.

#### [Меню диска]

Установка языка меню диска.



Примечание

- Если на диске недоступен выбранный язык, используется язык, установленный по умолчанию.
- Для некоторых DVD смена языка субтитров/аудиосопровождения возможна только из меню диска.

#### [Дисплей ТВ]

Выбор одного из следующих форматов дисплея, поддерживаемых диском.





4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9 Широкий экран

- [4:3Pansc] Для телевизора с форматом экрана 4:3: полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.
- [4:3Lett.] Для телевизора с форматом экрана 4:3: широкоэкранное изображение с черными полосами сверху и снизу.
- [16:9 Широкоэкр.] Для широкоэкранного телевизора: формат 16:9.

#### [Видео HDMI]

Выбор видеоразрешения HDMI, совместимого с возможностями экрана телевизора.

- [Авто] Автоматическое определение и выбор оптимального поддерживаемого видеоразрешения.
- **[Ориг.]** Установка исходного видеоразрешения.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz] — выбор наиболее подходящего параметра видеоразрешения, поддерживаемого телевизором. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.

#### Примечание

• Если установка не совместима с телевизором, отобразится пустой экран. Подождите 15 секунд, пока выполняется автовосстановление или последовательно нажимайте **HDMI** до появления изображения.

#### [HDMI Deep Color]

Эта функция доступна только в том случае, если устройство отображения подключено при помощи кабеля HDMI и поддерживает функцию Deep Color.

- [Авто] Включается автоматически, если подключенное устройство отображения поддерживает функцию HDMI Deep Color.
- [Вкл.] Яркое изображение и миллиарды оттенков в телевизорах с функцией Deep Color Выходной стандарт цвета 12 бит уменьшает эффект постеризации.
- [Выкл] выходной стандарт цвета 8 бит.

#### [Компонент. видео]

Выбор разрешения компонентного видео, совместимого с возможностями экрана телевизора.

 [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]
 — выбор наиболее подходящего параметра видеоразрешения, поддерживаемого телевизором. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.



#### Примечание

• Если параметр несовместим с телевизором, отобразится пустой экран. Подождите 15 секунд до автоматического восстановления.

#### [Настр. изобр.]

Выбор набора настроек цвета.

- [Стандартный] исходная цветовая схема.
- [Яркий] яркая цветовая схема.
- [Приглушенный] мягкая цветовая схема.
- **[Боевик]** насыщенная цветовая схема. Данный параметр улучшает отображение темных участков изображения. Идеально подходит для просмотра остросюжетных фильмов.
- [Анимация] контрастная цветовая схема. Идеально подходит для анимированных изображений.

#### [Ур-нь черн.]

Улучшение контраста оттенков черного.

- [Введение] стандартный уровень черного.
- [Расшир.] насыщенный уровень черного.

#### Настройка звука

- 1 Нажмите 🛧.
- 2 Выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Уст. аудио], затем нажмите▶.

Уст. видео	Ноч. режим	• Выкл
Уст. аудио	Аудио HDMI	• Авто
Настройка предпочтений		
Уст-ка EasyLink		
Доп. настр-ки		

- **4** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите ВАСК.
  - Для выхода из меню нажмите 🗗.

#### Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

#### [Ноч. режим]

Приглушение громких звуков и увеличение громкости тихих звуков позволяет просматривать диски на небольшом уровне громкости, не мешая окружающим.

- [Вкл.] для спокойного просмотра ночью.
- [Выкл] объемное звучание с полным динамическим диапазоном.

#### Примечание

• Применимо только для дисков BD и DVD в формате Dolby.

#### [Аудио HDMI]

Выбор аудиовыхода HDMI при подключении домашнего кинотеатра и теле-/ аудиоустройства с помощью кабеля HDMI.

- [Источник (Выс. четкости)] аудиоформат без преобразования. Дополнительная аудиодорожка на дисках Blu-ray может быть недоступна.
- [Авто] автоматическое определение и выбор оптимального поддерживаемого аудиоформата.
- **[Выкл]** отключение передачи аудиопотока с телевизора.

#### Дополнительные настройки

- 1 Нажмите 🛧.
- 2 Выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Настройка предпочтений], затем нажмите ►.

Уст. видео	Язык меню	• English
Уст. аудио	Огр-ние просм.	• Выкл
Настройка предпочтений	Экран. заст-ка	• Вкл.
Уст-ка EasyLink	Смена PIN-кода	•
Доп. настр-ки	Дисплей панели	• 100%
	Автомат. откл.	• Вкл.
	УПРАВ. ВОСПР.	• Вкл.
	Таймер отключ.	• Выкл

- **4** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите ВАСК.
  - Для выхода из меню нажмите 🛧.



#### Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

#### [Язык меню]

Выбор языка экранного меню по умолчанию.



#### Примечание

 При подключении к телевизору с поддержкой HDMI CEC с помощью кабеля HDMI, для устройства будет автоматически выбран язык экранного меню, установленный для телевизора.

#### [Огр-ние просм.]

Ограничение доступа к дискам, которые не рекомендуются для просмотра детям. Данные типы дисков должны быть записаны с ограничением на просмотр. Для доступа введите последний установленный пароль или "**0000**" с клавиатуры телевизора.

#### Примечание

- Для воспроизведения дисков с ограничением выше установленного в меню [Огр-ние просм.] уровня необходимо ввести пароль.
- Ограничения зависят от страны. Чтобы разрешить воспроизведение всех дисков, установите "8" для дисков DVD и BD.
- На некоторых дисках указаны ограничения, но сами диски записаны без ограничения. Для таких дисков данная функция не применима.

#### [Экран. заст-ка]

Выключение или включение режима экранной заставки. Данная функция помогает защитить экран телевизора от повреждения при воспроизведении неподвижного изображения в течение длительного времени.

- [Вкл.] включение экранной заставки после 10 минут бездействия (например, в режиме паузы или остановки).
- [Выкл] выключение режима экранной заставки.

#### [Смена PIN-кода]

Установка или изменение пароля.

1) Нажмите Цифровые кнопки,

чтобы ввести текущий или последний установленный пароль. Если вы забыли пароль, введите "0000", затем нажмите ОК.

- 2) Введите новый пароль.
- 3) Повторно введите новый пароль.
- 4) В меню перейдите к **[Подтвердить]** и нажмите **ОК**.

#### [Дисплей панели]

Установка уровня яркости передней индикаторной панели.

- [100%] ярко
- [70%] средне
- **[40%]** приглушенно

#### [Автомат. откл.]

Включение и выключение перехода в режим ожидания. Данная функция способствует уменьшению расхода электроэнергии.

- [Вкл.] переключение в режим ожидания через 30 минут бездействия (например, во время паузы или остановки).
- [Выкл] отключение автоматического перехода в режим ожидания.

#### [УПРАВ. ВОСПР.]

Включение или выключение меню содержимого дисков VCD/SVCD с функцией PBC (управление воспроизведением).

- [Вкл.] отображение индексного меню при загрузке диска для воспроизведения.
- [Выкл] пропуск меню и начало воспроизведения с первой записи.

#### [Таймер отключ.]

Автоматический переход в режим ожидания после установленного периода времени.

- [Выкл] отключение таймера.
- [15 минут],[30 минут], [45 минут], [60 минут] — выбор периода.

#### Настройка EasyLink

- 1 Нажмите 🛧.
- 2 Выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Уст-ка EasyLink], затем нажмите ►.

Уст. видео	EasyLink	• Вкл.
Уст. аудио	Воспр-е одн. наж.	• Вкл.
Настройка предпочтений	Ожидание одн. наж.	• Вкл.
Уст-ка EasyLink	Упр. аудиосистемой	• Выкл
Доп. настр-ки	Отобр. аудиовх.	•

- **4** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите → BACK.
  - Для выхода из меню нажмите 🛧.



• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

#### [EasyLink]

Данное изделие поддерживает функцию Philips EasyLink, которая использует протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.

- [Вкл.] Включение функций EasyLink.
- [Выкл]— Выключение функций EasyLink.

#### [Воспр-е одн. наж.]

При нажатии на пульте ДУ кнопки **PLAY** включается телевизор (при поддержке функции запуска воспроизведения одним нажатием) и домашний кинотеатр. Если в домашний кинотеатр установлен диск, телевизор автоматически переключится на необходимый канал для отображения содержимого диска, начнется воспроизведение.

- **[Вкл.]** Включение функции запуска воспроизведения одним нажатием.
- **[Выкл]** Выключение функции запуска воспроизведения одним нажатием.

#### [Ожидание одн. наж.]

При нажатии и удержании на пульте ДУ кнопки Ф (Режим ожидания) домашний кинотеатр и все подключенные устройства HDMI CEC (при поддержке функции включения режима ожидания одним нажатием) одновременно переключатся в режим ожидания.

- [Вкл.] Включение функции перехода в режим ожидания одним нажатием.
- [Выкл] выключение функции запуска режима ожидания одним нажатием.



#### Примечание

• Если выбран параметр **[Выкл]**, функция переключения домашнего кинотеатра в режим ожидания с использованием пульта ДУ телевизора или других устройств будет недоступна.

#### [Упр. аудиосистемой]

При передаче аудио с устройства на домашний кинотеатр домашний кинотеатр автоматически переключится на соответствующий источник.

- [Вкл.] включение функции управления звуком. Затем перейдите к [Отобр. аудиовх.], для поиска и отображения всех подключенных устройств.
- [Выкл] отключение функции управления звуком.

#### [Отобр. аудиовх.]

Установка соответствия между устройствами и входными аудиоразъемами домашнего кинотеатра. Для установки соответствия будут отображены только найденные устройства.



#### Примечание

 Перед установкой соответствия необходимо включить функцию [Упр. аудиосистемой].

#### Дополнительные настройки

- 1 Нажмите 🛧.
- 2 Выберите **[Настройки]**, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите **[Доп. настр-ки]**, затем нажмите ►.

Уст. видео	Защита BD-Live	• Выкл
Уст. аудио	Сеть	•
Настройка предпочтений	Загрузка ПО	•
Уст-ка EasyLink	Очист. мест. хран.	•
Доп. настр-ки	Код DivX® VOD	•
	Инф. о версии	•
	Восстановл. заводск. установок	•

- **4** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
  - Для возврата к предыдущему меню нажмите → BACK.
    - Для выхода из меню нажмите 🛧.



#### Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

#### [Защита BD-Live]

При использовании дисков BD-R/RE можно ограничить доступ к Интернету.

- [Вкл.] доступ к сети Интернет
   запрещен для всего содержимого
   BD-Live.
- [Выкл] доступ к сети Интернет разрешен для всего содержимого BD-Live.

#### [Сеть]

Настройка подключения к внешней сети для загрузки ПО и приложений BD-Live. Пошаговая инструкция по выполнению процедуры настройки сети.



#### Примечание

Более подробное описание см. в разделе "Начало работы" > "Настройка сети".

#### [Загрузка ПО]

Обновление ПО устройства (при наличии более новой версии на веб-сайте Philips) для оптимизации работы.

- [USB] загрузка ПО через USB.
- [Сеть] загрузка ПО из сети.

#### Примечание

• Более подробное описание см. в разделе "Дополнительная информация" > "Обновление программного обеспечения".

#### [Очист. мест. хран.]

Удаление контента из папки BD-Live на устройстве USB.



#### Примечание

• Местное хранилище представляет собой папку (BUDA), расположенную на подключенном устройстве USB.

#### [Kod DivX® VOD]

Отображение регистрационного кода DivX<sub>®</sub>.



- Совет
- Используйте регистрационный код DivX данного устройства при прокате или покупке видео с веб-сайта www.divx. com/vod. Фильмы DivX, купленные или взятые на прокат через DivX® VOD, могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

#### [Инф. о версии]

Отображение версии программного обеспечения системы домашнего кинотеатра.



#### Совет

Данная информация необходима для поиска обновленной версии ПО на сайте Philips, которую можно скачать и установить на систему домашнего кинотеатра.

#### [Восстановл. заводск. установок]

Восстановление заводских настроек по умолчанию, кроме параметра [Огр-ние просм.].

# 8 Обновление программного обеспечения

Для проверки наличия обновлений сравните текущую версию ПО домашнего кинотеатра с последней версией ПО (при наличии) на веб-сайте Philips.

- 1 Нажмите 🛧.
- 2 Выберите [Настройки], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Доп. настр-ки] > [Инф. о версии], затем нажмите ОК.

#### Обновление ПО через Интернет

- Установите сетевое подключение.
   Подробные сведения см. в разделе "Начало работы" > "Настройка сети".
- 2 В основном меню выберите [Настройки] > [Доп. настр-ки] > [Загрузка ПО] > [Сеть].
- 3 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
  - После выполнением обновления
     ПО система домашнего кинотеатра автоматически переключится в режим ожидания.
- 4 Для перезагрузки домашнего кинотеатра рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключить его.

#### Обновление ПО с помощью устройства USB

- 1 Перейдите на сайт www.philips. com/support, чтобы проверить наличие последней версии ПО для данной системы домашнего кинотеатра.
- 2 Создайте папку под названием "UPG" в корневом каталоге накопителя USB.
- **3** Загрузите ПО в папку "UPG" на накопителе USB.
- **4** Разархивируйте загруженное ПО в папку "UPG".
- 5 Вставьте накопитель USB в порт домашнего кинотеатра.
- 6 В основном меню выберите [Настройки] > [Доп. настр-ки] > [Загрузка ПО] > [USB].
- 7 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
  - После выполнением обновления
     ПО система домашнего кинотеатра автоматически переключится в режим ожидания.
- 8 Для перезагрузки домашнего кинотеатра рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключить его.

#### Примечание

• Не отключайте питание и не извлекайте устройство USB во время обновления ПО, так как это может повредить домашний кинотеатр.

Русский

# 9 Характеристики

#### Примечание

• Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Воспроизводимые медиа

 BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD (видео), DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD (аудио), CD (видео)/SVCD, CD (изображения), MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, флэш-накопитель.

#### Усилитель

- Общая выходная мощность: 440 Вт (среднеквадратичная) (±0,5 дБ)
- Частотный отклик: 40 Гц ~ 20 кГц
- Отношение сигнал/шум: > 65 дБ (средневзвешенное)
- Входная чувствительность:
  - AUX 1/2: 400 +/-100 мВ
  - MP3 LINK: 250 +/-100 мВ

#### Видео

- Система сигнала: PAL/NTSC
- Компонентный видеовыход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Выход HDMI: 480р, 576р, 720р, 1080і, 1080р, 1080р24

#### Аудио

- Цифровой аудиовход S/PDIF:
  - Коаксиальный: IEC 60958-3
  - Оптический: TOSLINK
- Частота выборки:
  - MP3: 32 кГц; 44,1 кГц; 48 кГц
  - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постоянная скорость передачи данных:
  - МРЗ: 112 Кбит/с 320 кбит/с
  - WMA: 48 Кбит/с 192 кбит/с

#### Радио

- Диапазон настройки: FM 87,5–108 МГц (50 кГц)
- Отношение сигнал/шум: FM 50 дБ
- Частотный отклик: FM 180 Гц ~ 9 кГц / ±6 дБ

#### USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
- Поддержка класса: UMS (класс запоминающих устройств USB)
- Файловая система: FAT16, FAT32

#### Основное устройство

- Источник питания: 220–240 B; ~50 Гц
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 360 x 72 x 345 (мм)
- Вес: 4,2 кг

#### Динамики

- Система: сателлиты полного диапазона
- Сопротивление динамиков: 4 Ом
- Акустические преобразователи: 2 × 3'' НЧ-динамик + 2'' ВЧ-динамик
- Частотный отклик: 150 Гц ~ 20 кГц
- Размеры (ШхВхГ): 130 x 362 x 130 (мм)
- Вес: 1,8 кг

#### Сабвуфер

- Сопротивление: 4 Ом
- Акустические преобразователи: 165 мм (6,5") НЧ-динамик
- Частотный отклик: 45 Гц ~ 5 кГц
- Размеры: (Ш X В X Г): 295 x 375 x 295 (мм)
- Вес: 6,3 кг

#### Характеристики лазера

- Тип лазера:
  - Лазерный диод BD: InGaN/AlGaN
  - Лазерный диод DVD: InGaAIP
  - Лазерный диод CD: A IGaAs
- Длина волны:
  - BD: 405 +5 нм/-5 нм
  - DVD: 650 +5 нм/-10 нм
  - CD: 790 +10 нм/-20 нм
- Выходная мощность:
  - BD: макс. : 20 мВт
  - DVD: макс. : 7 мВт
  - CD: макс. : 7 мВт

# 10 Устранение неисправностей

#### Предупреждение

• Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок во время эксплуатации устройства проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте устройство и обратитесь в службу поддержки на вебсайте www.philips.com/welcome.

При обращении в Philips вам потребуется назвать модель и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели \_\_

Серийный номер \_\_\_

#### Основное устройство

# Не работают кнопки домашнего кинотеатра.

 Отключите домашний кинотеатр от электросети на несколько минут и снова подключите.

#### Изображение

#### Нет изображения.

 Убедитесь, что телевизор настроен на соответствующий источник для домашнего кинотеатра.

#### Нет изображения при соединении HDMI.

- Если подключенное устройство не поддерживает HDCP, передача видео через соединение HDMI невозможна. Используйте композитное или компонентное видеоподключение.
- Проверьте исправность кабеля HDMI. Замените кабель HDMI.
- Если это происходит при изменении видеоразрешения HDMI, нажимайте HDMIдо появления изображения.

#### Отсутствует изображение при использовании компонентного подключения (Y Pb Pr).

 Если для подключения HDMI выбран параметр [Авто] или [1080p/24Hz], при использовании компонентного подключения изображение будет отсутствовать. Измените параметр для подключения HDMI или не используйте подключение HDMI.

# Отсутствует видеосигнал высокого разрешения на телевизоре.

- Убедитесь, что на диске содержится видео высокого разрешения.
- Убедитесь, что телевизор поддерживает видео высокого разрешения.

#### Звук

#### Нет звука.

 Проверьте подключение аудиокабелей и выберите соответствующий источник аудиовхода (например, AUDIO SOURCE, USB) для устройства, с которого будет осуществляться воспроизведение.

#### Нет звука при соединении HDMI.

 Подключенное устройство несовместимо с HDCP или совместимо только с DVI. Передача звука с помощью подключения HDMI недоступна. Используйте аналоговое или цифровое аудиоподключение.

• Убедитесь, что параметр **[Аудио HDMI]** включен.

# При просмотре телепередач отсутствует звук.

 Подключите аудиокабель к аудиовходу домашнего кинотеатра и к аудиовыходу телевизора. Затем последовательно нажимайте AUDIO SOURCE для выбора соответствующего источника аудио.

# Отсутствует эффект объемного звучания динамиков.

- Нажмите SURR. SOUND, чтобы установить правильные параметры объемного звучания.
- Убедитесь, что воспроизводимый источник поддерживает объемное звучание (Dolby Digital и пр.).
   Если подключенное устройство несовместимо с HDCP или совместимо только с DVI, передача звука с помощью подключения HDMI невозможна. Используйте аналоговое или цифровое аудиоподключение.

#### Воспроизведение

#### Не удалось воспроизвести диск.

- Убедитесь, что проигрыватель поддерживает данный формат диска. См. "Характеристики".
- Убедитесь, что проигрыватель поддерживает региональный код диска DVD или BD.
- Если используется диск DVD±RW или DVD±R убедитесь, что диск финализирован.
- Очистите диск.

#### Не удалось воспроизвести или прочитать файлы данных (JPEG, MP3, WMA).

- Убедитесь, что файл данных был записан в формате UDF, ISO9660 или JOLIET.
- Убедитесь, что расширением файла JPEG является .jpg, .JPG, .jpeg или .JPEG.
- Убедитесь, что расширение файла MP3/WMA — .mp3 или .MP3 и .WMA или .wma для аудио Windows Media™.

#### Не удалось воспроизвести файлы DivX.

- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.
- Убедитесь, что файл имеет допустимое расширение.

#### Не удалось прочитать содержимое с флэшнакопителя USB.

- Формат флэш-накопителя
   USB несовместим с данным проигрывателем.
- Диск отформатирован с применением другой системы файлов, которая не поддерживается данным устройством (например, NTFS).

# На экране телевизора отображается значок "Недоступно".

• Действие не может быть выполнено.

#### He удалось получить доступ к функции BD-Live.

- Проверьте подключение к сети
   Интернет или убедитесь, что сеть настроена.
- Очистите местное хранилище данных, внутреннюю память (при наличии) или устройство USB.
- Убедитесь, что диск BD поддерживает функцию BD Live.

# 11 Глоссарий

#### A

#### AVCHD

AVCHD является новым форматом для видеокамер стандарта HD и может быть использован для записи и воспроизведения изображений высокой четкости.

#### В

#### BD-J

Некоторые диски BD содержат приложения Java (BD-J). Кроме воспроизведения видео вы также можете получить доступ к дополнительным интерактивным функциям.

#### BONUSVIEW

Поддержка BD интерактивного содержимого (профили Final Standard Profile или Profile 1.1), закодированного на диске, например функции "картинка-вкартинке". Это позволяет пользователю одновременно воспроизводить основной и дополнительный видеопотоки.

#### D

#### DivX-видео

DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, Inc. Это устройство, официально сертифицированное по стандарту DivX, позволяет проигрывать DivX-видео. Посетите веб-сайт www. divx.com для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования файлов в DivX-видео.

#### DivX Video-On-Demand

Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD). Для создания кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на вебсайт vod.divx.com с помощью данного кода для выполнения процедуры регистрации и получения дополнительных сведений о DivX-видео.

#### Dolby Digital

Система объемного звучания, разработанная компанией Dolby Laboratories, в которой для воспроизведения цифрового звука используется шесть каналов (передние левый и правый, боковые левый и правый, центральный и сабвуфер).

#### Dolby Pro Logic IIx

Современная технология, использующая матричное декодирование, которое позволяет преобразовать обычные стереозаписи и записи формата 5.1 в 7.1-канальный формат.

#### Dolby TrueHD

Dolby TrueHD — высококачественный аудиокодек, использующий алгоритм сжатия оригинального звука без потерь.

#### DTS

Digital Theatre Systems. Система объемного звучания с 5.1 раздельными каналами воспроизведения цифрового звука, которая используется в бытовой и компьютерной музыкальной технике. Эта система не является разработкой Dolby Digital.

#### DTS-HD

DTS-HD — современный высококачественный аудиокодек, используемый в кинотеатрах. Оборудование предыдущего поколения, совместимое с DTS Digital Surround; поддерживает воспроизведение аудио DTS-HD в формате DTS Digital Surround. BD поддерживает передачу многоканального звука (до 7.1).

#### Η

#### HDCP

Протокол защиты широкополосных цифровых данных. Данная спецификация

позволяет защитить передачу цифрового содержимого между различными устройствами (для предотвращения незаконного копирования).

#### HDMI

HDMI: (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) это высокоскоростной цифровой интерфейс, позволяющий передавать несжатое видео высокой четкости и цифровое многоканальное аудио. Он позволяет получить изображение и звук максимального качества, практически без искажений и шумов. Стандарт HDMI полностью обратно совместим с устройствами DVI.

Согласно требованиям стандарта HDMI, при подключении устройств HDMI или DVI без HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью), видео или аудио не будет воспроизведено.

#### **j** IPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Это система сжатия данных неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

#### LAN (локальная сеть)

Группа подключенных устройств в офисе, школе или дома. Обозначает границы определенной сети.

#### Μ

#### MP3

Файловый формат с системой сжатия звуковых данных. МРЗ — это аббревиатура

от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компактдиск.

#### Ρ

#### PBC

Регулятор воспроизведения. Система, позволяющая перемещаться по Video CD/Super VCD с помощью экранных меню диска. Позволяет использовать интерактивное воспроизведение и поиск.

#### W

#### WMA

Windows Media™ Audio. Технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Майкрософт. Данные WMA кодируются проигрывателем Windows Media 9 или Windows Media для Windows XP. Файлы имеют расширение .wma.

#### Д

#### Диск Blu-ray (BD)

Диск Blu-ray — это оптический видеодиск следующего поколения, емкость которого позволяет хранить в пять раз больше данных, чем на обычном DVD-диске. Большая емкость диска дает целый ряд преимуществ таких, как просмотр видео высокой четкости, многоканальное объемное звучание, интерактивные меню и т. п.

#### Μ

#### Местное хранилище данных

Данное хранилище используется для хранения дополнительных материалов с дисков BD с поддержкой BD-Live.

Sd
I

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:		
Серийный номер:		
Дата продажи:		
ПРОДАВЕЦ:		
Название фирмы:		
Телефон фирмы:		
Адрес и E-mail:		
печать Фирмы - продавца	Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен	(подпись покупателя)
Внимани	е! Гарантийный талон недействителен без п	течати продавца.

<u> </u>
E
പ്
Ĕ.
È
ō
Ð
Q
E
0
12
Έ.
<u>_</u>
Σ
9
5
X
3
8
$\mathbf{\Sigma}$
-

Компания изготовитель выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

# Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	3 года	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы)

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

# Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru