3 Genieten

Opname starten

A Opnemen vanaf TV of een extern apparaat

1 Plaats een opneembare DVD in de lade.

 Discs die geschikt zijn voor deze recorder

 Image: State of the state o

- 2 Druk op LIVE TV of op CAM om de bron voor opname te selecteren.
- Als u een TV-programma wilt opnemen, gebruikt u de toetsen P + /- om door de kanalen te bladeren of drukt u op 0 - 9 om het kanaal te selecteren dat u wilt opnemen.
- 3 Druk op REC om de opname te starten en druk nogmaals op REC ● om automatisch 30 minuten op te nemen. Met elke druk op de knop verlengt u de opnameduur met 30 minuten.
- 4 Druk op STOP om de opname te beëindigen.
 "UPDATING MENU" wordt op de recorder weergegeven.
- 5 Om de opname weer te geven, drukt u op DISC, selecteert u de titel en drukt u op ►II.

Afspelen starten



1 Druk op **OPEN/CLOSE** ▲ om de disclade te openen. Plaats een disc en sluit de disclade.

DVD Re			
	Disklade	_	
	Tuner		
	USB		
	Instell.		

- 2 Druk op **HOME** en selecteer { **Disklade** }.
- **3** Druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Ga met de toetsen ◄ ►▲▼ naar de titel of het bestand dat u wilt afspelen en druk op ►II om te beginnen met afspelen.

B Afspelen vanaf een USB-apparaat

- 1 Plaats het USB-apparaat in de USB-poort.
- 2 Druk op **USB** om de inhoud weer te geven.



- 3 Selecteer het type inhoud en druk op ▶ naar **rechts**.
- 4 Selecteer een gegevensbestand (MP3, WMA, DivX en JPEG) en druk op ►II om het afspelen te starten.

Snelstartgids



Wat zit er in de doos?



DVD-Recorder/-Speler

Selecteer een opnamemodus

Het is belangrijk dat u de juiste opnamemodus selecteert, want hiermee bepaalt u de opnamekwaliteit en de resterende opnametijd.

- 1 Druk voor het opnemen op **HOME** op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer { Instell. } in het menu en druk op OK.
- 3 Ga naar { **Opnemen** } en druk op ▶ naar **rechts.**
- 4 Ga naar { Opnamemodus } en druk op ▶ naar rechts.
- 5 Selecteer een opnamemodus en druk op **OK** om te bevestigen.

Opnamemodus men dat kan worde let aantal uren aan ot embare DVD-disc lagen op een leg DVD+R Double Layer DVD±R/ **DVD±RW** HQ (high quality) 1 hr 55 mins **SP** (standard play) 3 hrs 40 mins SPP (standard play plus) 2.5 4 hrs 35 mins LP (long play) 5 hrs 30 mins EP (extended play) 7 hrs 20 mins **SLP** (super long play) 11 hrs 5 mins SEP (super extended play) 14 hrs 45 mins

PHILIPS

Æ



Raadpleeg de gebruikershandleiding die met uw Philips-recorder is meegeleverd.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome.



2007 © Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

12 NC 3139 245 26731 www.philips.com





pel re-







Afstandsbediening en 2 batterijen









Vóór het aansluiten

Selecteer de meest geschikte aansluiting (A) of B), afhankelijk van de instellingen. Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke oplossingen.



- 1 Haal de antennekabel uit de TV.
- 3 Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de ANTENNA TO-TV ↔ -aansluiting van deze recorder aan te sluiten op de Antenna In-aansluiting van de TV.
- Gebruik de SCART-kabel om de EXTI TO TV-I/Oaansluiting van de recorder te verbinden met de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

Opmerking: hebt u een HDMI-TV, sluit dan de meegeleverde HDMI-kabel van de recorder aan op uw HDMI-TV. Zie het hoofdstuk "Stap 1: Basisaansluitingen van de recorder - De videokabel aansluiten" in het meegeleverde gebruikershandleiding.

5 Steek de stekker van de recorder in een stopcontact.



- Voer de stappen 3 t/m 5 uit voor het aansluiten van
 A voordat u verder gaat met stap 2 hierna.
- Gebruik een antennekabel om de antenne-uitgang (RF OUT) van de kabelbox aan te sluiten op de ANTENNA-IN G- -aansluiting van de recorder. (optioneel)

Opmerking De antenne-aansluiting kan anders zijn, afhankelijk van de satellietontvanger/kabelbox. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de juiste antenne-aansluiting.n.

Gebruik een andere SCART-kabel (niet meegeleverd) om de EXT2 TO VCR/SAT -SCART-aansluiting van de recorder aan te sluiten op de SCART OUT-aansluiting (TO TV) van de satellietontvanger/kabelbox.

Voor andere aansluitingsdiagrammen raadpleegt u de meegeleverde gebruikershandleiding.



A Het weergavekanaal zoeken

 Zet de TV aan. Als alles goed is, ziet u het installatiemenu.

> Please select your language. Defines the languages of all On-screen menu displays. DHILLIPS

Als het instellingenmenu van de recorder niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'knop op de afstandsbediening van de TV (of AV, SELECT en de knop ->) tot het menu wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de recorder.

Opmerking: Als u de kleurenfuncties onder in het menu wilt openen, druk dan op de afstandsbediening op de knop met de bijbehorende kleurcode.

B Start de eerste instelling

Gebruik de afstandsbediening van de recorder en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Opmerking Blader door de opties met de knoppen omhoog ▲ en omlaag ▼. Druk op de afstandsbediening op **OK** om een instelling vast te leggen. Druk op de **rode** knop om terug te gaan naar het vorige scherm.

1 Selecteer de gewenste taal voor de menu's op het scherm. Druk ter bevestiging op **OK**.



2 Selecteer het land waar u woont. Druk ter bevestiging op OK.



