## Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome







# Příručka pro uživatele



## Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost Oznámení	2 3
2	<b>Váš systém zábavy</b> Úvod Obsah balení	5 5 5
	Dále budete potřebovat Celkový pohled na hlavní jednotku Začínáme s technologií AirPlay	5 6 6
3	<b>Příprava</b> Připojení napájení Zapnutí zařízení AD7000W	8 8 8
4	Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay Postup 1: Připojení ke směrovači typu Wł Postup 2: Připojení ke směrovači bez	9
5	Přehrávání	10
	Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení AD7000W Přehrávání Použití pokročilého nastavení zvuku Přehrávání nebo nabíjení zařízení iPod,	17 19 19
	irnone nebo iPad prostrednictvím zásuvky USB Přehrávání z externího zařízení	19 20
6	Aktualizace firmware Stažení souboru aktualizace Aktualizace ze stránky konfigurace	21 21 21
7	<b>Informace o výrobku</b> Specifikace	23 23
8	Řešení problémů	24

## 1 Důležité informace

## Bezpečnost

Informace pro Evropu:

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly





Symbol "vykřičník" upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

Symbol "blesk" označuje neizolované části výrobku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumisťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.

- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Neodstraňujte kryt výrobku.
- 9 Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- 10 Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- 13 Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

#### Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

### Oznámení

## **€€**0560

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.''

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

#### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.





Slogany "Made for iPod", "Made for iPhone", "Made for iPad" znamenají, že elektronický

doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

AirPlay, iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

#### Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Poznámka

 Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

## 2 Váš systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

## Úvod

Technologie Apple AirPlay umožňuje přehrávat hudební knihovnu iTunes, která je hostována v počítači Mac, počítači PC, zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad, v jakémkoli zařízení podporujícím technologii Air Play (například zařízení AD7000W) připojeném k síti Wi-Fi.

Zařízení podporující technologii AirPlay (například zařízení AD7000W) umožňuje:

- bezdrátově přenášet audio z hudební knihovny iTunes do jakékoli místnosti v domě
- zvolit, ve kterých zařízeních podporujících technologii AirPlay chcete přehrávat hudbu (pokud máte doma více než jedno zařízení)
- bezdrátově přenášet audio do více zařízení podporujících technologii AirPlay současně (pouze z hudební knihovny iTunes v osobním počítači nebo v počítači Mac)

## 🔆 Тір

 Další informace o zařízeních Philips podporujících technologii AirPlay naleznete na stránkách visit www. philips.com/welcome.

Zařízení AD7000W rovněž umožňuje:

- nabíjet zařízení iPod, iPhone nebo iPad ze zásuvky USB pomocí kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).
- přehrávat hudební knihovnu iTunes v zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím zásuvky USB přímo, během nabíjení.
- přehrávat hudbu z jiných hudebních zařízení prostřednictvím konektoru MP3-LINK.

## Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (s vestavěným modulem Wi-Fi)
- 1 x síťový adaptér
- 1 x kabel MP3 Link
- Vytištěná příručka

## Dále budete potřebovat

Pro bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay budete potřebovat:

- Router certifikovaný pro technologii Wi-Fi
- Hostitel pro vaši hudební knihovnu iTunes, například zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3.3 (nebo novějším), případně počítač PC či Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10.2.2 (nebo novějším)

Zařízení AD7000W by mělo být připojeno ke stejné místní síti jako vaše hostitelské zařízení služby iTunes, prostřednictvím Wi-Fi routeru.

#### Seznam kompatibilních hostitelských zařízení služby iTunes pro technologii AirPlay

Pokud jde o technologii AirPlay, je zařízení AD7000W kompatibilní s:

- počítačem PC nebo Mac podporujícím technologii Wi-Fi se softwarem iTunes 10 (nebo novějším)
- následujícími modely zařízení iPod, iPhone nebo iPad s nainstalovaným systémem iOS 4.3 (nebo novějším):
  - iPad 2
  - iPad.
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPod touch (2., 3., a 4. generace)

### Celkový pohled na hlavní jednotku



Indikátor napájení

- 2 0
  - Zapnutí/vypnutí jednotky.

- Resetování jednotky (stiskněte a přidržte).
- 3 +/-
  - Nastavení hlasitosti.

#### (4) WI-FI SETUP tlačítko/indikátor

- Připojení jednotky do sítě Wi-Fi.
- Zobrazuje stav připojení Wi-Fi jednotky.
- 5 MP3-LINK
  - Připojení externího audio přehrávače prostřednictvím dodávaného kabelu MP3 link.
- 6 DC IN
  - Připojení napájecího adaptéru.
- ⑦ USB •< →</p>
  - Připojení zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).

### Začínáme s technologií AirPlay

Chcete-li začít využívat technologii AirPlay, potřebujete:

- aktualizovat své zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad pomocí nejnovější verze operačního systému iOS (iOS 4.3 nebo novější).
  - nebo nainstalovat nejnovější verzi softwaru iTunes (iTunes 10 nebo novější) do počítače PC nebo Mac.
- 2 Připojte zařízení AD7000W k napájení a poté je zapněte (viz 'Příprava' na straně 8).
- 3 Připojte zařízení AD7000W ke stávající domácí síti Wi-Fi (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 9).

4 Ujistěte se, že rovněž vaše zařízení iPod touch, iPhone, iPad nebo počítač PC či Mac je připojeno ke stejné síti Wi-Fi.

## 3 Příprava

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

## Připojení napájení

#### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pň odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

## Zapnutí zařízení AD7000W

- 1 Stiskněte tlačítko 🕁 na zadní části jednotky.
- Počkejte, až se jednotka úspěšně aktivuje.
  → Aktivace trvá přibližně 35 sekund.
  - Během aktivace kontrolka WI-FI SETUP na zadní straně jednotky rychle zeleně bliká.
  - → V případě, že pro zařízení AD7000W nebylo vytvořeno žádné připojení Wi-Fi, začne po aktivaci pomalu zeleně blikat kontrolka WI-FI SETUP.
- Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu Eco, stiskněte tlačítko ひ.
- Když se pak chcete z pohotovostního režimu Eco vrátit do běžného režimu, znovu stiskněte tlačítko 心.



- Zapojte napájecí kabel do:
  - konektoru DC IN na zadní straně jednotky.
  - do síťové zásuvky.

## 4 Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay



Chcete-li zařízení AD7000W připojit ke stávající domácí síti Wi-Fi, je třeba u zařízení AD7000W použít nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi.

To lze provést dvěma způsoby (podle toho, jaký typ směrovače Wi-Fi používáte):

- Automaticky pokud váš směrovač Wi-Fi podporuje technologii WPS (Wi-Fi Protected Setup) a podporuje připojení PBC (Push Button Connection) (viz 'Postup 1: Připojení ke směrovači typu WPS' na straně 9)
- Ručně pokud váš směrovač Wi-Fi nepodporuje technologii WPS (viz 'Postup 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS' na straně 10)

Až se zařízení AD7000W úspěšně připojí, zapamatuje si nastavení vaší domácí sítě Wi-Fi. Poté se můžete technologii AirPlay vychutnat pokaždé, když se zařízení AD7000W zapne a automaticky připojí k domácí síti Wi-Fi.

Před připojením zařízení AD7000W k domácí síti Wi-Fi zkontrolujte následující body.

- 1 Zkontrolujte, zda je směrovač Wi-Fi zapnutý a funguje správně.
- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení AD7000W zapnuto a zda se úspěšně aktivovalo.
- 3 Identifikujte svůj typ směrovače Wi-Fi (podrobné informace naleznete v uživatelském manuálu svého směrovače Wi-Fi).

### Postup 1: Připojení ke směrovači typu WPS

Poznámka

- Než stisknete jakékoli tlačítko na zařízení AD7000W, zkontrolujte, zda se zařízení AD7000W úspěšně aktivovalo.
- 1 Stiskněte tlačítko WPS na domácím směrovači Wi-Fi.



- Krátce po dokončení kroku 1 stiskněte tlačítko Wi-Fi SETUP na zadní straně zařízení AD7000W.
  - → Kontrolka Wi-Fi SETUPstřídavě bliká červeně, žlutě a zeleně.
  - Během 2 minut přestane kontrolka
    WI-FI SETUP blikat a zeleně svítí.
    Z jednotky se ozve zvukový signál.
  - Zařízení AD7000W se úspěšně připojilo k vaší domácí síti Wi-Fi.



#### 🔆 Тір

- U některých směrovačů Wi-Fi může být třeba pňdržet tlačítko WPS, aby mohlo být vytvořeno připojení Wi-Fi nebo aby mohla být povolena funkce WPS PBC z konfiguračních stránek směrovače. Podrobnosti naleznete v příručkách konkrétních směrovačů.
- Pokud kontrolka Wi-Fi SETUP na zařízení AD7000W bliká žlutě, znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Počkejte 2 minuty a opakujte pokus. Pokud problém přetrvává, zkuste připojení Wi-Fi vytvořit ručně (viz 'Postup 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS' na straně 10).
- Pokud se pňpojení/Wi-Fi opět nezdaří, stiskněte a pňdržte tlačítko <sup>(Δ)</sup> na zadní části zařízení AD7000W. Takto zařízení resetujete a budete moci opakovat pokus o vytvoření připojení.

### Postup 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS

**Poznámka** 

 Zařízení AD7000W můžete ke směrovači typu WPS připojit také ručně, a to následujícím postupem.

Chcete-li zařízení AD7000W ručně připojit ke směrovači Wi-Fi, bude třeba získat přístup k vestavěné konfigurační webové stránce zařízení AD7000W, abyste mohli změnit jeho interní nastavení Wi-Fi. K získání tohoto přístupu budete potřebovat zařízení podporující technologii Wi-Fi s internetovým prohlížečem pro dočasné připojení WiFi k zařízení AD7000W.Tímto zařízením podporujícím technologii Wi-Fi může být zařízení iPod touch, iPhone, iPad nebo počítač PC či Mac podporující technologii Wi-Fi.

Zařízení AD7000Wpřipojte k routeru s rozhraním Wi-Fi bez protokolu WPS následujícím postupem.

- Shromážděte nastavení svého domácího směrovače Wi-Fi a poznamenejte si je na papír pro použití během nastavování připojení Wi-Fi v zařízení AD7000W (viz 'Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi' na straně 11).
- Přepněte zařízení AD7000W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi) (viz 'Přepnutí zařízení AD7000W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)' na straně 11).
  - Zobrazí se nová sť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7000W, v níž bude uveden název sítě (identifikátor SSID) zařízení Philips Fidelio AirPlay.
- 3 Dočasně připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi (viz 'Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi' na straně 12).
- 4 Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7000W pomocí internetového prohlížeče podporujícího technologii Wi-Fi. (viz 'Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7000W' na straně 13)
- 5 Změňte interní nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W podle nastavení, která jste si zapsali na papír v kroku 1 (viz 'Změna interních nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W' na straně 15).
- 6 Obnovte stávající nastavení domácí sítě Wi-Fi ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi (viz 'Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi' na straně 15).

## Shromáždění nastavení vašeho domácího směrovače Wi-Fi

#### Poznámka

 Podrobné pokyny si vždy vyhledejte v uživatelském manuálu vašeho domácího směrovače Wi-Fi.

- 1 Připojte své zařízení podporující technologii Wi-Fi ke stávající domácí síti Wi-Fi.
- 2 Spusťte internetový prohlížeč (například Apple Safari nebo Microsoft Internet Explorer) ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 3 Otevřete konfigurační stránku vašeho domácího směrovače Wi-Fi.
- 4 Najděte kartu nastavení Wi-Fi a poznamenejte si na papír následující informace:
  - (A) Název sítě (SSID)
  - (B) Režim zabezpečení Wi-Fi (obvykle WEP, WPA nebo WPA2, je-li povoleno)
  - C Heslo Wi-Fi (je-li poboleno zabezpečení Wi-Fi)
  - (D) Režim DHCP (povolený nebo zakázaný)
  - (E) Nastavení statické adresy IP (pokud je zakázán režim DHCP)

#### Přepnutí zařízení AD7000W do režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi)



Poznámka

 Než stisknete jakékoli tlačítko na zařízení AD7000W, zkontrolujte, zda se zařízení AD7000W úspěšně aktivovalo.



- Stiskněte tlačítko Wi-Fi SETUP na zadní straně zařízení AD7000W a přidržte je déle než pět sekund.
  - → Kontrolka Wi-Fi SETUP bliká střídavě zeleně a žlutě.
  - ➡ Zobrazí se nová sť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7000W, v níž bude uveden název sítě (identifikátor SSID) zařízení Philips Fidelio AirPlay.
  - Úspěšné vytvoření této nové sítě Wi-Fi může trvat až 45 sekund.

#### Poznámka

- Po dokončení ručního nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W, nová sť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7000W zmizí.
- Pokud se vám nepodaří otevřít režim Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi), vypněte zařízení AD7000W a opět je zapněte. Po úspěšné aktivaci opakujte pokus o otevření režimu.
- Zkontrolujte, zda se v režimu Assisted Wi-Fi Setup (Asistované nastavení Wi-Fi) zároveň nenacházejí ještě jiná zařízení Philips podporující technologii AirPlay. Pokud je tímto způsobem vytvořeno více sítí Wi-Fi, mohou se vzájemně rušit.

#### Připojení zařízení podporujícího technologii Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi

Nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7000W umožňuje přístup pouze jednomu zařízení podporujícímu technologii Wi-Fi. Chceteli zabránit rušení jinými zařízeními Wi-Fi, doporučuje se dočasně zakázat funkci Wi-Fi na ostatních zařízeních Wi-Fi.

#### Možnost 1: Použití zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad

1 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položky Nastavení -> Wi-Fi.



2 Z nabídky sítí vyberte položku Philips Fidelio AirPlay.



- 3 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad.
  - Y levém horním rohu zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad se zobrazí ikona <sup></sup>,

### 🔆 Тір

 Pokud v seznamu není uvedeno zařízení Philips Fidelio AirPlay, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

#### Možnost 2: Použití počítače nebo počítače Mac podporujícího rozhraní Wi-Fi

#### - Poznámka

- Informace o tom, jak připojit počítač PC nebo Mac k síti Wi-Fi, naleznete v uživatelském manuálu svého počítače PC nebo Mac.
- Během síťového pňpojení Wi-Fi nepňpojujte k počítači PC nebo Mac žádný síťový kabel.

- 1 Otevřete nástroj pro nastavení Wi-Fi nebo ovládací panel počítače PC nebo Mac.
- 2 Prohledejte dostupné sítě Wi-Fi.

<sup>(1</sup> 1 <sup>1)</sup> Wireless Network Connect	ion	X
Network Tasks	Choose a wireless network Click an item in the list below to connect to a wreless network in range or to get more	
Set up a wireless network for a home or small office	normation.	
Related Tasks	Searching for wireless networks in range	
Change the order of preferred networks		
settings		
	Correc	

 Z nabídky sítí vyberte položku Philips Fidelio AirPlay.



4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi v počítači PC nebo Mac.





 Pokud v seznamu není uvedeno zařízení Philips Fidelio AirPlay, zkuste znovu prohledat dostupné sítě Wi-Fi.

## Otevřete vestavěnou webovou stránku zařízení AD7000W

- Spusťte prohlížeč Apple Safari nebo jiný internetový prohlížeč ve svém zařízení podporujícím technologii Wi-Fi.
- 2 Do adresového řádku prohlížeče zadejte hodnotu 192.168.1.1 a potvrďte ji.
  - ➡ Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7000W.



Pokud v počítači PC nebo Mac podporujícím technologii Wi-Fi používáte prohlížeč Safari, můžete také přímo vybrat položku "Philips\_Fidelio XXX" z rozbalovacího seznamu Bonjour a přímo otevřít konfigurační webovou stránku zařízení AD7000W.

- Klikněte na ikonu \* -> Preferences (Předvolby).
  - Zobrazí se nabídka Bookmarks (Záložky).



2 Zaškrtněte možnost Include Bonjour (Zahrnout službu Bonjour) v řádku Bookmarks (Záložky).



- 3 V rozbalovacím seznamu Bonjour, zobrazeném v řádku záložek, vyberte zařízení "Philips\_Fidelio XXX".
  - → Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7000W.



#### Změna interních nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W

Na konfigurační webové stránce zařízení AD7000W můžete změnit interní nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W pro připojení zařízení AD7000W ke stávající domácí síti Wi-Fi.



#### Poznámka

 Zkontrolujte, zda nastavení uvedená na konfigurační webové stránce odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír.



Welcome to Philips Fidelio setup page. Follow the steps below to connect your wireless speaker to your wireless network.



Please select your Wi-Fi network:

 Postupujte podle pokynů na obrazovce a změňte a potvrďte interní nastavení Wi-Fi zařízení AD7000W.

Select Option

n

 $\square$ 

 Za chvíli kontrolka na zadní straně zařízení AD7000W přestane blikat a zeleně svítí. Z jednotky se ozve zvukový signál.  Zařízení AD7000W se úspěšně připojilo k vaší stávající domácí síti Wi-Fi.

#### Poznámka

- Pokud kontrolka WI-FI SETUP na zařízení AD7000W nesvítí stále zeleně,znamená to, že se připojení Wi-Fi nezdařilo. Vypněte směrovač Wi-Fi i zařízení AD7000W.
   Poté obojí znovu zapněte a zjistěte, zda lze zařízení AD7000W připojit k domácí sfti Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, zkuste zopakovat výše uvedené postupy.
- Po dokončení výše uvedených změn nebo zapnutí a vypnutí zařízení AD7000W nová síť Wi-Fi vytvořená zařízením AD7000W zmizí,



- Pokud chcete, můžete změnit název svého zařízení AD7000W v nabídce Pokročilá nastavení -> AirPlay Device Name (Název zařízení AirPlay) na konfigurační webové stránce zařízení AD7000W.To je užitečné v případě, že máte doma více zařízení Philips podporujících technologii AirPlay a potřebujete je od sebe odlišit.
- Chcete-li zadat název sítě (SSID) ručně (chceteli například svůj identifikátor SSID skrýt), přejděte do nabídky Pokročilá nastavení -> CONFIGURE MANUALLY (KONFIGUROVAT RUČNĚ) na konfigurační webové stránce zařízení AD7000W.

#### Obnovení stávajících nastavení domácí sítě Wi-Fi v zařízení podporujícím technologii Wi-Fi

Poznámka

- Zkontrolujte, zda nastavení v krocích 2 až 3 odpovídají nastavením vaší domácí sítě Wi-Fi, která jste si zapsali na papír.
- 1 V zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad vyberte položky Nastavení -> Wi-Fi..
  - Případně otevřete nabídku dostupných sítí Wi-Fi v počítači PC nebo Mac.



2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte svůj název sítě (SSID).



3 V případě potřeby zadejte síťový klíč.

4 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému vytvoření připojení Wi-Fi k domácí síti Wi-Fi.

16 CS

## 5 Přehrávání

### Bezdrátový přenos audia z hudební knihovny iTunes do zařízení AD7000W

### =

#### Poznámka

- Zkontrolujte, zda je hostitelské zařízení služby iTunes připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení AD7000W.
   Zařízením iTunes může být zařízení iPod touch/iPhone/ iPad s nainstalovaným operačním systémem iOS 4.3 (nebo novějším) nebo počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi s nainstalovaným softwarem iTunes 10 (nebo novějším).
- Pro uživatele zařízení iPhone 4S: Chcete-li zajistit optimální výkon streamování AirPlay, aktualizujte systém zařízení iPhone 4S na iOS 5.1 nebo novější.

#### Přenos ze zařízení iPod touch/iPhone/ iPad

- 1 Spusťte aplikaci iPod/Music v zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad.
- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.



3 Ze seznamu AirPlay vyberte položku Philips\_Fidelio XXXX (popřípadě vlastní název).



- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.
  - Po chvilce uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení AD7000W.



#### Poznámka

- Jestliže po úspěšném nastavení neslyšíte hudbu, proveďte na svém zařízení iPod touch/iPhone/iPad jednu z následujících činností:
- (1) Odpojte se a znovu se připojte ke stejnému Wi-Fi routeru;
- (2) Zavřete všechny aplikace běžící na pozadí;
- (3) Vypněte a znovu zapněte zařízení iPod touch/ iPhone/iPad.

#### Streamování z počítače PC/Mac

- 1 Spusťte software iTunes 10.2.2 (nebo novější verzi) v počítači PC/Mac.
- 2 Klikněte na ikonu AirPlay v okně.

ie Die Jase General De	· Shaved (98)			114	nes					1
	•				ŝ 👘					_
ERANT.	Allows by Arts 1	-	v New	Time Adat	Genre	Adapt	Keys			-
7 Next		4	V ALOUT OF LONE	3.04 KR 8.8957						
El Reves		15	V NRD TO SAF IN SORRY	312 ORDAG						
C3 TV Bane		10	V 23464 TO YOU	107 OFERMALBIA						
Products			v Amelodos	331 Te-Carbonies	General					
12 Aude		13	of Dying In The Sur-	332 the Owderns	General					
1001		12	V CHELES MISPINS	SIDE GEORIE MEDINEL						
C Own Der			M HEN DOILDE	4.58 USAVA RIPES						
		1	A HERO	420 nank cavy						
() see have		11	V HOW WAT SUPPOSED TO LIVE WETH	415 MOVE BUTH						
The second			of Dark Enan-Why	3-04 Annah Janas	tend .					
IND.5		12	V ALADET AL COES	315 PHE COLLAS						
XX General			of BETHONEN POCKAGE! SOMETAGE	6.00 PSekt-ROBINALCL.	Sec.					
		э	v ANEL	438 SARAHINGADEAN						
22 Humitt			V Type About Toy	3124 Trahe Yearwood	(party					
Q 901/Maik		2	V TWO AMARSIDE NU	4.35 INFERENCESSON						
Q Ceeks Hok			of Case. Flammon	420	Other					
© Rus Whee			V Cando Jo Bio Vind	4.00						
O Hy Tap Rained									_	
Q: Ascerdy Added										
Q Recently Played										
O Tap 25 Hold Played										
						_				
								Carlos Carlos		
								and the second s		
						_		Comparison of the local sectors of the local sector		
								the second se		1
								the state of the s		
								and the second se		
						_				
						_	_			
										1
										-

3 Ze seznamu AirPlay vyberte položku Philips\_Fidelio\_AirPlay XXXX (popřípadě vlastní název).

is for her frace for	a Suarra Ga				10964						60
• • •	+				ú –					Optional Mult	_
19.41	Allows by Artis 1	v Rate	Te	- Artal	Lours	Lating	Plays				_
		# ALL OLT OF LONE		N ARSPECT							
E Roles	10	K HARD TO SAY IN SOME		R 040450							
C 71 Think	10	K 11089/10/Y00		P OFETHA ALLS	A						
J. yoping		# Annalisativet		8 DeCaberiei	General						
X.1990		i ir Dynębilhe kur	3	0 DeCaberei	General						
ADRE		* CHETLE HEAD?		a work work							
C Euros State		A HOMODITHE		a userabes							
OF BAR		W HERO		D natul carey							
() Home Darry		* HOV #1150#0500 FC	DAMA' A	D PROME RELIGE							
12.5		# Outlines Why		X Anah Janes	Test						
C fames		K AUADOR ALL CIES	3	5 MELIDURO							
		1 000									
		* 40									
a second											
O Consideration											
O they take		10									
O in Index				10 million 100 mil							
O hearth-Added			YLIM	y Compu	cer 👘						
O Interchilland			-				_				
O hp 25 Meet Haved			- (a) a	ailine Eide	dia 211						
				mbs_i ide							
			10.101					_	0		
			Multic	de Speaké	215			1000	992		
									200		
							_	_			
										M-Computer	
										PAC PROFESSION	

- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.
  - Po chvilce uslyšíte přehrávání hudby ze zařízení AD7000W.

				(index)	the start							24
(m) (ll) (m)	* (3)		0 11 0					- 26			Quisearch Husic	
ERARY .	Alloum by Arts 1	-	v New	Time Artist	Genre	Arting	Farr		_			-
		4	V ALOUT OF LONE	3.04 KR 8.0%7								
El Movies		15	V NRD TO SAF IN SORRY	352 040400								
C3 Tribust		10	1 134410100	ASP ORIZINALISIN								
Probats			V Armalination	331 The Curdwrise	General							
W Aude		13	of Dying In The Sun	332 The Cardwrites	Great							
000		17	V CREATE WARRAN	SIDE GEORGE MONAL								
C darm Dare		5	A HEMDOILTH	4.58 USAWERES								
		1	A HERO	4.20 natilitary								
di stata Basta		11	V HOW AND SUPPOSED TO LIVE WITH	. 415 MOVELECTIN								
The second second			of Dark Enan-Why	2006 Norah Junar	tread .							
PER		12	V AGAINST ALL COES	3.26 PHE COLLNS								
23 Genes			V BETWONEN POCKEDERT SOMATA-C	a 600 PSett-POEN-ACL	6.00							
LKPLINTS			v ANGS	420 SARAHICADEAN								
ED HARM ED		1	V. TWHEY About You	324 Trahe Improvd	COURY							
Q 90524air		2	V TVBLAMAGINE NN	als weller routing								
Q Ceeks Mak			V Cene Reserve	425	Other							
O Recently Reveal O Taxial Head Reveal												
© Receily Repol © Tapili Hod Repol				Philips_	Fide	elio 2	158	3B		888		
© Receily Receil			Ţ	Philips_	Fide	elio 2	158	зв		28		
© Receity Recei			Ţ	Philips_	Fide	elio 2	158	3B		28		
© heithe Reel			L.	Philips_	Fide	elio 2	158	3B		鄰		

### 🔆 Тір

- Pokud bezdrátově přenášíte audio z hudební knihovny iTunes do počítače PC/Mac, můžete v kroku 3 vybrat více než jedno zařízení podporující technologii AirPlay (je-li k dispozici) a přenášet hudbu do všech těchto zařízení současně.
- Používáte-li starší verzi aplikace iTunes, ikona AirPlay může být 3 namísto ikony .

## Přehrávání

Můžete vybrat různé možnosti přehrávání buď z hostitelského zařízení iTunes nebo ze zařízení AD7000W.



#### Poznámka

- Zkontrolujte, zda došlo k úspěšnému přenosu audia z hudební knihovny iTunes do zařízení AD7000W.
- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko > II.
- Opakovaným stisknutím tlačítka +/- nastavíte zvuk.

### 🔆 Тір

 Pokud streamujete hudbu z počítače/Mac a chcete ovládat přehrávání hudby z AD7000V, spusťte aplikaci iTunes a zaškrtněte možnost Umožnit aplikaci iTunes ovládání zvuku ze vzdálených reproduktorů v možnosti Úpravy (pro systém Windows) nebo iTunes (pro systém Mac) -> Předvolby...-> Zařízení.

## Použití pokročilého nastavení zvuku

## Je-li hostitelským zařízením iTunes zařízení iPod touch/iPhone/iPad:

U pokročilých nastavení zvuku a dalších funkcí lze použít zařízení iPod touch/iPhone/ iPad ke stažení aplikace **Philips SoundStudio** z obchodu Apple App Store. Jde o bezplatnou aplikaci od společnosti Philips.

#### Je-li hostitelským zařízením iTunes počítač PC/Mac podporující technologii Wi-Fi:

U pokročilých nastavení zvuku můžete použít přímo ekvalizér dostupný v softwaru iTunes (**View (Zobrazení) -> Show Equalizer (Zobrazit ekvalizér)**).



Další podrobnosti naleznete v nápovědě softwaru iTunes.

### Přehrávání nebo nabíjení zařízení iPod, iPhone nebo iPad prostřednictvím zásuvky USB

Poznámka

 Zásuvka USB je kompatibilní pouze se zařízením iPod, iPhone nebo iPad.

Zařízení iPod, iPhone nebo iPad je možné přehrávat nebo nabíjet ze zásuvky USB pomocí kabelu USB společnosti Apple (není součástí dodávky).

Pokud jste zastavili přenášení audia prostřednictvím technologie AirPlay, po úspěšném připojení USB jednotka automaticky přepne na zdroj USB.



- Připojte kabel USB společnosti Apple (není součástí balení):
  - ke konektoru USB na zadní straně zařízení AD7000W.
  - ke konektoru doku zařízení iPod/Phone/iPad.

#### Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad

Zásuvka USB podporuje přehrávání a nabíjení následujících modelů zařízení iPod, iPhone a iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)

## Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím jednotky lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.



- 1 Připojte dodaný kabel MP3 Link:
  - ke konektoru MP3-LINK na zadní straně jednotky.
  - ke konektoru sluchátek externího audiopřehrávače.
- 2 Stisknutím tlačítka MP3-LINK na zadní straně jednotky přepněte na zdroj MP3 Link.
- 3 Spusťte přehrávání hudby v externím audiopřehrávači.

### 🔆 Тір

 Chcete-li zařízení přepnout zpět do režimu AirPlay nebo přehrávání USB, vyberte na připojeném zařízení iPod/iPhone/iPad skladbu a spusťte znovu přehrávání.

# 6 Aktualizace firmware

#### Poznámka

 Firmware lze aktualizovat pouze prostřednictvím počítače (PC nebo Mac).



- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.
- Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupný soubor aktualizace firmwaru.
- 3 Uložte a extrahujte soubor aktualizace na jednotku pevného disku.

## Aktualizace ze stránky konfigurace

#### Varování

 Během aktualizace firmwaru vždy připojujte zařízení AD7000W k napájení ze sítě prostřednictvím adaptéru. Během aktualizace firmwaru zařízení AD7000W nikdy nevypínejte.

### Poznámka

- Chcete-li v počítači PC nebo Mac použít jiný internetový prohlížeč než Apple Safari, nezapomeňte přejít na konfigurační stránku směrovače Wi-Fi a zapište si adresu IP svého zařízení AD7000W. Informace o tom, jak naleznete adresy IP zařízení připojených ke směrovači Wi-Fi naleznete v uživatelském manuálu svého směrovače Wi-Fi.
- 1 Zapněte zařízení AD7000W.
  - Aktivace jednotky trvá přibližně
    35 sekund. Během aktivace kontrolka
    WI-FI SETUP na zadní straně jednotky rychle zeleně bliká.
  - Po aktivaci se ozve zvukové zařízení a kontrolka WI-FI SETUP začne zeleně svítit. Zařízení AD7000W se automaticky připojí k naposledy nakonfigurované síti Wi-Fi.
- 2 Zkontrolujte, zda je zařízení AD7000W a počítač PC nebo Mac připojeny ke stejnému směrovači Wi-Fi.
- 3 V počítači PC nebo Mac spusťte prohlížeč Apple Safari a v rozbalovacím seznamu Bonjour vyberte možnost "Philips\_Fidelio XXX".
  - Nebo v počítači PC nebo Mac spusťte jakýkoli jiný webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte adresu IP zařízení AD7000W (k dispozici na stránce nastavení směrovače).
    - Zobrazí se konfigurační webová stránka zařízení AD7000W.



4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.



#### Poznámka

- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, můžete zkusit výše uvedené postupy zopakovat.
- Pokud po úspěšné aktualizaci firmwaru nastanou jakékoli potíže s připojením Wi-Fi, stiskněte a přidržte tlačítko O na zařízení AD7000W na déle než pět sekund. Takto zařízení resetujete a poté znovu nastavte síť Wi-Fi pro zařízení AD7000W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 9).

## 7 Informace o výrobku

#### - Poznámka

 Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Specifikace

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	$2 \times 5 W RMS$
Kmitočtová	63 Hz až
charakteristika	18 kHz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>90 dB
MP3 Link	600 mV RMS
	20 kohmů

#### Reproduktory

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vinutí reproduktoru	66mm
	širokopásmový
Citlivost	82 dB/m/W

#### Bezdrátové technologie

Bezdrátový standard	802.11b/g
Bezdrátové zabezpečení	WEP (64 nebo 128 bitů), WPA/WPA2 (8–63 znaků)
Frekvenční pásmo	2 412–2 462 MHz (K1–K11) (pro /79, /37, /55, /97)
	2 412–2 472 MHz (K1- K13) (pro /12, /10, /05)
PBC (jedno stisknutí tlačítka)	Ano

### Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz 1A/1,2 A
	Výstup: 12 V === 3,0 A
Spotřeba elektrické	25 W
energie při provozu	
Spotřeba	<0,5 W
elektrické energie	
v pohotovostním režimu	
Rozměry	
– hlavní jednotka (D x Š x V)	298 × 98 × 168 mm
Hmotnost	
–Včetně balení	2,02 kg
– Hlavní jednotka	1.36 kg

## 8 Řešení problémů

#### Varování

• Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/ welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

#### Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je napájecí šňůra zařízení řádně připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

#### Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi.V případě potřeby nastavte sít' znovu (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 9).

#### Jednotka nereaguje

- Resetujte zařízení stisknutím tlačítka O na zařízení AD7000W na déle než 5 sekund. Poté znovu nastavte sť Wi-Fi pro zařízení AD7000W (viz 'Připojení domácí sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay' na straně 9).
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

#### Došlo k selhání připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je váš směrovač Wi-Fi certifikován pro síť Wi-Fi 802.11b/g. Toto zařízení je kompatibilní pouze se směrovači certifikovanými pro síť Wi-Fi 802.11b/g.
- Pokud je váš směrovač Wi-Fi certifikován pro síť Wi-Fi 802.11n, zkontrolujte, zda jste povolili režim 802.11b/g. Zařízení AD7000W nepodporuje připojení ke směrovačům kompatibilním pouze se sítí 802.11n.
- Toto zařízení nepodporuje metodu WPS-PIN.
- Pokud váš směrovač Wi-Fi podporuje metodu WPS a WPS-PBC, ale nelze jej připojit k zařízení AD7000W, vyzkoušejte metodu ručního nastavení Wi-Fi (viz 'Postup 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS' na straně 10).
- Povolte na Wi-Fi směrovači vysílání SSID.
- Dejte pozor, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti potenciálního zdroje rušení signálu Wi-Fi, například mikrovlnné trouby.
- Pokud se vám nedaří nakonfigurovat síť Wi-Fi prostřednictvím počítače, zkontrolujte, zda počítač podporuje připojení Wi-Fi. Pro nastavení sítě AirPlay nelze použít připojení prostřednictvím Ethernetu.
- Zkontrolujte, zda název SSID domácího směrovače sestává pouze z alfanumerických znaků (písmen a číslic) bez mezer a speciálních znaků (například %, # nebo \*).
- Pokud se rozhodnete zařízení AirPlay "Philips\_Fidelio XXXX" přejmenovat pomocí nabídky nastavení, nepoužívejte speciální znaky ani symboly.
- U některých nových typů směrovačů
  Wi-Fi může být název sítě (SSID) vytvořen automaticky, pokud pro připojení použijete metodu WPS. Vždy změňte výchozí název sítě (SSID) na jednoduchý název tvořený alfanumerickými znaky. Rovněž změňte režim zabezpečení Wi-Fi, abyste svou síť zabezpečili.

#### Občasné výpadky během přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay

Vyzkoušejte některý z následujících kroků:

- Přesuňte zařízení AD7000W blíže ke směrovači Wi-Fi.
- Odstraňte všechny překážky mezi zařízením AD7000W a směrovačem Wi-Fi.
- Nepožívejte Wi-Fi kanál, který koliduje s některou sousední sítí.
- Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému směrovači připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu směrovači.
- Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).
- Vypněte ostatní směrovače Wi-Fi.

#### Na hostitelském zařízení iTunes se nezobrazuje ikona technologie AirPlay

- Zkontrolujte, zda je zařízení AD7000W již připojeno k domácí síti Wi-Fi.
- Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovánu službu Bonjour. Jako příklad uveďme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky Start->Ovládací panely, a poté dvakrát na položku Nástroje pro správu-> Služby->Bonjour Service (Služba Bonjour). Klikněte na možnost Spustit a klikněte na možnost OK v překryvné nabídce.
- Jestliže problém přetrvává, zkuste zařízení AD7000W restartovat.

#### Došlo k selhání připojení AirPlay v počítači (PC nebo Mac)

 Dočasně zakažte firewall a zabezpečovací software a zjistěte, zda neblokuje porty, které technologie AirPlay využívá k přenášení obsahu. Informace o odblokování portů používaných technologií AirPlay naleznete v nápovědě firewallu a zabezpečovacího softwaru.

- Jestliže při přehrávání hudby z iPodu Touch, iPhonu, iPadu nebo počítače Mac nebo PC prostřednictvím technologie AirPlay dojde k výpadku nebo přerušení přehrávání, zkuste restartovat iPod Touch, iPhone, iPad, software iTunes nebo zařízení AD7000W.
- Při přehrávání videa nebo stahování ze serveru FTP může dojít k přetížení směrovače a k následným výpadkům při přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay. Pokuste se snížit zatížení směrovače.



Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited.All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AD7000W\_10/12\_UM\_V2.0

