Регистрирайте своя продукт и получете помощ на www.philips.com/welcome

ФотоРамка

SFP2007

SPF2107

SPF2207



БГ Ръководство на потребителя



Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Мерки за безопасност и поддръжка	2
	Важна информация	2
	Декларация за съответствие	2
	Изхвърляне при излизане от употреба	2
	Информация за клиентите относно	
	рециклирането	3
	Електромагнитно съответствие (EMF)	3
	Рециклиране	3
	Декларация за забранени вещества	4

2 Вашата цифрова ФотоРамка Въведение Какво има в кутията Преглед на вашата ФотоРамка		5 5 7
3 Първи стъпки Монтиране на стойк	ατα	3 8

Свързване на захранването	8
Свързване на памет-устройство	8
Свързване на компютър	9
Включване на ФотоРамката	9

Δ	Използване	на	вашата	ФотоРамка	10
4		пч	вашата		ΤU

Показване на снимки	10
Разглеждане на снимки в режим	
миниатюри и достъп до фото менюто	11
Избор на фото ефект	12
Избор на фото рамка	12
Завъртане на снимка	12
Приближаване и подрязване на снимка	12
Създаване на албум	13
Изтриване на албум	13
Преименуване на албум	14
Възпроизвеждане на видео	14
Възпроизвеждане на музика	15
Възпроизвеждане на фонова музика	16
Копиране/изтриване на снимки или	
файлове	16

5 Слайдшоу Избор на слайдшоу последователност Избор на преходен ефект Избор на слайдшоу честота Показване на колаж от снимки Избор на фон за снимките

4 1	1		U
ОΓ	10C	rpo	ики

Настройки	21
Избор на език за екрана	21
Регулиране на яркостта на дисплея	21
Защита/премахване на защитата на	
съдържанието на памет-карта	22
Настройка на часа и датата	22
Задаване на формат за часа и датата	23
Показване на часовник	24
Задаване на напомняне за събитие	24
Създаване на напомняне за събитие	25
Задаване на час и дата за събитие	25
Вкл/изкл на напомняне	26
Изтриване на напомняне	27
Избор на снимка за напомняне	27
Задаване на изчакване	28
Задаване на автоматично включване/	
изключване на дисплея по час	29
Пускане на демо	30
Задаване на авто-ориентация	31
Включване на звука на бутоните	31
Преглед на статуса на ФотоРамката	32
Връщане към фабричните настройки	32

7 Информация за продукта	33
8 Често задавани въпроси	35
9 Речник на термините	36

Нуждаете се от помощ?

Моля, посетете www.philips.com/welcome, където можете да намерите пълен набор от помощни материали, като ръководство на потребителя, най-новите софтуерни актуализации и отговори на често задавани въпроси.

1 Важно

Безопасност

Мерки за безопасност и поддръжка

- Никога не трябва да докосвате, натискате, триете или удряте екрана с твърди предмети, тъй като това може да повреди екрана завинаги.
- Когато продуктът не се използва дълго време, изключете го от контакта.
- Преди да почистите екрана, изключете устройството и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Почиствайте екрана само с мека, навлажнена кърпа. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи средства за почистване на продукта.
- Никога не поставяйте продукта близо до открит пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не излагайте продукта на дъжд или вода.
 Никога не поставяйте контейнери с течност, като вази, близо до продукта.
- Никога не изпускайте продукта. Ако изпуснете продукта, той ще се повреди.
- Дръжте стойката далеч от кабели.
- Уверете се, че инсталирате софтуер и използвате услуги само от надеждни източници, без вируси или опасен софтуер.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Използвайте само захранващия адаптер, включен в комплекта на продукта.

Важна информация

Гаранция

Няма компоненти, които да могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте и не премахвайте капаци към вътрешността на продукта. Ремонти могат да се извършват само от центрове за обслужване на Philips и официални сервизи. Неспазването на това условие анулира всички изрични или подразбиращи се гаранции. Ако използвате устройството по начин, който е изрично забранен в настоящото ръководство, ако правите някакви корекции или извършвате монтажни процедури, които не са препоръчани или разрешени в настоящото ръководство, това ще анулира гаранцията.

Бъдете отговорни Уважавайте авторските права

Изготвянето без разрешение на копия на материали със защитени авторски права, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да бъде нарушение на авторските права и да представлява криминално престъпление. Това устройство не трябва да се използва за такива цели.

СЕ Декларация за съответствие

Philips Consumer Lifestyle декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните стандарти:

EN60950-1:2006 (Изискване за безопасност на информационно-технологичните устройства); EN55022:2006 (Изисквания относно радио смущенията на информационно-технологичните устройства);

ÉN55024:1998 Изискване за устойчивост на информационно-технологичните устройства); EN61000-3-2:2006 (Лимити за емисия на хармоничен ток);

EN61000-3-3:1995 (Ограничение за колебание и трептене на напрежението);

като важат и разпоредбите на следните директиви:

73/23/ЕИО (Директива за ниско напрежение); 2004/108/ЕО (Директива за електромагнитна съвместимост);

2006/95/EÖ (Изменение на директивите за електромагнитна съвместимост и ниско напрежение);

и се произвежда от производствена организация на ниво ISO9000.

Изхвърляне при излизане от употреба

 Вашият нов продукт съдържа материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Специализирани компании могат да рециклират вашия продукт, за да се увеличи количеството на материалите, които могат да се използват отново и да се намали количеството на тези, които се изхвърлят.

БГ 2

- Моля, обърнете се към вашия местен дилър на Philips, за да се информирате за местните разпоредби относно това как да се освободите от стария си монитор.
- (За клиенти в Канада и САЩ)
 Изхвърляйте в съответствие с местните щатски и федерални разпоредби.

За допълнителна информация относно рециклирането се свържете с www.eia.org (Инициатива за образоване на потребителите).

Информация за клиентите относно рециклирането

Philips създава технически и икономически осъществими цели за оптимизиране на екологичните показатели на продуктите, услугите и дейността на организацията.

Още от етапите на планиране, проектиране и производство, Philips подчертава значението на това да се произвеждат продукти, които лесно могат да се рециклират. Във Philips, управлението на излезлите от употреба продукти включва предимно участие в национални инициативи за обратно приемане и програми за рециклиране, когато е възможно, за предпочитане в сътрудничество с конкурентите.

В момента съществува система за рециклиране, действаща в европейски страни като Холандия, Белгия, Норвегия, Швеция и Дания.

В САЩ, Philips Consumer Lifestyle North America е допринесла средства към проекта за рециклиране на електронните продукти на Алианса на електронните индустрии (EIA) и щатските инициативи за рециклиране на излезлите от употреба електронни продукти от битови източници. Също така, Североизточният съвет по рециклирането (NERC) - неправителствена организация с участието на няколко щата, фокусирана върху подкрепа за развитието на пазара за рециклиране - планира да въведе програма за рециклиране.

В Тихоокеанска Азия, Тйван, продуктите могат да бъдат приети обратно от Администрацията за защита на околната среда (EPA). За да проследите процеса за управление на рециклирането на информационно-технологичните продукти, подробна информация можете да намерите на уеб сайта www.epa.gov.tw.

Електромагнитно съответствие (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много продукти, насочени към потребителите, които, подобно на всички електронни апарати, като цяло имат способността да излъчват и получават електромагнитни сигнали. Един от водещите бизнес принципи на Philips е да взема всички необходими мерки за безопасност и опазване на здравето по отношение на нашите продукти, за да са в съответствие с всички приложими законови изисквания и да отговарят на стандартите за електромагнитно поле, приложими към момента на производството на продуктите.

Philips се ангажира да разработва, произвежда и предлага на пазара продукти, които не предизвикват неблагоприятни здравни ефекти. Philips потвърждава, че ако нейните продукти се използват правилно по предназначение, те са безопасни за употреба според наличните към момента научни данни.

Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитно поле и безопасност, което дава възможност на Philips да предвижда бъдещите развития в стандартизацията, за да ги интегрира от ранно в своите продукти.

Рециклиране



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато видите, че върху даден продукт е поставен символът на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО:



Никога не изхвърляйте вашия продукт с другите битови отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. Декларация за забранени вещества

Този продукт е в съответствие с изискванията на RoHs и Philips BSD (AR17-G04 5010-010).

2 Вашата цифрова ФотоРамка

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

ФотоРамката може да възпроизвежда:

- JPEG снимки
- МРЗ музика
- M-JPEG видео (формат *.avi)

Можете да поставите ФотоРамката на масата или да я закачите на стената.

Какво има в кутията



• Цифрова ФотоРамка Philips





• Захранващ АС-DС адаптер



- CD-ROM, включващ:
 - Цифрово Ръководство на потребителя
 - Компютърен софтуер за Windows



• USB кабел



• Ръководство за бърз старт



• (За SPF2107 и SPF2207) Две допълнителни бебешки рамки

Преглед на вашата ФотоРамка



()

• Включване/изключване на ФотоРамката

2 🕫

- Пускане на слайдшоу/музика/видео
- Смяна на режима за слайдшоу (За снимки/видео) Приближаване

③ ▲/▼/◀/►

• Избор на предишен/следващ/десен/ляв елемент

④ OK

- (За музика/видео) Пауза или продължаване на възпроизвеждането
- Потвърждаване на избор

(5) 🔳

 Влизане в главното меню (За снимки/видео) Отдалечаване

- 6 RESET• Връщане към фабричните настройки
- Слот за USB флаш памет
- 🛞 🛱 Ключалка Kensington
- 9 😽
 - Слот за USB кабел към компютър
- 10 🗖 CF
 - Слот за СГ карта
- 1 SD/MMC/xD/MS/MS Pro
 - Слот за SD/MMC/xD/MS/MS Pro карта
- (12) DC
 - Вход за захранващия АС-DC адаптер
- Отвор за стойката
- Отвор за поставяне на стената

3 Първи стъпки

Внимание

• Използвайте контролите само както е посочено в това ръководство на потребителя.

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на устройството. Запишете номерата тук:

Модел №

Сериен № _____

Монтиране на стойката

За да поставите ФотоРамката на равна повърхност, монтирайте включената в комплекта стойка на гърба на ФотоРамката.

Пъхнете стойката във ФотоРамката.



2 Завийте добре стойката в отвора.

Свързване на захранването



- Когато позиционирате ФотоРамката, уверете се, че щепселът и контактът са лесно достъпни.
- Свържете включения в комплекта захранващ кабел към DC гнездото на ФотоРамката.



2 Свържете захранващия кабел към контакт.

Свързване на паметустройство



Внимание

• Не изваждайте памет-устройства от ФотоРамката, докато от или към устройството се прехвърлят файлове.

Можете да пускате снимки, музика или видео от едно от следните памет-устройства, свързани към ФотоРамката:

- Compact Flash type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (с адаптор)
- USB памет

Въпреки всичко, ние не гарантираме работата с всички видове памет-карти.

1 Пъхнете добре памет-устройството



→ Снимките в памет-устройството се показват в режим слайдшоу.

За да извадите памет-устройството го издърпайте от ФотоРамката.

Свързване на компютър

Внимание

- Не изключвайте ФотоРамката от компютъра, докато между ФотоРамката и компютъра се прехвърлят файлове.
- **1** Свържете включения в комплекта USB кабел към ФотоРамката и към компютър.



- → Можете да завлачвате и пускате файлове от компютъра в папката на ФотоРамката
- 2 След като всички действия по копиране и запазване завършат, изключете USB кабела от компютъра и ФотоРамката.

Включване на ФотоРамката

Забележка

- Можете да изключите ФотоРамката само след като са завършили всички операции за копиране и запазване.
- Натиснете и задръжте бутона О за повече от 1 секунда.
 - → Появява се помощно съобщение за бутоните за управление.

PHILIPS
O Play O OK O Menu Power
ок Сапсеі

• За директен достъп до главното меню натиснете 🔳.

4 Използване на вашата ФотоРамка

Показване на снимки

Забележка

• ФотоРамката може да показва само JPEG снимки.

1 В главното меню изберете [Photos] (Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- ⊢ Показват се наличните източници на снимки.
- **2** Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Source		
PhotoFrame	New Album	
SD/MMC Card	Default album	
CF Card	My album 1	
Memory Stick		
(D Card		
JSB drive		
nonse the Photo so	urce	O Play Slideshow

3 Изберете албум и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- → Снимките в албума се показват в режим миниатюри.
- 4 Натиснете 🥵 за да стартирате слайдшоуто.
 - В режим слайдшоу, натиснете
 / ► за да се покаже следващата/предишната снимка.
 - В режим слайдшоу, натиснете ¹⁵⁸ за да превключите м/у режимите слайдшоу, разглеждане, календар и детски часовник (за SFP2107 и SPF2207).

Две опции за детски часовник (SFP2107):

• Принцеса



• Астронавт



Български

Две опции за детски часовник (SFP2207):

• Пеперуда



• Заек





Полезна информация

- В режим слайдшоу ФотоРамката показва всички снимки автоматично.
- В режим разглеждане ФотоРамката показва настоящата снимка и можете да натиснете
 / ► за да се покаже следващата/предишната снимка.
- В режим календар ФотоРамката показва снимки с календара.
- В режим детски часовник можете да изберете чаровна анимация, съответстваща на рамките на ФотоРамката.

Разглеждане на снимки в режим миниатюри и достъп до фото менюто

В режим миниатюри можете да разглеждате множество снимки. В режим миниатюри можете също да влезете във фото менюто за да редактирате снимките.

- **1** В главното меню изберете [Photos] (Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - В режим слайдшоу или разглеждане можете да натиснете ОК за да разглеждате снимките в режим миниатюри.
- **2** Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **3** Изберете албум и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - → Снимките в албума се показват в режим миниатюри.



4 Натиснете ▲ / ▼ / ◀ / ► за да изберете снимка

и след това натиснете ОК за да потвърдите.

 За да изберете всички показани на екрана снимки натиснете и задръжте ОК за повече от 1 секунда. 5 Натиснете 🔳 за да влезете във [Photo Menu] (Фото меню) и да управлявате снимката.

Photo Menu		
Copy to	PhtotFrame	
Delete	IN MMIC Card	
Photo Effects	and SD	7700
Frames	Ficht	
Rotate	Minmory Stick	
Zoom and Crop	iD-Card	
	1000	2007/01/07
		Source:Photo Frame
Choose your storage m	edia to copy your photos to.	O Play Slideshow



Полезна информация

 Ако броят на снимките в албума е над 16 можете да натиснете ▲/▼ за да преминете към следващите/предишните 16 снимки.

Избор на фото ефект

- Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Photo Effects] и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете ефект и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Избор на фото рамка

- Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Frames] (Рамки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете рамка и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Завъртане на снимка

- Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Rotate] (Завъртане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете ориентация и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Приближаване и подрязване на снимка

Във [Photo Menu] (Фото меню) изберете [Zoom and Crop] (Приближаване и подрязване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 2 Натиснете 🥵 за да приближите снимката.
 - Натиснете 🔳 за да отдалечите снимката.
- 3 Натиснете ▲ / ▼ / ◄ / ► за да подрежете

снимката и след това натиснете ОК за да потвърдите.

4 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

🔆 Полезна информация

 Функцията за приближаване и подрязване се прилага само върху снимки над 800 x 600 пиксела.

Създаване на албум

Можете да създадете албум във ФотоРамката и в памет-устройство, свързано към ФотоРамката.

- **1** В главното меню изберете [Photos](Снимки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Photos		PHILIPS	
Source			
Photo Frame	New Album		
SD/MMC Card	Camera Folder]	
ulti-mem/2nd SD	PC Folder	1	
CF Card		1	
Memory Stick		1	
xD Card		1	
USB			
Choose the photo sourc	e.	Play Slideshow	
		О ок	

3 Изберете [New Album] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

⊢ Появява се клавиатура.

-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	$\overline{\mathbf{X}}$
A	В	С	D	E	F	G	H	1	!	+ +
J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	•	Enter
S	T	U	V	W	Х	γ	Ζ		-	Linter
			Sp	ace				al	DC	Cancel

- **4** За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Изтриване на албум

- 1 Изберете албум.
- 2 Натиснете 🛯 за да влезете в албум-менюто.
- **3** Изберете [Delete Album] (Изтриване на албума) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Photos Source PhotoFrame	PHILIPS
My album 1	
Rename Album	
Delete Album	
	_
elete the album	O Play Slideshow
	🔘 ок
	O Exit Alum Menu

→ Появява се съобщение за потвърждение.



4 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Преименуване на албум

- 1 Изберете албум.
- 2 Натиснете 🔳 за да влезете в албум-менюто.
- **3** Изберете [Rename Album] (Преименуване на албума) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - → Появява се клавиатура.



- **4** За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Възпроизвеждане на видео



ФотоРамката може да показва само M-JPEG видео файлове (във формат *.avi).

- За по-добра съвместимост, за прехвърляне и възпроизвеждане на видео файлове във вашата ФотоРамка можете да използвате включения в комплекта компютърен софтуер (за Windows).
- **1** В главното меню изберете [Video] (Видео) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		PHIL

2 Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.

source		
PhotoFrame	Album	
SD/MMC Card	PC Folder 1	
CF Card	PC Folder 2	
Memory Stick	R01.avi	
xD Card	R02.avi	
USB drive	R03.avi	
hoose the Video sou	rce.	O Play

- **3** Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.

Български

- 4 Изберете файл за възпроизвеждане.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете 🥬 за да пуснете видеото.
 - По време на възпроизвеждане:
 - За стоп натиснете и задръжте 🖾.
 - За пауза натиснете ОК.
 - За продължаване натиснете ОК отново.
 - За гледане на цял екран натиснете 🖾.
 - За да спрете гледането на цял екран натиснете
 - За увеличаване и намаляване на звука натиснете ▲ / ▼.
 - За избор на следващия/предишния файл натиснете

 - За да смените режима на повтаряне натискайте 💷.

Възпроизвеждане на музика

Забележка

- ФотоРамката може да свири само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III).
- **1** В главното меню изберете [Music] (Музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	-
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS

2 Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Music		PHILIPS
Source		
PhotoFrame	Album	
SD/MMC Card	PC Folder 1	
CF Card	PC Folder 2	
Memory Stick	R1.mp3	1
xD Card	R2.mp3	1
USB drive	R3.mp3	1
		1
		1
Choose the Music so	urce.	O Play
		(О) ок
		ŏ

- 3 Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.
- 4 Изберете файл за възпроизвеждане.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете 🥵 за да пуснете музиката. По време на възпроизвеждане:
 - За пауза натиснете OK.
 - За продължаване натиснете ОК отново.
 - За стоп натиснете 🖽.
 - За избор на следващия/предишния файл натиснете
 - За увеличаване и намаляване на звука натиснете ▲ / ▼.
 - За спиране на звука натиснете и задръжте

 докато се появи иконата
 - За да смените режима на повтаряне натискайте 💷.

Възпроизвеждане на фонова музика

1 В главното меню изберете [Music] (Музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS

2 Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Music		PHILIPS
Source		
PhotoFrame	Album	
SD/MMC Card	PC Folder 1	
CF Card	PC Folder 2	
Memory Stick	R1.mp3	
xD Card	R2.mp3	
USB drive	R3.mp3	
Choose the Music source	ce.	O Play
		О ок
))

- **3** Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете файлове от под-папка повторете стъпка 3.
- **4** Изберете файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете всички файлове натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете 🔳 за достъп до менюто.
- **6** Изберете [Play at Background] (Пусни като фон) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

7 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да пуснете музиката.

wusic menu		
Copy to	No	
Delete	Yes	
Play at Background		

Копиране/изтриване на снимки или файлове

Можете да копирате или изтриете снимка или музикален/видео файл от ФотоРамката.

Внимание

 Никога не изваждайте памет-устройство преди да е завършило копирането или изтриването.

Преди да копирате или изтриете файл,

- В главното меню изберете [Photos] / [Video] / [Music] (Снимки / Видео / Музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете източник и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **3** Изберете албум/папка и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете под-папка повторете стъпка 3.
- **4** Изберете снимка/файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изберете всички снимки/файлове в албума натиснете и задръжте ОК.
- 5 Натиснете 🔳 за достъп до менюто.

За да копирате,

1 В менюто изберете [Сору to] (Копирай в) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Photo Menu		
Copy to	PhotoFrame	
Delete	SD/MMC Card	
Photo Effects	CF Card	
Frames	Memory Stick	en.
Rotate	xD Card	
Zoom and Crop	USB drive	800 X 600
		2009/01/02
		Source:PhotoFrame
hoose your storage	media to copy to.	O Play Slideshow
		🔘 ок
		O Exit Photo Menu

2 Изберете папка-дестинация и след това натиснете ОК за да започне копирането.

🔆 Полезна информация

 Когато няма достатъчно място за повече снимки се появява съобщение за грешка

За да изтриете,

1 В менюто изберете [Delete] (Изтриване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

5 Слайдшоу

Избор на слайдшоу последователност

Можете да гледате слайдшоу в последователност или разбъркано.

 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Photos	
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	
	Ţ

2 Изберете [Slideshow sequence] (Слайдшоу последователност) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



3 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Избор на преходен ефект

 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		PHIL

2 Изберете [Transition Effect] (Преходен ефект) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Slideshow		PHILIPS
Settings		
Slideshow sequence	No Transition	
Transition Effect	Random	
Frequency	Sliding]
Collage	Fading]
Background color	Bars	1
	Translation	1
	Snail	1
	Stairs	1
hoose the transition e	ffect between photos.	O Play Slideshow
		О ок
		õ

3 Изберете преходен ефект и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Полезна информация

 Ако изберете [Random] (Разбъркано), всички налични преходни ефекти се прилагат разбъркано към всички снимки от слайдшоуто.

Избор на слайдшоу честота

 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Frequency] (Честота) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Settings		
Slideshow sequence	5 Seconds	
Transition Effect	10 Seconds	
Frequency	30 Seconds	1
Collage	1 Minute	
Background color	5 Minutes	
	30 Minutes	
	1 Hour	
	4 Hours	
hoose the slideshow tr	ansition time	O Play Slideshow

3 Изберете преходно време и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Показване на колаж от снимки

 В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Collage] (Колаж) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Settings Slideshow sequence Single	_
Slideshow sequence Single	
T	
Transition Effect Multi	
Frequency	
Collage	
Background color	
)isplay multiple photos frame.	O Play Slideshow
	Оок

- **3** Изберете [Multi] (Много) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 4 Изберете оформление.
- 5 Натиснете ◀ (Дясно) за да изберете [Photo 1] (Снимка 1).
- 6 Натиснете ◄ (Дясно) отново за да влезете в опциите за източник на снимки.
- 7 Изберете снимка от източник на снимки.

8 Повторете стъпки от 5 до 7 докато всички снимки за формата са избрани.



- 9 Натиснете 🥵 за да започне показването на колажа.
 - За да спрете показването на колажа изберете [Slideshow] > [Collage] > [Single] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Полезна информация

- Ако изберете оформление колаж, ФотоРамката показва статичен колаж и режимът слайдшоу се деактивира.
- Ако изберете формат [Random] (Разбъркано),
 ФотоРамката автоматично прави разбъркан колаж въз основа на оптималното разположение на снимките и показва колажите в режим слайдшоу.

Избор на фон за снимките

Можете да изберете обграждащ фонов цвят за снимките, които са по-малки от екрана на ФотоРамката.

- В главното меню изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **2** Изберете [Background Color] (Фонов цвят) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **3** Изберете фонов цвят / [Auto Fit] (Автоматично напасване) / [RadiantColor] (Излъчващ цвят) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - → Ако изберете фонов цвят, ФотоРамката показва снимката с фонов цвят или черна ивица.



→ Ако изберете [Auto Fit], ФотоРамката разширява снимката за да запълни екрана чрез разтегляне на изображението.



→ Ако изберете [RadiantColor], ФотоРамката разтегля цвета по ръбовете на снимката, която е по-малка от целия екран, за да се запълни екранът без черни ленти или промяна на пропорциите.



6 Настройки

Избор на език за екрана

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Language] (Език) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup			PHILIPS
Options			
Brightness	Language Setting		
Language	Power on Setting		
Menory Card			
Event Reminder			
Time and Date			
Smart Power			
Status			
Auto Orientation			
Choose your preferred setting.	language, and Power on	000	Play Slideshow Ok

- **3** Изберете [Language Settings] (Езикови настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **4** Изберете език и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Регулиране на яркостта на

дисплея

Можете да регулирате яркостта на ФотоРамката за постигане на най-добър изглед.

- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2 Изберете [Brightness] (Яркост) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup	PHILIPS
Options	
Brightness	
Language	-n- *
Memory Card	
Event Reminder	
Time and Date	
Smart Sleep	
Status	
Auto Orientation	•
Adjust the screen brightness.	Play Slideshow
	О ок
	õ

 Регулирайте яркостта с натискане на ▲ / ▼ и след това натиснете ОК за да потвърдите.



Защита/премахване на защитата на съдържанието на памет-карта

Можете да активирате функцията за изтриване в памет-устройство, свързано към ФотоРамката. За да избегнете изтриването на файловете от паметустройството, можете също да деактивирате функцията за изтриване в памет-устройството.

- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2 Изберете [Memory card] (Памет-карта) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Delete enable	
Language	Delete disable	
Memory Card]
Event Reminder]
Time and Date]
Smart power]
Status]
Auto Orentiation		
Enable to delete origin	al photos on memory cards.	O Play Slideshow

3 Изберете [Delete Enable] / [Delete Disable] (Активиране/Деактивиране на изтриването) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Настройка на часа и датата

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	-
	Video	1
	Music	1
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Set time	
Language	Set time format	1
Memory Card	Set date	1
Event Reminder	Set date format	1
Time and Date	Show clock	1
Smart Power	and an other states	1
Status		1
Auto Orientation		
Set the time and date	of system	Ok Ok

3 Изберете [Set Time] (Настройка на часа) / [Set Date] (Настройка на датата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format		
Set date		
Set date format		
Show clock		
Set the time and date	of system	O Play Slideshow
		O Ok
		0

Български

4 Въведете часа/датата с натискане на ▲/▼/◄/►
 и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format	V	
Set date		
Set date format		
Show clock		
Set the time and date of s	ystem	O Play Slideshow
		O Ok
		õ

Задаване на формат за часа и датата

Можете да зададете формата на часа и датата, показани във ФотоРамката.

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



3 Изберете [Set Time Format] (Задаване на формат за часа) / [Set Date Format] (Задаване на формат за датата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	12 Hours	
Set time format	24 Hours	
Set date		
Set date format		
Show clock		
Set the time format of	system	Play Slideshow
		Ok Ok
		0

4 Изберете формата на часа/датата и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Показване на частовник

По време на слайдшоу ФотоРамката може да показва часовник или календар.

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness Language Memory Card Event Reminder Time and Date	Set time Set time format Set date Set date format Show clock	
Smart Power Status Auto Orientation		Play Slideshow
Set the time and date	of system	Ok

3 Изберете [Show clock] (Показване на часовник) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- **4** Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - [No clock] (Не се показва часовник)
 - [In slideshow] (Показва се часовник)
 - [Both] (Показват се часовник и календар)

Задаване на напомняне за събитие

Можете да създадете напомняне за специално събитие и също така можете да изберете снимка, която да се показва в определен час.



Полезна информация

 Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да зададете напомняне.

Създаване на напомняне за събитие

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		÷.
		PHILI

2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	1
Memory Card		1
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power]
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow Ok

3 Изберете [New reminder] (Ново напомняне) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- ⊢ Появява се клавиатура.
- **4** За да въведете ново име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете [abc] върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на час и дата за събитие

Забележка

- Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да зададете часа и датата на напомнянето за събитие.
- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		1
Event Reminder]
Time and Date]
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		Play Slideshow Ok

3 Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	
	Set Time	
	Set Date	
	1	
	10000	
Set the reminder.		O Play Slideshow

- 4 Изберете [Set Time] (Настройка на часа) / [Set Date] (Настройка на датата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Въведете часа/датата с натискане на ▲/▼/◀/►

и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Полезна информация

 Когато напомнянето алармира, можете да натиснете който и да е бутон за да го спрете. За да спрете функцията за изчакване (snooze) натиснете същия бутон два пъти.

Вкл/изкл на напомняне

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Photos	
Video	
Music	_
Slideshow	
Setup	

2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		1
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow

×

3 Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	
	Set Time	
	Set Date	
	1	
	1.000	
Set the reminder.		O Play Slideshow
		UK

- **4** Изберете [Set] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - Изберете [On] за да включите напомнянето и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изключите напомнянето изберете [Off] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Изтриване на напомняне

- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **3** Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **4** Изберете [Delete reminder] (Изтриване на напомнянето) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



5 Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Избор на снимка за напомняне

Можете да изберете снимка, която да се показва за напомняне. Всяко напомняне за събитие активира само последната избрана снимка. Ако няма избрана снимка, напомнянето използва фабричната стартова Philips снимка.

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



3 Изберете напомняне и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder]
My reminder1	Photos]
	Set Time]
	Set Date	1
		1
	1	1
	1.000	1
Set the reminder.		O Play Slideshow
		UK

4 Изберете [Photo] (Снимка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- **5** Изберете източник на снимки и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **6** Изберете снимка и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на изчакване

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		*

2 Изберете [Event Reminder] (Напомняне за събитие) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		
Event Reminder		1
Time and Date		
Smart Power		1
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow

3 Изберете [Snooze] (Изчакване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Off	
Snooze	10 Minutes	
My reminder1	60 Minutes	
Set the reminder in	terval.	O Play Slideshow

4 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на автоматично включване/изключване на дисплея по час

Можете да зададете час за автоматично включване или изключване на дисплея.



- Уверете се, че сте настроили часа и датата на ФотоРамката преди да активирате функцията за автоматично включване/изключване.
- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Dhotos	
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		÷.
		PHILI

2 Изберете [Smart Power] (Пестене на енергия) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Off	
Language	Set Time	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Set the smart power t	o control power system	Play Slideshow Ok

3 Изберете [Set time] (Настройка на час) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

	PHILIPS
Weekday	
Weekend	
-	
	Play Slideshow
	Weekday Weekend

4 Изберете [Weekday] (Седмица) / [Weekend] (Уикенд) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



- 5 Изберете [Auto on] (Автоматично включване) / [Auto off] (Автоматично изключване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да анулирате автоматичното включване / изключване изберете [Set On/Off] > [Off].
- 6 Натиснете ▲ / ▼ / ◀ / ► за да настроите часа за функцията автоматично включване / автоматично изключване и след това натиснете





Полезна информация

- Седмица: от понеделник 00:00 до петък 23:59
- Уикенд: от събота 00:00 до неделя 23:59

Пускане на демо

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS

2 Изберете [DEMO] (Демо) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Set Beep	On	
DEMO	Off	
Settings		
Set the DEMO.		Play Slideshow

3 Изберете [On] (Вкл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Задаване на авто-ориентация

Снимките могат да се показват с правилната ориентация в зависимост от хоризонталната/ вертикалната ориентация на ФотоРамката.

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Auto Orientation] (Авто-ориентация) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Enable	
Language	Disable	
Memory Card]
Event Reminder]
Time and Date]
Smart Power	1	1
Status]
Auto Orientation		
Set the auto orientation	on.	O Play Slideshow
		🔘 ок
		0

- **3** За да включите функцията за авто-ориентация изберете [Enable] (Активиране) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изключите функцията за автоориентация изберете [Disable] (Деактивиране) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Включване на звука на бутоните

- Български
- **1** В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		4
		PHILI

2 Изберете [Set Beep] (Включване на бипкането) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

setup		PHILIPS
Options		
Set Beep	On	
DEMO	Off	
settings		
et the beep.		 Play Slideshow OK

- **3** За да включите звука на бутоните изберете [On] (Вкл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
 - За да изключите звука на бутоните изберете [Off] (Изкл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Преглед на статуса на ФотоРамката

Можете да получите информация за свободното място, свързаните медии и версията на фабричния софтуер на ФотоРамката.

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



2 Изберете [Status] (Статус).

Setup	PHILIP
Options	
Brightness	PhotoFrame
Language	Free Space:520MB
Memory Card	Firmware: V0.10
Event Reminder	Free Space:
Time and Date	SD/MMC Card: 75MB
Smart Power	USB drive: 23MB
Status	
Auto Orientation	
PhotoFrame Information.	O Play Slideshow
	💿 ок

→ Статусът на ФотоРамката се появява в дясната част на екрана

Връщане към фабричните настройки

1 В главното меню изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

PhotoFrame		
	_	
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Setup		PHILIPS
Options		
Set Beep	Default	
DEMO		
Settings		
]
		1
et the factory de	fault value.	O Play Slideshow
		OK
		UN ON

3 Изберете [Default] (Фабрични) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

7 Информация за продукта

Забележка

• Информацията за продукта подлежи на промени без предупреждение.

Картина/Дисплей

- Ъгъл на наблюдение: @ C/R > 10, 140° (X) / 100° (В)
- Експлоатационен живот до 50% яркост: 20000 часа
- Пропорции: 4:3
- Резолюция на панела: 800 Х 600
- Яркост (типична): 250 cd/m²
- Контрастно съотношение (типично): 300:1

Аудио характеристики

- Поддържани аудио формати: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bit rate: 16 ~ 320 Kbps
- Sample rate: 8 ~ 48 kHz
- Изходна мощност на високоговорителя (RMS): 0.8 W

Видео характеристики

- Поддържани видео формати: *.avi (M-JPEG)
- Размер на видеото: ≤ 640 x 480
- Брой кадри в секунда: ≤ 30 fps

Свързаност

•USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Памет-медия

- Видове памет-карти:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (с адаптор)
 - USB: USB флаш памет
- Капацитет на вградената памет: 512 MB (за до 500 снимки с висока резолюция, около 26MB се използват от системата)

Размери

• Размери на комплекта с поставка (Ш x B x Д): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm

- Тегло (Основно тяло): 0.385 kg
- Температурен диапазон (работен): 0° С 40° С / 32° F - 104° F
- Температурен диапазон (за съхранение): -10° С - 60° С / 14° F - 140° F

Захранване

- Входно: 100 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Изходно: 9 V -- 1 А
- Ниво на КПД: IV
- Консумация: Включена система 7 W
- Поддържан режим на захранване: Променлив ток (AC)

Аксесоари

- АС-DС адаптер
- USB кабел
- Стойка
- (За SPF2107 и SPF2207) Две допълнителни бебешки рамки
- Ръководство за бърз старт
- CD-ROM включващ
 - Ръководство на потребителя
 - Компютърен софтуер за Windows

Удобства

- Четец на карти: вграден
- Поддържани фото формати: JPEG снимки (JPEG файлове до 10MB, до 48 мегапиксела)
- Поддържана ориентация: Автоматична ориентация на снимките, пейзаж, портрет
- Бутони и контроли: 3 бутона, бутон за навигация в 4 посоки и въвеждане
- Режим на възпроизвеждане: Разглеждане на цял екран, слайдшоу, разглеждане на миниатюри
- Управление на албумите: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Редактиране на снимки: Копиране, Изтриване, Завъртане, Приближаване и Подрязване
- Фото ефекти: Черно бяло, Сепия
- Слайдшоу настройки: Разбъркано, Последователно, Преходен ефект, Колаж (много снимки)
- Фон на екрана: Черен, Бял, Сив, Автоматично напасване, Излъчващ цвят
- Функции за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Статус, Напомняне за събитие с изчакване, Бипкане вкл/изкл, Настройка на час и дата, Показване/скриване на часовника, Източник на снимки, Автоматично включване/ изключване

- Системен статус: Версия на фабричния софтуер, Оставаща памет
- Plug & Play съвместимост: Windows Vista, Windows 2000/XP или по-нова версия
- Регулаторни одобрения: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Швейцария
- Други удобства: съвместимост с ключалка Kensington
- Езици на дисплея: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Руски, Опростен китайски, Традиционен китайски, Португалски

8 Често задавани въпроси

Екранът чувствителен ли е на допир?

Екранът не е чувствителен на допир. За да контролирате ФотоРамката използвайте бутоните на гърба

Мога ли да превключвам между различни слайдшоу снимки като използвам различни памет-карти?

Да. Когато към ФотоРамката има включена паметкарта, снимките от конкретната памет-карта могат да се показват в режим слайдшоу.

Екранът ще се повреди ли ако показвам една и съща снимка продължително време?

Не. ФотоРамката може да показва една и съща снимка в продължение на 72 часа без да се повреди екранът.

Мога ли да използвам ФотоРамката през периодите на автоматично изключване на дисплея?

Да. Можете на натиснете 🕛 за да събудите ФотоРамката.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от снимките ми?

ФотоРамката поддържа само JPEG снимки. Уверете се, че тези JPEG снимки не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от музикалните ми файлове?

ФотоРамката поддържа само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III). Уверете се, че тези музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III) не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от видео файловете ми?

ФотоРамката поддържа само видео файлове М-JPEG (във формат *.avi). Уверете се, че тези видео файлове във формат M-JPEG (motion JPEG) не са повредени.

Защо ФотоРамката не се изключва автоматично след като я настроя?

Уверете се, че сте настроили правилно точния час, часа за автоматично изключване и часа за автоматично включване. ФотоРамката автоматично изключва дисплея си точно в часа за автоматично изключване. Ако този час вече е минал за настоящия ден, тя започва да се изключва автоматично в определения час от следващия ден.

Мога ли да увелича паметта за да държа повече снимки във ФотоРамката?

Не. Вградената памет на ФотоРамката е фиксирана и не може да се разширява. Но можете да превключвате между различни снимки, използвайки различни памет-устройства във ФотоРамката.

ФотоРамката е включена но вече не реагира. Какво да направя?

Уверете се, че ФотоРамката е включена. След това използвайте игла за да задействате бутона RESET, който се намира на гърба, за да възстановите системата.

9 Речник на термините

A Aspect ratio (Пропорции)

Пропорциите се отнасят до съотношението на дължината към височината на телевизионния екран. Пропорциите на стандартния телевизионен екран са 4:3, а пропорциите на широкоекранен телевизор с висока резолюция са 16:9. Форматът "letter box" ви дава възможност да гледате картина с широка перспектива на стандартен екран с пропорции 4:3.

С

С карта

CompactFlash карта. Памет-карта, която използва флаш-памет за съхранение на данни в малка карта. CompactFlash картата улеснява добавянето на данни към широко разнообразие от електронноизчислителни устройства, включително цифрови фотоапарати и музикални плейъри, компютри, лични електронни помощници (PDA), цифрови аудио рекордери и фото принтери.

J

JPEG

Популярен формат за цифрови снимки. Система за компресиране на данни при снимките, предложена от Обединената група на фотографските експерти, при която се постига малко понижаване в качеството на изображението въпреки високото съотношение на компресиране. Файловете се познават по файловото им разширение. ".jpg" или ".jpeg".

Κ

Ключалка Kensington

Отвор за сигурност Kensington (също наричан Котвор или ключалка Kensington). Част от система против кражба. Представлява малък, укрепен с метал отвор, който се среща при почти всички малки или портативни компютри и електронни уреди, особено при скъпите и/или сравнително леки такива, като лаптопи, компютърни монитори, компютри, игрови конзоли и видео проектори. Използва се за закрепване на устройство, състоящо се от кабел и заключалка, и поконкретно на тези с марка Kensington.

Μ

Memory Stick

Флаш памет-карта за фотоапарати, камери и други мобилни устройства.

ММС карта

Мултимедийна карта. Флаш памет-карта за мобилни телефони, PDA и други мобилни устройства. Картата използва флаш памет за приложения с четене/писане или ROM чипове (ROM-MMC) за статична информация, като последните са широко използвани за добавяне на приложения към Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) е неформално име за мултимедийни формати, при които всеки видео кадър или преплетено поле от от цифрова видео последователност се компресира отделно като JPEG изображение. Често се използва при мобилни устройства като цифрови фотоапарати.

S

SD карта

Памет-карта Secure Digital. Флаш памет-карта за цифрови фотоапарати, мобилни телефони и PDA. SD картите имат същата форма като MultiMediaCard (MMC) – 32 x 24 mm, но са малко по-дебели (2.1 mm спрямо 1.4 mm), а четците за SD карти приемат и двата формата. Предлагат се карти до 4GB.

Х

хD карта

Карта за снимки EXtreme Digital. Флаш паметкарта, която се използва при цифровите фотоапарати.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер ОО 800 11 544 24 (за абонати на фиксирани мрежи в България)

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

100% recycled paper 100% papier recyclé 100% рециклирана хартия

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Всички права запазени UM_V1.7