

	DEVELOPMENT MMD
Product name Project name Project no.	PhotoFrame 7FF2FPA PF QSG
Finishing	Folded sheet
Scale	<u>_1:1</u>
Size Speads Size	_ <u>740 (W) × 203 (H) mm</u> [48 (W) × 203 (H) mm
Operator(s)	Howard Yo
Date amended	July 31, 2007
VERSION No.	RU0.I
	APPROVAL
ARTV Paper <u>140gsn</u>	ORK DOCUMENT
ARTW Paper <u>140gsr</u> Numbers of co	ORK DOCUMENT n White ArtPaper lours2Cx2C
ARTW Paper <u>140gsn</u> Numbers of co ^{Pantone 3005c} - Spotcolor	ORK DOCUMENT
ARTW Paper <u>140gsr</u> Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor	/ORK DOCUMENT n White ArtPaper lours 2Cx2C - Black
ARTW Paper 140gsn Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsn Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsn Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme Coopping Coopping	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsr Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme Cropping Coating Varnishing	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsn Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme Coating Coating Coating Embossing	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsr Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme Coating Coating Varnishing Embossing Cutterguide	VORK DOCUMENT
ARTW Paper 140gsr Numbers of co Pantone 3005c - Spotcolor Aftertreatme Coating Varnishing Embossing Cutterguide Die-cut	VORK DOCUMENT

Установка таймера автоматического включения/выключения

	TH DEDR	
	Same and	
	Balt Ox	
Auto on/ott		
	1	
		PHILIPS

Фоторамку можно настроить на включение или выключение в установленное время дня.

- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора меню SETTINGS (Параметры). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 🛧 , 🖊 для выбора пункта Auto On/Off (Автоматическое Вкл/Выкл). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Вкл/Выкл. Нажмите кнопку 🗸 для выбора пункта On (Вкл) или Off (Выкл), затем нажмите кнопку Enter.
- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для установки времени автоматического включения или выключения.
- Нажмите кнопку 🔺 для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При

времени автоматического

включения/выключения

отключении фоторамки

от питания настройки

удаляются.

• Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для включения автоматического

Часто задаваемые вопросы

- В ЖК-экран сенсорный?
- О ЖК экран рамки не сенсорный. Для управления пользуйтесь кнопками на задней панели фоторамки.
- В Как можно проверить наличие фотографий после копирования?
- О Фотографии сохранены, после появления на экране сообщения Finished (Готово). Их можно просмотреть в встроенной памяти.
- В Можно ли переключать различные слайд-шоу фотографий, используя разные карты памяти?
- О Да, на фоторамке отобразится слайд-шоу фотографий с установленной карты памяти.
- В Можно ли использовать фоторамку для удаления фотографий с карты памяти?
- О Да, фоторамка поддерживает операции удаления фотографий с внешних устройств.
- В Можно ли распечатывать фотографии с цифровой фоторамки?
- Нет, прямая печать фотографий не поддерживается.

Нужна помощь?

Обратитесь к руководству пользователя, поставляемому с фоторамкой. Интерактивная помощь: www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые наименования являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав.



PhotoFrame

7FF2FPA



Руководство по началу работы

1 Подключение

3 Теперь можно слушать

2 Настройка

Комплект поставки



Подставка фоторамки



Quick start guide



Руководства пользователя

Руководство по началу работы

Адаптер питания

Вам также потребуется





лектророзетка

(ваши фото на) Карта памяти





Кабель USB

(ваши фото на)



GRAPHIC DEVELOPMENT MMD
Product namePhotoFrameProject name7FF2FPA PF QSGProject no
Operator(s) Howard Yo Date amended July 31,2007
VERSION No. IRUU.I
APPROVAL
QC Lithographer Product Manager Date Check
ARTWORK DOCUMENT
Paper 140gsm White ArtPaper
Numbers of colours 2Cx2C Pantone 3005c - Black
Aftertreatment
Cropping Coating silk coated Varnishing Embossing Cutterguide Die-cut Binding Glue

Подключение



• Поместите головку подставки в гнездо. • Поверните против часовой стрелки, пока подставка не встанет на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пи этом, для предотвращения повреждения фоторамки не удерживайте ее подставкой.Плотно удерживайте фоторамку обеими руками.



 Подключите прилагаемый адаптер питания к фоторамке, затем подключите его к источнику питания.



Расположение кнопок управления

• Кнопки управления на задней панели фоторамки и значки для соответствующих функций на ЖК дисплее служат для перемещения по меню и выполнения настроек.



• Нажмите кнопку питания на задней панели фоторамки удерживайте около 2 секунд.

NOTE Not all of the icons will appear on the screen at the 🔀 Добавить/Отмена фото



- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора меню SETTINGS (Параметры). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопку 🛧 , 🖊 для выбора параметров языка. Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 🚹 , 👎 для выбора. Нажмите кнопку 🗸 для установки нужного языка.
- Воспользуйтесь кнопкой 🤺 для возврата назад и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

3 Теперь можно слушать

Просмотр сохраненных фотографий





Существует три варианта просмотра: Режим просмотра: последовательный просмотр фотографий с управлением вручную. Режим миниатюр: отображение всех фотографий.

- Режим слайд-шоу: автоматическое циклическое отображение фотографий.
- Нажмите кнопки 👚 . 🖶 для выбора меню РНОТО (Фото). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 👚 , 💺 для выбора пункта Internal Memory (Встроенная память) Нажмите
- кнопку 🗸 для входа. • Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора альбома. Нажмите кнопку 🗸 для входа в режим миниатюр, затем нажмите кнопку 🕨 для входа в режим слайд-шоу, затем нажмите кнопку 👖
- для входа в режим просмотра.
- Так же можно войти в режим слайд-шоу напрямую, нажав кнопку 🕨 в главном меню.

Удаление или удаление всех фотографий с карты памяти





жим миниатюр

Режим удаления фотографий

- В режиме миниатюр нажмите кнопки 🤙 , 🔿 для выбора фотографии.
- Нажмите кнопку 🔀 , чтобы добавить/убрать выбранные фотографии. После выбора нажмите
- кнопку 📑 для входа в меню фотографий. • Нажмите кнопки 🛧 , 👃 для выбора пункта Delete (Удалить) или Delete all from your memory card (Очистить карту памяти).
- Нажмите кнопку 🗸 для удаления.



Копирование или перенос всех фотографий с карты памяти



Режим копирования фотографий

- В режиме миниатюр нажмите кнопки 🖛 , 🔿 для выбора фотографии.
- Нажмите кнопку 🞽 , чтобы добавить/убрать выбранные фотографии. После выбора нажмите кнопку 📑 для входа в меню фотографий.
- Нажмите кнопки 🛧 , 🖶 для выбора пункта Сору to (Копировать на) или Сору all to your memory card (Копировать все на карту памяти).
- Нажмите кнопку 🗸 для запуска копирования.

Измененные копии фотографий будут хранится в памяти фоторамки, пока память не будет заполнена (отобразится сообщение).

Просмотр фотографий с карты памяти



Для карт Secure Digital/MMC/xD/Memor Stick воспользуйтесь левым слотом. лицевой стороной вверх. Для карт Compact Flash используйт правый слот. Вставьте карту задне

- Нажмите кнопки 👚 , 👎 для выбора меню РНОТО (Фото). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 🛧 . 📮 для выбора установленной карты памяти. Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 👚 , 👎 для выбора альбома. Нажмите кнопку 🗸 для входа в режим миниатюр. Через несколько секунд появится фотографии скарты памяти.
- Затем нажмите кнопку 🕨 для входа в режим слайд-шоу, далее нажмите кнопку 👖 для входа в режим просмотра.

Если карта памяти установлена до включения питания, при его включении автоматически начнется слайд-шоу.

Копирование/ Удаление фотографий при подключении к компьютеру



- Можно копировать, удалять или переносить фотографии при подключении фоторамки к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
- Включите питание фоторамки, затем подключите меньший конец кабеля USB к порту USB, расположенному внизу фоторамки.
- Подключите другой конец кабеля USB к порту USB компьютера.

Настройка времени и даты





Астройка времени

- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора меню SETTINGS (Параметры). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопку 🕇 , 🖊 для выбора пункта Time and Date (Время и дата). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора пункта Time to setup (Установка времени). Нажмите кнопку 🗸 для установки значений часов и минут.
- Нажмите кнопку 🔺 для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

становка даты

- Нажмите кнопки 🛧 , 👎 для выбора меню SETTINGS (Параметры). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 🛧 , 🖊 для выбора пункта Time and Date (Время и дата). Нажмите кнопку 🗸 для входа.
- Нажмите кнопки 술 , 👎 для выбора пункта Date to setup (Установка даты). Нажмите кнопку 🗸 для установки значения года месяца и дня.
- Нажмите кнопку 🔺 для возврата в главное меню и выхода из меню SETTINGS (Параметры).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Параметры времени и даты удаляются при отключении фоторамки от питания.