user manual

manuel d'utilisation | benutzerhandbuch | manual del usuario gebruikershandleiding | manuale per l'utente | manual do usuário användar-handbok

micro jukebox



GoGear™



Nous espérons que ce produit répondra à vos attentes

Rendez-vous sur les sites suivants: www.philips.com/support et entrez la référence de votre produit afin de consulter:

- FAQ, les réponses aux questions les plus fréquemment posées
- Le mode d'emploi le plus récent
- Le téléchargement du logiciel
- Les mises à jour

Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons de l'enregistrer à l'adresse

www.philips.com/register

pour que nous puissions vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.

La référence se trouve à l'arrière du produit. La référence se trouve sous le produit.

À propos de ce produit

Le produit que vous venez d'acheter présente les caractéristiques suivantes :

- Compatibilité avec les fichiers MP3 et WMA [voir la section MODE MUSIC (MUSIQUE)]
- Radio FM*** [voir la section MODE RADIO]
- Enregistrement vocal (voir la section ENREGISTREMENTS)
- *** La radio FM est disponible uniquement sur certains modèles. La radio FM n'est pas disponible actuellement en Europe.

Accessoires fournis





Écouteurs



Câble USB





Housse de protection

CD-ROM avec manuel d'utilisation, pilotes, FAQ et logiciels de gestion musicale

Recharge de l'appareil

Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur multitension fourni avec l'appareil sur la prise de l'appareil marguée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur standard.

Assurez-vous d'avoir chargé la batterie pendant au moins 4 heures lors de la première utilisation. Charge rapide : 1 heure. L'appareil est chargé complètement lorsque le symbole de charge ne clignote plus et que l'icône 👝 correspondante s'affiche.



Alimentation

Mise sous tension: Maintenez enfoncée la touche ►II jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. → L'écran d'accueil PHILIPS s'affiche brièvement.

Mise hors tension: Maintenez enfoncée la touche ▶II jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



ASTUCE

L'appareil s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée et qu'aucun fichier n'est lu pendant 10 minutes. Le dernier état/écran de lecture s'affiche lors de la mise sous tension suivante de l'appareil.

Indicateur de niveau de charge

Le niveau de charge approximatif de la pile est indiqué sur l'afficheur.







Pile à moitié chargée



Batterie épuisée





Aperçu des commandes et des connexions

1	Connecteur pour câble US	8	
2	0	Fiche des écouteurs	
3	5V DC	Prise pour chargeur	
4	Interrupteur HOLD	Pour verrouiller les touches	
5	LCD display	Afficheur à cristaux liquides Affiche le menu, les options et les informations sur les pistes de manière dynamique.	ons
6	VIEW(Affichage)	Pour basculer entre le menu principal et les écrans de bibliothèque et de lecture.	
7	▲ / ▼	Scroll(Défilement); SuperScroll (défilement rapide) ; raccourci du mode lecture et ▲ / ▼	
		Retour rapide / avance rapide; Piste précédente / suivante ; accéder au niveau suivant ou précédente	
	७ ▶∎	Mise en marche / Arrêt et Lecture / Pause;	
8	Œillet pour laniere		
9	Volume + / -	Réglage du volume	
10	REC	Démarrer ou interrompre l'enregistrement vocal	
1	PLAYLIST(Liste de lecture)	Ajouter la piste en cours à la liste de lecture	
12	MIC	Microphone	3

Menu principal

Lorsque l'appareil est sous tension, le menu principal s'affiche.

	Music (Musique)	Pour lire des pistes numériques
Ψ	Radio***	Pour écouter les présélections radio
Ŷ	Settings (Réglages)	Pour personnaliser les réglages de l'appareil
٠	Recordings (Enregistrements)	Pour écouter des enregistrements

*** La radio FM est disponible uniquement sur certains modèles. La radio FM n'est pas disponible actuellement en Europe.

Navigation

Votre appareil dispose d'un système intuitif de navigation de menus qui vous guide tout au long des paramétrages et des opérations. Utilisez les touches ▲, ▼, I<<, >>> pour vous déplacer dans les menus. Appuyez sur la touche >>>> pour confirmer votre sélection.

Mode Musique

Votre appareil intègre d'origine quelques pistes audio destinées à une utilisation directe. Vous pouvez également transférer une collection de fichiers musicaux numériques d'un ordinateur vers l'appareil à l'aide du logiciel de gestion musicale fourni.

(voir la section IMPORTATION DE FICHIERS MUSICAUX NUMÉRIQUES DANS L'APPAREIL pour obtenir de plus amples informations.)

IMPORTANT !

Les fichiers musicaux transférés vers l'appareil à l'aide de l'Explorateur Windows (via la fonction glisser-déplacer) sont reconnus uniquement comme des fichiers de données. Ils ne s'affichent pas dans la bibliothèque musicale de l'appareil et vous ne pouvez les lire.

Recherche de fichiers musicaux

1 Dans le menu principal, sélectionnez MUSIC (Musique) pour accéder au mode Music (Musique). En mode Music (Musique), vous disposez des options de recherche suivantes :

Playlists (Listes de	—	Collections de listes de lecture	_	Lecture des pistes se d'enregistrement ou	lon l'ordre de lecture favori	
lecture) Tous les titres	—	Pistes classées par ordre alphabétique		(voir la section FON AVANCÉES pour ob	CTIONS DE LECTU otenir de plus amples	IRE informations.)
Artists (Artistes)	—	Artistes classés par ordre alphabétique	_	Albums classés — par ordre alphabétique	Pistes - classées dar l'ordre de l'album	IS
Genres	_	Genres classés par ordre alphabétique	-	Artistes classés — par ordre alphabétique	Albums classés— par ordre alphabétique	Pistes - classées dans l'ordre de l'album
Albums	_	Albums classés par ordre alphabétique	-	Pistes - classées dans l'ordre de l'album		



- 2 Appuyez sur la touche pour rechercher une option en début de liste ou sur la touche pour la rechercher en fin de liste. Appuyez sur la touche pour accéder à la liste d'options suivante ou sur la touche ou sur la touche a pour revenir à la liste précédente.
- ③ Appuyez sur la touche ►II pour lire votre sélection.

ASTUCE

Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler rapidement les listes de morceaux (fonction SuperScroll). La première lettre des pistes s'affiche en majuscule tandis qu'elles défilent rapidement. Relâchez la touche lorsque vous avez atteint la lettre souhaitée.

Importation de fichiers musicaux numériques dans l'appareil

Pour lire votre collection MP3 ou WMA sur votre appareil à l'aide du Lecteur Windows Media, vous devez installer le Lecteur Windows Media et le Gestionnaire de périphériques comme suit:

Installation du Gestionnaire de périphériques Philips et du Lecteur Windows Media

- Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier .exe dans le répertoire racine du CD.
- 2 Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Gestionnaire de périphériques Philips et du Lecteur Windows Media.

Branchez l'appareil sur l'ordinateur

 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'animation correspondant à la connexion USB s'affiche dès que l'appareil est branché.



(2) Vous pouvez organiser des fichiers et transférer de la musique sur l'appareil pendant toute la durée de la connexion USB.

Gestion et transfert des fichiers musicaux à l'aide du Lecteur Windows Media 9 / 10

- (1) Exécutez le Lecteur Windows Media via le raccourci du Bureau ou le menu Démarrer.
- 2 Pour transférer des fichiers de votre ordinateur vers l'appareil, cliquez sur l'onglet Copier les fichiers sur des périphériques portables (WMP 9) et des CD enregistrables (WMP 10).
- 3 Dans la liste déroulante du volet Musique à copier, sélectionnez la liste de lecture, la catégorie ou un autre élément à copier.
- ④ Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.
- (5) Dans la liste déroulante du volet Musique sur le périphérique, sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez copier les fichiers. p.ex., Philips GoGear*.
- 6 Cliquez sur Copier.



*Lecteur Windows Media 10



Importation de fichiers musicaux numériques dans l'appareil

Déconnexion de l'appareil en toute sécurité

Quittez toute application active fonctionnant avec le lecteur. Cliquez sur l'icône 👟 de la zone de notification pour débrancher l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.

Une fois le transfert terminé, il suffit de débrancher l'appareil.

IMPORTANT !

Les fichiers musicaux transférés vers l'appareil à l'aide de l'Explorateur Windows (via la fonction glisser-déplacer) sont reconnus uniquement comme des fichiers de données. Ils ne s'affichent pas dans la bibliothèque musicale de l'appareil et vous ne pouvez les lire.

ASTUCE

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media 9/10, accédez à l'aide du Lecteur Windows Media, puis cliquez sur Rubriques d'aide et sélectionnez la rubrique Copie de fichiers sur un périphérique portable / sur Rubriques d'aide > Synchronisation de contenu avec des périphériques.

Lecture (valable également pour la lecture des enregistrements)

Les touches **>II**, **A**, **v**, **i**<**(**, **>**) sont multifonctions. Leur fonction varie selon que: *vous appuyez dessus ou les maintenez enfoncées.* Au cours de la lecture, vous avez accès aux fonctionnalités suivantes :

Fonctionnement de base	Commandes à utiliser	Affichage
Pause	Appuyer sur >11 en cours de lecture	
Piste suivante	Appuyez sur 🛏	
Piste précédente	Appuyer deux fois sur 🛤	
Recherche vers l'avant	Appuyer pendant quelques secondes sur ▶	22
Recherche vers l'arrière	Appuyer pendant quelques secondes sur <	
Réglage du volume	Volume + / -	₽₩ 6/10 C
Ajout à la liste de lecture	Playlist (Liste de lecture)	Added to MY PLAYLIST
Passage de la lecture à l'affichage et Fenêtres Bibliothèque*	View (inversement)	

ASTUCE

Vous pouvez également appuyer sur la touche PLAYLIST lorsque vous vous déplacez dans la bibliothèque musicale et qu'une piste est sélectionnée.

*VIEW sur les fonctions seulement lorsque le périph. est en lecture music. ou radio. Entrer ou sortir du menu est seulement possible lorsque le périph. lit une chanson/ enregistre/radio.

Fonctions de lecture

PLAY MODES (Mode de lecture)

Vous pouvez choisir de lire les pistes de façon aléatoire (Shuffle) et/ou répétée (Repeat).

Changement de mode de lecture

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Settings (Paramètres).
- 2 Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les options suivantes : Appuyez sur la touche >>> pour confirmer votre choix. Appuyez sur >>> pour désactiver une option.

Play mode (Mode de lecture)	Shuffle (Aléatoire)	Repeat (Répétition)
Shuffle (Aléatoire)	Marche	Arrêt
Repeat (Répétition)	Arrêt	Marche



ASTUCE

Passez directement aux modes de lecture ci-dessus en appuyant sur la touche \checkmark en cours de lecture.

Fonctions de lecture

Égaliseurs

Vos pistes musicales peuvent être lues avec différents égaliseurs.

Changement d'égaliseur

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez SETTINGS (RÉGLAGES) > Égaliseurs.
- (2) Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner Rock,RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz ou Off (Aucun).

ASTUCE

Vous pouvez également régler les paramètres de l'égaliseur en appuyant sur la touche \blacktriangledown en cours de lecture.

Balayage intro

Vous pouvez écouter les 10 premières secondes de chaque piste à l'aide de l'option Introscan (Balayage intro).

- ① Appuyez sur la touche ▼ en cours de lecture. Sélectionnez Introscan (Balayage intro).
- (2) Les 10 premières secondes de chacune des pistes de votre sélection (dans l'écran de lecture) sont lues.
- ③ Appuyez de nouveau sur la touche ▼ pour quitter la fonction Introscan (Balayage intro).



ASTUCE

Tu peux mettre la chanson entière en lecture en appuyant sur **>II** une fois.

MY PLAYLIST (LISTE DE LECTURE)

Vous pouvez ajouter vos morceaux, albums, artistes et genres favoris à la liste de lecture.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche "PLAYLIST" pour ajouter des morceaux à la liste de lecture.
- (2) Pour supprimer des morceaux de la liste, sélectionnez MUSIC (Musique) > PLAYLISTs (Listes de lecture) > MY PLAYLIST (Liste de lecture) > Clear MY PLAYLIST (Effacer liste de lecture).

MY MOST PLAYED (FAVORIS)

Pour écouter vos morceaux favoris, sélectionnez cette liste qui se trouve toujours sur votre appareil.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez MUSIC (Musique) > PLAYLISTS (Listes de lecture) > MY MOST PLAYED (Favoris).
- (2) Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les morceaux dans l'ordre de lecture favori. 10

Mode Radio***

Sélection d'une région FM***

- Branchez les écouteurs sur l'appareil. Dans le menu principal, sélectionnez SETTINGS (Paramètres) pour accéder au mode radio.
- (2) Sélectionnez Advanced (Avancé) > Radio settings (Paramètres radio). Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche >>> pour confirmer votre sélection. Appuyez sur >>> pour désactiver une option.
- *** La radio FM est disponible uniquement sur certains modèles. La radio FM n'est pas disponible actuellement en Europe.

Région	Gamme de fréquences	Étapes de réglage
États-Unis	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europe et reste du monde	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Syntonisation automatique

- Dans le menu principal, sélectionnez RADIO pour accéder au mode radio.
- (2) Appuyer pendant quelques secondes sur I<</p>
 / ➤.
 Play / Pause pour lancer mémo auto.
- 3 Appuyez sur la touche 🔰 pour confirmer votre sélection.

Écoute d'une station radio

- 1 À partir du menu principal, sélectionnez **RADIO** pour accéder au mode Radio.
- 2 Appuyez sur la touche I pour rechercher une station préréglée en début de liste ou sur la touche >>> pour la rechercher en fin de liste.





Syntonisation manuelle

- À partir de l'écran de lecture de la radio, maintenez la touche ➤ ou ◄ enfoncée pour accéder à l'écran de syntonisation manuelle.
- (2) Appuyez sur la touche < ou 🍽 pour syntoniser les stations une à une.
 - La barre de fréquence indique les changements de fréquence. Lors du réglage manuel des stations, vous entendez un grésillement ou la station syntonisée.
- 3 Maintenez enfoncée la touche I pour rechercher la station précédente ou sur la touche pour rechercher la station suivante.
 - L'écran indique une augmentation ou une diminution rapide de la fréquence et les flèches gauche et droite clignotent..
- ④ Appuyez sur la touche ►II pour confirmer la présélection.



ASTUCE

Si vous ne souhaitez pas enregistrer une présélection réglée manuellement, n'appuyez sur aucune touche. L'écran de syntonisation manuelle disparaîtra et les réglages ne seront pas enregistrés.

Enregistrement vocal

Préparation en vue d'effectuer des enregistrements

- 1 À partir du menu principal, sélectionnez **SETTING** pour accéder au mode Réglage.
- 2 Sélect. SETTING > Avancés pour effectuer les régl. avant d'enreg. Appuyez sur la touche >II pour confirmer votre choix. Appuyez sur >II pour désactiver une option.

Enregistrement vocal

- (1) Vérifiez si vous n'êtes pas en mode radio.
- (2) Appuyer pendant quelques 3 secondes sur REC pour commencer l'enregistrement vocal.
 - → L'appareil se met en mode d'enregistrement.



- Appuyez à nouveau sur la touche REC pour interrompre l'enregistrement vocal.
 L'appareil o met en mede de seuvegarde. L'enregistre
 - L'appareil se met en mode de sauvegarde. L'enregistrement vocal est sauvegardé dans votre appareil [nom de fichier = Enregistrements > mic >DDMM MIC xxx.wav où xxx = numéro de piste].



ASTUCE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 pistes. Tout enregistrement supplémentaire écrasera les enregistrements existants en commençant par les premiers. Veillez à sauvegarder les pistes mémorisées précédemment pour éviter la perte de données. (voir page suivante pour plus de détails).

LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Les enregistrements se trouvent dans la bibliothèque RECORDING (ENREGISTREMENT).

Recherche d'un enregistrement spécifique

1 Dans le menu racine, sélectionnez **RECORDING** (ENREGISTREMENT) pour accéder à la bibliothèque des enregistrements. Une fois dans la bibliothèque des enregistrements, vous pouvez effectuer une recherche selon les critères suivants :

Enregistrements _____ Liste chonolog. des enreg. MIC

- ② Appuyez sur la touche ▲ pour rechercher une option en début de liste ou sur la touche ▼ pour la rechercher en fin de liste. Appuyez sur la touche ➡ pour accéder à la liste d'options suivante ou sur la touche I< pour revenir à la liste précédente.</p>
- ③ Appuyez sur la touche ►II pour lire votre sélection.

Téléchargement de vos enregistrements vers l'ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- 2 Dans l'Explorateur Windows, l'appareil est détecté comme lecteur amovible.
- 3 Les enregistrements se trouvent dans la bibliothèque **RECORDING** (ENREGISTREMENT).
- (4) Glissez vos fichiers vers l'emplacement de votre choix.

Supprim. enreg.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Enregistrements > Enreg. MIC > Effacer tout.
- Appuyez sur >II pour effacer.



ASTUCE

La lecture des enregistrements fonctionne exactement de la même manière que dans la bibliothèque MUSIC (MUSIQUE). [voir la section MODE MUSIQUE: Lecture]

Personnalisation de paramètres

- 1) À partir du menu principal, sélectionnez SETTING pour accéder au mode Réglage.
- 2 Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les options suivantes. Appuyez sur la touche ▶II pour confirmer votre sélection. Appuyez sur ▶II pour désactiver une option.
- 3 Avant de commencer un enregistrement, vous pouvez modifier les réglages suivants.
- Appuyez sur la touche << pour quitter le menu.</p>



ASTUCE

- Les options de chaque réglage s'affichent sur l'afficheur de l'appareil.
- Les réglages disponibles varient en fonction du mode sélectionné.

Réglage	Options disponibles (options par défaut en gras)		
Shuffle (Aléatoire)	Marche / Arrêt		
Repeat (Répétition)	Marche / Arrêt		
Smart Save (Économie d'énergie)	Marche / Arrêt		
DBB	Marche / Arrêt		
Égaliseurs	Rock, RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz ou Off (Aucun).		
Rétro-éclairage	5 s. / 10 s. / 30 s. / Arrêt		
Contraste	Niveaus 1 - 6 (Réglage par défaut: 4)		
Langue	English (Anglais), French (français), German (Allemand), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), Portuguese (Brazilian) [Portugais (brésilien)], Dutch (Néerlandais), Swedish (Suédois), Chinese (Simplified) [Chinois (simplifié)], Chinese (Traditional) [Chinois (traditionnel)], Japanese (Japonais), Korean (Coréen)		
Arrêt programmé	Arrêt / 15 mn / 30 mn / 60 mn		
Paramètres par défaut	Restaurer les paramètres par défaut		
Information	Free space (Espace disponible)		
Avancé			
Smart Hide (Masquage)	Arrêt / 1 / 2 / 3 / 4		
Paramètres radio***	USA (États-Unis) / Europe & ROW (Europe et reste du monde)		

*** La radio FM est disponible uniquement sur certains modèles. La radio FM n'est pas disponible actuellement en Europe.



ASTUCE

- Le mode Smart Save (Économie d'énergie) permet d'augmenter l'autonomie de la batterie.
 Ce mode active ou désactive certains paramètres pour optimiser les performances de la batterie.
 La fonction Smart Hide (Masquage) permet de masquer des informations relatives à la
- bibliothèque. La fonction Smart Hide (Masquage) vous permet d'atteindre le contenu souhaité plus rapidement, en masquant les albums et artistes dont le nombre de pistes situées dans la bibliothèque est inférieur à un chiffre défini. La fonction Smart Hide 1 (Masquage 1) masque les artistes et albums qui ne dispose que
- d'une seule piste dans la bibliothèque.
- La fonction Smart Hide 2 (Masquage 2) masque les artistes et albums de maximum deux pistes dans la bibliothèque.
- La fonction Smart Hide 3 (Masquage 3) masque les artistes et albums qui disposent de maximum trois pistes.
- La fonction Smart Hide 4 (Masquage 4) masque les artistes et albums qui disposent de maximum 4 pistes.

Utilisation de l'appareil comme périphérique de stockage de masse externe

L'appareil peut servir au stockage de masse de vos fichiers de données. L'appareil apparaît dans l'Explorateur Windows en tant que disque amovible. Vous pouvez déplacer des fichiers vers et à partir de l'appareil.

IMPORTANT!

Les fichiers musicaux transférés vers l'appareil à l'aide de l'Explorateur Windows (via la fonction glisser-déplacer) sont reconnus uniquement comme des fichiers de données. Ils ne s'affichent pas dans la bibliothèque musicale de l'appareil et vous ne pouvez les lire.

Dépannage

Si une défaillance ce produit, vérifiez d'aboard les points énumérés. Pour obtenir plus d'aide et des conseils de dépannage, reportez-vous à la FAQ sur le lecteur à l'adresse www.philips.com/support. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur ou le Centre de service le plus proche.

AVERTISSMENT: N'essayez pas de réparer le lecteursous peine de rendre la garantie caduque

Symptôme	Solution
Blocage	Maintenez enfoncées les touches [VOLUME +] et ►II. L'appareil effectue une réinitialisation.
Mise sous tension impossible	Rechargez votre lecteur. En cas d'erreur liée à l'appareil/à la carte, branchez l'appareil sur l'ordinateur. Utilisez le gestionnaire de périphériques pour restaurer l'appareil.
Le lecteur saute la lecture d'une piste	La piste sautée est protégée. Vous ne disposez peut-être pas des droits suffisants pour lire cette piste sur cet appareil. Adressez- vous au fournisseur de la chanson pour connaître vos droits.
Courte autonomie de lecture	Avec le temps, la batterie rechargeable interne perd de son autonomie .Celle-ci peut être remplacée. Contactez le centre de réparation Philips le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité et Maintenance

Général maintenance

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement:

- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'éclaboussez par le lecteur, notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier du l'appareil.
- Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35° C (32 95° F).
- Entreposez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Faites attention lorsque vous utilisez les écouteurs

Sécurité pour l'audition

Ecoutez à un volume modéré. Une écoute à un volume élevé peut altérer l'audition. Il est recommandé d'utiliser les écouteurs SHE775 avec ce produit.

Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit la conformité de la puissance audio maximale de ses lecteurs, telle que définie par les organismes chargés de la réglementation applicable, uniquement avec le modèle d'origine des écouteurs fournis. Si un remplacement s'avère nécessaire, nous vous recommandons de contacter votre revendeur afin de commander un modèle identique à celui d'origine fourni par Philips.

Sécurité routière:

Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

Enregistrement information:

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer en cours d'utilisation. Il s'agit notamment de la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que du nombre de fois que l'appareil s'est déchargé. Par contre, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou sur la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur le renvoie à un centre de réparation Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Information sur le droit d'auteur

- Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques de service, marques de fabrique ou marques déposées de leur fabricant respectif.
- La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.

Informations relatives à l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires.Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en éléments principaux: carton, polystyrène extensible, PET et polyéthylène.

L'appareil est constitué de matériaux qu'il est possible de recycler, s'il est démonté par une société spécialisée Veuillez avoir l'obligeance de respecter les réglementations locales concernant la manière de se débarrasser des matériaux d'emballage, piles épuisées et matériel usé.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

Note pour les USA



Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de **Classe B**, conformément à la **partie 15** des **réglements FCC**. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d' une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

Note pour le Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

- 1.Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- 2.Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionement peu satisfaisant.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Li-polym Adaptat	ière 610 mAh rechargeable eur multitension: Charge complète : 4 heures ; charge rapide : 1 heure				
Dimensions Poids	53 × 86 78 g	3 x 86 x 16.7 mm 8 g				
Image / Affichage	Afficheu	r LCD, rétroéclairage bla	nc, 96 x 64 pixels			
Son Séparati Réglages Bande p		on des canaux ; des égaliseurs assante	50 dB Rock,RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz 30-18 000 Hz			
	Rapport Puissanc	e en sortie(RMS)	>80 dB 2 x 4 mW			
Lecture audio Autonomie de lecture Format de compression	10 heura MP3 (8 44,1 ; 48 WAV WMA (2	es - 320 Kbit/s et VBR;Tau× 8 kHz) 32-192 kbps)	: d'échantillonage : 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 24 ; 32 ;			
DRM Compatibilité ID3 Tag	PDRM Album, t	itre et artiste				
Built-in microphone	Microph	one intégré	Mono			
Stockage Capacité de la mémoire	intégrée	mini disque dur de 3 C	Go*			
Tuner/Réception/Transm **** La radio FM est dispo actuellement en Euro	nission onible unio ope.	Recherche automatique quement sur certains moc	e/Gammes d'ondes : FM*** ièles. La radio FM n'est pas disponible			
Connexion		écouteurs 3,5 mm, USB 2.0 (type B mini), 5V DC				
Transfert de fichiers musicaux Transfert de données		via Lecteur Windows Media 9 et 10 via l'Explorateur Windows				
Configuration requise		Windows® 2000(SP4 ou ultérieur)/XP(SP1 ou ultérieur) Processeur Pentium II ou plus rapide 64 Mo de mémoire vive 100 MB d'espace disque Connexion Internet Microsoft Internet Explorer 5.5 ou ultérieur				

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Philips se réserve le droit de modifier le design et les caractéristiques de ce produit à tout moment.

Carte son connecteur USB

*Notez que certains systèmes d'exploitation affichent la capacité en " Go ", où 1,0 Go = 230 = 1 073 741 834 octets. La capacité en " Go " affichée par le SE sera inférieure il calcule le " Gigaoctet " selon une base binaire.

À propos de Gestionnaire de périphériques



Le Gestionnaire de périphériques permet de mettre à jour et de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil d'un simple clic.

À propos de Lecteur Windows Media

Grâce à ce logiciel primé, vous pourrez très facilement convertir vos CD en MP3, gérer votre collection musicale numérique et transférer des fichiers musicaux sur votre appareil Philips.

Remarque:

L'appareil ne prend pas en charge les fichiers non chargés à l'aide du logiciel Lecteur Windows Media.

Installer Lecteur Windows Media et Gestionnaire de périphériques

- (1) Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM du l'ordinateur.
- 2) Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.
- (3) Sous Windows 2000, installez le logiciel Lecteur Windows Media 9, et sous Windows XP, installez le logiciel Lecteur Windows Media 10.
- (4) Complétez la fenêtre contextuelle.

Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media 9

 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'écran de connexion USB s'affiche automatiquement.



ASTUCE

Consultez le manuel de votre ordinateur pour savoir où se trouve le port USB. Localisez le symbole USB sur l'unité centrale de votre ordinateur.

Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media.

Now Playing Playing Seach for, Add Sec Playing Copy From Could: 24 Mode Add File Copy From Copy From Copy From Copy From Copy From Copy From Copy From Copy From Copy From From Copy From Copy From From From From From From From From	Artist				
Piloying * Seach for Pyload Pyload * Py	ng Computer http://www.computer http://www.computer.				
Media Guide All Made Add Fedd Add Fe	ntly Playing Track Artist				
Cuide New Boyng All Mass Copy from D Common Common Autor Library Radio Tuner Tuner Other Mada Video Tuner Other Mada Control Notice Premium Skin Charly Registry Auto Paylots Common Comm	ntly Playing Playist	Abum	Rating	Media Info Ge	enre Length
Copy from Media Library Album Add File of Abbum Add File of Add File		E.I.R.	***	Not Found Po	o 4:20
Copy from CD Adds File Adds Adds File Adds Adds Adds Adds Adds Adds Adds Ad	t Unknown	Ladios First	***	Not Found Po	0 4:14
CD Abum Adum Media Abum Adum Library Alvidor Ny baby Radio Other Moda Nurshine Tuner Isigary Yestarday Yestarday Ados Paylets Smahne Premium Favoitas - 14 and 5 star rd Star high Premium Favoitas - 14 and 5 star rd Star high Skin Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Star high Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Star high Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Star high Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Favoitas - 14 tanto 10 and 5 star rd Star high Favoitas - 14 tanto 16 and 5 star rd Favoitas - 14 tanto 10 and 5 star rd India false Favoitas - 14 tanto 16 and 5 mg tb Favoitas - 14 tanto 10 and 5 star rd India false Favoitas - 16 tada Star db Hallon 1400 Star db Favoitas - 16 tada That star high Hallon 1400 Hallon 1400 Favoitas - 16 tada That star high <	Playlist Linknown	Live For Today	***	Not Found	3:50
Media Library Al Wool Radio Tuner Hold Tuner Hold Hold Hold Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Freethad Hold Freethad Free	Unknown	Live For Today	***	Not Found Ot	ther 3:45
Media Al Video My Bardina Sunchine Library Al Video My Bardina My Bardina Tuncer My Raylast Single or Device Ano Paylast Single Premium Previce Ano Paylast Uck Premium Previce Ano Paylast Company Bravitas - 4 and 5 star ra Bravitas - 1 tutan to a naj Company Bravitas - 1 tutan to a naj Company Skim Bravitas - Utan to a naj Company Bravitas - Utan to a naj Company Bravitas - 1 tutan to a naj Company Bravitas - vet to ber a Bravitas	Unknown	Live For Today	***	Not Found	4:09
Library Al Vido Parkio Tunce Parkio Tunce Premium Skin Chooser Skin Chooser Havits - Have not hear Skin Chooser Havits - Have not hear Favrits - Have not hear Have tradit - Have not hear Favrits - Have not hear Have tradit - Have not hear Have not hear have not hear Have tradit - Have not hear Have tradit - Have not hear Have not hear have not hear have not hear Have not hear have not hear have not hear have not he	Unknown	Live For Today	***	Not Found Ot	her 3:20
Radio Unite Web (Web (Web (Web (Web (Web (Web (Web	Unknown	Live For Today	***	Not Found	4:06
n duno Lunorr Ve Peykets Sonde Tomorr Vesterday Cory Lot OD Premium Services Perform Services Pe	Unknown	Live For Today	***	Not Found Of	her 3:26
Tomor to Co Tomor to Co Premium Pre	Unknown	Live For Today	***	Not Found Of	her 3:52
Crow In CD pays or Device Permium Services Services Skin Services Skin	Unknown	Live For Today	***	Not Found	3:06
ar Device ALDO Premium Branch Starri Services Branches - Have not hear Services Branches - Have not hear Services Branches - Have not hear Services Branches - Have not hear Skin Chooser Branches - Litento on Wi De Favortes - Litento on Wi Brest trads Brest trads - yet to ber Brest trads - yet to ber Brest trads - yet to ber Hallon Heile Brest trads - Jahren Hora Brest Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Brest trads - Jahren Hora Brest Heilen Heilen Heilen Brest Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Heilen Brest Heilen He	again Unknown	Live For Today	***	Not Found	3:33
Auto Fayness Web Favortes - 4 and 5 star re Services Forontes - 4 and 5 star re Compo Forontes - Usen on these Services Forontes - Usen to a right Step by at Services Forontes - Usen to a right Step by at Services Forontes - Usen to any F	Unknown	Live For Today	***	Not Found Ro	dkJ 4:27
Premutas - 4 and 5 stor 5 comp Services - 9 Skin - Fervites - Litento a vin Fervites - One Audo CD Fervites - Vin e Audo CD Fervites - Vin e Audo CD Brance I Fervites - Vin e Audo CD Brance I De Fervites - Vin e Audo CD Brance I Mait tradis I have not rail Pravite - Vin Brance I Pravites - Vin Brance I Brance I Bran	Unknown	Live For Today	***	Not Found Ot	her 3:27
Services - 10 Ferrorizes - How not head - compo Ferrorizes - Listen to at mit Step by at Chooser - 10 Ferrorizes - Listen to at mit Ferrorizes - Listen to a mit Step by at Different services - one Audio Cop Phone Bir Ferrorizes - One Audio Cop Phone Longh the Bir Audio - New Kop Bir Haubit ta data - yeak to be at Matic tradis 1 data Bir Haust tradis 1 have not ratio Phasic tradis 1 have not ratio Phasi	孫茜姿	The Moment - "9x@"è	****	Not Found Po	0 4:26
Skin Skin Skin Skin Skin Skin Skin Skin	Unknown	Step by Step	***	Not Found Ob	her 3:28
Skin - Branctes Literu to or W over and Branctes One Audo CO Phote Branctes One Audo CO Phote Branctes One Out CO D Branch Tada's yet to be zi Branctes State to be zi Branctes State to be zi Branctes State Stat	n Unknown	Step by Step	***	Not Found Ob	her 3:33
Chooser B: Favorites Listen to on W. avy B: Favorites One Audo CD Favorites One Audo CD Favorites One Audo CD Becaue I B: Fresh tradis yet to ber pi G: Fresh tradis yet to ber pi G: Fresh tradis yet to ber pi D: Fresh tradis yet to ber pi D	ate Unknown	Step By Step	****	Not Found Po	0 3:14
B. Favoritas - One Auds CO Prime B. Favoritas - One Otda CD- B. Fresh bada B. Fresh bada - yet to bar a G. Fresh bada - yet to bar a B. Fresh bada - yet to bar a B. Hallon Mile B. Hallon Mile B. Hallon Mile B. Masic trada I have not ration B. Masic trada I 1000 B.	Unknown	Step By Step	***	Not Found Po	0 3:34
Forvicts One Dota Coff Forvicts One Dota Coff That's shy The Shirth Trads Fresh trads yet to ber pi Londy has Fresh trads yet to ber Fresh trads yet to ber F	Unknown	Step By Step	***	Not Found Po	0 3:36
Be Frendt tradis Be Freidt tradis Be Freidt tradis Be Freidt tradis Be Freidt tradis Herdin Verster Be Freidt tradis Herdin Verster Be Heidt betrate media in my bit De Hautic tradis I dielle Be Heidt tradis I dielle	ove you Unknown	Step By Step	***	Not Found Po	0 3:42
Fresh trads Fresh trads-yet to be pi Londy has Fresh trads-yet to be pi Londy has Fresh trads-yet to be pi Londy has Trads I date SH state trads in with Helody SH hast trads I date Torraise Mast trads I have not rat 1010 Fraise Mast trads I have not rat Helody Rado Rodo	Linknown	Step By Step	***	Not Found Po	n 3:52
Fresh trads – yet to be raj onayt has Fresh trads – yet to be raj ellion Hile Fresh trads – yet to be raj ellion Hile Fresh trads – to de traditor Fresh trads – to de traditor Fresh trads – to de traditor	: Unknown	Stylish Index	***	Not Found	3:14
Fresh tradis – yet to bar yet auto, prike Hyh birzte moda in my ble Melody Even birzte moda in my ble Melody Mark tradis I dalle Mark tradis I dalle Mark tradis I have not kta Mora Service Service Service Praise tradis who enot kta Helo Rado To So Service Service Service Service To So Service Ser	t Linknown	Stylich Index	****	Not Found	3:36
Helph bitrate media in my bli Melody Di Low bitrate media in my bli Chandrag i Masic trads 1 dakle Masic trads 1 have not rek 1010 Masic trads 1 have not rek 1010 Masic trads with contret p Hello Rado	Unknown	Stylish Index	***	Not Found	3:21
Low bitrate media in my libr Music tradist dislike Stand by n Music tradist laslike International Music tradis with content p Helio Radio Radio	Unknown	Stylish Index	***	Not Found	3:23
Music tracks I diske Stand by n Music tracks I diske Stand by n Music tracks I have not rat 1010 Music tracks with content p Helio Radio 15. Jowe Pr	artners Unknown	Stylich Index	***	Not Found	3:30
Music tracks I database Music tracks I have not rat Music tracks with content p Helio Radio		Stylich Index		Not Found	3-11
Music tracks I have not rat Poilog Music tracks with content p Helio Radio 15.Love Pa	Linknown	Shulkh Index		Not Found	3-35
Radio Physic tracks with content p Helio Radio 15.Love Pa	Unknown	Stylich Index	***	Not Found ¥1	493690 3:26
Radio 15.Love Pa	Linknown	Stylich Index	***	Not Found Po	0 3:22
40,000 0	radice (-^) Linknown	Stylich Index		Not Found	3:16
Premium Services Care	Linknown	Stylish Index	***	Not Found	3:18
Syleb tool	CINOMI	and a second		Not Found	4:01
(2) 手則				Not Found	5.25
· ·					
4 ≥ 230 Items				Estimate	ed Time: 14:56:48
Ready					
(An					

Recherche et ajout de pistes provenant de tous les lecteurs (vers la Bibliothèque)

- () Sélectionnez l'onglet Bibliothèque pour accéder à la bibliothèque multimédia. Cliquez sur Ajouter.
- 2 Dans le menu, choisissez d'ajouter des fichiers à partir d'un dossier, d'une sélection, d'une URL ou en recherchant sur l'ordinateur. Vous pouvez également choisir d'ajouter des pistes ou sélections en cours de lecture.
- (3) Les fichiers seront ajoutés à la Bibliothèque.

Envoi de pistes vers le lecteur

(1) Cliquez sur l'onglet Copier les fichiers sur des périphériques portables et des CD enregistrables.

📀 Windows Media Player		
File View Play Tools Help		
0	Now Playing	
Now		
Playing [*]		
Media		
Copy from	HIR O	
CD	- Land	
Media Library		
Radio		
Tuner		
Copy to CD or Davice		
OI DEVICE		
Services .		
Skin		
Particle : Rotating Particle		
		00

2 Dans la liste déroulante du volet Musique à copier, sélectionnez la liste de lecture, la catégorie ou un autre élément à copier. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

File View Play Tools Per-Load Per-Load Copy "Per-Load" to "PhilipsGoGear" © Copy New Per-Load © Copy Eddt PlayMax Items to Copy Eddt PlayMax Media Copy from © Tele Status Length Size Copy from © Media © Tele Status Length Size Copy from © Media © Sixe (Coud Ready to copy 2:31 4 2:31M8 Modenna- Tafe a bow mp3 1:19/8 Media © Sixe (Coud Ready to copy 2:31 2:31M8 Modenna- Tafe a bow mp3 1:19/8 Ad-t-One - 1 Swear mp3 Size 4 1:30% 3:99/8 Arme Murray - You Meadk 3:99/8 Radio © Fire Size 4: Size Ready to copy 4:02 3:70/8 3:37/18 Radio © Fire Size 4: Sizee Ready to copy 4:02 3:70/8 3:37/18 Copy to El © Once Joon the Sea of Bissf Ready to copy 4:12 3:20/8 6:20/8 0:20/8 3:20/8 Copy to El © Noch Arey No Honey Ready to copy 4:13 3:30/8 6:20/8 <t< th=""><th>🧿 Windows Me</th><th>dia Player</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th> </th><th></th><th>\mathbf{X}</th></t<>	🧿 Windows Me	dia Player							\mathbf{X}
New Playing Copy "Per-Load" to "PhilipsBoGear" Items to Copy Eddt Playlast Items on Device PrilipsGoGear Media Guide For Load For Load <t< th=""><th>File View Play</th><th>Tools Help</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	File View Play	Tools Help							
Now Playing Copy "Per-Load" to "PhilipsEoGear" New Playing Terms to Copy Edd Playkst terms on Device PhilipsEoGear Media Guide Tote Status Length Size PhilipsEoGear Media Guide Tote Status Length Size PhilipsEoGear Tote Media Library Sike Eye Ready to copy 2:55 2:67H8 3.76H8 3.76H8 Media Library Sike Eye Ready to copy 4:15 2:57.67H8 3.70H8 3.70H8 Radio Tuner Copy to Ct or Device Once Joon the Sea of Biss/ Ready to copy 4:11 3.83H8 5.80H8 5.80H8 5.80H8 4.28H8 Premium Services Sen stri Sea of Biss/ Ready to copy 4:11 3.83H8 5.80H8 5.80H8 5.80H8 5.80H8 5.80H8 6.82H8 6.82H1H8 6.82H1H8 6.82H1H8 <th< th=""><th>0</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Per-Load</th><th></th><th></th><th>~</th></th<>	0					Per-Load			~
Playing Items to Dopy Det Edt Playlet Items on Device Fill No Media Guide Fill Status Length Size MiggGGGar Copy from CD Vistory A Lot Ready to copy 2:141 2:47/46 No Size Media Library Jack I Bang Ready to copy 2:23 2:31/46 No No No Radio Tuner Try N frast. Goapele & Cap Ready to copy 4:17 3:99/48 Size Anne Murray - You Need/ or Device 3:60/48 Copy to Cl To Devices Copy to Cl To Devices No No No 3:60/48 Premium Services Servind Cut Ready to copy 4:15 3:90/48 Skin Servines Servines 3:50/48 Vision Servines Servines 3:50/48 Vision Servines 3:50/48 Servines Skin Vision No 3:41/48 3:60/48 Vision Servines 3:50/48 Servines Skin Servines Servines 3:50/48 Vision Servines 3:50/48 Servines Servines Vision Ready to copy 3:45 Servines Servines Servines 3:50/48 <th>Now</th> <th>Copy "Per-Load" to "PhilipsG</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>у</th>	Now	Copy "Per-Load" to "PhilipsG							у
Media Guide Tele Status Length Size Copy from D Wa ty ALck Raddy to copy 2131 2.31M8 Media Library Sixe (Joud Raddy to copy 2152 2.67M8 Media Library Sixe (Sixe) Sixe (Sixe) Sixe (Sixe) Media Library Sixe (Fest) Sixe (Sixe) Sixe (Sixe) Media Library Sixe (Sixe) Raddy to copy 2155 2.67M8 Madonna - Take a bow.mp3 4.13M8 3.7M8 All-One - Issue mp3 Sixe (Sixe) 3.99M8 Copy to Cl or Device Mod mery No Honery Ready to copy 4.117 3.93M8 Media Library Sens (Sixe) Ready to copy 4.117 3.93M8 Copy to Cl or Device Mod mery No Honery Ready to copy 4.11 3.83M8 Media Strip Hronices Sens (Sixe) Ready to copy 4.11 3.83M8 Strip Hronices Sens (Sixe) Hronices Ready to copy 4.11 3.83M8 Bendles-Come Import Network Ready to copy 4.11 3.83M8 Bendles-Come Import Network Ready to copy 4.11 3.83M8 Strip Hronices Sensibility Ready to copy 4.11 3.83M8 Strip Hronices	Playing *			E B			li 😂	× 🧃	
Copy from D Y Tele Status Length Size Copy from D W Y ALOK Ready to copy 2:31 2:31/6 Media Library Siker FM PLAND Ready to copy 2:32 2:31/6 Media Library Siker FM FLAND Siker Siker Y Jack IBang Ready to copy 2:55 2.67MB All-c/One - Tawar mg3 Size: 4.13MB Y Try H Feak. Goapele & Cap Ready to copy 4:12 3.7MB Bandes- Eroma Flame.mp3 3.63MB Radio Timer First. Goapele & Cap Ready to copy 4:17 3.93MB Bandes- Eroma Flame.mp3 4.28MB Once. Joon the Sea of Bissf Ready to copy 4:13 3.83MB Earles Lowmp3 4:28MB Copy to CL or Device Mod mey No Honey Ready to copy 4:13 3.83MB Earles Lowmp3 4:28MB Y Mod mey No Honey Ready to copy 4:13 3.83MB Earles Librarmp3 4:28MB Y No M ney No Honey Ready to copy 4:13 3.83MB Earles Librarmp3 4:21MB Y No M ney No Honey Ready to copy 4:13 3.83MB Earles Librarmp3 3:21MB <t< th=""><th>Media Guide</th><th>Cer-Load</th><th></th><th></th><th>~</th><th>PhilipsGoGear</th><th></th><th></th><th>~</th></t<>	Media Guide	Cer-Load			~	PhilipsGoGear			~
Copy from CD V W Y A Lot Ready to copy 2:31 z 2.31M6	Gorde	Title	Status	Length	Size	Title	Size		^
Skin • Kenny Logons - Ranbow Connestio	Copy from CD Media Library , Radio Tuner Copy to CC or Device Premium Services	Weight of the second seco	Ready to copy Ready to copy	2:31 2:41 2:55 4:02 5:11 4:17 6:53 3:55 4:11 4:15 3:45	2.31MB 2.47MB 2.67MB 3.70MB 4.74MB 3.93MB 6.32MB 3.60MB 3.83MB 3.90MB 3.90MB 3.44MB	 MY PLAYLIST Middonna - Take a bow.mp3 Air Supply - Goodbye.mp3 Air Supply - Goodbye.mp3 Anne Marray - You Needs Bangles - Eternal Flame.mp3 Bette Midler - FromA Distance.mp3 Bette Midler - FromA Distance.mp3 Celine Don - My heart will go on.mp3 England Dan S John Ford Coley - Td Encl. Edgon - Taxar in heaven.mp3 Faith Hill - There you'l be.mp3 George Benson & Roberta Flack - You 	4.13M8 3.76M8 3.99M8 3.63M8 4.28M8 4.28M8 4.32M8 4.32M8 4.32M8 4.21M8 3.41M8 2.63M8		
	Skin ¥	11.Pam(s), Total Time: 44:38, 40.9 Ready	6MB			 Kenny Leggins - Randow Connestio Lobo - How Can I Tell Her.mg3 Madonna - Take a bow.mc3 Ø bytes / 2.80 	3.53MB 3.96MB 4.13MB 0GB (2.62GB	free spa	•••

3 Dans la liste déroulante du volet Musique sur le périphérique, sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez copier les fichiers. p.ex., Philips GoGear / Philips. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

🧿 Windows M	edia Player					G	
File View Play	Tools Help						
					Now Playing		~
			_	_			
	Copy "Per-Load" to "PhilipsG	oGear"				4	🔊 Сору 🛛
Now Playing	Items to Copy		D E			fi 😕 >	< 💿
Media	Per-Load			~	E obiles Career		~
Guide	✓ Title	Status	Length	Size	PhilipsGoGear	Size	^
Copy from CD	✓ Worry A Lot ✓ Silver Cloud	Ready to copy Ready to copy	2:31 2:41	2.31MB 2.47MB	M. PLAYLIST Air Supp., All Out Of Love management	3.72MB	-
Media Library	✓ Jackie Bang ✓ Silver Eye	Ready to copy Ready to copy		2.67MB 3.70MB	 Air Supply - Goodbye.mp3 All-4-One - I Swear.mp3 Appe Murray - You Needed Me.mp3 	3.76MB 3.99MB 3.37MB	
Radio Tuner	✓ Try Me feat. Goapele & Cap ✓ Life Is Still Sweet	Ready to copy Ready to copy		4.74MB 3.93MB	IncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3 Hang loose 128.mp3 Marcy Playernund - No Money No mp3	6.32MB 3.60MB 3.83MB	
Copy to CD or Device	 Once Upon the Sea of Blissf Hang Loose No Money No Honey 	Ready to copy Ready to copy Ready to copy	6:53 3:55 4:11	6.32MB 3.60MB 3.83MB	 Sense Sensibility_128.mp3 Steppin Out 128.mp3 The Like Young - Worry A Lot - 128 mp3 	3.90MB 3.44MB 2.31MB	
Premium Services	 Sense & Sensibility Steppin' Out 	Ready to copy Ready to copy		3.90MB 3.44MB	 The-Cells_Silver-Cloud_128kbps.mp3 The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3 Thirdmension - Silver Even 128 mp3 	2.47MB 2.67MB 3.70MB	
Skin ¥	11 Ibam(c) Total Time: 44:38 40 0	ieme			Try Me 128.mp3 White-Hassle Life-Is-Still-Sweet 128Kb Divite-Kassle Life-Is-Still-Sweet 128Kb	4.74MB 3.93MB 8 (184,82MB fr	
	11 Item(s), Total Time: 44:36, 40.9	omo			U bytes / 2.80G	0 (104.02MB III	ee space)
1							()+

(4) Cliquez sur Copier.

🧿 Windows M	edia Player						
File View Play	Tools Help						
© Norm	Copy "Per-Load" to "PhilipsG	oGear"	-	-	Per-Load	0	ору
Playing	Items to Copy			dit Pl <u>a</u> ylist		1 🔁 🗙	-
Media Guide	Per-Load			~	PhilipsGoGear		~
Copy from CD Media Library Radio Tuner	The The Worry A Lot Silver Cloud Silver Cloud Silver Eye Try Ne Feat. Goapele & Cap Life is Still Sweet Once Loon the Sea of Blosf	Status Ready to copy Ready to copy Ready to copy Ready to copy Ready to copy Ready to copy Ready to copy	Length 2:41 2:55 4:02 5:11 4:17 6:53	Size 2.31MB 2.47MB 2.67MB 3.70MB 4.74MB 3.93MB 6.32MB	Tide - MY PLAYLIST - Ar Supply - All Out Of Love mp3 - Ar Supply - Goodbye mp3 - Arhe Murray - You Needed Me.mp3 - Arne Murray - You Needed Me.mp3 - Hrack pfeadissRawarss(es) (1).mp3 - Hang loose 128.mp3 - Marcy Reground - No Money No.mp3	Size 3.72MB 3.76MB 3.99MB 3.37MB 6.32MB 3.60MB 3.83MB	
Copy to CD or Device	 ✓ Hang Loose ✓ No Money No Honey ✓ Sense & Sensibility ✓ Stenpin' Out 	Ready to copy Ready to copy Ready to copy Ready to copy	3:55 4:11 4:15 3:45	3.60MB 3.83MB 3.90MB 3.44MB	 Sense Sensbility_128.mp3 Steppin Out 128.mp3 The Like Young - Worry A Lot - 128.mp3 The-Cells_Silver-Coud_128kbps.mp3 The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3 	3.90MB 3.44MB 2.31MB 2.47MB 2.67MB	
Skin ¥	11 Item(s), Total Time: 44:38, 40.9 Ready	6MB	0.10	S.T.Inte	 Thirdimension - Silver Eye-128.mp3 Try Me 128.mp3 White-Hassle Life-Is-Still-Sweet 128kb 0 bytes / 2.80G 	3.70MB 4.74MB 3.93MB B (184.82MB free	space)



ASTUCE

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media 9, accédez à l'aide du Lecteur Windows Media , puis cliquez sur Rubriques d'aide et sélectionnez la rubrique Copie de fichiers sur un périphérique portable.

idows M iew Play	edia Player y Tools Help								- 10
						All Mus	ic		
	Playlists Playlists	🕇 Add 🗙 🋧 🔸 🛛 🗔	View Album Info						
ng 🕑	Search for:	→ Find Now							
a	All Music	Title	Artist	Album	Rating	Media Info	Genre	Length E	Bit F
	Now Playing	≪á¼Ô¶é	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Found	Pop	4:20 1	92
· · · ·	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First	***	Not Found	Pop	4:14 1	92
from	💂 Artist	Kabrina	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:50 1	28
	Album	Lina	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:45 2	24
	Lt Genre	Live for Today	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:09 1	28
y	All Video	Sunshine	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:20 1	28
	Other Media	My baby	Unknown	Live For Today	***	Not Found	A 11	4:06 1	
	M. Divilete	Your way	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:26 1	68
	my Playists	Smoke	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:52 1	12
	leisure	Yesterday table	Unishown	Live For Today		Not Found		3:00 1	16
to CD	play	resterday again	Unknown	Live For Today		Not Found	Dedd	3:33 1	16
rice	Auto Playlists	LUCK	Listnown	Live For Today		Not Found	Other	9:27 1	68
	Favorites 4 and 5 star ra	dito	2611-0	Live For Today	***	Not Found	Roo	4.25 2	
es →	Favorites Have not hear	Coming	Play			Not Found	Other	3-28 1	20
	🔄 Favorites Listen to at nig	Step by step	Play In Play	ist 🖌	***	Not Found	Other	3:33 1	3
	- Favorites Listen to on W	Love and hate			****	Not Found	Pop	3:14 1	
er	Eavorites Listen to on W	Jov	Rate Selecte	ed Items 🔸	***	Not Found	Poo	3:34 1	
	Emortes One Audio CD	Phone	Add to Playl	st	***	Not Found	Poo	3:36 1	28
	Equartes One Pata CD.	Because I love you	Copy to CD	or Device	***	Not Found	Pop	3:42 1	28
	Pavorites - One Data CD-	That's why	Send to	P	***	Not Found	Pop	3:52 1	28
	Presh tracks	True Colors	Denia to	×	***	Not Found		3:14 2	2
	Fresh tracks yet to be pl	Lonely heart	Edit	×	****	Not Found		3:36 2	24
	Fresh tracks yet to be rate	Million Miles	Find Album I	nfo ×	***	Not Found		3:21 2	24
	🛃 High bitrate media in my lib	Melody	Column Column	×	***	Not Found		3:23 2	24
	Low bitrate media in my libr	Changing partners	Delece from	Library x	***	Not Found		3:30 2	24
	Music tracks I dislike	Stand by me	Delete from	Playist 🖌 🗙	***	Not Found		3:11 2	24
	Music tracks I have not rate	1010	Maug Lip	×	***	Not Found		3:35 2	24
	Music tracks with content o	Praises	Move Op	×	***	Not Found	¥14a34ao	3:26 1	28
	Radio	Hello	Move Down	×	***	Not Found	Pop	3:22 2	-
	Rouio Brank m San irar	15.Love Paradise (-^)	Droperties	×	***	Not Found		3:16 2	-
	Premium Services	Care	Properces	×	***	Not Found		3:18 2	1
		Stylish Index	Jump to Arti	st	****	Not Found		4:01 1	H.
		1	Jump to Albr	100					-
	1	230 Items	Julip to Hot			Estin	ated Time:	14:56:48 /	18
	Dank	200 20110				6,0,0		11001107	
-	Ready								-
	00 00 0								
						_			
1100		10 8 I Outra I	Our L Mural	mund fimmer fim	man I da ann I	1 Av	a til 👝 J		-
100 100		Lotus	Wind Wind	(m Wind (m) Docu (m)	Pictu 😰 Quar	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	₽ ₩ 🔜 •	LEV TA	-t+ F

^{*}L'affichage varie selon l'utilisation.

Ajout d'une piste à une liste

- (1) Cliquez sur un élément pour le sélectionner.
- (2) Cliquez avec le bouton droit sur l'élément souhaité, puis sélectionnez Ajouter à la sélection.
- 3 Dans la fenêtre contextuelle Ajouter à la sélection, sélectionnez une liste de lecture existante ou créez-en une nouvelle.
- (4) La piste est ajoutée à la sélection.



ASTUCE

Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

						All Mus	aic	
	Playlists 🔎 Search	+Add 🗙 🛧 🐓 🛛	View Album Info					
ng 🁌	Search for:	→ Find Now						
a	All Music	Title	Artist	Album	Rating	Media Info	Genre	Length B
	Now Playing	≪á¼Õ¶é	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Found	Pop	4:20 19
· · · ·	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First	***	Not Found	Pop	4:14 19
from	👤 Artist	Kabrina	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:50 12
	 Album 	Lina	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:45 22
	Genre	Live for Today	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:09 12
y I	All Video	Sunshine	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:20 12
	Other Media	My baby	Unknown	Live For Today	***	Not Found	a	4:06 12
	Ocher Media	Your way	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:26 12
	My Hayists	Smoke	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:52 19
	leisure	resterday	Unknown	Live For Today		Not Found		3:06 19
to CD	play	Yesterday again	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Deald	3:33 19
rice	Auto Playlists	LUCK	Unknown	Live For Today		Not Found	Other	9:27 12
	- Favorites 4 and 5 star	ra afile	CINIOMI	Live For Today		Not Found	Dee	4:26 26
um ,	Favorites Have not he	Coming	Play	· vilgi e		Not Found	Other	9:20 20
C.S	Favorites Listen to at r	Dia by chen	Play In P	laylist	222	Not Found	Other	3.20 12
	Eavorites Listen to on	V Love and bate			****	Not Found	Poo	3:14 12
er	Envoritor Listen to an	la low	Rate Seli	ected Items 🕨		Not Found	Pop	3:34 12
	Favorices Liscento on	Phone	Add to Pl	laylist		Not Found	Pop	3:36 12
	Pavorites One Audio C	Because Llove you	Copy to r	CD or Device		Not Found	Pop	3:42 12
	Favorites One Data CI	That's why	Cand to		***	Not Found	Pap	3:52 12
	Fresh tracks	True Colors	20110-00		***	Not Found		3:14 22
	🚁 Fresh tracks yet to be	P Lonely heart	Edit		****	Not Found		3:36 22
	🛃 Fresh tracks yet to be	78 Million Miles	Elect Alba	m tofo	***	Not Found		3:21 22
	High bitrate media in my	b Melody	Colore for		***	Not Found		3:23 22
	Low bitrate media in my l	br Changing partners	Delete fr	om Library	***	Not Found		3:30 22
	Music tracks I dislike	Stand by me	Delete h	om Playlist	***	Not Found		3:11 22
	Music tracks I have not r	1010	Marcalle		***	Not Found		3:35 22
	Music bracks with contant	Praises	move up		***	Not Found	¥1493490	3:26 12
	Product of across with concern	^P Hello	Move Do	wn	***	Not Found	Pop	3:22 22
	Radio Dramk m Semicar	15.Love Paradise (-^)	Propertie	ĸ	***	Not Found		3:16 22
	Premium pervices	Care Childe Index	Troporos	···	***	Not Found		3:18 22
		so ZII	Jump to a	Artist		Not Found		4:01 19
		4	Jump to a	Album				
	4	230 Dems				Eshie	ated Time	14:56:48 / 1
	Dearth							
-	Receipy							
	0000							
								_

^{*}L'affichage varie selon l'utilisation.

Suppression de pistes et de listes de lecture

1 Cliquez sur un élément pour le sélectionner.

(2) Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer de la bibliothèque pour supprimer la piste.



ASTUCE

Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

Windows M	edia Player					
e View Pla	y Tools Help					
						ALM ALM
						10
	Playlists 🛛 🔎 Search	n 🕂 Add 🗙 🋧 🔶 🛄	View Album Info			
ow						
aying	Search for:	Find Now				
edia	All Music	Title	Artist	Album	Rating	Media Inf
uide	Now Playing	≪á¼Ö¶é	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Foun
	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First	***	Not Foun
opy from	🔎 Artist	Katrina	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
U	Abum	Lina	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
edia	L. Geore	Live for Today	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
brary	All Video	Sunshine	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
	Other Media	My baby	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
adio	outer Media	Your way	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
uner	my Playists	Smoke	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
	leisure	Yesterday	Unknown	Live For Today	***	Not Foun
opy to CD	🗈 play	resteroay again	Unimown	Live For Today		Not Foun
Device	Auto Playlists	LUBK	Unknown	Live For Today		Not Foun
miner	Favorites 4 and 5 sta	r ra	Unsidem	Live For Today		Not Foun
ernium	Favorites Have not h	ear Coming	Play	- 49- 0		Not Foun
THICES	Favorites Listen to at	nig Step by step	Play In P	laylist	***	Not Foun
cin	Favorites Listen to or	W Love and bate	Data Cal	and and Theorem . A	****	Not Foun
hooser	Eavorites Listen to or	w Joy	Rate Sei	ected Items •	***	Not Four
	Eavorites One Audio	CD Phone	Add to P	laylist	***	Not Foun
	Esucrites One Pata	Because I love you	Copy to	CD or Device	***	Not Foun
	Favorices One Data o	That's why	Send to		***	Not Foun
	Fresh tracks	True Colors			***	Not Foun
	Fresh tracks yet to b	^{e pl} Lonely heart	Edit		****	Not Foun
	Fresh tracks yet to b	e ra Million Miles	Find Albu	ım Info	***	Not Foun
	🛃 High bitrate media in m	/ libi Melody	Delete fr	om Library	***	Not Foun
	🔊 Low bitrate media in my	libr Changing partners	Delete fr	om Playlist	***	Not Foun
	Music tracks I dislike	Stand by me		on the second se	***	Not Foun
	Music tracks I have not	rab 1010	Move Up		***	Not Foun
	Music tracks with conte	nt p Praises	Move Do	wn	***	Not Foun
	Radio	Hello			***	Not Foun
	Premium Services	15.Love Paradise (-^)	Propertie	5	***	Not Foun
	Premient Dervices	Care Codet Today			***	Not Foun
		scylish Index	Jump to a	Artist	****	Not Foun
		1	Jump to	Album		5000

Modification d'informations relatives à une piste

- 1 Cliquez sur une piste pour modifier les informations qui lui sont associées.
- () Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier.
- (3) Cliquez sur les zones de texte pour modifier les informations adéquates.

ying	Search for: yesterday	→ Find Nov	v								
dia	Search Results	Title	Artist	Album	Rating	Genre	Length	Bit Rate	Size	Туре	Acquisition Time
de	Now Playing	Yesterday	Unknown	Live For Today	***		3:06	192Kbps	4.25MB	mp3	2004-12-07 下
from	All Music	Yesterday again	Unknown	Live For Today	***		3:33	192Kbps	4.89MB	mp3	2004-12-07 下
	Artist										
a ry	Al Video										
	Other Media										
D C	Search Results										
7	My Playlists										
toLe	leisure										
vice	La proy										
	Auto Playlists										
	Favorites 4 and 5 sta	ar ra									
LCS	Favorites Have not h	ean									
	- 🛃 Favorites Listen to a	t nig									
ser	🛃 Favorites Listen to o	n We									
	🛃 Favorites Listen to o	n W									
	Favorites One Audio	00									
	Favorites One Data	CD-f									
	Fresh tracks										
	Fresh tracks yet to b	e pl									
	Fresh tracks yet to b	era									
	High bitrate media in m	y libe									
	Low bitrate media in m	/ libe									
	Music tracks I dislike										
	Music tracis I have not	rac ab a									
	Provide Provid	··· •									
	Rouiu Dramium Sandrar										
	Premium Services										
		4									
	•	2 Items									
	Ready										

Recherche de pistes

- (1) Saisissez la chaîne recherchée dans le champ Search (recherche).
- (2) Cliquez sur Find Now pour lancer la recherche.
- 3 Les pistes comportant la chaîne recherchée s'affichent à l'écran.
- 4 Vous pouvez transférer, supprimer ou déplacer ces pistes comme décrit dans les sections précédentes.

Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media 10

V

① Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'écran de connexion USB s'affiche automatiquement

ASTUCE

Consultez le manuel de votre ordinateur pour savoir où se trouve le port USB. Localisez le symbole USB sur l'unité centrale de votre ordinateur.

(2) Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media



^{*}L'affichage varie selon l'utilisation.

Recherche et ajout de pistes provenant de tous les lecteurs (vers la Bibliothèque)

- Ouvrez le menu Fichier. Cliquez sur Ajouter à la bibliothèque multimédia > En recherchant sur l'ordinateur.
- (2) Cliquez sur Parcourir dans la boîte de dialogue pour sélectionner le dossier contenant les pistes que vous souhaitez ajouter.
- 3 Introduisez les informations nécessaires dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Rechercher.
- (4) Les fichiers seront ajoutés à la Bibliothèque.

Envoi de pistes vers le lecteur



ASTUCE

branchez simplement votre appareil sur votre ordinateur et choisissez la méthode de synchronisation que vous souhaitez : vous êtes prêt à synchroniser votre bibliothèque multimédia avec votre appareil.

Choisissez une méthode de synchronisation:

Automatique. Avec cette option, le lecteur synchronise le contenu avec l'appareil dès que vous le branchez sur votre ordinateur ou lorsque vous modifiez les paramètres de synchronisation. Dans la mesure du possible, le lecteur synchronise l'intégralité de votre bibliothèque multimédia. Sinon, il synchronise en priorité votre contenu préféré. Manuelle. Avec cette option, vous choisissez les fichiers spécifiques (ou les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser) à chaque fois que vous souhaitez modifier le contenu de votre appareil.

) Cliquez sur Sync.



(2) Dans la liste déroulante du volet Musique à copier, sélectionnez la liste de lecture, la catégorie ou un autre élément à copier. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

🖞 Windows Media Player 👻 💶 🗆 🗙										
Now Playing + Lib	rary Rip	Burn S	mc G	uide	Music Radio		@ -			
Sync "Sync List" to "P	hilipsGoGear"									
🔁 Start Sync 📑 Edit Pl	aylist 🗟 Set up					2 📮				
Sync List				~	PhilpsGoGear		~			
✓ Title	Artist	Album	Bit Rate	File Name	Title	Size	^			
Alamahan Alamahan Jus San 3e Jose San Ja Jose San Ja Jose San Ja Jose San Ja San J	12 Girls Band 12 Girls Band	Beautiful Energ Beautiful Energ Beautiful Energ Beautiful Energ Beautiful Energ Beautiful Energ Beautiful Energ	175 Kbps 170 Kbps 172 Kbps 174 Kbps 174 Kbps 169 Kbps 168 Kbps 167 Kbps	08 Alamuha 09 Liu San 3 10 Love Sto 11 Mountai 12 Hepbeat 13 The Fort 14 No Word 15 The Star	Bit MP RANUST AV Supply - Goodbare right Are Supply - Goodbare right Area Supply - Goodbare right Area Marcel Annual Supplement Incluftofaallise/Newmonics(1) (1) right Marcel Telayoraad - Na Newy No.right Marcel Telayoraad - Na Newy No.right Supple On Latt and The Cells Super Code, 2128 right The Cells Supplement The Cells Supplement The Cells Supplement Area Supplement The New Supplement Area Supplement Supplement Supplement Area Supplement Supplement Supplement Area Supplement Supplement Area Supplement Supplement Area Supplement Area Supplement A	3.72 MB 3.76 MB 3.99 MB 3.37 MB 6.32 MB 3.60 MB 3.83 MB 3.90 MB 3.44 MB 2.31 MB 2.31 MB 2.47 MB 2.67 MB 3.70 MB 3.70 MB				
< 8 Item(s), Total Time: 37:11	8, 45.76 MB	,	_	×	Winte-Hasse_Life-Is-Still-Sweet_128kb Bangles - Eternal Flame.mp3 Bette Midler - FromA Distance.mp3 0 bytes / 2.8	3.93 MB 3.63 MB 4.28 MB 0 GB (364.80 I	(B free space)			

3 Dans la liste déroulante du volet Musique sur le périphérique, sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez copier les fichiers. p.ex., Philips GoGear / Philips. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

and the second s	× _
Now Playing - Library Rip Burn Sync Guide	Music Radio 💮
Select files to synchronize	
😳 Start Sync 📑 Edit Playlist 📓 Set up Syng	🖻 😕 🗙
Sync List	🗟 PhilipsGoGear
Title Artist Album Bit Rate File Nam	Title Size
To build a list of items to synchronize, select a playlist from the list above or click Edit Playlist to create a new list.	(B) MY PLAYLST Air Supply - All Out OF Love.mp3 3.72 MB Air Supply - Goodbye.mp3 3.76 MB 3.99 MB Air Supply - Goodbye.mp3 3.99 MB 4.50 mp Air Supply - Goodbye.mp3 3.90 MB 5.20 MB Hang loses 128.mp3 3.60 MB 5.81 MB Senes Sensbilty_128.mp3 3.90 MB 3.83 MB Senes Sensbilty_128.mp3 3.44 MB 1.16 Cells_Silver-Cloud_128/bps.mp3 2.47 MB The Cite Supple - Cloud_128/bps.mp3 2.47 MB 1.70 MB 1.74 MB White-Hassle_Life-Is-Sull-Supet_128k.mp3 3.70 MB 1.74 MB White-Hassle_Life-Is-Sull-Supet_128k.mp3 3.76 MB 1.74 MB White-Hassle_Life-Is-Sull-Supet_128k.mp3 3.76 MB 1.74 MB White-Hassle_Life-Is-Sull-Supet_128k.mp3 3.76 MB 1.74 MB Bangles - Eternal Flame.mp3 3.68 MB 1.28 MB
0 Item(s), Total Time: 0:00, 0 bytes	0 bytes / 2.80 GB (364.80 MB free s
0 Item(s), Total Time: 0:00, 0 bytes	0 bytes / 2.80 GB (364.80 MB free s



Now Playing	rary Rip	Burn S	nc G	Guide	Music Radio		6
Sync "Sync List" to "Pl	nilipsGoGear						
🤁 Start <u>S</u> ync 🔤	ylist 📓 Set up					2 📁	
🔊 Sync List				~	PhilipsGoGear		
V Title	Grust	Album	Bit Rate	File Name	Title	Size	
Alamuhan	12 Girls Band	Beautiful Energ	175 Kbps	08 Alamuha	MY PLAYLIST		
✓ Liu San Jie	12 Girls Band	Beautiful Energ	170 Kbps	09 Liu San 3	Air Supply - All Out Of Love.mp3	3.72 MB	
✓ Love Story In Tokyo	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	10 Love Sto	Air Supply - Goodbye.mp3	3.76 MB	
Mountains And Rivers	12 Girls Band	Beautiful Energ	174 Kbps	11 Mountair	Anne Murray - You Needed Me mp3	3.99 MB 3.37 MB	
✓ Hepbeat	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	12 Hepbeat	1ncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3	6.32 MB	
✓ The Forbidden Palace	12 Girls Band	Beautiful Energ	169 Kbps	13 The Fort	Hang loose 128.mp3	3.60 MB	
No Word	12 Girls Band	Beautiful Energ	168 Kbps	14 No Word	Marcy Playground - No Money No.mp3	3.83 MB	
✓ The Star On Earth	12 Girls Band	Beautiful Energ	167 Kbps	15 The Star	Sense Sensibility_128.mp3	3.90 MB	
					The Like Young - Worry A Lot - 128 mp3	2.31 MB	
					The-Cells Silver-Cloud 128kbps.mp3	2.47 MB	
					The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3	2.67 MB	
					Thirdmension - Silver Eye-128.mp3	3.70 MB	
					Try Me 128.mp3	4.74 MB	
					White-Hassle_Life-Is-Still-Sweet_128Kb	3.93 MB	
				2	Bangles - Eternal Hame.mp3	3.63 MB	
*				1	bette midier - FromA Distance.mp3	4.20 MB	



ASTUCE

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media 10, accédez à l'aide du Lecteur Windows Media. puis cliquez sur **Rubriques d'aide > Synchronisation de contenu avec des périphériques**.

🕒 Windows Media Player			÷
<u>File View Play Tools Help</u>			
Windows Media Player Now Playing Library Search All Music Title All Music Like	Rip Burn Sync	Guide or Album Look Into The Eyeball	line ores Now Playing List Radio 4 Live Broadcast
All UNA Artist Singr Contributing A Noct Songr Genre Gen	hony Hor- may Elues rate Add to Now Playing List Add to Now Playing List Add to Now Playing List Add to Now Playing List Add to a Edit Advanced Tag Editor Find Album Info Delete Duna to Simplicit Properties Open Containing Folder Jump to Album	Songs from A Secret Garden Coldplay Additional Playlists Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden	
¢		5	

Ajout d'une piste à une liste

- (1) Cliquez sur un élément pour le sélectionner.
- Cliquez sur la piste avec le bouton droit, puis sélectionnez Ajouter à la sélection > Sélection supplémentaire...
- 3 Dans la fenêtre contextuelle Ajouter à la sélection, sélectionnez une liste de lecture existante ou créez-en une nouvelle.
- (4) La piste est ajoutée à la sélection.



ASTUCE

Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

🌖 Windows Media Player		•
<u>File View Play Tools H</u> elp		
🔐 Windows Media Player		
Now Playing - Library	Rip Burn Sync Guide St	nline tores
human 🖉 Search	🖉 More Info 🛛 🧕 Library Options 🚽	Now Playing List
All Music Title ① All Music Like Hur ① All Music Like Hur ① All Yideo Symphoto ② Other Media Songs from Social Additional Social Songs from Social Additional Social Songs from Social Additional Social Soc	Artist Alb Play composer. New Stories. Emie Watts Spee Play Selected Items Beethoven, composer. Seattle Symp Beethoven, composer. Seattle Symp Add to n Song Add to n Song Edit n Song Rate n Song Indvanced Tag Edity n Song Pioperties n Song Pioperties n Song Open Containing Folder n Song Jump to Album Folder N	um t live4 kinto The kinto Ut boven's S- gs from A gs from A

Suppression de pistes et de listes de lecture



(2) Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer pour supprimer la piste.



ASTUCE

Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

Ele Yew Play Tool: Help Windows Media Player Now Playing Library Rip Burnishing China Stores Nov Playing List Stores Nov Playing List All Music Title A Artist Album All Music Title Antist Stores All Music Symphony No. 9 (Scherzo) Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) All Wais Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Composer Songs from a Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from a Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Bern Paulishat Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Songs from A Scoret Garden Bern Paulishat Scoret	🕥 Windows Media Play	er				¢	_ & X
Windows Media Player Itrary Rip Burn Sync Guide Othine Stores Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Othine Stores Now Playing List All Music Itele A Artist Allown Now Playing List Burn List Sync Lost Into The Expelal Image: Composer Combuting Itele Humans Do (ratio edit) David Eyrne Look Into The Expelal Now Playing List Burn List Image: Composer Combuting Itele Humans Do (ratio edit) David Eyrne Look Into The Expelal Sync List Burn List Image: Composer Songs from A Secret Garden Image: Composer Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Composer Mathina Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden S	<u>File View Play Tools</u>	Help					
New Playing Library Rip Burn Sync Guide Online Stores	Windows Media Player						a x
Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Other Stores Image: Stores Stores Stores Now Playing List Now Playing List Now Playing List Image: Stores Tile Antist Album Nov Playing List Nov Playing List Nov Playing List Image: Stores Tile Antist Album Nov Playing List Nov Playing List Nov Playing List Image: Stores Tile Antist David Byrne Look Into The Eyeball Bethoven's Symphony No. 9 (Shereo) Nov Playing List Syme List Syme List Syme List Syme List Gears Stores from A Secret Garden Songs from A Se	Marina and a second reader reader						
All Music Tile Artist Album Nov Playing List 3:13 All Music Contributing Secret Garden Songs from A Secret Garden <	Now Playing 👻 Lit	brary Rip Burn	Sync Gui	de On	ine		
All Music Tile Control of the full of the		earch 📧 More Info 📝	Library Options •		Now 1	Playing List	
All Music Inte Like Humans Do (radio etd) David Eyrme Look Into The Eyeball Image: Composer Like Humans Do (radio etd) David Eyrme Look Into The Eyeball Emotypes Image: Composer Composer Mars Seales, compose Speakin/Out Speakin/Out Emotypes Image: Composer Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Emotypes Image: Composer Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Emotypes Image: Composer Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Emotypes Image: Composer Signa Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Emotypes Image: Composer Signa Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Composer Athania Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Attings Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: A	All Maria	Tia.	Dividiy Options	4 11 mm	Noci • No	u Playing List	3-13
Image: Supplex of the system Lake Humans Do (ratio edit) Davis Do (ratio edit) Dav	All Music	Little	∠ Artist	Album	Du	w Flaying Dist	5.15
 Similarity No. 9 Centrol vision of the second compose. Specific and some from A Second Cardion of the second cardion of the	🖃 🧹 All Music	Like Humans Do (radio edit)	Laduigues Peethou	Beetheum's Sumphenu No. 0. (S	<u>-</u> <u></u>	m L/Ist	
Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Concention A Secret Garden Concention A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: All TV Adagio Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Statisfie (E) Other Media Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Statisfie (E) Other Media Secret Garden Songe from A Secret Garden Songe from A Secret Garden Image: Statisfie (E) My Playlist Ode to Simplicity Secret Garden Songe from A Secret Garden <tr< td=""><th>🛨 🎯 Album Artist</th><td>"Highway Blues"</td><td>Marc Seales, compose</td><td>Sneakin' Out</td><td>Sy.</td><td>ne Last</td><td></td></tr<>	🛨 🎯 Album Artist	"Highway Blues"	Marc Seales, compose	Sneakin' Out	Sy.	ne Last	
• ● Composer • ● Compos	🛨 🍼 Contributing A	Noctume	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Cle	or Liet	
● ● Album Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Repeat ● ● Genze Signa Secret Garden Songs from A Secret Garden Play Shuffled ● ● Furchased Mu Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Play Shuffled ● ● Furchased Mu Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden ● ● Furchased Mu Hearttrings Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden ● ● All TV Adagio Secret Garden Songs from A Secret Garden ● ● All Video The Rap Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Edit Playlist Editor ● ● My Playlist Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Edit Playlist As ● ● My Playlists ● coldplay Edit Playlist Soge Playlist As Soge Playlist As	🗄 🍓 Composer	Pastorate	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	- 24	-01 1/101	
Starting Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Play Shuffled Paulison Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Rated Songs Atlantia Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Paulison Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Atlantia Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Songs from A Secret Gatter All TV Adagio Secret Gatter Songs from A Secret Gatter New List Other Media Secret Gatter Songs from A Secret Gatter New List My Playlistt Ode to Simplicity Secret Gatter Songs from A Secret Gatter Mov Playlist Now Playing Secret Gatter Songs from A Secret Gatter	🛨 💽 Album	Songs from a Secret Garden	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Re	peat	
Image: Construction of the second Garden in Songe from A Secret Garden in Alamia Secret Garden Songe from A Secret Garden in Alamia Secret Garden Songe from A Secret Garden in Alamia Secret Garden in Alamia Secret Garden in Songe from A Secret Garden in Alamia Secret Garden in Songe from A Secret Garden in Alamia Secret Garden in Songe from A Secr	🛨 🚰 Genre	Panillion	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Pla	v Shuffled	
• ● Purchased Mu	🛨 🔁 Year Released	Serenade	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	50 m	offle List Now	
Image: Second Garden All TV Heartstrings Second Garden Songs from A Second Garden The Rap Second Garden Songs from A Second Garden The Rap Second Garden Songs from A Second Garden Chacomae Second Garden Songs from A Second Garden Ode to Simplicity Second Garden Songs from A Second Garden	🗈 🍼 Rated Songs	Atlantia	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	5 <u>11</u>	ALLS DIST NOW	
	💿 🗑 Purchased Mus	Heartstrings	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	20	Ţ	
Image: Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Image: Other Media Image: Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Image: Other Media Image: Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Image: Other Media Image: Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden New List Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Image: Other Media Media Bit Mage: Other Media Bit Mage: Other Media Image: Other Media Media Bit Mage: Other Media Bit Mage: Other Media Image: Other Media Media Media Media Image: Other Media Media M	主 💷 All TV	Adagio	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Ed	it <u>u</u> sing Playlist Editor.	
Image: Second Garden Schert Garden	🛨 📱 All Video	The Rap Character	Secret Garden	Songs from A Secret Garden		T	
Image: statistic (E.) Ode to Simplicity Secret Garden Songe fri Image: statistic (Automatic	🕀 🗟 Other Media	Cantolune	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	<u>N</u> e	W LAST	
 My Playlists ▲dditional Playlists Sage Playlist As Sage Playlist As 	■ 論 卸除式磁碟 (E:)	Ode to Simplicity	Secret Garden	Songs fr coldplay	<u>E</u> d.	it Playlist	
 ▶ coldplay ▶ Auto Playlists ▶ Now Playing 	🖃 💽 My Playlists			Additional Playlists.	Say	e Playlist As	
Avto Playing Now Playing	coldplay						
Now Playing	🗉 🛃 Auto Playlists						
	Now Playing						
Total Time: 3:13		<		>			
🕂 Add to Library - 16 Item(s) Total Time: 49:39 / 64:09 MB 😍 Start Sync 👒 Start Burn	🕂 🛓 🕂 🕂 🕂 🕂	16 Item(s)		Total Time: 49:39 / 64.09 MB	🔁 Start Sy	nc 🛛 😪 Start <u>B</u> urn	
	(e++)()						(++-)

Modification d'informations relatives à une piste

- 1 Cliquez sur une piste pour modifier les informations qui lui sont associées.
- () Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier.
- (3) Cliquez sur les zones de texte pour modifier les informations adéquates.



Recherche de pistes

- (1) Saisissez la chaîne recherchée dans le champ Search (recherche).
- (2) Cliquez sur Search pour lancer la recherche.
- (3) Les pistes comportant la chaîne recherchée s'affichent à l'écran.
- 4 Vous pouvez transférer, supprimer ou déplacer ces pistes comme décrit dans les sections précédentes.

Mises à niveau

Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web www.philips.com/support pour télécharger les dernières versions du logiciel et du microprogramme destinées à votre lecteur.

Si :

- votre connexion Internet est activée
- votre Gestionnaire de périphériques est installé sur votre PC
- votre appareil est connecté et sous tension

votre Gestionnaire de périphériques affichera un message contextuel si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour votre appareil.

Mise à niveau micrologicielle

Votre lecteur est contrôlé par un programme interne appelé " micrologiciel ". Pour maintenir votre appareil à jour; vous pouvez installer la dernière version du micrologiciel à partir du CD fourni ou la télécharger à partir du site Web d'assistance à l'adresse www.philips.com/support.

ASTUCE

Veillez à recharger complètement votre lecteur avant de procéder à la mise à niveau micrologicielle. Ainsi, une alimentation constante est garantie tout au long de l'opération.

 Installez la dernière version du Gestionnaire de périphériques Philips à partir du CD fourni. Le Gestionnaire de périphériques Philips vous avertit automatiquement en présence de nouvelles mises à jour.

- Branchez votre lecteur sur l'ordinateur (alimenté par l'adaptateur CA/CC fourni, le cas échéant). Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu Démarrer → Programmes
 Philips Device Manager ou via le Bureau.
- Sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur Upgrade (Mettre à niveau). Le Gestionnaire de périphériques vérifie la disponibilité d'une nouvelle version du micrologiciel et l'installe sur l'appareil, le cas échéant.
- (4) Un message vous invite à déconnecter votre lecteur de l'ordinateur dès que la liaison entre le Gestionnaire de périphériques et le lecteur est interrompue. Déconnexion de l'appareil en toute sécurité
- 5 Une fois le câble USB déconnecté, la mise à niveau micrologicielle s'exécute automatiquement. La procédure est terminée lorsque l'appareil redémarre et que l'écran d'accueil s'affiche.

Restauration/réparation de l'appareil

Votre lecteur est contrôlé par un programme interne appelé " micrologiciel ". Si votre appareil rencontre des problèmes ou si vous souhaitez le formater; il est possible qu'il faille le restaurer/réparer.

ASTUCE Veillez à recharger complètement votre lecteur avant de procéder à la restauration/réparation de l'appareil. Ainsi, une alimentation constante est garantie tout au long de l'opération.

 Branchez votre lecteur sur l'ordinateur (alimenté par l'adaptateur CA/CC fourni, le cas échéant). Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu Démarrer → Programmes → Gestionnaire de périphériques Philips

AVERTISSMENT !

Le contenu et les fichiers musicaux de votre appareil seront supprimés.! Veillez à sauvegarder tous vos fichiers avant de restaurer les paramètres par défaut.

2 Dans la fenêtre principale, cliquez sur Restaurer/réparez.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection. Un message vous invite à déconnecter votre lecteur de l'ordinateur dès que la liaison entre le Gestionnaire de périphériques et le lecteur est interrompue.

- (3) Cliquez sur l'icone S de la zone de notification de votre ordinateur pour débrancher l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.
- (4) Une fois le câble USB déconnecté, la mise à niveau micrologicielle s'exécute automatiquement. La procédure est terminée lorsque l'appareil redémarre et que l'écran d'accueil s'affiche.







Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. http://www.philips.com

Printed in China

