Spis Treści

Informacje ogólne
Dostarczone akcesoria
Informacje dotyczące konserwacji i
bezpieczeństwa pracy76
Połączenia
Podłączanie odbiornika TV 77-78
Korzystanie z gniazda Scart
Korzystanie z gniazda Composite Video
(CVBS)
Korzystanie z gniazd zewnętrznych urządzeń
wideo (Pr Pb Y)
Korzystanie z dodatkowego modulatora RF
Podłączanie kabla zasilającego
Opcjonalne: Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Zestaw stereofoniczny jest wyposażony w
złacze Dolby Pro Logic lub złacza Audio In
lewego i prawego kanału audio
Opcionalne: Podłaczanie do amplitunera A/V
- F - J
Amplituner jest wyposanony w dekoder PCM
Dolby Digital ub MPEG2 80
Onic alamantów urządzania
Obis elementow urządzenia

ą Panel przedni i tylny

Opis elementow urządzenia	
Panel przedni i tylny	81
Pilot	82

Czynności wstępne

Krok 1: Wkładanie baterii do pilota zdalnego
sterowania
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 83
Krok 2: Ustawianie odbiornika TV 83-85
Konfiguracja funkcji wybierania
kolejnoliniowego (tylko dla telewizorów
obsługujących ten tryb)
Dezaktywacja ręczna wybierania
kolejnoliniowego
Wybór systemu kolorów odpowiadającego
systemowi kolorów odbiornika TV
Krok 3: Wybór wersji językowej
Ustawianie języka menu ekranowego
Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów
dialogowych i menu płyty 86

Odtwarzanie płyt

Outwarzanie piyt	
Płyty odtwarzane przez urządzenie	87
Kody regionów	87
Odtwarzanie płyt	87
Podstawowe funkcje odtwarzania	88
Wybór różnych funkcji powtarzania/odtwarza	nia
losowego	88
Tryb powtarzania utworów	88
Powtarzanie wybranego fragmentu	88
Czynności dotyczące odtwarzania video (DVI)/
VCD/SVCD)	89
Korzystanie z menu płyty	89
Zmiana wielkości obrazu	89
Kontynuacja odtwarzania od miejsca	
zatrzymania	89
Odtwarzanie w zwolnionym tempie	89
Korzystanie z menu ekranowego (OSD)	89
Funkcje specjalne - płyty DVD	90
Odtwarzanie tytułu	90
Ujęcie kamery	90
Zmiana języka ścieżki dżwiękowej	90
Napisy dialogowe	90
Funkcje specjalne - płyty VCD i SVCD 90-	-91
Kontrola odtwarzania (PBC)	90
Podgląd	91
Odtwarzanie dysku DivX	91
Odczytywanie płyt MP3/Windows Media™	
Audio/MPEG-4/JPEG/Kodak Picture CD	92
Informacje ogólne	92
Wybór folderu i ścieżki/pliku	92
Specjalne funkcje odtwarzania płyt z obrazem	
	93
Podgląd	93
Powiększanie obrazu	93
Obracanie/przerzucanie obrazu	93
Wybieranie efektów wizualnych	93
Jednoczesne odtwarzanie muzyki w formac	ie
MP3/Windows Media™ Audio i zdjęć w	
formacie JPEG	93

17/03/05, 1:20 РМ ³¹³⁹ 246 15651

Spis Treści

Opcie w menu ustawiania systemu
Ustawienia ogólne
Blokowanie/odblokowywanie
odtwarzania wybranej płyty DVD
System przyciemniania panelu
wyświetlacza
, Programowanie
Ustawianie języka menu ekranowego
Wygaszacz – włączanie/wyłączanie
Wyłącznik czasowy
DivX®VOD – kod rejestracji
Menu konfiguracji dźwięku
Analogowe
Ustawienia audio cyfrowe
Tryb dźwięku 97
CD Upsampling (Zwiększenie częstotliwości
próbkowania CD)
Tryb nocny – włączanie/wyłączanie
Menu konfiguracji obrazu 98-100
System TV 98
Rodzaj TV 98
Tryb wybierania bez przeplotu linii -
włączanie/wyłączanie
Ustawienia obrazu
Przełączanie trybów YUV/RGB 100
Strona preferencji 101-103
Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów
dialogowych i menu płyty 101
Ograniczenie odtwarzania przez
ustawienie poziomu blokady
rodzicielskiej 101-102
Kontrola odtwarzania (PBC) 102
Nawigator MP3/JPEG 102
Zmiana hasła 103
Ustawianie napisów dialogowych w trybie
DivX 103
Ustawienia domyślne103
Rozwiązywanie problemów 104–105
Dane techniczne 106
Słownik terminów 107
Kod języka

75

17/03/05, 1:20 PM 3139 246 15651

Informacje ogólne

Dostarczone akcesoria

Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie



Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy

Zasilanie

 Odtwarzacz pobiera niewielką ilość energii nawet gdy pracuje w trybie gotowości. W celu odłączenia go od sieci należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Wysokie temperatury, wilgoć, woda i kurz

 Urządzenie, baterie oraz płyty powinny być zabezpieczone przed wilgocią, deszczem, piaskiem i wysoką temperaturą (wytwarzaną przez grzejniki lub bezpośrednie światło słoneczne). Szuflada odtwarzacza powinna być zawsze zamknięta, co zapobiega gromadzeniu się kurzu na soczewkach.

• Skroplona para wodna

 Przeniesienie odtwarzacza z zimnego do ciepłego otoczenia może spowodować zaparowanie soczewek, co uniemożliwia odtwarzanie płyt. Odtwarzacz należy pozostawić w ciepłym pomieszczeniu do czasu odparowania wilgoci.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych Nie należy korzystać z odtwarzacza DVD w

 Nie należy korzystać z odtwarzącza DVD w zamkniętych szafkach. Zaleca się pozostawienie co najmniej 10 cm (4 cale) wolnego miejsca z każdej strony dla zapewnienia właściwej wentylacji.

	10 cm (4 inches)	
10 cm (4 inches)	PHILIPS	10 cm (4 inches)

Czyszczenie obudowy

 Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących zarysować powierzchnię obudowy.

Wybór odpowiedniego miejsca Odtwarzacz należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Pilot zdalnego

twardej i stabilnej powierzchni. Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie

Zasady obchodzenia się z płytami

 Aby wyczyścić płytę CD, należy przetrzeć ją miękką, nie strzępiącą się szmatką w kierunku od środka ku brzegom płyty po jej promieniu. Nie wolno stosować środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić płytę!



Opisy należy umieszczać po zadrukowanej stronie płyty CDR(W) i tylko przy użyciu pisaka z miękką końcówką.

 Płyty należy chwytać za brzegi, nie dotykając ich powierzchni.

76

76

Podłączanie odbiornika TV





WAŻNE!

 Spośród poniższych opcji wystarczy wybrać tylko jedno połączenie wideo, zależnie od funkcji odbiornika TV.
 Odtwarzacza nie należy podłączać do telewizora za pośrednictwem magnetowidu, gdyż system zabezpieczający przed kopiowaniem może pogorszyć jakość obrazu.
 Złącze SCART pozwala na jednoczesne korzystanie z sygnału audio i wideo odtwarzacza DVD.

Korzystanie z gniazda Scart

 W celu połączenia złącza SCART w odtwarzaczu (**TV OUT**) z odpowiednim złączem w odbiorniku TV (TV IN), należy skorzystać z dostarczonego przewodu SCART (znajdującego się w zestawie).

Pomocna wskazówka: – Koniec przewodu SCART oznaczony jako "TV" należy podłączyć do

odbiornika TV, zaś koniec oznaczony jako "DVD" do odtwarzacza DVD.

Korzystanie z gniazda Composite Video (CVBS)

- Za pomocą kabla kompozytowego sygnału wideo gniado wyjściowe CVBS (VIDEO OUT) odtwarzacza DVD należy połączyć z gniazdem wejściowym sygnału wideo odbiornika TV (oznaczonym jako A/V In,Video In, Composite lub Baseband) (znajdującego się w zestawie).
- Aby dźwięk z odtwarzacza DVD mógł być odtwarzany przez odbiornik TV, za pomocą dostarczonych przewodów należy połączyć wyjścia AUDIO OUT lewego i prawego kanału audio z odpowiednimi złączami AUDIO IN w odbiorniku TV (znajdującego się w zestawie).

77

074-107 DVP5100_Pol_04

17/03/05, 1:20 PM 3139 246 15651





WAŻNE

 Wysoką jakość obrazu z wybieraniem kolejnoliniowym można uzyskać tylko w telewizorach wyposażonych w wejściowe gniazda Y Pb Pr i obsługujących tryb wybierania kolejnoliniowego.

Korzystanie z gniazd zewnętrznych urządzeń wideo (Y Pb Pr)

- Za pomocą przewodów zewnętrznego urządzenia wideo (RGB) połącz gniazda YUV/ YPbPr odtwarzacza DVD z odpowiednimi gniazdami wejściowymi zewnętrznych urządzeń wideo (oznaczonych Pr /Cr Pb/Cb Y lub YUV) w odbiorniku TV (znajdującego się w zestawie).
- Aby dźwięk z odtwarzacza DVD mógł być odtwarzany przez odbiornik TV, za pomocą dostarczonych przewodów należy połączyć wyjścia AUDIO OUT lewego i prawego kanału audio z odpowiednimi złączami AUDIO IN w odbiorniku TV (znajdującego się w zestawie).
- Szczegółowy opis konfiguracji trybu wybierania kolejnoliniowego można znaleźć na stronie 84.

WAŻNE

-- Jeśli odbiornik TV posiada tylko jedno gniazdo antenowe (oznaczone symbolem 75 omów lub RF In), konieczne będzie zastosowanie modulatora częstotliwości RF w celu uzyskania możliwości odtwarzania obrazu DVD w odbiorniku TV. Informacje na temat dostępności i działania modulatora RF można uzyskać u sprzedawców artykułów elektronicznych lub przedstawicieli firmy Philips.

Korzystanie z dodatkowego modulatora RF

- Za pomocą przewodu kompozytowego sygnału wideo (żółty) połącz gniazda odtwarzacza DVD CVBS (VIDEO OUT) z wyjściem wideo modulatora RF.
- Połącz przewodem koncentrycznym RF (nie dołączony do zestawu) modulator RF z gniazdem RF odbiornika TV.

78

074-107 DVP5100_Pol_04

Podłączanie kabla zasilającego



Po prawidłowym podłączeniu wszystkich elementów wtyczkę kabla zasilającego należy umieścić w gniazdku sieciowym. Po włączeniu zasilania nie wolno wykonywać, ani zmieniać połączeń.

Jeżeli w odtwarzaczu nie ma płyty, naciśnij przycisk **STANDBY ON** na panelu przednim odtwarzacza DVD.

Na wyświetlaczu może pojawil się komunikat "ELECT".



79



POISKI

80

074-107 DVP5100_Pol_04

80

Opis elementów urządzenia

Panel przedni i tylny





Uwaga: Nie należy dotykać styków gniazd na panelu tylnym. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

81

81

Opis elementów urządzenia

Pilot



17/03/05, 1:21 PM ³¹³⁹ 246 15651

074-107 DVP5100_Pol_04

Krok 1: Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania



- Otwórz komorę baterii.
- Włóż dwie baterie typu R06 lub AA, stosując się do oznaczeń (+/-) umieszczonych wewnątrz komory.
- 3 Zamknij pokrywę.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

 Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania (iR) na przednim panelu.

Podczas korzystania z odtwarzacza nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy nim a pilotem zdalnego sterowania.



OSTRZEŻENIE!

 Baterie należy wyjąć, jeśli są zużyte, albo gdy pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

 Nie należy używać razem nowych baterii ze starymi ani baterii różnych typów.

 Ponieważ baterie zawierają substancje chemiczne, powinny być wyrzucane w odpowiedni sposób.

Czynności wstępne

Krok 2: Ustawianie odbiornika TV

WAŻNE!

Należy sprawdzić, czy dokonane zostały wszystkie niezbędne połączenia. (Patrz "Podłączanie odbiornika TV" na str. 77-78).

- Włącz odbiornik TV i ustaw odpowiedni kanał wideo. Na ekranie telewizora pojawi się tło odtwarzacza Philips DVD.
- Zazwyczaj kanał ten znajduje się pomiędzy najniższym i najwyższym kanałem i może być oznaczony jako FRONT, A/V IN lub VIDEO. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odbiornika TV.

 Można również przejść do kanału 1 odbiornika TV, a następnie naciskać przycisk zmiany kanałów w dół do momentu znalezienia kanału wideo.
 Także pilot zdalnego sterowania odbiornika TV może być wyposażony w przycisk lub przełącznik pozwalający na wybór różnych trybów wideo.

Jeśli do odtwarzacza podłączone jest urządzenie zewnętrzne (np. zestaw audio lub amplituner), włącz je i wybierz DVD jako źródło dźwięku. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

Polski

17/03/05, 1:21 PM 3139 246 15651

Czynności wstępne

Konfiguracja funkcji wybierania kolejnoliniowego (tylko dla telewizorów obsługujących ten tryb)

Tryb wybierania kolejnoliniowego umożliwia wyświetlanie dwukrotnie większej ilości klatek na sekundę niż tryb wybierania z przeplotem (zwykły telewizor). Ze względu na niemal dwukrotnie większą liczbę linii, tryb wybierania kolejnoliniowego oferuje większą rozdzielczość i jakość obrazu.

WAŻNE!

Przed uaktywnieniem trybu wybierania kolejnoliniowego należy wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że ten typ sygnału jest obsługiwany oraz że telewizor obsługuje tryb wybierania kolejnoliniowego.
 Sprawdź, czy odtwarzacz DVD jest
- podłączony do telewizora za pomocą gniazd Y Pb Pr (patrz strona 78.)

Włącz telewizor.

- Wyłącz tryb wybierania kolejnoliniowego w telewizorze lub włącz tryb wybierania z przeplotem (patrz instrukcja obsługi telewizora).
- 3 Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć odtwarzacz DVD.
- Wybierz w telewizorze właściwy kanał wejściowy obrazu (patrz strona 83).

→ Na ekranie telewizora wyświetli się ekran tła odtwarzacza DVD.

- Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
- 6 Użyj przycisku ▶, aby wybrać opcję {VIDEO SETUP PAGE} (USTAWIENIA OBRAZU).



Dla opcji {PROGRESSIVE} (Wybieranie kolejnoliniowe) wybierz ustawienie {ON} (Włączone), a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór:

→ Na ekranie telewizora wyświetli się menu instrukcji.



3 Naciśnij przycisk ◀, aby podświetlić element menu oĸ, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.

Do czasu włączenia w telewizorze trybu wybierania kolejnoliniowego na ekranie telewizora będzie wyświetlany zniekształcony obraz.

 Turn on yourTV progressive scan mode (refer to yourTV user manual.)
 The below menu appears on the TV.



 Naciśnij przycisk ◀, aby podświetlić element menu oĸ, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór:
 → Konfiguracja została zakończona – teraz możesz cieszyć się obrazem w dużej rozdzielczości.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij 4. Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Polski

84

074-107 DVP5100_Pol_04

84

Czynności wstępne

Ręczne wyłączanie trybu wybierania bez przeplotu linii

Jeśli na ekranie telewizora nadal będzie wyświetlany zniekształcony obraz, może to oznaczać, że podłączony telewizor nie obsługuje sygnału wybierania kolejnoliniowego i tryb ten został włączony przez pomyłkę. Należy wtedy przywrócić tryb wybierania z przeplotem.

Wyłącz tryb wybierania kolejnoliniowego w telewizorze lub przełącz telewizor w tryb wybierania z przeplotem (patrz instrukcja obsługi telewizora).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk EJECT w odtwarzaczu DVD.

Gdy płyta zostanie wysunięta, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie przycisk EJECT i klawisz numeryczny "1" na pilocie zdalnego sterowania.

→ Na ekranie telewizora wyświetli się niebieski ekran tła odtwarzacza DVD.

Wybór systemu kolorów odpowiadającego systemowi kolorów odbiornika TV

System kolorów niniejszego odtwarzacza DVD jest zgodny z systemami NTSC i PAL. Aby można było odtworzyć płytę DVD w niniejszym odtwarzaczu, systemy kolorów płyty, odtwarzacza i odbiornika TV muszą być zgodne.



Należy nacisnąć przycisk SYSTEM MENU.

- 2 Naciśnij dwukrotnie ►, aby wybrać {VIDEO SETUP PAGE} (USTAWIENIA OBRAZU).
- 3 Za pomocą przycisków ▲ ▼ zaznacz opcję {TV TYPE} (System TV) i naciśnij przycisk ►.

4 Naciśnij ▲ ▼, aby zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

PAL – należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny z systemem PAL. Spowoduje to zmianę sygnału wideo przy odtwarzaniu płyty w systemie NTSC na format PAL.

NTSC – należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny z systemem NTSC. Spowoduje to zmianę sygnału wideo przy odtwarzaniu płyty w systemie PAL na format NTSC.

Multi – należy wybrać to ustawienie, jeśli podłączony odbiornik TV jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i z systemem PAL (multisystem). Format sygnału wyjściowego będzie zgodny z sygnałem wideo płyty.

Polski

Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk OK.

Pomocna wskazówka:

 Przed zmianą bieżących ustawień standardowych odbiornika TV upewnij się, że odbiornik obsługuje wybrany standard TV.

 Jeżeli obraz na ekranie nie wyświetla się poprawnie, poczekaj 15 sekund aż dojdzie do automatycznego przywrócenia ustawień.



WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU

85

074-107 DVP5100_Pol_04

85

17/03/05, 1:21 PM 3139 246 15651

Czynności wstępne

Krok 3: Wybór wersji językowej

Urządzenie umożliwia wybór preferowanych ustawień językowych. Odtwarzacz DVD automatycznie przełącza sę na wybrany język po włożeniu płyty.

Ustawianie języka menu ekranowego

Ustawiony przez Cibie język ekranowego menu systemowego nie zmieni się, nawet po włożeniu płyty z inną wersją językową.



Należy nacisnąć przycisk SYSTEM MENU.

- 2 Naciśnij przycisk ►, aby wybrać {GENERAL SETUP PAGE} (STRONA USTAW. OGÓLNYCH).
- 3 Za pomocą przycisków ▲ ▼ zaznacz opcję {OSD LANGUAGE} (Język menu ekranowego) i naciśnij przycisk ►.
- 4 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz język i naciśnij przycisk OK.

Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu płyty

Spośród różnych języków menu ustawień dźwięku, napisów dialogowych oraz menu płyty możesz wybrać preferowany język lub preferowaną ścieżkę dźwiękową. Jeśli wybrany język nie jest dostępny na płycie, zamiast niego wykorzystywany jest domyślny język ustawiony na płycie.



- Dwukrotnie naciśnij przycisk STOP, a następnie przycisk SYSTEM MENU.
- 2 Naciśnij dwukrotnie ►, aby wybrać {PREFERENCE PAGE} (STRONA PREFERENCJI).
- Naciśnij ▲ ▼, aby podświetlić jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij ►.
 - "Audio" (Język audio) wersja językowa
 - ścieżki dźwiękowej płyty
 - "Subtitle" (Napisy) wersja językowa napisów dialogowych
 - "Disc Menu" (Menu płyty) wersja językowa menu płyty
- 4 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz język i naciśnij przycisk OK.

Jeżeli wybrany język nie znajduje się na liście, wybierz {OTHERS} (Inne),

Przy pomocy klawiatury numerycznej (0-9) pilota wprowadź czterocyfrowy kod języka (patrz str. 144 "Kod języka") i naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU

074-107 DVP5100_Pol_04

86

⁵ Powtórz czynności 3~4 dla innych ustawień.

WAŻNE!

 Eżeli po naciśnięciu jakiegoś przycisku na ekranie odbiornika TV pojawi się ikona zakazu (ø), oznacza to, że funkcja nie jest dostępna na płycie lub w danym momencie.

 W zależności od rodzaju płyty DVD lub VIDEO CD niektóre operacje mogą się różnić lub być ograniczone.
 Nie należy popychać szuflady odtwarzacza oraz kłaść na niej innych przedmiotów. Takie postępowanie może spowodować awarię odtwarzacza.

Płyty odtwarzane przez urządzenie

Odtwarzacz DVD będzie odtwarzać zawartość następujących nośników:

Płyty z cyfrowym nagraniem wideo (DVD)

- Płyty CD wideo (VCD)
- Płyty CD wideo Super (SVCD)
- Zamknięte płyty DVD+płyty z możliwością
- zapisu [ponownego zapisu] (DVD+R[W])
- Płyty kompaktowe audio (CD)
- Płyty CD-R(W) zawierające utwory w formacie MP3/Windows Media™ Audio
 Płyty w formacie JPEG/ISO 9660.
 - Wyświetlanie maksymalnie 30 znaków.
 - Obsługiwane częstótliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
 - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2) – Obsługiwane szybkości transmisji danych:
 - 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) zmienne szybkości przepływu danych
- Płyty CD-R(W) zawierające utwory w formacie MPEG-4

– Prosty profil

- Zaawansowany, prosty profil (640-480) - Płyty CD-R(W) i DVD+R(W) zawierające
- utwory w formacie DivX® – DivX 3.11,4.x i 5.x
- odtwarzanie w trybie precyzyjnej kompensacji ruchu Q-pel Global Motion Compensation (GMC)



Odtwarzanie płyt

Kody regionów

Aby można było odtworzyć daną płytę w niniejszym odtwarzaczu DVD, musi ona posiadać etykietę **ALL** (Wszystkie regiony) lub **Region 5**. Nie można odtwarzać płyt, które są przeznaczone dla innych regionów.

Pomocna wskazówka:

 Może się okazać, że nie we wszystkich przypadkach odtwarzanie płyt CD-R/RW lub DVD-R/RW będzie możliwe, z powodu rodzaju płyty lub jakości nagrania.

 W przypadku problemów z odtwarzaniem danej płyty, należy ją wyjąć i spróbować odtworzyć inną płytę. Nieprawidłowo sformatowane płyty nie będą odtwarzane.

Odtwarzanie płyt

- Podłącz przewody zasilania odtwarzacza DVD i odbiornika TV (oraz dodatkowego zestawu stereofonicznego lub amplitunera AV) do gniazd zasilania.
- Włącz odbiornik TV i ustaw odpowiedni kanał wideo. (Patrz str. 83 "Ustawianie odbiornika TV").
- Naciśnij przycisk STANDBY-ON na panelu przednim, aby włączyć odtwarzacz.
 Na ekranie telewizora pojawi się tło odtwarzacza Philips DVD.
- Włóż płytę do szczelina na płytę.
 → Należy sprawdzić, czy płyta została ułożona nadrukiem do góry. W przypadku płyt dwustronnych, strona, która ma być odtwarzana powinna być zwrócona do góry.
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 → Jeśli na ekranie odbiornika TV wyświetlane jest menu płyty, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części "Korzystanie z menu płyty" na kolejnej stronie. (Patrz str. 89)
 → Jeśli płyta została zablokowana zabezpieczeniem rodzicielskim, jej odtworzenie wymaga wprowadzenia sześciocyfrowe hasła. (Patrz str. 103).
- 6 Naciśnij przycisk EJECT ▲, aby wysunąĺ płytę ją ponownie.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

87

17/03/05, 1:22 PM 3139 246 15651

Polski

Odtwarzanie płyt

Podstawowe funkcje odtwarzania

O ile nie podano innych informacji, wszystkie opisane tu funkcje są obsługiwane przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Wybrane czynności można wykonać również korzystając z menu odtwarzacza DVD.

Wstrzymanie odtwarzania

- Podczas odtwarzania naciśnij klawisz PAUSE II.
 Odtwarzanie zostanie wstrzymane (stopklatka), a dźwięk wyciszony.
- Aby ponownie włączyć odtwarzanie, naciśnij klawisz PLAY .

Wybór utworu/rozdziału

 Należy naciskać przycisk I / >> Iub użyć klawiatury numerycznej (0-9) w celu wprowadzenia numeru utworu/rozdziału.
 Jeśli aktywny jest tryb odtwarzania wielokrotnego, naciśnięcie przycisku I <
 spowoduje ponowne odtworzenie tej samej ścieżki/rozdziału.

Przeszukiwanie do tyłu / do przodu

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **PLAY** ►, a następnie nacisnąć przycisk ◀ / ► w celu przywrócenia normalnego trybu odtwarzania.

→ Ponowne naciśnięcie przycisku ◄ / ► podczas wyszukiwania umożliwia zwiększenie szybkości wyszukiwania.

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij przycisk II.

Wybór różnych funkcji powtarzania/odtwarzania losowego

Tryb powtarzania utworów

 Podczas odtwarzania płyty naciskaj przycisk REPEAT, aby wybrać tryb odtwarzania.

CHAPTER [ROZDZIAŁ] (DVD)

aby ponownie odtworzyć bieżący rozdział.

TRACK/TITLE (CD/VCD/SVCD/DVD)

aby ponownie odtworzyć bieżący utwór.

<u>ALL</u> (WSZYSTKO]

 umożliwia powtarzanie odtwarzania całości materiału na płycie i wszystkich zaprogramowanych ścieżek.

<u>SHUFFLE</u> (losowe) – odtwarzanie w kolejności losowej.

<u>OFF</u>

 aby anulować tryb odtwarzania wielokrotnego.

Pomocna wskazówka:

 W przypadku płyt VCD odtwarzanie wielokrotne nie jest możliwe, gdy został włączony tryb PBC.

Powtarzanie wybranego fragmentu

- Podczas odtwarzania płyty naciśnij przycisk REPEAT A-B na początku fragmentu.
- Naciśnij przycisk REPEAT A-B w punkcie końcowym.
 Fragment A do B można określić tylko w obrębie tego samego rozdziału/utworu.
- Fragment będzie odtwarzany cyklicznie.
 W celu wyłączenia funkcji naciśnij przycisk

REPEAT A-B.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

88

074-107 DVP5100_Pol_04

88

Czynności dotyczące odtwarzania video (DVD/VCD/ SVCD)

Korzystanie z menu płyty

W zależności od płyty, po jej włożeniu do szuflady na ekranie odbiornika TV może pojawić się menu.

- Wybór funkcji odtwarzania lub opcji menu Naciśnij przycisk ◀▶▲ ▼ lub klawiatury
- numerycznej (0-9) na pilocie zdalnego sterowania, a następnie nacisnąć przycisk OK w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Uzyskiwanie dostępu lub zamykanie menu

Należy nacisnąć przycisk DISC MENU na pilocie zdalnego sterowania.

Zmiana wielkości obrazu

Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu na ekranie odbiornika TV oraz przesuwanie powiększonego fragmentu.

Podczas odtwarzania płyty naciskaj kilkakrotnie przycisk ZOOM, aby wybrać inny współczynnik powiększenia.

 → Naciśnij przycisk ▲▼◀▶ umożliwiają oglądanie innych fragmentów powiększonego obrazu.
 → Odtwarzanie będzie kontynuowane.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ZOOM, aby przywrócić normalną wielkość obrazu.

Kontynuacja odtwarzania od miejsca zatrzymania

Funkcji tej można użyć w odniesieniu do 5 ostatnio odtwarzanych płyt, nawet jeśli dana płyta została wyjęta z odtwarzacza i wyłączono zasilanie.

- Umieść w szufladzie jedną z 5 ostatnio odtwarzanych płyt.
 → Spowoduje to wyświetlenie komunikatu ,,LDRJ".
- Naciśnięcie przycisku > spowoduje wznowienie odtwarzania płyty od miejsca, w którym zostało ostatnio zatrzymane.

Anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego

W trybie zatrzymania odtwarzania, należy ponownie nacisnąć przycisk ■.

Odtwarzanie płyt

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

- W celu wybrania żądanej prędkości naciśnij jeden z klawiszy ▲ ▼ w trakcie odtwarzania: 1/2, 1/4, 1/8 lub 1/16 (do tyłu lub do przodu).
 → Dźwięk zostanie wyciszony.
- Naciśnij przycisk PLAY >, aby powrócić do normalnej prędkości.

Pomocna wskazówka:

 Wolne odtwarzanie do tyłu jest niedostępne w przypadku płyt VCD.

Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Menu ekranowe wyświetla informacje na temat odtwarzanej płyty (np. tytuł lub numer rozdziału, czas od rozpoczęcia odtwarzania, język ścieżki dźwiękowej/język napisów), umożliwia również wykonanie wielu operacji bez przerywania odtwarzania.

- Polski
- W trakcie odtwarzania płyty naciśnij przycisk DISPLAY.

→ Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone dostępne informacje o płycie.



Disc Time 0:48:53 Track Time 0:48:53 Repeat Off Bitrate 71 ||||||||| Total Elapsed 0:01:32

- 2 Naciśnij ▲ ▼, aby przeglądać informacje i naciśnij OK, aby uzyskać do nich dostęp.
- 3 Naciśnij przycisk ► lub OK, aby wybrać opcję.
- Przy pomocy klawiatury numerycznej (0-9) wprowadź numer/czas lub naciśnij ▲ ▼, aby dokonać wyboru, a następnie naciśnij przycisk
 OK, aby potwierdzić wybór.
 → Zostanie zmieniony czas odtwarzania, odtwarzany tytuł/rozdział/ścieżka.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

89

17/03/05, 1:22 PM 3139 246 15651

Odtwarzanie płyt

Funkcje specjalne - płyty DVD

Odtwarzanie tytułu

- Naciśnij przycisk DISC MENU.
 Na ekranie odbiornika TV wyświetlane jest menu płyty.
- Wybierz opcję odtwarzania za pomocą przycisków ◀►▲▼ lub przycisków numerycznych (0-9).
- W celu zatwierdzenia wprowadzonej wartości naciśnij przycisk OK.

Ujęcie kamery

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby wybrać żądane ujęcie.

Zmiana języka ścieżki dżwiękowej

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO w celu wybrania żądanego języka ścieżki dźwiękowej.

Zmiana kanału audio Płyty VCD

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO w celu wybrania jednego z dostępnych na płycie kanałów audio (MONO LEFT, MONO RIGHT lub MIX MONO lub STEREO).

Napisy dialogowe

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE w celu wybrania żądanego języka napisów dialogowych.

Funkcje specjalne - płyty VCD i SVCD

Kontrola odtwarzania (PBC)

Płyty VCD z funkcją kontroli odtwarzania (PBC) (tylko wersja 2.0)

 Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk DISC MENU, aby włączyć 'PBC On' (PBC WŁ.) lub włączyć 'PBC Off' (PCB WYŁ.) funkcję sterowania odtwarzaniem.

→ W przypadku wybranie opcji **"PBC ON"** (PBC WŁ) menu płyty (jeśli jest dostępne) pojawi się na ekranie odbiornika TV.

→ Za pomocą I ◄ / ►► I lub klawiatury numerycznej należy wybrać żądana opcję, aby potwierdzić wybór:

 Jeśli kontrola odtwarzania (PBC) jest włączona, naciśnięcie przycisku **RETURN/TITLE** podczas odtwarzania spowoduje powrót do ekranu menu.

W celu pominięcia menu indeksów i rozpoczęcia odtwarzania od początku

 Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij przycisk DISC MENU na pilocie, aby włączyć funkcjś.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

074-107 DVP5100_Pol_04

90

Funkcja podglądu (DVD/VCD)

Funkcja podglądu umożliwia wyświetlenie jednocześnie 6 ekranów podglądu kolejnych ścieżek w trybie pełnoekranowym.

Naciśnij przycisk **PREVIEW**.
 Na ekranie telewizora pojawi się menu

PREVIEW (Podgląd).

Select Digest Type:	Select Digest Type
Fitle Digest	Track Digest
Chapter Digest	Disc Interval
Title Interval	Track Interval
Chapter Interval	

(przykład DVD)

(przykład VCD)

Naciśnij jeden z przycisków A V w celu wybrania typu opcji PREVIEW (Podgląd), a następnie naciśnij przycisk OK.

→ Obraz każdej z części pojawi się na ekranie.

А	В	С
D	E	F

(przykład 6 miniatur obrazów)

3 Naciśnij przycisk ▲ ▼ ◀ ► w celu wybrania ścieżki albo wprowadź numer wybranej ścieżki korzystając z klawiatury numerycznej (0-9), a następnie naciśnij przycisk OK.

→ Odtwarzanie wybranej ścieżki rozpocznie się automatycznie.

Dla płyty CDDA (CD Audio)

 Naciśnij przycisk **PREVIEW**, aby odsłuchać pierwszych 10 sekund każdej ścieżki dźwiękowej znajdującej się na płycie.

Odtwarzanie płyt

Odtwarzanie dysku DivX

Niniejszy odtwarzacz DVD umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX zapisanych na płycie CD-R/RW przy użyciu komputera (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 95).

- Umieść płytę DivX w szufladzie.
 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 W przeciwnym razie naciśnij przycisk PLAY .
- Jeśli film zawiera zewnętrzne napisy, menu napisów zostanie wyświetlone na ekranie telewizora.
- W takim przypadku napisy włącza się lub wyłącza naciskając przycisk SUBTITLE na pilocie zdalnego sterowania.
- Jeśli film zawiera napisy w różnych wersjach językowych, naciśnięcie przycisku SUBTITLE spowoduje zmianę wersji językowej podczas odtwarzania filmu.

Przydatne wskazówki:

 Pliki napisów dialogowych następujących formatów (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) są obsługiwane, aczkolwiek nie pojawiają siź w menu nawigacyjnym plików.

 Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Polski

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

91

17/03/05, 1:22 PM 3139 246 15651

Odtwarzanie płyt

Odczytywanie płyt MP3/ Windows Media™ Audio/MPEG-4/JPEG/Kodak Picture CD

WAŻNE!

Należy włączyć odbiornikTV i ustawić właściwy kanał wideo. (Patrz str. 83

"Ustawianie odbiornikaTV").

Informacje ogólne

Włóż płytę.

 Czas odczytu płyty może przekroczyć 30 sekund ze względu na złożoność konfiguracji katalogu/plików.

→ Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu płyty.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 W przeciwnym razie naciśnij przycisk PLAY >.



Wybór folderu i ścieżki/pliku

- Naciśnij przycisk ▲ ▼ wybierz folder i naciśnij przycisk OK, aby go otworzyć.
- 2 Wybierz opcję za pomocą przycisków ▲ ▼.
- Naciśnij przycisk i >>>, aby przejść do poprzedniej/następnej strony.
- W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK.

➔ Spowoduje to rozpoczęcie odtwarzania od wybranego pliku do końca folderu.

W celu wybrania innego folderu z bieżącej płyty naciśnij 4, aby powrócić do głównego menu, a następnie naciśnij A V, aby dokonać wyboru i przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Podczas odtwarzania można wykonywać następujące czynności:

- Naciskać przycisk I◄◀ / ►►I , aby wybrać inny utwór/obraz w bieżącym folderze.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT umożliwiają dostęp do innych trybów odtwarzania:

→ FOLDER (katalog): odtwarza wszystkie pliki w wybranym katalogu.

→ REPEAT ONE (powtórzenie): wyświetla obraz JPEG na ekranie lub odtwarza wielokrotnie plik MP3/Windows Media™ Audio.

 REPEAT FOLDER (powtórzenie katalogu): odtwarza wielokrotnie wszystkie pliki w wybranym katalogu.

→ SHUFFLE (odtwarzanie losowe): odtwarza w

kolejności losowej wszystkie pliki w wybranym katalogu.

→ SINGLE (Pojedynczo): jednokrotnie odtwarza wybrany plik, a następnie powraca do menu.

 Naciskać przycisk II w celu wstrzymania odtwarzania.

Pomocna wskazówka:

 Może się okazać, że niektóre płyty MP3/
 Windows Media™ Audio/JPEG/DivX/MPEG-4 nie będą mogły być odtwarzane z powodu konfiguracji i charakterystyki płyty lub 1 nagrania.

 — Występowanie sporadycznych "przeskoków" podczas odtwarzania płyt MP3/Windows Media™ Audio jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

 Do normalnych zjawisk należy sporadyczne występowanie pikselacji podczas odtwarzania MPEG-4/DivX, spowodowane czystością cyfrowej zawartości przy ładowanu internetowym.

 W przypadku płyt wielosesyjnych zawierających dane w różnych formatach dostępna jest wyłącznie pierwsza sesja.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Polski

92

074-107 DVP5100_Pol_04

Specjalne funkcje odtwarzania płyt z obrazem

WAŻNE!

Należy włączyć odbiornik TV i ustawić właściwy kanał wideo. (Patrz str. 83 "Ustawianie odbiornikaTV").

 Włóż płytę ze zdjęciami (Kodak Picture CD, IPEG).

→ W przypadku płyt Kodak Picture CD zostanie uruchomiony pokaz slajdów.

→ W przypadku płyt JPEG na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu zdjęć. Naciśnij ▶, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Podgląd (JPEG)

Funkcja ta pozwala w prosty sposób przejrzeć zawartość wybranego folderu lub całej płyty.

W trakcie wyświetlania plików JPEG naciśnij przycisk **PREVIEW**.

➔ Na ekranie odbiornika TV zostaną. wyświetlone miniatury 12 obrazów.



2 Za pomocą przycisku następną lub poprzednią stronę z podglądem 12 innych obrazów.

3 Za pomocą przycisków ◄ ► ▲ ▼ wyróżnij żądany obraz i naciśnij przycisk OK, aby go wyświetlić na pełnym ekranie.

• Naciśnij przycisk DISC MENU, aby wyświetlić menu płyty Picture CD.

Odtwarzanie płyt

Zmiana wielkości obrazu

- Podczas odtwarzania płyty naciskaj kilkakrotnie przycisk **ZOOM**, aby wybrać inny współczynnik powiększenia.
- Wybierz powiększany obraz za pomocą przycisków ◀▶ ▲ ▼.

Obracanie/przerzucanie obrazu

- Za pomocą przycisków 🔺 🔻 🕇 b obróć obraz na ekranie odbiornika TV podczas odtwarzania. ▲ : przerzucenie obrazu w pionie
 - ▼ : przerzucenie obrazu w poziomie
 - obrócenie obrazu w lewo
 - ▶ : obrócenie obrazu w prawo

Wybieranie efektów wizualnych

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby wybrać żądany efekt. → W lewym górnym rogu ekranu odbiornika TV

wyświetlane są różne efekty.

Jednoczesne odtwarzanie muzyki w formacie MP3/Windows Media™ Audio i zdjęć w formacie JPEG

- Włóż płytę MP3/Windows Media™ Audio zawierającą muzykę i zdjęcia. → Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty.
- Wybierz ścieżkę MP3/Windows Media™ Audio.
- 3 W czasie odtwarzania pliku MP3/Windows Media[™] Audio wybierz folder zdjęć na ekranie telewizora i naciśnij **PLAY** Pliki zdjęć zostaną wyświetlane jeden po drugim, aż do ostatniego zdjęcia znajdującego się w folderze.

W celu zatrzymania jednoczesnego odtwarzania naciśnij przycisk 🔳 .

Pomocna wskazówka:

Przy odtwarzaniu niektórych plików z płyt . Kodak lub JPEG mogą wystąpić zniekształcenia spowodowane przez konfigurację i charakterystykę płyty.

WSKAZÓWKI: W przypadku niektórych płyt funkcje obsługi opisane w tej instrukcji mogą nie być dostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

93

17/03/05, 1:22 PM 3139 246 15651

Konfiguracji odtwarzacza DVD dokonuje się poprzez odbiornik TV. Umożliwia to dostosowanie odtwarzacza do indywidualnych wymagań użytkownika.

Ustawienia ogólne

- W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
- 2 Naciśnij przycisk ◀►, aby wybrać {GENERAL SETUP PAGE} (STRONA USTAW. OGÓLNYCH).
- W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK

\times	$\mathbb{Z}(0)$		Ē
Gen	eral Setup	Page	
Disc Loc Display I Program OSD Lan Screen S Sleep DIVX(R)	ck Dim nguage Baver Vod Code		
Go to G	eneral Setu	p Page	

Blokowanie/odblokowywanie odtwarzania wybranej płyty DVD

Nie wszystkie płyty DVD są oznaczone lub zakodowane przez producenta. Aby uniemożliwić odtworzenie określonej płyty DVD, można ją zablokować lub odblokować niezależnie od poziomu nadzoru rodzicielskiego. Odtwarzacz DVD może zapamiętać ustawienia dla 40 płyt.

W opcji 'STRONA USTAW. OGÓLNYCH', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {DISC LOCK} (Blokada plyty), a następnie naciśnij ▶.

LOCK (Zablokuj)

Wybierz tę opcję, aby zablokować odtwarzanie bieżącej płyty. Dostęp do zablokowanej płyty będzie od tej pory możliwy dopiero po podaniu sześciocyfrowego hasła. Hasło domyślne to '136900' (patrz strona 103 "Zmiana hasła").

UNLOCK (Odblokuj)

Wybierz tę opcję, aby odblokować płytę i zezwolić na późniejsze jej odtwarzanie.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Przyciemniania panelu wyświetlacza

Dla ekranu wyświetlacza można wybrać różne stopnie jasności.

- W opcji 'STRONA USTAW. OGÓLNYCH', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {DISPLAY DIM} (Wym Obrazu), a następnie naciśnij ►.
 - 100% pełna jasność ekranu.
 - 70% średnia jasność ekranu.
 - 40% przyciemnienie ekranu.
- Q Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Programowanie (niedostępne dla płyt Picture CD/MP3/Windows Media™ Audio/DivX)

Istnieje możliwość zaprogramowanie kolejności odtwarzania utworów na płycie. Zaprogramowanych może zostać maksymalnie <u>20</u> utworów.

- W opcji 'STRONA USTAW. OGÓLNYCH', naciśnij ▲ ▼, aby podświetlić opcję {PROGRAM} (Programowanie), a następnie naciśnij ▶, aby wybrać {INPUT MENU} (Menu Wejścia).
- 2 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK**.

Pro	gramme : Tr	ack (01	- 17)	
1			6	
2			7_	
3	11		8	
4			9	
5			10	

Dodawanie ścieżek do programu

- Wprowadź żądany numer ścieżki za pomocą przycisków numerycznych.
- Aciśnij przycisk ◄► ▲ ▼ przesuń kursor na następną żądaną pozycję.
 → Jeśli ścieżka ma numer wyższy niż dziesięć, naciśnij przycisk ►► I w celu wyświetlenia następnej strony lub wyróżnij przycisk {NEXT} (Dalej).
 → Naciśnij przycisk ◀► ▲ ▼, a następnie naciśnij przycisk ◀K.
- 6 Powtórz czynności 3~4, aby wprowadzić inny numer ścieżki/rozdziału.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU

94

074-107 DVP5100_Pol_04

94

Usuwanie ścieżek z programu

- 6 Za pomocą przycisków ◀►▲ ▼ przesuń kursor na ścieżkę, która ma zostać pominięta.
- Naciśnij przycisk OK, aby usunąć ścieżkę z listy pozycji programu.

Odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek

 Po zakończeniu programowania za pomocą przycisków ◀▶▲♥ przesuń kursor na przycisk {START} (Poczatek) i naciśnij przycisk OK.
 → Rozpocznie się odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek w wybranej przez użytkownika kolejności.

Anulowanie trybu odtwarzania programowanego

♥ W menu Program za pomocą przycisków ◀▶▲▼ przesuń kursor na przycisk {EXIT} (Zakoncz) i naciśnij przycisk OK.

Ustawianie języka menu ekranowego

Menu to zawiera różne opcje języka dla wyświetlanego menu ekranowego. Szczegółowe informacje znajdują się na strona 86.

Wygaszacz – włączanie/wyłączanie

Funkcja wygaszania ekranu zapobiega uszkodzeniu ekranu telewizora.

W opcji 'STRONA USTAW.OGÓLNYCH', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {SCREEN SAVER} (Wygaszacz), a następnie naciśnij ►.

<u>ON</u> (Wł.)

Wybierz tę opcje, aby ekran telewizora wyłączał się po upływie 5 minut od zatrzymania lub wstrzymania odtwarzania.

$\underline{\mathbf{OFF}} \; (\mathsf{Wyt.})$

Wygaszacz ekranu wyłączony.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Wyłącznik czasowy

Funkcja wyłącznika czasowego umożliwia automatyczne wyłączenie odtwarzacza DVD po upływie zaprogramowanego czasu.

W opcji 'STRONA USTAW. OGÓLNYCH', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {SLEEP} (Wyłącznik czasowy), a następnie naciśnij ►.

15 Mins

Odtwarzacz DVD wyłączy się po 15 minutach.

30 Mins

Odtwarzacz DVD wyłączy się po 30 minutach.

<u>45 Mins</u>

Odtwarzacz DVD wyłączy się po 45 minutach. 60 Mins

Odtwarzacz DVD wyłączy się 60 minutach.

<u>OFF</u>

Wyłączenie funkcji wyłącznika czasowego.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

DivX®VOD - kod rejestracji

Philips udostępnia kod rejestracji usług wideo na żądanie (Video On Demand) DivX®, który umożliwia wypożyczanie i kupowanie filmów w serwisie VOD DivX®. Więcej informacji na stronie www.divx.com/vod.

- W opcji 'STRONA USTAW. OGÓLNYCH', naciśnij
 ▲ ▼, aby wybrać opcję {DIVX(R) VOD CODE}, a następnie naciśnij ►.
 → Zostanie wyświetlony kod rejestracji.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć ekran.
- Kodu rejestracji będzie potrzebny do kupowania i wypożyczania filmów w serwisie VOD DivX® www.divx.com/vod. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zapisać plik wideo z filmem na płytę CD-R/RW w celu odtwarzania go w tym urządzeniu DVD.

Przydatne wskazówki:

Wszystkie filmy pobrane z serwisu VOD
 DivX® można odtwarzać tylko w tym urządzeniu
 DVD.

 Funkcja wyszukiwania wed+ug czasu nie jest dostźpna w trakcie odtwarzania filmów w formacie DivX.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU

95

Polski

95

17/03/05, 1:23 PM 3139 246 15651

Menu konfiguracji dźwięku

- W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
- 2 Naciśnij przycisk ◀►, aby wybrać s{AUDIO SETUP PAGE} (USTAWIENIA DZWIEKU).
- 3 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK**.



Wyjścia analogowego

Opcje te umożliwiają ustawienie wyjścia analogowego stereo dla odtwarzacza DVD.

● W opcji 'USTAWIENIA DZWIEKU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {ANALOG OUTPUT} (Wyjście analogowe), a następnie naciśnij ►.

STEREO

Polsk

Opcję tę należy wybrać w przypadku zmiany dźwięku kanału na stereo, przekazywanego tylko przez dwa przednie głośniki oraz subwoofer.

LT/RT

Wybierz tę opcję, jeśli odtwarzacz DVD podłączony jest do dekodera Dolby Pro Logic.

V SURR (Wirtualny dźwięk przestrzenny) Uaktywnienie funkcji odtwarzania wirtualnego dźwięku przestrzennego.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Ustawienia audio cyfrowe

W ustawieniach audio cyfrowego dostępne są następujące opcje: Digital Output (wyjście cyfrowe) oraz LPCM Output (wyjście LPCM).

- W opcji 'USTAWIENIA DZWIEKU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {DIGITAL AUDIO SETUP} (Wyjście analogowe), a następnie naciśnij ►.
- 2 Naciśnij jeden z przycisków ▲ ▼, aby wybrać żądaną opcję.
- 3 Naciśnij przycisk ► w celu wyświetlenia podmenu.
- Naciśnij A V, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Wyjście cyfrowe

Ustawienie wyjścia cyfrowego musi odpowiadać połączeniom opcjonalnego sprzętu audio.

→ AII (Wszystkie) : Wybierz tę opcję, jeśli złącze DIGITAL AUDIO OUT jest podłączone do wielokanałowego dekodera/amplitunera.

→ **PCM Only** (Tylko PCM) : Opcję tę należy wybral, jeśli amplituner nie jest w stanie dekodować wielokanałowego sygnału audio.

Pomocna wskazówka:

Jeśli dla pozycji DIGITAL OUTPUT (Wyjście cyfrowe) zostanie wybrane ustawienie ALL (Wszystkie), wszystkie ustawienia dźwiękowe z wyjątkiem funkcji MUTE (Wyciszanie dźwięku) będą ignorowane.

Wyjście LPCM

Podłączenie odtwarzacza DVD do urządzenia obsługującego standard PCM poprzez złącze cyfrowe, np. koncentryczne itp., może wymagać wybrania pozycji LPCM OUTPUT. Płyty nagrywane są z określoną częstotliwością próbkowania. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym wyższa jakość dźwięku. • **48kHz** : Odtwarzanie płyty o częstotliwości próbkowania 48 kHz.

• **96kHz**: Odtwarzanie płyty nagranej z częstotliwością próbkowania 96 kHz, osiągalną tylko w trybie Stereo-Classic[flat].

Pomocna wskazówka:

 Wyjście LPCM może być wybrane tylko wtedy, gdy opcja PCM Only jest aktywna.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij 4. Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

96

96

Tryb dźwięku

Opcja obejmuje ustawienia 3D (3W), Movie Mode (Tryb filmowy) i Music Mode (Tryb muzyczny).

- 🕕 W opcji 'USTAWIENIA DZWIEKU', naciśnij 🔺 🛡, aby wybrać opcję {SOUND MODE} (Tryb dźwięku), a następnie naciśnij 🕨
- 2 Naciśnij jeden z przycisków ▲ ▼, aby wybrać żądaną opcję.
- ③ Naciśnij przycisk ► w celu wyświetlenia podmenu.
- ④ Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

3D

Funkcja wywołuje wrażenie wirtualnego dźwięku przestrzennego, wykorzystując tylko dwa głośniki. → Off (Wył.), Living Room (Salon), Hall (Sala koncertowa), Arena i Church (Kościół)

Tryb filmowy (Movie)

Wybierz tryb dźwięku odpowiadający rodzajowi odtwarzanej muzyki. Te zaprogramowane tryby dostosowują zakres częstotliwości sygnału wideo w celu podniesienia jakości ścieżki dźwiękowej do odtwarzanego filmu.

→ Off (Wyłączony), Sci-Fic (SF), Action (Akcja), Drama (Dramat) i Concert (Koncert)

Tryb muzyczny (Music)

Wybierz tryb dźwięku odpowiadający rodzajowi odtwarzanej muzyki. Te zaprogramowane tryby dostosowują zakres częstotliwości sygnału audio w celu podniesienia jakości odtwarzanej muzyki. → Off (Wyłączony), Digital (Elektroniczna), Rock, Classic (Klasyczna) i Jazz

CD Upsampling (Zwiększenie częstotliwości próbkowania CD)

Funkcja ta umożliwia konwersję muzycznych płyt CD na wyższą częstotliwość próbkowania z wykorzystaniem zaawansowanego przetwarzania sygnału cyfrowego w celu otrzymania lepszej jakości dźwięku.

W opcji 'USTAWIENIA DZWIEKU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {CD UPSAMPLING} (Nadpróbkowanie), a następnie naciśnij **>**.

OFF (Wył.)

Wybierz tę opcję, aby wyłączyć zwiększenie częstotliwości próbkowania dla płyt CD.

88.2 kHz (X2)

Wybierz tę opcję, aby konwertować częstotliwość próbkowania płyt CD na dwa razy większą niż oryginalna.

176.4 kHz (X4)

Wybierz tę opcję, aby konwertować częstotliwość próbkowania płyt CD na cztery razy większą niż oryginalna.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Pomocna wskazówka: Funkcja zwiększania częstotliwości próbkowania dla płyty CD jest dostępna tylko dla ustawienia sterofonicznego sygnału wyjściowego.

Tryb nocny – włączanie/wyłączanie

Po uruchomieniu trybu nocnego głośniejsze dźwięki są przyciszane, a ciche dźwięki są odtwarzane głośniej, na poziomie słyszalności. Opcja ta jest przydatna podczas oglądania w nocy ulubionych filmów akcji, nie przeszkadzając innym.

● W opcji 'USTAWIENIA DZWIEKU', naciśnij ▲ ▼. aby wybrać opcję {NIGHT MODE} (Tryb Nocny), a następnie naciśnij 🕨.

ON (Wł.)

Ustawienie to należy wybrać w celu wyrównywania poziomu głośności. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów nagranych w systemie Dolby Digital.

OFF (Wył.)

Opcję tę należy wybrać, jeśli dźwięk ma być odtwarzany bez ograniczenia dynamiki.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.



074-107 DVP5100_Pol_04

17/03/05, 1:23 PM 3139 246 15651

97

Menu konfiguracji obrazu

- W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk SYSTEM MENU
- 2 Naciśnij przycisk ◀►, aby wybrać stronę {VIDEO SETUP PAGE} (USTAWIENIA OBRAZU).
- 3 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK.



System TV

Polski

Menu to zawiera opcje wyboru systemu kolorów odpowiedniego dla podłączonego telewizora. Szczegółowe informacje znajdują się na strona 85.

Rodzaj TV

Dostosuj proporcje obrazu odtwarzacza DVD do parametrów odbiornika TV, do którego jest on podłączony. Wybrany format musi odpowiadać sposobowi zapisu obrazu na płycie. W przeciwnym wypadku ustawienia formatu obrazu nie będą miały wpływu na wyświetlany obraz.

- W opcji 'USTAWIENIA OBRAZU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {TV DISPLAY} (Rodzaj TV), a następnie naciśnij 🕨.
- 2 Naciśnij ▲ ▼, aby zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

4:3 Pan Scan

→ Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze standardowego



odbiornika TV i chcesz, aby boczne części obrazu zostały obcięte lub dopasowane do rozmiaru ekranu TV.

4:3 Letter Box

→ Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze standardowego odbiornika TV. Obraz



wyświetlany jest w formacie szerokoekranowym, a w dolnej i w górnej części ekranu pojawiają się szerokie, czarne pasy.

16:9

➔ Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz ze szerokoekranowego odbiornika TV.



Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

98

074-107 DVP5100_Pol_04

98

Tryb wybierania bez przeplotu linii włączanie/wyłączanie

Tryb wybierania kolejnoliniowego zapewnia wysokiej jakości obraz ze zmniejszonym migotaniem. Tryb ten działa tylko wtedy, gdy wyjściowe gniazda Y Pb Pr odtwarzacza DVD zostały podłączone do telewizora, który obsługuje sygnał wybierania kolejnoliniowego.W przeciwnym wypadku na ekranie telewizora zostanie wyświetlony zniekształcony obraz. Informacje na temat prawidłowej konfiguracji trybu wybierania kolejnoliniowego można znaleźć na stronie 84.

U w opcji 'USTAWIENIA OBRAZU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {PROGRESSIVE}, a następnie naciśnij 논.

OFF (VVył.)

Wyłączanie trybu wybierania bez przeplotu linii.

ON (Wł.)

Włączanie trybu wybierania bez przeplotu linii.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić wybór (jeśli to możliwe). → Jeśli na ekranie telewizora wyświetli się zniekształcony obraz, poczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.

Ustawienia obrazu

Ten system DVD umożliwia wybór jednego z trzech predefiniowanych zestawów kolorów i jednego ustawienia osobistego, definiowanego przez użytkownika.

🕕 W opcji 'USTAWIENIA OBRAZU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {PICTURE SETTING} (Ustawienia Kolorów), a następnie naciśnij 🍉

STANDARD Wybierz tę opcję, aby skorzystać ze

standardowych ustawień obrazu.

BRIGHT (Jasny) Wybierz tę opcję, aby rozjaśnić obraz telewizyjny.

SOFT (Stonowany)

Wybierz tę opcję, aby obraz telewizyjny był bardziej stonowany.

PERSONAL (Wlasne)

Wybierz tę opcje, aby określić kolory obrazu, ustawiając jasność, kontrast, tonację i kolor (nasycenie).

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

074-107 DVP5100_Pol_04

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

99

Polski

3 W przypadku wyboru opcji {PERSONAL} (Wlasne), przejdź do czynności **4**~**7** → Zostanie wyświetlone menu 'WLASNE USTAWIENIA OBRAZU'.

Personal Picture Setup



④ Naciśnij ▲ ▼, aby zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

BRIGHTNESS (Jasny)

Zwiększenie tej wartości spowoduje rozjaśnienie obrazu i odwrotnie. Aby uzyskać średnie ustawienie, należy wybrać wartość zero (0).

CONTRAST (Kontrast)

Zwiększenie tej wartości spowoduje wyostrzenie obrazu i odwrótnie. W celu zrównoważenia kontrastu należy wybrać wartość zero (0).

TINT (Barwa)

Zwiększenie tej wartości spowoduje przyciemnienie obrazu, a zmniejszenie spowoduje rozjaśnienie. Wartość (0) oznacza ustawienie pośrednie.

COLOUR

Zwiększenie tej wartości uwydatni kolory obrazu i odwrotnie.W celu zrównoważenia kolorów należy wybrać wartość zero (0).

- 5 Do regulacji parametrów zgodnie z własnymi preferencjami służą przyciski **4**
- 6 Powtórz czynności 4~5 w celu określenia innych funkcji koloru.
- 0 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK.

Przełączanie trybów YUV/RGB

Ustawienie to umożliwia przełączanie trybu wyjściowego sygnału obrazu między RGB (na złączu SCART) a Y Pb Pr (YUV).

🕕 W opcji 'USTAWIENIA OBRAZU', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {COMPONENT}, a następnie naciśnij 🕨.

<u>YUV</u>

Wybierz tę opcję dla połączenia w trybie Y Pb Pr. <u>RGB</u>

Wybierz tę opcję dla podłączenia w trybie złącza SCART.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Ostrzeżenie:

Gdy w odtwarzaczu wybrane zostanie wyjście Y PrCr PbCb (YUV), niektóre odbiorniki TV mogą nieprawidłowo synchronizować się z sygnałem ze złącza SCART odtwarzacza.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

100

100

Strona preferencji

- 🕕 Naciśnij dwukrotnie przycisk 🔳 , aby zatrzymać odtwarzanie (jeżeli zostało włączone), a następnie naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
- 2 Naciśnij przycisk ◀►, aby wybrać stronę {PREFERENCE PAGE} (STRONA PREFERENCJI).
- W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK.



Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu płyty

Menu te zawierają różne opcje języka dla ścieżki dźwiękowej, napisów lub menu płyty, które mogą być nagrane na płycie DVD. Szczegółowe informacje znajdują się na strona 86.

Ograniczenie odtwarzania przez ustawienie poziomu blokady rodzicielskie

W przypadku niektórych płyt DVD całej zawartości lub niektórym scenom przypisany jest określony poziom ograniczenia. Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu ograniczenia odtwarzania. Poziomy ograniczeń występują w przedziale od 1 do 8 i zależą od kraju. Istnieje możliwość całkowitego zakazania odtwarzania płyt nieodpowiednich dla dzieci, lub też ustawienie odtwarzania scen alternatywnych.

🕕 W opcji 'STRONA PREFERENCJI', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {PARENTAL} (Zabezpieczenie rodzicielskie), a następnie naciśnij ▶.

* 1 0		[=⇒
Preference Pa	age	
Audio	1 KID SAFE	
Subtitle	2 G	
Disc Menu	3 PG	
	4 PG 13	
PBC	5 PGR	
Mp3/Jpeg Nav	6 R	
Password	7 NC17	$\overline{\nabla}$
Set KID SAFE		

Polski

2 Naciśnij przycisk ▲ ▼ zaznacz właściwy dla danej płyty poziom zabezpieczenia i naciśnij przycisk OK.

 Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej i umożliwić odtwarzanie wszystkich płyt, należy wybrać opcję {8 ADULT}.

074-107 DVP5100_Pol_04

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

101

17/03/05, 1:23 PM 3139 246 15651

Ograniczenie odtwarzania przez ustawienie poziomu blokady rodzicielskiej – ciąg dalszy

3 Za pomocą klawiatury numerycznej (0-9) należy wprowadzić sześciocyfrowe. (patrz strona 103 "Zmiana hasła").

→ Płyty DVD sklasyfikowane na poziomie wyższym od ustawionego w urządzeniu nie będą odtwarzane, jeśli nie zostanie podane sześciocyfrowe hasło i wybrany inny poziom zabezpieczenia.

Pomocna wskazówka:

Płyty VCD, SVCD i nie obsługują opisywanej funkcji, w związku z czym zabezpieczenie rodzicielskie nie jest dostępne przy ich odtwarzaniu. Odnosi się to również do większości płyt DVD pochodzących z nielegalnego źródła.

Nie wszystkie płyty DVD obsługują opisywaną funkcję, nawet jeśli na ich opakowaniu znajduje się informacja o poziomie kontroli dostępu. W takiej sytuacji funkcja blokady rodzicielskiej nie działa.

Kontrola odtwarzania (PBC)

Funkcję tę można włączyć (PBC WŁ.) lub wyłączyć (PCB WYŁ.) jedynie w przypadku płyt VCD (tylko w wersji 2,0) z funkcją sterowania odtwarzaniem. Szczegółowe informacje znajdują się na strona 90.

Nawigator MP3/JPEG

Funkcję Nawigator MP3/JPEG można ustawiać jedynie wtedy, kiedy na płycie nagrane jest menu. Ułatwia ona nawigację, poprzez wybór różnych wyświetlanych menu.

W opcji 'STRONA PREFERENCJI', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {MP3/JPEG NAV} (Naw. MP3/ JPEG), a następnie naciśnij ▶.

WITHOUT MENU (Bez menu) Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie pliki znajdujące na płycie MP3/Picture CD.

WITH MENU (Z menu) Wybierz tę opcję, aby wyświetlić jedynie menu folderów płyty MP3/Picture CD.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

074-107 DVP5100_Pol_04

102

Zmiana hasła

To samo hasło jest używane zarówno do Kontroli rodzicielskiej jak i Blokady płyty. Po wyświetleniu na ekranie monitu należy podać sześciocyfrowe hasło. Domyślne hasło to 136900.

🕕 W opcji 'STRONA PREFERENCJI', naciśnij 🔺 🛡, aby podświetlić opcję {PASSWORD} (Hasło), a następnie naciśnij ▶, aby wybrać {CHANGE} (Zmien).

t Q	×	$\mathbf{r}(\mathbf{r})$			Ē
	Old I	Password	17	-	
	New	Password			
	Com	IIII PWD	ОК		

2 Za pomocą klawiatury numerycznej (0-9) należy wprowadzić poprzedni sześciocyfrowe kod.

→ Korzystając z hasła po raz pierwszy należy wprowadzić '136900'.

→ W przypadku zapomnienia zmienianego sześciocyfrowego hasła należy wprowadzić '136900'

3 Wprowadź nowe sześciocyfrowe hasło.

Ponownie wprowadź hasło w celu potwierdzenia.

Nowy kod zostanie zapisany w pamięci odtwarzacza.

5 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK

Ustawianie czcionki napisów filmu w formacie DivX

Istnieje możliwość ustawienia typu czcionki, który obsługuje napisy filmu w formacie DivX.

W opcji 'STRONA PREFERENCJI', naciśnij ▲ ▼, aby wybrać opcję {DivX SUBTITLE}, a następnie naciśnij 🕨

STANDARD

Standardowa lista czcionek zawierających znaki języka angielskiego, zapewnianych przez ten odtwarzacz DVD.

CYRILLIC

Możesz wybrać to ustawienie, aby wyświetlić czcionki napisów dialogowych w cyrylicy.

2 Naciśnij ▲ ▼, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Pomocna wskazówka:

Aktualizacje oprogramowania obsugujcego inne czcionki mona pobra ze strony www.philips.com/support

Ustawienia domyślne

Ustawienie funkcji DEFAULT (Domyślne) spowoduje przywrócenia fabrycznych wartości wszystkich opcji i ustawień osobistych z wyjątkiem hasła zabezpieczenia rodzicielskiego.

- O W opcji 'STRONA PREFERENCJI', naciśnij ▲ ▼, aby podświetlić opcję {DEFAULT} (Domyślne), a następnie naciśnij ▶, aby wybrać {RESET} (Przywróć).
- 2 W celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk OK.

→ W przypadku wybrania opcji {RESET} (Przywróć) przywrócone zostaną ustawienia domyślne wszystkich pozycji menu.

WSKAZÓWKI: Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Aby usunąć menu, naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

103

074-107 DVP5100_Pol_04

103

17/03/05, 1:23 PM 3139 246 15651

Polski

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Próba samodzielnego naprawienia urządzenia grozi utratą gwarancji. Nie należy otwierać obudowy, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.

W przypadku nieprawidłowej pracy odtwarzacza należy sprawdzić, czy nie zachodzi jedna z przedstawionych poniżej sytuacji. Jeśli usunięcie problemu będzie w dalszym ciągu niemożliwe, należy skorzystać z pomocy dystrybutora lub punktu serwisowego.

		-
		c
		5
		~

Problem	Rozwiązanie
Wyłączone zasilanie	 Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony. Naciśnij przycisk STANDBY ON z przodu zestawu, aby włączyć zasilanie.
Brak obrazu	 Zapoznaj się z informacjami na temat wyboru kanału wideo zawartymi w instrukcji obsługi telewizora. Zmieniaj kanały w telewizorze do momentu, aż pojawi się ekran odtwarzacza DVD. Sprawdź, czy telewizor jest włączony. Jeśli funkcja wybierania kolejnoliniowego jest włączona, ale telewizor nie obsługuje sygnału wybierania kolejnoliniowego lub kable nie zostały prawidłowo podłączone, przejdź do strony 84, gdzie znajduje się opis prawidłowej konfiguracji trybu wybierania kolejnoliniowego lub wyłącz opcję wybierania kolejnoliniowego zgodnie z poniższymi instrukcjami: Wyłącz w telewizorze tryb wybierania kolejnoliniowego lub wyłącz opcje wybierania Naciśnij i przytrzymaj przycisk EJECT w odtwarzaczu DVD. Gdy płyta zostanie wysunięta, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie przycisk EJECT i klawisz numeryczny "1" na pilocie zdalnego sterowania.
Zakłócenia obrazu	– Niekiedy podczas odtwarzania niektórych rodzajów płyt mogą powstawał niewielkie zniekształcenia obrazu. Nie oznacza to usterki urządzenia.
Silnie zakłócony lub czarno-biały obraz z płyty DVD lub Video CD	 Podłącz odtwarzacz DVD bezpośrednio do odbiornika TV. Upewnij się, że format płyty jest zgodny z formatami obsługiwanymi przez odtwarzacz DVD. Upewnij się, że system telewizyjny ustawiony dla odtwarzacza DVD jest zgodny z systemem płyty i odbiornika TV.
Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony	– Wyreguluj głośność. – Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.
Brak sygnału na cyfrowym wyjściu audio	 Sprawdź poprawność połączenia cyfrowego. Upewnij się, że podłączony amplituner potrafi dekodować sygnały MPEG-2 lub DTS. Jeśli nie potrafi, wybierz dla wyjścia cyfrowego sygnał PCM. Sprawdź, czy amplituner jest zgodny z wybranym formatem sygnału audio.

www.philips.com/support Pomoc techniczna dostźpna jest na stronie pod adresem.

104

074-107 DVP5100_Pol_04

104

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu i dźwięku	 Sprawdzić, czy przewód SCART jest prawidłowo podłączony (patrz Podłączanie do odbiornika TV).
Nie można odtworzyć płyty	 Płyta DVD+R/CD-R nie została sfinalizowana. Sprawdź, czy płyta została włożona nadrukiem do góry. Upewnij się, że płyta nie jest uszkodzona, wkładając inną. W przypadku samodzielnie nagranej płyty w formacie Picture CD lub MP3/Windows Media™ Audio sprawdź, czy zawiera ona co najmniej 10 plików graficznych lub 5 plików MP3/Windows Media™ Audio. Niewłaściwy kod regionu.
Chwilowe zamrożenie obrazu nie ma odcisków	 Sprawdzić, czy na powierzchni płyty palców/rys i wytrzeć ją miękką szmatką od środka ku krawędz
Po wyjęciu płyty nie pojawia się menu początkowe	 Skasuj pamięć odtwarzacza, wyłączając, a następnie włączając zasilanie.
Odtwarzacz nie reaguje na sygnały z pilota	 Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim. Użyj pilota w mniejszej odległości od urządzenia. Wymień baterie w pilocie. Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
Odtwarzacz nie reaguje na naciśnięcia przycisków	 Odłącz przewód sieciowy na kilka sekund, aby wyzerować pamięć odtwarzacza.
Podczas odtwarzania nie działają niektóre przyciski	 Prawdopodobnie płyta nie obsługuje wybranej funkcji. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi we wkładce płyty.
Urządzenie nie odtwarza prawidłowo płyt CD/DVD	 Wyczyść soczewkę lasera przy użyciu dostępnej w handlu płyty czyszczącej dla odtwarzaczy CD/ DVD.
Nie można wybrać pozycji menu	 Naciśnij dwukrotnie przycisk STOP przed wejściem do menu systemowego (System Menu). W zależności od dostępności materiałów na płycie nie można wybrać niektórych pozycji menu.
Niemożność odtwarzania pliku formatu DivX	 Sprawdź, czy plik DivX jest zakodowany koderem DivX5.x w trybie 'Home Theatre'' (Teatr Domowy).
Nie można wybrać funkcji włączania/ wyłączania trybu wybierania bez przeplotu linii	 Sprawdź, czy wyjście sygnału obrazu jest ustawione na tryb 'YUV'.
Brak dźwięku podczas odtwarzania filmów DivX	 Koder-dekoder audio może nie być obsługiwany przez ten odtwarzacz DVD.
Nie można powtarzać odtwarzania filmów w formacie MPEG-4 lub DivX	 Sprawdź, czy wielkość pliku filmu nie przekracza wielkości pliku zapisanego na płycie CD podczas wypalania płyty.

www.philips.com/support Pomoc techniczna dostźpna jest na stronie pod adresem.

105

074-107 DVP5100_Pol_04

17/03/05, 1:23 РМ ³¹³⁹ 246 15651

Polski

Dane techniczne

SYSTEMTV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) 625 Liczba linii wielostandardowe (PAL/NTSC) Odtwarzanie PARAMETRY TORU WIZJI 12-bitowy, 108mHz 0.7 Vpp — 75 ohm 1 Vpp — 75ohm Video DAC YPbPr Wyjście wideo RGB (SCART) 0.7 Vpp — 75 ohm

FORMAT OBRAZU

Kompresja cyfro	owa MPEG 2	dla płyt DVD, S	SVCD
	MPEG 1	dla płyt VCD	
	MPEG-4	/DivX	
DVD	50 Hz	60 H:	z
Rozdzielczość po	ozioma 720 pikse	eli 720 p	ikseli
Rozdzielczość p	ionowa 576 linii	480 lir	nii
VCD	50 Hz	60 H:	z
Rozdzielczość p	ozioma 352 pikse	ele 352 p	iksele
Rozdzielczość p	ionowa 288 linii	240 lir	nii
FORMAT A	UDIO		
Cyfrowy	MPEG/AC-3	kompresja c	yfrowa
	PCM	16, 20, 24 bi	ty

frowy	MPEG/AC-3 PCM	kompresja cyfrowa 16, 20, 24 bity częstotliwość próbkowania 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256 Kb/s i zmienna przepływność danych częstotliwość próbkowania 32, 44.1, 48 kHz

PARAMETRY TORU FONII

Przetwornik cyfrowo-analogowy		24-bitowy, 192kHz	
DVD	częstotliwość próbkowania 96 kHz		
		4Hz- 44kHz	
	częstotliwo	ość próbkowania 48 kHz	
		4Hz- 22kHz	
SVCD	częstotliwo	ość próbkowania 48 kHz	
		4Hz- 22kHz	
	częstotliwo	ość próbkowania 44.1kHz	
		4Hz- 20kHz	
CD/VCD	częstotliwo	ość próbkowania 44.1kHz	
		4Hz- 20kHz	
Stosunek sygnał/szum (dla 1KHz)	> 100 dB	
Dynamika (dla 1KHz)		> 90 dB	
Przesłuch (dla 1KHz)		> 100 dB	
Całkowite zniekształcer	nie		
harmoniczne (dla 1KHz	<u>z</u>)	> 85 dB	
MPEG MP3		MPEG Audio L3	

POŁĄCZENIA SC/

JCAN	CUI UZIĄCZE
Wyjście Y Pb Pr	3x Cinch (zielony, niebieski,
	czerwony)
Wyjście wideo	gniazdo cinch (żółte)
Wyjście kanałów I/p	gniazdo cinch (białe/czerwone)
Wyjście cyfrowe	1 koncentryczne
	IEC60958 dla CDDA / LPCM
	IEC61937 dla MPEG 1/2, Dolby
	Digital

OBUDOWA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 435 x 37 x 265 mm Masa ok 2,0 kg

Analogowy dźwięk stereofoniczny Funkcja konwersji sygnału wielokanałowego Dolby Digital na sygnał kompatybilny z formatem Dolby Surround

ZASILANIE (UNIWERSALNE)

Zasilanie	230 V; 50 Hz
Pobór mocy Wymiary	< 10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0.8 W

Dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia

106

074-107 DVP5100_Pol_04

Blokada rodzicielska: Funkcja DVD ograniczająca odtwarzanie zawartości płyty zależnie od wieku użytkownika, zgodnie z poziomem ograniczeń dla danego kraju. Ograniczenia zależą od płyty; kiedy funkcja jest uaktywniona, odtwarzanie nie będzie możliwe, jeżeli poziom blokady rodzicielskiej płyty jest wyższy od poziomu ustawionego przez użytkownika.

Częstotliwość próbkowania: Częstotliwość, z jaką próbkowane są dane podczas konwersji sygnału analogowego na cyfrowy. Częstotliwość próbkowania odpowiada liczbie próbkowań sygnału analogowego wykonanych w ciągu sekundy jego trwania.

DivX 3.111/4.x15.x; Kod DivX to opatentowana, oparta na MPEG-4 technika kompresji wideo, opracowana przez by DivXNetworks Inc. Umożliwia ona zmniejszenie z zachowaniem wysokiej jakości cyfrowego obrazu wideo do wystarczająco małych rozmiarów, tak by było możliwe przekazywanie plików wideo przez Internet.

Dolby Digital: System kodowania dźwięku przestrzennego opracowany przez Dolby Laboratories. Składa się z sześciu kanałów dźwiękowych o jakości cyfrowej (przedni lewy i prawy, tylny lewy i prawy, centralny oraz subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems (Systemy kina cyfrowego). Jest to system dźwięku przestrzennego inny niż Dolby Digital. Formaty te zostały opracowane przez różne firmy.

Dźwięk analogowy: Drgania powietrza o różnych parametrach odbierane przez ucho. Dźwięk analogowy jest zmienny, natomiast dźwięk cyfrowy posiada określone wartości numeryczne. Wyjścia analogowe przesyłają sygnał dźwiękowy dwoma kanałami, lewym i prawym.

Dźwięk cyfrowy: Dźwięk przekonwertowany na wartości numeryczne. Dźwięk cyfrowy jest dostępny w przypadku korzystania z gniazd DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL (koncentryczne wyjście cyfrowe) lub OPTICAL (wyjście optyczne). Za pośrednictwem tych gniazd wysyłany jest dźwięk wielokanałowy, w odróżnieniu od jedynie dwóch kanałów w przypadku dźwięku analogowego.

Funkcja kontroli odtwarzania (PBC):

Wykorzystuje specjalny sygnał na płytach Video CD i SVCD, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcji. Płyty Video CD i SVCD zgodne z technologią PBC zawierają własne menu pozwalające na interaktywne sterowanie odtwarzaniem i wybieranie żądanych pozycji.

Gniazda wyjściowe dźwięku: Gniazda umieszczone z tyłu odtwarzacza DVD, służące do przesyłu sygnału audio do innego urządzenia (telewizora, zestawu stereo itd.).

Gniazdo wyjściowe sygnału wideo: Gniazdo umieszczone z tyłu odtwarzacza DVD, umożliwiające przesyłanie obrazu do odbiornika TV.

Słownik terminów

Gniazda wyjściowe kompozytowego sygnału

wideo: Gniazda z tyłu zestawu DVD, służące do przesyłania wysokiej jakości obrazu do odbiornika TV wyposażonego w gniazda wejściowe kompozytowego sygnału wideo (R/G/B,Y/Pb/Pr itd.). JPEG: Jest to format zapisu nieruchomych obrazów

przecy jest to iomat zapsu nie dcionych obrazow opracowany przez organizację Joint Photographic Expert Group, który zapewnia wysoki stopień kompresji danych przy nieznacznej tylko utracie jakości.

Kod regionu: System zabezpieczeń uniemożliwiający odtwarzanie płyt zakupionych w innych regionach świata. Niniejszy odtwarzacz będzie odtwarzał tylko płyty zgodne z jego kodem regionu. Kod regionu swojego odtwarzacza można znaleźć na etykiecie produktu. Niektóre płyty są zgodne z więcej niż jednym regionem (lub z wszystkimi regionami).

Kontrola położenia odbiorcy: Dzięki możliwości wyboru miejsca odbioru pozwala na uzyskanie perfekcyjnego dźwięku i wrażeń podczas oglądania filmów w dowolnym miejscu pomieszczenia, zapewniając odbiorcy pełną swobodę wyboru i doskonały odbiór dźwięku.

Menu płyty: Ekran umożliwiający wybór obrazów, dźwięków, napisów dialogowych czy dostępnych ujęć sceny zawartych na płycie DVD.

<u>Modulacja kodowo-impulsowa:</u> Metoda przetwarzania dźwięku analogowego na cyfrowy w celu umożliwienia alszej jego obróbki, nie wykorzystująca kompresji danych.

MP3: Format plików dźwiękowych wykorzystujący kompresję danych. "MP3" to skrót od Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG- 1) Audio Layer 3. Dzięki wykorzystaniu formatu MP3 na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać nawet do 10 razy więcej danych niż na zwykłej płycie CD.

Rozdział: Fragment filmu lub utworu muzycznego na płycie DVD, który jest mniejszy niż utwór: Jeden utwór składa się z kilku rozdziałów. Każdy rozdział posiada przypisany numer, który umożliwia jego zlokalizowanie na płycie.

Sygnał bez przeplotu: Linie poziome obrazu wyświetlane są jednocześnie jako ramka sygnału. Funkcja ta może przekształcić sygnał wideo z przeplotem z urządzenia DVD w sygnał bez przeplotu dla odbiorników wyświetlających obraz bez przeplotu. Dzięki niej znacznie poprawia się rozdzielczość pionowa obrazu.

Tytuł: Najdłuższa sekcja obrazu lub muzyki w przypadku płyty DVD, muzycznej itd., lub cały album w przypadku płyty audio. Każdemu tytułowi przypisany jest numer, który umożliwia jego lokalizację na płycie. Współczynnik proporcji: Stosunek pionowej i

poziomej wielkości wyświetlanego obrazu. W konwencjonalnym odbiorniku TV stosunek ten wynosi 4:3, a w odbiornikach szerokoekranowych 16:9.

107

Polski

17/03/05, 1:24 PM 3139 246 15651