

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD183



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

ES **Manual del usuario**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

SV **Användarhandbok**

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	5
2 Ihr DVD-Microsystem	7
Einführung	7
Lieferumfang	7
Geräteübersicht	8
Übersicht über die Fernbedienung	9
3 Anschließen	12
Aufstellen des Geräts	12
Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer	12
Anschließen der UKW-Antenne	13
Anschließen an ein Fernsehgerät	13
Anschließen an die Stromversorgung	15
4 Erste Schritte	16
Vorbereiten der Fernbedienung	16
Einstellen der Uhr	16
Einschalten	16
Suchen des richtigen Anzeigekanals	17
Auswählen des richtigen TV-Systems	17
Ändern der Menüsprache	17
Aktivieren von Progressive Scan	18
5 Wiedergabe	19
Disc-Wiedergabe	19
Wiedergeben von USB	20
Wiedergeben von DivX-Videos	20
Wiedergeben von MP3-/WMA-/Bild-Dateien	21
Wiedergabesteuerung	21
Wiedergabeoptionen	22
Optionen für die Bildwiedergabe	23

6 Anpassen von Einstellungen	24
Allgemeine Einstellungen	24
Audioeinstellungen	24
Videoeinstellungen	25
Vorzugseinstellungen	25
7 Einstellen eines UKW-Radiosenders	27
Automatisches Programmieren von Radiosendern	27
Radiosender manuell programmieren	27
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	27
Einstellen der RDS-Uhrzeit	27
Anzeigen von RDS-Informationen	28
8 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekten	29
Einstellen der Lautstärke	29
Auswählen eines Soundeffekts	29
Stummschalten	29
Verwenden von Kopfhörern	29
9 Weitere Funktionen	30
Aktivieren des Präsentationsmodus	30
Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds	30
Einstellen des Alarm-Timers	30
Einstellen des Sleep-Timers	30
Anschließen anderer Geräte	30
10 Produktinformationen	32
Technische Daten	32
Unterstützte Disc-Formate	33
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	33
RDS-Programmtypen	34
11 Fehlerbehebung	35

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie diese Sicherheitssymbole



Dieser Blitz weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Geräteinneren zu einem elektrischen Schlag führen kann. Entfernen Sie zur Sicherheit der im Haushalt lebenden Personen niemals das Gerätegehäuse.

Das Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, zu denen Sie unbedingt die beiliegende Anleitung aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse wie z. B. Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.

- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.

- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ⑰ Dieses Gerät kann Blei und Quecksilber enthalten. Für die Entsorgung dieser Materialien bestehen aufgrund von ökologischen Gesichtspunkten gesetzliche Vorgaben. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von den zuständigen Behörden oder der Electronic Industries Alliance unter: www.eiae.org.

Wichtige Sicherheitshinweise für Benutzer in Großbritannien

Netzstecker

Dieses Gerät ist mit einem zugelassenen 13-Ampere-Stecker ausgerüstet. Um eine Sicherung in einem Stecker dieser Art auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- ① Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- ② Setzen Sie die neue Sicherung ein. Typ: BS1362 (5 A), von A.S.T.A. oder BSI zugelassen.
- ③ Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Wenn der werkseitig angebrachte Stecker nicht für die vorhandenen Steckdosen geeignet ist, trennen Sie diesen ab, und ersetzen Sie ihn durch einen passenden Stecker.

Wenn der Netzstecker über eine Sicherung verfügt, sollte diese einen Wert von 5 A haben. Wird ein Stecker ohne Sicherung verwendet, sollte der Wert der Sicherung bei der Verteilung nicht über 5 A liegen.

Hinweis: Der abgetrennte Stecker muss entsorgt werden, da ein Stromschlagrisiko besteht, falls er in eine 13-Ampere-Steckdose gesteckt wird.

Anbringen eines Steckers

Die Drähte im Netzkabel sind farblich gekennzeichnet: blau = neutral (N), braun = stromführend (L).

Da diese Farbmarkierung möglicherweise nicht mit den Farben im Stecker übereinstimmt, gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie den blauen Draht mit dem Anschluss, der mit einem N gekennzeichnet oder schwarz markiert ist.
- Verbinden Sie den braunen Draht mit dem Anschluss, der mit einem L gekennzeichnet oder rot markiert ist.

- Verbinden Sie keinen der Drähte mit dem Erdungsanschluss des Steckers, der mit einem E (oder \pm) gekennzeichnet (oder grün-gelb markiert) ist.

Bevor Sie die Steckerabdeckung wieder anbringen, vergewissern Sie sich, dass die Zugentlastung über der Kabelummantelung befestigt ist, nicht über den beiden Drähten selbst.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performer's Protection Acts 1958 bis 1972.



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.



Warnung

- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.

- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



“DVD Video” ist eine eingetragene Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.




DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Dieses Gerät hat das folgende Etikett:



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr DVD-Microsystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.Philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie:

- Videos von DVD-/VCD-/SVCD- oder USB-Geräten wiedergeben
- Audioinhalte von Discs oder USB-Geräten wiedergeben
- Bilder von Discs oder USB-Geräten anzeigen
- UKW-Radiosender wiedergeben



Sie können die Tonwiedergabe mit diesen Soundeffekten verbessern:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Das Gerät unterstützt folgende Medien-/Disc-Formate:



Sie können DVDs mit folgenden Region-Codes wiedergeben:


DVD-Regional-Code	Länder
 	Europa

Lieferumfang





Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Subwoofer
- Fernbedienung mit Batterie
- Composite-Videokabel (gelb)
- Netzkabel
- UKW-Drahtantenne
- MP3 Link-Kabel
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung


Geräteübersicht




- ① **⏻**
 - Einschalten des Geräts oder Wechseln in den Eco Power Standby-Modus
- ② **SOURCE**
 - Auswählen einer Quelle
- ③ **VOL -/+**
 - Einstellen der Lautstärke
 - Einstellen der Uhrzeit
- ④ **⏮️⏭️**
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Springen zum nächsten Titel oder Kapitel
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑤ **Disc-Fach**
- ⑥ **🎧**
 - Kopfhörerbuchse
- ⑦ **MP3-LINK**
 - Buchse für ein externes Audiogerät

- ⑧ **USB DIRECT** 
 - USB-Buchse
- ⑨ 
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ⑩ **MODE**
 - Auswählen der Wiedergabewiederholungsmodi
 - Auswählen der Zufallswiedergabemodi
- ⑪ **Fernbedienungssensor**
- ⑫ 
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑬ 
 - Stoppen der Wiedergabe
 - Löschen eines Programms
 - Aktivieren oder Deaktivieren der Präsentation im Demomodus
- ⑭ **Anzeigefeld**
 - Aktuellen Status anzeigen.

Übersicht über die Fernbedienung



- ① 
 - Einschalten des Geräts oder Wechseln in den Eco Power Standby-Modus

- ② **Tasten zum Auswählen der Quelle**
 - Auswählen einer Quelle
- ③ **DISPLAY/RDS**
 - Anzeigen von Wiedergabeinformationen auf einem angeschlossenen Fernsehgerät.
 - Anzeigen der RDS-Informationen für ausgewählte UKW-Radiosender
- ④ **DISC MENU**
 - Video-Discs: Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs
 - Video-Discs mit Wiedergabesteuerung (PBC, Playback Control): Ein-/Ausschalten von PBC
- ⑤ **AUDIO**
 - VDC: Auswählen des Stereo- bzw. des linken oder rechten Monokanals
 - Auswählen der Audiosprache im DVD/DivX-Betrieb
- ⑥ **◀◀139▶▶**
 - Suche innerhalb eines Titels
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Menüs: Navigieren nach rechts/links
 - Verschieben eines vergrößerten Bilds nach rechts/links
 - Drehen oder Umkehren von Bildern
- ⑦ **▲SLOW/▼ZOOM**
 - Menüs: Navigieren nach unten/oben
 - Drehen oder Umkehren von Bildern
 - (▲SLOW) Video-Discs: Auswählen der Wiedergabe im Zeitlupenmodus
 - (▼ZOOM) Video: Vergrößern/Verkleinern
- ⑧ **LOUD/DBB**
 - Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkeeinstellung
 - Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑨ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑩ **MUTE**
 - Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons
- ⑪ **CLOCK**
 - Einstellen der Uhr
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Einstellen des Sleep-Timers
 - Einstellen des Alarm-Timers.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Auswählen der Untertitelsprache
- ⑭ **GOTO**
 - Angeben einer Position zum Starten der Disc-Wiedergabe
- ⑮ **ANGLE/PROG**
 - Auswählen eines DVD-Kamerawinkels
 - Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Titeln/Kapiteln zur DVD-Wiedergabe
 - Programmieren von Radiosendern
- ⑯ **Zifferntasten**
 - Direkte Auswahl von Titeln, Kapiteln oder Tracks
- ⑰ **■**
 - Stoppen der Wiedergabe
 - Löschen eines Programms
- ⑱ **◀139▶**
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Track
 - Springen zum nächsten Titel oder Kapitel
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑲ **▶▶**
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑳ **DSC**
 - Auswählen einer Soundeinstellung für Filme
- ㉑ **OK**
 - Bestätigen einer Auswahl

22 A-B

- Wiederholen eines bestimmten Titel- bzw. Disc-Abschnitts

23 SYSTEM MENU


- Auf das Systemeinstellungsmenü zugreifen oder es verlassen

24 MODE/DIM

- Auswählen der Wiedergabewiederholungsmodi
- Auswählen der Zufallswiedergabemodi
- Auswählen einer Helligkeitsstufe für den Anzeigebildschirm

3 Anschließen

Aufstellen des Geräts



- 1 Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher im gleichen Abstand zum Fernsehgerät und in einem Winkel von ca. 45° zur Hörerposition auf.
- 3 Stellen Sie den Subwoofer in einer Ecke des Raums auf, mindestens jedoch einen Meter vom Fernsehgerät entfernt.

Hinweis


- Um magnetische Interferenzen oder unerwünschte Störgeräusche zu vermeiden, dürfen das Gerät und die Lautsprecher nicht zu nah an Strahlungsquellen aufgestellt werden.
- Stellen Sie diese Einheit auf einem Tisch, oder befestigen Sie sie an der Wand.
- Stellen Sie das Gerät niemals in ein geschlossenes Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer


Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlüsse übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

- 1 Halten Sie die Klappe gedrückt.
- 2 Führen Sie den abisolierten Teil des Kabels vollständig ein.
 - Stecken Sie die rechten Lautsprecherkabel in den Anschluss "R" und die linken Lautsprecherkabel in den Anschluss "L".
 - Stecken Sie die Subwoofer-Kabel in den Anschluss "SW".
 - Stecken Sie die roten Kabel in den Anschluss "+" und die schwarzen Kabel in den Anschluss "-".
- 3 Lassen Sie die Klappe los.



Anschließen der UKW-Antenne



Tipp

- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.
- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine UKW-Außenantenne an die **FM AERIAL**-Buchse an.
- Das Gerät unterstützt nicht den Empfang von MW-Sendern

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Drahtantenne an der **FM AERIAL**-Buchse des Geräts an.

Anschließen an ein Fernsehgerät


Anschließen der Videokabel

Mit dieser Verbindung können Sie Videos über das Gerät auf dem Fernsehbildschirm ansehen. Wählen Sie die beste von Ihrem Fernsehgerät unterstützte Videoverbindung aus.

- Option 1: Anschluss über SCART (bei Standardfernsehgeräten)
- Option 2: Anschluss über Component-Video (bei Standardfernsehgeräten oder Fernsehgeräten mit Progressive Scan)
- Option 3: Anschluss über S-Video (bei Standardfernsehgeräten)

- Option 4: Anschluss über Composite-Video (CVBS) (bei Standardfernsehgeräten)


Option 1: Anschluss über SCART



- 1 Verbinden Sie ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **SCART**-Buchse an diesem Gerät.
 - der **SCART**-Buchse am Fernsehgerät.

Option 2: Anschluss über Component-Video

Schließen Sie ein Fernsehgerät mit Progressive Scan für eine bessere Videoqualität über Component-Video an.




Hinweis

- Die Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei Anschluss eines Fernsehgeräts mit dieser Funktion verfügbar.
- Ist Ihr Fernsehgerät nicht mit Progressive Scan ausgestattet, können Sie das Bild nicht sehen.
- Hinweise zur Aktivierung von Progressive Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

Schließen Sie ein Fernsehgerät mit Progressive Scan für eine bessere Videoqualität über Component-Video an.


- 1 Verbinden Sie die Component-Videokabel (rot/blau/grün – nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - den **VIDEO OUT**-Buchsen (**Pr/Cr Pb/Cb Y**) an diesem Gerät.
 - den Component-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät.

Option 4: Anschluss über Composite-Video




- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte Composite-Videokabel mit:
 - der **VIDEO OUT**-Buchse an diesem Gerät.
 - der Videoeingangsbuchse am Fernsehgerät.

Option 3: Anschluss über S-Video




- 1 Verbinden Sie ein S-Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **S-Video**-Buchse an diesem Gerät.
 - der **S-Video**-Buchse am Fernsehgerät.

Anschließen der Audiokabel



- 1 Um den Sound des Fernsehgeräts über das Gerät abzuspielen, verbinden Sie die Audiokabel (rot/weiß, nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - den **AUX IN L/R**-Buchsen an diesem Gerät.
 - den Audio-Ausgangsbuchsen am Fernsehgerät.

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

4 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:
Modell-Nr: _____
Serien-Nr: _____

Vorbereiten der Fernbedienung

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.

Beim erstmaligen Gebrauch:

- 1 Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

So tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet eine Lithium CR2025-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

≡ Hinweis

- Wählen Sie zunächst die passende Quelle über die Fernbedienung aus, bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung betätigen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie entfernen.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Eco Power Standby-Modus die Taste **CLOCK** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **+ VOL -**, um die Stunden einzustellen.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ VOL -**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie **CLOCK**, um die Einstellungen der Uhr zu bestätigen.

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste \odot .
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

- 1 Drücken Sie die Taste \odot , um den Eco Power Standby-Modus für das Gerät zu aktivieren.
↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird ausgeschaltet.
↳ Die blaue Eco Power-Anzeige leuchtet auf.



Tipp

- Drücken Sie im Eco Power Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um in den Standby-Modus zu wechseln und die Uhr anzuzeigen (sofern eingerichtet).
- Wenn sich das Gerät länger als 90 Sekunden im Standby-Modus befindet, wechselt es automatisch in den EcoPower-Modus.

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie **⏻**, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**, um in den Disc-Modus zu wechseln.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie über eine der folgenden Möglichkeiten den richtigen Videoeingangskanal ein:
 - Rufen Sie an Ihrem Fernsehgerät den niedrigsten Kanal auf, und drücken Sie anschließend wiederholt die Kanal-Abwärts-Taste, bis der Philips Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts wiederholt die Taste für die entsprechende Quelle.



Tipp

- Der Videoeingangskanal befindet sich in der Regel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal und wird als FRONT, A/V IN, VIDEO usw. bezeichnet. Hinweise zum Einstellen des richtigen Eingangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

Auswählen des richtigen TV-Systems

Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Video nicht ordnungsgemäß angezeigt wird. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernsehgeräte in Ihrem Land.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Preference Page]**.
- 3 Wählen Sie **[TV Type]**, und drücken Sie dann die Taste **▶▶**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - **[PAL]** - Für Fernsehgeräte mit PAL-Farbsystem.
 - **[Auto]** - Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können.
 - **[NTSC]** - Für Fernsehgeräte mit NTSC-Farbsystem.
- 5 Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SYSTEM MENU**.

Ändern der Menüsprache

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[General Setup Page]**.
- 3 Wählen Sie **[OSD Sprache]**, und drücken Sie dann die Taste **▶▶**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- 5 Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SYSTEM MENU**.

Aktivieren von Progressive Scan

Progressive Scan verfügt über eine doppelt so hohe Bildwiederholfrequenz wie Interlaced Scanning bei herkömmlichen TV-Systemen. Mit einer beinahe doppelt so hohen Zeilenanzahl bietet Progressive Scan eine höhere Bildqualität und Bildauflösung.

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, stellen Sie sicher, dass:

- das Fernsehgerät Progressive Scan-Signale unterstützt.
- Sie dieses Gerät über die Component-Video-Buchse mit dem Fernsehgerät verbunden haben.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Progressive Scan-Modus deaktiviert ist (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehgeräts).
- 3 Stellen Sie das Fernsehgerät auf den richtigen Anzeigekanal für dieses Gerät ein.
- 4 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 5 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 6 Drücken Sie **◀▶**, um im Menü **[Video Setup Page]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▼**.
- 7 Wählen Sie **[Component]** > **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **[TV Mode]** > **[Progressive]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
- 9 Wählen Sie zum Fortfahren **[OK]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
↳ Die Einrichtung der Progressive Scan-Funktion ist abgeschlossen.



Hinweis

- Ist der Bildschirm leer oder verzerrt, warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Systemwiederherstellung, oder deaktivieren Sie die Progressive Scan-Funktion manuell.

- 10 Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät.

5 Wiedergabe

Hinweis

- Bei einigen Disc- und Dateitypen kann die Wiedergabe abweichen.

Disc-Wiedergabe

Achtung

- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
- Möglicher Produktschaden! Vor dem Abspielen einer Disc müssen Sie auf jeden Fall Zubehör wie Stabilisatorringe oder Schutzhüllen entfernen.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.

- 1 Drücken Sie **DISC**, um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲** an der Vorderseite.
↳ Das Disc-Fach wird geöffnet.
- 3 Legen Sie die Disc in das Fach, und drücken Sie die Taste **▲**.
↳ Stellen Sie sicher, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Um zum vorherigen/nächsten Titel/Kapitel/Track zu springen, drücken Sie **◀▶**.

Wenn die Wiedergabe nicht automatisch beginnt:

- Wählen Sie einen Titel, ein Kapitel oder einen Track aus, und drücken Sie **▶||**.

Tipp

- Um eine gesperrte DVD wiederzugeben, geben Sie das vierstellige Passwort für die Kindersicherung ein.

Verwenden des Disc-Menüs

Beim Einlegen einer DVD/(S)VCD wird unter Umständen ein Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

So können Sie das Menü manuell öffnen oder verlassen:

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC MENU**.

Für VCDs (nur Version 2.0) mit PBC-Funktion (Playback Control):

Mit der PBC-Funktion können Sie mithilfe des Menübildschirms eine VCD interaktiv wiedergeben.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **DISC MENU**, um PBC zu aktivieren/deaktivieren.
 - ↳ Bei aktivierter PBC-Funktion wird der Menübildschirm angezeigt.
 - ↳ Bei deaktivierter PBC-Funktion wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

Auswählen einer Audiosprache

Für DVDs oder DivX-Video können Sie eine Audiosprache auswählen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **AUDIO**.
 - ↳ Die Sprachoptionen werden angezeigt. Ist der gewählte Audiokanal nicht verfügbar, wird der standardmäßige Audiokanal für Discs verwendet.

Hinweis

- Bei manchen DVDs kann die Sprache nur über das Disc-Menü geändert werden. Drücken Sie **DISC MENU**, um das Menü zu öffnen.

Auswählen einer Untertitelsprache

Sie können die Untertitelsprache auf DVDs oder DivX® Ultra-Discs auswählen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **SUBTITLE**.



Tipp

- Bei manchen DVDs kann die Sprache nur über das Disc-Menü geändert werden. Drücken Sie **DISC MENU**, um das Menü zu öffnen.


Wiedergeben von USB



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät Musik, Bilder oder Videos in einem Format enthält, das wiedergegeben werden kann.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an.



- 2 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um einen Ordner auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Drücken Sie **▲/▼**, um eine Datei aus dem Ordner auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Um zur vorherigen/nächsten Datei zu springen, drücken Sie **◀||▶**.
 - Um zum nächsthöheren Menüpunkt zurückzukehren, drücken Sie **DISC MENU**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wiedergeben von DivX-Videos

Sie können die DivX-Dateien wiedergeben, die Sie auf eine CD-R/RW, eine beschreibbare DVD oder ein USB-Gerät kopiert haben.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an.
- 2 Wählen Sie eine Quelle aus:
 - Bei Discs: Drücken Sie auf **DISC**.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf **USB**.
- 3 Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie zum Ändern der Untertitelsprache die Taste **SUBTITLE**.

- Sie können nur DivX-Videos wiedergeben, die mit dem DivX-Registrierungscode von diesem Gerät ausgeliehen oder gekauft wurden.
- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Der Dateiname für die Untertitel muss mit dem Dateinamen des Videos übereinstimmen.

Wiedergeben von MP3-/WMA-/Bild-Dateien

Sie können die MP3-/WMA-/Bild-Dateien wiedergeben, die Sie auf eine CD-R/RW, eine beschreibbare DVD oder ein USB-Gerät kopiert haben.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an.
- 2 Wählen Sie eine Quelle aus:
 - Bei Discs: Drücken Sie auf **DISC**.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf **USB**.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um einen Ordner auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **▲/▼**, um eine Datei aus dem Ordner auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Um zur vorherigen/nächsten Datei zu springen, drücken Sie **◀▶**.
 - Um zum nächsthöheren Menüpunkt zurückzukehren, drücken Sie **DISC MENU**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wiedergabesteuerung

Auswählen der Optionen für Wiedergabewiederholung/ Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf **MODE/DIM**, um eine Wiederholungsoption oder den Zufallswiedergabemodus auszuwählen.
 - Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf **MODE/DIM**, bis keine Option mehr angezeigt wird.

A-B wiederholen (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie während der Musik- oder Video-Wiedergabe die Taste **A-B**, um den Anfangspunkt festzulegen.
- 2 Drücken Sie am Endpunkt **A-B**.
 - ↳ Der ausgewählte Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.
 - Wenn Sie die Wiedergabewiederholung beenden möchten, drücken Sie erneut auf **A-B**.

- Der Abschnitt zwischen A und B kann nur innerhalb des gleichen Tracks/Titels festgelegt werden.

Vorwärts-/Rückwärtssuche

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **◀◀▶▶**, um eine Suchgeschwindigkeit auszuwählen.
 - Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie **▶||**.

Suche nach Zeit oder Kapitel-/ Titelnummer

- 1 Drücken Sie während der Video-/
Audiowiedergabe **GOTO**, bis ein
Uhrzeitfeld oder ein Kapitel-/Titel-Feld
angezeigt wird.
 - Geben Sie in das Zeitfeld eine
Wiedergabeposition in Stunden,
Minuten und Sekunden ein.
 - Geben Sie im Kapitel-/Titel-Feld ein
Kapitel bzw. einen Titel an.
 - Die Wiedergabe startet automatisch
an der von Ihnen ausgewählten
Stelle.

Fortsetzen der Videowiedergabe ab dem Punkt des letzten Abbruchs



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für DVD/VCD
verfügbar.

- 1 Wenn die Disc noch nicht
herausgenommen wurde, drücken Sie im
Stopp-Modus die Taste **▶||**.

So brechen Sie den Fortsetzungsmodus ab
und halten die Wiedergabe komplett an:

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus **■**.

Wiedergabeoptionen

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe
wiederholt die Taste **DISPLAY/RDS**, um
Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

Programmieren



Hinweis

- Bilddateien oder -CDs können nicht
programmiert werden.

Für Video-Discs/Audio-CDs:

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus
auf **ANGLE/PROG**, um das
Programmmenü aufzurufen.
- 2 Geben Sie die Tracks/Kapitel ein, die Sie
dem Programm hinzufügen möchten.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis die
Programmierung vollständig ist.
- 4 Wählen Sie **[Start]**, um das Programm
wiedergzugeben.

Für Divx-/MP3-/WMA-Dateien:

- 1 Drücken Sie im Wiedergabemodus **DISC
MENU**, bis die Dateiliste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken
Sie dann **ANGLE/PROG**, um die Datei
zur Programmliste hinzuzufügen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis das
Programm vollständig ist.
- 4 Drücken Sie **DISC MENU**, bis die
Programmliste angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie **▶||**, um das Programm
wiedergzugeben.

So löschen Sie eine Datei aus der **[Program
List]**:

- 1 Drücken Sie **DISC MENU**, bis die
Programmliste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken
Sie dann **ANGLE/PROG**, um die Datei
aus der Programmliste zu löschen.

Vergrößern oder Verkleinern des Bildes

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos mehrmals die Taste ▼ (**Zoom**), um die Bildanzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Ein vergrößertes Bild können Sie durch Drücken der Tasten ◀◀/▶▶ verschieben.

Zeitlupenwiedergabe

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt ▲ (**Slow**), um eine Option für die Zeitlupenwiedergabe auszuwählen.
 - ↳ Der Ton wird ausgeschaltet.
 - ↳ Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie ▶▶.

Ändern des Audiokanals



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für VCD/DivX verfügbar.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf **Audio**, um einen verfügbaren Audiokanal der Disc auszuwählen:
 - Mono links
 - Mono rechts
 - Stereo

Auswählen eines Kamerawinkels



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für DVDs verfügbar, die mit verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **Angle/Prog**, um einen Kamerawinkel auszuwählen.

Optionen für die Bildwiedergabe

Vorschau von Bildern

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe ■.
 - ↳ Es werden Miniaturansichten von 12 Bildern angezeigt.
- 2 Wählen Sie eines der folgenden Elemente aus:
 - ein Bild
 - die Diashowoption
 - die Menüoption
 - die nächste/vorherige Seite (sofern verfügbar)
- 3 Drücken Sie **OK**, um:
 - das ausgewählte Bild wiederzugeben
 - eine Diashow aller Bilder zu starten
 - das Menü zu öffnen, in dem die Funktionen aller Fernbedienungstasten erklärt werden
 - zur nächsten/vorherigen Seite (sofern verfügbar) zu wechseln

Auswählen eines Diashow-Wiedergabemodus

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **Angle/Prog**, um einen Diashow-Wiedergabemodus auszuwählen.

Drehen von Bildern

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf ◀◀▶▶/▲/▼, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn/im Uhrzeigersinn zu drehen.

6 Anpassen von Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie ein Setup-Menü aus.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **▶▶**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **◀◀**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SYSTEM MENU**.

Allgemeine Einstellungen

Auf **[General Setup Page]** können Sie folgende Optionen einstellen:

[TV-Bildsch.]

Das Fernsehformat bestimmt das Bildformat der Anzeige in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerätetyp.



- **[4:3 Pan Scan]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Bilddarstellung in voller Höhe und abgeschnittenen Seiten.
- **[4:3 Letterbox]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.
- **[16:9]** – Für Breitbild-Fernsehgeräte: Anzeigeformat 16:9.

[OSD Sprache]

Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Bildschirmanzeige aus.

[Bilder.schoner]

Der Bildschirmschoner schützt den Bildschirm vor Schäden, die durch das Einbrennen von Standbildern entstehen können.

- **[Ein]** – Aktivieren des Bildschirmschoners
- **[Aus]** – Deaktivieren des Bildschirmschoners

[DIVX (R) VOD]

Anzeigen des DivX®-Registrierungscodes

Tipp

- Geben Sie diesen DivX-Registrierungscode ein, wenn Sie unter <http://vod.divx.com/> ein Video ausleihen oder kaufen. Die über den DivX® VOD-Service (Video On Demand) ausgeliehenen oder gekauften DivX-Videos können nur auf dem dafür registrierten Gerät wiedergegeben werden.

Audioeinstellungen

Auf **[Audio Setup Page]** können Sie folgende Optionen einstellen:

[Analog Audio Setup] > [Analog Audio Setup Page] > [Downmix]

Auswählen der Audiosignalausgabe an die Lautsprecher

- **[LINKS/RECHTS]** – Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Gerät den Dolby Pro Logic-Decoder unterstützt.
- **[Stereo]** – Wählen Sie diese Option, wenn der Ton ausschließlich über die beiden Frontlautsprecher ausgegeben wird.
- **[3D Surround]** – Wählen Sie diese Option, um den Virtual Surround Sound-Effekt anzuwenden.

[Analog Audio Setup] > [Digitalausgang]

Wählen Sie Audioformate, die vom angeschlossenen Gerät unterstützt werden.

- **[Sdip Aus]** – Schalten Sie den Digitalausgang aus.

- **[Alle]** – Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät Mehrkanal-Audioformate unterstützt.
- **[Nur PCM]** – Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät keine Mehrkanal-Audiosignale decodieren kann.

>[3D] > [3D Processing Page]

Auswählen eines Modus für Virtual Surround Sound

[HDCD] > [HDCD Setup Page] > [Filter]

Auswählen der Grenzfrequenz für den Audio-Ausgang bei Wiedergabe einer HDCD-Disc (High Definition Compatible Digital)

[Nachtmodus]

Reduzieren lauter Geräusche und Verstärken leiser Geräusche für die Wiedergabe der DVDs bei geringer Lautstärke, damit niemand anderes gestört wird

- **[Ein]** – Leise Wiedergabe in der Nacht (nur DVDs)
- **[Aus]** – Wiedergeben von Surround-Sound in seinem gesamten Dynamikbereich

Videoeinstellungen

Auf **[Video Setup Page]** können Sie folgende Optionen einstellen:

[Component]

Stellen Sie den Video-Ausgang entsprechend der Videoverbindung ein. Wenn die Composite-Verbindung verwendet wird, ist diese Einstellung nicht notwendig.

- **[CVBS]** – Wählen Sie diese Option, wenn die S-Video-Verbindung verwendet wird.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** – Wählen Sie diese Option, wenn die Komponentenverbindung verwendet wird.
- **[RGB]** – Wählen Sie diese Option, wenn die SCART-Verbindung verwendet wird.

[TV Mode]

Wählen Sie den Video-Ausgangsmodus. Stellen Sie beim Progressive Scan-Modus sicher, dass ein Fernsehgerät mit Progressive Scan angeschlossen ist und dass **[Component]** auf **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** gestellt ist.

- **[Progressive]** – Für Fernsehgeräte mit Progressive Scan: Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus.
- **[Interlace]** – Für herkömmliche Fernsehgeräte: Aktivieren Sie den Interlaced-Modus.

[Picture Setting] > [Bildeinstellungsmenü]

Passen Sie die Einstellungen für die Bildfarbe Ihren Wünschen an.

Vorzugseinstellungen

Auf **[Preference Page]** können Sie folgende Optionen einstellen:

[TV Type]

Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Video nicht ordnungsgemäß angezeigt wird. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernsehgeräte in Ihrem Land.

- **[PAL]** - Für Fernsehgeräte mit PAL-Farbsystem.
- **[Auto]** - Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können.
- **[NTSC]** - Für Fernsehgeräte mit NTSC-Farbsystem.

[Audio]

Wählen Sie die gewünschte Audiosprache für die Disc-Wiedergabe aus.

[Subtitle]

Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache für die Disc-Wiedergabe aus.

[Disc Menu]

Wählen Sie die gewünschte Diskmenüsprache aus.



Hinweis

- Wenn die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc verwendet.
- Bei manchen Discs können Untertitel- und Audiosprache nur über das Disc-Menü geändert werden.

[Parental]

Einschränken des Zugriffs auf Discs, die für Kinder nicht geeignet sind. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.

Drücken Sie die Taste **OK**.

Geben Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein, und drücken Sie dann auf **OK**.

Geben Sie mit den Zifferntasten das Passwort ein.



Hinweis

- Bei Discs, die Altersfreigaben über dem von Ihnen unter **[Parental]** festgelegten Wert aufweisen, ist für die Wiedergabe ein Passwort erforderlich.
- Die Einstufung ist länderabhängig. Um die Wiedergabe aller Discs zuzulassen, wählen Sie **[8 ADULT]**.
- Auf manche Discs sind zwar Altersfreigaben aufgedruckt, sie wurden aber nicht damit aufgenommen. Bei diesen Discs können Sie diese Funktion nicht verwenden.



Tipp

- Sie können das Passwort festlegen und ändern. (Siehe Kapitel "Vorzugseinstellungen" – "Passwort-Einrichtung".)

[Default]

Zurücksetzen aller Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen, mit Ausnahme des Passworts und der Kindersicherung

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password Mode]

Mit dieser Einstellung können Sie das Passwort für die Kindersicherung aktivieren/deaktivieren. Wenn das Passwort aktiviert ist, benötigen Sie für die Wiedergabe einer gesperrten Disc dieses vierstellige Passwort.

- **[On]** – Aktivieren des Passworts für die Kindersicherung
- **[Off]** – Deaktivieren des Passworts für die Kindersicherung

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password]

Hier können Sie das Passwort ändern. Das voreingestellte Passwort lautet "1234".

- **[Change]**

- 1) Verwenden Sie die Zifferntasten, um "1234" oder das zuletzt festgelegte Passwort in das Feld **[Altes Passw.]** einzugeben.
- 2) Geben Sie das neue Passwort in das Feld **[Neues Passw.]** ein.
- 3) Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **[Pw bestät.]** ein.
- 4) Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie "1234" ein, bevor Sie ein neues Passwort festlegen.

7 Einstellen eines UKW-Radiosenders

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die im Lieferumfang enthaltene UKW-Antenne angeschlossen und vollständig herausgezogen haben.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNER**.
- 3 Halten Sie **◀▶** gedrückt.
- 4 Lassen Sie die Taste los, wenn die Frequenzanzeige sich ändert.
↳ Der UKW-Tuner wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um mehr Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

Drücken Sie wiederholt **◀▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Drücken Sie **ANGLE/PROG**, und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Programmierung zu aktivieren.
↳ **[AUTO]** (autom.) wird kurz angezeigt.
↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.

↳ Der erste gespeicherte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Radiosender manuell programmieren

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie **ANGLE/PROG**, um den Programmiervorgang zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 20 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **ANGLE/PROG**.
↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.

Hinweis

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie **◀▶**, um die gewünschte voreingestellte Nummer auszuwählen.

Einstellen der RDS-Uhrzeit

Sie können das Zeitsignal zusammen mit dem RDS-Signal verwenden, um die Uhr des Geräts automatisch einzustellen.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Radiosender ein, der Zeitsignale überträgt.
 - ↳ Das Gerät liest die RDS-Zeit und stellt die Uhr automatisch ein.



Hinweis

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal aussendet.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden das RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

Bei der automatischen Programmierung werden RDS-Sender zuerst programmiert.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Sender ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **DISPLAY/RDS**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - ↳ Frequenz



Hinweis

- Es gibt Definitionen für RDS-Programmtypen (siehe 'RDS-Programmtypen' auf Seite 34).

8 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekten

Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Auswählen eines Soundeffekts



Hinweis

- Sie können nicht mehrere Soundeffekte gleichzeitig verwenden.

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:
 - **[ROCK]** (Rock)
 - **[JAZZ]** (Jazz)
 - **[POP]** (Pop)
 - **[CLASSIC]** (Klassik)
 - **[FLAT]** (Gedämpft)

Bass verstärken

- 1 Um die Bassverstärkung zu aktivieren, drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **LOUD/DBB**, bis das DBB-Logo angezeigt wird.
 - Um die Bassverstärkung zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt **LOUD/DBB**, bis das DBB-Logo ausgeblendet wird.

Auswählen der automatischen Lautstärkenkontrolle

Die automatische Lautstärkenkontrolle verstärkt die Höhen- und Basseffekte bei niedrigen Lautstärken (je höher die Lautstärke, desto niedriger die Höhen- und Basspegel).

- 1 Um die automatische Lautstärkenkontrolle zu aktivieren, drücken Sie während der Wiedergabe **LOUD/DBB**, bis das Symbol für die Lautstärke angezeigt wird.
 - Um die automatische Lautstärkenkontrolle auszuschalten, drücken Sie **LOUD/DBB**, bis das Symbol für die Lautstärke ausgeblendet wird.

Stummschalten

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **MUTE**, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

Verwenden von Kopfhörern

- 1 Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Geräts an.

9 Weitere Funktionen

Aktivieren des Präsentationsmodus

Sie können eine Übersicht über alle Funktionen anzeigen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ■ am Hauptgerät, um den Präsentationsmodus zu aktivieren.
 - ↳ Es wird eine Präsentation der wichtigsten verfügbaren Funktionen gestartet.

So deaktivieren Sie den Präsentationsmodus:

- 1 Drücken Sie am Hauptgerät erneut die Taste ■.

Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **MODE/DIM**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen für das Anzeigefeld auszuwählen.

Einstellen des Alarm-Timers

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt wurde.
- 2 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SLEEP/TIMER** gedrückt.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ VOL -**, um die Stunden einzustellen.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

- 4 Drücken Sie die Taste **+ VOL -**, um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
- 6 Um den Weck-Timer zu aktivieren, drücken Sie **+ VOL -**, um **[ON]** (ein) auszuwählen.
 - ↳ Auf dem Display wird ein Uhrensymbol angezeigt.
 - ↳ Das Gerät wird automatisch zur festgelegten Zeit eingeschaltet. Dabei ist die zuletzt gewählte Quelle aktiv.
 - ↳ Wählen Sie zum Deaktivieren des Weck-Timers in Schritt 6 **[OFF]** (aus).


Einstellen des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Das Gerät wird nach Ablauf des Zeitraums automatisch ausgeschaltet.

Anschließen anderer Geräte

Wiedergabe von einem Audio-Player


Sie können über dieses Gerät Audio-Player wiedergeben.



- 1 Schließen Sie den Audio-Player an.
 - Bei Audio-Playern mit Audioausgangsbuchsen (rot/weiß): Verbinden Sie ein Audiokabel (rot/weiß, nicht im Lieferumfang enthalten) mit den **AUX IN L/R**-Buchsen und den Audioausgangsbuchsen des Audio-Players.
 - Bei Audio-Playern mit Kopfhörerbuchsen: Schließen Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel an die **MP3 LINK**-Buchse und an die Kopfhörerbuchse am Audio-Player an.
- 2 Wählen Sie als Quelle MP3 Link/AUX aus.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Audio-Player.

Aufnehmen mit einem Digital-Recorder

Sie können die Audiowiedergabe dieses Geräts mit einem Digital-Recorder aufnehmen.



- 1 Verbinden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **COAXIAL**-Buchse
 - der digitalen Eingangsbuchse am Digital-Recorder
- 2 Spielen Sie die aufzunehmende Audiodatei ab.
- 3 Beginnen Sie die Aufnahme mit dem Digital-Recorder (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Lieferumfang Ihres Digital-Recorders).

10 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 25 + 50 W RMS
Frequenzgang	20 – 20.000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 65 dB
Aux-Eingang	0,5 V RMS 20 Kiloohm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Dekodierung	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video-DAC	12 Bits
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video-Signal-/Rauschverhältnis	> 48 dB
Audio-DAC	24 Bits/96 kHz
Klirrfaktor	< 0,1 % (1 kHz)
Frequenzgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N Ratio	>65 dBA

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
Empfindlichkeit – Stereo, 46 dB S/N Ratio	>43 dBf
Suchempfindlichkeit	>28 dBf
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	2 x 4 Ohm + 8 Ohm
Lautsprechertreiber	4" (10,16 cm)
Empfindlichkeit	>80 dB/ m/W ± 4 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220–230 V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<1 W
Composite-Video-Ausgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm
Koaxialer Ausgang	0,5 Vpp $\pm 0,1$ Vpp; 75 Ohm
Kopfhörerausgang	2 x 15 mW, 32 Ohm
USB Direct	Version 2.0
Abmessungen	
Hauptgerät (B x H x T)	200 x 125 x 270 mm
Lautsprecher (B x H x T)	135 x 255 x 150 mm
- Subwoofer (B x H x T)	160 x 245 x 260 mm

Gewicht

- Inklusive Verpackung 9,25 kg
 - Hauptgerät 2,05 kg
 - Lautsprecher 2 x 1,25 kg
 - Subwoofer 2,7 kg
-

Unterstützte Disc-Formate

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + wiederbeschreibbare Discs (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CDR(W)
- DivX(R)-Disc auf CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x und 5.x
- WMA

Unterstützte Formate für MP3-CDs:

- ISO 9660
- Max. Titel-/Albumname: 12 Zeichen
- Max. Titellanzahl plus Album: 255
- Max. Verzeichnisverschachtelung: 8 Stufen
- Max. Anzahl von Alben: 32
- Max. Anzahl MP3-Titel: 999
- Unterstützte Abtastfrequenzen bei MP3-Discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten von MP3-Discs: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (KBit/s)
- Folgende Formate werden nicht unterstützt:
 - Dateien wie *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Nicht-englische Album-/Titelnamen
 - Im Joliet-Format aufgenommene Discs
 - MP3 Pro und MP3 mit ID3-Tag

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät erforderlich, damit die Daten von diesem Gerät gelesen werden können)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

RDS-Programmtypen

NO TYPE	Kein RDS-Programmtyp
NEWS	Nachrichten
AFFAIRS	Politik und Aktuelles
INFO	Spezielle Informationsprogramme
SPORT	Sport
EDUCATE	Bildung und Weiterbildung
DRAMA	Hörspiele und Literatur
CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft
SCIENCE	Wissenschaft
VARIED	Unterhaltungsprogramme
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Unterhaltungsmusik
LIGHT M	Leichte Klassik
CLASSICS	Klassische Musik
OTHER M	Spezielle Musikprogramme
WEATHER	Wetter
FINANCE	Finanzen
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL	Gesellschaftsnachrichten
RELIGION	Religion
PHONE IN	Anrufsendungen
TRAVEL	Reiseprogramme
LEISURE	Freizeit
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Einheimische Musik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentation
TES	Wecktest
ALARM	Wecker

11 Fehlerbehebung

Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

Keine Disc erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob die Disc vielleicht mit der Oberseite nach unten eingelegt wurde.
- Warten Sie, bis die Kondensfeuchtigkeit auf der Linse verschwunden ist.
- Reinigen oder ersetzen Sie die CD.
- Verwenden Sie eine finalisierte CD bzw. eine Disc mit dem korrekten Format.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie die Videoverbindung.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf den richtigen Videoeingangskanal ein.
- Der Progressive Scan-Modus wurde aktiviert, obwohl das Fernsehgerät kein Progressive Scan unterstützt.

Schwarzweißes oder verzerrtes Bild

- Die Disc stimmt nicht mit dem Farbsystemstandard des Fernsehgeräts überein (PAL/NTSC).
- Manchmal ist das Bild leicht verzerrt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Reinigen Sie die Disc.
- Beim Einrichten von Progressive Scan kann es vorkommen, dass ein verzerrtes Bild angezeigt wird.

Das Seitenverhältnis des Fernsehbildschirms kann nicht geändert werden, obwohl das TV-Anzeigeformat konfiguriert wurde.

- Das Seitenverhältnis ist auf der DVD festgelegt.
- Bei manchen TV-Systemen kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Stecken Sie die Kopfhörer aus.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die abisolierten Lautsprecherkabel eingeklemmt sind.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+" / "-"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Die Disc wird nicht wiedergegeben

- Legen Sie eine lesbare Disc so ein, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt.
- Prüfen Sie den Disc-Typ, das Farbsystem und den Regional-Code. Überprüfen Sie die Disc auf Kratzer oder Verschmutzungen.
- Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um das Systemeinrichtungsmenü zu verlassen.
- Deaktivieren Sie das Passwort für die Kindersicherung, oder ändern Sie die Sicherungsstufe.
- Im Innern des Geräts ist Feuchtigkeit kondensiert. Entnehmen Sie die Disc, und lassen Sie das System etwa eine Stunde lang ausgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Disc-Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorecordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie stattdessen eine UKW-Außenantenne an.

Progressive Scan kann nicht ausgewählt werden

- Stellen Sie sicher, dass der Videoausgangsmodus auf **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** eingestellt ist.

Audio- oder Untertitelsprachen können nicht eingestellt werden

- Die Disc wurde ohne Ton bzw. ohne Untertitel in mehreren Sprachen aufgenommen.
- Die Einstellung der Audio- bzw. Untertitelsprache ist auf der Disc nicht zugelassen.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät können nicht angezeigt werden.

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät hat einen bestimmten Grenzwert überschritten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

Das USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie den Timer ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Entweder wurde das Netzkabel aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

