Regisztráció és terméktámogatás:

www.philips.com/welcome

PhotoFrame

digitális képkeret

SPF4610



Használati útmutató



Tartalom

I	Fontos tudnivalók Biztonság	2	
	Biztonsági előírások és karbantartás	2	
	Egyéb tudnivalók	2	
	Selejtezés		
	Vevőtájékoztató az		
	újrahasznosításról	3	
	Környezetvédelmi tájékoztató		
	Deklaráció a tiltott anyagokról	3	
2	A PhotoFrame készülék	4	
	Bevezetés	4	
	A doboz tartalma	4	
	A PhotoFrame áttekintése	5	
3	Az első lépések	6	
	A kitámasztó felszerelése	6	
	Hálózati táplálás csatlakoztatása	6	
	A PhotoFrame bekapcsolása	6	
	A PhotoFrame kikapcsolása	7	
	Fényképek másolása	7	
4	Fényképek megjelenítése	8	
	Diabemutató és fényképek kezelése	8	
5	Böngészés és fényképek kezelése	9	
6	Óra és naptár	10	
7	Beállítások	П	
	Menünyelv kiválasztása	П	
	Fényerő beállítása	П	
	ldő és dátum beállítása	Ш	
	Kijelző automatikus bekapcsolása/		
	kikapcsolása	12	
	Diabemutató sebességének (kép-		
	váltás gyakoriságának) választása	12	
	Képátmenet módjának választása	12	
	Automatikus elforgatás beállítása	13	
	A PhotoFrame információinak		
	megtekintése	13	
	Gyári beállítások visszaállítása	13	

8	A PhotoFrame frissítése	14
9	Termékinformáció	15
10	Gyakran feltett kérdések	16
П	Fogalmak magyarázata	17

Segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a www.philips.com/ welcome weboldalra, ahol sok támogató anyagot talál, többek között használati útmutatókat, a legújabb szoftverfrissítéseket, és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

Fontos tudnivalók

Biztonság

Biztonsági előírások és karbantartás

- Soha ne nyomja, nyomja, dörzsölje vagy üsse meg a képernyőt kemény tárgyakkal, mivel az a képernyő javíthatatlan károsodását okozhatja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból!
- A kijelző tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból! A kijelzőt kizárólag puha, enyhén nedves törlőkendővel végezze! A tisztításhoz soha ne használjon alkoholtartalmú szereket, vegyszereket illetve háztartási tisztítószereket!
- Ne helyezze a terméket nyílt láng, vagy egyéb hőforrások közelébe, beleértve a közvetlen napfényt is!
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, illetve víznek! Ne helyezzen a készülék közelébe folyadékkal teli edényeket, például vázát!
- Soha ne ejtse le a készüléket! A készülék leejtéskor meghibásodik.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható forrásból származó – vírusoktól és kártékony szoftverektől mentes – alkalmazásokat vagy szoftvereket futtat és telepítsen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja a készülékhez!
- A hálózati aljzatnak/konnektornak közel kell lennie a készülékhez, és könnyen elérhetőnek kell lennie!

Egyéb tudnivalók

Garancia

A készülék nem tartalmaz házilag javítható alkatrészeket. Ne nyissa fel, és ne távolítsa el a készülék belsejét védő borítást! A javítást kizárólag valamely Philips szervizközpont vagy hivatalos partner végezheti. Ellenkező esetben, meghibásodás esetén magától értetődően mindenféle garancia érvényét veszíti. Bármely, a használati útmutatóban tiltott működtetés, az útmutatóban nem javasolt vagy nem jóváhagyott beállítás, átalakítás a garancia érvénytelenítését vonja maga után.

(6

Ez a termék megfelel a következő direktívák lényegi követelményeinek és irányelveinek: 2006/95/EC (Low Voltage) és 2004/108/EC (EMC).

Be responsible Respect copyrights

Legyen felelősségteljes! Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!

Engedély nélküli másolat készítése másolásvédett anyagokról – például számítógépes programokról, fájlokról, műsorokról és hangfelvételekről – sérti a szerzői jogokat, és hatósági büntetőeljárást von maga után. A készüléket tilos ilyen célokra használni!

Selejtezés

- Készüléke olyan alapanyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatóak és újra feldolgozhatók. Specializálódott vállalatok képesek a készülék újrahasznosítására, növelve az újrahasznosítható anyagok arányát, minimálisra csökkentve a hulladék mennyiségét.
- Philips márkakereskedője segítségével tájékozódjon a leselejtezett képernyő elhelyezésére vonatkozó helyi szabályozásról!

További információt talál az újrahasznosításról a www.eia.org (Consumer Education Initiative) weboldalon.

Vevőtájékoztató az újrahasznosításról

A Philips technikailag és gazdaságossági szempontból is megvalósítható célokat tűzött ki, hogy optimalizálja a szervezet termékének, szolgáltatásának és tevékenységeinek környezeti teljesítményét.

A Philips a tervezésnél, a kivitelezésnél és az előállításnál is fontosnak tartja, hogy egyszerűen újrahasznosítható termékeket alkosson. A Philipsnél a teljes élettartamot végigkísérő terméktámogatás mindenekelőtt magába foglalja a részvételt nemzeti visszavételi kezdeményezésekben és újrahasznosító programokban, amikor csak lehetséges, lehetőség szerint együttműködve a versenytársakkal.

Napjainkban létezik egy újrahasznosító rendszer, amely olyan európai országokban műkődik, mint Hollandia, Belgium, Norvégia, Svédország és Dánia.

Környezetvédelmi tájékoztató



A termék tervezése és gyártása kiváló minőségű anyagok felhasználásával történt, amelyek újrahasznosíthatóak és újra feldolgozhatók.

A termékre ragasztott, áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC Európai Direktíva hatálya alá esik.



Semmiképp ne keverje a leselejtezett terméket a háztartási hulladékhoz! Az elektromos és elektronikus termékek elkülönített gyűjtésével kapcsolatban tájékozódjon a helyi szabályozásról! A leselejtezett termék megfelelő elhelyezésével Ön is hozzájárul az emberi egészséget és a környezetet is veszélyeztető ártalmak kiküszöböléséhez.

Deklaráció a tiltott anyagokról

Ez a termék megfelel az RoHS és a Philips BSD (ARI7-G04-5010-010) követelményeinek. Class II érintésvédelmi osztályú berendezés jelölése:



Ez a jelölés a termék kettős szigetelését jelzi.

2 A PhotoFrame készülék

Gratulálunk vásárlásához és köszöntjük a Philips-nél! A Philips terméktámogatásának teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

Bevezetés

A Philips digitális képkeretet JPEG fényképek jó minőségű megjelenítésére használhatja, közvetlenül a memóriakártyákról.

A doboz tartalma



• Philips digitális PhotoFrame



Kitámasztó



• AC-DC hálózati adapter



• Használati útmutató

A PhotoFrame áttekintése



() ů

- Nyomja meg az üzemmódok átkapcsolásához: diabemutató/óra/ naptár
- Tartsa lenyomva a PhotoFrame bekapcsolásához/kikapcsolásához

2

- Nyomja meg az előző lépésre való visszatéréshez
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az indulóképernyőre (home screen) lépéshez

3 ▲/▼/◀/▶

 Nyomja meg a felső/alsó/bal oldali/jobb oldali opció kiválasztásához

④ ОК

- Nyomja meg a diabemutató lejátszásához/szüneteltetéséhez
- Nyomja meg egy választás jóváhagyásához

5 MENU

- Nyomja meg a menübe való belépéshez, illetve az onnan való kilépéshez
- 6 B Kensington-zár

(7) DC

• Egyenáramú táplálás (AC-DC adapter) csatlakozó aljzat

(8) DSD/MMC/MS/MS Pro

- Aljzat SD/MMC/MS/MS Pro kártya csatlakoztatásához
- (9) Kitámasztó rögzítési helye
- (10) Lyuk a falra szereléshez

3 Az első lépések

Figyelem!

 A kezelőszerveket csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja!

Mindig kövesse a fejezetben leírtak sorrendjét. Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, meg fogják kérdezni Öntől készüléke pontos típusjelét és gyártási számát. A típust és a gyártási számot a készülék hátlapján találja. Írja fel ide a számokat:

Típusjel:	
Gyártási szám:_	

A kitámasztó felszerelése

Ahhoz, hogy a PhotoFrame-et vízszintes felületre állíthassa, szerelje fel a mellékelt kitámasztót a készülék hátoldalára!

- Helyezze be a kitámasztót a PhotoFrame-be.
- 2 Csavarja be szilárdan a kitámasztót a menetes foglalatba.



Csatlakoztatás a hálózathoz

📕 Megjegyzés

- A PhotoFrame elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó dugó és a konnektor (fali aljzat) könnyen hozzáférhető legyen!
- Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert
 - a PhotoFrame DC aljzatához
 - a váltakozó áramú (AC) hálózati aljzathoz



• Néhány másodperc elteltével a PhotoFrame automatikusan bekapcsol.

A PhotoFrame bekapcsolása

💶 Megjegyzés

- Amikor a PhotoFrame-et hálózati táplálásra csatlakoztatja, a készülék automatikusan bekapcsol.
- Ha a PhotoFrame-et kikapcsolta, miközben hálózati táplálást kap, a ⊕ gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
 - Néhány másodperc múlva megjelenik az indulóképernyő.



A PhotoFrame első bekapcsolásakor:

 A képernyő felkínálja Önnek a nyelvválasztást.



 A ▲/▼ gombbal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

A PhotoFrame kikapcsolása

📕 Megjegyzés

- A PhotoFrame-et csak akkor kapcsolhatja ki, ha minden másolási és mentési folyamat befejeződött.
 - A PhotoFrame kikapcsolásoz nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a ⊕ gombot.

Fényképek másolása

Figyelem!

 Ne húzza ki a tárolóeszközt a PhotoFrame-ből, amikor fényképeket másol át a tárolóeszközre vagy a tárolóeszközről.

A PhotoFrame-hez csatlakoztatott következő tárolóeszközökről tud lejátszani JPEG fényképeket:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, adapterrel)

Mindazonáltal nem garantáljuk a működést az összes tárolóeszköz-típussal.

Helyezzen be egy tárolóeszközt (memóriakártyát) a foglalatba.



Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.



A fényképek PhotoFrame-re másolásához:

Válasza a **[Yes]**-t, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fényképek közvetlen megjelenítéséhez:

- Válasza a **[No]**-t, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Play]** funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Tárolóeszköz eltávolításához húzza ki azt az PhotoFrame-ből.

4 Fényképek megjelenítése

Az indulóképenyőn (home menüben) válassza a [Play] menüt, majd nyomja meg az OK gombot.



- A fényképek diabemutató üzemmódban jelennek meg.
- Diabemutató közben az előző vagy a következő képre lépéshez nyomja meg a

Diabemutató és fényképek kezelése

A következő lépéseket végezheti el a fényképek kezeléséhez diabemutató módban:

- Diabemutató közben nyomja meg a **MENU** gombot.
 - → Egy menüsáv jelenik meg.



- 2 A ◀/▶ gombbal válasszon ki egy ikont, majd nyomja meg az OK gombot.
 - • Q : Ráközelítés (zoom) egy fényképre
 - 🗘 : Fénykép elforgatása
 - 🗗: Megjelenítési mód kiválasztása
 - 🗊 : Fénykép mentése
 - 🛍 : Fénykép törlése

A menüsávból való kilépéshez nyomja meg ismét a **MENU** gombot.

5 Böngészés és fényképek kezelése

A fényképek között böngészhet, és kezelheti, menedzselheti őket.

Az indulóképernyőn válassza a [Browse] menüt, majd nyomja meg az OK gombot.



→ Az album bélyegképek jelennek meg.

Fényképek kezeléséhez:

- Válasszon ki egy fényképet, majd nyomja meg a **MENU** gombot.
 - → Egy menüsáv jelenik meg.



- 2 A ◀/▶ gombbal válasszon ki egy ikont, majd nyomja meg az OK gombot.
 - 🕨 : Fényképek lejátszása diabemutatóként
 - 🖸: Fénykép elforgatása
 - 🗐 : Forráseszköz váltása
 - 🗊 : Fénykép mentése
 - 🛍 : Fénykép törlése
- A menüsávból való kilépéshez nyomja meg ismét a **MENU** gombot.

6 Óra és naptár

Kiválaszthat egy órát vagy naptárat a diabemutatóban való megjelenítésre, vagy az óra külön kijelzésére.

- Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt és dátumot.
- 2 A **◄**/**▶** gombbal az indulómenüben válassza ki a **[Clock]** menüt, és nyomja meg az **OK** gombot.



3 A ◄/▶ gombbal válasszon a különböző óra/naptár megjelenítési módok közül.



7 Beállítások

A ◀/▶ gombbal az indulómenüben válassza a [Settings] menüt, majd nyomja meg az OK gombot.



Menünyelv kiválasztása

Válassza a **[Language]** almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.



2 Válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

Fényerő beállítása

Válassza a **[Brightness]** almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.



2 Válasszon egy fényerőszintet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

ldő és dátum beállítása

Válassza a **[Set Time]** /**[Set Date]** almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.



2 A ▲/▼/◀/▶ gombbal állítsa be az időt/ idő formátumát vagy a dátumot, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés

 Ha a PhotoFrame hosszú ideig ki volt húzva az elektromos hálózatból, a bekapcsolás után újra be kell állítania az időt és a dátumot.

Kijelző automatikus bekapcsolása/kikapcsolása

A Smart Power funkcióval a PhotoFrameen beállíthatók az időpontok, hogy mikor kapcsoljon automatikusan be vagy ki.

Megjegyzés

- Mielőtt az automatikus bekapcsolás/kikapcsolás funkciót beállítja, ellenőrizze a PhotoFrame-en, hogy az idő és a dátum helyesen van-e beállítva.
- Válassza a [Set Off-Time] (kikapcsolási idő) vagy a [Set On-Time] (bekapcsolási idő) menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza az [On]/[Off] opciót az időzítő bekapcsolásához/kikapcsolásához.



3 A ▲/▼/◀/► gombbal állítsa be az időpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Diabemutató sebességének (képváltás gyakoriságának) választása

Válassza a **[Slideshow Interval]** almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.



2 Válasszon egy intervallumot (időközt), majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Képátmenet módjának kiválasztása

Válassza a **[Transition Effect]** (átmeneti effekt) pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Language	Random
Brightness	No Transition
SetTime	Mesaic
Set Date	
Set Off-Time	Snats
Set On-Time	Square
Sideshow Interval	Birds
Transition Effect	Door
Auto-orientate	
into	
Default Settings	

2 Válassza ki a kívánt átmeneti effektet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Automatikus elforgatás beállítása

Az automatikus elforgatás funkció segítségével a fényképek a PhotoFrame vízszintes/függőleges elhelyezésétől függően mindig helyes állásban jelenhetnek meg.

- Válassza az [Auto-orientate] (automatikus elforgatás) menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza az [On] (bekapcsolás) opciót, majd nyomja meg az OK gombot.



 Az automatikus elforgatás funkció kikapcsolásához válassza az [Off] (kikapcsolás) opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

A PhotoFrame információinak megtekintése

Válassza az [Info] menüpontot.



A PhotoFrame-re vonatkozó információk megjelennek a képernyő jobb oldalán.

Gyári beállítások visszaállítása

- Válassza a **[Default Settings]** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.



2 Válassza a **[Yes]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

8 A PhotoFrame frissítése

Figyelem!

• A szoftverfrissítés közben ne kapcsolja ki a PhotoFrame-et!

Ha rendelkezésre áll egy szoftverfrissítés, letöltheti azt a www.philips.com/support weboldalról, hogy a PhotoFrame-et frissítse vele. A korábbi szoftverváltozat nem érhető el az Interneten.

- Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.
- 2 Keresse meg a saját PhotoFrame-jét és lépjen be a szoftver szekcióba.
- **3** Töltse le a legfrissebb szoftvert egy SD memóriakártya gyökérkönytárába.
- 4 Helyezze be az SD kártyát a PhotoFrame-be
- **5** Kapcsolja be a PhotoFrame-et.
 - Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.
- **6** Válassza a **[Yes]** (igen) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - → Amikor a frissítés befejeződött, a PhotoFrame újraindul.

9 Termékinformáció

Megjegyzés

• A termékinformáció előzetes bejelentés nélküli változtatásának lehetőségét fenntartjuk.

Kép/megjelenítő

- Láthatósági szög: C/R > 10 mellett 120° (vízszintes)/100° (függőleges)
- Élettartam, 50% fényerőnél: 20000 óra
- Képformátum: 16:10
- Panel látható felbontása: 920 x 600
- A legjobban illeszkedő fénykép-felbontás: 960 x 600
- Fényerő (tipikus érték): 180 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus érték): 500:1
- Támogatott fényképformátumok:
 - JPEG fénykép (maximum 20 MB-os JPEG fájlok, max. 64 megapixelig)
 - Progresszív JPEG fénykép (maximum: 1024 x 768 képpont)

Tárolóeszközök

- Memóriakártya típusok:
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Beépített memória kapacitása: 128 MB

Méretek és tömeg

- Méretek a kitámasztó nélkül (Sz x Ma x Mé): 286 x 189 x 16,5 mm
- Méretek a kitámasztóval együtt (Sz x Ma x Mé): 286 x 189 x 125,5 mm
- Tömeg (a kitámasztó nélkül): 0,47 kg

Áramellátás

- Támogatott tápellátás: váltakozó áramú (AC) hálózatról
- Hatásfok szintje: V
- Átlagos fogyasztás (bekapcsolt rendszer): 4 W
- Hálózati adapter:
- Gyártó: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
- Modellszám: ASUCI2x-050100 (x=E, B, C, I)
- Bemenet: 100 240 V, 50 60 Hz
- Kimenet: 5 V DC, 1000 mA

Adapter	Régió
ASUC12E-050100	Európa, Oroszország és Szingapur
ASUC12B-050100	Nagy-Britannia és Hong Kong
ASUCI2C-050100	Ausztrália és Új-Zéland
ASUC121-050100	Kína

Hőmérséklet-tartomány

- Működési: 0°C 40°C
- Tárolási: -10°C 60°C

10 Gyakran feltett kérdések

Az LCD képernyő érintésérzékeny?

Az LCD képernyő nem érintésérzékeny. A PhotoFrame vezérléséhez a hátoldalon található gombokat használja.

Lehetséges-e átváltani különféle memóriakártyák képeinek diabemutatójára?

lgen. Ha memóriakártyát csatlakoztat a PhotoFrame-hez, elindul az adott memóriakártya fotóinak diabemutatója.

Meghibásodhat-e az LCD, ha hosszabb ideig ugyanaz a kép látható rajta?

Nem. A PhotoFrame akár 72 órán keresztül is képes ugyanazon fénykép megjelenítésére, anélkül hogy károsodna az LCD kijelző.

Miből adódik, hogy a PhotoFrame néhány fényképemet nem jeleníti meg? A PhotoFrame csak a JPEG fényképeket játssza le. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a JPEG fényképek!

Használhatom-e a PhotoFrame-et automatikusan kikapcsolt állapotában? Igen. A 🔊 gomb megnyomásával és nyomva tartásával bekapcsolhatja és használhatja a

tartásával bekapcsolhatja és használhatja a PhotoFrame-et.

Miért nem kapcsol ki automatikusan a PhotoFrame annak beállítását követően?

Ellenőrizze, hogy megfelelően adta-e meg a pontos időt, illetve az automatikus beés kikapcsolás időpontját! A PhotoFrame pontosan az automatikus kikapcsoláshoz megadott időpontban kapcsolja ki a kijelzőt. Ha aznap már elmúlt ez az időpont, az automatikus kikapcsolás csak a következő nap meghatározott időpontjától jut érvényre.

Meg tudom növelni a PhotoFrame memóriájának méretét, hogy több fényképet tárolhassak benne?

Nem, a PhotoFrame beépített memóriájának mérete kötött, nem változtatható meg. Külső tárolóeszközök használatakor azonban bármikor átkapcsolhat a PhotoFrame-ben tárolt fényképekről a tárolóeszköz képeire.

Miután beteszek egy memóriakártyát, és a teljes tartalmat átviszem a PhotoFrame-re, azt tapasztalom, hogy a PhotoFrame-en elmentett mappastruktúra különbözik a memóriakártya eredeti mappastruktúrájától, Miért?

A PhotoFrame csak 3-szintű mappastruktúrát tud olvasni, és csak 1-szintűt tud írni. Ezért azok a fényképek a memóriakártyán, amelyek ugyanolyan néven, de különböző szinten vannak a mappákban, a PhotoFrame-en ugyanabba a mappába kerülnek. Például a fényképek az "\AA", "\01\AA" és "\02\AA" mappákban a memóriakártyán, az "\AA" mappába lesznek bemásolva a PhotoFrame-en.

Mi a legjobb fénykép-felbontás a PhotoFrame-en való megjelenítéshez? A legjobb felbontás a 432 x 270, 864 x 540

vagy hasonló formátumú.

Miért kapcsol ki automatikusan a PhotoFrame?

Ha bekapcsolja a SmartPower funkciót, a PhotoFrame automatikusan kikapcsol az előre beállított időpontban. A részletekért lásd a "Kijelző automatikus bekapcsolása/ kikapcsolása" c. szakaszt.

II Fogalmak magyarázata

J

JPEG

Egy általánosan használt digitális fényképformátum. A fénykép adatait tömörítik egy olyan eljárással, melyet a Joint Photographic Expert Group csoport dolgozott ki. A tömörítés valamelyest rontja a kép minőségét, de cserébe jelentős méretcsökkentést nyújt. Az ilyen fájlokat a .jpg vagy .jpeg fájlnévkiterjesztésről lehet felismerni.

Κ

Kbps

Kilobit/másodperc: egy digitális adatsebességi mérőszám, melyet gyakran használnak az erősen tömörített formátumok, mint pl. az AAC, DAB, MP3 stb. jellemzésére. Általánosságban a nagyobb érték jobb minőséget jelent.

Kensington-zár

Kensington Security Slot (más néven K-Slot vagy Kensington-zár): Egy lopásgátló rendszer része. Egy olyan, fém alkatrészekkel megerősített rés, mely szinte minden kisebb méretű, hordozható számítógépen és elektronikus eszközön megtalálható, különösen a nagyobb értékű és/vagy kisebb méretű, könnyebb eszközökön, mint laptopok, számítógép monitorok, asztali számítógépek, játékkonzolok és videoprojektorok. Egy zárral ellátott kábel csatlakoztatására szolgál, melyet elsősorban a Kensington nevű cég gyárt.

Képoldalarány

(képformátum - Aspect ratio)

A képoldalarány a TV-képernyők szélességének és magasságának arányát írja le. A hagyományos TV-készülékek esetében ez 4:3, míg a modern, nagy felbontású vagy széles formátumú készülékek esetében 16:9. Ez a széles formátum lehetővé teszi, hogy a filmek a 4:3-as képernyőnél természetesebb látványt nyújtsanak.

Kisméretű előnézeti kép (Thumbnail)

A kisméretű előnézeti kép az eredeti kép csökkentett méretű változata, amely segít, hogy könnyebben felismerhesse azt. Ezek a képek pontosan ugyanazt a célt szolgálják, mint pl. az ilyen fogalom-magyarázatok, mint ez is, a szöveges dokumentumokban.

Μ

Memory Stick

A Memory Stick a flash memóriakártyák egy fajtája digitális adattárolásra fényképezőgépekben, kamkorderekben és egyéb kézi eszközökben.

MMC kártya

A MultiMedia Card egy flash memóriakártya, amely tárolóeszközként használható mobiltelefonokban, PDA-kban és egyéb kézi eszközökben. A kártya az adattároláshoz flash memóriát használ, vagy a ROM-MMC-k esetében csak olvasható, rögzített tartalmú chipeket. Ez utóbbiakat elsősorban PDA készülékekben használják.

S

SD kártya

A Secure Digital memóriakártya is egy flash memóriás tárolóeszköz, melyet elsősorban digitális fényképezőgépekben, mobiltelefonokban és PDA-kban használnak. Méretét tekintve ugyanakkora, 32 x 24 mm-es, mint a MultiMediaCard (MMC), de egy egész kevéssel vastagabb (2,1 mm, és nem 1,4 mm). Az SD kártyaolvasók mindkét formátumot képesek kezelni. SD kártyából legfeljebb 4 GB-os méret kapható.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.