PhotoFrame

SPF1017 SPF1027



Manual de início rápido





Conteúdos







Philips Digital PhotoFrame

Suporte





PhotoFrame Quick start guide

CD-ROM,

• Manual do Utilizador Digital

• Software auto-executável

Manual de início rápido

kecutável



1 Introdução

Botões de controlo

1 0

- Ligar/desligar a PhotoFrame
- 2 5
 - Alternar entre o modo de apresentação de diapositivos, o modo de miniaturas e o menu principal
- 3 ▲/▼/◀/►
 - Seleccionar a opção anterior/ seguinte/à direita/à esquerda
- 4 🖻
 - Reproduzir as fotografias em modo de apresentação de diapositivos, modo de pesquisa ou modo de relógio
 - Interromper a apresentação de diapositivos
 - Confirmar uma selecção
- 5
 - Entrar/sair do menu de fotografias

Instalar o suporte

Para colocar a PhotoFrame numa superfície plana, afixe o suporte fornecido à parte posterior da PhotoFrame.

1 Introduza o suporte na PhotoFrame.



2 Aperte o suporte no orifício firmemente

Ligar a corrente

- Nota

- Ao posicionar a PhotoFrame, certifique-se de que a ficha e a tomada da corrente eléctrica se encontram num local de fácil acesso.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada
 DC na PhotoFrame.



2 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação.

Ligue a PhotoFrame

- Nota

- Só pode desligar a PhotoFrame depois de todas as acções de cópia e gravação terem sido concluídas.
- **1** Prima e mantenha O sob pressão durante mais de 1 segundo.
 - → As fotografias são apresentadas no modo de apresentação sequencial.
 - Desligue a PhotoFrame, mantenha Φ premido.

Ligar um dispositivo de armazenamento



• Não remova um dispositivo de armazenamento da PhotoFrame quando estiverem a ser transferidos ficheiros de ou para o dispositivo de armazenamento.

Pode reproduzir fotografias JPEG num dos seguintes dispositivos de armazenamento ligados à PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Cartão multimédia (MMC)
- Cartão xD (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (com adaptador)
- Unidade de memória USB Contudo, não garantimos o funcionamento de todos os tipos conteúdo multimédia de cartão de memória.

- Caso utilize cartões xD/SD/MMC/MS/MS Pro, introduza o cartão na ranhura até ouvir um clique.
 - Caso utilize uma unidade de memória USB, insira-a firmemente na ranhura.



 As fotografias armazenadas no dispositivo de armazenamento são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos.

Retirar um dispositivo de armazenamento:

 Caso utilize cartões xD/SD/MMC/ MS/MS Pro, empurre o cartão para dento e, em seguida, puxe-o para fora.



Caso utilize uma unidade de memória USB, puxe-a para fora da PhotoFrame.



1 No menu principal, seleccione [Setup] e, em seguida, prima D para confirmar.

3 Configuração Seleccione o idioma do ecrã.

1 No menu principal, seleccione **[Setup]** e, em seguida, prima D para confirmar.

PhotoFrame	Photo	8
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Seleccione [Language] e prima ₪ para confirmar.

Choose preferred language

PHILIPS

3 Seleccione um idioma e prima D para confirmar.



Seleccionar um fundo da fotografia

1 No menu principal, seleccione **[Setup]** e, em seguida, prima D para confirmar.

PhotoFrame	Photo	8
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Seleccione [Background] e prima ≥ para confirmar.

Setup Menu		6
Frequency Collage	Gray Auto Fit	1
Brightness Sequence	RadiantColor Black White	
Choose the background color	PH	

- 3 Seleccione uma opção e prima ₪ para confirmar.
 - → Se seleccionar uma cor de fundo, a PhotoFrame mostra uma foto com uma cor de fundo.



Se seleccionar [Auto Fit], a PhotoFrame estica a foto para preencher o ecrã com a distorção da foto.



Se seleccionar [RadiantColor], a PhotoFrame mistura a cor nas margens de uma foto que seja mais pequena que o ecrã completo para encher o ecrã sem as barras pretas ou a distorção da relação de aspecto.



Definir a função de ligar/ desligar automático do ecrã

Pode configurar a hora para que a PhotoFrame activa ou desactiva o ecrã automaticamente.



- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a função de ligar/desligar automático.
- 1 No menu principal, seleccione **[Setup]** e, em seguida, prima D para confirmar.

PhotoFrame		Q
	Photo	
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Seleccione [Auto Dim] e prima D para confirmar.

Setup Menu		0
Sequence To Delete	Auto Dim Timer	
Auto Dim	Auto Dim - Start	
Status Auto Tilt	Auto Dim - End	
Enable the function: Auto ON/OFF	PHI	LIPS

3 Seleccione [Auto Dim - End] / [Auto Dim - Start] e prima ₪ para confirmar.

uto Dim	_	100
Sequence To Delete	Auto Dim - Start	1
Auto Dim	Auto Dim - End	
Status Auto Tilt	Auto Dim Timer	

4 Prima ▲/▼/◀/► para definir o tempo para a função de ligar/desligar automático e, em seguida, prima I para confirmar.



5 Seleccione **[Auto Dim Timer]** e prima ₪ para confirmar.

Auto Dim		1
Sequence To Delete	Auto Dim - End	I
Auto Dim	Auto Dim Timer	-
Status Auto Tilt	Auto Dim - Start	1
Auto On/ Off switch	PHILI	ps

- 6 Seleccione [On] e prima D para confirmar.
 - Para desactivar a função de ligar/ desligar automático, seleccione
 [Off] e, em seguida, prima D para confirmar.

Setup Menu Auto Dim		
Auto Dim Timer	_	- 6-
Auto Dim - End	On	8
Auto Dim Timer	Off	_
Auto Dim - Start		
Auto On/ Off switch	PI	

Acertar a hora e a data

1 No menu principal, seleccione **[Clock]** e, em seguida, prima D para confirmar.

PhotoFrame	5. days	8
	Setup	
	Clock	(0)
	Photo	
		PHILIPS

2 Seleccione **[Time and Date]** e prima ₪ para confirmar.

Alarm Clock	Date 12/24 br	
Time and Date	Slideshow Clock	
	Time	

Seleccione **[12/24 hr]** > **[12HR]** / **[24HR]** e, em seguida, prima № para confirmar.

Time		
Date	24HR	
12/24 hr	12HR	
Slideshow Clock		

- 3 Seleccione [Time] / [Date] e prima ₪ para confirmar.
- Prima ▲/▼/◀/▶ para definir a hora/data e, em seguida, prima
 para confirmar.



Apresentar relógio na apresentação de diapositivos

No menu [Time and Date], seleccione
 [Slideshow Clock] e, em seguida, prima
 para confirmar.

Clock Menu	
_	100
Date 12/24 hr	
Slideshow Clock	
Time	
	Date 12/24 hr Slideshow Clock Time

2 Seleccione **[Yes]** e prima D para confirmar.

Clock Menu Time and Date		
Slideshow Clock	_	10
Date 12/24 hr	No	
Slideshow Clock	Yes	
Time		
Clock in slideshow switch	-	PHILIPS

 O relógio pode ser apresentado na apresentação de diapositivos.

Definir despertador



- Certifique-se de que definiu correctamente a data e hora da sua PhotoFrame.
- 1 No menu principal, seleccione **[Clock]** e, em seguida, prima D para confirmar.



2 Seleccione [Alarm Clock] e prima D para confirmar.

		100
Time and Dat	e op/off	
Alarm Clock	Time	
	Day	

- → É apresentado o menu [Alarm Clock].
- **3** Seleccione **[Time]** e prima **D** para confirmar.

Harrin Clock		1
Time and Date	On/Off	
Alarm Clock	Time	
	Day	

4 Prima ▲/▼/◀/▶ para definir a hora para um despertador e, em seguida, prima para confirmar.



5 Seleccione [Day] para um despertador e, em seguida, prima ₪ para confirmar.

	1
Time	
Day	
On/Off	
	Time Day On/Off

6 Seleccione uma opção e, em seguida, prima ₪ para confirmar.



Seleccione **[On/Off]** e prima 🖻 para confirmar.

7



- 8 Seleccione [On] e prima D para confirmar.
 - Para desactivar um despertador, seleccione [Off] e, em seguida, prima
 para confirmar.

Clock Menu Alarm Clock On/Off		2
Day On/Off Time	On Off	_
Alarm clock switch		PHILIPS

Perguntas frequentes

O ecrã LCD activa-se pelo toque?

O ecrã não é sensível nem se activa com o toque. Utilize os botões no painel posterior para controlar a PhotoFrame.

O ecrã LCD danifica-se se continuar a mostrar a mesma fotografia durante um longo período de tempo?

Não. A PhotoFrame pode mostrar a mesma fotografia continuamente durante 72 horas sem danificar o ecrã LCD.

Porque é que a minha PhotoFrame não mostra algumas das minhas fotografias?

A PhotoFrame suporta apenas fotografias JPEG. Certifique-se de que estas fotografias em JPEG não estão danificadas.

Porque é que a PhotoFrame não entra no modo de desactivação automática depois de eu o definir?

Primeiro, certifique-se de que define a hora actual, a hora da Desligação automática e a hora de Ligação automática correctamente. A PhotoFrame desliga automaticamente o seu visor exactamente à hora da Desligação automática. Se a hora já tiver passado para o dia actual, inicia a entrada no estado de Desligação automática à hora especificada no dia seguinte.

Posso utilizar a PhotoFrame durante os seus períodos de desligação automática?

Sim. Pode premir O para activar a PhotoFrame.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V1.0 Printed in China