Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

HTS7200



Návod na obsluhu



Obsah

1	Dôležité3Bezpečnostné informácie3Ochranné známky4Údržba5
2	Vaše zariadenie6Zvýraznenie funkcií6Pohľad na zariadenie7
3	Pripojenie10Umiestnenie zariadenia10Pripojenie video káblov10Pripojenie reproduktorových12káblov k reproduktorom12Pripojenie reproduktorov12Pripojenie reproduktorov12Pripojenie rozhlasovej antény12Pripojenie audio káblov/13Pripojenie LAN15Pripojenie sieťovej šnúry15
4	Začíname16Vloženie batérií dodiaľkového ovládača16Vyhľadanie správnehokanálu sledovania16Použitie Home menu17Voľba jazyka zobrazenia menu17Nastavenie siete17Použitie Philips EasyLink18

5	Prehrávanie	20
	Prehrávanie disku	20
	Prehrávanie videa	21
	Prehrávanie hudby	24
	Prehliadanie fotografií	25
	Prehrávanie z USB zariadenia	26
	Prehrávanie z prenosného	
	prehrávača médíí	27
	Prehrávanie z rádia	27
6	Úprava zvuku	29
	Ovládanie hlasitosti	29
	Úprava basov/výšok	29
	Voľba priestorového zvuku	29
	Voľba predvoľby zvuku	29
7	Úprava nastavení	30
	Nastavenia obrazu	30
	Nastavenia zvuku	31
	Nastavenia preferencií	32
	Nastavenia EasyLink	33
	Rozšírené nastavenia	34
8	Aktualizácia softvéru	36
-	Aktualizácia softvéru	
	prostredníctvom USB	36
9	Technické údaje	37
10	Odstránenie možných	
10	problémov	38
		00
11	Slovník	40

POZOR!

Prítomnosť laserového žiarenia! Neodkrývať, pokým je prístroj napojený na zdroj elektrickej energie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnostné informácie

Varovanie

- Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte systém domáceho kina do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo systému domáceho kina na zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na systéme domáceho kina.
- Nikdy neumiestňujte systém domáceho kina, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Používajte tento systém domáceho kina len v interiéri. Udržuje tento systém domáceho kina ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
- Nikdy neumiestňujte tento systém domáceho kina na elektrické zariadenie.
- Zdržiavajte sa ďalej od tohto systému domáceho kina počas búrky.
- Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
- Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.

()

Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami a inými príslušnými opatreniami smernice 2006/95/EC (Nízke napätie) a 2004/108/EC (EMC).

Autorské práva

Be responsible Respect copyrights

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je schránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná. Likvidácia vášho starého zariadenia a batérií



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi predpismi a nevyhadzujte vaše staré zariadenia s bežným domácim odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ochranné známky

HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



DivX, DivX Ultra Certified a priradené logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.

Official DivX® Ultra certifikovaný výrobok. Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) s rozšíreným prehrávaním DivX® súborov médií a DivX® Media Format. Prehráva DivX® video s menu, titulkami a audio stopami.



"DVD Video" je ochranná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



"Blu-ray Disc" a logo "Blu-ray Disc" sú ochranné známky.

DOLBY

TRUE	DIGITAL
PRO LOGIC II	VIRTUAL

Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných U.S. a celosvetových patentov. DTS je registrovaná ochranná známka a logá DTS, Symbol, DTS-HD a DTS-HD Advanced Digital Out sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Java a všetky ostatné Java ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo ostatných štátoch.



BONUSVIEW™ "BD LIVE" a "BONUSVIEW" sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.

"AVCHD" a logo "AVCHD" sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a Sony Corporation.

x.v.Colour

"x.v.Colour" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.



ENERGY STAR a symbol ENERGY STAR sú registrované U.S. ochranné známky.



Údržba

Upozornenie

 Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlo ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre disky.

Čistenie diskov

Utrite disk pomocou čistiacej tkaniny z mikrovlákna od stredu smerom k okrajom priamočiarym pohybom.

2 Vaše zariadenie

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.

Zvýraznenie funkcií

Philips EasyLink

Váš prehrávač systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. EasyLink-kompatibilné zariadenia ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť ovládané jediným diaľkovým ovládačom.



Poznámka

 Philips nezaručuje 100% spoluprácu so všetkými HDMI CEC zariadeniami.

Zábava s vysokým rozlíšením

Sledujte obsah disku s vysokým rozlíšením prostredníctvom HDTV (Televízor s vysokým rozlíšením), pripojte ho pomocou vysoko rýchlostného HDMI kábla (1.3 alebo kategórie 2). Môžete si vychutnať jedinečnú kvalitu až 1080p rozlíšenia s rýchlosťou 24 snímok za sekundu s výstupom progresívneho snímania.

BONUSVIEW/PIP (Obraz v obraze)

Ide o novú funkciu BD-Video, ktorá prehráva súčasne primárne video a sekundárne video. Blu-ray prehrávače s Final Standard Profile alebo Profile 1.1 specs môžu prehrávať Bonus View funkcie.

BD-Live

Pripojte toto zariadenie k webovým stránkam filmových štúdií prostredníctvom LAN portu na sprístupnenie rôznej škály aktuálneho obsahu (napr., obnovené ukážky a exkluzívne špeciálne funkcie). Môžete si taktiež vychutnávať možnosti budúcej generácie, ako sú zvonenia pre mobilné telefóny/tapety, interakcie, živé udalosti a herné aktivity.

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi regionálnymi kódmi.



Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie



(1) (Standby-On)

Slúži na zapnutie alebo prepnutie systému domáceho kina do pohotovostného režimu.

2 SOURCE

Slúži na voľbu média prehrávania alebo počúvanie zvuku z pripojeného zariadenia.

3 VOL +/-

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

- - · Zastavenie prehrávania disku.
 - Stlačte a podržte na vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑤ ►II (Play/Pause)
 - Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
 - V režime rádia, automatické naladenie rozhlasových staníc počas počiatočného nastavenia.
- ⑥ ▲ (Open/Close) Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- Displej
- ⑧ IR senzor

Detekuje signály z diaľkového ovládača. Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na tento senzor.

- (9) Priestor pre disk
- 10 MP3 LINK konektor Slúži na pripojenie prenosného audio prehrávača.
- (1) •<- USB konektor Slúži na pripojenie USB podporovaného zariadenia.

Diaľkový ovládač



(1) (Standby-On)

- Slúži na zapnutie alebo prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu.
- Pri aktivácii EasyLink, stlačte a podržte na najmenej tri sekundy na prepnutie všetkých pripojených HDMI CEC-kompatibilných zariadení do pohotovostného režimu.

② ▲ OPEN/CLOSE

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

③ Tlačidlá zdrojov

- DISC / POP-UP MENU: Prepnutie na zdroj disku. Otvorenie menu disku počas prehrávania
- RADIO: Prepnutie na FM rádio.
- USB: Prepnutie na pripojené USB zariadenie.
- AUDIO SOURCE: Voľba audio vstupu.

Zobrazenie	Zariadenie pripojené k
AUX1	AUDIO IN-AUX1
AUX2	AUDIO IN-AUX2
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL
MP3 LINK	MP3 LINK

- ④ Farebné tlačidlá Len Blu-ray disky: Slúžia na voľbu úloh alebo možností.
- (5) ♠ (Home menu)Sprístupnenie home menu.
- ⑥ E OPTIONS Sprístupnenie možností pre aktuálnu aktivitu alebo voľbu.
- ⑦ ▲▼ ◀ ► (Navigačné tlačidlá) Slúžia na navigácia v menu.
- (8) OK

Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.

- (9) INFO Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.
- (Play)
 Spustenie, alebo pokračovanie v prehrávaní.

① **II** (Play)

- · Pozastavenie prehrávania.
- Posun pozastaveného obrazu o jeden krok dopredu.
- 12 🔳 (Stop)
 - · Zastavenie prehrávania.
 - Stlačte a podržte na vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice.
- ③ ☆ (Stlmenie)
 Stlmenie alebo obnovenie audio výstupu.
- 19 TREBLE / BASS Zmena výšok alebo basov. Použite s +/-.
- (b) SOUND MODE Slúži na voľbu režimu zvuku.
- ^(f) Numerické tlačidlá Slúžia na voľbu položky alebo nastavenia.
- ⑦ SUBTITLE Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.
- 18 REPEAT / PROGRAM
 - Prepínanie medzi režimom opakovaného alebo náhodného prehrávania.
 - V režime rádia, stlačením spustíte manuálne uloženie predvoľby; stlačte a podržte na spustenie automatického ukladania predvolieb.
- 19 HDMI

Slúži na voľbu video rozlíšenia HDMI výstupu z domáceho kina.

20 BONUS VIEW

Len Blu-ray disky: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bonus View/Picture-In-Picture.

AUDIO SYNC

Slúži na synchronizáciu zvuku s obrazom. Použite s +/- .

- 2 AUDIO
 - V režime video, slúži na prepínanie medzi jazykmi zvukovej stopy.
 - V režime rádia, slúži na prepínanie medzi stereo a mono.

23 ∠ +/- (Hlasitosť +/-)

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

4 SURR. SOUND

- Slúži na prepnutie audio výstupu na multikanálový priestorový alebo stereo režim.
- Len pre HTS7200: Slúži na prepnutie audio výstupu na DOLBY Virtual speaker alebo Stereo režim.
- 25 I◄/►I (Predchádzajúci/nasledujúci)
 - V režime video, slúžia na preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
 - V režime rádia, slúžia na voľbu predvoľby rozhlasovej stanice.
- (Rýchly posun dozadu/Rýchly posun dopredu) Slúži na rýchly posun dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- 27 ➡ BACK

Slúži na návrat do predchádzajúceho okna menu.

⑧ TOP MENU Slúži na sprístupnenie hlavného menu video disku.

3 Pripojenie

Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie vášho systému domáceho kina. Pre úplnú interaktívnu príručku, viď www. connectivityguide.philips.com.

Základné prepojenia:

- Video
- · Reproduktory a subwoofer
- Napájanie

Voliteľné pripojenia:

- · Rozhlasová anténa
- Audio
 - Audio z TV
 - Audio z cable box/rekordéra/hernej konzoly
- Ostatné zariadenia
 - · Prenosný prehrávač médií
 - USB zariadenie
- · LAN (Sieť)

Poznámka

- Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej časti zariadenia pre identifikáciu hodnoty napájania.
- Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Umiestnenie zariadenia

- Umiestnite zariadenie na miesto, kde nemôže zatlačené, posunuté alebo zvalené. Neumiestňujte ho do zatvorenej skrinky.
- Uistite sa, či máte úplný prístup k sieťovej šnúre pre jednoduché odpojenie systému domáceho kina od zdroja napájania.



- 1 Umiestnite systém domáceho kina do blízkosti TV.
- 2 Umiestnite systém reproduktorov do štandardnej úrovne výšky uší a nasmerujte ho paralelne s oblasťou počúvania.
- 3 Umiestnite subwoofer do rohu miestnosti alebo najmenej jeden meter od TV.

⊁ Tip

 Na zabránenie magnetickému rušeniu alebo nechcenému šumu, nikdy neumiestňujte toto domáce kino veľmi blízko k akýmkoľvek žiariacim zariadeniam.

Pripojenie video káblov

Pripojte tento systém domáceho kina k TV na sledovanie prehrávania disku. Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.

- Možnosť 1: Pripojenie k HDMI konektoru (pre HDMI, DVI alebo HDCPkompatibilnému TV).
- Možnosť 2: Pripojenie ku komponentným video konektorom (pre štandardný TV alebo TV s progresívnym snímaním).
- Možnosť 3: Pripojenie k video (CVBS) konektoru (pre štandardný TV).

Poznámka

Musíte pripojiť tento systém domáceho kina priamo k TV.

Možnosť 1: Pripojenie k HDMI konektoru



1 Pripojte HDMI kábel ku konektoru HDMI OUT na tomto systéme domáceho kina a HDMI vstupnému konektoru na TV.

⊁ Tip

- Ak má TV len DVI konektor, pripojte ho cez HDMI/ DVI adaptér. Pripojte audio kábel pre výstup zvuku.
- Môžete optimalizovať video výstup. Opakovaným stláčaním HDMI zvoľte najlepšie rozlíšenie, ktoré môže TV podporovať.
- Na prehrávanie digitálneho video obrazu BD-video alebo DVD-video cez HDMI pripojenie, je potrebné to, aby systém domáceho kina ako aj zobrazovacie zariadenie podporovali systém ochrany autorských práv nazývaný HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Tento typ pripojenia poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.

Možnosť 2: Pripojenie ku komponentnému video konektoru



 Pripojte komponentný video kábel (nie je dodávaný) ku konektorom Y Pb Pr na tomto systéme domáceho kina a COMPONENT VIDEO vstupným konektorom na TV.

Poznámka

- Komponentný video vstupný konektor na vašom TV môže byť označený ako Y Pb Pr, Y Cb Cr alebo YUV.
- Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

Možnosť 3: Pripojenie k Video (CVBS) konektoru



 Pripojte kompozitný video kábel (nie je dodávaný) k VIDEO konektoru na tomto systéme domáceho kina a VIDEO vstupnému konektoru na TV.

Poznámka

- Video vstupný konektor na vašom TV môže byť označený ako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.
- Tento typ pripojenia poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.

Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktorom



- 1 Priraďte farbu kábla k poistke konektora.
- 2 Zatlačte poistku konektora smerom dole a zasuňte dnu odizolovaný koniec reproduktorového kábla, potom poistku uvoľnite.

Pripojenie reproduktorov a subwoofera



 Pripojte reproduktory a subwoofer k zhodným konektorom na tomto systéme domáceho kina.



Poznámka

• Uistite sa, či sa zhoduje farba koncoviek a konektorov.

Pripojenie rozhlasovej antény



- Pripojte FM anténu ku konektoru FM75Ω na tomto systéme domáceho kina (pri niektorých modeloch, bol tento kábel už pripojený).
- 2 Roztiahnite FM anténu a upevnite jej konce na stene.
- 🔆 Тір
- Na dosiahnutie lepšieho FM stereo príjmu, pripojte k zariadeniu exteriérovú FM anténu.

Pripojenie audio káblov/iných zariadení

Veďte zvuk z ostatných zariadení do tohto systému domáceho kina pre vychutnanie si prehrávania zvuku s možnosťami multikanálového priestorového zvuku.

Pripojenie zvuku k TV

(taktiež použité pre EasyLink ovládanie)



 Pripojte audio kábel (nie je dodávaný) k AUDIO IN-AUX1 konektorom na systéme domáceho kina a AUDIO výstupným konektorom na vašom TV.



Poznámka

 Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí "AUX1" na displeji.

Pripojenie zvuku z cable box/rekordéra/ hernej konzoly

Môžete zvoliť pripojenie k analógovému alebo digitálnemu konektoru v závislosti na možnostiach zariadenia.

Pripojenie k analógovým konektorom



 Pripojte audio káble (nie sú dodávané) k AUDIO IN-AUX2 konektorom na tomto systéme domáceho kina a AUDIO výstupným konektorom na zariadení.

Pripojenie k optickému konektoru

Poznámka

 Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí "AUX2" na displeji.

Pripojenie ku koaxiálnemu konektoru



 Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný) k COAXIAL DIGITAL-IN konektoru na tomto systéme domáceho kina a COAXIAL/DIGITAL výstupnom konektore na zariadení.

Poznámka

 Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí "COAXIAL IN" na displeji.

 Pripojte optický kábel (nie je dodávaný) k OPTICAL DIGITAL-IN konektoru na tomto systéme domáceho kina a OPTICAL/ SPDIF výstupnom konektore na zariadení.

Poznámka

 Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí "OPTI IN" na displeji.

Pripojenie prenosného prehrávača médií



 Pripojte 3.5 mm stereo audio kábel (nie je dodávaný) k MP3 LINK konektoru na tomto systéme domáceho kina a phone konektoru na prenosnom prehrávači médií (ako je MP3 prehrávač).

Poznámka

 Na počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, opakovane stláčajte AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa "MP3 LINK" nezobrazí na displeji.

Pripojenie USB zariadenia



Poznámka

- Tento systém domáceho kina môže prehrávať/ prehliadať len MP3, WMA, DivX (Ultra) alebo JPEG súbory, ktoré sú uložené v týchto zariadeniach.
- Stlačením USB sprístupnite obsah a prehrávate súbory.

Pripojenie LAN

Pripojte tento systém domáceho kina k sieti pre aktualizácie softvéru a vychutnanie si BD-Live aplikácií.



 Pripojte sieťový kábel (nie je dodávaný) k LAN konektoru na tomto systéme domáceho kina a LAN konektoru na širokopásmovom modeme alebo routeri.

Poznámka

- Použite RJ45 priamy kábel. Nepoužívajte výhybkový kábel.
- Internetový prístup k webovým stránkam Philips na aktualizáciu softvéru nemusí byť umožnený, v závislosti na routeri ktorý používate alebo politike poskytovateľa služieb internetu. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb internetu pre viac informácií.

Pripojenie sieťovej šnúry



Varovanie

- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane systému domáceho kina.
- Pripojte sieťovú šnúru k sieťovej zásuvke, po vykonaní všetkých potrebných pripojení.
 - Zariadenie je pripravené pre nastavenie na použitie.

4 Začíname

Vloženie batérií do diaľkového ovládača



- Vysuňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača, čím ho otvoríte.
- 2 Vložte dve dodávané batérie (AAA). Uistite sa či sa + a - konce na batériách zhodujú s označeniami vo vnútri priestoru pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na svoje miesto.

Poznámka

- Nekombinujte batérie (staršie a nové alebo karbónové s alkalickými, atď.).
- Ak sú batérie vybité alebo ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto prepisovo likvidované.

Navigácia v menu

- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača na zariadení a zvoľte požadovanú funkciu.
- 2 Pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači prechádzajte v menu na obrazovke.

Tlačidlo	Funkcia
AV	Posun hore alebo dole
< >	Posun doľava alebo doprava
OK	Potvrdenie voľby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0	Zadanie čísel
A	Sprístupnenie Home menu.

Vyhľadanie správneho kanálu sledovania

- 1 Stlačením ⁽⁾ (Standby) zapnite toto zariadenie.
- 2 Stlačením **DISC** prepnite do režimu disku.
- 3 Zapnite TV a jedným z nižšie uvedených spôsobov ho prepnite na správny video vstupný kanál:
 - Prejdite na najnižší kanál na vašom TV, potom stláčajte tlačidlo voľby nižšieho kanálu, pokiaľ neuvidíte obrazovku Philips alebo Home menu.
 - Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači vášho TV.



 Video vstupný kanál je medzi najnižím a najvyšším kanálom a môže byť pomenovaný FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI atď. Pozrite si návod na obsluhu k TV pre spôsob voľby správneho vstupu na vašom TV.

Použitie Home menu



Stlačte 🖨 (Home Menu).

- Zvoľte [Play Disc] na spustenie prehrávania disku.
- Zvoľte [USB] na zobrazenie USB obsahu.
- Zvoľte [Settings] na sprístupnenie menu nastavení.

Voľba jazyka zobrazenia menu



Poznámka

- Preskočte toto nastavenie vtedy, ak je toto zariadenie pripojené k HDMI CEC vyhovujúcemu TV. Automaticky prepína na rovnaký jazyk OSD menu ako je vo vašom TV nastavení.
- 1 V Home menu, zvoľte [Settings] a stlačte OK.
- 2 Zvoľte [Preference Setup], potom stlačte ▶.
- Zvoľte [OSD Language], potom stlačte OK.

OSD Language	English
Parental Control	Français
Screen Saver	Deutsch
Change PIN	Italiano
Display Panel	Español
Auto Standby	Nederlands
PBC	Svenska
Sleep Timer	Português

 Možnosti jazyka sú rôzne v závislosti na vašej krajine alebo regióne.
 Nemusí korešpondovať so zobrazením uvádzaným v tomto návode. 4 Stláčaním ▲▼ zvoľte jazyk, potom stlačte OK.

⊁ Tip

 Môžete nastaviť počiatočný jazyk pre menu DVD disku (viď "Úprava nastavení" > "Video Setup" > [Disc Menu]).

Nastavenie siete

Riaďte sa krokmi uvedenými nižšie na nastavenie sieťového pripojenia pre aktualizácie softvéru a vychutnanie si BD-Live aplikácií.

- 1 Pripojte domáce kino k širokopásmovému modemu alebo routeru.
- 2 Zapnite váš TV a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte ♠, zvoľte [Settings] a potom stlačte OK.
- 4 Zvoïte [Advanced Setup] > [Network] > [Next].

5 Stlačte OK.

➡ Domáce kino sa pripojí k internetu. Ak pripojenie zlyhá, zvoľte [Retry], potom stlačte OK.

6 Zvoľte [Finish], potom stlačte OK na zatvorenie.

Poznámka

 Načítanie BD-Live obsahu z internetu môže trvať istý čas, v závislosti na veľkosti súboru a rýchlosti internetového pripojenia.

Použitie Philips EasyLink

Váš systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibilné zariadenia ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť ovládané pomocou jedného diaľkového ovládača.

Poznámka

- Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so všetkými HDMI CEC zariadeniami.
- Zapnite HDMI CEC operácie na TV a ostatných pripojených zariadeniach. Viď návod na obsluhu TV/zariadení pre viac informácií.
- 2 Teraz si môžete vychutnať nasledujúce Philips EasyLink ovládania.

EasyLink

Môžete vypnúť alebo zapnúť všetky EasyLink funkcie.

One-touch play (prehrávanie jedným dotykom)

Keď stlačíte tlačidlo prehrávania na diaľkovom ovládači, TV (ak podporuje prehrávanie jedným dotykom) a systém domáceho kina sa zapne. Spustí sa prehrávanie disku, ak je disk v systéme domáceho kina a TV sa automaticky prepne na správny kanál na zobrazenie video obsahu.

One-touch standby (prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom) Keď stlačíte a podržíte (¹) (**Standby**) na diaľkovom ovládači, tento systém domáceho kina a všetky pripojené HDMI CEC zariadenia (ak podporujú prepnutie do pohotovostného

režimu jedným dotykom) sa súčasne prepnú

do pohotovostného režimu.

System Audio Control (systémové ovládanie zvuku)

Keď prehrávate zariadenie kde je audio výstup vedený do tohto systému domáceho kina, toto zariadenie sa automaticky prepne na príslušný audio zdroj.

Pre použitie ovládania zvuku jedným dotykom, zmapujte správne pripojené zariadenia k audio vstupným konektorom tohto systému domáceho kina.

Audio Input Mapping (mapovanie audio vstupu)

Keď zmapujete prepojenie medzi ostatnými zariadeniami a audio vstupnými konektormi tohto systému domáceho kina, môžete si vychutnať funkciu systémového ovládania zvuku (one-touch audio).

Mapovanie audio vstupov pripojených zariadení

Poznámka

 Ešte skôr ako začnete sa uistite, či je audio výstup HDMI TV a iných HDMI zariadení pripojený k audio vstupným konektorom na tomto systéme domáceho kina.

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Preference Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup	System Audio Control	• Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	•

- 1 Stlačte ♠, zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 2 Zvoľte [EasyLink Setup], potom stlačte ►.
 - Funkcia [One Touch Play] a [One Touch Standby] je zapnutá podľa počiatočného nastavenia vo výrobe.
- 3 Zvoľte [System Audio Control] > [On].

- 3 Zvoľte [System Audio Control] > [On].
- 4 Prečítajte si inštrukcie zobrazené na obrazovke a stlačením OK zvoľte [Continue].
 - → Systém domáceho kina sníma a zobrazí platné zariadenia.
- 5 Stlačením OK zvoľte [Continue].

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	Coaxial
	Optical

- 6 Zvoľte pripojené zariadenie na ľavú stranu menu, potom stlačte ►.
- 7 Zvoľte konektor ktorý je použitý pre zariadenie, potom stlačte **OK**.
 - Opakujte kroky 6–7 na zmapovanie ostatných zariadení.
- 8 Stlačte 🛧 na zatvorenie menu.

Aktualizácia audio mapovania z pripojených zariadení

Ak už máte zmapované audio z pripojených zariadení, môžete použiť tento proces na aktualizáciu vášho mapovania.

- 1 Stlačte ♠, zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 2 Zvoľte [EasyLink Setup] > [Audio Input Mapping], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte pripojené zariadenie, potom stlačte
 ►.
- 4 Zvoľte konektor ktorý je použitý pre zariadenie potom stlačte **OK**.
- **5** Opakujte kroky 4–5 na zmapovanie ostatných pripojených zariadení.

5 Prehrávanie

Prehrávanie disku

Upozornenie!

- Nikdy nevkladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.
- Nikdy sa nedotýkajte optiky disku v priestore pre disky.
- 1 Stlačením ≜ otvorte priestor pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
 - Pri obojstranných diskoch vložte stranu pre prehrávanie smerom hore.
- 3 Stlačením ≜ zatvorte priestor pre disk a spustite prehrávanie disku.
 - Pre zobrazenie prehrávaného disku prepnite TV na správny kanál pre tento systém domáceho kina.
 - Na zastavenie prehrávania disku stlačte
 I.

Poznámka

- Skontrolujte typy podporovaných diskov. (viď "Technické údaje" > "Prehrávateľné média").
- Ak sa zobrazí menu zadania hesla, zadajte heslo skôr, ako budete môcť prehrávať zamknutý alebo obmedzený disk (viď "Úprava nastavení" > "Preference Setup" > [Parental Control]).
- Ak pozastavíte alebo zastavíte prehrávanie disku, šetrič obrazovky sa zobrazí po 10 minútach nečinnosti . Na deaktiváciu šetriča obrazovky, stlačte akékoľvek tlačidlo.
- Toto zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 30 minút po zastavení prehrávania disku.

Informácie o obsahu disku

Obsah na disku je všeobecne rozdelený do častí alebo adresárov (skupiny titulov/súborov) podľa zobrazenia nižšie.



- "Adresáre" sú vlastne skupiny súborov.
- "Skladby" sú obsahom nahratým na audio CD disku.
- "Súbory" sú vlastne obsahom na disku ktorý je nahratý vo formáte MP3, Windows Media™ Audio/Video, alebo JPEG súboru.

Prehrávanie videa

Ovládanie video prehrávania

- 1 Spustite prehrávanie titulu.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie titulu.

Tlačidlo	Funkcia
11	Pozastavenie prehrávania.
►(Play)	Spustenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
•	Zastavenie prehrávania. • Zobrazí sa Home menu.
►I	Preskočenie na nasledujúci titul alebo kapitolu.
◀	Preskočenie na začiatok aktuálneho titulu alebo kapitoly. Dvojnásobným stlačením preskočíte na predchádzajúci titul alebo kapitolu.
◀◀ / ▶▶	 Rýchle vyhľadávanie dopredu (doprava) alebo dozadu (doľava). Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. V režime pozastavenia, spomalené prehrávanie dozadu alebo dopredu.

Poznámka

- Prehrávanie disku pokračuje vždy od bodu posledného zastavenia. Pre spustenie prehrávania od začiatku stlačte OK, keď je zobrazená správa.
- Pri BD disku s aplikáciou Java, nie je funkcia pokračovania v prehrávaní dostupná.

Zmena video prehrávania

- 1 Spustite prehrávanie titulu.
- Použite diaľkový ovládač na zmenu video prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
AUDIO	Voľba jazyka zvukovej stopy alebo kanálu.
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov pre video.
REPEAT	 Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania. Možnosti opakovania sa líšia v závislosti na type disku. Pri VCD, je opakované prehrávanie možné len vtedy, ak je vypnutý režim PBC.
i INFO	Zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.
C OPTIONS	 Sprístupnenie alebo zatvorenie menu možností prehrávania. Tu zmeníte možnosti prehrávania bez prerušenia prehrávania disku. Napríklad Zväčšenie, Časové vyhľadávanie.
BONUS VIEW	Zapnutie alebo vypnutie sekundárneho videa v malom okne počas prehrávania (platí len pre BD-Video, ktoré podporuje funkciu BONUSVIEW alebo obraz v obraze).

Poznámka

 Niektoré operácie nemusia pracovať s niektorými diskami. Viď informácie na disku pre viac informácií.

Zobrazenie menu



BD-Video disk:

- TOP MENU zastaví video prehrávanie a zobrazí menu disku. Táto funkcia je závislá na danom disku.
- POP-UP MENU sprístupní menu BD-Video disku bez prerušenia prehrávania disku.

DVD-video disk:

- DISC MENU zobrazuje informácie o disku a sprevádza vás cez dostupné funkcie na disku.
- TOP MENU zobrazuje obsah disku.

VCD/SVCD disk:

• DISC MENU zobrazuje obsah disku.



 Ak je nastavenie PBC vypnuté, VCD/SVCD preskočí menu a spustí prehrávanie od prvého titulu. Na zobrazenie menu ešte pred prehrávaním, zapnite nastavenie PBC (viď "Úprava nastavení" - [Nastavenie preferencií] > [PBC]).

Voľba titulu/kapitoly

- 2 Zvoľte [Titles] alebo [Chapters] v menu, potom stlačte OK.
- Zvoľte číslo titulu alebo kapitoly, potom stlačte OK.

Rýchle preskočenie na určitý čas

- 2 Zvoľte [Time Search] v menu, potom stlačte OK.
- 3 Stláčaním Numerických tlačidiel zmeňte čas, na ktorý chcete preskočiť, potom stlačte OK.

Zväčšenie/zmenšenie

- 2 Zvoľte [Zoom] v menu, potom stlačte OK.
- 3 Stláčaním Navigačných tlačidiel (◄ ►) zvoľte faktor zväčšenia, potom stlačte OK.
- 4 Stláčaním Navigačných tlačidiel prechádzajte cez zväčšený obraz.
 - Na zrušenie režimu zväčšenia, stlačte
 BACK na zobrazenie panelu faktora zväčšenia, potom opakovane stláčajte
 , pokiaľ nezvolíte faktor zväčšenia [X1].

Opakované prehrávanie určitého úseku

- 2 Zvoľte [Repeat A-B] v menu, potom stlačením OK nastavte bod začiatku.
- **3** Pokračujte vo video prehrávaní, potom stlačením **OK** nastavte bod konca.
 - → Začne sa opakované prehrávanie.
 - Na zrušenie režimu opakovaného prehrávania, stlačte OPTIONS, zvoľte [Repeat A-B] a stlačte OK.

Poznámka

 Označený úsek pre opakované prehrávanie je k dispozícii len v rámci stopy/titulu.

Sledovanie video prehrávania z rôznych uhlov pohľadu kamery

- Počas prehrávania, stlačte E OPTIONS.
 → Zobrazí sa menu možností prehrávania.
- 2 Zvoľte [Angle List] v menu, potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte možnosť uhlu pohľadu, potom stlačte **OK**.
 - → Prehrávanie sa zmení na zvolený uhol pohľadu.

Poznámka

 Platí len pre disky obsahujúce scény zaznamenané z viacerých uhlov pohľadu.

Synchronizovaný výstup zvuku s prehrávaním obrazu

Ak je prehrávanie obrazu pomalšie ako výstup zvuku (zvuk sa nezhoduje s obrazom), môžete oneskoriť výstup zvuku pre zosúladenie s obrazom.



- Stlačte AUDIO SYNC.
 → Zobrazí sa "AUDIO SYNC".
- 2 V priebehu piatich sekúnd, stlačením ∠ + /čas oneskorenia pre výstup zvuku.

Poznámka

 Ak nepoužijete ovládač hlasitosti v priebehu piatich sekúnd, pokračuje v štandardnej funkcii ovládania hlasitosti.

Prehrávanie BD-Videa

Blu-ray video disk má väčšiu kapacitu a podporuje funkcie ako je video s vysokým rozlíšením, multikanálový priestorový zvuk, interaktívne menu a tak ďalej.

- 1 Vložte BD-Video disk.
- 2 Stlačte 🛧, zvoľte [Play Disc] a stlačte OK.
- 3 Prehrávanie sa začne automaticky alebo zvoľte možnosť prehrávania v menu a stlačte OK.
 - V priebehu prehrávania, môžete stlačením TOP MENU zobraziť dodatočné informácie, funkcie alebo obsah uložený na disku.
 - V priebehu prehrávania, môžete stlačením POP-UP MENU zobraziť menu disku bez prerušenia prehrávania disku.

Vychutnanie si BONUSVIEW

Blu-ray disky ktoré podporujú funkciu Bonus View (taktiež známa ako obraz v obraze), vám umožňuje zobraziť špeciálny obsah, ako sú komentáre režiséra, počas sledovania hlavnej funkcie.



- A Primárne video
- B Sekundárne video
- 1 Stlačením **BONUSVIEW** zapnite okno sekundárneho videa.
- 2 Stlačte E OPTIONS.
 → Zobrazí sa menu možností prehrávania.
- 3 Zvoľte [2nd Audio Language] alebo [2nd Subtitle Language] v menu, potom stlačte ►.

4 Zvoľte jazyk na prehrávanie, potom stlačte **OK**.

Vychutnanie si BD-Live

(platí len pre BD Live aktívne BD-Video) Dodatočný obsah ako je napríklad filmová ukážka, titulky, atď., môžete stiahnuť do externej pamäti (USB) tohto systému domáceho kina. Špeciálne video dáta môžu byť prehrávané počas sťahovania.

Pri prehrávaní disku ktorý podporuje BD-Live, ID systému domáceho kina alebo disku môže byť poslané poskytovateľovi obsahu prostredníctvom internetu. Služby a funkcie ktoré sú poskytované sa líšia v závislosti na disku.



Poznámka

• Použite USB zariadenie s minimálne 1 GB voľného miesta na uloženie stiahnutých súborov.

Prehrávanie DivX® video

DivX video je formát digitálneho média, ktorý zachováva vysokú kvalitu napriek vysokej miere kompresie. Môžete si vychutnať DivX video na tomto DivX® certifikovanom systéme domáceho kina.

- 1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje DivX video.
- 2 Stlačte ♠, zvoľte [Play Disc] alebo [USB], potom stlačte OK.

 → Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte titul na prehrávanie, potom stlačte ▶.
- 4 Použite diaľkový ovládač na ovládanie video prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
AUDIO	Voľba jazyka zvukovej stopy alebo kanálu.
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov pre video.
	 Zastavenie prehrávania. Pri DivX Ultra video, opätovným stláčaním tohto tlačidla zobrazíte menu obsahu.



Poznámka

- Môžte prehrávať len DivX videá, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s DivX registračným kódom tohto zariadenia (viď "Úprava nastavení" > "Rozšírené nastavenia" > [DivX[®] VOD Code]).
- Môžete prehrávať DivX video súbory až do 4GB.

Prehrávanie hudby

Ovládanie skladby

- 1 Prehrávajte skladbu.
- Použite diaľkový ovládač na ovládanie skladby.

Tlačidlo	Funkcia
11	Pozastavenie prehrávania.
►(Play)	Spustenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
	Zastavenie prehrávania.
▶	Preskočenie na nasledujúcu skladbu.
	Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby. Dvojnásobným stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu. Voľba položky na prehrávanie.
4 5 6 7 8 9 0 0	
~~ / >>	Rýchle vyhľadávanie dopredu (doprava) alebo dozadu (doľava). Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.

Poznámka

 Pri niektorých komerčných audio diskoch, prehrávanie disku vždy pokračuje od miesta, kde bolo prehrávanie naposledy zastavené. Na spustenie prehrávania od prvej skladby, stlačte OK.

Prehrávanie MP3/WMA hudby

MP3/WMA je typ vysoko kompresovaných audio súborov (súbory s .mp3 alebo .wma príponami).

- 1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje MP3/WMA hudbu.
- 2 Stlačte ♠, zvoľte [Play Disc] alebo [USB], potom stlačte OK.

 → Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte adresár, potom stlačte OK.
- 4 Zvoľte skladbu na prehrávanie, potom stlačte ► (Play).
 - Pre návrat do hlavného menu stlačte
 DBACK.

Poznámka

- Pre disk nahratý v niekoľkých sessions sa prehráva len prvá session.
- Tento prehrávač nepodporuje MP3PRO audio formát.
- Ak sú nejaké špeciálne znaky v názve MP3 skladby (ID3) alebo albumu, nemusia byť zobrazené správne, ak nie sú podporované.
- Niektoré WMA sú chránené Digital Rights Management (DRM), nie je možné ich prehrávať na tomto zariadení.
- Adresáre/súbory presahujúce podporovaný limit súborov nebudú zobrazené alebo prehrávané.

Prehliadanie fotografií

Postupné prehliadanie fotografií

Môže prehrávať JPEG fotografie (súbory s príponami .jpeg alebo .jpg).

- Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje JPEG fotografie.
- 2 Stlačte ♣, zvoľte [Play Disc] alebo [USB], potom stlačte OK.
 → Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte adresár/album ktorý chcete prehrávať.
 - Pre voľbu fotografie stlačte Navigačné tlačidlá.
 - Pre zobrazenie zvolenej fotografie a spustenie postupného prehliadania stlačte OK.
- 4 Stlačením ►(Play) spustite postupné prehliadanie.

Poznámka

- Kým sa zobrazí obsah disku na TV, môže to trvať dlhší čas, z dôvodu veľkého počtu skladieb/ fotografií na jednom disku/USB zariadení.
- Toto zariadenie môže zobraziť len snímky digitálneho fotoaparátu podľa JPEG-EXIF formátu, typicky používané väčšinou digitálnych fotoaparátov. Nie je možné zobraziť Motion JPEG a formáty snímok iné ako JPEG alebo zvukové klipy spojené so snímkami.
- Adresáre/súbory presahujúce podporované limity tohto zariadenia nebudú zobrazené alebo prehrávané.

Ovládanie prehliadania fotografií

- 1 Spustite postupné prehliadanie.
- Použite diaľkový ovládač na ovládanie fotografií.

Tlačidlo	Funkcia
•	Otočenie snímky proti smeru hodinových ručičiek.
•	Otočenie snímky v smere hodinových ručičiek.
	Prevrátenie snímky naopak.
▼	Prevrátenie snímky zľava doprava (zrkadlový obraz)
	Zastavenie prehliadania.
C OPTIONS	Sprístupnenie možností pre aktuálnu činnosť alebo voľbu. Napríklad Zväčšenie.

Poznámka

 Niektoré operácie nemusia pracovať s niektorými diskami alebo súbormi.

Nastavenie intervalu a animácie postupného prehliadania

- 2 Zvoľte [Duration per slide] v menu, potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte dobu trvania na jedno zobrazenie, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte [Slide Animation] v menu, potom stlačte OK.
- 5 Zvoľte typ efektu animácie postupného prehliadania ktorý chcete použiť, potom stlačte OK.

Postupné prehliadanie snímok s hudbou

Súčasným prehrávaním MP3/WMA hudobných súborov a JPEG snímok vytvoríte hudobné prehliadanie. MP3/WMA a JPEG súbory musia byť uložené na rovnakom disku alebo USB zariadení.

- 1 Spustite prehrávanie MP3/WMA hudby.
- 2 Stlačte [←]⊃ BACK pre návrat do hlavného menu.
- Prejdite na foto adresár/album a stlačením OK spustite postupné prehliadanie.
 - Spustí sa postupné prehliadanie a pokračuje do konca adresára alebo albumu.
 - → Audio sa prehráva do konca disku.
 - Pre zastavenie postupného prehliadania stlačte ■.
 - Pre zastavenie prehrávania hudby stlačte opäť ■.

Prehrávanie z USB zariadenia

Prehrávajte alebo prehliadajte MP3, WMA/ WMV, DivX (Ultra) alebo JPEG súbory na nasledujúcich USB zariadeniach:

- USB kľúč
- čítačka pamäťových kariet
- HDD (je potrebný externých zdroj napájania)
- Digitálny fotoaparát



- 1 Pripojte USB zariadenie k 🗠 USB konektoru.
- 2 Stlačte ♠, zvoľte [USB], potom stlačte OK.

- 3 Zvoľte súbor pre prehrávanie, potom stlačte ►(Play).
 - Spustí sa prehrávanie (viď "Prehrávanie hudby, "Prehliadanie fotografií", "Prehrávanie videa").
 - Pre zastavenie prehrávania stlačte alebo odpojte USB zariadenie.

Poznámka

- Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho cez USB predlžovací kábel.
- Nie všetky digitálne fotoaparáty sú podporované. Digitálne fotoaparáty ktoré vyžadujú inštaláciu PC programu nie sú podporované.
- NTFS (New Technology File System) formát dát nie je podporovaný.

Prehrávanie z prenosného prehrávača médií

Jednoducho pripojte váš prenosný prehrávač médií (napr. MP3 prehrávač) k tomuto systému domáceho kina pre vychutnanie si vynikajúceho zvuku vašich hudobných zbierok.



- Pripojte 3.5 mm stereo audio kábel (nie je dodávaný) od MP3 LINK konektora na tomto systéme domáceho kina ku konektoru "slúchadiel" na prenosnom prehrávači.
- 2 Opakovaným stláčaním AUDIO SOURCE zobrazte "MP3 LINK".
- 3 Spustite prehrávanie na vašom prenosnom prehrávači médií.
 - Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP na prenosnom prehrávači médií.

Poznámka

- Ovládanie prehrávania je možné len na prenosnom prehrávači médií.
- Pred prepnutím na iný zdroj/médium prehrávania zastavte prehrávanie na prenosnom prehrávači médií.

Prehrávanie z rádia

Skontrolujte, či je FM anténa pripojená k tomuto systému domáceho kina. Ak nie je, pripojte dodanú FM anténu k **FM 75Ω** konektoru a jej konce upevnite na stenu.



- Umiestnite anténu čo najďalej od vášho TV, VCR alebo iných zdrojov žiarenia, aby ste zaistili najlepší príjem.
- Pre lepší FM stereo príjem pripojte externú FM anténu (nie je dodávaná).

Prvé ladenie

Po prvom sprístupnení režimu rozhlasového vysielania postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre naladenie rozhlasových staníc.

1 Stlačte RADIO.

→ Zobrazí sa "AUTO INSTALL … PRESS PLAY".

2 Stlačte ►(Play).

- Všetky nájdené rozhlasové stanice sú uložené.
- Po dokončení sa naladí prvá uložená rozhlasová predvoľba.
- Pre zastavenie automatického ladenia stlačte
 .

Poznámka

- Tento systém domáceho kina môže uložiť až 40 rozhlasových staníc.
- Ak neaktivujete automatické ladenie rozhlasových staníc alebo je uložených menej ako 5 staníc, budete vyzvaní nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte RADIO.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie rádia.

Tlačidlo	Funkcia
I ∢ ► I	Voľba predvoľby rozhlasovej stanice.
AV	Ladenie rozhlasovej frekvencie hore alebo dole.
	Stlačením a podržaním tohto tlačidla vymažete aktuálnu rozhlasovú stanicu zo zoznamu

predvolieb.
Čísla predvolieb pre ostatné rozhlasové stanice zostanú nezmenené.

Poznámka

 Ak FM rozhlasová stanica vysiela RDS (Radio Data System) dáta, zobrazí sa názov rozhlasovej stanice. Preinštalovanie všetkých rozhlasových staníc

- 1 Stlačte RADIO.
- 2 Stlačte a podržte PROGRAM na viac ako 5 sekúnd.
 - Všetky predtým uložené stanice budú nahradené.

- Poznámka

 Ak nie je zistený stereo signál alebo je uložených menej ako 5 staníc počas inštalácie staníc, skontrolujte pripojenie rozhlasovej antény.

Vyhľadávanie a ukladanie jednotlivých staníc

- 1 Stlačte RADIO.
- 2 Stlačte ◄ / ►.
 - Spustí sa vyhľadávanie, pokiaľ nie je nájdená rozhlasová stanica.
- 3 Opakujte krok 2 dovtedy, pokiaľ nenaladíte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
 - Pre jemné doladenie rozhlasovej frekvencie stlačte ▲ / ▼.
- 4 Stlačte PROGRAM.
 - Číslo predvoľby rozhlasovej stanice bliká.
 - Ak nevykonáte žiadnu činnosť do 20 sekúnd po vyššie uvedenom kroku, režim ukladania sa zatvorí.
- 5 Stlačením I ✓ ► I (alebo Numerickými tlačidlami) zvoľte číslo predvoľby, ktoré chcete uložiť.
- 6 Stlačte **PROGRAM** na potvrdenie.

6 Úprava zvuku

Ovládanie hlasitosti

- Stlačením ∠ + / zvýšte alebo znížte hlasitosť.
 - Pre stimenie hlasitosti stlačte ¹%.
 - Pre obnovenie zvuku stlačte opäť n% alebo stlačte ∠ +/-.

Úprava basov/výšok

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšky) alebo nízkych frekvencií (basy) systému domáceho kina podľa videa alebo hudby.



- 1 Stlačte TREBLE alebo BASS.
- 2 V priebehu 5 sekúnd, stlačte ∠ +/- na zvýšenie alebo zníženie výšok alebo basov.

Voľba priestorového zvuku

Zažite obklopujúci audio zážitok s režimami priestorového zvuku.



 Opakovaným stláčaním SURR. SOUND zvoľte virtuálny reproduktor alebo stereo zvuk.

Možnosť	Popis
DOLBY VS	Dolby Virtual priestorový zvuk.
STEREO	Stereo zvuk z dvoch predných reproduktorov.



Toto zariadenie má taktiež schopnosť dekódovania
 5.1 DTS-Digital Surround.

Voľba predvoľby zvuku

Voľba prednastavených režimov zvuku vhodných pre vaše video alebo hudbu.



1 Opakovaným stláčaním SOUND MODE prechádzate cez dostupné režimy zvuku.

Režim zvuku	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznenie nízkeho a vysokého rozsahu. Ideálny pre akčné filmy a rockovú/popovú hudbu.
DRAMA / JAZZ	Jasný stredový a vysoký rozsah. Vhodné pre sledovanie divadelných predstavení a džezovú hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Nevýrazný zvuk. Ideálny pre počúvanie klasickej hudby a živých koncertov.
SPORTS	Mierny stredný rozsah a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živých športových udalostí, taktiež ideálny pre videohry.

7 Úprava nastavení

Môžete upraviť rôzne druhy nastavení podľa vašich požiadaviek. Pozrite si nasledujúce inštrukcie na prechádzanie cez menu nastavení.



Poznámka

 Ak možnosť nastavenia zošedne, znamená to, že dané nastavenie nie je možné zmeniť.

Nastavenia obrazu

- 1 Stlačte 🛧.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte [Video Setup], potom stlačte ►.

Video Setup	Audio	•	English
	Subtitle	•	Off
Audio Setup	Disc Menu	•	English
Preference Setup	TV Display	•	16:9 Widescreen
EasyLink Setup	HDMI Video	•	Auto
Advanced Setup	HDMI Deep Color	•	Auto
	Component Video	•	480i/576i
	Picture Settings	•	Standard

- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
 - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte BACK.
 - Pre zatvorenie menu stlačte \$\overline{\Phi}\$.

Poznámka

 Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

[Audio]

Voľba počiatočného jazyka zvukovej stopy pre prehrávanie disku.

[Subtitle]

Voľba počiatočného jazyka titulkov pre prehrávanie disku.

[Disc Menu]

Voľba jazyka pre menu disku.



Poznámka

- Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, disk použije vlastný počiatočný jazyk.
- Pri niektorých diskoch, je možné jazyk titulkov/ zvuku zmeniť len cez menu disku.

[TV Display]

Zvoľte jeden z nasledujúcich formátov zobrazenia ktorý môže disk podporovať.





4:3 Pan Scan (PS) 4:3 L

4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan] Pre TV s obrazom 4:3: zobrazenie s úplnou výškou s ukrojenými okrajmi.
- [4:3 Letter Box] Pre TV s obrazom 4:3: širokouhlý obraz sa zobrazí s čiernymi pásmi v hornej a spodnej časti obrazovky.
- [16:9 Wide Screen] Pre širokouhlé TV: pomer strán 16:9.

[HDMI Video]

Voľba rozlíšenia HDMI video výstupu, ktoré je kompatibilné s možnosťami zobrazenia vášho TV.

- [Auto] Automaticky detekuje a zvolí najlepšie podporované video rozlíšenie.
- [Native] Nastavenie na pôvodné video rozlíšenie.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz] – Voľba video rozlíšenia, ktoré je najlepšie podporované TV. Pozrite si návod na obsluhu k TV.

Poznámka

 Ak nastavenie nie je kompatibilné s vašim TV, zobrazí sa čierna obrazovka. Počkajte 15 sekúnd pre automatické obnovenie alebo opakovane stláčajte HDMI dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí obraz.

[HDMI Deep Color]

Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je zobrazovacie zariadenie pripojené prostredníctvom HDMI kábla a keď podporuje funkciu "deep colour".

- [Auto] Automatické zapnutie, ak pripojené zobrazovacie zariadenie podporuje HDMI deep colour.
- [On] Vychutnanie živých obrazov s viac ako miliardou farieb na Deep Colour aktívnom TV. Na výstupe je 12 bitová farba, ktorá redukuje posterizačný efekt.
- [Off] Na výstupe je štandardná 8 bitová farba.

[Component Video]

Voľba rozlíšenia komponentného video výstupu, ktorý je kompatibilný s možnosťami zobrazenia TV.

 [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]
 – Voľba video rozlíšenia, ktoré je najlepšie podporované TV. Pozrite si návod na obsluhu k TV.



Poznámka

 Ak nastavenie nie je kompatibilné s vašim TV, zobrazí sa prázdna obrazovka. Počkajte 15 sekúnd pre automatické obnovenie.

[Picture Settings]

Voľba preddefinovaného nastavenia farieb obrazu.

- [Standard] Originálne nastavenia farieb.
- [Vivid] Nastavenie živých farieb.
- [Cool] Nastavenie jemných farieb.
- [Action] Nastavenie ostrých farieb.
 Vylepšuje to detaily v tmavej oblasti, čo je ideálne pre akčné filmy.
- [Animation] Nastavenie kontrastu farieb.
 - Ideálne pre animované obrazy.

[Black Level]

Vylepšenie kontrastu čiernej farby.

- [Normal] Štandardná úroveň čiernej.
- [Enhanced] Vylepšená úroveň čiernej.

Nastavenia zvuku

- 1 Stlačte 🛧.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte [Audio Setup], potom stlačte ►.

Video Setup	Night Mode	• Off
Audio Setup	HDMI Audio	Auto
Preference Setup		
EasyLink Setup		
Advanced Setup		

- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
 - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte BACK.
 - Pre zatvorenie menu stlačte \$\overline{\Phi}\$.



Poznámka

Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

[Night Mode]

Zjemňuje hlasité zvuky a jemné zvuky robí hlasitejšími, takže môžete sledovať DVD filmy pri nízkej hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.

- [On] Vychutnanie tichého sledovania v noci.
- [Off] Vychutnanie priestorového zvuku s plným dynamickým rozsahom.

Poznámka

 Platí len pre Dolby kódované DVD-video alebo BD-Video.

[HDMI Audio]

Zvoľte HDMI audio výstup, keď pripojíte tento prehrávač a TV/audio zariadenie pomocou HDMI kábla.

- [As Source] Audio formát nie je konvertovaný. Sekundárna audio stopa na Blu-ray disku nemusí byť k dispozícii.
- [Auto] Automatické detekovanie a voľba najlepšieho podporovaného audio formátu.
- [Off] Deaktivujte audio výstup z TV.

Nastavenia preferencií

- 1 Stlačte 📤.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte [Preference Setup], potom stlačte ▶.

Video Setup	OSD Language	 English
Audio Setup	Parental Control	• Off
Preference Setup	Screen Saver	• On
EasyLink Setup	Change PIN	•
Advanced Setup	Display Panel	• 100%
	Auto Standby	• On
	РВС	• On
	Sleep Timer	Off

- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
 - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte S BACK.
 - Pre zatvorenie menu stlačte \$\overline{\Phi}\$.

Poznámka

 Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

[OSD Language]

Voľba počiatočného jazyka menu zobrazeného na obrazovke.



Poznámka

 Ak je tento prehrávač pripojený k HDMI CEC kompatibilnému TV pomocou HDMI kábla, automaticky sa prepne na rovnaký jazyk zobrazenia menu ako je pri nastavení vášho TV.

[Parental Control]

Obmedzenie prístupu k diskom, ktoré nie sú vhodné pre deti. Tieto typy diskoch musia byť nahraté s obmedzeniami.

Na sprístupnenie, zadajte vaše naposledy nastavené heslo alebo "**0000**" pomocou klávesnice na TV.

Poznámka

- Disky s vyššou úrovňou ako ste nastavili v [Parental Control] vyžadujú zadanie hesla.
- Úrovne sú závislé od krajiny. Pre prehrávanie všetkých diskov zvoľte "8" pre DVD-video a BD-Video.
- Niektoré disky majú úroveň vytlačenú na obale ale nie sú nahraté s úrovňami. Táto funkcia nemá vplyv na takýchto diskoch.

[Screen Saver]

Vypnutie alebo zapnutie režimu šetriča obrazovky. Pomáha chrániť TV obrazovku pred poškodením z dôvodu nadmerného zobrazenia statického obrazu.

- [On] Nastavenie šetriča obrazovky ktorý sa zobrazí po 10 minútach nečinnosti (napríklad, v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- [Off] Deaktivácia režimu šetriča obrazovky.

[Change PIN]

Nastavenie alebo zmena hesla.

- Stláčaním Numerických tlačidiel zadajte heslo alebo vami naposledy nastavené heslo. Ak zabudnete heslo, zadajte "0000", potom stlačte OK.
- 2) Zadajte nové heslo.
- 3) Ešte raz zadajte rovnaké heslo.
- Prejdite na [Confirm] v menu a stlačte OK.

[Display Panel]

Voľba úrovne jasu displeja predného panelu.

- [100%] Najjasnejší
- [70%] Stredný
- [40%] Najtmavší

[Auto Standby]

Vypnutie alebo automatické prepnutie do pohotovostného režimu. Ide o funkciu na úsporu energie.

- [On] Prepnutie do pohotovostného režimu po 30 minútach nečinnosti (napríklad, v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- [Off] Deaktivácia automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

[PBC]

Vypnutie alebo zapnutie menu obsahu VCD/ SVCD disku s funkciou PBC (riadenie prehrávania).

- **[On]** Zobrazenie indexového menu pri vložení disku na prehrávanie.
- [Off] Preskočenie menu a spustenie prehrávania od prvého titulu.

[Sleep Timer]

Automatické prepnutie do pohotovostného režimu po uplynutí určitého času.

- [Off] Deaktivácia časovača sleep.
- [15 Minutes], [30 Minutes], [45 Minutes], [60 Minutes] – Voľba oneskorenia.

Nastavenia EasyLink

- 1 Stlačte 🛧.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.

3 Zvoľte [EasyLink Setup], potom stlačte ►.

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Preference Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup	System Audio Control	• Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	•

- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
- **5** Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte BACK.
 - Pre zatvorenie menu stlačte 1.

Poznámka

 Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

[EasyLink]

Vaše zariadenie podporuje Philips EasyLink, ktorý používa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. EasyLinkkompatibilné zariadenia ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť ovládané pomocou jediného diaľkového ovládača.

- [On] Aktivácia funkcie EasyLink.
- [Off] Deaktivácia funkcie EasyLink.

[One Touch Play]

Keď stlačíte tlačidlo PLAY na diaľkovom ovládači, TV (ak podporuje prehrávanie jedným dotykom) a systém domáceho kina sa zapne. Začne sa prehrávanie disku, ak sa disk nachádza v systéme domáceho kina a TV sa automaticky prepne na príslušný kanál na zobrazenie video obsahu.

- [On] Zapnutie funkcie prehrávania jedným dotykom.
- [Off] Deaktivácia funkcie prehrávania jedným dotykom.

[One Touch Standby]

Keď stlačíte a podržíte tlačidlo () (Standby) na diaľkovom ovládači, tento systém domáceho kina a všetky pripojené HDMI CEC zariadenia (ak podporujú prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom) sa súčasne prepnú do pohotovostného režimu.

- [On] Zapnutie funkcie prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykom.
- [Off] Deaktivácia funkcie prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykom.

Poznámka

 V prípade voľby [Off], systém domáceho kina nemôže byť prepnutý do pohotovostného režimu diaľkovým ovládačom od TV alebo ostatných zariadení.

[System Audio Control]

Keď prehrávate zariadenie kde je audio výstup vedený do tohto systému domáceho kina, tento systém domáceho kina sa automaticky prepne na príslušný audio zdroj.

- [On] Aktivácia funkcie systémového ovládania zvuku. Potom vykonajte [Audio Input Mapping] na snímanie a zmapovanie všetkých pripojených zariadení.
- [Off] Deaktivácia funkcie systémového ovládania zvuku.

[Audio Input Mapping]

Zmapovanie prepojenia medzi ostatnými zariadeniami a audio vstupnými konektormi tohto systému domáceho kina. Len detekované zariadenia budú zobrazené pre mapovanie.

- Poznámka

 Musíte aktivovať [System Audio Control] ešte skôr ako budete môcť zmapovať audio vstup.

Rozšírené nastavenia

- 1 Stlačte 🛧.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte [Advanced Setup], potom stlačte ▶.

Video Setup	BD Live Security	• Off
Audio Setup	Network	•
Preference Setup	Software Download	•
EasyLink Setup	Clear Local Storage	•
Advanced Setup	DivX® VOD Code	•
	Version Info.	•
	Restore Factory Settings	•

- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
- **5** Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte BACK.
 - Pre zatvorenie menu stlačte 📤.

Poznámka

Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

[BD-Live Security]

Môžete obmedziť prístup na internet pri používaní funkcií BDR/RE disku.

- [On] Prístup na internet je zakázaný pre všetky BD-Live obsahy.
- [Off] Prístup na internet je povolený pre všetky BD-Live obsahy.

[Network]

Nastavenie pripojenia k externej sieti pre stiahnutie softvéru a aplikácií BD-Live. Prevedie vás krok za krokom procesom inštalácie siete.

Poznámka

 K dispozícii existuje podrobnejší popis, viď "Začíname" > "Nastavenie siete".

[Software Download]

Aktualizácia softvéru tohto prehrávača (ak je novšia verzia dostupná na webovej stránke Philips) na zlepšenie prehrávateľnosti tohto prehrávača.

- [USB] Stiahnutie softvéru prostredníctvom USB.
- [Network] Stiahnutie softvéru prostredníctvom siete.



Poznámka

 K dispozícii existuje podrobnejší popis, viď "Dodatočné informácie" > "Aktualizácia softvéru".

[Clear Local Storage]

Vymazanie obsahu adresára BD-Live pamäti v USB zariadení.



Poznámka

 Lokálna pamäť je adresár (BUDA) nachádzajúci sa v pripojenom USB zariadení.

[DivX® VOD Code]

Zobrazenie DivX® registračného kódu.



 Zadajte DivX registračný kód tohto prehrávača, pri zapožičaní alebo zakúpení videa z www.divx.com/ vod. DivX videá či už zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (Video On Demand) môžu byť prehrávané len na zariadení, pre ktoré sú zaregistrované.

[Version Info.]

Zobrazenie verzie softvéru tohto systému domáceho kina.



 Táto informácia je potrebná keď chcete nájsť novšiu verziu softvéru dostupnú na webovej stránke spoločnosti Philips, ktorú môžete stiahnuť a inštalovať do tohto systému domáceho kina.

[Restore Factory Settings]

Resetovanie všetkých nastavení tohto prehrávača na výrobné nastavenia, okrem nastavenia **[Parental Control]**.

8 Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke Philips.

- 1 Stlačte 🛧.
- 2 Zvoľte [Settings], potom stlačte OK.
- 3 Zvoľte [Advanced Setup] > [Version Info.], potom stlačte OK.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom siete

- Pripravte sieťové pripojenie, viď kapitolu "Začíname" > "Nastavenie siete" pre viac informácií.
- 2 V Home menu, zvoľte [Settings] > [Advanced Setup] > [Software Download] > [Network].
- **3** Podľa inštrukcií na TV potvrďte operáciu aktualizácie.
 - ➡ Keď je aktualizácia softvéru kompletná, tento systém domáceho kina sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 4 Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na opätovné naštartovanie prehrávača.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom USB

- Prejdite na www.philips.com/support pre kontrolu najnovšej verzie softvéru dostupnej pre tento systém domáceho kina.
- 2 Vytvorte adresár pomenovaný "UPG" v koreňovej štruktúre USB flash zariadenia.
- 3 Stiahnite softvér do adresára "UPG" na USB flash zariadení.
- 4 Otvorte stiahnutý softvér v adresári "UPG".
- 5 Zasuňte USB flash zariadenie do tohto systému domáceho kina.
- 6 V hlavnom menu, zvoľte [Settings] > [Advanced Setup] > [Software Download] > [USB].
- 7 Podľa inštrukcií na TV potvrďte operáciu aktualizácie.
 - Keď je aktualizácia softvéru kompletná, tento systém domáceho kina sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 8 Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na opätovné naštartovanie systému domáceho kina.

Poznámka

 Nevypínajte napájanie ani neodpájajte USB počas aktualizácie softvéru, keďže to môže poškodiť systém domáceho kina.

9 Technické údaje

Poznámka

 Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehrávateľné média

 BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMACD, DivX (Ultra)-CD, USB flash zariadenie

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 440 W RMS (±0.5 dB)
- Frekvenčný rozsah: 40 Hz 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (A-merané)
- Vstupná citlivosť
 - AUX 1/2: 400 +/-100 mV
 - MP3 LINK: 250 +/-100 mV

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Komponentný video výstup: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI výstup 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitálny audio vstup:
 - · Koaxiálny: IEC 60958-3
 - · Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- · Konštantná bitová rýchlosť:
 - MP3: 112 kbps 320 kbps
 - WMA: 48 kbps 192 kbps

Rádio

- Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz 9 kHz / ±6dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: FAT16, FAT32

Hlavné zariadenie

- Napájanie el. energiou: 220-240V; ~50 Hz
- Spotreba el. energie: 100 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0.8 W
- Rozmery (Š x V x H): 360 x 72 x 345 (mm)
- Hmotnosť: 4.2 kg

Reproduktory

- · Systém: širokopásmové satelitné
- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Meniče reproduktora: 2 x 3" woofer + 2" tweeter
- Frekvenčný rozsah: 150 Hz 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 130 x 362 x 130 (mm)
- Hmotnosť: 1.8 kg

Subwoofer

- Impedancia: 3 ohmy
- Menič reproduktora: 165 mm (6.5") woofer
- Frekvenčný rozsah: 45 Hz 5 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 295 x 375 x 295 (mm)
- Hmotnosť: 6.3 kg

Laser

- · Typ lasera:
 - BD laserová dióda: InGaN/AIGaN
 - · DVD laserová dióda: InGaAIP
 - · CD laserová dióda: A IGaAs
- Vlnová dĺžka:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Výstupný výkon:
 - BD: Max. hodnoty: 20 mW
 - DVD: Max. hodnoty: 7 mW
 - CD: Max. hodnoty: 7 mW

10 Odstránenie možných problémov

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/ welcome.

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšte dané čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina nefungujú.

 Odpojte tento systém domáceho kina od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Obraz

Bez obrazu.

 Uistite sa, či je TV prepnutý na správny zdroj pre toto domáceho kino.

Bez obrazu pri HDMI pripojení.

- Ak pripojené zariadenie nie je HDCPkompatibilné, nemôžete prenášať obraz prostredníctvom HDMI pripojenia. Použite kompozitné alebo komponentné video pripojenie.
- Skontrolujte či nie je HDMI kábel poškodený. Vymeňte ho za nový HDMI kábel.
- Ak sa to stane pri zmene HDMI video rozlíšenia, opakovane stláčajte HDMI dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí obraz.

Bez obrazu pri Komponentnom (Y Pb Pr) pripojení.

 Ak je HDMI video pripojenie nastavené na [Auto] alebo [1080p/24Hz], nie je žiaden video výstup prostredníctvom komponentného pripojenia. Zmeňte HDMI video nastavenie alebo zrušte HDMI pripojenie.

Žiaden video signál s vysokým rozlíšením na TV.

- Uistite sa, či disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, či TV podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Bez zvuku.

 Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja (napríklad, AUDIO SOURCE, USB) pre voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.

Bez zvuku pri HDMI pripojení.

- Ak pripojené zariadenie nie je HDCPkompatibilné alebo je len DVI-kompatibilné, nemôžete prenášať zvuk prostredníctvom HDMI pripojenia. Použite analógové alebo digitálne audio pripojenie.
- Uistite sa, či je [HDMI Audio] nastavenie zapnuté.

Bez zvuku z TV programu.

 Pripojte audio kábel z audio vstupu na tomto systému domáceho kina k audio výstupu na TV. Potom opakovaným stláčaním AUDIO SOURCE zvoľte príslušný audio vstupný zdroj.

Bez efektu priestorového zvuku z reproduktorov.

- Stlačením SURR. SOUND zvoľte správne nastavenie priestorového zvuku.
- Uistite sa, či zdroj ktorý prehrávate je nahratý alebo vysielaný v priestorovom zvuku (Dolby Digital, atď). Zvuk nemôže byť prenášaný prostredníctvom HDMI pripojenia vtedy, ak pripojené zariadenie nie je HDCP kompatibilné alebo je len DVIkompatibilné. Vykonajte analógové alebo digitálne audio pripojenie.

Prehrávanie

Disk nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či tento prehrávač podporuje disk. Viď "Technické údaje".
- Uistite sa, či toto zariadenie podporuje regionálny kód DVD alebo BD.
- Pri DVD±RW alebo DVD±R sa uistite, či je disk finalizovaný.
- · Vyčistite disk.

Dátové súbory (JPEG, MP3, WMA) nie je možné prehrávať alebo načítať.

- Uistite sa, či bol dátový súbor nahratý vo formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
- Uistite sa, či je prípona JPEG súboru .jpg, .JPG, .jpeg alebo .JPEG.
- Uistite sa, či je prípona MP3/WMA súboru .mp3 alebo .MP3 a .wma alebo .WMA pre Windows Media™ Audio.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.
- Uistite sa, či je prípona názvu správna.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.

- Formát USB flash zariadenia nie je kompatibilný s týmto prehrávačom.
- Zariadenie je formátované s iným systémom súboru, ktorý nie je podporovaný týmto zariadením (napr. NTFS).

Na TV sa zobrazí "No entry".

Daná operácia nie je možná.

Nie je možné sprístupniť funkciu BD-Live.

- Skontrolujte sieťové pripojenie alebo skontrolujte, či bola nastavená sieť.
- Vymažte lokálnu pamäť, internú pamäť (ak je k dispozícii) alebo USB.
- Uistite sa, či BD disk podporuje funkciu BD Live.

11 Slovník

Α

AVCHD

AVCHD je nový formát (štandard) pre HD video kamery, ktoré môžu byť použité na nahrávanie a prehrávanie HD obraz s vysokým rozlíšením.

В

BD-J

Niektoré BD-Video disky obsahujú Java aplikácie a tieto aplikácie sa nazývajú BD-J. Môžete si vychutnať rozličné interaktívne funkcie spolu s prehrávaním štandardného videa.

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc je budúca generácia optického video disku, na ktorý je možné uložiť oveľa viac dát ako na tradičné DVD disky. Veľká kapacita umožňuje využívať funkcie ako sú HD videá, multikanálové priestorové zvuky, interaktívne menu a tak ďalej.

BONUSVIEW

Ide o BD-Video (Final Standard profil alebo profil 1.1), ktoré podporuje interaktívny obsah kódovaný na disku, ako je napríklad obraz v obraze. To znamená, že môžete súčasne prehrávať primárne video a sekundárne video.

D

DivX Video

DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX Certified zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Navštívte www.divx.com kde nájdete viac informácií a softvérových nástrojov na konvertovanie vašich súborov na DivX video.

DivX Video-On-Demand

Toto DivX Certified® zariadenie musí byť registrované, za účelom prehrávania DivX Video-on-demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, vyhľadajte DivX VOD časť v menu nastavení vášho zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom na kompletizáciu procesu registrácie a získanie viacerých informácií o DivX video.

Dolby Digital

Systém priestorového zvuku vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories ktorý obsahuje až šesť kanálov digitálneho audia (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a subwoofer).

Dolby Pro Logic IIx

Pokroková technológia matrix dekódovania, ktorá rozširuje akékoľvek dvojkanálové alebo multikanálové 5.1 audio na 7.1 kanálové prehrávanie, výsledkom čoho je zážitok priestorového zvuku.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD je audio formát veľmi vysokej kvality, ktorý reprodukuje studio master audio.

DTS

Digital Theatre Systems. Systém priestorového zvuku na poskytovanie 5.1 kanálov samostatného digitálneho audia v produktoch spotrebnej elektroniky a softvérovom obsahu. Nie je vyvinutý Dolby Digital.

DTS-HD

DTS- HD je vysoko kvalitný, dômyselný audio formát použitý v kinách. Predchádzajúce DTS Digital Surround-kompatibilné zariadenie môže prehrávať DTS-HD ako DTS Digital Surround audio. BD-Video podporuje až 7.1kanálový výstup.

Η

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection je špecifikácia ktorá poskytuje bezpečný prenos digitálneho obsahu medzi odlišnými zariadeniami (na ochranu nepovolených autorských práv).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorýchlostné digitálne rozhranie, ktoré môže prenášať nekomprimované kvalitné video a digitálne multikanálové audio. Doručuje perfektný obraz a kvalitný zvuk, úplne bez šumu. HDMI je plne spätnekompatibilné s DVI.

Ako vyžadujú HDMI štandardy, pripojenie k HDMI alebo DVI výrobkom bez HDCP Highbandwidth Digital Content Protection) nebude produkovať žiaden video alebo audio výstup.

J

JPEG

Veľmi rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znížia kvalitu obrazu kvôli vysokému pomeru kompresie. Súbory sú rozpoznané príponou ".jpg" alebo ".jpeg".

L

LAN (Local Area Network)

Skupina spojených zariadení v spoločnosti, škole alebo domácnosti. Indikuje hranice konkrétnej siete.

Lokálna pamäť

Táto pamäťová oblasť sa používa ako miesto určenia pre ukladanie dodatočného obsahu z BD-Live aktivovaného BD-Video.

Μ

MP3

Formát súboru s kompresiou zvukových dát. "MP3" je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardný CD disk.

Ρ

PBC

Riadenie prehrávania. Systém navigácie Video CD/Super VCD prostredníctvom menu na obrazovke nahratých na disku. Môžete si vychutnať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru ".wma".