# Portable TV

#### PVD1075

# Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Руководство пользователя



# PHILIPS





# Pyccknñ

## СоДержани

- 1 Общая информация
- 1.1 Что такое цифровой телевизор?
- 1.2 Безопасность
- 1.2.1 Общие сведения
- 1.2.2 Уход за экраном
- 1.3 Распаковка
- 1.4 Zero Bright Dot<sup>™</sup>
- Обзор кнопок и разъемов телевизора
- 2.1 Элементы управления основного устройства (см. рисунок 1)
- 2.2 Левая панель телевизора 1)
- 2.3 Правая панель телевизора (см. рисунок1)
- 2.4 Задняя панель телевизора (см. рисунок1)
- 3 Начало работы
- 3.1 Установка на горизонтальной поверхности
- 3.2 Подключение к домашней или дополнительной

#### антенне

- 3.3 Зарядка телевизора
- 3.4 Включение телевизора
- 3.5 Использование пульта дистанционного управления
- 3.6 Функции пульта ДУ (см. рисунок 2)
- 3.7 Первая установка

#### 4 Другие функции телевизора

- 4.1 Поиск каналов вручную
- 4.2 Установка часового пояса
- 4.3 Настройка ограничения просмотра
- 4.4 Отображение информации о программах на экране
- 4.5 Электронный гид телепрограмм (EPG)
- 4.6 Список каналов
- 4.7 Управление каналом
- 4.8 Другие функции телевизора
- 5 Мультимедийный проигрыватель
- 5.1 Фотоальбом

- 5.1.1 Предварительный просмотр / слайд-шоу
- 5.1.2 Слайд-шоу с музыкальным сопровождением
- 5.1.3 Поворот и увеличение фотографий
- 5.1.4 Установка фотоальбома
- 5.2 Музыка
- 5.3 Видеоклипы
- 6 Подключение
- 6.1 Наушники
- 6.2 Аудио/Видеовход (напр. цифровая видеокамера)
- 6.3 Устройство USB и карта SD
- 7 Обзор меню SETUP (Установка)
- 8 Подвешивание к стене
- 9 Устранение неисправностей
- 10 Технические характеристики

# 1 Общая информация

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в: www.philips.com/ welcome.

# 1.1 Что такое цифровой телевизор?

Цифровой телевизор предлагает более широкий спектр телепередач без помех, обычных при просмотре аналогового телевизора. Цифровой телевизор подарит вам совершенно новые впечатления от просмотра. Большой выбор передач в широкоэкранном формате. Многие из ваших любимых передач транслируются в широкоэкранном формате только по цифровым каналам - и здесь аналоговый телевизор бессилен. Цифровой телевизор предоставляет совершенно новые интерактивные возможности. С помошью пульта ДУ вы получаете доступ ко всем видам информации, включая цифровой текст, более четкий по сравнению с прежней системой телетекста. Цифровой телевизор позволяет просматривать дополнительную информацию, которая отображается на экране одновременно с транслируемой программой. Вам также обеспечивается доступ к Электронному гиду телепрограмм, который позволяет быстро и просто просматривать список цифровых каналов, избавляя от необходимости приобретать газету или ТВ-журнал.

# 1.2 Безопасность

Внимание: Не обязательно производить подключение до закрепления телевизора на стене, но кабели должны быть вставлены в разъемы телевизора.

- 1.2.1 Общие сведения
- Телевизор можно поставить или подвесить в любом месте, однако необходимо обеспечить свободную циркуляцию

- 1 воздуха через вентиляционные отверстия.
- 2 Нельзя устанавливать телевизор в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.
- 3 Для предотвращения опасных ситуаций запрещается располагать вблизи от телевизора источники открытого огня, например, зажженные свечи. Запрещается подвергать телевизор воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.



- 4 В качестве меры предосторожности запрещается касаться любой части телевизора, провода питания или антенного провода во время грозы.
- 5 Берите провод питания за вилку. Не тяните провод питания. Пользуйтесь только соответствующими розетками электросети. Плотно вставляйте вилку в розетку электросети. При неплотном контакте может возникнуть искрение, приводящее к возгоранию.



- 6 Не подключайте большее количество оборудования к одной розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- 7 Не устанавливайте на телевизор или рядом с ним вазу(-ы) с водой. Попадание в устройство воды может привести к

- поражению электрическим током. Не включайте телевизор, если в него попала вода. Немедленно отключите сетевой шнур от сети и проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами.
- Подвешивание телевизора к стене должно производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка может повредить безопасность телевизора.

1.2.2 Уход за экраном

- Не снимайте защитное покрытие до завершения установки/ подвешивания телевизора и его подключения. Обращайтесь с осторожностью.
- 2 Не протирайте экран слишком влажной тканью. Не используйте ацетон, толуол или спирт для очистки телевизора. В качестве меры безопасности перед очисткой телевизора отключайте сетевой шнур от сети.

#### Примечание

Для очистки полированной передней панели телевизора используйте только мягкую ткань, входящую в комплект.



3 Запрещается прикасаться, толкать, тереть или ударять экран тяжелыми предметами, т.к. это может поцарапать или повредить экран без возможности восстановления.

# 1.3 Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:

• Телевизор • Пульт ДУ

- Кабель AV
- Адаптер питания
- Подставка для телевизора
  - Руководство пользователя
- Дополнительная антенна

# 1.4 Zero Bright Dot<sup>™</sup>



К вашим услугам высочайшее качество изображения без какихлибо раздражающих светлых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, наши ЖК дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright DotTM, что гарантирует оптимальное качество экрана. Условия гарантийного обслуживания отличаются в зависимости от региона. Для получения более подробной информации обратитесь к местному представителю Philips.

# 2 Обзор кнопок и разъемов телевизора

#### 2.1 Элементы управления основного устройства (см. рисунок 1)

- POWER (); включение/выключение телевизора.
   (Примечание: Для нулевого энергопотребления необходимо извлечь сетевой шнур из розетки электросети.)
- 2 VOLUME ◀► : увеличение/уменьшение громкости.
- 3 MENU ■: отображение или выход из меню.
- 4 CHANNEL ▼ ▲: выбор каналов.

# 2.2 Левая панель телевизора (см. рисунок 1)

- 5 🚓 : Гнездо для внешних запоминающих устройств USB.
- 6 AV IN: Аудио-/Видеовход.
- 7 П: Разъем для наушников
- 8 DC IN 9V: Гнездо электропитания.

# 2.3 Правая панель телевизора (см. рисунок 1)

- 9 SD: гнездо для карты памяти SD.
- 10 75 Ω antenna: для подключения антенны.

# 2.4 Задняя панель телевизора (см. рисунок 1)

- 11 RESET: перезагрузка телевизора.
- 12 Οπή στερέωσης: для подвешивания телевизора к стене.

# 3 Начало работы

# 3.1 Установка на горизонтальной поверхности

Для размещения телевизора на плоской поверхности используйте подставку. Для установки подставки совместите зажимы на основании подставки с проемами на нижней стороне телевизора, как показано на рисунке ниже. Затем закрепите подставку в проемах, повернув против часовой стрелки до щелчка.



Примечание: При подвешивании телевизора к стене (см. раздел "Подвешивание к стене") отсоедините подставку. Чтобы отсоединить подставку, поднимите фиксатор и поверните ее по часовой стрелке.

# 3.2 Подключение к домашней или дополнительной антенне

Плотно вставьте антенный штекер в 75 Ω антенное гнездо на правой панели телевизора и в стенную антенную розетку.



# 3.3 Зарядка телевизора

Подключите адаптер переменного/постоянного тока.



Если телевизор не находится в эксплуатации, потребуется 6 часа для его полной зарядки. Если телевизор находится в эксплуатации, потребуется более 8 часов для его полной зарядки.

 После завершения полной зарядки КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР выключится. Следует зарядить телевизор, если на экране появляется значок низкого заряда батареи.

\* Поскольку аккумуляторные батареи имеют ограниченное число зарядных циклов, может потребоваться их замена. Срок службы батареи и число зарядных циклов варьируются в зависимости от использования и установок.

# 3.4 Включение телевизора

Чтобы включить телевизор, нажмите и удерживайте кнопку **POWER** на верхней панели телевизора, пока не загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.



#### Примечания

- Для первого включения используйте адаптер питания переменного тока.
- Если не удается включить телевизор с помощью встроенного аккумулятора, используйте адаптер питания переменного тока для подзарядки батарей.

# 3.5 Использование пульта дистанционного управления

 Откройте крышку батарейного отсека. Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).



# 3.6 Функции пульта ДУ (см. рисунок 2)

- 1 (): Включение/выключение телевизора
- 2 SOURCE: переключение между TB > Радио > USB > SD > AV-вход
- 3 TELETEXT : Включение телетекста
- 4 AUDIO I-II: Выбор языка звукового сопровождения
- 5 SUBTITLE ...:: Выбор языка субтитров
- 6 Color keys: Внизу экрана отображаются цветные поля. 4 цветные кнопки используются для доступа к объектам соответствующих страниц. Если объект или страница недоступны, цветные поля мигают.
- 7 MENU: Нажмите и отпустите кнопку для возврата к предыдущей странице меню. Нажмите и удерживайте около 2 секунд для возврата к первой странице меню.
- 8 EPG: Включение Электронного гида телепрограмм
- 9 Навигационные кнопки:

**ОК** Подтверждение выбора или пуск/остановка воспроизведения

▲ / ▼ Кнопка для перемещения вверх/вниз

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
<p

10 OPTION: Дополнительная информация

- 1 INFORMATION : Список программ
- 2 + Vol -: Регулировка громкости
- 3 ■: Нажмите один раз для остановки воспроизведения цифровых файлов
- 4 MUTE: Отключение звука
- 5 +P(age)-: Переключение телеканалов или страниц телетекста
- 6 0-9: Цифровые кнопки
- 7 FAV: Переход в режим избранных телеканалов/радиостанций
- 8 SLIDESHOW/MUSIC: Включение слайд-шоу цифровых фотографий с музыкальным сопровождением
- 9 ROTATE: Поворот цифровых фотографий
- 10 ZOOM: Увеличение цифровых фотографий
- 11 SETUP: Вход в меню настройки
- 12 ASPECT RATIO ⊡: установка формата экрана 16:9 или 4:3

# 3.7 Первая установка

#### Настройка цифровых каналов

Во время первой установки появляется запрос о выборе страны.



- **1** Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**.
- > После выбора страны вам будет предложено перейти в режим

#### автоматического поиска каналов



- Для запуска автоматического поиска каналов нажмите кнопку OK.
- > Автоматический поиск каналов запущен.
- 3 После завершения автоматического поиска каналов на экране отображается общее число обнаруженных телеканалов и радиостанций.

Нажмите кнопку **ОК** для просмотра программ первого из обнаруженных каналов.



# 4 Другие функции телевизора

## 4.1 Поиск каналов вручную

1 Нажмите кнопку SETUP > DTTV > Country для выбора страны.

2 Нажмите кнопку SETUP > DTTV > Manual search.



#### 3 Выберите Channel number. Для подтверждения выбора канала, нажмите кнопку ОК.



# 4.2 Установка часового пояса

Выберите ручную или автоматическую установку значения местного времени по Гринвичу.

Для установки местного времени нажмите кнопку **SETUP**, выберите **DTTV** > **Time settings**.

Формат времени

Установите 12 или 24-часовой формат времени.

Часовой пояс

Выберите время по Гринвичу +01:00 для Германии и Центральной Европы (разница во времени относительно времени по Гринвичу). • Переход на "летнее время"

Выключите пункт меню "летнее время", если в настоящий момент не лето. Также можно выбрать автоматическую установку. В этом случае пользователь получает информацию о летнем времени с текущего выбранного канала.

# 4.3 Настройка ограничения просмотра

Для настройки установок ограничения просмотра нажмите кнопку **SETUP**, выберите **DTTV > Parental**.

Опции ограничения просмотра доступны только при отключении режима пароля.

# 4.4 Отображение информации о программах на экране

Для просмотра информации о текущей программе нажмите кнопку **INFORMATION**.

- 1 菌 : Телепрограмма
  - 💼 : Радиопрограмма
- Информация о следующей программе
- 3 Номер программы
- 4 Имя программы
- 5 Местное время
- 6 Индикатор силы сигнала. Чем больше полос, тем сильнее сигнал
- 7 Значки информации о программах
- I-II: Программа располагает различными языками аудиовоспроизведения. Нажмите кнопку AUDIO или OPTION на пульте ДУ для доступа к этой функции.
- ...: Программа располагает субтитрами. Нажмите кнопку SUBTITLE или OPTION на пульте ДУ для доступа к этой

функции.

Программа располагает телетекстом. Нажмите кнопку TELETEXT на пульте ДУ для выбора функции Телетекст.



# 4.5 Электронный гид телепрограмм (EPG)

EPG предоставляет программу передач, которые будут транслироваться на текущем канале на неделю вперед. Информация, предоставляемая для выбранного события: Время начала, Название, Краткое описание.

- Не все каналы предоставляют расширенные возможности EPG.
- Многие службы телевещания передают программу передач на день, но не предоставляют их подробное описание.
- Некоторые службы телевещания не предоставляют никакой информации EPG.
- 1 Выберите канал.
- Нажмите кнопку EPG для вызова электронного гида телепрограмм.

Канал хпредоставляет следующие функции ЕРG:

 Нажав кнопку ▲ / ▼, вы сможете просмотреть все страницы событий на текущие дни, нажатие на кнопку 4 при выделенном последнем событии списка отобразит

#### следующую страницу.

003 BBC World	23:15 Tail 000
Thursday 24 Feb 2007	00:00 HARDtalk (r)
Friday 25 Feb 2007	00:30 BBC News
Saturday 26 Feb 2007	01:00 Villages On The Road
Sunday 27 Feb 2007	01:30 BBC News
Monday28 Feb 2007	02:00 Asia Today
Tuesday 29 Feb 2007	02:30 BBC News
Wednesday 01 Mar 2007	03:00 World Business Analy
Thursday 02 Mar 2007	03:15 Sport Today
Browse (0K/H) S	ielect EFG Exit

# 4.6 Список каналов

Для просмотра доступного канала:

- 1 Нажмите кнопку OK.
- Нажмите кнопку 3 / 4 для выбора канала.
- 3 Для смены канала нажмите кнопку OK.
- 4 Для выхода из Channel list нажмите кнопку OPTION.



# 4.7 Управление каналом

Нажмите кнопку SETUP. Перейдите к DTTV.



Lock (Блокировка): Эта функция позволяет блокировать каналы от просмотра детьми.

Hide (Скрытие): Эта функция позволяет скрыть программу из списка каналов.

Favorite (Избранное): Эта функция позволяет пропускать редко просматриваемые программы и отображать только избранные каналы.

# 4.8 Другие функции телевизора

Кнопки на пульте ДУ	Функциональные
SOURCE	Переключение между источниками входного сигнала (ТВ, Радио, USB, карта памяти SD AV- вход).
TELETEXT	Если для текущего канала доступен телетекст,
Color keys	В основном используются на странице телетекста для управления просмотром. Варьируются в зависимости от типа программы телетекста.
AUDIO	Если для текущего канала доступен аудио, <sup>I-II</sup> отобразится на программном экране <b>INFO</b> . Нажмите кнопку <b>AUDIO</b> для выбора аудио. I-II will be shown in the program.

Кнопки на пульте ДУ	Функциональные
SUBTITLE	Если для текущего канала доступны субтитры, отобразится на программном экране INFO. Нажмите кнопку SUBTITE для выбора субтитров.
	Установка формата экрана 16:9 или 4:3

# 5 Мультимедийный проигрыватель

Телевизор позволяет просматривать изображения, видеоклипы и воспроизводить музыкальные файлы с устройства USB или карты памяти SD. Вход в мультимедийное приложение - с главного меню.

TV	
Radio Pictures Music Video Folder view Settings	
	PHILIP

Меню (Меню)	То (Переход к)
тν	Просмотр телепрограмм
Radio-DTTV	Прослушивание радиопрограмм цифрового телевизионного тюнера
Picture (Изображения)	Просмотр фотоальбомов
Music (Музыка)	Воспроизведение цифровых музыкальных дорожек

Меню (Меню)	То (Переход к)
Video (Видео)	Просмотр видеоклипов
Folder view (Просмотр папок)	Просмотр содержимого накопителя USB / карты памяти SD
Settings (Параметры)	Настройка параметров телевизора

- Поддерживаются следующие входы.
  - → USB: Поддерживаются только устройства с памятью формата FAT/DOS
  - → Карты памяти SD за исключением карт памяти SDHC
- Воспроизводятся следующие форматы файлов.
  - → Изображения: JPEG
  - → Видеоклипы: MEPG1/2/4. DivX 4,5
  - → Музыкальные файлы: МРЗ и WMA

Примечание: Philips не несет ответственности, если устройство USB или карта памяти SD не поддерживаются или не распознаются телевизором.

Совет: Если устройство USB не подключается к порту USB на боковой панели, следует использовать удлинительный кабель USB для подключения устройства к порту. Дополнительную информацию можно получить у торгового представителя.

Невозможно передавать или перезаписывать данные с цифрового тюнера на порт USB или карту памяти SD.

# 5.1 Фотоальбом

#### 5.1.1 Предварительный просмотр / слайд-шоу

- После подключения накопителя USB или карты памяти SD нажмите кнопку MENU для перехода на домашнюю страницу.
- Выберите **Picture** с домашней страницы. Затем выберите источник USB или карты памяти SD.
- Все файлы с изображениями будут отсортированы. Затем можно использовать навигационную кнопку для выделения изображения в левой части поля.



- Нажмите кнопку ОК для запуска слайд-шоу.
- Нажмите кнопку STOP для возврата в окно браузера миниатюр.

5.1.2 Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

 Чтобы включить воспроизведение музыки во время слайдшоу, нажмите кнопку (2) на пульте ДУ при запуске слайдшоу для просмотра местоположения музыкального файла.

Совет: Музыкальный файл должен храниться на том же устройстве, что и файл изображения.

- ТТелевизор продолжит показ слайд-шоу с музыкальным сопровождением.
- Нажмите кнопку х для возврата в окно браузера миниатюр фотоальбома.

#### 5.1.3 Поворот и увеличение фотографий

Во время показа слайд-шоу нажмите кнопку **OPTION** на пульте ДУ. Отобразится функциональное окно.



Вы можете выбрать функцию поворота или увеличения изображения.

#### 5.1.4 Установка фотоальбома

Нажмите кнопку **SETUP** и перейдите в **PHOTO**. доступны следующие функции.

Thumbnail (Миниатюра): Выбор матрицы дисплея

Sort by (Сортировать по): Выбор критерия сортировки файлов.

Slideshow (Слайд-шоу): Последовательность показа слайдов: Выберите в установленном или случайном порядке.

Time per Slide (Интервал): Выбор длительности интервала между слайдами..

Transition (Смена): Выбор эффектов при просмотре фотографий.

# 5.2 Музыка

- После подключения накопителя USB или карты памяти SD нажмите кнопку MENU для перехода на домашнюю страницу.
- Выберите Music с домашней страницы. Затем выберите источник USB или карты памяти SD.
- Все музыкальные файлы будут отсортированы. Затем можно использовать навигационную кнопку для выделения музыки

- в левой части поля.
- Нажмите кнопку OK для воспроизведения музыкальных файлов.
- Нажмите кнопку STOP после завершения прослушивания.



#### Музыка и слайд-шоу

 Чтобы включить слайд-шоу во время воспроизведения музыки, нажмите кнопку (2) на пульте ДУ при запуске музыкального воспроизведения для просмотра местоположения файла с фотографиями.

Совет: Файл с фотографиями должен храниться на том же устройстве, что и музыкальный файл.

- Телевизор продолжит показ слайд-шоу с музыкальным сопровождением.
- Нажмите кнопку STOP для возврата в окно музыкального браузера.

#### Установка музыки

Нажмите кнопку SETUP и перейдите в MUSIC. доступны следующие функции.

Повтор: Выбор режима повтора воспроизведения

В случайном порядке: Вкл./Выкл. режима воспроизведения в случайном порядке Сортировать по: Выбор критерия сортировки файлов. Эквалайзер: Установка звуковых эффектов.

# 5.3 Видеоклипы

#### Предварительный просмотр

- После подключения накопителя USB или карты памяти SD нажмите кнопкуMENU для перехода на домашнюю страницу.
- Выберите Video с домашней страницы. Затем выберите источник USB или карты памяти SD.
- Все видеофайлы будут отсортированы. Затем можно использовать навигационную кнопку для выделения видео в левой части поля.
- Нажмите кнопку ОК для воспроизведения видео.
- Нажмите кнопку STOP для возврата в окно браузера видеоминиатюр.



#### Установка видеоклипов

Нажмите кнопку SETUP и перейдите в VIDEO. доступны следующие функции.

Миниатюра: Выбор матрицы дисплея. Повтор: Выбор режима повтора воспроизведения. Сортировать по : Выбор критерия сортировки файлов. DivX (VOD): Получение кода DivX (Video-On-Demand). Субтитры DivX: Выбор языка субтитров при наличии этой функции в видеоклипах.

# 6 Подключение

# 6.1 Наушники

Подключите наушники к разъему для наушников на левой панели проигрывателя.



6.2 Аудио/Видеовход (напр. цифровая видеокамера)



# 6.3 Устройство USB и карта SD

Чтобы воспроизвести видео-, аудиофайлы и изображения, хранящиеся на устройстве USB или карте SD, вставьте запоминающее устройство в слот карты SD.



# 7 Обзор меню SETUP (Установка)

Уровень 1	Уровень 2	Замечание
Общие	Языки	Изменить язык экранного меню
	Энергосбережение	Вкл./Выкл. режима пониженного потребления энергии
	Установить пароль	Изменить пароль (по умолчанию: 1369)
	Заводские настройки	настройки Восстановить заводские настройки
	Дисплей	Регулировка цвета, яркости, контрастности и т.п. ЖК- дисплея
	Equalizer	Настройка АС
DTTV	Автопоиск	Автоматический поиск телепрограмм
	Поиск вручную	Поиск телепрограмм вручную
	Управление каналом	Установка блокировки канала и списка избранных каналов
	Страна	Установка страны местоположения
	Установка времени	Установка формата времени, часового пояса и летнего времени
	Ограничение	Создание группы блокированных

Уровень 1	Уровень 2	Замечание
каналов	Изображение	Установка матрицы дисплея для миниатюр
	Сортировать по	Установка критериев сортировки файлов
	Слайд-шоу	Выбор настроек для слайд- шоу
Музыка	В случайном порядке	Установка режима случайного порядка
	Сортировать по	Установка критериев сортировки файлов
	Эквалайзер	Установка звуковых эффектов
Video	Сетка миниатюр	Установка матрицы дисплея для миниатюр
	Повтор	Установка режима повтора
	Сортировать по	Установка критериев сортировки файлов
	DivX (VOD)	Получение кода DivX (video- on-demand).
	Субтитры DivX	Выбор языка субтитров: чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, итальянский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий.

## 8 Подвешивание к стене

На телевизоре имеется 2 отверстия для винтов. Выполните следующие шаги:

- Выберите место рядом с розеткой электропитания и гнездом антенны.
- Воспользуйтесь иллюстрацией, чтобы правильно зафиксировать винты.



- 3 Прочно зафиксируйте входящие в комплект винты на стене.
- 4 Отсоедините от телевизора весь кабель.
- 5 Снимите нижнюю подставку телевизора.
- 6 Подвесьте телевизор к стене.



7 Подсоедините все кабели (шнур питания, антенный шнур и т.п.)

#### 9 Устранение неисправностей

6

При возникновении неполадок в работе телевизора сначала просмотрите данный контрольный список. Возможно, вы чтолибо упустили.

ВНИМАНИЕ Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чинить телевизор самостоятельно, это может привести к потере гарантии. При возникновении неисправности перед тем, как отдавать телевизор в ремонт, выполните приведенные рекомендации. Если они не привели к успеху, обратитесь за помощью по месту приобретения или в компанию Philips.

Неполадка	Устранение
Не подается питание	<ul> <li>Проверьте правильность подсоединения обеих вилок шнура питания.</li> <li>Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство.</li> </ul>
Изображение искажено	<ul> <li>Sometimes a small amount of picture distortion Иногда изображение бывает незначительно искжено. Это не является неисправностью.</li> </ul>
Нет звука	<ul> <li>Проверьте соединения для аудио.</li> <li>При использовании усилителя HiFi попробуйте использовать другой источник звука.</li> </ul>
Проигрыватель не реагирует на команды пульта ДУ	<ul> <li>Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели проигрывателя. Устраните все препятствия, которые находятся на пути сигнала. Обследуйте батареи и при необходимости замените их.</li> </ul>

Непопалка	Устранение
Проигрыватель не реагирует на все операционные команды во время воспроизведения	<ul> <li>Невозможно производить данные операции в режиме ТВ.</li> </ul>
Потеря текущих телепрограмм при переезде в другую страну	<ol> <li>Нажмите кнопку SETUP &gt; DTTV &gt; Country для выбора страны .</li> <li>Выберите Auto search.</li> </ol>
Не распознается подключенное устройство USB	<ul> <li>Отключите устройство USB и подключите его снова. Время на распознавание устройства USB может варыироваться в зависимости от его емкости.</li> <li>Телевизор не поддерживает формат буфера жесткого диска или протокола передачи медиа-файлов (МТР).</li> </ul>
Не удается перейти к AV-входу или нет сигнала	<ul> <li>Отключите АV-вход и подключите его снова.</li> <li>Проверьте подключение устройства АV выхода, напр. цифровой камеры, видеомагнитофона и т.п.</li> <li>Для подключения используйте кабель АV, входящий в комплект.</li> </ul>
Переключитесь между TB/USB/AV- вход	<ul> <li>ТПосле включения питания источником по умолчанию является режим ТВ.</li> <li>Подключение устройства USB активирует режим USB. Выйдите из него, отключив соединение.</li> <li>Не подключайте USB и AV-вход одновременно. Одновременно можно подключать только соединения одного типа.</li> <li>Отключий соединение перед подключением соединения другого типа.</li> </ul>

Неполадка	Устранение
Проигрыватель нагревается	<ul> <li>При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.</li> </ul>
При отключение питания от сети переменного тока дисплей становится менее ярким	<ul> <li>Устройство находится в режиме энергосбережения для обеспечения более долгого срока службы батареи. Это нормально.</li> <li>Отрегулируйте яркость в меню SETUP (Настройка).</li> </ul>
Нет радиоприема	<ul> <li>Это устройство предназначено только для приема цифровых сигналов и не поддерживает аналоговое радио, например, FM или AM.</li> </ul>
Зарядка плеера не может быть выполнена	<ul> <li>СПроверьте правильность подсоединения обеих вилок шнура питания.</li> <li>Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство.</li> <li>Проверьте правильность подключения автомобильного адаптера.</li> <li>Используйте только автомобильное зарядное устройство 12 В (для легковых автомобильное зарядное устройство 24 В (для грузовых автомобилей)</li> <li>Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0°С до 35° С. Для защиты внутренней электроники зарядка плеера прекращается при слишком низкой или слишком высокой температуре.</li> </ul>

Неполадка	Устранение
На дисплее отображается сообщение Нет сигнала/Слабый сигнал	<ul> <li>Сигнал DVB-T слишком слаб или находится за пределами зоны покрытия сигнала DVB-T.</li> <li>Убедитесь, что вы находитесь в зоне с достаточным уровнем покрытия.</li> <li>Прием сигнала DVB-T в движущемся автомобиле может стать причиной помех.</li> </ul>
Невозможно воспроизведение видеоматериала в формате MP4	<ul> <li>Существует огромное количество типов видеоформата МР4. Проигрыватель поддерживает формат МР4 только для файлов с расширением *.avi и *.divx.</li> </ul>
Нечеткое воспроизведение видео в формате DivX	<ul> <li>Убедитесь, что видеоматериал в формате DivX был создан в соответствии с конфигурацией DivX Mobile. Подробную информацию о конфигурации DivX mobile можно получить в разделе 1.4 или на сайте DivX www. divX Com.</li> </ul>

# 10 Технические характеристики

DVB-T
1.1
SD карта памяти
2 x 2W (RMS)
27,5 х 24 х 10 см
11 x 9,4 x 4 дюймов
1,2 кг /2,6 фунтов
9 В 1,8 А постоянного тока
≤ 20 Bτ
мператур
0 - 45°C (32 - 122°F)

Компания PHILIPS оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого изделия.

Все права защищены.

# X

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением корзины со стрелками это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов. Действуйте в соответствии с местными правилами утилизации и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



