Hi-Fi-Minisystem

FWM197













🔂 Tipp



Schnellstartanleitung



PHILIPS DE

MP3-Link-Kabel Fernbedienung Benutzerhandbuch Anschließen

A Vorbereiten der Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie wie gezeigt 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.
- **Hinweis**
- Bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung verwenden, drücken Sie zunächst die Taste für eine Quelle, um mit der Fernbedienung eine Quelle auszuwählen
- B Anschließen der Lautsprecher

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel den Farben der jeweiligen Anschlüsse entsprechen.
- Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den entsprechenden Anschlüssen am Hauptgerät.

 Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.







uick start guid

Schnellstartanlei-

tung

1 Anschließen

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

 Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Microsystems übereinstimmt. • Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose

2 Einstellung

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** gedrückt.
- → Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 🗐 🗉 um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste CLOCK. → Die Ziffern für die Minutenanzeige
 - werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste I∢ ►I, um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Uhrzeit zu bestätigen.

• Während der Wiedergabe können Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISPLAY** drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen.



Genießen

A Wiedergeben der CD

Drücken Sie die Taste **DISC**, um die Disc-Quelle auszuwählen.

- 2 Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE auf der Vorderseite, um das Disc-Fach zu öffnen
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

→ Die Wiedergabe beginnt automatisch.

- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶**II
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie 🗐 🕨.
- Um innerhalb eines Titels zu suchen. halten Sie die Taste ◀◀/▶▶ gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.



B Wiedergabe von USB

Hinweis

Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.

- 2 Drücken Sie auf **USB**, um die USB-Ouelle auszuwählen
- → Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ►II
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.
- Um ein Album auszuwählen, drücken Sie die Taste ALBUM/PRESET +/-
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie ◄/►.
- Um innerhalb eines Titels zu suchen. halten Sie die Taste ◀◀/▶▶ gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

Programmieren und Hören von Radiosonder

Hinweis

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

Halten Sie die Taste

PROGRAM im Radiomodus mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.

- → [AUTO] beginnt zu blinken.
- → Alle verfügbaren Sender werden nacheinander nach der Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie die Taste ALBUM/PRESET
- +/-, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

🚱 Tipp

Im Benutzerhandbuch sind die Funktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.







