DFR9000 Skrócona instrukcja instalacji

1. Instalacja



Analogowe, stereofoniczne urządzenia audio

Patrz także rozdział 4.2 w instrukcji obsługi.



Cyfrowe urządzenia audio



Analogowe urządzenia wielokanałowe



Cyfrowe urządzenia HDMI



Anteny

1



DFR9000 Skrócona instrukcja instalacji

Urządzenia video - Scart RGBS

Wejścia cyfrowe DIGITAL IN 1 i OPTICAL IN są ustawione fabrycznie jako wejścia audio dla VIDEO 1 IN i VIDEO 2 IN. Jeśli podłączone urządzenie nie posiada wyjścia cyfrowego, należy przydzielić mu inne (analogowe) wejścia audio. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 'Zmiana funkcji wejść' w części 'Przygotowanie i konfiguracja'.



Głośniki: konfiguracja 6.1



Patrz także rozdział 4.5 w instrukcji obsługi.

Urzadzenia video

- Progresywne skanowanie (Ycb/Cr, YPb/Pr)



DFR9000 Skrócona instrukcja instalacji

2. Przygotowanie i konfiguracja



Nawigacja po menu

Polski



- 1 Włącz odbiornik i telewizor. Wybierz wejście A/V w telewizorze.
- 2 Naciśnij SELECT, aby wybrać RECVR
- 3 Użyj przycisków wyboru urządzenia wejściowego, aby wybrać sygnał A/V.



4 Naciśnij SYSTEM MENU, aby otworzyć menu systemowe.



wybrać pozycje i ustawienia podmenu. 6 Zatwierdź naciskając OK.



- wybrać pozycje i ustawienia podmenu. 8 Zatwierdź naciskając OK.
- 9 Naciśnij SYSTEM MENU, aby zamknać menu systemowe.

Wybór języka menu ekranowego



1 Naciśnij ▼, aby wybrać 'Config.'. Zatwierdź naciskając OK.

2 Naciśnij ▼, aby wybrać 'Language' Zatwierdź naciskając OK.

głośników.

Zatwierdź naciskając OK.

CONFIG

C GAIN NIGHT MODE AUDIO IN M-CH SUBW REC AUDIO

RESET ALL

FRANCAIS

DEUTSCH Italiano

3 Naciśnij ► aby wybrać język. Zatwierdź naciskając OK.

Moc i odległość głośników



1 Naciśnij ▼ aby wybrać 'Speakers'. Zatwierdź naciskając OK.



2 Użyj przycisków ▶, ◀, ▼ i ▲ aby ustawić moc i odległość wszystkich głośników. Zatwierdź naciskając OK.

łośność głośników	Zmiana funkcji wejść*		
MAIN MENU	MAIN MENU	MAIN MENU MA	
CONFIG BALANCE AUDIO DELAY SPEAKERS C WIDTH TUNER C GAIN PICTURE NIGHT MODE ENHANCEMENT AUDIO IN AV INPUT M-CH SUBU GAIN REC AUDIO	CONFIG TEST TONE BALANCE L VOLUME SPEAKERS R VOLUME TUNER C VOLUME PICTURE SL VOLUME ENHANCEMENT SR VOLUME AV INPUT SB VOLUME GAIN SUB VOLUME	CONFIG TIMER CO BALANCE AUDIO DELAY BA SPEAKERS C WIDTH SP TUNER C GAIN TU PICTURE NIGHT MODE PI ENHANCEMENT AUDIO IN EN AV INPUT M-CH SUBW GV GAIN REC AUDIO GA	
44	AT>		
Naciśnij ▼ aby wybrać 'Balance'.	2 Użyj przycisków ▶, ◄, ▼ i ▲ aby	y 1 Naciśnij ▼ aby wybrać 2 Użyj _F	
Zatwierdź naciskając OK.	ustawić głośność wszystkich	'A/V input'. wyl	

Zatwierdź naciskając OK.



isków ▼ i 🔺 aby wybrać urządzenie A/V (np. CD Audio). Zatwierdź naciskając OK. 3 Użyj przycisków ◀ i ► aby wybrać wejście dla tego urządzenia (np. GAME IN)

Zatwierdź naciskając OK.

* Konieczne tylko w razie podłączania urządzenia, któremu nie przydzielono żadnych gniazd.

Uwaga! Szczegółowe informacje na temat przygotowania i konfiguracji urządzenia DFR9000 znajdują się w rozdziale 4 'Instalacja', 5 'Menu systemowe' i 6 'Konfiguracja odbiornika' w instrukcji obsługi.

DFR9000 Skrócona instrukcja instalacji

Odtwarzanie

1



Użyj przycisków do sterowania

dźwiękiem, aby wyregulować

Naciśnij SURROUND, by

wybrać tryb surround.

dźwiek

- 1 Naciśnij SELECT, aby wybrać RECVR.
- 2 Włącz odbiornik i urządzenie wejściowe
- **3** Użyj przycisków wyboru, aby wybrać urządzenie wejściowe.
- 4 Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu wejściowym.

Strojenie stacji radiowych (FM, FM-M, MW)

Zapisywanie zaprogramowanych stacji radiowych



CONFIG	TIMER
BALANCE	AUDIO DELAY
SPEAKERS	C WIDTH
TUNER	C GAIN
PICTURE	NIGHT MODE
ENHANCEMENT	AUDIO IN
AV INPUT	M-CH SUBW
GATN	REC AUDIO

- 1 Naciśnij SELECT, aby wybrać RECVR. 2 Naciśnij TUNER, aby wybrać
 - tuner.
- 3 Naciskaj i lub ▶ przez około 1 sekundę, a następnie puść.
- 4 Ponownie naciśnij i≪ lub ➡i aby przerwać wyszukiwanie.
- 1 Naciśnij SYSTEM MENU, aby otworzyć menu systemowe.
- 2 Naciśnij ▼ aby wybrać 'Tuner'. Zatwierdź naciskając ▶.

Zapisywanie	stacji	radiowych	DAB
-------------	--------	-----------	-----





- **3** Naciśnij SYSTEM MENU, aby otworzyć menu systemowe. Zatwierdź naciskając ►. 4 Naciśnij ▼, aby wybrać 'Tuner'.
 - Zatwierdź naciskając ►.

Uwaga! Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia DFR9000 znajdują się w rozdziale 7 'Obsługa wzmacniacza' i 8 'Obsługa tunera' w instrukcji obsługi.



3

3. Obsługa



- 3 Naciśnij ▼ aby wybrać 'Autoprogram'. Zatwierdź naciskając ▶.
- 4 Użyj przycisków ▲ i ▼ aby wybrać numer stacji, od którego będą zapisywane stacje radiowe. Zatwierdź naciskając OK.
- > Zapisywanie zaprogramowanych stacji radiowych może potrwać kilka minut.

Strojenie zaprogramowanych stacji radiowych



 Użyj przycisków ▶, ◄, ▼ lub ▲ aby wybrać zaprogramowane stacje radiowe.



- 5 Naciśnij ▼ aby wybrać 'Dab scan'. **6** Naciśnij OK (7), aby wybrać
- 'New'. > Zapisywanie stacji radiowych
- DAB może potrwać kilka minut.

Strojenie stacji radiowych DAB



 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową DAB.

