

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web www.philips.com/support

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance client en ligne au numéro

08 9165 0006 (€0.23/min)

où un technicien professionnel vous répondra et vous aidera à résoudre tout problème rencontré avec votre jukebox.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready				
Europe							
Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greek	0820 901115 070 253 010 800142100 3525 8761 09 2290 1908 08 9165 0006 0180 5 007 532 0 0800 3122 1223	€0.20 €0.17 Místní tarif Lokal tarif Paikallinen hinta €0.23 €0,12 1 αστική μονάδα	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer La date d'achat la référence et le numéro de série du produit Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo Indkobsdato, type-, model- og serienummer Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero La date d'achat la référence et le numéro de série du produit Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer Typ nµcepoµnyía qyopác και του ακριβή κωδικό μοντέλου και				
Hungary Ireland Italy Luxemburg Netherlands Norway Poland	06 80 018544 01 601 1161 199 404 042 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 022 3491504	Helyi tarifa Local tariff €0.25 Tarification locale €0.20 Lokal tariff Cena połączenia Jokalnogo	A vásárlás dátuma, modell szán és szériaszám Date of Purchase. Model number and Serial number La data di acquisto, numero di modello e numero di serie La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit De datum van aankoop, modelnummer en serienummer Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummert Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny				
Portugal Russia	2 1359 1440 (495) 961-1111 8 800 200-0880	Preço local по России звонок бесплатный	A data de compra, número do modelo e número de série Дата покупки, Номер модели и Серийный номер				
Slovakia Spain Sweden Switzerland UK	0800004551 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0906 1010 017	Miestna tarifa €0,15 Lokal kostnad Ortstarif £0.15	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo Fecha de compra y número del modelo y número de serie Inköpsdatum, modellnummer och serienummer Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer Date of Purchase, Model number and Serial number				
North America							
Canada USA	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish) 1-888-744-5477	Free Free	Date of Purchase, Model number and Serial number Date of Purchase, Model number and Serial number				
South America							
Argentina Brazil	11 4544 2047 0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Tarifa local Grátis Preço local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie A data de compra, número do modelo e número de série				
Chile Mexico	600 744 5477 01 800 504 6200	Tarifa local Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie Fecha de compra y número del modelo y número de serie				
Asia							
China Hong Kong Korea	4008 800 008 2619 9663 02 709 1200	本地费率 本地費率 관세	购买日期、型号及序号 購買日期、型號及序號 구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호				

FR

Sommaire

- 11 Existe-t-il un manuel ?
- 11 Enregistrement de votre produit
- 11 N'oubliez pas les mises à jour
- 12 Contenu de la boîte
- 13 Présentation des contrôles et connexions
- 14 Installation

14 Connexion

- 14 Insertion de la pile
- 14 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil

15 Transfert

15 Transfert de musique

16 Prise en main

- 16 Mettre en marche/éteindre
- 16 Navigation dans les menus

17 Mode musique

17 Enregistrements

- 17 Enregistrer
- 17 Lecture de vos enregistrements

18 Dépannage

- 18 Restauration du lecteur?
- 18 Réinitialisation du lecteur?

18 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel ?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/register; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte









Pile AAA



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?



Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante : Windows XP (SP2 ou supérieur) Processeur de classe Pentium, 300 MHz ou supérieure Lecteur de CD-ROM 128Mo de RAM 500Mo d'espace libre sur le disque dur Un port USB Une connexion Internet (recommandé) Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Présentation des contrôles et connexions



A	A	Connecteur des écouteurs
B		Microphone
C	Écran	d'affichage dynamique des menus, options et informations de suivi
D	44	Appuyer pour revenir au titre précédent, appuyer et maintenir enfoncé pour revenir rapidement en arrière. En mode menu, appuyer pour naviguer dans les menus.
E	► H	Appuyer pour passer au titre suivant, appuyer et maintenir enfoncé pour avancer rapidement en avant. En mode menu, appuyer pour naviguer dans les menus.
F	►II	Marche/arrêt et Lire/Pause, confirme une option de menu
G	REC	Démarre et arrête la fonction enregistrement
н	MENU/₽	Appuyer pour accéder au menu/retourner au menu précédent Appuyer et maintenir enfoncé pour activer ou désactiver les contrôles du baladeur
L	Vol -	diminue le volume
J	Vol +	augmente le volume
K		Porte de la pile
L		Connecteur USB



- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer Lecteur Windows Media 10 et Gestionnaire de périphériques Philips.



3 Transfert

Pendant une connexion USB, vous pouvez utiliser l'explorateur Windows ou Lecteur Windows Média 10 pour organiser vos fichiers et transférer de la musique sur votre lecteur.



A Transfert de musique



- 1 Connectez le baladeur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Démarrez Lecteur Windows Média 10.
- 3 Choisissez Manuelle à l'ouverture de l'assistant Installation de l'appareil mobile. (Vous pouvez également demander une synchronisation automatique, comme indiqué dans le guide d'utilisateur ou sur le CD).
- 4 Sélectionnez l'onglet Synchroniser. Dans la liste déroulante du panneau de droite sélectionnez **Philips SA40XX** comme destination. Si ces options n'apparaissent pas dans la liste, cliquez sur F5 pour rafraîchir la liste et recommencez.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque multimédia. Cliquez sur le titre que vous voulez copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter à > À Synchroniser. OU

Glissez/déposez la chanson dans la liste de synchronisation du panneau droit.

- 6 Cliquez sur le bouton Démarrer la synchronisation pour commencer ce processus. Le déroulement de l'opération est affiché.
- 7 Une fois que le transfert est terminé, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

4 Prise en main

A Mettre en marche/éteindre

Pour allumer, appuyez sur 川 et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran de bienvenue PHILIPS apparaît.

Pour éteindre, appuyez sur 📲 et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus aucun contenu.

B Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations. Utilisez les touches I et PP pour parcourir les menus. Appuyez sur ▶II pour confirmer votre sélection.

À l'allumage de votre lecteur, le menu principal apparaît. Vous pouvez également appuyer sur MENU pour accéder au menu principal. Ce menu contient les options suivantes:

п	Musique	Lire les titres présents sur votre appareil
₽	Enregistrements	Lire vos enregistrements
¢	Réglages	Modifie le mode de lecture, l'égaliseur et la langue, affiche diverses informations sur le lecteur
Séle	ectionnez Musique d	dans le menu principal pour passer en mode musique.

Vous pouvez rechercher à l'aide des options suivantes :

Artistes Artistes	par ordre alphabétique
Playlists Collection	ons de playlists

Mode musique (applicable également pour la lecture des enregistrements)

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour	Action	Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur 🕅	Rechercher en arrière	Appuyez sur < et maintenez enfoncée
Passer au titre suivant	Appuyez sur 🕨	Accéder au menu	Appuyez sur MENU
Revenir au titre	Adduyez sur	des options	
précédent	11.7.	Augmenter le volume	Appuyez surVol +
Rechercher en avant	Appuyez sur >> et maintenez enfoncée	Diminuer le volume	Appuyez surVol -

Enregistrements

Votre lecteur vous permet d'enregistrer et de lire vos enregistrements. Enregistrer

- 1 Appuyez sur REC pour démarrer l'enregistrement depuis le micro intégré.
- > Votre lecteur affiche le déroulement de l'enregistrement.
- 2 Appuyez de nouveau sur REC pour arrêter l'enregistrement.
- > Votre lecteur affiche des informations sur la sauvegarde de l'enregistrement. L'enregistrement est conservé sur votre lecteur. (sous nom_de_fichier: VOICEXXX.WAV avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur)

CONSEIL Utilisez la touche ▶II pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Lecture de vos enregistrements

Vous devez accéder au mode Enregistrements pour retrouver vos enregistrements.

- 1 Sélectionnez **ENREGISTREMENTS** dans le menu principal pour passer en mode Enregistrements. Votre lecteur lit tous les enregistrements par ordre alphabétique, depuis le dernier enregistrement effectué.
- 2 Appuyez sur **I** pour interrompre momentanément la lecture d'un enregistrement.
- 3 Appuyez sur < ou 🍉 pour lire l'enregistrement suivant ou précédent.
- 4 Appuyez sur i ← ou → et laissez appuyée pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur l'enregistrement que vous lisez.

Dépannage

Restauration du lecteur?

En cas d'erreur de périphérique, exécutez les procédures suivantes:

- 1 Vérifiez que le jukebox est déconnecté du PC et éteignez-le.
- 2 Depuis votre PC, cliquez sur Démarrer > Programmes > Gestionnaire de périphérique Philips > Gestionnaire de périphérique Philips ; cliquez sur l'onglet Réparation.
- 3 Appuyez sur le bouton >> et maintenez-le enfoncé pendant que vous connectez le baladeur au PC.
- 4 Continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le **Gestionnaire de périphérique Philips** vous indique que votre baladeur est désormais en mode restauration.
- 5 Cliquez sur le bouton **réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par le Gestionnaire de périphérique.
- 6 Une fois que la procédure de restauration est terminée, déconnectez votre baladeur du PC et allumez-le.
- 7 Vous pouvez utiliser de nouveau votre lecteur après redémarrage.

CONSEIL AVERTISSEMENT Lorsque vous connectez votre lecteur pour la première fois à votre PC pour réparation, l'assistant d'ajout de nouveau matériel le détecte et vous propose d'installer le programme requis. Sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement", cliquez sur Suivant puis sur Terminer pour compléter l'installation.

Pendant l'installation, vous verrez s'afficher le message d'avertissement "Le logiciel que vous installez pour ce matériel n'a pas passé avec succès le test de logo Windows."; cliquez sur "Continuer de toute façon", cette installation n'affectant pas votre PC.

Réinitialisation du lecteur?

Si votre lecteur ne réagit à aucune touche, se déconnecte ou se bloque, retirez la batterie puis reinsérez-la.

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.





/ww.philips.com

wk6403