DFR9000

Dansk

Lyninstallationsvejledning

1. Installation

DFR9000

Lyninstallationsvejledning

Videoudstyr - Scart til RGBS

De digitale indgangsstik DIGITAL IN 1 og OPTICAL IN er beregnet som audioindgange til VIDEO 1 IN og VIDEO 2 IN. Hvis det tilsluttede udstyr ikke leverer digital effekt, skal andre (analoge) audioindgangsstik tildeles funktioner som audioforbindelse til det pågældende udstyr. Information om dette findes i 'Omfordeling af indgangsstik' under 'Klargøring og opsætning'.



Højtalere: 6.1-opsætning



TV SC ART INPUT ΤV \odot \odot Đ ۲ 0 Se også kapitel 4.2 i brugsanvisningen.

Analogt stereoaudioudstyr



Digitalt audioudstyr





Digitalt HDMI-udstyr



Antenner

1





1. Installation

Videoudstyr

- Progressiv Scanning (Ycb/Cr,YPb/Pr)



Dans

DFR9000

Klargøring

Dansk

Lyninstallationsveiledning

2. Klargøring og opsætning

Tænd for systemet.

MAIN MENU



Lyninstallationsveiledning

Afspilning

RECVR.





- Brug lydstyringsknapperne til justering af lyden.
- Brug SURROUND til valg af surroundindstillinger.

4 Start afspilningen på kilden.

til at vælge kilde.

2 Tænd for modtager og kilde.

3 Brug knapperne til valg af kilde

Lagring af faste radiostationer

radiostationer (FM, FM-M, MW)

Afsøgning af



- MAIN MENU CONFIG TIMER . Delay UDIO D WIDTH GAIN BALANCE SPEAKERS TUNER PICTURE ENHANCEMENT AV INPUT GAIN NIGHT MODE T AUDIO IN M-CH SUBW REC AUDIO T۲
- 1 Tryk på SYSTEM MENU for at åbne systemmenuen.
- **1** Brug SELECT til at vælge
 - 2 Brug ▼ til at vælge 'Tuner'. Åbn med ▶.
- **4** Tryk igen på **I** ← eller **>** for at afbryde søgningen.





3

6

(9)

(and and

1 Tryk på SELECT for at vælge

2 Brug TUNER til at vælge DAB.

RECVR.



- **3** Tryk på SYSTEM MENU for at åbne systemmenuen. Åbn med 🕨
- 4 Brug ▼ til at vælge 'Tuner'. Åbn med ▶.

Bernærk: Mere detaljerede oplysninger om betjening af DFR9000 findes i kapitel 7. 'Anvendelse af forstærkeren' og 8. 'Anvendelse af tuner' i brugsanvisningen.

Navigering i menuer

Sæt batterierne

fjernbetjeningen.



- 1 Tænd for modtager og tv. Vælg A/V-indgang på tv.
- **2** Brug SELECT til at vælge RECVR.
- **3** Brug knapperne til valg af kilde til at vælge A/V-kilde.



Sæt systemet på plads.

- **4** Tryk på SYSTEM MENU for at åbne systemmenuen.
- ENHANCEMENT AV INPUT GAIN M-CH SUBW REC AUDIO 5 Brug ▲ og ▼ til at vælge undermenuer. 6 Bekræft med OK.

TIMER

C WIDTH C GAIN

NIGHT MODE

• Forbind til forsyningsnettet.

MAIN MENU

CONFIG

ALANC SPEAKERS TUNER PICTURE



- undermenupunkter og indstillinger. 8 Bekræft med OK.
- 9 Tryk på SYSTEM MENU for at lukke systemmenuen.

Valg af sprog



- 1 Brug ▼ til at vælge 'Config'. Bekræft med OK.
- C GAIN NIGHT MODE AUDIO IN M-CH SUBW REC AUDIO DEUTSCH ITALIANO RESET ALL

CONFIG

2 Brug ▼ til at vælge 'Language'. Bekræft med OK. **3** Brug ► til at vælge sprog.

FRANCAIS

Bekræft med OK.

Højtalerstørrelse og -afstand



1 Brug ▼ til at vælge 'Speakers'. Bekræft med OK.



2 Brug ▶, ◀, ▼ og ▲ til at vælge højtalerstørrelse og -afstand for alle højtalere. Bekræft med OK.

SACD VIDEO SACD AUDIO1 SACD AUDIO2

DVD VIDEO DVD AUDIO SAT VIDEO

TV VIDEO

MAIN MENU

CONFIG BALANCE SPEAKERS

TUNER PICTURE

Højtalerlydstyrke

CONFIG	TIMER
BALANCE	AUDIO DELAY
SPEAKERS	C WIDTH
TUNER	C GAIN
PICTURE	NIGHT MODE
ENHANCEMENT	AUDIO IN
AV INPUT	M-CH SUBW
GAIN	REC AUDIO

1 Brug ▼ til at vælge 'Balance'. Bekræft med OK.

MHIN MENU	
CONFIG	TEST TONE
BALANCE	L VOLUME
SPEAKERS	R VOLUME
TUNER	C VOLUME
PICTURE	SL VOLUME
ENHANCEMENT	SR VOLUME
AV INPUT	SB VOLUME
GAIN	SUB VOLUME

2 Brug ▶, ◀, ▼ og ▲ til at vælge højtalerlydstyrke for alle højtalere. Bekræft med OK.

Omfordeling af indgangsstik*

TIMER
AUDIO DELAY
C WINTH
C GAIN
NTOUT MODE
M-CH SUBW

- 1 Brug ▼ til at vælge 'A/V input'. Bekræft med OK.
 - 2 Brug ▼ og ▲ til at vælge A/V-kilde (f.eks. 'CD Audio'). Bekræft med OK. **3** Brug **◄** og **▶** til at vælge indgangsstik til denne kilde f.eks. GAME IN).

Bekræft med OK.

AT >

* Kun nødvendigt, hvis du ønsker at tilslutte en enhed, der ikke er tildelt nogen stik.

Bemærk: Mere detaljerede oplysninger om klargøring og opsætning af DFR9000 findes i kapitel 4. 'Installation', 5. 'Systemmenu' og 6. 'Opsætning af modtageren' i brugsanvisningen.

3

3. Betjening



- **3** Brug ▼ til at vælge 'Autoprogram'. Åbn med ▶. 4 Brug ▲ og ▼ til at vælge det stationsnummer, som efterfølgende radiostationer skal lagres fra. Bekræft med OK.
- > Lagringen af faste stationer kan vare flere minutter.

Afsøgning af faste radiostationer



 Brug ▶, ◀, ▼ eller ▲ til at vælge faste radiostationer.



> Lagringen af DAB-radiostationer kan vare flere minutter.

Afsøgning af **DAB**-radiostationer



- Tryk på ◀ eller ► for at vælge faste DAB-radiostationer.