Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PHILIPS

FR

Mode d'emploi

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



Table des matières

1	Important	3			
	Sécurité 3				
	Précautions de sécurité et maintenance :				
	Avis				
	Respectez les droits d'auteur	3			
	Recyclage	3			
	North Europe Information				
	(Nordic Countries)	4			
	Déclaration de classe II	4			
2	Votre PhotoAlbum	5			
	Introduction	5			
	Contenu de l'emballage	5			
	Présentation de votre PhotoAlbum	6			
3	Guide de démarrage	8			
	Chargement de la batterie intégrée	8			
	Présentation des icônes de la batte	rie/			
	d'état	9			
	Mise sous tension du PhotoAlbum	10			
	Arrêt du PhotoAlbum	11			
	Transfert de fichiers multimédias	11			
	Transfert de fichiers multimédias vi	a un			
	périphérique de stockage	11			
	Transfert de fichiers multimédias vi	a un			
	PC	13			
	Menu de réglage rapide	13			
	Boutons les plus utiles du pavé numériq	ue 14			
4	Lecture	15			
	Affichage des photos	15			
	Gestion de diaporamas et de phote	os 15			
	Zoom et recadrage d'une photo	16			
	Lecture de vidéos (SPH8528)	17			
	Gestion des vidéos (SPH8528)	18			

5 Navigation

Navigation dans des albums et des fichier	rs
multimédias et gestion de ces éléments	20
Ajout d'un fichier multimédia à l'albu	m
de favoris	22

Lecture de musique de fond (SPH8528) 18

Création d'un album Copie d'un fichier multimédia Déplacement d'un fichier multimédia Suppression d'un fichier multimédia Regroupement de fichiers multimédias Modification du nom d'un album Sélection et gestion de plusieurs fichi multimédias Rotation de photos	22 22 22 22 22 22 22 ers 23 23
Horloge	24
Affichage de l'heure Menu horloge	24 24
Selection d'un style d'horloge/de calendrier	24
Rappel d'événement	25
Création d'un rappel d'événement	25
Saisie du nom d'un rappel d'événement	26
Modification d'un rappel d'événement	27
Affichage d'un rappel d'événement	29
Réglages	30
Sélection de la langue d'affichage	30
Réglage de la lumière	30
Réglage de l'heure/de la date	31
Réglage du format de la date/heure	31
Réglage du programmateur SmartPower	32
Veille prolongée du PhotoAlbum	32
Réglage de l'orientation automatique	33
Activation/desactivation de la tonalite des	S DA
Protection/Déprotection du contenu d'ur	רכ ח
périphérique de stockage	34
Activation/désactivation de la démo	35
Réglage du diaporama	35
Sélection des intervalles de lecture de	u
diaporama	35
Sélection d'une séquence de diaporama	ı 36
Sélection du mode d'affichage du	_
diaporama	36
Sélection du type de fichier pour	~-
l'attichage du diaporama (SPH8528)	37
Selection d'un effet de transition	37
Selection d'une couleur d'arrière-plar	138
indicateur d'alimentation	39

	Déverrouillage de l'écran tactile	40
	Affichage des informations du PhotoAlt	oum 40
	Rétablissement de l'ensemble des	
	paramètres par défaut	41
9	Mise à niveau du PhotoAlbum	42
10	Informations sur le produit	43
11	Foire aux questions	45
12	Glossaire	47

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur le site www.philips.com/ welcome pour accéder à de nombreuses ressources d'assistance, comme le manuel d'utilisation, les dernières mises à jour logicielles disponibles ainsi que la foire aux questions.

Français

1 Important

Sécurité

Précautions de sécurité et maintenance

- Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur, vous risqueriez de l'abîmer définitivement.
- Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager.
- Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- Conservez toujours le produit à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit.
- Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager.
- Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants.
- Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Mettez le PhotoAlbum hors tension avant de le ranger dans sa housse de transport.

Avis

(6

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

Respectez les droits d'auteur

Be responsible Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé. Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Afin que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Attention

- RISQUE D'EXPLOSION SI UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT EST INSÉRÉE DANS L'APPAREIL.
- DÉBARRASSEZ-VOUS DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne retirez jamais la batterie intégrée, sauf en cas de mise au rebut du produit.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.



North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Déclaration de classe II

Symbole d'équipement de classe II :



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Français

2 Votre PhotoAlbum

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Voici un PhotoAlbum numérique Philips avec batterie rechargeable intégrée. Avec ce PhotoAlbum numérique **SPH8408/ SPH8428** Philips, vous pouvez :

- Afficher des photos JPEG
- Créer des rappels pour des événements spéciaux

Avec ce PhotoAlbum numérique **SPH8528** Philips, vous pouvez :

- Afficher des photos JPEG
- Lire les clips vidéo de votre appareil
 photo
- Lire une musique de fond
- Créer des rappels pour des événements spéciaux





PhotoAlbum numérique Philips



• Base de recharge



Adaptateur secteur CA/CC



• Housse de transport (pour SPH8528 uniquement)



CD-ROM avec manuel d'utilisation



Guide de démarrage rapide

Présentation de votre PhotoAlbum





1

- Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil
- Appuyez pour revenir au menu précédent

2 MENU

• Appuyez pour accéder au menu d'options ou le quitter

3 Touches de zoom

- •
 - Appuyez pour effectuer un zoom avant
 - Appuyez pour basculer d'un mode à l'autre (mode vague -> mode album -> mode diaporama -> 2 zooms avant -> 4 zooms avant)
- e
 - Appuyez pour effectuer un zoom arrière
 - Appuyez pour basculer d'un mode à l'autre (mode vague -> mode album -> mode diaporama -> 2 zooms arrière -> 4 zooms arrière)

(4) Curseur haut/bas

- - Appuyez pour faire défiler vers le haut ou augmenter le volume
- - Appuyez pour faire défiler vers le bas ou baisser le volume
- (5) OK

• Appuyez pour lire/suspendre la lecture du diaporama/de la vidéo

• Appuyez pour confirmer une sélection

6 Curseur gauche/droite

- Faites glisser rapidement le curseur gauche/droite vers la droite pour déverrouiller l'écran tactile
- •
 - Appuyez pour faire défiler vers la gauche/Faites glisser pour naviguer vers la gauche
- •
 - Appuyez pour faire défiler vers la droite/Faites glisser pour naviguer vers la droite
- ⑦ ⊷Mini prise USB
- (8) ↔ Prise USB (pour SPH8528 uniquement)

- (9) Emplacement pour carte ■SD/MMC/ xD/MS/MS Pro
- (10) ()
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer le PhotoAlbum
 - Maintenez le bouton enfoncé pour mettre le PhotoAlbum hors tension
 - Appuyez sur ce bouton pour basculer d'un mode à l'autre (modes diaporama et horloge/calendrier ; ou modes vague et album)
- (1) Haut-parleur
- (12) Connecteur de la base de recharge
- (13) RESET
- (14) & verrouillage Kensington

3 Guide de démarrage

Attention

• Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Chargement de la batterie intégrée



Remarque

 Chargez la batterie intégrée avant d'utiliser le PhotoAlbum pour la première fois. Une fois la batterie intégrée complètement chargée, le PhotoAlbum peut fonctionner pendant 1 heure au maximum pour le modèle SPH8408/SPH8428 ou 2 heures pour le modèle SPH8528.

Mode	Durée de la charge	
Marche	- 2,5 heures (SPH8408/	
	SPH8428)	
	- 4 heures (SPH8528)	
Arrêt	2,5 heures	

 Branchez la fiche CC du cordon d'alimentation fourni sur la prise DC de la base de recharge fournie.



2 Faites passer le cordon d'alimentation dans la ferrite.



3 Branchez la fiche CA du cordon d'alimentation fourni sur une prise murale.



4 Branchez le PhotoAlbum sur la base de recharge.



➡ Si le PhotoAlbum est éteint, les voyants sous le curseur gauche/droite et le bouton OK clignotent pendant la procédure de charge. Lorsque la batterie intégrée est entièrement chargée, les signaux de voyant cessent de clignoter.



Conseil

- La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'usage.
- Pour l'optimiser, veillez à toujours brancher le PhotoAlbum sur une prise secteur.

Présentation des icônes de la batterie/d'état

L'écran indique le niveau approximatif de la batterie intégrée ainsi que l'état d'alimentation du PhotoAlbum :

lcône	Statut
	Niveau de batterie entre 0 %
	et 5 %
	Niveau de batterie entre 5 %
	et 20 %
	Niveau de batterie entre
	20 % et 40 %
	Niveau de batterie entre
	40 % et 60 %
	Niveau de batterie entre
	60 % et 80 %
-	Niveau de batterie entre 80
	et 100 %
(3)	PhotoAlbum en cours de
	charge
⇒	PhotoAlbum sur la base,
	alimenté en CA, hors charge

Mise sous tension du PhotoAlbum



1

Remarque

- Lorsque vous connectez le PhotoAlbum à une source d'alimentation, il s'allume automatiquement.
- Lorsque le PhotoAlbum est connecté à une source d'alimentation mais éteint, appuyez sur le bouton & pour l'allumer.

La première fois que vous allumez le PhotoAlbum :

• Vous êtes invité à choisir une langue d'affichage.



• Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.



• Vous êtes invité à régler l'heure et la date.



- Appuyez sur les boutons A/V/4/>
 pour régler l'heure et la date, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- ↦ L'écran d'accueil s'affiche.



Si la fonction démo est activée :

- Dès que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur, le PhotoAlbum sur la base de recharge s'allume automatiquement.
- Réglez l'heure et la date le cas échéant.
- ➡ Le PhotoAlbum démarre en mode diaporama (démo).

Arrêt du PhotoAlbum

Remarque

- Vous ne pouvez éteindre le PhotoAlbum qu'une fois toutes les copies et sauvegardes terminées.
- Pour éteindre le PhotoAlbum, maintenez le bouton & enfoncé pendant environ 2 secondes.

Transfert de fichiers multimédias

Transfert de fichiers multimédias via un périphérique de stockage

Attention

• Ne débranchez pas le périphérique de stockage du PhotoAlbum pendant le transfert de fichiers multimédias.

Le PhotoAlbum prend en charge la plupart des catégories de périphériques de stockage suivants :

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC) •
- Multimedia Card (MMC) .
- Multimedia Card Plus (MMC Plus) •
- Carte xD (xD) .
- Memory Stick (MS) .
- Memory Stick Pro (MS Pro) •
- Lecteur flash USB (SPH8528 uniquement)

- 1 Ouvrez le couvercle situé sur le côté du PhotoAlbum.
- 2 Insérez un périphérique de stockage dans le PhotoAlbum.

SPH8408/SPH8428



SPH8528



→ Un menu d'options s'affiche.



- [Visualiser des photos] (SPH8408/ SPH8428)
- [Lire le contenu inséré] (SPH8528) : permet de lire les fichiers multimédias sur le périphérique
- [Navigateur] : permet de parcourir les fichiers multimédias sur le périphérique
- [Copier vers PhotoAlbum] : permet de démarrer le transfert
- 3 Sélectionnez [Copier vers PhotoAlbum], puis appuyez sur OK.
 - ➡ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.



Pour sélectionner tous les fichiers multimédias :

- 1 Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez l'album du PhotoAlbum dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers multimédias, puis appuyez sur OK.

Pour sélectionner un support spécifique :

- 1 Sélectionnez [Non], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur ▶.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis sur OK pour sélectionner/désélectionner un fichier multimédia.
- 4 Appuyez sur MENU pour poursuivre le transfert.
- 5 Sélectionnez l'album du PhotoAlbum dans lequel vous souhaitez stocker vos photos, vidéos ou votre musique, puis appuyez sur OK.
- Pour retirer un périphérique de stockage du PhotoAlbum, tirez sur le périphérique.

Transfert de fichiers multimédias via un PC

Attention

- Ne débranchez pas le PhotoAlbum de l'ordinateur pendant le transfert multimédia.
- 1 Reliez le PhotoAlbum à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. SPH8408/SPH8428



SPH8528



- → Vous pouvez effectuer un glisserdéplacer des fichiers multimédias de l'ordinateur vers un album du PhotoAlbum.
- 2 Une fois le transfert terminé, débranchez le câble USB de l'ordinateur et du PhotoAlbum.

🔆 Conseil

- Vous pouvez transférer des fichiers multimédias du PhotoAlbum vers un ordinateur.
- La vitesse de transfert varie en fonction de votre système d'exploitation et de la configuration logicielle de votre ordinateur.

Menu de réglage rapide

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**.
 - → Le menu de réglage rapide s'affiche.

	Brichtnass	5.61	
	Status		*
Clock			Setting

- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour régler la luminosité ou afficher l'état du PhotoAlbum.
- Pour quitter le menu de réglage rapide, appuyez de nouveau sur MENU.

Boutons les plus utiles du pavé numérique

۲	Saisie en anglais		
ੇ	Saisie dans les langues		
	européennes prises en charge		
拼音	Saisie en chinois simplifié		
Русский	Saisie en russe		
\$#* / ABC	Basculer entre les symboles,		
	la ponctuation, les lettres ou		
	les chiffres		
aA	Basculer entre majuscules et		
	minuscules		
	Saisir un espace		
←	Retourner à la ligne		

Français

4 Lecture

Affichage des photos

Remarque

- Vous pouvez afficher des photos JPEG en mode diaporama sur le PhotoAlbum.
- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Lecture], puis appuyez sur OK.



- → (SPH8408/SPH8428) Les photos s'affichent en mode diaporama.
- → (SPH8528) Les photos/clips vidéo s'affichent en mode diaporama. Par défaut, si des fichiers audio sont disponibles, les photos sont lues avec une musique de fond.

En mode diaporama :

- Pour sélectionner la photo suivante/ précédente, appuyez sur ◀ / ►.
- Pour suspendre le diaporama, appuyez sur **OK**.
- Pour reprendre le diaporama, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour afficher des photos/fichiers vidéo en mode album, appuyez sur ^Q.

- Pour afficher des photos/fichiers vidéo en mode vague, appuyez deux fois sur ^Q.
- Pour afficher des photos en mode pellicule, faites glisser rapidement le curseur gauche/droite vers la droite.

En mode pellicule :

- Appuyez sur **√** pour afficher la photo ou vidéo suivante/précédente.
- Pour suspendre le mode diaporama, appuyez sur **OK**.

Conseil

• Si aucun bouton n'est actionné pendant environ 15 secondes, la pellicule disparaît et le diaporama reprend.

Gestion de diaporamas et de photos

Vous pouvez gérer une photo ou les paramètres du diaporama en procédant comme suit :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
 - → Un menu d'options s'affiche.



- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.
- [Mode d'affichage] : permet de sélectionner le mode d'affichage
- [Ajouter aux favoris] : permet d'ajouter le fichier multimédia à l'album [Favoris] dans le PhotoAlbum

- [Paramètres du diaporama]
 - [Intervalle] : permet de régler l'intervalle pour le diaporama
 - [Lecture aléatoire] : permet de lire un fichier multimédia dans l'ordre ou de façon aléatoire
 - [Nuance de couleur] : permet de sélectionner la couleur de la photo
 - **[Type de fichier]** (SPH8528) : permet de sélectionner le type de fichier affiché dans le diaporama
 - **[Effet transition]** : permet de sélectionner l'effet de transition
 - [Couleur arrière-plan] : permet de sélectionner la couleur de l'arrièreplan
- [Faire pivoter] : permet de sélectionner une orientation pour faire pivoter la photo
- [Copier] : permet de copier la photo dans un autre album
- [Supprimer] : permet de supprimer la photo
- [Sélectionner musique de fond] (SPH8528) : permet d'activer et de désactiver la musique de fond pendant le diaporama photo
- [Luminosité]: appuyez sur ▲/▼ pour régler la luminosité de l'affichage

Zoom et recadrage d'une photo

Lorsque le mode d'affichage sélectionné n'affiche qu'une seule photo à la fois, vous pouvez effectuer un zoom sur une photo, la recadrer et l'enregistrer en tant que nouvelle photo comme suit :

- 1 En mode diaporama, appuyez sur [®] pour effectuer un zoom avant dans une photo.
- 2 Appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez [Recadrer et enregistrer], puis appuyez sur OK.



➡ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.



- 4 Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur OK.
 - Pour annuler l'opération, sélectionnez [Non], puis appuyez sur OK.

- 5 Sélectionnez un album ou créez un album dans lequel vous souhaitez enregistrer la nouvelle photo, puis appuyez sur OK.
 - → Une fois la photo enregistrée, le mode diaporama du PhotoAlbum est rétabli.

Pour créer un album dans lequel vous souhaitez enregistrer la photo recadrée :

1 Sélectionnez [Créer nouvel album], puis appuyez sur OK.



- 2 Appuyez deux fois sur ▼ pour accéder au clavier.
- Pour saisir le nom (environ 24 caractères), sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK.
 - Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez aA sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK.
- 4 Une fois la saisie du nom terminée, sélectionnez ✓, puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement.

Lecture de vidéos (SPH8528)

Remarque

- Le modèle SPH8528 lit la plupart des clips vidéo provenant d'un appareil photo numérique aux formats M-JPEG (*.avi/*. mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) et MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Certains clips vidéo peuvent présenter des problèmes de compatibilité de lecture avec votre PhotoAlbum. Assurez-vous que ces clips vidéo sont compatibles avec votre PhotoAlbum avant de les lire.
- Certains clips vidéo dont le format n'est pas totalement compatible avec votre PhotoAlbum pourront être lus mais sans le son. L'icône R apparaîtra alors à l'écran.
- Lors de la lecture d'un fichier vidéo en mode album/miniatures/pellicule, l'icône 🖷 s'affiche dans le coin supérieur.
- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Navigateur], puis appuyez sur OK.



- 2 Appuyez sur [®] pour accéder au mode album.
- 3 Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur ▶ pour accéder au dossier.
- 4 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur OK.

Pendant la lecture vidéo :

- Pour régler le volume, appuyez sur
 ▲ / ▼.
- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **OK**.

- Pour lire la vidéo précédente/ suivante, appuyez sur ◀ / ►.
- Faites glisser rapidement le curseur gauche/droite une fois pour une avance rapide 2x, deux fois pour une avance rapide 4x et trois fois pour une avance normale.
- Pendant l'avance rapide, appuyez sur OK pour retourner à la vitesse normale.

Gestion des vidéos (SPH8528)

Vous pouvez gérer les vidéos en lecture en procédant comme suit :

Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
 → Un menu d'options s'affiche.



- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.
- **[Ajouter aux favoris]** : permet d'ajouter la vidéo à l'album **[Favoris]** dans le PhotoAlbum
- [Copier] : permet de copier la vidéo dans un autre album
- [Supprimer] : permet de supprimer la vidéo
- [Répéter]
 - [Lire en boucle] : permet de lire en boucle
 - [Lire une fois] : permet de lire une seule fois
- [Format d'affichage]

- [Plein écran] : permet de lire en format plein écran
- [Original] : permet de lire au format original
- [Luminosité] : permet d'ajuster la luminosité

Lecture de musique de fond (SPH8528)

Remarque

- Le PhotoAlbum prend uniquement en charge les fichiers audio aux formats MP3 ou WAV.
- Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
 → Un menu d'options s'affiche.
- 2 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner [Sélectionner musique de fond], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Sélectionner musique], puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez un dossier.
- 5 Sélectionnez le ou les morceaux.
 - Pour sélectionner toute la musique contenue dans un dossier, passez à **l'étape 6**.
 - Pour sélectionner un titre musical dans le dossier, appuyez sur >, puis sélectionnez la musique.
- 6 Appuyez sur OK.

Si vous avez déjà sélectionné votre musique :

- Dans le menu [Sélectionner musique de fond], sélectionnez [Musique activée], puis appuyez sur OK.
- Les fichiers audio sélectionnés sont alors lus.
- Pour arrêter la lecture de musique, sélectionnez [Musique désactivée], puis appuyez sur OK.

 Pour régler le volume de la musique pendant la lecture, appuyez sur ▲/▼.

Menu musique :

- 1 Sélectionnez un dossier de musique, puis appuyez sur MENU.
 - → Le menu Musique apparaît.
- 2 Sélectionnez une option pour continuer.
 - Copier de la musique dans un autre dossier
 - Effacer de la musique
 - Régler le volume de la musique

5 Navigation

Navigation dans des albums et des fichiers multimédias et gestion de ces éléments

Vous pouvez parcourir et gérer des albums et des fichiers multimédias en mode « vague » ou en mode album.

Mode « vague » :



• Mode album :



Parcourir des albums :

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Navigateur], puis appuyez sur OK.
 - ↓ Les albums sont affichés en mode « vague ».

- 2 Appuyez sur [®] pour accéder au mode album.
 - Pour repasser en mode « vague », appuyez sur ^Q.
 En mode vague/album :
 - Appuyez une fois sur **OK** : une photo s'affiche en mode pause.
 - Appuyez deux fois sur **OK** : le diaporama démarre.

Gérer des albums et des fichiers multimédias :

- Pour sélectionner un album/un périphérique, appuyez sur MENU.
 → Un menu d'options s'affiche.
- Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK pour continuer.

Menu périphérique :



- [Ajouter aux favoris] : permet d'ajouter un fichier multimédia dans l'album [Favoris] du périphérique
- [Créer nouvel album] : permet de créer un album
- **[Copier]** : permet de copier un fichier multimédia sur un autre album du périphérique
- [Déplacer] : permet de déplacer un fichier multimédia du périphérique dans un autre album
- [Supprimer] : permet d'effacer un fichier multimédia du périphérique
- [Grouper par] : permet de regrouper des fichiers multimédias sur le périphérique par nom ou date

Menu Album :

Browse		699
	Options	
Favorites	Add to Favorites	
PhotoFrame	Create New Album	
beijing	Сору	200
Demo photos	Move	
Jonn-templete Others	Delete	1.000
Preload	Rename	
SD/MMC Card	Group by	
beijing	Multirla.colart	
MS Card	moniple-scheet	

- [Ajouter aux favoris] : permet d'ajouter un fichier multimédia de l'album vers l'album [Favoris]
- [Créer nouvel album] : permet de créer un album
- [Copier] : permet de copier un fichier multimédia de l'album vers un autre album
- [Déplacer] : permet de déplacer un fichier multimédia de l'album vers un autre album
- [Supprimer] : permet d'effacer un fichier multimédia de l'album
- [Renommer] : permet de renommer . l'album
- [Grouper par] : permet de regrouper les fichiers multimédias de l'album par nom ou date
- [Sélection multiple] : permet de sélectionner plusieurs photos à gérer

Menu Miniature :

Browse		<u></u>
l l	Options	
	Add to Favorites	
🗢 Favorites	Сору	
E PhotoAlbum	Move	
Demo photos Person	Delete	1
Preload	Rotate	
Video	Color Tone	
SD/MMC Card	Group by	
<root> asimplesw</root>	Multiple-select	tien you do

- [Ajouter aux favoris] : permet d'ajouter un fichier multimédia de l'album vers l'album [Favoris]
- [Copier] : permet de copier un • fichier multimédia de l'album vers un autre album
- [Déplacer] : permet de déplacer un • fichier multimédia de l'album vers un autre album
- [Supprimer] : permet d'effacer un • fichier multimédia de l'album
- [Faire pivoter] (menu photo uniquement) : permet de faire pivoter la photo dans l'album
- [Nuance de couleur] (menu photo uniquement) : permet de sélectionner une couleur pour la photo
- [Grouper par] : permet de regrouper les fichiers multimédias de l'album par nom ou date
- [Sélection multiple] : permet de sélectionner plusieurs photos à gérer

Lorsque vous sélectionnez l'album [Favoris], un autre menu s'affiche.

- [Suppr. des favoris] : permet d'effacer un fichier multimédia de l'album [Favoris]
- [Copier] : permet de copier un fichier multimédia de l'album vers un autre album
- [Supprimer] : permet d'effacer un fichier multimédia de l'album
- [Grouper par] : permet de regrouper les fichiers multimédias de l'album par nom ou date

Ajout d'un fichier multimédia à l'album de favoris

Pour ajouter un fichier multimédia de l'album versl'album[Favoris] :

1 Sélectionnez [Ajouter aux favoris], puis appuyez sur OK.

Création d'un album

- 1 Sélectionnez [Créer nouvel album], puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez deux fois sur ▼ pour accéder au clavier.
- Pour saisir le nom (environ 24 caractères), sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK.
 - Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez aA sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK.
- 4 Une fois la saisie du nom terminée, sélectionnez ✓, puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement.

Copie d'un fichier multimédia

- 1 Sélectionnez [Copier], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez un album de destination, puis appuyez sur OK pour commencer la copie.

Déplacement d'un fichier multimédia

- 1 Sélectionnez [Déplacer], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez un album de destination, puis appuyez sur OK pour le déplacer.

Suppression d'un fichier multimédia

- 1 Sélectionnez [Supprimer], puis appuyez sur OK.
 - ➡ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur OK pour lancer la suppression.
 - Pour annuler l'opération, maintenez enfoncé 🔂.

Regroupement de fichiers multimédias

Vous pouvez regrouper des fichiers multimédias dans un album par date ou par nom.

- 1 Sélectionnez [Grouper par], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez une méthode de regroupement.
 - Pour regrouper par nom, sélectionnez [Nom], puis appuyez sur OK.
 - Pour regrouper par date, sélectionnez [Date], puis appuyez sur OK.

Modification du nom d'un album

- 1 Sélectionnez [Renommer], puis appuyez sur OK.
 - ↦ Un clavier apparaît.
- 2 Appuyez deux fois sur ▼ pour accéder au clavier.
- Pour saisir le nom (environ 24 caractères), sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK.
 - Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez aA sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK.
- 4 Une fois la saisie du nom terminée, sélectionnez ✓, puis appuyez sur OK.

Sélection et gestion de plusieurs fichiers multimédias

- 1 Sélectionnez [Sélection multiple], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez un fichier multimédia.
 - Pour sélectionner tous les fichiers multimédias de l'album, appuyez sur OK.
 - Pour sélectionner seulement quelques fichiers multimédias : appuyez sur ▲/▼/◀/▶ et sur OK pour sélectionner un support. Recommencez cette étape pour en sélectionner d'autres.
 - Pour désélectionner un support, sélectionnez-le puis appuyez de nouveau sur OK.
- **3** Une fois la sélection terminée, appuyez sur **MENU** pour continuer.
 - → Un menu d'options s'affiche.
- 4 Sélectionnez une option pour continuer.
 - [Ajouter aux favoris] : permet d'ajouter le fichier multimédia sélectionné à l'album [Favoris]
 - [Copier] : permet de copier le fichier multimédia sélectionné dans un autre album
 - [Déplacer] : permet de déplacer le fichier multimédia sélectionné dans un autre album
 - [Supprimer] : permet d'effacer le fichier multimédia sélectionné
 - [Faire pivoter] : permet de faire pivoter le fichier multimédia sélectionné
 - [Lire le diaporama] : permet de lire le fichier multimédia sélectionné en mode diaporama

Rotation de photos

- 1 Sélectionnez [Faire pivoter], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez un angle de rotation, puis appuyez sur OK.

6 Horloge

Affichage de l'heure

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Horloge], puis appuyez sur OK.



→ Une horloge/un calendrier s'affiche.

Menu horloge

 Lorsqu'une horloge/un calendrier s'affiche, appuyez sur MENU pour entrer dans le menu horloge.



• [Sélectionner l'horloge] : permet de sélectionner une autre horloge ou un autre calendrier à afficher.

- [Heure et date] : appuyez sur ▲/▼/◄
 /▶ pour régler l'heure/la date ou pour sélectionner un format d'heure/de date.
 Pour plus de détails, voir la rubrique
 « Réglages - Régler l'heure et la date ».
- [Sélectionner musique de fond] (SPH8528) : sélectionnez la musique de fond à lire en mode horloge.

Sélection d'un style d'horloge/de calendrier

- Dans le menu horloge, sélectionnez [Sélectionner l'horloge], puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur
 ▶ pour sélectionner un modèle d'horloge ou de calendrier, puis appuyez sur OK.



 Pour retourner à l'écran d'accueil, maintenez enfoncé G.

7 Rappel d'événement

Création d'un rappel d'événement

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Rappel d'évén.], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Créer un rappel d'événement], puis appuyez sur OK.



3 Appuyez sur ◀► pour sélectionner un modèle de rappel d'événement, puis appuyez sur OK.



- → Une liste d'options s'affiche.
- (SPH8528) Ajoutez une musique au rappel d'événement.
- Modifiez l'image du rappel d'événement.
- Modifiez le texte du rappel d'événement.
- Réglez l'heure et la date exactes le cas échéant.
- 4 Sélectionnez [Terminé], puis appuyez sur OK.



→ Vous êtes invité à programmer le rappel d'événement.

5 Programmer le message.



- [Nom de l'événement] : permet de saisir le nom. Pour plus de détails, voir la rubrique « Saisie du nom d'un rappel d'événement ».
- [Répéter] : permet de sélectionner une fréquence de répétition
- [Définir date] : permet de régler la date ou le jour
- [Définir heure] : permet de régler l'heure
- 6 Une fois le rappel d'événement programmé, sélectionnez **[Terminé]** et appuyez sur **OK**.



- Pour afficher les rappels d'événement disponibles, sélectionnez [Afficher le rappel d'événement].
- Pour revenir à l'écran d'accueil, maintenez enfoncé 🕁.

Saisie du nom d'un rappel d'événement

- 1 Sélectionnez [Nom de l'événement], puis appuyez sur OK.
- Appuyez deux fois sur ▼ pour accéder au clavier.
- Pour saisir le nom (environ 24 caractères), sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK.
 - Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez aA sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK.
- 4 Une fois la saisie du nom terminée, sélectionnez ✔, puis appuyez sur OK.



Modification d'un rappel d'événement

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Rappel d'évén.], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Créer un rappel d'événement], puis appuyez sur OK.

Create Event Reminder	View Event Reminder

3 Appuyez sur ◀► pour sélectionner un modèle de rappel d'événement, puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes pour modifier un rappel d'événement.
 - [Ajouter musique] (SPH8528) : permet d'ajouter une musique au rappel d'événement
 - [Modifier image] : permet de modifier l'image du rappel d'événement
 - [Modifier texte] : permet de modifier le texte du rappel d'événement

Ajout d'une musique de fond à un rappel d'événement :

1 Sélectionnez [Ajouter musique], puis appuyez sur OK pour confirmer.



2 Sélectionnez un titre musical disponible sur le PhotoAlbum, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier l'image du rappel d'événement :

1 Sélectionnez [Modifier image], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez une image disponible sur le PhotoAlbum, puis appuyez sur OK.

Pour modifier le texte du rappel d'événement :

1 Sélectionnez [Modifier texte], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez un modèle prédéfini, puis appuyez sur OK.
 - ↦ Le clavier s'affiche.



- 3 Appuyez deux fois sur ▼ pour accéder au clavier.
- 4 Pour saisir le texte, sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur OK.
 - Pour sélectionner une méthode de saisie, consultez la section « Connaître les icônes du clavier ».
 - Pour basculer entre majuscules et minuscules, sélectionnez aA sur le clavier à l'écran, puis appuyez sur OK.
- 5 Une fois le texte saisi, sélectionnez ✔, puis appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲/▼/◀/► pour placer le texte, puis appuyez sur OK.



7 Appuyez sur ▲/▼/◀/► pour sélectionner la couleur ou la police du texte, puis appuyez sur OK.



- 8 Déplacez la touche de commande vers ✓ et appuyez sur OK.
- 9 Sélectionnez [Terminé], puis appuyez sur OK.

Affichage d'un rappel d'événement

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Rappel d'évén.], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Afficher le rappel d'événement], puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez un rappel d'événement, puis appuyez sur OK.
 - → Un rappel d'événement s'affiche.
- Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez l'une des options suivantes pour continuer.



- [Changer musique] (SPH8528) : permet de changer la musique de fond du rappel d'événement
- [Reprogrammer] : permet de reprogrammer le rappel d'événement
- [Supprimer] : permet de supprimer le rappel d'événement
- Pour revenir à l'affichage d'autres rappels d'événement, sélectionnez **[Terminé]** et appuyez sur **OK**.

8 Réglages

Sélection de la langue d'affichage

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Langue], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK.



Réglage de la lumière

Vous pouvez régler la luminosité du PhotoAlbum pour obtenir un affichage optimal.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Luminosité], puis appuyez sur OK.



3 Appuyez sur ▲/▼ pour régler la luminosité, puis appuyez sur OK.

Français

Réglage de l'heure/de la date

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Heure et date], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Définir heure] / [Définir date], puis appuyez sur OK.

Settings			99
Language Brightness Time and Date			
SmartPower	Set Time	02 : 28	
Hibernate	Set Date		
Auto-orientate	Select Time Format		
Set Beep	Select Date Format		
Memory Card			
Demo			

4 Appuyez sur ▲/▼/◀/► pour régler les minutes/l'heure/le jour/le mois/l'année, puis appuyez sur OK.

Réglage du format de la date/heure

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Heure et date], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Choisir format heure] / [Choisir format date], puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK.

Settings			699
Language Brightness Time and Date			
SmartPower	Set Time	12 Hours	
Hibernate	Set Date	24 Hours	
Auto-orientate	Select Time Format		
Set Beep Memory Card Demo	Select Date Format		

Réglage du programmateur SmartPower

Avec le programmateur SmartPower, vous pouvez configurer l'heure de mise en marche et d'arrêt automatiques du PhotoAlbum. Lorsque l'écran se désactive automatiquement, le PhotoAlbum passe en mode veille.

Remarque

• Vérifiez que l'heure actuelle du PhotoAlbum est correctement réglée.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [SmartPower], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Programmateur], puis appuyez sur ►.



- 4 Sélectionnez [Heure de début] / [Heure de fin], puis appuyez sur OK.
 - Pour désactiver la fonction SmartPower, sélectionnez [Désactiver], puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ▲/▼/◀/► pour régler l'heure, puis sur OK.

🔆 Conseil

- Lorsque le PhotoAlbum est en mode veille, appuyez sur ७ pour le réactiver.
- Lorsque le PhotoAlbum est alimenté par la batterie intégrée : après un long moment d'inactivité, la luminosité de rétroéclairage de l'écran diminue et l'appareil se met en mode veille.

Veille prolongée du PhotoAlbum

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Veille prolongée], puis appuyez sur OK.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.
 - ➡ Une fois le délai défini écoulé, le PhotoAlbum passe en veille prolongée.
 - Pour désactiver la fonction de veille prolongée, sélectionnez [Jamais], puis appuyez sur OK.

Settings		Q
Language	Never	
Brightness	15 Minutes	
Time and Date	20 Minutes	
SmartPower	25 Minutes	
Hibernate	30 Minutes	
Auto-orientate	45 Minutes	
Set Beep	1 Hour	
Memory Card	2 Hours	
Demo	3 Hours	
	-	

• Pour réactiver le PhotoAlbum après la mise en veille prolongée, appuyez sur ひ.

Réglage de l'orientation automatique

Avec la fonction d'orientation automatique, vous pouvez afficher des photos dans le bon sens selon l'orientation horizontale/verticale du PhotoAlbum.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Orientation automatique], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Activer], puis appuyez sur OK.



 Pour désactiver la fonction d'orientation automatique, sélectionnez [Désactiver], puis appuyez sur OK.

Activation/désactivation de la tonalité des touches

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Régler signal sonore], puis appuyez sur OK.

Settings		
Language Brightness Time and Date SmartPower Hibernate Auto-orientate	On Off	
Set Beep		
Memory Card Demo		

- **3** Sélectionnez **[Activer]** pour activer la tonalité des touches.
 - Pour désactiver la tonalité, sélectionner [Désactiver].
- **4** Appuyez sur **OK**.

Protection/Déprotection du contenu d'un périphérique de stockage

Avec le PhotoAlbum, vous pouvez effacer du contenu sur un périphérique de stockage disponible sur le PhotoAlbum. Pour éviter la suppression accidentelle de contenu sur un périphérique de stockage, vous pouvez désactiver la fonction de suppression sur ce dernier.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Carte mémoire], puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez [Activer suppression] / [Désactiver suppression], puis appuyez sur OK.

Activation/désactivation de la démo

Remarque

- La fonction démo n'est active que pendant le diaporama photo ou vidéo.
- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Démo], puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez [Activer], puis appuyez sur OK.
 - → La fonction démo est activée.
 - ➡ Lorsque le mode démo est activé, le PhotoAlbum affiche automatiquement la démo dès que le cordon d'alimentation est branché.

- Pendant la lecture de la démo, appuyez sur ♀ pour quitter.
- Pour désactiver la démo au démarrage, sélectionnez [Désactiver], puis appuyez sur OK.

Réglage du diaporama

Sélection des intervalles de lecture du diaporama

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Intervalle], puis appuyez sur OK.

Settings			099
Brightness		5 Seconds	
Time and Date		10 Seconds	
SmartPower		30 Seconds	
Hibernate	Interval	1 Minute	
Auto-orientate	Shuffle	5 Minutes	
Set Beep	View Mode	30 Minutes	
Memory Card	File Type	1 Hour	
Demo	Transition Effect	4 Hours	
Slideshow	Background Color	12 Hours	

4 Sélectionnez un intervalle de lecture du diaporama, puis appuyez sur OK.

Sélection d'une séquence de diaporama

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Lecture aléatoire], puis appuyez sur OK.
- 4 Pour afficher le diaporama de façon aléatoire, sélectionnez [Activer], puis appuyez sur OK.
 - Pour afficher le diaporama dans l'ordre, sélectionnez [Désactiver], puis appuyez sur OK.

Sélection du mode d'affichage du diaporama

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.

3 Sélectionnez [Mode d'affichage], puis appuyez sur OK.

Settings		-
Hibernate Auto-orientate Set Beep Memory Card Demo	Interval Shuffle	
Slideshow	View Mode	
Power Meter Touch Panel Lock Info	File Type Transition Effect Background Color	

4 Sélectionnez un mode d'affichage pour le diaporama, puis appuyez sur OK.



Sélection du type de fichier pour l'affichage du diaporama (SPH8528)

Vous pouvez sélectionner le type de fichier que vous souhaitez afficher en mode diaporama.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.

3 Sélectionnez **[Type de fichier]**, puis appuyez sur OK.



- 4 Pour afficher des photos et des vidéos en mode diaporama, sélectionnez [Photos et vidéos], puis appuyez sur OK.
 - Pour afficher uniquement des photos en mode diaporama, sélectionnez [Photos uniquement], puis appuyez sur OK.

Sélection d'un effet de transition

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.

3 Sélectionnez [Effet transition], puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez un effet de transition, puis appuyez sur OK.

Sélection d'une couleur d'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner la couleur de bordure de l'arrière-plan pour les photos plus petites que l'écran du PhotoAlbum.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



- 2 Sélectionnez [Diaporama], puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez [Couleur arrière-plan], puis appuyez sur OK.

4 Sélectionnez [RadiantColor] / une couleur d'arrière plan/ [Ajustement auto], puis appuyez sur OK.

Settings			()(E
Brightness Time and Date SmartPower			
Hibernate	Interval	RadiantColor	3
Auto-orientate	Shuffle	RadiantColor 2	
Set Beep	View Mode	Original Black	
Memory Card	Transition Effect	Original Grey	
Demo	Background Color	Original White	
Slideshow		Auto-fit	

➡ Si vous sélectionnez [RadiantColor], le PhotoAlbum prolonge la couleur sur les bordures d'une photo plus petite que le plein écran de façon à remplir l'écran sans barres noires ni déformation du format d'image.



Si vous sélectionnez une couleur d'arrière-plan, le PhotoAlbum affiche une photo avec une couleur d'arrièreplan.



Si vous sélectionnez [Ajustement auto], le PhotoAlbum agrandit la photo de façon à remplir l'écran (avec une déformation de l'image).



Indicateur d'alimentation

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Indicateur d'alimentation], puis appuyez sur OK.

Settings		C
Hibernate Auto-orientate Set Beep Memory Card Demo Slideshow	On Off	
Power Meter		
Touch Panel Lock. Info		

- Pour voir l'indicateur d'alimentation, sélectionnez [Activer], puis appuyez sur OK.
 - Pour cacher l'indicateur d'alimentation, sélectionnez [Désactiver], puis appuyez sur OK.

Déverrouillage de l'écran tactile

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Verrouil. écran tactile], puis appuyez sur OK.

Settings		C
Hibernate Auto-orientate Set Beep Memory Card Demo Slideshow Power Meter	Auto-Lock On Auto-Lock Off	
Touch Panel Lock		
Info	•	

- 3 Sélectionnez [Verrouillage auto activé] pour activer le verrouillage, puis appuyez sur OK.
 - Si aucun bouton n'est activé pendant environ 10 secondes, l'écran tactile est automatiquement verrouillé et les voyants de l'écran tactile s'éteignent.
 - Pour désactiver le verrouillage, sélectionnez [Verrouil. auto désactivé].

Pour activer l'écran tactile verrouillé :

- Appuyez sur n'importe quel bouton.
 → Les voyants s'allument.
- 2 Faites glisser rapidement le curseur gauche/droite vers la droite pour déverrouiller l'écran tactile.

Affichage des informations du PhotoAlbum

Vous trouverez le nom du modèle, la version du micrologiciel du PhotoAlbum et l'état de la mémoire du PhotoAlbum et des autres périphériques de stockage disponibles sur le PhotoAlbum.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Info].

Settings		
Hibernate	PhotoAlbum SPH8528	
Auto-orientate	Software version: 0.37	
Set Been	Туре:	
Memory Card	Internal memory, SD/MMC Card,	
Demo	1.770GB, 119.175MB	
Slideshow	Used:	
Power Meter	2.687MB, 1.120MB	
Touch Panel Lock	Free space:	
Info	1.768GB, 118.55MB	
	-	

→ Les informations relatives au PhotoAlbum s'affichent sur l'écran.

Rétablissement de l'ensemble des paramètres par défaut

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres], puis appuyez sur OK.



2 Sélectionnez [Paramètres par défaut], puis appuyez sur OK.

Settings		
Auto-orientate Set Beep		
Memory Card		
Demo	No	
Slideshow	Yes	
Power Meter		
Touch Panel Lock		
Info		
Default Settings		

- ➡ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur OK.
 → Tous les paramètres par défaut du PhotoAlbum sont rétablis.
- Pour annuler l'opération, sélectionnez [Non] dans le message, puis appuyez sur OK.

9 Mise à niveau du PhotoAlbum

Attention

• N'éteignez pas le PhotoAlbum pendant la mise à niveau logicielle.

Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour logicielles à partir du site www. philips.com/support afin de mettre à niveau votre PhotoAlbum. Les versions logicielles précédentes ne sont pas disponibles en ligne.

- 1 Visitez le site www.philips.com/support.
- 2 Recherchez votre PhotoAlbum et rendezvous à la section Logiciels et pilotes.
- 3 Téléchargez la dernière version du logiciel directement dans le répertoire racine d'une carte SD.
- 4 Insérez la carte SD dans le PhotoAlbum.
- 5 Mettez le PhotoAlbum sous tension.
 - ➡ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.
- 6 Sélectionnez [Oui], puis appuyez sur OK pour confirmer.
 - → Une fois la mise à niveau terminée, le PhotoAlbum redémarre.

10 Informations sur le produit

Remarque

• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Image/affichage

- Angle de vue : avec un rapport de contraste > 10, 130° (H)/110° (V)
- Autonomie avec une luminosité de 50 % : 20 000h
- Format d'image : 4:3
- Résolution d'écran : 800 x 600
- Luminosité (type) : 200 cd/m²
- Rapport de contraste (type) : 400:1
- Formats photo pris en charge :
 - Photos au format JPEG (résolution maximale : 8 000 x 8 000 pixels)
 - Photos au format JPEG progressif (résolution maximale : 1 024 x 768 pixels)

Fonction vidéo (SPH8528)

- Formats vidéo pris en charge : M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*. avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Taille des vidéos :

٠

- M-JPEG, MPEG-1 : ≤ 640 × 480
- MPEG-4 : ≤720 × 576
- Fréquence d'images : ≤ 30 im/s

Fonction audio (SPH8528)

- Format audio pris en charge :
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Puissance de sortie des enceintes : 0,8 W ± 10 % (8 ohms)
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (arrière-plan)

Supports de stockage

• Capacité de la mémoire interne :

- (SPH8408/SPH8428) 1 Go, soit jusqu'à 1 000 photos en haute définition
- (SPH8528) 2 Go, soit jusqu'à
 2 000 photos en haute définition
- Types de cartes mémoire :
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - Carte xD (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Lecteur flash USB (SPH8528)

Connectivité

- SPH8408/SPH8428 : USB 2.0 esclave
- SPH8528 : USB 2.0 hôte, USB 2.0 esclave

Dimensions et poids

- Dimensions de l'appareil sans base de recharge (I × H × P) : 220 × 179 × 20,6 mm
- Dimensions de l'appareil avec base de recharge (I x H x P) : 220 x 188 x 100 mm
- Poids (sans base de recharge) :
 - SPH8408/SPH8428 : 0,514 kg
 - SPH8528 : 0,541 kg

Puissance

- Mode d'alimentation pris en charge :
 - Batterie intégrée
 - Alimentation secteur
- Entrée : 100 240 V ~ 50/60 Hz
- Sortie : 12 V == 1 A
- Niveau d'efficacité : V
- Consommation moyenne :
 - Pour le diaporama photo : 5 W
 - Pour la lecture multimédia pendant la charge : 8 W
- Batterie intégrée :
 - Fabricant : YOKU ENERGY
 TECHNOLOGY LIMITED
 - Référence du modèle : 383450 pour SPH8408/SPH8428 ; 063450 pour SPH8528
 - Caractéristiques techniques : batterie rechargeable Li-polymère 7,4 V

- Capacité : 600 mAh pour SPH8408/ SPH8428 ; 1 000 mAh pour SPH8528
- Autonomie : 1 heure pour SPH8408/ SPH8428 ; 2 heures pour SPH8528
- Durée de charge :

Activé	- 2,5 heures (SPH8408/
	SPH8428)
	- 4 heures (SPH8528)
Désactivé	2,5 heures

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Base de recharge
- Housse de transport (pour SPH8528 uniquement)
- CD-ROM avec manuel d'utilisation
- Guide de démarrage rapide

Confort

- Lecteur de cartes : intégré
- Formats photo pris en charge
 - Photos au format JPEG (résolution maximale : 8 000 × 8 000 pixels)
 - Photos au format JPEG progressif (résolution : 1 024 x 768 pixels uniquement)
- Orientations prises en charge : orientation automatique de la photo
- Boutons et commandes : écran tactile, bouton marche/arrêt
- Mode de lecture : diaporama, vague, album
- Gestion des albums : créer, copier, déplacer, effacer, renommer, regrouper, ajouter aux albums favoris, multisélection
- Gestion des photos : copier, déplacer, effacer, faire pivoter, ajouter aux albums favoris, nuance de couleur, regrouper, multisélection
- Horloge : horloge, calendrier, réglage de l'heure et de la date, (SPH8528) musique de fond
- Rappel d'événement : créer un rappel d'événement, afficher un rappel d'événement

- Réglage du diaporama : effet de transition, couleur d'arrière-plan, mode d'affichage, intervalle, aléatoire, nuance de couleur, type de fichier (SPH8528)
- Nuance de couleur : noir et blanc, sépia, autres couleurs
- Arrière-plan de l'écran : noir, blanc, gris, ajustement auto, RadiantColor
- Réglages : langue, luminosité, heure et date, SmartPower, veille prolongée, orientation automatique, bip (tonalité touche), protection de la carte mémoire, démo, diaporama, indicateur d'alimentation, verrouillage de l'écran tactile, informations sur le PhotoAlbum, restauration des paramètres par défaut du PhotoAlbum
- État du système : nom du modèle, version du logiciel, taille de la mémoire
- Compatibilité plug-and-play : Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Approbations de conformité : BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Autres fonctionnalités : compatible avec un verrou Kensington
- Langues d'affichage à l'écran : anglais, français, allemand, espagnol, italien, danois, néerlandais, portugais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel

11 Foire aux questions

L'écran LCD est-il tactile ?

L'écran LCD n'est pas tactile. Après avoir mis le PhotoAlbum en marche, vous pouvez utiliser l'écran tactile pour contrôler le PhotoAlbum.

Est-il possible d'utiliser le PhotoAlbum pour supprimer des photos d'une carte mémoire ?

Oui, il prend en charge les opérations de suppression de photos sur des périphériques externes tels que les cartes mémoire.Veillez à activer la fonction de suppression sur une carte mémoire disponible sur le PhotoAlbum.

Pourquoi mon PhotoAlbum n'affiche-t-il pas certaines de mes photos ?

- Le PhotoAlbum prend uniquement en charge les photos aux formats JPEG (résolution maximale : 8 000 x 8 000 pixels) et JPEG progressif (jusqu'à 1 024 x 768 pixels).
- Vérifiez que ces photos ne sont pas endommagées.

Pourquoi mon PhotoAlbum n'affiche-t-il pas certains de mes fichiers vidéo ?

- Le PhotoAlbum lit la plupart des clips vidéo provenant d'un appareil photo numérique aux formats M-JPEG (*.avi/*. mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) et MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Certains clips vidéo peuvent présenter des problèmes de compatibilité de lecture avec votre PhotoAlbum. Assurez-vous que ces clips vidéo sont compatibles avec votre PhotoAlbum avant de les lire.
- Assurez-vous que la taille des fichiers vidéo est prise en charge par votre PhotoAlbum (pour plus de détails, voir la rubrique « Informations sur le produit » du Manuel d'utilisation).

Assurez-vous que les fichiers vidéo ne sont pas endommagés.

Pourquoi mon PhotoAlbum ne peut-il plus afficher des fichiers vidéo que j'ai pu voir en mode navigation et que j'ai déjà visionnés ?

 Assurez-vous que l'option [Photos et vidéos] est sélectionnée et que l'option [Photos uniquement] n'est pas sélectionnée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Paramètres -Paramètres du diaporama - Sélectionner un type de fichier pour le diaporama ».

Pourquoi mon PhotoAlbum ne lit-il pas certains de mes fichiers musicaux ?

Le PhotoAlbum prend uniquement en charge les fichiers musicaux MP3 ou WAV. Vérifiez que ces fichiers musicaux MP3 ou WAV ne sont pas endommagés.

Pourquoi le PhotoAblum ne s'arrête-t-il pas automatiquement lorsque je règle cette option ?

Vérifiez que vous avez correctement défini l'heure, l'heure d'arrêt automatique et l'heure de mise en marche automatique. Le PhotoAlbum désactive automatiquement son écran à l'heure exacte d'arrêt. Si l'heure est déjà passée pour le jour du paramétrage, il s'arrêtera automatiquement à l'heure spécifiée le jour suivant.

Puis-je augmenter la taille de la mémoire afin de stocker plus de photos sur le PhotoAlbum ?

Non. La mémoire interne du PhotoAlbum est fixe : elle ne peut pas être étendue. Cependant, vous pouvez passer d'une photo à l'autre en utilisant différents périphériques de stockage sur le PhotoAlbum.

Le PhotoAlbum est allumé mais il ne répond plus. Que puis-je faire ?

Vérifiez que le PhotoAlbum est sous tension. À l'aide d'une épingle, appuyez sur le bouton **RESET** à l'arrière de l'appareil pour restaurer le système.

Pourquoi l'écran LCD devient-il sombre ? Pourquoi l'écran LCD s'éteint-il même lorsque la batterie intégrée est chargée ?

- Si le PhotoAlbum n'est pas sur la base de recharge et qu'aucun bouton de commande n'est activé pendant 5 minutes environ, l'écran LCD devient sombre. Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher la luminosité normale.
- Si le PhotoAlbum n'est pas sur la base de recharge et qu'aucun bouton de commande n'est activé pendant 10 minutes environ, l'écran LCD s'éteint. Appuyez sur & réactiver le PhotoAlbum.

12 Glossaire

С

Carte xD

EXtreme Digital Picture Card. Carte mémoire flash utilisée dans les appareils photo numériques.

Carte MMC

Carte MultiMedia. Carte mémoire flash permettant le stockage de données sur les téléphones cellulaires, PDA et autres terminaux de poche. La carte utilise la mémoire flash pour des applications de lecture/écriture ou des puces ROM (ROM-MMC) contenant des informations statiques. Les puces ROM sont largement utilisées pour intégrer de nouvelles applications au PDA Palm.

Carte SD

Carte mémoire Secure Digital. Carte mémoire flash permettant le stockage de données sur les appareils photo numériques, téléphones cellulaires et PDA. Les cartes SD ont le même format que les cartes MultiMediaCard (MMC), soit 32 × 24 mm, elles sont par contre plus épaisses (2,1 mm contre 1,4 mm). Les lecteurs de cartes SD acceptent les deux formats. La capacité de ces cartes peut atteindre 4 Go.

F

Format d'image

Le format d'image correspond au rapport entre la longueur et la hauteur des écrans de télévision. Le rapport d'un téléviseur standard est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur haute définition ou à écran large est de 16:9. Le format Letterbox vous permet de bénéficier d'une image à la perspective plus large que sur un écran standard 4:3.

J IPEG

Format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension '.jpg' ou '.jpeg'.

K

Kbit/s

Kilobits par seconde. Système de taux de mesure de données numériques souvent utilisé avec des formats très compressés tels que AAC, DAB, MP3, etc. Généralement, plus la quantité est élevée, meilleure est la qualité.

Μ

Memory Stick

Memory Stick. Carte mémoire flash permettant le stockage numérique sur les appareils photo, caméscopes et autres appareils de poche.

Miniature

Une miniature est une version d'une image dont la taille est réduite, utilisée pour faciliter l'identification de l'image. Les miniatures jouent le même rôle qu'un index pour du texte.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) est un nom informel désignant les formats multimédias dans lesquels chaque image vidéo ou champ entrelacé d'une séquence vidéo numérique est compressé(e) séparément sous forme d'image JPEG. Ce terme est souvent utilisé pour les appareils portables tels que les appareils photo numériques.

MP3

Format de fichier avec système de compression de données audio. MP3 est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Encodé au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

V

Verrou Kensington

L'encoche de sécurité Kensington (également appelée encoche K-ou verrou Kensington) fait partie d'un dispositif antivol. Il s'agit d'un petit orifice à renfort métallique installé sur la plupart des appareils électroniques et informatiques de petites dimensions ou portables ; et particulièrement sur les appareils légers ou coûteux (ordinateurs portables, moniteurs d'ordinateurs, consoles de jeux et vidéo-projecteurs). Il permet l'installation d'un système de verrouillage constitué d'un cadenas et d'un câble généralement fabriqués par Kensington.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_V1.1