Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HTS3180 HTS3181



- EN User manual
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual del usuario
- FR Mode d'emploi
- NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация! Важные сведения о безопасности	2 2
	Сведения о товарных знаках	4
2	Ваш продукт	5
	Основные характеристики Обзор изделия	5 5
3	Подключение	8
	Установка устройства	8
	Подключение видеокабелей	9
	Подключение динамиков и сабвуфера	10
	Подключение радиоантенны	10
	Подключение аудиокабелей/других	
	устройств	11
	Подключение шнура питания	12
4	Начало работы	13
	Установка батареек в пульт ДУ	13
	Определение соответствующего	
	канала просмотра	14
	Выберите язык экранного меню	14
	Изменение настроек динамиков	15
	Выберите источник воспроизведения	16
5	Воспроизведение	17
	Воспроизведение диска	17
	Воспроизведение видео	17
	Воспроизведение музыки	21
	Воспроизведение фотографий	22
	Воспроизведение с устройства USB	23
	Прослушивание радио	23
6	Настройка звука	25
	Управление громкостью	25
	Выбор объемного звука	25
	Выбор предустановленного	
	звукового эффекта	25
	Выбор объемного звука Выбор предустановленного звукового эффекта	25 25

7	Настройка параметров Общая настройка Настройка звука Настройка видео Предпочтения	26 26 27 28 29
8	Дополнительная информация Обновление программного	32
	обеспечения	32
	Уход	32
9	Характеристики	33
10	Устранение неисправностей	35
11	Глоссарий	37

Русский

1 Важная информация!

Важные сведения о безопасности



Предупреждение

- Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.
- Никогда не размещайте устройство, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Расположите устройство на достаточном расстоянии от воды, влаги и сосудов с водой.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.
- Во время грозы находитесь на достаточном расстоянии от устройства.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.

(6

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ ЕС (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/ЕС (Директивы по ЕМС).

Авторские права



Незаконное создание копий защищенных материалов, включая копирование программ, файлов, теле- и радиопередач и аудиозаписей, может являться нарушением авторских прав и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в подобных целях.

Информация об авторских правах корпорации Macrovision

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная в соответствии с некоторыми разделами патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Macrovision Corporation и других обладателей соответствующих прав. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision и предназначено только для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дает разрешения на другое ее использование. Разборка или реконструирование изделия запрещены.

Авторские права в Великобритании

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение владельца авторских прав. Для получения информации ознакомьтесь с актом об авторском праве 1956 г. и актами об охране прав исполнителей 1958-1972 г.г.

Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

Телевизор оснащен одобренной к применению литой вилкой. При необходимости, замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, указанного на вилке (например, 10 A).

- Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2 Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- **3** Установите крышку отсека предохранителя на место.

Примечание

• В целях соответствия положениям директивы ЕМС (2004/108/ЕС) запрещается снимать вилку изделия с сетевого шнура.

Утилизация отработавшего изделия и старых батарей



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Сведения о товарных знаках



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc и используются по лицензии. Официальная продукция DivX® Ultra Certified. Воспроизведение всех версий видео DivX® (включая DivX® 6) с улучшенным воспроизведением медиафайлов DivX® и медиаданных формата DivX®. Воспроизведение видео DivX® с меню, субтитрами и аудиодорожками.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Логотипы USB-IF являются торговыми марками Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.



2 Ваш продукт

Благодарим вас за выбор продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Основные характеристики

Наслаждайтесь насыщенным многоканальным объемным звучанием

Этот домашний кинотеатр поддерживает 5.1-канальную аудиосистему, которая обеспечивает реалистичный звук высочайшего качества.

Прямое воспроизведение с USB

Просто подключите устройство USB к разъему USB для воспроизведения файлов MP3/WMA/JPEG/DivX.

Синхронизация аудиосигнала с воспроизведением видео

Система обеспечивает синхронизацию звука и видео за счет запаздывания аудиосигнала, если видеосигнал, отправляемый на телевизор, медленнее аудиопотока.

Полноэкранный просмотр

Данное устройство позволяет смотреть фильмы в полноэкранном режиме на экране любого телевизора. Применимо только к файлам формата DVD и JPEG.

Коды регионов

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими региональными кодами.



Страны Европа



Россия

Обзор изделия

Пульт дистанционного управления



1 🕐 (Режима ожидания включен)

- Включение системы домашнего кинотеатра или переключение в режим ожидания.
- (2) ▲ (Открыть/Закрыть)
 - Открывает или закрывает дисковод.

З Кнопки Source

- AUDIO SOURCE: Выбор источника аудиовхода.
- **RADIO**: Переключение в режим FM-радио.
- USB: Переход к устройству USB.
- DISC: Переход к диску.

(4) E SETUP

• Вход и выход из меню настроек.

(5) ▲▼◀▶ (Кнопки перемещения)

- Перемещение по меню.
- Нажимайте кнопки влево/вправо для быстрого перехода назад/ вперед.
- В режиме радио: нажимайте кнопку вверх и вниз для настройки радиочастот.
- В режиме радио: нажмите кнопку влево или вправо, чтобы начать автоматический поиск радиостанций.

6 🗉 INFO

- Для дисков отображает информацию о текущем состоянии или о диске.
- Для слайд-шоу отображает эскизы файлов с фотографиями.

⑦ ►ІІ (Воспроизведение / Пауза)

- Запуск воспроизведения, пауза или повторный запуск воспроизведения диска.
- Автоматическая настройка радиостанций в режиме радио во время первоначальной установки.

(8) ■ (Стоп)

- Остановка воспроизведения диска.
- В режиме радио удаляет предустановленную радиостанцию.

(9) SURR (Объемный звук)

 Переключение между поддерживаемыми режимами объемного или стереозвука.

(10) AUDIO SYNC

- Выбор языка аудиосопровождения или канала.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть меню настройки синхронизации звука, затем нажмите VOL +/-, чтобы установить время задержки звука.

1 Цифровые кнопки

 Выбор объекта для воспроизведения.

12 SUBTITLE

- Выбор языка субтитров для видео.
- **13** SCREEN FIT
 - Настройка формата изображения в соответствии с экраном телевизора (использование коэффициентов масштабирования 1.3Х и 1.6Х).

(14) ZOOM

• Увеличение или уменьшение изображения.

(15) SLEEP

 Настройка времени, по истечении которого домашний кинотеатр переходит в режим ожидания.

(16) OK

• Подтверждение ввода или выбора.

(17) **→** BACK

- Возврат к предыдущему экрану.
- При воспроизведении DVD: перемещение по меню записей.
- Для VCD версии 2.0 или SVCD при включенной функции РВС: возврат к меню во время воспроизведения.

(18) 🕪 (Предыдущий/Следующий)

- Переход к предыдущему или следующему разделу, эпизоду или дорожке.
- (19) 🤻 (Без звука)
 - Отключение и включение выходного аудиосигнала.
- (20) VOL +/-
 - Регулировка громкости.

(21)SOUND

Выбор предварительных звуковых эффектов.

(22) ANGLE

Просмотр видео с различных углов обзора.

REPEAT / PROGRAM (23)

- Выбор или отключение режима произвольного воспроизведения.
- Сброс предустановленных радиостанций в режиме радио: нажмите для выполнения сброса вручную либо нажмите и удерживайте для автоматического сброса.

(24) REPEAT A-B

Выбор отрезка для повторного воспроизведения или выключение режима повтора.

Основное устройство



(1)(Режима ожидания включен)

- Включение системы домашнего кинотеатра или переключение в режим ожидания.
- (2)Отделение для диска

(3) ▲ (Открыть/Закрыть)

Открывает или закрывает дисковод.

ІІ (Воспроизведение / Пауза) (4)

- Запуск воспроизведения, пауза или повторный запуск воспроизведения диска.
- Автоматическая настройка радиостанций в режиме радио во время первоначальной установки.

■ (Стоп) (5)

- Остановка воспроизведения диска.
- В режиме радио удаляет предустановленную радиостанцию.

SOURCE (6)

- Выбор источника воспроизведения или прослушивание аудио с подключенного устройства.
- Дисплей
- (8) VOLUME
 - Регулировка громкости.
- (9) •⇐ (USB)
 - Подключение устройства USB

3 Подключение

Для использования домашнего кинотеатра выполните следующие подключения.

Основные подключения

- Видео
- Динамики и сабвуфер
- Питание

Дополнительные подключения:

- Антенна радио
- Аудио
 - Звуковой сигнал с телевизора
 - Звуковой сигнал с кабельного ресивера/устройства записи/ игровой приставки
- Другие устройства
 - Устройство USB

Примечание

- Идентификационные данные и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.

Совет

• В зависимости от типа устройства и целей использования, для подключения устройства используются различные разъемы. Для получения подробной информации о подключении устройства обратитесь к интерактивному руководству на веб-сайте www.connectivityguide.philips. com.

Установка устройства

- Установите устройство так, чтобы его нельзя было уронить, столкнуть или перевернуть. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Убедитесь в наличии доступа к сетевому шнуру, чтобы иметь возможность быстро отключить устройство от сети электропитания.



- **1** Установите домашний кинотеатр рядом с телевизором.
- 2 Установите динамики на уровне прослушивания, параллельно области прослушивания.
- З Установите сабвуфер в углу комнаты или на расстоянии не менее 1 метра от телевизора.

Совет

 Во избежание возникновения помех и шумов установите домашний кинотеатр вдали от электромагнитных устройств.

Подключение видеокабелей

Подключите систему домашнего кинотеатра к телевизору для воспроизведения дисков. Выберите оптимальное подключение видео, поддерживаемое телевизором.

- Вариант 1. Подключение к разъему SCART (для стандартного телевизора).
- Вариант 2. Подключение к разъему VIDEO (для стандартного телевизора).

Примечание

• Систему домашнего кинотеатра необходимо подключить напрямую к телевизору.

Вариант 1. Подключение к разъему SCART.



1 Подключите кабель Scart (не входит в комплект) к разъему SCART TO TV на домашнем кинотеатре и к входному разъему SCART телевизора.

Примечание

- Подключение SCART позволяет воспроизводить звук с телевизора через динамики. Последовательно нажимайте кнопку **AUDIO SOURCE**, пока на индикаторной панели не отобразится "SCART IN".
- Это подключение обеспечивает хорошее качество изображения.

Вариант 2. Подключение к разъему VIDEO (CVBS).



Русский

 Подключите композитный видеокабель к разъему VIDEO на системе домашнего кинотеатра и к входному разъему VIDEO на телевизоре.

Примечание

- Входной видеоразъем на телевизоре может быть обозначен как A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
- Это подключение обеспечивает стандартное качество изображения.

Подключение динамиков и сабвуфера



1 Подключите динамики и сабвуфер к соответствующим разъемам на системе домашнего кинотеатра.

Примечание

• Убедитесь, что цвета маркировки гнезд и штекеров совпадают.

Подключение радиоантенны



- Подключите антенну FM к разъему FM75Ω на системе домашнего кинотеатра (у некоторых моделей этот кабель уже подключен).
- 2 Раздвиньте антенну FM и прикрепите ее концы к стене.

Совет

• Для лучшего приема стереосигнала FM подключите внешнюю антенну FM.

Подключение аудиокабелей/других устройств

Направьте аудиосигнал с других устройств в систему домашнего кинотеатра и наслаждайтесь воспроизведением с помощью функций многоканального звучания.

Подключение аудио с телевизора



1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX1 системы домашнего кинотеатра и входным разъемам AUDIO телевизора.

- Примечание
- Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте AUDIO SOURCE до отображения на индикаторной панели "AUX1".

Подключение аудио с кабельного ресивера/устройства записи/ игровой приставки



1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX2 системы домашнего кинотеатра и входным разъемам AUDIO устройства.



- Примечание
- Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте AUDIO SOURCE до отображения "AUX2" на индикаторной панели.

Подключение устройства USB



1 Подключение устройства USB к разъему •<->USB системы домашнего кинотеатра.



Примечание

- Эта система домашнего кинотеатра позволяет воспроизводить/отображать только файлы формата MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG, хранящиеся на подобных устройствах.
- Нажмите USB для доступа к содержимому и воспроизведения файлов.

Подключение шнура питания



Предупреждение

• Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.

1 Подключите шнур питания к розетке электросети после выполнения всех необходимых подключений.

🛏 Теперь данный продукт можно настроить для дальнейшего использования.

4 Начало работы

Установка батареек в пульт ДУ



- 1 Откройте отсек для батареек на задней панели пульта ДУ.
- 2 Вставьте 2 входящие в комплект батареи (ААА). Соблюдайте полярность установки батареек (значки (+) и (-) внутри отсека).
- 3 Закройте отсек для батареек.

Πρ

Примечание

- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа (старую и новую или угольную и щелочную и т. п.).
- При разрядке батарей или при отсутствии использования пульта ДУ в течение длительного времени батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

Управление источником воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку RADIO, USB или DISC, чтобы выбрать источник воспроизведения.
- 2 Выберите необходимую функцию (например, ◄, ►).

Перемещение по меню

- Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления устройства и выберите необходимую функцию.
- 2 Используйте следующие кнопки на пульте ДУ для перемещения по экранным меню.

Кнопка	Действие
▲▼	Перемещение вверх или
	ВНИЗ
♦ ►	Перемещение влево или
	вправо
OK	Подтверждение выбора
	Ввод цифр
4 5 6	
7 8 9	
0	

Определение соответствующего канала просмотра

- Нажмите Ф для включения устройства.
- 2 Нажмите DISC для перехода в режим диска.
- **3** Включите телевизор и настройте его на соответствующий канал видео одним из следующих способов.
 - Перейдите на последний канал телевизора, затем нажимайте кнопку переключения каналов вниз, пока не отобразится экран с надписью Philips.
 - Последовательно нажимайте кнопку - SOURCE на пульте ДУ телевизора.

🔆 Совет

• Канал видео расположен между первым и последним каналами и может быть назван "FRONT", "A/V IN", "VIDEO", "HDMI" и т. д. Для выбора правильного входного сигнала см. руководство пользователя телевизора.

Выберите язык экранного меню

Общая Установка		
Бл Диска	English	
Затемн Дисплея	Français	
Язык Дисплея	Deutsch	
Сохранение Экрана	Italiano	
Таймер отключения	Español	
Код Vod DivX(R)	Português	
	Nederlands	
	Dansk 🔻	

- **1** Нажмите **DISC**.
- Нажмите I SETUP.
 - → Отобразится меню [Общая Установка].
- 3 Нажмите ►.
- Нажмите кнопку ▲▼ для выбора [Язык Дисплея] в меню, затем нажмите кнопку ▶.
 - В зависимости от страны или региона на диске могут быть доступны разные языки. Они могут не соответствовать приведенной здесь иллюстрации.
- 5 Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать язык, затем нажмите OK.

К Совет

 Для меню диска DVD можно установить язык по умолчанию (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Меню Диска]).

Изменение настроек динамиков

В идеале расстояние от местоположения слушателя до всех динамиков должно быть одинаковым. В противном случае, измените настройки динамиков в зависимости от расстояния от местоположения слушателя для достижения оптимального качества объемного звука.

Установка Аудио	
Ур Громкоговорит	
Зад Громкоговорит	
Ночн Режим	

- **1** Нажмите **DISC**.
- 2 Нажмите 🗉 SETUP.
- З Нажмите кнопку ▼ для выбора [Установка Аудио] в меню, затем нажмите кнопку ►.
 - Если данный параметр настройки динамиков недоступен, дважды нажмите , перед тем как нажать
 SETUP.

Настройка уровня громкости динамиков

 Выберите в меню [Ур Громкоговорит], затем нажмите ►.

Настр Громк Громкогов		
Передн Лев	0dB	
Передн Прав	0dB	
Центр	0dB	
Са Бвуфер	0dB	
Задний левый	0dB	
Задний правый	0dB	

- 2 Нажмите ◀▶, чтобы изменить уровень громкости, затем нажмите ОК.
 - → Динамик воспроизведет тестовый тон.
 - Повторите описанную выше установку для других динамиков, пока звучание всех динамиков не будет сбалансировано.
 - Для выхода из меню нажмите SETUP.

Установка времени запаздывания выходного сигнала (только для центрального и тыловых динамиков)

Выберите в меню **[Зад** Громкоговорит], затем нажмите ►.

Дист Настр Громк Громк

1

Центр	0MS
Задний левый	0MS
Задний правый	0MS

- 2 Нажмите ◀▶, чтобы установить время запаздывания, затем нажмите OK.
 - Повторите описанную выше установку для других динамиков, пока звучание различных динамиков не будет достигать положения слушающего в одно и то же время.
 - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

Совет

- Установите большее время задержки, если центральные или тыловые динамики находятся ближе к положению слушателя, чем передние динамики.
- Позволяет установить задержку в 1 мс на каждые 30 см между динамиком и положением слушающего.

Выберите источник воспроизведения

На основном устройстве



 Нажмите кнопку SOURCE несколько раз, чтобы выбрать: DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC ...

На пульте ДУ



• Нажмите кнопку AUDIO SOURCE несколько раз, чтобы переключить подключенный аудиоисточник.

Дисплей	Устройство подключено к
SCART IN	Разъем SCART TO TV
AUX 1	Разъем AUDIO IN-AUX 1
AUX 2	Разъемы AUDIO IN-AUX 2

- Нажмите кнопку **RADIO** для переключения в диапазон FM.
- Нажмите кнопку **USB** для переключения в режим USB.
- Нажмите кнопку **DISC** для перехода в режим диска.

5 Воспроизведение

Воспроизведение диска

Внимание

- Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме дисков.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения диска.
- Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска.
- Установите диск этикеткой вверх.
 - Для двусторонних дисков установите стороной для воспроизведения вверх.
- 3 Нажмите ▲, чтобы закрыть отделение для диска и начать воспроизведение.
 - Для просмотра диска включите телевизор и выберите канал, соответствующий системе домашнего кинотеатра.
 - Для остановки воспроизведения нажмите

 .

Примечание

- Проверьте поддерживаемые форматы дисков (см. "Характеристики" > "Поддерживаемые медианосители").
- Перед воспроизведением заблокированных дисков или дисков с ограничениями воспроизведения необходимо ввести пароль при отображении меню ввода пароля.
- В случае остановки или приостановки воспроизведения диска более чем на 15 минут включается экранная заставка. Для отключения экранной заставки нажмите кнопку **DISC**.
- После остановки или приостановки воспроизведения диска устройство автоматически переключается в режим ожидания, если в течение 30 минут не будет нажата ни одна кнопка.

Воспроизведение видео



Примечание

 Воспроизведение видеодисков всегда возобновляется с момента последней остановки. Чтобы начать воспроизведение с начала, нажмите и во время отображения сообщения.

Управление воспроизведением видео

- **1** Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
► II	Запуск воспроизведения,
	пауза или повторный запуск
	воспроизведения диска.
	Остановка воспроизведения.
	Переход к следующему
	разделу или эпизоду.
	Переход к началу текущего
	раздела или эпизода. Нажмите
	дважды для перехода к
	предыдущему разделу или
	эпизоду.
◀◀ / ▶▶	Быстрый переход вперед
	(вправо) или назад (влево).
	Нажимайте несколько раз для
	изменения скорости поиска.
▲ / ▼	Медленный переход вперед
	(вниз) или назад (вверх).
	Нажимайте несколько раз для
	изменения скорости поиска.
	• Для дисков VCD возможен
	только медленный поиск
	вперед.

Изменение параметров воспроизведения видео

- Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для изменения параметров воспроизведения видео.

Кнопка	Действие	
AUDIO	Выбор языка	
SYNC	аудиосопровождения или	
	канала.	
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для	
	видео.	
REPEAT	Выбор или отключение	
	режима произвольного	
	воспроизведения.	
	• Варианты повтора	
	воспроизведения	
	различаются в зависимости	
	от типа диска.	
	• Для дисков VCD повторное	
	воспроизведение возможно,	
	только если включен режим	
	PBC.	
ZOOM	Увеличение или уменьшение	
	изображения.	
	• Для перемещения	
	по увеличенному	
	изображению нажимайте	
	Кнопки перемещения.	
i INFO	Отображение текущего	
	состояния или информации	
	диска.	
	• Опции воспроизведения	
	видео можно изменять	
	без прерывания	
	воспроизведения диска.	
	Настройка формата	
SCREEN	изображения в соответствии	
FIT	с экраном телевизора	
	(использование коэффициентов	
	масштабирования 1.3Х и 1.6Х).	
	• Применимо только к	
	файлам формата DVD и	
	JPEG, недоступно для	
	фильмов в формате DivX.	



Примечание

 Некоторые действия могут быть недоступны на определенных дисках. Для получения подробных сведений см. информацию на диске.

Доступ к меню диска DVD



- 1 Нажмите кнопку DISC, чтобы перейти в главное меню диска.
- 2 Выберите значение параметра и нажмите кнопку **ОК**.
 - В некоторых меню для выбора необходимо нажимать кнопку Цифровые кнопки.
 - Для возврата в меню записей во время воспроизведения нажмите кнопку **ЭВАСК**.

Доступ к меню VCD или меню предварительного просмотра

Функция РВС (Управление

воспроизведением) для VCD включена по умолчанию на заводе. При установке VCD отображается меню содержимого.

- Нажмите ▲▼ или Цифровые кнопки, чтобы выбрать параметр воспроизведения, а затем нажмите ОК для запуска воспроизведения.
 - Если функция PBC отключена, меню пропускается и начинается воспроизведение с первой записи.
 - Чтобы вернуться в меню во время воспроизведения, нажмите → ВАСК (возможно, только если включен режим PBC).

- 2 Нажмите DISC, чтобы просмотреть содержимое диска.
 - Для выхода из меню нажмите **DISC**.

Выбирать Тип Конспекта:

Конспект Канала

Интервал Диска Интервал Канала

3 Выберите функцию предварительного воспроизведения и нажмите кнопку ОК.

[Конспект Канала]

Воспроизводятся первые несколько секунд каждой дорожки на диске.

[Интервал Диска]

Общее время диска делится на шесть, и воспроизводятся первые несколько секунд каждого интервала.

[Интервал Канала]

Текущая дорожка делится на шесть, и воспроизводятся первые несколько секунд каждого интервала.

Эта функция не доступна в режиме остановки.



Совет

 Параметр РВС можно изменить (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Пбс]).

Синхронизация аудиопотока с воспроизведением видео

Если воспроизведение видео медленнее звука (звук не соответствует изображению), можно установить задержку звука для соответствия видеоряду.



- Нажмите и удерживайте AUDIO SYNC до отображения "Синхр. аудио XXX". "XXX" обозначает время задержки.
- 2 Нажимайте VOL +/- в течение пяти секунд, чтобы установить время задержки звука.



Примечание

• Если регулятор громкости не используется в течение 5 секунд, его функцией снова становится регулировка громкости.

Повторное воспроизведение определенного раздела

- Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT A-B в точке, которую необходимо отметить в качестве начальной.
- Чтобы указать конечную точку, нажмите кнопку REPEAT A-B еще раз.
 - → Начнется повторное воспроизведение.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.



Примечание

• Отметить раздел для повторного воспроизведения можно только в пределах дорожки/записи.

Выбор различных углов просмотра видео

- Во время воспроизведения последовательно нажимайте кнопку ANGLE для выбора вариантов угла просмотра.
 - Воспроизведение начнется с выбранного угла просмотра.



Примечание

• Применимо только для дисков, содержащих последовательности кадров, снятых с разных ракурсов.

Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени



- 1 Во время воспроизведения нажмите INFO.
 - → Отобразится меню состояния диска.
- 2 Нажмите кнопку ▲▼, чтобы просмотреть информацию, затем нажмите ОК.
 - **[Вр. Заг]** (время записи)
 - [Врем Кн] (время раздела)
 - [Вр Диска] (время диска)
 - [Вр Записи] (время дорожки)
- 3 Нажмите кнопку Цифровые кнопки, чтобы ввести время, к которому необходимо перейти, затем нажмите OK.

Примечание

• Параметры различаются в зависимости от типа диска.

Воспроизведение видео в формате DivX®

DivX — это цифровой медиаформат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Данное устройство сертифицировано DivX® и позволяет просматривать видео DivX.

- 1 Установите диск или устройство USB, содержащие видео в формате DivX.
- 2 Нажмите DISC или USB.
 → Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► II.
- **4** Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие	
AUDIO	Выбор языка	
SYNC	аудиосопровождения или канала.	
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для	
	видео.	
	Остановка воспроизведения.	
	Для видео DivX Ultra	
	нажмите эту кнопку еще	
	раз для отображения меню	
	содержимого.	
 INFO 	Отображение информации о	
	видео DivX Ultra.	

Примечание

- Возможно воспроизведение только видеофайлов DivX, которые были взяты на прокат или куплены с использованием регистрационного кода DivX данной системы домашнего кинотеатра (см. "Настройка параметров" > "Общая настройка" > [Код Vod DivX(R)]).
- Можно воспроизводить видеофайлы DivX размером до 4 ГБ.
- Если субтитры не отображаются должным образом, измените набор символов (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Подзаг. DivX]).
- Данная система домашнего кинотеатра может отображать до 45 символов в субтитрах.

Воспроизведение музыки

Управление воспроизведением звуковой дорожки

- Включите воспроизведение дорожки.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления дорожкой.

Кнопка	Действие
▶11	Запуск воспроизведения,
	пауза или повторный
	запуск воспроизведения
	диска.
•	Остановка
	воспроизведения.
	Переход к следующей
	дорожке.
	Переход к началу
	воспроизводимой
	дорожки. Нажмите
	дважды, чтобы перейти
	к следующей дорожке.
	Выбор объекта для
4 5 6	воспроизведения.
7 8 9	
0	
◀◀ / ▶▶	Быстрый перехол
	вперед (вправо)
	или назад (влево).
	Нажимайте несколько
	раз для изменения
	скорости поиска.
REPEAT	Выбор или отключение
	режима произвольного
	воспроизведения.

Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA — это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением .mp3 или .wma).

- Вставьте диск или устройство USB, содержащие музыку в формате MP3/ WMA.
- 2 Нажмите DISC или USB.
 → Отобразится меню содержимого.
- **3** Выберите папку, затем нажмите **ОК**.
- 4 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► II.
 - Для перехода в главное меню, нажимайте → ВАСК или ▲ до выбора папки "Предыдущее", затем нажмите ОК.

Примечание

- Для дисков с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Данное устройство не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате MP3 (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются.
- Некоторые файлы WMA защищены с помощью технологии DRM (управление правами на цифровые данные), они не могут быть воспроизведены на данном устройстве.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

Совет

 Можно выбрать отображение содержимого данных, просмотреть файлы или папки (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Отображение МРЗ/ JPEG]).

Воспроизведение фотографий

Воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу

Данное устройство позволяет просматривать фотографии в формате JPEG (файлы с расширением .jpeg или .jpg).

- 1 Установите диск или устройство USB, содержащие фото в формате JPEG.
- **2** Нажмите **DISC** или **USB**.
 - Начнется слайд-шоу (для диска Kodak) или отобразится меню содержимого (для диска с файлами в формате JPEG).
- 3 Выберите папку/альбом для воспроизведения.
 - Для предварительного просмотра фотографий в папке/альбоме нажмите I INFO.



- Для перехода к предыдущему или следующему изображению нажмите ◄ / ►I.
- Чтобы выбрать фотографию, нажмите **Кнопки перемещения**.
- Чтобы отобразить только выбранную фотографию, нажмите ОК.
- 4 Нажмите кнопку ► ІІ для запуска слайд-шоу.
 - Для возврата в главное меню нажмите → ВАСК.

Примечание

- Если на диске содержится большое количество музыкальных записей/ фотографий, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Если изображение JPEG записано не в виде файла "exif", его миниатюра не будет отображаться на дисплее. Вместо него появится миниатюра "голубая гора".
- Данное устройство позволяет просматривать цифровые фотографии только в форматах JPEG-EXIF, которые используются почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение Motion JPEG и изображений в форматах, отличных от JPEG, невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики, связанные с изображениями.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

Управление воспроизведением фотографий

- Начните воспроизведение фотографий в виде слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления фотографиями.

Кнопка	Действие
•	Переход к предыдущей
	фотографии.
•	Переход к следующей
	фотографии.
A	Поворот фотографии по
	часовой стрелке.
▼	Поворот фотографии против
	часовой стрелки.
ZOOM	Увеличение или уменьшение
	изображения.
	Пауза при воспроизведении в
	режиме масштабирования.
	Остановка воспроизведения.

Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Можно воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу. Файлы в формате MP3/WMA и JPEG должны быть сохранены на одном диске или устройстве USB.

- **1** Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Перейдите к папке/альбому с фотографиями и нажмите ОК для запуска воспроизведения слайд-шоу.
 - Воспроизведение слайд-шоу продолжается до конца папки или альбома с фотографиям.
 - Музыка продолжает играть до конца диска.
 - Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите ■.
 - Для остановки воспроизведения музыки нажмите ■ еще раз.

Воспроизведение с устройства USB

Устройство поддерживает воспроизведение/ просмотр файлов MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG со следующих устройств USB:

- флэш-накопитель
- устройства считывания карт памяти
- жесткий диск (необходим внешний источник питания)



- Подключите устройство хранения USB к порту ← (USB).
- 2 Нажмите USB.→ Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► II.

→ Начнется воспроизведение.

4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ■ или извлеките устройство USB.

Примечание

- Если устройство не подходит к порту USB, подключите его через удлинительный кабель USB.
- При подключении устройств чтения карт USB/других устройств, доступна только одна карта/устройство.
- Цифровые камеры, для которых требуется установка специального ПО или использующие протокол РТР, не поддерживаются.

Прослушивание радио

Проверьте подключение антенны FM к системе домашнего кинотеатра. Если она не подключена, подключите антенну FM (входит в комплект) к разъему **FM75** Ω и прикрепите ее концы к стене.



- Для улучшения качества приема расположите антенну на расстоянии от телевизора или других источников излучения.
- Для наилучшего качества приема стереосигнала в FM-диапазоне подключите внешнюю антенну FM (не входит в комплект).

Первая настройка

При первом использовании режима радио выполните следующие действия, чтобы настроить радиостанции.

1 Нажмите **RADIO**.

→ Отобразится сообщение "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY".

2 Нажмите ►Ш.

- Все обнаруженные радиостанции будут сохранены.
- ⊢ После завершения поиска включится первая настроенная радиостанция.
- Для остановки автоматической настройки нажмите ■.

Примечание

- В памяти системы домашнего кинотеатра может быть сохранено до 40 радиостанций.
- Если параметр автоматической установки отключен или сохранено менее 5 радиостанций, отобразится сообщение с запросом на повторную установку радиостанций.

Прослушивание радио

- Нажмите **RADIO**.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления радио.

Кнопка	Действие
	Выбор предустановленной
	радиостанции.
AV	Настройка на большую/
	меньшую радиочастоту.
	Нажмите и удерживайте
	данную кнопку, чтобы удалить
	текущую радиостанцию из
	списка предустановленных
	радиостанций.
	• Предустановленные номера

 Гредустановленные номера других радиостанций остаются неизменными.

Переустановка всех радиостанций

- **1** Нажмите **RADIO**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM более 5 секунд.
 - Все предустановленные радиостанции будут заменены.

Примечание

• Если радиосигнал не обнаружен или обнаружено менее 5 радиостанций во время настройки радио, проверьте, подключена ли радиоантенна.

Поиск и сохранение отдельных радиочастот

- **1** Нажмите **RADIO**.
- 2 Нажмите ◀◀ / ▶▶.
 - Будет выполнен поиск радиостанции.
- **3** Повторяйте шаг 2, пока не будет найдена радиостанция, которую необходимо сохранить.
 - Чтобы точно настроить частоту радиостанции, нажмите ▲ / ▼.

4 Нажмите **PROGRAM**.

- Номер предустановленной станции мигает.
- ⇒ Если в течение 20 секунд после этого не выполняется никаких действий, устройство выходит из режима сохранения радиостанций.
- 5 Нажмите </ ► (или Цифровые кнопки), чтобы выбрать номер, под которым будет сохранена радиостанция.
- 6 Нажмите **PROGRAM** для подтверждения.

6 Настройка звука

Управление громкостью

- 1 Нажимайте VOL +/- для увеличения или уменьшения громкости.
 - Для отключения звука нажмите 🕸.
 - Чтобы снова включить звук, нажмите или VOL +.

Выбор объемного звука



1 Последовательно нажимайте SURR, чтобы выбрать наиболее подходящий режим объемного звучания, доступного для диска.

Параметр	Описание
5-CH	Усиливает звучание
STEREO	стереоканала, удваивая
	звучание центрального
	и тылового динамиков.
	Идеальное решение для
	вечеринки.
MULTI-	Многоканальный объемный
CHANNEL /	звук: Dolby Digital и Dolby
DPLII	Pro Logic II.
STEREO	Стереофоническое звучание

Примечание

• 5-канальный режим Dolby Prologic II является режимом объемного звука по умолчанию в любое время, как при включении системы домашнего кинотеатра, так и при смене источника воспроизведения.

Выбор предустановленного звукового эффекта



Последовательно нажимайте
 SOUND для выбора звуковых
 эффектов, наиболее подходящих для
 воспроизводимой музыки или видео.

Видео/Музыка	Описание
ACTION /	Расширенный низкий и
ROCK	высокий диапазоны для
	отличного звучания звуковых
	эффектов и атмосферы.
	Отлично подходит для
	боевиков и рок/поп музыки.
CONCERT/	Режим ровного и чистого
CLASSIC	звучания. Идеален для
	прослушивания классической
	музыки и просмотра записей
	концертов живой музыки.
DRAMA /	Четкие средние и высокие.
JAZZ	Создает атмосферу
	присутствия в клубе,
	непосредственно рядом с
	исполнителем. Предназначен
	для джазовой музыки и
	просмотра художественных
	фильмов.
SPORTS	Умеренные средние
	частоты и эффект
	объемного звучания для
	четкой передачи голоса
	и атмосферы спортивных
	состязаний. Также идеально
	подходит для видеоигр.
NIGHT	Режим динамичного
	управления звучанием
	подходит для просмотра
	фильмов в ночное время
	и ненавязчивой фоновой
	музыки.

7 Настройка параметров

Можно настроить различные параметры по своему усмотрению. Ознакомьтесь со следующими инструкциями для перемещения по меню параметров.

Символ	Опции
*	[Общая Установка]
	[Установка Аудио]
0	[Уст Видео]
	[Предпочтение]



Примечание

• Если пункт меню настройки отображается в сером цвете, это означает, что параметр не может быть изменен при данных условиях.

Общая настройка

Общая Установка	
Бл Диска	
Затемн Дисплея	
Язык Дисплея	
Сохранение Экрана	
Таймер отключения	
Код Vod DivX(R)	

1 Нажмите 🗉 SETUP.

- → Отобразится меню [Общая Установка].
- Нажмите ►.
 Выберите ог

Выберите опцию, затем нажмите ОК.

- **4** Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите → ВАСК.
 - Для выхода из меню нажмите SETUP.

Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Бл Диска]

Установите ограничение воспроизведения для конкретных дисков. Перед началом воспроизведения установите диск в отделение для диска (можно установить ограничения не более чем для 40 дисков).

- [Блок] ограничение доступа к текущему диску. Если данный параметр включен, для снятия блокировки и воспроизведения диска необходимо ввести пароль.
- [Разбл] воспроизведение всех дисков.

Совет

 Можно установить или изменить пароль (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Пароль]).

[Затемн Дисплея]

Изменение уровня яркости индикаторной панели системы домашнего кинотеатра.

- [100%] стандартный уровень яркости.
- [70%] средний уровень яркости.
- [40%] минимальный уровень яркости.

[Язык Дисплея]

Выбор языка экранного меню по умолчанию.

[Сохранение Экрана]

Выключение или включение режима экранной заставки. Помогает защитить экран телевизора от повреждения при воспроизведении неподвижного изображения в течение длительного времени.

- [Включено] Установка экранной заставки после 15 минут неактивного состояния (например, в режиме паузы или остановки).
- [Выключено] Отключение режима заставки.

[Таймер отключения]

Автоматическое переключение в режим ожидания спустя установленное время.

- [15 Мин], [30 Мин], [45 Мин], [60 Мин] — выбор времени обратного отсчета до перехода системы домашнего кинотеатра в режим ожидания.
- **[Выключено]** отключение таймера спящего режима.

[Kod Vod DivX(R)]

Отображение регистрационного кода DivX®.

К Совет

• Используйте регистрационный код DivX домашнего кинотеатра при прокате или покупке видео на веб-сайте www.divx. com/vod. Фильмы DivX, купленные или взятые на прокат через DivX® VOD, могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

Настройка звука

Установка Аудио

Ур Громкоговорит

Зад Громкоговорит

Ночн Режим

1 Нажмите 🗈 SETUP.

- → Отобразится меню [Общая Установка].
- Нажмите кнопку ▼ для выбора
 [Установка Аудио], затем нажмите ►.
- **3** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- **4** Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите → BACK.
 - Для выхода из меню нажмите SETUP.



Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Ур Громкоговорит]

Установка уровня громкости каждого динамика для обеспечения идеального баланса.

1) Нажмите **ОК**.

 Выберите динамик в меню, затем нажмите ◀▶, чтобы настроить уровень громкости.

3) Нажмите **ОК** для подтверждения выбора и выхода из меню.



Примечание

• Из настраиваемого динамика прозвучит тестовый тон.

[Зад Громкоговорит]

Установка времени задержки для центрального и тылового динамика (динамики расположены ближе к положению слушающего), чтобы звук из всех динамиков достигал положения слушающего в одно время.

1) Нажмите ОК.

 Выберите в меню динамик, затем нажмите ◀▶, чтобы установить время задержки.

3) Нажмите **ОК** для подтверждения выбора и выхода из меню.



Примечание

 Позволяет установить задержку в 1 мс на каждые 30 см между динамиком и положением слушающего.

[Ночн Режим]

Приглушение громких звуков и увеличение громкости тихих звуков, что позволяет просматривать фильмы DVD при небольшом уровне громкости, не мешая окружающим.

- [Включено] Тихий просмотр ночью.
- [Выключено] Объемный звук с полным динамическим диапазоном.



Применимо только к дискам DVD с Dolby Digital.

Настройка видео

Уст Видео

ТВ система	
Тв Дисплей	
уст Изобр	
	_

- **1** Нажмите 🗈 SETUP.
 - → Отобразится меню [Общая Установка].
- 2 Нажмите ▼ для выбора [Уст Видео], затем нажмите ►.
- **3** Выберите опцию, затем нажмите **ОК**.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите → ВАСК.
 - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.



Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[ТВ система]

Изменяйте эту установку только при неправильном воспроизведении видео. По умолчанию эта установка соответствует самой распространенной установке для телевизоров в вашей стране.

- [PAL] для телевизоров с системой PAL.
- [NTSC] для телевизоров с системой NTSC.
- **[Универсальный]** для телевизоров, совместимых с PAL и NTSC.

[Тв Дисплей]

Выберите один из следующих форматов отображения.







4:3 Pan Scan (PS)

16:9 Широкий экран

• [4:3 Pan Scan] – Для телевизора с форматом экрана 4:3: полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.

4:3 Letter Box (LB)

- [4:3 Letter Box] Для телевизора с форматом экрана 4:3: широкоэкранное изображение с черными полосами сверху и снизу.
- [16:9 Широкий экран] Для широкоэкранного телевизора: формат 16:9.

[уст Изобр]

Выбор предустановленных или создание собственных настроек цвета.

- [Стандартный] исходная цветовая схема.
- [Ярко] яркая цветовая схема.
- [Мягк.] теплая цветовая схема.
- [Личный] настройка параметров цвета. Установите уровень яркости, контраста, резкости/оттенка и цветовую насыщенность в меню, а затем нажмите кнопку OK.

Предпочтения



Примечание

• Остановите воспроизведение диска, перед тем как перейти к [Предпочтение].

	Предпочтения		
	Аудио		
	Субтитры		
	Меню Диска		
	Род. Контроль		
	Пбс		
	Отображ. MP3/JPEG		
_	Пароль		
	Субтитры DivX	▼	

- **1** Нажмите 🗈 SETUP.
 - → Отобразится меню [Общая Установка].
- Нажмите кнопку ▼ для выбора [Предпочтение], затем нажмите ►.
- **3** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- **4** Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите ∽ ВАСК.
 - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.



Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Аудио]

Установка языка аудиосопровождения по умолчанию для воспроизведения с диска.

[Субзагол]

Установка языка субтитров по умолчанию для воспроизведения с диска.

[Меню Диска]

Установка языка меню диска.

Примечание

- Если на диске недоступен выбранный язык, используется язык, установленный по умолчанию.
- Для некоторых DVD смена языка субтитров/аудиосопровождения возможна только из меню диска.
- Для выбора языков, не перечисленных в меню, выберите [Другие]. Найдите четырехзначный код в списке кодов языка в конце этого руководства пользователя и введите его.

[Родной]

Ограничение доступа к дискам, которые не рекомендуются для просмотра детям. Данные типы дисков должны быть записаны с ограничением на просмотр.

1) Нажмите ОК.

2) Выберите уровень ограничения, затем нажмите **ОК**.

3) Для ввода пароля нажмите **Цифровые** кнопки.



Для воспроизведения дисков с ограничением выше установленного в меню [Родной] уровня необходимо ввести пароль.

- Ограничения зависят от страны. Для разрешения просмотра всех дисков выберите "8".
- На некоторых дисках указаны ограничения, но сами диски записаны без ограничения. Для таких дисков данная функция не применима.



 Можно установить или изменить пароль (см. "Предпочтения" > [Пароль]).

[Пбс]

Включение или выключение меню содержимого дисков VCD/ SVCD с функцией PBC (управление воспроизведением).

- [Включено] отображение индексного меню при загрузке диска для воспроизведения.
- [Выключено] пропуск меню и начало воспроизведения с первой записи.

[Отображение MP3/JPEG]

Выбор отображения папок или всех файлов.

- [Просмотр папок] отображение папок с файлами MP3/WMA.
- [Просмотр файлов] отображение всех файлов.

[Пароль]

Установка или изменение пароля для заблокированных дисков или воспроизведение дисков DVD с ограничением просмотра.

Изм. Пароль	
Стар. Пароль	
Новый Пароль	
Подтверждение пароля	
	ОК

1) Нажмите Цифровые кнопки,

чтобы ввести "136900" или последний установленный пароль в поле [Стар.

Пароль].

2) Введите новый пароль в поле **[Новый Пароль]**.

3) Повторно введите новый пароль в поле

[Подтверждение пароля].

4) Нажмите ОК для выхода из меню.



Примечание

• Если вы забыли пароль, введите "136900" перед установкой нового.

[Подзаг. DivX]

Выбор набора символов, поддерживаемого субтитрами DivX.

[Стандарт]	Английский, ирландский,
	датский, эстонский,
	финский, французский,
	немецкий, итальянский,
	португальский,
	люксембургский,
	норвежский (букмол и
	нюнорск), испанский,
	шведский, турецкий
[Центр.	Польский, чешский,
Евр.]	словацкий, албанский,
	венгерский, словенский,
	хорватский, сербский
	(латиница), румынский
[Кириллица]	Белорусский, болгарский,
	украинский, македонский,
	русский, сербский
[Грецкий]	Греческий

Примечание

• Убедитесь, что файл субтитров имеет такое же имя, как и файл фильма. Например, если имя файла фильма "Movie.avi", то текстовый файл должен иметь название "Movie.sub" или "Movie.srt".

[Информ. о версии]

Отображение версии программного обеспечения системы домашнего кинотеатра.



овет

• Данная информация необходима для поиска обновленной версии ПО на сайте Philips, которую можно скачать и установить на систему домашнего кинотеатра.

[Станд.]

Сброс всех настроек системы домашнего кинотеатра и восстановление заводских установок по умолчанию, кроме параметров [Бл Диска], [Пароль] и [Родной].

8 Дополнительная информация

Обновление программного обеспечения

Для проверки обновленных версий сравните текущую версию ПО системы домашнего кинотеатра с последней версией (при наличии), размещенной на веб-сайте Philips.

Предпочтения	
Меню Диска 🔺	
Род. Контроль	
Пбс	
Отображ. MP3/JPEG	
Пароль	
Субтитры DivX	
Информ. о версии	
Станд.	

1 Нажмите 🗈 SETUP.

- 2 Выберите [Предпочтение] > [Информ. о версии], затем нажмите ОК.
- 3 Введите номер версии, затем нажмите кнопку © SETUP для выхода из меню.
- 4 Перейдите на сайт www.philips. com/support, чтобы проверить наличие последней версии ПО для данной системы домашнего кинотеатра.
- 5 Если последняя версия ПО более новая, чем версия ПО домашнего кинотеатра, загрузите ее и сохраните на диске CD-R или флэш-накопителе USB.
- 6 Вставьте диск CD-R или флэшнакопитель USB в систему домашнего кинотеатра.

- 7 Нажмите DISC или USB, далее следуйте инструкциям на телеэкране для подтверждения обновления.
 - После выполнением обновления
 ПО система домашнего кинотеатра автоматически переключится в режим ожидания.

Примечание

- Не извлекайте диск CD-R или USB в ходе обновления программного обеспечения.
- 8 Рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключить его для перезагрузки системы.

Уход

Внимание

• Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреиантистатики для дисков.

Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микроволокна и протирайте диск от цента к краям прямыми движениями.

Очистка экрана основного устройства

Протрите поверхность экрана чистящей тканью из микроволокна.

Русский

9 Характеристики

Примечание

• Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Воспроизводимые медиа

 DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, флэшнакопитель USB

Усилитель

- Общая выходная мощность: 300 Вт (среднеквадратичная) (30% THD)
- Частотный отклик: 180 Гц~18 кГц / ±3 дБ
- Отношение сигнал/шум: > -60 дБ (средневзвешенное)
 - Входная чувствительность:
 - AUX: 500 мВ
 - SCART TO TV: 500 мВ

Диск

- Тип лазера: Полупроводниковый
- Диаметр диска: 12 см / 8 см
- Декодирование видеосигнала: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Видео ЦАП: 12 Бит / 108 МГц
- Система сигнала:PAL / NTSC
- Видео S/N: 56 дБ
- Аудиовыход: 24 бит / 96 кГц
- Частотный отклик:
 - 4 Гц 20 кГц (44,1 кГц)
 - 4 Гц 22 кГц (48 кГц)
 - 4 Гц 44 кГц (96 кГц)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Радио

- Диапазон настройки: FM 87,5–108 МГц (50 кГц)
- Пороговая чувствительность 26 дБ: FM 22 дБ
- Подавление помехи по промежуточной частоте: FM 50 дБ
 - Отношение сигнал/шум: FM 30 дБ
- Искажение гармоник: FM 3%
- Частотный отклик: FM 180 Гц 10 кГц
 / ±6 дБ
- Разделение стереосигнала: FM 26 дБ (1 кГц)
- Пороговое значение стерео: FM 23,5 дБ

USB

- Поддерживаемый стандарт: USB
- Поддержка класса: UMS (класс запоминающих устройств USB)
- Файловая система: FAT12, FAT16, FAT32

Основное устройство

- Источник питания: 220–240 B; ~50 Гц
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- В режиме ожидания: < 1 Вт
- Размеры (Ш X В X Г): 360 x 55 x 332 (мм)
- Вес: 2,64 кг

Динамики

- Система: сателлиты полного диапазона
- Сопротивление динамиков: 8 Ом (центральный), 4 Ом (фронтальный/ тыловой)
- Акустические преобразователи: 3дюймовый динамик полного диапазона
- Частотный отклик: 150 Гц 20 кГц
- Размеры (Ш X В X Г): 100 x 100 x 75 (мм)
- Вес: 0,38 кг (каждый)

Сабвуфер

- Сопротивление: 8 Ом
- Драйверы АС: 165 мм (6,5'') НЧгромкоговоритель
- Частотный отклик: 40 Гц ~ 150 Гц
- Размеры (Ш × В × Г): 122,6 × 309,5 × 369 (мм)
- Вес: 3,54 кг

Характеристики лазера

- Тип: полупроводниковый лазер GaAlAs (CD)
- Длина волны: 645 665 нм (DVD), 770 - 800 нм (CD)
- Выходная мощность: 6 МВт (DVD), 7 МВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов.

10 Устранение неисправностей

Предупреждение

• Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок во время эксплуатации устройства проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте устройство и обратитесь в службу поддержки на вебсайте www.philips.com/welcome.

При обращении в Philips вам потребуется назвать модель и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь: Номер модели _____ Серийный номер _____

Основное устройство

Кнопки устройства не работают.

• Отсоедините устройство от розетки электросети на несколько минут, затем снова подключите его.

Изображение

Нет изображения.

- Для правильного выбора видеоканала на телевизоре обратитесь к руководству пользователя телевизора. Меняйте телевизионный канал, пока не увидите экран диска DVD.
- Нажмите **DISC**.
- Если вы изменили параметр [ТВ система], установите значение по умолчанию: 1) Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска. 2) Нажмите ◄. 3) Нажмите SUBTITLE.

Звук

Нет звука.

- Проверьте подключение аудиокабелей и выберите соответствующий источник аудиовхода (например, AUDIO SOURCE, USB) для устройства, с которого будет осуществляться воспроизведение.
- Если домашний кинотеатр не поддерживает технологию объемного звучания DTS, проверьте, не использует ли источник воспроизведения аудиопоток DTS.

При просмотре телепередач отсутствует звук.

 Подключите аудиокабель к входу AUDIO системы домашнего кинотеатра и к выходу AUDIO телевизора. Затем нажимайте AUDIO SOURCE, чтобы выбрать соответствующий источник звука.

Отсутствует эффект объемного звучания.

- Нажмите **SURR**, чтобы установить правильные параметры объемного звучания.
- Если система домашнего кинотеатра поддерживает воспроизведение DTS, нажмите AUDIO SYNC, чтобы выбрать другую звуковою дорожку.
- Убедитесь, что воспроизводимый источник записи или трансляции поддерживает объемное звучание (Dolby Digital и т.п.).

Не удалось прочитать содержимое с флэшнакопителя USB.

- Формат флэш-накопителя USB не поддерживается системой домашнего кинотеатра.
- Диск отформатирован в другой файловой системе (например, NTFS), которая не поддерживается данным устройством.
- Максимальный поддерживаемый объем памяти — 160 ГБ.

Воспроизведение

Не удалось воспроизвести файлы DivX.

- Убедитесь, что при кодировании файла DivX был выбран профиль "Домашний кинотеатр".
- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.

Формат изображения на экране не соответствует установке дисплея телевизора.

• Формат установлен на диске.

Субтитры DivX не воспроизводятся должным образом.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Выберите соответствующий набор символов. 1) Нажмите SETUP.
 2) Выберите [Предпочтение], затем нажмите ►. 3) Выберите [Подзаг. DivX], затем нажмите OK. 4) Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами.

11 Глоссарий

D

DivX-видео

DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, Inc. Это устройство, официально сертифицированное по стандарту DivX, позволяет проигрывать DivX-видео. Посетите веб-сайт www. divx.com для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования файлов в DivX-видео.

DivX Video-On-Demand

Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD). Для создания кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на вебсайт vod.divx.com с помощью данного кода для выполнения процедуры регистрации и получения дополнительных сведений о DivX-видео.

Dolby Digital Pro Logic II

Усовершенствованная технология воспроизведения звука с использованием декодирующей матрицы, с помощью которой можно расширить любой двухканальный звук, например, музыкальный компакт-диск, стереозвуковую дорожку на видеокассете, звуковое сопровождение видеоигры или телепередачи до пятиканального потока воспроизведения (диапазона) (левый/ центральный/правый/левый боковой/ правый боковой), в результате чего достигается эффект объемного звучания.

JPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Это система сжатия данных неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

Μ

MP3

Файловый формат с системой сжатия звуковых данных. MP3 — это аббревиатура от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компактдиск.

MPEG

Экспертная группа в области динамического изображения (Motion Picture Experts Group). Набор систем сжатия для цифрового аудио и видео.

Ρ

PBC

Регулятор воспроизведения. Система, позволяющая перемещаться по Video CD/Super VCD с помощью экранных меню диска. Позволяет использовать интерактивное воспроизведение и поиск.

PCM

Импульсно-кодовая модуляция (Pulse Code Modulation). Система кодирования цифрового аудио.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Майкрософт. Данные WMA кодируются проигрывателем Windows Media 9 или Windows Media для Windows XP. Файлы имеют расширение .wma.

Φ

Формат изображения

Формат изображения представляет собой соотношение ширины и высоты телевизионного экрана. Формат стандартного телевизора - 4:3; формат широкоэкранного телевизора или телевизора с высокой четкостью -16:9. Формат letter box позволяет получить изображение с более широкой перспективой на стандартном экране формата 4:3.

S
Τ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

							(подпись покупателя)	без печати продавца.
							Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен	е! Гарантийный талон недействителен
Модель:	Серийный номер:	Дата продажи:	ПРОДАВЕЦ:	Название фирмы:	Телефон фирмы:	Адрес и E-mail:	ПЕЧАТЬ ФИРМЫ - ПРОДАВЦА	Внимани

JIb!
требите
АЫЙ ПО
важаем

Компания изготовитель выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, асправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических сохранностью повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	3 года	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России). Интернет: www.philips.ru