Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome





Gebruiksaanwijzing



AD7050W

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid Kennisgeving	2 3
2	Uw entertainmentsysteem Inleiding Wat zit er in de doos? Wat u nog meer nodig hebt Overzicht van het apparaat Aan de slag met AirPlay	5 5 5 6 6
3	Voorbereiden Stroom aansluiten De AD7050W inschakelen	8 8 8
4	Verbinding maken met uw Wi-Fi- netwerk voor AirPlay Methode 1:Via iOS 5 Wi-Fi- netwerkaanmelding delen Methode 2:Verbinding maken met een WPS-router Methode 3:Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi- router	9 9 10 11
5	Afspelen Stream audio from your iTunes music library to AD7050W Use advanced sound settings De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen Muziek van een extern apparaat afspelen	19 19 21 22 22

6	Firmware bijwerken	23
	Download the update file	23
	Bijwerken vanaf de configuratiepagina	23
7	Productinformatie	25
	Specificaties	25
8	Problemen oplossen	26

1 Belangrijk

Veiligheid

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen





Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

De 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- 1 Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- 3 Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- 5 Plaats dit product niet in de nabijheid van water.
- 6 Reinig alleen met een droge doek.

- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- 8 Verwijder de behuizing van dit product niet.
- 9 Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
- Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
- (13) Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- (14) Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Kennisgeving CE0560

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.'

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.





'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

Airplay, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Symbool klasse II apparatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Opmerking

• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw entertainmentsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer

Inleiding

Met Apple AirPlay-technologie kunt u uw iTunes-muziekbibliotheek afspelen vanaf een Mac, PC, iPhone, iPod Touch of iPad die is aangesloten op een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD7050W) en aansluiting heeft op een Wi-Fi-netwerk.

Met een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD7050W), kunt u:

- audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar kamers in uw huis streamen
- kiezen op welke apparaten met AirPlay u muziek wilt afspelen (als u meer dan één apparaat met AirPlay hebt)
- audio tegelijkertijd naar meerdere apparaten met AirPlay streamen (alleen vanuit de iTunesmuziekbibliotheek op uw PC of Mac)

🔆 Тір

• Ga naar www.philips.com/welcome voor informatie over andere apparaten met AirPlay van Philips.

Met de AD7050W kunt u ook:

- uw iPod/iPhone/iPad opladen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).
- uw iTunes-muziekbibliotheek rechtstreeks afspelen op uw iPod/iPhone/iPad via de USBaansluiting, terwijl deze oplaadt.
- muziek afspelen vanaf andere apparaten via de MP3-LINK-aansluiting.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (met een ingebouwde Wi-Fimodule)
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding (op CD-ROM)
- Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt

Voor het draadloos streamen van audio met AirPlay hebt u het volgende nodig:

- een Wi-Fi-gecertificeerde router
- een apparaat voor uw iTunesmuziekbibliotheek, bijvoorbeeld een iPod touch/iPhone/iPad met iOS 4.3.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10.2.2 (of hoger)

Uw AD7050W moet via de Wi-Firouter op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het iTunes-hostapparaat.

Lijst met compatibele iTuneshostapparaten voor AirPlay

De AD7050W is compatibel met AirPlay op:

- een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10.2.2 (of hoger) en
- de volgende modellen iPod/iPhone/iPad met iOS 4.3.3 (of hoger):

Ontworpen voor

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (vierde generatie)
- iPad mini
- iPad (derde generatie)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)

Overzicht van het apparaat



1 VOL +/-

- Pas het volume aan.
- Houd beide knoppen ingedrukt om het apparaat te resetten.

- 2 POWER 🖞
 - Druk hierop om het apparaat in te schakelen.
 - Houd deze knop als het apparaat is ingeschakeld ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
 - Druk op deze knop als het apparaat is ingeschakeld om het onderste lampje in/uit te schakelen.

(3) Knop/indicator WI-FI SETUP

- Voor aansluiting van het apparaat op een Wi-Fi-netwerk.
- Hier wordt de status van de Wi-Fiverbinding van het apparaat getoond.
- (4) MP3-LINK
 - Hier sluit u een externe audiospeler aan door middel van de meegeleverde MP3 Link-kabel.
- ⑤ USB •<↔
 - Hier verbindt u een iPod/iPhone/iPad met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).
- 6 DC IN
 - Voor aansluiting van de netspanningsadapter.
- 7 Lampje onder aan het apparaat

Aan de slag met AirPlay

Om AirPlay te gebruiken, dient u:

- 1 uw iPod Touch/iPhone/iPad te upgraden naar de laatste iOS-versie (iOS 4.3 of hoger)
 - of de laatste versie van iTunes (iTunes 10 of hoger) op uw PC of Mac te installeren.
- 2 Sluit de AD7050W aan op netspanning en zet het apparaat aan (zie 'Voorbereiden' op pagina 8).

- 3 Verbind de AD7050W met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9).
- 4 Controleer of uw iPod Touch/iPhone/iPad of PC of Mac ook met dit Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

3 Voorbereiden

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten

Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schokl Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.



- Sluit het netsnoer aan op
 - de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - het stopcontact.

De AD7050W inschakelen

- 1 Druk op ひ aan de achterkant om het apparaat in te schakelen.
- 2 Wacht tot het apparaat is opgestart.
 - → Het opstarten duurt maximaal 25 seconden.
 - ➡ Tijdens het opstarten knippert de indicator Wi-Fi SETUP op de achterzijde van het apparaat geel.
 - → Na het opstarten brandt de Wi-Fi SETUP-indicator geel.
- Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u Ø ingedrukt.
- Als u het apparaat opnieuw wilt inschakelen, houdt u Φ opnieuw ingedrukt.

🔆 Тір

- Als het apparaat meer dan 30 minuten niet-actief is, schakelt het automatisch uit.
- U kunt als het apparaat is ingeschakeld op ⁴ drukken om het LED-lampje onder aan het apparaat in of uit te schakelen.

4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay



Als u de AD7050W wilt verbinden met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u uw Wi-Fi-instellingen toe te passen op de AD7050W.

Kies de beste installatiemethode op basis van de hieronder opgesomde voorwaarden.

Voorwaarde	Installatiemethode
U hebt een iPod touch/iPhone/iPad bijgewerkt naar iOS 5.0 of hoger:	Kies methode 1 (aanbevolen) (zie 'Methode 1: Via iOS 5 Wi-Fi- netwerkaanmelding delen' op pagina 9).
Uw Wi-Fi-router is geschikt voor WPS (Wi-Fi Protected Setup) en ondersteunt PBC (Push Button Connection).	Kies methode 2 (zie 'Methode 2:Verbinding maken met een WPS- router' op pagina 10).

U hebt een apparaat Kies dat geschikt is voor (zie Wi-Fi met een Vert internetbrowser, een zoals een iPod touch/ gesc iPhone/iPad of een op p PC/Mac met Wi-Fi.

Kies methode 3 (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11).

Vóór u de AD7050W met uw Wi-Fithuisnetwerk verbindt, dient u te controleren:

- (1) de Wi-Fi-router is ingeschakeld en goed werkt.
- of de AD7050W is ingeschakeld en goed is opgestart (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8).

Als de AD7050W eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Vervolgens kunt u altijd AirPlay gebruiken als de AD7050W is ingeschakeld en automatisch verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk heeft gemaakt.

Methode 1:Via iOS 5 Wi-Finetwerkaanmelding delen

- 1 Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
- 2 Sluit een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd) aan op:

 - de stationsaansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.



- **3** Druk op **WIFI SETUP** op de achterzijde van de AD7050W.
 - → Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven.



- 4 Raak ALLOW (toestaan) aan om uw Wi-Fi-instellingen met de AD7050W te delen.
 - → Na een tijdje wordt de indicator op de achterzijde van de AD7050W groen en begint het apparaat te piepen.
 - → De AD7050W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

Methode 2:Verbinding maken met een WPS-router

Opmerking

1

 Controleer of de AD7050W correct is opgestart (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8) voordat u op een knop op de AD7050W drukt.

Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.

- WPS
- 2 Druk kort na het uitvoeren van stap 1 op Wi-Fi SETUP aan de achterzijde van de AD7050W.
 - → De indicator Wi-Fi SETUP knippert afwisselend rood, geel en groen.
 - Binnen 2 minuten wordt de indicator
 WI-FI SETUP groen en begint het apparaat te piepen.
 - → De AD7050W is nu correct op uw Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.



🔆 Тір

- Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPS-PBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor meer informatie.
- Als de indicator Wi-Fi SETUP op de AD7050W niet groen wordt, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Wacht 2 minuten en probeer het opnieuw. Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie 'Methode 3:Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11).
- Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet kan worden gemaakt, herstart u de AD7050W en probeert u het opnieuw.

Methode 3:Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router



Opmerking

• U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de AD7050W handmatig met een WPS-router te verbinden.

Als u de AD7050W handmatig met een Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot de ingebouwde configuratiewebpagina van de AD7050W vereist om de interne Wi-Fi-instellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een voor Wi-Fi-apparaat met een internetbrowser nodig voor een tijdelijke Wi-Fi-verbinding met de AD7050W. Het Wi-Fi-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/ iPad of een PC of Mac met Wi-Fi zijn.

Volg onderstaande volgorde om de AD7050W te verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS.

- Noteer de instellingen van uw Wi-Fi-router voor gebruik bij de Wi-Fi-installatie van de AD7050W (zie 'De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren' op pagina 12).
- 2 Controleer of de AD7050W zich in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi bevindt. Is dit niet het geval, zet de AD7050W dan eerst in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi (zie 'De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7050W' op pagina 12).
 - ➡ Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7050W met de netwerknaam (SSID) Philips AD7050W.
- 3 Verbind uw Wi-Fi-apparaat tijdelijk met het nieuwe Wi-Fi-netwerk (zie 'Uw Wi-Fiapparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden' op pagina 12).
- 4 Open de ingebouwde webpagina van de AD7050W met de internetbrowser van uw Wi-Fi-apparaat (zie 'De ingebouwde webpagina van de AD7050W openen' op pagina 14).
- 5 Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W op basis van de in stap 1 genoteerde instellingen (zie 'De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W veranderen' op pagina 15).
- 6 Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 17).

De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren

=

Opmerking

 Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies.

- 1 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- 2 Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat.
- 3 Open de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router.
- 4 Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie:
 - A Netwerknaam (SSID)
 - (B) Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WPA of WPA2, wanneer ingeschakeld)
 - © Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld)
 - DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld)
 - (E) Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld)

De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7050W

Opmerking

- Controleer of de AD7050W correct is opgestart (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8) voordat u op een knop op de AD7050W drukt.
- Houd Wi-Fi SETUP op de achterzijde van het apparaat ingedrukt.
 - → De indicator Wi-Fi SETUP knippert geel en groen.

- ➡ Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7050W met de netwerknaam (SSID) Philips AD7050W.
- → Het kan ongeveer 30 seconden duren voordat de installatie van dit nieuwe Wi-Fi-netwerk is voltooid.

Opmerking

- Wanneer de handmatige Wi-Fi-installatie voor de AD7050W is voltooid, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk.
- Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de AD7050W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart.
- Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken.

Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden

Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de AD7050W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fi-functie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen.

Optie 1: uw iPod touch/iPhone/iPad gebruiken

 Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi op uw iPod touch/iPhone/iPad.



2 Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken.



- **3** Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht.
 - →

 <

🔆 Тір

• Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken

Opmerking

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk.
- Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac.
- 1 Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac.
- 2 Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

(19) Wireless Network Connecti	on 🛛 🔀
Network Tasks	Choose a wireless network
S Refresh network list	Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
Set up a wireless network for a home or small office	
Related Tasks	
Learn about wireless networking	Searching for wireless networks in range1
Change the order of preferred networks	
Change advanced settings	
	Connect

3 Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken.



4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht.



🔆 Tip

• Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

De ingebouwde webpagina van de AD7050W openen

- Start de Safari-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat.
- 2 Typ **192.168.1.1** in de adresbalk van de browser en druk op enter.
 - ➡ De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond.



Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips AD7050W XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren en de configuratiewebpagina van de AD7050W rechtstreeks invoeren.

- 1 Klik op * -> Preferences (Voorkeuren).
 - ➡ Het bladwijzermenu wordt weergegeven.

rniips rid			
	Welcome to Phill		D- *-
rk Configuration	1	⊆ustomize Toolbar	
re Update	You can k text in the	Hide Menu Bar	
	Phips Fit	Hide Bookmarks Bar	Ctrl+Shift+B
		Hide Tab Bar	Ctrl+Shift+T
		Hide Status Bar	Ctrl+/
	0	History	Ctrl+H
	applicable	Downloads	Ctrl+Alt+L
	Please sei	Private Browsing	
	a former	Reset Safari	
		Block Pop-Up Windows	Ctrl+Shift+K
	*	Preferences	Ctrl+,
		Help	F1
		Report Bugs to Apple	
		Safari Extensions Gallery	e:
		About Safari	

2 Schakel het selectievakje Include Bonjour (Voeg Bonjour toe) in voor de Bookmarks bar (Bladwijzerbalk).



- 3 Kies 'Philips AD7050W XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond.
 - ➡ De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond.

nd Brejov na John Land	Fidelio	-
Γ	Boniour T Apple Yahoo! Go	to connect your wheless
	About Bonjour	iong e. ipo_Fidelio 2308F/. into
	Philips_AD7050W	saweed if : CRCK Apply to ectOptor:
	a Anner	2(15)

De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W veranderen



Opmerking

 Controleer of de instellingen op de configuratiewebpagina overeenkomen met de Wi-Finetwerkinstellingen die u hebt genoteerd.

Op de configuratiewebpagina van de AD7050W kunt u

- uw AD7050W hernoemen en
- de Wi-Fi-instellingen van de AD7050W configureren.

De apparaatnaam wijzigen



- 1 Hernoem uw AD7050W in het vak achter Philips Fidelio device name (Philips Fidelioapparaatnaam).
- 2 Klik op **Rename** (Hernoemen) of raak dit aan.

De Wi-Fi-instellingen configureren

- Klik op ▼ achter Select Option (Optie selecteren) of raak dit aan.
 - → De lijst met beschikbare Wi-Finetwerken wordt weergegeven.



2 Selecteer uw Wi-Fi-netwerk in de lijst.



3 Voer het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk in het rode vak in en klik vervolgens op **Apply** (Toepassen) of raak dit aan.



4 Klik op OK of raak dit aan.

less network and enter

http://192.168.1.1

Please confirm that the Wi-Fi settings are correct before pressing "OK". Your AirPlay speaker will restart to connect to your home network with your confirmation. You will hear a beep tone from the speaker once it connects to your network. Please then connect your iOS device/PC/Mac to the original network settings to enjoy AirPlay wireless music streaming.



- → Na een tijdje wordt de indicator op de achterzijde van de AD7050W groen en begint het apparaat te piepen.
- → De AD7050W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

Opmerking

- Als de indicator WI-FI SETUP op de AD7050W niet groen wordt, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de AD7050W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de AD7050W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw.
- Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de AD7050W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde Wi-Fi-netwerk.

🔆 Tip

- Verander indien gewenst de naam van de AD7050W in Advanced settings -> AirPlay Device Name (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) op de configuratiewebpagina van de AD7050W. Dit is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken.
- Als u de netwerknaam (SSID) handmatig wilt invoeren (bijvoorbeeld als u uw SSID wilt verbergen), gaat u naar Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY (Geavanceerde instellingen -> HANDMATIG CONFIGUREREN) op de configuratiewebpagina van de AD7050W.

De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen

Opmerking

- Controleer of de instellingen in stap 2 en 3
- overeenkomen met de eerder genoteerde instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Selecteer Settings -> Wi-Fi (Instellingen -> Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad.
 - Of open de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw PC of Mac.



2 Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.



- **3** Voer indien vereist de netwerksleutel in.
- 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk tot stand is gebracht.

5 Afspelen

Stream audio from your iTunes music library to AD7050W



Opmerking

- Make sure that your iTunes host device is connected to the same Wi-Fi network as AD7050W.Your iTunes device can be an iPod touch/iPhone/iPad installed with iOS 4.3 (or later) or a Wi-Fi enabled PC/Mac installed with iTunes 10 (or later).
- For iPhone 4S users: To ensure optimal performance of AirPlay streaming, upgrade your iPhone 4S to iOS 5.1 or later.

Streamen vanaf uw iPod touch/ iPhone/iPad

- 1 Start de iPod-/muziektoepassing op uw iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Raak het AirPlay-pictogram aan.



44 >> 🚺 Adam	ambert Alternatio For Your Entertain	
Aftermath	Adam Lambert	For Your Entertainment
Behind the Scenes At the Photo Shoot	Adam Lambert	For Your Entertainment
Behind the Scenes In the Studio	Adam Lambert	For Your Entertainment
Black or White (American Idol Studio Ve	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
Born to Be Wild (American Idol Studio	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
Broken Open	Adam Lambert	For Your Entertainment
Castleman	Adam Lambert	Take One
A Change Is Gonna Come (American Ido	Adam Lambert	Season 8 Pavorite Perf
Climb	Adam Lambert	Take One
Cryin' (American Idol Studio Version)	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
December	Adam Lambert	Take One
Did You Need It	Adam Lambert	Take One
Down the Rabbit Hole	Adam Lambert	For Your Entertainment
Feeling Good (American Idol Studio Ver	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
Fever	Adam Lambert	For Your Entertainment
Fields	Adam Lambert	Take One
First Light	Adam Lambert	Take One
For Your Entertainment	Adam Lambert	For Your Entertainment
Hourglass	Adam Lambert	Take One
If I Can't Have You (American Idol Studi	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
If I Had You	Adam Lambert	For Your Entertainment
Light Falls Away	Adam Lambert	Take One
A Loaded Smile	Adam Lambert	For Your Entertainment
Store Playlists See	os Artists Alburns	Nore

3 Selecteer Philips AD7050W XXX (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.



Pad 🗇	<u>۵</u>	A vot Charging
44 🕨 🗠 🚺 🕹 🕬 📼	For Your Entertainment Adar	. * v
Aftermath	Adam Lambert	AirPlay
Behind the Scenes At the Photo Shoot	Adam Lambert	
Behind the Scenes In the Studio	Adam Lami Philips	
Black or White (American Idol Studio Ve	Adam Lami	
Born to Be Wild (American Idol Studio	Adam Lambert	
Broken Open	Adam Lambert	For Your Entertainment
Castleman	Adam Lambert	Take One
A Change Is Gonna Come (American Ido	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
Climb	Adam Lambert	Take One
Cryin' (American Idol Studio Version)	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
December	Adam Lambert	Take One
Did You Need It	Adam Lambert	Take One
Down the Rabbit Hole	Adam Lambert	For Your Entertainment
Feeling Good (American Idol Studio Ver	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
Fever	Adam Lambert	For Your Entertainment
Fields	Adam Lambert	Take One
First Light	Adam Lambert	Take One
For Your Entertainment	Adam Lambert	For Your Entertainment
Hourglass	Adam Lambert	Take One
If I Can't Have You (American Idol Studi	Adam Lambert	Season 8 Favorite Perf
If I Had You	Adam Lambert	For Your Entertainment
Light Falls Away	Adam Lambert	Take One
A Loaded Smile	Adam Lambert	For Your Entertainment
Store Playlists Sore	artists Albums	More

- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.
 - → Na een tijdje zult u muziek horen via de AD7050W.



Opmerking

- Als u na het configureren geen muziek hoort, kunt u het volgende doen op uw iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Verbreek de verbinding met de Wi-Fi-router en maak vervolgens opnieuw verbinding met dezelfde router;
- (2) Sluit alle toepassingen af die op de achtergrond draaien;
- (3) Schakel uw iPod touch/iPhone/iPad uit en vervolgens weer in.

Streamen vanaf uw PC of Mac

- 1 Start iTunes 10 (of hoger) op uw PC of Mac.
- 2 Klik in het venster op het pictogram AirPlay.

On Sill you Count you Shared Std.				n	105					- 22
	*) en		É.				QuSearch Russ	
LEPART	Allours by Artis 1	-	v here	Time Artist	Centre	Eating	Here			_
7 New			V ALL OUT OF LONE	D.SH AR SUPPLY						
E Real		15	vi weigi to set de soler	252 (26CASO						
C Triberel		10	of 1 Materials your	1.07 OHISTOPA AGAIDA						
Products			v Amazalad	3.35 The Owlinetee	General					
"X" Ande		13	of Opegin Tellan	3.32 Te Calleries	General					
10001		12	¥ ORD235 WIDRES	540 (00H)E HOME						
C Own Day			W NOVDOLLINE	ARE LEADERDES						
			V HERD	422 match-carer						
diama and		10	V HOW AND SUPPOSED TO LIKE WETHIN	#15 H90H0.80009						
Il sun sand			of Oash Anan Why	Drilli Harah James	West					
LINUS.		12	V AUROFAL 1005	215 PHL CILLING						
X3. General			V ARTHOUGH HOOMERT STRATEGY	5-50 PSANO - ROSEN AUG.	5.es					
READIN		3	¥ 1021	101 SMARHOADSAY						
S Aunte			of Theiler About Tou	2/2N Insterneed	Country					
Q 901/Maik		2	V IVE AMERICAN YOU	105 MEMORYNOUTIN						
Q CeeksMak			of Central Parents	1.2	Olw					
O Rus Marc			of Canada Souther Wand	4.08						
O Py Tap Rated										
Q: Recordy Added										
Q Recently Played										
O 10025 Not Played										
							_			
						_		100 March 100 Ma		
								CONDUCT NUMBER		
							1000			
						_	1000	the state of the s		
						_		the second se		
						_				
						_				
						_				
1 7 0 0										And Distances

3 Selecteer **Philips AD7050W XXX** (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.

Ge EX New Counce Sto	or bland a				n	nes						00
	+	-				É.					Q-South Music	
100.007	Allows by Artis 1	-	v Nate	True	adari	Centers	Laine	Plant	_			-
		. 6	# ALL OLT OF LONE	3.94 -	NR SPRIT							
E Revel		15	# Hello to Sav 24 Solar	342	040400							
C Tribins		18	K LTURNITO YOU	457	OF STRA AREA							
Thebasts			# Annulisation	3.8	The Carbonies	General						
X Ander		13	# Dyngin The Sun	2.8	The Caribertes	General						
tone .		17	# CAREADS IN REPORTS	501	ANOPH SING							
C Lores 9000		5	# HOWOUTLINE	451	CAN INS							
		- 1	# HERO	423	narial-carey							
() Here Date		- 11	# HOW AN I SUPPOSED TO USE WITH	• • • • •	PROVED. 000,709							
			# Outlikewidty	305	lanah James	Teed						
		13	# AGAPE? ALL DES	325	PRL CILLING							
of man			# BETWEEN MORE THAT PLANTS !!		NUMBER OF STREET							
		3	* ANS									
E Fares Cl			of the									
O R's Hall		2	* 140									
O Central Russ			# Can									
U Macroce		_	# C6	_								
C Ny 150 Naso				1 My	Comput	er .						
O REPORTED				Sec. 1.15	compac							
C				🗈 Phil	ips DA70	50W						
				Initiale	Sneake	rs .		_		90		
				- antipers	pouro				LAS.	0.0		
				_				_				
											C Ny-Computer	
											# Scinter, reso	24.0
+ * * *					17 40404 5 5						Thirty Instant	
		-		_			_	_				

- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.
 - → Na een tijdje zult u muziek horen via de AD7050W.

Ge Die Jan Denne Bre	a Spanned Sep-			in.	nes							029
	+00	_		Candle is	the Word						Or Search New	
												_
	Allours by Artis a		v Name	Time Artist	Genere	Eality	Heys					
			V ALL OUT OF LOVE	2.54 AB SURV								
E Revei		15	vir make to say this over	352 (36CA60								
10 Prihow		10	vf 13,66/30 YOF	KOP ORDERDA AGALERA								
(T) Podianta			¥ Amazant	3.31 The Orabertes	General							
12 Aude		13	of Dying Dr. The Sun	3.32 The O aribertes	General							
\$2081		12	¥ ORD255 WIDHES	510 (20H)2H0YAEL								
0.0411701		5	W HOWDOGLINE	+.58 LEXENTES								
			vi veno	429 match-carey								
A see hate		18	V HOW AND SUPOSED TO LIKE WERK	\$55 P90945.80(109								
			of Darit Know Why	2-DK Harah Jones	West							
6298.6		13	V AGRETAL 1005	HIS PHILCHARE								
10 own			V MITCHEN HOOMED/T NUMBER (#	6-03 FSMO - RORN MCL -	Bet							
RARDS S		3	V AND	428 SWAPPGAOLW								
2 0.rm 61			of Desiar About Tou	2-24 Trate Yearwood	Country							
Q 101Mak		2	VE IVELAWARILDE 100	405 WENEYROUTIN								
O Central Mater			of Central Patients	120	00w							
0 to 3 to 4				Philips_A	AD70)50\/\	/	xx		28		
												_
0 2 3 8				1*amp, 1.1	NAME OF A DESCRIPTION		-	_	_		Aug. 10/100/20	<u>x.</u>



- Wanneer u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar een PC of Mac streamt, kunt u bij stap 3 andere apparaten dan alleen één apparaat met Airplay kiezen (wanneer beschikbaar) om muziek naar alle geselecteerde apparaten tegelijk te streamen.
- Als u een eerdere versie van iTunes gebruikt, is het AirPlay-pictogram mogelijk 3 in plaats van .

Use advanced sound settings

If your iTunes host device is an iPod touch/iPhone/iPad:

For advanced sound settings and additional features, you can use your iPod touch/ iPhone/iPad to download the **Philips SoundStudio** application from Apple App Store. It is a free application from Philips.

If your iTunes host device is a Wi-Fi enabled PC/Mac:

For advanced sound settings, you can use the equalizer available on iTunes directly (**View -> Show Equalizer**).



• See the iTunes help documentation for more details.

De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen

Opmerking

 De USB-aansluiting is alleen compatibel met de iPod/ iPhone/iPad.

U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen en muziek afspelen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).



- Sluit een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd) aan op:
 - de USB-aansluiting ← aan de achterzijde van de AD7050W.
 - de stationsaansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad

De USB-aansluiting biedt ondersteuning voor het afspelen en opladen van de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen.

- iPad 2
- iPad

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt ook naar een externe audiospeler luisteren via het apparaat.



- 1 Sluit een audio-invoerkabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op:
 - de MP3 LINK-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.
- Controleer of u de AirPlay-stream en de muziekweergave via de USB-aansluiting hebt gestopt.
- 3 Start de muziek op de externe audiospeler.
 → U hoort muziek via de AD7050W.

6 Firmware bijwerken

Opmerking

• U kunt alleen de firmware van een PC/Mac bijwerken.

Download the update file



- On your PC/Mac, go to www.philips.com/ support.
- 2 Enter the model number to find the latest firmware upgrade file available.
- **3** Save and unzip the upgrade file to your hard drive.

Bijwerken vanaf de configuratiepagina

Waarschuwing

 Sluit uw AD7050W altijd aan op de netspanning voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw AD7050W nooit uit tijdens een firmware-upgrade.

Opmerking

- Als u op uw PC of Mac een andere internetbrowser wilt gebruiken dan Apple Safari, vergeet dan niet naar de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router te gaan en het IP-adres van uw AD7050W te noteren. Zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router als u wilt weten hoe u de IP-adressen van apparaten vindt die met de Wi-Fi-router zijn verbonden.
- 1 Schakel de AD7050W in (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8).
 - → Het opstarten van het apparaat neemt ongeveer 25 seconden in beslag. Tijdens het opstarten knippert de indicator WI-FI SETUP op de achterzijde van het apparaat geel.
 - → Na het opstarten hoort u een piepje en brandt de indicator **WI-FI SETUP** groen.
 - → De AD7050W wordt automatisch verbonden met het laatst geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.
- Controleer of de AD7050W en uw PC of Mac zijn verbonden met dezelfde Wi-Firouter.
- 3 Open Apple Safari op uw PC of Mac en selecteer vervolgens 'Philips AD7050W XXXXXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst.
 - Of open een willekeurige andere internetbrowser op uw PC of Mac en voer vervolgens het IP-adres van de AD7050W in de adresbalk in (beschikbaar op de configuratiepagina van de Wi-Fi-router).
 - → De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond.



4 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.



Opmerking

- Als de firmware-update mislukt, probeer dan bovenstaande procedures opnieuw.
- Als er na de firmware-update problemen met de Wi-Fi-verbinding zijn, start de AD7050W dan opnieuw op en probeer het Wi-Fi-netwerk opnieuw voor de AD7050W in te stellen (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9).

7 Productinformatie

Opmerking

 Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker	
Nominaal	2 × 20 W RMS
uitgangsvermogen	
Frequentierespons	50 Hz - 20
	kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 86 dB
MP3 Link	600 mV RMS,
	20.000 ohm

Luidsprekers	
Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	66 mm met
	volledig bereik
Gevoeligheid	84 dB/m/W

Draadloos

Draadloze standaard	802.11b/g
Draadloze beveiliging	WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)
Frequentiebereik	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97)
	2412 - 2472 MHz (CH1- CH13) (voor /12, /10, /05)
PBC (één druk op de knop)	Ja

Algemene informatie

Netspanning	Invoer: 100 ~
PHILIPS	240 V, 50/60 Hz 2 A
GESCHAKELDE VOEDINGSEENHEID MODEL: EFS05001800250 CE	Uitvoer: 18 V === 2,5 A
Stroomverbruik in werking	40 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Afmetingen	
- Apparaat (l × b × h)	358 × 137 × 203 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	3,05 kg
- Apparaat	2,10 kg

8 Problemen oplossen

Waarschuwing

• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer de Wi-Fi-netwerkaansluiting.
 Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay' op pagina 9).

Het apparaat reageert niet

- Start de AD7050W opnieuw op en stel het Wi-Fi-netwerk voor AD7050W opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9).
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt

- Controleer of uw Wi-Fi-router gecertificeerd is voor Wi-Fi 802.11b/g. Dit apparaat is alleen compatibel met 802.11b/g-gecertificeerde Wi-Fi-routers.
- Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi 802.11n-gecertificeerd is, schakel dan de modus voor 802.11b/g in. De AD7050W biedt geen ondersteuning voor routers met alleen 802.11n.
- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de WPS-PIN-methode.
- Als uw Wi-Fi-router ondersteuning biedt voor zowel WPS als de WPS-PBCmethode, maar geen verbinding kan maken met de AD7050W, probeer Wi-Fi dan handmatig in te stellen (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11).
- Schakel SSID-uitzending op de Wi-Firouter in.
- Blijf uit de buurt van potentiële storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal kunnen storen, zoals magnetrons.
- Als u uw PC niet kunt gebruiken voor het installeren van een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of uw PC gebruikmaakt van een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernetaansluiting gebruiken voor het instellen van een AirPlay-netwerk.
- Controleer of de SSID-naam van uw router uit alfanumerieke tekens bestaat zonder spaties of speciale tekens als %/#/*.
- Als u de naam van het AirPlay-apparaat
 'Philips AD7050W XXXX' in het instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan geen speciale tekens of symbolen.
- Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Firouters kan automatisch een netwerknaam (SSID) worden gecreëerd wanneer u WPS gebruikt om te verbinden.Verander de standaardnetwerknaam (SSID) altijd naar een vereenvoudigde naam met alfanumerieke tekens.Verander ook de Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk te beveiligen.

Onderbrekingen tijdens het streamen van muziek via AirPlay

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Plaats de AD7050W dichter bij uw Wi-Fi-router.
- Verwijder eventuele voorwerpen tussen de AD7050W en uw Wi-Fi-router.
- Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt
 overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de
 buurt.
- Controleer of uw netwerksnelheid snel genoeg is. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit.
- Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter.
- Schakel andere Wi-Fi-routers uit.

Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunesapparaat

- Controleer of de AD7050W op uw Wi-Fi-thuisnetwerk is aangesloten.
- Controleer voordat u iTunes opent of de Bonjour-service is ingeschakeld op uw PC. Windows XP: om de service in te schakelen, klikt u op Start->Configuratiescherm en dubbelklikt u op Systeembeheer-> Services->Bonjour Service, vervolgens op Start en op OK in het pop-upvenster.
- Als het probleem onopgelost blijft, probeert u de AD7050W opnieuw in te schakelen.

Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en Mac of PC is mislukt

 Schakel tijdelijk de firewall en beveiligingssoftware uit om te zien of deze de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt om inhoud te streamen. Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewall- en beveiligingssoftware om te lezen hoe u de poorten deblokkeert die door AirPlay worden gebruikt.

- Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/ Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het afspelen van muziek wordt onderbroken of stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/ iPad, iTunes of AD7050W opnieuw op te starten.
- Streamen van video of downloads van FTP-servers kunnen uw router overbelasten en zo onderbrekingen in het afspelen van muziek via AirPlay veroorzaken. Probeer de belasting van uw router te verlagen.



Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited.All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AD7050W_12_UM_V3.0

