PhotoFrame

SPF4008

SPF4208



Guida di avvio rapido



Guida introduttiva

2

Riproduzione





Contenuto della confezione







Philips Digital PhotoFrame



CD-ROM contenente

- Manuale dell'utente in formato elettronico
- Philips PhotoFrame Manager (software e manuale dell'utente)

Piedistallo

Adattatore di alimentazione CA-CC



Guida di avvio rapido

Ulteriori strumenti necessari



Presa di alimentazione CA



Scheda di memoria/USB





Computer

1

Pulsanti di comando

- (1) 也
 - Consente di accendere e spegnere **PhotoFrame**
- (2)K₿
 - Riproduzione presentazioni/musica/video
 - Passaggio dalla modalità presentazione a sfoglia/calendario
- (3) ▲/▼/◀/▶
 - Selezione dell'opzione precedente/ successiva/a destra/a sinistra
- (4) OK
 - (Per musica/video) Pausa o riavvio della riproduzione
 - Conferma della selezione
- (5)E
- Accesso al menu principale

Installazione del supporto

Per posizionare PhotoFrame su una superficie piatta, collegare il supporto in dotazione alla parte posteriore dell'unità.

- 1 Inserire il supporto in PhotoFrame.
- Spostare l'indicatore sul supporto nella 2 posizione 🗗.



3 Ruotare il supporto in senso antiorario di 45 gradi fino alla posizione 🖱 e fissarlo saldamente a PhotoFrame.

Guida introduttiva Collegamento dell'alimentazione

Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile
- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa DC di PhotoFrame.



2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Accensione di PhotoFrame



• È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate

Primo utilizzo

- 1 Tenere premuto 🕑 per più di 1 secondo.
 - → Viene visualizzato il menu di impostazione della lingua.

Velcome t anguage	o Philips DPF Setting				PHILIPS
0	English	•	Français	0	Deutsch
0	Español	•	Italiano	•	Danish
0	Nederlands	•	Português	0	Русский
0	简体中文	0	繁體中文		

- 2 Selezionare una lingua e premere OK per confermare.
 - → Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.

Welcome to Phillips DPF	PHILIPS
Help	
Helpful Hints for Control Keys Toggle to Sildeshow, Thumbnail, or Main menu Play. Play photos in slideshow, Browse or Calendar OK: Confirm selected item Menu: Quick access to the menu options. Key pads to move Up, Down, Up Right or Left Press any key to close this page	O Play O OK O OK Power
Show help messages.	ок О Сапсеl

- 3 Premere un tasto gualsiasi per uscire dal messaggio di aiuto.
 - → Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.

Per le volte successive:

- Tenere premuto 🕑 per più di 1 secondo. 1
 - → Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.
- 2 Premere un tasto qualsiasi per uscire dal messaggio di aiuto.
 - → Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.
- Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto ().

Collegamento di un dispositivo di archiviazione

Attenzione

 Non rimuovere alcun dispositivo di archiviazione da PhotoFrame durante il trasferimento di file da o verso il dispositivo stesso.

È possibile riprodurre foto, musica o video contenuti in uno dei seguenti dispositivi di archiviazione collegati

a PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Scheda multimediale
- Multimedia+ Card VD
- Memory Stick

- Unità di archiviazione USB Non è garantita la funzionalità per tutte le schede di memoria.
- Inserire un dispositivo di archiviazione in modo 1 che rimanga saldamente in posizione.



- → Le foto memorizzate sul dispositivo di archiviazione vengono visualizzate il modalità presentazione.
- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoFrame

Riproduzione

Visualizzazione di foto



- PhotoFrame è in grado di riprodurre solo foto in formato JPEG.
- 1 Nel menu principale, selezionare [Foto] quindi premere OK per confermare.



→ Vengono mostrate le sorgenti disponibili che contengono foto.

Memory Stick Pro (con adattatore)

2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere OK per confermare.

Source			
PhotoFrame	New Album		
SD/MMC Card	Default album		
Memory Stick	My album 1		
KD Card			
USB drive	1		
	1		
	1		
	1		
hoose the Photo so	IICE	O Play Slideshow	
hoose the Photo so	irce.	O Play Slideshow	

3 Selezionare un album, quindi premere **OK** per confermare.

→ Le foto dell'album vengono visualizzate in modalità anteprima.

- 4 Premere ^K⁸ per avviare la presentazione.
 - In modalità presentazione, premere /> per visualizzare la foto precedente/ successiva.
 - In modalità presentazione, premere ^{K8} per passare dalla modalità presentazione a sfoglia/calendario.

🔆 Suggerimento

- In modalità presentazione, PhotoFrame mostra automaticamente tutte le foto.
- In modalità sfoglia, PhotoFrame mostra la foto corrente ed è possibile premere </>> per visualizzare la foto successiva/precedente.
- In modalità calendario, Photo Frame mostra le foto con il calendario.

Riproduzione di video



- Su PhotoFrame è possibile riprodurre solo file video M-JPEG (in formato *.avi).
- Per una migliore compatibilità, è possibile utilizzare il software per PC in dotazione, Philips PhotoFrame Manager (per Windows), per trasferire i file video su PhotoFrame e quindi riprodurli.
- 1 Nel menu principale, selezionare [Video] quindi premere OK per confermare.

- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere OK per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere ^K^B per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione

- Per interrompere, tenere premuto ¤8 .
- Per mettere in pausa, premere OK.
- Per riprendere, premere nuovamente **OK**.
- Per riprodurre in modalità schermo intero, premere ¤8 .
- Per interrompere la riproduzione in modalità schermo intero, premere ^K8.
- Per regolare il volume, premere ▲/▼.
- Per selezionare il file successivo/precedente, premere ◄/ ►.
- Per disattivare l'audio, tenere premuto ▼ fino a che non viene visualizzata l'icona ¥.
- Per modificare la modalità di riproduzione, premere più volte 🗐.

Riproduzione di musica



- PhotoFrame è in grado di riprodurre solo file musicali in formato MP3 (MPEG Audio Layer III).
- 1 Nel menu principale, selezionare [Musica] quindi premere OK per confermare.

Photos	
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	

- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere OK per confermare.

- Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto OK.
- 5 Premere ^k8 per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione
- Per mettere in pausa, premere OK.
- Per riprendere, premere nuovamente OK.
- Per arrestare, premere ^K8.
- Per selezionare il file successivo/precedente, premere ◄/►.
- Per regolare il volume, premere ▲/▼.
- Per disattivare l'audio, tenere premuto ▼ fino a che non viene visualizzata l'icona 🖈.
- Per modificare la modalità di riproduzione, premere più volte 🗐.

Riproduzione di musica di sottofondo

- 1 Nel menu principale, selezionare [Musica] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere OK per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file, quindi premere OK per confermare.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto OK.
- 5 Premere 🗐 per accedere all'elenco del menu.
- 6 Selezionare [Ripr. in background], quindi premere OK per confermare.
- 7 Selezionare [Sì], quindi premere OK per avviare la riproduzione.



Visualizzazione delle foto in modalità collage

1 Nel menu principale, selezionare [Presentazione] quindi premere OK per confermare.



2 Selezionare [Collage], quindi premere OK per confermare.

	PHILIPS
Single Multi	
frame.	O Play Slideshow
	Single Multi

- 3 Selezionare [Multiplo], quindi premere OK per confermare.
- 4 Selezionare un layout.
- 5 Premere ◀ (destra) per selezionare [Foto 1].
- 6 Premere nuovamente ◄ (destra) per accedere alle opzioni della sorgente foto.
- 7 Selezionare una foto da una sorgente.
- 8 Ripetere i passaggi da 5 a 7 fino a selezionare tutte le foto per il formato.



- Premere ^K⁸ per avviare la visualizzazione collage.
 - Per interrompere la visualizzazione collage, selezionare [Presentazione] > [Collage] > [Single] quindi premere OK per confermare.

🔆 Suggerimento

- Se si seleziona un layout collage, PhotoFrame mostra un collage statico e la modalità di presentazione viene disattivata.
- Se si seleziona il formato [Casuale], PhotoFrame sceglie automaticamente la base collage casuale sul layout ottimale per le foto e mostra i collage in modalità presentazione.

3 Configurazione

Selezione della lingua del display

 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.

Photos	
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	

- 2 Selezionare [Lingua], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare [Imp lingua], quindi premere OK per confermare.
- 4 Selezionare una lingua, quindi premere OK per confermare.

Scelta dello sfondo della foto

È possibile selezionare il colore dello sfondo per le foto che sono più piccole delle dimensioni dello schermo di PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare [Presentazione] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare [Colore di sfondo], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un colore per lo sfondo / [Adattam. auto] / [Colore radiante], quindi premere OK per confermare.
 - Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo o una barra nera.



Se si seleziona [Adattam. auto], PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.



Se si seleziona [Colore radiante], PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza barre nere o distorsioni di formato.



Impostazione di ora e data

- 1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare [Orario e data], quindi premere OK per confermare.



- 3 Selezionare [Imp. ora] / [Set date], quindi premere OK per confermare.
- 4 Premere ▲/▼/◀/▶ e OK per immettere l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format	O	
Set date		
Set date format		
Show clock		
1	1	
Set the time and date of	system	O Play Slideshow
Set the time and date of	ayatem	O ok
		0

Impostazione di un promemoria eventi

È possibile creare un promemoria per un evento speciale oltre a selezionare una foto che verrà visualizzata all'ora prescelta.

Suggerimento

• Prima di impostare un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora correnti su PhotoFrame.

Creazione di un promemoria

1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] e premere OK per confermare. 2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.

Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Cat a ramindar		O Play Slideshow

- 3 Selezionare [Nuovo promemoria], quindi premere OK per confermare.
 - → Viene visualizzata una tastiera.
- 4 Per immettere il nuovo nome (composto da un massimo di 24 caratteri), selezionare una lettera/numero, quindi premere OK per confermare.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare [abc] sul tastierino visualizzato, quindi premere OK per confermare.
- 5 Completata l'immissione, selezionare [Enter], quindi premere OK per confermare.

Impostazione di ora e data per il promemoria



- Prima di impostare la data e l'ora per un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora correnti su PhotoFrame.
- 1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere OK per confermare.

Event Reminder		
lew reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	
	Set Time	
	Set Date	
		_

- 4 Selezionare [Imp. ora] / [Set date], quindi premere OK per confermare.
- 5 Premere ▲/▼/ ◀/ ► e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

Suggerimento

 Quando viene attivato l'avviso del promemoria, è possibile premere qualsiasi pulsante una volta per interrompere il promemoria. Per interrompere la funzione di segnale acustico, premere lo stesso pulsante due volte.

Attivazione/disattivazione di un promemoria

- 1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere OK per confermare.
- 4 Selezionare [Imposta], quindi premere OK per confermare.
 - Selezionare [Attiva] per attivare il promemoria, quindi premere OK per confermare.
 - Selezionare **[Disattiva]** per disattivare il promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

Scelta di una foto per il promemoria

È possibile selezionare una foto da visualizzare come promemoria. Ciascun promemoria si attiva mostrando solo l'ultima foto selezionata. Se non è stata scelta alcuna foto, il promemoria sceglie la foto Philips di avvio predefinita.

- Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.
- 2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere OK per confermare.
- 4 Selezionare **[Foto]**, quindi premere **OK** per confermare.



- 5 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere OK per confermare.
- 6 Selezionare una foto, quindi premere OK per confermare.

Impostazione Auto on/off del display a seconda dell'ora

È possibile impostare l'orario di accensione o spegnimento automatici del display di PhotoFrame.



- Assicurarsi di impostare l'ora e la data correnti sul PhotoFrame prima di impostare una funzione di accensione/spegnimento automatico.
- 1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.

- 2 Selezionare [Spegnim. intelligente], quindi premere OK per confermare.
- 3 Selezionare [Imp. ora], quindi premere OK per confermare.
- 4 Selezionare [Giorno settimana] / [Weekend], quindi premere OK per confermare.
- 5 Selezionare [Auto On] / [Auto Off], quindi premere OK per confermare.
 - Per annullare [Auto On] / [Auto Off], selezionare [On/Off Disp.] > [Disattiva].
- 6 Premere ▲/▼/◀/▶ e OK per impostare l'ora per una funzione di accensione/spegnimento automatico, quindi premere OK per confermare.

Setup[Options Smart Power Time	
12:00 AM	
~	
]
	1
	1
	1
	1
	O Play Slideshow
	O ok
	0
	1200 AM

- Giorno settimana: da lunedì alle ore 00:00 a venerdì alle ore 23:59
- Weekend: da sabato alle ore 00:00 a domenica alle ore 23:59

Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

PhotoFrame supporta solo foto in formato JPEG. Verificare che le foto JPEG non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non mostra alcuni file musicali?

PhotoFrame supporta solo file musicali MP3 (MPEG Audio Layer III). Assicurarsi che tali file MP3 (MPEG Audio Layer III) non siano danneggiati.

Perché PhotoFrame non mostra alcuni file video?

PhotoFrame supporta solo file video M-JPEG (in formato *.avi). Assicurarsi che tali file video M-JPEG (Motion JPEG) non siano danneggiati.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora corrente e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

È possibile utilizzare PhotoFrame durante i periodi di spegnimento automatico del display? Sì. Premere O per accendere PhotoFrame.

Welcome to Philips! Register your product and get support at www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V1.0 Printed in China