RFX9600

Príručka rýchleho spustenia







Obsah

Skôr ako začnete 3		
Vybalenie vysielača	4	
Inštalácia vysielača	5	
Montáž vysielača do skrinky	5	
Pripojenie vysielača k vonkajšiemu zariadeniu	6	
■ Pripojenie vysielača k sieti		
Podpora		
■ Riešenie problémov		
Aktualizácia firmware	13	
Technické údaje	15	
Schválenie IFU/Bezpečnosť RFX9600	 16	





Skôr ako začnete

Sériový rádiový vysielač diaľkového ovládania Pronto (Pronto Serial Extender, ďalej len vysielač) je dôležitým prvkom Systému Pronto, ktorý umožňuje ovládať AV zariadenie po celom dome rádiovými vlnami. Naviac môže byť prepojený s AV zariadeniami zbernicou RS232 a umožňuje sledovanie napájania a spoľahlivé zapínanie a vypínanie zariadení. Pomocou neho môžete ovládať aj výsuvné projektory.

Pre použitie vysielača v bezdrôtovej sieti Pronto je nutné:

- Nainštalovať vysielač: pripojiť ho k vonkajšiemu AV zariadeniu, napríklad TV alebo prijímaču.
- Konfigurovať vysielač: pripojiť ho k PC a použiť nástroj Configuration Tool.

Vysielač môžete používať v sieti s bezdrôtovým prístupovým bodom a/alebo so smerovačom, ako je uvedené na obrázku.



Vybalenie vysielača

Sériový rádiový vysielač signálu diaľkového ovládača Pronto

Predný panel



Zadný panel





Inštalácia vysielača

Montáž vysielača do skrinky

Varovanie Vysielač umiestnite z dosahu zdrojov tepla, napríklad zosilňovača.



Pomocou skrutiek, podložiek a matíc pripevnite vysielač v stojane.

Montážny plech pripevnite k vysielaču skrutkami.



Pripojenie vysielača k vonkajšiemu zariadeniu

Na pripojenie vysielača k ovládanému zariadeniu použite niektorý z výstupov na zadnom paneli.

Varovanie	Pred pripojením zariadenia k vysielaču skontrolujte, či je zariadenie
	vypnuté.

Pripojenie vysielača k AV zariadeniu s infračerveným ovládaním

Na pripojenie vysielača k AV zariadeniu, ktoré bude ovládané IR povelmi, použite jeden z káblov, dodaných s vysielačom:

- dvojitý IR vysielač;
- alebo -
- IR kábel s konektormi mini-Jack.



Konektor mini-Jack dvojitého IR vysielača pripojte do IR výstupu vysielača a IR vysielač umiestnite oproti prijímaču infračerveného ovládania AV zariadenia. Jeden konektor mini-Jack pripojte k IR výstupu vysielača a druhý ku konektoru AV zariadenia.

Nastavenie výstupného výkonu IR výstupu

Na zadnom paneli vysielača nájdete 4 prepínače, jeden pre každý IR výstup. Týmito prepínačmi nastavte výkon dvojitých IR vysielačov alebo IR káblov mini-Jack.

Je to užitočné pri podozrení na príliš silný signál pre AV zariadenie alebo pri pripojení vysielača k externej IR zbernici.

Použitie vstupov snímačov

Na zapnutie alebo vypnutie niekoľkých AV zariadení z ovládacieho panelu sa obvykle používa makro s oddelenými kódmi, ktoré zaisťujú jednoznačný stav zariadenia. V niektorých prípadoch sú však dostupné len prepínacie kódy bez možnosti stanovenia, či kód slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. V tom prípade môže dôjsť k strate synchronizácie systému. Tieto prípady sa riešia snímaním stavu napájania:

- Snímač napájania pri AV zariadení sleduje, či je zapnuté alebo vypnuté. Po pripojení takéhoto snímača k vysielači je informácia prenesená a použitá.
- Niektoré AV zariadenia, zvlášť prijímača, majú na tento účel výstup mini-Jack. Tieto výstupy môžu byť priamo spojené so snímacími vstupmi vysielača.
- Pri zdrojoch videosignálu je možné použiť snímače videa.

Skontrolujte, že ste vytvorili špecifické príkazy pre snímanie napájania v zozname akcií **ProntoEdit Professional**.

Poznámka Moduly snímačov nie sú dodávané s vysielačom, väčšina bežne dostupných snímačov je však kompatibilná. Vstupy snímačov napájania sa spúšťajú napätím medzi 5 V a 30 V.



Pripojenie zariadenia riadeného pomocou relé



Pripojenie k sériovému zariadeniu

Možnosti pripojenia zariadenia so sériovým rozhraním k vysielaču sú dve:



Ak pri tomto spôsobe pripojenia zbernice RS232 dôjde k chybám komunikácie, skontrolujte, či je kontakt GND na vysielači správne uzemnený na AV zariadení.



Pripojenie k svetelnému systému Lutron RadioRa

- 1 Svetelný systém Lutron RadioRa **pripojte** k vysielaču sériovým portom RS232. Postupujte podľa kapitoly "Pripojenie k sériovému zariadeniu na strane 8.
- 2 Otvorte ProntoEdit Professional.
- 3 Otvorte konfiguračný súbor.
- 4 Do súboru vložte svetelný systém Lutron Lighting System.

Poznámka	Ak používate viac vysielačov, pridajte ich do konfiguračného súboru cez
	System properties pred konfiguráciou svetelného systému Lutron.

5 Otvorte Lutron Lighting System Properties.

6 Vykonajte nastavenie systému Lutron Lighting System:
1 Vyberte vysielač, ku ktorému je pripojený Lutron Lighting System.
2 Vyberte port vysielača, ku ktorému je systém pripojený.

Pripojenie serveru Escient Fireball Audio Server do siete

- 1 Escient pripojte ku smerovaču.
- 2 Otvorte ProntoEdit Professional.
- 3 Otvorte kofiguračný súbor.
- 4 Do súboru vložte Escient Music Server.
- 5 Otvorte Escient Music Server Properties.
- 6 Vykonajte nastavenie systému Escient Music Server:
 - Ak má Escient Music Server pevnú IP adresu, zadajte ju.
 - Ak má dynamickú IP adresu, zadajte hostiteľský názov.

Pripojenie vysielača k sieti

Vysielač sa dodáva pripravený na použitie a nie je nutné ho konfigurovať. Nastavenie je nutné v prípadoch, keď chcete prevádzkovať vysielač s pevnou IP adresou alebo ak je v sieti Pronto Network viac vysielačov.

PoznámkaPred začatím konfigurácie vysielača overte, či nie je nová verzia
firmware v časti Download na www.pronto.philips.com.
Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole "Aktualizácia firmware" na strane 13.

Použitie vysielača

 Pripojte vysielač k smerovači priamym káblom Ethernet.

Priamy kábel Ethernet Smerovač

Vvsielač

- 2 Nastavte **prepínač ID vysielača** na 1 alebo na ID, ktoré ešte nie je použité iným vysielačom v sieti Pronto Network.
- 3 Nastavte konfiguračný prepínač na 1 pre použitie:



Konfiguračný prepínač: 1

4 Pripojte sieťový adaptér vysielača. Vysielač sa spustí. Po spustení sa indikátory LED napájania (Power) a Ethernet rozsvieti zelenou. Indikátor Busy bliká pri spracovaní kódu alebo makra.

Konfigurácia vysielača

Pri konfigurácii môžete pripojiť vysielač priamo k PC.

Ak je už vysielač inštalovaný a pripojený k vonkajšiemu zariadeniu, je rovnako možné ho konfigurovať cez smerovač. Ďalší postup nájdete v kapitole "Konfigurácia cez smerovač" na strane 11.

TipOptimálnu funkciu zaistíte použitím odporúčanej siete pre celú
komunikáciu Pronto. To vytvorí sieť Pronto Network nezávislú na
ostatných systémových nastaveniach a zmenách siete.

Konfigurácia priamym pripojením k PC

 Vysielač prepojte s PC konfiguračným káblom (priložený prekrížený kábel Ethernet).



- 2 Skontrolujte, že je PC prepnutý počas konfigurácie vysielača do **DHCP** (normálne by tak tomu malo byť).
- 3 Nastavte kofiguračný prepínač do polohy 2 konfigurácia:



Vysielač sa reštartuje. Po spustení sa indikátory Power a Ethernet rozsvietia zelenou, indikátor Busy bliká červenou/zelenou.

- 4 Otvorte prehliadač.
- 5 Do príkazového riadku prehliadača napíšte **IP adresu** vysielača: 192.168.8.80. (Je rovnako uvedená na spodku vysielača.)
- Na zobrazenie Configuration Tool môže byť nutné obnoviť obsah prehliadača.
- 6 Pripravte si IP adresu a masku siete a postupujte podľa pokynov na monitore.
- 7 Po dokončení konfigurácie **odpojte** vysielač od PC a pripojte späť k smerovaču prekríženým káblom. Na použitie nastavte konfiguračný prepínač do polohy 1.

Konfigurácia cez smerovač

1 Vysielač je už pripojený ku smerovaču. **Pripojte** smerovač k PC.



2 Konfiguračný prepínač nastavte pre kofiguráciu do polohy 3:



Konfiguračný prepínač: 3

Vysielač sa reštartuje. Po spustení sa indikátory Power a Ethernet rozsvietia zelenou, indikátor Busy bliká červenou/zelenou.

- 3 Otvorte ProntoEdit Professional v PC.
- 4 V ponuke Tools vyberte Extender Discovery. Nástroj Extender Discovery sa zobrazí so zoznamom všetkých rozpoznaných vysielačov v sieti Pronto Network.

- 5 Vyberte vysielač, ktorý chcete konfigurovať a kliknite na tlačidlo **Configure**. V priehliadači sa otvorí Configuration Tool.
- 6 Pripravte si IP adresu a masku siete a postupujte podľa pokynov na monitore.
- 7 Po dokončení konfigurácie odpojte vysielač od PC a pripojte ho späť k smerovaču priamym káblom. Na použitie nastavte konfiguračný prepínač do polohy 1.

Podpora

Riešenie problémov

Význam indikátorov LED

LED	Ethernet	Busy
Blikajúca zelená	Určuje sa IP adresa vysielača	Vysielač je zamestnaný spracovanim krátkeho kódu alebo makra z ovládacieho panelu.
Zelená	Vysielač pracuje normálne	Vysielač je zamestnaný spracovaním dlhého makra z ovládacieho panelu.
Blikajúca červená/zelená		Prebieha konfigurácia vysielača.
Červená	Viď "IP Konflikt" na strane 12.	Viď "Existuje iný vysielač s rovnakým ID" na strane 13.
Blikajúca červená	Viď "Nie je možné určiť IP adresu" na strane 12.	Vysielač sa spúšťa. Počkajte na spustenie.

IP konflikt

V sieti už existuje iné AV zariadenie, ktoré používa rovnakú pevnú IP adresu ako vysielač. Zmeňte IP adresu vysielača v nástroji Configuration Tool. Ak chyba trvá, skontrolujte nastavenie smerovača.

Nie je možné určiť IP adresu

- Pri použití vysielača: skontrolujte, že je vysielač spojený so smerovačom priamym sieťovým káblom (Ethernet).
- Pri konfigurácii vysielača: presvedčte sa, že PC nepoužíva pevnú IP adresu ani DHCP.
- Skontrolujte, že je smerovač zapnutý. Ak smerovač používa DHCP adresu, nemôže byť IP adresa vysielača určená. Skontrolujte sieťové nastavenia smerovača.

Nájdenie presného umiestnenia IR prijímača na AV zariadení

- 1 Zložte ochrannú pásku z dvojitého vysielača IR.
- 2 Nastavte výkon dvojitého IR vysielača na najnižšiu úroveň a podržte ho samolepiacou stranou k zariadeniu vo vzdialenosti približne 1 2 cm od predného panelu.
- 3 Skontrolujte, či je ovládací panel nastavený na správnu prevádzku v systéme Pronto (napríklad konfigurovať pre WiFi a nie pre IR...).
- 4 Vysielačom pohybujte podľa predného panelu zariadenia a súčasne vysielajte z ovládacieho panelu povel pre skúšané AV zariadenie. Sledujte reakciu zariadenia na signál IR vysielača.
- 5 Ak AV zariadenie zareaguje na povel, umiestnite dvojitý IR vysielač na nájdené miesto.

Obsluha AV zariadení pomocou vysielača

AV zariadenia nereagujú na povely z vysielača

- Skontrolujte, či indikátor Busy bliká zelenou pri vyslaní povelu z ovládacieho panelu. Ak indikátor LED Busy nebliká zelenou, vysielač neprijíma povely ovládacieho panelu;
- · Skontrolujte správne nastavenie ovládacieho panelu v ProntoEdit Professional;
- Skontrolujte správnu konfiguráciu vysielača v Configuration Tool a správne pripojenie AV zariadenia;
- · Skontrolujte nastavenie prepínačov na vysielači;

Existuje iný vysielač s rovnakým ID

Pomocou prepínača Extender ID na vysielačoch nastavte každému vysielaču v jednej sieti Pronto Network unikátne ID. Skontrolujte, či je zodpovedajúcim spôsobom konfigurovaný aj ovládací panel ProntoEdit Professional.

V jednej sieti Pronto Network môžete použiť až 16 vysielačov.

Reset vysielača

Tento postup je nutný len pri nesprávnej funkcii vysielača.

Reset vykonáte odpojením vysielača od napájania (odpojením adaptéra zo sieťovej zásuvky). Počkajte niekoľko sekúnd a opäť pripojte sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.

Aktualizácia firmware

Ak bude k dispozícii nová verzia firmware vysielača, bude to oznámené na stránkach Philips Pronto:

www.pronto.philips.com.

Poznámka Aktuálnu verziu firmware nájdete v Configuration Tool.

- 1 Stiahnite novú verziu firmware do PC.
- 2 Odpojte vysielač. Aktualizáciu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi.

Aktualizácia vysielača pomocou konfiguračného kábla

- 1 Prepojte vysielač s PC konfiguračným káblom (priložený prekrížený kábel Ethernet).
- 2 Skontrolujte, či je PC prepnutý počas konfigurácie vysielača do DHCP (normálne by tomu tak malo byť).

3 Nastavte konfiguračný prepínač do polohy 2 – konfigurácie:



Konfiguračný prepínač: 2

Vysielač sa reštartuje. Po spustení sa indikátory Power a Ethernet rozsvietia zelenou, indikátor Busy bliká červenou/zelenou.

- 4 Otvorte prehliadač.
- 5 Do adresového riadku prehliadača napíšte IP adresu vysielača: 192.168.8.80. (Je uvedená aj na spodnej strane vysielača.) Pre zobrazenie Configuration Tool môže byť nutné obnoviť obsah prehliadača.
- V ľavom navigačnom paneli vyberte Firmware Update.
 Otvorí sa stránka aktualizácie firmware.
- 7 Postupujte podľa návodu na monitore.

Aktualizácia vysielača pomocou smerovača

Ak je už vysielač nainštalovaný a prepojený so zariadením, môže byť výhodnejšia aktualizácia cez smerovač.

- 1 Vysielač je už pripojený ku smerovači. Pripojte smerovač k PC.
- 2 Konfiguračný prepínač nastavte pre konfiguráciu do polohy 3:



Konfiguračný prepínač: 3

Vysielač sa reštartuje. Po spustení sa indikátory Power a Ethernet rozsvietia zelenou, indikátor Busy bliká červenou/zelenou.

- 3 Otvorte ProntoEdit Professional v PC.
- 4 V ponuke Tools vyberte Extender Discovery. Nástroj Extender Discovery sa zobrazí so zoznamom všetkých rozpoznaných vysielačov v sieti Pronto Network.
- 5 Vyberte vysielač, ktorý chcete konfigurovať a kliknite na tlačidlo **Configure**. V prehliadači sa otvorí Configuration Tool.
- 6 V ľavom navigačnom paneli vyberte **Firmware Update**. Otvorí sa stránka aktualizácie firmware.
- 7 Postupujte podľa návodu na monitore.

Technické údaje

Všeobecné	Box vysielača s IP adresou na spracovanie povelov ovládača Pronto Control Panel Tmavo šedý kovový kryt, príprava pre montáž do 19" stojanu alebo samostatne stojaci Až 16 vysielačov a 16 ovládacích panelov v systéme
Pripojenie	5 V DC napájanie 4 adresovateľné výstupy pre IR vysielače Konektor Ethernet RJ45 4 porty RS232 riadiace 4 vstupy snímačov napájania: 4-30 V DC alebo 4-30 V AC Výstup napätia pre ďalšie použitie: 5 V DC, 0,3 A
Nastavenie	ID vysielače: 16 pozícií Výstupný výkon IR: 2 úrovne (normálna a vysoká) Konfigurácia: použitie, konfigurácia prekríženým káblom a cez smerovač
Indikátory LED	3 pre Power, Ethernet a Busy 4 pre IR výstupy 4 pre výstupy RS232 4 pre vstupy snímačov napájania 4 pre reléové výstupy
Rozmery/hmotnosť	428 × 240 × 46 mm 1,75 kg
Prevádzková teplota	0°C až 50°C
Infračervené ovládanie (IR)	Kmitočtový rozsah IR: 25 kHz až 1 MHz (vrátane DC/zábleskových kódov) Výkon IR: 2 úrovne
Priložené príslušenstvo	2 dvojité IR vysielače: zapojenie v sérii, 3,5 mm mono mini-Jack, dĺžka káblu: 2,7 m 2 káble 3,5 mm mono mini-Jack, dĺžka káblu: 1,5 m Sieťový adaptér 100V-240V AC / 50-60 Hz napájač (5V DC/2A, schválenie UL-CE) Kofiguračný kábel Závesy so 19" stojanu Materiál pre montáž do stojanu Sprievodca rýchleho štartu Záručný list

Sprievodca rýchleho štartu Pronto Serial Extender © Copyright 2006 Royal Philips Electronics, Interleuvenlaan 72 - 74, 3000 Leuven (Belgium)

Poznámky

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo častí je zakázané bez predchádzajúceho výslovného súhlasu majiteľa autorských práv.

Royal Philips Electronics nezodpovedá za technické alebo tlačové chyby v tomto návode ani za škody plynúce priamo či nepriamo z použitia ovládača Pronto Wireless Extender.

Informácie v tomto návode sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Všetky názvy výrobkov a ich značiek sú obchodnými či registrovanými obchodnými známkami príslušných spoločností a organizácií.

Schválenie IFU/Bezpečnosť RFX9600

Schválenie FCC

Toto zariadenie zodpovedá časti 15 Pravidiel FCC. Prevádzka je možná za nasledujúcich podmienok:

- Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
- Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nechcenú činnosť.

Tento výrobok bol testovaný a označený vyhovujúcim v zmysle časti 15 pravidiel FCC a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B (EN55022, trieda B). Tieto normy sú určené na obmedzenie rušivého vyžarovania v obytných priestoroch. Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, ktorá môže byť pri nedodržaní pravidiel používania a inštalácie príčinou rušenia okolitých zariadení. V niektorých situáciách sa môže rušenie vyskytnúť aj pri správnom zaobchádzaní. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rádiových a televíznych prijímačov, overte to vypnutím a zapnutím zariadenia a pokúste sa rušenie odstrániť nasledovne:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu rušeného zariadenia.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadeniami.
- · Napájajte každé zariadenie z inej sieťovej zásuvky (na inom okruhu).
- · Poraďte sa s predajcom alebo iným odborníkom.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny či úpravy, ktoré užívateľ vykoná na výrobku bez výslovného schválenia osobou zodpovednú za schvaľovanie, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používať výrobok. Poznámka pre Kanadu

Tento výrobok triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

VAROVANIE Nevystavujte zariadenie dažďu a vlhkosti. Vyhnete sa nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

Akékoľvek zásahy do zariadenia, zmeny a modifikácie, ktoré nie sú výslovne popísané v tomto návode, môžu byť príčinou straty záruky a akejkoľvek zodpovednosti výrobcu za škody.

Neotvárajte kryt zariadenia! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Zabráňte kvapkaniu alebo striekaniu vody na zariadenie.

Prípadnú opravu zverte len kvalifikovanému pracovníkovi.

Výrobca si vyhradzuje právo na eventuálne zmeny parametrov. Zmeny nepodstatných parametrov nemôžu byť dôvodom k reklamácii.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.