Register your product and get support at www.philips.com/welcome

SWF2620/10



- FN User Manual
- FR Manuel d'utilisation

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

SWF2620_10_UM_V3.0





© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

English

Introduction

Thank you for purchasing SWF2620. With this FireWire card, you can connect various types of IEEE 1394 compatible devices (FireWire or i-Link) to your computer, such as DV cameras, camcorders and portable enclosure. The SWF2620 has a FireWire connection with data transfer speed up to 400 Mbps. You can then make a fast network connection between two Windows XP systems.

Package Content

- Standard Acce IEEE1394 FireWire PCI Card
- 2. User manual (this document)

System Requirements

- A Pentium-class computer with one available PCI slot
- 2. Microsoft Windows 2000 and later operating system

Product Specification

- 1. IEEE 1394-1995, P1394a (rev.1.1) and OHCI Interface Specification 1.0 compliant
- 2. Full compliant with the PCI Plug-and-Play Ver2.2 32-bit PCI Bus Fon compliant wire user regime ray, including a second seco
- up to 63 device 4. With the hot-plug feature, you can connect/disconnect devices without
- Supports serial bus data transfer rate of 100, 200 and 400Mbps
- PCI card FireWire port supports bus power to peripherals with 6pin to 6. 6pin cable
- OS supports Windows 2000/XP/Vista or later.
- Works with various support 1994 devices including DV camcorders/ cameras, hard disk drives, CD-RWs, DVD-ROMs, removable drives, scanners, and other audio/video devices.



(1) (2) FireWire 400 6-pin IEEE1394 External port FireWire 400 6-pin IEEE1394 Internal port (1) & (4) port can not be use at the same time)

Hardware Installation

- Follow the instructions given below to install the PCI Card:
- Turn your computer off and remove the power plug from the plug socket.
- Remove the cover from the computer case.
- 3 Remove the metal cover plate on the rear of the free PCI slot Insert the PCI card into the free PCI slot and screw it firmly on the 4.
- bracket side.
- Place the cover back onto the computer 6.



Driver Installation Windows 2000 / XP / Vista

■ Windows 2000 / XP / Vista If your operating system is Windows 2000 or later, no need to install separate drivers. When you start up the computer, the SWF2620 is installed automatically

Hardware Verification

Click on Start > Control Panel > System > Device Manager. Check if the driver under "IEEE 1394 Bus host controllers" is available

😑 🥪 IEEE 1394 Bus host controllers

i 🖏 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller

Troubleshooting

- If the card and devices connected to the computer do not work properly, what do I do? Ensure all cables are connected correctly and securely. Ensure the devices are turned on.
- 3 Ensure the devices are powered on.
- If a powered repeater is connected to the computer, ensure it is turned on. If the devices are connected in a daisy chain and problems occur when disconnecting a device, you can try to reconnect the device. If problems 5
- still exist, restart the computer. Ensure the card is installed properly 6.

The computer is unable to detect SWF2620

- Ensure the PCI cards is correctly plugged into the PCI slot; if not, turn off the computer and plug it in again
 If SVF2620 is plugged in correctly, ensure the golden connectors on the card are clean. If problems still exist, replace the PCI slot on your
- motherboard. I cannot install SWF2620 driver properly.

Ensure the operating system of your computer is Windows 2000 service pack4, Windows XP service pack3 or later. You can upgrade the latest "Service Packs" on the website provided by your software vendor, such as http://www.enablestimate

- Note: the first edition of Windows 98 does NOT support SWF2620. My computer cannot start up after SWF2620 is inserted.
- Ensure the operating system is the latest service pack version 2.
- Turn off the computer, remove SWF2620, and try to restart the computer If the computer cannot startup successfully, then this SWF2620 is possibly defective. Contact the dealer for more information
- If the Windows installation CD is lost, how can I install the driver?

The SWF2620 driver, is supplied with the Windows installation CD, so that it makes connections for both PC peripherals and consumer electronics possible. If no installation CD is available, contact the Microsoft technical support center or website for more information.

- There is no sound obtained from the camera in the video software.
- Connect the sound output of the camera to the "LINE-IN" on your sound card. There is no image obtained from the camera in the video software?

Connect the FireWire cable properly to the camera and the 1394 adapter. Turn on the camera, then start your video software. Select the camera in your video software and select the necessary settings

The digital video device fails to work.

- 1. If the connection between your computer and DV device terminates (e.g. an error message appears on the screen), turn off and then turn on the DV device again. You can also disconnect the cable between the PC and the device and reconnect it again!!
- To restart your system, turn off your computer and DV device. Then turn on your computer and DV cancorder or tape deck after a few seconds 2.
- after your computer has completed the startup process. If the device needs an external power supply connect the power source 3. If the connection fails, check the power requirements for the device (they cannot exceed 12-Volt and 500mA PCI bus specifications)
- How to use IEEE 1394 network in Windows XP ?

A '1394 net Adapter' is also installed automatically in Windows XP. It can make a fast network connection between two Windows XP systems via a FireWire connection. You can see it in the device manager.

Network adapters

If you have two computers which operate Windows XP $\,$ (such as a PC and a notebook) and both computers have FireWire connection, you can make a direct, fast network connection between these computers via a FireWire cable

Note: You can connect either the IEEE1394 network or the existing LAN network., but not both.

Follow the instructions below:

- Connect the FireWire cable to the FireWire connection on botH computer
 - Start Windows XP on both systems
- Click on "Start > All Programs > Accessories > Communications > Network Setup Wizard " to start the network configuration program.
- Follow the on-screen instructions.



- Enter the required network settings.. For example, you can make a shared 6.
- intranet connection if one computer has a modern Follow the Setup Wizard on both computers.
- After completing the Wizard, click on **'Start > Connect to > Show > All Connections'**. If the card has been installed correctly, the Fire Wire(IEEE 1394) network will be displayed here. 8



For more information on how to create and manage the network connection, see the Windows XP Help function and contact your PC network adminstrator for assistance.

Does the IEEE 1394 network function work in other operation system?

Windows 2000 and XP can support networking over a FireWire connection. A network can be set up between two computers through a standard FireWire cable or multiple computers through a hub. It is similar to Ethernet networks with some major differences. The transfer speed and circuit length between the standard FireWire cable and Ethernet network are different. Also the standard FireWire cable can be used for point-to-point communication

Note: For Windows Vista and Windows Server 2008, Microsoft does not support IP network function

Français

Introduction

Vous avez fait l'acquisition d'un SWF2620 et nous vous en remercions. Avec cette carte FireWire, vous pouvez connecter différents types de périphériques compatibles IEEE 1394 (FireWire ou i-Link) à votre ordinateur, tels que des caméras DV, des caméscopes et des boîtiers portables. Le SWF2620 dispose d'une connexion FireWire dont la vitesse de transfert de données atteint 400 Mbit/s. Vous pouvez ainsi créer une connexion réseau rapide entre deux systèmes Windows XP.

Contenu de l'emballage

Accessoires standard

Carte PCI FireWire IEEE1394 2 Manuel d'utilisation (ce document)

Configuration requise

Guide matériel

1.

୭

3

Installation matérielle

d'alimentation.

côté du support.

4.

5

6.

- Un ordinateur Pentium avec un emplacement PCI disponible
- Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou version ultérieure

Caractéristiques du produit

- IEEE 1394-1995, P1394a (rév.1.1) et OHCI 1.0. Parfaitement conforme aux spécifications PCI Plug-and-Play 2.2 32 bits. Permet d'ajouter des ports IEEE 1394 à votre ordinateur pour une connexion à haute vitesse; prend en charge jusqu'à 63 périphériques. 3
- Grâce à la fonctionnalité hot-plug, vous pouvez connecter/déconnecter des périphériques sans éteindre votre ordinateur. Permet un transfert de données par bus série de 100, 200 et 400 Mbit/s. Le port FireWire de la carte PCI prend en charge une alimentation par bus vers les périphériques via un câble 6 broches à 6 broches. Compatible avec Windows 2000/XP/Vista ou version ultérieure. 4.
- 6.

des lecteurs amovibles, des scanners et autres périphériques audio/vidéo

123 FireWire 400 6-pin IEEE1394 External port

Suivez les instructions ci-dessous pour installer la carte PCI

Retirez le couvercle de l'unité centrale

Replacez le couvercle sur l'unité centrale

Insérez la fiche dans la prise d'alimentation

FireWire 400 6-pin IEEE1394 Internal port

(1) & (4) port can not be use at the same time)

Éteignez votre ordinateur et retirez la fiche d'alimentation de la prise

Retirez le couvercle métallique situé à l'arrière de l'emplacement PCI.

Insérez la carte PCI dans l'emplacement PCI libre et enfoncez-la bien du

Concionne avec differents types de périphériques 1394, y compris des caméscopes et des caméras DV, des disques durs, des CD-RW, des DVD-ROM,



Installation du pilote

Windows 2000 / XP / Vista

Si vous utilisez Windows 2000 ou une version ultérieure, il n'est pas nécessaire d'installer des pilotes séparés. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, le SWF2620 est installé automatiquement.

Vérification matérielle

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Système > Gestionnaire de périphériques. Vérifiez que le pilote sous « Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394 » est disponible

IEEE 1394 Bus host controllers

🦾 🧠 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller

Dépannage

Si la carte et les périphériques connectés à l'ordinateur ne fonctionnent pas correctement, que dois-je faire ? Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

- Vérifiez que les périphériques sont allumés. Vérifiez que les périphériques sont allumét
- Si un répéteur auto-alimenté est connecté à l'ordinateur, vérifiez qu'il est allumé. 5. Si les périphériques sont connectés en guirlande et que des problèmes surviennent lors de la déconnexion d'un périphérique, vous pouvez essaye de le reconnecter. Si les problèmes persistent, redémarrez l'ordinateur. Vérifiez que la carte est correctement installée.
- 6. L'ordinateur ne détecte pas le SWF2620.
- Vérifiez que la carte PCI est correctement branchée dans l'emplacement PCI ; si elle ne l'est pas éteignez l'ordinateur et rebranchez-la. Si le SWF2620 est correctement branché, assurez-vous que les
- 2. connecteurs dorés de la carte sont propres. Si les problèmes persistent, remplacez l'emplacement PCI sur la carte mère.

Je n'arrive pas à installer correctement le pilote du SWF2620.

Vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 3 ou une version ultérieure. Vous pouvez mettre votre système d'exploitation à niveau vers les Service Packs les plus récents depuis le site de votre fournisseur de logiciel, par exemple w.microsoft.com

- Remarque : la première édition de Windows 98 NE prend PAS en charge le SWF2620. Mon ordinateur ne peut plus démarrer une fois le SWF2620 inséré.
- Vérifiez que le système d'exploitation dispose bien de la toute dernière version du Service Pack.
- Éteignez l'ordinateur, retirez le SWF2620 et essayez de redémarrer l'ordinateur. Si l'ordinateur ne redémarre pas correctement, le SWF2620 peut être défectueux. Contactez votre revendeur pour obtenir de plus amples informations
- Si j'ai perdu le CD d'installation de Windows, comment puis-je réinstaller le pilote ?

Le pilote du SWF2620 est fourni avec le CD d'installation de Windows. Ceci permet à la fois la connexion de périphériques PC et d'appareils électroniques grand public. Si aucun CD d'installation n'est disponible, contactez le centre ou le site Web d'assistance technique de Microsoft p de plus amples informations. soft pou

Aucun son ne provient de la caméra dans le logiciel vidéo. Co ctez la sortie son de la caméra à l'entrée « LINE-IN » de

- Aucune image ne provient de la caméra dans le logiciel vidéo.
 Branchez correctement le câble FireWire fourni sur la caméra et la carte
- réseau 1394

Allumez la caméra, puis démarrez votre logiciel vidéo. Sélectionnez la caméra dans votre logiciel vidéo et sélectionnez les paramètres requis

Le périphérique vidéo numérique ne fonctionne pas.

- 1. Si la connexion entre l'ordinateur et le périphérique DV s'interrompt
- Si la connexion entre l'ordinateur et le périphérique DV s'interrompt (par exemple, un message d'erreur apparaît sur l'écran), éteignez le périphérique DV, puis rallumez-le. Vous pouvez également déconnecter le câble reliant le PC et le périphérique, puis le reconnecter.
 Pour redémarrer votre système, éteignez votre ordinateur et le périphérique DV, puis rallumez l'ordinateur et la platine cassette ou le caméscope DV quelques secondes après la fin du processus de redémarrage de l'ordinateur.
 Si la nérciphérique que que alimentation externe connecter la source
- Si le périphérique nécessite une alimentation externe, connectez la source d'alimentation. Si la connexion échoue, vérifiez l'alimentation requise pour le périphérique (elle ne doit pas dépasser les spécifications du bus PCI : 12 volts, 500 mA)

Comment utiliser le réseau IEEE 1394 sous Windows XP ?

Une « carte réseau 1394 » est automatiquement installée sous Windows XP. Elle permet une connexion réseau plus rapide entre deux systèmes Windows XP via une connexion FireWire. Elle apparaît dans le gestionnaire de périphériques

Network adapters

🚟 🎒 1394 Net Adapter #3

Si vous disposez de deux ordinateurs fonctionnant sous Windows XP (par exemple un PC et un ordinateur portable) et que les deux ordinateurs disposent d'une connexion FireWire, vous pouvez créer une connexion réseau directe et rapide entre ces ordinateurs via un câble FireWire.

Remarque : vous pouvez connecter soit le réseau IEEE1394, soit le réseau LAN existant, mais pas les deux à la fois.

- Suivez les instructions ci-dessous :
- 1. Connectez le câble FireWire à la connexion FireWire de chacun des deux ordinateurs. Démarrez Windows XP sur les deux systèmes.
- Communications > Assistant Configuration du réseau pour lancer le programme de configuration du réseau. Suivez les instructions à l'écran.



- 6. Saisissez les paramètres de réseau requis. Par exemple, vous pouvez créer une connexion intranet partagée si l'un des ordinateurs dispose d'un modern Exécutez l'assistant de configuration sur les deux ordinateurs.
- Une fois l'assistant exécuté, cliquez sur **Démarrer > Connexion >** 8



Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The dela wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks. Pour plus d'informations sur la création et la gestion de la connexion réseau, utilisez la fonction d'aide de Windows XP et contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

La fonction réseau IEEE 1394 fonctionne-t-elle sous un autre

Ignal. Downal Pysperies

système d'exploitation ? Les systèmes d'exploitation Windows 2000 et XP peuvent prendre en charge la mise en réseau via une connexion FireWire. Un réseau peut être configure armse entre seau via une comitexión rine vonte. On reseau peut e configure entre deux ordinateurs via un câble FireVire standard ou entre plusieurs ordinateurs via un hub. Ce système comporte des différences majeures avec les réseaux Ethernet. La vitesse de transfert et la longueur de incipile avec la câble FireWire standard et le réseau Ethernet sont différentes De plus, le câble FireWire standard et le réseau Ethernet sont différentes Remarque : pour Windows Vista et Windows Server 2008, Microsoft ne prend pas en charge la fonction de réseau IP.

Deutsch

Einführung

Vielen Dank für den Kauf von SWF2620. Mit dieser FireWire-Karte können Sie unterschiedliche Typen IEEE 1394-kompatibler Geräte (FireWire oder i-Link) mit Ihrem Computer verbinden, z. B. DV-Kameras, Camcorder und tragbare Gehäuse. Die SWF2620 verfügt über eine FireWire-Verbindung mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s. So können Sie eine schnelle Netzwerkverbindung zwischen zwei Windows XP-Systemen herstellen.

Lieferumfang

- Standardzubehö
- IEEE1394 FireWire PCI-Karte
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

Systemanforderungen

- Ein Computer der Pentium-Klasse mit einem verfügbaren PCI-Steckplatz Betriebssystem Microsoft Windows 2000 oder höhe
- Produktspezifikation
- Kompatibel mit IEEE 1394-1995, P1394a (rev.1.1) und der OHCI-Schnitt-1. stellenspezifikation 1.0
- Vollständig kompatibel mit PCI Plug & Play Version 2.2 und 32-bit-PCI Bus 2. Spezifikation
- Ihr PC erhält IEEE 1394-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeitsverbindun-gen, und es werden 63 Geräte unterstützt. Mit der HotPlug-Funktion_können Sie Geräte verbinden bzw. die Verbin-3.
- 4.
- dung trennen, ohne den Computer ausschalten zu müssen. Unterstützt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit über den seriellen Bus von 100, 200 und 400 Mbit/s.
- 6.
- Bus von 100, 200 und 400 Hibitys. FireVire-Anschluss für PCI-Karten unterstützt Stromversorgung für Peripheriegeräte mit 6/6-poligem Kabel. Betriebssystem unterstützt Windows 2000/XP/Vista oder höher. Arbeitet mit unterschiedlichen Typen von 1394-Geräten, einschließlich DV-Camcorder/Kameras, Festplattenlaufwerke, CD-RWs, DVD-ROMs, Wechsel-8. laufwerke, Scanner und andere Audio-/Videogeräte.

Hardware-Anleitung



(123) FireWire 400 6-pin IEEE1394 External port FireWire 400 6-pin IEEE1394 Internal port (1 & (4) port can not be use at the same time

Installation der Hardware

Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen zum Installieren der PCI-Karte: Schalten Sie Ihren Computer aus, und entfernen Sie den Stecker aus der

- Steckdose
- Entfernen Sie die Abdeckung am Computergehäuse.
- Entfernen Sie die Metallabdeckung an der Rückseite eines freien PCI-Steckplatzes 3 Stecken Sie die PCI-Karte in den freien PCI-Steckplatz ein, und befestigen 4.
- Sie sie an der Seite mit der Halterung. Befestigen Sie die Abdeckung wieder am Computergehäuse
- 5.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdos



Treiberinstallation Windows 2000/XP/Vista

Wenn Sie Windows 2000 oder höher verwenden, müssen Sie keine separa ten Treiber installieren. Die SWF2620 wird nach dem Hochfahren des PCs automatisch installiert.

Verifizierung der Hardware

Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > System > Geräte-Manager.** Über-prüfen Sie, ob der Treiber unter "IEEE 1394 Bus host controllers" verfügbar ist.

- 🖻 🌍 IEEE 1394 Bus host controllers
- 🔤 🌍 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller

Fehlerbehebung

- Was kann ich tun, wenn die Karte und die mit dem Computer verbundenen Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren? Vergewissem Sie sich, dass alle Kabel korrekt und sicher angebunden sind.
- 4
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt und sicher angebunden sind. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte mit Strom versorgt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte mit Strom versorgt werden. Wenn ein mit Strom versorgter Repeater mit dem Computer verbunden ist, vergewissern Sie sich, dass ein eingeschaltet ist. Wenn die Geräte in Reihe geschaltet ind und Probleme beim Trennen der Verbindung zu einem Gerät auftreten, können Sie versuchen, das Gerät erneut zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den Computer neu. Vergewissern Sie sich, dass die Karte ordnungsgemäß installiert ist. 5.
- 6.
- Der Computer kann SWF2620 nicht erkennen. Vergewissern Sie sich, dass die PCI-Karte korrekt in den PCI-Steckplatz eingesteckt wurde; falls nicht, schalten Sie den Computer aus, und stecken
- Sie sie erneut ein. Wenn die SWF2620 korrekt eingesteckt ist, vergewissern Sie sich, dass die goldenen Anschlüsse an der Karte sauber sind. Wenn die Probleme wei-terhin bestehen, ersetzen Sie den PCI-Steckplatz auf Ihrem Motherboard. 2.
- Ich kann den SWF2620-Treiber nicht ordnungsgemäß installieren.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer das Betriebssystem Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 3 oder höher verwendet. Sie kön-nen die aktuellen "Service Packs" auf der Website Ihres Software-Herstellers herunterladen, z. B. <u>http://www.microsoft.com</u>.

Hinweis: Die erste Version von Windows 98 unterstützt SWF2620 nicht. Mein Computer startet nicht, nachdem die SWF2620

- eingesteckt wurde. 1.

wiedergegeben.

Network adapters

Edit View Favorites Tools Advanced Help G Back • 🕥 · 🎓 🔎 Search 💫 Folders 🛄 •

1394 Connection 3

Kommunikation verwendet werden.

IP-Netzwerkfunktion nicht.

1394 Net Adapter #3

zuständigen Netzwerk-Administrator um Hilfe bitten.

s 🔕 Network O

Set up a home or small office network

📖 🎒 1394 Net Adapter #3

LAN or High-Speed Internet

1394 Connection 3 Enabled 1394 Net Adapter #3

Geben Sie die erforderlichen Netzwerkeinstellungen ein. Sie können z. B.

eine freigegebene Intranetverbindung erstellen, wenn ein Computer über ein Modem verfügt.

ein Modern verug. Folgen Sie auf beiden Computern dem Installationsassistenten. Nach dem Beenden des Assistenten klicken Sie auf **Start > Verbinden mit > Anzeigen > Alle Verbindungen**. Wenn die Karte korrekt installiert wurde, wird hier das FireWire-(IEEE 1394-)Netzwerk angezeigt.

Clert for Mo

butal.

Arbeitet die IEEE 1394-Netzwerkfunktion in anderen

Arbeitet die IEEE 1394-Netzwerkfunktion in anderen Betriebssystemen?
Windows 2000 und XP können Netzwerke über eine FireWire-Verbindung unterstützen. Ein Netzwerk zwischen zwei Computern kann über ein stan-dardmäßiges FireWire-Kabel oder für mehrere Computer über einen Verteiler erstellt werden. Das gleicht Ethernet-Netzwerken, jedoch gibt es einige wichtige Unterschiede. Die Übertragungsgeschwindigkeit und Leitungslänge des standardmäßigen FireWire-Kabels und Ethernet-Netzwerks unterscheiden sich. Außerdem kann das standardmäßige FireWire-Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation verwendet werden.

Hinweis: Für Windows Vista und Windows Server 2008 unterstützt Microsoft die

Transmission C wide area tetr Weitere Informationen zur Erstellung und Verwaltung einer Netzwerkverbin-dung finden Sie in der Windows XP-Hilfe. Sie können auch den für Ihren PC

aring for

1394-Adapter an.

.

3

6.

eingesteckt wurde. Vergewissem Sie sich, dass das Betriebssystem die aktuelle Version des Service Packs verwendet. Schalten Sie den Computer aus, entfernen Sie die SWF2620, und versu-chen Sie, den Computer neu zu starten. Wenn der Computer nicht richtig startet, ist diese SWF2620 möglicherweise defekt. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

Von der Kamera wird durch die Video-Software kein Ton

Verbinden Sie den Audioausgang der Kamera mit LINE-IN auf Ihrer Soundkarte

Von der Kamera wird durch die Video-Software kein Bild wiedergegeben. eßen Sie das FireWire-Kabel ordnungsgemäß an die Kamera und den

Schaften Sie die Kamera ein, und starten Sie anschließend die Video-Software. Wählen Sie die Kamera in der Video-Software aus, und nehmen Sie die erfor-derlichen Einstellungen vor.

Das digitale Video-Gerät funktioniert nicht. Wenn die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem DV-Gerät beendet wird (es wird z. B. eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt), schalten Sie das DV-Gerät aus und anschließend wieder ein. Sie können auch das Kabel zwischen dem PC und dem Gerät trennen und neu verbinden.

Um das System neu zu starten, schalten Sie Ihren Computer und das DV-Gerät aus. Schalten Sie anschließend Ihren Computer und den DV

Camcorder oder das Kassettendeck einige Sekunden nach dem Beenden Camcorder oder das Kassettendeck einige Sekunden nach dem beenden des Startvorgangs des Computers ein. Wenn das Gerät eine externe Stromversorgung benötigt, schließen Sie die Stromquelle an. Wenn die Verbindung fehlschlägt, prüfen Sie die Strom-versorgung des Geräts (12-Volt und 500 mA PCI Bus Spezifikation dürfen nicht überschritten werden).

Wie wird ein IEEE 1394-Netzwerk in Windows XP verwendet?
Ein "1394 Net Adapter" wird auch in Windows XP automatisch installiert. Er ermöglicht eine schnelle Netzwerkverbindung zwischen zwei Windows XP-Systemen
über eine FireWire-Verbindung. Sie können ihn im Geräte-Manager anzeigen.

Wenn Sie zwei Computer mit dem Betriebssystem Windows XP haben (z. B.

Verlin ble zwei Computer hinden der Berubssystell mindews Art naben (z. einen PC und ein Notebook) und beide Computer über eine FireWire-Verbindung verfügen, können Sie eine direkte, schnelle Netzwerkverbindung zwischen diesen Computern über ein FireWire-Kabel herstellen. Hinweis: Sie können entweder das IEEE1394-Netzwerk oder das vorhandene LAN-Netzwerk verbinden, jedoch nicht beide.

 Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen:

 1. Schließen Sie das FireWire-Kabel an den FireWire-Anschluss beider Computer an.

 2. Starten Sie Windows XP auf beiden Systemen.

Kiicken Sie auf Start > Programme > Zubehör > Kommunikation > Netzwer-kinstallations-Assistent, un das Netzwerkinstallations-Programm zu starten. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wählen Sie "1394 Net Adapter".

🗸 🎒 Go

Configure .

Pyspeda

Wenn ich die Windows-Installations-CD nicht zur Hand Abe, wie kann ich den Treiber installaren? Der SWF2620-Treiber wird die Windows-Installaren? Der SWF2620-Treiber wird mit der Windows-Installations-CD bereitgestellt. So werden Verbindungen sowohl mit PC-Peripheriegeräten als auch Unterhal-tungsgeräten ermöglicht. Wenn Sie die Installations-CD nicht zur Hand haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Microsoft, oder besuchen Sie die Website, um weitere Informationen zu erhalten.