Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome





Grande SP: 2121-0203 Demais localidades: 0800 701 0203

#### HTS7140



- PT-BR Manual do Usuário
- ES Manual del usuario
- EN User manual





# Sumário

1	<b>Importante</b> Segurança Cuidados com o produto Descarte do produto e de pilhas antigas 3D - Aviso relacionado à saúde	2 2 2 2 3
2	<b>Seu home theater</b> Unidade principal Controle remoto	3 3 4
3	<b>Conectar o Home Theater</b> Conectores Conectar à TV Conectar o áudio da TV ou de outros dispositivos Conectar à Internet	7 7 8 8 9
4	Usar o Home Theater Antes de começar Acesso ao menu inicial Escolher o som Reproduzir um disco Usar Bonus View no Blu-ray Acessar o BD-Live no Blu-ray Reproduzir vídeo 3D Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento Mais recursos de reprodução para discos ou dispositivos USB Navegar na Net TV Reproduzir rádio Reproduzir rádio Reproduzir conteúdo de um MP3 player Reproduzir o conteúdo de um iPod ou iPhone Usar o Philips EasyLink	10 10 11 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 16 16 16 16 16 17

5	Alterar configurações	18
	Acessar o menu de configuração	18
	Alterar configurações de vídeo	18
	Alterar configurações de áudio	18
	Configurar rede	19
	Configurar o EasyLink	19
	Alterar configurações de preferências	19
	Alterar as configurações avançadas	20
6	Atualizar o software	21
	Verificar a versão do software	21
	Atualizar software pela rede Atualizar o software por um dispositivo	21
	USB	21
	Atualizar o manual do usuário eletrônico	21
7	Especificações do produto	22
8	Solução de problemas	24
9	Índice remissivo	26

Português

# 1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o Home Theater. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

## Segurança

#### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

#### Risco de curto-circuito ou incêndio!

• Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

#### Risco de ferimentos ou danos Home Theater!

- Para produtos que podem ser instalados na parede, use somente o suporte para instalação em parede fornecido. Fixe o suporte em uma parede capaz de suportar o peso do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Para caixas acústicas com pedestais, use somente os pedestais fornecidos. Fixe com firmeza os pedestais às caixas acústicas. Coloque os pedestais montados em superfícies planas e niveladas que suportem o peso combinado da caixa acústica e do pedestal.

- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.

#### Risco de superaquecimento!

 Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço.
 Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação.
 Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

#### Risco de contaminação!

- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

## Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

# Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.





Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

## 3D - Aviso relacionado à saúde

Se você ou sua família tiver histórico de epilepsia ou de convulsões devido à sensibilidade à luz, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz piscantes, seqüências rápidas de imagens ou exibição em 3D.

Para evitar sensações desconfortáveis, como vertigem, dor de cabeça ou confusão mental, recomendamos não assistir a imagens em 3D por muito tempo. Se você sentir algum desconforto, pare a exibição em 3D e não faça atividades que possam oferecer perigo (por exemplo, dirigir um carro) até os sintomas desaparecerem. Se os sintomas persistirem, não volte a assistir a imagens em 3D sem antes consultar um médico.

Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendado que crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.

# 2 Seu home theater

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre o produto no site www.philips.com/welcome.

## Unidade principal



① \_ +/- (Volume)

Aumenta ou diminui o volume.

- SOURCE Seleciona uma mídia para reprodução ou uma fonte de entrada de áudio.
- ③ 𝔅 (Modo de espera Ligado) Liga o Home Theater ou alterna para o modo de espera.
- (4) **Botões de reprodução** Controlam a reprodução.
- (5) ▲ (Ejetar) Ejeta o disco do compartimento de disco.
- 6 Display
- 7) Compartimento de disco

## Controle remoto



• Seu Home Theater é fornecido com um dos controles remotos a seguir.

#### Controle remoto - A



#### (1) (Modo de espera - Ligado)

- Liga ou alterna o Home theater para o modo de espera.
- Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.

#### (2) 🔒 (Início)

Acessa o menu inicial.

#### (3) HISOUND SETTINGS

Acessa ou encerra diferentes opções de som.

#### (4) Botões de navegação

- Navega pelos menus.
- No modo de rádio, pressione esquerda ou direita para iniciar a pesquisa automática.

#### 5 OK

• Confirma uma entrada ou seleção.

#### ⑥ ≡OPTIONS

- Acessa mais opções durante a reprodução.
- No modo de rádio, programa estações de rádio.

#### (7) +/- (Volume)

Aumenta ou diminui o volume.

- (8) ► (Reproduzir) Inicia ou retoma a reprodução.
- (9) Ⅱ (Pausar) Pausa a reprodução.
- (10) ◄◄ / ▷> (Retrocesso rápido/Avanço rápido) Retrocede ou avança rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.

#### (1) Botões alfanuméricos

Insere números ou letras (estilo de entrada de mensagens SMS).

- (12) SUBTITLE Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
- (13) TOP MENU Acessa o menu principal de um disco de vídeo.
- (14) I◀ / ►I (Anterior/Próximo)
  - Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
  - No modo de rádio, seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

#### (15) ■ (Parar) / ≜ (Ejetar / Abrir/Fechar)

- Interrompe a reprodução.
- Pressione e segure para ejetar o disco ou abrir o compartimento de disco.

- No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida atual.
- (16) ♦ (Mudo)

Silència ou restaura o volume.

Retorna para a tela do menu anterior.

(18) POP-UP MENU/DISC MENU Acessa ou sai do menu de disco.

#### (19) Botões de fonte

- **Botões coloridos** (para discos Blu-ray): Selecionam tarefas ou opções.
- **DISC**: Alterna para a origem de disco.
- **RADIO**: Alterna para rádio FM.
- **DOCK for iPod**: Alterna para uma dock Philips para iPod/iPhone.
- **JSOURCE**: Seleciona uma fonte de entrada de áudio.

Controle remoto - B



#### ① (Modo de espera - Ligado)

- Liga ou alterna o Home theater para o modo de espera.
- Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.

#### (2) 🕇 (Início)

Acessa o menu inicial.

#### 3 🕮 (Menu do disco)

Acessa ou sai do menu de disco.

#### (4) Botões de navegação

- Navega pelos menus.
- No modo de rádio, pressione esquerda ou direita para iniciar a pesquisa automática.

#### (5) I / ►I (Anterior/Próximo)

- Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
- No modo de rádio, seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

#### 6 OK

Confirma uma entrada ou seleção.

#### (7) III (Opções de som)

Acessa ou encerra diferentes opções de som.

#### (8) 🖻 (Opções)

- Acessa mais opções durante a reprodução.
- No modo de rádio, programa estações de rádio.

#### (Reproduzir)

Inicia ou retoma a reprodução.

#### 10 +/- (Volume)

Aumenta ou diminui o volume.

#### (11) II (Pausar)

Pausa a reprodução.

#### (12) Botões de fonte/ Botões coloridos

- Discos Blu-ray: Selecionam tarefas ou opções.
- **AUDIO SOURCE**: Seleciona uma fonte de entrada de áudio.
- **DOCK for iPod**: Alterna para uma dock Philips para iPod/iPhone.
- **RADIO**: Alterna para rádio FM.
- **DISC**: Alterna para a origem de disco.

#### (13) Botões alfanuméricos

Insere números ou letras (estilo de entrada de mensagens SMS).

#### (14) TOP MENU

Acessa o menu principal de um disco de vídeo.

#### (15) SUBTITLE

Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.

- (16) (Parar)
  - Interrompe a reprodução.
  - Pressione e segure para ejetar o disco ou abrir o compartimento de disco.
  - No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida atual.
- (17) ◄◄ / ▷► (Retrocesso rápido/Avanço rápido)

Retrocede ou avança rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.

#### (18) <sup>5</sup> (Voltar)

Retorna para a tela do menu anterior.

# 3 Conectar o Home Theater

Esta seção ajuda você a conectar o Home Theater a uma TV e a outros dispositivos. As conexões básicas do Home Theater com os acessórios estão descritas no Guia de início rápido. Um guia interativo abrangente está disponível no site www. connectivityguide.philips.com.

Nota

- Consulte a ilustração tipológica na parte de trás do produto para identificação e classificação de suprimento.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifiquese de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada de alimentação.

## Conectores

Conecte outros dispositivos ao Home Theater.

#### Conectores laterais



### 1 MP3 LINK

Entrada de áudio de um MP3 player.

#### (2) ↔ (USB)

Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

#### Conectores traseiros



### 1 LAN

Conexão com a entrada LAN em um modem ou roteador de banda larga.

- 2 AC MAINS~
  - Conexão com a fonte de alimentação.
- (3) HDMI OUT (ARC) Conexão com a entrada HDMI na TV.
- 4 VIDEO OUT

Conexão com a entrada de vídeo composto na TV.

- (5) COMPONENT VIDEO OUT Conexão com a entrada de vídeo
  - componente na TV.
- (6) SUBWOOFER Conexão com o subwoofer fornecido.
- (7) AUDIO IN- AUX Conexão com a saída de áudio analógico na
  - TV ou em um dispositivo analógico.
- 8 DOCK for iPod

Conexão com uma dock Philips para iPod/ iPhone.(Modelo: Philips DCK3060)

9 DIGITAL IN- OPTICAL

Conexão com a saída de áudio óptica na TV ou em um dispositivo digital.

(1) ANTENNA FM (75 $\Omega$ ) Entrada de sinal de antena, cabo ou satélite.

#### (1) **DIGITAL IN-COAXIAL** Conexão com a saída de áudio coaxial na TV ou em um dispositivo digital.

## Conectar à TV

Conecte o Home Theater diretamente a uma TV por meio de um dos seguintes conectores (da qualidade de imagem mais alta até a mais básica):

- 1 HDMI
- 2 Vídeo componente
- 3 Vídeo composto

#### Opção 1: Conectar à TV via HDMI



- O conector HDMI na TV pode estar identificado como HDMI IN ou HDMI ARC.
- Se a TV suportar ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio) HDMI, você poderá usar esse recurso para transmitir áudio digital para o Home Theater.
- Se a HDTV tiver um conector DVI, use um adaptador HDMI/DVI.
- Se a TV suportar o EasyLink HDMI CEC, controle o Home Theater e a TV usando um único controle remoto (consulte 'Usar o Philips EasyLink' na página 17).



# Opção 2: Conectar à TV via YPbPr (vídeo componente)



• O cabo ou conector de vídeo componente pode estar identificado como **Y Cb Cr** ou **YUV**.

#### (Cabo não fornecido)



# Opção 3: Conectar à TV via vídeo composto (CVBS)



#### Nota

• O cabo ou conector de vídeo composto pode estar identificado com AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.

(Cabo não fornecido)



# Conectar o áudio da TV ou de outros dispositivos

Use o Home Theater para reproduzir o áudio da TV ou de outros dispositivos como um conversor.



 Pressione JSOURCE / AUDIO SOURCE várias vezes para selecionar a saída de áudio da conexão.

# Opção 1: Conectar o áudio por meio de cabos de áudio analógicos

(Cabo não fornecido)





#### Opção 2: Conectar o áudio por meio de um cabo coaxial



• O cabo ou conector coaxial digital podem estar identificados como COAXIAL/DIGITAL OUT ou SPDIF OUT.

(Cabo não fornecido)



#### Opção 3: Conectar o áudio por meio de um cabo óptico digital



 O cabo ou conector óptico digital pode estar identificado como SPDIF OUT ou OPTICAL OUT.

#### (Cabo não fornecido)



## Conectar à Internet

Conecte o Home Theater à Internet e aproveite:

- BD-Live: você pode acessar os recursos BD-Live (consulte 'Acessar o BD-Live no Blu-ray' na página 13).
- Acesso à Internet:navegue pelos serviços de acesso à Internet (consulte 'Navegar na Net TV' na página 15).
- Atualização de software: você pode atualizar o software do Home Theater pela rede (consulte 'Atualizar software pela rede' na página 21).

#### Do que você precisa:

- Um roteador de rede (com DHCP ativado).
- Um cabo de rede (cabo reto RJ45).
- Para acessar a Internet e atualizar o software, verifique se o roteador de rede tem acesso à Internet e não está restrito por firewalls ou outros sistemas de segurança.



 Recurso Net TV disponível somente na América Latina. (Cabo não fornecido)



#### Configurar rede

- 1 Conecte o Home Theater a um modem ou roteador (consulte 'Conectar à Internet' na página 9) de banda larga.
- 2 Ligue a TV e alterne para a fonte correta do Home Theater.
- 4 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- 5 Selecione [Rede] > [Instalação de rede] e pressione OK.
- 6 Selecione [Com fio (Ethernet)] e pressione OK.
- 7 Selecione [Automático (recomendado)] ou [Manual (avançado)] e pressione OK.
- 8 Siga as instruções na TV para concluir a instalação.
  - → O Home Theater se conecta à Internet. Se a conexão falhar, selecione [Tentar] e pressione OK.
- 9 Selecione [Final.] e pressione OK para sair.

# 4 Usar o Home Theater

Esta seção ajuda você a usar o Home Theater para reproduzir mídias de diferentes origens.

## Antes de começar

Certifique-se de:

- Fazer as conexões necessárias descritas no Guia de início rápido e no Manual do usuário.
- Fazer a configuração inicial. A configuração inicial é exibida quando você liga o Home Theater pela primeira vez. Se você não concluir a configuração, será solicitado a concluí-la sempre que ligar o Home Theater.
- alternar a TV para a origem correta para o Home Theater.

## Acesso ao menu inicial

No menu inicial, é possível acessar facilmente os dispositivos conectados, as configurações de áudio e vídeo e outros recursos.

- 1 Pressione 🛧 (Início).
  - → O menu inicial é exibido.
- 2 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para selecionar o seguinte:
  - [reproduzir disco]: Inicia a reprodução do disco.
  - [Procurar USB]: Acessa o navegador de conteúdo do dispositivo USB de armazenamento conectado.
  - [Procurar iPod]: Acessa o navegador de conteúdo do iPod ou iPhone conectado.
  - [Procurar Net TV]: Acessa a Net TV.
  - [Configurar]: Acessa menus para alterar imagem, som e outras configurações.
  - [Manual do Usuário]: Inicia o manual do usuário eletrônico.

#### - Nota

• Recurso Net TV disponível somente na América Latina.

## Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

- 1 Pressione HISOUND SETTINGS / DID (Opções de som).
- 2 Pressione os **Botões de navegação** (esquerdo/direito) para acessar as opções de som.

Experiência sonora	Descrição
AUTO VOLUME	Define um sinal de saída constante na saída das caixas acústicas. Essa é a melhor opção para a entrada de áudio de TV na qual o nível do sinal comercial é normalmente superior ao conteúdo.
sound	Seleciona um modo de som.
SURROUND	Seleciona som surround ou estéreo.
TREBLE	Ajusta a saída de alta freqüência.
MID	Ajusta a saída de freqüência média.
BASS	Ajusta saída de baixa freqüência.
AUDIO SYNC	Atrasa o áudio para corresponder ao vídeo.

**3** Selecione uma opção e pressione **OK**.

4 Pressione → BACK para sair. Se você não pressionar nenhum botão em 5 segundos, o menu fechará automaticamente.

#### Alterar o volume automático

Selecione o nível de volume enviado da TV ou de outros dispositivos para o Home Theater.

- Pressione HISOUND SETTINGS / DID (Opções de som).
- 2 Selecione AUTO VOLUME e pressione OK.
- **3** Pressione os **Botões de navegação** (para cima/baixo) para selecionar **ON** ou **OFF**.
- 4 Pressione OK para confirmar sua escolha.

#### Alterar modo de som

Selecione diferentes modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

- Pressione HISOUND SETTINGS/DD (Opções de som).
- 2 Selecione SOUND e pressione OK. 3 Pressione os Botões de pavegação (
  - Pressione os **Botões de navegação** (para cima/baixo) para selecionar as seguintes configurações:
    - ACTION/ROCK : freqüências de som baixas e altas aprimoradas. Ideal para filmes de ação e rock/pop.
    - **PURE/PURE** : freqüências de som médias e altas supernítidas.
    - GAMING/PARTY : freqüências de som baixas moderadas e médias fortes. Ideal para jogos e festas.
    - **CONCERT/CLASSIC** : som neutro. Ideal para shows e música clássica.
    - **SPORTS** : freqüências de som e efeitos surround moderados para produzir vozes claras e o ambiente de um evento esportivo ao vivo.
    - **NEWS** : freqüências de som médias aprimoradas para vozes e discursos claros.
- **4** Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Alterar modo de som surround

Viva uma experiência de áudio envolvente com os modos de som surround.

- 1 Pressione HISOUND SETTINGS / DD (Opções de som).
- 2 Selecione SURROUND e pressione OK.
- **3** Pressione os **Botões de navegação** (para cima/baixo) para selecionar as seguintes configurações:
  - **AUTO** : saída de som surround baseada no fluxo de áudio.
  - **STEREO** : som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.
  - **AMBISOUND** : saída de som estéreo ou saída surround multicanal.
- **4** Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Alterar graves, médios e agudos

Altere as configurações de alta freqüência (agudos), freqüência média (médios) e baixa freqüência (graves) do Home Theater de acordo com suas preferências de vídeo e música.

- 1 Pressione HISOUND SETTINGS / OIO (Opções de som).
- 2 Selecione TREBLEMID ou BASS e pressione OK.
- **3** Pressione os **Botões de navegação** (para cima/baixo) para ajustar o nível de freqüência.
- 4 Pressione OK para confirmar.

#### Sincronizar áudio com vídeo

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, você pode atrasar o áudio para que ele corresponda ao vídeo.

- 1 Pressione HISOUND SETTINGS / DID (Opções de som).
- 2 Selecione AUDIO SYNC e pressione OK.
- 3 Pressione os Botões de navegação (para cima/baixo) para sincronizar o áudio com o vídeo.
- 4 Pressione OK para confirmar.

## Reproduzir um disco

O Home Theater pode reproduzir uma grande variedade de discos, incluindo mídias de vídeo, áudio e mistas (por exemplo, um CD-R com imagens JPEG e músicas MP3).

- 1 Insira um disco no Home Theater.
- 2 Pressione **DISC**.
  - → O disco é reproduzido ou o menu principal do disco é exibido.
- **3** Pressione os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Ação
Botões de navegação	Navega pelos menus.
ОК	Confirma uma entrada ou seleção.
▶(Reproduzir)	lnicia ou retoma a reprodução.
11	Pausa a reprodução.
	Interrompe a reprodução.
I◀ / ►I	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
◀◀ / ▶▶	Retrocede ou avança rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
<b>Botões de</b> <b>navegação</b> (para cima/baixo)	Gira a imagem no sentido anti-horário ou horário.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
POP-UP MENU/ DISC MENU / 🛄 (Menu do disco)	Acessa ou sai do menu de disco.
	Acessa mais opções durante a reprodução.

Para formatos de vídeo como DivX e WMV:

- Para interromper a reprodução, pressione **I**.
- Para retomar o vídeo do ponto no qual foi interrompido, pressione ► (Reproduzir).
- Para reproduzir o vídeo desde o início, pressione **OK**.

Nota

• Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM em um disco ou dispositivo USB de armazenamento, conecte o Home Theater a uma TV por meio de um cabo HDMI.

## Usar Bonus View no Blu-ray

Com os discos Blu-ray que suportam o recurso Bonus View (também conhecido como Picture-In-Picture), é possível exibir conteúdo especial, como comentários do diretor, ao mesmo tempo que você assiste a atração principal.

1 Se necessário, ative o Bonus View (ou Picture-In-Picture) no menu do disco Blu-ray.

- 2 Durante a reprodução da atração principal, pressione ≔OPTIONS / ⊕ (Opções).
  - → O menu de opções é exibido.
- 3 Selecione [Seleção de PIP] > [PIP] e pressione OK.
  - → As opções de PIP [1]/[2] dependem do conteúdo do vídeo.
  - ➡ O vídeo Picture-in-Picture aparece em uma pequena janela.
- 4 Selecione [2° idioma de áudio] ou [2° idioma de legenda] e pressione OK.
- 5 Selecione o idioma e pressione OK.
- Nota
- Para desativar o recurso Bonus View (Picturein-Picture), pressione := OPTIONS / □ (Opções), selecione [Seleção de PIP] > [Dsl] e, em seguida, pressione OK.

## Acessar o BD-Live no Blu-ray

Os discos Blu-ray com BD-Live incluem serviços exclusivos como filmes e outros bônus online.

- 1 Prepare a conexão com a internet e configure a rede (consulte 'Conectar à Internet' na página 9).
- 2 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
- 3 Selecione o ícone do BD-Live no menu do disco e pressione OK.
  - → O BD-Live começa a carregar. O tempo de carregamento depende do disco e da conexão com a Internet.
- 4 Pressione os **Botões de navegação** para navegar pelo BD-Live.
- 5 Pressione OK para selecionar um item.
  - Nota
- A linha de serviços do BD-Live depende do disco.
- Quando você usa o BD-Live, os dados do disco e do home theater são acessados pelo provedor de conteúdo.
- Use um dispositivo de armazenamento USB com no mínimo 1 GB de espaço livre para armazenar os arquivos baixados.
- Se a memória for insuficiente para baixar o conteúdo do BD-Live, libere espaço na memória (consulte 'Alterar as configurações avançadas' na página 20).

## Reproduzir vídeo 3D

Seu Home Theater pode reproduzir vídeos 3D em TVs 3D.

#### Antes de começar, verifique se:

- você tem uma TV 3D e se ela está conectada ao Home Theater via HDMI
- o disco é do tipo Blu-ray 3D
- você tem óculos 3D compatíveis com sua TV 3D
- 1 Insira um disco Blu-ray 3D no Home Theater.
  - ATV alterna para a fonte HDMI correta e o disco é reproduzido automaticamente.
- 2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, pressione DISC ou selecione [reproduzir disco] no menu inicial. Em seguida, pressione OK.
- Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução. Durante uma pesquisa para frente ou para trás e em determinados modos de reprodução, o vídeo é exibido em 2D. Ele retornará para 3D quando a reprodução normal for retomada.
- **4** Coloque os óculos 3D e curta os efeitos 3D.

#### Reproduzir discos 3D em 2D

- 1 Pressione 🛧 (Início).
- 2 Selectione [Configurar] > [Vídeo] > [Vídeo 3D Blu-ray] > [Dsl].
- **3** Pressione **OK**.
- 4 Reproduza o disco Blu-ray 3D.
  → O vídeo 3D é reproduzido em 2D.

# Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento

Com o conector USB do Home Theater, você pode exibir fotos, ouvir músicas ou assistir a filmes armazenados em um dispositivo USB de armazenamento.

- 1 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.

## 3 Selecione [Procurar USB] e pressione OK.

→ A visualização do conteúdo é exibida.

4 Selecione um arquivo e pressione OK.

5 Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Reproduzir um disco' na página 12).

#### Nota

- Se o dispositivo USB de armazenamento não encaixar no conector, use um cabo de extensão USB.
- O Home Theater não suporta câmeras digitais que precisam de um programa de computador para exibir fotos.
- O dispositivo USB de armazenamento deve estar formatado em NTFS, FAT ou DOS e ser compatível com a classe de armazenamento em massa.

## Mais recursos de reprodução para discos ou dispositivos USB

Vários recursos avançados estão disponíveis para a reprodução de vídeos ou imagens de um disco ou dispositivo USB de armazenamento.

#### Usar as opções de vídeo

Acesse vários recursos úteis durante a exibição de um vídeo.



- As opções de vídeo disponíveis dependem da fonte de vídeo.
- Pressione := OPTIONS / ☐ (Opções).
   → O menu de opções de vídeo é exibido.
- 2 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e ajustar:
  - **[ldioma de áudio]**: Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
  - **[Idioma de legenda]**: Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
  - **[Deslocamento de legendas]**: Ajusta a posição das legendas na tela.
  - **[Informações]**: Exibe informações sobre o que está sendo reproduzido.

- **[Conj caracts.]**: Seleciona um conjunto de caracteres que suporte a legenda DivX.
- **[Pesq por hr]**: Pule para uma parte específica do vídeo digitando a hora de exibição da cena desejada.
- [2° idioma de áudio]: Seleciona o segundo idioma de áudio para reprodução.
- **[2° idioma de legenda]**: Seleciona o segundo idioma de legenda para reprodução.
- [Títs.]: Seleciona um título específico.
- **[Caps.]**: Seleciona um capítulo específico.
- [Lista âng.]: Seleciona outro ângulo de câmera.
- [Menus] : exibe o menu do disco.
- **[Seleção de PIP]**: Exibe a janela Picture-in-Picture.
- **[Zoom]** : Amplia uma cena ou imagem. Pressione os **Botões de navegação** (esquerdo/direito) para selecionar um fator de zoom.
- [Rep.]: Repete um capítulo ou título.
- [Repetir A-B]: Marca dois pontos em um capítulo ou uma faixa para repetir a reprodução ou desativa o modo de repetição.
- **[Def. de imagem]**: Seleciona um ajuste de cor predefinido.

#### Usar opções de imagem

Acesse vários recursos úteis durante a exibição de imagens.

1 Pressione **≔OPTIONS** / **⊡** (**Opções**).

→ O menu de opções de imagem é exibido.

- 2 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e ajustar:
  - **[Girar +90]** : Gira a imagem em 90 graus no sentido horário.
  - **[Girar -90]** : Gira a imagem em 90 graus no sentido anti-horário.
  - **[Zoom]** : Amplia uma cena ou imagem. Pressione os **Botões de navegação** (esquerdo/direito) para selecionar um fator de zoom.

- [Informações] : exibe informações sobre as imagens.
- [Duração por slide] : Define a velocidade de exibição de cada imagem em uma apresentação de slides.
- [Animação slide] : Seleciona uma animação para a apresentação de slides.
- [Def. de imagem] : Seleciona um ajuste de cor predefinido.
- [Rep.] : repete uma pasta selecionada.

#### Usar as opções de áudio

Acesse vários recursos úteis durante a reprodução de áudio.

- 1 Pressione **EOPTIONS** / **(Opções**) várias vezes para percorrer as seguintes funções:
  - **REPEAT TRACK**: repete a faixa atual.
  - **REPEAT DISC**: repete todas as faixas do disco ou da pasta.
  - **REPEAT RANDOM**: Reproduz faixas de áudio em ordem aleatória.
  - **REPEAT OFF:** desativa o modo de repetição.

#### Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Selecione uma faixa e pressione **OK**.
- 2 Pressione **D** BACK e acesse a pasta de imagens.
- 3 Selecione uma imagem e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione Inovamente para interromper a música.

## Navegar na Net TV

Com o Home Theater conectado à Internet, você pode usar a NetTV para acessar vídeos, imagens, músicas, informações, jogos e outros serviços online.



#### Nota

• A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por nenhum conteúdo fornecido por provedores de serviços da Net TV.

#### Nota

 Recurso Net TV disponível somente na América Latina.

#### Acessar a Net TV

- 1 Prepare a conexão com a internet e configure a rede (consulte 'Conectar à Internet' na página 9).
- 2 Pressione 🛧 (Início).
  - → O menu inicial é exibido.
- 3 Selecione [Procurar Net TV] e pressione OK.
  - ➡ A página inicial do acesso à Internet é exibida.
- 4 Pressione os **Botões de navegação** para navegar pelos serviços ou páginas da Web de acesso à Internet.
- 5 Pressione **OK** para exibir ou selecionar um item.
- 6 Pressione **D** BACK para retornar à página anterior ou pressione 🛧 (Início) para sair.

#### Limpar o histórico de navegação

Limpe o histórico de navegação para remover senhas, cookies e dados de navegação do Home Theater.

- 1 Pressione 🛧 (Início).
- 2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- 3 Selecione [Rede] > [Limpar memória da **Net TV**]e pressione **OK**.

## Reproduzir rádio

O Home Theater pode armazenar até 40 estações de rádio.

- 1 Verifique se a antena FM está conectada.
- 2 Pressione RADIO.
  - "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" aparecerá no display se você não tiver instalado nenhuma estação de rádio. Pressione >(Reproduzir).
- **3** Pressione os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Ação
◀ / ▶	Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
Botões de navegação (esquerdo/ direito)	Pesquisa uma estação de rádio.
Botões de navegação (para cima/ baixo)	Sintoniza uma freqüência de rádio.
•	Pressione e segure para apagar uma estação de rádio predefinida. Pressione para interromper a instalação de estações de rádio.
IIII OPTIONS / ☐ (Opções)	Manual: pressione uma vez para acessar o modo de programação e pressione novamente para armazenar a estação de rádio. Automático: pressione e segure por 5 segundos para reinstalar as estações de rádio.
RADIO	Alterna entre som estéreo e mono.

- Nota

- Rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se nenhum sinal estéreo for detectado, você será solicitado a instalar novamente as estações de rádio.
- Para obter a melhor qualidade de recepção, mantenha a antena longe da TV ou de outras fontes de radiação.

#### Alterar a grade de sintonia

Em alguns países, é possível alternar a grade de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. A alteração da grade de sintonia apaga todas as estações de rádio pré-sintonizadas.

- 1 Pressione **RADIO**.
- 2 Pressione (Parar).
- 3 Pressione e mantenha pressionado ► (Reproduzir) para alternar entre as freqüências de 100 kHz e 50 kHz.

# Reproduzir áudio da TV ou de outros dispositivos

#### Pressione JSOURCE / AUDIO SOURCE

várias vezes para selecionar a saída de áudio do dispositivo conectado.

## Reproduzir conteúdo de um MP3 player

Conecte um MP3 player ou outro dispositivo de áudio externo e reproduza os arquivos de áudio armazenados.

- 1 Conecte o MP3 player ao Home Theater conforme descrito no Guia de início rápido.
- Pressione SOURCE / AUDIO SOURCE várias vezes até 'MP3 LINK' aparecer no display.
- **3** Pressione os botões no MP3 player para selecionar os arquivos de áudio e reproduzilos.

# Reproduzir o conteúdo de um iPod ou iPhone

Se você conectar e instalar uma dock Philips para iPod/iPhone, poderá usar o Home Theater para reproduzir músicas, filmes e fotos armazenados no iPod ou iPhone.



#### Nota

- A dock Philips para iPod/iPhone é vendida separadamente.
- Você pode carregar seu iPod/iPhone na dock com o Home Theater no modo iPod.

# Português

#### Acoplar iPod ou iPhone

- Conecte a dock ao Home Theater e conecte o cabo composto amarelo à dock e à TV. Para obter mais informações, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com a dock.
- 2 Ligue o iPod ou iPhone e coloque-o na dock.

#### Ouvir músicas

- 1 Acople o iPod ou iPhone (consulte 'Acoplar iPod ou iPhone' na página 17).
- 2 Pressione DOCK for iPod no controle remoto do Home Theater.
  - → As playlists serão exibidas na TV.
- **3** Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar faixas e reproduzi-las.

#### Exibir vídeos ou apresentações de slides

### - Nota

- No iPod, ative a configuração TV ON (TV ligada).
- No iPhone, selecione a opção TV Out (Saída de TV).
- 1 Acople o iPod ou iPhone (consulte 'Acoplar iPod ou iPhone' na página 17).
- 2 Alterne a TV para a fonte AV/VIDEO (correspondente ao cabo composto amarelo).
  - → A tela da TV apagará.
- **3** Navegue pela tela do iPod ou iPhone para selecionar vídeos ou fotos.
- 4 Pressione ► (**Reproduzir**) para reproduzir os vídeos e as fotos.
  - → A imagem é exibida na TV.

### Usar o Philips EasyLink

O Home Theater suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

#### - Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.
- Ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações.
- 3 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- 4 Selectione [EasyLink] > [EasyLink] e pressione OK.
- 5 Selecione [Lg] e pressione OK.
- 6 Agora, você pode usar os controles do Philips EasyLink a seguir.

#### Reprodução com um toque

Quando você reproduz um disco, a TV alterna automaticamente para o canal correto.

#### Modo de espera com um toque

Quando você pressionar e segurar & (**Em espera**) no controle remoto, o home theater e todos os dispositivos HDMI CEC conectados (caso suportem a ativação do modo de espera com um toque) alternarão simultaneamente para o modo de espera.

#### Controle de áudio do aparelho

Quando você reproduzir o dispositivo com saída de áudio roteada para o home theater, o aparelho alternará automaticamente para a origem de áudio correspondente. Para usar o controle de áudio com um toque, ative esse recurso e siga as instruções na TV para mapear corretamente os dispositivos conectados às entradas de áudio do Home Theater.

#### Mapeamento da entrada de áudio

Atualiza o mapeamento da entrada de áudio caso novos dispositivos sejam conectados.

## 5 Alterar configurações

Esta seção ajuda você a alterar as configurações do Home Theater.

### Cuidado

• A maioria dos ajustes já estão configurados com os valores mais adequados ao Home Theater. A menos que você tenha algum motivo específico para alterar as configurações, o melhor a fazer é deixar o valor padrão.

## Acessar o menu de configuração

- 1 Pressione 🛧 (Início).
- 2 Selecione [Configurar] e pressione OK. → O menu de configuração será exibido.
- 3 Selecione um menu de configuração e pressione **OK**.

Consulte as seções a seguir para obter informações sobre como alterar as configurações do Home Theater.

4 Pressione 🗢 BACK para voltar ao menu anterior ou pressione 🕁 para sair.

• Você não pode alterar configurações esmaecidas.

## Alterar configurações de vídeo

- 1 Pressione 🛧 (Início).
- Selecione [Configurar] e pressione OK.
- Selecione [Vídeo] e pressione OK.
- Selecione e ajuste as seguintes configurações:
  - [Tela da TV]: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
  - [HDMI Vídeo]: Seleciona a resolução de vídeo HDMI.

- [HDMI Deep Colour]: Exibe cores com mais tonalidades e matizes guando o conteúdo do vídeo é gravado em Deep Color e a TV suporta este recurso.
- [Vídeo comp.]: Seleciona a resolução de vídeo componente. DVDs protegidos contra cópia só podem transmitir a resolução 480p/576p ou 480i/576i.
- [Vídeo 3D Blu-ray]: seleciona a saída de vídeo tridimensional durante a reprodução de um vídeo 3D no Home Theater. O Home Theater deve estar conectado a uma TV 3D via HDMI.
- [Def. de imagem]: Seleciona um ajuste de cor predefinido.
- 5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Nota

- A configuração mais adequada é automaticamente selecionada para a TV. Caso você altere a configuração, verifique se ela é suportada pela TV.
- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- Para configurações relacionadas a vídeo progressivo ou componente, a TV deve estar conectada via vídeo componente.

## Alterar configurações de áudio

- 1 Pressione 🕁 (Início).
- 23 Selecione [Configurar] e pressione OK.
  - Selecione [Áudio] e pressione OK.
  - Selecione e ajuste as seguintes configurações:
    - [Modo noturno]: Seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suaves, como o da fala.
    - [Áudio HDMI]: Seleciona o formato de áudio HDMI ou desativa a saída de áudio HDMI da TV.
    - [Conf. Ambisound]: Configura o Ambisound para oferecer o melhor efeito de som surround. Siga as instruções na TV para concluir a configuração.

Nota

5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Nota

- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- O modo noturno está disponível para DVDs codificados com Dolby e discos Blu-ray (para modelos que suportam reprodução de Bluray).

## Configurar rede

- 1 Pressione 🛧 (Início).
- 2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- 3 Selecione [Rede] e pressione OK.
- Selecione e ajuste as seguintes configurações:
  - [Instalação de rede]: Inicia uma configuração com fio (Ethernet). Siga as instruções para configurar a conexão de rede.
  - [Exibir configurações de rede]: Exibe as configurações atuais da rede.
  - [Local do usuário da Net TV]: Seleciona o local para acessar conteúdo e serviços da Net TV.
  - [Limpar memória da Net TV]: Limpa a memória da Net TV, exclui os arquivos temporários baixados (por exemplo, cookies) do navegador da Net TV.
- 5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

## Nota

 Recurso Net TV disponível somente na América Latina.

## Configurar o EasyLink

- 1 Pressione 🕁 (Início).
- 2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- Selecione [EasyLink] e pressione OK.
- Selecione e ajuste as seguintes configurações:
  - [EasyLink]: Ativa ou desativa o EasyLink.

[Rep c/um toque]: Ativa ou desativa a reprodução com um toque.

Se ativado, você poderá usar o controle remoto para iniciar a reprodução do disco no Home Theater, e a TV alternará automaticamente para o canal correto.

[Espera c/um toque]: Ativa ou desativa o modo de espera com um toque.

Se ativada, o Home Theater poderá entrar no modo de espera por meio do controle remoto da TV ou de outros dispositivos HDMI CEC conectados.

[Contr de áudio sist]: Ativa ou desativa o controle de áudio do sistema.

Se ativado, siga as instruções na TV para mapear corretamente os dispositivos conectados para os conectores de áudio do Home Theater. O Home Theater alterna automaticamente para a origem de áudio do dispositivo conectado.

- [Map. entr. áudio]: Atualiza o mapeamento da entrada de áudio caso novos dispositivos sejam conectados.
- 5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Nota

• Os dispositivos devem estar ligados e conectados via HDMI.

## Alterar configurações de preferências

- 1 Pressione 🕁 (Início).
- 2 3 Selecione [Configurar] e pressione OK.
  - Selecione [Prefs.] e pressione OK.
- 4 Selecione e ajuste as seguintes configurações:
  - [ldioma do menu]: Seleciona o idioma do menu de exibição na tela.
  - [Áudio]: Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
  - [Legenda]: Seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
  - [Menu disc]: Seleciona um idioma de menu para disco de vídeo.

- [Controle de pais]: Restringe o acesso a discos gravados com classificações. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, selecione o nível '8'.
- [Prot de tela]: Ativa ou desativa o modo de proteção de tela. Se ativado, a tela entra no modo ocioso após 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- [Deslocamento automático de legendas]: Ativa ou desativa o deslocamento de legendas. Se ativado, ajusta automaticamente a posição das legendas de acordo com a tela da TV.
- [Alterar senha]: Define ou altera um código PIN para reproduzir um disco restrito. Digite '0000', se você não tiver um código PIN ou se tiver esquecido o código.
- [Display]: Altera o brilho do display.
- [Espera auto.]: Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o Home Theater alternará para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- [VCD PBC]: Exibe ou ignora o menu de conteúdo em discos VCD e SVCD.
- [Timer desl aut.]: Ajusta o timer de desligamento automático para alternar o Home Theater para o modo de espera após uma hora específica.
- 5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Nota

- Se o idioma desejado para o disco não estiver disponível, você poderá selecionar [Outros] na lista e digitar o código do idioma composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, o Home Theater usará o idioma padrão do disco.

## Alterar as configurações avançadas

- 1 Pressione 🛧 (Início). 2 3
  - Selecione [Configurar] e pressione OK.
  - Selecione [Avançado] e pressione OK.
  - Selecione e ajuste as seguintes configurações:
    - [Seg. BD-Live]: Restringe ou permite o acesso ao BD-Live.
    - [Atualização de software]: Selecione para atualizar o software pela rede ou pelo dispositivo USB de armazenamento.
    - [Limpar memória]: Limpa a memória local e exclui os arquivos do BD-Live que você baixou. Se você estiver usando um dispositivo USB de armazenamento, a pasta de armazenamento local será 'BUDA'.
    - [Cód. DivX® VOD]: Exibe o código de registro DivX VOD do Home Theater.
    - [Inf da versão]: Exibe a versão do software do Home Theater.
    - [Restaurar configurações padrão]: Restaura as configurações de fábrica do Home Theater.
- 5 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

#### Nota

- Não é possível restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los no Home Theater, registre-o no site www. divx.com usando o código DivX VOD.
- Não é possível restaurar o ajuste padrão do controle de pais.

## 6 Atualizar o software

Para saber se há novas atualizações, compare a versão atual do software do Home Theater com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

## Verificar a versão do software

- 1 Pressione ♠ (Início).
- 2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
- 3 Selecione [Avançado] > [Inf da versão] e pressione OK.
  - → A versão do software atual será exibida.

## Atualizar software pela rede

- 1 Prepare a conexão (consulte 'Conectar à Internet' na página 9) com a Internet.
- 3 Selecione [Avançado] > [Atualização de software] > [Rede].
  - Se for uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar ou cancelar a atualização.
- **4** Siga as instruções exibidas na TV para confirmar a atualização.
  - Quando a atualização for concluída, o Home Theater desligará e ligará automaticamente.
  - Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

#### Nota

# Atualizar o software por um dispositivo USB

- 1 Verifique a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
  - Procure seu modelo e clique em 'Software e drivers'.
- 2 Crie uma pasta com o nome 'UPG' no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.
- **3** Baixe o software na pasta '\UPG' do dispositivo USB de armazenamento.
- 4 Descompacte o software na pasta '\UPG'.
- 5 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao Home Theater.
- 6 Pressione **★** (Início) e selecione [Configurar].
- 7 Selecione [Avançado] > [Atualização de software] > [USB].
- 8 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a atualização.
  - → Quando a atualização for concluída, o Home Theater desligará e ligará automaticamente.
  - Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

#### Cuidado

 Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o Home Theater.

# Atualizar o manual do usuário eletrônico

- Verifique a versão atual do manual do usuário eletrônico instalado no Home Theater (consulte 'Verificar a versão do software' na página 21).
- 2 Insira um dispositivo USB de armazenamento no PC.
- 3 Em seu navegador da Web, acesse www. philips.com/support e encontre seu produto.

- 4 Clique em 'Software e Drivers' no painel esquerdo e localize a opção 'Electronic Manual' (Manual eletrônico). O manual do usuário eletrônico está compactado em um arquivo \*.zip.
- 5 Se a versão do arquivo \*.zip no site de suporte da Philips for posterior à versão do arquivo no Home Theater, baixe-o no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.
- 6 Descompacte o arquivo baixado no diretório raiz do dispositivo USB de armazenamento.
  - Um arquivo com o nome 'HTSxxxeDFU.zip' é extraído para a pasta '\UPG' no dispositivo USB de armazenamento, sendo 'xxxx' o número do modelo do Home Theater.
- 7 Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do PC e conecte-o ao Home Theater.
- 8 Pressione 🛧 (Início).
  - Certifique-se de que o compartimento de disco do Home Theater esteja vazio e fechado.
- 9 Pressione [3], [3], [8] no controle remoto.
  - A atualização do software é iniciada. Quando a atualização for concluída, o Home Theater desligará e ligará automaticamente.
- **10** Quando a atualização for concluída, desconecte o dispositivo USB de armazenamento do Home Theater.

## Cuidado

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização.
- Se ocorrer uma queda de energia durante a atualização, não retire a unidade flash USB do Home Theater. O Home Theater continuará a atualização assim que a energia retornar.
- Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

# 7 Especificações do produto

#### Nota

• Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

#### Código de região

A plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior do Home Theater mostra as regiões suportadas.

Country	DVD	BD
Europe, United Kingdom		
Asia Pacific, Taiwan, Korea		
Latin America		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

#### Mídia de reprodução

 AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R
 DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/
 SVCD de vídeo, Foto CD, CD de MP3, CD
 de WMA, CD de DivX (Ultra), dispositivo
 USB de armazenamento

#### Formato do arquivo

- Áudio: .mp3, .wma, .mka
- Vídeo: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Imagem: .jpg, .gif, .png
- Amplificador
- Potência total de saída: 500 W RMS, 10% DHT
- Resposta em freqüência: 40 Hz 20 kHz / ±3 dB

- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 1500 mV
  - MP3 LINK: 750 mV

#### Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída de vídeo componente: 480i/576i, 480p/576p, 720p e 1080i
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

#### Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 112 kbps 320 kbps
  - WMA: 48 kbps 192 kbps

#### Rádio

- Faixa de sintonia:
  - Europa/China: FM 87,5 108 MHz (50 kHz);
  - Costa Pacífica da Ásia/Rússia/América Latina/Índia: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal-ruído: FM 55 dB
- Resposta em freqüência: FM 60 Hz 12,5 kHz / ±3 dB

#### USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (classe de memória flash USB)
- Sistema de arquivos: NTFS, FAT16, FAT32
- Tamanho máximo de memória suportado: < 160 GB</li>

#### Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/Rússia/China/Índia: 220-240 V, ~50 Hz
  - Costa Pacífica da Ásia/América Latina: 110-127 V/220-240 V; ~50-60 Hz intercambiável
- Consumo de energia: 115 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,22 W</li>
- Caixa acústica central:
  - Impedância das caixas acústicas: 4 ohm
  - Driver das caixa acústicas: faixa total 2 x 64 mm (2,5'')
  - Resposta de freqüência: 150 Hz 20 kHz
- Caixas acústicas frontais/traseiras:
  - Impedância das caixas acústicas: 6 ohm
  - Drivers das caixas acústicas: faixa total 4 x 64 mm (2,5'')
  - Resposta de freqüência: 150 Hz 20 kHz
- Dimensões (L x A x P): 955 x 155 x 96 mm
- Peso: 6,4 kg

#### Subwoofer

- Impedância: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: woofer de 165 mm (6,5")
- Resposta de freqüência: 20 Hz 150 Hz
- Dimensões (L × A × P): 196 × 397 × 342 (mm)
- Peso: 6,03 kg

#### Instalação em parede

- Dimensões (L x A x P): 682 x 108 x 17 (mm)
- Peso: 1,3 kg

#### Especificações do laser

- Tipo de laser: InGaN/AIGaN (BD), InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)
- Comprimento típico de onda: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Potência de saída ( máximas): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

# 8 Solução de problemas

## Aviso

• Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/ welcome.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

N° do modelo \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_

#### Unidade principal

#### Os botões do Home Theater não funcionam.

• Desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos e reconecte-o.

#### Imagem

#### Sem imagem.

• Verifique se a TV está ligada na fonte correta do Home Theater.

#### Não há imagem na conexão HDMI.

- Altere a configuração de vídeo HDMI ou aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.

#### Não há imagem na conexão Component (Y Pb Pr).

 Se a conexão de vídeo HDMI estiver definida como [Auto] ou [1080p/24Hz], nenhuma imagem será exibida pela conexão componente. Altere o ajuste de vídeo HDMI ou remova a conexão HDMI.

#### Não há sinal de vídeo em alta definição na TV.

- Verifique se o disco contém vídeo de alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo de alta definição.

### Áudio

#### Não há som.

 Verifique se os cabos de áudio estão conectados e selecione a fonte de entrada correta (por exemplo, *SOURCE / AUDIO SOURCE*) do dispositivo que deseja reproduzir.

#### Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou se for compatível somente com DVI. Use uma conexão de áudio analógico ou digital.
- Certifique-se de que **[Áudio HDMI]**esteja ativado.

#### Não há som nos programas de TV.

 Conecte um cabo de áudio da entrada de áudio no Home Theater à saída de áudio na TV e pressione JSOURCE / AUDIO SOURCE várias vezes para selecionar a fonte áudio correspondente.

#### Som ou eco distorcido.

Verifique se o volume da TV está emudecido ou definido para mínimo se você estiver reproduzindo áudio pelo Home Theater.

#### O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

 1) Pressione ##SOUND SETTINGS / III (Opções de som) . 2) Pressione os Botões de navegação (esquerdo/direito) várias vezes até que AUDIO SYNC seja exibido. Em seguida, pressione OK. 3) Pressione os Botões de navegação (para cima/baixo) para sincronizar o áudio com o vídeo.

#### Reproduzir

#### O disco não pode ser reproduzido.

- Limpe o disco.
- Verifique se o Home Theater suporta o disco (consulte 'Especificações do produto' na página 22).
- Verifique se o Home Theater suporta o código de região do disco.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.

# Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está devidamente codificado no modo 'Home Theater Profile (Perfil do Home theater)' com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.

#### As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome de arquivo do filme.
- Selecione o conjunto de caracteres correto:

   Pressione :=OPTIONS / □ (Opções).
   Selecione [Conj caracts.].
   Selecione o conjunto de caracteres suportado.
   Pressione OK.

# O conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento não foi lido.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o Home Theater (consulte 'Especificações do produto' na página 22).
- Verifique se o dispositivo USB de armazenamento está formatado com um sistema de arquivos suportado pelo Home Theater.

## O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

• Não é possível executar a operação.

#### O recurso EasyLink não funciona.

 Verifique se o Home Theater está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se o EasyLink está ativado.

## Não quero que o Home Theater ligue quando eu ligar a TV.

 Isso é normal no Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para o Home Theater funcionar de modo independente, desative o EasyLink.

#### Não consigo acessar os recursos BD-Live.

- Verifique a conexão de rede (consulte 'Conectar à Internet' na página 9) e certifique-se de que a rede foi configurada (consulte 'Configurar rede' na página 10).
- Libere espaço na memória (consulte 'Alterar as configurações avançadas' na página 20).
- Verifique se o disco Blu-ray suporta o recurso BD-Live.

## O conteúdo de vídeo (filmes, fotos, videoclipes, etc.) do iPod/iPhone não é exibido na TV.

 A navegação em vídeos e fotos não é suportada. Você só pode navegar no conteúdo de vídeo e foto no próprio iPod/ iPhone.

#### Não vejo as imagens do iPod/iPhone na TV.

- Conecte um cabo composto amarelo à dock e à TV.
- Alterne a TV para a fonte **AV/VIDEO** (correspondente ao cabo composto amarelo).
- Pressione **PLAY** no iPod ou iPhone para iniciar a apresentação de slides.

## O áudio é interrompido quando reproduzo músicas do meu iPod ou iPhone no dock.

• Certifique-se de que instalou o firmware mais recente em seu iPod ou iPhone. Para obter mais informações, consulte o site de suporte do iPod ou iPhone.

#### O vídeo 3D é reproduzido no modo 2D.

- Verifique se o Home Theater está conectado à TV 3D via HDMI.
- Certifique-se de que o disco seja do tipo Blu-ray 3D.
- Verifique se o ajuste [Vídeo 3D Blu-ray] está ativado (consulte 'Alterar configurações de vídeo' na página 18).

#### A TV exibe uma tela preta.

- Verifique se o Home Theater está conectado à TV via HDMI.
- Alterne para a fonte HDMI correta na TV.

#### Índice remissivo 9

## A

alterar configurações	18
amplificador	
apresentação de slides	
animação	14
duração	14
reproduzir apresentação de slides com 15	música
reproduzir conteúdo do iPod/iPhone	17

# Á

áudio	
conexão	8
idioma	19
sincronizar com vídeo	12

## В

BD-Live	
acessar	13
configurar	10
Bonus View	12

## С

capítulo	14
código de região	22
conectar	
áudio da TV	8, 16
guia	7
outros dispositivos	8
TV	8
conectores	7
configurações	
controle de pais	19
EasyLink	19
preferências	19
contate-nos	24
controle de áudio do sistema	17
controle remoto	4
cuidados	2
cuidados com o produto	2

D	
descarte do produto	2
deslocamento de legendas disco	14, 19
discos suportados	22
reproduzir	12
DivX	
conjunto de caracteres	14
E	
EasyLink	
configurações	17, 19
especificações do produto	22
F	
formatos de arquivo	22
G	
girar imagens	14
H HDMI CEC (consulte Easylink)	17
idioma	
áudio	14, 19
exibição na tela	19 14 19
menu do disco	19
imagem	
apresentação de slides	15, 14
girar	14 14
solução de problemas	24
Internet	
BD-Live	13
conectar iPod	9
apresentação de slides	17
reproduzir	16

L

**legenda** idioma

14, 19

Μ	
mapeamento da entrada de áudio	17, 19
modo de espera com um toque	17, 19
MP3	
reproduzir	16

**N** Net TV

# P

pesquisar vídeo pela hora de exibição	14
picture-in-picture	
2° idioma de áudio	12
2° idioma de legenda	12
ativar	12
Procurar	
Net TV	15

# R rádie

radio	
programar	16
reproduzir	16
sintonia	16
reciclagem	2
rede	
configurar	10
repetir	14, 12
reprodução com um toque	17, 19
reproduzir	
disco	12
dispositivo USB de armazenamento	13
MP3 player	16
opções	12
rádio	16
solução de problemas	24
Vídeo 2D	13
Vídeo 3D	13

### C

2	
segurança	2
senha (código PIN)	19
software	
atualizar	21
versão	21
solução de problemas	24
som	
agudos e graves	12
modo	11
solução de problemas	24
surround	11
volume automático	11

#### Т

15

título TV	14
áudio da TV	8, 16
conectar	8

# U USB

21
13

## V

vídeo	
opções	14
sincronizar com áudio	12
Vídeo 3D	13
visão geral	
conectores	7
controle remoto	4
unidade principal	3